

Model	CYKING-MINI		
Language	English+RUSSIAN		
Page	24 PAGE	Color(cover/body)	2/2
Material	Weight 100G	Size(W*H)	190*260
Date	2009. 12. 29	Designer	Y. F
Part No.	MFL32930853	Description	MANUAL, OWNERS


Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①	Delete the picture of acc'y holder	ACTT000586	10. 01. 18	Chao	Chenwei
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					

OWNER'S MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VC60*N*/H***

Bagless vacuum cleaner
Пылесос с встроенным контейнером для пыли



Россия
Украина
Казахстан
Казахстан
с мобильного GSM
Беларусь
Латвия
Литва
Эстония

Интернет
www.lg.com
www.lg.com
www.lg.com
www.lg.com
www.lg.com
www.lg.com
www.lg.com
www.lg.com

Телефон
8-800-200-7676
0-800-303-000
8-8000-805-805
2255
8-820-0071-1111
8-0003-271
8-800-30-800
800-9990



LG

Table of contents

Содержание

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	4-7
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	
How to Use	8
Использование пылесоса	
Assembling cleaner	8
Сборка пылесоса	
Using the cleaning head and Accessory Nozzles.....	10
Использование щетки и дополнительных насадок	
Emptying the Dust Chamber	12
Освобождение контейнера для пыли	
Cleaning the Filter	13
Очистка фильтра мотора / воздушного фильтра	
Operating the cleaner.....	14
Работа	
Cleaning the Exhaust Filter	15
Очистка выходного фильтра	
How to use elbow tube, turbine brush	16
Использование пылесоса	
User's guide for sani punch vacuum nozzle	17
Инструкция по эксплуатации насадки Sani Punch	
Features	17
Возможности	
Cleaning Vacuum Nozzle for Bedding.....	19
Чистка насадки для постельных принадлежностей	

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide does not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following EC Directives: -2006/95/EC Low Voltage Directive -2004/108/EC EMC Directive



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



WARNING

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



CAUTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.



WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.

- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
Personal injury or product damage could result. (Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury**
The cord moves rapidly when rewinding. (Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
Failure to do so could result in death, or electrical shock. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.
(Depending on model)
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you are moving the vacuum cleaner. (Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on (red), clean the dust tank.**
Failure to do so could result in product damage.
(Depending on model)

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified LG authorised Service Agent.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или нанесения ущерба при использовании пылесосом, прочтите все инструкции и строго их соблюдайте. Данное руководство не включает все возможные условия, с которыми можно столкнуться. В отношении вопросов, которые вы не понимаете, всегда обращайтесь к вашему представителю по обслуживанию или производителю. Данный прибор соответствует следующим Директивам ЕС: Директивы: Директива низкого напряжения -2006/95/ЕС; Директива -2004/108/ЕС EMC



Это символ, предупреждающий об опасности.

Этот знак предупреждает вас о потенциальных источниках опасности, которые могут стать причиной травмы или смерти для вас или других людей.

Любые сообщения в отношении безопасности сопровождаются предупредительным знаком или словом «ОСТОРОЖНО» или «ВНИМАНИЕ».

Эти слова означают:



Этот знак предупреждает вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной серьезной травмы или смерти.



Этот знак предупреждает вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной травмы или привести к материальному ущербу.



- **Перед проведением обслуживания, чистки прибора или в случае, если прибор не используется, отключайте прибор от сети.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.

- **Не собирайте прибором какие-либо горячие или дымящиеся предметы, например сигареты или горячий пепел.**

В результате это может привести к смертельному исходу, возгоранию или поражению электрическим током.

- **Не проводите сбор горючих или взрывчатых веществ, например бензина, бензола, разбавителя, пропана (жидкого или газообразного).**

Испарения таких веществ могут стать источником возгорания или взрыва. Несоблюдение этого указания может стать причиной травмы или смертельного исхода.

- **Не беритесь за вилку шнура или пылесос мокрыми руками.**

Это может стать причиной смертельного исхода или привести к поражению электрическим током.

- **Не извлекайте вилку из розетки за сетевой шнур.**

Это может привести к повреждению прибора, поражению электрическим током. Чтобы вынуть вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.

- **Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела на расстоянии от отверстий и движущихся деталей.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или личной травме.

- **Не переносить и не перемещать прибор за шнур, не использовать шнур в качестве ручки для переноски, не защемлять шнур дверьми, не тянуть шнур через острые кромки или углы. Не ставьте пылесос на шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, личной травме, возгоранию или повреждению прибора.

- **Не допускайте использование прибора в качестве игрушки. Если прибором пользуются дети, либо если они находятся рядом, будьте предельно внимательно.** Это может привести к травме или повреждению прибора.

- **При повреждении или дефекте шнура питания или штепсельной вилки нельзя использовать пылесос.**

При повреждении шнура питания, во избежание опасности необходимо заменить его назначенным «LG Электрическое Обслуживание» агентом.

- **После попадания пылесоса в воду не пользуйтесь им**

до проведения ремонта.

Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

- **Не продолжайте чистку при наличии каких-либо дефектов, отсутствующих деталей или повреждений.**

Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

- **С данным пылесосом не использовать удлинитель.**

Это может привести к опасности возгорания или повреждению прибора.

- **Включать в сеть только с должным напряжением.**

При включении в сеть с ненадлежащим напряжением может привести к поломке электродвигателя и, возможно, травме пользователя. Должное значение напряжения питания приведено на дне пылесоса.

- **Перед отключением от сети, выключите все элементы управления.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.

- **Не модифицируйте вилку каким-либо образом.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, травме или повреждению прибора. Модификация вилки может стать причиной смерти. Если вилка не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки.

- **Ремонт электроприборов должны выполнять только квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию.**

Неправильно выполненный ремонт может привести к серьезным опасностям для пользователя. Не помещайте пальцы рядом с шестерней.

Несоблюдение этого указания может привести к травме

- **Не включать в сеть, если ручка управления находится в положении ВКЛ.**

Это может привести к травме или повреждению прибора.

- **Не подпускайте к прибору детей, а при сматывании шнура, во избежание травмы, обеспечьте его свободное движение.**

При сматывании шнур движется быстро.

- **Шланг содержит электрические провода. Не пользуйтесь поврежденным, разрезанным или проколотым шлангом.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или смерти.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

- **Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не пользуйтесь прибором с заблокированными отверстиями: держите отверстия свободными от грязи, комков пыли, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли и/или установленных фильтров.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не используйте пылесос для сбора острых, твердых предметов, мелких игрушек, булавок, скрепок и т.д.**
Они могут повредить пылесос или бункер для сбора пыли.
- **Храните пылесос в помещении.**
Во избежание случайного включения, убирайте пылесос после использования.
- **Это устройство не предназначено для применения людьми (включая детей) со сниженной физической, чувствительной или интеллектуальной способностью, или с недостаточным опытом и знанием, если такие люди не под контролем человека, ответственного за их безопасность, или они не научены им касательно применения устройства.**
Обратить особое внимание на детей и обеспечить, что они не будут играть это устройство.
- **Используйте только детали изготовленные или рекомендованные представителем по техническому обслуживанию LG Electronics.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Пользуйтесь прибором только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Используйте прибор только с приспособлениями и насадками рекомендованными или одобренными LG Electronics.**
Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.
- **Во избежание травмы и предотвращения падения машины при чистке лестниц, всегда ставьте прибор у подножия лестницы.**
Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.
- **В режиме чистки дивана вы должны использовать насадки.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- 1) **Мощность всасывания может упасть при всасывании незначительного количества пыли. В этом случае прочистите воздушный фильтр и направляющую (стр. 11, 12).**
- 2) **После опустошения бункера для сбора пыли загорается индикатор (красная лампочка) или мигает, прочистите воздушный фильтр, направляющую, бункер для сбора пыли и крышку (стр. 11).**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора. Когда индикатор продолжает мигать в течение 2-3 минут, мощность всасывания снижается, что позволяет защитить электродвигатель от перегрева.
- **Проверьте, чтобы фильтр (выходной фильтр, воздушный фильтр, защитный фильтр электродвигателя) полностью высох перед повторной установкой в прибор.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.
- **Не сушите фильтр в духовке или микроволновой печи.**
Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.
- **Не сушите фильтр в сушилке для одежды.**
Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.
- **Не сушите рядом с открытым пламенем.**
Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания. Не сдвигайте рычаг пылесоса.
Если рычаг поврежден, пылесос не будет работать должным образом, при этом может мигать красный индикатор и звучать сигнал тревоги, несмотря на то, что бункер для сбора пыли не заполнен. В этом случае, обратитесь к Агенту по техническому обслуживанию компании LG Electronics.
- **Всегда прочищайте бункер для пыли после уборки средства для чистки ковров или освежителя, порошков или мелкой пыли.**
Эти вещества засоряют фильтр и сокращают поток воздуха, а также способны привести к поломке пылесоса. Если не чистить бункер для сбора пыли, то это может привести к неисправимой поломке пылесоса.
- **Не беритесь за ручку бункера при перемещении пылесоса.**
Корпус пылесоса может упасть, при этом бункер может отделиться от корпуса. Это может привести к травме или повреждению прибора. При перемещении пылесоса беритесь только за ручку для переноски. (стр. 10).
- 2) **После опустошения бункера для сбора пыли загорается индикатор (красная лампочка) или мигает, прочистите воздушный фильтр.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

Устройство термической защиты:

Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает пылесос от перегрева электродвигателя. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите от сети. Проверьте пылесос на наличие источников перегрева, например, это может произойти при переполнении бункера, засорении шланга или фильтра. При наличии этих условий, устраните засорения и подождите 30 минут до повторного запуска пылесоса. Через 30 минут включите пылесос в сеть и поверните выключатель. Если пылесос не включается, обратитесь к квалифицированному электрику.


How to Use Assembling Cleaner

Использование пылесоса

Сборка пылесоса

Fit the large cleaning head into the end of the tube.

Укрепите большую щетку на конце трубки.



1 The 2 position head, Turbine Brush (depending on model) Двухпозиционная насадка, Турбощетка (не во всех моделях)


Push telescopic tube into nozzle outlet.

Вставьте раздвижную трубку в выходное отверстие.

2 Telescopic tube (depending on model) Раздвижная трубка (не во всех моделях)

- Press the spring latch to release.
- Pull out the tube to the desired length.
- Release spring latch to lock the tube in position.
- Push telescopic tube into hose handle firmly. (depending on model)

- Отпустите пружинную защелку.
- Вытяните трубку до нужной длины.
- Отпустите пружинную защелку чтобы зафиксировать трубку в нужном положении.
- Надежно вставьте раздвижную трубку в наконечник шланга. (не во всех моделях)



3 Connecting the flexible hose Присоединение гибкого шланга

- Push the end of the head on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner.
- To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press on the button situated on the head, then pull the head out of the vacuum cleaner.

- Вставьте наконечник гибкого шланга во входное отверстие пылесоса.
- Чтобы отсоединить шланг от пылесоса, нажмите кнопку на наконечнике и вытяните его из отверстия пылесоса.

⚠ CAUTION

- Suction power may be weakened when insignificant dusts are sucked. In this case, clean the filter.
- Make the dust box empty if dusts are filled to the maximum degree and then clean the filter when it becomes 5 times.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Мощность всасывания может уменьшиться при всасывании мелкой пыли. В этом случае очистите фильтр.
- Освободите пылесборник, если он максимально наполнен пылью, и очистите фильтр после пяти таких раз.

How to Use Using the cleaning head and Accessory Nozzles

Использование пылесоса Использование щетки и дополнительных насадок

Tear the vinyl bag and pull out accessories. Attach the accessory holder onto the telescopic tube. And then, fit the Dusting Brush, Crevice Tool and Upholstery Nozzle onto the accessory holder. Fit the accessory onto the end of the tube.



1 Upholstery Nozzle Щетка для чистки обивки мебели

Upholstery Nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

Щетка предназначена для чистки обивки, матрасов и т. п. Сборники ворса удобны для уборки ниток и ворсинок.

2 Dusting Brush Щетка для пыли


Dusting Brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces. Dusting Brush is also used for cleaning Filters.

Щетка для пыли предназначена для чистки рам картин, обрамлений мебели, книг и других неровных предметов. Для чистки фильтров можно также использовать специальную щетку для удаления пыли.

3 Crevice Tool Насадка для щелей

Crevice Tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs, or between the cushions of a sofa.


Щетка для щелей предназначена для уборки в труднодоступных местах, например, паутины в углах или под диваном.



(depending on model)
(не во всех моделях)

(depending on model)
(не во всех моделях)


(depending on model) (depending on model) (depending on model)
(не во всех моделях) (не во всех моделях) (не во всех моделях)



4 Sani punch nozzle (depending on model)
Насадка Sani punch(не во всех моделях)


Refer to Page 13-16

См. стр. 13-16



5 The 2 position head (depending on model)
Двухпозиционная насадка(не во всех моделях)

- **The 2 position cleaning head** equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
- **Hard floor position (tiles, parquets floor)**
Press the pedal to lower brush.
- **Carpet or rug position**
Press the pedal to lift the brush up.
- Двухпозиционная насадка снабжена педалью, которая позволяет менять положение щетки в зависимости от типа пола.
- **Для твердых покрытий (плитки, паркета)**
Нажмите на педаль чтобы выдвинуть щетку.
- **Положение для чистки ковров или одеял**
Нажмите на педаль чтобы поднять щетку.




Suction Hole for Device Protection
Всасывающее отверстие для защиты устройства

8 Suction Hole for Device Protection
Всасывающее отверстие для защиты устройства

You can perform cleaning at any place like corner or crevice since revolution of the suction hole is free.

Вы можете осуществлять чистку в любом месте, например, в углах или труднодоступных местах, т.к. всасывающая насадка свободно вращается.

How to Clean




1. Remove dusts accumulated where the floor surface of the suction hole for device protection is dirty.
2. Cleaning of the whole suction hole with water may cause failure of product performance. Wipe it out with a dry cloth.

1. Удалите скопившуюся пыль, когда рабочая поверхность всасывающей насадки для защиты изделия загрязнится.
2. Влажная чистка всей всасывающей насадки может привести к выходу изделия из строя. Тщательно вытрите ее сухой тканью.

How to Use Emptying the dust chamber

Использование пылесоса Освобождение контейнера для пыли



Suction power may be weakened when insignificant dusts are sucked. In this case, clean the filter.

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Your vacuum cleaner is equipped with both a dust chamber and a motor filters.
Press the button and pull the dust chamber forward.
Remove the dust chamber cap.
Clean the pleat-shaped and the circle-shaped filters.
- To reinstall the dust chamber, replace the dust chamber cap and push the dust chamber into the tank mount as far as it will go.

Контейнер для пыли необходимо освобождать, когда пыль заполнит его до отметки MAX.


- Выключите пылесос и выньте его вилку из розетки.
- Ваш пылесос снабжен контейнером для пыли и фильтром мотора.
Нажмите кнопку на крышке и потяните контейнер для пыли на себя.
Снимите крышку с контейнера и освободите его.
- Чтобы установить контейнер для пыли задвиньте контейнер в держатель до упора.

- Open the dust chamber cap.
- Remove two plates from the dust chamber.
- Wash both parts with softcloth. Gently rinse both parts under cold running water.

- Откройте крышку контейнера для пыли.
- Снимите две пластины с контейнера для пыли.
- Протрите каждую деталь мягкой салфеткой.
Осторожно промойте обе части под струей холодной воды.

How to Use Cleaning the Filter

Использование пылесоса Очистка фильтра мотора/Выпускного фильтра



The reusable filters are situated under the dust chamber cap and you can use it permanently.

- Press the button and pull the dust chamber forward.
- Open the dust chamber cap.
- Remove the filters by rotating it counter-clockwise.
- **Clean the filters with the dusting brush under cold running water.**
- **Allow the filters to dry in a shaded location for a day.**
- Make the dust chamber empty if dusts are filled to the maximum degree and then clean the filter.

Фильтр мотора расположен под контейнером для пыли и может использоваться без замены.

- Нажмите кнопку на крышке и потяните контейнер для пыли на себя.
- Откройте крышку контейнера для пыли.
- Снимите фильтр с мотора, повернув его против часовой стрелки.
- **Промойте фильтр кистью под холодной водой, как показано на рисунке.**
- **Высушите досуха в тени в течение дня.**
- Освободите пылесборник, если он максимально наполнен пылью, и очистите фильтр после пяти таких раз.

⚠ WARNING!

Gently rinse both parts separately under a cold running water until the water runs clear. **Do not use detergent or a washing machine or dishwasher.** Shake off excess water from the filter.

Do not tumble/spindry, microwave or place in oven or on direct heat.

Ensure the filter is completely dry.

Re-assemble and place it back in your machine, filter frame.

If the filter is damaged, do not place them in the machine.

Please call the Helpline.

Do not use the net-shaped filter separately.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Аккуратно промывайте каждую деталь в отдельности под струей холодной воды до тех пор, пока не потечет чистая вода. **Не пользуйтесь моющими средствами, не мойте фильтр или прокладку в стиральной или посудомоечной машине.** Встряхните фильтр, чтобы удалить воду.

Не сушите его ни в стиральной машине при помощи центрифуги, ни в микроволновой печи, ни при помощи непосредственного нагрева.

Убедитесь, что фильтр совершенно просох. Соберите его и установите в пылесос, следуя инструкции на корпусе фильтра. **В случае повреждения фильтра не устанавливайте его в пылесос. Позвоните в службу поддержки.**

How to Use Operating the cleaner.

Использование пылесоса Работа



1 How to Plug in and Use

Включение и использование пылесоса

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Push the suction control switch of the hose handle in the direction of the position you want. (depending on model)
- To stop it, push down the suction control switch in the direction of OFF. (depending on model)
- Press switch button to start the vacuum cleaner. (depending on model)
- To stop it, press the switch button again. (depending on model)
- Press the cord reel button to retract the power cord after use.

- Вытяните сетевой шнур на требуемую длину и включите его в розетку.
- Переместите регулятор мощности всасывания на рукоятке в нужное положение. (не во всех моделях)
- Для остановки переместите регулятор мощности всасывания в положение ВЫКЛ. (не во всех моделях)
- Включите пылесос, нажав его выключатель. (не во всех моделях)
- Для выключения пылесоса нажмите кнопку еще раз. (не во всех моделях)
- Ножмите кнопку катушки с проводом чтобы убрать его по окончании работы.

2 Adjusting the Suction level (depending on model)

Регулировка мощности (не во всех моделях)

- Adjust suction with the suction control switch in the hose handle. (depending on model)
- The flexible hose handle has a manual air flow regulator which allows you to adjust the suction level briefly. (depending on model)

- Отрегулируйте мощность переключателем на ручке шланга. (не во всех моделях)
- В рукоятке гибкого шланга имеется ручной регулятор потока воздуха, который позволяет кратковременно снижать силу всасывания. (не во всех моделях)

3 Park System


Устройство «Парковки»

- To store after vacuuming and pause while vacuuming.
- For deposit after vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use the Park system to support the flexible hose and cleaning head.
 - Slide the hook on the large cleaning head into the slot on the rear of the dust chamber.

- Хранение после работы и во время остановки работы.
- Во время коротких перерывов в уборке, например, пока вы передвигаете стул или коврик, используйте устройство «парковки», чтобы закрепить гибкий шланг и чистящую головку.
 - Вставьте выступ, находящийся на большой чистящей насадке, в паз на задней стенке контейнера для пыли.

How to Use Cleaning the Exhaust Filter

Использование пылесоса Очистка выпускного фильтра



- The exhaust filter is a washable and reusable HEPA filter.
- To change the exhaust filter, remove the filter cover on the body by release hook.
- Pull out the exhaust filter.
- Clean it with cold, running water.
Do Not use the brush
- Using the brush will cause permanent damage and allow dust to bypass the filter.
- Allow exhaust filter to dry in a shaded location for a dry.
- The exhaust filter should be cleaned at least once a year.


- В качестве выходного фильтра используется многоразовый моющийся фильтр HEPA
- Чтобы вынуть фильтр снимите крышку корпуса фильтра, освободив крючок.
- Выньте выпускной фильтр.
- Промойте его холодной проточной водой.
НЕ используйте кисть
- Это навсегда испортит фильтр, сделав его проницаемым для пыли.
- Высушите досуха в тени в течение дня.
- Выпускной фильтр необходимо менять как минимум один раз в год.

How to use elbow tube, turbine brush (depending on model)


Использование пылесоса (не во всех моделях)

6 USER'S GUIDE FOR TURBINE NOZZLE (Очистка Мощная турбощетка)


Open
(Откройте)




Top
(Вид сверху)






Open
(Откройте)



Bottom
(Вид снизу)



7



7 Elbow tube Шарнирная трубка

Elbow tube is for cleaning under the sofa, table and bed easily.

- Connect the elbow tube to the flexible hose and, connect the telescopic tube to the elbow tube. (You can also connect the telescopic tube to the flexible hose without the elbow tube.)
- If you pull the spring latch, the elbow tube is bended.
- If you stretch the elbow tube, it is returned to its position.

Шарнирная трубка позволит вам легко убраться под диваном, столом или кроватью.

- Присоедините шарнирную трубку к гибкому, а затем вставьте в неё раздвижную трубку. (Также можно соединить раздвижную трубу с гибким шлангом напрямую, без шарнирной трубки.)
- Отпустите пружинную защелку чтобы зафиксировать трубку в нужном положении.
- Растяните шарнирную трубку и она вернется в прежнее положение.

User's guide for sani punch vacuum nozzle (depending on model)

Инструкция по эксплуатации насадки Sani Punch

(не во всех моделях)



Features

Возможности

This nozzle picks up even dust inside through beating.
The bottom part can be separated to be cleaned.
Since the bottom does not stick to the surface, vacuuming is easy.

Насадка удаляет пыль со всей поверхности благодаря эффекту выбивания.

Нижняя часть отсоединяется для облегчения чистки.
Чистка постельных принадлежностей не вызывает затруднений, так как нижняя часть насадки не прилипает к поверхности.



How to use

Использование пылесоса

Follow the directions below for proper use.
Для нормальной работы насадки придерживайтесь следующих инструкций.

Assembly

Connect the nozzle to the telescopic tube.

Сборка

Присоедините насадку к раздвижной трубке

Use

Использование

Set the suction power control switch to MAX POWER before vacuuming.
Depending on the type of bedding, handling may be awkward or it may cause a lot of noise.
If this is the case, adjust the suction power control switch to a lower setting.

Перед работой установите переключатель режима чистки в положение MAX POWER.
В зависимости от типа постельных принадлежностей обработка может оказаться неудобной или слишком шумной.
В этом случае установите переключатель на пониженную мощность.


If the punch bar does not move, lift the nozzle slightly off the surface.
If it does not move, even after doing this, check if the suction power is too low or if the nozzle base is clogged with a foreign object.

Если выбивающий элемент перестал двигаться, немного приподнимите и опустите насадку.
Если он все равно не работает, возможно, выбран слишком слабый уровень мощности или корпус насадки заблокирован посторонним предметом.

This Sani Punch nozzle is for effective cleaning of beds and blankets to remove mites and dust.

Насадка предназначена для чистки постели, одеял и обивки мебели от клещей и пыли.

Effective cleaning
Эффективная чистка



When using on the bed Чистка на кровати

Lay out the blanket
and vacuum it on the bed

Разложите одеяло и
пропылесосьте его на кровати.

When using on the floor Чистка на полу

It is easier to clean a light blanket or sheet
by pushing the nozzle in the direction of the arrow.
To increase cleaning efficiency for light blankets,
lay on top of a bulky blanket and then clean.

Легкие одеяла или простыни легче чистить,
двигая насадку в направлении стрелок.
Для увеличения эффективности чистки легкого
одеяла перед чисткой расстелите его на другом,
более толстом.


User's guide for sani punch vacuum nozzle Cleaning Vacuum Nozzle for Bedding(depending on model)

Инструкция по эксплуатации насадки Sani Punch Чистка насадки для постельных принадлежностей (не во всех моделях)


For simple cleaning of the vacuum nozzle, detach the Sani Punch nozzle from the telescopic tube and attach the crevice tool to vacuum dust.

Для быстрой чистки снимите насадку Sani Punch с раздвижной трубки и наденьте насадку для щелей на пылесос.

Top
Вид сверху



Bottom
Вид снизу



Since the vibrator inside is composed of precision parts, never disassemble the body.
Be careful not to let foreign objects clog the air suction part on top of the vacuum nozzle.
Since removal of the punch bar may cause performance problems, do not warp or remove it.
Attach the bottom plate properly before using. Without this bottom plate, it may not function.

Так как вибратор состоит из точно пригнанных деталей, ни в коем случае не разбирайте насадку.
Не допускайте, чтобы посторонние предметы мешали движению воздуха через верхнюю часть насадки.
Не сгибайте и не снимайте выбивающий элемент, так как это может привести к сбоям в работе.
Перед использованием насадки присоединяйте нижнюю пластину. Без нижней пластины насадка не будет работать.

Since this vacuum nozzle has been made exclusively for cleaning beds, blankets and upholstery,
use it only for these cleaning purposes.
(Using it to clean the floor may result soiling it or a drop in performance, do not use it for such purposes.)


Эта насадка служит для чистки постели, одеял и мебельной обивки. Применяйте ее только для чистки этих поверхностей.
(Чистка пола этой насадкой может привести к её засорению или снижению эффективности насадки — не применяйте ее не по назначению.)

Follow the instruction below for through washing.

(Do not soak the entire body of the vacuum nozzle in water, it may cause the vibrator to malfunction)

При мытье насадки соблюдайте следующие инструкции.

(Не погружайте насадку в воду целиком, это может повредить вибратор.)



What to Do if Your Vacuum Cleaner Does Not Work

Что делать, если пылесос не работает

Check that the vacuum cleaner is correctly plugged in correctly and that the electrical socket is working.

Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки.

What to Do When Suction Performance Decreases

Что делать, если снижена сила всасывания

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic tube, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.
- Check that the dust chamber is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not blocked. Clean the exhaust filter, if necessary.
- Выключите пылесос и выньте его вилку из розетки.
- Проверьте, не забита ли мусором телескопическая трубка, гибкий шланг и чистящая насадка.
- Проверьте, не переполнился ли контейнер для пыли. При необходимости освободите его.
- Проверьте, не забит ли фильтр мотора. При необходимости произведите чистку выходного фильтра.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



<http://www.lg.com>