



MANUEL D'UTILISATION

MONITEUR LED LCD

(MONITEUR LED*)

* Les moniteurs LED de LG combinent un écran LCD et un rétroéclairage LED.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

32UL950

32UL950P

32BL95U

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

LICENCE	2
INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES	3
ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION	3
UTILISATION DU MONITEUR.....	8
PARAMÈTRES UTILISATEUR.....	11
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	23
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	25

LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lg.com pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.



* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

! REMARQUE

- Les composants peuvent différer de l'illustration.
- Les informations et spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de matériel électronique, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

! AVERTISSEMENT


- Veillez à toujours utiliser des composants de la marque LG afin d'assurer la sécurité et les performances du produit.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants non certifiés.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou de subir des bruits de l'image.
- Les illustrations de ce document représentent les procédures standard ; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Lors de l'assemblage du produit, n'appliquez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis. (Cela pourrait endommager le produit.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.

Pilotes et logiciels pris en charge

Vous pouvez télécharger et installer la dernière version depuis le site Web LGE (www.lg.com).

Pilotes et logiciels	Niveau de priorité de l'installation
Pilote du moniteur	Recommandé
OnScreen Control	Recommandé
Dual Controller	Facultatif
LG Calibration Studio	Facultatif

Description du produit et des boutons



Comment utiliser le bouton du joystick

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton du joystick ou en le déplaçant vers la gauche/droite/haut/bas avec le doigt.

Fonctions de base

		Sous tension	Appuyez une fois sur le bouton du joystick pour allumer le moniteur.
		Hors tension	Appuyez de façon prolongée sur le bouton du joystick (plus de 5 secondes) pour éteindre le moniteur.
		Contrôle du volume	Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton du joystick vers la gauche/droite.


! REMARQUE

- Le bouton du joystick se trouve en bas du moniteur.

Déplacer et soulever le moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager afin d'assurer un déplacement sans danger, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé d'installer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant d'essayer de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement le moniteur par le bas et le côté du cadre. Ne maintenez pas le panneau directement.
- Lorsque vous tenez le moniteur, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de le rayer.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.




AVERTISSEMENT

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
 - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.
- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton du joystick pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton du joystick.

Installation sur un bureau

- Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation correcte.




AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le produit et de le connecter sur une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre revendeur local ou le distributeur le plus proche.

Réglage de la hauteur du support

- Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- Tenez fermement le moniteur à deux mains et réglez la hauteur.



AVERTISSEMENT

- Lors du réglage de la hauteur de l'écran, ne posez pas votre main sur le socle afin d'éviter de vous blesser aux doigts.


Réglage de l'inclinaison

- Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- Modifiez l'inclinaison de l'écran.

L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5 ° à 20 ° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.

AVERTISSEMENT


- Pour éviter de vous blesser les doigts lors du réglage de l'inclinaison de l'écran, ne posez pas votre main sur la partie inférieure du cadre du moniteur, comme le montre l'illustration ci-dessous.
- Veillez à ne pas poser les doigts ou appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.



Utilisation du verrou Kensington

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le guide de l'utilisateur du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.



! REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est livré en option. Les accessoires en option sont disponibles à la vente dans la plupart des magasins d'électronique.

Installation du support mural


Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

! REMARQUE

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.
- Effectuez la procédure de fixation à l'envers pour retirer le support avant d'installer le moniteur sur un support mural.

Installation au mur


Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm du mur et laissez environ 100 mm d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre revendeur local. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.



Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

Support pour fixation murale (mm)	100 x 100
Vis standard	M4 x L10
Nombre de vis	4
Support mural (en option)	RW120




! REMARQUE

- Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standard.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation, ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est disponible en option. Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur du produit.
- Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du support de fixation murale.

! AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque d'électrocution.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné est fortement déconseillée. Le moniteur risque de tomber et de provoquer des blessures. Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être correctement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurées depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm.



UTILISATION DU MONITEUR

- Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit.

Appuyez sur le bouton du joystick, allez dans [Paramètres] → [Source d'entrée], puis sélectionnez l'option d'entrée.

AVERTISSEMENT

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Vous risqueriez de déformer l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille sur le PC.
- Branchez le cordon d'alimentation à une multiprise (3 fiches) reliée à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction *Plug and Play.

* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou installer manuellement des pilotes.

Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

AVERTISSEMENT

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/ DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI™ haute débit
 - Câble HDMI™ haute débit avec Ethernet

Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

REMARQUE

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre PC.
- Assurez-vous d'utiliser le câble DisplayPort fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Si vous utilisez une carte graphique de sortie Mini DisplayPort, utilisez un câble Mini DP vers DP (Mini DisplayPort vers DisplayPort) ou un adaptateur prenant en charge DisplayPort1.4. (Vendu séparément)

Connexion Thunderbolt™3 (USB-C)

Vous pouvez connecter vos écrans haute résolution ou vos périphériques de données hautes performances au moniteur via un port Thunderbolt™ 3 (USB-C).

REMARQUE

- Le taux de transmission de données maximum pour chaque port est de 40 Gbits/s.
- Assurez-vous d'utiliser un câble Thunderbolt™ 3 (USB-C) certifié. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Thunderbolt™ 3 (USB-C) est pris en charge par Windows 10 et Mac.
- Il est possible que les produits Mac ne prennent pas en charge la solution recommandée ou certaines fonctionnalités.
- Pour que vous puissiez configurer deux moniteurs à l'aide de connexions Thunderbolt™ 3 (USB-C) et en guirlande, votre carte vidéo doit être suffisamment performante.

Connexion aux périphériques AV

Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique AV vers votre moniteur.

! REMARQUE

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/ DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI™ haute débit
 - Câble HDMI™ haute débit avec Ethernet

Connecter un périphérique

Connexion d'appareils USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

! REMARQUE

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour Windows pour un système Windows actualisé avant de vous connecter au produit et l'utiliser.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.



! AVERTISSEMENT

Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB

- Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

Cas 1: Source d'entrée Thunderbolt™ 3 (⚡)

Les périphériques connectés au port d'entrée USB peuvent être contrôlés à partir du PC.

Si vous modifiez l'entrée dans le menu lorsqu'un périphérique est connecté via le port Thunderbolt™ 3 (⚡), le périphérique connecté au port USB risque de ne pas fonctionner correctement.

[Pour utiliser un câble Thunderbolt]

Veuillez connecter le câble Thunderbolt au PC.

Pour utiliser l'USB 3.0, connectez le câble Thunderbolt du produit au PC.



[Pour utiliser un câble USB-C]

Veuillez connecter le câble USB-C au PC.

Pour utiliser l'USB 2.0, connectez le câble USB-C du produit au PC.



Cas 2: Source d'entrée HDMI/DP (DisplayPort)

Les périphériques connectés au port d'entrée USB peuvent être contrôlés à partir du PC.

[Pour utiliser un câble USB C-A]

Veuillez connecter le câble USB C-A au PC.

Pour utiliser l'USB 3.0, connectez le câble USB C-A du produit au PC.



Branchemet du casque

Connecter un périphérique au moniteur via le port pour casque.

! REMARQUE

- Les périphériques sont vendus séparément.
- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.
- L'utilisation de prises d'oreillette Angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'oreillette Droites.



Angulaires



Droites
(Recommandé)

PARAMÈTRES UTILISATEUR

! REMARQUE

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut être légèrement différent de ce qui est indiqué sur ce manuel.

Activation du menu principal




Bouton du joystick

- 1 Appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur.
- 2 Déplacez le joystick vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton du joystick pour sortir du menu principal.

Bouton	Statut du menu	Description
	Menu principal désactivé	Permet d'activer le menu principal.
	Menu principal activé	Permet de sortir du menu principal. (Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes pour éteindre le moniteur. Vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé.)
	◀ Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
	▶ Menu principal activé	Permet d'accéder aux fonctions [Source d'entrée].
	◀ Menu principal désactivé	Règle le niveau du volume du moniteur.
	▶ Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction [Paramètres].
	▲ Menu principal désactivé	Affiche les informations sur la source d'entrée actuelle.
	▼ Menu principal activé	Permet d'éteindre le moniteur.
	▲ Menu principal désactivé	Affiche les informations sur la source d'entrée actuelle.
	▼ Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction [Mode Jeux].

Fonctions du menu principal



Menu principal	Description
[Source d'entrée]	Permet de définir le mode d'entrée.
[Éteindre]	Permet d'éteindre le moniteur.
[Paramètres]	Permet de configurer les paramètres de l'écran.
[Mode Jeux]	Permet de définir le mode de jeux pour les jeux.
[Sortie]	Permet de sortir du menu principal.

Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick au bas du moniteur, puis entrez dans [Paramètres].
- 2 Déplacez le joystick vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
- 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick vers **◀** ou appuyez dessus (**○**).
- 4 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers **◀** jusqu'à ce que vous soyez sorti.



[Configuration Rapide]



[Source d'entrée]



[Image]



[Général]

! REMARQUE

- : Activé
- : Éteint

Configuration Rapide

[Paramètres] > [Configuration Rapide]	Description
[Luminosité]	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.
[Contraste]	
[Volume]	Permet de régler le niveau du volume. REMARQUE <ul style="list-style-type: none">Vous pouvez activer le mode [Sourdine] / [Arrêt sourdine] en déplaçant le bouton du joystick sur ▼ dans le menu [Volume].

Source d'entrée

[Paramètres] > [Source d'entrée]	Description
[Liste des entrées]	Permet de sélectionner le mode d'entrée.
[Format d'image]	Permet de régler le format d'affichage. [Full Wide] Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo. [Original] Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo. REMARQUE <ul style="list-style-type: none">À la résolution recommandée (3840 x 2160), l'affichage peut être identique pour les options [Full Wide] et [Original].
[PBP]	Permet d'afficher les écrans pour deux modes de source d'entrée sur un moniteur.
[Changer l'écran principal/secondaire]	Permet de basculer entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode [PBP].
[Changer le son principal/secondaire]	Permet de basculer entre l'audio de l'écran principal et celui de l'écran secondaire en mode [PBP].

[Paramètres] > [Source d'entrée]	Description						
[Liste des entrées]	Permet d'afficher les écrans pour deux modes de source d'entrée sur un moniteur.						
[Liste des entrées principales]							
[Liste des entrées secondaires]	Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les combinaisons PBP possibles.						
Connexion PBP		Écran secondaire (Droite)					
Écran principal (Gauche)	HDMI	HDMI	DP	USB-C / Thunderbolt™ 3 (⚡)			
	DP	0	-	0			
	USB-C / Thunderbolt™ 3 (⚡)	0	0	-			
[Format d'image]	Permet de régler le format d'affichage.						
[Format d'image principal]	[Full Wide]	Permet d'afficher la vidéo en l'ajustant à la taille de l'écran PBP quelle que soit l'entrée du signal vidéo.					
	[Original]	Permet d'afficher la vidéo au même format d'affichage que l'entrée du signal vidéo sur l'écran PBP.					
[Format d'image secondaire]	[Full Wide]	Permet d'afficher la vidéo en l'ajustant à la taille de l'écran PBP quelle que soit l'entrée du signal vidéo.					
	[Original]	Permet d'afficher la vidéo au même format d'affichage que l'entrée du signal vidéo sur l'écran PBP.					
[PBP]	Vous pouvez désactiver la fonctionnalité permettant d'afficher sur un moniteur les images provenant simultanément de deux modes de source d'entrée.						
[Changer l'écran principal/secondaire]	Permet de basculer entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode [PBP].						
[Changer le son principal/secondaire]	Permet de basculer entre l'audio de l'écran principal et celui de l'écran secondaire en mode [PBP].						

Image

! REMARQUE

- Le [Mode Image] pouvant être défini dépend du signal d'entrée.

[[Mode Image] sur signal SDR (non HDR)]

[Paramètres] > [Image]	Description	
[Mode Image]	[Perso.]	Permet à l'utilisateur de régler chaque élément.
	[Vive]	Permet d'augmenter le contraste, la luminosité et la netteté afin d'obtenir des images lumineuses.
	[Effet HDR]	Permet d'optimiser l'écran pour l'imagerie à grande gamme dynamique.
	[Lecture]	Permet de régler l'écran de façon optimale pour lire des documents. Vous pouvez éclaircir l'écran dans le menu OSD.
	[Cinéma]	Permet de régler l'écran de façon optimale pour améliorer les effets visuels d'une vidéo.
	[sRGB]	Espace couleur standard RGB pour le moniteur et l'imprimante.
	[DCI-P3]	Permet de regarder des vidéos numériques.
	[FPS]	Ce mode est optimisé pour les jeux FPS.
	[RTS]	Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.
	[EBU]	Espace couleur standard TV PAL pour la diffusion.
	[REC709]	Espace couleur standard HDTV pour la diffusion.
	[SMPTE-C]	Espace couleur standard TV NTSC pour la diffusion.
	[Perception des couleurs]	Ce mode est destiné aux utilisateurs qui ne peuvent pas faire la distinction entre le rouge et le vert. Il permet aux utilisateurs ayant une perception des couleurs défaillante de distinguer aisément les deux couleurs.
	[Étalonnage 1]	Applique le dernier étalonnage d'écran.
	[Étalonnage 2]	Applique l'étalonnage d'écran précédent.
<h3>! REMARQUE</h3> <ul style="list-style-type: none"> Si l'option [Mode Image] est définie sur une entrée DP (DisplayPort), l'écran peut scintiller ou la résolution de votre PC peut être réduite. [Étalonnage 2] : Installez LG Calibration Studio pour activer ce menu. 		

[[Mode Image] sur signal HDR])

[Paramètres] > [Image]	Description	
[Mode Image]	[Perso.]	Permet à l'utilisateur de régler chaque élément.
	[Vive]	Permet d'optimiser l'écran pour les couleurs HDR vives.
	[Standard]	Permet d'optimiser l'écran pour la norme HDR.
	[Cinema]	Permet d'optimiser l'écran pour les vidéos HDR.
	[FPS]	Le mode HDR est optimisé pour les jeux FPS.
	[RTS]	Le mode HDR est optimisé pour les jeux RTS.
! REMARQUE <ul style="list-style-type: none"> Le contenu HDR peut ne pas s'afficher correctement selon les paramètres du système d'exploitation Windows 10. Vérifiez si le HDR est activé ou désactivé dans les paramètres Windows. Quand la fonction HDR est activée, l'affichage des caractères ou des images peut être de mauvaise qualité selon les performances de la carte graphique. Quand la fonction HDR est activée, selon les performances de la carte graphique, l'écran peut scintiller ou se cisailler lorsque vous changez la source d'entrée du moniteur ou que vous allumez ou éteignez l'appareil. 		

[Paramètres] > [Image]	Description		
[Ajuster Image]	[Luminosité]	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.	
	[Contraste]		
	[Netteté]	Permet de régler la netteté de l'écran.	
	[SUPER RESOLUTION+]	[Haut]	Permet d'optimiser l'écran pour des images d'une grande netteté. Idéal pour les vidéos haute définition ou les jeux.
		[Moyen]	Permet d'optimiser l'écran pour un visionnage optimal, avec des images au niveau moyen, entre les modes bas et haut. Idéal pour les vidéos en définition standard et les contenus créés par l'utilisateur.
		[Bas]	Permet d'optimiser l'écran pour des images fluides et naturelles. Idéal pour les images fixes ou les images avec peu de mouvements.
		[Off]	Permet d'afficher les paramètres standard. Permet de désactiver la fonction [SUPER RESOLUTION+].
	<p>! REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Cette fonction permet d'augmenter la netteté des images à basse résolution. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser pour du texte normal ou des icônes du bureau. Le non-respect de cette indication peut résulter en une haute netteté superflue. 		
	[Niveau Noir]	Permet de définir le niveau de décalage (pour le mode HDMI uniquement).	
		[Haut]	Décalage : cette valeur sert de référence pour un signal vidéo ; il s'agit de la couleur la plus sombre que le moniteur peut afficher.
		[Bas]	Réduit les niveaux de noirs et augmente les niveaux des blancs dans le taux de contraste de l'écran actuel.
	[DFC]	Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.	
	[Uniformité]	Permet de régler l'uniformité de l'image.	
	<p>! REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Le menu Uniformité est uniquement activé en mode Perso.. Activer l'option Uniformité peut permettre de réduire la luminosité globale de l'image. 		

[Paramètres] > [Image]		Description								
[Ajuster Jeu]	[Temps de Réponse]	<p>Permet de définir un temps de réponse pour les images affichées en fonction du mouvement de l'image à l'écran. Pour un environnement normal, il est recommandé d'utiliser le mode [Rapide]. S'il y a beaucoup de mouvements, il est recommandé d'utiliser le mode [Plus Rapide]. Le mode [Plus Rapide] peut générer des images rémanentes.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="441 243 616 269">[Plus Rapide]</td><td data-bbox="616 243 1521 269">Permet de définir un temps de réponse plus rapide.</td></tr> <tr> <td data-bbox="441 269 616 295">[Rapide]</td><td data-bbox="616 269 1521 295">Permet de définir un temps de réponse rapide.</td></tr> <tr> <td data-bbox="441 295 616 321">[Normal]</td><td data-bbox="616 295 1521 321">Permet de définir un temps de réponse normal.</td></tr> <tr> <td data-bbox="441 321 616 346">[Off]</td><td data-bbox="616 321 1521 346">Désactive la fonction d'amélioration du temps de réponse.</td></tr> </table>	[Plus Rapide]	Permet de définir un temps de réponse plus rapide.	[Rapide]	Permet de définir un temps de réponse rapide.	[Normal]	Permet de définir un temps de réponse normal.	[Off]	Désactive la fonction d'amélioration du temps de réponse.
[Plus Rapide]	Permet de définir un temps de réponse plus rapide.									
[Rapide]	Permet de définir un temps de réponse rapide.									
[Normal]	Permet de définir un temps de réponse normal.									
[Off]	Désactive la fonction d'amélioration du temps de réponse.									
[FreeSync]	<p>Affiche des images naturelles et homogènes par la synchronisation de la fréquence verticale du signal d'entrée avec celle de la sortie.</p> <p> AVERTISSEMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> Interface prise en charge : DisplayPort, HDMI Carte graphique prise en charge : Une carte graphique prenant en charge AMD FreeSync est nécessaire. Version prise en charge : Assurez-vous que la carte graphique est à jour avec la dernière version du pilote. Pour plus d'informations et de conditions requises, consultez le site Web AMD à l'adresse suivante : http://www.amd.com/FreeSync. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="441 602 616 627">[Étendu]</td><td data-bbox="616 602 1521 627">Active une plage de fréquence plus large que le mode Basique pour la fonction FreeSync. L'écran peut scintiller lorsque vous jouez.</td></tr> <tr> <td data-bbox="441 627 616 653">[Basique]</td><td data-bbox="616 627 1521 653">Active la plage de fréquence basique pour la fonction FreeSync.</td></tr> <tr> <td data-bbox="441 653 616 679">[Off]</td><td data-bbox="616 653 1521 679">Fonction [FreeSync] désactivée.</td></tr> </table>	[Étendu]	Active une plage de fréquence plus large que le mode Basique pour la fonction FreeSync. L'écran peut scintiller lorsque vous jouez.	[Basique]	Active la plage de fréquence basique pour la fonction FreeSync.	[Off]	Fonction [FreeSync] désactivée.			
[Étendu]	Active une plage de fréquence plus large que le mode Basique pour la fonction FreeSync. L'écran peut scintiller lorsque vous jouez.									
[Basique]	Active la plage de fréquence basique pour la fonction FreeSync.									
[Off]	Fonction [FreeSync] désactivée.									
[Contrôle des noirs]	<p>Contrôle la profondeur des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes sombres.</p> <p>Augmentez la valeur de [Contrôle des noirs] pour éclaircir les zones les plus sombres de l'écran et en distinguer tous les détails. (Vous pouvez facilement distinguer les objets sur les écrans de jeu sombres.)</p> <p>La réduction de la valeur de [Contrôle des noirs] assombrit les zones les plus claires et augmente le contraste dynamique à l'écran.</p>									

[Paramètres] > [Image]	Description		
[Ajuster Couleur]	[Gamma]	[Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]	Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. De même, plus la valeur gamma est basse, plus l'image s'éclaire.
		[Mode 4]	Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres gamma, sélectionnez [Mode 4].
	[Températ.]	Définissez votre propre température de couleur.	
		[Utilis.]	L'utilisateur peut personnaliser la couleur rouge, verte et bleue.
		[6500K]	Permet de régler la couleur de l'image à la température de couleur de 6500K tendant au rouge.
		[7500K]	Permet de régler la couleur de l'image à des températures de couleur de 7500K avec une couleur entre le rouge et le bleu.
		[9300K]	Permet de régler la couleur de l'image à la température de couleur de 9300K tendant au bleu.
		[Manuel]	Permet d'ajuster la température des couleurs par incrément de 500K. (Remarque : Une température de couleur de 9300K est prise en charge au lieu de 9500K)
	[Rouge], [Vert], [Bleu]	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options [Rouge], [Vert] et [Bleu].	
	[Six Couleurs]	Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta, Jaune) et à l'enregistrement de ces paramètres.	
		[Teinte]	Ajuste le ton de l'écran.
		[Saturation]	Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.
[Réinitialiser l'image]	[Voulez-vous réinitialiser les paramètres Image ?]		[Oui]
	[Non]	Permet d'annuler la sélection.	

Général

[Paramètres] > [Général]	Description	
[Langue]	Permet de définir la langue d'affichage du menu.	
[SMART ENERGY SAVING]	Economise l'énergie par l'utilisation d'un algorithme de compensation de la luminance.	
[Haut]	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction [SMART ENERGY SAVING] haute efficacité.	
[Bas]	Permet d'économiser de l'énergie en utilisant la fonction basse efficacité [SMART ENERGY SAVING].	
[Off]	Permet de désactiver la fonction.	
! REMARQUE <ul style="list-style-type: none"> La valeur des données d'économie d'énergie peut varier en fonction du panneau et des fournisseurs du panneau. Si vous définissez l'option [SMART ENERGY SAVING] sur [Haut] ou [Bas], la luminance du moniteur sera plus élevée ou plus faible en fonction de la source. 		
[Témoin de fonctionnement]	<p>Lorsque la fonction Témoin de fonctionnement est activée, elle fonctionne comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode activé : Blanc Mode veille (Mode Veille) : Blanc clignotant Mode désactivé : Éteint 	
[Veille Automatique]	Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. ([Off], [4H], [6H] et [8H])	
[Version DisplayPort]	<p>Définissez la version DisplayPort sur la version de l'appareil externe connecté. ([1.4], [1.2] et [1.1])</p> <p>Pour utiliser la fonction HDR, définissez l'option sur [1.4].</p>	

[Paramètres] > [Général]	Description					
[HDMI ULTRA HD Deep Color]	Offre des images plus nettes une fois connecté à un périphérique qui prend en charge ULTRA HD Deep Color.					
Format de prise en charge 4K@ 60 Hz						
Résolution	Fréquence d'image (Hz)	Profondeur de couleur / Taux d'échantillonnage				
3840 x 2160	59,94 60,00	8 bit		10 bit		
		YCbCr 4:2:0				
		YCbCr 4:2:2				
		YCbCr 4:4:4	-			
<p>! REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour utiliser l'option [HDMI ULTRA HD Deep Color], définissez-la sur activée. Si l'appareil connecté ne prend pas en charge la technologie Deep Color (Couleur profonde), l'écran ou le son peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, définissez la fonction sur désactivée. 						
[Rétroéclairage dynamique]	Permet de maximiser le taux de contraste en augmentant l'intensité des zones lumineuses et sombres de l'écran.					
<p>! REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> [Off] cette option peut augmenter la consommation d'énergie. 						
[Off]		Permet de désactiver la fonction.				
[On]		Active la fonction [Rétroéclairage dynamique].				
[Automatique]		Permet d'ajuster automatiquement le taux de contraste en fonction de l'écran pour l'imagerie à grande gamme dynamique.				

[Paramètres] > [Général]		Description			
[Buzzer]	Cette fonction permet de configurer le son généré par Buzzer à la mise sous tension du moniteur.				
[OSD Verrouiller]	Cette fonction désactive la configuration et le réglage des menus.				
[Information]	Les informations suivantes s'afficheront : [Numéro de série], [Temps d'utilisation total], [Résolution].				
[Restaurer les paramètres initiaux]	[Voulez-vous réinitialiser les paramètres?]	[Oui]	Permet de rétablir les paramètres par défaut.		
		[Non]	Annule la réinitialisation.		

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Rien n'est affiché à l'écran.	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.
Le voyant d'alimentation est-il allumé ?	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'appareil est-il sous tension ? Le voyant d'alimentation est-il blanc ?	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'entrée connectée est activée ([Paramètres] > [Source d'entrée]).
Le message [Pas de Signal] s'affiche-t-il ?	<ul style="list-style-type: none">• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.
Le message [Coupure] s'affiche-t-il ?	<ul style="list-style-type: none">• Cela se produit lorsque les signaux émis par le PC (carte graphique) ne sont pas inclus dans la plage de fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section « Spécifications du produit » de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.
L'affichage est instable et tremble. / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces d'ombre.	
Avez-vous sélectionné la résolution appropriée ?	<ul style="list-style-type: none">• Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1080i 60/50 Hz (interlacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1080p ou réglez la résolution recommandée.• Si la résolution de la carte graphique n'est pas celle recommandée (optimale), le texte risque d'être flou, les images indistinctes, la zone d'affichage incomplète ou mal centrée.• Les méthodes de réglage peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation et certaines résolutions peuvent être indisponibles selon les performances de la carte graphique. Si tel est le cas, contactez le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.
L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint ?	<ul style="list-style-type: none">• L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente.• Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.
L'écran affiche-t-il des points ?	<ul style="list-style-type: none">• Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixelisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran LCD. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.
Certaines fonctions sont désactivées.	
Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu ?	<ul style="list-style-type: none">• L'affichage à l'écran est verrouillé. Désactivez la fonction [OSD Verrouiller] dans [Général].

Le message « Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) trouvé » s'affiche-t-il ?	
Avez-vous installé le pilote d'affichage ?	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que vous installez le pilote d'affichage depuis notre site Web : http://www.lg.com.Vérifiez que votre carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.
Aucun son en provenance du port de casque.	
Les images affichées sont-elles sans son ?	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que les connexions du port casque sont effectuées correctement.Essayez d'augmenter le volume avec le joystick.Définissez la sortie audio du PC sur le moniteur que vous utilisez. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)
Résolution 4K non disponible.	
Avez-vous vérifié le branchement du câble ?	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le câble est correctement connecté.Il est recommandé d'utiliser les accessoires fournis avec le produit.
La résolution et le taux de rafraîchissement sont-ils correctement définis ?	<ul style="list-style-type: none">Définissez la résolution et le taux de rafraîchissement corrects dans les paramètres de résolution de l'écran du PC ou dans le menu des options du lecteur.
L'appareil externe connecté prend-il en charge la résolution 4K ?	<ul style="list-style-type: none">Disponible uniquement sur les appareils externes prenant en charge la résolution 4K.Vérifiez si l'appareil externe connecté prend en charge la résolution 4K.
La fonction [HDMI ULTRA HD Deep Color] est-elle activée ?	<ul style="list-style-type: none">Accédez à [Paramètres] > [Général] > [HDMI ULTRA HD Deep Color] pour activer la fonction.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Profondeur des couleurs	Couleur prise en charge : 8 bits / 10 bits.		
Résolution	Résolution max.	3840 x 2160 à 60 Hz	
	Résolution recommandée	3840 x 2160 à 60 Hz	
Sources d'alimentation	Type d'alimentation	19,5 V ~-- 9,0 A	
	Consommation électrique (Utilisation normale)	Mode de fonctionnement : 70 W (Utilisation normale)* Mode désactivé : ≤ 0,3 W	
Adaptateur ca/cc	Type ACC-LATP1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD Entrée : 100–240 V ~50/60 Hz 3,0 A Sortie : 19,5 V ~-- 10,8 A		
Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C
		Humidité	Moins de 80 %
	Stockage	Température	de -20 °C à 60 °C
		Humidité	Moins de 85 %
Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)		
	Avec support (mm)	718,2 x 598,0 x 231,2	
	Sans support (mm)	718,2 x 414,3 x 45,1	
Poids (sans emballage)	Avec support (kg)	7,3	
	Sans support (kg)	5,9	

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Le symbole ~ signifie courant alternatif et le symbole ~-- courant continu.

* Le mode de fonctionnement de la consommation électrique est mesuré selon la norme de test LG. (Modèle blanc complet, résolution maximale)

* Le niveau de consommation électrique peut varier en fonction de l'état de fonctionnement et des réglages du moniteur.

Mode de réglage d'usine (Mode prédefini, PC)

DisplayPort/Thunderbolt™ 3/USB-C

Mode prédefini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	66,59	59,93	+/-	
1920 x 2160	133,29	59,99	+/-	PBP uniquement
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	65,69	29,98	+/-	
3840 x 2160	133,31	60	+/-	Synchronisation DP/USB-C/ Thunderbolt™ 3(♂) préférée

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	66,59	59,93	+/-	
1920 x 2160	133,29	59,99	+/-	PBP uniquement
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	65,69	29,98	+/-	Synchronisation HDMI1.4 préférée, [HDMI ULTRA HD Deep Color] : Éteint
3840 x 2160	135	60	+/-	Synchronisation HDMI2.0 préférée, [HDMI ULTRA HD Deep Color] : Activé

Durée HDMI (vidéo)

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
480p	31,5	60
720p	45	60
1080p	67,5	60
2160p	135	60



Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit.
Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle

N° de série