



KG P 235 | GEBRUIKERSHANDLEIDING



# KG P 235 | GEBRUIKERSHANDLEIDING |

LG Electronics Inc.



# KG P 235 | GEBRUIKERSHANDLEIDING



**LG Electronics Inc.**  
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0272726 (1.1)


CE 0168

NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH





Bluetooth QD ID B013550



NEDERLANDS

# KP235 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later.



## Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verwijfbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. 4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

Inhoud

<b>Richtlijnen voor juist en veilig gebruik</b>	<b>4</b>	<b>Profielen</b>	<b>34</b>
<b>KP235 functies</b>	<b>11</b>	Algemeen	
<b>klaarmaken voor gebruik</b>	<b>16</b>	Stil	
<b>Hoofdfuncties</b>	<b>21</b>	Alleen trillen	
Bellen en gebeld worden		Luid	
Tekst invoeren	23	Hoofdtelefoon	
<b>Selecteren van functies en opties</b>	<b>26</b>	<b>Multimedia</b>	<b>36</b>
<b>Menuoverzicht</b>	<b>27</b>	Camera	
<b>Kalender</b>	<b>29</b>	Spraakrecorder	37
Kalender		<b>Berichten</b>	<b>38</b>
Memo		Nieuw bericht	
Nog te doen	30	Inbox	39
<b>Oproep-info</b>	<b>31</b>	Concepten	40
Alle oproepen		Outbox	41
Gemiste oproepen		Verzonden	
Gekozen oproepen		Voicemail bellen	
Ontvangen oproepen		Infoberichten	42
Oproepduur	32	Sjablonen	
Oproepkosten		Instellingen	43
Gegevensinformatie	33	<b>Mijn dingen</b>	<b>47</b>
		Afbeeldingen	
		Geluiden	48
		Overige	
		Ontspanning	

34	<b>Google</b>	<b>49</b>
	<b>Contactpersonen</b>	<b>50</b>
	Zoeken	
	Nieuw toevoegen	51
	Snelkiesnummers	
	Bellergroepen	52
	Alles kopiëren	
36	Alles verwijderen	53
37	Instellingen	
38	Informatie	54
39	<b>Meer</b>	<b>55</b>
40	Alarmklok	
41	Calculator	
	Stopwatch	
	Omrekenen	56
42	Wereldtijd	
	SIM-Toolkit	
43	<b>Browser</b>	<b>57</b>
	Startpagina	
	Favorieten	
	Adres invoeren	
	Geschiedenis	
	Opgeslagen pagina's	
	Instellingen	58
48	Informatie	59

<b>Connectiviteit</b>	<b>60</b>
Bluetooth	
Network-instellingen	62
<b>Instellingen</b>	<b>64</b>
Datum & Tijd	
Talen	
Display instellingen	
Oproepinstellingen	65
Beveiliging	68
Vliegtuigmodus	70
Energie besparen	71
Reset instellingen	
Geheugenstatus	
<b>Accessoires</b>	<b>72</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>73</b>

## Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

### Blootstelling aan RF-energie

#### Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KP235, is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

- ▶ De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de telefoon in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- ▶ Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SARniveaus van verschillende modellen LG-telefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.
- ▶ De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.

- ▶ De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0.929 W/kg (per 10 gram) en 0.890 W/kg (per 10 gram) indien gedragen op het lichaam.
- ▶ Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiettoepassingen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per één (1) gramweefsel (bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Australië en Taiwan).

## Onderhoud

**Waarschuwing!** Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.

- ▶ Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- ▶ Plaats uw telefoon nooit in een magnetron, dit zal de accu doen ontploffen.

## Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- ▶ Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- ▶ Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- ▶ Laat het toestel niet vallen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- ▶ Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- ▶ Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, thinner of alcohol.)
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
- ▶ Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan vocht.
- ▶ Gebruik accessoires, zoals hoofdtelefoons en headsets altijd met voorzichtigheid. Zorg ervoor dat kabels altijd veilig weggestopt zitten en vermijd onnodig contact met de antenne.
- ▶ Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.

## Efficiënt telefoongebruik

**Met de volgende tips haalt u een optimale prestatie uit uw telefoon met minimaal stroomverbruik.**

- ▶ Houd de antenne niet vast terwijl de telefoon in gebruik is. Als u de antenne vasthoudt, kan dat de kwaliteit van het gesprek beïnvloeden. Ook kan de telefoon dan op een hogere energiestand werken dan nodig is, wat de het geen de spreek-en standbytijd verkort.

## Elektronische apparaten

**Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.**

- ▶ Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze bijvoorbeeld niet in een borstzak.
- ▶ Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons.
- ▶ De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, pc's, enz.

## Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

### Veiligheid op de weg

**Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.**

- ▶ Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- ▶ Houd uw aandacht bij de weg.
- ▶ Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.
- ▶ Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.
- ▶ RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw gemotoriseerde voertuig, zoals autoradio en beveiligingsapparatuur, nadelig beïnvloeden.

▶ Als uw voertuig is voorzien van een airbag, plaats dan geen geïnstalleerde of draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

**Als u naar muziek luistert wanneer u buiten de deur bent, zorg dan alstublieft voor een verantwoord volume zodat u alert blijft op wat er in uw omgeving gebeurt. Vooral bij zaken als oversteken is dit van zeer groot belang.**

### Voor gehoor

Gehoort u uw gewone blootstelling aan geluidsraden u niet die schakel muziek-verantw

### Alar

Alarmn GSM-n dat u ir afhanke contact voor m

## Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorgeschediging kan optreden als u uw gehoor voor langere tijd blootstelt aan een hoog volume. Wij raden u daarom aan om de telefoon niet dicht bij het oor aan of uit te schakelen. Ook adviseren wij u om het muziek- en belvolume op een verantwoord niveau in te stellen.

## Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSM-netwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

## Gebied waar ontploffingen kunnen plaatsvinden

- ▶ Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- ▶ Vervoer of bewaar geen brandbaar gas, vloeistof of ander materiaal op dezelfde plaats in uw voertuig als uw mobiele telefoon en accessoires.

## Vliegtuig

**Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.**

- ▶ Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- ▶ Gebruik de telefoon niet aan de grond zonder toestemming van de bemanning.

## Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

### Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

### Informatie en onderhoud batterij

- ▶ U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- ▶ Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- ▶ Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- ▶ Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- ▶ De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- ▶ Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- ▶ Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- ▶ Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.

## KP235 functies

### Onderdelen van de telefoon

#### Klep open



## KP235 functies

KP235 functies

### Achterkant



Batterij












## Beschrijving

Hieronder worden de toetsen van de telefoon beschreven.

## Beschrijving van het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving
 	<b>Linker softkey / Rechter softkey</b> Elk van deze toetsen voert de functie uit die erboven op het display wordt weergegeven.
	<b>Navigatietoetsen</b> Hiermee kunt u door menu's bladeren en de cursor verplaatsen. U kunt deze toetsen ook gebruiken om snel toegang te krijgen tot de volgende functies. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bovenste navigatietoets (  ): Berichten</li> <li>• Onderste navigatietoets (  ): Contactpersonenlijst</li> <li>• Linker navigatietoets (  ): Profielen weergeven</li> <li>• Rechter navigatietoets (  ): Favourites</li> </ul>


Toetsen	Beschrijving
	<b>Verzendtoets</b> Hiermee kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Als u op deze toets drukt terwijl u geen nummer hebt ingevoerd, worden op de telefoon de laatst gekozen nummers en de ontvangen en gemiste oproepen weergegeven.
  	<b>Cijfertoetsen</b> Deze toetsen worden hoofdzakelijk gebruikt om nummers te kiezen in de standby-modus en om nummers of tekens in te voeren in de invoerstand. De toetsen hebben andere functies wanneer u deze enige tijd ingedrukt houdt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met  belt u naar uw voice mail beluisteren.</li> <li>• Met  voegt u het internationale kengetal toe.</li> <li>• Met  t/m  belt u naar een snelkiesnummer.</li> <li>• Met  wordt er een pauze ingelast tijdens het intoetsen van een telefoonnummer of wijzigt u de lijn als de telefoon in de inactieve modus staat.</li> </ul>

## KP235 functies

KP235 functies

Toetsen	Beschrijving
	<b>Einde-/aan-/uit-toets</b> Met deze toets beëindigt u een gesprek of wijst u een oproep af. Als u de toets enkele seconden ingedrukt houdt, wordt de telefoon in- of uitgeschakeld.
	<b>Annuleertoets</b> om een teken links van de cursor te wissen, drukt u kort op C. Als u de toets ingedrukt houdt worden alle tekens op het scherm gewist.

## Zijkant van het toestel











Toetsen	Beschrijving
	<b>Zijtoets omhoog/omlaag</b> Als de klep open is, kunt u hiermee in de standbymodus het volume van het toetsenbord bepalen en tijdens een gesprek het luistervolume aanpassen.




## Scherminformatie

Op het scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven. Hieronder vindt u een beschrijving van elk pictogram of icoontje dat op het scherm kan verschijnen.

### Schermpictogramme

Icon/Indicator	Geeft aan hoe sterk
	Het profiel Trillen is ingeschakeld.
	Het profiel Normaal is geactiveerd.
	Het profiel Luid is geactiveerd.
	Het profiel Stil is geactiveerd.
	Het profiel Hoofdtelefoon is geactiveerd
	U kunt een oproep doorskalen
	Duidt aan dat er een WAP verbinding tot stand wordt gebracht.

Icon/Indicator	Geeft aan hoe sterk
	Duidt aan dat u GPRS gebruikt.
	Geeft de sterkte van het netwerksignaal aan
	Er is verbinding gemaakt.
	U kunt GPRS-service gebruiken.
	Geeft aan dat u een roaming-service gebruikt.
	Lijn 1/2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken – mits u over een abonnement met twee lijnen beschikt.
	Het alarm is ingesteld en staat aan.
	Geeft de status van de batterij aan.
	U hebt een bericht ontvangen.
	U hebt een spraakbericht ontvangen.

Icon/Indicator	Geeft aan hoe sterk
	Vliegtuigmodus ingeschakeld.
	Bluetooth is ingeschakeld. Uw telefoon is ingesteld op zichtbaar. (Als uw telefoon is ingesteld op onzichtbaar dan wordt het icon grijs.)
	U hebt een schema.

## klaarmaken voor gebruik


Klaarmaken voor gebruik

### SIM-kaart en batterij installeren

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voor u de batterij verwijdert.

#### 1. batterij verwijderen.

Druk op de uitsteeksel van de batterijklep en schuif de batterijklep naar beneden. Trek nu de batterij uit het batterijvak.



#### Opmerking

► *Verwijdering van de batterij als het toestel aanstaat, kan tot storingen of defecten leiden.*

#### 2. Plaats de SIM-kaart.

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, gegevens over de service en uw contactpersonen, en dient in de telefoon te worden geplaatst. Als de SIM-kaart wordt verwijderd, dan kunt u de telefoon niet gebruiken (behalve voor noodoproepen) totdat er een goede kaart wordt geplaatst. Koppel de oplader en andere accessoires los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert. Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Plaats de SIM-kaart met het metalen stukje naar beneden. Om de SIM-kaart te verwijderen drukt u voorzichtig op de kaart en trekt u deze uit de houder.



Plaatsen van de SIM-kaart Verwijderen van de SIM-kaart

#### Let op

► *Het metalen stukje van de SIM-kaart kan schade veroorzaken aan de telefoon.*


#### 3. Batt

#### Batt

Als u de telefoon plaatst

**Let op**

- ▶ *Het metalen contactje van de SIM-kaart kan gemakkelijk worden beschadigd door krassen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig en volg de bij de kaart geleverde instructies op.*

**3. Batterij plaatsen.****Batterij opladen**

Als u de oplader wilt aansluiten op de telefoon, dient u eerst de batterij te plaatsen.



1. Plaats de stekker van de oplader zoals aangegeven in de afbeelding in de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon totdat de stekker vastklikt.
2. Sluit het andere uiteinde van de oplader aan op een stopcontact. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplader.
3. De balken van het batterijpictogram stoppen met bewegen als het opladen is voltooid.

**Let op**

- ▶ *Oefen niet te veel druk uit op de connector om beschadiging van telefoon en/of reisadapter te voorkomen*
- ▶ *Gebruikt u de oplader in het buitenland, zorg er dan voor dat u de juiste aansluitingsadapter hebt.*
- ▶ *Verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de SIMkaart.*

## klaarmaken voor gebruik

Klaarmaken voor gebruik

### Waarschuwing

- ▶ Haal bij onweer het stroomsnoer en de oplader los, om kortsluiting of brand te voorkomen.
- ▶ Zorg ervoor dat geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.

### De oplader loskoppelen

Koppel de reisadapter los van de telefoon zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.




### Opmerking

- ▶ Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor u de telefoon gebruikt.
- ▶ Als de batterij niet goed is opgeladen, schakelt u de telefoon uit en weer in met

*behulp van de aan-uitknop en laadt u de batterij opnieuw op. Of u probeert de batterij opnieuw op te laden nadat u de batterij hebt verwijderd en weer teruggeplaatst.*

## Telefoon aan- en uitzetten

### Telefoon aanzetten

1. Plaats de batterij in de handset en sluit de telefoon aan op een externe voedingsbron zoals de oplader of de aanstekeraansluiting in de auto. U kunt ook een opgeladen batterij in de handset plaatsen.
2. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherm oplicht.
3. Afhankelijk van de PIN-code instellingen, dient u al dan niet de PIN-code in te toetsen.

### Telefoon uitzetten

Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherm wordt uitgeschakeld.

## Toeg

U kunt toegang onbevoordoor (behalve kunnen functie (Menu

## PIN co

De-PIN Numbe onbevo deze co gelever PINcod telkens code in PIN-co het toe het net vragen.

## Toegangscodes

U kunt de in dit hoofdstuk omschreven toegangscodes gebruiken om onbevoegd gebruik van uw telefoon te voorkomen. De toegangscodes (behalve de PUK en PUK2 codes) kunnen worden gewijzigd met de functie Codes wijzigen (Menu #.5.5).

### PIN code (4 tot 8 cijfers)

De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Gewoonlijk wordt deze code samen met de SIM-kaart geleverd. Als u de optie Verzoek PINcode hebt geactiveerd, moet u telkens als u het toestel aanzet deze code intoetsen. Is de optie Verzoek PIN-code gedeactiveerd, dan maakt het toestel rechtstreeks verbinding met het netwerk zonder om de PIN-code te vragen.

### PIN2 code (4 tot 8 cijfers)

U hebt de PIN2-code, die soms met de SIM-kaart wordt meegeleverd, nodig om bepaalde functies te kunnen gebruiken, zoals Indicatie gesprekskosten of Vast oproepnummer. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door uw netwerkbeheerder. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

### PUK code (4 to 8 digits)

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. Mogelijk zit de PUK-code al bij de SIM-kaart. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de service provider om de code aan te vragen. Neem ook bij verlies van de PUK2-code contact op met uw service provider.

## klaarmaken voor gebruik

Klaarmaken voor gebruik

### PUK2 code (4 tot 8 cijfers)

De PUK2-code, die bij sommige SIMkaarten wordt geleverd, hebt u nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Neem ook bij verlies van de PUK2- code contact op met uw netwerkexploitant.

### Security code (4 to 8 digits)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. De code is standaard op '0000' ingesteld en u hebt de code nodig om alle ingevoerde telefoongegevens te wissen en om het menu Instellingen resetten te activeren. U hebt deze code tevens nodig om de telefoonbeveiliging te activeren en deactiveren. Door de telefoonbeveiliging te activeren voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw telefoon. U kunt de standaardcode wijzigen in het menu Beveiligingsinstellingen.

### Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord hebt u nodig als u oproepen wilt blokkeren. Het wachtwoord krijgt u van uw netwerkexploitant nadat u zich op deze dienst hebt geabonneerd.

### Belle word

### Een o

1. Cont  
inges
2. Toet  
in, d
- ▶ Dr  
nu  
de  
ing  
nu
3. Druk  
het r  
te be
4. Om  
u op





### Belle

1. Als u  
verze  
telef  
inkor  
opro


# Hoofdfuncties


## Bellen en gebeld worden

### Een oproep verrichten



1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.
2. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
  - ▶ Druk op de toets  als u nummers wilt verwijderen. Houd de annuleertoets  enige tijd ingedrukt om het volledige nummer te wissen.
3. Druk op de verzendtoets  om het nummer dat wordt weergegeven te bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen drukt u op  of de rechter.

### Bellen via de verzendtoets


1. Als u in de standby-modus op de verzendtoets  drukt worden de telefoonnummers van de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.

2. Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoetsen.
3. Druk op .


### Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken “+” kan ter vervanging van de internationale toegangscode worden gebruikt.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op .

### Een oproep beëindigen

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de toets .

### Bellen via het Contactpersonen

U kunt namen en telefoonnummers die u regelmatig belt opslaan op de Simkaart of in het telefoongeheugen, in de Contacten. U kunt een nummer bellen door simpelweg de bijbehorende naam op te zoeken in de Contacten en vervolgens op  te drukken.

## Hoofdfuncties

### Volume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen met behulp van de zijtoetsen (⏮). Druk op de bovenste zijtoets om het geluid harder te zetten en op de onderste zijtoets om het geluid zachter te zetten.

### Opmerking



▶ *In de standby-modus, als de schuifklep open is, kunt u het volume van het toetsenbord aanpassen met de zijtoetsen.*

### Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld gaat de telefoon over en verschijnt een knipperend telefoontje op het scherm. Als de beller bekend is wordt het telefoonnummer (of de naam, als het nummer is opgeslagen in het Telefoonboek) weergegeven.

1. Als u een binnenkomende oproep wilt beantwoorden, klapt u de telefoon open. (Als de antwoordmodus is ingesteld op Klep open. Zie pagina 67 (Menu #.4.2).)

### Opmerking

- ▶ *Als de antwoordmodus is ingesteld op Druk op een toets (zie page 67), kunt u met elke toets een oproep beantwoorden, behalve met de toets  of de rechter softkey.*
  - ▶ Houd een van de toetsen aan de linkerzijde van de telefoon ingedrukt om een oproep te negeren, zonder dat u de telefoon openklapt.
  - ▶ U kunt een oproep beantwoorden terwijl u het adresboek of andere menufuncties gebruikt.
2. Sluit de telefoon of druk op de toets  om het gesprek te beëindigen.

### Sterkte netwerksignaal

U kunt de sterkte van het signaal controleren aan de hand van de signaalindicator (📶) op het scherm. De signaalsterkte kan variëren, met name als u zich in een gebouw bevindt. Het kan zijn dat u een betere ontvangst hebt als u bij een raam staat.

### Teks

U kunt met de Bijvoort het teleberichte persoon. Op uw volgen

### T9 M

In de keer om elke t In T9 autor woon gezo woon eenv een n toets de vo geno

## Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Bijvoorbeeld het opslaan van namen in het telefoonboek, het schrijven van berichten, het instellen van een persoonlijke begroeting.

Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren:


### T9 Mode

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Dit wordt ook wel de voorspellende invoermodus genoemd.

### ABC invoermodus

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.


### 123 invoermodus (numerieke modus)

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren. Om de modus te wijzigen van een tekstmodus naar 123 drukt u op de toets  tot op het scherm 123- modus wordt weergegeven.

### Modus tekstinvoer veranderen

1. Al u in een veld staat waarin tekens ingevoerd kunnen worden, ziet u rechtsboven in het scherm de huidige invoermodus.




## Hoofdfuncties

2. U kunt de modus voor tekst invoer veranderen door op  te drukken. Rechtsboven in het scherm ziet u de huidige invoermodus.


### T9-invoermodus

De T9-modus voor tekst invoer met woordenlijst maakt het mogelijk woorden snel en eenvoudig in te voeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Om een letter in te voeren, drukt u gewoon eenmaal op de bijbehorende toets en het toestel kiest de letter die hoort bij het woord dat het denkt dat u aan het ingeven bent, gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst. U kunt ook nieuwe woorden aan de lijst toevoegen. Het woord verandert telkens als u een letter toevoegt in het woord dat het toestel denkt dat u aan het ingeven bent.

- ▶ Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kunt u het toevoegen in de ABC-modus.

- ▶ U kunt de taal selecteren voor de T9-modus. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer vervolgens T9-talen. Selecteer de gewenste taal voor de T9-modus. U kunt de T9-modus ook uitschakelen door T9 uit te selecteren. De T9-modus is op de telefoon standaard ingeschakeld.
1. Voer het hele woord in voor u toetsaanslagen bewerkt of wist
  2. Voer aan het einde van elk woord Een spatie in door op de toets  te drukken. Druk op Om letters te wissen . Houd de annuleertoets  enige tijd ingedrukt Om volledige woorden te wissen.

### Opmerking

- ▶ *Om de modus voor tekst invoer te verlaten zonder de ingevoerde tekst op te slaan, drukt u op . U keert terug naar de standby-modus.*

De AB  
Gebruik  
te voer

1. Druk  
lette

▶ Ee

▶ Tw

▶ En

2. Druk  
een  
toets  
verw  
en h  
gehe

### De ABC-modus gebruiken

Gebruik **2<sup>nd</sup>** tot **9<sup>th</sup>** om uw tekst in te voeren.

- Druk op de toets met de gewenste letter:
  - ▶ Eenmaal voor de eerste letter.
  - ▶ Tweemaal voor de tweede letter.
  - ▶ En zo verder.
- Druk eenmaal op de toets **0<sup>th</sup>** om een spatie in te voegen. Druk op de toets **<** om letters te verwijderen. Druk op de toets **<** en houd deze ingedrukt om het gehele display te wissen.



Toetsen	Beschrijving tekens	
	Hoofd letters	Kleine letters
<b>1<sup>st</sup></b>	.,?'!''1-()@/:-	.,?'!''1-()@/:-
<b>2<sup>nd</sup></b>	A B C 2 Á Á Á Á	a b c 2 á á á á
<b>3<sup>rd</sup></b>	D E F 3 É É É É	d e f 3 é é é é
<b>4<sup>th</sup></b>	G H I 4 Í Í Í Í	g h i 4 í í í í
<b>5<sup>th</sup></b>	J K L 5	j k l 5
<b>6<sup>th</sup></b>	M N O 6 Ó Ó Ó Ó	m n o 6 ó ó ó ó
<b>7<sup>th</sup></b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8<sup>th</sup></b>	T U V 8 Û Û Û Û	t u v 8 ù ù ù ù
<b>9<sup>th</sup></b>	W X Y Z 9	w x y z 9
<b>0<sup>th</sup></b>	Spatietoets 0	Spatietoets 0

### Gebruik 123(nummer)-modus


In de 123-modus kunt u nummers invoeren in een tekstbericht (bijvoorbeeld een telefoonnummer).

Druk op de gewenste nummertoeets voor u handmatig terug gaat naar de juiste modus voor tekstinvoer.

## Selecteren van functies en opties

Uw telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's die u kunt bereiken via de twee softkeys die zijn aangegeven met  en . Met elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie weergeven en wijzigen.

De functies van de softkeys verschillen, afhankelijk van de huidige context, net boven elke toets vindt u onderaan het display de huidige functie.



Druk op de linker softkey om het geselecteerde menu te openen.

Druk op de rechter softkey om de gewenste optie te activeren.

# Menuoverzicht

Menuoverzicht

## 1. Kalender

- 1.1 Kalender
- 1.2 Memo
- 1.3 Nog te doen

## 2. Oproep-info

- 2.1 Alle oproepen
- 2.2 Gemiste oproepen
- 2.3 Gekozen oproepen
- 2.4 Ontvangen oproepen
- 2.5 Oproepduur
- 2.6 Oproepkosten
- 2.7 Gegevensinformatie

## 3. Profielen

- 3.1 Algemeen
- 3.2 Stil
- 3.3 Alleen trillen
- 3.4 Luid
- 3.5 Hoofdtelefoon

## 4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Spraakrecorder

## 5. Berichten

- 5.1 Nieuw bericht
- 5.2 Inbox
- 5.3 Concepten
- 5.4 Outbox
- 5.5 Verzonden
- 5.6 Voicemail bellen
- 5.7 Infob berichten
- 5.8 Sjablonen
- 5.9 Instellingen

## 6. Mijn dingen

- 6.1 Afbeeldingen
- 6.2 Geluiden
- 6.3 Overige
- 6.4 Ontspanning

rechter  
de  
ptie te

## Menuoverzicht

Menuoverzicht

### 7. Google

### 8. Contactpersonen

- 8.1 Zoeken
- 8.2 Nieuw toevoegen
- 8.3 Snelkiesnummers
- 8.4 Bellergroepen
- 8.5 Alles kopiëren
- 8.6 Alles verwijderen
- 8.7 Instellingen
- 8.8 Informatie

### 9. Meer

- 9.1 Alarmklok
- 9.2 Calculator
- 9.3 Stopwatch
- 9.4 Omrekenen
- 9.5 Wereldtijd
- 9.6 SIM-Toolkit

### \*. Browser

- \*.1 Startpagina
- \*.2 Favorieten
- \*.3 Adres invoeren
- \*.4 Geschiedenis
- \*.5 Opgeslagen pagina's
- \*.6 Instellingen
- \*.7 Informatie

### 0. Connectiviteit

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Network-instellingen

### #. Instellingen

- #.1 Datum & Tijd
- #.2 Talen
- #.3 Display instellingen
- #.4 Oproepinstellingen
- #.5 Beveiliging
- #.6 Vliegtuigmodus
- #.7 Energie besparen
- #.8 Reset instellingen
- #.9 Geheugenstatus

## Kale

When y  
appears  
the cur  
cursor  
navigat  
can use

Elke druk

U kunt  
planner  
softkey

► **Beki**

De n  
word

► **Nieu**

een n  
voere

# Kalender

## Kalender

### Menu 1.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Elke druk op		gaat een jaar terug.
		gaat een jaar vooruit.
		gaat een maand terug.
		gaat een maand vooruit.



U kunt een planning of memo in de planner invoeren door op de linker softkey [Opties] te drukken.

- ▶ **Bekijk dagelijkse planning:**  
De notities voor de gekozen dag worden weergegeven.
- ▶ **Nieuwe afspraak:** Selecteer dit om een nieuwe planning of memo in te voeren.

- ▶ **Waarschuwingsgeluid instellen:**  
U kunt de planningtoon voor elke gekozen datum instellen.
- ▶ **Alle schema's:** U kunt alle planningen weergeven.
- ▶ **Ga naar datum:** U kunt direct naar de gekozen datum gaan.
- ▶ **Verwijderen:** U kunt oude planningsnotities waar u een melding van hebt ontvangen, verwijderen of alle planningsnotities en memo's verwijderen.

## Memo

### Menu 1.2

1. Selecteer de memo door op de linker softkey of .
2. Als deze leeg is, kunt u een nieuwe toevoegen door op de linker softkey [Nieuw] te drukken.
3. Voer de memo in en druk op .

## Kalender



Kalender

### Nog te doen Menu 1.3

U kunt takenlijsten weergeven, bewerken en toevoegen. Takenlijsten worden in chronologische volgorde weergegeven. Taken die nog niet zijn voltooid of die zijn voltooid worden weergegeven. U kunt taken als tekst- of multimedial berichten verzenden of via Bluetooth.

U kunt  
ontvang  
control  
oproep  
service  
numme  
beschik  
datum  
weerge  
weerge

**Alle**

Hierme  
gemiste  
numme  
numme  
dat bel  
verzen  
numme

## Oproep-info

U kunt het overzicht van gemiste, ontvangen en gekozen nummers alleen controleren als het netwerk oproepidentificatie binnen het servicegebied ondersteunt. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt ook timers weergeven.

### Alle oproepen **Menu 2.1**

Hiermee kunt u de overzichten van gemiste, ontvangen en gekozen nummers weergeven. U kunt een nummer in het overzicht selecteren en dat bellen of er een bericht naar verzenden. Bovendien kunt u het nummer opslaan in Contactpersonen.

### Gemiste oproepen

**Menu 2.2**

Hiermee kunt u lijsten met gemiste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

### Gekozen oproepen

**Menu 2.3**

Hiermee kunt u lijsten met geplaatste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

### Ontvangen oproepen

**Menu 2.4**

Hiermee kunt u lijsten met ontvangen oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

## Oproep-info

Oproep-info

### Oproepduur Menu 2.5

U kunt timers weergeven.

- ▶ **Laatste oproep:** geeft de duur van de laatste oproep weer in minuten/seconden.
- ▶ **Alle oproepen:** geeft de duur van alle oproepen weer. U kunt de timer instellen door op de linker softkey [Terugzetten] te drukken.
- ▶ **Uitgaande oproepen:** geeft de gespreksduur van uitgaande oproepen weer.
- ▶ **Ontvangen oproepen:** geeft de gespreksduur weer van inkomende oproepen.

### Oproepkosten Menu 2.6

Met deze netwerkservice kunt u de kosten van de laatste oproep en de totale kosten van alle oproepen controleren.

#### Opmerking

- ▶ *De werkelijke kosten die uw serviceprovider in rekening brengt voor gesprekken kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen enz.*

### Kosteninstellingen (Menu 2.6.3)

#### ▶ Tegoed instellen

Met deze netwerkdienst kunt u een maximale kostenlimiet instellen. Selecteer hiervoor een bepaald aantal eenheden. U kunt een oproep plaatsen of ontvangen tot de ingestelde kostenlimiet is bereikt.

- **Lezen:** u kunt de resterende eenheden controleren.
- **Wijzigen** u kunt de kostenlimiet wijzigen.

nu 2.6

de  
devoor  
ijk van



2.6.3)

u een  
n.  
d  
oproep

ikt.

niet

**► Tarief instellen**

u kunt de munteenheid en de eenheidsprijs instellen. Neem contact op met uw serviceprovider voor een overzicht van de geldende eenheidsprijzen. Om de munteenheid of eenheidsprijs in dit menu te selecteren, hebt u de PIN2-code nodig. Als u de symbolen @, £, \$ swilt invoeren, wist u alle strings met eenheden en drukt u op . Als u het symbool wilt wijzigen, drukt u nogmaals op .

**Opmerking**

*► Wanneer u alle eenheden hebt gebruikt, kunt u geen oproepen meer plaatsen behalve noodoproepen. Afhankelijk van de SIM-kaart hebt u mogelijk een PIN2-code nodig om een kostenlimiet in te stellen.*

**► Automatisch weergeven**

Met deze netwerkservice kunt u automatisch zien wat de kosten van uw laatste oproep zijn. Als u Aan selecteert, kunt u zien wat de kosten van de laatste oproep zijn nadat de oproep wordt beëindigd.

## Gegevensinformatie

**Menu 2.7****Gegevensvolumes (Menu 2.7.1)**

U kunt het volume van de Verzonden, Ontvangen en alle datavolumes controleren en alles opnieuw instellen.


**Gegevenstijd (Menu 2.7.2)**

Hiermee kunt u zien hoeveel data tijd u heeft gebruikt.

U kunt beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en bellergroepen. Er zijn vijf standaardprofielen:

**Algemeen, Stil, Alleen trillen, Luid, Hoofdtelefoon.**


## Activeren

1. Er verschijnt een lijst met profielen.
2. Blader in de lijst met Profielen naar het profiel dat u wilt activeren en druk op de linker softkey [OK] of de .
3. Selecteer vervolgens Activeren.

### Opmerking

- ▶ *Als een headset is aangesloten op de telefoon, is het Headset profiel automatisch geactiveerd.*

## Personaliseren

U kunt alle profielen aanpassen, behalve de Alleen Trilfunctie en Stil profielen). Scroll naar het gewenste profiel in de lijst Profielen. Nadat u hebt gedrukt op de linker softkey of de , selecteert u Personaliseren. De optie Profiel instellen wordt geopend. Stel de optie in zoals u wenst.

- ▶ **Type oproepsignaal:** Type oproepsignaal voor inkomende gesprekken instellen.
- ▶ **Beltoon:** Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
- ▶ **Belvolume:** Volume van de beltoon instellen.
- ▶ **Type berichtsignaal:** Stel het oproepsignaal in bij ontvangst van een bericht.

- ▶ **Berichttoon:** Selecteer de waarschuwingstonen bij ontvangst van een bericht.
- ▶ **Berichtvolume:** stel het berichttoonvolume in.
- ▶ **Toetstonen:** Selecteer de gewenste toetsenbordtoon.
- ▶ **Toetsenbordvolume:** Volume van de toetsenbordtonen instellen.
- ▶ **Volume geluidseffect:** Volume van het effectgeluid instellen.
- ▶ **Volume aan/uit:** Volume van de toon instellen als het toestel aan- of uitgezet wordt.
- ▶ **Auto antwoord:** (Alleen als het profiel **Hoofdtelefoon** is geactiveerd) Selecteer deze optie als u wil dat de telefoon het gesprek automatisch aanneemt.

# Multimedia

Multimedia

Uw multimediatelefoon is uitgerust met een eenvoudig te gebruiken ingebouwde camera, waarmee u direct foto's kunt maken, bekijken en delen met vrienden en familie.

### Opmerking

► *Als de batterij bijna leeg is, kunt u de camerafunctie niet gebruiken.*



## Camera

### Menu 4.1

Druk op Menu en selecteer Multimedia > Camera. U kunt ook direct naar de camera gaan door in de standby-modus op de Cameratoets te drukken. De cameramodule wordt geopend en u ziet de beeldzoeker.

Voordat u foto's gaat maken, kunt u de volgende opties instellen.



1. **Resolutie:** 320x240, 640x480
2. **Kwaliteit:** Normaal / Fijn / Zeer fijn
3. **Timer:** Uit (geen timer), 3 sec., 5 sec., 10 sec.
4. **Weergavemodus: Volledige:** afbeelding, Schemervullend
5. **Multi-shot:** 1 opname, 3 opnamen
6. **Effect:** Uit, Sepia, Mono, Negatief
7. **Witbalans:** Automatisch, Daglicht, Gloeilamp, Bewolkt, TL verlichting.
8. **Sluירתoon:** Uit, Toon1, Toon2, Toon3
9. **Reset:** Ja, Nee

1. Selecteer het gewenste optie menu met de rechts/links navigatietoetsen.
2. Selecteer de gewenste resolutie met de omhoog/omlaag navigatietoetsen.
3. Nadat alles juist is ingesteld, richt u de camera op het onderwerp dat u op foto wilt vastleggen en drukt u op de  of de . Met een klik wordt de foto vastgelegd en de volgende menuoptie verschijnt.

U kunt de afbeelding verzenden in een multimediebericht of via Bluetooth. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer Verzenden via.

## Spraakrecorder **Menu 4.2**

U kunt spraakmemo's of andere geluiden opnemen.

1. Druk op de linker softkey [Opties].  
U kunt de duur van een opname instellen.
  - ▶ **Algemeen:** 10 minuten.
  - ▶ **MMS:** 2 minuten en 30 seconden.
2. Druk op  om de opname te starten.
3. Druk op  om de opname te stoppen.

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voicemail en serviceberichten van het netwerk. Aan het verzenden van SMS- en MMS-berichten zijn kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

## Nieuw bericht Menu 5.1

U kunt een bericht schrijven en bewerken met een combinatie van tekst, afbeeldingen en Geluiden. (tot 4 pagina's)

1. Typ uw bericht in het berichtveld.
2. Druk op de linker softkey [Opties]. De volgende opties zijn beschikbaar.
  - ▶ **Verzenden naar:** hiermee wordt het bericht verstuurd dat u hebt gemaakt. U kunt ontvangers uit uw lijst met contactpersonen toevoegen of direct het telefoonnummer invoeren. U kunt maximaal 10 nummers invoeren.

- ▶ **Invoegen:** u kunt afbeeldingen, geluiden, symbolen, tekstsjablonen, emoticons invoegen, Namen en Aantallen, nieuwe dia, onderwerp en meer.
- ▶ **Opslaan in concepten:** u kunt het bericht opslaan in Concepten of als een multimediasjabloon.
- ▶ **Voorbeeld:** u kunt het multimediasjabloon bekijken voordat u het verzendt. (Wordt weergegeven nadat u een geluid, afbeelding of dia hebt toegevoegd)
- ▶ **Bijlage weergeven:** geeft de bijgevoegde bestanden weer. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)
- ▶ **Duur van dia:** hiermee kunt u de duur van pagina's instellen. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)
- ▶ **Verwijderen:** u kunt bijgevoegde items verwijderen. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)

- ▶ **T9 instellen:** selecteer of u de T9-modus wilt inschakelen.
- ▶ **Schrijftaal:** Selecteer de T9-taal voor de T9-modus. (Ga naar pagina 20~21 voor meer informatie over de T9-modus.)
- ▶ **Nieuw T9-woord:** wanneer u een woord niet kunt vinden in de T9-modus, kunt u het woord met deze optie toevoegen in het T9-woordenboek. Druk op de linker softkey [Opslaan] nadat u een woord hebt ingevoerd.
- ▶ **Tekst wissen:** hiermee wordt de ingevoerde tekst gewist.
- ▶ **Afsluiten:** selecteer deze optie om de bewerking te annuleren. Het ingevoerde bericht wordt niet opgeslagen.

### Opmerking

- ▶ *Als u tijdens het opstellen van een multimediabericht een afbeelding (50 k) uploadt, kunt u wellicht geen andere handelingen uitvoeren totdat de afbeelding volledig is geladen.*

## Inbox

### Menu 5.2

U wordt gewaarschuwd als u nieuwe berichten hebt ontvangen. Deze worden opgeslagen in het Postvak IN.

Voor de waarschuwing bij MMS-berichten moet u wachten tot het bericht is gedownload en verwerkt. Hoe u meldingen kunt instellen, leest u in Menu 5.9.2.


Om een bericht te lezen, selecteert u het bericht door op  te drukken.

- ▶ **Weergeven:** U kan het geselecteerde bericht bekijken.
- ▶ **Antwoorden:** U kunt de afzender antwoorden met een bericht.
- ▶ **Wissen:** U kunt het geselecteerde bericht wissen.
- ▶ **Ontvangen** (bij meldingsberichten): als Multimediabericht is ingesteld op Automatisch downloaden uit, kunt u meldingen ontvangen. Selecteer [Ontvangen] om berichten te ontvangen.

- ▶ **Doorsturen:** U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.
- ▶ **Oproepen:** U kunt terugbellen naar de persoon die het bericht stuurde.
- ▶ **Nummer:** U kan het telefoon nummer opslaan.
- ▶ **Informatie:** U kunt informatie over ontvangen berichten bekijken: Adres verzender, Onderwerp (alleen bij multimediebericht), Datum & tijd bericht, Type bericht en Grootte bericht.
- ▶ **Meervoudig verwijderen:** Hiermee kunt u meerdere berichten tegelijk verwijderen.
- ▶ **Verwijder alle gelezen:** Hiermee verwijdert u alle gelezen berichten.
- ▶ **Alles verwijderen:** Hiermee verwijdert u alle berichten.

## Concepten

Menu 5.3

De conceptberichten worden weergeven met de datum en het tijdstip waarop ze zijn opgeslagen. Scroll door de lijst met behulp van de navigatietoetsen omhoog/omlaag. Voor elk conceptbericht gelden de volgende opties. Druk op  [Options].

- ▶ **Weergeven:** U kunt het geselecteerde bericht weergeven.
- ▶ **Bewerken:** U kunt het geselecteerde bericht bewerken.
- ▶ **Wissen:** Hiermee wordt het geselecteerde bericht uit de map Concepten verwijderd.
- ▶ **Informatie:** U kunt de volgende informatie over het geselecteerde bericht weergeven: onderwerp (alleen bij multimedieberichten), datum en tijdstip van opslag, type bericht en formaat, prioriteit (alleen bij multimedieberichten).

nu 5.3

**▶ Geselecteerde verwijderen:**

Hiermee verwijdert u de geselecteerde concepten

- ▶ **Alles verwijderen:** Hiermee worden alle berichten uit de map Concepten verwijderd.

## Outbox

Menu 5.4

Postvak UIT is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die klaar zijn om te worden verzonden. Berichten die niet konden worden verzonden, worden ook in postvak UIT geplaatst.

## Verzonden



Menu 5.5

Alle verzonden berichten worden in deze map geplaatst

## Voicemail bellen

Menu 5.6

Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien ondersteund door uw netwerkexploitant). Voor u van deze dienst gebruik kunt maken, moet u het servernummer invoeren. Dit kunt u aanvragen bij uw netwerkexploitant.

Bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht verschijnt het symbool  op het scherm. Als u de toets  lang ingedrukt houdt, gaat u rechtstreeks naar uw voicemail.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.

Berichten

## Berichten

### Infobberichten Menu 5.7 (Afhankelijk van netwerk en abonnement)


Infobberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk. Deze berichten bevatten algemene informatie over weer, verkeer, taxi's, apothekers, beurskoersen, enz. Elk soort bericht heeft een eigen nummer. Hiervoor kunt u contact opnemen met de netwerkexploitant. Wanneer u een informatiebericht hebt ontvangen verschijnt een melding op het scherm dat u een nieuw bericht hebt ontvangen, of het bericht verschijnt direct op het scherm. In de standby modus verschijnen de onderstaande opties in het scherm.

### Lezen (Menu 5.7.1)

Als u een informatiebericht hebt ontvangen en Lezen selecteert, dan wordt het bericht op het scherm weergegeven.

### Onderwerpen (Menu 5.7.2)

#### ► **Lijst bekijken:**

U kunt de toegevoegde Infodienstberichtsnummers bekijken. Als u op  [Opties] drukt, kunt u een zelfgemaakte infobberichtcategorie bewerken en wissen.

#### ► **Actieve lijst:**

U kunt berichtcategorieën selecteren in de actieve lijst. Als u een categorie activeert, kunt u berichten ontvangen van het bijbehorende nummer.

### Sjablonen Menu 5.8

U hebt een lijst met kant-en-klare berichten. Deze berichten kunt u bekijken en bewerken of u kunt nieuwe berichten creëren. Er zijn 2 soorten sjablonen beschikbaar: Tekst, Multimedia en Visitekaartje.

5.7.2)

**Tekst Sjablonen** (Menu 5.8.1)

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- ▶ **Bekijken:** U kunt de geselecteerde sjabloon bekijken.
- ▶ **Bewerken:** Selecteer dit om het geselecteerde sjabloon te bewerken.
- ▶ **Verzenden:** U kunt de geselecteerde tekstsjabloon via SMS versturen.
- ▶ **Wissen:** Het geselecteerde profiel wordt uit de lijst verwijderd.
- ▶ **Nieuwe sjabloon:** U kunt nieuwe standaardberichten maken.
- ▶ **Alles verwijderen:** Hiermee wist u alle sjablonen.

**Afbeelding** (Menu 5.8.2)

U kunt een nieuwe multimediasjabloon maken door op de linkersoftkey te drukken [Nieuw].  
U beschikt over dezelfde opties als bij tekstsjablonen.

**Instellingen**

Menu 5.9

**SMS**

(Menu 5.9.1)

▶ **Berichttypen:**

**Tekst, Spraak, Fax, Nat. Oppiepen, X.400, E-mail, ERMES**

Het berichttype is standaard ingesteld op Tekst. U kunt uw tekst converteren naar andere formaten die geschikt zijn voor het toestel dat het bericht ontvangt. Informeer bij uw netwerkexploitant of deze functie beschikbaar is.

- ▶ **Geldigheidsduur:** Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale moeten worden bewaard.
- ▶ **Ontvangstrapport:** Als u in dit menu ja selecteert, kunt u controleren of het bericht goed is verzonden.

Berichten

- ▶ **Betalen voor antwoord:** Als u een bericht verzendt, kan de ontvanger antwoorden terwijl de kosten bij u in rekening worden gebracht.
  - ▶ **Nummer berichtcentrale:** Bewaar of verander het nummer van uw SMS-centrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst.
  - ▶ **Tekencodering:** u kunt het type tekencodering instellen.
- Multimediabericht (Menu 5.9.2)**
- ▶ **Duur van dia:** Hiermee kunt u de duur van elke pagina instellen terwijl u een bericht schrijft.
  - ▶ **Prioriteit:** Na het instellen van de prioriteit (Laag, Normaal of Hoog) kunt u het bericht verzenden.
  - ▶ **Geldigheidsduur:** Via deze netwerkdiens kunt u opgeven hoe lang uw tekstberichten in de berichtcentrale moeten worden bewaard.
  - ▶ **Afleveringsrapport:** Als u in dit menu Ja selecteert, krijgt u een melding als het bericht is ontvangen.
  - ▶ **Leesbevestiging verzenden?:** Stel deze optie in het menu in op Ja om te controleren of uw bericht is gelezen.

5.9.2)

de  
terwijln de  
(oog)

hoe

den

dit

n  
vragen.

Stel

a om

s

► **Automatisch downloaden:**

U kunt de ophaalmodus instellen voor respectievelijk Eigen netwerk en Roaming-netwerk. Als u **Automatisch** selecteert, ontvangt u multimediaberichten automatisch. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u alleen een meldingsbericht in uw postvak IN en kunt u besluiten of u multimediaberichten wilt downloaden.


► **Netwerkprofiel:** Als u MMS meldingen van de server wilt downloaden, dient u de URL voor de MMS-server in te stellen.

► **Toegestaan berichttype**

- Persoonlijk: Persoonlijk bericht.
- Advertentie: Commercieel bericht. message.
- Informatie: Noodzakelijke informatie.

**Voicemailnummer** (Menu 5.9.3)

Het opvragen van uw voicemail is mogelijk als uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht verschijnt het bijbehorende symbool op het scherm. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.

1. Houd in stand-bymodus de  toets ingedrukt.
2. De volgende submenu's kunnen worden weergegeven.

► **Berichtencentrale:** U kunt uw voicemailberichten beluisteren door This te selecteren.

► **Roaming:** Als u in het buitenland bent, kunt u uw voicemails beluisteren als deze dienst wordt ondersteund.

## Berichten

### Push-berichten (Menu 5.9.4)

U kunt instellen of u het bericht wel of niet wilt ontvangen.

### Infobericht (Menu 5.9.5) (afhankelijk van netwerk en abonnement)

#### ► Ophalen

- Aan: Als u deze functie selecteert, kunt u informatieberichten ontvangen.
- Uit: Als u deze functie selecteert, kunt u geen informatieberichten ontvangen.

#### ► Signaaltoon

- Aan: Wanneer u informatieberichten ontvangt laat uw toestel een pieptoon horen.
- Uit: Uw toestel laat geen pieptoon horen wanneer u informatieberichten ontvangt.

### ► Talen

- U kunt de gewenste taal selecteren door op [Voltooid] te drukken. Vervolgens verschijnen de informatieberichten in de door u gekozen taal op het scherm.

U kunt  
multim  
geheug  
gemakk  
afbeeld

## Afbeeld

### Afbeeld

koppeli  
afbeeld  
met afb  
standa  
telefoo  
u zelf h  
afbeeld  
de tele  
Afhank  
u hebt  
verschil  
staan.

► **Beki**  
profi

► **Verw**  
gesel  
verw

## Mijn dingen

U kunt alle soorten multimediatekstbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden en spelletjes.

### Afbeeldingen Menu 6.1

**Afbeeldingen** bevat een ingebouwde koppeling voor het downloaden van afbeeldingen via internet en een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd, kunnen u verschillende opties ter beschikking staan.

- ▶ **Bekijken:** u kunt het geselecteerde profiel weergeven.
- ▶ **Verwijderen:** u kunt de geselecteerde afbeelding verwijderen.

#### ▶ **Instellen als:**

u kunt de geselecteerde afbeelding instellen als achtergrond of als afbeelding bij een contactpersoon.

#### ▶ **Verzenden via:**

u kunt de geselecteerde afbeelding verzenden via MMS, als Ansichtkaart of via Bluetooth.

#### ▶ **Bestanden:**

- **Naam wijzigen:** u kunt de naam van de afbeelding wijzigen.
- **Verplaatsen naar map:** hiermee kan het bestand worden verplaatst naar een andere map.
- **Informatie:** geeft informatie weer over het geselecteerde beeldbestand

#### ▶ **Afdrukken via Bluetooth:**

de meeste foto's die u in de cameramodus hebt gemaakt en via WAP hebt gedownload, kunnen via Bluetooth/PictBridge naar een printer worden verzonden.

- ▶ **Diavoorstelling:** u kunt de opgeslagen foto's weergeven in een diavoorstelling.
- ▶ **Nieuwe map:** U kunt een nieuwe map maken.
- ▶ **Verwijderen:** u kunt de geselecteerde afbeeldingen of alle bestanden in de lijst verwijderen
- ▶ **Sorteren op:** u kunt de bestanden rangschikken op datum, op type en op naam.
- ▶ **Weergavestijl:** u kunt de afbeeldingen in een lijst of als voorbeeld weergeven.

## Geluiden

Menu 6.2

**Geluiden** bevat een ingebouwde koppeling voor het downloaden van geluiden via internet en een lijst met geluiden, waaronder standaardgeluiden die vooraf in de telefoon zijn geladen, geluiden die u zelf hebt gedownload en geluiden die u met de telefoon hebt opgenomen.

## Overige

Menu 6.3

Overige bestanden die geen afbeeldingen of geluiden zijn, worden in deze map opgeslagen.

## Ontspanning

Menu 6.4

### Spelletjes

(Menu 6.4.1)

U kunt tal van spelletjes spelen op uw telefoon. Deze spelletjes worden niet gedownload.

### Toepassingen

(Menu 6.4.2)

U kunt meer spelletjes downloaden op de portal van t-zones.

### Netwerkprofiel

(Menu 6.4.3)

#### Een profiel activeren

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt activeren.
2. Druk op  of selecteer Activeren in het menu Opties.

nu 6.3

erden

nu 6.4

6.4.1)

op uw  
niet

6.4.2)

len op

6.4.3)

rofiel

veren

### Een nieuw profiel toevoegen

1. Kies Nieuw profiel uit het menu Opties.
2. Druk op de linker softkey [Opslaan] om de wijzigingen in de configuratie op te slaan.

U kunt een profiel weergeven, bewerken of verwijderen door Weergeven, Bewerken en Verwijderen te kiezen in het menu Opties.

## Google

Open de Google webpage.

### Opmerking

- ▶ Voor deze service worden extra kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw network provider voor meer informatie.

Menu 7

Mijn dingen



## Contactpersonen

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan in het geheugen van de telefoon of op de SIM-kaart.

Druk op de linker softkey [Menu] in de standbymodus en selecteer Contacten.

### Zoeken

Menu 8.1

1. Kies Zoeken. U wordt gevraagd een naam in te geven.
2. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.
  - ▶ U hebt rechtstreeks toegang tot Contactpersonen door in de stand-bymodus op de navigatietoets  te drukken.
3. Nadat u de gewenste naam hebt gevonden kunt u het bijbehorende nummer bellen door op de toets  te drukken. U kunt ook op de linker softkey [Opties] drukken.

- ▶ **Bekijken:** Hier kunt u de naam en het nummer bekijken.
- ▶ **Bewerken:** U kunt de naam en het nummer bewerken.
- ▶ **Oproepen:** U kunt de contactpersoon bellen.
- ▶ **Bericht verzenden:** u kunt een bericht, ansichtkaart of spraakbericht naar de contactpersoon verzenden. (Opmerking: Ansichtkaart is niet in alle landen beschikbaar.)
- ▶ **Contactpersoon verzenden:** U kunt de contactgegevens verzenden via SMS, MMS of Bluetooth.
- ▶ **Wissen:** Hiermee verwijdert u de contactpersoon.
- ▶ **Toevoegen aan snelkiezen:** U kunt een nummer als snelkiesnummer instellen.

▶ **Nieuw**  
Hiermee kunt u  
cont...

▶ **Geschiedenis**  
U kunt de  
meer...  
verwi...

▶ **Kopieëren**  
Hiermee kunt u  
de S...  
kopie...

**Nieuw**

Met de  
persoon...

Het toe  
geheug  
het SIM  
instellen  
selecter  
kunnen  
opgesla

**► Nieuw toevoegen:**

Hiermee kunt u een nieuw contactpersoon toevoegen.

**► Geselecteerde verwijderen:**

U kunt aan de hand van de lijst meerdere contactpersonen tegelijk verwijderen.

**► Kopiëren naar toestel/SIM:**

Hiermee kunt u een vermelding van de SIM-kaart naar de telefoon kopiëren en andersom.

## Nieuw toevoegen

**Menu 8.2**



Met deze functie kunt u een nieuw persoon aan Contacten toevoegen.


Het toestel beschikt over twee aparte geheugens: het telefoongeheugen en het SIM-geheugen. Ga naar Geheugen instellen om het gewenste geheugen te selecteren. In het telefoongeheugen kunnen maximaal 1000 items worden opgeslagen. Elke naam in het

telefoongeheugen mag uit maximaal 20 tekens bestaan. De capaciteit van het SIM-geheugen is afhankelijk van de SIM-kaart.

## Snelkiesnummers

**Menu 8.3**

Aan een in de naamlijst ingevoerd item kunt u een willekeurige toets van  t/m  . toekennen. U kunt het nummer dan direct bellen door op deze toets te drukken.

1. Blader naar Snelkiezen en druk op .
2. Als u een snelkeuzetoets wilt toevoegen, selecteert u [Leeg]. Vervolgens kunt u in Contacten de naam opzoeken.
3. U kunt een snelkeuzenummer wijzigen of wissen, een oproep verrichten of een bericht versturen als u op de linker softkey [Opties] drukt.

## Contactpersonen

### Bellergroepen Menu 8.4

U kunt groepsinformatie beheren.

1. Selecteer Groepen. De lijst met groepen verschijnt: Familie, Vrienden, Collega's, VIP, Groep 1, Groep 2 en Groep 3.

2. Selecteer de groep die u wilt beheren door op de linker softkey [Opties] te drukken.

De onderstaande submenu's worden weergegeven, behalve voor Overige.

- ▶ **Leden bekijken:** De leden van de geselecteerde groep worden weergegeven.
- ▶ **Bellersgroep beltoon:** U kunt een beltoon voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat horen.
- ▶ **Bellersgroep icoon:** U kunt een pictogram voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat zien op het scherm.

- ▶ **Lid toevoegen:** Hier kunt u een lid aan een belgroep toevoegen.

- ▶ **Lid Verwijderen:** U kunt een lid uit een belgroep verwijderen. Deze persoon blijft staan in Contacten.

- ▶ **Alle leden verwijderen:** Hiermee verwijdert u alle leden uit een belgroep

- ▶ **Naam wijzigen:** Naam wijzigen: Wijst een nieuwe naam naar de groep toe.

- ▶ **Alles resetten:** Hiermee kunt u de belgroepen resetten.

### Alles kopiëren Menu 8.5

U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIMgeheugen naar het telefoongeheugen en vice versa.

- ▶ **SIM naar telefoon:** U kunt het item van het SIMgeheugen naar het telefoongeheugen kopiëren.


- ▶ **Telefoon naar SIM:** U kunt het item van het telefoongegeugen naar het SIM-geheugen kopiëren.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- Origineel behouden: Als u een nummer kopieert, blijft het originele nummer bewaard.
- Origineel verwijderen: Als u een nummer kopieert, wordt het originele nummer gewist.

## Alles verwijderen

Menu 8.6

Alle items in het SIM- en/of telefoongegeugen worden gewist. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig. Druk op  om terug te keren naar de standbymodus.

## Instellingen

Menu 8.7

### Weergave-opties (Menu 8.7.1)

U kunt instellen hoe de contacten worden weergegeven.

- ▶ **Alleen naam:** Wanneer u door Contacten bladert, worden alleen de namen weergegeven.
- ▶ **Naam en nummer:** Wanneer u door Contacten bladert, worden de namen en nummers weergegeven.
- ▶ **Met afbeelding:** Wanneer u door Contacten bladert, worden de namen en bijbehorende foto's weergegeven.



## Contactpersonen

### Informatie


Menu 8.8

#### ► Service dial number


##### (Afhankelijk van de SIM):

Met deze functie krijgt u toegang tot een lijst van servicenummers (SDN-nummers) die uw netwerkexploitant ter beschikking stelt (mits deze door de SIM-kaart worden ondersteund). De lijst omvat onder andere noodnummers en voicemailnummers.

1. Ga naar Servicenummer en open dit menu.
2. De namen van de beschikbare diensten verschijnen op het scherm.

3. Selecteer met behulp van de navigatietoetsen een dienst. Druk op .

► **Eigen nummerlijst (afhankelijk van de SIM-kaart):** Hiermee kunt u het telefoonnummer van de SIM-kaart weergeven.

► **Mijn adreskaartje:** Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam en een mobiel telefoonnummer. Druk op de linker softkey  [Nieuw] en voer de benodigde gegevens in als u een nieuw visitekaartje wilt maken.

## Meer

### Alarmklok

Menu 9.1

Via dit menu kunt u tot vijf alarmen instellen voor specifieke tijdstippen.

1. Selecteer Aan en geef de door u gewenste alarmtijd in.
2. Kies de regelmaat waarmee dit moet worden herhaald: Eenmalig, Dagelijks, Ma ~ Vrij, Ma ~ Za en Za ~ Zo.
3. Selecteer het door u gewenste alarmsignaal en druk op .
4. Wijzig de alarmnaam en druk op  [Opslaan].




### Calculator

Menu 9.2

De calculator kan eenvoudige berekeningen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in met de numerieke toetsen.
2. Druk op de bijbehorende navigatietoets om een rekenteken te selecteren.

### Opmerking

- ▶ Druk op de toets  om fouten te wissen en het scherm leeg te maken.
  - ▶ Druk op  om een negatief getal in te voeren.
3. Druk op de of de  om het resultaat te berekenen.
  4. Druk na de berekening op de linker softkey [OK] om de invoer te wissen.

### Stopwatch

Menu 9.3

1. Druk op [Start] om de tijd op te nemen en registreer de verstreken tijd door op [Ronde] te drukken.
2. Druk op [Stop] om de opname van de rondetijd te controleren.
3. Druk op [Terugzetten] om de invoer te wissen.

Meer

## Meer

Meer

### Omrekenen

Menu 9.4

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze.

Er kunnen vier soorten eenheidsmaten worden omgerekend: Valuta, Oppervlakte, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume, Snelheid.

1. Selecteer een van de vier soorten eenheidsmaten door op de linker softkey [OK] te drukken.
2. Selecteer in het gedeelte Huidige eenheid met de navigatietoetsen naar links/rechts de eenheid die u wilt converteren.
3. Druk op de onderste navigatietoets om naar de eenheid voor de eindwaarde te gaan.
4. Selecteer de gewenste eenheid met behulp van de linker en rechter navigatietoets.

#### Opmerking

- U kunt ook een decimaal getal invoeren als u op de toets  drukt.

### Wereldtijd

Menu 9.5

Hier kunt de tijd in wereldsteden bekijken.

### SIM-Toolkit

Menu 9.6

Dit menu (menu 9.1) kan afwijken als de SIM-kaart geen SAT-services (zoals de SIM Application Toolkit) ondersteunt.

Als de SIM-kaart SAT-services ondersteunt, heeft dit menu de naam van de beheerserservice die is opgeslagen op de SIM-kaart.

Raadpleeg in dat geval de met uw SIM-kaart meegeleverde informatie voor meer informatie over het gebruik van de verwante opties.

Als de SIM-kaart geen SAT-services ondersteunt, wordt dit menu niet weergegeven.

# Browser

nu 9.5

## Startpagina Menu ✕.1



In het actieve profiel is vastgelegd wat de startpagina is.

nu 9.6




## Favorieten Menu ✕.2

Met dit menu kunt u de URL's van favoriete webpagina's opslaan, zodat u deze later snel kunt openen. Uw telefoon heeft verscheidene vooraf ingestelde bladwijzers.


### Een favoriet maken

1. Druk op de linker softkey [Opties].
2. Selecteer Nieuwe favoriet en druk op .
3. Voer de gewenste URL en titel in en druk op .

### Tip

- Voer symbolen in met de toetsen  en . Om "." in te voeren, drukt u op .

## Adres invoeren Menu ✕.3

U kunt rechtstreeks verbinding maken met de gewenste site. Voer een specifieke URL in en druk op .

## Geschiedenis Menu ✕.4

Geeft een lijst met webpagina's weer die u onlangs hebt bezocht. U kunt eenvoudig toegang krijgen tot de webpagina.

## Opgeslagen pagina's Menu ✕.5

De telefoon kan de op het scherm getoonde pagina opslaan als offline bestand. U kunt tot 20 pagina's opslaan.

## Browser

### Instellingen

Menu ✖.6

#### Netwerkprofiel

(Menu ✖.6.1)

Kies het juiste profiel door op  te drukken. Hierdoor wordt het profiel geactiveerd om de browser te starten.

#### Opmerking

- ▶ Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de beheerderservice die is opgeslagen op de SIM-kaart. Als de SIM-kaart geen SAT-services ondersteunt, is de naam van dit menu Profielen.

#### Cache

(Menu ✖.6.2)

##### Cache toestaan

Stel een waarde in voor het buffergeheugen

##### Cache wissen

Hiermee wordt het buffergeheugen gewist

### Cookies

(Menu ✖.6.3)

#### Cookies toestaan

Controleer of er een cookie is gebruikt.

#### Verwijder cookies

Hiermee worden de cookies gewist.

### Veiligheidscertificaten

(Menu ✖.6.4)

U kunt de lijst met persoonlijke certificaten weergeven die op uw telefoon is opgeslagen.

### Afbeelding tonen

(Menu ✖.6.5)

Hiermee kunt u het weergeven van afbeeldingen tijdens het browsen in- en uitschakelen.

### JavaScript

(Menu ✖.6.6)

Kies of u JavaScript aan of uit wilt zetten

✖.6.3) **Rendermodus** (Menu ✖.6.7)

Selecteer Normaal of Geoptimaliseerd.

**Informatie** Menu ✖.7

De versie van de WAP-browser wordt weergegeven.



Browser

✖.6.4)

✖.6.5)

✖.6.6)

# Connectiviteit

## Bluetooth

Menu 0.1

Met Bluetooth kunnen compatibele mobiele apparaten, randapparatuur en computers die zich in dezelfde buurt bevinden direct met elkaar communiceren (zonder draden).

Deze handset ondersteunt ingebouwde Bluetooth connectiviteit, waardoor deze kan worden aangesloten op compatibele Bluetooth-headsets, computertoepassingen enz.

### Opmerking

- ▶ Als u LG PC Sync gebruikt via Bluetooth, kunt u alleen de gegevens in het telefoonboek uitwisselen.
- ▶ Als u gegevens van een ander Bluetooth-apparaat ontvangt, wordt u om een bevestiging gevraagd. Nadat u de overdracht hebt bevestigd, wordt het bestand naar uw telefoon gekopieerd.
- ▶ Afhankelijk van het file type zal deze in de volgende mappen worden opgeslagen:
  - Afbeelding (.bmp, gif, jpg, png): map Afbeeldingen
  - Overige bestanden (.txt, html): map Overige

## Bluetooth aan/uit

U kunt de Bluetooth-functie activeren of annuleren.

### Apparaatlijst

U kunt alle apparaten weergeven die al aan uw KP235 zijn gekoppeld. In het menu Gekoppelde apparaten kunt u de volgende opties selecteren:

- **Verbinding maken/verbreken:** nadat u het apparaat hebt gekoppeld aan de headset of de stereoheadset, maakt u verbinding met deze apparaten. Vervolgens kunt u deze apparaten gebruiken.
- **Nieuw:** Hiermee kunt u nieuwe Bluetooth-apparaten zoeken en deze aan de lijst met aan uw telefoon gekoppelde apparaten toevoegen. Als u Nieuwe toevoegen selecteert, zoekt de telefoon naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Druk op de linker softkey [Stoppen] als het apparaat dat u wilt koppelen in de lijst wordt weergegeven. Blader naar

het apparaat en druk op de linker softkey [OK]. Vervolgens moet u een wachtwoord opgeven. Dit kan een zelfgekozen wachtwoord zijn (beide apparaten dienen hetzelfde wachtwoord te hebben), of het kan zijn ingesteld door de fabrikant van het apparaat dat u wilt koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat dat u wilt koppelen om erachter te komen of hiervoor een wachtwoord is ingesteld.

**- Instellen als geautoriseerd/Instellen als niet geautoriseerd:** U kunt een verbinding tussen twee Bluetooth-apparaten toestaan of blokkeren. Als een gekoppeld apparaat als bevoegd

apparaat is ingesteld, maakt het gekoppelde apparaat bij inschakeling automatisch verbinding met de handset.

**- Alle services:** U kunt alle services bekijken die het Bluetooth-apparaat ondersteunt.

**- Naam wijzigen:** hiermee kunt u de naam van het gekoppelde Bluetooth-apparaat en de weergave ervan op de handset wijzigen.

**- Wissen:** U kunt het Bluetooth-apparaat verwijderen.

**- Alles wissen:** U kunt alle Bluetoothapparaten verwijderen.

### Bluetooth-instellingen

**- Zichtbaarheid:** Hiermee wordt aangegeven of de handset zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

**- Mijn naam:** U kunt de naam van het Bluetoothapparaat instellen. De standaardnaam is LG KP235.

**- My address:** U kunt het adres van het Bluetoothapparaat weergeven.

### Opmerking

► *biedt geen ondersteuning voor spraakoproepen*

## Connectiviteit

### Network-instellingen

#### Menu 0.2

Het netwerk waarin u wordt geregistreerd, kan automatisch of handmatig worden gekozen.

#### Netwerkkeuze

Standaard staat deze functie op het toestel ingesteld op Automatisch.

- ▶ **Automatisch:** Het telefoontoestel selecteert automatisch het netwerk dat in uw regio beschikbaar is. Als de telefoon staat ingesteld op Automatisch verandert deze instelling niet, ook niet als het toestel aan of uit wordt gezet.
- ▶ **Handmatig:** De lijst met beschikbare netwerken wordt op het scherm weergegeven. Vervolgens kunt u kiezen welk netwerk u wilt gebruiken, mits dit netwerk een roamingovereenkomst heeft met uw netwerkexploitant. Als de telefoon geen verbinding kan maken met het geselecteerde netwerk kunt u een ander netwerk selecteren.

- ▶ **Favorieten:** U kan een lijst met voorkeursnetwerken instellen waarmee het toestel eerst verbinding moet trachten te maken, voor er een verbinding met andere netwerken tot stand wordt gebracht. Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van de in het toestel aanwezige lijst van netwerken.

#### GPRS-instelling

Afhankelijk van de situatie kunt u de GPRS-service instellen.

- ▶ **Aanzetten**  
Als u dit menu selecteert, wordt de telefoon bij het aanzetten automatisch bij een GPRS-netwerk aangemeld. Door het starten van een WAP- of PC dialuptoepassing wordt de verbinding tot stand gebracht en is gegevensverkeer mogelijk. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt de GPRS-verbinding ook verbroken, maar blijft u wel aangemeld bij het GPRS-netwerk.

### ▶ Wanneer nodig

Als u dit menu selecteert, wordt bij het verbinding maken met een WAP- of applicatieservice de GPRSverbinding tot stand gebracht en wordt deze bij het afsluiten van de WAP- of applicatieverbinding weer verbroken.

### Toegangspunt

▶ **Weergeven:** hiermee kunt u het geselecteerde profiel weergeven.

### ▶ Nieuw netwerkprofiel

- **Naam:** U kunt de naam van het netwerk invoeren.
- **Drager:** U kunt de dragende dienst instellen. - GPRS

### <Gegevens>

verschijnt alleen als u Gegevensinstellingen hebt geselecteerd als dragerdienst.

- **Nummer kiezen:** Geef het telefoonnummer voor de WAP-gateway op.
- **Gebruikers-ID:** de gebruikersidentiteit voor uw inbelservice (NIET voor de WAP-gateway).
- **Wachtwoord:** het wachtwoord dat u nodig hebt om u bij uw inbelservice (NIET bij de WAPgateway) te identificeren.
- **Primaire server:** geef het IP-adres op van de primaire DNS-server.
- **Secundaire server:** geef het IP-adres op van de secundaire DNS-server.

U kunt de volgende menu's instellen volgens uw voorkeuren en behoeften.

## Datum & Tijd Menu #.1

In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen.

### Datum instellen (Menu #.1.1)

U kunt de huidige datum ingeven.

### Datumnotatie (Menu #.1.2)

In dit menu kunt u de weergave van de datum instellen, bijvoorbeeld DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ of JJJJ/MM/DD.  
(D: Dag / M: Maand / J: Jaar)

### Tijd instellen (Menu #.1.3)

U kunt de juiste tijd ingeven.

### Tijdnotatie (Menu #.1.4)

U hebt de keuze tussen een 12- of 24-uursweergave.

## Automatische update

(Menu #.1.5)

Als Automatische update is ingesteld op Aan, worden de tijd en datum automatisch volgens de huidige tijdzone aangepast.

## Talen

Menu #.2

U kunt de taal voor het scherm selecteren. Als deze optie is ingesteld op Automatisch wordt dezelfde taal als op de SIM-kaart geselecteerd. Als de taal op de SIM-kaart niet wordt ondersteund door de telefoon wordt de taal op Engels ingesteld.

## Display instellingen

Menu #.3

### Achtergrond

(Menu #.3.1)

U kunt de achtergrond voor de standby-modus instellen.



### Timer belichtingsduur

(Menu #.3.2)

U kunt de verlichtingsduur van het scherm en het toetsbord instellen.

### Helderheid

(Menu #.3.3)

U kunt de helderheid van het scherm instellen tussen 25% en 100%.

### Sneltoets basisscherm

(Menu #.3.4)

Selecteer of in de stand-bymodus de snelkoppelingen wel of niet moeten worden weergegeven.

### Thema

(Menu #.3.5)

U kunt selecteren welke thema's u wilt weergeven op het scherm.

### Menustijl

(Menu #.3.6)

U kunt een menustijl selecteren: Rasterweergave/Lijstweergave.

### Displaytekst

(Menu #.3.7)

Als u aan selecteert, kunt u de tekst bewerken die in de standby-modus wordt weergegeven.

### Netwerknnaam

(Menu #.3.8)

Selecteer of u de netwerknnaam wilt weergeven.

### Kleurrijk lettertype voor kiezen

(Menu #.3.9)

Selecteer of wel of geen kleurrijke lettertypen wilt gebruiken.

## Oproepinstellingen

Menu #.4

U kunt het menu instellen voor een oproep door op het hoortje te drukken [OK]. U kunt het menu instellen voor een oproep door op Oproep doorschakelen te drukken.

## Instellingen

Instellingen

### Oproep doorschakelen

(Menu #.4.1)

Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende spraak-, fax- en dataoproepen naar een ander nummer doorschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

- ▶ **Alle oproepen:** Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.
- ▶ **Indien bezet:** Spraakoproepen doorschakelen wanneer de telefoon in gesprek is.
- ▶ **Bij geen gehoor:** Oproepen doorschakelen als u niet opneemt.
- ▶ **Indien buiten bereik:** Oproepen doorschakelen als het toestel uitstaat of als u buiten bereik van het netwerk bent.
- ▶ **Alle data-oproepen:** Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een pcvbinding.

- ▶ **Alles annuleren:** Alle doorschakeldiensten annuleren.

#### De submenu's

Het menu Oproep doorschakelen bevat de volgende submenu's.



- ▶ **Activeren:** De bijbehorende dienst activeren.
  - Naar voice mail centrale: Het bericht doorsturen naar de berichtencentrale. Deze functie is niet beschikbaar in de menu's Alle dataoproepen en Alle faxoproepen.
  - Naar ander nummer: Het nummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.
  - Naar favoriete nummer: De lijst met de vijf doorschakelnummers wordt weergegeven.
- ▶ **Annuleren:** De bijbehorende dienst deactiveren.
- ▶ **Status weergeven:** De status van de bijbehorende dienst controleren. Alle oproepen: Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.

## Antwoordmodus (Menu #.4.2)


### ▶ Bij openen

Als u dit menu selecteert, kunt u alleen binnenkomende oproepen ontvangen bij geopende klep.

### ▶ Willekeurige toets

Als u dit menu selecteert, kunt u oproepen ontvangen door op een willekeurige toets te drukken, behalve de toetsen  [Einde] en .

### ▶ Alleen sleutel verzenden

Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op de toets  [Verzenden] te drukken.

## Mijn nummer weergeven (afhankelijk van netwerk en abonnement)

(Menu #.4.3)

### ▶ Bepaald door netwerk

Als u deze functie selecteert, kunt u uw telefoonnummer meesturen als u twee lijnen hebt.

### ▶ Aan

U kunt uw telefoonnummer verzenden naar een ander nummer. Uw telefoonnummer zal dan worden weergegeven op het toestel van de persoon die uw oproep ontvangt.

### ▶ Uit

Uw telefoonnummer wordt niet weergegeven.

## Oproep in wacht (Menu #.4.4) (afhankelijk van netwerk)

U wordt gewaarschuwd als u een oproep ontvangt terwijl u aan het bellen bent. Selecteer Activeren als u de functie Oproep in wacht wilt activeren, annuleren als u deze functie wilt uitschakelen of Status weergeven als u wilt nagaan of de functie actief is.

## Minuutmelder (Menu #.4.5)

Als u Aan selecteert laat de telefoon elke minuut een pieptoon horen tijdens een uitgaande oproep, om u op de hoogte te houden van de duur van het gesprek.

## Instellingen

### Automatische nummerherhaling (Menu #.4.6)

Als u Aan selecteert, probeert de telefoon maximaal vijf keer de verbinding tot stand te brengen na een mislukte poging.


### DTMF-tonen verzenden (Menu #.4.7)

Met DTMF-tonen maakt uw telefoon gebruik van een centrale.

### Beveiliging Menu #.5

#### PIN -code vragen (Menu #.5.1)

In dit menu kunt u instellen of om de PIN-code van uw SIM-kaart moet worden gevraagd wanneer het toestel wordt aangezet. Als deze functie actief is, wordt u gevraagd eerst de PIN-code in te toetsen.

1. Selecteer Pin-code verzoek in het menu Beveiligingsinstellingen en druk op  [OK].

2. Kies Aan/Uit.
3. Als u de instelling wilt wijzigen, voert u uw PINcode in als u het toestel aanzet.
4. Als u meer dan drie keer een onjuiste PIN-code invoert, wordt de telefoon geblokkeerd. Als de telefoon geblokkeerd is, dient u de PUK-code in te toetsen.
5. U kunt uw PUK-code tot tien keer toe proberen in te toetsen. Als u meer dan tien keer een onjuiste PUK-code invoert, kunt u het toestel niet meer deblokkeren. U zult contact moeten opnemen met uw netwerkexploitant.

#### Telefoonvergrendeling (Menu #.5.2)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. Als u de telefoonbeveiliging activeert, wordt altijd om de beveiligingscode gevraagd

als u he  
telefoon  
instelt,  
beveilig  
SIM-ka

#### Oproep

Oproep  
dat een  
oproep  
worden  
vereist  
Het me  
over de

► **Alle**  
Deze  
inkor

► **Uitg**  
Deze  
inter

► **Uitg**  
Deze  
inter  
beha

als u het toestel aanzet. Als u de telefoonbeveiliging op Automatisch instelt, wordt alleen om de beveiligingscode gevraagd als u de SIM-kaart verwisselt.

### Oproepblokkering (Menu #.5.3)

Oproepblokkering maakt het mogelijk dat een bepaalde categorie van oproepen niet op het toestel kan worden uitgevoerd. Deze functie vereist de opgave van een wachtwoord. Het menu Oproepblokkering beschikt over de volgende opties:

- ▶ **Alle uitgaande oproepen**  
Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.
- ▶ **Uitgaand internationaal**  
Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen.
- ▶ **Uitg. internat. behalve thuisland**  
Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen behalve die naar het thuisnetwerk.

- ▶ **Alle inkomende oproepen**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.

- ▶ **Inkomende oproep in buitenland**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen als u geen verbinding via uw thuisnetwerk hebt.

- ▶ **Alle blokkeringen annuleren**

U kunt alle blokkeerdiensten annuleren.

- ▶ **Wachtwoord wijzigen**

U kunt het wachtwoord wijzigen voor de dienst Oproepen blokkeren.

#### De submenu's:

- **Activeren**  
U kunt oproepbeperkingen instellen.
- **Annuleren**  
Uitschakelen van de geselecteerde oproepbeperking.
- **Status weergeven**  
Controleer of de oproepen worden geblokkeerd of niet.

## Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM) (Menu #.5.4)

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beschermd door uw PIN2- code.

### ▶ Aan

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers.

### ▶ Uit

U kunt oproepen verrichten naar alle telefoonnummers.


### ▶ Nummerlijst

U kunt de lijst met nummers bekijken die als vaste nummers zijn opgeslagen.

## Codes wijzigen (Menu #.5.5)

PIN is een afkorting van Personal Identification Number en voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon.

U kunt de volgende toegangscodes wijzigen: Beveiligingscode, PIN-code, PIN2-code en.

- Als u de PIN2-code, Beveiligingscode wilt wijzigen, voert u uw oorspronkelijke code in en drukt u op  [OK].
- Voer de nieuwe PIN2-code, Beveiligingscode in en controleer deze.

## Vliegtuigmodus Menu #.6

Hiermee kunt u op plekken waar draadloze netwerken nietmogelijk zijn (zoals in vliegtuigen), het gebruik van de telefoonbeperken tot de functies waarvoor geen draadloos netwerk is vereist.

Als u de vliegtuigmodus inschakelt, wordt dit pictogram op hetscherm weergegeven in plaats van het pictogram van het netwerksignaal.



- ▶ **Aan:** U kunt niet bellen (of worden gebeld), ook niet naar alarmnummers. Ook kunt u geen andere functies gebruiken waarvoor netwerkdekking is vereist.
- ▶ **Uit:** Deactiveer de vliegtuigmodus en start uw handset opnieuw op als u toegang wilt krijgen tot het netwerk.

## Geheugenstatus

Menu #.9

U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.

## Energie besparen

Menu #.7

Hiermee kunt u de energiebesparingsmodus activeren.

## Reset instellingen

Menu #.8

U kunt de status van het gebruikte geheugen bekijken.

Er zijn verschillende accessoires voor uw mobiele telefoon. U kunt een keuze maken uit deze opties, afgestemd op uw persoonlijke communicatiebehoefte.

### Standaardbatterij



### Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen als u onderweg bent.



### Headset

Dit kunt u op uw telefoon aansluiten, om handsfree te bellen.



### Opmerking

- ▶ Gebruik altijd originele LG-accessoires
- ▶ Anders kan uw garantie op het toestel vervallen.
- ▶ Accessoires kunnen per regio verschillen; gelieve contact op te nemen met ons regionaal servicebedrijf voor meer informatie.
- ▶ Indien u gebruikmaakt van een gegevensservice, raden wij u aan LG Internet Cube te gebruiken. LG Internet Cube is een krachtiger, veiliger manier om gebruik te maken van een gegevensservice (modem). Maak geen gebruik van de Windows-modem die bij uw Windows-besturingssysteem is geleverd.

# Technische gegevens

## Algemeen

Productnaam : KP235




Systeem : GSM 900 / DCS 1800

## Omgevingstemperaturen

Max : +55°C

Min : -10°C

Technische gegevens



# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

# CE0168

## Applicable Standards Details

R&amp;TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
 EN 60950-1 : 2001  
 EN 50360/EN 50361 : 2001  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name




Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Vekuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com

  
 Signature of representative



FRANÇAIS

# || KP 235 || GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veillez lire attentivement ce manuel  
avant d'utiliser votre téléphone.



## Recyclage de votre ancien téléphone

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de votre ancien téléphone, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

<b>Précautions d'usage du téléphone</b>	<b>4</b>	<b>Profils</b>	<b>35</b>
<b>Caractéristiques du KP235</b>	<b>12</b>	Général	
<b>Mise en route</b>	<b>17</b>	Silencieux	
<b>Fonctions générales</b>	<b>22</b>	Vibreur seul	
Émission et réception d'un appel		Extérieur	
Saisie de Texte	24	Kit piéton	
<b>Sélection de fonctions et d'options</b>	<b>27</b>	<b>Multimédia</b>	<b>37</b>
<b>Arborescence des menus</b>	<b>28</b>	Appareil photo	
<b>Agenda</b>	<b>30</b>	Enregistreur voix	38
Calendrier		<b>Messagerie</b>	<b>39</b>
Mémos	31	Nouveau message	
Tâches		Boîte de réception	40
<b>Journal des appels</b>	<b>32</b>	Brouillons	41
Tous les appels		Boîte d'envoi	42
Appels en absence		Envoyé	
Appels émis		Écouter messages	
Appels reçus		Message d'information	43
Durée appel	33	Modèles	44
Coûts d'appel		Réglages msg	
Volume données	34	<b>Perso</b>	<b>48</b>
		Images	
		Sons	49
		Autres	
		Divertissement	

<b>35</b>	<b>Google</b>	<b>50</b>
	<b>Contacts</b>	<b>51</b>
	Liste	
	Ajouter	52
	N° abrégés	
	Groupes d'appel	
<b>37</b>	Copier tout	53
	Tout supprimer	54
38	Réglages	
<b>39</b>	Informations	
	<b>Outils</b>	<b>56</b>
40	Réveil	
41	Calculatrice	
42	Chronomètre	
	Convertisseur	57
	Fuseaux horaires	
43	Services SIM	
44	<b>Navigateur</b>	<b>58</b>
	Page d'accueil	
	Favoris	
	Entrer adresse	
	Historique	
	Pages enregistrées	
	Paramètres	59
	Informations	60

<b>Connectivité</b>	<b>61</b>
Bluetooth	
Paramètres réseau	63
<b>Paramètres</b>	<b>65</b>
Date et heure	
Langue	
Paramètres d'affichage	
Paramètres appels	66
Sécurité	69
Mode Avion	72
Économie d'énergie	
Réinitialiser	
Etat mémoire	
<b>Accessoires</b>	<b>73</b>
<b>Données techniques</b>	<b>74</b>

## Précautions d'usage du téléphone

### Mesures de sécurité obligatoires

#### Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques.

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

### Mesures de précautions\*

A/Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception. Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/Évitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

\* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Lisez ce respect illégal. égalem

### Expo radio

#### Informa ondes d'absor Specific

Le KP23 sécurité radio. C recomme compre destiné les pers et leur

► Les re l'expo une u nom (DAS) effect norm puiss

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voir illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## Exposition aux radiofréquences

### Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

Le KP235 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.929 W/kg (10g) et à 0.890 W/kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu (États- Unis, Canada, Australie et Taiwan).

## Précautions d'usage du téléphone

### Entretien et réparation

**AVERTISSEMENT!** Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur ou d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- ▶ Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)

- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

## Fonctionnement optimal du téléphone

**Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :**

- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.

## Précautions d'usage du téléphone

Précautions d'usage du téléphone

### Appareils électroniques

**Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.**

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

**Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.**

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

**Si vous écoutez de la musique à l'extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.**

## Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à des sons forts pendant trop longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop prêt de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

## Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Précautions d'usage du téléphone

### Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

### Dans un avion

**Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.**

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

### Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

### Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### Info batt préc

- ▶ Il n'e  
comp  
recha  
batt  
mém  
perfo
- ▶ Utilis  
charg  
conç  
vie d
- ▶ Ne d  
circu
- ▶ Les c  
batt  
prop
- ▶ Proc  
batt  
des p  
batt  
cent  
néce

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- ▶ Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté expose à un risque d'explosion.
- ▶ Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

# Caractéristiques du KP235

## Description du téléphone

### Vue avant



## Vue arrière











## Caractéristiques du KP235

### Description des touches

Voici les éléments clés du téléphone.


### Description du clavier

Touche	Description
	<b>Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite</b> Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus sur l'écran.
	<b>Touches de navigation</b> Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur. Vous pouvez également utiliser ces touches pour accéder rapidement aux fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Touche de navigation haut (  ): messagerie</li> <li>• Touche de navigation bas (  ): liste de contacts</li> <li>• Touche de navigation gauche (  ): liste des Répertoire</li> <li>• Touche de navigation droite (  ): favoris</li> </ul>

Touche	Description
	<b>Touche Envoyer</b> Vous pouvez composer un numéro de téléphone et répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir un numéro, votre téléphone affiche les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.
 2 	<b>Pavé numérique</b> Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Lorsque vous appuyez longuement sur ces touches <ul style="list-style-type: none"> <li>• En appuyant sur  vous pouvez interroger votre boîte vocale.</li> <li>• En appuyant sur  , vous pouvez passer un appel international.</li> <li>• En appuyant sur les touches  à  , vous pouvez composer rapidement un numéro que vous aurez pré-enregistré.</li> <li>• En appuyant sur  , vous pouvez insérer une pause lors de la numérotation ou passer en mode vibreur.</li> </ul>

Touche	Description
	<b>Touche MARCHÉ/ARRÊT</b> Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser. Cette touche sert également à mettre le téléphone sous tension lorsque vous appuyez sur celle-ci pendant quelques secondes.
	<b>Touche d'effacement</b> Chaque pression efface la dernière saisie. Si vous maintenez la touche enfoncée, l'ensemble de ce que vous avez saisi sera effacé. Vous pouvez également utiliser cette touche pour revenir à l'écran précédent.













## Touche latérale

Touche	Description
	<b>Pavé numérique</b> A l'intérieur des menus, vous pouvez utiliser cette touche pour vous déplacer de haut en bas. A partir de l'écran d'accueil ou en communication, ces touches permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.

## Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

### icônes affichées à l'écran

icône/Indicateur	Description
	Profil vibreur activé
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	Connecté au Wap
	Vous utilisez le GPRS
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Appel en cours
	GPRS disponible
	Itinérant

## Caractéristiques du KP235

Caractéristiques du KP235

icône/Indicateur	Description
	Ligne 2 utilisée (si vous avez souscrit un service de 2 lignes auprès de votre opérateur)
	Alarme activée
	Niveau de charge de la batterie
	Vous avez reçu un message
	Vous avez un message vocal
	Le mode avion est activé.
	Le Bluetooth est activé. Votre téléphone est réglé sur Affichés pour tous. (Si votre téléphone est réglé sur Masqué, l'icône affichée sera grise.)
	Vous avez un élément dans votre agenda.

### Insta cart batt

Assurez  
avant d

1. Retir  
Appuyez  
la batterie  
bas. Re  
emplac



### Remar

► Retire  
est en  
dysfon

## Mise en route

Mise en route

### Installation de la carte SIM et de la batterie

Assurez-vous que le mobile est éteint avant de retirer la batterie.

#### 1. Retrait de la batterie.

Appuyez sur les ergots du couvercle de la batterie et faites-le glisser vers le bas. Retirez ensuite la batterie de son emplacement.



#### Remarque

- ▶ Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

#### 2. Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié.

Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Pour insérer la carte SIM Pour retirer la carte SIM

#### Attention

- ▶ Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

## Mise en route


Mise en route

### 3. Installation de la batterie.



## Chargement de la batterie

Pour connecter le chargeur au téléphone vous devez d'abord installer la batterie.



1. La flèche vous faisant face, comme indiqué sur l'illustration, branchez la fiche du chargeur dans la prise, au centre du téléphone, jusqu'à ce

qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.

2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur compris dans le pack.
3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

### Attention

- ▶ *Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.*
- ▶ *Si vous utilisez le chargeur à l'étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié*
- ▶ *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

### Avertissement

- ▶ *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.*
- ▶ *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.*

**Déb**  
**char**

Décon  
télépho  
l'illustra

**Remar**

- ▶ *Assur*  
*compl*  
*téléph*
- ▶ *Si la*  
*correc*  
*remet*  
*touch*  
*batter*  
*remet*  
*la.*

## Débranchement du chargeur

Déconnectez le chargeur de voyage du téléphone comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.




### Remarque


- ▶ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
- ▶ Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

## Mise en marche/ Arrêt du téléphone

### Mise en marche du téléphone

1. Installez une batterie dans le téléphone et connectez-le à une source d'alimentation externe telle que le chargeur ou un chargeur allume-cigare. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre Demander code PIN, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

### Arrêt du téléphone

Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.

## Mise en route

### Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction Modifier les codes (Menu #.5.5).

### Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option Demander code PIN est activée, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option Demander code PIN est définie sur Désactiver, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

### Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à des fonctions telles que les frais d'appels ou le Numéro FDN. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre opérateur les prend en charge. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

### Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur.

### Code

Le code cartes 5  
modifie  
perdez  
votre o

### Code (4 à 8

Le code  
utilisati  
télépho  
pour su  
télépho  
Réinitia  
défaut  
égalem  
Sécurité

### Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur.

### Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu Sécurité.





### Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appel. C'est votre opérateur qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service.


## Fonctions générales


### Émission et réception d'un appel

#### Émission d'un appel



1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
  - ▶ Pour supprimer des chiffres, appuyez sur la touche .
  - Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement .
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi .
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt  ou sur la touche de fonction droite.

#### Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi . Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.

2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur .

#### Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .

#### Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt .

#### Émission d'un appel depuis le Répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire

de votre téléphone. Pour continuer, il suffit de sélectionner dans le

#### Réglage


Si vous souhaitez régler l'écouteuse, le volume de la communication latérale, le volume de la communication inférieure

#### Remarque


▶ En mode veille, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt pour régler

#### Réception

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone vibre et s'allume. Vous pouvez régler le volume de la communication latérale et le volume de la communication inférieure.

de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire .

### Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales (). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.

#### Remarque



- ▶ *En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.*

### Réception d'un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.

1. Pour décrocher, ouvrez le clapet du téléphone (quand l'ouverture clapet est définie comme Mode réponse, voir page 67).

#### Remarque

- ▶ *Si l'option Toute touche (Voir page 67) est définie, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .*
  - ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

### Signal réseau

Un indicateur () permet de contrôler l'intensité du signal sur l'écran du téléphone. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

## Fonctions générales

### Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :


#### Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

#### Mode ABC


Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

#### Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

### Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.




2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

### Utilisation du mode T9


Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le sous menu Ajout dictionnaire.

▶ Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Langue du T9.

1. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
2. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

### Remarque

▶ Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

## Fonctions générales

### Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de [2-] à [9-].

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :

- ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
- ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
- ▶ Etc.

2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche [0-]. Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche [c]. Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche [c].



Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
[1-]	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
[2-]	A B C 2 À Á Ç Æ	a b c 2 à á ç æ
[3-]	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë ì
[4-]	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
[5-]	J K L 5	j k l 5
[6-]	M N O 6 Ô Õ Ñ	m n o 6 ô õ ñ
[7-]	P Q R S 7	p q r s 7
[8-]	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
[9-]	W X Y Z 9 Ÿ	w x y z 9 ÿ
[0-]	Touche Espace 0	Touche Espace 0


### Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.

## Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.



Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Pour activer l'action correspondante, appuyez sur la touche de fonction droite.

## Arborescence des menus

Arborescence des menus

### 1. Agenda

- 1.1 Calendrier
- 1.2 Mémos
- 1.3 Tâches

### 2. Journal des appels

- 2.1 Tous les appels
- 2.2 Appels en absence
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Appels reçus
- 2.5 Durée appel
- 2.6 Coûts d'appel
- 2.7 Volume données

### 3. Profils

- 3.1 Général
- 3.2 Silencieux
- 3.3 Vibreur seul
- 3.4 Extérieur
- 3.5 Kit piéton

### 4. Multimédia

- 4.1 Appareil photo
- 4.2 Enregistreur voix

### 5. Messagerie

- 5.1 Nouveau message
- 5.2 Boîte de réception
- 5.3 Brouillons
- 5.4 Boîte d'envoi
- 5.5 Envoyé
- 5.6 Écouter messages
- 5.7 Message d'information
- 5.8 Modèles
- 5.9 Réglages msg

### 6. Perso

- 6.1 Images
- 6.2 Sons
- 6.3 Autres
- 6.4 Divertissement

### 7. Co

### 8. Co

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

**7. Google****8. Contacts**

- 8.1 Liste
- 8.2 Ajouter
- 8.3 N° abrégés
- 8.4 Groupes d'appel
- 8.5 Copier tout
- 8.6 Tout supprimer
- 8.7 Réglages
- 8.8 Informations

**9. Outils**

- 9.1 Réveil
- 9.2 Calculatrice
- 9.3 Chronomètre
- 9.4 Convertisseur
- 9.5 Fuseaux horaires
- 9.6 Services SIM

**\*. Navigateur**

- \*.1 Page d'accueil
- \*.2 Favoris
- \*.3 Entrer adresse
- \*.4 Historique
- \*.5 Pages enregistrées
- \*.6 Paramètres
- \*.7 Informations

**0. Connectivité**

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Paramètres réseau

**#. Paramètres**





- #.1 Date et heure
- #.2 Langue
- #.3 Paramètres d'affichage
- #.4 Paramètres appels
- #.5 Sécurité
- #.6 Mode Avion
- #.7 Économie d'énergie
- #.8 Réinitialiser
- #.9 Etat mémoire

# Agenda

## Calendrier

### Menu 1.1

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Appuyez sur		pour passer à l'année précédente.
		pour passer à l'année suivante.
		pour passer au mois précédent.
		pour passer au mois suivant.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour entrer votre agenda ou un mémo dans le calendrier

- ▶ **Afficher agendas quotidiens :** Permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi.
- ▶ **Ajouter :** Permet d'ajouter une entrée de calendrier ou un mémo.
- ▶ **Définir sonnerie d'alarme :** Permet de définir la sonnerie d'alarme des dates souhaitées.
- ▶ **Tous les agendas :** Permet d'afficher tous les agendas.
- ▶ **Aller à date :** Permet d'aller directement à la date souhaitée.
- ▶ **Supprimer anciens :** Vous pouvez choisir de supprimer les notes expirées pour lesquelles vous avez déjà reçu une notification ou de supprimer toutes les notes et tous les mémos.

## Mém

1. Sélectionner la date sur la touche gauche.
2. Si la date est correcte, appuyer sur la touche gauche pour afficher le nouveau mémo.

3. Saisir le mémo.



OK

## Tâch

Ce menu permet de modifier les tâches. Appuyez sur la touche gauche pour afficher la liste des tâches ou appuyez sur la touche droite pour afficher les tâches.

## Mémos

### Menu 1.2

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche .
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche[Nouveau] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo et appuyez sur .

## Tâches

### Menu 1.3

Ce menu permet de consulter, de modifier et d'ajouter des listes de tâches. Les listes de tâches sont affichées par ordre chronologique. Les listes des tâches en cours ou terminées s'affichent. Vous pouvez envoyer des tâches par SMS, MMS ou Bluetooth.

## Journal des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

### Tous les appels Menu 2.1

Ce menu permet d'afficher tous les enregistrements d'appels manqués, reçus et composés. Vous pouvez émettre un appel ou envoyer un message au numéro que vous avez sélectionné dans les enregistrements. Vous pouvez également enregistrer le numéro dans les Contacts.

### Appels en absence Menu 2.2

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels manqués, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

### Appels émis Menu 2.3

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels composés, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

### Appels reçus Menu 2.4

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels reçus, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

## Durée appel Menu 2.5

Vous pouvez visualiser les durées d'appel par type.

- ▶ **Derniers appels** : Permet d'afficher la durée du dernier appel en minutes/secondes.
- ▶ **Tous les appels** : Permet d'afficher la durée totale des appels. Vous pouvez définir la minuterie en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].
- ▶ **Appels émis** : Affiche la durée des appels sortants.
- ▶ **Appels reçus** : Affiche la durée des appels entrants.

## Coûts d'appel Menu 2.6

Grâce à ce service réseau, vous pouvez consulter le coût du dernier appel, ainsi que le coût total des appels.

### Remarque

- ▶ *Le coût réel facturé pour les appels par votre opérateur peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.*



## Réglages (Menu 2.6.3)

### ▶ Régl. Crédit

Grâce à ce service réseau, vous pouvez limiter le coût de vos appels aux unités de facturation sélectionnées. Vous pouvez téléphoner jusqu'à ce que vous ayez atteint la limite spécifiée.

- **Lire** : Permet de vérifier les unités restantes.
- **Modifier** : Permet de modifier votre limite de chargement.

### ► Tarif/unité

Vous pouvez définir le type de devise et le coût par unité. Contactez votre opérateur pour connaître le coût d'une unité de facturation. Pour sélectionner une devise ou une unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2. Si vous souhaitez saisir l'un de ces symboles : @, £, \$, effacez toutes les devises, puis appuyez sur la touche . Si vous souhaitez modifier le symbole, appuyez à nouveau sur la touche .

### Remarque

- *Une fois toutes vos unités dépensées, vous ne pouvez passer que les appels d'urgence. Selon le type de votre carte SIM, le code PIN2 peut s'avérer nécessaire pour définir une limite.*

### ► Affichage auto

Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est activé, vous pouvez voir le coût du dernier appel en fin de communication.

## Volume données Menu 2.7

### Volume données (Menu 2.7.1)

Vous pouvez vérifier les volumes Envoyés Reçus ou Tout et Réinitialiser. Vous pouvez tout réinitialiser, en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].

### Heure d'appel (Menu 2.7.2)

Vous pouvez vérifier les durées du dernier appel de données ou de tous les appels. Vous pouvez tout réinitialiser, en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].

Dans P  
et perso  
télépho  
environ  
d'appel  
Il existe  
Généra  
Extérie

## Acti

1. La lis
2. Dans  
défiler l  
profil q  
appuye  
gauche
3. Sélé

## Remar

- *Si un  
comme  
piéton*


## Profils

Profils

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe cinq profils prédéfinis : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Kit piéton**.


### Activer

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des Profils audio, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK] ou sur la touche .
3. Sélectionnez ensuite Activer.

#### Remarque

- ▶ *Si un kit piéton ou un kit mains libres est connecté au téléphone, le profil Kit piéton s'active automatiquement.*

### Personnaliser

Vous pouvez personnaliser tous les profils, sauf Vibreur seul et Silencieux. Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche , sélectionnez Personnaliser.

- ▶ **Type d'alerte appel** : Permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Sonnerie** : Permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume sonnerie** : Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Type d'alerte du message** : Sélectionnez le type d'alerte pour la réception d'un message.
- ▶ **Sonnerie message** : Sélectionnez la tonalité d'alerte pour la réception d'un message.

## Profils

Profils

- ▶ **Volume de la messagerie** : Permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Bip touches** : Régler le volume de ton de clavier numérique.
- ▶ **Volume clavier** : Permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Vol. effets sonores** : Permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Volume marche/arrêt** : Permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Réponse auto** : Cette fonction sera seulement activée quand le téléphone est connecté en Kit piéton. Vous pouvez choisir entre Après 5 s et Après 10 s.

Votre te  
d'une fo  
permet  
partage  
instanta

### Remar

- ▶ Lorsque  
foncti  
dispon

### App

Appuye  
sélection  
photo.  
directer  
appuya  
mode v  
photo s  
Après a  
pouvez

## Multimédia

Votre téléphone multimédia est doté d'une fonction Appareil photo qui vous permet de prendre, d'afficher et de partager des photos de manière instantanée avec vos contacts.

### Remarque



► Lorsque la batterie est trop faible, la fonction Appareil photo n'est pas disponible

### Appareil photo Menu 4.1

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Multimédia > Appareil photo. Vous pouvez également ouvrir directement le module photos en appuyant sur la touche Photos en mode veille. L'application de l'appareil photo s'ouvre et le viseur s'affiche.

Après avoir pris une photo, vous pouvez définir les options suivantes.

1. **Résolution** : 320x240, 640x480
2. **Qualité** : Moyen/ Normal/ Avancé
3. **Retardateur** :  
Désactivé, 3 sec, 5sec, 10sec
4. **Mode d'affichage** :  
Image entière, Plein écran
5. **Rafale** : 1 photo, 3 photos
6. **Effet** : Désactivé, Sépia, Monochrome et Négatif
7. **Balance des blancs** :  
Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent.
8. **Tonalité prise de vue** : Désactivé, Tonalité 1, Tonalité 2, Tonalité 3
9. **Réinitialiser paramètres** :  
Oui, Non



1. Sélectionnez le menu d'options souhaité à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
2. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Une fois tous les réglages terminés, effectuez la mise au point sur le sujet à prendre en photo et appuyez sur la touche  ou . Un dé clic signale que la photo a été prise et la barre de menu suivante s'affiche.

Vous pouvez envoyer l'image via un message multimédia ou via Bluetooth. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Envoyer via.

## Enregistreur voix

### Menu 4.2

Vous pouvez enregistrer des messages vocaux ou d'autres sons.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez définir la durée de l'enregistrement.
  - ▶ **Général RSSI** : 10 minutes.
  - ▶ **MMS** : 2 minutes et 30 secondes.
2. Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
3. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

# Messagerie

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau. L'envoi et la réception des SMS et des MMS peuvent être payants. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

## Nouveau message

### Menu 5.1

Vous pouvez rédiger et modifier un message pouvant contenir à la fois du texte, une image ou du son (jusqu'à 4 pages).

1. Saisissez votre message dans le champ prévu à cet effet.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes vous sont proposées.
  - ▶ **Envoyer à** : Permet d'envoyer le message que vous avez rédigé. Vous pouvez sélectionner le destinataire dans votre liste de contacts à l'aide de la touche [Options] ou saisir directement son numéro. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 numéros.
  - ▶ **Insérer** : Vous pouvez insérer des images, des sons, des symboles, des modèles texte, des noms et numéros, de nouvelles diapos, un objet et bien plus encore.
  - ▶ **Enregistrer dans brouillons** : Permet d'enregistrer le message dans les brouillons ou comme modèle multimédia.
  - ▶ **Aperçu** : Permet de prévisualiser le message multimédia avant de l'envoyer. (Disponible uniquement si vous avez ajouté un son, une image ou des diapos)
  - ▶ **Aff pièces jointes** : Permet d'afficher les fichiers joints. (Disponible uniquement si des fichiers ont été joints.)
  - ▶ **Durée de la page** : Permet de configurer la durée d'affichage de chaque page. (Disponible

## Messagerie

uniquement si des fichiers ont été joints.)

- ▶ **Supprimer** : Permet de supprimer les éléments joints. (Disponible uniquement si des fichiers ont été joints.)
- ▶ **Définir T9** : Permet d'activer ou non le mode T9.
- ▶ **Langue d'écriture** : Permet de sélectionner la langue du mode T9. (Pour plus d'informations sur le mode T9, consultez les pages 24 à 25.)
- ▶ **Nouveau mot T9** : Permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire T9. Après avoir saisi le mot désiré, appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.]
- ▶ **Effacer texte** : Permet d'effacer le texte saisi.
- ▶ **Quitter** : Permet d'annuler vos modifications. Le message saisi n'est pas enregistré.

### Remarque


- ▶ Lorsque vous créez un MMS et que vous chargez une image (50 K), il se peut que vous ne puissiez effectuer aucune autre action avant la fin du chargement.

## Boîte de réception

### Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes.

Pour la notification de MMS, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification, reportez-vous au Menu 5.9.2.

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .


- ▶ **Affichage** : Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- ▶ **Répondre** : Vous pouvez répondre à l'expéditeur.

- ▶ **Effacer** : Vous pouvez supprimer le message actuel.
- ▶ **Récupérer (en cas de message de notification)** : Si le message multimédia est défini sur Téléchargement auto désactivé, vous ne pouvez obtenir que la Notification. Pour recevoir un message, vous devez sélectionner [Récupérer].
- ▶ **Transférer** : Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- ▶ **Appeler** : Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- ▶ **Numéro** : Vous pouvez épargner le nombre de message.
- ▶ **Informations** : Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.
- ▶ **Sélection multiple** : Vous pouvez effacer les messages sélectionnés.
- ▶ **Effacer tous les messages lus** : Vous pouvez effacer tous les messages.
- ▶ **Tout supprimer** : Supprime tous les messages lus.

## Brouillons

Menu 5.3

Vous pouvez visualiser les messages enregistrés comme brouillons. Les brouillons sont répertoriés avec la date et l'heure auxquelles ils ont été enregistrés. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour naviguer dans la liste.

Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes: Appuyez sur  [Options].

- ▶ **Affichage** : Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : Vous pouvez modifier le message sélectionné.
- ▶ **Effacer** : Supprime le message sélectionné du dossier des brouillons.

- ▶ **Informations** : Vous pouvez afficher les informations concernant le message sélectionné: objet (uniquement pour les messages multimédias), date et heure de la sauvegarde, type et taille du message, priorité (uniquement pour les messages multimédias).
- ▶ **Sélection multiple** : Vous pouvez effacer plusieurs messages sélectionnés en utilisant l'option de Tout marquer/ Annuler tout le marquage.
- ▶ **Tout supprimer** : Supprime tous les messages contenus dans le dossier des brouillons.

### Boîte d'envoi Menu 5.4

Il s'agit d'un lieu de stockage temporaire pour les messages à envoyer. Les messages non envoyés sont également placés dans la boîte d'envoi.

### Envoyé



Menu 5.5

Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

### Écouter messages

Menu 5.6

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Un appui long sur la touche  vous amènera directement à votre boîte vocale. Veuillez demander à votre opérateur plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

## Message d'information (Dépend du réseau et de l'abonnement)


### Menu 5.7

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés sur votre téléphone. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur le cours des actions. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur. Lorsque vous recevez un message d'information, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message d'information s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages d'information, vous avez accès aux options suivantes.

## Lire (Menu 5.7.1)

Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné Lire pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran.

## Rubriques (Menu 5.7.2)

- ▶ **Voir liste** : Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche  [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.
- ▶ **Liste active** : Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

## Messagerie

### Modèles

Menu 5.8

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles: SMS, MMS.

### Modèles SMS

(Menu 5.8.1)

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Afficher** : Affiche le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : Permet de modifier le modèle choisi.
- ▶ **Envoyer** : Permet de créer un message à l'aide du modèle sélectionné.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer le modèle choisi de la liste.
- ▶ **Nouveau modèle** : Permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Tout supprimer** : Efface tous les modèles.

### Modèles MMS

(Menu 5.8.2)

Vous pouvez créer un modèle de MMS à l'aide de la touche de fonction gauche [Nouveau].

Les options disponibles sont les mêmes que pour les modèles SMS.

### Réglages msg

Menu 5.9

### SMS

(Menu 5.9.1)

#### ▶ Type de message :

**Textes, Portail vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail, ERMES**

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité de cette fonction.

5.8.2)  
MMS

MS.

nu 5.9

5.9.1)

ERMES

sage  
vez  
utres  
ateur  
de

- ▶ **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Facturation de réponse** : Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.
- ▶ **Numéro de centre de message** : Permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS lors de l'envoi de messages texte. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre opérateur.
- ▶ **Codage caractère** : Permet de définir le type de codage des caractères.

## MMS

(Menu 5.9.2)

- ▶ **Durée de la diapositive** : Permet de configurer la durée de chaque page lors de la rédaction du message.
- ▶ **Priorité** : Une fois que vous avez configuré le niveau de priorité (Élevée, Normale ou Basse), vous pouvez envoyer le message.
- ▶ **Période de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Envoyer rapport de lecture?** : si l'option définie est Oui, vous pouvez vérifier si votre message a été lu.

### ► Téléchargement automatique :

Permet de définir le mode de récupération à l'aide d'un Réseau local ou d'un Réseau d'itinérance. Si vous sélectionnez **Automatique**, vous recevrez automatiquement les messages multimédia. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous ne recevrez qu'un message de notification dans votre boîte de réception. Vous devrez ensuite décider de télécharger les messages multimédia ou non.

► **Profil réseau** : Afin de télécharger des MMS depuis le serveur, vous devez configurer l'URL pour le serveur de messages multimédias.


### ► Type de messages autorisés

- Personnels : Message personnel.
- Publicités : Message commercial.
- Informations : Informations nécessaires.

### Numéro de boîte vocale

(Menu 5.9.3)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par l'opérateur. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre opérateur plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche  enfoncée.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.

► **Numéro abrégé** : Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant Numéro abrégé.

► **Depuis l'étranger** : Même lorsque vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter vos messages si vous êtes en itinérance sur un autre réseau.

### Message de service (Menu 5.9.4)

Cette option permet de configurer l'option de réception de message de service.

### Message d'information (Dépend du réseau et de l'abonnement) (Menu 5.9.5)

#### ► Réception

- Activé : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.
- Désactivé : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

#### ► Alerte

- Activé : Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.
  - Désactivé : Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.
- #### ► Langues
- Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons et de jeux.

## Images

### Menu 6.1

Le dossier **Images** contient un lien intégré pour télécharger des images via Internet, ainsi qu'une liste de vos images, notamment les images chargées par défaut sur votre téléphone, les images que vous avez téléchargées et les images photos prises à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone.

Les options disponibles dépendent du type d'image sélectionné.

- ▶ **Affichage** : Permet d'afficher l'image sélectionnée.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer l'image sélectionnée.

- ▶ **Définir comme** : Permet de définir l'image sélectionnée comme fond d'écran ou image de contact.
- ▶ **Envoyer** : Permet d'envoyer l'image sélectionnée par MMS, carte postale ou Bluetooth.
- ▶ **Fichier**
  - Renommer : Permet de renommer l'image.
  - Déplacer vers dossier : Permet de déplacer le fichier vers un autre dossier.
  - Informations : Permet d'afficher des informations sur le fichier image sélectionné.

### ▶ Imprimer via Bluetooth :

La plupart des photos prises en mode Appareil photo et téléchargées en WAP peuvent être transmises via Bluetooth/PictBridge à une imprimante.

- ▶ **Diaporama** : Permet d'afficher un diaporama des fichiers stockés.
- ▶ **Nouveau dossier** : Permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Supprimer plus** : Vous pouvez supprimer les images sélectionnées ou tous les fichiers de la liste.
- ▶ **Trier par** : Permet de trier les fichiers par date, par type ou par nom.
- ▶ **Style de l'affichage** : Permet de voir les images sous forme de liste ou de miniatures.

## Sons Menu 6.2

Le dossier Sons contient un lien intégré pour télécharger des sons via Internet, ainsi qu'une liste de vos sons, notamment les sons chargés par défaut sur votre téléphone, les sons que vous avez téléchargés et les sons enregistrés à l'aide de votre téléphone.

## Autres Menu 6.3

Ce dossier contient des fichiers qui ne sont ni des images ni des sons.

## Divertissement Menu 6.4

### Jeux (Menu 6.4.1)

Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone.

### Applications (Menu 6.4.2)

Ce menu vous permet de lire ou supprimer les applications téléchargées ou de définir l'option de connexion.

### Profil réseau (Menu 6.4.3)

#### Activation d'un profil

1. Déplacez le curseur jusqu'au profil que vous souhaitez activer.
2. Appuyez sur  ou sélectionnez Activer dans le menu Options.

## Perso

Perso

### Ajout d'un nouveau profil

1. Sélectionnez Nouveau profil dans le menu Options.
2. Enregistrez les modifications de configuration à l'aide de la touche de fonction gauche [Enregistrer].

Vous pouvez activer ou afficher votre profil en sélectionnant Activer ou Afficher dans le menu Options.

### Google

Menu 7

Accès à la page d'accueil Google.

#### Remarque

► Lorsque vous vous connectez à ce service un coût supplémentaire vous sera facturé. Consulter votre opérateur pour connaître les charges qui vous seront imputées.

Ce menu permet de saisir les numéros de téléphone et les noms de contacts. Vous pouvez sélectionner un numéro de téléphone et appuyer sur la touche de fonction gauche pour sélectionner un contact.

### Liste

1. Sélectionnez un contact et saisissez un numéro de téléphone.
2. Saisissez le nom du contact.
  - Pour modifier le nom du contact, appuyez sur la touche de fonction gauche.
3. Une fois le contact enregistré, appuyez sur la touche de fonction gauche pour afficher la liste des contacts. Vous pouvez sélectionner un contact et appuyer sur la touche de fonction gauche pour afficher les détails du contact.



# Contacts

Ce menu permet d'enregistrer des numéros de téléphone, ainsi que les noms correspondants, dans la mémoire du téléphone ou de votre carte SIM.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez Contacts.

## Liste

### Menu 8.1

1. Sélectionnez Liste. Vous êtes invité à saisir un nom.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
  - ▶ Pour accéder directement aux contacts en mode veille, appuyez sur la touche de navigation .
3. Une fois que vous avez trouvé le contact recherché, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche . Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes.

- ▶ **Afficher** : Permet d'afficher le nom et le numéro.
- ▶ **Modifier** : Permet de modifier le nom et le numéro.
- ▶ **Appeler** : Permet d'appeler le contact.
- ▶ **Message** : Permet d'envoyer une carte postale ou un message vocal au contact. (Remarque : Le service carte postale n'est pas disponible dans tous les pays.)
- ▶ **Envoyer** : Permet d'envoyer les informations de contact par SMS, MMS ou Bluetooth.
- ▶ **Effacer** : permet de supprimer un contact.
- ▶ **Associer numéro abrégé** : Permet de définir une entrée comme numéro abrégé.
- ▶ **Ajouter** : Permet d'enregistrer un nouveau contact.
- ▶ **Sélection multiple** : Permet de consulter la liste et de supprimer plusieurs contacts en une fois.

- **Copier sur mém. téléphone/sur SIM** : Permet de copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.

## Ajouter

Menu 8.2

Cette option permet d'ajouter une entrée de contact.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 1000 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 40 caractères par nom enregistré. La capacité de la carte SIM dépend de la carte SIM.

## N° abrégés

Menu 8.3

Attribuez les numéros de certains de vos contacts aux touches **2<sup>m</sup>** à **9<sup>m</sup>**. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la touche correspondante pour composer leur numéro et les appeler.

1. Faites défiler jusqu'à Numéro abrégé, puis appuyez sur **OK**.
2. Pour ajouter un numéro à la fonction Numéro abrégé, sélectionnez (Vide). Recherchez ensuite le nom dans les contacts.
3. La touche de fonction gauche [Options] permet de modifier ou d'effacer un numéro abrégé, de passer un appel ou d'envoyer un message.

## Groupes d'appel

Menu 8.4

Vous pouvez gérer des informations de groupe.

1. Sélectionnez Groupes appelants. Les listes de groupes s'affichent : Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe 1, Groupe 2 et Groupe 3.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner le nom du groupe que vous souhaitez gérer.

Les sous-menus suivants s'affichent.

- ▶ **Voir membres** : Affiche la liste des membres d'un groupe.
- ▶ **Mélodie** : Permet de sélectionner la sonnerie utilisée lorsque vous recevez un appel vocal d'une personne de ce groupe.
- ▶  **Icône du groupe**  : Permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- ▶ **Ajouter** : Permet d'ajouter un contact au groupe sélectionné. Vous pouvez affecter 20 contacts maximum à un groupe.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer le contact sélectionné de la liste des contacts du groupe. L'entrée du contact n'est pas supprimée des contacts.
- ▶ **Supprimer tous les membres** : Enlever tous les contacts.

- ▶ **Renommer** : Permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.
- ▶ **Réinitialiser** : Vous permet de remettre à l'état initial.

## Copier tout Menu 8.5

Ce menu permet de copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers celle du téléphone et inversement.

- ▶ **SIM vers tél.** : Permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- ▶ **Tél. vers SIM** : Permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Conserver l'original** : lors de la copie, les numéros sont conservés à leur emplacement d'origine.
- **Effacer original** : lors de la copie, les numéros sont supprimés de leur emplacement d'origine.

## Contacts

### Tout supprimer

Menu 8.6

Ce menu permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM et/ou du téléphone. Cette fonction requiert le code de sécurité.

Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

### Réglages

Menu 8.7

#### Affichage

(Menu 8.7.1)

Cette fonction permet de configurer l'affichage des contacts.

- ▶ **Nom uniquement** : lorsque vous effectuez une recherche dans lescontacts, la liste affiche uniquement les noms.
- ▶ **Nom et numéro** : lorsque vous effectuez une recherche dans lescontacts, la liste affiche les noms et les numéros.


- ▶ **Avec images** : lorsque vous effectuez une recherche dans lescontacts, la liste affiche les noms et les images correspondantes.

### Informations

Menu 8.8

#### ▶ SDN (selon la carte SIM) :


Permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques(SDN) fournis par votre opérateur (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.

1. Sélectionnez l'option SDN.
2. Les noms des services disponibles apparaissent.
3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas. Appuyez sur .

► **Mes numéros (selon la carte SIM) :**

Permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.

► **Ma carte de visite :** Permet de créer

votre propre carte de visite avec votre nom et un numéro de téléphone portable. Pour créer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Nouveau] et renseignez les champs. Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

## Outils

### Réveil

#### Menu 9.1

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez Activer et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : Une fois, Chaquejour, Lun Ven, Lun ~ Sam, Sam et Dim.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche **OK**.
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur **OK** [Enreg].

### Calculatrice

#### Menu 9.2

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Sélectionnez une fonction

mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

#### Remarque

- ▶ Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche **C**.
  - ▶ Pour entrer le signe  $()$ , appuyez sur la touche **\***.
3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche **OK**.
  4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK] pour effacer.

### Chronomètre

#### Menu 9.3


1. Appuyez sur [Démarrer] pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur [Tour].
2. Appuyez sur [Quitter] pour établir le temps au tour enregistré.
3. Appuyez sur [Reprise] pour effacer.

## Convertisseur Menu 9.4

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 7 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités: Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume, Vitesse.

1. Sélectionnez l'unité à convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

### Remarque

- Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche .

## Fuseaux horaires Menu 9.5

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

## Services SIM Menu 9.6

Ce menu (Menu 9.6) peut varier selon que les services SAT (SIM Application Toolkit) sont pris en charge ou non par la carte SIM. Si la carte SIM prend en charge les services SAT, ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte SIM. Dans ce cas, reportez-vous aux informations fournies avec votre carte SIM pour obtenir plus de détails sur l'utilisation des options associées.

Si la carte SIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu ne s'affiche pas.

# Navigateur



## Page d'accueil Menu ✖.1

La page d'accueil est le site défini dans le profil activé.




## Favoris Menu ✖.2

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.


### Pour créer un favori

1. Allez dans le menu principal et appuyez sur la touche Vodafone live!
2. Allez dans Favoris puis appuyez sur la touche de gauche Options  puis sélectionnez Nouveau signet.
3. Après avoir saisi le Nom et l'URL souhaités, appuyez sur la touche .

### Astuce

- Utilisez les touches  et  pour saisir des symboles. Pour saisir « . », appuyez sur .

## Entrer adresse Menu ✖.3

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche .

## Historique Menu ✖.4

Ce menu permet d'afficher la liste des noms des dernières pages Web visitées. Vous pouvez ainsi y accéder plus facilement.

## Pages enregistrées Menu ✖.5

Le téléphone peut enregistrer la page affichée en tant que fichier hors ligne. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 pages.

## Paramètres

Menu ✖.6

### Profil réseau (Menu ✖.6.1)

Sélectionnez le profil approprié à l'aide de la touche **[OK]**. Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

#### Remarque ▶

▶ *Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte SIM. Si la carte SIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu correspond à Profils.*

### Cache (Menu ✖.6.2)

#### Effacer cache

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

#### Autoriser cache

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

### Cookies (Menu ✖.6.3)

#### Supprimer cookies

Permet d'effacer toutes les données enregistrées.

#### Autoriser cookies

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.

### Certificats de sécurité (Menu ✖.6.4)

Permet de consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

### Montrer image (Menu ✖.6.5)

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'image lors de la navigation.

### Script (Menu ✖.6.6)

Permet d'activer ou de désactiver le script Java.

## Navigateur

Navigateur

### Résolution (Menu ✕.6.7)

Sélectionnez Normal et Optimisé.

### Informations Menu ✕.7

Ce menu permet d'afficher les informations relatives à la version du navigateur WAP

## Blue

La fonction de ce menu permet de sélectionner les dispositifs compatibles avec votre ordinateur. Vous pouvez également trouver des informations sur les entrées de données disponibles et les services intégrés. Vous pouvez également sélectionner un type de connexion compatible.

### Remarques

- ▶ Si vous souhaitez vous connecter à un serveur échantillon, référez-vous à la section Répertoriage des serveurs.
- ▶ Lorsque vous utilisez un périphérique externe, est requis pour confirmer les paramètres de téléphonie.
- ▶ Selon le type de fichier, l'un des formats suivants est utilisé :
  - Images
  - Documents
  - Audio
  - Documents
  - Fichiers

# Connectivité

## Bluetooth

Menu 0.1

La fonctionnalité Bluetooth permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

### Remarque

- ▶ Si vous utilisez LG PC Sync via une connexion Bluetooth, vous ne pouvez échanger de données qu'au sein du répertoire.
- ▶ Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone.
- ▶ Selon son type, le fichier est stocké dans l'un des dossiers suivants:
  - **Image (.bmp, gif, jpg, png)** : dossier Images
  - **Autres fichiers (.txt, html)** : dossier contenant les autres types de fichiers

## Définir Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction bluetooth.

## Périphériques associés

Cette fonction permet d'afficher tous les périphériques auxquels votre KP235 est associé. Le menu Périphériques associés donne accès aux options suivantes :

- **Connexion / Déconnecté** : Après avoir allumé votre appareil Bluetooth, vous devez l'associer à votre téléphone. Ensuite seulement, vous pourrez faire communiquer les deux appareils entre eux.
- **Nouveau** : vous permet de rechercher de nouveaux périphériques Bluetooth et de les ajouter à la liste des périphériques associés du téléphone. Dès que vous sélectionnez [Nouveau], le téléphone recherche les périphériques Bluetooth accessibles. Lorsque le périphérique recherché apparaît dans la liste, appuyez sur la touche de

## Connectivité

fonction gauche [Arrêter]. Faites défiler jusqu'au périphérique recherché, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Associer]. Vous êtes ensuite invité à saisir un mot de passe. Vous pouvez choisir le mot de passe de votre choix (vous devez utiliser le même pour les deux périphériques) ou utiliser le mot de passe déjà défini par le fabricant du périphérique auquel vous associez le téléphone. Consultez le manuel de l'utilisateur du périphérique à associer pour vérifier si un mot de passe a déjà été défini.

- **Régler sur autorisé/Régler sur non autorisé :** Permet de définir la connexion autorisée entre dispositifs Bluetooth. Par exemple, si vous utilisez régulièrement un casque Bluetooth avec votre téléphone, vous pouvez définir la connexion comme autorisée pour que votre téléphone établisse automatiquement la connexion avec le casque dès que celui-ci est activé.

- **Tous services :** Permet d'afficher tous les services pris en charge par le dispositif Bluetooth.
- **Affecter un nom :** permet de renommer le périphérique Bluetooth associé et de modifier la manière dont il s'affiche sur le téléphone.
- **Effacer :** permet de supprimer un périphérique Bluetooth associé au téléphone.
- **Supprimer tout :** permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth associés au téléphone.

### Paramètres

- **Visibilité de mon téléphone :** Cette option permet de rendre ou non votre casque visible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Nom de mon téléphone :** Vous pouvez définir le nom du dispositif Bluetooth. Le nom par défaut est LG KP235.
- **Mon adresse :** Permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

## Paramètres réseau

### Menu 0.2

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.

### Sélection réseau

Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

- ▶ **Automatique** : Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur "Automatique" même quand le téléphone est éteint et allumé.
- ▶ **Manuel** : Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à

sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

- ▶ **Préféré** : Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

### Connexion GPRS

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

- ▶ **Allumage**  
Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais

## Connectivité

l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

### ► Si nécessaire

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et ou à une application et interrompue lorsque vous fermez ce service ou cette application.

### Point d'accès

- **Afficher** : permet de saisir le nom du réseau.
- **Nouveau point d'accès**
  - **Nom** : Permet de saisir le nom du réseau.
  - **Type service** : Permet de définir le service de données du support. - GPRS

### <GPRS>

les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme type de service.

- **APN** : permet d'entrer l'APN du service GPRS.
- **ID utilisateur** : identité des utilisateurs pour votre serveur APN.
- **Mot de passe** : mot de passe requis par votre serveur APN.
- **Serveur principal** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.
- **Serveur secondaire** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

## Paramètres

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

### Date et heure Menu #.1

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

#### Date (Menu #.1.1)

Vous pouvez entrer la date du jour.

#### Format date (Menu #.1.2)

Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J: Jour / M: Mois / A: Année).

#### Heure (Menu #.1.3)

Vous pouvez entrer l'heure.

#### Format de l'heure (Menu #.1.4)

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

### Mise à jour auto (Menu #.1.5)

Cette option permet de mettre à jour automatiquement l'heure et la date en fonction du fuseau horaire où vous vous trouvez.

### Langue Menu #.2

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur Automatique, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.

### Paramètres d'affichage Menu #.3

#### Fond d'écran (Menu #.3.1)

Ce menu permet de définir l'affichage de l'écran en mode veille.

## Paramètres

### Minuterie rétroéclairage

(Menu #.3.2)

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

### Luminosité

(Menu #.3.3)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de 40% à 100%.

### Raccourci vers l'écran d'accueil

(Menu #.3.4)

Ce menu vous permet de choisir si, en mode Veille, vous souhaitez afficher les icônes de raccourci ou non.

### Thème

(Menu #.3.5)

Ce menu permet de sélectionner les thèmes affichés à l'écran.

### Style de menu

(Menu #.3.6)

Cette option permet de sélectionner le style de menu de votre choix entre Vue grille et Vue liste.

### Message de bienvenue

(Menu #.3.7)

Ce menu permet de rédiger un message à l'écran.

### Nom de réseau

(Menu #.3.8)

Ce menu vous permet de choisir si vous voulez afficher le nom de réseau ou non.


### Chiffres colorés

(Menu #.3.9)

Ce menu vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser les chiffres colorés ou non.

## Paramètres appels

Menu #.4

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [OK] dans le menu Paramètre.

### Renvo

Le servi  
permet  
vocaux  
des app  
numéro  
votre fo

► **Tous**  
tous  
cond

► **Si oc**  
voca  
cours

► **Si pa**  
appe  
répo

► **Si no**  
appe  
est é  
couv

► **App**  
num  
cond

### Renvoi d'appel (Menu #.4.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- ▶ **Tous les appels vocaux** : Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.
- ▶ **Si occupé** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
- ▶ **Si pas de réponse** : Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
- ▶ **Si non disponible** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.
- ▶ **Appels données** : Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

- ▶ **Tout annuler** : Annule tous les services de transfert d'appel.

#### Sous-menus

Les menus de Renvoi d'appel disposent des sousmenus suivants.

- ▶ **Activer** : Active le service correspondant.
  - Vers le numéro de boîte vocale : Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.
  - Nouveau numéro : Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.
  - N° favoris : Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.
- ▶ **Annuler** : Désactive le service correspondant.
- ▶ **Afficher l'état** : Affiche l'état du service correspondant.



## Paramètres

### Mode de réponse (Menu #.4.2)


#### ► Ouverture clapet

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

#### ► Toute touche

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Fin] et .

#### ► Touche Envoyer uniquement

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

### Envoyer mon numéro (fonction dépendant du réseau et de l'abonnement) (Menu #.4.3)

#### ► Définir par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

#### ► Activé

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

#### ► Désactivé

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

### Double appel (Menu #.4.4) (fonction dépendant du réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez Activer pour activer la mise en attente des appels par le réseau, Annuler pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou Afficher l'état pour vérifier si la fonction est activée ou non.

### Bip m

Lorsque  
télépho  
minutes  
vous in  
appel.

### Rappe

Sélectio  
sorte q  
maximu  
une ten

### Envoy

Ces ton  
télépho  
standar

**Bip minute** (Menu #.4.5)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

**Rappel auto** (Menu #.4.6)


Sélectionnez Activer pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

**Envoyer tonalités DTMF**  
(Menu #.4.7)

Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

**Sécurité** Menu #.5**Demander code PIN** (Menu #.5.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Sélectionnez Activé/Désactivé.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.

## Paramètres

Paramètres

5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

### Verrouillage téléphone

(Menu #.5.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur Activer.

### Interdiction d'appels (Menu #.5.3)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

#### ► Tous appels sortants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

#### ► Vers l'international

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

#### ► Vers l'intern. sauf pays orig.

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

#### ► Tous appels entrants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

#### ► Entrants quand à l'étranger

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

#### ► Ann. Ttes les interd. D'appels

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

#### ► Modifier le mot de passe

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

#### Sous-m

- Activer  
Ce so  
au rés  
d'app
- Annul  
Ce so  
la res
- Affich  
Ce so  
les ap

#### Appel (foncti

Vous p  
sortant  
sélection  
protégé

#### ► Activi

Vous  
sorta  
télép

#### ► Désa

Vous  
de n

**Sous-menus :**

- **Activer**  
Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.
- **Annuler**  
Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.
- **Afficher l'état**  
Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

**Appels restreints (Menu #.5.4)  
(fonction dépendant de la carte SIM)**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- ▶ **Activé**  
Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.
- ▶ **Désactivé**  
Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.


**▶ Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

**Modifier les codes (Menu #.5.5)**

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès: Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2.

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN2 et vérifiez-le.

## Paramètres

### Mode Avion

Menu #.6

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, ce menu permet d'utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil.

Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

- ▶ **Activé** : Vous ne pouvez ni recevoir ni émettre d'appels, y compris des appels d'urgence ; les autres fonctionnalités requérant une couverture réseau sont également désactivées.
- ▶ **Désactivé** : Permet de désactiver le mode Avion et de redémarrer le téléphone pour accéder au réseau.

### Économie d'énergie

Menu #.7

Vous pouvez activer le mode d'économie d'énergie.

### Réinitialiser

Menu #.8

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

### Etat mémoire

Menu #.9

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire utilisée sur la carte SIM et sur le téléphone.

## Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

### Batterie standard



### Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre domicile ou de votre bureau.



### Kit piéton

Il se connecte à votre téléphone, et vous permet de téléphoner en mains libres.



### Remarque

- ▶ Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- ▶ Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.
- ▶ Pour utiliser la fonction de service de données, nous vous conseillons d'utiliser le logiciel LG Internet Cube. LG Internet Cube est plus puissant et plus sûr si vous l'utilisez un service de données (modem). N'utilisez pas le modem du système d'exploitation Windows.

## Données techniques

Données techniques

### Généralités

Nom du produit : KP235

Réseau : GSM 900 / DCS 1800

### Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

# Déclaration de conformité LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Modèle

KP235

Nom commercial

LG

# CE 0168

## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
 EN 60950-1 : 2001  
 EN 50360/EN 50361 : 2001  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Information supplémentaire

La conformité des standards ci dessus est vérifiée par BABT

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Name




Issued Date

Seung Hyoum, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Vekuvezooom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
 Signature of representative



ENGLISH

# KP235 USER GUIDE

Please read this manual carefully  
before operating your mobile phone.  
Retain it for future reference.



## Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Table of Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b>	<b>4</b>	<b>Sound profiles</b>	<b>30</b>
<b>KP235 Features</b>	<b>10</b>	General	
<b>Getting started</b>	<b>14</b>	Silent	
<b>General functions</b>	<b>18</b>	Vibrate only	
Making and answering calls		Outdoor	
Entering text	20	Headset	
<b>Selecting functions and options</b>	<b>23</b>	<b>Multimedia</b>	<b>32</b>
<b>Menu tree</b>	<b>24</b>	Camera	
<b>Calendar</b>	<b>26</b>	Voice recorder	33
Calendar		<b>Messaging</b>	<b>34</b>
Memo		New message	
To do		Inbox	35
<b>Call history</b>	<b>27</b>	Drafts	36
All calls		Outbox	37
Missed calls		Sent	
Dialled calls		Listen to voicemail	
Received calls		Info messages	
Call duration		Templates	38
Call costs	28	Settings	39
Data information	29	<b>My stuff</b>	<b>42</b>
		Images	
		Sounds	43
		Others	
		Games & Apps	

30	<b>Google</b>	<b>43</b>
	<b>Contacts</b>	<b>44</b>
	Search	
	New contact	45
	Speed dials	
	Groups	
32	Copy all	46
	Delete all	
33	Settings	
34	Information	47
	<b>Tools</b>	<b>48</b>
35	Alarm clock	
36	Calculator	
37	Stopwatch	
	Converter	49
	World clock	
	SIM Tool Kit	
	<b>Browser</b>	<b>50</b>
38	Home	
39	Bookmarks	
	Enter address	
	History	
	Saved pages	
	Settings	
43	Information	51

<b>Connectivity</b>	<b>52</b>
Bluetooth	
Network settings	54
<b>Settings</b>	<b>56</b>
Date & Time	
Language	
Display settings	
Call	57
Security	59
Flight mode	61
Power save	62
Reset	
Memory status	
<b>Accessories</b>	<b>63</b>
<b>Technical data</b>	<b>64</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.

Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP235 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this phone model tested by DASy4 for use at the ear is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

## Product care and maintenance

**Warning!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.

## Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

### Efficient phone operation

**To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:**

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality. It may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

### Electronic devices

**All mobile phones may get interference, which could affect performance.**

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

**Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.**

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.

- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

**If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.**

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

### Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

### In aircraft

**Wireless devices can cause interference in aircraft.**

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

### Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Batt

### and

- ▶ You disch rech syste that perfo
- ▶ Use e LG ch maxim
- ▶ Do n the b
- ▶ Keep batte
- ▶ Repla longe perfo be re it ne

## Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
  - ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
  - ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
  - ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
  - ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
  - ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
  - ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

## KP235 Features


### Parts of the phone

#### Open view

KP235 Features



Rear view



















## KP235 Features

### Key description


The following shows key components of the phone.

### Keypad description

Key	Description
 	<b>Left soft key / Right soft key</b> Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	<b>Navigation keys</b> Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Up navigation key (  ): Messaging</li> <li>• Down navigation key (  ): Contacts list</li> <li>• Left navigation key (  ): List of profiles</li> <li>• Right navigation key (  ): Favourites</li> </ul>

Key	Description
	<b>Send key</b> You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed calls.
	<b>Numeric keys</b> These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Used to call your voicemail box (  ).</li> <li>• Used to add the international prefix (  ).</li> <li>• Used to call Speed dials from (  ) to (  ).</li> <li>• Used to enter a pause when dialling, or change line if in idle (  ).</li> </ul>
	<b>END/PWR key</b> Used to end or reject a call. This key is also used as the Power Key by pressing and holding this key for a few seconds.
	<b>Clear key</b> Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.







## Side keys















Key	Description
	<b>Up/Down side keys</b> When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

## Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

### On screen icons

Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	Normal profile is activated.
	Outdoor profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	You can divert a call.

Icon/Indicator	Description
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voicemail.
	Flight mode is on.
	Bluetooth is active. Your phone is set to visible. (If your phone is set to be hidden, the icon color will be grey.)
	You have a schedule.

## Getting started


Getting started

### Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

#### 1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.



#### Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

#### 2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.




To insert the SIM card

To remove the SIM card

#### Caution


- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

### 3. Install the battery.



## Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must install the battery first.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

### Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

### Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

## Getting started

Getting started

### Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.



#### Note


- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

### Turning your phone on and off


#### Turning your phone on

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the charger, or

cigarette lighter adapter. Or install a charged battery pack to the handset.

2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

#### Turning your phone off

Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

### Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu #.5.5).

#### PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN

code is  
card. W  
set to C  
PIN co  
switch  
**request**  
connec  
without

#### PIN2

The PIN  
SIM car  
functio  
Charge  
functio  
support  
Check  
further

#### PUK c

The PU  
require  
phone.  
with the  
service  
lose the  
service

code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

### PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of Call Charge and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

### PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

### PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your service provider.

### Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.





### Barring password

The barring password is required when you use the Call barring function. You can obtain the password from your service provider when you subscribe to this function.



## General functions

### Making and answering calls



#### Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
  - ▶ To delete numbers press  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press  to call the number.
4. To end the call, press  or the right soft key.


#### Making a call from the call history list

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


#### Making an international call

1. Press and hold  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.


#### Ending a call

When you have finished your call, press  key.

#### Making a call from the contacts list

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing  key.

#### Adjust

If you w  
volume  
(). Pr  
and do  
volume

#### Note


▶ In sta  
pressi  
tone v

#### Answer

When y  
rings ar  
appears  
be iden  
number  
contact

1. To ar  
the p  
(Wh  
as th  
(See

## Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

### Note



▶ *In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.*

## Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone and press the send key. (When **Send key only** has been set as the answer mode. (See page 58(Menu #.4.2).)

### Note

- ▶ *If Any key has been set as the answer mode (see page 58), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.*
  - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
  - ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

## Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the display. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

## General functions

### Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


#### T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


#### ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

#### 123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

### Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

### Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select T9 languages. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

1. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
2. Complete each word with a space by pressing **[space]** key. To delete letters, press **[del]**. Press and hold down **[del]** to erase entire words.

#### Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press **[end]**. The phone goes back to standby mode.

### Using the ABC mode

Use **[2-9]** to **[9-0]** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
  - ▶ Once for the first letter
  - ▶ Twice for the second letter.
  - ▶ And so on.
2. To insert a space, press **[space]** key once. To delete letters, press **[del]**. Press and hold down **[del]** to clear the whole display.

## General functions



Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 [F1]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 [F2]	A B C 2 Å Á Â Ã	a b c 2 å ä å ä å
3 [F3]	D E F 3 Ê Ë Ì	d e f 3 ê ë ì
4 [F4]	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 [F5]	J K L 5	j k l 5
6 [F6]	M N O 6 Ö Ó Ô Õ	m n o 6 ö ó ô õ
7 [F7]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [F8]	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
9 [F9]	W X Y Z 9	w x y z 9
0 [F0]	Space 0	Space 0

### Using the 123 (Number) mode


The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.



Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Selecting functions and options

## Menu tree

Menu tree

### 1. Calendar

- 1.1 Calendar
- 1.2 Memo
- 1.3 To do

### 2. Call history

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

### 3. Sound profiles

- 3.1 General
- 3.2 Silent
- 3.3 Vibrate only
- 3.4 Outdoor
- 3.5 Headset

### 4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Voice recorder

### 5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen to voicemail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

### 6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Others
- 6.4 Games & Apps

### 7. Co

### 8. Co

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8





	<b>7. Google</b>	<b>9. Tools</b>	<b>0. Connectivity</b>	Menu tree
		9.1 Alarm clock 9.2 Calculator 9.3 Stopwatch 9.4 Converter 9.5 World clock 9.6 SIM Tool Kit	0.1 Bluetooth 0.2 Network settings	
	<b>8. Contacts</b>	<b>*. Browser</b>	<b>#. Settings</b>	
	8.1 Search 8.2 New contact 8.3 Speed dials 8.4 Groups 8.5 Copy all 8.6 Delete all 8.7 Settings 8.8 Information	*.1 Home *.2 Bookmarks *.3 Enter address *.4 History *.5 Saved pages *.6 Settings *.7 Information	#.1 Date & Time #.2 Language #.3 Display settings #.4 Call #.5 Security #.6 Flight mode #.7 Power save #.8 Reset #.9 Memory status	
Apps				

## Calendar

### Calendar

#### Menu 1.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.



You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day.
- ▶ **New schedule:** Select this to enter a new schedule or memo.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the scheduler tone of each chosen date.
- ▶ **All schedules:** You can display all schedules.

- ▶ **Go to date:** You can go the chosen date directly.
- ▶ **Delete more:** You can choose to Delete old schedule notes that you have been notified of, or to Delete all schedule notes and memos.

### Memo

#### Menu 1.2

1. Select Memo by pressing the left soft key or .
2. If the entry is empty, press the left soft key [New].
3. Input the memo and then press .

### To do

#### Menu 1.3

You can view, edit and add lists to do. To do lists are displayed in time order. To do lists that have been in progress or completed are displayed. You can send tasks via text or multimedia message or by Bluetooth.

# Call history

Call history

## Dialled calls Menu 2.3

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

## Received calls Menu 2.4

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

## Call duration Menu 2.5

You can view call time by types.

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of minutes/seconds.
- ▶ **All calls:** Shows the total call time. You can initialise the timer by pressing the left soft key [Reset].
- ▶ **Dialled calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

## All calls Menu 2.1

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

## Missed calls Menu 2.2

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

## Call history

### Call costs

**Menu 2.6**

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost.

**Note**

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

### Cost settings

**(Menu 2.6.3)****▶ Set credit**

This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.

- **Read:** You can check the remaining units.
- **Change:** You can change your charging limit.

**▶ Set tariff**

You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press **\*** key. If you want to change the symbol, press **\*** key again.

**Note**

- ▶ *When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.*
- ▶ **Auto display**  
This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

## Data information

Menu 2.7

### Data volume (Menu 2.7.1)

You can check the Sent, Received or All data volumes. You can reset by pressing the left soft key [Reset].


### Data time (Menu 2.7.2)

You can check the Last and All data times. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

## Sound profiles

You can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.


### Activate

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or .
3. Then, select Activate.

### Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.*

### Personalise

You can customise profiles except Vibrate only and Silent. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or , select Personalise.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Message volume:** Set volume of message alert tone.

- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** (only in **Headset** profile) You can activate the automatic answer feature. Select when the phone answers automatically.

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

#### Note

► *If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.*



## Camera

### Menu 4.1

Press the Menu key and select Multimedia > Camera. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options.



1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:**  
Off, 3 secs, 5 secs, 10 secs
4. **View option:** Full image, Full screen
5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:**  
Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press  or . With a click, the image is captured and the following menu bar appears.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

## Voice recorder Menu 4.2

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options].  
You can set the recording duration.
  - ▶ **General:** 10 minutes.
  - ▶ **MMS:** 2 minutes and 30 seconds.
2. Press  to begin recording.
3. Press  to end recording.

## Messaging

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS and MMS leads to costs. For details please contact your service provider.

### New message Menu 5.1

You can write and edit a message containing a combination of text, image, and sounds (up to 4 pages).

1. Enter your message in the message field.
2. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
  - ▶ **Send to:** Sends the message you have created. You can add recipients from your contacts list using [Options] or enter the phone number directly. You can enter up to 10 numbers.
  - ▶ **Insert:** You can insert images, sounds, symbols, text templates, emoticons, Names and Numbers, a new slide, a subject and more.
  - ▶ **Saved to drafts:** You can save the message to drafts or as a multimedia template.
  - ▶ **Preview:** You can preview the created multimedia message before sending it. (Shown when you added a sound, image, or slide)
  - ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (Shown when some files have been attached.)
  - ▶ **Slide duration:** You can configure the duration of each page. (Shown when some files have been attached.)
  - ▶ **Remove:** You can remove attached items. (Shown when some files have been attached.)

- ▶ **Set T9:** Select whether to activate T9 mode or not.
- ▶ **Writing language:** Select the T9 language for T9 mode. (For further details on the T9 mode, refer to pages 20-21.)
- ▶ **New T9 word:** When you didn't find a desired word in T9 mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **Clear text:** Clears the text you've entered.
- ▶ **Exit:** Select this to cancel editing. The written message will not be saved.

#### Note


- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has competed loading.*

## Inbox

### Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it. For notification setting, see Menu 5.9.2.

To read a message, select one of the messages by pressing .


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Retrieve (for notification messages):** If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call the sender back.
- ▶ **Save number:** You can save the number of message.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message size.
- ▶ **Deleted selected:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all of the read messages.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

## Drafts

### Menu 5.3

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

- ▶ **Deleted selected:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

## Outbox

Menu 5.4

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

## Sent



Menu 5.5

All the messages you send are placed into this folder.

## Listen to voicemail

Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voicemail is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info messages Menu 5.7 (Dependant on network and subscription)


Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

## Messaging

### Read (Menu 5.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.

### Topics (Menu 5.7.2)

- ▶ **View list:** You can see any Info service message numbers you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

### Templates Menu 5.8

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

#### Text templates (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Send via > Message:** You can create a message with the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **New template:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

**Menu 5.8**

in the  
template  
s. Two  
Text

**5.8.1)**

ble.

cted

create

te list.

reate a

es.

**Multimedia templates (Menu 5.8.2)**

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [New]. The available options are same as the ones for text templates above.

**Settings****Menu 5.9****Text message (Menu 5.9.1)****▶ Message Type:****Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES**

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- ▶ **Delivery report:** If you select On, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is dependent on your service provider.
- ▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- ▶ **Character encoding:** You can set the type of character encoding.

**Multimedia message (Menu 5.9.2)**

- ▶ **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to On in this menu, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Read report:** If it is to Yes in this menu, you can check whether your message was read.
- ▶ **Auto download:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- ▶ **Network profiles:** In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.

#### ▶ Permitted message type

- Personal: Personal message.
- Advertisements: Commercial message.
- Information: Necessary information.

#### Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of the service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down **Talk** key in standby mode.
  2. You can check the following submenus.
- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
  - ▶ **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

### Service message (Menu 5.9.4)

You can configure the service message receipt option.

### Info message (Menu 5.9.5) (Dependent to network and subscription)

#### ► Receive

- On: If you select this option, your phone will receive Info service messages.
- Off: If you select this option, your phone will not receive Info service messages any more.

#### ► Alert

- On: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

### ► Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.



## My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds and games.

### Images

#### Menu 6.1

**Images** contains an embedded link for downloading images through the Internet and a list of images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

The options which are available to you depend on what type of image you have selected.

- ▶ **View:** You can view the selected image.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Set as:** You can set the selected image as a wallpaper or contact image.
- ▶ **Send via:** You can send the selected image via MMS, postcard or Bluetooth.

#### ▶ **File:**

- **Rename:** You can rename the image.
- **Move to folder:** Enables the file to be moved to another folder.
- **Information:** Shows information on the selected image file.

- ▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth/Pictbridge to a printer.

- ▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you stored.

- ▶ **New folder:** You can create a new folder.

- ▶ **Delete more:** You can choose to delete selected images or all of the files in the list.

- ▶ **Sort by:** You can arrange the files as date, type and name.

- ▶ **View style:** You can view the images as a List view or Thumbnail view.

## Sounds

Menu 6.2

**Sounds** contains an embedded link for downloading sounds through the internet and a list of sounds including default sounds pre-loaded onto your phone, sounds downloaded by you and sounds recorded on your phone.

## Others

Menu 6.3

Other files that are not images and sounds are stored in this folder.

## Games & Apps

Menu 6.4

### Games

(Menu 6.4.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone.

### Applications

(Menu 6.4.2)

You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

## Network profiles

(Menu 6.4.3)

### Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **OK** or select Activate from the Options menu.

### Adding a new profile

1. Select New profile from the Options menu.
2. Press the left soft key [Save] to save any configuration changes.

You can activate or view by selecting Activate or View from Options menu.

## Google

Menu 7

Access Google webpage.

### Note



- ▶ *An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.*

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of the phone or SIM card.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Contacts.

## Search

### Menu 8.1


1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
  - ▶ You can access the Contacts directly by pressing navigation  key in standby mode.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.
  - ▶ **View:** You can view name and number.
  - ▶ **Edit:** You can edit the name and number.
  - ▶ **Make call:** You can call the contact.
  - ▶ **Send Message:** You can send a message, postcard or voice message to the contact. (Note: Postcard is not available in all countries.)
  - ▶ **Send contact:** You can send the contact information via text message, multimedia message, or Bluetooth.
  - ▶ **Delete:** Deletes the contact.
  - ▶ **Add to speed dial:** You can assign the number for speed dial.
  - ▶ **New contact:** You can register a new contact.
  - ▶ **Delete selected:** You can check the list and delete many contacts at once.
  - ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

## New

You can  
function

There a  
and SIM  
capacit  
up to 4  
the pho  
memory  
card.

## Spe

Assign  
 to  
contact  
corresp



1. Scro
2. To a  
selec  
searc
3. You  
dial  
mess  
key


## New contact Menu 8.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 500 entries. You can enter up to 40 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

## Speed dials Menu 8.3

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing and holding the corresponding number key.

1. Scroll to Speed dial, then press .
2. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then, you can search the name through Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

## Groups Menu 8.4

You can manage group information.

1. Select Groups. All group lists will be displayed: Family, Friends, Colleagues, VIP, Group 1, Group 2, Group 3.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options].

The following submenus will be displayed.

- ▶ **View members:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group.

- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Remove all members:** Remove all the members.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all.

## Copy all Menu 8.5

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.

- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

## Delete all Menu 8.6

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

## Settings Menu 8.7

### View options (Menu 8.7.1)

You can set the Contact display option.


- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- ▶ **With picture:** When you search Contacts, the list displays the names and corresponding pictures.

## Information

### Menu 8.8


#### ▶ **Service dial number (SIM dependent):**

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

#### ▶ **Own number (SIM dependent):**

Use this to display your phone number in the SIM card.



▶ **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

## Tools

### Alarm clock

Menu 9.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat and Sat ~ Sun.
3. Select the alarm tone you want and press .
4. Edit the alarm name and press  [Save].




### Calculator

Menu 9.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

### Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
  - ▶ To enter a decimal point, press .
3. To calculate the result, press .
  4. After calculation, press the right soft key [Clear] to return to the initial screen.

### Stopwatch

Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to clear.

### Con

This co  
unit yo  
can be  
Area, L  
Volume

1. In th  
the u  
the l
2. Mov  
by p
3. Sele  
to, u  
keys.
4. Inpu  
keys.  
auto

### Note

- ▶ You ca  
pressi

## Converter

Menu 9.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

1. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
2. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
4. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

### Note

- You can input a decimal number by pressing the  key.

## World clock

Menu 9.5

You can view the time in the world's major cities.

## SIM Tool Kit

Menu 9.6

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. SIM Application Toolkit) on the SIM card, this menu (Menu 9.6) may be different.

If the SIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the SIM card. Please refer in that case to the information provided with your SIM card for further information on how to use the related options.

If the SIM card does not support SAT services, this menu will not be shown.

## Browser

### Home

Menu ✖.1

The homepage is defined in the activated profile.

### Bookmarks

Menu ✖.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.

#### To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press **OK**.
3. After entering the desired URL and title, press **OK**.

#### Tip

- ▶ Use the **1** key and **\*** key to enter symbols. To enter ".", press **1**.

### Enter address

Menu ✖.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **OK**.

### History

Menu ✖.4

Shows the list of web pages accessed recently. You can access the web page easily.

### Saved pages

Menu ✖.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

### Settings

Menu ✖.6

#### Network profiles (Menu ✖.6.1)

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate the browser launch.

#### Note

- ▶ In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

## Cache

(Menu ✖.6.2)

### Clear cache

Removes all context saved in cache.

### Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

## Cookies

(Menu ✖.6.3)

### Clear cookies

Removes all saved cookies.

### Allow cookies

Check whether a cookie is used or not.

## Security Certificates (Menu ✖.6.4)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

## Show image

(Menu ✖.6.5)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

## JavaScript

(Menu ✖.6.6)

Select whether to turn Java script on or off.

## Rendering mode

(Menu ✖.6.7)

Select either Normal and Optimized.

## Information

Menu ✖.7

You can view the information for the WAP browser version.

## Connectivity

### Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

#### Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
  - *Image (.bmp, gif, jpg, png): Pictures folder*
  - *Other files (.txt, html): Others folder*

### Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

### Device list

You can view all devices which your KP235 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options

- **Connect /Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, you should connect with those devices. Then you can use those devices.
- **New:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [OK]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both

devices) or is one that is pre-determined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. If a paired device is set to authorized device, the paired device will automatically connect to the handset each time it is powered on.
- **All services:** Allows to view all services which are supported by Bluetooth.
- **Rename :** Allows you to change the way the paired Bluetooth device is displayed.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

## Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KP235.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

### Note

- ▶ *Does not support voice dialling.*

## Connectivity

### Network settings

#### Menu 0.2

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

#### Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if it fails to access the selected network.

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phones predefined list of known networks.

#### GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**  
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application creates the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

▶ **When needed**

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

**Access points**

▶ **View:** You can see the selected profile.

▶ **New access point**

- **Name:** You can type the network name.
- **Bearer:** You can set the bearer data service. - GPRS

**<GPRS settings>**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

## Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

### Date & Time Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

#### Set date (Menu #.1.1)

You can enter the current date.

#### Date format (Menu #.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

#### Set time (Menu #.1.3)

You can enter the current time.

#### Time format (Menu #.1.4)

You can set the time format to either 24 hours and 12 hours.

#### Auto update (Menu #.1.5)

When Auto update is configured, time and date are automatically updated according to the current time zone.

### Language Menu #.2

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

### Display settings Menu #.3

#### Wallpaper (Menu #.3.1)

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

#### Backlight timer (Menu #.3.2)

You can set the light-up duration of the display.

#### Brightness (Menu #.3.3)

The screen brightness can be adjusted from 25% to 100%.

nu #.2

age.  
tog to  
ed.  
e on  
y the

nu #.3

#.3.1)

n the

#.3.2)

n of

#.3.3)

justed

## Home screen shortcut

(Menu #.3.4)

Select whether to display the shortcut icons or not in standby mode.

## Theme

(Menu #.3.5)

You can select which themes to display on the screen.

## Menu style

(Menu #.3.6)

You can select the desired menu style from Grid view and List view.

## Standby text

(Menu #.3.7)

After selecting On, you can write a message on the screen.

## Network name

(Menu #.3.8)

Select whether to display the network name or not.


## Colourful dial font

(Menu #.3.9)

Select whether to use the colourful dial font or not.

## Call

Menu #.4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [OK] in the Setting menu.

### Call divert

(Menu #.4.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert services.

## Settings

### The submenus



Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
  - To voice mailbox: Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
  - To other number: Inputs the number for diverting.
  - To favourite number: You can check back to last five diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


### Answer mode (Menu #.4.2)

- ▶ **Flip open**  
If you select this menu, you can receive an incoming call by opening the flip.

### ▶ Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .

### ▶ Send key only

If you select this menu, you can receive a call only by pressing  [Send] key.

### Show my number (Menu #.4.3) (network and subscription dependent)

#### ▶ Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

#### ▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

#### ▶ Off

Your phone number will not be shown.

### Call waiting (Menu #.4.4) (network dependent)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

### Minute minder (Menu #.4.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

### Auto redial (Menu #.4.6)

Select **On** and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.


### Send DTMF tones (Menu #.4.7)

DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

## Security Menu #.5

### PIN code request (Menu #.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select **PIN code request** in the security settings menu and press  [OK].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter the PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is locked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

## Settings

### Phone lock (Menu #.5.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. If you set the handset lock to on, the phone will request a security code whenever you switch it on. If you set the handset lock to Automatic, your phone will request a security code only when you change your SIM card.

### Call barring (Menu #.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain categories of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus:

- ▶ **All outgoing**  
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**  
The barring service for all outgoing international calls.

### ▶ **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

### ▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls.

### ▶ **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming.

### ▶ **Cancel all barrings**

You can cancel all barring services.

### ▶ **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

### The submenus:

- **Activate**  
Allows you to request the network to set call restrictions on.
- **Cancel**  
Turns the selected call restriction off.
- **View status**  
View the status whether the calls are barred or not.

### Fixed (SIM d

You can select a fixed number to use for outgoing calls.

### ▶ **On**

You can select a fixed number to use for outgoing calls.

### ▶ **Off**

You can select a fixed number to use for outgoing calls.

### ▶ **Num**

You can select a fixed number to use for outgoing calls.

### Change

PIN is a security code used to identify the user.

You can select a security code to use for outgoing calls.

1. If you select a security code to use for outgoing calls.

### Fixed dial number (Menu #.5.4) (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **On**  
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Off**  
You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list**  
You can view the number list saved as Fixed dial numbers.

### Change codes (Menu #.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code and press  [OK].

2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

### Flight mode Menu #.6

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

## Settings

Settings

### Power save

Menu #.7

You can activate the power save mode.

### Reset

Menu #.8

You can initialise all factory defaults.  
You will need the Security code to  
activate this function.

### Memory status

Menu #.9

You can check the status of the  
memory that is in use on the SIM card  
and the phone.

There a  
accordi

Stand

Person

This co  
your ph  
allowing  
handsfr  
operati

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Accessories

### Standard Battery



### Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



### Personal Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



### Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.
- ▶ If you use data service, we recommend you that you use LG Internet Cube. LG Internet Cube is more powerful, more safe to use data service(modem). Please do not use Windows modem provided by Windows OS.

## Technical data

### General

Product name : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

### Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Technical data

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

# CE0168

## Applicable Standards Details

R&amp;TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Vekuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com

  
 Signature of representative

