



MAGYAR  
HRVATSKI  
БЪЛГАРСКИ  
С Р П С К И  
МАКЕДОНСКИ

**Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

**Opći upiti**

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

**Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Корисничко упутство

Упатство за употреба

**LG-E610v**



**CE0168** ⓘ

P/N : MFL67564327 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Ez a készülék az összes európai országban használható. A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Това оборудване може да се използва във всички европейски страни. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Ova oprema može se koristiti u svim zemljama Evrope. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali se ne može koristiti напољу у Француској, Русији и Украјини.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.</p>

## LG-E610v használati útmutató

Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Android Market™ a Google, Inc védjegyei.



# Tartalom

<b>Útmutató a biztonságos és hatékony használatához.....</b>	<b>4</b>
--	----------

<b>Általános tudnivalók .....</b>	<b>12</b>
-----------------------------------	-----------

Az eszköz részei.....	18
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése .....	20
A telefon töltése.....	21
A memóriakártya használata.....	21
A kijelző zárolása és feloldása.....	22
A képernyőzár védelme .....	23

<b>A kezdőképernyő .....</b>	<b>25</b>
------------------------------	-----------

Tippek az érintőképernyő használatához .....	25
Kezdőképernyő .....	25
A kezdőképernyő testreszabása .....	26
Panelek hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről .....	26
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz.....	26
Értesítési fiók.....	27
Az értesítési panel testreszabása .....	27
Az állapotsáv megtekintése .....	27
Képernyő-billentyűzet.....	29
Ékezetes betűk megadása .....	29

<b>Google fiók beállításá .....</b>	<b>30</b>
-------------------------------------	-----------

<b>Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....</b>	<b>31</b>
--	-----------

Wi-Fi.....	31
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz .....	31
Bluetooth.....	31

A telefon adatkapcsolatának megosztása .....	33
A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele.....	34
A Wi-Fi Cast használata.....	34
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül .....	35
A SmartShare alkalmazás használata .....	35
Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábellel.....	37

<b>Hívások.....</b>	<b>39</b>
---------------------	-----------

Híváskezdeményezés .....	39
Partnerek hívása.....	39
Hívás fogadása és elutasítása .....	39
A hívás hangerejének beállítása .....	39
Második hívás kezdeményezése.....	39
A hívásnaplók megtekintése .....	40
Hívásbeállítások .....	40

<b>Névjegyek.....</b>	<b>42</b>
-----------------------	-----------

Névjegy keresése.....	42
Új névjegy hozzáadása .....	42
Kedvenc névjegyek .....	42
Névjegyek importálása vagy exportálása.....	43
Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra.....	43

<b>Üzenet.....</b>	<b>44</b>
--------------------	-----------

Üzenetküldés.....	44
Összefűzött .....	44
Hangulatjelek használata .....	44
Az MMS-beállítások módosítása .....	44

<b>Email</b> .....	<b>45</b>	<b>Kellékek</b> .....	<b>61</b>
E-mail fiók kezelése .....	45	Az ébresztés beállítása .....	61
E-mail fiókhoz tartozó képernyő .....	45	A számológép használata .....	61
A fiókok mappái.....	45	Új esemény felvétele a naptárba .....	61
E-mail létrehozása és küldése.....	45	Polaris Office .....	61
<b>Kamera</b> .....	<b>47</b>	<b>Az internet</b> .....	<b>63</b>
A kereső.....	47	Böngésző .....	63
Gyors fényképfelvétel készítése .....	48	Az Internetes állapotáv használata.....	63
A speciális beállítások használata .....	48	Az opciók használata.....	63
Kép megtekintése .....	49	<b>Beállítások</b> .....	<b>64</b>
<b>Videókamera</b> .....	<b>51</b>	A Beállítások menü megnyitása .....	64
A kereső.....	51	VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK .....	64
Gyors videóképzítés.....	52	ESZKÖZ .....	67
A speciális beállítások használata .....	52	SZEMÉLYES.....	69
Videólejátszás.....	52	RENDSZER .....	71
<b>Multimédia</b> .....	<b>54</b>	<b>A telefonszoftver frissítése</b> .....	<b>74</b>
Galéria .....	54	Védjegyek.....	74
QuickMemo.....	55	DivX Mobile .....	75
Zene .....	56	<b>Tartozékok</b> .....	<b>76</b>
FM rádió .....	57	<b>Hibaelhárítás</b> .....	<b>77</b>
Állomáskeresés .....	58	<b>Kérdések és válaszok</b> .....	<b>80</b>
LG Tag+ .....	58		
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>60</b>		
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a			
telefonról? .....	60		
Az LG SmartWorld használata.....	60		

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

### A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák a népszerűre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket.

Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági rést, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Az SAR értékre a

vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye.

Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0.83 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközelel módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A jelen készülék esetén a testközelel használatkor mért legnagyobb SAR érték 0.63 W/kg.

\* A bárki által használható mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz.

Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek.

## FCC SAR információ

A mobiltelefon kialakítása megfelel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (USA) és az Industry Canada által megállapított rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak.

Az ezekben az előírásokban meghatározott SAR-határérték 1 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 1,6 W/kg lehet. A készülék ezen szabvány szerint történő hitelesítése során a legmagasabb, fül mellett mért SAR-érték 0.73 W/kg a testet ért terhelés pedig 0.49 W/kg.

Ezt a készüléket test mellett használva is tesztelték, a telefon hátulját 1 cm távolságra tartva a felhasználó testétől.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között.

### \* FCC közlemény és figyelmeztetés

#### Közlemény

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

## Figyelem!

A gyártó által jóvá nem hagyott változtatások vagy átalakítások miatt a felhasználó elveszítheti a készülék üzemeltetésének jogát.

## A termék kezelése és karbantartása



### FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsikokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.

- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektronikus és orvosi eszközök

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.

A mobiltelefonok zavarhatják a

hallókészülékeket.

Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

### Szívritmus-szabályzó

A szívritmusszabályzó-gyártók azt javasolják, hogy a mobiltelefont ne tartsuk 15 cm-nél közelebb a szívritmus-szabályzóhoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzsebében.

### Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

### Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

kezdeményezze vagy fogadna.

- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

## A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be.

- Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

**MEGJEGYZÉS:** A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervízben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Utazás repülőgéppel

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz

alkalommal újratölthető.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsze fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az **LG-E610v** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>** weboldalon, vagy saját nyelven letölthető a teljes felhasználói kézikönyvvel azonos oldalról.

## Üzemi hőmérséklet

**Max.:** +50 °C (kisülés),  
+45 °C (töltés)

**Min.:** -10 °C

## Figyelmeztetés: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjéért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.



### A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



### Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólomot tartalmaz.
- 3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# Általános tudnivalók


## Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

### 1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

#### Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

### 2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

#### A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:


- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail™, Naptár, Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

#### Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER kategóriából > **Státusz**

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka).

#### Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Energiatakarékosság** az ESZKÖZ kategóriából > **Akkumulátor használat** az AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ kategóriából.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

### 3. Mappák használata

Több alkalmazás ikonja egy mappában kombinálható. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a Kezdőlap képernyőn, így kombinálja a két ikont.

**MEGJEGYZÉS:** Az egyik alkalmazás megnyitását követően rendszerint módosíthatja beállításait úgy, hogy elemeket választ ki a Menü ikonjáról, amely a képernyő tetejének vagy aljának közelében található.

### 4. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

#### FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

#### FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak olyan biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint például az Android Market™. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

# Általános tudnivalók

## 5. A gyári visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a gyári visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Nyomja le és tartsa nyomva a kikapcsolt telefon **Hangerőcsökkentő gombját + Be-/kikapcsolás gombját** bal kézzel.
- 2 Ha a telefon alján található LED-jelzőfény bekapcsol, engedje fel a **hangerőcsökkentő gombot + bekapcsológombot**, és nyomja meg és tartsa lenyomva a **Kezdőlap gombot** (körülbelül 2 másodpercig).
- 3 A telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.

Legalább egy percig ne végezzen műveletet a telefontal, hogy közben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.

### FIGYELMEZTETÉS

Ha a gyári visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, minden felhasználói adat és DRM-licenc törölődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

## 6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

### Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz:

Tartsa nyomva a **Kezdőlap** gombot.

### Alkalmazások leállítás:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az **ESZKÖZ** kategóriából > **Futó alkalmazások** fül.
- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

## 7. A PC szoftver telepítése (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás egy olyan program, amelynek segítségével egy USB-adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja készülékét. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

### Az „LG PC Suite” PC alkalmazással az alábbiakra nyílik lehetőség:

- A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépen.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása más készülékről.

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC alkalmazás használatát.

## Az „LG PC Suite” PC alkalmazás telepítése

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-E610v).
- 3 Kattintson a **PC szinkronizálás** opcióra a **Letöltés** részben, majd kattintson a **WINDOW PC szinkronizálás letöltés** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

### Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 100 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók

## MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához, és az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

## 8. A telefon szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” számítógépes alkalmazással. Névjegyek, naptár és könyvjelzők szinkronizálhatók.


Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 3 A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.
- 4 A szinkronizáláshoz jelölje be a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.


## 9. A telefon szinkronizálása a számítógéppel USB-kábelen keresztül

**FIGYELEM:** A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából. (Ha fájlokat kíván átvinni memóriakártyáról vagy memóriakártyára, helyezze be a memóriakártyát a telefonba.)
- 2 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 3 Az USB-kapcsolati mód lista jelenik meg. Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 4 Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
- 5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 6 A telefon leválasztásához válassza ki a **Csak töltés** opciót.

**TIPP!** Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az értesítési fiókot, és érintse meg a  > **Csak töltés** opciót.

### **A telefon és a számítógép közti csatlakozás bontása:**

A telefon és a számítógép közti csatlakozás biztonságos megszakításához nyissa meg az értesítési fiókot és érintse meg a  > **Csak töltés** lehetőséget.

## **10. Tartsa függőlegesen a telefont**

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-E610v belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

## **11. Lefagyott képernyő**

**Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:**

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.

### **VAGY**

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

# Általános tudnivalók

## Az eszköz részei

Hangszóró


Távolságérzékelő

Kezdőlap gomb

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Vissza gomb

Visszatérés az előző képernyőhöz.



Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.

Menü gomb

- Az elérhető lehetőségek megjelenítése.

### MEGJEGYZÉS: távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb

Fülhallgató-bemenet

Töltőcsatlakozó/USB-port

Mikrofon




Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.



**TIPPI!** A **QuickMemo** funkció használatához tartsa egy másodpercig lenyomva a hangerőt növelő és csökkentő gombokat.

Vaku




## Általános tudnivalók


### A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le az akkumulátor fedelét az ábra szerint.



- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.



- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).




- 4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).



## A telefon töltése

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.



**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

**MEGJEGYZÉS:** Ne nyissa fel az akkumulátor fedelét a telefon töltése közben.

## A memóriakártya használata

A telefon a maximum 32 GB kapacitású MicroSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz valamint egyéb, rendkívül kisméretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, olyan


médiatartalmakban, mint zenék, programok, videók és fényképek gazdag fájlok tárolására.

## A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.

## A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az **ESZKÖZ** kategóriából > **SD kártya eltávolítása** > **OK**.



## MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefonnal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- Mivel a készülék FAT32 fájlrendszerrel működik, egy adott fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.

# Általános tudnivalók

## FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

## A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

**MEGJEGYZÉS:** Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Görgesse le, majd érintse meg a **Beállítások** > **Tárolás** opciót az **ESZKÖZ** kategóriából.
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése** > **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** lehetőséget, majd erősítse meg szándékát.

## A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol, és a billentyűk lezárnak. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja az LG-E610v telefont, a telefon zárolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa fel a képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.


**TIPP!** A telefon felébresztéséhez kikapcsolt képernyő mellett használja a Kezdőképernyő gombot.

## A képernyőzár védelme

Az érintőképernyőt a képernyőzár funkció aktiválásával zárhatja. A telefon minden alkalommal feloldási kódot kér, amikor bekapcsolja a telefont, vagy feloldja az érintőképernyőt.

- Az LG nem felelős a biztonsági kódok, személyes adatok elvesztéséért, vagy illegális szoftverek által okozott egyéb károkért.

## Húzásos feloldás beállítása


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot az alkalmazáslista megnyitásához, és válassza a **Beállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > Húzza** lehetőséget.
- 2 Húzza végig ujját a képernyőn a képernyő feloldásához.

## Feloldási minta beállítása


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot az alkalmazáslista megnyitásához, és válassza a **Beállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta** lehetőséget.

- 2 Nézze meg a képernyőn megjelenő utasításokat és példákat a feloldási mintákra, majd válassza a **Következő** lehetőséget.
- 3 Ujjával rajzoljon egy mintát legalább 4 pont összekötésével.
- 4 Válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 A megerősítéshez ismét rajzoljon egy mintát.
- 6 Nyomja meg a **Megerősít** gombot.

## Feloldási PIN kód beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot az alkalmazáslista megnyitásához, és válassza a **Beállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > PIN** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új PIN kódot (numerikus), és nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 3 Ismét írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Feloldási jelszó beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot az alkalmazáslista megnyitásához, és válassza a **Beállítások > Képernyő zárolása > Válassza ki a képernyőzárát > Jelszó** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus), és nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 3 Ismét írja be a jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### MEGJEGYZÉS:

#### **A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.**

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

#### **Ha elfelejtette a feloldási mintát:**

Ha be van jelentkezve Google fiókjába a telefonon, de 5 alkalommal elrontja a feloldási mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot (vagy ha visszaállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja azt a feloldási mintához. => 23. oldal). Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva vissza állítást kell végrehajtania.

#### **Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát:**

Elfelejtett PIN kód vagy jelszó esetén hajtson végre durva visszaállítást.

# A kezdőképernyő

## Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

**Érintés** – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

**Hosszan tartó érintés** – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

**Elhúzás** – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

**Pöccintés** – A listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgatáshoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

### MEGJEGYZÉS:


- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.


## Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Az Alkalmazások, a Letöltések és a Widgetek és háttérképek funkciókkal testre szabható a panel.


**MEGJEGYZÉS:** Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Hívások** ikont.

 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.

 Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

# A kezdőképernyő

## A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásainak parancsikonzait a kezdőképernyőhöz.

### 1 Kezdőképernyő >

Vagy

Hosszan érintse meg a Kezdőképernyő üres részét, és lépjen a Szerkesztési mód képernyőre.

### 2 A Kezdőképernyő több panelje és az **Alkalmazások, Letöltések, Widgetek** vagy **Háttérképek** elemei megjelennek a Szerkesztési mód képernyőn.

### 3 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt panelhez. Ezután hosszan érintse meg a megfelelő elemet, és húzza a panelon a kívánt helyre.

## Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz 

**TIPP!** Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

## Panelek hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről

A Kezdőképernyő paneljeit hozzáadhatja vagy eltávolíthatja, hogy igényeinek megfelelően rendezze el a widgeteket.


- 1 Tegye két ujját a képernyőre, és közelítse őket, hogy a Szerkesztési módba lépjen. Ezután módosíthatja a panelek sorrendjét, illetve hozzáadhatja és törölheti őket.

## Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

## Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.



## Az értesítési panel testreszabása

Lehetősége van, hogy a saját igényei szerint testre szabja az értesítési panelt.

### Az értesítési panel elemeinek átrendezése

Érintse meg a gombot. Ezután rendezze át az elemeket az értesítési panelen.

### További értesítési beállítások megjelenítése

Érintse meg a következőket: > .

Az értesítési panel elemeit (Hangprofil, Wi-Fi, Bluetooth, Repülési mód stb.) hozzáadhatja vagy eltávolíthatja.

Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

Az Értesítések kezeléséhez érintse meg: .

> . Itt ellenőrizheti és kezelheti a Hang, a Wi-Fi, a Bluetooth, a Repülési mód, a Fiókok és szinkronizálás, a Képernyő auto fordítása, a Fényerő, az Adatkapcsolat engedélyezve, a GPS, az NFC vagy a Hordozható Wi-Fi hotspot funkciókat.

## Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.



Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Energiatakarékosság bekapcsolva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban

# A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Hívástartás
	Kihangosítás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	NFC bekapcsolva
	Rezgő üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése


Ikon	Leírás
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	FM-rádió bekapcsolása a háttérben
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív



**MEGJEGYZÉS:** A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

## Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

### A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Érintse meg duplán, vagy tartsa lenyomva, hogy minden nagybetű legyen.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

 Szóköz bevitel.

 Új sorba lépés az üzenet mezőben.

 Az előző karakter törlése.

## Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

## Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

### A Google fiók beállítása:

- A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

#### VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > válassza ki a Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Meglévő** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extraköltségek nélkül.

## Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

**MEGJEGYZÉS:** Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

## A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.

- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
  - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
  - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz.
  - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

## Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

## A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** opciót **BE** állapotba a **VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK** kategóriából.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. A telefon megkeresi és megjeleníti a hatókörön belül található összes Bluetooth eszköz azonosítóját. Ha a párosítani kívánt

eszköz nem szerepel a listán, ellenőrizze, hogy a céleszköz látható módon van-e, majd érintse meg ismét a **Készülékek keresése** opciót.

- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

**MEGJEGYZÉS:** Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készülétek fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.


## Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt, emlékeztetőt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget a Bluetooth-on keresztül való adatküldéshez.

**MEGJEGYZÉS:** Az opció kiválasztásának módja adattípusról függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

## Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások**, kapcsolja BE a **Bluetooth** funkciót , majd jelölje be az eszköz melletti négyzetet.

**MEGJEGYZÉS:** Az eszköz láthatósági idejének kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

- 2 Válassza az **Párosítás** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszközről.

## A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját. Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az

értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

## A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

**TIPP!** Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

### A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** > **Beállítások** fület.
- 2 Érintse meg: **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 4 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget.
  - Ekkor megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédablak.
  - Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok kereséskor.
  - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
  - Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen egy jelszó mező is. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell

adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

### FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a Nyílt lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

### A Wi-Fi Cast használata

Megoszthatja zenéit, képeit és videóit olyan Android telefont használó felhasználókkal, akik ugyanahhoz a Wi-Fi és Wi-Fi Direct hálózathoz kapcsolódnak.

Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Direct hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > **Wi-Fi Direct**.

- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a wi-fi direct jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.
- 4 Érintse meg a **Csatlakozás** elemet.

## A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket. A megtalált eszközök sorrendben megjelenítésre kerülnek a listában, és Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat kíván megosztani a Smart Share alkalmazás segítségével.

**MEGJEGYZÉS:** A Wi-Fi Direct nem engedélyezhető egyéb Wi-Fi funkciók használata esetén.



- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából** > **Wi-Fi Direct**.
  - 2 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.
- ÚJ CSOPORT** – Megérintésével aktiválja a csoporttulajdonos módot, amely lehetővé teszi, hogy a telefonon végzett kereséssel csatlakozzon a korábbi Wi-Fi eszközökhöz. Ebben az esetben meg kell adnia azt a

jelszót, amelyet a **Jelszó** opció alatt adott meg.


**MEGJEGYZÉS:** Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internetszolgáltatást. Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

## A SmartShare alkalmazás használata

A telefon segítségével más lejátszókkal is megoszthatja a médiafájlokat a hálózaton.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **SmartShare**  opciót.
  - Az eszköznek csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz. Ha nem csatlakozik, egy új ablak jelenik meg a Wi-Fi csatlakozáshoz.
- 2 Kezdés: könyvtár beállítása a tartalomlista megtekintéséhez.
  - Ha van egy korábban csatlakoztatott eszköz, látható az eszköz tartalomlistája.
- 3 Címzett: lejátszó beállítása a tartalomfájlok lejátszásához.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- A fájlokat csak a támogatott eszközökön, például DLNA-t támogató televízión vagy számítógépen lehet lejátszani.
  - Érintse meg a  elemet, ha ismét keresni szeretné az elérhető eszközöket.
- 4** A tartalomlistából válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
- A fájl lejátszásához vagy adatainak megtekintéséhez érintse meg és tartsa lenyomva az adott fájlt.
  - Érintse meg a menü gombot a fájl lejátszásához, fel- vagy letöltéséhez, beállításához és a Súgó megtekintéséhez.
- 5** Fájlok fel- vagy letöltése a tartalomlistából.
- A telefonra elmentett fájlokat feltöltheti más eszközökre.
  - A külső könyvtárban elmentett fájlokat letöltheti a telefonra.
  - A le- és feltöltési folyamat az információs sávban látható.
  - A feltöltött vagy letöltött fájl mentése a **SmartShare** mappában történik.
- 6** A **DMS** engedélyezése a **Beállítások** menüben.
- **Láthatóság:** a telefon észlelhetősége a többi DLNA-t támogató eszköz között.
  - **Eszköz neve:** a többi eszközön

megjelenő név és ikon beállítása.

- **Kérés elfogadása mindig:** automatikusan elfogadja más eszközök kérelmét a fájlok megosztására.
- **Fájlok fogadása:** engedélyezi, hogy más eszközök fájlokat tölthessenek fel a telefonra.
- **MEGOSZTOTT TARTALMAIM:** segítségével beállíthatja a megosztani kívánt médiafájl típusát.

### MEGJEGYZÉS:

- **A DMS (Digital Media Server, digitális médiaszerver) funkció** lehetővé teszi, hogy a telefonon lévő fájlokat megoszthassa az azonos hálózathoz csatlakozó egyéb eszközökkel. A DMC (Digital Media Controller, digitális médiavezérlő) funkcióval megtekinthet más digitális eszközökön lévő fájlokat, és vezérelheti azokat (lejátszás/megállítás). A telefonon a más eszközökre elmentett fájlokat lejátszhatja a DMP (Digital Media Player, digitális médialejátszó) funkcióval is.
- A fájlokat csak a DMR által támogatott formátumokban lehet lejátszani. Egyes fájlokat a DMR-től függően nem lehet lejátszani.

- A DMS-től függően előfordulhat, hogy a feltöltési vagy letöltési funkció nincs támogatva.

## Számítógép csatlakoztatása számítógépes adatkábellel

Tudja meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban. Ha telefont számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át közvetlenül az eszközzől és az eszközre, és használhatja a PC szoftverprogramot (LG PC Suite).

### A telefon és a számítógép szinkronizálása

A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell a PC programot (LG PC Suite) a számítógépre. A programot letöltheti az LG weboldalról ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Az USB-adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A megjelenő USB kapcsolat típusa listán válassza ki a LG szoftver lehetőséget.
- 2 Futtassa az LG PC Suite programot számítógépéről. További információért tekintse meg a PC program (LG PC Suite) súgóját.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

## Zene, fényképek és videók átvitele USB tömegtároló mód használatával

- 1 Csatlakoztassa az LG-E610v készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket: **Rendszerbeállítások > Kapcsolatok > USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

**MEGJEGYZÉS:** Ha telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot, azonnal megjelenik az Adattár használata felugró üzenet.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.





- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, amelyekre telepítve van a Windows Media Player.
  - 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
  - 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
  - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
  - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
  - 6 Kezdje el a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Windows Media verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 9-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.

# Hívások

## Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

## Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

## Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén tartsa nyomva és csúsztassa a **Elfogad** ikont a hívás fogadásához.

A bejövő hívás mellőzéséhez tartsa nyomva és csúsztassa a **Elutasít** ikont.

Ha gyors üzenetet kíván küldeni, tartsa nyomva és csúsztassa alulról a **Gyorsüzenet** ikont.




### **TIPP!** Gyorsüzenet



Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

## A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü** > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A legutóbbi hívások listájába a  megérintésével léphet, vagy keressen a névjegyek között a  megérintésével, és válassza ki a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárhatja és várakoztatja az első hívást.

- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a **Hívás összekapcsolás**  gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a **Kezdőlap** gombját, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése**  opciót.

**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## A hívásnaplók megtekintése

A Kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívás infó** fület .


Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

**TIPP!** Nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

## Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Menü** gombot.
- 3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

**Fix hívószám** – Kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

**Hangposta-szolgáltatás** – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

**Hangposta-beállítások** – Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

**Ismeretlen számok mentése** – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

## Hívások

**Hívás elutasítás** – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **Letiltva, A listán szereplő hívások elutasítása** vagy **Összes hívás elutasítása** lehetőségek közül.

**Gyorsüzenet** – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyors üzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

**Hívásátirányítás** – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

**Híváskorlátozás** – Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

**Hívás időtartama** – Az összes hívás, a tárcsázott és fogadott hívások, illetve az utolsó hívás időtartamának megtekintése.

**Hívás költségek** – A hívások után számlázott költségek megtekintése. (A szolgáltatás hálózatfüggő; vannak olyan szolgáltatók, akik nem támogatják a funkciót.)

**További beállítások** – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

**Hívó szám:** Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezz-e a hívott fél készüléke.

**Hívásvárakoztatás:** Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

## Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

### Névjegy keresése

#### A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

#### Új névjegy hozzáadása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza az  opciót.
- 3 Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például **Telefon** vagy **Google**.
- 4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.

#### Névjegyet létrehozhat a tárcsázási képernyőről is.


- 1 Érintse meg a  >  gombokat a tárcsázási képernyő megnyitásához.
- 2 Írjon be egy telefonszámot.

- 3 Érintse meg a **Hozzáadás a Névjegyekhez > Új kapcsolat** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy memóriahelyet. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet, például **Telefon** vagy **Google**.
- 5 Írja be a névjegy adatait.
- 6 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 7 Érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a névjegy a memóriába kerüljön.

### Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

#### Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A névjegyhez tartozó adatokat a név megérintésével tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag sárga lesz.

#### Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.

- 3 Érintse meg a sárga csillagot a névjegy neve mellett, a jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

## Névjegyek importálása vagy exportálása

Névjegyfájlok memóriából (belső tárhelyről/memóriakártyáról), illetve SIM- vagy USIM-kártyáról készülékére importálásához/exportálásához (vcf formátumban) és fordítva.

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg: **Menü** gomb > **Importálása/Exportálása**.
- 3 Válassza ki a kívánt opciót az importálásához/exportálásához. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet.
- 4 Válassza ki a névjegyfájlokat az importálásához/exportálásához, és erősítse meg az **Import** gombbal.

## Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra



Exportálja a névjegyeket egy .cvb fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Először a számítógépre telepítse az LG PC Suite programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 2 A képernyő tetejéről válassza ki a **Készülék > Személyes adatok importálása > Névjegyek importálása** lehetőséget.
- 3 A névjegyfájl megnyitására egy felugró ablak jelenik meg.
- 4 Válasszon ki egy névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyitás** opcióra.
- 5 Új névjegy számítógépről a készülék névjegyek közé importálásához egy felugró ablak jelenik meg.
- 6 Ha a készüléken található névjegyek és a számítógépről származó névjegyek eltérőek, válassza ki a számítógépről importálni kívánt névjegyet.
- 7 Új névjegy számítógépről a készülékre importálásához kattintson az [OK] gombra..

# Üzenet

Az LG-E610v készülék az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.


## Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd a  ikont.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

**MEGJEGYZÉS:** A szöveges üzenet díja annyszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet megírásához érintse meg az Üzenet írása mezőt.
- 4 Érintse meg a **Menü** gombot az Opciók menü megnyitásához. Válasszon a következők közül: **Tárgy hozzáadása**, **Elvétel**, **Csatolmány**, **Hangulatjel beillesztése** vagy **Összes üzenet**.
- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.
- 6 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.

 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetként alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

## Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

## Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

## Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-E610v készülék előre meghatározott üzenet-beállításokkal azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, és érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja a nem a Gmail szolgáltatáson keresztül kapott e-maileket. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange. A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszeradminisztrátorhoz.

## E-mail fiók kezelése

Amikor először nyitja meg az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

### További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** > **FIÓK HOZZÁADÁSA**

A kezdeti telepítés után az E-mail megjeleníti a fiókja tartalmát. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

### E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** opciót

### E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > a fiókhoz tartozó képernyőn, majd érintse meg:  > **Beállítások** > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Fiók**

### törlése.

## E-mail fiókhoz tartozó képernyő

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

 - A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.


A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le.

## A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz **Bejövő**, **Kimenő**, **Elküldött** és **Piszkozat** mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

## E-mail létrehozása és küldése

### Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg: .
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Adja meg a másolat/titkos másolat címzettjeit és csatoljon fájlokat, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.


## Email

5 Érintse meg a  opciót.

Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. A Fiókok képernyőn a Kimenő üzenetek mappa is megjelenik, ha üzenet váraozik benne.

**TIPP!** Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítés leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

## A kereső




- 1 **Zoom** - Nagyítás vagy kicsinyítés.
- 2 **Fényerő** – A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
- 3 **Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.
- 4 **Vaku** - Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötét helyen készít fényképet.
- 5 **Beállítások** - Érintse meg az ikont a Beállítások menü megnyitásához.
- 6 **Videó mód** - Érintse meg az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- 7 **Felvétel** – Fényképezés.
- 8 **Galéria** - Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és megtekintheti a tárolt fényképeket kamera módban.


**MEGJEGYZÉS:** A memóriakapacitás a felvételi környezettől, illetve a felvételi viszonyoktól függően eltérő lehet.

# Kamera

## Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg ujjával a tárgyat a képernyőn, és a megérintett területen megjelenik a fókusz ablak.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszál.
- 5 Kép készítéséhez érintse meg a **Felvétel** ikont . De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.




## A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot.

-  : Az összes alapértelmezett kamerabeállítás visszaállítása.
-  : Érintse meg, ha meg akarja jeleníteni a **Panoráma**- vagy a **Sorozat felvétel** tartozó kamera útmutatót.
-  – Az adott pontra fókuszál.
-  – A kép felbontásának kiválasztása. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.

-  - Az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállítások kiválasztása. A **Normál**, **Portré**, **Tájkép**, **Sport**, **Naplemente** és **Éjszaka** lehetőségek közül választhat.
-  – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
-  – Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
-  – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.
-  – Képeket készít néhány másodperccel a rekeszszárra való kattintást követően. Akkor ideális, ha Ön is szerepelni kíván a fényképen.
-  – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.


**MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.

-  – Négy kamerahang közül választhat.
-  – Fényképezést követően megtekintheti a képeket.
-  – Válasszon tárhelyet a képek mentéséhez.


**TIPP!** Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehéregyensúly, időzítő és látvány, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

**TIPP!** A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

## Kép készítését követően válassza ki a képnézegető ikont a készített fényképek megtekintéséhez.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt két ujjal, és húzza szét azokat (kicsinyítéshez közelítse az ujjai egymáshoz), vagy érintse meg kétszer a képernyőt.
- Kép küldéséhez érintse meg: **Megoszt**  > kívánt elem, például Bluetooth, Email,

Jegyzet, Picasa stb.


- Kép törléséhez érintse meg a **Töröl**  opciót.

## Kép megtekintése

Megismerheti a telefon memóriájában tárolt lépek megtekintésének módját.

- 1 A Kezdőképernyőn nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a **Galéria** opciót.
- 2 Válasszon új képet a megtekintéshez.

### A fénykép megtekintése közben a következő opciók közül választhat:

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt két ujjal, és húzza szét azokat (kicsinyítéshez közelítse az ujjai egymáshoz).
- Kép küldéséhez érintse meg: **Megoszt**  > kívánt elem, például Bluetooth, Email, Jegyzet, Picasa stb.

**TIPP!** Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

- Kép törléséhez érintse meg a **Töröl**  opciót.

# Kamera

Érintse meg a **Menü gombot a haladó opciók megnyitásához.**

**Kép beállítása** – Érintse meg, ha a képet **Névjegy kép, Zárt képernyő háttérképe** vagy **Háttérkép** opcióként kívánja használni.


**Áthelyez** – Érintse meg a kép áthelyezéséhez.


**Átnevez** - Érintse meg a választott kép nevének szerkesztéséhez.


**Forgatás balra/Forgatás jobbra** – forgatás balra vagy jobbra.

**Kivág** – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.

**Szerkeszt** - Kép megtekintése és szerkesztése.

 – Válassza ki a kép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.

 – Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.

 - Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.

 - További opciókat biztosít a képekhez.


**Diavetítés** – Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített képet.

**Részletek** – A kép adatainak megjelenítése.

**MEGJEGYZÉS:** A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

## A kereső






- 1 **Zoom** - Nagyítás vagy kicsinyítés.
- 2 **Fényerő** - A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
- 3 **Videoméret** - a rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).
- 4 **Vaku** - Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít videót.
- 5 **Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- 6 **Kamera mód** - Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módra kíván váltani.
- 7 **Felvétel** - A felvétel indítása.
- 8 **Galéria** - Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.

**MEGJEGYZÉS:** A zoom funkció videofelvétel közben nem elérhető.





# Kamera

## Gyors videókészítés




- 1 Nyomja meg a **Kamera** mód gombot, mire az ikon a következőre változik: .
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a rögzíteni kívánt téma felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a Felvétel  gombot.
- 5 A kereső felső sarkában egy piros színű fény villog; mellette láthatja a videó hosszát mutató időzítőt.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

## A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

-  - Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.
-  - Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
-  - Alkalmazzon speciális effektust, például egyszínű, szépia vagy negatív tónust.
-  - Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Készítsen

videofelvételeket, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett videókat, azok térképen is megjeleníthetők.

-  - A Ki opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.
-  - Az Auto megjelenítés automatikusan megjeleníti az éppen elkészített videót.
-  - Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez.

## Videofelvételt követően válassza ki a képnézegető ikont a készített videók megtekintéséhez.


- Több videó megtekintéséhez görgessen balra vagy jobbra.
- Videó küldéséhez érintse meg: **Megoszt**  > kívánt elem, például **Bluetooth**, **Üzenet**, **YouTube** stb.
- Videolejátszáshoz válassza a **Lejátsz**  opciót.
- Videó törléséhez válassza a **Töröl**  opciót.

## Videólejátszás

Elsajátíthatja a videolejátszó használatát a különféle videók nézéséhez.

- 1 A Kezdőképernyőn nyissa meg az alkalmazások listáját, és válassza a

Galéria opciót.

- 2 Válassza ki a lejátszandó videót (a  ikonnal).
- 3 A tájkép nézethez forgassa a készüléket.
- 4 A lejátszást a virtuális billentyűkkel vezérelheti.

#### **MEGJEGYZÉS:**

- A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

**Érintse meg a Menü gombot a haladó opciók megnyitásához.**

**Képarány** – Érintse meg, és válassza ki a kívánt képarányt.

**Fényerő** – A kényelmes videonézéshez állítsa be a fényerő szintjét.

**SmartShare** – A videófájl megosztása a Smart Share-en keresztül.

**Részletek** – Érintse meg, és láthatók a részletes adatok, például a név, a dátum, az idő, a méret és a típus

## **A hangerő beállítása videólejátszás közben**

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

A multimédiaifájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes képhez és videofájlhoz könnyedén hozzáférhessen.

## Galéria

Elsajátíthatja, hogyan tekintheti meg a készülék memóriájába és a memóriakártyára mentett képeket és játszhatja le a videókat.


**1** Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

### • Támogatott fájlformátumok (típus formátum)

- **Kép:** bmp, gif, jpg, png
- **Videó:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Ne zárja le a készülék képernyőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. Ha DivX Video-On-Demand lejátszása közben lezárja a képernyőt, a rendszer csökkenti az egyik béreletszámlálót.
- A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

## QuickMemo

Használja a **QuickMemo** funkciót, hogy hívás közben egyszerűen és hatékonyan készítsen jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.









- 1 Ha egy képernyőhöz megjegyzést szeretne fűzni, a hangerőt növelő és csökkentő gombok egy másodpercig tartó egyidejű megnyomásával lépjen be a **QuickMemo** képernyőbe. Vagy érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  elemet.
- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Szín**, **Radír**, és készítsen jegyzetet.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkesztés menüben, és válassza a  lehetőséget az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

### A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor különböző opciók állnak rendelkezésére.

-  - A háttérképernyő használatának kiválasztása.
-  - A tolltípus és a szín kiválasztása.
-  - A készített jegyzet törlése.
-  - A jegyzet mentési helyének beállítása.
-  - A jegyzet mentése az aktuális képernyővel.
-  - Az aktuális QuickMemo elküldése vagy megosztása.

### Az elmentett QuickMemo megtekintése

Érintse meg a **Galéria** pontot, és válassza ki a QuickMemo albumot.

# Multimédia

## Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó az alábbi formátumokat támogatja: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


### Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Zene, fényképek és videók átvitele USB tömegtároló mód használatával. => 37. oldal
- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. => 63. oldal
- A telefon és a számítógép szinkronizálása => 37. oldal
- Fogadás Bluetooth segítségével. => 31. oldal
- Másolás a memóriakártyára.

### Zene lejátszása



Miután fájlokat másolt a telefonra vagy a memóriakártyára.

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Zene** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy zenei kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenefájlt. A lejátszást az alábbi ikonokkal vezérelheti.


	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	A lejátszás folytatásához érintse meg újra.
	Megérintésével az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugorhat.
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Kétszeri megérintésével az előző zeneszámmra ugorhat.
	Érintse meg a hangerő beállításához.
	Megérintve beállíthatja az ismétlődő módot.
	Megérintve a jelenlegi lejátszási lista dalait véletlenszerű sorrendben játszhatja le.
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát.
	Megérintve megtekintheti a dal szövegét. A lehetőség csak akkor kapcsolható be, ha a dalhoz dalszöveg is tartozik.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.


### Lejátszási lista létrehozása

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Zene** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Lejátszási listák** pontot.
- 3 Nyomja meg a  > **Új lejátszási lista** lehetőséget.

- Írjon be egy címet az új lejátszási listához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a **Zene Hozzáad** opciót.
- Válassza ki a kívánt fájlokat, és érintse meg a **Hozzáad** gombot.

**TIPP!** A lejátszás közben fájlokat adhat a lejátszási listához a  > **Lejátszási listához ad** lehetőség kiválasztásával.

## Zeneszámok hozzáadása a kedvenc lejátszási listához

Kedvenc zeneszámát gyorsan hozzáadhatja lejátszási listájához. A lejátszás közben válassza a  > **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget, hogy az aktuális zeneszámot hozzáadhassa a listához.

## A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- Érintse meg a  > **Alkalmazások fül** > **Zene** lehetőséget.
- Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- Végezze el a beállítást a zenelejátszó testreszabásához:

## MEGJEGYZÉS:

- A telefonszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

**MEGJEGYZÉS:** A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

## FM rádió

Az LG-E610v készülék beépített FM-rádióval rendelkezik, amelyen beállíthatja kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

**MEGJEGYZÉS:** Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

## Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat. Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

### Automatikus hangolás

- 1 Érintse meg a Kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **FM rádió**.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válassza az **keresés** opciót.
- 3 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.


**MEGJEGYZÉS:** A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

**TIPP!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

## LG Tag+

Az LG Tag+ segítségével egyszerűen tárolhat és tölthet be információkat az adott környezetnek megfelelően testreszabható NFC tag alkalmazásba. A telefonhoz kapni fog egy LG Tag+ matricát. Tegye a telefon akkumulátorfedél felőli oldalát egy NFC címke fölé, hogy a telefon érzékelje az NFC címkét, és végezzen el néhány testreszabható műveletet, mint például a navigációs üzemmód az autóban, ébresztőóra állapot, amikor a telefont az ágy mellé teszi, amikor megbeszélésen van stb.

- 1 Nyomja meg a  gombot a Kezdőképernyőn, majd válassza az **Alkalmazások** fület és az **LG Tag+** pontot.
- 2 Válassza ki a kívánt üzemmódot (**Gépkocsi üzemmód/Irodai üzemmód/Alvó mód/Felhasználói üzemmód**).
- 3 A megfelelő mód kiválasztása után érintse meg a **Címkére írás** lehetőséget.

- 4 A telefon akkumulátorfedél felőli oldalát érintse a címkéhez.

**TIPP!** Az NFC (Near Field Communications, közeltéri kommunikáció) adatátviteli technológiával ezeket a funkciókat mindegyik üzemmódban használhatja, ha egyszerűen hozzáérinti a telefon akkumulátorfedél felőli oldalát egy címkéhez.

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

### Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **LG SmartWorld** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.

#### MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?


- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Az LG SmartWorld alkalmazás letöltése.
- 3 Hajtsa végre és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Az LG SmartWorld megnyitása az **LG SmartWorld** alkalmazás megérintésével.

### Az LG SmartWorld használata


- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.
  - Kipróbálhatja az egyszerű „Menü” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.
- Kategóriák** – Tartalom keresése kategória szerint (pl. oktatás, szórakozás, játékok stb.).
- Keresés** – Tartalom keresése.
- Alkalmazások önnek** – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.
- Alkalmazások** – Letöltött/frissítendő tartalmak listája.
- Beállítások** – Profil és a kijelző beállításai.
- Belépés** – Azonosító és jelszó beállítása.
- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.


## Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > 
- 2 Az időpont beállítása után az LG-E610v készülék jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be az **Ismétlés**, a **Késleltetés időtartama**, a **Rezgés**, az **Ébresztés hangja**, a **Puzzle lezárás** és a **Jegyzet** opciókat. Érintse meg a **Mentés** gombot.

## A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a  ikont, majd a **Bővített panel**, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényt.

## Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**
- 2 Érintse meg a bal felső sarokban látható hónapot, és megtekintheti a naptár különböző nézeteit (Nap, Hét, Hónap, Napirend).

- 3 Érintse meg azt a dátumot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni.
- 4 Esemény hozzáadásához érintse meg: .
- 5 Érintse meg az **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 6 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 7 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 8 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 9 Az eseményt a **Mentés** gomb megérintésével mentheti el a naptárban.

## Polaris Office

A Polaris Office olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Office**

# Multimédia

## Fájlok kezelése

A Polaris Office kényelmes fájlkezelési funkciókat, így fájlok és mappák másolását, mozgatását és beillesztését kínálja a mobilfelhasználóknak.

## Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Office alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képest.

### Böngésző

A Böngésző a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

### Az Internetes állapotcsáv használata

- ◀ Érintse meg a gombot az előző oldalra való visszalépéshez.
- ▶ Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
- 📏 Érintse meg hosszan, felfelé és lefelé a böngészőben való nagyításhoz/kicsinyítéshez.
- ⊕ Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
- ★ Az elmentett könyvjelzők listájának megnyitása.

### Az opciók használata

Az opciók megjelenítéséhez nyomja meg a ☰ elemet.

**Frissítés** – A jelenlegi weboldal frissítése.

**Mentsd a könyvjelzők közé** – A jelenlegi weboldal hozzáadása a könyvjelzőkhöz.

**Ugrás saját kezdőlapra** – megnyomásával a Kezdőlapra léphet.

**Lap megosztása** – Segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.

**Keresés a lapon** – Segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.

**Asztali webhely kérése** – A weboldal asztali változatban való megjelenítése.



**Mentés offline olvasáshoz** – Lehetővé teszi, hogy Ön elmentse az aktuális weboldalt, és később offline elolvassa.

**Fényerő** – a képernyő fényerejének beállítása.

**Beállítások** – A böngésző beállításának megjelenítése.

**Kilép** – kilépés az internetből.

## A Beállítások menü megnyitása


- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget.  
VAGY  
A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a beállítási kategóriát, és jelöljön ki egy beállítást.

## VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

**Wi-Fi beállítások** – Vezeték nélküli hozzáférési pontok beállítása és kezelése. Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi beállítások képernyő a Wi-Fi beállítások képernyőn keresztül érhető el. Nyomja meg a  ikont, majd érintse meg a **Speciális** lehetőséget.

### TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, amelyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy LG-E610v készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Érintse meg:

**Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** >  > **Speciális** > **MAC cím**.

### < Bluetooth >

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása. A részletekért nézze át a Bluetooth fejezetet. => 31. oldal

### < Adatfelhasználás >

Az adatfelhasználás megjelenítése és az adatkorlátozás testreszabott beállítása.

- **Mobil adat:** az adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózaton.
- **A mobil adatforgalmi korlátozások beállítása:** korlátozás beállítása a mobil adatforgalomhoz.
- **Adatfelhasználási ciklus:** a korlátozási ciklus testreszabása.

### < Hívás beállítások >

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által

felkínált további speciális funkciókat.

- **Fix hívószám** - A Fix hívószám kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak a telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

## HANGPOSTA

- **Hangposta-szolgáltatás** - kiválaszthatja a szolgáltató hangposta szolgáltatását. Ezt a számot a szolgáltatótól szerezheti meg.
- **Hangposta-beállítások** – Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

## HÍVÁS VÉGE BEÁLLÍTÁSOK

- **Ismeretlen számok mentése**  
– Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

## TOVÁBBI HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK

- **Hívás elutasítás** – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **Letiltva, A listán szereplő hívások elutasítása** vagy **Összes hívás elutasítása** lehetőségek közül.
- **Gyorsüzenet** – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

- **Hívásátirányítás** – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.
- **Híváskorlátozás** - Kiválaszthatja, hogy korlátozni kívánja-e a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatósról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.
- **Hívás időtartama** – Az összes hívás, a tárcsázott és fogadott hívások, illetve az utolsó hívás időtartamának megtekintése.
- **Hívás költségek** – A hívások után számlázott költségek megtekintése. (A szolgáltatás hálózattfüggő; vannak olyan szolgáltatók, akik nem támogatják a funkciót.)
- **További beállítások** – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:
  - **Hívó szám:** Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezzé-e a hívott fél készüléke.
  - **Hívásvárakoztatás:** Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

## < További...>

- **Repülési mód** – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

## Beállítások

- **Wi-Fi Direct** - A Wi-Fi Direct funkció aktiválása, hogy két eszközt összekössön WLAN-on keresztül hozzáférési pont nélkül. A részletekért nézze át a Wi-Fi-ről szóló fejezetet. => 34. oldal
- **Hordozható Wi-Fi hotspot** - a hordozható WLAN hotspot funkció aktiválása, hogy az eszköz mobilhálózati csatlakozását megoszthassa számítógépekkel vagy más eszközökkel a WLAN-on keresztül.
  - **Wi-Fi hotspot beállítása:** a WLAN hotspot hálózati beállításai.
  - **Időtűllépés:** Állítsa be azt az értéket, amelynél aktiválódik a hordozható hotspot Időtűllépés funkciója.
  - **Súgó:** információ megtekintése a megosztási funkciók használatáról.
- **NFC** - a telefon NFC-kompatibilis. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Egy adott tartalmat megoszthat egy NFC címkével vagy egy másik eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

**MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel az akkumulátor fedelét, mert az működik NFC-antennaként.

- **NFC be-/kikapcsolása:** A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési fiókot lefelé, majd válassza ki az NFC ikont az NFC funkció bekapcsolásához.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

- **Android Beam** – Sugározhat weboldalt, videót vagy egyéb tartalmakat képernyőjéről másik eszközre az eszközök egyesítésével (jellemzően back to back).

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy mindkét eszköz zárolása fel van-e oldva, támogatja-e a közeltéri kommunikációt (Near Field Communication, NFC), valamint az NFC és az Android Beam™ be van-e kapcsolva.

- **VPN beállítások** – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

**MEGJEGYZÉS:** Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

- **Mobilhálózatok** – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.
  - **Adatkapcsolat engedélyezve:** adatkapcsolat engedélyezése mobilhálózaton keresztül.
  - **Adatbarangolás:** az eszköz beállítása, hogy másik hálózathoz csatlakozzon barangoláskor, vagy ha a hazai hálózat nem érhető el.
  - **Hálózat típusa:** hálózati típus kiválasztása.
  - **Hozzáférési pontok:** hozzáférési pontok beállítása (APN).
  - **Csak 2G hálózat:** hálózati típus kiválasztása.
  - **Hálózat választás:** elérhető hálózatok keresése, és hálózat kiválasztása a barangoláshoz.

## ESZKÖZ

### < Hang >

- **Hang profilok** – Válasszon a **Hang**, **Csak rezgő** vagy **Néma** opciók közül.
- **Hangerő** – Beállíthatja a zene, videó, játékok vagy egyéb médiák, a Csengőhang

és értesítések hangerejét. Érintse meg: Visszajelzés és rendszer.

## CSENGŐHANG ÉS ÉRTEŚÍTÉSEK

- **Telefon csengőhang** – Alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.
- **Értesítési hang** – Az alapértelmezett értesítési hang beállítása.
- **Csengőhang rezgéssel** - Rezgés híváskor és értesítés esetén.
- **Késleltetési idő** – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

## ÉRINTSE MEG A VISSZAJELZÉS & RENDSZER-T

- **Tárcsázó felület érintéshangjelzései** – Dallamok lejátszása számok tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.
- **Érintési hangok** – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.
- **Képernyőzárolási hangok** – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

### < Kijelző >

- **Fényerő** - A képernyő fényerejének beállítása.
- **Képernyő auto fordítása** – Automatikus tájolásváltás a telefon elfordításakor.

## Beállítások

- **Képernyő idő** – A képernyővilágítás várakozási idejének beállítása.
- **Betűtípus** -
- **Betűméret** - A kijelző betűméretének módosítása.
- **Előlap gomb világítás** - Az előlapi billentyű LED világítása idejének beállítása.

### < Kezdőképernyő >

Kezdőképernyő - Háttérkép kiválasztása a Kezdőképernyőn. Beállíthatja Animációt, Képernyő effektet vagy Háttérképet.

### < Képernyő zárolása >

A képernyő feloldási módjának beállítása.

- **Válassza ki a képernyőzárát** – Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

- **Semmi**: A képernyőzár kikapcsolása.
- **Húzza**: A képernyőzár aktiválásához nincs kell PIN kód, jelszó, feloldási minta vagy arcfelismerés.
- **Feloldási minta**: Feloldási minta beállítása a képernyő feloldásához.
- **PIN**: PIN kód (numerikus) beállítása a képernyő feloldásához.
- **Jelszó**: Saját üzenet megjelenítése a zárolt képernyőn.

### < Tárolás >

Az eszköz és a memóriakártya memóriadatainak megtekintése. Az USB tár és a memóriakártya formázható is.

### FIGYELMEZTETÉS

A memóriakártya formázása során minden adat véglegesen törlődik a memóriakártyáról.

- **BELSŐ TÁRHELY** – A belső tárhely kihasználtságának megtekintése.
- **SD KÁRTYA** – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

### < Energiatakarékosság >

Itt kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket. Ellenőrizheti az akkumulátor használatát is.

- **Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása**: Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása egyes rendszererőforrások használatának csökkentése érdekében.
- **Energiatakarékossági tippek**: Megtudhatja, hogyan csökkentheti az akkumulátor erőforrásainak fogyasztását az energiatakarékossági elemek

segítségével.

## **ENERGIATAKARÉKOS ELEMEEK**

Beállításával aktiválható az energiatakarékossági üzemmód az egyedi beállítások szerint.

## **AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ**

A készülék által fogyasztott energiamentiség megtekintése

### **< Alkalmazások >**

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

## **SZEMÉLYES**

### **< Fiókok és szinkronizálás >**

Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezzenek, akár használja azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

### **< Helymeghatározási szolgáltatások >**

A GPS funkciók beállításainak módosítása.

- **Google helymeghatározó szolgáltatás** – A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

- **GPS műholdak** – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.
- **Helyzet és Google kereső** – A készülék beállítása, hogy a Google keresőt és más Google szolgáltatásokat használjon.

### **< Biztonság >**

Módosítsa a beállításokat, hogy biztosítsa az eszközt és a SIM- vagy USIM-kártyát.

## **SIM KÁRTYAZÁR**

- **SIM kártyazár beállítások** – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.
  - **PIN kód használat:** PIN kód használatának be- vagy kikapcsolása az eszköz használatbavételéhez.
  - **PIN csere:** A SIM vagy USIM adatok eléréséhez használt PIN módosítása.

## **JELSZAVAK**

- **Jelszavak láthatóvá tétele** – Beírás közben mutatja a jelszót.

## **ESZKÖZKEZELÉS**

- **Eszközkezelők** - Az eszközre telepített eszközkezelők megtekintése. Aktiválhatja az eszközkezelőket, hogy új szabályokat alkalmazzon az eszközön.
- **Ismeretlen források** - Az eszközre telepített eszközkezelők megtekintése. Aktiválhatja az eszközkezelőket, hogy új

# Beállítások

szabályokat alkalmazzon az eszközön.

## ADATTÁROLÁS

- **Megbízható hitelesítő adatok**  
- Tanúsítványok és hitelesítő adatok kiválasztása a különböző alkalmazások biztonságos használatának biztosításához
- **Telepítés a tárolóból** -Az USB tárolón tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Tanúsítványok törlése** - A hitelesítő adatok törlése az eszközről, és a jelszó visszaállítása.

## < Nyelv és bevitel >

A Nyelv és adatbevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

## < Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

## MENTÉS ÉS VISSZAÁLLTÁS

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

- **Biztonsági mentés az adatokról** – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.
- **Felhasználói fiók biztonsági mentése** - A Google fiók hozzáadása és megtekintése az adatok biztonsági mentéséhez.

- **Auto visszaállítás** – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

## SZEMÉLYES ADATOK

- **Gyári adatok visszaállítása** – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget választja, ez törölni fogja az összes személyes adatát a telefon memóriájából, beleértve a Google fiókjával és az összes többi fiókjával kapcsolatos információkat, a rendszer és az alkalmazások adatait és beállításait, valamint minden letöltött alkalmazást és DRM-licencet. A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszerszoftver-frissítéseket, illetve a microSD kártyán vagy a belső memóriában tárolt fájlokat, például zenét vagy fényképeket. Ezért ha törölni kívánja az összes adatot a belső memóriából a telefon ismételt beállítása közben, jelölje ki a Belső memória törlése jelölőnégyzetet.

## RENDSZER

### < Dátum és idő >

A Dátum és idő beállításai alatt adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

- **Automatikus dátum és idő:** Az idő automatikus frissítése az időzóna beállításakor.
- **Automatikus időzóna:** Az idő automatikus, amikor időzónák között mozog.
- **Dátum beállítása:** A pontos dátum beállítása manuálisan.
- **Idő beállítása:** A pontos idő beállítása manuálisan.
- **Időzóna kiválasztás:** A hazai időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum:** Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátum formátum:** A dátum formátumának kiválasztás.

### < Kiegészítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Kiegészítő lehetőségek** beállítások opciót.

**MEGJEGYZÉS:** ehhez további beépülő modulokra van szükség.

## RENDSZER

- **Nagyméretű szöveg:** Szöveg beállítása nagyméretben.
- **Hívás megszakítása bekapcsológombbal:** A készülék beállítása a hívás megszakítására a Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb megnyomásakor.
- **Képernyő auto fordítása:** Beállítható, hogy a képernyő tartalma automatikusan elforduljon-e a készülék elfordításakor.
- **Érintés és tartás késedelem:** A képernyő megérintésének és tartásának észlelési idejének beállítása.
- **Telepítse a web scripteket:** Az alkalmazás beállítása, hogy telepítse a web scripteket, hogy a webes tartalom könnyebben hozzáférhető legyen.

### < Kapcsolatok >

#### USB KAPCSOLAT

- **USB kapcsolat típusa** – Kiválasztható a kívánt mód (**Csak töltés, Média szinkronizálás [MTP], Internetmegosztás USB-n** vagy **LG szoftver**).
- **Kapcsolatkérés** – USB csatlakozási mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.
- **Súgó** – Információ megtekintése az USB kapcsolattípus használatára vonatkozóan.

# Beállítások

## LG SZOFTVER

- **PC Suite Wi-Fi Kapcsolat** - Jelölje be ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK beállításban.

### <Fejlesztő opciók>

Az alkalmazásfejlesztés beállításainak módosítása.

- **USB hibaelhárítás:** Kiválasztásával készülékét USB-kábellel csatlakoztathatja számítógéphez. Ez az alkalmazásfejlesztés célját szolgálja.
- **Fejlesztési készülék azonosítója:** A készülék fejlesztési azonosítójának megtekintése.
- **Maradjon bekapcsolva:** A képernyő töltés közben soha nem kapcsol ki.
- **Nem valós helyzetek engedélyezése:** Nem valós helyzetek és szolgáltatási információk elküldésének engedélyezése egy Location Manager szolgáltatásnak tesztelés céljából. Ez az alkalmazásfejlesztés célját szolgálja.
- **Az Asztal biztonsági mentésének jelszava:** Jelszó beállítása a biztonsági mentés adatainak biztosításához.

## FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ

- **Szigorú mód bekapcsolva:** A készülék beállítása úgy, hogy a képernyő villogjon, amikor az alkalmazások hosszú műveletet hajtanak végre.
- **Mutató elhelyezkedése:** Beállításával láthatók a mutató koordinátái és jelzővonalai, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mutassa az érintéseket:** Beállításával látható a mutató, amikor megérinti a képernyőt.
- **Mutassa a képernyő frissítéseket:** Beállításával a képernyő villog, ha frissítésükre került sor.
- **CPU használat megjelenítése:** Az összes aktív folyamat felsorolása.
- **GPU megjelenítés kényszerítése:** A 2D hardveres gyorsítás használata a grafikus teljesítmény javításához.
- **Animációs ablak mérete:** A felugró ablakok megnyitási és bezárási sebességének kiválasztása.
- **Animáció áttűnés skála:** A képernyők közötti váltás sebességének kiválasztása.

## ALKALMAZÁSOK

- **Ne tartsa meg a műveleteket:**  
Beállításával befejezi a futó alkalmazást egy új alkalmazás elindításakor.
- **Háttérfeldolgozás korlátja:** Beállításával korlátozhatja a háttérben futó alkalmazások számát.
- **Összes ANR megjelenítése:** Beállításával a készülék riasztja Önt a háttérben futó nem válaszoló alkalmazásokról.

### < A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

## A telefonszoftver frissítése

### Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítés programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

### LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Rendszerbeállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

1 órával, 4 órával, 8 órával vagy egy nappal is késleltetheti a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is átrendezheti a frissítést.

**MEGJEGYZÉS:** A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országokként változhat.

### Védjegyek

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a

Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

## **DivX Mobile** **DivX**

**A DivX VIDEO:** A DivX<sup>®</sup> a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A telefon hivatalos DivX Certified<sup>®</sup> hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a [www.divx.com](http://www.divx.com) honlapra.

**A DivX VIDEO-ON-DEMAND:** A DivX Certified<sup>®</sup> készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) honlapra.

**DivX Certified<sup>®</sup> hitelesítéssel rendelkező készülék max. 320 × 240 DivX<sup>®</sup> videó lejátszására.**

A DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

## Tartozékok

A LG-E610v eszközzel a következő tartozékok használhatók (az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális).

### Töltő adapter



### Akkumulátor



### Sztereó fejhallgató



### Adatkábel

Az LG-E610v és a számítógép/töltő adapter csatlakoztatására szolgál.



### Használati útmutató

Az LG-E610v készülék jellemzőinek bemutatása.



### LG Tag + matrica



### MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

## Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettség térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamilyen alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételehez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.

## Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.

<b>Üzenet</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Lehetséges megoldás</b>
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

## Kérdések és válaszok


Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audioeszközt, például sztereó/mono fülhallgatót csatlakoztathat, valamint képeket, videókat, névjegyeket stb. oszthat meg a Galéria/Névjegyek menüben. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat (belső memória vagy SD kártya).
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatók zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgathat zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
<b>Adatok</b> Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
<b>Adatok</b> Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
<b>Adatok</b> Szinkronizálás	Van lehetőség az összes E-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez nyomja meg a <b>Menü gombot</b>  , a mappa kiválasztásához érintse meg a <b>Mappák</b> elemet.



<b>Kategória Alkategória</b>	<b>Kérdés</b>	<b>Válasz</b>
<b>Google™ szolgáltatás</b> Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
<b>Google szolgáltatás</b> Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
<b>Telefon funkció</b> E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
<b>Telefon funkció</b> Csengőhang	A csengőhangként beállítható .MP3 fájlokra vonatkozik valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
<b>Telefon funkció</b> Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom ezt?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
<b>Telefon funkció</b> microSD kártya	Legfeljebb mekkora méretű memóriakártya támogatott?	32 GB-os memóriakártyák kompatibilisek.
<b>Telefon funkció</b> Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	Bármilyen alkalmazást telepíthet, amely elérhető az Android Market™ piacon, és kompatibilis a hardverrel.

## Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
<b>Telefon funkció</b> Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Hívások</b> ikont  . 2. Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a <b>Menü gombot</b>  . 3. Érintse meg a <b>'</b> , <b>beillesztése</b> vagy a <b>'</b> <b>hozzáadása</b> elemet.
<b>Telefon funkció</b> Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="526 194 940 253">1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b> .</li> <li data-bbox="526 266 915 325">2. Érintse meg: <b>Rendszerbeállítások &gt; Képernyő zárolása.</b></li> <li data-bbox="526 337 967 524">3. Érintse meg: <b>Válassza ki a képernyőzárát &gt; Feloldási minta.</b> Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató, amely bemutatja a feloldási minta létrehozásának módját.</li> <li data-bbox="526 537 957 596">4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez.</li> </ol> <p data-bbox="526 608 967 667"><b>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</b></p> <p data-bbox="526 680 957 1002">Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához. &gt; 23. oldal).</p>


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	<p><b>Ha elfelejtette a mintát:</b></p> <p>Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de ötször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania.</p> <p><b>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</b></p> <p>Gyári beállítás:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nyomja le és tartsa nyomva a kikapcsolt telefon <b>Hangerőcsökkentő gombját + Be-/kikapcsolás gombját</b> bal kézzel.</li><li>2. Ha a telefon alján található LED-jelzőfény bekapcsol, engedje fel a <b>hangerőcsökkentő gombot + bekapcsológombot</b>, és nyomja meg és tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot (körülbelül 2 másodpercig).</li><li>3. A telefon bekapcsol, és azonnal elvégzi a gyári alapbeállítások visszaállítását.</li></ol>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Legalább egy percig ne végezzen műveletet a telefonnal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.
<b>Telefon funkció</b> Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	<p>A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b> , majd érintse meg a <b>Rendszerbeállítások</b> opciót.</li> <li>2. Érintse meg: <b>Nyelv és bevitel &gt; Válasszon nyelvet.</b></li> <li>3. Érintse meg a kívánt nyelvet.</li> </ol>
<b>Telefon funkció</b> VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	<p>A VPN-hozzáférés konfigurálása valamennyi vállalatnál más és más. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.</p>
<b>Telefon funkció</b> A képernyő időtűlépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b> .</li> <li>2. Érintse meg a <b>Rendszerbeállítások &gt; Kijelző</b> elemet.</li> <li>3. A Kijelző beállítás alatt érintse meg a <b>Képernyő idő</b> elemet.</li> <li>4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.</li> </ol>

## Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Wi-Fi és 3G	Ha mind a Wi-Fi, mind a 3G elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható 3G vagy Wi-Fi ikon jelzi.
<b>Telefon funkció</b> Kezdőképernyő	Törölhető-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
<b>Telefon funkció</b> Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b>  . 2. Érintse meg: <b>Alkalmazás beállítások &gt; Letöltve</b> . 3. Érintse meg az alkalmazást, majd az <b>Eltávolítás</b> opciót.
<b>Telefon funkció</b> Töltő	Tölthetem telefonom USB-adapterkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az Ébresztőmhöz?	Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően használható az ébresztőhöz. 1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a <b>Beállítás csengőhangként</b> opciót. 2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Igen, az ébresztés még ebben az esetben is hallható lesz.
<b>Helyreállítás</b> Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót. => 14. oldal



# Korisnički priručnik za LG-E610v

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



# Sadržaj

<b>Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....</b>	<b>4</b>
<b>Osnovne informacije o telefonu.....</b>	<b>12</b>
Komponente uređaja.....	18
Umetanje SIM kartice i baterije .....	20
Punjenje telefona .....	21
Korištenje memorijske kartice .....	21
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	22
Zaštita zaključanog zaslona .....	23
<b>Vaš početni zaslon.....</b>	<b>25</b>
Savjeti o dodirnom zaslonu .....	25
Početni zaslon .....	25
Prilagodba početnog zaslona .....	25
Dodavanje ili uklanjanje ploha s početnog zaslona .....	26
Povratak na nedavno korištene aplikacije..	26
Traka obavijesti.....	26
Prilagodba prozora s obavijestima .....	26
Prikaz statusne trake.....	27
Zaslonska tipkovnica.....	28
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....	28
<b>Postavljanje Google računa .....</b>	<b>29</b>
<b>Povezivanje s mrežom i uređajima.....</b>	<b>30</b>
Wi-Fi.....	30
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....	30
Bluetooth.....	30
Dijeljenje podatkovne veze telefona.....	32
Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota.....	32
Korištenje aplikacije Wi-Fi Cast .....	33
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare .....	33
Korištenje aplikacije SmartShare .....	34
Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom .....	36
<b>Pozivi .....</b>	<b>38</b>
Upućivanje poziva .....	38
Pozivanje kontakata iz imenika.....	38
Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	38
Prilagodba jakosti zvuka poziva.....	38
Upućivanje drugog poziva .....	38
Pregled popisa poziva .....	39
Postavke poziva .....	39
<b>Kontakti .....</b>	<b>41</b>
Traženje kontakata.....	41
Dodavanje novog kontakata.....	41
Omiljeni kontakti .....	41
Uvoz i izvoz kontakata .....	42
Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj .....	42
<b>Poruke .....</b>	<b>43</b>
Slanje poruke .....	43
Poruke u nizu .....	43
Korištenje smješka.....	43
Promjena postavki poruka .....	43
<b>E-pošta .....</b>	<b>44</b>
Upravljanje računom e-pošte .....	44
Zaslon računara e-pošte .....	44

Rad s mapama računara .....	44	<b>Web</b> .....	<b>61</b>
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte .....	44	Web preglednik.....	61
<b>Fotoapararat</b> .....	<b>46</b>	Upotreba alatne trake za web .....	61
Osnovne informacije o tražilicu .....	46	Korištenje opcija .....	61
Brzo snimanje fotografije .....	47	<b>Postavke</b> .....	<b>62</b>
Korištenje naprednih postavki .....	47	Pristup izborniku Postavke.....	62
Pregled fotografije.....	48	WIRELESS & MREŽE .....	62
<b>Video kamera</b> .....	<b>50</b>	UREĐAJ .....	65
Osnovne informacije o tražilicu .....	50	OSOBNOST .....	67
Brzo snimanje videozapisa.....	51	SUSTAV .....	68
Korištenje naprednih postavki .....	51	<b>Ažuriranje softvera telefona</b> .....	<b>71</b>
Reprodukcija videozapisa .....	51	Trgovački znakovi.....	72
<b>Multimedija</b> .....	<b>53</b>	DivX Mobile .....	72
Galerija .....	53	<b>DODATNA OPREMA</b> .....	<b>73</b>
QuickMemo.....	54	<b>Rješavanje problema</b> .....	<b>75</b>
Glazbeni player .....	55	<b>Često postavljana pitanja</b> .....	<b>78</b>
FM radio .....	56		
Pretraživanje stanica .....	57		
LG Tag+ .....	57		
<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>58</b>		
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona.....	58		
Korištenje aplikacije LG SmartWorld .....	58		
<b>Uslužne značajke</b> .....	<b>59</b>		
Postavljanje alarma .....	59		
Korištenje kalkulatora .....	59		
Dodavanje događaja u kalendar .....	59		
Polaris Office .....	59		

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

### Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA  
MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O  
IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg\*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim

frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga.

Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0.83 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopčica za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti

sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 0.63 W/kg.

\* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima.

Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

## **Federalna komisija za komunikacije: Pojediniosti o specifičnoj brzini apsorpcije**

Vaš je mobilni dizajniran kako bi udovoljio zahtjevima za dozvoljenu izloženost radio valovima koje su ustanovili Federalna komisija za komunikacije (SAD) i Industry Canada.

Prema tim zahtjevima ograničenje za specifičnu brzinu apsorpcije iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram tjelesnog tkiva. Najviša SAR vrijednost prijavljena pod ovim standardom tijekom certifikacije za upotrebu na uhu je 0.73W/kg, a kada se uređaj na

ispravan način nosi na tijelu ona iznosi 0.49 W/kg.

Usto, ovaj je uređaj testiran za tipične uvjete nošenja u kojima je pozadina telefona udaljena 1 cm (0,39 inča) od tijela korisnika. Za udovoljavanje RF zahtjevima izloženosti Federalne komisije za komunikacije, potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 1 cm (0,39 inča) između tijela korisnika i stražnjeg dijela telefona.

### **\* Obavijest i upozorenje Federalne komisije za komunikacije**

#### **Obavijest!**

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

#### **Upozorenje!**

Promjene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobri mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Njega i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokušstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti otkrnutu ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

## Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

- Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

**NAPOMENA:** Pretjerana jakost zvuka i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenja sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni servisier.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.

- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

### IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je uređaj **LG-E610v** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Temperature okoline

**Maksimalno:** +50°C (pražnjenje),  
+45°C (punjenje)

**Minimalno:** -10°C

### Obavijest: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.



### Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



### Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekržižene kante za otpad, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb); ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Osnovne informacije o telefonu


## Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

### 1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

#### Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.


### 2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produžiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

#### Produženje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvjetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

#### Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** unutar opcije SUSTAV > **Status**

Status baterije (punjenje ili nepunjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta).

#### Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Ušteda energije** unutar opcije UREĐAJ > **Korištenje baterije** unutar opcije PODACI O BATERIJI.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen

te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslom prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redosljedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

### 3. Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

**NAPOMENA:** Nakon što otvorite aplikaciju, obično možete podesiti njene postavke odabirom stavki iz pripadajuće ikone izbornika pri vrhu ili dnu zaslona.

### 4. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

#### UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

#### UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Android Market™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno funkcionirati ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

### 5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne vrati u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Kada je telefon isključen, lijevom rukom istovremeno pritisnite i držite **tipku za smanjenje jakosti zvuka i tipku za uključivanje/isključivanje**.
- 2 Kad se LED indikator na dnu telefona upali, otpustite tipku za stišavanje i tipku napajanja te istovremeno pritisnite i držite tipku Doma (otprilike 2 sekunde).
- 3 Telefon će se odmah uključiti i izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ćete ponovno moći uključiti telefon.

### UPOZORENJE

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.


## 6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

### Za povratak na popis nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku **Natrag**.

### Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji **UREĐAJ** > kartici **Pokrenuto**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

## 7. Instalacija računalnog softvera (LG PC Suite)

Računalna aplikacija "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

### Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
- Reproducirati multimedijski sadržaj računala na drugom uređaju.

**NAPOMENA:** Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalnu aplikaciju "LG PC Suite".

## Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobilne telefone) > odaberite model (LG-E610v).
- 3 Pritisnite **PC Sync** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **Download** (Preuzimanje) te pritisnite **WINDOW PC Sync Download** (Preuzimanje Window sinkronizacije s računalom) kako biste preuzeli aplikaciju za računalo "LG PC Suite".

## Sistemske preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP 32 bitni (Service pack 2), Windows Vista 32 bitni/64 bitni, Windows 7 32 bitni/64 bitni
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32 bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 100 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).

- Potreban softver: integrirani upravljački programi tvrtke LG.

### NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju programa za računalo "LG PC Suite".

## 8. Sinkronizacija telefona s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalne aplikacije "LG PC Suite". Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i web oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:


- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Nakon priklučivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 3 Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 4 Označite potvrdni okvir sadržaja koji želite sinkronizirati te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

## Osnovne informacije o telefonu


### 9. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze

**NAPOMENA:** Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREDAJ kako biste odabrali medij za spremanje (ako želite prenositi datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon).
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Prikazat će se popis načina za USB povezivanje te odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu prijenosne memorija na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 6 Odaberite opciju **Samo punjenje** kako biste prekinuli vezu.

**SAVJET!** Kako biste mikro SD karticu ponovo koristili na telefonu, trebate otvoriti odjeljak obavijesti i dodirnuti  > **Samo punjenje**.

### Prekidanje veze između telefona i računala:

Otvorite odjeljak obavijesti i dodirnite  > **Samo punjenje** kako biste mogli na ispravan način iskopčati telefon iz računala.

### 10. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Telefon LG-E610v opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

## 11. U slučaju smrzavanja zaslona

**Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:**

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.

**ILI**

Pritisnite i držite tipku za **napajanje/isključivanje** 10 sekunda kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

# Osnovne informacije o telefonu

## Komponente uređaja

Slušalica


Senzor blizine

Tipka za početni zaslom

Povratak na početni zaslom s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka Natrag

Povratak na prethodni zaslom.



Tipka za napajanje/zaključavanje

- Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
- Kratkim pritiskom zaključajte/otključajte zaslom.

Tipka izbornika

- Provjerite koje su opcije dostupne.

### NAPOMENA: senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

### ⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Tipka za napajanje/zaključavanje

Utor za slušalice

Punjač/USB priključak

Mikrofon



Tipke za jakost zvuka

- Na početnom zaslonu: služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- Tijekom poziva: služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestano upravljanje glasnoćom.



**SAVJET!** Pritisnite i držite tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na jednu sekundu kako biste koristili funkciju **QuickMemo**.

Bljeskalica

Objektiv fotoaparata


Utor za SIM karticu

Poklopac baterije

Baterija

Zvučnik

Utor za karticu  
Micro SD




## Osnovne informacije o telefonu


### Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:


- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.



- 2 SIM karticu umetnite u utor za SIM karticu. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.



- 3 Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).




- 4 Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).



## Punjenje telefona

Priključak za punjač se nalazi na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.



**NAPOMENA:** Baterija se na početku mora dokraja napuniti kako bi se produljio vijek trajanja baterije.

**NAPOMENA:** za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte poklopac baterije.

## Korištenje memorijske kartice


Vaš telefon podržava upotrebu microSD™ i microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 32 GB. Te su memorijske kartice posebno dizajnirane za mobilne telefone i ostale vrklomale uređaje te su idealne za pohranu medijskih datoteka kao što su glazba, programi, videozapisi i fotografije koje želite otvarati na telefonu.

## Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

## Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** unutar opcije **UREDAJ** > **Isključivanje SD kartice** > **U redu**.



## NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kod uređaja koji koriste datotečni sustav FAT32, maksimalna veličina pojedinih datoteka iznosi 4 GB.

## Osnovne informacije o telefonu


### UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

### Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

**NAPOMENA:** Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.


- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREDAJ.
- 3 Dodirnite **Isključivanje SD kartice** i za potvrdu dodirnite **U redu**.
- 4 Dodirnite **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve** i potvrdite svoj odabir.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

**NAPOMENA:** Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

### Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Kada ne koristite LG-E610v, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste zaključali telefon.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka). Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.


**SAVJET!** Dok je zaslon isključen, telefon možete aktivirati i pomoću tipke za početni zaslon.

## Zaštita zaključanog zaslona


Možete zaključati dodirni zaslon aktivacijom značajke za zaključavanje zaslona. Telefon će zatražiti kod za otključavanje svaki put kad ga uključite ili otključate dodirni zaslon.

- Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak sigurnosnih šifri, privatnih podataka ili ostalih oštećenja uzrokovanih upotrebom nelegalnog softvera.

### Postavljanje otključavanja pomicanjem

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa kontakata. i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Povuci.**
- 2 Za otključavanje zaslona prstom povucite po zaslonu.

### Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa kontakata. i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak.**
- 2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzoraka te odaberite **Dalje.**


- 3 Iscrtajte uzorak povlačenjem prsta kako biste povezali najmanje 4 točke.

- 4 Odaberite **Nastavi.**


- 5 Ponovo nacrtajte uzorak radi potvrde.

- 6 Odaberite **Potvrdi.**

### Odabir PIN koda za otključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa kontakata. i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > PIN.**
- 2 Unesite novi PIN (numerički) i odaberite **Nastavi.**
- 3 Ponovno unesite PIN i odaberite **U redu.**

### Postavljanje lozinke za otključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje popisa kontakata. i odaberite **Postavke > Zaključani zaslon > Odaberi zaključavanje zaslona > Lozinka.**
- 2 Unesite novu lozinku (alfanumeričku) i odaberite **Nastavi.**
- 3 Ponovno unesite lozinku i odaberite **U redu.**

## Osnovne informacije o telefonu

### **NAPOMENA:**

#### **Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.**

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

#### **Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje:**

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb **Zaboraviti uzorak**. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za uzorak za otključavanje. > 23. str.) Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

**Ako ste zaboravili PIN ili lozinku:** Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

# Vaš početni zaslon

## Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

**Dodir** - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

**Dodir i zadržavanje dodira** - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

**Povlačenje** – za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

**Zamah** – za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

### NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.


## Početni zaslon

Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.


**NAPOMENA:** Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

## Prilagodba početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati prečace za omiljene aplikacije.

1 Početni zaslon > 


Osim toga, možete pritisnuti prazni dio površine na

## Vaš početni zaslon

početnom zaslonu i zadržati pritisak za prelazak na zaslon Uredi.

- 2 Na zaslonu Uredi prikazat će se višestruke plohe početnog zaslona i stavke iz izbornika **Aplikacije, Preuzeto, Widgeti** ili **Pozadine**.
- 3 Pomaknite se ulijevo ili udesno, na željenu plohu. Zatim dodirnite stavku i zadržite dodir kako biste stavku prevukli na željenu plohu.

### Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

**SAVJET!** Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

### Dodavanje ili uklanjanje ploha s početnog zaslona

Možete dodati ili ukloniti plohe s početnog zaslona kako biste widgete organizirali u skladu sa svojim željama i potrebama.

- 1 Dodirnite zaslon dvjema prstima i privucite ih za prelazak u način rada Uredi. Zatim ćete moći dodati, ukloniti ili promijeniti redoslijed ploha.

### Povratak na nedavno korištene aplikacije


- 1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za

početni zaslon. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.

- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

### Traka obavijesti


Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.



### Prilagodba prozora s obavijestima

Možete prilagoditi prozor s obavijestima prema vlastitim željama.

### Preraspodjela stavki u prozoru s obavijestima



Dodirnite . Zatim ćete moći označiti i preraspodijeliti stavke u prozor s obavijestima.

### Pregled dodatnih postavki za obavijesti

Dodirnite  > .


U prozor s obavijestima možete dodavati i iz njega uklanjati stavke kao što su Sound profiles, Wi-Fi, Bluetooth, Zrakoplovni mod itd.

Dodirnite traku obavijesti i povucite prst nadalje.





Dodirnite  >  za upravljanje obavijestima. Ovdje možete provjeravati i upravljati postavkama za zvuk, Wi-Fi, Bluetooth, način rada u zrakoplovu, račune i sinkronizaciju, orijentaciju, osvijetljenje, omogućene podatke, GPS, NFC ili prijenosni Wi-Fi hotspot i tako dalje.

## Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.



U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu

Ikona	Opis
	Ušteda energije je uključena
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	NFC je uključen
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela

# Vaš početni zaslon


Ikona	Opis
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS prikuplja
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Podaci se sinkroniziraju
	Nova Gmail poruka
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka
	Pjesma se reproducira
	U pozadini svira FM radio
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot


**NAPOMENA:** Ikone koje su prikazane na zaslonu mogle bi varirati u ovisnosti o vašoj regiji ili davatelju usluga.

## Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

### Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput ili dodirnite i zadržite dodir za unos svih velikih slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

### Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. “ć,č,š,đ,ž”).

Za unos slova “ć”, primjerice, dodirnite i držite tipku “c” do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

## Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

### Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

#### ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novi** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

## Povezivanje s mrežom i uređajima

### Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

### Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona. Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

**NAPOMENA:** Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

### Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** unutar opcije WIRELESS & MREŽE
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.

- 3 Ponovo dodirnite opciju Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
  - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
  - Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirnom opcije **Spoj**.
  - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

### Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

## NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primete s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

## Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** unutar opcije WIRELESS & MREŽE
- 2 Ponovno dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vaš će uređaj pretražiti i prikazati ID oznake svih dostupnih Bluetooth uređaja unutar dosega. Ako uređaj s kojim želite upariti svoj uređaj nije na popisu, provjerite može li se ciljani uređaj otkriti, a zatim dodirnite **Traži uređaje**.

- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

**NAPOMENA:** Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

## Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.


**NAPOMENA:** Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

## Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > uključite **Bluetooth**  a zatim odaberite i označite potvrdni okvir pored svog uređaja.

## Povezivanje s mrežom i uređajima

**NAPOMENA:** Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti.**

- 2 Odaberite **Uskladi** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

### Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

### Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota:


- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više** unutar opcije **WIRELESS**

& MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > Odaberite opcije koje želite podesiti.

**SAVJET!** Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najvažnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

### Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**
- 2 Dodirnite **Više** unutar opcije **WIRELESS & MREŽE** i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.

- Otvorit će se dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
- Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
- Možete dodimuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvoreno** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

5 Dodirnite **Spremi**.

### POZOR!

Ako opciju zaštite postavite na **Otvoreno**, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

## Korištenje aplikacije Wi-Fi Cast

Korisnici koji koriste Android telefone, a spojeni su preko iste Wi-Fi i Wi-Fi Direct mreže mogu dijeliti glazbu, slike i videozapise.

Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više** unutar opcije WIRELESS & MREŽE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Dodirnite potvrdni okvir za Wi-Fi Direct kako biste ga uključili.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.
- 4 Dodirnite **Spoji**.

## Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska, nakon čega možete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijske sadržaje pomoću aplikacije Smart Share.

**NAPOMENA:** Značajka Wi-Fi Direct ne može se omogućiti tijekom korištenja drugih Wi-Fi funkcija.

## Povezivanje s mrežom i uređajima




- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više** unutar opcije WIRELESS & MREŽE > **Wi-Fi Direct**
- 2 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

**STVORITI GRUPU** – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona. U ovom slučaju morate unijeti lozinku koja je postavljena u opciji **Lozinka**.

**NAPOMENA:** Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Korištenje aplikacije SmartShare

Putem telefona možete omogućiti mrežnu razmjenu multimedijskih datoteka sa sadržajem s drugim playerima.

- 1 Dodirnite  te odaberite **SmartShare** .
  - Uređaj trebate priključiti na Wi-Fi mrežu. Ako to ne učinite, prikazat će se novi prozor za Wi-Fi vezu.
- 2 Od: U biblioteci postavite prikaz popisa sadržaja.
  - Ako je prethodno već spojen uređaj, prikazat će se popis sadržaja na uređaju.
- 3 Do: Postavite reprodukciju datoteka sa sadržajem u playeru.
  - Datoteke možete reproducirati isključivo na podržanim uređajima, kao što su DLNA televizori i računala.
  - Dodirnite  za ponovno pretraživanje dostupnih uređaja.
- 4 Odabir datoteke sa sadržajem koju želite reproducirati s popisa sadržaja.
  - Dodirnite datoteku sa sadržajem i zadržite dodir za njenu reprodukciju ili za prikaz pojedinosti.
  - Dodirnite gumb izbornika za reprodukciju, učitavanje/preuzimanje, postavljanje i prikaz pomoći.

**5** Učitavanje/preuzimanje datoteka sa sadržajem u popis sadržaja / iz njega.

- Datoteke sa sadržajem koji su spremljeni na vašem telefonu možete učitati na druge uređaje.
- Na telefon možete preuzeti datoteke sa sadržajem koje su spremljene u vanjskoj biblioteci.
- Napredak preuzimanja/učitavanja možete pratiti na traci obavijesti.
- Učitane ili preuzete datoteke sa sadržajem spremiće se u mapu **SmartShare**.

**6** Omogućite opciju **DMS** u izborniku **Postavke**.

- **Vidljiv:** Otkrivanje telefona između ostalih DLNA uređaja.
- **Naziv uređaja:** Postavljanje naziva i ikone prikazanih na drugim uređajima.
- **Uvijek prihvati zahtjev:** Prihvatanje zahtjeva drugih uređaja za automatsku razmjenu datoteka sa sadržajem.
- **Primanje datoteka:** Omogućava drugim uređajima učitavanje datoteka na telefon.
- **MOJI PODIJELJENI SADRŽAJI:** Omogućava postavljanje vrste multimedijске datoteke koju želite podijeliti.

#### **NAPOMENA:**

- **DMS (Digital Media Server)** omogućava razmjenu datoteka sa sadržajem koje se nalaze na telefonu s drugim uređajima koji su spojeni u istu mrežu. Pomoću funkcije DMC (Digital Media Controller) možete gledati datoteke sa sadržajem s drugih digitalnih uređaja i upravljati njima (reprodukcija/zaustavljanje). Na telefonu možete reproducirati datoteke sa sadržajem koje su spremljene na drugim uređajima koristeći DMP (Digital Media Player).
- Datoteke sa sadržajem možete reproducirati samo u formatima koje podržava DMR. U ovisnosti o DMR postavkama, možda nećete moći reproducirati neke datoteke sa sadržajem.
- U ovisnosti o DMS postavkama, možda neće biti podržana funkcija učitavanja ili preuzimanja.

## Povezivanje s mrežom i uređajima

### Veze s računalom pomoću kabela za povezivanje s računalom

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću kabela za razmjenu podataka s računalom i USB načina spajanja. Povezavši telefon s računalom možete izravno prenositi podatke na uređaj i s njega te koristiti računalni program (LG PC Suite).

#### Sinkronizacija telefona s računalom

Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati računalni program (LG PC Suite). Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB kabela. Prikazat će se popis Vrsta USB veze. Odaberite LG softver.
- 2 Na računalu pokrenite program LG PC Suite. Dodatne informacije potražite u pomoću računalnog programa (LG PC Suite).

**NAPOMENA:** Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".

### Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite LG-E610v s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke sustava > Povezivanje > Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

**NAPOMENA:** Ako ste instalirali upravljački program za platformu LG Android, odmah ćete ugledati skočnu poruku Uključi USB spremište.

### Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.

- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
- 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.





- 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
- 5 Odaberite i odvučite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
- 6 Pokrenite sinkronizaciju.
  - Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.


Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Windows Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako imate Windows Media Player stariji od verzije 9, instalirajte aplikaciju verzije 10 ili noviju.


## Pozivi

### Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

**SAVJET!** Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

### Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite pozvati.

### Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, držite i povucite  kako biste **Odgovori** na dolazni poziv.

Držite i povucite  kako biste **Odbij** dolazni poziv.

Ako želite poslati brzu poruku, držite i povucite ikonu **Brza poruka** prema gore.




#### **SAVJET!** Brza poruka


Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

### Prilagodba jakosti zvuka poziva

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

### Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Izbornik** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** za uspostavljanje konferencijskog poziva.

- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite tipku za povratak na početnu stranicu i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Kraj poziva** .

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

## Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno**, .


Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

**SAVJET!** Dodirnite tipku **Izbornik**, zatim dodirnite **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve spremljene stavke.

## Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik**.
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje

želite prilagoditi.

**Fiksni brojevi** - za uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

**Usluge govorne pošte** – Omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

**Postavke govorne pošte** – Ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

**Spremi nepoznate brojeve** – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

**Odbijanje poziva** – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Onemogućeno**, **Odbaci pozive na popisu** ili **Odbij sve pozive**.

**Brza poruka** – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

## Prosljeđivanje poziva

– odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

**Zabrana poziva** – odabir poziva koje treba zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od

## Pozivi

mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**Trajanje poziva** – pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.

**Troškovi poziva** - pregled troškova zaračunatih za pozive. (Ta usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati tu funkciju.)

**Dodatne postavke poziva** – Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

**ID pozivatelja:** Odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.

**Poziv na čekanju:** Ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

## Kontakti



U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

### Traženje kontakta

#### Na početnom zaslonu

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

### Dodavanje novog kontakta

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite memorijsku lokaciju. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt, npr. **Telefon** ili **Google**.
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

### Osim toga, kontakt možete spremiti i sa zaslona za biranje.


- 1 Dodirnite  >  kako biste otvorili zaslon biranja.
- 2 Unesite broj telefona.
- 3 Zatim odaberite **Dodaj kontaktima** > **Stvoriti novi kontakt**.

- 4 Odaberite memorijsku lokaciju. Ako imate više računa, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt, npr. **Telefon** ili **Google**.
- 5 Unesite podatke kontakta.
- 6 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 7 Dodirnite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.


### Omiljeni kontakti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

#### Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.


### Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posvijeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

## Kontakti

### Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz/izvoz datoteka kontakata (u vcf formatu) iz memorije (interna memorija/memorijska kartica), sa SIM ili USIM kartice na uređaj ili obrnuto.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik > Uvoz i izvoz kontakata**.
- 3 Odaberite željenu opciju uvoza/izvoza. Ako imate više računova, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite datoteke kontakata za uvoz/izvoz i pritisnite **Uvezi** kako biste potvrdili.

### Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.



- 1 Najprije instalirajte program LG PC Suite na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Na vrhu zaslona odaberite Uređaj > Uvezi osobne podatke > Uvezi kontakte.
- 3 Prikazuje se skočni prozor za otvaranje datoteke kontakata.
- 4 Odaberite datoteku kontakata i pritisnite Otvori.

- 5 Prikazuje se skočni prozor za uvoz novog kontakta s računala u kontakte na uređaju.
- 6 Ako su kontakti na uređaju i novi kontakti s računala različiti, odaberite kontakt koji želite uvesti s računala.
- 7 Pritisnite gumb [OK] (U redu) za uvoz novog kontakta s računala na uređaj..

## Poruke


Na modelu LG-E610v SMS i MMS opcije dostupne su u jedinstvenom intuitivnom i jednostavnom izborniku.


### Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predložеноg primatelja. Možete dodati više kontakata.

**NAPOMENA:** Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite tipku **Izbornik** kako biste otvorili izbornik mogućnosti. Odaberite opciju **Predmet, Poništi, Umetni, Umetni smješka** ili **Sve poruke**.
- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

### Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.


### Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smješka.

Pri pisanju nove poruke dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Umetni smješka**.

### Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-E610v unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

Dodirnite  na početnom zaslonu te dodirnite tipku **Izbornik**, a potom dodirnite **Postavke**.

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava vam može dostaviti potrebne postavke računa.

### Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

#### Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa, a zatim dodirnite  > **Postavke** > **DODAJ RAČUN**

Nakon početnog postavljanja, opcija E-pošta prikazuje sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

#### Postupak izmjene postavke računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa, a zatim dodirnite  > **Postavke**


#### Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > na zaslonu računa, a zatim dodirnite  > **Postavke** > te dodirnite

račun koji želite izbrisati > **Brisanje računa**

### Zaslon računa e-pošte

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.

 – Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.


Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte.


### Rad s mapama računa

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

### Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

#### Za sastavljanje i slanje poruke


- 1 Dok se nalazite u aplikaciji **E-pošta**, pritisnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.

- 3 Dodajte kopiju/skrivenu kopiju te privitke ako je to potrebno.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite gumb .

Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlaznog spremnika do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik bit će prikazan na zaslonu Računi.

**SAVJET!** Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju. Kako biste prekinuli obavijesti za e-poštu, dodirnite obavijest.

## Osnovne informacije o tražilu



- 1 **Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje.
- 2 **Svjetlina** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku.
- 3 **Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.
- 4 **Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
- 5 **Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 6 **Video način rada** - dodirnite ovu ikonu za prelazak na video način rada.
- 7 **Spremi stranicu** – služi za snimanje fotografije.
- 8 **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

**NAPOMENA:** Kapacitet memorije se može razlikovati ovisno o kadru ili uvjetima za vrijeme snimanja.

## Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**.
- 2 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
- 3 Prstom dodirnite motiv na zaslonu i na dodirnutom području pojavit će se okvir za fokusiranje.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapar je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Dodirnite ikonu **Snimanje** kako  biste snimili sliku. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilicu dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.

-  Ponovno postavljanje svih postavki kamere.
-  : Dodirnite kad god želite vidjeti vodič za korištenje kamere za **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.
-  - Izoštavanje na određenu točku.
-  - Odaberite razlučivosti slike. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina će se datoteke povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
-  - Pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje. Odaberite **Normalno**, **Portret**, **Pejzaž**, **Sport**,

## Zalazak sunca ili Noć.

-  - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
  -  - Za poboljšavanje kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
  -  - Odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.
  -  - Služi za snimanje fotografija nekoliko sekundi nakon pritiska na okidač. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
  -  - Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.
- NAPOMENA:** Funkcija je dostupna samo kada je aktivan GPS.
-  - Odaberite jedan od četiri zvuka okidača.
  -  - Omogućuje pregledavanje slika nakon snimanja.
  -  - Odabir memorije za spremanje slika.

**SAVJET!** Kada zatvorite funkciju fotoaparata, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, ton boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

## Nakon fotografiranja, odaberite ikonu preglednika slika za pregled snimljenih fotografija.


- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Za približavanje ili udaljšavanje dodirnite zaslon s dva prsta i raširite ih (pomaknite prste bliže jednog prema drugome za udaljšavanje) ili dvaput dodirnite zaslon.
- Kako biste nekome poslali fotografiju, dodirnite **Podijeli preko**  > i odaberite željenu stavku, npr. Bluetooth, E-pošta, Bilješka, Picasa itd.
- Za brisanje fotografije pritisnite **Izbrši** .

## Pregled fotografije

Saznajte kako pregledati fotografije spremljene u memoriji telefona.

- 1 Na početnom zaslonu otvorite popis aplikacija i odaberite **Galerija**.
- 2 Odaberite fotografiju koju želite pregledati.

## Dok gledate fotografiju, koristite sljedeće opcije:

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Za približavanje ili udaljšavanje dodirnite zaslon s dva prsta i raširite ih (pomaknite prste bliže jednog prema drugome za udaljšavanje).
- Kako biste nekome poslali fotografiju, dodirnite **Podijeli preko**  > i odaberite željenu stavku, npr. Bluetooth, E-pošta, Bilješka, Picasa itd.

**SAVJET!** Ako imate SNS račun i on je postavljen na vašem telefonu, fotografiju možete podijeliti s SNS zajednicom.

- Za brisanje fotografije pritisnite **Izbrši** .

## Dodirnite tipku izbornika za otvaranje naprednih opcija.

**Postavi sliku kao** – dodirnite ako sliku želite koristiti kao **Kontakt fotografija**, **Pozadina** ili **Pozadina zaslona zaključavanja**.

**Premjesti** – dodirnite kako biste premjestili sliku na drugo mjesto.


**Novi naziv** – dodirnite za uređivanje naziva odabrane slike.

### **Zakreni ulijevo / Zakreni udesno**

– okretanje ulijevo ili udesno.

**Izreži** – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

**Uredi** - pregledavanje i uređivanje slike.

 - Odabir razlučivosti slike. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina će se datoteke povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.

 - Za poboljšavanje kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.

 - Primjenjuje umjetnički efekt na slike.

 - Primjenjuje dodatne opcije na slike.

**Dijaprojeksija** – automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.

**Detalji** – prikaz informacija o slici.

**NAPOMENA:** Ovisno o softveru, uređaj ne podržava neke formate datoteka.

**NAPOMENA:** Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

# Video kamera




## Osnovne informacije o tražilu



- 1 Zumiranje** – povećavanje ili smanjivanje.
- 2 Osvjetljenje** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis.
- 3 Veličina video zapisa** – Dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji snimate (u pikselima).
- 4 Bljeskalica** - omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate videozapis u tamnom prostoru.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- 6 Način rada kamere** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.
- 7 Snimanje** – pokreće snimanje.
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.





**NAPOMENA:** Tijekom snimanja videozapisa nije dostupna funkcija zumiranja.

## Brzo snimanje videozapisa




- 1 Gumb načina rada za fotografiranje pomaknite prema dolje i ikona će se promijeniti u .
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Jednom pritisnite gumb za snimanje  kako biste počeli snimati.
- 5 U gornjem kutu tražila bljeska crveno svjetlo i prikazuje se vrijeme trajanja videozapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite . Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

## Korištenje naprednih postavki




U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

-  - Ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.
-  - Pобољшава kvalitete boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
-  - Primijenite posebni efekt, npr. jednobojno sepija ili negativ.
-  - Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte videozapise gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako

prenesete označene videozapise na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.


-  - Odaberite **Isključeno** za snimanje videozapisa bez zvuka.
-  - Automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.
-  - Odabir memorije za spremanje videozapisa.

## Nakon snimanja videozapisa, odaberite ikonu preglednika slika za pregled snimljenih videozapisa.

- Za pregled većeg broja videozapisa pomaknite se ulijevo ili udesno.
- Kako biste nekome poslali videozapis, odaberite **Podijeli preko**  i odaberite željenu stavku, npr. **Bluetooth**, **Poruke**, **YouTube** itd.
- Za reprodukciju videozapisa odaberite **Reprodukcija** .
- Za brisanje videozapisa odaberite **Izbrisi** .

## Reprodukcija videozapisa

Saznajte kako koristiti video player za reprodukciju raznovrsnih videozapisa.

- 1 Na početnom zaslonu otvorite popis aplikacija i odaberite Galerija.
- 2 Odaberite videozapis (s ikonom ) za reprodukciju.

## Video kamera

- 3 Okrenite uređaj u vodoravan položaj.
- 4 Pomoću virtualnih tipki kontrolirajte reprodukciju.

### NAPOMENA:

- Ovisno o softveru, uređaj ne podržava neke formate datoteka.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

**Dodirnite tipku izbornika za otvaranje naprednih opcija.**

**Omjer zaslona** – dodirnite za odabir željenog formata zaslona.

**Osvjetljenje** – označite kako biste podesili razinu jačine osvjetljenja za ugodan prikaz videozapisa.

**SmartShare** – dodirnite kako biste podijelili ovu video datoteku putem aplikacije Smart Share.

**Detalji** – dodirnite za prikaz detaljnijih informacija, primjerice naziva, datuma, vremena, veličine i vrste

## Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje glasnoće videozapisa tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Multimedijske podatke možete pohranjivati na kartici radi lakšeg pristupa svim slikovnim i datotekama videozapisa.

## Galerija

Saznajte kako pregledati slike i reproducirati videozapise koji su spremljeni u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

### • Podržani formati datoteka (format vrste)x



- **Slika:** bmp, gif, jpg, png
- **Video:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Prilikom reprodukcije DivX videozapisa na zahtjev nemojte zaključavati zaslon uređaja. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videozapisa na zahtjev, izgubit ćete jedan od dostupnih iznajmljenih zapisa.
- Ovisno o softveru, uređaj ne podržava neke formate datoteka.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

# Multimedija

## QuickMemo

Koristite **QuickMemo** kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito stvarali bilješku sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.









- 1 Otvorite zaslon **QuickMemo** tako što ćete istovremeno na jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti. Ili dodirnete i povucite traku stanja prema dolje i dodirnete .
- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke, Boja, Brisac** i stvorite bilješku.
- 3 Dodirnite opciju  u izborniku Uredi i odaberite  za spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

**NAPOMENA:** Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

### Upotreba opcija QuickMemo

Dok koristite funkciju QuickMemo, možete lako pristupiti opcijama brzog izbornika.

-  - Odabir želite li ili ne želite koristiti pozadinu zaslona.
-  - Odabir vrste olovke i boje.
-  - Brisanje bilješke koju ste stvorili.
-  - Postavljanje lokacije na koju želite spremiti bilješku.
-  - Spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.
-  - Slanje ili dijeljenje trenutne QuickMemo stavke s drugima.

### Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite opciju **Galerija** i odaberite album QuickMemo.

## Glazbeni player

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Player glazbe podržava sljedeće datotečne formate: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


### Dodavanje glazbenih datoteka na telefon





Započnite prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB. => 36. str.
- Bežično preuzimanje s Interneta. => 61. str.
- Sinkronizacija telefona s računalom. => 36. str.
- Primanje putem Bluetooth veze. => 30. str.
- Kopiranje na memorijsku karticu.

### Reprodukcija glazbe



Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
- 2 Odaberite kategoriju glazbe.
- 3 Odaberite glazbenu datoteku. Na raspolaganju imate sljedeće ikone za upravljanje reprodukcijom.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji.
	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe.
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem.
	Dodirnite za reprodukciju aktivnog popisa pjesama nasumičnim načinom.
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama.
	Dodirnite za prikaz teksta pjesme. Ta je opcija uključena samo ako snimka pjesme sadrži riječi.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

### Izrada popisa pjesama


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
- 2 Odaberite **Popisi pjesama**.
- 3 Pritisnite  > **Novi popis pjesama**.
- 4 Unesite naziv za novi popis pjesama i odaberite **U redu**.
- 5 Odaberite **Dodaj glazbu**.

## Multimedija

- 6 Odaberite datoteke koje želite pridružiti i odaberite **Dodaj**.

**SAVJET!** Tijekom reprodukcije možete dodati datoteke na popis pjesama pritiskom na  > **Dodaj na popis**.

### Dodavanje pjesama u omiljeni popis pjesama

Svoju omiljenu pjesmu možete brzo dodati u omiljeni popis pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite  > **Dodaj favoritima** kako biste trenutnu pjesmu dodali na brzi popis.

### Prilagodba postavki playera glazbe

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazbeni player**.
- 2 Pritisnite  > **Postavke**.
- 3 Podesite postavke kako biste prilagodili svoj player glazbe:

#### **NAPOMENA:**

- Ovisno o softveru, uređaj ne podržava neke formate datoteka.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

**NAPOMENA:** Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

### FM radio

Telefon LG-E610v opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

**NAPOMENA:** Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

## Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Na telefonu možete spremiti do 48 kanala.

### Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije > FM radio**.
- 2 Dodirnite , a zatim odaberite **Traži**.
- 3 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Zaustavi**. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.


**NAPOMENA:** Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.

**SAVJET!** Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalica, budući da on funkcionira kao antena radija.

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

## LG Tag+

LG Tag+ omogućuje lako spremanje i učitavanje u NFC oznaku koja se može prilagoditi tako da odgovara određenom okruženju. Naljepnicu LG Tag+ dobit ćete kao dodatnu opremu uz svoj telefon. Naposljetku, jednostavno dodirnite poklopac baterije na mjestu NFC oznake i vaš će telefon prepoznati NFC oznake te izvršiti neke specifične radnje, npr. uključiti način rada za navigaciju ako se nalazite u automobilu, isključiti zvukove ako se nalazite na sastanku itd.

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  > karticu **Aplikacije > LG Tag+**.
- 2 Odaberite željeni način rada (**Automobilski mod / Način rada u uredu / Način rada za spavanje / Korisnički mod**).
- 3 Nakon odabira stavke koju želite postaviti, dodirnite **Piši po oznaci**.
- 4 Dodirnite poklopac baterije telefona na mjestu oznake.

**SAVJET!** Zahvaljujući tehnologiji prijenosa podataka NFC (Near Field Communications, komunikacija na kratkom dometu), ovaj skup funkcija možete koristiti za svaki od načina rada jednostavnim dodiranjem poklopa baterije na mjestu oznake.

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja - igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona - omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima "mobilnog načina života".

### Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **Prijava** i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste prijavili, dodirnite **Registriraj** i učlanite se u LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.

#### **NAPOMENA: Što ako nema ikone ?**

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld ([www.lgsmartworld.com](http://www.lgsmartworld.com)) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld tako što ćete dodirnuti **LG SmartWorld**.

### Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.
- Putem jednostavnih gumba "izbornika" možete brzo pronaći ono što tražite.

**Kategorije** – pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Edukativno, Zabava, Igre itd.).

**Traži** – pretraživanje sadržaja.

**Apps za vas** – preporučeni sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.

**Aplikacije** – popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.



**Postavke** – postavljanje profila i prikaza.

**Prijava** – postavljanje ID-a i lozinke.



- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojedinih sadržaja))

**NAPOMENA:** LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.


## Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > 
- 2 Kada postavite vrijeme, LG-E610v će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite značajke **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite , odaberite **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**
- 2 Dodirnite mjesec koji je prikazan u gornjem lijevom kutu; možete pronaći razne vrste prikaza kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Paspored).
- 3 Dodirnite datum kojem želite pridružiti događaj.

- 4 Dodirnite  i dodajte događaj.
- 5 Dodirnite **Naziv događaja**, a zatim unesite naziv događaja.
- 6 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 7 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 8 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 9 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili događaj u kalendar.

## Polaris Office

Polaris Office profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Office**

## Upravljanje datotekama

Polaris Office korisnicima mobilnih uređaja pruža praktične značajke upravljanja datotekama, što uključuje kopiranje, prebacivanje i lijepljenje te brisanje datoteka i mapa na samom uređaju.

## Uslužne značajke

### **Pregled datoteka**






Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

## Web preglednik

Web preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

**NAPOMENA:** Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Upotreba alatne trake za web

-  Dodirnite za povratak jednu stranicu unatrag.
-  Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke **Natrag**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
-  Dodirnite i držite, pomičite prema gore i dolje za povećanje ili smanjenje slike preglednika.
-  Dodirnite za otvaranje novog prozora.
-  Dodirnite za otvaranje popisa spremljenih zabilješki.

## Korištenje opcija

Pritisnite  za prikaz opcija.

**Osvježi** – ažuriranje trenutne web-stranice.

### Spremi u knjižne oznake

– dodavanje trenutne web-stranice u obliku knjižne oznake.

**Idi na početnu stranicu** – prelazak na početnu stranicu.

**Dijeli stranicu** – omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

**Pronađi na stranici** – omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

**Zahtjev za klasičnu verziju web-lokacije** – omogućava prikaz web-stranice na radnoj površini.

### Spremi za izvanmrežno čitanje



– Omogućuje vam spremanje trenutne web-stranice koju onda možete izvanmrežno čitati kasnije.

**Osvjetljenje** – podešavanje osvjetljenja zaslona.

**Postavke** – postavljanje postavki Web preglednik.

**Izlaz** – prekid internetske veze.

## Pristup izborniku Postavke


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije > Postavke**.  
ILI  
Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i zatim odaberite opciju.

## WIRELESS & MREŽE

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni mod.


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

**Wi-Fi postavke** – omogućuje postavljanje i upravljanje bežičnim pristupnim točkama. Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi mrežu. Zaslону naprednih postavki za Wi-Fi možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke. Pritisnite  i dodirnite **Napredno**.

### SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-E610v.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite karticu **Aplikacije > Postavke > Wi-Fi >  > Napredno > MAC adresa**.

### < Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje bežične značajke Bluetooth. Pojednostosti potražite u poglavlju Bluetooth. > 30. str.

### < Uporaba podataka >

Prikaz prometa podataka i podešavanje postavki za njegovo ograničavanje.

- **Mobilni podaci:** Postavite za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Ograniči mobilne podatke:** Postavljanje ograničenja za korištenje mobilnih podataka.
- **Period:** Podešavanje postavki za ciklus ograničenja.

### < Pozivi >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- **Fiksni brojevi** - odaberite opciju Fiksni brojevi kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu nazvati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

## GOVORNA POŠTA

- **Usluge govorne pošte** - Omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga. Ovaj broj možete dobiti od davatelja usluga.
- **Postavke govorne pošte** - Ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

## POSTAVKE ZAVRŠETKA POZIVA

- **Spremi nepoznate brojeve** - za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

## OSTALE POSTAVKE POZIVA

- **Odbijanje poziva** - omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Onemogućeno**, **Odbaci pozive na popisu** ili **Odbij sve pozive**.
- **Brza poruka** – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.
- **Prosljeđivanje poziva** - odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.
- **Zabrana poziva** - odaberite ako želite zabraniti pozive. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

- **Trajanje poziva** - pregled trajanja svih poziva, biranih brojeva, primljenih poziva i posljednjeg poziva.
- **Troškovi poziva** - pregled troškova zaračunatih za pozive. (Ta usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati tu funkciju.)
- **Dodatne postavke poziva** - Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:
  - **ID pozivatelja:** Odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.
  - **Poziv na čekanju:** Ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

## < Više... >

- **Zrakoplovni mod** - nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.
- **Wi-Fi Direct** - Aktivacija značajke Wi-Fi Direct za povezivanje dva uređaja putem WLAN veze, bez potrebe za pristupnom točkom. Pojednosti potražite u poglavlju Wi-Fi. => 33. str.
- **Prijenosni Wi-Fi hotspot** - Aktivacija prijenosne WLAN pristupne točke radi dijeljenja mobilne mrežne veze svog uređaja s računalima ili drugim uređajima putem značajke WLAN.

## Postavke

- **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota:**  
Konfiguriranje mrežnih postavki WLAN pristupne točke.
- **Istek vremena** – postavite vrijeme za istek prijenosnog hotspota.
- **Pomoć:** Pregled informacija o značajkama za tethering povezivanje.
- **NFC** - Vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

**NAPOMENA:** Pazite da ne ogrebeti ili ne oštetite poklopac baterije jer tu se nalazi NFC antena.

- **Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC:** Na početnom zaslonu dodirnite ladicu obavijesti i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

**NAPOMENA:** Kada je uključen način rada u zrakoplovu, aplikacija NFC se može koristiti.

- **Android Beam** - Možete prenositi web-stranicu, videozapis ili drugi sadržaj sa svog zaslona na drugi uređaj tako da spojite uređaje (obično se prislanja stražnja strana uređaja uz stražnju stranu drugog uređaja).

**NAPOMENA:** Provjerite jesu li oba uređaja otključana, podržavaju li tehnologiju NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) te jesu li značajke NFC i Android Beam™ uključene.

- **VPN postavke** - prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

**NAPOMENA:** Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

- **Mobilne mreže** - postavljanje opcija podatkovnog roaminga, načina rada mreže i operatora, naziva pristupnih točaka (APN) i tako dalje.
  - **Podaci:** Postavite kako biste omogućili

pristup podacima preko mobilne mreže.

- **Roaming podaci:** Postavite za spajanje uređaja na drugu mrežu kada se nalazite u roamingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Način rada mreže:** Odabir vrste mreže.
- **Pristupne točke:** Postavljanje naziva pristupnih točaka (Pristupne točke).
- **Koristi samo 2G mreže:** Odabir vrste mreže.
- **Mrežni operateri:** Traženje dostupnih mreža i odabir mreže za roaming.

## UREĐAJ

### < Zvuk >

- **Profil zvona** - možete odabrati **Zvuk, Samo vibracija** ili **Nečujno**.
- **Glasnoća** - možete upravljati jačinom zvuka glazbe, videozapisa, igre, ostalih multimedijских sadržaja, melodijama zvona i obavijestima. Povratne informacije i sustav na dodir.

### MELODIJE ZVONA I OBAVIJESTI

- **Zvuk zvona telefona** - omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.
- **Zvukovi obavijesti** - omogućava postavljanje zadanog zvuka obavijesti.
- **Zvuk zvona s vibracijom** - Dojava poziva i obavijesti vibracijom.

- **Vrijeme mirovanja** - postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

### DODIR I SUSTAV

- **Tonovi tipkovnice za biranje** - omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.
- **Zvukovi dodira** - omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona** - omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

### < Zaslon >

- **Osvjetljenje** - podesite osvjetljenost zaslona.
- **Orijentacija** - automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.
- **Vrijeme gašenja zaslona** - postavljanje isteka vremena za zaslon.
- **Vrsta slova** -
- **Veličina fonta** - promjena veličine prikaza.
- **Svjetlo prednje tipke** - postavljanje vremena osvjetljenja LED indikatora prednje tipke.

### < Početni zaslon >

Početni zaslon - odabir pozadinske slike za početni zaslon. Možete postaviti značajke Animacija, Efekt zaslona ili Pozadina.

# Postavke

## < Zaključani zaslon >

Odaberite način otključavanja zaslona.

- **Odaberi zaključavanje zaslona** - postavite uzorak za otključavanje kako biste zaštitili uređaj. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.
  - **Ništa:** Onemogućavanje zaključavanja zaslona.
  - **Povuci:** Korištenje zaključavanja zaslona bez PIN-a, lozinke, uzorka ili prepoznavanja lica.
  - **Uzorak:** Postavljanje uzorka za otključavanje za otključavanje zaslona.
  - **PIN:** Postavljanje PIN-a (numeričkog) za otključavanje zaslona.
  - **Lozinka:** Postavljanje prikaza vlastite poruke za zaključani zaslon.

## < Memorija >

Prikaz informacija o memoriji na uređaju i memorijskoj kartici. Možete i formatirati USB memoriju i memorijsku karticu.

### UPOZORENJE

Formatiranjem memorijske kartice trajno ćete izbrisati sve podatke s memorijske kartice.

- **UNUTARNJA POHRANA** - prikaz korištenja unutarnje pohrane.
- **SD KARTICA** - provjera ukupno dostupnog prostora na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrisite karticu.

## < Ušteda energije >

Pomoću te opcije možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije. Možete provjeravati i korištenje baterije.

- **Uključite uštedu energije:** Aktivacijom načina rada za uštedu energije ograničava se korištenje nekih sistemskih resursa.
- **Savjeti za uštedu energije:** Saznajte kako smanjiti potrošnju energije u skladu sa stavkama uštede energije.

## STAVKE UŠTEDE ENERGIJE

Aktivacija načina rada za uštedu energije u skladu sa specifičnim postavkama.

## PODACI O BATERIJI

Prikaz količine energije koju uređaj troši.

## < Aplikacije >

Aplikacije možete pregledavati i upravljati njima.

## OSOBNOST

### < Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira te postavke šteti bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

### < Usluga lociranja >

Promjena postavki za GPS funkcije.

- **Google usluge lociranja** - ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.
- **GPS sateliti** - ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.
- **Lokacija i Google pretraga** - postavljanje uređaja za korištenje trenutne lokacije za Google pretragu i druge Google usluge.

### < Sigurnost >

Promjena postavki zaštite uređaja te SIM ili USIM kartice.

### ZAKLJUČAVANJE SIM KARTICE

- **Postavi SIM zaključavanje** - postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

- **Zaključati SIM karticu:** Aktivacija ili deaktivacija značajke za zaključavanje putem koje uređaj prije korištenja od vas traži PIN.
- **Promijeni SIM PIN:** Promjena PIN-a za pristup SIM ili USIM podacima.

### ZAPORKE

- **Učiniti lozinku vidljivom** - prikaz lozinke tijekom upisa.

### ADMINISTRIRANJE UREĐAJA

- **Administratori uređaja** - prikaz administratora koji su instalirani na vašem uređaju. Administratore uređaja možete aktivirati radi primjene novih pravila za vaš uređaj.
- **Nepoznati izvori** - prikaz administratora uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Administratore uređaja možete aktivirati radi primjene novih pravila za vaš uređaj.

### SPREMIŠTE VJERODAJNICA

- **Pouzdan vjerodajnica** - odabir certifikata i vjerodajnica za sigurnu upotrebu raznih aplikacija
- **Instaliraj iz memorije** - instalacija kodiranih certifikata koji su spremni na USB memoriju.
- **Ukloni vjerodajnice** - brisanje sadržaja vjerodajnica s uređaja i ponovno postavljanje lozinke.

# Postavke

## < Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

## < Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

### ARHIVIRANJE I OBNAVLJANJE

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

- **Arhiviraj moje podatke** - odaberite tu postavku za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.
- **Račun arhive** - dodavanje i prikaz Google računa za sigurnosno kopiranje podataka.
- **Automatsko obnavljanje** - odaberite za povrat postavki i podataka aplikacija nakon instalacije aplikacija na uređaj.

### OSOBNI PODACI

- **Reset podataka** - ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

**NAPOMENA:** Ako odaberete Reset podataka, iz sistemske memorije telefona izbrisat će se svi vaši osobni podaci, uključujući informacije o vašem Google računu, svim ostalim računima, vaši sistemski/aplikacijski podaci i postavke, sve preuzete aplikacije i DRM licence. Ponovno postavljanje telefona ne briše ažuriranja sistemskog softvera koja ste preuzeli ni datoteke na microSD kartici ili u internoj memoriji, primjerice glazbu i fotografije.

Stoga, ako prilikom resetiranja telefona želite izbrisati sve podatke u internoj memoriji, označite potvrdni okvir Izbrisi unutarnju memoriju.

## SUSTAV

### < Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama Datum i vrijeme. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

- **Auto datum i vrijeme:** Automatsko ažuriranje vremena prilikom postavljanja vremenske zone.
- **Auto vremenska zona:** Automatsko ažuriranje vremena uslijed promjene vremenske zone.

- **Datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Vremenska zona:** Postavljanje matične vremenske zone.
- **24 satni oblik:** Postavljanje prikaza vremena u 24-satnom formatu.
- **Format datuma:** Odabir formata datuma.

### < Pristupačnost >

Koristite opciju Pristupačnost kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

**NAPOMENA:** Potrebni su posebni dodaci.

### SUSTAV

- **Veliki tekst:** Postavljanje prikaza velikog teksta.
- **Gornja tipka prekida poziv:** Možete odabrati da uređaj prekine poziv nakon što pritisnete tipku za napajanje/zaključavanje.
- **Orijentacija:** Odaberite želite li da se sadržaj automatski rotira nakon što okrenete uređaj.
- **Odgoda za dodirni i drži:** Postavite vrijeme prepoznavanja kod dodira zaslona i zadržavanja dodira.
- **Instaliraj internetske skripte:** Postavite instalaciju internetskih skripti za aplikacije

kako biste internetski sadržaj učinili dostupnijim.

### < Povezivanje >

#### USB POVEZIVANJE

- **Vrsta USB veze** - možete postaviti željeni način rada (Samo punjenje, Sinkronizacija medija (MPT), USB tethering povezivanje ili LG softver).
- **Pitaj pri povezivanju** - zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.
- **Pomoć** - Prikaz informacija o upotrebi USB veze.

#### LG SOFTVER

- **PC Suite Wi-Fi Veza** - Označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi veza mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama Bežični prijenos i mreža.

### <Opcije programera>

Promjena postavki za razvoj aplikacija.

- **USB debugging:** Odaberite za povezivanje uređaja s računalom pomoću USB kabela. Koristi se za razvoj aplikacija.
- **Razvojni ID uređaja:** Prikaz razvojnog ID-a uređaja.
- **Ostani budan:** Zaslom se neće isključiti tijekom punjenja.

# Postavke

- **Dopusti lažne lokacije:** Omogućavanje slanje lažnih lokacija i informacija o usluzi upravitelju lokacijom u svrhu testiranja. Koristi se za razvoj aplikacija.
- **Desktop backup lozinka:** Postavljanje lozinke za zaštitu arhiviranih podataka.

## KORISNIČKO SUČELJE

- **Strogi mod aktiviran:** Postavljanje treperenja zaslona uređaja dok aplikacije vrše duge radnje.
- **Lokacije pokazivača:** Postavljanje prikaza koordinata i tragova pokazivača nakon što dodirnete zaslon.
- **Prikaži funkcije na dodir:** Postavljanje prikaza pokazivača nakon što dodirnete zaslon.
- **Prikaži nova stanja zaslona:** Postavljanje treperenja određenih područja zaslona nakon njihovog ažuriranja.
- **Prikaži CPU promet:** Postavljanje popisa svih aktivnih postupaka.
- **Prisilno GPU renderiranje:** Korištenje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljšanja grafičkih karakteristika.
- **Razina animacije prozorčića:** Odabir brzine otvaranja i zatvaranja skočnih prozora.
- **Razina prijelaznog efekta:** Odabir brzine prebacivanja između zaslona.

## APLIKACIJE

- **Na zadržavaj aktivnosti:** Zatvaranje pokrenute aplikacije nakon pokretanja nove aplikacije.
- **Ograničenje pozadinskih procesa:** Ograničavanje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Postavite kako bi vas uređaj upozorio na aplikacije koje se izvršavaju u pozadini, a ne reagiraju.

## < 0 telefonu >

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

**NAPOMENA:** LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

### Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom putem OTA-e, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon:

**Postavke sustava > O telefonu >**

**Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili jedan dan. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Ažuriranje također možete preraspodijeliti ručno.

**NAPOMENA:** Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

## Ažuriranje softvera telefona

### Trgovački znakovi

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

### DivX Mobile **DIVX**

**O DIVX VIDEOZAPISIMA:** DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu [divx.com](http://divx.com) možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

**O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV:** Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® za reprodukciju DivX®**

videozapisa razlučivosti do 320x240.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

## DODATNA OPREMA

Dodatna oprema koju navodimo u nastavku dostupna je za korištenje s uređajem LG-E610v (stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).

### Putni punjač



### Baterija



### Stereo slušalice



### Podatkovni kabel

Povežite LG-E610v s računalom.



### Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-E610v.



### Naljepnica LG Tag +



### NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG ELECTRONICS Magyar Kft.

ADRESA: Könyves Kálmán krt 3/A, 1097 Budapest, Hungary

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

Opis proizvoda:	MOBILNI TELEFON "LG"
Tipiska oznaka, model:	LG-E610v
Proizvođač:	LG Electronics Inc., LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 150-721, Korea

sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), odnosno primjenjenim normama:

*HRN EN 300 328 V1.7.1:2008*

*HRN EN 300 511 V9.0.2:2004*

*HRN EN 301 908-1 V4.2.1:2011; HRN EN 301 908-2 V4.2.1:2011*

*HRN EN 302 291-1 V1.1.1:2009; HRN EN 302 291-2 V1.1.1:2005*

*HRN EN 301 489-01 V1.8.1:2008; HRN EN 301 489-3 V1.4.1:2003*

*HRN EN 301 489-07 V1.3.1:2008; HRN EN 301 489-17 V2.1.1:2010*

*HRN EN 301 489-19 V1.2.1:2003; HRN EN 301 489-24 V1.5.1:2011*

*HRN EN 50360:2002; HRN EN 62311:2008; HRN EN 62479:2012*

*HRN EN 62209-1:2007; HRN EN 62209-2:2012; HRN EN 50364:2012*

Ispitivanje provedeno u TÜV SÜD Korea Ltd., Test Reporti No. TCMD0414862, TCMD0414882, TCMD0414902, TCMC0119422, TCMC0115982 i TCMC0113782 od travnja/svibnja/lipnja 2012., Q&R Center, Test Reporti No. 78301-4521-C2032 i 78301-4521-C2164 od travnja/svibnja 2012., MCCL, Test Reporti No. MCCL-1-12-012, MCCL-1-12-022 i MCCL-1-12-028 od travnja/svibnja 2012. i SPORTON INTERNATIONAL INC., Test Report No. EA252538 od 01.06.2012.

Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010), odnosno primjenjenim normama:

*HRN EN 60950-1:2007+A11:2009*

Ispitivanje na električnu sigurnost provedeno u Digital EMC Co., Ltd., Test Report No. ITYA0112742 od 16.04.2012.

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 12

ZAGREB, 27.06.2012.  
Mjesto i datum

1225004

Mario Medya  
1097 Bp. Könyves Kálmán krt. 3/A  
Adresszám: 10790385-2-44  
BANK: 10800207-74013018 18.  
Zig i potpis odgovorne osobe

## Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6–12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

## Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/slanja SMS poruka i slike	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite nije li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.

<b>Poruka</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Moguće korektivne mjere</b>
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.



## Često postavljana pitanja


Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth veze?	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica kako biste dijelili fotografije, videozapise, kontakte itd. korištenjem izbornika Galerija/Kontakti. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za spremanje (interna memorija ili SD kartica).
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica spojena, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
<b>Podaci</b> Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju podataka?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
<b>Podaci</b> Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
<b>Podaci</b> Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako pritisnete <b>tipku Izbornik</b>  i dodirnete <b>Mape</b> za odabir mape.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Google™ usluga</b> Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, ne morate se ponovo prijavljivati.
<b>Google usluga</b> Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
<b>Funkcija telefona</b> E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
<b>Funkcija telefona</b> Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti .MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
<b>Funkcija telefona</b> Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
<b>Funkcija telefona</b> microSD kartica	Koja je veličina najveće podržane memorijske kartice?	Kompatibilne su memorijske kartice do 32 GB.

## Često postavljana pitanja

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Android Market™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
<b>Funkcija telefona</b> Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
<b>Funkcija telefona</b> Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremati. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu pritisnite ikonu <b>Telefon</b> ,  . 2. Birajte broj te pritisnite <b>tipku Izbornik</b> ,  . 3. Dodirnite <b>Dodaj pauzu od 2 sekunde</b> ili <b>Dodaj čekanje</b> .
<b>Funkcija telefona</b> Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje, prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.


Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu pritisnite <b>tipku Izbornik</b>, .</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava &gt; Zaključani zaslon</b>.</li> <li>3. Dodirnite <b>Odaberi zaključavanje zaslona &gt; Uzorak</b>. Pri prvom odabiru te mogućnosti pojavljuju se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.</li> <li>4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu.</li> </ol> <p><b>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</b></p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za uzorak za otključavanje. =&gt; 23. str.)</p>

## Često postavljana pitanja


Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p><b>Ako ste zaboravili uzorak:</b></p> <p>Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravili ste uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p><b>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</b></p> <p>Vraćanje tvorničkih postavki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kada je telefon isključen, lijevom rukom istovremeno pritisnite i držite <b>tipku za smanjenje jakosti zvuka i tipku za uključivanje/isključivanje</b>.</li><li>2. Kad se LED indikator na dnu telefona upali, otpustite tipku za stišavanje i tipku napajanja te istovremeno pritisnite i držite tipku Doma (otprilike 2 sekunde).</li><li>3. Telefon će se odmah uključiti i izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</li></ol>

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ćete ponovno moći uključiti telefon.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Može li se jezik promijeniti?	Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu pritisnite <b>tipku Izbornik</b>  i dodirnite <b>Postavke sustava</b>.</li> <li>2. Dodirnite <b>Jezik i unos &gt; Odaberi jezik</b>.</li> <li>3. Dodirnite željeni jezik.</li> </ol>
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu pritisnite <b>tipku Izbornik</b>, .</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava &gt; Zaslon</b>.</li> <li>3. Pod značajkom Postavke zaslona dodirnite <b>Vrijeme gašenja zaslona</b>.</li> <li>4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.</li> </ol>

## Često postavljana pitanja

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Wi-Fi i 3G	Ako su dostupni i Wi-Fi i 3G, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone 3G ili Wi-Fi u gornjem dijelu zaslona.
<b>Funkcija telefona</b> Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Oduvcite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.
<b>Funkcija telefona</b> Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na početnom zaslonu pritisnite <b>tipku Izbornik</b>, .</li><li>2. Dodirnite <b>Postavke aplikacija &gt; Preuzeto</b>.</li><li>3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju <b>Deinstaliraj</b>.</li></ol>
<b>Funkcija telefona</b> Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.

Kategorija Podkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. 1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničkog popisa. U izborniku koji se otvori dodirnite <b>Postavi za melodiju</b> . 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
<b>Rješenja za oporavak</b> Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne vrati u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki). => 13. str.



## Ръководство за потребителя за **LG-E610v**

Това ръководство ще Ви помогне да започнете да използвате своя телефон.

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за Вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ са търговски марки на Google, Inc.



# Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	4	Споделяне на връзката за данни на своя телефон.....	38
Запознаване с вашия нов телефон ...	14	За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка.....	39
Компоненти на телефона.....	21	Използване на Wi-Fi Cast .....	40
Поставяне на SIM картата и батерията	23	Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare .....	41
Зареждане на телефона .....	24	Използване на SmartShare .....	41
Използване на карта с памет .....	24	Компютърни връзки с компютърен кабел за данни .....	43
Заклучване и отключване на екрана... 26		<b>Повиквания .....</b>	<b>46</b>
Защитете заключен екран .....	26	Извършване на повикване .....	46
<b>Вашият начален екран .....</b>	<b>29</b>	Повикване на контактите .....	46
Съвети за сензорния екран .....	29	Отговаряне и отхвърляне на повикване .....	46
Начален екран .....	29	Регулиране на силата на звука при разговор .....	46
Персонализиране на началния екран .	30	Извършване на второ повикване .....	47
Добавяне или премахване на панели на началния екран .....	30	Преглед на вашите регистри повиквания .....	47
Връщане към последно използваните приложения .....	31	Настройки на повиквания.....	47
Поле за уведомяване.....	31	<b>Контакти .....</b>	<b>50</b>
Персонализиране на панела за уведомяване.....	31	Търсене на контакт .....	50
Преглед на лентата на състоянието.....	32	Добавяне на нов контакт .....	50
Екранна клавиатура .....	33	Предпочитани контакти.....	50
Въвеждане на букви с удареие.....	34	Импорт или експорт на контакти.....	51
<b>Настройка на профил в Google.....</b>	<b>35</b>	Преместване на контакти от стария в новия ви телефон .....	51
<b>Свързване към мрежи и устройства</b>	<b>36</b>		
Wi-Fi.....	36		
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	36		
Bluetooth.....	37		

<b>Съобщения .....</b>	<b>53</b>	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>71</b>
Изпращане на съобщение.....	53	Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон.....	71
Кутия свързани .....	54	Как да използвате LG SmartWorld .....	71
Използване на усмивки.....	54		
Смяна на настройките за съобщения ..	54	<b>Помощни програми .....</b>	<b>73</b>
<b>Имейл .....</b>	<b>55</b>	Настройка на алармата.....	73
Управление на имейл акаунт .....	55	Използване на калкулатора .....	73
Екран на имейл акаунт.....	55	Добавяне на събитие в календара .....	73
Работа с папките на акаунтите.....	55	Polaris Office .....	74
Съставяне и изпращане на имейл съобщение.....	56	<b>Уеб.....</b>	<b>75</b>
<b>Камера .....</b>	<b>57</b>	Интернет.....	75
Запознаване с визьора .....	57	Използване на уеб лентата с инструменти .....	75
Заснемане на снимка .....	58	Използване на опции .....	75
Използване на разширени настройки	58	<b>Настройки.....</b>	<b>77</b>
Преглед на снимка.....	60	Влизате в менюто с настройки .....	77
<b>Видеокамера.....</b>	<b>62</b>	БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ .....	77
Запознаване с визьора .....	62	УСТРОЙСТВО .....	81
Заснемане на видеоклип .....	63	ЛИЧНИ .....	84
Използване на разширени настройки	63	СИСТЕМА.....	86
Възпроизвеждане на видео .....	64	<b>Актуализиране софтуера на телефона .....</b>	<b>90</b>
<b>Мултимедия .....</b>	<b>65</b>	Търговски марки.....	91
Галерия.....	65	DivX Mobile .....	91
QuickМето .....	66	<b>Акcesoари .....</b>	<b>92</b>
Муз. плейър.....	67	<b>Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>93</b>
FM радио .....	69	<b>ЧЗВ .....</b>	<b>96</b>
Търсене на станции .....	69		
LG Tag+.....	70		

## Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

### Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УАТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население.

Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравето състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица,

наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е 2.0 W/kg\*.

Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството.

Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и

безопасността на потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до ухото е 0.83 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до тялото е 0.63 W/kg.

\* Ограничението на стойността

на SAR за мобилни устройства, използвани с обществено предназначение, е 2,0 вата/килограм (W/kg), средно на десет грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

### Информация за FCC SAR

Вашето мобилно устройство е предназначено да отговаря и на изискванията за излагане на радиовълни, установени от Федералната Комисия за Комуникации (FCC) на САЩ и Industry Canada.

Тези изисквания поставят ограничение на SAR от 1,6 W/kg средно на 1 грам телесна тъкан. Най-високата отчетена стойност на SAR съгласно този стандарт по време на сертификация на продукта за използване до ухото е 0.73 W/kg, а при носене върху тялото съгласно указанията стойността е 0.49 W/kg. Освен това, това устройство е

## Указания за безопасна и ефективна употреба

тествано за стандартно носене на тялото, при което задната част на телефона е на разстояние 1 см (0,39 инча) от тялото.

За да се спазват изискванията на FCC за излагане на радиочестоти, необходимо е минимум разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на телефона.

### \* FCC забележки и предупреждения

#### Бележка!

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

#### Внимание!

Промените и модификациите, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до отпадане правото на потребителя да използва това оборудване.

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.

- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

- Вашият телефон е електронно устройство, което при обичайна употреба отделя топлина. Прекомерно продължителният контакт директно с кожата при отсъствие на достатъчна вентилация може да доведе до неудобства или слаби изгаряния. Затова бъдете внимателни когато използвате телефона си по време или веднага след като сте били подложени на операция.

### Ефективно действие на телефона

#### Електронни и медицински устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Консултирайте се с вашия лекар, за да установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство.

Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

### Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите.

### Болници

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

### Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.

- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

## Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си.

- Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Прекомерният звук и налягане, идващи от слушалките, могат да причинят загуба на слух.

## Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

## Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона на бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията..
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разгласявайте и не свързвайте на късо батерията.

- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото LG Electronics декларира, че продуктът **LG-E610v** е в съответствие с основните изисквания и други необходими условия на Директива **1999/5/ЕС**. Копие от Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### Температура на околната среда

**Макс.:** +50°C (разреждане),  
+45°C (зареждане)

**Мин.:** -10°C

### Забележка: софтуер с отворен код

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.



### **Изхвърляне на вашия стар уред**

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



### **Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност**

- 1** Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Запознаване с вашия нов телефон


**Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!**

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервисния център или потърсете оторизиран технически специалист.

## 1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

**За да деинсталирате приложения:**

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОЙСТВО.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

## 2. Оптимизиране


### издръжливостта на батерията

Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

### Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:


- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail™, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

## За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Статус**

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане)

## За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Пестене на енергия** от УСТРОЙСТВО > **Използване на батерията** от ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

## 3. Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете икона на приложение върху друга на началния екран, при което двете икони ще се съчетаят.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** след като отворите дадено приложение, обикновено можете да регулирате настройките му като изберете елементи от съответната му икона Меню в близост до най-горната или най-долната част на екрана.

## 4. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

## Запознаване с вашия нов телефон

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Android Market™. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е той да не работи изправно или да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

### 5. Използване на функцията пълно нулиране (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не възстанови първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки), за да инициализирате този процес.

- 1 Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте с лявата си ръка клавиша за **намаляване силата на звука + клавиша на захранването**.

- 2 Когато светлинният индикатор най-долу на телефона светне, освободете клавиша за намаляване силата на звука + този на захранването и едновременно с това натиснете и задръжте клавиша за начало (за около 2 секунди).

- 3 Телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.

Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.


## 6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

### За да се върнете на списъка с последно използвани приложения:

Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**.

### За да спрете приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от раздел **УСТРОЙСТВО** > **Работещи**.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

## 7. Инсталиране на компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

### С компютърното приложение "LG PC Suite" можете да...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на

## Запознаване с вашия нов телефон

вашия компютър от телефона си.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да отворите менюто Помощ, за да разберете как да използвате компютърното приложение "LG PC Suite".

### Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка** > **Поддръжка за мобилентелефон** > Изберете модела (LG-E610v).
- 3 Щракнете **Синхронизация с компютър** от **Изтегляне и WINDOW PC Sync Download**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

### Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP 32-битов (Сервизен пакет 2), Windows Vista 32 -битов/64 -битов, Windows 7 32 -битов/64 -битов

- Процесор: 1 GHz или по-мощни
- Памет: 512 MB или по-голяма RAM памет
- Графична платка: с резолюция 1024 x 768, 32 -битов цвят или повече
- Твърд диск: 100 MB или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: вградени драйвери на LG.

### ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

## 8. Синхронизиране на телефона ви с компютър

За ваше удобство данните от телефона и компютъра ви могат лесно да се синхронизират помежду си чрез приложението


"LG PC Suite". Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 3 Щракнете [Лична информация], за да избереш.
- 4 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

## 9. Синхронизиране на телефона ви с компютър чрез USB

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.


- 1 За да проверите устройството за запис, докоснете раздел 

> **Приложения** > **Настройки** >

**Съхраняване** от УСТРОЙСТВО.


(Ако желаете да прехвърлите файлове от или към карта с памет, поставете картата с памет в телефона.)

- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 Ще се появи списък с USB режимите на свързване, след което изберете опцията **Синхронизация на медиа(MTP)**.
- 4 Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- 5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 6 Изберете опция **Само зареждане**, за да изключите телефона.

**СЪВЕТ!** За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете  > **Само зареждане**.

## Запознаване с вашия нов телефон

### За да изключите своя телефон от компютъра:

Отворете полето за уведомяване и докоснете  > **Само зареждане**, за да изключите телефона от компютъра по безопасен начин.

### 10. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-E610v е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

### 11. Когато екранът се фиксира

**Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:**

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.

#### ИЛИ

Натиснете и задръжте клавиш **Захранване/заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

## Компоненти на телефона

Слушалка


Сензор за близост

Клавиш Начало

Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Клавиш Назад

Връща се на предишния екран.



Клавиш за захранване/  
заклучване

- Включва/изключва телефона, като натиснете и задържите този клавиш.
- Натиснете кратко за заключване/отключване на екрана.

Клавиш Меню

- Проверете какви опции се предлагат.

### **ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост**

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

## Запознаване с вашия нов телефон

Клавиш за захранване/  
заклучване


Гнездо за слушалки

Конектор за зарядно  
устройство/ USB порт  
Микрофон



Клавиши за сила на звука

- От началния екран: управлявате силата на звънене.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлява силата на звука без прекъсване.



**СЪВЕТ!** За да използвате функцията **QuickMemo**, натиснете и задръжте клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука за една секунда.

Светкавица

Обектив на  
камерата


Слот за SIM карта

Капак на  
батерията

Батерия

Слот за карта  
с памет  
MicroSD


Високоговорител




## Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да можете да започнете да разглеждате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:


**1** За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.



**2** Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.



**3** Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).




**4** Подравнете задния капак над гнездото на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).



## Запознаване с вашия нов телефон

### Зареждане на телефона

Конекторът за зареждане се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** не отваряйте гнездото на батерията, докато телефонът се зарежда.


### Използване на карта с памет


Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 32GB. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и друга изключително малки устройства и са идеални за съхранението на медийни файлове, като музика, програми, видео клипове и снимки, които да използвате на телефона си.

#### За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

#### За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхранение** от УСТРОЙСТВО > **Демонтиране на SD картата** > **OK**.



### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Тъй като устройството използва FAT32, максималният размер на всеки файл е 4GB.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

### **За да форматираме картата с памет:**

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматираме, преди да можете да започнете да я използвате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато форматираме картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрити.


- 1 Докоснете , за да отворите списъка с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки > Съхранение** от УСТРОЙСТВО.
- 3 Докоснете **Демонтиране на SD картата** и потвърдете с **ОК**.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта > Изтриване на SD карта > Изтрий всичко**, след което потвърдете избора си.
- 5 Ако сте указали шаблон на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.


## Запознаване с вашия нов телефон

### Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате LG-E610v, натиснете клавиша **захранване/заклучване** , за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете клавиша за **захранване/заклучване** . Ще се появи закл. екран. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете в произволна посока екрана за заключване. Отваря се последно видения екран.


**СЪВЕТ!** За да активирате телефона си обратно, можете да използвате и клавиша за връщане на началния екран, докато същият е изключен.

### Защитете заключения екран

Можете да заключите сензорния екран, като активирате функцията заключване на екрана. Телефонът ви ще изисква да въведете кода за отключване при всяко включване или отключване на сензорния екран.

- LG не носи отговорност за загуба на защитни кодове или лични данни, нито за други понесени щети, причинени от нелегалното използване на софтуер.


### Задаване на отключване чрез плъзване

- 1 На началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения. и изберете **Настройки > Заключен екран > Изберете заключване на екрана > Плъзгане**.
- 2 Плъзнете с пръст по екрана, за да го отключите.


## Укажете схема за отключване

- 1 На началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения. и изберете **Настройки > Заключен екран > Изберете заключване на екрана > Схема.**
- 2 Разгледайте екранните инструкции и примерни схеми и изберете **Следващ.**
- 3 Въведете схема, като изтеглите пръста си и свържете поне 4 точки.
- 4 Изберете **Продължи.**
- 5 Въведете отново схемата, за да я проверите.
- 6 Изберете **Потвърди.**

## Указване на код за отключване на ПИН

- 1 На началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения. и изберете **Настройки > Заключен екран > Изберете заключване на екрана > PIN.**
- 2 Въведете нов ПИН код (числов) и изберете **Продължи.**
- 3 Въведете отново ПИН кода и изберете **ОК.**

## Задайте парола за заключване

- 1 На началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения. и изберете **Настройки > Заключен екран > Изберете заключване на екрана > Парола.**
- 2 Въведете нова парола (буквено-цифрова) и изберете **Продължи.**
- 3 Въведете отново паролата и изберете **ОК.**

### ЗАБЕЛЕЖКА:

#### Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране

Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

## Запознаване с вашия нов телефон

### **Ако не можете да си спомните шаблона за отключване:**

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравен шаблон?** (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване. => страница 27). При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

**Ако сте забравили своя ПИН код или парола:** Ако сте забравили своя ПИН код или парола, трябва да извършите възстановяване на фабричните настройки.

## Вашият начален екран

### Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Натиснете - **за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.**

**Натиснете и задръжте** - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

**Изтегляне** – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

**Отместване** – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

### Начален екран

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с Приложения, Изтегляния, Притурки и тапети.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.



Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.



Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.



Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.


## Вашият начален екран

Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения.

За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

### Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите Приложения, Изтегляния, Притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си преки пътища до приложения на началния екран.

**1** Начален екран > .


Или докоснете и задръжте празната част от началния екран и отидете на екрана в режим на редактиране.

**2** На екрана на режим редактиране се появяват панелите на началния екран и елементите на **Приложения, Изтегляния, Уиджети** или **Тапети**.

**3** Превъртете вляво или вдясно

до желаната панел. След това докоснете и задръжте елемент, за да го преместите и изтеглите до желаното от вас място на панела.

### За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я .

**СЪВЕТ!** За да поставите икона на приложение на началния екран, от менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

### Добавяне или премахване на панели на началния екран

Можете да добавите или премахнете панели на началния екран с цел да организирате притурките съобразно предпочитанията и нуждите си.


**1** Поставете два пръста върху екрана и ги разграничете, за да превключите на режим редактиране. След това можете да добавяте, премахнете или променят последователността на панелите.

## Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша на **Началния екран**. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете към текущото приложение.

## Поле за уведомяване

Полето за уведомяване се придвижва през най-горната част а екрана.



## Персонализиране на панела за уведомяване

Можете да персонализирате панела за уведомяване така, че да съответства на предпочитанията ви.

### За да пренаредите елементите по панела за уведомяване,

Докоснете . След това можете да прегледате и препоредите елементи по панела за уведомяване.

### За да прегледате други настройки за уведомяване

Докоснете > .

Можете да добавяте и премахвате елементите по панела за уведомяване, например Звуков профил, Wi-Fi, Bluetooth, режим полет и др.

Натиснете и плъзнете полето за уведомяване надолу с помощта на пръста си.

Докоснете > , за да настроите уведомяванията. Тук можете да проверите и управлявате звука, Wi-Fi, Bluetooth, самолетен режим, профили и синхронизиране, автозавъртане на екрана, яркост, режим Данните са разрешени, GPS, NFC, портативна Wi-Fi гореща точка и др.

## Вашият начален екран

### Преглед на лентата на състоянието











Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и издръжливост на батерията, а също ви уведомява дали има активна Bluetooth или връзка за данни.



По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Режимът за пестене на енергия е активиран
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване

Икона	Описание
	Телефон с високоговорител
	Микрофонът на телефона е с изключен звук
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	NFC е включен
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал


Икона	Описание
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират
	Ново съобщение в Gmail
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение
	Песента се възпроизвежда
	FM радиото е включено във фонов режим
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно
	Опцията "Портативна Wi-Fi ""гореща точка"" е активна
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi ""гореща точка""



**ЗАБЕЛЕЖКА:** показаните на дисплея икони може да са различни в зависимост от региона и мобилния оператор.


## Екранна клавиатура


Може да въведате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


## Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, потупайте го или докоснете двукратно.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

## Вашият начален екран

### Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици.

След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


## Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

### За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

#### ИЛИ

- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > и изберете **Нов**, за да създадете нов акаунт.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Вход**.

След като създадете своя акаунт в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет акаунт в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

## Свързване към мрежи и устройства

### Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.


### Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

### Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройките** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
  - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
  - Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.
  - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

## Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

## Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > Задай **Bluetooth** да бъде **ВКЛ.** от **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth.** Вашият телефон ще търси и ще покаже ИД-тата на наличните в близост устройства с Bluetooth. Ако устройството, с което искате да направите връзка, не е в списъка, проверете дали то е настроено да бъде откриваемо, след което докоснете отново **Търсене на устройства.**
- 3 От списъка, изберете устройството, с което искате да се сдвоите.

## Свързване към мрежи и устройства

**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство разполага с ПИН код, трябва да го въведете.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.



### Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара, бележка или мултимедиен файл от съответното приложение или **Изтегляния**.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

### Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде включен  и след това изберете полето за отметка до телефона.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на видимостта**.

- 2 Изберете **Сдвояване**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

### Споделяне на връзката за данни на своя телефон.


Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от

едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на <http://www.android.com/tether>.

### **За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:**

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > Изберете опцията, която искате да настроите.

**СЪВЕТ!** Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвят компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

### **За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка**

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**

## Свързване към мрежи и устройства

- 2 Докоснете **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 3 Проверете дали е избрана опцията **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 4 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
  - Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
  - Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
  - Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
  - Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго

устройство. Или докоснете **Отворена** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.


- 5 Докоснете **Запиши**.

### ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като Отворена, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

### Използване на Wi-Fi Cast

Можете да споделяте музика, снимки и видео съдържание между потребители, които използват телефони Android, свързани към същата Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Wi-Fi Direct**

- 2 За да активирате, докоснете полето за отметка на wi-fi direct.
- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.
- 4 Докоснете **Свързване**.

### Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси близки Wi-Fi Direct устройства, при което търсените устройства ще се впишат по реда на включването си, а вие можете да изберете конкретно устройство, с което да споделяте мултимедийни данни чрез Smart Share.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Wi-Fi Direct не може да бъде активиран, докато се използват други Wi-Fi отметнато.



- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Още** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.

**СЪЗДАЙ ГРУПА** – докоснете, за да активирате режима притежател на група, който разрешава съвместими Wi-Fi устройства да се свързват помежду си чрез претърсване на телефона ви. В този случай трябва да въведете паролата, която сте задали в полето **Парола**.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. При използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

### Използване на SmartShare

С помощта на телефона можете да позволите мултимедийни файлове в мрежата да бъдат споделяни с други плейъри.

- 1 Докоснете  и изберете **SmartShare** 
  - Телефонът ви трябва да е свързан с Wi-Fi мрежа. Ако не е, ще се появи нов прозорец за Wi-Fi връзка.

## Свързване към мрежи и устройства

- 2 От: укажете библиотека, в която да прегледате списъка със съдържание.
  - Ако съществува предишно свързано устройство, ще се появи списъкът със съдържание в устройството.
- 3 До: укажете плейър, за да възпроизвеждате файловете.
  - Можете да възпроизвеждате файловете само на поддържаните устройства, например телевизор и компютър с DLNA.
  - Докоснете  за да проведете ново търсене на наличните устройства.
- 4 Изберете файл от списъка със съдържание, който искате да пуснете.
  - Докоснете и задръжте файла, който искате да пуснете, за да прегледате информацията за него.
  - Докоснете бутона на менюто, за да пуснете, качите/изтеглите, настроите и прегледате помощния раздел.
- 5 Качвате/сваляте файлове със съдържание в/от списъка със съдържание.
  - Можете да качвате в други устройства файлове със съдържание, записани в телефона ви.
  - Можете да изтеглите в телефона си файлове със съдържание, записани на външен носител.
  - Напредъкът на изтегляне/ качване може да се види в лентата за уведомяване.
  - Качените или изтеглени файлове със съдържание се записват в папката **SmartShare**.
- 6 Разрешете **DMS** в менюто с **Настройки**.
  - **Откриваем:** разграничава телефона ви сред други устройства с активна DLNA връзка.
  - **Име на устройство:** указва името и иконата, които ще се използват в други устройства.
  - **Винаги приемай искане:** изпраща искане към останалите устройства автоматично да споделят файловете със съдържание.
  - **Получаване на файлове:** позволява на останалите устройства да качват файлове в телефона ви.

## • МОЕТО СПОДЕЛЕНО

**СЪДЪРЖАНИЕ:** озовава да указвате формата на мултимедийния файл, който искате да споделите.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- **DMS (цифров мултимедиен сървър)** ви позволява да споделяте файлове със съдържание от телефона си с други устройства, свързани в същата мрежа. С помощта на функцията DMC (цифров мултимедиен контролер) можете да разглеждате файлове със съдържание, записани на други цифрови устройства и да ги управлявате (възпроизвеждане/спиране). От телефона си можете и да пускате файлове със съдържание, записани на други устройства благодарение на функцията DMP (цифров мултимедиен плейър).

- Можете да пускате само файлове със съдържание, чийто формат се поддържа от DMR. В зависимост от DMR особеностите, някои файлове със съдържание може да не могат да се възпроизведат.
- В зависимост от DMS особеностите е възможно е функцията за качване или изтегляне да не се поддържа.

## **Компютърни връзки с компютърен кабел за данни**

Научете как да свързвате телефона си към компютър чрез компютърен кабел за данни в режими на USB свързване. Като свържете телефона си към компютър, можете директно да прехвърлите данни от и към устройството и да използвате компютърни програми (LG PC Suite).

## **Синхронизиране на телефона с компютъра**

За да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате съответния софтуер (LG PC Suite) на компютъра си. Изтеглете програмата от уеб сайта на LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

## Свързване към мрежи и устройства

- 1 Използвайте USB кабела за данни, за да свържете своя телефон с компютъра. Ще се появи списъкът за USB режим на свързване, след което изберете LG софтуер.
- 2 Изпълнете програмата LG PC Suite на своя компютър. За допълнителна информация разгледайте помощния раздел в софтуера (LG PC Suite)

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да може LG устройство да работи на компютър, е необходим вграден USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite", процесът се извършва автоматично.

### Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройство за съхранение

- 1 Свържете LG-E610v с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Системни настройки** > **Свързване** > **Тип USB връзка**, след което посочете

### Синхронизиране на медия (MTP).

- 3 Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако сте инсталирали LG Android Platform Driver, незабавно ще се появи съобщението Активиране на USB устройство за съхранение.

### Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 С помощта на USB кабел свържете телефона с компютър чрез инсталираното приложение Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащо съобщение.
- 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
- 4 Редактирайте или въведете името

на своя телефон в изкочилия прозорец (ако е необходимо).

**5** Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.

**6** Започнете синхронизирането.





- За да можете да извършвате синхронизация с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.


<b>Елементи</b>	<b>Изискване</b>
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Window Media Version	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 9, инсталирайте програмата с версия 10 или по-висока.


## Повиквания

### Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


**СЪВЕТ!** За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .

### Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене на контакти**.
- 3 В списъка докоснете контакта, който искате да наберете.

### Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите повикване в режим на заключване, задръжте плъзнете  за да Отговор на входящо повикване.

Задръжте и плъзнете  за да Откажи входящо повикване.

Ако искате да изпратите такова, задръжте и плъзнете иконата **Бързо съобщение** най-долу.

### СЪВЕТ! Бързо съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

### Регулиране на силата на звука при разговор



За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор, докоснете **Меню** > **Добавяне на разговор** и изберете номера. Също така, можете да отидете на списъка с последно избраните номера, като докоснете  или потърсите контакти, като докоснете  и посочите номера, който искате да изерете.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговор**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете клавиш **Начало** и плъзнете лентата за известия надолу и изберете **Приключи разговор** .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

## Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

**СЪВЕТ!** Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.


**СЪВЕТ!** Докоснете клавиша **Меню**, след това **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записи.

## Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други

## Повиквания

специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Натиснете клавиша **Меню**.
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

### **Фиксирани номера за набиране**

– за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

**Услуга гласова поща** – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

**Настройки на гласова поща** - ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща.

**Запазване на непознати номера** – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

### **Отхвърляне на повикване**

– позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете от **Деактивиран, Отхвърляй повиквания от списък** или **Отхв. всч. повикв.**

**Бързи съобщения** - когато отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с извинение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

### **Препращане на повикване**

– избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

### **Забрана на разговорите**

– изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

### **Продължителност на разговора**

– виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори и последния разговор.

## **Разходи за разговори**

– преглеждате всички такси, начислени към дадено повикване. Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.

**Допълнителни настройки** – тази опция позволява да промените следните настройки:

**ИД на викащ:** избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.


**Чакащо повикване** – ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).

## Контакти



Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

### Търсене на контакт

#### В начален екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.

#### Добавяне на нов контакт

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете местоположение за паметта. Ако имате повече от един акаунт, изберете този, към който искате да добавите контакт, например **Телефон** или **Google**.
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 За да запишете контакта, докоснете **Запиши**.


### Можете да създадете контакт и от екрана за набиране.

- 1 За да отворите екрана за набиране, докоснете  > .
- 2 Въведете телефонния номер.
- 3 Докоснете **Добави към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 4 Изберете местоположение за паметта. Ако имате повече от един акаунт, изберете този, към който искате да добавите контакт, например **Телефон** или **Google**.
- 5 Въведете информация за контакта.
- 6 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 7 За да запишете контакта, докоснете **Запиши**.

### Предпочитани контакти


Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

### Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.


- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става жълта.

### **Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани**

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Натиснете раздела **Любими** и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

### **Импорт или експорт на контакти**

За импортирате/екпортирате файлове с контакти (във vcf формат) от памет за съхранение (вътрешна памет/карта с памет) или SIM, или USIM карта на вашия телефон и обратно.

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете клавиша **Меню > Импортиране/Екпортиране**.
- 3 Изберете желаната опция за импорт/експорт. Ако имате

повече от един акаунт, изберете акаунта, за който желаете да добавите контакт.

- 4 Изберете файловете с контакти, които желаете да импортирате/екпортирате и натиснете **ОК**, за да потвърдите.

### **Преместване на контакти от стария в новия ви телефон**

**Екпортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата PC sync.**

- 1 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 2 От горната част на екрана изберете Устройство > Импорт на лична информация > Импорт на контакти.
- 3 Ще се появи изскачащ прозорец, в който ще трябва да отворите контактите.
- 4 Изберете файла с контакти и щракнете Отвори.
- 5 Ще се появи прозорец за импорт на нови контакти от компютъра към контактите в телефона.

## Контакти

- 6 Ако контактите в телефона и новите контакти от компютъра се различават, изберете контактите, които желаете да импортирате от компютъра.
- 7 Щракнете върху бутон [OK], за да импортирате нов контакт от компютъра в телефона.


## Съобщения


LG-E610v комбинира SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

### Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и след това посочете , за да отворите празно съобщение.
  - 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.
- 3 Докоснете поле **Въведи съобщение** и започнете да пишете своето съобщение.
  - 4 За да отворите менюто с опции, докоснете клавиша **Меню**. Изберете опция от **Добавяне на тема**, **Отхвърляне**, **Прикачи**, **Вмъкни усмивка** или **Всички съобщения**.

- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпр.**
- 6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

# Съобщения

## Кутия свързани


Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

## Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на усмивките. Когато съставяте ново съобщение, докоснете клавиша **Меню** и след това изберете **Вмъкни усмивка**.

## Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-E610v са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения незабавно. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

Докоснете иконата  на началния екран и след това клавиша **Меню** и изберете **Настройки**.

## Имейл



Можете да използвате приложението Имейл, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

### Управление на имейл акаунт



При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

### За да добавите друг имейл акаунт:



- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на акаунтите, докоснете  > **Настройки** > **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ**

След първоначалната настройка в имейл се показва съдържанието на вашите входящи. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

### За да промените настройките на имейл акаунт:


- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на акаунтите, докоснете  > **Настройки**

### За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > на екрана на акаунтите, докоснете  > **Настройки** > и акаунта, който искате да изтриете и след това > **Премахване на профила**

### Екран на имейл акаунт

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

 – Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта. В телефона ви се изтеглят само най-новите съобщения.



### Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с Входящи, Изходящи, Изпратени и Чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

## Имейл


### Съставяне и изпращане на имейл съобщение

#### За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Докато се намирате в приложението **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Ако е необходимо, добавете адреси в Сс/Всс полетата и прикачете файлове.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .  
Ако не сте с нито мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, Кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

**СЪВЕТ!** Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.

## Запознаване с визъора




- 1 **Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба.
- 2 **Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
- 3 **Режим на заснемане** – изберете опция от **Нормален**, **Панорама** или **Сериинна снимка**.
- 4 **Светкавица** - позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.
- 5 **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 6 **Видео режим** - докоснете тази икона, за да превключите на видео режим.
- 7 **Заснемане** – правите снимка.
- 8 **Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** капацитетът на паметта може да е различен в зависимост от снимачната сцена или условията на заснемане.




# Камера

## Заснемане на снимка

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете с пръст обекта върху екрана и ще се появи поле за фокусиране.
- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 Докоснете икона **Заснемане** , за да направите снимка. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

## Използване на разширени настройки




На визъора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

- : Възстановяване на всички настройки по подразбиране на камерата.
- : Докоснете произволно място, за да видите помощното ръководство на фотоапарата за **Панорама** или **Сериина снимка**.
-  – Фокусира се на конкретно място.

-  – Избирате резолюцията на изображението. Ако изберете висока резолюция, размера на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
-  – Открива цветовете и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда. Изберете от **Нормален**, **Портрет**, **Пейзаж**, **Спорт**, **Залез** и **Нощ**.
-  – ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
-  – Подобрява цветовете качества в различни светлинни условия.
-  – Избирате наюнс на цвета, който да използвате за новия си изглед.

-  – Прави снимки няколко секунди след натискането на затвора. Тази опция е идеална, ако искате да се включите в снимката.
-  – Активирайте, за да използвате функциите въз основа на местоположението на телефона. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** тази функция е достъпна само когато е активен GPS.

-  – Избирате един от четири възможни звука на затвора.
-  – Позволява ви да прегледате снимките, след като сте ги направили.
-  – Избирате памет за съхраняване на снимките.



**СЪВЕТ!** Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, таймера и режима на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

**СЪВЕТ!** Менюто с настройки се полага върху визьора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.

**След като направите снимките, изберете иконата за преглед на изображения, за да разгледате готовите снимки.**

- За да разгледате и други снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите размера, поставете два пръста върху екрана и ги разделете един от друг (преместете пръстите си близо един до друг, за да намалите) или потупайте двукратно по екрана.

## Камера

- За да изпратите снимки, докоснете **Споделяне чрез**  > желан файл, например чрез Bluetooth, Имейл, Бележка, Picasa и други.
- За да изтриете снимка, докоснете **Изтрий** 

### Преглед на снимка

Прочетете как да разглеждате снимки, записани в паметта на телефона ви.

- 1 На началния екран отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете снимка, която искате да разгледате.

### Докато разглеждате снимка, използвайте следните опции:

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите размера, можете да докоснете екрана с два пръста и да ги раздалечите един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).
- За да изпратите снимки, докоснете **Споделяне чрез**  > желан файл, например чрез Bluetooth, Имейл, Бележка, Picasa и други.

**СЪВЕТ!** Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

- За да изтриете снимка, докоснете **Изтриване** 

### За да отворите всички разширени опции, докоснете клавиша Меню.

**Задай снимката за** – докоснете, за да използвате изображението като **Снимка на контакта**, на **Фон на заключен екран**, **Тапет**.


**Премести** – докоснете, за да преместите изображението на друго място.


**Преименуване** - докоснете за редактиране името на избраната снимка.


**Завъртане наляво/надясно** – завъртете отново вляво или вдясно.


**Изрязване** – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

**Редакт.** - разглеждате и редактирате снимката.

 – Избирате резолюцията на изображението. Ако изберете висока резолюция, размера на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.

 – Подобрява цветовите качества в различни светлинни условия.

 – Прилага артистични ефекти към снимките.

 – Прилага допълнителни опции към снимките.

**Слайдшоу** – преглежда автоматично и ви показва снимката, която току-що сте записали.


**Подробености** – показва информация за снимката.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** в зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

# Видеокамера




## Запознаване с визъора




- 1 Мащабиране** – увеличавате или намалявате мащаба.
- 2 Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху клипа.
- 3 Размер на клипа** – докоснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
- 4 Светкавица** - позволява ви да включите светкавицата, когато записвате видеоклип на тъмно място.
- 5 Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6 Режим камера** - докоснете тази икона, за да превключите на режим камера.
- 7 Запис**– започва запис.
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** функцията мащабиране не е налична, докато се прави видео запис.






## Заснемане на видеоклип

- 1 Докоснете бутона за режим **Камера** надолу, при което иконата ще се промени на .
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 За да започнете запис, натиснете бутона за запис  веднъж.
- 5 В долната част на визьора мига червена светлина, заедно с таймера, който показва дължината на клипа.
- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.


## Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

-  - Възстановявате всички настройки на видео камерата по подразбиране.
-  - Подобрява цветовете качества в различни светлинни условия.



-  - Прилага специален ефект, например едноцветно, сепиа или негативни нюанси.
-  - Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на телефона. Записва видео, където и да сте и поставя етикети с отбелязване на местоположението ви. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите видео записите, показани на картата.
-  - Изберете **Изкл.** на звука, за да запишете видео клип без звук.
-  - Преглежда автоматично и ви показва видеоклипа, който току-що сте записали.
-  - Избери памет за съхраняване на видео.

## След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги прегледате.

- За да разгледате още видеоклипове, преминете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклип на други хора, изберете **Споделяне чрез**  желаня файл, например


## Видеокамера

от **Bluetooth**, **Съобщения**, **YouTube** и други.

- За да възпроизведете видео запис, изберете **Възпроизв.** .
- За да изтриете видео запис, изберете **Изтрий** .

### Възпроизвеждане на видео

Научете да боравите с видео плейъра, за да можете да възпроизведете различни типове видеоклипове.

- 1 На началния екран отворете списъка с приложения и изберете Галерия.
- 2 Изберете видео запис (от иконата ) , който да възпроизведете.
- 3 Завъртете УСТРОЙСТВОТО в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на виртуалната клавиатура.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

**За да отворите всички разширени опции, докоснете клавиша Меню.**

**Екран съотношение** – докоснете, за да изберете желаното съотношение.

**Яркост** – за да гледате по удобен за вас начин, проверете настройката на регулиране на яркостта.

**Smart Share** - докоснете тази опция, за да споделите този видеоклип чрез Smart Share.

**Подробности** – докоснете, за да видите подробна информация като име, дата, час, размер и тип.

### Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

## Мултимедия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове в карта с памет за лесен достъп до всички изображения и видео файлове.

### Галерия

Прочетете как да разглеждате снимките и да видите записите, записани в паметта на устройството си и в картата с памет.

1 Докоснете раздела  >

**Приложения > Галерия.**

Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.

#### • **Поддържани файлови формати (тип формат)**


- **Изображение:** bmp, gif, jpg, png
- **Видео:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Избягвайте да заключват екрана на устройството, докато се възпроизвежда DivX видео по заявка. Всеки път, когато заключите екрана, докато се възпроизвежда DivX видео по заявка, някой от наличните ви планове ще бъде таксуван.




- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

# Мултимедия

## QuickMemo

Използвайте **QuickMemo** за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.









- 1 Отворете екрана на **QuickMemo**, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете. Или докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .
- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и съставете бележката.
- 3 Докоснете  от менюто за редактиране и изберете  за да запишете бележката с текущия екран.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докато използвате функцията QuickMemo, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

### Използване на опциите за QuickMemo

Докато използвате функцията QuickMemo, можете лесно да приложите опциите за QuickMenu.

-  - Изберете, ако искате да използвате фоновия екран или не.
-  - Изберете типа на стилуса и цвета.
-  - Изтрийте създадената от вас гума.
-  - Укажете местоположението, в което искате да запишете бележката.
-  - Запишете бележката на текущия екран.
-  - Изпратете или споделете текущата бележка QuickMemo с други хора.

### Преглед на записаната бележка QuickMemo

Докоснете **Галерия** и изберете албума QuickMemo.

## Муз. плейър

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


## Добавяне на музикални файлове в телефона

Стартиране чрез прехвърляне на файлове в телефона или картата с памет:

- Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройство за съхранение. => страница 44
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет. => страница 75
- Синхронизиране на телефона с компютъра. => страница 43
- Получаване чрез Bluetooth. => страница 37
- Копиране в картата ви с памет.

## Възпроизвеждане на музика

След прехвърляне на файлове в телефона или картата с памет.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Муз. плейър**.
- 2 Изберете музикален жанр. Изберете музикален файл.

Разгледайте следните икони за управление на възпроизвеждането.



	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение, или за да разбъркате.
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да прескочите на предишната песен.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката.
	Докоснете, за да зададете режим на повторение.
	Докоснете, за да възпроизведете настоящия списък за изпълнение разбъркано.
	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да видите текста. Тази опция е включена само когато песента съдържа текст.


За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво

# Мултимедия


на телефона.

## Създаване на плейлист



- 1 Докоснете раздела  > **Приложения > Муз. плейър.**
- 2 Изберете **Плейлиста.**
- 3 Натиснете  > **Нов плейлист.**
- 4 Въведете заглавие за новия си плейлист и изберете **ОК.**
- 5 Изберете **Добави музика.**
- 6 Изберете файловете, които искате да включите и натиснете **Добавяне.**

**СЪВЕТ!** По време на възпроизвеждане можете да добавяте още файлове, като натиснете Меню  > **Добавяне към плейлист.**

## Добавяне на песни към любимия ви плейлист

Можете да добавите бързо любимата си песен към любим плейлист. По време на възпроизвеждане натиснете  > **Добавяне към любими,** за да добавите текущата песен към списъка за бърз достъп.

## Персонализиране на настройките на музикалния плейър

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения > Муз. плейър.**
- 2 Натиснете  > **Настройки.**
- 3 Променете настройките така, че да персонализирате музикалния си плейър:

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

## FM радио



Вашият телефон LG-E610v разполага с FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

## Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново. Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

### Автоматично пускане

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **FM радио**.
- 2 Докоснете  и изберете **Сканир**.
- 3 По време на автоматичното сканиране докоснете **Стоп**, ако искате да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.


# Мултимедия

**ЗАБЕЛЕЖКА:** можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

**СЪВЕТ!** За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена. Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

## LG Tag+

LG Tag+ позволява лесно запазване и зареждане на NFC етикет, който може да бъде персонализиран, за да отговори на определени среди. Ще получите стикер LG Tag+ като аксесоар към телефона ви. На последно място, ако потупате капака на батерията върху NFC таг, телефонът ще засече NFC таговете и ще извърши някои действия във връзка с персонализирането, например режим за навигация в колата ви, състояние на аларма, безшумен режим, когато сте в среща и други.

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **LG Tag+**.
- 2 Изберете желанния режим (**Режим Автомобил/Режим офис/Спящ режим/Потребителски режим**).
- 3 След като изберете елемента, който да настроите, натиснете **Писане в етикет**.
- 4 Опрете тага в капака на батерията на телефона ви.

**СЪВЕТ!** С помощта на NFC (комуникация от близко разстояние) технологията за пренос на данни, можете да използвате функциите за всеки режим като просто опрете тага в капака на батерията.

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".

### Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **LG SmartWorld**.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, докоснете "Регистрирай се" и ще получите членство за LG SmartWorld.
- 3 Изтеглете желаното от вас съдържание.

### ЗАБЕЛЕЖКА: как да постъпя, ако няма икона ?

- С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld ([www.lgsmartworld.com](http://www.lgsmartworld.com)) и изберете своята страна.
- Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- Изпълнете и инсталирайте изтегления файл.

Влезте в LG SmartWorld, като потупате приложението **LG SmartWorld**

### Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.
- Опитайте лесните за боравене бутони "Меню", за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.

**Категории** - намирате съдържание според категорията (например образование, развлечение, игри и др.).

**Търсене** – търсене на съдържание.

## LG SmartWorld

### **Приложения за вас -**

препоръчително съдържание, базирано на предишните направени от вас избори.

**Мои прил.** - списък с изтеглени/предстоящо да бъде актуализирано съдържание.

**Настройки** - указват профил и дисплей.



**Вписване** – задават потребителско име и парола.

- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)



**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или страни.

## Помощни програми



### Настройка на алармата

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
- 2 След като настроите часа, LG-E610v ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.
- 3 Укажете **Повтаряне, Време за изчакване, Вибрация, Тон аларма, Наредждане на пъзел и Бележка**. Докоснете **Запиши**.

### Използване на калкулатора

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x или ÷) последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления натиснете клавиша , изберете **Панел за разширени**, след което посочете функция sin, cos, tan, log и т.н.


### Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**
- 2 Докоснете месеца, появил се в най-горния ляв ъгъл, при което можете да видите различни типове изгледи на календара (ден, седмица, месец, план).
- 3 Докоснете датата, за която искате да добавите събитие.
- 4 За да добавите събитие, докоснете .
- 5 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 6 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 7 Ако искате да добавите **ЗАБЕЛЕЖКА** към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 8 Ако искате да повторите алармата, укажете **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако това е необходимо.
- 9 Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

## Помощни програми

### **Polaris Office**

Polaris Office представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздела  >

**Приложения > Polaris Office**

### **Управление на файлове**

Polaris Office предоставя на мобилните потребители удобни функции за управление на файлове, включително копиране, изрязване и поставяне, както и изтриване на файлове и папки вдясно на устройството.

### **Преглед на файлове**

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

## Интернет

Интернет осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

## Използване на уеб лентата с инструменти

- ◀ Докоснете, за да се върнете с една страница.
- ▶ Докоснете, за да отидете на следваща страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.

- 🔍 Докоснете и задръжте, придвижете нагоре и надолу, за да увеличите или намалите браузъра.
- ⊕ Докоснете, за да добавите нов прозорец.
- 📌 Докоснете, за да се отвори списъкът със записани показалци.

## Използване на опции

За да разгледате опции, натиснете .

**Опресняване** – актуализирате текущата уеб страница.

**Запази в показалци** – маркирате текущата уеб страница като показалец.

**Отиди на начална страница** – можете да отидете на определена начална страница.

**Сподели страница** – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

**Намери на страница** – позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.

**Заявка за десктоп сайт** – позволява ви да прегледате уеб страницата като тапет на работния ви плот.

## Уеб

### **Запазване за четене офлайн** –

Позволява ви да запишете текущата уеб страница и да я прочетете офлайн по-късно.


**Яркост** - позволява ви да настроите яркостта на екрана.

**Настройки** – извеждат се настройките на Интернет.


**Изход** - излезете от интернет.

## Настройки

### Влизате в менюто с настройки

1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.

ИЛИ

На началния екран докоснете  > **Системни настройки**.


2 Изберете категория за настройка и съответна опция.

### БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.


#### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

**Wi-Fi настройки** – разрешава да зададете и управлявате точки за безжичен достъп. Позволява да зададете мрежови уведомявания или да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът с разширените Wi-Fi настройки може да се отвори от екрана за настройка на Wi-Fi. Натиснете  и докоснете **Разширени**.

#### **СЪВЕТ!** Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-E610v в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на екрана на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Разширени** > **MAC адрес**.

#### < Bluetooth >

Включете или изключете безжичната Bluetooth функция. За да я използвате, разгледайте съответната страница в главата Bluetooth и подробности. => страница 37

#### < Използване на данни >

Показва се информация за използваните данни и персонализирате настройките на лимита за данни.

- **Мобилни данни:** настройвате да използвате връзки за данни в произволно избрана мобилна мрежа.

## Настройки

- **Задаване на лимит за мобилни данни:** задавате лимит за използване на мобилни данни.
- **Период на използване на данни:** персонализирате настройките на периода на ограничаване.

### < Повикване >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- **Фиксирани номера за набиране** - Изберете Фиксирани номера за набиране, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

### ГЛАСОВА ПОЩА

- **Услуга Гласова поща** – позволява ви да изберете използване на услугата гласова поща, предлагана от вашия мобилен оператор. Можете да получите този номер от своя мобилен оператор.

- **Настройки на гласова поща** - ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща.

### НАСТРОЙКИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗГОВОР

- **Запазване на непознати номера** – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

### ДРУГИ НАСТРОЙКИ ЗА ПОВИКВАНИЯ

- **Отхвърляне на повикване** – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете от **Деактивиран, Отхвърляй повиквания от списък** или **Отхв. всч. повикв.**
- **Бързи съобщения** - когато отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с извинение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

- **Препращане на повикване**  
– избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- **Забрана на разговорите** -  
изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.
- **Продължителност на разговор**  
– виждате продължителността на всички разговори, осъществените разговори и последния разговор.
- **Разходи за разговори**  
– преглеждате всички такси, начислени към разговорите ви. Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.
- **Допълнителни настройки** – тази опция позволява да промените следните настройки:
  - **ИД на викащ:** избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.
  - **Чакащо повикване**  
– ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за

входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).

### < **Още... >**

- **Самолетен режим** – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.
- **Wi-Fi Direct** - активирате функцията Wi-Fi Direct, за да се свържете две устройства чрез WLAN мрежа без необходимост от точка за достъп. Разгледайте страницата на главата за Wi-Fi в Подробности. => страница 40
- **Портативна Wi-Fi гореща точка** - активирате функцията портативна WLAN гореща точка, за да споделите връзката на мобилната мрежа на телефона си с компютри или други устройства чрез WLAN функцията.
  - **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка:** конфигурирате мрежовите настройки на своята WLAN гореща точка.
  - **Таймаут:** указвате продължителността от време за изчакване от страна на портативната гореща точка.

## Настройки

- **Помощ:** преглеждате информацията за функциите относно свързване.
- **NFC** - вашият телефон е мобилен телефон с активна NFC функция. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте своето NFC съдържание или друго устройство чрез простото докосване на устройството. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** внимавайте да не надрасквате или повредите вътрешната част на задния капак, тъй като това е NFC антена.

- От началния екран докоснете и плъзнете полето с уведомления, след което изберете NFC иконата, **за да включите функционалността.**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато бъде активиран режим Полет, можете да използвате NFC приложението.

- **Android Beam** – можете да прехвърлите уеб страница, видео или друг тип съдържание от екрана на телефона си до друго устройство, като доближите двете устройства едно до друго (обикновено гърбовете им).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** проверете дали и двете устройства са отключени, дали поддържат комуникация от тип "Near Field Communication (NFC)", както и че и при двете са включени режимите NFC и Android Beam™.

- **VPN настройки** – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

- **Мобилни мрежи** - позволява да зададете опции за роуминг на данни, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.
  - **Данните са разрешени:** укажете разрешен достъп до данни в обхвата на дадена мобилна мрежа.
  - **Роуминг на данни:** укажете устройството да се свързва с друга мрежа, докато сте в роуминг или когато домашната ви мрежа не е достъпна.
  - **Мрежов режим:** изберете тип мрежа.
  - **Имена на точки за достъп:** задават имена на точките за достъп (APN).
  - **Използвайте само 2G мрежи:** изберете тип мрежа.
  - **Мрежови оператори:** търсите налични мрежи и изберете мрежа за роуминг.

## УСТРОЙСТВО

### < Звук >

- **Звуков профил** - можете да изберете режим **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.
- **Сила на звук** - можете да управлявате силата на звука на музиката, видео, игри, друг носител, тон на звънене и уведомявания. Докоснете обратна връзка и система.

### ТОН НА ЗВЪНЕНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ

- **Тон на звънене на телефона** - позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.
- **Звук за уведомяване** - позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.
- **Тон на звънене с вибрация** - вибрация за повиквания и известия.
- **Време за спокойствие** - укажете часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

# Настройки

## СНЕЗОРНА ОБРАТНА ВРЪЗКА И СИСТЕМА

- **Тонове на клавиатурата за набиране** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.
- **Звуци при докосване** - позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.
- **Звуци при заключване на екрана** - позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

### < Дисплей >

- **Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.
- **Авто-завъртане на екрана** - указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.
- **Таймаут на екрана** -указвате продължителността от време, след която екранът се дезактивира.
- **Размер на шрифт** - променят

размера на дисплея.

- **Осветление на предни клавиши** - задавате времето на LED активност за предната клавиатура.

### < Начален екран >

Начален екран – изберете фоново изображение за началния екран. Можете да настроите анимация, екранен ефект или тапет.

### < Заключен екран >

Указвате как да се отключва екрана.

- **Изберете заключване на екрана** – указвате схема за отключване, с която да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана.
  - **Няма:** забранявате заключването на екрана.
  - **Плъзгане:** указвате екрана да се заключва без въвеждане на ПИН код, парола, схема или разпознаване на лице.
  - **Схема:** задавате схема на отключване, чрез която да отключите екрана.
  - **PIN:** съставяте ПИН код (числов), с който да се отключва екрана.

- **Парола:** укажете да се извежда ваше съобщение на заключения екран.

### < Съхранение >

Преглеждате информацията за паметта на своя телефон и картата с памет. Можете и да форматирате USB устройството за запис и картата с памет.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение:  
форматирането на карта с памет изтрива необратимо всички данни, записани в нея.

- **ВЪТРЕШНА ПАМЕТ** – преглеждате използваната част от вътрешната памет.
- **SD КАРТА** – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

### < Пестене на енергия >

Тук можете да управлявате батерията и да проверявате опциите за пестене на енергия. Също така можете да проверявате и начина на използване на батерията.

- **Включете Пестене на енергия:** активирате режима Пестене на енергия, за да ограничите използването на някои системни ресурси.
- **Съвети за Пестене на енергия:** получавате информация за това как да понижите консумацията на енергия от батерията в съответствие с наличните функции за пестене на енергия.

### РАЗДЕЛИ В ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Укажете да се активира режима Пестене на енергия в съответствие с избраните от вас настройки.

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Преглеждате изразходената от телефона ви енергия.

### < Приложения >

Можете да видите и управлявате приложенията.

# Настройки

## ЛИЧНИ

### < Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

### < Услуги за местоположение >

Променяте настройките на GPS функционалността.

- **Локационна услуга на Google** – ако изберете услугата на Google за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.
- **GPS сателити** – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

- **Местоположение и Google търсене** – задавате телефонът ви да използва текущото ви местоположение за Google търсене и други услуги на Google.

### < Защита >

Променяте настройките на телефона си и SIM или USIM картата.

## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM КАРТАТА

- **Задаване на заключване на SIM картата** – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM ПИН код.
  - **Заключи SIM картата:** активирате или деактивирате функцията заключване чрез ПИН код, за да укажете преди използване на телефона да се изисква въвеждане на ПИН кода.
  - **Change на PIN код:** сменяте използвания ПИН код за достъп до данните на SIM или USIM картата.

## ПАРОЛИ

- **Направете паролите видими** – виждате или забранявате администратори на устройството.

## АДМИНИСТРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО

- **Администратори на устройството** – виждате кои са администраторите на телефона, указани в него. Можете да активирате администратори на телефона, когато започвате използване на нови функционалности в него.
- **Неизвестни източници** – преглеждате администраторите на телефона, указани в него. Можете да активирате администратори на телефона, когато започвате използване на нови функционалности в него.

## СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

- **Доверени удостоверения** – изберете сертификати и удостоверения, за да сте сигурни, че използвате приложенията си безопасно
- **Инсталиране от памет** - инсталирате криптирани сертификати, записани в USB паметта.
- **Изчистване на удостоверявания** – изтривате съдържанието на удостоверенията в телефона и нулирате паролата.

## < Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и клавиатура, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

## < Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

## АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни** – настройва архивирането на вашите настройки и данни на приложенията в сървър на Google.
- **Архивен акаунт** – добавяте и преглеждате своя профил в Google с цел да архивирате данните си.
- **Автоматично възстановяване** – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

# Настройки

## ЛИЧНИ ДАННИ

- **Нулиране до фабричните данни**  
– възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако изберете опцията "Възстановяване на фабрични данни", ще се изтрият всичките ви лични данни от вътрешната памет на телефона, включително информация за акаунта ви в Google, други акаунти, вашите системни данни/данни за приложения и настройки, както и всички изтеглени приложения и DRM лиценз. Нулирането на телефона не изтрива никакви актуализации на системния софтуер, които сте изтеглили или файловете на вашата microSD карта или вътрешна памет, като музика или снимки.

И така, ако желаете да изтриете всички данни от вътрешната памет, като същевременно нулирате телефона си, поставете отметка в полето Изтриване на вътрешна памет.

## СИСТЕМА

### < Час и Дата >

Използвайте настройките за Дата и час, за да укажете модел за начина, по който да се изписват датите. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

- **Автоматични дата и час:** когато настроите дадена часова зона, часът автоматично се актуализира.
- **Автоматична часова зона:** автоматично актуализирате часа, когато преминавате от една часова зона в друга.
- **Настройка на дата:** настройвате ръчно текущата дата.
- **Настройка на час:** настройвате ръчно текущия час.
- **Избери часови пояс:** указвате домашната си часова зона.

- **Използване 24-часов формат:** указвате часът да се показва в 24-часов формат.
- **Избери формат на датата:** избирате формат на датата.

### < **Достъп** >

Използвайте настройките под Достъпност, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** изисква допълнителни добавки.

### **СИСТ.**

- **Голям текст:** указвате размера на текста да е с главни букви.
- **Бутон вкл. прекратява разговор:** указвате телефона да приключва разговор, когато натиснете бутона Захранване/заклучване.
- **Авто-завъртане на екрана:** указвате дали съдържанието да се обърне автоматично или не, когато обърнете самия телефон.
- **Забавяне при докосване и задържане:** указвате времето на разпознаване за докосване и задържане на екрана.

- **Инсталиране на уеб скриптове:** указвате приложенията да инсталират уеб скриптове с цел да направят уеб съдържанието си по-достъпно.

### < **Свързване** >

#### **USB ВРЪЗКА**

- **Тип USB връзка** – можете да укажете желанния режим (**Само зареждане, Синхронизиране на медия (MTP), Предоставяне на връзка чрез USB или LG софтуер**).
- **Запитване при свързване** – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.
- **Помощ** – преглеждате информация за използването на USB типа връзка.

#### **LG СОФТУЕР**

- **Wi-Fi Връзка с PC Suite** – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана за LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в настройки на Безжични и мрежи.

# Настройки

## <Опции за разработчици>

Променете настройките за разработка на приложение.

- **USB отстраняване на грешки:** изберете тази опция, за да свържете телефона си с компютър чрез USB кабел. Тази опция се отнася за разработка на приложенияя.
- **ID на разработвано устройство:** виждате ID на вашето устройство.
- **Остани буден:** екранът няма никога да премине в безшумен режим по време на зареждане.
- **Разреша заблуждаващи местоположения:** разрешавате заблуждаващи местоположения и техническа информация да се изпращат до услугата Мениджър на услуги с цел тестване. Тази опция се отнася за разработка на приложенияя.
- **Парола за архивен десктоп:** указвате парола, с която защитавате архивираниите си данни.

## ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

- **Активиран строг режим:** указвате телефона да активира мигане на екрана, докато приложенията извършват

продължителни операции.

- **Местоположение на показалеца:** указвате координатите и маршрутите на показалеца да се показват, когато докоснете екрана.
- **Показване на докосвания:** указвате показалеца да се покаже, когато докоснете екрана.
- **Показване на екранни актуализации:** указвате местата по екрана, които мигат, когато бъдат актуализирани.
- **Показване на използването на процесора:** указвате активните процеси да се извеждат в списък.
- **Форсиране на GPU изпълнение:** указвате да се използва 2D хардуерно ускоряване с цел подобрене на свойствата на графичната карта.
- **Мащаб на анимацията на прозорец:** избирате скорост на отваряне и затваряне на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимацията за преход:** избирате скорост на превключване между екраните.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Да не се запазват дейности:**  
указвате работещото приложение да се затвори, когато стартирате ново.
- **Ограничаване на фонов процеси:** указвате да се ограничи броят на процесите, които могат да работят във фонов режим.
- **Показване на всички ANR:**  
указвате телефона да ви известява за приложения, които не отговарят и работят във фонов режим.

### < Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

## Актуализиране софтуера на телефона

### Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

### Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона: **Системни настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или един ден. В този случай приложението ще ви уведоми за актуализацията, когато моментът

за това настъпи. Можете да организирате актуализирането и ръчно.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

## Търговски марки

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, логото на Wi-Fi CERTIFIED и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

## DivX Mobile **DivX** ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO:

DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално

сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified®

устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

## DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до to 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

## Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с **LG-E610v**. (описаните по-долу елементи може да се предоставят по избор).

### Адаптер за пътуване



### Стереослушалки



### Ръководство за потребителя



Научете повече за своя телефон LG-E610v.

### Батерия



### Кабел за данни



Свързва LG-E610v с компютър.

### Стикер LG Tag+



### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

## Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналят е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта. Достигнат е предварително заплатения кредит.	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

## Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко Батерията не е заредена. Клемите на батерията са замърсени.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете клемите на батерията.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Сменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.



<b>Съобщение</b>	<b>Възможни причини</b>	<b>Възможни мерки за корекция</b>
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.


Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео слушалки, комплект за автомобил и да споделяте снимки, видеоклипове, контакти и др. от меню Галерия/Контакти. Също така, когато към съвместимо устройство бъде свързан FTP сървър, можете да споделяте съдържание, което се съхранява в носителя за съхранение (вътрешна памет или SD карта).
<b>BT</b> Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
<b>Данни</b> Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
<b>Данни</b> Синхронизация	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Данни</b> Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като натиснете <b>клавиш Меню</b>  и докоснете <b>Папки</b> , за да изберете папка.
<b>Услуга Google™</b> Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж влезете в Gmail™, не е необходимо да го правите отново.
<b>Услуга Google</b> Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
<b>Функция телефон</b> Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
<b>Функция телефон</b> Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам .MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.



Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Час на съобщение	Телефонът ми не показва часа на получаване на съобщения, по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.
<b>Функция телефон</b> microSD карта	Какъв е максималният поддържан размер за карта с памет?	Съвместими са карти с памет, равна на 32 GB.
<b>Функция телефон</b> Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Android Market™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
<b>Функция телефон</b> Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен имейл сървър).


Категория	Въпрос	Отговор
<b>Подкатегория</b>  <b>Функция телефон</b> Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	<p>Ако сте прехвърлили контакт с W &amp; P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново.</p> <p>Как да запаметите с изчакване и пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. От началния екран натиснете иконата <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Наберете номера, след това натиснете <b>клавиш Меню</b> .</li> <li>3. Докоснете <b>Добави 2-секундна пауза</b> или <b>Добави изчакване</b>.</li> </ol>
<b>Функция телефон</b> Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	<p>Можете да укажете на телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване и едва след това той да може да се активира и използва.</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p data-bbox="108 597 212 652"><b>Функция телефон</b></p> <p data-bbox="95 668 227 726">Отключване Шаблон</p>	<p data-bbox="272 619 424 708">Как да създам шаблон за отключване?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="526 194 957 252">1. От началния екран натиснете <b>клавиш Меню</b> .</li> <li data-bbox="526 268 957 326">2. Докоснете <b>Системни настройки &gt; Заклучен екран.</b></li> <li data-bbox="526 342 957 523">3. Докоснете <b>Изберете заключване на екрана &gt; Схема.</b> При първото изпълнение на тази процедура, се появява кратко ръководство за това как да създадете схема за отключване.</li> <li data-bbox="526 539 957 597">4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторите за потвърждение.</li> </ol> <p data-bbox="526 613 885 702"><b>Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране</b></p> <p data-bbox="526 718 957 1129">Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване. =&gt; страница 27</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя шаблона си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	<p><b>Ако сте забравили схемата:</b></p> <p>Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете шаблона в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравен шаблон. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p> <p><b>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</b></p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Памет	Ще бъде ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	<p>Как да извърша възстановяване на фабричните настройки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте с лявата си ръка клавиша за <b>намаляване силата на звука + клавиша на захранването</b> .</li> <li>2. Когато светлинният индикатор най-долу на телефона светне, освободете клавиша за намаляване силата на звука + този на захранването и едновременно с това натиснете и задръжте клавиша за начало (за около 2 секунди).</li> <li>3. Телефонът ще се включи и незабавно ще извърши възстановяване на фабричните настройки.</li> </ol> <p>Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Езикова поддръжка	Възможно ли е да сменя езика?	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. От началния екран натиснете <b>клавиш Меню</b>  и докоснете <b>Системни настройки</b>.</li> <li>2. Докоснете <b>Език и въвеждане &gt; Изберете език</b>.</li> <li>3. Докоснете желаните от вас език.</li> </ol>
<b>Функция телефон</b> VPN	Как да настроя VPN?	<p>Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.</p>
<b>Функция телефон</b> Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. От начален екран, натиснете <b>клавиш Меню</b> .</li> <li>2. Докоснете <b>Системни настройки &gt; Дисплей</b>.</li> <li>3. В настройки на дисплей, докоснете <b>Таймаут на екрана</b>.</li> <li>4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.</li> </ol>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Wi-Fi & 3G	Когато функциите Wi-Fi и 3G са налични, коя от двете услуги ще използва телефона?	<p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата.</p> <p>За да знаете кой метод на свързване се използва в даден момент, погледнете 3G или Wi-Fi иконата най-горе на екрана.</p>
<b>Функция телефон</b> Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	<p>Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона за кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.</p>
<b>Функция телефон</b> Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. От начален екран, натиснете <b>клавиш Меню</b> .</li> <li>2. Докоснете <b>Настройки на приложения</b> &gt; <b>Изтеглени</b>.</li> <li>3. Докоснете приложението и след това <b>Деинсталиране</b>.</li> </ol>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма. 1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което ще се отвори, докоснете <b>Задаване като тон на звънене</b> . 2. В екрана за настройка на алармата, изберете песента като тон на звънене.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува дори когато настъпи описаната ситуация.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Решения за възстановяване</b> Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не възстанови първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки), за да инициализирате този процес. => страница 16

## LG-E610v Корисничко упутство

Ово упутство ће вам помоћи да почнете да користите телефон.

- Могуће је да се поједини делови садржаја овог упутства можда не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператера.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.



# Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....	4	Bluetooth.....	36
<b>Основне информације о телефону ..</b>	<b>13</b>	Дељење везе за пренос података на телефону.....	37
Компоненте уређаја.....	20	Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот.....	38
Инсталирање SIM картице и батерије ..	22	Коришћење функције Wi-Fi Cast .....	39
Пуњење телефона.....	23	Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare....	40
Коришћење меморијске картице .....	23	Коришћење функције SmartShare .....	40
Закључавање и откључавање и екрана.....	25	Рачунарске везе помоћу рачунарског кабла.....	42
Обезбеђивање екрана за закључавање.....	25	<b>Позиви .....</b>	<b>45</b>
<b>Почетни екран .....</b>	<b>28</b>	Обављање позива.....	45
Савети за екран осетљив на додир.....	28	Позивање контаката .....	45
Почетни екран .....	28	Одговарање на позив и одбијање позива.....	45
Прилагођавање почетног екрана.....	29	Подешавање јачине звука у току позива.....	45
Додавање или уклањање табли на почетном екрану .....	29	Обављање другог позива .....	46
Повратак на недавно коришћене апликације.....	30	Прегледање евиденције позива.....	46
Фиока с обавештењима.....	30	Поставке позива .....	46
Прилагођавање табле са обавештењима .....	30	<b>Контакти .....</b>	<b>48</b>
Прегледање статусне траке.....	31	Тражење контакта .....	48
Тастатура на екрану.....	32	Додавање новог контакта .....	48
Унос акцентованих слова .....	33	Омиљени контакти .....	48
<b>Подешавање Google налога .....</b>	<b>34</b>	Увоз или извоз контаката .....	49
<b>Повезивање на мреже и уређаје.....</b>	<b>35</b>	Премештање контаката са старог уређаја на нови .....	49
Wi-Fi.....	35	<b>Поруке.....</b>	<b>50</b>
Повезивање на Wi-Fi мреже.....	35	Слање поруке.....	50

Сандуче са нитима .....	50	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>68</b>
Коришћење емотикона .....	51	Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld .....	68
Мењање поставки за поруке .....	51	Како се користи услуга LG SmartWorld .....	68
<b>Е-пошта .....</b>	<b>52</b>	<b>Услужни програми .....</b>	<b>70</b>
Управљање налогом е-поште .....	52	Подешавање аларма.....	70
Екран с налозима за е-пошту .....	52	Употреба калкулатора.....	70
Рад с фасциклама налога .....	53	Додавање догађаја у календар .....	70
Састављање и слање е-поште .....	53	Polaris Office .....	71
<b>Фотоапарат.....</b>	<b>54</b>	<b>Веб.....</b>	<b>72</b>
Упознавање са тражилом .....	54	Интернет.....	72
Брзо фотографисање .....	55	Коришћење траке с алаткама за Веб....	72
Употреба напредних поставки.....	55	Коришћење опција.....	72
Приказ фотографије.....	57	<b>Поставке.....</b>	<b>74</b>
<b>Видео камера.....</b>	<b>59</b>	Пристап менију Поставке .....	74
Упознавање са тражилом .....	59	БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.....	74
Снимање видео записа на брзину .....	60	УРЕЂАЈ .....	78
Употреба напредних поставки.....	60	ЛИЧНО .....	80
Репродуковање видео записа .....	61	СИСТЕМ.....	82
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа .....	61	<b>Ажурирање софтвера за телефон ....</b>	<b>86</b>
<b>Мултимедија .....</b>	<b>62</b>	Заштићени жигови.....	87
Галерија.....	62	DivX Mobile .....	87
QuickМето.....	63	<b>Додатна опрема .....</b>	<b>88</b>
Музички Плејер.....	64	<b>Решавање проблема.....</b>	<b>89</b>
ФМ Радио .....	66	<b>Најчешћа питања.....</b>	<b>92</b>
Претраживање станица.....	66		
LG Tag+.....	66		

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

### Изложеност радио таласима

ОВАЈ УРЕЂАЈ ЗАДОВОЉАВА МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ У ВЕЗИ СА ИЗЛАГАЊЕМ РАДИО-ТАЛАСИМА

Ваш мобилни уређај је радио-предајник и радио-пријемник. Он је конструисан и произведен да не премаши ограничења у вези са излагањем радио-таласима која предлажу међународне смернице (ICNIRP). Ова ограничења су део свеобухватних смерница и дефинишу дозвољене нивое зрачења радио-таласа у општој популацији.

Смернице су развиле независне научне организације коришћењем периодичних и детаљних процена научних истраживања. Смернице садрже значајну безбедносну маргину која је постављена да би се обезбедила сигурност свих особа, без обзира на старост или здравствено стање.

Стандард у вези са зрачењем мобилних уређаја користи јединицу мере која се назива SAR (Specific

Absorption Rate – специфична стопа апсорпције). SAR граница наведена у међународним смерницама износи  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних положаја употребе телефона који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима. Иако се SAR вредност одређује на највећим атестираним нивоима снаге, стварна SAR вредност уређаја током рада ће бити испод максималне вредности. Разлог је у томе што је уређај дизајниран да ради на више нивоа снаге да би користио само онолико снаге колико је потребно да се повеже са мрежом. Уопштено, што сте ближи базној станици, мања је излазна снага уређаја.

Пре него што неки модел телефона постане доступан за јавну продају, мора да прикаже усаглашеност са Директивом ЕУ R&TTE. Ова директива садржи један суштински захтев за заштиту здравља и безбедност корисника и осталих особа.

Највиша SAR вредност овог уређаја када се тестира за коришћење уз

ухо износи 0,83 W/kg.

Овај уређај испуњава прописе о излагању радио-таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Највиша SAR вредност овог уређаја када се тестира за коришћење уз тело износи 0,63 W/kg.

\* SAR ограничење за мобилне уређаје који се користе у јавности износи 2,0 вата по килограму (W/kg) упросечено по десет грама телесног ткива. Смернице садрже значајну маргину до би се обезбедила додатна заштита за јавност, као и у случају варијација мерења. SAR вредности могу да се разликују у зависности од државних захтева и мрежне фреквенције.

## Информације о FCC SAR вредностима

Мобилни уређај је такође дизајниран да задовољи захтеве за излагање радио-таласима које је успоставиле организације Federal Communications Commission (FCC, Америчка Савезна комисија за комуникације) и Industry Canada (Канадско Министарство индустрије).

Ови захтеви постављају SAR границу од 1,6 W/kg упросечено по 1 граму ткива. Највиша SAR вредност приказана према овом стандардну током атестирања производа када се користи уз ухо, износи 0,73 W/kg, а када се исправно носи уз тело, износи 0,49 W/kg.

Поред тога, уређај је тестиран за типичан рад када се носи уз тело тако да се леђа телефона одржавају на 1 cm (0,39 инча) између тела корисника и леђа телефона.

Да би се испоштовали FCC захтеви за излагање радио-таласима, минимално растојање од 1 cm (0,39 инча) мора да се одржава између тела корисника и леђа телефона.

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## \* FCC обавештење и упозорење

### Обавештење!

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

### Пажња!

Промене или измене које није одобрио произвођач могу да пониште право корисника користи опрему.

## Чување и одржавање производа

### УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или

- озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
  - За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
  - Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
  - Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
  - Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
  - Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
  - Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
  - Телефон чувајте даље од течности и влаге.
  - Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антenu.
  - Немојте користити телефон или додатну опрему на местима са великом влажношћу, као што су базени, стакленици, соларијуми или тропска окружења, пошто то може оштетити телефон и поништити гаранцију.
  - Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
  - Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

## **Ефикасна употреба телефона**

### **Електронски и медицински уређаји**

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег телефона може да смета раду вашег медицинског уређаја.

- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.

## Пејсмејкери

Произвођачи пејсмејкера препоручују да се одржава минимално растојање од 15 цм између мобилног телефона и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру. Да бисте то остварили, користите телефон на супротном уху од пејсмејкера и немојте га носити у џепу на грудима.

## Болнице

Искључите бежични уређај када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивој медицинској опреми.

## Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Користите хендсфри комплет ако је доступан.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталираном или преносном бежичном опремом. То може довести до грешке у ваздушном јастуку или до озбиљних повреда због лоших карактеристика.
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

**НАПОМЕНА:** Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

## Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

## У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

## Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина

коришћења, батерије и услова околине.

- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

### **ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ**

Компанија LG Electronics Inc. овим изјављује да је производ **LG-E610v** усклађен са суштинским захтевима и осталим релевантним прописима Директиве **1999/5/ЕС**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### **Температура**

**Макс:** +50°C (пражњење),  
+45°C (пуњење)

**Мин:** -10°C

### **Напомена: Софтвер отвореног кода**

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.



## Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Ако се овај симбол прецртане корпе за отпатке налази на производу, то значи да се на њега односи Директива ЕУ 2002/96/ЕС.
- 2 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 4 Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



## Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Ако се овај симбол прецртане канте за отпатке налази на батеријама/акумулатору, то значи да се на њих односи Директива ЕУ 2006/66/ЕС.
- 2 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 3 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 4 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 5 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

# Основне информације о телефону


**Пре него што започнете да користите уређај, прочитајте овај текст!**

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

## 1. Меморија телефона

Када на телефону има **мање од 10% слободне меморије**, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

**Да бисте деинсталирали апликације:**

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.


## 2. Оптимално трајање батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

**Како да продужите трајање батерије:**

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail™, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.


**Да бисте проверили ниво напуњености батерије:**

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Статус**

## Основне информације о телефону

статус (пуни се или не пуни се) и ниво напуњености (процент напуњености батерије) батерије.

### Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  >картица **Апликације** > **Поставке** > **Чувар енергије** у категорији УРЕЂАЈ > **Употреба батерије** у категорији ИНФОРМАЦИЈ О БАТЕРИЈИ.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

### 3. Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

**НАПОМЕНА:** Након што отворите апликацију, обично можете да подесите њене поставке тако што ћете одабрати ставке у њеној икони Мену (Мени) при врху или дну екрана.

### 4. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

#### УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

### УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Android Market™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неисправног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

## 5. Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, користите Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

- 1 Док је телефон искључен, левом руком притисните и задржите **тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање**.

- 2 Када се ЛЕД на дну телефона укључи, отпустите тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање и истовремено притисните и задржите тастер „Почетни екран“ (око 2 секунде).

- 3 Телефон ће се укључити и одмах извршити фабричко ресетовање.

Немојте да користите телефон најмање један минут док се обавља хардверско ресетовање. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.

### УПОЗОРЕЊЕ

Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

## Основне информације о телефону


### 6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Нема потребе да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

#### Да бисте се вратили и прегледали листу недавно коришћених апликација:

Додирните и задржите тастер **Почетни екран**.

#### Да бисте зауставили апликације:

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији **УРЕЂАЈ** > картица **Извршавање**.

2 Дођите до жељене апликације и додирните **Стоп** да бисте је затворили.

### 7. Инсталирање софтвера за рачунар (LG PC Suite)

Рачунарска апликација „LG PC Suite“ јесте програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

#### Користећи апликацију за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распоред, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.

- правите резервне копије уређаја и враћате их.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.

**НАПОМЕНА:** Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите своју апликацију за рачунар „LG PC Suite“.

### Инсталирање апликације за рачунар „LG PC Suite“

Рачунарску апликацију „LG PC Suite“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу [www.lg.com](http://www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Support** (Подршка) > **Mobile Phone Support** (Подршка за мобилне телефоне) > Изаберите Model (Изаберите модел) (LG-E610v).
- 3 Кликните на **PC Sync** (Синхронизација с рачунаром) у одељку **Download** (Преузимање) и кликните на **WINDOW PC Sync Download** (Преузимање Windows апликације за синхронизацију с рачунаром) да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

### Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP 32 бита (сервисни пакет 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, боја од 32 бита или више
- Чврсти диск: најмање 100 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми

### НАПОМЕНА: интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

## Основне информације о телефону

### 8. Синхронизација телефона с рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера LG PC Suite. Контакти, распореди и обележивачи могу да се синхронизују.


У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 3 Кликните на [Личне информације] да бисте изабрали.
- 4 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.


### 9. Синхронизација телефона с рачунаром помоћу USB кабла

**НАПОМЕНА:** Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite.


Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ да бисте проверили меморијски медијум. (Ако желите да пренесете датотеке са меморијске картице или на њу, уметните меморијску картицу у телефон.)
- 2 Повежите телефон са рачунаром коришћењем USB кабла.
- 3 Појавиће се листа режима USB везе, а затим изаберите опцију **Медиа синхр. (МТР)**.
- 4 Отворите фасциклу уклоњиве меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

- Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- Изаберите опцију **Само пуњење** да бисте прекинули везу телефона.

**САВЕТ!** Да бисте поново користили microSD картицу на телефону, отворите фиоку са обавештењима и додирните  **Само пуњење**.

### Прекидање везе везу између телефона и рачунара:

Отворите фиоку с обавештењима и додирните  > **Само пуњење** да бисте безбедно прекинули везу између телефона и рачунара.

### 10. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. LG-E610v поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно

утицати на квалитет позива.

### 11. Ако дође до замрзавања екрана

**Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:**

Уклоните батерију, поново је поставите па укључите телефон.

#### ИЛИ

Притисните и задржите 10 секунди **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** да бисте искључили уређај.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

# Основне информације о телефону

## Компоненте уређаја

Слушалица

Сензор близине

Тастер „Почетни екран“




Повратак на почетни екран из било ког екрана.

Тастер „Назад“



Повратак на претходни екран.



Тастер за укључивање/искључивање/закључавање

- Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.
- Кратко притиснете тастер да бисте закључали/откључали екран.

Тастер „Мени“



- Проверите доступне опције.

### НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

Тастер за укључивање/  
искључивање/  
закључавање

Прикључак за слушалицу




Пуњач/USB прикључак

Микрофон

Тастери за јачину звука

- На почетном екрану: контролише јачину звона.
- Током позива: контролише јачину звука у слушалици.
- Приликом репродукције нумере: континуално подешавање јачине звука.



**САВЕТ!** Притисните и задржите једну секунду тастере за појачавање и смањивање јачине звука да бисте користили функцију Брза белешка.

Блиц

Објектив камере


Лежиште SIM картице

Поклопац за батерију

Лежиште  
за microSD  
картицу

Батерија

Звучник




## Основне информације о телефону


### Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:


**1** Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац батерије ноктом на палцу као што је приказано на слици.



**2** Поставите SIM картицу у држач за SIM картицу. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.



**3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).




**4** Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).



## Пуњење телефона

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.



**НАПОМЕНА:** Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.

**НАПОМЕНА:** Немојте да отварате поклопац батерије док се телефон пуни.

## Коришћење меморијске картице


Телефон подржава microSD™ или microSDHC™ меморијске картице чији је капацитет до 32 GB. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје.


Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије, које се користе на телефону.

### Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

### Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица  
**Апликације** > **Поставке** >  
**Меморија** у категорији **УРЕЂАЈ** >  
**Искључи СД картицу** > **ОК**.



## Основне информације о телефону

### НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пошто уређај користи систем FAT32, максимална величина датотеке је 4 GB.


### УПОЗОРЕЊЕ

Не постављајте и не уклањајте меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

### Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

**НАПОМЕНА:** Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.


- 1 Додирните  да бисте отворили листу апликација.
- 2 Пронађите и додирните **Поставке > Меморија** у категорији УРЕЂАЈ.
- 3 Додирните **Искључи СД картицу**, а затим **ОК** за потврду.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све** и потврдите избор.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

**НАПОМЕНА:** Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли може бити различита након форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.


## Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати.

На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када не користите телефон LG-E610v, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите екран закључавања да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.


**САВЕТ!** Да бисте поново активирали телефон, алтернативно можете користити тастер „Почетни екран“ док је екран искључен.

## Обезбеђивање екрана за закључавање

Можете закључати екран осетљив на додир активирањем функције закључавања екрана. Телефон ће захтевати код за откључавање сваки пут када укључите телефон или откључате екран осетљив на додир.

- Компанија LG није одговорна за губитак безбедносних кодова или приватних информација, односно остале штете које изазове илегални софтвер.

## Постављање откључавања превлачењем


- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација. и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Превлачење.**
- 2 Превуците преко екрана да бисте откључали екран.

# Основне информације о телефону


## Постављање шаблона за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација, и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Узорак**.
- 2 Погледајте упутства на екрану и примере шаблона и изаберите **Даље**.
- 3 Нацртајте шаблон тако што ћете превлачити прст док не повежете бар 4 тачке.
- 4 Изаберите **Настави**.
- 5 Поново нацртајте шаблон да бисте потврдили.
- 6 Изаберите **Потврди**.

## Постављање PIN кода за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација, и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > PIN**.
- 2 Унесите нови PIN код (број) и изаберите **Настави**.
- 3 Поново унесите PIN код и изаберите **ОК**.

## Постављање лозинке за откључавање

- 1 На почетном екрану додирните  да бисте отворили листу апликација, и изаберите **Поставке > Закључај екран > Одаберите начин закључавања екрана > Лозинка**.
- 2 Унесите нову лозинку (слова и бројеви) и изаберите **Настави**.
- 3 Поново унесите лозинку и изаберите **ОК**.

### НАПОМЕНА:

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона. Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

### **Ако не можете да се сетите свог шаблона за откључавање:**

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон** (Односно, ако подесите резервну копију PIN кода, можете користити резервну копију PIN кода да бисте откључали шаблон. => страница 26). Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.

**Ако сте заборавили PIN код или лозинку:** Ако сте заборавили PIN код или лозинку, треба да обавите хардверско ресетовање.

## Почетни екран

### Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

**Додир** – додирните мени или опцију да бисте је изабрали, односно апликацију да бисте је отворили.

**Додир и држање** – да бисте отворили мени са опцијама или изабрали објекат који желите да преместите, додирните и задржите жељену ставку.

**Превлачење** – да бисте се кретали кроз листу или лагано померали садржај екрана, превлачите прстом по екрану осетљивом на додир.

**Прелиставање** – да бисте се брзо кретали кроз листу или брзо померали садржај екрана, прелиставајте прстом по екрану осетљивом на додир (накратко превуците и пустите).

### НАПОМЕНА:


- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.


### Почетни екран


Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете прилагодити апликацијама, преузетим ставкама, виџетима и позадинама.


**НАПОМЕНА:** Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.

Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Они омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Можете да прегледате све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

## Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати Апликације, Преузето, Виџети или Позадине. Додајте омиљене пречице према апликацијама на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

1 Почетни екран > .


Или

Додирните и задржите празан део почетног екрана да бисте прешли у екран Режим уређивања.

2 Већи број табли почетног екрана и ставки у опцијама **Апликације, Преузето, Виџети** или **Позадине** приказаће се у екрану Режим уређивања.

3 Крећите се улево или удесно до жељене табле. А затим додирните и задржите ставку коју желите да преместите и превуците ставку до локације на жељеној табли.

## Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

• **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

**САВЕТ!** Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

## Додавање или уклањање табли на почетном екрану

Можете да додајете или уклањате табле на почетном екрану да бисте организовали виџете према жељама и потребама.

1 Поставите два прста на екран

## Почетни екран


и уштините да бисте прешли у Режим уређивања. Затим можете да додате табле, да их уклоните или да им промените редослед.

### Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Додирните и задржите тастер **Почетна страница**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у коришћену апликацију.

### Фиока с обавештењима

Фиока с обавештењима налази се на врху екрана.



### Прилагођавање табле са обавештењима

Можете прилагодити таблу са обавештењима тако да одговара вашим потребама.

#### Да бисте преуредили ставке на табли са обавештењима

Додирните . Затим можете проверити и преуредити ставке на табли са обавештењима.

#### Да бисте приказали додатне поставке обавештења

Додирните > .

Можете да додате и уклоните ставке на табли са обавештењима, као што су Звучни профили, Wi-Fi, Bluetooth, Режим рада у авиону итд.

Додирните и прстом наниже повуците фиоку с обавештењима.

Додирните > да бисте управљали обавештењима. Овде можете да проверите и управљате поставкама опција Звук, Wi-Fi, Bluetooth, Авио режим, Налози и синхронизација, Аутоматско ротирање екрана, Осветљеност, Пренос података омогућен, GPS, Преносни Wi-Fi хотспот итд.

## Прегледање статусне траке

На статусној траци налазе се различите иконе које служе за приказ података попут јачине сигнала, нових примљених порука, трајања батерије и активних Bluetooth веза и веза за пренос података.




У наставку је дата налази табела која садржи објашњења икона које се могу појавити на статусној траци.

Икона	Опис
	Нема SIM картице
	Нема сигнала
	Авио режим
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Укључена је уштеда енергије
	Слушалице
	Позив је у току
	Позив на чекању
	Звучник

Икона	Опис
	Микрофон телефона је искључен
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова гласовна пошта
	Звук звона је искључен
	NFC је укључен
	Режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	Успостављање GPS пријема
	Пријем GPS података о локацији

## Почетни екран


Икона	Опис
	Подаци се синхронизују
	Нова Gmail порука
	Нова Google Talk порука
	Нова порука
	Нумера се репродукује
	FM радио укључен у позадини
	Дељење Интернет везе преко USB кабла је укључено
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот



**НАПОМЕНА:** Иконе које се приказују на екрану могу да се разликују у зависности од региона или оператора.


## Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује на екрану када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.


### Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните или додирните и задржите за велика слова.

  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима. Такође можете да додирнете и задржите ову картицу да бисте приказали мени „Поставке“.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.

 Додирните да избришете претходни знак.

## Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете српски, добићете могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „ç“).

На пример, да бисте додали слово „ç“, додирните и задржите тастер „с“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.

Затим изаберите специјални знак који желите.


## Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите поједине Google услуге.

### Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

#### ИЛИ

- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Нови** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните **Пријави ме**.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с Google налогом на Вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на Вебу синхронизују се са телефоном.

(Ова функција зависи од поставки синхронизације.) Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

# Повезивање на мреже и уређаје

## Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


## Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

**НАПОМЕНА:** Ако се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите да Wi-Fi буде **искључен**, ваш мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

## Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте приказали листу активних и доступних Wi-Fi мрежа.
  - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
  - Ако је мрежа отворена, од вас ће се тражити да потврдите да желите да се повежете на њу тако што ћете додирнути дугме **Повежи**.
  - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказује се икона која означава Wi-Fi статус.

# Повезивање на мреже и уређаје

## Bluetooth


Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.

### НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података који се шаљу или примају путем функције Bluetooth бежичне везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

## Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност **Укључено** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Ваш телефон ће претражити и приказати ID-ове свих доступних Bluetooth уређаја у домету. Уколико уређај с којим желите да извршите упаривање није на листи, осигурајте да циљни уређај буде видљив, а затим поново додирните **Претражи уређаје**.
- 3 Изаберите уређај на који желите да пошаљете податке у листи. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

**НАПОМЕНА:** Неки уређаји, посебно слушалице или комплекти за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN кођ, као што је 0000. Ако други уређај има PIN кођ, морате га унети.



### Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Изаберите датотеку или ставку, као што је контакт, догађај у календару, или мултимедијална датотека, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података путем Bluetooth везе.


**НАПОМЕНА:** Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

### Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност Укључено , а

затим изаберите поље за потврду поред свог уређаја.

**НАПОМЕНА:** Да бисте изабрали период колико ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости**.

- 2 Изаберите **Упари** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

### Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла).

Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.


Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално

## Повезивање на мреже и уређаје

обавештење.

За најновије информације о дељењу Интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, укључујући подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

### Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Преносни Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да измените.

**САВЕТ!** Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на Интернет преко телефона и њиховом конфигурацији можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

### Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 На почетном екрану додирните картицу  > **Апликације** > **Поставке**
- 2 Додирните **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.
  - Отвориће се дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**.
  - Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) коју виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
  - Такође можете додирнути мени **Сигурност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
  - Ако додирнете безбедносно опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Конфигуриши Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја.

Такође можете да подесите опцију **Отворено** у менију **Сигурност** како бисте уклонили безбедносно проверу за Wi-Fi мрежу.

## 5 Додирните **Сачувај**.


### ПАЖЊА!

Ако сте опцију безбедности поставили на Отворено, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

## Коришћење функције Wi-Fi Cast

Музичке нумере, слике и видео садржаје можете делити са корисницима који користе Android телефон повезан на исту Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу.

Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Wi-Fi Direct**


## Повезивање на мреже и уређаје

- 2 Додирните поље за потврду Wi-Fi Direct да бисте укључили ову функцију.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.
- 4 Додирните **Повежи**.

### Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења, па ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare.

**НАПОМЕНА:** Wi-Fi Direct не може се омогућити док су у употреби друге Wi-Fi функције.



- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Још** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Wi-Fi Direct**
- 2 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

**КРЕИРАЈ ГРУПУ** – Додирните да бисте активирали режим власника групе који омогућава да се старије верзије Wi-Fi уређаја повезују тако што скенирају ваш телефон. У том случају, биће потребно да унесете лозинку коју сте подесили у одељку **Лозинка**.

**НАПОМЕНА:** Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператора мобилне телефоније.

### Коришћење функције SmartShare

Помоћу телефона можете омогућити да се мултимедијалне датотеке на мрежи деле са другим плејерима.


- 1 Додирните , а затим изаберите **SmartShare** .
  - Ваш уређај треба да буде повезан на Wi-Fi мрежу. Ако

није, појавиће се нови прозор ради успостављања Wi-Fi везе.

**2** Од: поставите библиотеку да бисте видели листу садржаја.

- Ако је претходно био повезан неки уређај, приказује се листа садржаја на уређају.

**3** До: поставите плејер који треба да репродукује датотеке са садржајем.

- Датотеке можете да репродукујете само на подржаним уређајима, као што су телевизор и рачунар који подржавају DLNA.
- Додирните  да бисте поново претражили доступне уређаје.

**4** У листи садржаја изаберите датотеку са садржајем коју желите да репродукујете.

- Додирните и задржите датотеку са садржајем да бисте је репродуковали, односно да бисте приказали детаље.
- Додирните дугме менија да бисте репродуковали, отпремили/преузели, подесили и приказали Помоћ.

**5** Отпремите датотеке са садржајем на листу садржаја или их преузмите са ње.

- Можете отпремити на друге уређаје датотеке са садржајем које се налазе на телефону.

- Можете преузети на телефон датотеке са садржајем које се налазе у спољној библиотеци.

- Напредовање отпремања/преузимања може да се види на траци с обавештењима.

- Отпремљене или преузете датотеке са садржајем чувају се у фасцикли **SmartShare**.

**6** Омогућите **DMS** у менију **Поставке**.

- **Видљив:** детектује ваш телефон међу другим уређајима који подржавају DLNA.

- **Име уређаја:** подешава име и икону која се приказује на другом уређају.

- **Увек прихвати захтев:** аутоматски прихвата захтеве са других уређаја да се деле датотеке са садржајем.

- **Примање фајлова:** омогућава другим уређајима да отпреме датотеке на ваш телефон.

- **МОЈИ САДРЖАЈ ЗА РАЗМЕНУ:** омогућава да подесите врсту мултимедијалне датотеке коју желите да делите.

### НАПОМЕНА:

#### • **DMS (Digital Media Server)**

омогућава да делите датотеке са садржајем које се налазе на телефону са другим уређајима повезаним на исту мрежу. Помоћу функције DMC (Digital Media Controller) можете да прикажете датотеке са садржајем на другим дигиталним уређајима и да их контролишете (репродуковање/ заустављање). На телефону можете такође репродуковати датотеке са садржајем које су сачуване на другим уређајима коришћењем функције DMP (Digital Media Player).

- Можете репродуковати датотеке са садржајем само у форматима које подржава систем DMR. Неке датотеке са садржајем можда неће моћи да се репродукују у зависности од система DMR.
- Функција отпремања или преузимања можда неће бити подржана у зависности од система DMS.

### Рачунарске везе помоћу рачунарског кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу рачунарског кабла у режимима USB везе. Ако повежете уређај са рачунаром, можете да преносите податке на уређај и са њега, као и да користите рачунарски софтверски програм (LG PC Suite).

### Синхронизација телефона са рачунаром

Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром коришћењем USB кабла, потребно је да на рачунару инсталирате програм (LG PC Suite). Преузмите програм са веб-локације компаније LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Користите USB кабл за пренос података да бисте повезали телефон са рачунаром. Појавиће се листа USB врста везе и изаберите LG софтвер.
- 2 Покрените програм LG PC Suite на рачунару. Погледајте помоћ за рачунарски софтвер (LG PC Suite) да бисте добили више информација.

**НАПОМЕНА:** Интегрисани LG управљачки програм за USB је потребан да би се LG уређај повезао са рачунаром. Он се инсталира аутоматски када инсталирате рачунарски софтвер „LG PC Suite“.

**НАПОМЕНА:** Ако сте инсталирали управљачки програм за платформу LG Android, одмах ће се појавити прозор с поруком „Укључи USB меморију“.

### Пренос музике, фотографија и видео записа коришћењем USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон LG-E610v са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Изаберите **Системске поставке > Повезивање > УСБ Врста везе**, а затим изаберите **Медиа синхр. (МТР)**.
- 3 Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

### Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.

- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
- 2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (МТР)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
- 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
- 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
- 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.

## Повезивање на мреже и уређаје





- 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.


Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window Media	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player мања од 9, инсталирајте програм чија је верзија 10 или новија.


## Позиви

### Обављање позива



- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

**САВЕТ!** Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

### Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните контакт који желите да позовете.

### Одговарање на позив и одбијање позива

Када у закључаном стању примите позив, задржите и превуците  да бисте Одговори на долазни позив. Задржите и превуците  да бисте Одбиј долазни позив. Задржите и превуците икону **Брза порука** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.






### САВЕТ! Брза порука

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако морате да одговорите на поруку током састанка.

### Подешавање јачине звука у току позива



Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

### Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните **Мени** > **Додај позив** и позовите број. Такође можете да отворите листу одлазних позива тако што ћете додирнути  или да претражите контакте тако што ћете додирнути  и изабрати број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или притисните тастер за почетни екран, превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Заврши позив** .

**НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

### Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива** .


Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених говорних позива.

**САВЕТ!** Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.

**САВЕТ!** Додирните тастер **Мени**, а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

### Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните тастер **Мени**.
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

## **Бројеви за фиксно бирање**

– омогућава укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

**Услуга говорне поште** – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

**Поставке говорне поште** – ако користите услугу говорне поште мрежног оператера, помоћу ове опције можете да унесете број телефона који ће се користити за слушање порука и управљање говорном поштом.

## **Сачувајте непознате бројеве**

– омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

**Одбијање позива** – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите једну од опција:

**Онемогућено, Одбити позиве на листи и Одбиј све позиве.**

**Брза порука** – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете

позив јер се налазите на састанку.

## **Прослеђивање позива**

– одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

**Забрана позива** – изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о овој услузи затражите од оператера мобилне телефоније.

**Трајање позива** – приказује трајање свих позива, одлазних позива, долазних позива и последњег позива.

**Трошкови позива** – приказује трошкове позива. (Доступност ове услуге зависи од оператера. Поједини оператери је не подржавају.)

**Додатне поставке позива** – ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:

**ID позиваоца:** изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.


**Позив на чекању:** ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

## Контакти


Можете да додате контакте у свој телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

### Тражење контакта

#### На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

### Додавање новог контакта

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Изаберите .
- 3 Изаберите локацију меморије. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт, као што су **Телефон** или **Google**.
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај** да бисте додали контакт у меморију.


### Такође можете креирати контакт на екрану за бирање.

- 1 Додирните  >  да бисте отворили екран за бирање.
- 2 Унесите број телефона.
- 3 Изаберите **Додај контактима** > **Креирање новог контакта**.
- 4 Изаберите локацију меморије. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт, као што су **Телефон** или **Google**.
- 5 Унесите информације о контакту.
- 6 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 7 Додирните **Сачувај** да бисте додали контакт у меморију.


### Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

#### Додавање контакта у омиљене


- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните жељени контакт да бисте приказали податке о њему.
- 3 Додирните звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати жута.

## Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу десно од имена контакта. Звездица ће посавети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.

## Увоз или извоз контаката

Да бисте увезли/извезли датотеке (у формату vcf) из меморије (интерна меморија/меморијска картица) или са SIM или USIM картице на уређај или обрнуто.

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните тастер **Мени** > **Увоз/извоз**.
- 3 Изаберите жељену опцију за увоз/извоз. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт.
- 4 Изаберите датотеке контаката за увоз/извоз и изаберите **Увези** да бисте потврдили.

## Премештање контаката са старог уређаја на нови



**Извезите контакте из старог телефона као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.**

- 1 Најпре инсталирајте апликацију LG PC Suite на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 2 На врху екрана изаберите Уређај > Увези личне информације > Увези контакте.
- 3 Појавиће се искачући прозор за отварање датотеке контаката.
- 4 Изаберите датотеку контаката и кликните на Отвори.
- 5 Појавиће се искачући прозор за увоз новог контакта са рачунара у контакте на уређају.
- 6 Ако се контакти на уређају и нови контакти са рачунара разликују, изаберите контакт који желите да увезете са рачунара.
- 7 Кликните на дугме [OK] да бисте увезли нови контакт са рачунара на уређај.

## Поруке

На моделу LG-E610v функције SMS и MMS обједињене су у један интуитиван мени који се лако користи.

### Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више контаката.

**НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните тастер **Мени** да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од опција: **Додај предмет, Одбаци, Приложи, Убаци смајли** или **Све поруке**.
- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

- 6 Отвориће се екран с поруком на коме ће иза вашег имена/броја примаоца бити приказана порука коју сте написали. Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

**⚠ УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.

**⚠ УПОЗОРЕЊЕ:** Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

### Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.


## Коришћење емотикона

Освежите поруке помоћу емотикона.

Док пишете нову поруку, додирните тастер **Мени**, а затим изаберите ставку **Убаци смајли**.

## Мењање поставки за поруке

LG-E610v садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете да шаљете поруке. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

Додирните  на почетном екрану, а затим додирните картицу **Мени**, а затим додирните **Поставке**.

## Е-пошта



Апликацију Е-пошта можете користите за читање е-порука и са других услуга, поред услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш пружалац услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

### Управљање налогом е-поште



Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

### Додавање новог налога е-поште:



- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану с налозима додирните  > **Поставке > ДОДАЈ НАЛОГ**

Након почетног подешавања, програм Е-пошта приказује садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.

### Промена поставки налога е-поште:


- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану с налозима додирните  > **Поставке**

### Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације > Е-пошта** > на екрану с налозима додирните  > **Поставке > додирните налог који желите да избришете > Уклони налог**

### Екран с налозима за е-пошту

Можете да додирнете налог како бисте прегледали његово Пријемно сандуче. Налог с којег подразумевано шаљете поруке означен је знаком потврде.

 – Додирните икону фасцикле да бисте отворили фасцикле жељеног налога.



Телефон ће преузети само најновије е-поруке на вашем налогу.

## Рад с фасциклама налога

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.


## Састављање и слање е-поште

### Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из Контактата. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 По жељи додајте Сс/Всс примаоце и прилоге.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .  
Ако нисте повезани на мрежу, на пример, ако користите авио режим, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.

**САВЕТ!** Када у „Пријемно сандуче“ стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом. Додирните обавештење о е-поруци да бисте искључили обавештење.


## Упознавање са тражилом




- 1 Зумирање** – можете зумирати или смањити зум.
- 2 Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће dospети у слику.
- 3 Режим фотографисања** – опције су **Нормалан**, **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.
- 4 Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када фотографисете на мрачном месту.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Видео режим** – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.
- 7 Сними** – обавља фотографисање.
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.




**НАПОМЕНА:** Капацитет меморије може да се разликује у зависности од сцене која се снима или услова снимања.

## Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да фотографисхете.
- 3 Додирните прстом тему на екрану и оквир за фокусирање ће се појавити на додирнутој области.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисхете.
- 5 Додирните икону **Сними**  да бисте снимили слику. Можете користити и бочне тастере за јачину звука.

## Употреба напредних поставки

На екрану оптичког тражила додирните  да бисте отворили све напредне поставке.




-  : враћа све подразумеване поставке фотоапарата.
-  : Додирните када желите да видите приручник фотоапарата за снимање **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.
-  – фокусира се на одређену тачку.

-  – бира резолуцију слике. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.
-  – проналази опције боје и осветљености за тренутно окружење. Изаберите неки од режима **Нормалан, Портрет, Пејзаж, Спортови, Залазак Сунца и Ноћ**.
-  – ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
-  – побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
-  – изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.
-  – снима фотографије неколико секунди након притискања окидача. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.
-  – активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване

## Фотоапарат

на локацији на свом уређају. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.

**НАПОМЕНА:** Ова функција је доступна само када је GPS активиран.

-  – изаберите једну од четири брзине окидача.
-  – омогућава да прегледате слике након фотографисања.
-  – изаберите меморију за чување слика.

**САВЕТ!** Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.

**САВЕТ!** Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета слике, моћи ћете да видите како се слика уживо мења иза менија са поставкама.

**Након фотографисања изаберите икону прегледача слика да бисте видели снимљене фотографије.**


- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте приближили или удаљили зумирање, поставите два прста на екран и развојте их (приближите прсте да бисте удаљили зумирање) или двапут додирните екран.
- Да бисте послали фотографију другом особама, додирните **Дели путем**  > жељена ставка као што је Bluetooth, Е-пошта, Белешка, Picasa итд.
- Да бисте избрисали фотографију, додирните **Избриши** .

## Приказ фотографије

Сазнајте како да прикажете фотографије које се налазе у меморији телефона.

- 1 На почетном екрану отворите листу апликација и изаберите **Галерија**.
- 2 Изаберите фотографију за приказ.

### Док прегледате фотографије, користите следеће опције:

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте приближили или удаљили зумирање, додирните екран користећи два прста и раздвојте их (приближите прсте да бисте удаљили зумирање).
- Да бисте послали фотографију другим особама, додирните **Дели путем**  > жељена ставка као што је Bluetooth, Е-пошта, Белешка, Picasa итд.

**САВЕТ!** Ако имате SNS налог и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите са SNS заједницом.

- Да бисте избрисали фотографију, додирните **Избриши** .

### Додирните тастер Мени да бисте отворили све напредне опције.

**Поставите слику као** – додирните да бисте слику поставили као **Фотографија контакта, Позадина за закључан екран** или **Позадина**.


**Помери** – додирните да бисте преместили слику на друго место.

**Преименуј** – додирните да бисте уредили назив изабране слике.


**Ротирај налево/Ротирај надесно** – ротирајте слику налево или надесно.

**Исеци** – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област.


**Уреди** – прикажите и уредите слику.

 – изаберите резолуцију слике. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.

**FX** – побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.

 – примењује уметничке ефекте на слику.

## Фотоапарат

 – примењује додатне опције на слику.

**Слајдшоу** – аутоматски преглед ће вам приказати слику коју сте управо снимили.


**Детаљи** – приказује информације о слици.

**НАПОМЕНА:** Неки формати датотека нису подржани у зависности од софтвера уређаја.

**НАПОМЕНА:** Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

# Видео камера

## Упознавање са тражилом






- 1 Зумирање** – можете зумирати или смањити зум.
- 2 Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у видео запис.
- 3 Величина видео записа** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.
- 4 Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када снимате видео запис на мрачном месту.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 7 Сними** – покреће снимање.
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.


**НАПОМЕНА:** Функција зумирања није доступна током снимања видео записа.


## Видео камера


### Снимање видео записа на брзину


- 1 Додирните дугме режима **Фотоапарат** и икона ће се променити у .
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Једном притисните дугме  за снимање да бисте започели снимање.
- 5 У горњем углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који одбројава трајање видео записа.
- 6 Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање. Можете користити и бочне тастере за јачину звука.


### Употреба напредних поставки


Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.


 - Вратите све подразумеване поставке видео камере.


 - Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.

 - Примењује специјалне ефекте, као што су монохроматске боје, сепија или негативни тонови.

 - Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на свом уређају. Снимајте видео записе на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене видео записе на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите видео записе означене на мапи.


 - Изаберите опцију **Искљ.** да бисте снимили видео запис без звука.



 - аутоматски преглед ће вам приказати видео запис који сте управо снимили.

 - изаберите меморију за чување видео записа.

**Након снимања видео записа изаберите икону прегледача слика да бисте приказали снимљене видео записе.**


- Да бисте видели више видео записа, померајте улево или удесно.
- Да бисте послали видео запис другим особама, изаберите **Дели**

путем , а затим жељену ставку као што је **Bluetooth**, **Поруке**, **YouTube** итд.

- Да бисте репродуковали видео запис, изаберите **Покрени** .
- Да бисте избрисали видео запис, изаберите **Избриши** .

## Репродуковање видео записа

Сазнајте како да користите видео плејер за репродуковање разних врста видео записа.

- 1 На почетном екрану отворите листу апликација и изаберите Галерија.
- 2 Изаберите видео запис (помоћу иконе ) да бисте репродуковали.
- 3 Окрените уређај у положени приказ.
- 4 Контролишите репродуковање помоћу виртуелних тастера.

### НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани у зависности од софтвера уређаја.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

**Додирните тастер Мени да бисте отворили све напредне опције.**

**Премер екрана** – додирните да бисте изабрали жељени премер екрана.

**Осветљеност** – подесите ниво осветљености да бисте удобно гледали видео записе.

**SmartShare** – додирните да бисте делили ову видео датотеку помоћу система Smart Share.

**Детаљи** – додирните да бисте приказали детаљне информације, попут имена, датума, времена, величине и типа.

## Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са леве стране телефона.

## Мултимедија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате на меморијској картици за лакши приступ свим својим датотекама са сликама и видео записима.

### Галерија

Сазнајте како да прикажете фотографије и репродукујете видео записе који се налазе у меморији уређаја и на меморијској картици.

1 Додирните  > картица

**Апликације > Галерија.**

Можете да отворите листу трака каталога које садрже све ваше мултимедијалне датотеке.

#### • Подржани формати датотека (врсте формата)


- **Слика:** bmp, gif, jpg, png
- **Видео:** 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
- Немојте закључавати екран уређаја док репродукујете DivX видео записе на захтев. Сваки пут када закључате екран док репродукујете DivX видео записе на захтев, умањиће се бројач доступних изнајмљивања.
- Неки формати датотека нису




подржани у зависности од софтвера уређаја.

- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

## QuickMemo

Користите опцију **QuickMemo** да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.









- 1 Отворите екран **QuickMemo** тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука једну секунду на екрану који желите да снимите. Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните .
- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Pen type**, **Colour**, **Брисач** – и креирајте белешку.
- 3 Додирните  у менију Уреди, а затим изаберите  да бисте сачували белешку са тренутним екраном.

**НАПОМЕНА:** Користите јагодицу прста када користите функцију Брза белешка. Немојте користити нокат.

### Коришћење опција брзе белешке

Док користите функцију Брза белешка, можете лако користити опције брзе белешке.

-  - изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
-  - изаберите врсту оловке и боју.
-  - обришите белешку коју сте креирали.
-  - поставите локацију на којој желите да сачувате белешку.
-  - сачувајте белешку са тренутним екраном.
-  - пошаљите тренутну брзу белешку другим особама или је делите с њима.

### Приказ сачуване брзе белешке

Додирните **Галерија** и изаберите албум Брза белешка.

# Мултимедија

## Музички Плејер

Телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене нумере. Музички плејер подржава следеће формате датотека: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, aac, flac, wav.


### Додавање музике у телефон

Почните тако што ћете пренети датотеке у телефон или на меморијску картицу:

- Пренос музике, фотографија и видео записа коришћењем USB меморије великог капацитета. => страница 43
- Преузмите са бежичног веба. => страница 72
- Синхронизација телефона са рачунаром. => страница 42
- Примите путем Bluetooth везе. => страница 36
- Копирајте на меморијску картицу.

### Репродуковање музике

Након што пренесете музичке датотеке у телефон или на меморијску картицу.



- 1 Додирните  > картица **Апликације > Музички Плејер.**
- 2 Изаберите категорију музике.
- 3 Изаберите музичку датотеку.


Погледајте следеће иконе за контролу репродуковања.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију.
	Додирните да бисте наставили репродукцију.
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи.
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру.
	Додирните да бисте подесили јачину звука.
	Додирните да бисте подесили режим понављања.
	Додирните да бисте тренутну листу нумера репродуковали као измешану листу.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте видели текст нумере. Ова опција је могућа само ако нумера садржи текст.


Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

## Креирање листе нумера

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Музички Плејер**.
- 2 Изаберите **Листе за репродукцију**.
- 3 Притисните  > **Нова листа нумера**.
- 4 Унесите наслов за нову листу нумера и изаберите **ОК**.
- 5 Изаберите **Додај музику**.
- 6 Изаберите жељене датотеке и изаберите **Додај**.

**САВЕТ!** Током репродуковања можете додавати датотеке у листу нумера ако притиснете  > **Додај у листу за репродукцију**.

## Додавање песама у омиљену листу нумера

Омиљену песму можете брзо додати као омиљену листу нумера. Током репродуковања притиснете  > **Додај у омиљене** да бисте додали тренутну песму у брзу листу.

## Прилагођавање поставки музичког плејера

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Музички Плејер**.
- 2 Притисните  > **Поставке**.

- 3 Подесите поставке да бисте прилагодили музички плејер:

### НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани у зависности од софтвера уређаја.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

**НАПОМЕНА:** Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.

Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

# Мултимедија

## ФМ Радио



Телефон LG-E610v поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

**НАПОМЕНА:** Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.

## Претраживање станица

Радио станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Након тога биће им додељени бројеви да не бисте морали да понављате претрагу. На телефону можете да сачувате највише 48 станица.

## Аутоматско тражење станица

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **ФМ Радио**.
- 2 Додирните , а затим изаберите **Скенирај**.
- 3 Током аутоматског скенирања додирните дугме **Заустави** ако пожелите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре

заустављања скенирања.

**НАПОМЕНА:** Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу точкића на екрану.

**САВЕТ!** Да бисте побољшали пријем радио сигнала, развијте кабл од слушалица који служи као радио антена.

Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио сигнала, пријем радио ће можда бити лош.

## LG Tag+

LG Tag+ допушта лако чување и читавање на NFC таг, који могу бити подешени да одговарају одређеним окружењима. Добићете налепницу LG Tag+ као додатну опрему уз телефон. Коначно, ако једноставно додирнете поклопац батерије изнад NFC тага, телефон ће детектовати ове NFC тагове и обавити неке прилагодљиве радње, као што је режим Навигација у аутомобилу, нечујан режим када сте на састанку итд.

- 1 Притисните  на почетном екрану > картица **Апликације** > **LG Tag+**.
- 2 Изаберите жељени режим (**Режим за аутомобил/Режим за канцеларију/Режим неактивности/Кориснички режим**).
- 3 Након што изаберете ставку коју желите да подесите, додирните **Писање на тагу**.
- 4 Додирните поклопац батерије телефона да бисте означили.

**САВЕТ!** Помоћу NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) технологије за пренос података можете користити функције које су постављене за сваки режим тако што ћете једноставно додирнути поклопац батерије да бисте означили.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.

### Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните  > картица **Апликације > LG SmartWorld.**
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили за коришћење ове услуге, додирните Register (Региструј) и постаните члан услуге LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.

### НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе LG?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите систему LG SmartWorld тако што ћете додирнути апликацију **LG SmartWorld.**

### Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествојте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.
- Помоћу једноставне дугмади менија брзо пронађите оно што желите.

**Категорије** – пронађите садржаје по категоријама (нпр. Education (Образовање), Entertainment (Забава), Games (Игре) итд.).

**Претражи** – претражите садржаје.

**Апликације за вас** – препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.

**Моје апликације** – листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.

**Поставке** – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).

**Пријава** – подешавање ID-а и лозинке.



- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

**НАПОМЕНА:** Услуга LG SmartWorld није доступна у појединим државама или регионима.



### Подешавање аларма

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > 
- 2 Након што подесите време, LG-E610v ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**.  
Додирните **Сачувај**.

### Употреба калкулатора

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **Напредна табла**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.

### Додавање догађаја у календар

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 Додирните месец који се приказује у левом горњем углу; можете видети различите приказе календара (Дан, Седмица, Месец, Дневни ред).
- 3 Додирните датум којем желите да додате догађај.
- 4 Додирните  да бисте додали догађај.
- 5 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 6 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 7 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
- 8 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 9 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

## Polaris Office

Polaris Office је професионално мобилно решење за Office апликације које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  > картица  
**Апликације > Polaris Office**

### Управљање датотекама

Polaris Office корисницима мобилних телефона пружа практичне функције за управљање датотекама, међу којима су копирање, премештање и лепљење, као и директно брисање датотека и фасцикли на уређају.

### Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом прегледања докумената у програму Polaris Office, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

## Интернет

Интернет омогућава брз приступ шареном свету игара, музике, вести, спорта, забаве и још много тога на мобилном телефону. Где год да сте, шта год да вас занима.

**НАПОМЕНА:** За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

## Коришћење траке с алаткама за Веб

- ◀ Додирните да бисте се вратили на претходну страницу.
- ▶ Додирните да бисте прешли на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ова функција је супротна функцији тастера **Назад**, који вас враћа на претходну страницу.
- 🔍 Додирните и задржите горе и доле да бисте зумирали или смањили зум у прегледачу.
- ⊕ Додирните да бисте додали нови прозор.

🔍 Додирните да бисте отворили листу сачуваних обележивача.

## Коришћење опција

Притисните  да бисте приказали опције.

**Освежи** – додирните да бисте освежили веб-страницу.

**Сачувај у маркере** – додаје отворену веб-страницу као обележивач.

**Иди на матичну страницу** – омогућава да пређете на матичну страницу.

**Дели страницу** – веб-страницу можете поделити са другим особама.

**Пронађи на страници** – на отвореној веб-страници можете пронаћи слова или речи.

**Захтевај сајт за рачунар** – омогућава вам да веб-страницу прегледате као радну површину.

**Сачувај за читање ван мреже** – Омогућава чување тренутне веб-странице и накнадно читање ван мреже.

**Осветљеност** – омогућава подешавање осветљености екрана.

**Поставке** – приказује поставке  
Интернет.

**Излаз** – омогућава напуштање  
интернета.

## Поставке

### Приступ менију Поставке

1 На почетном екрану додирните

 > картица **Апликације** >

**Поставке.**

ИЛИ

На почетном екрану додирните

 > **Системске поставке.**


2 Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.

### БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ

Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.

#### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

**Wi-Fi поставке** – омогућава подешавање бежичних приступних тачака и управљање њима. Поставите мрежна обавештења или додајте Wi-Fi мрежу. Екран са напредним Wi-Fi поставкама се отвара из екрана са Wi-Fi поставкама. Притисните  и додирните **Напредно.**

### **САВЕТ!** Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, неопходно је да у рутер унесете MAC адресу свог телефона LG-E610v.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу **Апликације** >

**Поставке** > **Wi-Fi** >  >

**Напредно** > **MAC адреса.**

#### < Bluetooth >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу Информације потражите у поглављу о Bluetooth вези. => страница 36

#### < Пренос података >

Прикажите коришћење података и прилагодите поставке вашег ограничења за податке.

- **Пренос података:** подешава коришћење веза за пренос података на свакој мобилној мрежи.
- **Постави ограничење за мобилне податке:** подешава ограничење за коришћење преноса података.

- **Циклус за коришћење података:** прилагођава поставке за циклус ограничења.

### < Позив >

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- **Бројеви за фиксно бирање** – избор опције Бројеви за фиксно бирање омогућава укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

## ГОВОРНА ПОШТА

- **Услуга говорне поште** – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи. Овај број можете добити од оператера.
- **Поставке говорне поште** – ако користите услугу говорне поште мрежног оператера, помоћу ове опције можете да унесете број телефона који ће се користити за слушање порука и управљање

говорном поштом.

## ПОДЕШАВАЊА ЗАВРШЕТКА ПОЗИВА

- **Сачувајте непознате бројеве** – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

## ОСТАЛЕ ПОСТАВКЕ ПОЗИВА

- **Одбијање позива** – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите једну од опција: **Онемогућено, Одбиј позиве на листи** и **Одбиј све позиве**.
- **Брза порука** – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.
- **Прослеђивање позива** – одаберите да ли желите да преусмерава све позиве, када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.
- **Забрана позива** – изаберите када желите да забраните позиве. Унесите лозинку за забрану позива. Детаље о овој услузи затражите од оператера мобилне телефонije.

## Поставке

- **Трајање позива** – приказује трајање свих позива, што обухвата одлазне позиве, долазне позиве и последњи позив.
  - **Трошкови позива** – приказује трошкове позива. (Доступност ове услуге зависи од оператера. Поједини оператери је не подржавају.)
  - **Додатне поставке позива** – ова ставка вам омогућава да измените следеће поставке:
    - **ID позиваоца:** изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.
    - **Позив на чекању:** ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).
- < **Још ...** >
- **Авио режим** – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.
  - **Wi-Fi Direct** – активира функцију Wi-Fi Direct за повезивање два уређаја путем WLAN везе без коришћења приступне тачке. Информације потражите у поглављу о Wi-Fi вези. => страница 39
  - **Преносни Wi-Fi хотспот** – активира Преносни WLAN хотспот да би се делила веза вашег уређаја са мобилном мрежом са рачунарима или другим уређајима помоћу функције WLAN.
    - **Конфигуриши Wi-Fi хотспот:** конфигурише мрежне поставке за WLAN хотспот.
    - **Временско ограничење:** подесите време за временско ограничење преносног хотспота.
    - **Помоћ:** приказује информације о коришћењу функције везе са интернетом преко телефона.
  - **NFC** – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Лако и једноставно делите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем. Када додирнете NFC ознаку на свом уређају, приказаће

се садржај на уређају.

**НАПОМЕНА:** Водите рачуна да не огребете или не оштетите унутрашњост поклопца јер се ту налази NFC антена.

- **Да бисте укључили или искључили NFC:** На почетном екрану прстом додирните и превуците фиоку с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

**НАПОМЕНА:** Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

- **Андроид Зрак** – можете зраком да пренесете веб-страницу, видео запис или други садржај са вашег екрана на други уређај приближавањем уређаја (обично користећи принцип „леђа о леђа“).

**НАПОМЕНА:** Осигурајте да су оба уређаја откључана, да подржавају NFC (енглески: Near Field Communication, комуникација блиског поља) и да су и на једном и на другом укључене функције NFC и Android Beam™.

- **VPN поставке** – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигуришали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

**НАПОМЕНА:** Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

- **Мобилне мреже** – омогућава подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.
  - **Пренос података омогућен:** омогућава приступ подацима преко мобилне мреже.
  - **Подаци у ромингу:** подешава уређај да се повеже на другу

## Поставке

мрежу када сте у ромингу или матична мрежа није доступна.

- **Режим мреже:** изаберите врсту мреже.
- **Имена приступних тачака:** подешава имена приступних тачака (APN).
- **Користи само 2G мреже:** изаберите врсту мреже.
- **Мрежни оператери:** претражите доступне мреже и изаберите мрежу за роминг.

## УРЕЂАЈ

### < Звук >

- **Звучни профили** – можете да изаберете профиле **Звук, Само вибрација** или **Без звука**.
- **Јачине звука** – можете да одређујете јачине звука за музику, видео записе, игре, друге медије, мелодије звона и обавештења. Одзив додира и систем.

## ЗВОНО И ОБАВЕШТЕЊА

- **Мелодија звона телефона** – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.
- **Звук обавештења** – омогућава избор подразумеваног звука обавештења.

- **Мелодија са вибрацијом** – вибрација приликом позива и обавештења.
- **Време тишине** – поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

## ДОДИР ПОВ.ИНФО. И СИСТЕМ

- **Бројчаник за тонско бирање** – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.
- **Звукови додира** – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.
- **Звуци при закључавању екрана** – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

### < Екран >

- **Осветљеност** – подесите осветљеност екрана.
- **Аутоматско ротирање екрана** – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.
- **Истек екрана** – подешавање времена истека за екран.

- **Величина фонта** – промените величину приказа.
- **Светло предњих тастера** – подесите време укључивања ЛЕД-ова за предње тастере.

### < Почетни екран >

Почетни екран – изаберите позадинску слику за почетни екран. Подесите опције Анимација, Ефекти екрана или Позадина.

### < Закључај екран >

Подесите начин откључавања екрана.

- **Одаберите начин закључавања екрана** – подесите шаблон за откључавање како бисте осигурали уређај. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана.
  - **Ништа:** онемогућава закључавање екрана.
  - **Превлачење:** подесите закључавање екрана без PIN кода, лозинке, шаблона или детектовања лица.
  - **Узорак:** подесите шаблон за откључавање да бисте откључали екран.
  - **PIN:** подесите PIN код (број) да

бисте откључали екран.

- **Лозинка:** подесите приказивање личне поруке за закључан екран.

### < Меморија >

Прикажите информације о меморији за уређај и меморијску картицу. Такође можете форматирати USB меморију и меморијску картицу.

#### УПОЗОРЕЊЕ

Форматирање меморијске картице ће трајно избрисати све податке са меморијске картице.

- **ИНТЕРНА МЕМОРИЈА** – приказује попуњеност интерне меморије.
- **SD КАРТИЦА** – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

## Поставке

### < Чувар енергије >

Овде можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије. Такође можете да проверите шта троши батерију.

- **Укључите чувар енергије:** активирајте режим чувара енергије да бисте ограничили коришћење неких системских ресурса.
- **Савети Чуvara енергије:** сазнајте како да смањите потрошњу батерије у складу са ставкама за штедњу енергије.

### СТАВКЕ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Подесите активирање режима за штедњу енергије у складу са прилагођеним поставкама.

### ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Прикажите колико ваш уређај троши батерију.

### < Апликације >

Можете да прегледате, креирате и управљате приступним тачкама.

## ЛИЧНО

### < Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно

користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи коришћење података (али га не елиминише).

### < Услуга лоцирања >

Промените поставке GPS функције.

- **Google локацијски сервиси** – ако изаберете опцију Google локацијски сервиси, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.
- **GPS сателити** – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.
- **Локација и Google претрага** – подесите уређај да користи вашу тренутну локацију за Google претрагу и Google услуге.

### < Сигурност >

Промените поставке сигурности за уређај и SIM или USIM картицу.

### ЗАКЉУЧАВАЊЕ СИМ КАРТИЦЕ

- **Подешавање закључавања СИМ картице** – омогућава вам

да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN.

- **Закључај SIM картицу:** активира или деактивира функцију закључавања PIN кодом да би био потребан PIN код пре коришћења уређаја.
- **Промени SIM PIN код:** мења PIN код који се користи за приступ SIM или USIM подацима.

## ЛОЗИНКЕ

- **Лозинке видљиве** – приказује лозинку при уписивању.

## УПРАВЉАЊАЕ УРЕЂАЈЕМ

- **Администратори уређаја** – приказује администраторе уређаја који су инсталирани на уређају. Можете активирати администраторе уређаја да би примењивали нове смернице на уређају.
- **Непознати извори** – приказује администраторе уређаја који су инсталирани на уређају. Можете активирати администраторе уређаја да би примењивали нове смернице на уређају.

## МЕМОРИЈА АКРЕДИТИВА

- **Акредитиви којима се верује** – изаберите сертификате и

акредитиве да бисте обезбедили сигурно коришћење разних апликација

- **Инсталирај из меморије** – инсталира шифриране сертификате који су сачувани на USB меморији.
- **Обриши акредитације** – брише садржаје акредитива са уређаја и ресетује лозинку.

## < Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију екранске тастатуре, укључујући речи које сте додали у речник.

## < Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

## РЕЗЕРВНА КОПИЈА И ВРАЋАЊЕ

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

- **Направи резервну копију мојих података** – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

## Поставке

- **Рез.копија налога** – додаје и приказује ваш Google налог за креирање резервне копије података.
- **Аутоматско враћање** – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

### ЛИЧНИ ПОДАЦИ

- **Ресетовање на фабричке вредности** – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако поништите поставке телефона на овај начин, од вас ће бити затражено да поново унесете исте информације као када сте први пут покренули Android.

**НАПОМЕНА:** Ако изаберете Ресетовање на фабричке вредности, то ће обрисати све ваше личне податке из системске меморије телефона, што обухвата информације о вашем Google налогу, све остале налоге, податке и поставке из система/апликација, као и све преузете апликације и DRM лиценцу. Ресетовање телефона не брише ажурирања системског софтвера која сте преузели, као ни датотеке на microSD картици или у интерној меморији, као што су музика или фотографије.

Стога, ако желите да обришете све податке у интерној меморији током ресетовања телефона, изаберите the поље за потврду Обриши интерну меморију.

## СИСТЕМ

### < Датум и време >

Помоћу поставки Датум и време можете изабрати начин на који ће бити приказан датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и

временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

- **Аутоматско време и датум:** аутоматски ажурира време када подесите временску зону.
- **Аутоматска временска зона:** аутоматски ажурира време када се крећете кроз временске зоне.
- **Постави датум:** ручно постављање тренутног датума.
- **Постави време:** ручно постављање тренутног времена.
- **Изаберите временску зону:** поставите матичну временску зону.
- **Користи 24-часовни формат:** поставите да се време приказује у 24-часовном формату.
- **Изаберите формат датума:** изаберите формат датума.

### < Приступачност >

Поставке Приступачност служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

**НАПОМЕНА:** Неопходне су додатне компоненте.

## СИСТЕМ

- **Велики текст:** поставите да текст буде велики.
- **укљ./искљ. тастер прекида позив:** подесите да уређај заврши позив када притиснете тастер за укључивање/искључивање/закључавање.
- **Аутоматско ротирање екрана:** подесите да ли да се аутоматски ротира садржај када се ротира уређај.
- **Одлагање додира и држања:** подесите период препознавања приликом додиривања и задржавања екрана.
- **Инсталација веб скрипти:** подесите апликације да инсталирају веб-скрипте да би њихов веб-садржај био приступачнији.

### < Повезивање >

## УСБ ВЕЗА

- **УСБ Врста везе** – можете да изаберете жељени режим (Само пуњење, Медија синхр. (MTP), Дељење Интернет везе преко USB кабла или LG софтвер).

## Поставке

- **Питати при повезивању** – уређај ће тражити да унесете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.
- **Помоћ** – приказује информације о коришћењу функције USB врста везе.

### LG СОФТВЕР

- **PC Suite Wi-Fi веза** – означите да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом. Напомињемо да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

### <Опције развоја>

Промените поставке за развој апликација.

- **УСБ отклањање грешака:** изаберите да бисте повезали уређај са рачунаром помоћу USB кабла. Ово се користи за развој апликација.
- **ID развојног уређаја:** прикажите развојни ИД уређаја.
- **Остани будан:** екран никад неће ићи у мировање током пуњења.
- **Дозволи лажне локације:** дозвољава да се шаљу лажне локације и сервисне информације менаџеру локација ради

тестирања. Ово се користи за развој апликација.

- **Шифра за рез.копију екрана:** поставите лозинку да бисте осигурали резервну копију података.

### КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС

- **Омогућен је стриктан режим:** подесите уређај да трепће екран када апликације обављају дуге операције.
- **Локација курсора/показивача:** поставите да се приказују координате и трагови показивача када додирнете екран.
- **Прикажи додире:** подесите да се приказује показивач када додирнете екран.
- **Прикажи ажурирања екрана:** подесите да трепћу области екрана када се ажурирају.
- **Прикажи употребу CPU:** подесите да се прикажу сви активни процеси.
- **Изнуди GPU исцртавање:** подесите да се користи 2D хардверско убрзање да би се побољшале перформансе графике.
- **Однос анимације прозора:** изаберите брзину отварања и

затварања искачућих прозора.

- **Анимациона скала транзиције:** изаберите брзину прелаза између апликација.

## **АПЛИКАЦИЈЕ**

- **Не памти активности:** подесите да се заврши извршавање апликације када се покрене нова апликација.
- **Лимитирање процеса у позадини:** подесите ограничење броја процеса који могу да се извршавају у позадини.
- **Прикажи све ANR-е:** подесите уређај да вас упозори на апликације које се извршавају у позадини али не реагују.

## **< Основни подаци о телефону >**

Прегледајте правна обавештења и проверите статус телефона и верзију софтвера.

## Ажурирање софтвера за телефон

### Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко Интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

**НАПОМЕНА:** Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

### Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Системске поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**

Ажурирање такође можете одложити за 1 час, 4 часа, 8 часова или један дан. У том случају, након истека подешеног времена, апликација ће вас обавестити да је

потребно да обавите ажурирање. Такође, распоред ажурирања можете променити или ручно обавити ажурирање.

**НАПОМЕНА:** Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

## Заштићени жигови

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi представљају регистроване заштићене жигове компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

**DivX Mobile** **DivX**  
**ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА:**  
DivX® је дигитални видео формат

који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који подржава репродукцију DivX видео записа. На локацији [divx.com](http://divx.com) можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

## ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА

**НА ЗАХТЕВ:** овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од 320 x 240 пиксела.**

**DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.**

## Додатна опрема

Ова додатна опрема је доступна за телефон LG-E610v. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

### Путни адаптер



### Стерео слушалице



### Кориснички приручник



Сазнајте више о телефону LG-E610v.

### Батерија



### Дата кабл

Повежите LG-E610v са рачунаром.



### LG Tag + налепница



### НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

## Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мреже. Оператер је применио нове услуге.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера. Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети. Два кода која сте унели се не подударају.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
Не може се подесити нека апликација	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја Уметнута је нова SIM картица. Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Није обављена ауторизација за нову мрежу. Проверите која су нова ограничења. Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

## Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ. Батерија није напуњена. Контакти на батерији су прљави.	Притисните тастер Укљ./искљ. барем две секунде. Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану. Очистите контакте батерије.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном. Проверите контакте батерије и по потреби их очистите.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Батерија је неисправна	Замените батерију.	
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем/слање SMS порука и слика	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.

<b>Симптом</b>	<b>Могући узроци</b>	<b>Могуће мере за отклањање</b>
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или форматирајте SD картицу помоћу телефона.
Екран се не укључује када прима позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Заглављивање или смрзавање	Привремени проблем са софтвером	Уклоните батерију, поново је ставите и укључите телефон. Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

## Најчешћа питања



Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>BT</b> Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио уређај као што је стерео/моно слушалица и комплет за аутомобил, односно да делите слике, видео записе, контакте итд. путем менија Галерија/Контакти. Такође, када је FTP сервер повезан на компатибилни уређај, можете делити садржаје који се налазе на меморијском медијуму (интерна меморија или SD картица).
<b>BT</b> Bluetooth Слушалица	Ако је повезана моја Bluetooth слушалица, могу ли да слушам музику помоћу мојих кабловских слушалица са прикључком од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
<b>Подаци</b> Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Подаци</b> Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
<b>Подаци</b> Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче се аутоматски синхронизује. Можете видети остале фасцикле ако притиснете тастер <b>Мени</b>  , а затим додирнете <b>Фасцикле</b> да бисте изабрали фасциклу.
<b>Google™ услуга</b> Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Када се пријавите на услугу Gmail, више не морате поново да се пријављујете на њу.
<b>Google услуга</b> Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
<b>Функције телефона</b> Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
<b>Функције телефона</b> Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине датотеке када желим да користим .MP3 датотеку као мелодију звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.

## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу ово да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.
<b>Функције телефона</b> microSD картица	Која је максимално подржана величина меморијске картице?	Компатибилне су меморијске картице од 32 GB.
<b>Функције телефона</b> Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Android Market™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
<b>Функције телефона</b> Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати моје контакте са мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијиног сервера е-поште).

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	<p>Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број.</p> <p>Како се врши чување са чекањем и паузом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетном екрану притисните икону <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Позовите број, а затим притисните тастер <b>Мени</b> .</li> <li>3. Додирните <b>Додај паузу од 2 сец.</b> или <b>Додај чекање.</b></li> </ol>
<b>Функције телефона</b> Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	<p>Можете подесити телефон да захтева да се унесе шаблон за откључавање пре приступа телефону или његовог коришћења.</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На почетном екрану притисните тастер <b>Мени</b> .</li><li>2. Додирните <b>Системске поставке &gt; Закључај екран.</b></li><li>3. Додирните <b>Одаберите начин закључавања екрана &gt; Узорак.</b> Први пут када ово учините, појавиће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.</li><li>4. Подесите га тако што ћете једном нацртати шаблон, а затим поново ради потврде.</li></ol> <p><b>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</b></p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако подесите резервну копију PIN кода, можете користити резервну копију PIN кода да бисте откључали шаблон. =&gt; страница 26)</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао Google налог на телефону?	<p><b>Ако сте заборавили шаблон:</b></p> <p>Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, неопходно је да обавите хардверско ресетовање.</p> <p><b>Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</b></p> <p>Како се обавља фабричко ресетовање:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Док је телефон искључен, левом руком притисните и задржите <b>тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање</b>.</li> <li>2. Када се ЛЕД на дну телефона укључи, отпустите тастер за смањивање јачине звука + тастер за укључивање/искључивање и истовремено притисните и задржите тастер „Почетни екран“ (око 2 секунде).</li> <li>3. Телефон ће се укључити и одмах извршити фабричко ресетовање.</li> </ol> <p>Немојте да користите телефон најмање један минут док се обавља хардверско ресетовање. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.</p>

## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
<b>Функције телефона</b> Језичка подршка	Да ли је могуће да променим језик?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану притисните тастер <b>Мени</b>  и додирните <b>Системске поставке</b> . 2. Додирните <b>Језик и унос &gt; Избор језика</b> . 3. Додирните жељени језик.
<b>Функције телефона</b> VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурација VPN приступа је различита за сваку компанију. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
<b>Функције телефона</b> Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	1. На почетном екрану притисните тастер <b>Мени</b>  . 2. Додирните <b>Системске поставке &gt; Екран</b> . 3. У поставкама екрана додирните <b>Истек екрана</b> . 4. Додирните жељено време истека екрана.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Wi-Fi и 3G	Када је доступна и Wi-Fi веза и 3G веза, коју услугу ће телефон користити?	Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу. Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте 3G или Wi-Fi икону на врху екрана.
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона горњем центру екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетном екрану притисните тастер <b>Мени</b> .</li> <li>2. Додирните <b>Подешавања апликације &gt; Преузето</b>.</li> <li>3. Додирните апликацију, а затим додирните <b>Деинсталирај</b>.</li> </ol>
Функције телефона Пуњач	Да ли је могуће напунити телефон помоћу USB кабла за пренос података без инсталирања потребног USB управљачког програма?	Да, телефон ће се пунити путем USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми или нису.

## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. Након што музичку датотеку сачувате као мелодију звона, можете је користити као аларм. 1. Додирните и задржите песму и листи библиотеке. У менију који се отвори додирните <b>Постави као звук звона</b> . 2. На екрану за подешавање будилника изаберите песму као мелодију звона.
<b>Функције телефона</b> Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.
<b>Функције телефона</b> Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран да се чује и у тим случајевима.
<b>Решење опоравка</b> Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, користите Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали. => страница 15

# LG-E610v Упатство за користење

Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2012 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ се трговски марки на Google, Inc.



## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

### Изложување на радиофреквентна енергија

#### ОВОЈ УРЕД ГИ ЗАДОВОЛУВА МЕЃУНАРОДНИТЕ НАПАТСТВИЈА ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РАДИОБРАНОВИ

Вашиот мобилен уред е радио-предавател и приемник. Тој е дизајниран и изработен така да не ги надминува ограничувањата за изложеност на радиофреквенции (RF) кои се дадени со меѓународните напатствија (ICNIRP). Овие ограничувања се дел од сеопфатните напатствија и ги дефинираат дозволените нивоа на RF енергија за општата популација.

Овие напатствија се развиени од страна на независни научни организации преку периодични и темелни проценки на научните студии. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина дизајнирана за да се гарантира безбедноста на сите лица, независно од возраста и здравствената состојба.

Во стандардот за изложување на радиобранови за мобилните уреди се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Ограничувањето на SAR наведено во меѓународните напатствија е  $2.0 \text{ W/kg}^*$ . Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни оперативни позиции при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите тестирани фреквентни појаси. Иако SAR се определува при највисокото потврдено енергетско ниво, реалната SAR вредност при користењето на уредот може да биде далеку под максималната вредност. Ова се случува бидејќи уредот е дизајниран да функционира на повеќе енергетски нивоа, со цел да се користи само онолку енергија колку што е доволно за поврзување на мрежата. Општо, колку сте поблиску до базната станица толку е помала излезната моќност на уредот. Пред да може одреден модел на телефон да биде достапен за продажба, мора да се докаже усогласеност со Европската R&TTE директива. Во оваа директива како суштинско барање е вклучена заштитата на здравјето

и безбедноста на корисниците и другите лица.

Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при поставување на уво изнесува 0.83 W/kg.

Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при користење на тело изнесува 0.63 W/kg.

\* Ограничувањето на SAR за мобилни уреди за јавна употреба

изнесува 2.0 вати/килограм (W/kg) во просек на десет грама ткиво.

Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина заради дополнителна заштита на луѓето и заради вклучување на разни варијации при мерењета. SAR вредностите може да се менуваат во зависност од националните барања и од мрежниот појас.

### **FCC (Федерална комисија за комуникации) SAR (специфична апсорпциона стапка) информации**

Вашиот мобилен телефон исто така е дизајниран за да ги задоволи барањата за дозволено изложување на радиобранови воспоставени од Федералната комисија за комуникации (САД) и Industry Canada.

Според овие барања ограничувањето на SAR изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво. Највисоката вредност на SAR пријавена под овој стандард во текот на сертификацијата на производот при поставување на уво изнесува 0.73 W/kg, а при правилна поставеност на тело изнесува 0.49 W/kg.

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Дополнително, овој уред е тестиран за типични услови на носење при што задната страна од телефонот е оддалечена 1 cm (0,39 инчи) од телото на корисникот.

За задоволување на FCC RF барањата за изложеност, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm (0,39 инчи) помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот.

### \* **FCC известување и предупредување** **Известување!**

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

### **Внимание!**

Промените или преправките кои производителот ги нема јасно одобрено можат да го поништат овластувањето на корисникот за употреба на опремата.

## Чување и одржување на производот

### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по избор на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се

радијаторите и шпоретите.

- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или

прав.

- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да го употребувате телефонот или дополнителната опрема на места со висока влажност како на пр. базени, стакленици, солариуми или тропско опкружување, бидејќи тоа може да предизвика оштетување на телефонот и поништување на гаранцијата.
- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

## Ефикасно користење на телефонот

### Електронски и медицински уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола.

Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на телефонот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.

Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.

Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

## Пејсмејкер

Производителите на пејсмејкери препорачуваат помеѓу телефонот и пејсмејкерот да се одржува растојание од најмалку 15cm за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот. За да го постигнете ова, држете го телефонот на увото спротивно од страната на која се наоѓа пејсмејкерот и не носете го во вашиот горен џеб.

## Болници

Во болници, клиници и други здравствени установи, исклучете го телефонот доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги предизвика врз чувствителната медицинска опрема.

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.

- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го

вршите блиску до вашето уво.

Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Преголемата јачина на звук и притисок од слушалките може да предизвикаат оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку

- подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
  - Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
  - Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
  - Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
  - Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
  - Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производитот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
  - Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

### ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, LG Electronics изјавува дека овој **LG-E610v** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

### Амбиентална температура

**Макс.:** +50°C (празнење),  
+45°C (полнење)

**Мин.:** -10°C

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

### **Известување: Софтвер со отворен код**

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.



## Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



## Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/ЕС.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

## Запознавање со вашиот телефон


Пред да започнете со користење на телефонот, ве молиме прочитајте го ова!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

### 1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од **10%** слободен мемориски **простор**, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

**За деинсталирање на апликации:**

- 1 Допрете  > **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од категоријата УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.


### 2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

**Продолжување на траењето на батеријата телефонот:**


- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

## За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** од СИСТЕМ > **Статус**

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото (процент на наполнетост) се прикажуваат.

## За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заштеда на Енергија** од УРЕД > **Користење на батеријата** од ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

## 3. Користење на фолдери

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Откако ќе отворите апликација, обично ќе можете да ги прилагодите нејзините поставки преку избирање на елементи од нејзината икона за мени која се наоѓа блиску до врвот или дното на екранот.

## 4. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

## Запознавање со вашиот телефон

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Android Market™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

## 5. Користење на хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Кога телефонот е исклучен, притиснете ги и задржете на копчињата за **Намалување на јачина на звук + Напојување** со вашата лева рака.

- 2 Кога LED светилката на дното од телефонот ќе засвети, ослободете го копчето за Намалување на јачина на звук + копчето за Напојување и истовремено притиснете и задржете го копчето за Почетен екран (околу 2 секунди).
- 3 Телефонот ќе се вклучи и веднаш ќе се изврши фабричко ресетирање.

Оставете го вашиот телефон најмалку една минута додека се извршува хардверското ресетирање. Потоа ќе можете повторно да го вклучите вашиот телефон.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.


## 6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

### За да се прикаже листа на неодамна користените апликации:

Едноставно притиснете и задржете на копчето за **Почетен екран**.

### За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД > картичката **СЕ Работи**.
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

## 7. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC апликацијата е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

### Со "LG PC Suite" PC апликацијата, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиски содржини на вашиот PC од други уреди.

## Запознавање со вашиот телефон

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашата "LG PC Suite" PC апликација.

### Инсталирање на "LG PC Suite" PC апликацијата

"LG PC Suite" PC апликацијата може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile Phone Support** (Поддршка за мобилни телефони) > изберете го моделот (LG-E610v).
- 3 Кликнете **PC Sync** од **Downloads** (Превземање) и кликнете **WINDOW PC Sync Download** за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

### Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP 32 бита (Service pack 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- CPU: процесори од 1 GHz или

повисоко

- Меморија: RAM од 512 MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 100 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери

### ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверот.

## 8. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер


Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC апликацијата, заради поголема практичност при користењето. Може

да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.


Постапката е следната:

- 1 Поврзете го вашиот уред со РС. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
  - 2 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
  - 3 Кликнете [Personal information] (Лични информации) за да извршите избор.
  - 4 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).
- 9. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер преку USB**


**ЗАБЕЛЕШКА:** За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот РС преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот РС. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

- 1 Допрете  > **картичката Апликации > Постапки > Меморија** од УРЕД за да го проверите меморискиот медиум. (Ако сакате да префрлите фајлови од или на мемориска картичка, вметнете мемориска картичка во телефонот.)
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 Ќе се прикаже листата на USB режими на поврзување и изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (МТР)**.
- 4 Отворете го фолдерот на отстранливата меморија на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите.
- 5 Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.
- 6 Изберете ја опцијата **Само полнење** за да го откачите телефонот.

## Запознавање со вашиот телефон

**СОВЕТ!** За повторно користење на microSD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете  > **Само полнење**.

### За да го откачите вашиот телефон од компјутерот:

Отворете ја фиоката за известувања и допрете  > **Само полнење** за безбедно да го откачите вашиот телефон од компјутерот.

### 10. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. LG-E610v има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

### 11. Кога екранот ќе се "замрзне"

**Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:**

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.

#### ИЛИ

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

## Компоненти на уредот

Слушалка


Сензор за оддалеченост

Копче за почетен екран

Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за назад

Враќање на претходниот екран.



Копче за напојување/  
заклучување

- Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче.
- Притиснете кратко за заклучување/отклучување на екранот.

Копче за мени

- Проверете кои опции се достапни.

### **ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост**

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

## Запознавање со вашиот телефон

Копче за напојување/заклучување

Приклучок за слушалки


Полнач/USB влез

Микрофон



Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: Контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: Контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: Континуирана контрола на јачина на звук.



**СОВЕТ!** За да ја користите QuickМето функцијата, притиснете и задржете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот во траење од една секунда.

Блиц

Објектив на фотоапарат


Отвор за SIM картичка

Капаче на батеријата

Батерија


Звучник

Отвор за microSD картичка




## Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите LG-E610v, притиснете го копчето за **напојување/заклучување**  за да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат додека поставувате заклучување на екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).

За да го активирате телефонот, притиснете го копчето за **напојување/заклучување** . Ќе се прикаже екранот за заклучување. Допрете и повлечете во која било насока на екранот за заклучување за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажан.


**СОВЕТ!** За да го активирате телефонот од состојба на мирување, алтернативно можете да го употребите копчето за почетен екран додека екранот е исклучен.

## Почетен екран


За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Можете да го прилагодите секој панел со апликации, превземени содржини, widget-и и заднини.


**ЗАБЕЛЕШКА:** Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.


На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите брзите копчиња. Брзите копчиња овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.

 Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на екранот на допир заради упатување на повик.

## Запознавање со вашиот телефон


 Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки. Тука можете да креирате нова порака.

 Допрете ја иконата **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.

 Допрете ја иконата **Апликации** на дното од екранот. Ќе може да ги прегледате сите инсталирани апликации. За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

# Фотоапарат

## Основни информации за визирот




- 1 **Зум** – Зголемување или намалување.
- 2 **Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата.
- 3 **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормален**, **Панорама** или **Континуирано снимање**.
- 4 **Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.
- 5 **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки.
- 6 **Видео режим** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на видео.
- 7 **Сними** – Снимање на фотографија.
- 8 **Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Меморискиот капацитет може да се разликува во зависност од сцената или условите за снимање.

# Видео камера

## Основни информации за визирот



- 1 Зум** – Зголемување или намалување.
- 2 Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот.
- 3 Големина на видео** – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
- 4 Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на видео во затемнети услови.
- 5 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 6 Режим на фотоапарат** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 7 Сними** – Започнување на снимањето.
- 8 Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Функцијата за зумирање не е достапна за време на снимањето видео.