



# LG Pocket Photo

## Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil.

MODÈLE : PD233/PD233P



L'appareil actuel peut être différent de l'image.



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®

Bluetooth®



Code QR pour application Pocket Photo

FRANÇAIS

## Informations relatives à la sécurité



**AVERTISSEMENT :** AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**AVERTISSEMENT :** N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre endroit similaire.

**AVERTISSEMENT :** n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une aération adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

### **PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation**

Il est recommandé en général de raccorder chaque appareil à un circuit électrique dédié;

Autrement dit, une seule prise de courant doit être utilisée par un seul appareil. Aucune prise multiple ne doit y être branchée. Pour vous en assurer, reportez-vous à la page des caractéristiques techniques de ce manuel. Évitez de surcharger les prises secteur. Les prises secteurs surchargées, mal fixées ou abîmées, les rallonges, les cordons d'alimentation usés, abîmés ou fendus sont autant d'éléments dangereux. Tous présentent un risque d'électrocution ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon d'alimentation de votre appareil. Si son aspect révèle qu'il est abîmé ou détérioré, débranchez-le, arrêtez l'appareil et remplacez le cordon par un cordon identique fourni par un service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation contre l'usure physique ou mécanique. Évitez de le tordre, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Soyez particulièrement attentif aux prises de courant, aux prises murales ainsi qu'au connecteur situé sur l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du

réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la fiche est facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie ou d'un accumulateur transportable.

**Comment retirer la batterie ou l'accumulateur de l'équipement en toute sécurité :** Retirez l'ancienne batterie ou le jeu de batteries, suivez les étapes dans l'ordre inverse du montage. Pour éviter toute pollution de l'environnement et des risques éventuels sur la santé des êtres humains et des animaux, la batterie usagée doit être mise dans un conteneur approprié et déposée sur les points de collecte prévus à cet effet. Ne jetez pas les batteries avec les autres déchets. Il est recommandé d'utiliser des batteries et des accumulateurs locaux sans système de remboursement. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme la lumière directe du soleil, flammes ou similaire.

**REMARQUE :** Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité et les valeurs nominales d'alimentation, veuillez vous reporter à l'étiquette principale à l'intérieur de l'appareil.

**REMARQUE :** Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas l'alimentation électrique d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation pourrait endommager l'appareil et annuler votre garantie.

**AVERTISSEMENT :**

- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être posé sur l'appareil.
- Laissez un espace d'au moins 5 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Ne gênez pas la ventilation en recouvrant les ouvertures d'aération avec des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telle que des bougies allumées.

- La batterie interne au lithium dans l'appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur en raison d'un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect ; elle doit être remplacée uniquement par une batterie de même type et par un expert.

**Mise au rebut des produits**



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
3. Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.

4. Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

#### **Élimination des batteries/accumulateurs usagés**



1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur les piles ou batteries accompagnant votre produit indique qu'elles sont conformes à la Directive européenne 2006/66/EC.
2. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005% de mercure, 0,002% de cadmium ou 0,004% de plomb.
3. Les batteries et accumulateurs doivent tous être mis au rebut en les séparant des déchets municipaux et dans les installations de collecte spécialement prévus à cet effet par les autorités locales ou publiques.
4. Une mise au rebut correcte de vos batteries et accumulateurs usagés contribue à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement, la santé humaine et celle des animaux.
5. Pour plus d'information concernant la mise au rebut de vos batteries et accumulateurs usagés, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

# CE 1588

LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC et 2011/65/EU.

**Contactez le bureau pour la conformité de ce produit**

LG Electronics Inc  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Veuillez noter que ce Centre n'est pas un Service Clients. Pour toute information Service Clients, veuillez consulter la Carte de Garantie ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

**Déclaration d'exposition aux rayonnements de radiofréquences**

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm.



## Remarque

**Température de fonctionnement de l'appareil**

Par temps froid, l'appareil n'imprimera pas. Éloignez-le du froid et attendez 10 min pour régler la température d'utilisation précisée (5 °C - 40 °C). Ensuite réessayez d'imprimer. (Pour une utilisation correcte, il est recommandé de ne pas l'utiliser à l'extérieur en hiver).



## Prudence

**PRUDENCE lors de l'utilisation de ce produit dans des milieux de faible humidité**

- Il y a risque de provoquer de l'électricité statique dans des milieux de faible humidité.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché tout objet métallique conducteur d'électricité.

## Table des matières

### Informations relatives à la sécurité .....2

### ETAPE 1 Démarrage .....8

Accessoires fournis.....8

Présentation du produit.....8

Alimentation/mise hors tension.....9

### ETAPE 2 Recharge de la batterie.....9

### ETAPE 3 Insertion du papier photo ..... 11

Nettoyage de la tête de l'imprimante  
utilisant une feuille Smart .....11

Solution pour le bourrage de papier.....11

### ETAPE 4 Installation de l'application ... 12

Installation de l'application pour téléphone  
Android .....12

Paramétrage de l'application.....13

Installation de l'application pour iPhone. .14

Paramétrage du Bluetooth du iPhone ....14

### ETAPE 5 Impression d'une photo ..... 15

Impression utilisant le téléphone

Android.....15

Impression utilisant l'iPhone .....18

### Remarques sur l'impression..... 20

### Vérification du label ..... 21

### A propos de l'indicateur LED ..... 22

### Caractéristiques techniques ..... 23

### Résolution des problèmes ..... 25

# ETAPE 1 Démarrage

## Accessoires fournis




Imprimante LG Pocket Photo




Câble USB



Chargeur




Papier photo ZINK




Manuel d'utilisation

## Présentation du produit





## Alimentation/mise hors tension




### ! Remarque

- Quand l'appareil est allumé le  bouton clignote pendant 5 s. Ensuite l'impression est disponible.
- L'indicateur LED () indique l'état de l'appareil. Pour plus d'information, voir "A propos de l'indicateur LED" sur la page 22.

## ETAPE 2 Recharge de la batterie

L'appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, faites une recharge complète de la batterie. (voir ci-dessous)



Temps de recharge de la batterie 1.5 heure.

Vérification de l'état de recharge avec le  bouton

- Recharge:  / 100 % :  (Si hors tension)
- 10%: clignote pendant 3 secondes environ.
- 0 %: clignote pendant 30 secondes environ et s'éteint
- LG Pocket Photo est toujours en charge quand il est branché sur une prise de courant sauf pendant l'impression.

### Chargeur (adaptateur CA)

- Modèle : MCS-01ET
- Fabricant: TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
- Entrée: CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Sortie: 5 V  1,2 A



### Prudence

- Manipuler avec précaution lors de la recharge pour éviter des chocs électriques.
- A ne pas mettre à proximité d'un appareil de chauffage.
- Il ne faut pas démonter ou déformer.
- Il ne faut y appliquer des chocs.
- Évitez une température ou une humidité trop élevées ou trop basses.




### Remarque


- Vous pouvez connecter l'appareil sur PC utilisant le câble USB fourni, mais le temps de recharge risque d'être plus long.
- L'autonomie peut varier selon l'état de la batterie, l'utilisation et les conditions environnementales.
- Quand la batterie est déchargée, l'impression sera disponible après plus de 10 min de recharge.  
(Recharge totale pour une impression d'affilée).

## ETAPE 3 Insertion du papier photo

1. Ouvrez la porte d'insertion du papier.



2. Déballiez le paquet des papiers photo.
3. Faites glisser la feuille Smart (bleue) et les papiers photo ensemble dans la fente d'insertion papier. La feuille Smart sera automatiquement éjectée avant la première impression.
  - Il ne faut pas insérer plus d'un paquet (10 papiers photo et 1 feuille Smart). Sinon 2 feuilles seront éjectées en même temps ou un bourrage de papier risque de se produire.
  - Remplissez l'appareil quand il est vide de papier.
  - Il ne faut pas enfoncer le papier dans la fente d'insertion papier.



### Nettoyage de la tête de l'imprimante utilisant une feuille Smart

Une feuille Smart nettoie la tête de l'imprimante et règle les couleurs de la photo. Gardez la meilleure qualité d'impression en l'utilisant de manière répétitive.

### Solution pour le bourrage de papier

Il ne faut pas tirer sur le papier pour le faire sortir. Éteignez puis rallumez l'appareil, le papier sera automatiquement éjecté.

Si ce problème n'est pas résolu, veuillez consulter "Résolution des problèmes"



## Prudence

- Il ne faut pas tirer sur le papier pour le faire sortir. Cela pourrait entraîner une défaillance.
- Il ne faut pas endommager ou plier le papier.
- L'utilisation de papier sali risque de provoquer un dysfonctionnement.
- L'utilisation de papier photo des autres sociétés risque de provoquer un dysfonctionnement ou un bourrage de papier.
- Il ne faut pas le mettre à l'intérieur d'une voiture ou, l'exposer directement à la lumière solaire ou à l'humidité.
- Il ne faut pas le laisser dans un lieu où la température ou l'humidité sont trop élevées ou trop basses. Ce qui risque de réduire la qualité de la photo imprimée.



## Remarque

- Manipulez avec précaution quand vous touchez le papier pour éviter toute saleté dessus.
- Veillez à utiliser du papier non périmé.
- Une fois déballé, le papier risque de commencer à se déformer en boucle après une certaine période. Il est recommandé de l'utiliser le plus tôt possible.

## ETAPE 4 Installation de l'application

### Installation de l'application pour téléphone Android

**A partir de la boutique Play (vente Android)**

Recherche de "LG Pocket Photo".

## Utilisant le code QR

Recherche du code QR sur la boîte du produit ou sur la couverture de ce manuel.

## Utilisant NFC

Consultez "Impression utilisant NFC" page 16.

## Paramétrage de l'application

Réglez les options dans [Réglage].



- **NFC\*** : Imprime en utilisant NFC (téléphone avec NFC activé uniquement)
- **Bluetooth** : Impression utilisant Bluetooth
- **GPS\*\*** : Enregistre le lieu où vous avez pris une photo

\* NFC : communication en champ proche

\*\* GPS : Système de positionnement global utilisant un satellite

### Voir "Aide" pour les détails

Pour plus d'information sur l'application, touchez "Aide".



## Installation de l'application pour

### iPhone **iOS**

#### De la boutique App Store

Recherche de "LG Pocket Photo".

#### Utilisant le code QR

Recherche du code QR sur la boîte du produit ou sur la couverture de ce manuel.

## Paramétrage du Bluetooth de

### l'iPhone **iOS**

1. Sur l'écran d'accueil de votre iPhone, touchez [Réglage].
2. Touchez "Bluetooth" et touchez la glissière pour activer le Bluetooth.
3. Pour connecter votre appareil Pocket Photo à l'iPhone, allumez votre appareil et assurez-vous d'être sur le mode de découverte.
4. Quand votre iPhone trouve l'appareil, touchez le nom de Pocket Photo sur l'écran de l'iPhone.



#### Voir "Aide" pour les détails

Pour plus d'information sur l'application, touchez "Aide".



## ETAPE 5 Impression d'une photo

### Impression utilisant le téléphone Android

#### Impression utilisant Bluetooth ( )

Préparation: Allumez l'appareil, et commencez l'impression avec la LED blanche (  bouton) allumée.

1. Lancez l'application LG Pocket Photo sur le téléphone.
2. Sélectionnez une photo à imprimer, et touchez .
3. Touchez [OK], il commencera alors à rechercher des appareils Bluetooth.
4. Quand LG Pocket Photo est jumelée pour la première fois, [Bluetooth pairing request] apparaît. Pour commencer l'impression, touchez [Pairing] ou saisissez le code PIN "0000".

- Si une feuille Smart est dans l'appareil, elle sera éjectée avant le début de l'impression.




- ❗ Vous pouvez imprimer directement des photos à partir des téléphones Android ou du PC via Bluetooth sans l'application. Choisissez une photo et sélectionnez [Bluetooth] sur [Share] ou [Menu].

## Impression utilisant NFC (NFC)

Vérifiez d'abord si votre téléphone Android prend en charge NFC.

- Comment lire une étiquette NFC: Faites que le smartphone soit à proximité de l'étiquette NFC sur l'appareil.



1. Marquage pour la première fois, il est relié à la Boutique Play où vous pouvez télécharger l'application LG Pocket Photo.
2. Allez à [Réglage] sur l'application installée, et vérifiez [NFC].



3. Choisissez une photo à imprimer et marquez, l'impression commencera alors immédiatement. Dès la première fois, vous pouvez lancer l'application et imprimer une photo juste par marquage.

### Paramétrage de l'application Pocket Photo du téléphone Android.

Vous pouvez vérifier la charge de la batterie, le nombre de photos imprimées, la version de l'appareil, l'adresse MAC, et modifier le réglage du mode impression, etc.

1. Lancez l'application LG Pocket Photo sur le téléphone.  
(Pour vérifier [Informations sur l'appareil], mettez en marche [MARCHE] le Bluetooth du Smartphone).



2. Allez à [Réglage].

3. Touchez [Informations sur l'appareil].



|                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exposition auto   | Correcte la couleur dans l'image.<br>(MARCHE/ARRET)                                                                                                                                                        |
| Taille du papier  | Imprime sans espace blanc.<br>(Le bord de l'image peut être découpé).                                                                                                                                      |
| Taille de l'image | Imprime une image en totalité.<br>(Un espace blanc peut survenir sur le bord du papier).                                                                                                                   |
| Extinction auto   | Fixe une heure de sorte que l'appareil s'éteint par lui-même.<br>(Le défaut est de [5 mn]. Quand il est sur [ARRET], l'appareil peut rester allumé jusqu'à 2,5 heures quand il est complètement rechargé). |

## Impression utilisant l'iPhone (iOS)

### Impression utilisant Bluetooth (Bluetooth)

Préparation: Allumez l'appareil, et commencez l'impression avec la LED blanche (LED bouton) allumée.

1. Lancez l'application LG Pocket Photo sur l'iPhone.
2. Sélectionnez une photo à imprimer, et touchez [  ].
3. Le message "Voulez-vous lancer l'impression ?" apparaîtra. Sélectionnez [OK] pour commencer l'impression.
  - Si le Bluetooth n'est pas connecté, le message "Appareil apparié introuvable" apparaîtra. (consultez le paramétrage du Bluetooth de votre iPhone).
  - Si une feuille Smart est dans l'appareil, elle sera éjectée avant le début de l'impression.



## Paramétrage de l'application Pocket Photo de l'iPhone

Vous pouvez vérifier la charge de la batterie, le nombre de photos imprimées, la version de l'appareil, l'adresse MAC, et modifier le réglage du mode impression, etc.

1. Lancez l'application LG Pocket Photo sur l'iPhone. (Pour vérifier [Informations sur l'appareil], mettez en marche [MARCHE] le Bluetooth de l'iPhone).
2. Allez à [Réglage].
3. Touchez l'option Réglage pour modifier.



|                   |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exposition auto   | Corrige la couleur dans l'image. (MARCHE/ARRÊT)                                                                                                                                                         |
| Taille du papier  | Imprime sans espace blanc. (Le bord de l'image peut être découpé).                                                                                                                                      |
| Taille de l'image | Imprime une image en totalité. (Un espace blanc peut survenir sur le bord du papier).                                                                                                                   |
| Extinction auto   | Fixe une heure de sorte que l'appareil s'éteint par lui-même. (Le défaut est de [5 mn]. Quand il est sur [ARRÊT], l'appareil peut rester allumé jusqu'à 2,5 heures quand il est complètement rechargé). |

## Remarques sur l'impression

- La couleur de l'impression peut être différente entre une photo imprimée et l'affichage sur le Smartphone.
- Une fois que la batterie est complètement rechargée, vous pouvez imprimer jusqu'à 25 pages d'affilée. Ça dépend de l'état de la batterie.
- La recherche et le transfert du Bluetooth risque d'échouer selon le milieu. Vérifiez l'état du Bluetooth sur votre téléphone et réessayez.
- S'il y a d'autres périphériques que LG Pocket Photo, vérifiez l'adresse MAC sur le label et choisissez en un à utiliser.  
(Consultez "Vérification du label" sur la page 21)



### Prudence


- Il ne faut tirer de force sur le papier pendant l'impression.
- Il ne faut pas ouvrir la porte d'insertion papier pendant l'impression.
- Il ne faut pas placer un objet en face de la fente de sortie du papier.
- Si l'appareil est secoué ou s'il a reçu un choc, la qualité de la photo risque de diminuer.

## Vérification du label


S'il y a d'autres périphériques que LG Pocket Photo, vérifiez l'adresse MAC sur le label et choisissez en un à utiliser.



1. Ouvrez la porte d'insertion du papier.



2. Ouvrez le couvercle de l'alimentation électrique.



3. Vous pouvez trouver le label du produit.




### Prudence

- Veillez à ce que l'appareil soit éteint avant de l'ouvrir.  
Veillez à ce que la porte d'insertion du papier soit ouverte quand vous fermez le couvercle supérieur.
- Il est recommandé de ne pas ouvrir le couvercle supérieur sauf en cas de vérification du label.
- Il ne faut retirer le tapis noir en caoutchouc. Cela pourrait entraîner une défaillance.

# A propos de l'indicateur LED

L'indicateur LED (Ⓢ bouton) indique l'état de l'appareil.



| Couleur de la LED                                                                 | État/<br>Alimentation  | Description                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En instance/<br>Allumé | En instance d'imprimer<br>L'appareil s'éteint de lui-même s'il n'est pas utilisé pendant un moment. |

|                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Charge complète/<br>Éteint | Pour imprimer, allumez l'appareil.                                                                  |
|                                                                                      | Recharge/<br>Éteint        | Pour imprimer, allumez l'appareil.                                                                  |
|  ↔  | Erreur/<br>Allumé          | Pas de papier, bourrage de papier, ouvert, faible température, format de fichier non pris en charge |
|  ↔  | Batterie faible/<br>Allumé | Pour imprimer, rechargez l'appareil.                                                                |

|                                                                                   |                                 |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Impression/<br>Allumé           | Transfert des données par Bluetooth, Impression                                                                                          |
|                                                                                   | Mode refroidissement/<br>Allumé | Après impression en continu, l'appareil peut automatiquement refroidir sa température interne. Attendez un instant pour imprimer encore. |

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tailles des photos :                   | 50 mm x 76 mm (Taille en points : 640 x 1224)                                                                                     |
| Type/taille du fichier image           | JPEG (Ligne de base) / moins de 10 MB<br>(JPEG progressif n'est pas pris en charge.)                                              |
| Papier de média utilisé                | Papier photo ZINK™ (exclusif pour LG)                                                                                             |
| Milieu de stockage du papier de média  | Température : Humidité 20 - 25 °C : 40 - 55 % RH                                                                                  |
| Milieu de fonctionnement de l'appareil | Température : Humidité 5 - 40 °C : moins de 70 % (35 °C)<br>(une alerte de température contextuelle apparaît dans l'application). |

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environnement optimum d'impression | Température : Humidité<br>15 - 32 °C<br>: moins de 70 % (32 °C)                                                |
| Voyants lumineux                   | Alimentation / Attente /<br>Transmission Bluetooth /<br>Rechargé / Déchargé / Erreur /<br>État de l'imprimante |
| Communication                      | Bluetooth 2.1 + EDR<br>Distance de fonctionnement:<br>10 m environ                                             |
| Connecteur externe                 | Port Micro USB pour recharge<br>de batterie                                                                    |
| Alimentation du bus (USB)          | CC 5 V  1,2 A                 |
| Durée de vie de la batterie        | Batterie en Li-Polymère 500<br>mAh rechargeable<br>Maximum 25 impressions<br>avec charge complète              |

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable Li-<br>Polymère de 500 mAh<br>Adaptateur CC (CC 5 V <br>1,2 A) |
| Résolution d'image      | Plus de 1280 x 2448 pixels                                                                                                                                              |
| Dimensions (L x P x H)  | 72,4 mm x 120,9 mm x 24 mm                                                                                                                                              |
| Poids net               | 212 g                                                                                                                                                                   |

- Votre téléphone est susceptible d'être incompatible avec l'appareil en fonction du fabricant, du milieu ou du système d'exploitation (Android ou iOS).
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



## Résolution des problèmes

| Problème                                         | Cause / solution                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'alimentation.                              | La batterie est déchargée.                                                                                                                |
|                                                  | Veillez à ce que l'appareil soit branché correctement sur le chargeur ou sur le PC lors de la recharge.                                   |
| Le jumelage du Bluetooth ne fonctionne pas bien. | Arrêtez puis mettez en marche le Bluetooth de votre smartphone, puis faites un jumelage avec l'appareil sur les paramètres du smartphone. |
|                                                  | Allumez l'appareil et essayez d'imprimer (jumelage) encore en 5 s.                                                                        |
|                                                  | Veillez à ce que l'appareil soit allumé.                                                                                                  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bourrage de papier avant impression.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éteignez puis rallumez l'appareil, le papier est automatiquement éjecté.</li> <li>2. Si la solution ci-dessus ne marche pas, ouvrez le couvercle supérieur et arrangez le papier. Ensuite insérez-les avec Smart Sheet (bleue) ou retirez le papier lentement et doucement.</li> </ol> |
| Bourrage de papier au cours de l'impression. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La photo imprimée comporte des lignes.       | Ouvrez le couvercle supérieur, arrangez le papier et insérez-le avec la feuille Smart située en bas. Ensuite réessayez d'imprimer. (Pour ouvrir le couvercle supérieur, consultez "Vérification du label" en page 21).                                                                                                           |
| Pas d'image ou image imprimée incomplète.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le bord de l'image sur la photo est découpé. | Mettez [mode impression] sur [Taille de l'image] sur les paramètres de l'application et l'image est alors imprimée en totalité.                                                                                                                                                                                                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un espace blanc apparaît sur le bord du papier.  | Quand [mode impression] est mis sur [Taille de l'image], l'espace blanc risque d'apparaître si le rapport de l'aspect du papier et votre image ne sont pas les mêmes. Sur [Taille du papier], le bord de l'image peut être découpé ou un petit espace blanc sur le bord du papier est susceptible d'apparaître.                                                                                                                                          |
| La qualité de la photo imprimée est trop faible. | <p>Dans le cas où vous agrandissez une image utilisant  le menu dans l'application, la qualité de la photo imprimée peut être diminuée.</p> <p>Éteignez l'appareil et insérez la feuille Smart située en bas du papier. Ensuite réessayez d'imprimer.</p> <p>Veillez à ce que la taille de la photo est plus large que la résolution propre. (1,280 x 2,448 pixels)</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil n'imprime pas.                | <p>Veillez à avoir du papier dans l'appareil.</p> <p>Il faut un certain moment pour imprimer après que la feuille Smart soit éjectée.</p> <p>Veillez à ce que le fichier de la photo soit inférieur à 10 MB. Seul le format de la ligne de base JPEG est pris en charge.</p> |
| L'appareil est automatiquement éteint.   | Vérifiez l'heure [Extinction auto] sur les paramètres de l'application.                                                                                                                                                                                                      |
| La solution ci-dessus ne fonctionne pas. | Appuyez sur l'orifice Reset à l'aide d'un objet pointu comme un stylo pour réinitialiser.                                                                                                                                                                                    |

## Remarques

