

MANUAL BÁSICO

LG Barra de sonido Wi-Fi

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo como referencia para el futuro.

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite

<http://www.lg.com> y descargue el manual del propietario. Cierta contenido en este manual puede ser diferente del de su unidad.

MODELO

SN11RG




MFL71841348


2104_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc.
Reservados todos los derechos.



Panel frontal



LED del Asistente de Google


- ⏻ (Espera).....ENCIENDE o APAGA la unidad.
- F (Función).....Selecciona la función
- /+ (Volume).....Ajuste el volumen
- II.....Reproducir / pausar
- 🔇 (Silenciador del micrófono).....Activa y desactiva el reconocimiento de voz.
- 🔊.....En espera y detiene la retroalimentación del Asistente de Google.



Reinicie la unidad

Presione y mantenga presionado 🔇 en la unidad hasta que escuche el pitido una vez.

Panel trasero



- Puerto USB.....Conectar a un dispositivo USB
- OPTICAL IN.....Se conecta a un dispositivo óptico.
- HDMI OUT (TV eARC/ARC).....Se conecta a un televisor.
- HDMI IN (1) / HDMI IN (2).....Se conecta a un dispositivo con HDMI OUT.



Si el cable óptico no se conecta en la dirección correcta, puede causar daños al conector óptico.

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- ❶ Conecte el cable de alimentación de la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico.
- ❷ Encienda la barra de sonido.
 - La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. El LED del subwoofer se ilumina en verde.


Conexión manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente realizar la conexión manualmente.

- ❶ Presione **Pairing** en la parte posterior del subwoofer inalámbrico.
 - El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico parpadea rápidamente. (Si el LED verde no parpadea, mantenga presionado el botón **Pairing**).
- ❷ Encienda la barra de sonido.
 - Se completa el emparejamiento. El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico se enciende.



Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.




Conexión del TV

Conecte la barra de sonido y el televisor usando Óptico (A) o HDMI ARC (B).


A Conexión óptica

- 1 Conecte la barra de sonido al televisor con el cable óptico.
- 2 Configure [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajustes de su televisor.



B Conexión HDMI (TV eARC/ARC)


- 1 Conecte la barra de sonido al televisor con el cable HDMI.
- 2 Configure [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajustes de su televisor.



- La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.
- Si la unidad tiene conexión ÓPTICA y ARC al mismo tiempo, la señal ARC tiene la prioridad más alta.


Conexión de un dispositivo externo

- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.



- 2 Seleccione la fuente de entrada presionando F repetidamente.

Conexión de red



- 1 Verifique el estado de la red. Debe instalarse un enrutador conectado a la red.
- 2 Conexión el dispositivo inteligente a la red doméstica.
- 3 Conecte la barra de sonido a la alimentación eléctrica.



Todos los dispositivos deben conectarse al mismo router.

Paso 1. Instalación de "Google Home" App

Descargue Google Home App desde Google Play o Google App Store.

Paso 2. Configure la conexión Wi-Fi con la aplicación

- 1 Conecte su dispositivo inteligente a la red Wi-Fi que utilizará para su altavoz.



En el caso de los dispositivos iOS, debe estar activada la configuración de **Bluetooth** en su dispositivo inteligente.

- 2 Inicie la aplicación "Google Home".
- 3 Siga los pasos para la conexión Wi-Fi en la aplicación.
 - Cuando el altavoz esté correctamente conectado a Wi-Fi, aparecerá "CONNECTED" en la ventana de visualización con sonido.



- Al conectarse a Wi-Fi, esta aplicación puede solicitar la creación de una cuenta de Google. Necesitará una cuenta de Google para utilizar esta aplicación.
- La aplicación "Google Home" es proporcionada por Google. Puede ser modificada por un cambio en la política de Google.
- Para obtener más información (configuración, uso, ayuda, etc.), busque "Ayuda del Asistente de Google" o visite el sitio web: <https://support.google.com/assistant> Este sitio público se proporciona para los dispositivos que funcionan con el Asistente de Google.
- El altavoz no está disponible para utilizar alguna función del sitio de "Ayuda del Asistente de Google".
- El altavoz no es compatible con la aplicación "Smart ThinQ". Por lo tanto, no será posible configurar y controlar el dispositivo utilizando la aplicación "Smart ThinQ".

Conexión Bluetooth

Paso 1. Conectar a Wi-Fi

Asegúrese de que el altavoz se conecta a Wi-Fi utilizando la aplicación "Google Home".



La función **Bluetooth** está inactiva antes de conectarse a Wi-Fi.

Paso 2. Modificar función

Seleccione la función **Bluetooth** pulsando **F** repetidamente.


Paso 3. Busque y seleccione el nombre del altavoz

Seleccione el nombre del altavoz que se ha configurado en la aplicación "Google Home" en la lista de dispositivos de su dispositivo inteligente. Cuando se conecte correctamente **Bluetooth**, aparecerá "PAIRED" en la ventana de visualización.

Cómo utilizar el "Asistente de Google"


Asegúrese de que el altavoz esté conectado a Wi-Fi.

Caso 1. Diga "Ok Google".



El Asistente de Google sólo responde a los comandos de voz cuando se utiliza Wi-Fi o BT (**Bluetooth**) como entrada. Si utiliza HDMI, Óptico, ARC, Sincronización de sonido óptico o una entrada USB, debe utilizar el botón  para activar el Asistente de Google.

Caso 2. Presione





Comando de voz

- **Planifique su día**

"Háblame de mi día"

"¿Cuál es mi próxima reunión?"

"Programar un recordatorio para revisar el horario a las 6pm."

- **Clima**

"¿Qué tiempo hace hoy?"

"¿Qué tiempo va a hacer mañana?"

"¿Qué tiempo hace en Nueva York?"

- **Música**

"Reproducir música." "Siguiente canción."

"Canción anterior." "Pausa la música"

- **Disponibilidad**

"¿Cuántas calorías tiene un perrito caliente?"

"¿Cómo llego a Ocean Beach?"

"¿Cómo se dice hola en coreano?"

"Cuéntame los Mejores Chistes."

- **Internet**

"¿Qué películas se proyectarán este fin de semana?"

"¿Por qué el cielo es azul?"

"¿Cuál es el país más pequeño de Europa?"

"¿Cuánta azúcar hay en una Coca-Cola?"

- **Suscripciones**

"¿Cuáles son los últimos titulares?"

"Reproducir Time's The Brief"

- **Hogar Inteligente**

"Sube el termostato."

"Ajustar el termostato a 22 grados"

"Baja las luces de la cocina."

"¿Está encendida la luz en la sala de estar?"

- Para obtener más información sobre los comandos de voz, consulte la pantalla de la aplicación "Google Home" o visite el sitio web. <https://support.google.com/assistant>
- Si tiene problemas con el reconocimiento de voz o con este producto, sugiera sus comentarios diciendo "Ok Google, comentarios." Esto es útil para mejorar la calidad del Servicio de Google.

Adicional

Función confortable

Con el Asistente de Google integrado, puede controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles, como televisores, luces, interruptores, enchufes, termostatos y mucho más, simplemente usando su voz.



Para más información, visite el siguiente sitio web.

- **Configuración, uso y más:**

<https://support.google.com/assistant>

- **Modelos de aparatos LG compatibles:**

Visite <http://www.lg.com> y luego busque la información.

Descargue la aplicación LG Sound Bar

Puede gestionar los ajustes de los altavoces y controlar el altavoz utilizando "LG Sound Bar".


Descargue la aplicación "LG Sound Bar" en la Tienda de aplicaciones o en Google Play Store.

AI Room Calibration


AI Room Calibration es una herramienta para ajustar el sonido que calibra los ajustes de audio de la barra de sonido en base a la acústica y al entorno de la habitación.

Para acceder a AI Room Calibration, es necesario instalar la aplicación "LG Sound Bar". En el menú [Ajustes de sonido], elija [AI Room Calibration].

Mando a distancia



Sustitución de la pila



SOUND EFFECT: Selecciona un modo de efectos de sonido.

- **Mando a distancia de la televisión:** Mantenga presionado **SOUND EFFECT** y presione nuevamente para usar el mando a distancia de la televisión.

: En espera y detiene la retroalimentación del Asistente de Google.

: Ajusta el nivel de sonido de cada altavoz.

- **Sonido envolvente:** mantenga presionado y presione nuevamente.

: Activa o desactiva el modo nocturno.

FOLDER : Busca una carpeta.

: Muestra la información de un archivo, una fuente de entrada, un nombre de dispositivo **Bluetooth** conectado o un nombre de aplicación.

AUTO POWER: Se enciende automáticamente por una fuente de entrada.

REPEAT: Reproduce sus archivos repetidamente o al azar.

Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación eléctrica	Refiérase a la etiqueta principal.
Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal. Reposo en red : 6,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm (con pie)
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	770 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



Sonido envolvente posterior

Kit de altavoces traseros inalámbricos incluido para un sonido envolvente real.
(SPN11-SL / SPN11-SR)

Para disfrutar de contenido que contiene Dolby Atmos® y DTS:X®, el dispositivo conectado y el contenido deben ser compatibles con Dolby Atmos® y DTS:X®.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 3 segundos.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Para obtener más información sobre el código abierto de Google, visite la configuración del dispositivo de la aplicación Google Home.

Descargo de responsabilidad

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast built-in y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- El Asistente de Google requiere una conexión a Internet/datos. Es posible que se apliquen tarifas de datos.
- El Asistente de Google no está disponible en determinados idiomas y países.
- Es posible que se requieran suscripciones y que se apliquen términos, condiciones y/o cargos adicionales.
- El control de ciertos dispositivos y funciones en su hogar requiere un dispositivo inteligente compatible.

Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que la BARRA DE SONIDO Wi-Fi cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

El uso de la banda de 5150 – 5350 MHz se limita solo al uso en interiores. Esta restricción existe en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Irlanda del Norte (UK(NI)), Suiza (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) y Noruega (NO).

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	9 dBm
2412 a 2472 MHz	20 dBm
5180 a 5320 MHz	23 dBm
5500 a 5700 MHz	23 dBm
5730 a 5821 MHz	13 dBm



MANUAL BÁSICO


Kit de altavoces traseros inalámbricos

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el manual del propietario. Cierta contenido en este manual puede ser diferente del de su unidad.

MODELO
SPN11-SL, SPN11-SR



ESPAÑOL



Conexión de altavoces traseros inalámbricos

- 1 Conecte el cable de alimentación de los altavoces traseros inalámbricos a la toma de corriente.
- 2 Encienda la unidad principal: la barra de sonido y los altavoces traseros inalámbricos se conectarán automáticamente.
Se enciende el LED verde en los altavoces traseros inalámbricos.

Emparejamiento manual de los altavoces traseros inalámbricos

Cuando no se completa la conexión, puede ver el LED rojo en el altavoz trasero inalámbrico y el altavoz no emite sonido. Intente conectar manualmente.

- 1 Presione **PAIRING** en la parte posterior del altavoz trasero inalámbrico.
(Si el LED verde no parpadea, presione y mantenga presionado **PAIRING**.)
 - El LED verde en el altavoz trasero inalámbrico parpadea rápidamente.
- 2 Encienda la unidad principal
 - Emparejamiento completo. Se enciende el LED verde en el altavoz trasero inalámbrico.

!

Establezca la distancia entre la barra de sonido y los altavoces traseros inalámbricos lo más cerca posible y manténgalos alejados del dispositivo (por ejemplo, enrutador inalámbrico, horno microondas y demás) más de 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

> 1 m

Activación/desactivación del sonido envolvente

Si activa la función de sonido envolvente, puede disfrutar de un magnífico sonido envolvente para todas las fuentes de sonido con los altavoces traseros:

!

El ajuste inicial de función de sonido envolvente es DESACTIVADO, ACTÍVELO para utilizarlo.

Activar sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **Surround** en el control remoto unos 3 segundos y luego presione el botón **Surround** repetidamente para seleccionar ON - SURROUND en la ventana de visualización.

Desactivar sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **Surround** en el control remoto unos 3 segundos y luego presione el botón **Surround** repetidamente para seleccionar OFF - SURROUND en la ventana de visualización.

Información adicional

Especificación (Cada altavoz)

Requisitos de alimentación eléctrica	Refiérase a la etiqueta principal.
Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal.
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 130,0 mm x 211,5 mm x 191,2 mm (con pie)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo ACTIVE REAR SPEAKER cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
5730 a 5821 MHz	13 dBm