



LG

Life's Good

ENGLISH

FRANÇAIS

User Manual

LG TONE ULTRA™

Bluetooth® Wireless Stereo Headset

HBS-820



Rev 1.0 CA

NOTE: Please read all information carefully prior to using the HBS-820 in order to prevent product damage and to enjoy the best performance.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

HBS-820

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All rights reserved.

www.lg.com

Contents

Safety Cautions.....	1
HD Speaker.....	2
Qualcomm® aptX™ Audio.....	2
Product Components.....	2
Product Description	3
Battery Charging and Alerts	3
HBS-820 Pairing and Connecting.....	4
Indicator Lamp.....	5
Mobile Calling Functions.....	6
Playing Music.....	7
Vibration Alert Settings.....	7
Out of Range.....	8
LG Tone & Talk™	8
Summary of HBS-820 Functions	9
Troubleshooting.....	11
Specifications and Features.....	11
Declaration of Confirmation.....	12
Additional Information.....	13
Limited Warranty.....	16
Important Safety Information	16

The LG TONE ULTRA (HBS-820) is a lightweight wireless headset that uses *Bluetooth* technology. This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free *Bluetooth* Profile.

Safety Cautions

⚠ CAUTION

- Do not disassemble, adjust, or repair the product arbitrarily.
- Do not place the product near excessive heat or flammable material.
- Do not arbitrarily replace the battery as it may explode.
- The product may be damaged if an incompatible recharger is used.
- Make sure that an infant or child does not swallow a magnet or a small component of the product.
- Make sure that foreign objects do not enter the charger's connectors (charging port and power plug). Failing to do so may result in fire or electric shock.
- For your safety, do not wear the product while it is being charged.
- If you have a medical device implanted, contact your doctor before use.
- Do not pull the earphone cable with excessive force.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- The Lithium-ion polymer battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a nonqualified professional can cause damage to your device.

⚠ WARNING

- Do not drop the product from a high place.
- Make sure there is no water, alcohol, or benzene in contact with the product.
- Do not store the product in a wet or dusty place.
- Do not place any heavy objects on the product.
- This product is not waterproof. Avoid humidity and water.

! NOTE

- If the product is exposed to excessive sweat, clean the product.
- Keep the earbuds clean.

HD Speaker

If the communication network of the device you are connecting to supports HD Voice Calling, you can enjoy making voice calls and listening to music in high definition.

Qualcomm® aptX™ Audio

LG HBS-820 is powered by Qualcomm aptX audio. Qualcomm aptX audio is *Bluetooth* wireless technology that provides clearer audio for listening to music and watching movies.

Qualcomm aptX audio is automatically enabled when a mobile phone or audio device supports it.

Product Components



LG TONE ULTRA HBS-820
(medium ear gels installed)



Extra Ear Gels
(small)



Micro USB
Charging Cable




User Manual

NOTE: Actual product design may differ from images shown in manual.

⚠ CAUTION

Make sure authentic LG Electronics components are used. Using a non-authentic component may damage the product and thus void the warranty.

Product Description




NOTE: You will hear a sound with each press of the Volume jog switch, depending on the volume level: one beep (lower/middle levels), two beeps (higher levels), or a long tone (max levels).

Battery Charging and Alerts

Open the Charging port cover and connect the charger to the Charging port.

Indicator Lamp	Red	Purple	Blue
Battery Status	Charging	80%	Completed



Slide and hold the **Volume jog switch** in the volume down (-) direction for 1 second to check the Indicator lamp and battery level by voice.

Battery Status	Sufficient	Normal	Insufficient
Indicator Lamp	Blue flashes three times	Purple flashes three times	Red flashes three times

HBS-820 Pairing and Connecting




Put in your earbuds to easily pair and connect by following the voice prompts.

If you hear that the battery is insufficient, recharge the battery before proceeding with pairing.

If pairing is not completed within 3 minutes, the power automatically turns off. If this happens, slide the **Power switch** from the OFF to the ON position to turn the power on.



Connecting Quickly



- 1 Slide the **Power switch** toward the ON position to turn on the power.
- 2 The blue Indicator lamp turns on, and the HBS-820 enters Search mode.
- 3 From the mobile phone or device list, select **LG HBS820** to connect.
- 4 A voice message will indicate that the connection is completed.
- 5 Use the same process to pair the HBS-820 with other devices.

Connecting Manually

- 1 Press and hold the **Call button** and slide the **Power switch** to the ON position to turn it on.
- 2 The blue Indicator lamp turns on, and the HBS-820 enters Search mode.
- 3 Select **LG HBS820** from the device list to connect.

Multiple Connections

The HBS-820 can be connected to two devices, such as a mobile phone and a computer, at the same time.

- 1 Press and hold the **Call button** and slide the **Power switch** to the ON position to turn it on.
- 2 The blue Indicator lamp turns on, and the HBS-820 enters Search mode.
- 3 From the mobile phone or device list, select **LG HBS820** to connect.
- 4 A voice message will indicate that the connection is completed. This device becomes the "Main Connected Device."
- 5 Try to connect to HBS-820 using a previously connected device. This device becomes the "Sub Connected Device."

NOTE: If simultaneously connected to two devices, the device that was connected most recently is the Main Connected Device. The main functions work based on the Main Connected Device.

Automatic Reconnection

If you turn on the HBS-820, it will automatically connect to the most recent (Main or Sub Connected Device) device it was connected to. (If a device cannot be found, Search mode will be activated.)

If the product does not automatically connect to the device you want, search for your product on the device you want to connect to and connect it manually.

Indicator Lamp

HBS-820 Status	Description
Power On	The blue Indicator lamp flashes four times.
Power Off	The blue Indicator lamp flashes four times.
Search Mode	The blue Indicator lamp is on.
Connected to a device	The Indicator lamp will flash blue once every 5 seconds.

Mobile Calling Functions

Functions	Description
Receiving a Call/ Hanging Up	Briefly press the Call button . To turn off the vibration alert, briefly slide the Volume jog switch in the volume down (-) direction.
Making a Call	If you make a call using a mobile phone, the call is automatically connected to the HBS-820. For some mobile phones, you should briefly press the Play/Pause/Stop button two times to switch calls.
Redial	Press and hold the Call button for more than 1 second to place a call to the last number you called.
Voice Dial	Briefly press the Call button . If the mobile phone does not support the Voice Dial function, you can use the Redial function.
Switching Calls	Briefly press the Play/Pause/Stop button two times during a call. (Every time you press one of these buttons, the call switches to the mobile phone or the HBS-820.)
Receiving a Call While on the Phone	You can receive another call while on the phone by pressing and holding the Call button for 1 second. The existing call switches to a call waiting status. Press and hold the Call button again for 1 second to switch back to the previous call. Briefly press the Call button to end the existing call; briefly press it again to end the second call. (Performance may differ depending on the mobile phone settings.)
Rejecting a Call	Press and hold the Call button for 2 seconds.
Enabling/ Disabling Mute	Simultaneously slide and hold the Volume jog switch in the volume up (+) direction, and slide the Previous/Next jog switch in the (◀▶) position for 1 second.

CAUTION: Do not disable/enable the Mute function while driving, as you need to use both hands.

NOTE: The Voice Dial and Redial functions work on the Main Connected Device or on the device on which you made the last call. (The Voice Dial and Redial functions may work differently depending on the mobile phone being used.)

Playing Music

Functions	Description
Play	Briefly press the Play/Pause/Stop button . Music will play from the activated player of the connected device.
Pause	Briefly press the Play/Pause/Stop button .
Stop	Press and hold the Play/Pause/Stop button for 1 second.
Play Previous/Next Song	Briefly slide the Previous/Next jog switch in the (◀◀) or (▶▶) position.
Fast Rewind/Forward	Slide and hold the Previous/Next jog switch in the (◀◀) or (▶▶) direction until you reach the desired section of the track.
Change Equalizer Mode	Briefly press the Play/Pause/Stop button twice. The equalizer mode changes with a beeping sound in the following order: Bass Boost (default) > Normal > Treble Boost.

Switching Music Players

To switch to a different music playback device when multiple devices are connected, stop the currently playing music and then play music from the device of your choice.

Vibration Alert Settings

Slide and hold the **Volume jog switch** in the volume up (+) direction for 2 seconds when the HBS-820 is not in use.

If you turn off the vibration alerts, it will not vibrate even when a call is being received or you are out of communication range.

NOTE: The vibration alert is automatically set to the ON position when you turn on the power.

Out of Range

If the device connected to the product is out of effective communication range (33 feet / 10 meters), the communication signal becomes weak and the communication is lost.

If the device comes back within effective communication range, the product automatically reconnects to the device. If the device is not automatically reconnected, press the **Call button** on the product to connect to it manually.

If a device that is not in use goes out of communication range when multiple devices are connected, the product vibrates and a voice message indicates that the connection is lost. In this case, the automatic reconnection function is not supported.

LG Tone & Talk™

Tone & Talk supports various functions including text and voice directions, and calling. Go to the Google Play™ store and search for "LG Tone & Talk" or scan the QR code on the right to install Tone & Talk.

NOTE: Tone & Talk can be used on Android™ smartphones.



Function	Action
Current Time Alert	<ol style="list-style-type: none"> Go to Tone & Talk and select Current time alert. Slide and hold the Previous/Next jog switch in the (▶▶) position for 1 second.
Voice Memo	<ol style="list-style-type: none"> Go to Tone & Talk and select Voice memo. Slide and hold the Previous/Next jog switch in the (▶▶) position for 1 second. (This feature may not be supported on some devices.)
Reading Recent Messages	Slide and hold the Previous/Next jog switch in the (◀◀) position for 1 second.
Find Me (Find My Phone)	Simultaneously slide and hold the Volume jog switch and Previous/Next jog switch in the same direction for 1 second.
Using Speed Dial to Make a Call	<ol style="list-style-type: none"> Go to Tone & Talk and select a speed dial contact. Briefly press the Call button two times. (The number should be specified in the Tone & Talk app.)

Using Favourites to Make a Call	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go to Tone & Talk and select a favorite contact. 2. Briefly press the Call button two times. 3. Slide and hold the Previous/Next jog switch in the (◀◀) or (▶▶) position for 1 second to select a number. 4. Briefly press the Call button two times.
Making a Call from Call History	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go to Tone & Talk and select Call History. 2. Briefly press the Call button two times. 3. Slide and hold the Previous/Next jog switch in the (◀◀) or (▶▶) position for 1 second to select a Call History number. 4. Briefly slide the Call button two times.
Changing the Voice Prompt Language	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select Advanced > View more in Tone & Talk. 2. Select Voice prompt language to change the language.

NOTE: The Current Time Alert and the Voice Memo functions cannot be used at the same time. You can only use one function at a time when you make selections in the Tone & Talk app. The Voice Memo and Find Me functions may not be supported on some devices.

Summary of HBS-820 Functions

Function	HBS-820 Status	Action
Power On	Power off	Slide the Power switch to the ON position.
Power Off	Power on	Slide the Power switch to the OFF position.
Volume Up	Talking/ Music on	Slide the Volume jog switch to the volume up (+) position.
Volume Down	Talking/ Music on	Slide the Volume jog switch to the volume down (-) position.
Transferring a Call	Talking	Press the Play/Pause/Stop button twice.
Answering a Call	Ringing	Briefly press the Call button .
Stop Incoming Call Vibration Alerting	Ringing	Briefly slide the Volume jog switch to the volume down (-) position.
Vibration On/Off	Idle	Slide and hold the Volume jog switch in the volume up (+) position for 2 seconds.

Function	HBS-820 Status	Action
Find Me (Find My Phone)	Power on	Simultaneously slide and hold the Volume jog switch and Previous/Next jog switch in the same direction for 1 second.
Ending a Call	Talking	Briefly press the Call button .
Call Waiting	Talking	Press and hold the Call button for 1 second.
Last Number Redial	Idle	Press and hold the Call button for 1 second.
Voice Dialing (Handset Must Support)	Idle	Briefly press the Call button .
Call Reject	Ringing	Press and hold the Call button for 2 seconds.
Mic Mute On/Off	Talking	Simultaneously slide and hold the Volume jog switch in the volume up (+) position and the Previous/Next jog switch in the (◀◀) position for 1 second.
Pairing Mode (Manual)	Power off	Simultaneously press and hold the Call button and slide and hold the Power switch in the ON position for 2 seconds.
Battery Status Check	Idle	Slide and hold the Volume jog switch in the volume down (-) position for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the Play/Pause/Stop button .
Pause	Music on	Briefly press the Play/Pause/Stop button .
Stop	Music on	Press and hold the Play/Pause/Stop button for 1 second.
Next Song	Music on	Briefly slide the Previous/Next jog switch to the (▶▶) position.
Previous Song	Music on	Briefly slide the Previous/Next jog switch to the (◀◀) position.
Fast Forward	Music on	Slide and hold the Previous/Next jog switch in the (▶▶) position.
Rewind	Music on	Slide and hold the Previous/Next jog switch in the (◀◀) position.
Equalizer Settings	Music on	Briefly press the Play/Pause/Stop button twice.

Troubleshooting

Problems	Solutions
The power does not turn on	Check the battery level and charge it.
Cannot make a call with the HBS-820	If the mobile phone does not support headset and hands-free functions, you cannot use the calling features. Check the battery level and charge it.
Cannot connect the HBS-820 to mobile phone	Check whether the HBS-820 is turned on. Check whether the HBS-820 is in Search mode. - Simultaneously press and hold the Call button and slide the Power switch to the ON position to put the HBS-820 in Search mode.
The sound is low	Control the sound level of the device connected to the HBS-820.

Specifications and Features

Item	Comments
<i>Bluetooth Specifications</i>	V 4.1 (Headset/Hands-Free/A2DP/AVRCP)
Battery	Battery 3.7 V / 220 mAh, Lithium-ion polymer
Standby Time	Up to 720 hours*
Talk Time	Up to 14.5 hours*
Music Play Time	Up to 13 hours*
Charging Time	Approximately 2 hours
Rated Input Voltage	DC 4.75 V - 5.3 V, 400 mA
Operating Temperature	-10 °C (+14 °F) - +50 °C (+122 °F)
Dimensions/Weight	152.4 mm (W) X 167.6 mm (L) X 15.2 mm (H) / 45.3 g
Operating Frequency	2402 MHz to 2480 MHz

*Duration of use may vary depending on the connected mobile device, features being used, settings, signal strength, operating temperature, frequency band, and other methods of use.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

ISED/C NOTICE TO USER:

This device complies with part 15 of FCC rules and ISED/C license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotopically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

RF Exposure

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Qualcomm® aptX™ audio is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.



FCC ID: ZNFHBS820

IC: 2703C-HBS820

Additional Information

1. Radio frequency exposure

This *Bluetooth* Stereo Headset HBS-820 is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a *Bluetooth*-equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your *Bluetooth* headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile device.

2. *Bluetooth* Connection Precautions

The following environments affect the range and reception of *Bluetooth* signals:

- When walls, metal, human bodies, or other obstacles exist between the *Bluetooth* device and the connected device
- When equipment that uses 2.4 GHz frequency signals (Wireless LANs, wireless phones, microwave ovens, etc.) is placed near the devices being used

3. Potentially explosive atmosphere

Power off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

4. Emergency calls

IMPORTANT!

This *Bluetooth* headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user-programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be powered on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

5. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +50°C (+122°F) or below -10°C (+14°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C (+50°F) and +45°C (+113°F).

6. Recycling the battery in your *Bluetooth* headset

The battery in your *Bluetooth* headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

7. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTING INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume.

Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid increasing the volume to block out noisy surroundings.
- Decrease the volume if you can't hear people speaking near you.



Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.



LG

Life's Good

Guide d'utilisation

LG TONE ULTRA^{MC}

Casque d'écoute stéréo *Bluetooth*[®] sans fil

HBS-820

FRANÇAIS



Rev 1.0 CA

Remarque: Afin de profiter de performances optimales et d'éviter d'endommager le casque HBS-820, lisez attentivement toute la documentation avant de les utiliser.

Toute modification à ce guide pour corriger une erreur typographique ou une inexactitude technique ne peut être effectuée que par LG Electronics Inc.

HBS-820

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

www.lg.com

Table des matières

Mises en garde de sécurité	1
Haut-parleur HD	2
Qualcomm® aptX ^{MC} Audio.....	2
Composants du produit	2
Description du produit	3
Charge de la batterie et alertes.....	3
Jumelage et connexion des HBS-820.....	4
Voyant.....	5
Fonctions d'appel mobile	6
Lecture de musique	7
Paramètres d'alerte par vibration	7
Hors de portée.....	8
LG Tone & Talk ^{MC}	8
Récapitulatif des fonctions des écouteurs HBS-820	9
Dépannage	11
Fonctions et caractéristiques.....	12
Attestation de conformité.....	12
Informations supplémentaires.....	14
Garantie limitée.....	16
Consignes de sécurité importantes.....	17

Les écouteurs LG TONE ULTRA (HBS-820) sans fil sont légers et utilisent la technologie *Bluetooth*. Vous pouvez les utiliser comme accessoire audio pour des appareils compatibles avec les profils *Bluetooth* A2DP ou mains libres.

Mises en garde de sécurité

MISE EN GARDE

N'essayez pas de démonter, d'ajuster ou de réparer le produit de quelque façon.

Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur excessive ni de matériaux inflammables.

Ne remplacez pas la batterie de façon arbitraire, car elle peut exploser.

Vous risquez d'endommager le produit si vous utilisez un chargeur non compatible.

Assurez-vous qu'aucun poupon ou enfant n'avale un aimant ou un petit composant du produit.

Assurez-vous qu'aucun corps étranger n'entre dans les connecteurs du chargeur (port de charge et prise électrique). Cela pourrait entraîner des chocs électriques ou un incendie.

Pour des raisons de sécurité, ne portez pas le produit pendant la charge.

Si vous portez un implant médical, communiquez avec votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Ne tirez pas sur le câble des écouteurs avec une force excessive.

Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée au produit.

La batterie lithium-ion-polymère est un composant dangereux qui peut causer des blessures.

Le remplacement de la batterie par toute personne autre qu'un professionnel qualifié peut causer des dommages à votre appareil.

AVERTISSEMENT

Évitez de laisser tomber le produit de haut.

Évitez tout contact du produit avec de l'eau, de l'alcool ou du benzène.

Ne rangez pas le produit dans un endroit humide ou poussiéreux.

Ne placez jamais d'objets lourds sur le produit.

Ce produit n'est pas étanche. Évitez de l'exposer à l'eau et à l'humidité.

REMARQUE

S'il est exposé à une grande quantité de transpiration, nettoyez le produit.

Gardez les oreillettes toujours propres.

Haut-parleur HD

Si le réseau de communications auquel vous connectez l'appareil prend en charge les appels vocaux en haute définition (HD), vous pouvez faire des appels et écouter de la musique en haute définition.

Qualcomm® aptX^{MC} Audio

Les écouteurs LG HBS-820 sont alimentés par Qualcomm aptX audio. Qualcomm aptX audio est une technologie sans fil *Bluetooth* qui offre un son plus clair pour l'écoute de musique et le visionnement de films.

Qualcomm aptX audio est automatiquement activé lorsqu'un téléphone cellulaire ou un appareil audio le prend en charge.

Composants du produit



LG TONE ULTRA HBS-820
(embouts moyens installés)



Embouts supplémentaires
(petits)



Câble de charge à prise micro-USB




Guide d'utilisation

REMARQUE : L'apparence réelle du produit peut différer des illustrations du présent guide.

⚠ MISE EN GARDE

Assurez-vous d'utiliser des composantes LG Electronics authentiques. L'utilisation de composantes autres que des composantes authentiques pourrait endommager le produit et en annuler la garantie.

Description du produit




REMARQUE : Vous entendrez un son pour chaque appui du commutateur de volume, selon le niveau de volume : un bip (niveaux inférieurs et moyens), deux bips (niveaux supérieurs) ou une longue tonalité (niveaux maximums).

Charge de la batterie et alertes

Ouvrez le couvercle du port de charge, puis branchez la fiche du chargeur au port de charge.

Voyant	Rouge	Violet	Bleu
État de la batterie	Charge	80 %	Terminé



Glissez et maintenez enfoncé le **commutateur de volume** en position de réduction du volume (-) pendant une seconde pour vérifier le témoin et le niveau de charge de la batterie par la synthèse vocale.

État de la batterie	Suffisant	Normal	Insuffisant
Voyant	Trois clignotements bleus	Trois clignotements violets	Trois clignotements rouges

Jumelage et connexion des HBS-820



Insérez les oreillettes pour jumeler et connecter facilement en suivant les invites vocales.

Si vous entendez que la charge de la batterie est insuffisante, rechargez-la d'abord avant de procéder au jumelage.

Si le jumelage ne s'achève pas dans un délai de trois minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Si c'est le cas, faites glisser l'**interrupteur** de la position OFF vers la position ON pour rallumer l'appareil.



Connexion rapide



- 1 Glissez l'**interrupteur** à la position ON pour allumer les écouteurs.
- 2 Le voyant bleu s'allume et les HBS-820 passent en mode de recherche.
- 3 Sur le téléphone ou dans la liste d'appareils, sélectionnez **LG HBS820** pour établir la connexion.
- 4 Un message vocal indiquera que la connexion est établie.
- 5 Utilisez le même processus pour connecter les écouteurs HBS-820 avec d'autres appareils.

Connexion manuelle

- 1 Maintenez le **bouton d'appel** enfoncé et faites glisser l'**interrupteur** en position ON pour allumer l'appareil.
- 2 Le voyant bleu s'allume et les HBS-820 passent en mode de recherche.
- 3 Sélectionnez **LG HBS820** dans la liste d'appareils pour établir la connexion.

Connexions multiples

Les écouteurs HBS-820 peuvent être connectés à deux appareils, comme un téléphone cellulaire et un ordinateur, simultanément.

- 1 Maintenez le **bouton d'appel** enfoncé et faites glisser **l'interrupteur** en position ON pour allumer l'appareil.
- 2 Le voyant bleu s'allume et les HBS-820 passent en mode de recherche.
- 3 Sur le téléphone ou dans la liste d'appareils, sélectionnez **LG HBS820** pour établir la connexion.
- 4 Un message vocal indiquera que la connexion est établie. Cet appareil devient le principal appareil connecté.
- 5 Essayez de connecter les écouteurs HBS-820 au moyen d'un appareil précédemment connecté. Cet appareil devient l'appareil secondaire connecté.

REMARQUE : Si deux appareils sont connectés simultanément, l'appareil qui a été connecté le plus récemment est le « principal appareil connecté ». Les principales fonctions dépendent du « principal appareil connecté ».

Reconnexion automatique

Si vous allumez les HBS-820, ils se connecteront automatiquement à l'appareil (principal ou secondaire) auquel ils ont été connectés le plus récemment. (Si aucun appareil n'est trouvé, le mode de recherche sera activé.)

Si le produit ne se connecte pas automatiquement à l'appareil que vous souhaitez, faites une recherche de votre produit sur l'appareil auquel vous souhaitez le connecter et connectez-le manuellement.

Voyant

État des HBS-820	Description
Mise sous tension	Le voyant clignote quatre fois en bleu.
Mise hors tension	Le voyant clignote quatre fois en bleu.
Mode de recherche	Le voyant s'allume en bleu.
Connecté à un appareil	Le voyant clignote en bleu une fois toutes les cinq secondes.

Fonctions d'appel mobile

Fonctions	Description
Réception/fin d'un appel	Appuyez brièvement sur le bouton d'appel . Pour désactiver l'alerte par vibration, glissez le commutateur de volume en position de réduction du volume (-).
Faire un appel	Si vous faites un appel à l'aide d'un téléphone cellulaire, l'appel est automatiquement relayé aux HBS-820. Avec certains téléphones, vous devrez appuyer deux fois brièvement sur le bouton de lecture/pause/arrêt pour faire relayer l'appel.
Recomposition	Maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant plus d'une seconde pour appeler le dernier numéro composé.
Composition vocale	Appuyez brièvement sur le bouton d'appel . Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge la fonction de composition vocale, vous pouvez utiliser la fonction de recomposition.
Commutation d'appels	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton de lecture/pause/arrêt pendant un appel. (Chaque fois que vous appuyez sur l'un de ces boutons, l'appel alterne entre le téléphone ou les écouteurs HBS-820).
Réception d'un second appel	Vous pouvez répondre à un autre appel pendant que vous êtes au téléphone en appuyant sur le bouton d'appel pendant une seconde. L'appel en cours est mis en attente. Appuyez de nouveau sur le bouton d'appel pendant une seconde pour revenir à l'appel précédent. Appuyez brièvement sur le bouton d'appel pour mettre fin à l'appel en cours. Appuyez de nouveau brièvement pour mettre fin au second appel. (La performance peut différer en fonction des paramètres du téléphone.)
Rejet d'un appel	Maintenez enfoncé le bouton d'appel pendant deux secondes.
Activation ou désactivation de la sourdine	Glissez et maintenez enfoncé le commutateur de volume à la position d'augmentation (+), et en même temps faites glisser le commutateur précédent/suivant à la position (◀◀) pendant une seconde.

MISE EN GARDE : N'essayez pas de désactiver/activer l'option de sourdine lorsque vous conduisez parce que vous devez garder les deux mains sur le volant.

REMARQUE : Les fonctions de composition vocale et de rappel automatique fonctionnent sur l'appareil connecté principal ou sur l'appareil avec lequel vous avez fait le dernier appel. (Les fonctions de composition vocale et de rappel automatique peuvent se comporter différemment selon le type de téléphone utilisé.)

Lecture de musique

Fonctions	Description
Lecture	Appuyez brièvement sur le bouton de lecture/pause/arrêt . La musique se met à jouer à partir du lecteur activé sur l'appareil connecté.
Pause	Appuyez brièvement sur le bouton de lecture/pause/arrêt .
Arrêt	Appuyez sur le bouton de lecture/pause/arrêt pendant une seconde.
Lecture de la pièce précédente/suivante	Glissez brièvement le commutateur précédent/suivant à la position (◀◀) ou (▶▶).
Recul/avance rapide	Glissez le commutateur précédent/suivant à la position (◀◀) ou (▶▶) jusqu'à ce que vous atteigniez la section voulue de la piste.
Changement de mode de correction	Appuyez deux fois brièvement sur le bouton de lecture/pause/arrêt . Le mode de correction change en émettant un bip dans l'ordre suivant : Accentuation des graves (par défaut) > Normal > Accentuation des aigus.

Passage d'un lecteur de musique à un autre

Pour changer de lecteur de musique lorsque plusieurs appareils sont connectés, arrêtez la musique en cours de lecture, puis lancez la musique sur l'appareil de votre choix.

Paramètres d'alerte par vibration

Glissez et maintenez enfoncé le **commutateur de volume** à la position d'augmentation (+) pendant deux secondes, alors que les écouteurs HBS-820 ne sont pas utilisés.

Si vous désactivez les alertes par vibration, les écouteurs ne vibrent plus, même à la réception d'un appel ou si vous êtes hors de portée de communications.

L'alerte par vibration est automatiquement activée lorsque vous allumez les écouteurs.

Hors de portée

Si l'appareil connecté au produit se trouve hors de portée effective de communication (10 mètres/33 pieds), le signal faiblit et la communication s'interrompt.

Si l'appareil revient à portée effective de communication, le produit se reconnecte automatiquement à l'appareil. Si l'appareil ne se reconnecte pas automatiquement, appuyez sur le **bouton d'appel** pour le connecter manuellement.

Si un appareil non utilisé quitte la portée de communication alors que plusieurs appareils sont connectés, le produit vibre et un message vocal signale que la connexion est perdue. Dans un tel cas, la fonction de reconnexion automatique n'est pas prise en charge.

LG Tone & Talk^{MC}

L'application Tone & Talk prend en charge diverses fonctions, dont les directives textuelles et vocales, et les appels. Scannez le code QR à droite ou accédez au Google Play^{MC} Store et recherchez « LG Tone & Talk » pour installer Tone & Talk.

REMARQUE : Tone & Talk peut être utilisé sur les téléphones Android^{MC}.



Fonction	Affichage
Alerte d'heure actuelle	<ol style="list-style-type: none">1. Allez dans LG Tone & Talk et sélectionnez Alerte d'heure actuelle.2. Glissez et maintenez le commutateur précédent/suivant dans la position (▶▶) pendant une seconde.
Mémo vocal	<ol style="list-style-type: none">1. Allez dans LG Tone & Talk et sélectionnez Mémo vocal.2. Glissez et maintenez le commutateur précédent/suivant dans la position (▶▶) pendant une seconde. (Cette fonction n'est pas prise en charge par certains modèles.)
Lecture des messages récents	Glissez et maintenez le commutateur précédent/suivant dans la position (◀◀) pendant une seconde.
Me trouver (trouver mon téléphone)	Glissez et maintenez en même temps le commutateur de volume et le commutateur précédent/suivant dans la même direction pendant une seconde.
Utilisation de la composition abrégée pour faire un appel	<ol style="list-style-type: none">1. Allez à Tone & Talk et sélectionnez un contact de composition abrégée.2. Appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'appel. (Le numéro doit être spécifié dans l'application LG Tone & Talk.)

Utilisation des favoris pour faire un appel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allez à Tone & Talk et sélectionnez un contact favori. 2. Appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'appel. 3. Glissez et maintenez le commutateur précédent/suivant à la position (◀◀) ou (▶▶) pendant une seconde pour sélectionner un numéro. 4. Appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'appel.
Établissement d'un appel à partir de l'historique des appels	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allez à Tone & Talk et sélectionnez Historique des appels. 2. Appuyez deux fois brièvement sur le bouton d'appel. 3. Glissez et maintenez le commutateur précédent/suivant à la position (◀◀) ou (▶▶) pendant une seconde pour sélectionner un numéro de l'historique des appels. 4. Glissez deux fois brièvement le bouton d'appel.
Sélection de la langue des commandes vocales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Avancé > Afficher plus dans Tone & Talk. 2. Sélectionnez Langue de message vocal pour changer la langue.

REMARQUE : Il n'est pas possible d'utiliser en même temps les fonctions d'alerte d'heure actuelle et de mémo vocal.

Vous ne pouvez utiliser qu'une fonction à la fois quand vous faites des sélections dans l'application Tone & Talk.

Les fonctions Mémo vocal et Me trouver peuvent ne pas être prises en charge par certains appareils.

Récapitulatif des fonctions des écouteurs HBS-820

Fonction	État des HBS-820	Affichage
Mise sous tension	Éteints	Glissez l' interrupteur en position ON.
Mise hors tension	Allumés	Glissez l' interrupteur en position OFF.
Augmentation du volume	Conversation/ musique activée	Glissez le commutateur de volume à la position (+).
Réduction du volume	Conversation/ musique activée	Glissez le commutateur de volume à la position (-).
Transfert d'un appel	Conversation	Appuyez deux fois sur le bouton de lecture/pause/arrêt .
Réponse à un appel	Sonnerie	Appuyez brièvement sur le bouton d'appel .

Fonction	État des HBS-820	Affichage
Désactivation de l'alerte d'appel entrant par vibration	Sonnerie	Glissez brièvement le commutateur de volume à la position (-).
Activation/désactivation de la vibration	Inactif	Glissez et maintenez le commutateur de volume à la position d'augmentation (+) pendant 2 secondes.
Me trouver (trouver mon téléphone)	Allumés	Glissez et maintenez en même temps le commutateur de volume et le commutateur précédent/suivant dans la même direction pendant une seconde.
Conclusion d'un appel	Conversation	Appuyez brièvement sur le bouton d'appel .
Appel en attente	Conversation	Maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant une seconde.
Recomposition du dernier numéro	Inactif	Maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant une seconde.
Composition vocale (doit être prise en charge par le téléphone)	Inactif	Appuyez brièvement sur le bouton d'appel .
Rejet des appels	Sonnerie	Maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant deux secondes.
Activation/désactivation du micro	Conversation	Glissez et maintenez en même temps le commutateur de volume à la position d'augmentation (+) et le commutateur précédent/suivant à la position (◀◀) pendant une seconde.
Mode de jumelage (manuel)	Éteints	Maintenez le bouton d'appel enfoncé et, simultanément, glissez l' interrupteur à la position ON pendant deux secondes.
Vérification de l'état de la batterie	Inactif	Glissez et maintenez le commutateur de volume à la position de réduction (-) pendant une seconde.
Lecture	Allumés	Appuyez brièvement sur le bouton de lecture/pause/arrêt .
Pause	Musique activée	Appuyez brièvement sur le bouton de lecture/pause/arrêt .
Arrêt	Musique activée	Appuyez sur le bouton de lecture/pause/arrêt pendant une seconde.

Fonction	État des HBS-820	Affichage
Chanson suivante	Musique activée	Glissez brièvement le commutateur précédent/suivant à la position (▶▶).
Chanson précédente	Musique activée	Glissez brièvement le commutateur précédent/suivant à la position (◀◀).
Avance rapide	Musique activée	Glissez et maintenez le commutateur précédent/suivant à la position (▶▶).
Retour arrière	Musique activée	Glissez et maintenez le commutateur précédent/suivant à la position (◀◀).
Paramètres du correcteur	Musique activée	Appuyez deux fois brièvement sur le bouton de lecture/pause/arrêt .

Dépannage

Problèmes	Solutions
L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez l'état de la batterie et rechargez-la.
Impossible de faire un appel avec les HBS-820	Si le téléphone cellulaire ne prend pas en charge les fonctions d'écouteurs et de mains libres, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions d'appel. Vérifiez le niveau de la batterie et rechargez-la.
Impossible de connecter les HBS-820 à un téléphone	Assurez-vous que les HBS-820 sont allumés. Assurez-vous que les HBS-820 sont en mode de recherche. - Maintenez le bouton d'appel enfoncé et, simultanément, glissez l'interrupteur à la position ON, pour que les HBS-820 passent en mode de recherche.
Le son est faible	Contrôlez le niveau du volume de l'appareil connecté aux HBS-820.

Fonctions et caractéristiques

Élément	Commentaires
Spécification <i>Bluetooth</i>	V 4.1 (casque/mains libres/A2DP/AVRCP)
Batterie	Batterie 3,7 V/220 mAh, lithium-ion-polymère
Autonomie en veille	Jusqu'à 720 heures*
Autonomie en communication	Jusqu'à 14,5 heures*
Autonomie en lecture de musique	Jusqu'à 13 heures*
Durée de charge	Environ 2 heures
Tension nominale à l'entrée	4,75 V à 5,3 VCC, 400 mA
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C (14 °F à +122 °F)
Dimensions/poids	152,4 x 167,6 x 15,2 mm (LPH)/45,3 g
Fréquence de fonctionnement	2402 MHz à 2480 MHz

*La durée d'utilisation peut varier en fonction de l'appareil connecté, des fonctions utilisées, des paramètres, de la force du signal, de la température de fonctionnement, de la bande de fréquences et d'autres modes d'utilisation.

Attestation de conformité

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non approuvés expressément par le fabricant (ou l'autorité responsable de la conformité) peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Énoncé de la partie 15.105 des règlements de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B imposées par le paragraphe 15 de la réglementation de la FCC.

Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

REMARQUE IMPORTANTE :

Afin de respecter les exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio, aucun changement de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisé. Tout changement apporté à l'antenne ou à l'appareil pourrait entraîner une augmentation de l'exposition aux fréquences radio du système et annuler le droit d'utiliser cet appareil.

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION ISEDC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'ISEDC applicables aux dispositifs exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Exposition RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non-contrôlé.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.

Qualcomm® aptX^{MC} audio est un produit de Qualcomm Technologies International, Ltd.



FCC ID: ZNFHBS820

IC: 2703C-HBS820

Informations supplémentaires

1. Exposition aux fréquences radio

Ce casque stéréo *Bluetooth* HBS-820 est un émetteur récepteur radio. Durant son fonctionnement, il communique avec un appareil mobile *Bluetooth* en recevant et en émettant des champs électromagnétiques (micro-ondes) de fréquences radio (RF) dans la plage de fréquences de 2,4 à 2,4835 GHz. Votre casque *Bluetooth* est conçu pour fonctionner conformément aux directives et aux limites en matière d'exposition aux fréquences radio définies par les autorités nationales et les agences sanitaires internationales, lors de l'utilisation avec tout appareil LG Electronics compatible.

2. Précautions relatives à la connexion *Bluetooth*

Les environnements suivants réduisent la portée et la réception des signaux *Bluetooth* :

- Lorsque des murs, du métal, des corps humains ou d'autres obstacles se trouvent entre l'appareil *Bluetooth* et l'appareil connecté
- Lorsqu'un équipement utilisant des signaux de fréquence 2,4 GHz (réseaux sans fil, téléphones sans fil, four à micro-ondes, etc.) est placé près des appareils utilisés

3. Zone avec risque de déflagration

Éteignez votre appareil électronique dans les zones où il y a risque de déflagration. Bien que ce phénomène soit rare, il est possible que votre appareil électronique génère des étincelles. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort. Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

4. Appels d'urgence

IMPORTANT!

Ce casque *Bluetooth* et l'appareil électronique connecté fonctionnent en utilisant des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion en tout temps. Par conséquent, ne comptez jamais uniquement sur un appareil électronique pour les appels importants (urgences médicales, par exemple). Pour l'émission ou la réception d'appels, les écouteurs et l'appareil électronique connecté doivent être allumés et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie cellulaire ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de services local.

5. Information sur la batterie

Si elle est utilisée adéquatement, une batterie rechargeable a une longue durée de vie. Une batterie neuve ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut avoir une autonomie réduite lors de ses premières utilisations. N'exposez pas la batterie aux températures extrêmes, jamais au-dessus de 50 °C (122 °F) ou au-dessous de -10 °C (14 °F). Pour optimiser l'autonomie de la pile, utilisez-la à la température ambiante. Si la pile est utilisée à une température basse, sa capacité sera réduite. La batterie ne peut être chargée qu'à une température comprise entre 10°C et 45°C (50°F et 113°F).

6. Recyclage de la batterie de votre casque *Bluetooth*

La batterie de votre casque *Bluetooth* doit être recyclée de manière appropriée et ne doit en aucun cas être jetée dans les déchets municipaux. Le partenaire de service de LG Electronics chargé d'enlever la batterie la jettera conformément aux règlements locaux.

7. Conditions

- La garantie est valable uniquement si le reçu d'achat original que le vendeur a remis à l'acheteur original, spécifiant la date d'achat et le numéro de série, est présenté avec le produit à réparer ou à remplacer. LG Electronics se réserve le droit de refuser d'assurer le service de garantie si ces informations ont été effacées ou modifiées après l'achat original du produit auprès du revendeur.

- Si LG Electronics répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé sera garanti pendant la durée restante de la garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la réparation, selon la plus longue durée des deux. La réparation ou le remplacement pourra être effectué au moyen d'unités reconditionnées équivalentes sur le plan fonctionnel. Les pièces ou composants remplacés deviendront la propriété de LG Electronics.
- La présente garantie ne couvre pas toute défaillance du produit due à l'usure normale, une mauvaise utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, une utilisation dans des conditions autres que les conditions normales et habituelles, conformément aux instructions en matière d'utilisation ou d'entretien. Elle ne couvre pas non plus toutes défaillances du produit dues à un accident, une modification ou un réglage, à des cas de force majeure ou à des dommages résultant du contact avec un liquide.
- La présente garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à des installations, des modifications ou des réparations effectuées par une personne non agréée par LG Electronics. Toute modification des sceaux sur le produit entraîne l'annulation de la garantie.
- IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE, ÉCRITE OU ORALE, AUTRE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE IMPRIMÉE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LG ELECTRONICS OU SES FOURNISSEURS NE DEVRONT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES PERTES DE BÉNÉFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.
- Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourront ne pas s'appliquer à votre cas. La garantie fournie n'affecte ni les droits légaux du consommateur selon la législation applicable en vigueur, ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur découlant du contrat de vente/d'achat passé entre eux.

Garantie limitée

Sous réserve des conditions de la présente garantie limitée, LG Electronics garantit que le présent produit est exempt de défauts de conception, de matériaux et de fabrication au moment de l'achat initial par un consommateur, et cela pendant un (1) an. Si votre produit nécessite une réparation couverte par la garantie, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté ou contactez le centre d'appels LG Electronics de votre région pour obtenir de amples renseignements.

Consignes de sécurité importantes

Prévention par rapport à la diminution de l'acuité auditive

Une perte d'ouïe permanente est possible si vous utilisez vos écouteurs à un volume élevé.

Réglez le volume à un niveau raisonnable. Avec le temps, vous pouvez vous habituer à un volume sonore qui vous paraît normal, mais qui peut entraîner une diminution de l'acuité auditive.

Si vous entendez des sifflements dans l'oreille ou que les paroles de vos interlocuteurs vous semblent étouffées, arrêtez d'utiliser votre téléphone et votre casque et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, moins il faut de temps pour que votre acuité auditive diminue.

Voici quelques conseils des spécialistes auditifs pour vous aider à vous protéger :

- Limitez le temps passé à utiliser vos écouteurs à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir le bruit ambiant.
- Réduisez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à côté de vous.



Utilisation du casque en toute sécurité

Il est déconseillé et, dans certaines régions, illégal, d'utiliser un casque pour écouter de la musique au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre appareil si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous exercez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.

