

Forberedelse

KONTROLL AV MASKINEN
Bruk aldri maskinen hvis det er feil på den! Hvis det oppstår en feil, trekk ut stopselet først og skru igjen vannkranen.

VANNKOBLING
Åpne vannkranen.

HENG OPP UTLØPSSLANGEN
Fest slangens bue, f.eks. til vannkranen.

SETT STØPSELET I STIKKONTAKTEN
Berør aldri stopselet med våte hender!
Trekk aldri ut stopselet ved å trekke i strømledningen.

OMTENKSOM VASKING OG BRUK AV MASKINEN
- Tom alle lommer.
- Fjern alle metalldele.
- Legg omfintlig toy i vaskenetet.
- Lukk alle glidelås.

VASK AV TØY AV ULIK SKITTENHETSGRAD
- Lite skittent.
- Vask nyttoy separat.
- Ingen forvask.
- Forbehandl flekker.
- Forvask

VANNBEHANDLING
- Ved vann av hardhetsklasse III.
- Bruk vannmykner.

VEDLIKEHOLD AV TROMMELLEN
- Fjern fremmedlegemer.
- La lokket stå åpent for at trommelen skal tørke.
- Kontroller gummitettingene jevnlig.

MILJØVENNLIG VASKING
- Fyll opp maskinen helt.
- Ikke bruk forvaskprogrammet hvis forvask kan sloyes.
- Bruk korte programmer når det er mulig.

Vaskesymboler

Sorter tøyet som skal vaskes
Legg merke til vaskesymbolene - Skittenhetgrad - Tekstiltyp/farge -

Vaskemiddelbeholder

- A Forvask**
For normal dirty clothes use a small amount of detergent. Don't prewash.
- B Hovedvask**
Ved vedlig skittent tøy, hell 1/4 av vaskemidlet her og legg et forvaskeprogram.
- C Tøymyner**
Ikke fyll over MAX-merket. Koncentriskt øymyner må blandes ut med vann.

Vaskeprogrammer

Program	Stofftype	Vanntemperatur (Funksjon)	Funksjon	Maksimumskapasitet
Bomull	Fargeekte plagg (skjorter, nattkjoler, pyjamaser...) og mindre skittent hvit bomull (underøy)	60°C (Kald, 30°C, 40°C, 95°C)	- Tidsforsinkelse - Dampvask - Intensiv - Bløtlegging - Forvask - Strykefritt - Skylling+Sentrifugering - Klinisk skylling	Tøymengde
Hurtigvask bomull	Lite skittent klesplagg og små vase-mengder	40°C (Kald, 30°C, 60°C)	- Tidsforsinkelse - Altid damp - Intensiv - Bløtlegging - Forvask - Strykefritt - Skylling+Sentrifugering	Mindre enn 6,0kg
Syntetisk	Polyamid, akryl, polyester	60°C	- Tidsforsinkelse - Bløtlegging - Forvask - Strykefritt - Skylling+Sentrifugering - Klinisk skylling	Mindre enn 4,0kg
Spedbarnstøy	Lite skittent spedbarnstøy	(40°C, 95°C)	- Tidsforsinkelse - Altid damp - Intensiv - Bløtlegging - Forvask - Strykefritt - Skylling+Sentrifugering	Mindre enn 4,5kg
Allergy Care	Bomull, undertøy, putevarer, lakener, spedbarnstøy	60°C	- Tidsforsinkelse - Altid damp - Intensiv - Bløtlegging - Forvask - Strykefritt - Skylling+Sentrifugering - Klinisk skylling	Mindre enn 4,0kg
Finvask	Ømfintlig finvask	30°C (Kald, 40°C)	- Tidsforsinkelse - Altid damp - Intensiv - Bløtlegging - Forvask - Strykefritt - Skylling+Sentrifugering	Mindre enn 3,0kg
Håndvask / UII	"Håndvask" merket som finvask og ulity	40°C (Kald, 30°C)	- Tidsforsinkelse - Altid damp - Intensiv - Bløtlegging - Forvask - Strykefritt - Skylling+Sentrifugering	Mindre enn 2,0kg
Hurtigvask 30	Lite skittent farget vask, hurtig	30°C (Kald, 40°C)	- Tidsforsinkelse - Altid damp - Intensiv - Bløtlegging - Forvask - Strykefritt - Skylling+Sentrifugering	Mindre enn 2,0kg
Fresh-up	Blandet bomull, skjorter med iblandet polyester, bluser	Ingen valg	- Altid damp	3 plagg

Vanntemperatur: Vegg vanntemperaturer iht. vaskeprogramme. Legg alltid merke til tøyprodusentens vaskesymboler eller vaseanvisninger.

Intensiv: Veldig skittent tøy vasker du med fordel med intensiv-alternativet.

* Sett programvelgeren på "Bomull 60 °C + Dampvask + Intensiv" for å teste iht. EN60456 og IEC60456.

Forvask: For veldig skittent tøy anbefales "Forvask, bomull". Forvask er tilgjengelig i programmene Bomull, Hurtigvask bomull, Syntetisk og Spedbarnstøy.

Strykefritt: Trykk på strykefritt-knappen hvis du vil unngå skrukker.

Klinisk skylling: For å få det beste resultatet eller renere skylling, kan du velge alternativt Klinisk skylling. Ved bruk av programmet for spedbarnstøy kjører Klinisk skylling automatisk.

Ullprogrammet til denne maskinen er godkjent av Woolmark for vasking av maskinavaskbare Woolmark-produkter, forutsatt at produktene blir vasket etter anvisningene på plaggets merkelapp og etter anvisningene som er gitt av produsenten av denne vaskemaskinen M0806.

Merknader
Det anbefales å bruke et nøytralt vaskemiddel. Ullprogrammet går skånsomt og med lav centrifugehastighet for å beskytte plaggene.

Advarsel: Hold vasepulver og rengjøringsmiddel utenfor barns rekkevidde. Fare for giftig!

Tilleggsprogrammer

Barnesikring
Velg denne funksjonen for å låse knappene på kontrollpanelet.

Tidsforsinkelse
Tidsforsinkelsesfunksjonen bestemmer når maskinen skal stoppe.
Innstilling av Tidsforsinkelse
- Trykk på På/Av-knappen.
- Trykk på programvelgeren til ønsket program.
- Trykk på Tidsforsinkeskapsen og still inn ønsket tid.
- Trykk på Start/Pause-knappen.

Veksling til ønsket program med aktiveret barnesikring:

Aktivering: Trykk på og hold velgerknappene inne samtidig.
Deaktivering: Trykk på og hold velgerknappene inne samtidig.

Intensiv
Intensiv-alternativet kan du med fordel bruke ved meget skittent tøy.
- Hvis du bruker dette alternativet kan vaskeprogrammet ta lengre tid, avhengig av hvilket program du velger.
- Hvis du vil bruke alternativet, trykk én gang på intensivknappen før du starter vaskeprogrammet.

Klinisk skylling
Veg "Klinisk skylling" for å oppnå det beste resultatet eller bedre skylling.
Tilgjengelig i programmene Bomull, Hurtigvask bomull, Syntetisk, Spedbarnstøy og Allergy Care. Klinisk skylling er altid aktivert i programmet for spedbarnstøy. Tilsvarende temperaturindikator vil lyse.

Rengjøring av trommelen
Rengjøring av trommelen er et spesielt program til å gjøre rent vaskemaskinen innwendig. Programmet bruker mer vann ved raskere sentrifugering. **Kjør dette programmet regelmessig.**

Slå maskinen PÅ
ved å trykke på På/Av-knappen

Pumpedeksel

Avstenging
- Steng vannkranen.
- Rengjør maskinen.
- Trekk ut stopselet.

Fylle vaskemiddel
Les informasjonene på emballasjen.

Trommel

Tilleggshandlinger
- Slå av maskinen (1).
- La lokket stå åpent til trommelen har tørket.

Velg program

Tilleggshandlinger
- Start med (1). Trykk deretter og hold inne Skylling- og Vanntemp.-knappen.
- Når programmet er ferdig, la lokket stå åpent for at det skal tørke.

Velg sentrifugerhastighet

For å ta ut vasken
- Åpne lokket.
- Ta ut vasken.

Pipetone på/av

Generell rengjøring **VIKTIG:** Ikke bruk metanol, løsemiddel eller lignende stoffer.

Utvendig
Riktig pleie av vaskemaskinen kan forlenge dens levetid. Utsiden av maskinen kan gjøres ren med varmt vann og vanlig, ikke-slipende vaskemiddel. Tørk av søl med en fuktig klut. Ikke bruk skarpe gjenstander på overflaten. Spyl aldri maskinen med vannslange!

Innwendig
Tørk av området rundt lokket, den myke pakningen kan gjøres ren med varmt vann og vanlig, ikke-slipende vaskemiddel. Tørk av søl med en fuktig klut. Ikke bruk skarpe gjenstander på overflaten. Spyl aldri maskinen med vannslange!

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel: Unngå elektrisk støt. Trekk alltid ut strømkabelen før du begynner å gjøre rent vaskemaskinen innwendig.

Rengjøring av vannfilteret

1. Steng vannkranen.
2. Skru av innakslangen.
3. Trekk ut vannfilteret.
4. Rengjør filteret med en stiv kost.
5. Skru inn takslangen på.

Rengjøring av pumpefilteret

1. Åpne pumpeudekslet.
2. Ta ut tappedepluggen.
3. Fjern alle fremmedlegemer og rengjør filteret.
4. Sett filteret på plass igjen og sett inn tappedepluggen.
5. Sett på plass igjen pumpeudekslet.

Rengjøring av vaskemiddelbeholderen

5. Når du er ferdig med rengjøringen, kjør skylleprogrammet uten tøy i maskinen.

Pipetone på/av

Generell rengjøring **VIKTIG:** Ikke bruk metanol, løsemiddel eller lignende stoffer.

Utvendig
Riktig pleie av vaskemaskinen kan forlenge dens levetid. Utsiden av maskinen kan gjøres ren med varmt vann og vanlig, ikke-slipende vaskemiddel. Tørk av søl med en fuktig klut. Ikke bruk skarpe gjenstander på overflaten. Spyl aldri maskinen med vannslange!

Innwendig
Tørk av området rundt lokket, den myke pakningen kan gjøres ren med varmt vann og vanlig, ikke-slipende vaskemiddel. Tørk av søl med en fuktig klut. Ikke bruk skarpe gjenstander på overflaten. Spyl aldri maskinen med vannslange!