

Návod k inštalácii

Systemové požiadavky

Pre inštaláciu CD sú požadované minimálne tieto parametre PC:

1. IBM alebo IBM kompatibilný PC s procesorom Pentium II alebo vyšším
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. minimálne 64MB RAM
4. minimálne 50MB voľného miesta na HD
5. CD-ROM mechanika (min. 4x rýchlosť)
6. grafická karta 16 bitovou hĺbkou, rozlíšenia 800 x 600
7. USB port

Postup inštalácie CD

1. Spustíte program Windows
2. Vložte CD ROM do mechaniky
3. Objaví se dialóg „Spustiť“
4. Vyberte model, ktorý chcete použiť

Ďalšie informácie sú v položke Nápoveda na CD.

安装指南

系统要求

要安装CD软件，您的计算机至少必须符合以下系统要求：

1. 使用 Pentium II 或更高速率处理器的IBM或IBM兼容计算机
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. 最少64MB的RAM
4. 最少50MB的可用磁盘空间
5. CD-ROM驱动器(4X或更快速度)
6. @800×600分辨率下具有16位色深的图形卡
7. 可连接电话与PC的串行电缆或支持红外线连接的电话

如何安装CD

1. 如果尚未启动Windows，则请先启动。
2. 将安装CD-ROM光盘放入CD-ROM 驱动器。
3. 运行对话框即会显示出来。
4. 选择您要使用的型号。

有关详情，请参阅CD中的帮助菜单。

Guía de instalación

Requisitos del sistema

Para instalar el software del CD, su ordenador debe cumplir al menos los siguientes requisitos del sistema:

1. Ordenador IBM o compatible con procesador Pentium II o superior
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. Un mínimo de 64 MB de memoria RAM
4. Un mínimo de 50 MB de espacio libre en disco
5. Unidad de CD-ROM (velocidad 4X o superior)
6. Tarjeta gráfica con 16 bits de color a una resolución de 800 x 600
7. Cable serie para conectar el teléfono al ordenador o PC con infrarrojos compatible

Cómo instalar el CD

1. Inicie Windows (si no lo había iniciado).
2. Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-Rom.
3. Aparece el cuadro de diálogo Ejecutar.
4. Seleccione el modelo que desee utilizar.

Para obtener más información, consulte el menú Ayuda del CD.

Руководство по установке

Требования к системе

Минимальные требования к системе компьютера для установки программного обеспечения CD:

1. Компьютер IBM или совместимый с IBM с процессором Pentium II или выше
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. Минимально 64 MB RAM
4. Минимум 50 MB свободного места на диске
5. Привод CD-ROM (4 скорости или выше)
6. Графический адаптер с цветовой палитрой 16 бит и разрешением 800 x 600
7. Кабель для соединения телефона с последовательным портом компьютера или PC с инфракрасным портом

Как установить CD

1. Запустите Windows (если не запущена).
2. Вставьте инсталляционный компакт-диск в CD-ROM привод.
3. Появится диалоговое окно **Run**.
4. Выберите используемую модель.

Более подробную информацию можно найти в меню **Help** на компакт-диске.



User's Manual

Installation Guide

System Requirements

To install the CD software, your computer must have at least the following system requirements:

1. IBM or IBM compatible computer with a Pentium II or higher processor
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. Minimum 64 MB of RAM
4. Minimum 50 MB free disk space
5. CD-ROM drive (4X or higher speed)
6. Graphic card with 16 bit color depth @ 800 x 600
7. Phone-to-PC serial cable or infrared supported PC

How to install the CD

1. Start Windows (if not already started).
2. Insert the installation CD-ROM disc into your CD-ROM drive.
3. The Run dialog box will appear.
4. Select the model which you want to use.

Refer to Help menu in the CD for more information.

Guide d'installation

Configuration requise

Pour installer le logiciel du CD, votre ordinateur doit répondre aux critères de configuration suivants :

1. Ordinateur IBM ou compatible IBM, avec processeur Pentium II ou supérieur
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. 64 MB de RAM minimum
4. 50 MB d'espace disque disponible minimum
5. Lecteur de CD-ROM (4X ou plus)
6. Carte graphique couleur 16 bits, résolution 800 x 600
7. Câble série Phone-to-PC (téléphone vers PC) ou PC avec prise en charge des transmissions infrarouge

Installation du CD

1. Démarrez Windows (dans le cas où il ne serait pas déjà lancé).
2. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
3. La boîte de dialogue Exécuter <Run> s'affiche.
4. Sélectionnez le modèle à utiliser.

Pour plus d'informations, consultez le menu Aide sur le CD.

Installationsanleitung

Systemanforderungen

Damit die Software von der CD installiert werden kann, muss Ihr Computer über die folgenden Mindestanforderungen verfügen:

1. IBM- oder IBM-kompatibler Computer mit einem Pentium II -Prozessor (oder schneller)
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. Mindestens 64 MB RAM
4. Mindestens 50 MB freier Festplattenspeicher
5. CD-ROM-Laufwerk (4-fach oder schneller)
6. Grafikkarte mit 16-Bit-Farbtiefe und 800 x 600 Pixel
7. Phone-to-PC durch serielle Kabel oder Infrarot-PC

So installieren Sie die CD

1. Starten Sie Windows (falls Windows noch nicht gestartet wurde).
2. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk.
3. Das Dialogfenster Run <Ausführen> wird angezeigt.
4. Wählen Sie bitte Ihre Modellbezeichnung wie z.B LG-G512 oder G5200 aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der CD im Menü Help <Hilfe>.

Guía de instalación

Requisitos del sistema

Para instalar el software del CD, su ordenador debe cumplir al menos los siguientes requisitos:

1. Ordenador IBM o compatible con procesador Pentium II o superior
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. Un mínimo de 64 MB de memoria RAM
4. Un mínimo de 50 MB de espacio libre en disco
5. Unidad de CD-ROM (velocidad 4X o superior)
6. Tarjeta gráfica con 16 bits de color a una resolución de 800 x 600 pixels
7. Cable serie para conectar el telefono al ordenador o PC compatible con infrarrojos

Cómo instalar el CD

1. Inicie Windows (si no lo había iniciado).
2. Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM.
3. Aparecerá el cuadro de dialogo Ejecutar.
4. Seleccione el modelo que desee utilizar.

Para obtener más información, consulte el menu Ayuda del CD.

Návod k instalaci

Systémové požadavky

Pro instalaci CD jsou požadovány minimálně tyto parametry PC:

1. IBM nebo IBM kompatibilní PC s procesorem Pentium II nebo vyšším
2. Microsoft Windows 98SE, ME, XP, 2000
3. minimálně 64MB RAM
4. minimálně 50MB volného místa na HD
5. CD-ROM mechanika (min. 4x rychlost)
6. grafická karta 16 bitovou hloubkou, rozlišení 800 x 600
7. USB port

Postup instalace CD

1. Spust'te program Windows
2. Vložte CD ROM do mechaniky
3. Objeví se dialog „Spustit“
4. Vyberte model, který chcete použít

Další informace jsou v položce Nápověda na CD.