

Manuale d'istruzioni

W2453TQ

Prendere un'attenta visione delle **Avvertenze Importanti** prima di utilizzare il prodotto.
Tenere il manuale d'istruzioni (CD) in un luogo accessibile per ulteriori consultazioni.

Prendere nota dell'etichetta posta sul prodotto e fornire queste informazioni al rivenditore in caso di necessità di assistenza tecnica.

Questa unità è stata progettata e prodotta per garantire la massima sicurezza, un uso improprio, tuttavia, potrebbe provocare scosse elettriche o pericolo di incendio. Per consentire l'efficacia di tutte le misure di sicurezza previste per questo monitor, procedere come indicato di seguito per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Sicurezza

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con l'unità. Se si utilizza un cavo diverso, accertarsi che sia conforme agli standard nazionali in materia nel caso ciò non sia già dichiarato dal produttore. Se il cavo di alimentazione è difettoso, contattare il produttore oppure il più vicino centro di assistenza autorizzato per richiederne uno sostitutivo.

Il cavo di alimentazione è utilizzato per scollegare il monitor dalla rete di energia elettrica. È pertanto necessario che la presa sia facilmente accessibile dopo l'installazione.

Collegare il monitor solo a una fonte di alimentazione del tipo indicato nelle specifiche di questo manuale oppure riportata sul monitor stesso. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, contattare il rivenditore.

Le prese di alimentazione CA e i cavi di prolunga sovraccarichi sono pericolosi, come anche i cavi di alimentazione e le spine danneggiate, perché potrebbero provocare scosse o incendi. Contattare l'assistenza tecnica per la sostituzione.

Finché l'unità è collegata alla presa di rete CA, non viene scollegata dall'alimentazione CA anche se si spegne l'unità.

Non aprire il monitor:

- All'interno non vi sono componenti che richiedono manutenzione da parte dell'utente.
- Anche quando è spento, il monitor contiene componenti pericolosi ad alta tensione.
- Se il monitor non funziona correttamente, contattare il rivenditore.

Per evitare lesioni personali:

- Collocare il monitor su un ripiano inclinato solo dopo averlo fissato saldamente.
- Utilizzare solo un sostegno consigliato dal produttore.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto o urtarlo. Non gettare giocattoli o oggetti sullo schermo del prodotto. Può provocare lesioni alle persone, problemi al prodotto e danneggiare lo schermo.

Per evitare il rischio di incendio:

- Spegnerne sempre il monitor se ci si allontana per un periodo di tempo prolungato. Non lasciare mai acceso il monitor quando si esce.
- Impedire ai bambini di fare cadere o spingere oggetti nelle aperture dell'involucro del monitor. Alcuni componenti interni hanno tensioni pericolose.
- Non aggiungere accessori non specificamente progettati per questo monitor.
- Quando il display è lasciato incustodito per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa a muro.
- In presenza di tuoni e fulmini, non toccare il cavo di segnale e di alimentazione poiché potrebbe essere molto pericoloso e causare scosse elettriche.

Installazione

Non appoggiare e non sovrapporre niente sopra il cavo di alimentazione e non posizionare il monitor in punti in cui il cavo possa essere danneggiato.

Non utilizzare questo monitor vicino all'acqua, ad esempio vasche da bagno, lavandini, lavabi, vaschette, seminterrati umidi o in prossimità di una piscina. Gli involucri dei monitor sono dotati di feritoie di ventilazione per la dissipazione del calore generato durante il funzionamento. Se queste feritoie vengono ostruite, l'accumulo di calore può provocare danni e anche rischi di incendio. Per queste ragioni, EVITARE SEMPRE DI:

- Ostruire le feritoie di ventilazione inferiori collocando il monitor su letti, divani o tappeti.
- Collocare il monitor in posizioni chiuse a meno che non sia assicurata una ventilazione corretta.
- Coprire le aperture con stoffa o altri materiali.
- Posizionare il monitor sopra a caloriferi o altre fonti di calore.

Non strofinare o urtare lo schermo a cristalli liquidi LCD a matrice attiva con oggetti duri che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo permanentemente.

Non premere a lungo lo schermo LCD con le dita poiché potrebbe verificarsi un effetto di persistenza delle immagini.

Potrebbero apparire difetti, ad esempio punti rossi, verdi o blu sullo schermo. Ciò non influisce tuttavia sulla qualità della visualizzazione.

Se possibile, utilizzare la risoluzione consigliata per ottenere la miglior qualità di immagini per lo schermo LCD. Se utilizzato in modalità diverse dalla risoluzione consigliata, alcune immagini potrebbero apparire ridimensionate o comunque differenti. Si tratta di una caratteristica del pannello a cristalli liquidi a risoluzione fissa.

Se si lascia un'immagine fissa sullo schermo per tempi molto lunghi è possibile danneggiare lo schermo e provocare bruciature dell'immagine. Accertarsi di utilizzare uno screen saver per il prodotto. Questo fenomeno si verifica anche con prodotti di altre marche e questa situazione non è protetta dalla garanzia.


Evitare di urtare o graffiare la parte anteriore e i lati dello schermo con oggetti metallici. In caso contrario, sarà possibile lo schermo venga danneggiato.

Verificare che il pannello sia rivolto in avanti e tenerlo con entrambe le mani per spostarlo. Se il prodotto cade, sono possibili scosse elettriche o incendio. Rivolgersi a un centro assistenza autorizzato per la riparazione.

Evitare alte temperature e umidità.

Pulizia

- Scollegare il monitor prima di pulire lo schermo frontale.
- Utilizzare un panno leggermente umido (non bagnato). Non spruzzare direttamente sopra lo schermo poiché un eccesso di prodotto potrebbe provocare scosse elettriche.
- Quando si pulisce il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e strofinare delicatamente con un panno morbido per evitare graffi. Non usare con un panno umido o acqua nebulizzata o altri liquidi direttamente sul prodotto. Pericolo di scosse elettriche. (Non usare prodotti chimici quali benzene, (Non usare prodotti chimici quali benzene,
- Spruzzare l'acqua su un panno morbido 2-4 volte e usarlo per pulire la cornice anteriore, pulire in una sola direzione. Umidità eccessiva può provocare macchie.



Imballaggio


- Non gettare lo scatolone e l'altro materiale da imballaggio. L'imballaggio può essere utilizzato per trasportare successivamente l'unità. Per il trasporto dell'unità, riutilizzare il materiale di imballaggio originale.

Smaltimento sicuro

- La lampada a fluorescenza utilizzata per questo prodotto contiene mercurio in piccole quantità.
- Non procedere allo smaltimento del prodotto insieme agli altri rifiuti domestici generici.
- Lo smaltimento di questo prodotto deve avvenire in conformità con le disposizioni dell'autorità locale.

Collegamento della supporto


1. Disporre il monitor con il lato frontale rivolto verso il basso su un panno morbido.
2. Montare la base supporto nella struttura nucleare secondo la direzione corretta come riportato nella figura, e poi stringere la vite allegata sulla base supporto.



3. Una volta completato il montaggio, sollevare il monitor con attenzione e rivolgere il lato frontale verso l'utente.

Smontaggio del supporto

1. Mettere il monitor a faccia in giù sul cuscino o panno morbido.
2. Allentare la vite allegata sulla base supporto e poi togliere la base supporto dalla struttura nucleare.



Importante


- L'illustrazione riporta il modello genico. Il monitor in uso può essere diverso da quanto illustrato.
- Non trasportare il prodotto capovolto tenendolo solo per la base del sostegno. Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi oppure ferire un piede.

- Prima di impostare il monitor, verificare che il monitor, il computer e le altre periferiche collegate siano spenti.


Per posizionare il monitor

1. Regolare la posizione del pannello con l'inclinazione desiderata per il massimo comfort.

- Raggio di inclinazione : -5° ~ 15°



- Intervallo di rotazione: 355°



Ergonomia

Per una visualizzazione ergonomica e comoda è consigliabile mantenere un angolo di inclinazione anteriore del monitor inferiore ai 5° .


Uso del computer

1. Assicurarsi di spegnere il computer e il prodotto. Collegare il cavo come mostrato di seguito nello schizzo da ① a ②.

- A Collegare il cavo DVI-D
- B Collegare il cavo D-sub (PC)
- C Collegare il cavo D-sub (Mac)

NOTA

- A lato è presentata una vista semplificata del lato posteriore.
- Si tratta del retro di un modello generico. Il monitor in uso può essere diverso dall'illustrazione.
- Utilizzare cavi di interfaccia segnale schermati (cavo D-sub 15 pin, cavo DVI) con nuclei in ferrite per assicurare la compatibilità standard per il prodotto.



2. Premere il pulsante sul pannello interruttori anteriore per accendere il monitor. Quando il monitor è acceso, la funzione 'Self Image Setting Function' (Funzione di impostazione automatica immagine) viene eseguita automaticamente. (Solo modalità Analogico)



ELABORAZIONE AUTOMATICA
PARAMETRI IMMAGINE

NOTA


'Self Image Setting Function' (Funzione di impostazione automatica immagine): Questa funzione fornisce impostazioni di visualizzazione ottimali. La prima volta che si connette il monitor, questa funzione regola automaticamente la visualizzazione sulle impostazioni ottimali per i singoli segnali in ingresso.

Funzione 'AUTO/SET': Quando si verificano problemi come ad esempio uno schermo sfocato, lettere sfocate, sfarfallio dello schermo o schermo inclinato con l'uso di questo apparecchio o dopo avere cambiato la risoluzione dello schermo, premere il pulsante di funzione AUTO/SET per migliorare la risoluzione.



Usare il portacavi (Questo funzionamento non e' disponibile per tutte le modalita'.)



Controlli del pannello anteriore



Comando	Funzione
1 Tasto smÖrt	Usare questo tasto per inserire MODALITÀ CINEMA, LUMINOSITÀ AUTOMATICA, CONTROLLO DI TEMPO,SENSORE DIRETTA,SMART , per alter informazioni vedere le pagine D16.
2 Tasto FUN	Usare questo tasto per inserire EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT , per alter informazioni vedere le pagine D17-D18.
3 Tasto MENU	<p>Questo tasto consente di visualizzare o uscire dal menu OSD (On Screen Monitor).</p> <p>OSD BLOCCATO/OSD SBLOCCATO</p> <p>Questa funzione consente di bloccare le impostazioni correnti di controllo, in modo che non possano essere inavvertitamente cambiate. Per bloccare le impostazioni dell'OSD, premere il tasto MENU per qualche secondo. Compare il messaggio "OSD BLOCCATO".</p> <p>E possibile sbloccare le impostazioni dell'OSD in qualsiasi momento premendo il tasto MENU per qualche secondo. Compare il messaggio "OSD SBLOCCATO".</p>

Comando	Funzione
<p>4 Pulsanti ▼ ▲</p> <hr/> <p>Tasto ▼ (f·ENGINE)</p> <hr/> <p>Tasto ▲ (SOURCE)</p>	<p>Utilizzare questi pulsanti per selezionare o regolare le funzioni della visualizzazione OSD (On Screen Display).</p> <hr/> <p>Per ulteriori informazioni vedere pagina D19.</p>  <hr/> <p>Questo tasto consente di attivare il connettore D-Sub o DVI. Questa funzione serve quando si collegano due computer allo stesso monitor. La modalità predefinita è D-Sub.</p>
<p>5 Tasto AUTO/SET</p> 	<p>Usare questo tasto per selezionare un'icona nella visualizzazione sullo schermo.</p> <p>Regolazione automatica immagine Durante la regolazione delle impostazioni di visualizzazione, premere sempre il tasto AUTO/SET prima di visualizzare il menu OSD. In tal modo, si regola automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali per la risoluzione corrente dello schermo (modalità di visualizzazione). La modalità di visualizzazione ottimale è: W2453TQ : 1920 x 1080</p>
<p>6 Tasto di accensio</p>	<p>Questo tasto consente di accendere e spegnere il monitor.</p>
<p>7 Indicatore di alimentazione</p>	<p>L'indicatore segnala rosso quando il display funziona in modo normale(modalità Acceso).Se il display è in modalità stand-by,l'indicatore segnala brillante.</p>
<p>8 Light sensor</p>	<p>Quando il funzionamento LUMINOSITÀ AUTOMATICA viene attivato, il sensore luce puo' determinare la luminosita' ambientale utilizzando il sensore di luce.</p>

Regolazione dello schermo

Grazie al sistema del menu OSD, è possibile regolare con facilità le dimensioni e la posizione dell'immagine e i parametri operativi del monitor. Di seguito è riportato un breve esempio che illustra l'uso dei controlli disponibili. La sezione che segue descrive le regolazioni e le selezioni disponibili durante l'uso del menu OSD.

NOTA

- Prima di eseguire queste regolazioni, lasciare stabilizzare il monitor per almeno 30 minuti.

Per eseguire le regolazioni con il menu OSD, procedere come segue:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale OSD.
- 2 Per accedere al controllo desiderato, premere i tasti ▼ oppure ▲. Quando l'icona desiderata viene evidenziata, premere il tasto AUTO/SET.
- 3 Utilizzare i pulsanti ▼ / ▲ per regolare l'immagine al livello desiderato. Utilizzare il pulsante AUTO/SET per selezionare altre voci del menu secondario.
- 4 Premere una volta il pulsante MENU per tornare al menu principale per selezionare un'altra funzione. Premere due volte il pulsante MENU per uscire dalla visualizzazione OSD.

La tabella seguente riporta tutti i menu di controllo, regolazione e impostazione OSD.

Menu principale	Sottomenu	A	D	Riferimento	
MODALITÀ CINEMA		●	●	Per evidenziare l'immagine in marcia selezionata	
LUMINOSITÀ AUTOMATICA		●	●	Controllare automaticamente la luminosità dello schermo	
CONTROLLO DI TEMPO		●	●	Per raccomandare al cliente il tempo dell'uso continuo	
SENSORE DIRETTA		●	●	Per controllare la distanza dell'attivazione funzionale del pulsante	
SMART		●	●	Per controllare la lista di SMART	
EZ ZOOMING		●	●	Per regolare la risoluzione	
4:3 IN WIDE		●	●	Per regolare la dimensione dell'immagine	
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●	Per regolare la modalità colori dello schermo	
	SFOCATURA GAUSSIANA	●	●		
	SEPIA	●	●		
	MONOCROMATICO	●	●		
IMMAGINE	LUMINOSITÀ	●	●	To adjust the brightness, contrast and gamma of the screen	
	CONTRASTO	●	●		
	GAMMA	●	●		
COLORE	PREIMP	sRGB	●	●	Personalizza il colore dello schermo
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	ROSSO	●	●		
	VERDE	●	●		
	BLU	●	●		
RICERCA	ORIZZONTALE	●		Regola la posizione dello schermo	
	VERTICALE	●			
	OROLOGIO	●			
	FASE	●		Regolare la frequenza, la regolazione di precisione e la nitidezza dello schermo	
	NITIDEZZA	●	●		
CONTROLLO	LINGUA	●	●	Personalizza lo stato dello schermo in base all'ambiente operativo dell'utente	
	POSIZIONE OSD	ORIZZONTALE	●		●
		VERTICALE	●		●
	BIL. DEL BIANCO	●			
	SPIA D'ACCENSIONE	●	●		
FABBRICA RESET	●	●			
FLATRON F-ENPIPGINE	MOVIE	●	●	Per selezionare o personalizzare le impostazioni di immagine desiderate	
	INTERNET	●	●		
	UTENTE	●	●		
	NORMALE	●	●		
	DEMO	●	●		


● : Regolabile
 A : Ingresso analogico
 D : Ingresso digitale

NOTA

- L'ordine delle icone può variare a seconda del modello (D11-D19).


Le pagine precedenti hanno descritto la procedura di selezione e di regolazione del sistema OSD. Di seguito, sono elencate le icone con i relativi nomi e le descrizioni di tutte le voci incluse nel Menu.

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale della visualizzazione OSD.



- MENU : Esci
- ▼ ▲ : Regola (Aumenta/Riduci)
- SET : Invio
 - ▾ : Seleziona un altro menu secondario
 - ↺ : Riavviare per selezionare il sotto-menu

Descrizione pulsante



NOTA

- La lingua dei menu dell'OSD (On Screen Display) sul monitor potrebbe essere diversa da quella utilizzata nel manuale.


Menu principale

Sottomenu

Descrizione



IMMAGINE



LUMINOSITÀ

Regola la luminosità dello schermo.

CONTRASTO

Regola il contrasto dello schermo


GAMMA

Impostare un valore gamma personalizzato. -50/0/50
Sul monitor, valori gamma elevati provocano la visualizzazione di immagini biancastre e valori gamma ridotti provocano la visualizzazione di immagini a contrasto elevato..

- **MENU** : Esci
- ▼ : Riduci
- ▲ : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario



COLORE



PREIMP

Consente di selezionare il colore dello schermo.

- sRGB: Impostare il colore dello schermo per adattarsi alle specifiche del colore.
- 6500 K: Bianco caldo.
- 9300 K: Bianco freddo.

ROSSO

Impostare livelli di rosso personalizzati.




VERDE




Impostare livelli di verde personalizzati.

BLU

Impostare livelli di blu personalizzati.

- **MENU** : Esci
- ▼ : Riduci
- ▲ : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	RICERCA	
	ORIZZONTALE VERTICALE	ORIZZONTALE Sposta l'immagine a destra o a sinistra. VERTICALE Sposta l'immagine in su o in giù.
	OROLOGIO FASE NITIDEZZA	OROLOGIO Riduce al minimo le linee o le strisce verticali visibili sullo sfondo dello schermo. Varia anche la dimensione orizzontale dello schermo. FASE Regola il fuoco del monitor. Questa opzione consente di rimuovere le interferenze orizzontali e rendere più chiare e nitide le immagini dei caratteri. NITIDEZZA Regolare la nitidezza dello schermo.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU : Esci■ ▼ : Riduci■ ▲ : Aumenta■ SET : Seleziona un altro menu secondario		

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	CONTROLLO	LINGUA Consente di scegliere la lingua di visualizzazione dei controlli.
	POSIZIONE OSD	Regola la posizione della finestra OSD sullo schermo.
	BIL. DEL BIANCO	Se l'output della scheda video è diverso dalle specifiche richieste, il livello di colore potrà risultare degradato a causa della distorsione del segnale video. Grazie a questa funzione, il livello del segnale viene regolato in base al livello di output standard della scheda video per garantire un'immagine ottimale. Attivare questa funzione quando sullo schermo sono presenti i colori bianco e nero.
	SPIA D'ACCENSIONE ONE	Utilizzare questa funzione per impostare l'indicatore dell'alimentazione posto sulla parte frontale del monitor su ON o su OFF . Se si imposta su OFF , si disattiva. Se si imposta su ON in qualsiasi momento, l'indicatore dell'alimentazione si attiverà in maniera automatica.
	FABBRICA RESET	Ripristina tutte le impostazioni sui valori assegnati dal produttore, salvo " LINGUA ". Premere il pulsante ▼, ▲ per resettare immediatamente.






- **MENU** : Esci
- ▼ : Regola
- ▲ : Regola
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

Se l'immagine sullo schermo non migliora, ripristinare le impostazioni predefinite dal produttore. Se necessario, rieseguire la funzione di bilanciamento del bianco. Questa funzione è abilitata solo quando il segnale di input è analogico.

Selezione e regolazione dal menu OSD


- ■ ■ Si puo' visualizzare la lista OSD utilizzando il pulsante smart sul fondo destro dello schermo.









Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	MODALITÀ CINEMA	Per evidenziare l'immagine in marcia selezionata. *Questo funzionamento e' disponibile soltanto per il PC su cui viene installato il ForteManager.
	LUMINOSITÀ AUTOMATICA	Se viene attivato, configurerà questo funzionamento la luce di visualizzazione, in modo di coordinare alla situazione ambientale. Forniscendo al cliente la soluzione più comoda. Se viene chiuso, questo funzionamento non lavora.
	CONTROLLO DI TEMPO	Con la visualizzazione dell'allarme OSD e della luce LED raccomanderà al cliente che e' arrivato il tempo impostato. Selezione: OFF/1 HOUR/2 HOUR
	SENSORE DIRETTA	Attivato questo funzionamento, la luce LED verrà acceso automaticamente se la mano del cliente si avvicina al pulsante.
	SMART	Per aggiustare i funzionamenti di LUMINOSITÀ AUTOMATICA, CONTROLLO DI TEMPO, SENSORE DIRETTA. Se vengono attivati, si accendono i funzionamenti LUMINOSITÀ AUTOMATICA, SENSORE DIRETTA, e il funzionamento CONTROLLO DI TEMPO verrà configurato dal sistema di 1 HR. Se vengono chiusi, tutti i funzionamenti non lavorano. Se vengono aggiustati direttamente i funzionamenti LUMINOSITÀ AUTOMATICA, CONTROLLO DI TEMPO, SENSORE DIRETTA, si attiverà automaticamente il modo UTENTE.

Selezione e regolazione dal menu OSD

- ■ ■ Si può visualizzare la lista OSD utilizzando il pulsante **FUN** sul fondo destro dello schermo.




Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	EZ ZOOMING	<p>EZ Zoom riduce la risoluzione del display uno stadio alla volta. La singola pressione del pulsante riduce la risoluzione di uno stadio; mentre la seconda pressione del pulsante riporta la risoluzione allo stadio originale.</p> <p>Questa funzione si usa solo se forteManager è installato su PC.</p>
	4:3 IN WIDE	<p>Per selezionare la dimensione dell'immagine dello schermo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> WIDE</div><div style="text-align: center;"> 4:3</div></div> <ul style="list-style-type: none">• WIDE : passa alla modalità schermo intero in base ai segnali immagine in ingresso.• 4 : 3 : imposta il rapporto del segnale immagine in ingresso su 4: 3.


Menu principale	Sottomenu	Descrizione
	PHOTO EFFECT	<ul style="list-style-type: none">- NORMALE: La funzione Effetto foto è disattivata.- SFOCATURA GAUSSIANA: Questa opzione serve ad aggiungere l'effetto sullo schermo in modo che le immagini scure e nitide diventino più luminose e morbide.- SEPPIA: Questa opzione cambia lo schermo sul tono seppia. Il tono seppia è marrone.- MONOCROMATICO: Questa opzione porta lo schermo sui toni del grigio. Lo schermo è visualizzato in bianco, nero, grigio.
		

Selezione e regolazione dal menu OSD

- ■ ■ Si può visualizzare la lista OSD utilizzando il pulsante **f-ENGINE** sul fondo destro dello schermo.




Menu principale	Sottomenu	Descrizione
-----------------	-----------	-------------




- **MENU** : Esci
- **▼ ▲** : Spostare

MOVIE Questa funzione consente di selezionare, in maniera semplice, le migliori condizioni per la visualizzazione dell'immagine desiderata ottimizzate in base all'ambiente (illuminazione dell'ambiente, tipi d'immagine ecc.).

MOVIE: per immagini in movimento presenti nei video o nei filmati
INTERNET: per immagini di testi (elaborazione testi ecc.)



Per regolare la funzione del menu secondario **UTENTE** premere il pulsante **AUTO/SET**.




- **MENU** : Esci
- **▼** : Riduci
- **▲** : Aumenta
- **SET** : Seleziona un altro menu secondario

UTENTE Utente
 Si può condurre la modificazione su **ACE** o **RCM** in modo manuale.
 È possibile memorizzare o ripristinare il valore impostato anche quando si utilizzano impostazioni d'ambiente diverse.

...**ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): seleziona la modalità chiarezza.

...**RCM** (Real Color Management): seleziona la modalità colore.

- 0 Non applicato
- 1 Aumenta verde
- 2 Tono incarnato
- 3 Incremento Colore



NORMALE Condizioni di funzionamento normali.
 *La modalità Normale è attivata quando f-ENGINE è spento.

DEMO Questo serve solo come pubblicità per il cliente nel negozio. La sua impostazione è la stessa in modalità Filmato e lo schermo è diviso a metà.

Prima di contattare il servizio di assistenza, verificare i suggerimenti riportati di seguito.

Non appare alcuna immagine

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Il cavo di alimentazione del monitor è collegato?● L'indicatore di alimentazione è acceso?● L'indicatore di alimentazione produce uno sfarfallio?● Viene visualizzato il messaggio "FUORI CAMPO"?● Viene visualizzato il messaggio "VERIF SEGNALE"? | <ul style="list-style-type: none">● Verificare se il cavo di alimentazione è collegato in modo appropriato alla presa.● Premere il pulsante di alimentazione Power.● Se il monitor è in modalità risparmio di energia, provare a spostare il mouse o a premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per riattivare lo schermo.● Provare ad accendere il PC.● Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale dal PC (scheda video) si trova all'esterno dell'intervallo di frequenza orizzontale o verticale del monitor. Vedere la sezione 'Specifiche' di questo manuale e configurare nuovamente il monitor.● Questo messaggio viene visualizzato quando il cavo del segnale tra il PC e il monitor non è collegato. Verificare il cavo del segnale e riprovare. |
|--|---|

Viene visualizzato un messaggio "OSD BLOCCATO" sullo schermo?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Viene visualizzato il messaggio "OSD BLOCCATO" quando si preme il tasto MENU ? | <ul style="list-style-type: none">● È possibile di bloccare le impostazioni di controllo correnti in modo che non possano essere modificate involontariamente. È possibile sbloccare le impostazioni OSD in qualsiasi momento tenendo il pulsante MENU premuto per diversi secondi. Viene visualizzato il messaggio "OSD SBLOCCATO". |
|---|--|

L'immagine visualizzata non è corretta

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● La posizione del monitor non è corretta.● Sullo sfondo dello schermo sono visibili righe o strisce verticali.● Le immagini presentano interferenze orizzontali oppure i caratteri non sono riprodotti correttamente. | <ul style="list-style-type: none">● Premere il tasto AUTO/SET per regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali.
Se i risultati non sono soddisfacenti, regolare la posizione dell'immagine utilizzando l'icona della posizione orizzontale e verticale dell'OSD.● Premere il pulsante AUTO/SET per regolare automaticamente l'immagine del monitor in base alle impostazioni ottimali. Se i risultati sono insoddisfacenti, è possibile ridurre il numero delle righe o strisce verticali utilizzando l'icona OROLOGIO del menu OSD.● Premere il tasto AUTO/SET per regolare automaticamente l'immagine visualizzata in base alle impostazioni ottimali.
Se i risultati non sono soddisfacenti, è possibile ridurre le righe orizzontali utilizzando l'icona FASE del menu OSD.● Scegliere Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni e impostare la risoluzione consigliata per lo schermo o configurare l'impostazione ideale per l'immagine dello schermo. Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori). |
|---|---|

Importante

- Scegliere **Pannello di controllo --> Schermo --> Impostazioni** e verificare se è stata modificata la frequenza o la risoluzione. In questo caso, impostare la risoluzione consigliata per la scheda video.
- Se non è selezionata la risoluzione consigliata (risoluzione ottimale), le lettere possono essere sfocate e lo schermo scuro, troncato o inclinato. Accertarsi di selezionare la risoluzione consigliata.
- La modalità d'impostazione può risultare diversa a seconda del computer e del SO (sistema operativo), mentre la risoluzione indicata precedentemente potrebbe non essere supportata dalle capacità della scheda video. In questo caso si consiglia di rivolgersi al produttore del computer o della scheda video.

L'immagine visualizzata non è corretta

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Lo schermo è monocromatico o i colori sono anomali.● Lo schermo funziona in modo intermittente. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare se il cavo segnale è collegato correttamente e utilizzare un cacciavite per fissarlo, se necessario.• Assicurarsi che la scheda video sia inserita correttamente nello slot.• Specificare un'impostazione dei colori superiore a 24 bit (16,8 milioni di colori) da Pannello di controllo - Impostazioni.• Controllare se lo schermo è impostato sulla modalità interlacciata e, in questo caso, modificarla impostando la risoluzione consigliata. |
|--|--|

Verificare di avere installato il driver del monitor.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Verificare di avere installato il driver del monitor.● Viene visualizzato un messaggio "Rilevato monitor, Plug&Play (VESA DDC) "? | <ul style="list-style-type: none">• Installare il driver del monitor dal CD o dal floppy disk fornito con il monitor. È anche possibile scaricare il driver dal sito Web: http://www.lge.com.• Verificare se la scheda video supporta la funzione Plug&Play. |
|--|--|

Display	Display LCD a matrice attiva TFT da 24,0 pollici (60,9 cm) a schermo piatto Rivestimento antiriflesso Dimensione diagonale visibile: 60,9 cm 0,276*0,276 mm pixel pitch		
Ingresso sync	Frequenza orizzontale.	30 - 83 kHz (Automatica)	
	Frequenza verticale.	Analogico, Digitale: 56 - 75 Hz (Automatica)	
	Forma ingresso	TTL separato, Positivo/Negativo SOG (Sync On Green, Sincronizzazione sul verde) Digitale (HDCP)	
Ingresso video	Ingresso segnale	Connettore a 15 pin D-Sub Connettore DVI - D (digitale)	
	Forma ingresso	Analogico (0,7 Vp-p/75 ohm), digitale	
Risoluzione	Max	Analogico: VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz Digitale: VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Consigliato	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B (Digitale), DDC 2AB (Analogico)		
Consumo di elettricità	Modalità On	: 42 W (Standard)	
	Modalità sleep	≤ 1 W	
	Spegnimento	≤ 1 W	
Dimensioni e peso		Supporto incluso	Supporto non incluso
	Larghezza	58,23 cm / 22,92 pollici	58,23 cm / 22,92 pollici
	Altezza	44,44 cm / 17,49 pollici	43,08 cm / 16,69 pollici
	Profondità	21,20 cm / 8,34 pollici	6,63 cm / 2,61 pollici
	Netto	5,6 kg (12,3 lbs)	
Intervallo	Intervallo di inclinazione	-5° ~ 15°	
	Dispositivo girevole	355°	
Ingresso di alimentazione	AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz 1,2A		
Condizioni ambientali	Condizioni operative		
	Temperatura	da 10°C a 35 °C	
	Umidità	da 10 % a 80 % senza condensa	
	Condizioni di conservazione		
Temperatura	da -20°C a 60 °C		
Umidità	da 5 % a 90 % senza condensa		
Sostegno inclinabile	Collegato(<input type="checkbox"/>), scollegato (<input type="checkbox"/>)		
Cavo di alimentazione	Tipo Presa da Muro		

NOTA

- Le informazioni contenute in questo documento possono variare senza preavviso.

Modalità predefinite (Risoluzione)

■ W2453TQ

	Modalità di visualizzazione (Risoluzione)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Modalità Consigliato

indicatore

MODALITÀ	Colore LED
Modalità On	Rosso
Modalità sleep	brillante
Spegnimento	Spento

Digitally yours ■■■■■

