

คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

TH THAILAND

FM1207N6W FH2J3HDN(P)(0~9)



มอก.1463-2556



MFL69478407
Rev.00_042318

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

| | |
|---|----|
| คำแนะนำด้านความปลอดภัย | 3 |
| คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ..... | 3 |
| การติดตั้ง..... | 7 |
| ขั้นส่วน | 7 |
| อุปกรณ์เสริม | 7 |
| ข้อมูลจำเพาะ..... | 8 |
| ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง | 9 |
| การแกะบรรจุภัณฑ์และการถอดสลักขนย้าย | 10 |
| การใช้แผ่นกันลื่น (ตัวเลือก)..... | 11 |
| พื้นไม้ (พื้นลอย) | 11 |
| การปรับระดับเครื่องใช้..... | 12 |
| การต่อท่อจ่ายน้ำ..... | 12 |
| การติดตั้งท่อระบาย | 15 |
| การใช้งาน | 16 |
| การใช้งานเครื่องซักผ้า | 16 |
| ตัดแยกเสื้อผ้าที่ซักรีด..... | 17 |
| การใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด | 18 |
| แผงควบคุม | 20 |
| ตารางโปรแกรม | 21 |
| โปรแกรมตัวเลือก | 24 |
| ฟังก์ชันสมาร์ท..... | 26 |
| การใช้ Smart Diagnosis™ | 26 |
| การบำรุงรักษา | 27 |
| การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน | 27 |
| การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า..... | 27 |
| การทำความสะอาดตัวกรองบีมระบาย..... | 28 |
| การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา | 29 |
| Tub Clean (การทำความสะอาดถังซัก) (ทางเลือก) | 29 |
| ระวังการเป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว | 30 |
| การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น | 32 |
| การวินิจฉัยปัญหา..... | 32 |
| ข้อความข้อผิดพลาด | 35 |
| การรับประกัน | 37 |

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

! สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

! คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

! ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

! คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้นี้

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับชอคเกิดหลวม อย่านำใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายชอคเกิด สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ที่ด้านหลังของประตูที่ล็อกได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับชอคเกิดที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับบริการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ

การใช้งาน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการ
ให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้น
เสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของ
โรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายในตู้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่าง ๆ
เช่น ผ้าสำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่น ๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง
ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้นี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้
สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- อย่าใส่ ชักหรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเป็อน
สารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ นํ้ายาล้างแวกซ์ นํ้ามัน สี นํ้ามัน
เบนซิน สารล้างนํ้ามัน สารละลายชักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง นํ้ายาขจัดรอย
เป็อน นํ้ามันสน นํ้ามันพืช นํ้ามันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ)
การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงชัก
ผ้าหยุดสนิท
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG
Electronics
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน ก๊าซโซลีน ทินเนอร์, นํ้ามัน,
แอลกอฮอล์ อื่น ๆ) ใกล้กับเครื่องใช้

- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามซักรวมชิ้นเล็ก เสื้อ รองเท้าหรือผ้าห่มของสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งอื่น ๆ ยกเว้นเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอน ในเครื่องใช้นี้
- เครื่องใช้นี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที


การบำรุงรักษา

- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาด สะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือ สแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้เพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟเคเบิล จับที่ปลั๊กไฟให้แน่น และดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับชอคเกิดเสมอ

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถังพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน

ชิ้นส่วน



- 1 สลักผ่าน
- 2 ปลั๊กไฟ
- 3 ลินซ์
- 4 แผงควบคุม
- 5 ถังซัก
- 6 ฝา
- 7 ท่อระบาย
- 8 จุกทางระบาย
- 9 ตัวกรองจุกทางระบาย
- 10 ฝาครอบ (ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์)
- 11 ขาตั้งแบบปรับได้

อุปกรณ์เสริม



ท่อจ่ายน้ำเย็น (1 ชั้น) (ตัวเลือก: ร้อน (1 ชั้น))



กุญแจเลื่อน



ฝาสําหรับปิดช่องสลักขนย้าย (ทางเลือก)



แผ่นกันลื่น (2 ชั้น) (ทางเลือก)



แผ่นรองช่องอสาสำหรับการยึดท่อระบาย (ทางเลือก)




สายรัด (ทางเลือก)

ข้อมูลจำเพาะ

| รุ่น | FM1207N6W FH2J3HDN(P)(0~9) |
|--------------------|---|
| ความจุการซัก | 7 กก. |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 - 240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์ |
| ขนาด | 600 มม. (ก) x 440 มม. (ล) x 850 มม. (ส) |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 60 กก. |
| แรงดันน้ำที่รับได้ | 0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm ²) |

- ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ไม่ต้องการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อกับน้ำประปา

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง สถานที่



พื้นไม้ระดม: ความลาดชันใต้ตัวเครื่องใช้ทั้งหมดที่ยอมรับได้เป็น 1°

เต้ารับจ่ายไฟ: ต้องอยู่ภายใน 1,0 เมตรของด้านใดด้านหนึ่งของตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้

- อย่าทำให้เต้ารับเกิดกระแสไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง

ระยะห่างเพิ่มเติม: สำหรับผนัง 10 ซม.: ด้านหลัง/2 ซม.: ด้านขวาและซ้าย

- ห้ามวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้านบนของเครื่องใช้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับผิวเคลือบหรือแผงควบคุม

⚠ คำเตือน

- ปลั๊กจะต้องต่อเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องโดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด

การจัดตำแหน่ง

- ติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นเรียบแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ เครื่องใช้ไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ
- อย่าพยายามแก้ไขความไม่ไต่ระดับบนพื้นด้วยชั้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่คล้ายกันโดยการใส่ใต้เครื่องใช้เป็นอันขาด

- หากเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันฉนวนกันความร้อน (85x60 ซม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในตำแหน่งที่เห็นเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้นี้กับเตาดังกล่าว
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรับขาทั้งสี่ข้างโดยใช้ประแจเลื่อนสำหรับสลักขมย่ายที่ใหม่ด้วยเพื่อทำให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง และมีช่องว่างประมาณ 5 มม. ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้านล่างของพื้นผิวส่วนบนของเฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่อยู่เหนือเครื่อง
- หากเครื่องใช้ถูกจัดลงในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ใหวางเครื่องใช้ไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

⚠ คำเตือน

- อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรือหรือการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่น ขบวนยานพาหนะที่เดินทาง เครื่องบิน ฯลฯ


การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับช็อกเก็ตสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- การซ่อมแซมเครื่องใช้จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการรับรอง การซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติที่รุนแรง ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ

การแกะบรรจุภัณฑ์และการถอดสลักขนย้าย


1 ยกเครื่องให้ออกจากฐานโฟม

- หลังจากการนำสิ่งบรรจุและวัสดุในการขนย้ายออก ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากฐานโฟม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองถึงซ็อกเก็ตหลุดออกมาพร้อมกับฐานและไม่ติดกับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องใช้ในลักษณะนอนลงเพื่อเอาฐานกอลงกระดาดออก ให้ทำการป้องกันด้านข้างของตัวเครื่องใช้และวางเครื่องใช้ลงทางด้านข้างอย่างระมัดระวังเสมอ ห้ามวางเครื่องใช้ลงในลักษณะหงายขึ้นหรือคว่ำลง




2 ถอดส่วนประกอบสลัก

- เริ่มต้นกับสลักขนย้ายสองตัวที่ด้านล่าง ใช้ประแจเลื่อน (รวมมาด้วย) เพื่อคลายสลักขนย้ายทั้งหมดออกจนสุดโดยหมุนไปในทิศทางเข็มนาฬิกา ถอดส่วนประกอบสลักโดยการบิดเล็กน้อยในขณะที่กำลังดึงออก



3 ใส่ฝาปิดช่อง

- มองหาจุดปิดช่องที่ให้มากับชุดอุปกรณ์เสริมหรือติดต่อผู้จำหน่าย



หมายเหตุ

- เก็บชิ้นประกอบสลักไว้สำหรับใช้ในอนาคต เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายใน อย่าขนส่งเครื่องซักผ้าโดยไม่ทำการติดตั้งสลักขนย้ายกลับเข้าไปอีกครั้ง
- การไม่นำสลักขนย้ายและตัวยึดออกอาจทำให้เกิดการสั่นและเสียงรบกวนอย่างรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายถาวรต่อเครื่องซักผ้า สายถูกยึดไว้กับด้านหลังของเครื่องซักผ้าด้วยสลักขนย้ายเพื่อช่วยป้องกันการใช้งานโดยมีสลักขนย้ายอยู่

การใช้แผ่นกันสั่น (ตัวล็อก)

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นผิวที่สั่น เครื่องใช้อาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาด ผ่าผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันสั่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ


1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันสั่น

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันสั่นอาจลื่น

2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางด้านกาวของแผ่นกันสั่นบนพื้น

- การติดตั้งแผ่นกันสั่นใต้ขาหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นใต้ขาหน้าเป็นเรื่องยุ่งยาก ให้ติดแผ่นดังกล่าวไว้ใต้ขาหลัง



4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้อยู่ในระดับที่เสมอ


- ดันหรือโยกขอบด้านบนของเครื่องใช้เบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไม่โยก หากตัวเครื่องใช้โยก ปรับระดับเครื่องใช้อีกครั้ง

หมายเหตุ

- ท่านสามารถขอรับแผ่นกันสั่นได้จากศูนย์บริการ LG

พื้นไม้ (พื้นลอย)

- โดยทั่วไป พื้นไม้จะไวต่อการสั่นสะเทือน
- เพื่อป้องกันการสั่น เราแนะนำให้คุณวางถ้วยยางที่มีความหนาอย่างน้อย 15 มม. ของขาแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ยึดไว้กับคานรองรับพื้นอย่างน้อยสองคานด้วยสกรู



- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่จุกยางเพื่อลดการสั่น


หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยรับประกันการใช้งานที่ยาวนาน เป็นปกติและเชื่อถือได้
- เครื่องใช้จำเป็นต้องอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งอย่างมั่นคง
- เครื่องใช้ต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- พื้นผิวที่ติดตั้งจะต้องสะอาด ปราศจากแว็กซ์เคลือบพื้นและสารเคลือบหล่อลื่นอื่นๆ
- อย่าให้ขาตั้งของเครื่องใช้เปียก การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการสั่นหรือเสียงดัง
- คุณสามารถซื้อจุกยาง (หมายเลขชิ้นส่วน 4620ER4002B) จากศูนย์บริการ LG

การปรับระดับเครื่องใช้

หากพื้นไม่เสมอกัน หมุนขาแบบปรับได้ตามต้องการ (อย่าใส่เศษไม้หรืออื่นๆ ใต้ขา) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งสี่ขามันคงและแตะกับพื้น และจากนั้นตรวจสอบว่าเครื่องได้ระดับโดยสมบูรณ์ (ใช้เครื่องปรับระดับผิวหน้า)

- เมื่อเครื่องใช้อยู่ในระดับที่เสมอ ขึ้นแป้นเกลียวให้แน่นขึ้นยังฐานของเครื่องใช้ น็อตล็อกทั้งหมดจะต้องถูกขันให้แน่น



การตรวจสอบแนวทแยง

- เมื่อต้นขอบของแผ่นด้านบนลงในแนวทแยงมุม เครื่องใช้ไม่ควรเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงทั้งสิ้น (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง) หากเครื่องใช้โยกเมื่อต้นแผ่นด้านบนเครื่องใช้ตามแนวทแยง ให้ปรับขาอีกครั้ง

หมายเหตุ



- ไม้หรือพื้นลื่นชนิดอื่นๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป
- หากติดตั้งเครื่องใช้ผ่านพื้นที่ยกสูงขึ้น จะต้องได้รับการยึดอย่างแน่นหนาเพื่อกำจัดความเสี่ยงต่อการหล่น

การต่อท่อจ่ายน้ำ

- แรงดันน้ำจะต้องอยู่ระหว่าง 0.1 MPa และ 1.0 MPa (1.0–10.0 kgf/cm²)
- ห้ามตัดเป็นแผ่นยาวหรือพันเป็นเกลียวไปมาเมื่อเชื่อมต่อท่อน้ำประปาแก้ว
- หากแรงดันน้ำมากกว่า 1.0 MPa ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดัน
- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนท่อน้ำหากจำเป็น

การตรวจสอบซีลยางบนท่อจ่ายน้ำ


มีซีลยางสองชั้นให้มาพร้อมท่อน้ำเข้า เอาไว้ใช้สำหรับป้องกันน้ำรั่ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต่อก่อนามีความแน่นหนาอย่างเพียงพอ



ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน

หมุนตัวต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ



การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้งสี่ตัว




2 ถอดจานนำหากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์



3 กุดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดก้นน้ำเข้าออก ชันสกรูยึดทั้งสี่ตัวให้แน่น



4 ดันท่อประปาขึ้นในแนวตั้งขึ้นเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์แล้วทำให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา



การเชื่อมต่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 ขันจานวงแหวนของอะแดปเตอร์ออกและคลายสกรูยึดทั้งสี่ตัว




- 2 ถอดจานนำหากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์



- 3 กุดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูสี่ตัวที่ยึดอยู่และแผ่นแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น



- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่




หมายเหตุ

- ก่อนเชื่อมต่อส่งน้ำกับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ฝุ่น ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ในแนวท่อน้ำ ปล่อยให้ น้ำระบายไหลถึง และตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

การต่อท่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่อสายน้ำร้อนเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ต่อสายน้ำเย็นเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า




หมายเหตุ

- หลังการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ หากน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิม ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สดสำหรับการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ก๊อกน้ำเป็นสีเหลืองหรือใหญ่เกินไป ถอดจานนำออกก่อนใส่ก๊อกน้ำเข้ากับอะแดปเตอร์


การใช้งานก๊อกแวนอนก๊อกน้ำในแวนอน



ก๊อกต่อ




ก๊อกสี่เหลี่ยม





การติดตั้งท่อระบาย

- ไม่ควรวางท่อระบายสูงจากพื้นเกินกว่า 100 ซม. น้ำในเครื่องใช้อาจไม่ระบายหรืออาจจะระบายได้ช้า
- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ
- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ



- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง
- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ




การใช้งานเครื่องซักผ้า

ก่อนการซักครั้งแรก เลือกโปรแกรมการซัก ปล่อยให้เครื่องซักผ้าทำการซักโดยไม่มีเสื้อผ้า การทำเช่นนี้จะขจัดสิ่งตกค้างและนำจากถังซักที่อาจตกค้างในระหว่างการผลิต


1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถัง

- แยกผ้าตามชนิดของผ้า ระดับความสกปรก สี และปริมาณผ้าตามต้องการ เปิดฝาและใส่เสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า




2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ/หรือน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสมในตัวจ่ายน้ำยา




3 เปิดใช้งานเครื่องซักผ้า

- กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า



4 เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ

- กดปุ่มโปรแกรมซักหรือหมุนปุ่มเลือกรอบจนกระทั่งถึงรอบการใช้งานที่ต้องการ



5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มต้นรอบการใช้งานเครื่องซักผ้าจะปั่นเล็กน้อยโดยไม่มีน้ำเพื่อวัดน้ำหนักของผ้าที่จะซัก ถ้าไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** ภายใน 5 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการใช้งานและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป



6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ทำนองเพลงจะดังขึ้น นำเสื้อผ้าของคุณออกจากเครื่องซักผ้าทันทีเพื่อลดการยับ ตรวจสอบรอบซีลของผ้าปิดเมื่อนำเสื้อผ้าออกมาเพื่อดูว่ามีของขนาดเล็กติดในซีลหรือไม่

คัดแยกเสื้อผ้าที่ซัก

1 มองหาฉลากการดูแลรักษาบนเสื้อผ้าของคุณ

- ฉลากนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมใยผ้าของเสื้อผ้าของคุณและควรทำการซักอย่างไร
- สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษา



ฉลากการซัก

การซักเครื่องปกติ

ผ้ากันยับ

ผ้าอบบาง

การซักมือ

อย่าซัก

2 การแยกผ้า

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรแยกเสื้อผ้าออกเป็นกลุ่มที่สามารถซักด้วยโปรแกรมซักเดียวกันได้
- ผ้าที่ต่างกันต้องได้รับการซักที่อุณหภูมิและความเร็วในการปั่นที่แตกต่างกัน
- แยกผ้าที่มีสีเข้มจากผ้าสีอ่อนและสีขาวเสมอ ซักแยกจากกันเนื่องจากการตกสีและการเกาะติดของเศษใยผ้าสามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเสื้อผ้าสีอ่อนและสีขาว หากเป็นไปได้ อย่าซักผ้าที่สกปรกมากพร้อมกับผ้าที่สกปรกน้อย

– รอยเปื้อน (หนัก ปกติ เบา): แยก เสื้อผ้าตามปริมาณรอยเปื้อน

– สี (ขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกผ้าสีขาวออกจากผ้าสี

– ผ้าสาส์ (ผ้าสาส์ที่มาจากการผลิต ที่มาจาก การถัก): ซักผ้าสาส์ที่มาจากการผลิตและผ้าสาส์ที่มาจาก การถักแยกออกจากกัน

3 การดูแลรักษาเครื่อง


- รวมเสื้อผ้าชิ้นใหญ่และเล็กเข้าด้วยกัน ใส่เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ก่อน
- เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ไม่ควรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเสื้อผ้าที่จะซัก อย่าซักเสื้อผ้าชิ้นเดียว การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดภาระที่ไม่สมดุล เพิ่มเสื้อผ้าที่คล้ายคลึงกันหนึ่งหรือสองชิ้น
- ตรวจสอบกระเป๋าทั้งหมดให้แน่ใจว่าไม่มีของอยู่ข้างใน สิ่งของ เช่น เล็บ คลิปหนีบผม ไม่ขีดไฟ ปากกา เหรียญและกุญแจสามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของคุณได้




- รูดซิป ตะขอและสายรัดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอื่นๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้อนน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก
- ตรวจสอบในพับของยางกันรั่วแบบยืดหยุ่น (สีเทา) และเอาสิ่งของเล็กๆ ออก

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบภายในถังซักและนำสิ่งของจากการซักครั้งก่อนออก



- นำเสื้อผ้าหรือสิ่งของออกจากยางกันรั่วแบบยืดหยุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าและยางกันรั่วเสียหาย



การใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้าและควรเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้าและอุณหภูมิของการซัก
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากคุณต้องการใช้น้ำยาซักผ้าแบบเหลว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- คุณสามารถเทน้ำยาซักผ้าแบบเหลวใส่ในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักโดยตรงได้หากคุณเริ่มต้นโปรแกรมทันที
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหากคุณใช้การหน่วงเวลา หรือถ้าคุณเลือก โปรแกรมแช่ผ้า เนื่องจากของเหลวอาจแข็งตัว
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- ปริมาณการใช้น้ำยาซักผ้าอาจต้องได้รับการปรับสำหรับอุณหภูมิของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไป
- ดูที่ป้ายของเสื้อผ้าก่อนเลือกผงซักฟอกและอุณหภูมิของน้ำ
- เมื่อใช้งานเครื่องซักผ้า ใช้น้ำยาซักผ้าที่กำหนดสำหรับเสื้อผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - ผงซักฟอกทั่วไปสำหรับผ้าทุกชนิด
 - ผงซักฟอกสำหรับผ้าที่บอบบาง
 - น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าทุกชนิดหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- เพื่อประสิทธิภาพการซักและการให้ความขาวที่ดีกว่า ใช้น้ำยาซักผ้าร่วมกับสารฟอกขาวแบบผงทั่วไป
- น้ำยาซักผ้าจะถูกส่งออกจากตัวจ่ายในตอนเริ่มต้นของโปรแกรม

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้ น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดี และกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/2 ของปริมาณซักเต็ม

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใส่ผงซักฟอก


- การซักหลักเท่านั้น 
- การซักเตรียม+การซักหลัก  . 

หมายเหตุ

- น้ำยาซักผ้า น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการล้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม

ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- อย่าใส่เกินกว่าขีดเต็มเต็ม การใส่เกินสามารถทำให้เกิดการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนเวลาได้ ซึ่งอาจทำให้มีรอยเปื้อนเสื้อผ้า ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ




- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าเป็นเวลานานกว่า 2 วัน (น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว)
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกใส่โดยอัตโนมัติในโปรแกรมการล้างน้ำสุดท้าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำ
- ห้ามใช้ตัวทำละลาย (เบนซิน ฯลฯ)

หมายเหตุ

- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่ผ้าโดยตรง


การเติมสารแก้น้ำกระด้าง

- สารแก้น้ำกระด้าง เช่น ป้องกันคราบหินปูน (เช่น แคลลิกอน) สามารถนำมาใช้เพื่อลดการใช้ผงซักฟอกในพื้นที่ที่น้ำกระด้างอย่างหนักมาก ใส่ในปริมาณที่กำหนดบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ก่อนอื่นใส่น้ำยาซักผ้า และจากนั้นตามด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่กำหนดสำหรับน้ำอ่อน




การใช้ผงซักฟอกชนิดเม็ด


- 1 เปิดฝาและใส่น้ำยาซักผ้าแบบเม็ดในถังซัก



- 2 ใส่ผ้าที่จะซักในถังซักและปิดฝา



แผงควบคุม



1 ปุ่ม กำลังไฟ

- กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า

2 ปุ่ม เริ่ม/พัก

- ปุ่ม **เริ่ม/พัก** ใช้ในการเริ่มต้นรอบซักหรือหยุดรอบซัก
- หากจำเป็นต้องหยุดรอบการซักชั่วคราว กด ปุ่ม **เริ่ม/พัก**

3 จอแสดงผล

- หน้าจอแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความสถานะ เมื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า การตั้งค่าโดยปริยายในหน้าจอจะสว่างขึ้นมา
- หน้าจอแสดงเวลาคงเหลือโดยประมาณ ในขณะที่ยังขนาดของภาระการซักกำลังถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ สัญลักษณ์  กะพริบหรือ 'กำลังตรวจสอบ' จะปรากฏขึ้นมา

4 ลูกบิดโปรแกรม

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า
- ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก

5 ตัวเลือก

- ส่วนนี้ช่วยให้คุณเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก
- ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกโปรแกรมที่ต้องการสำหรับวงจรที่ถูกเลือกไว้

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

| โปรแกรม | คำอธิบาย | ชนิดของผ้า | อุณหภูมิที่เหมาะสม | ปริมาณการซักสูงสุด |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
| Cotton (ผ้าฝ้าย) | ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยการผสมผสานการหมุนถึงซักแบบต่างๆ | ผ้าสีเนื้อแข็งแรง (เช็ดกระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ้าฝ้ายที่สกปรกแบบทั่วไป (ชุดชั้นใน) | 40 °C (0 °C ถึง 95 °C) | การกำหนดอัตรา |
| Cotton Large (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน) | ให้ประสิทธิภาพการซักที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผ้าปริมาณมากด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง | | 60 °C (0 °C ถึง 60 °C) | |
| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด) | เหมาะสำหรับเสื้อเชิ้ตสีลางที่ไม่จำเป็นต้องรีดหลังการซัก | โพลีเอไมด์ อะคริลิก โพลีเอสเตอร์ | 40 °C (0 °C ถึง 60 °C) | 3,0 กก. |
| Mix (ผ้าทั่วไป) | ช่วยให้ซักผ้าหลายชนิดพร้อมกันได้ | ผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง เสื้อผ้ากีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม/ผ้ามัน) | 40 °C (0 °C ถึง 40 °C) | |
| Sports Wear (ชุดกีฬา) | เหมาะสำหรับเสื้อผ้ากีฬา เช่น เสื้อผ้าจ็อกกิ้งและชุดสำหรับวิ่ง | ผ้า Coolmax, gore-tex, ผ้าฟลีซ และผ้า Sympatex | 40 °C (0 °C ถึง 40 °C) | |
| Delicate (ผ้าบอบบาง) | สำหรับเสื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ชีนใน เสื้อเชิ้ตสำหรับผู้หญิง ฯลฯ | เสื้อผ้าที่บอบบาง เสียหายได้ง่าย | 20 °C (0 °C ถึง 40 °C) | 2,0 กก, |
| Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที) | ให้เวลาในการซักที่รวดเร็วสำหรับผ้าที่มีปริมาณน้อยและเปื้อนเล็กน้อย | เสื้อผ้าสีสกปรกน้อย | | |
| Wool (ผ้าขนสัตว์) | ทำให้สามารถซักผ้าขนสัตว์ได้ (โปรดใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้) | ผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ซึ่งมีขนสัตว์ทอใหม่อย่างเดียวกัน | 40 °C (0 °C ถึง 40 °C) | 2,0 กก, |
| Rine+ Spin (ล้าง+ปั่น) | ใช้สำหรับผ้าที่ต้องการซักน้ำเท่านั้น หรือเพื่อเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับเติมในการซักน้ำใสผ้า | ผ้าทั่วไปที่สามารถซักได้ | - | การกำหนดอัตรา |
| Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก) | ขจัดคราบแข็งและคราบโปรตีน และให้การซักน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น | เสื้อผ้าเด็กอ่อนที่เปื้อนเล็กน้อย | 60 °C (60 °C ถึง 95 °C) | 4,0 กก. |

- อุณหภูมิน้ำ: เลือกอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่ถูกเลือก ปฏิบัติตามป้ายการดูแลรักษาของผู้ผลิตเสื้อผ้าหรือคำแนะนำเมื่อทำการซักเสมอ

หมายเหตุ

- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

| โปรแกรม | Intensive | Pre Wash (เพิ่มการซัก) | Time Delay (การหน่วงเวลา) |
|---|-----------|------------------------|---------------------------|
| Cotton (ผ้าฝ้าย) | • | • | • |
| Cotton Large (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน) | • | • | • |
| Mix (ผ้าทั่วไป) | • | • | • |
| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด) | • | • | • |
| Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก) | • | •** | • |
| Sports Wear (ชุดกีฬา) | • | | • |
| Delicate (ผ้าอบบาง) | • | | • |
| Wool (ผ้าขนสัตว์) | • | | • |
| Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที) | • | • | • |
| Rine+ Spin (ล้าง+ปั่น) | | | • |

** : ตัวเลือกนี้จะถูกรวมไว้ในรอบการซักโดยอัตโนมัติและสามารถลบออกได้

ข้อมูลการทำงาน

| โปรแกรม | FM1207N6W FH2J3HDN(P)(0~9) | | อุณหภูมิเริ่มต้น |
|--|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| | รอบต่อนาทีสูงสุด | ความเร็วในการหมุนตั้งต้น | |
| Cotton (ผ้าฝ้าย) | 1200 | 1200 | 40 °C |
| Cotton Large (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน) | 1200 | 1000 | 60 °C |
| Mix (ผ้าทั่วไป) | 1200 | 1200 | 40 °C |
| Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด) | 800 | 800 | 40 °C |
| Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก) | 800 | 800 | 60 °C |
| Sports Wear (ชุดกีฬา) | 800 | 800 | 40 °C |
| Delicate (ผ้าอบบาง) | 800 | 800 | 20 °C |
| Wool (ผ้าขนสัตว์) | 800 | 800 | 40 °C |
| Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที) | 1200 | 800 | 20 °C |
| Rine+ Spin (ล้าง+ ปั่น) | 1200 | 1200 | - |

โปรแกรมตัวเลือก

Time Delay (การหน่วงเวลา)

คุณสามารถตั้งการหน่วงเวลาเพื่อให้เครื่องซักผ้าเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและสิ้นสุดหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

- 1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **การหน่วงเวลา** เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ
- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หมายเหตุ

- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้นเวลาในการทำงานจริงอาจต่างไปเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณการซักและปัจจัยอื่นๆ
- เพื่อแยกเฟืองกักซัน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับตัวเลือกนี้

Pre Wash (เพิ่มการซัก)

หากเสื้อผ้าเปื้อนอย่างหนัก แนะนำให้ใช้โปรแกรมการซักเตรียม

- 1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **เพิ่มการซัก**
- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

Temp. (อุณหภูมิ)

ปุ่ม **อุณหภูมิ** เลือกการผสมผสานอุณหภูมิการซักและการช็อน้ำสำหรับโปรแกรมที่ถูกเลือก กดปุ่มนี้จนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้นมา การล้างน้ำทั้งหมดใช้น้ำเย็นจากก๊อก

- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Spin (ปั่นหมาด)

- ระดับความเร็วการปั่นแห้งสามารถถูกเลือกได้โดยการกดปุ่ม **ปั่นหมาด** ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

- ปั่นหมาด เท่านั้น

- 1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**
- 2 กดปุ่ม **ปั่นหมาด** เพื่อเลือกรอบต่อนาที
- 3 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเลือก **0** เครื่องจะยังคงหมุนระยะสั้น ๆ เพื่อระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว

Intensive

หากเสื้อผ้าเปื้อนปกติหรือเปื้อนอย่างหนัก ตัวเลือก **Intensive** จะมีประสิทธิภาพ

- 1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **Intensive** ค้างไว้สามวินาที
- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

Child Lock (ป้องกันเด็ก) ()

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กทำการเปลี่ยนรอบการซักรหรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

การล็อกแผงควบคุม

- 1 กดปุ่ม การล็อก ปั่นหมาด และ **อุณหภูมิต่ำ** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที
- 2 เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ **UL** จะปรากฏบนหน้าจอ
เมื่อระบบป้องกันเด็กถูกตั้งไว้ ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **กำลังไฟ**

หมายเหตุ

- การปิดเครื่องจะไม่ใช่รีเซ็ตฟังก์ชัน **ป้องกันเด็ก** ใหม่ คุณจะต้องปิดการทำงานฟังก์ชัน ล็อกป้องกันเด็กก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่นๆ ได้

การคลายล็อกแผงควบคุม

กดปุ่ม การล็อก ปั่นหมาด และ **อุณหภูมิต่ำ** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

- เสียงบี๊บจะดังขึ้นและเวลาคงเหลือสำหรับโปรแกรมปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้ง

Beep On / Off (เปิด / ปิด เสียงสัญญาณเตือน)

- 1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**
- 2 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
- 3 กดปุ่ม **การหน่วงเวลา** และ **อุณหภูมิต่ำ** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันเปิด / ปิด เสียงสัญญาณเตือน

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชันเปิด / ปิด เสียงสัญญาณเตือนถูกตั้งค่า การตั้งค่าจะถูกจดจำไว้แม้หลังจากทำการปิดเครื่อง
- หากคุณต้องการปิดเสียงสัญญาณเตือน เพียงแค่ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้

Smart Diagnosis™ การใช้สมาร์ตโฟน

- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้  หรือ 

ใช้งานฟังก์ชันนี้หากต้องการการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว


Smart Diagnosis™ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะต้องการกระทำโดยไม่ใช่ Smart Diagnosis™

การใช้ Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ใช้ฟังก์ชันนี้หากต้องการการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์บริการ LG Electronics เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อติดต่อตัวแทนบริการเท่านั้น ไม่ใช่ในระหว่างการใช้งานปกติ

- 1 กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า อย่ากดปุ่มอื่นหรือหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม
- 2 เมื่อได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการโดยศูนย์บริการให้วางช่องสำหรับพูดของโทรศัพท์ของท่านใกล้กับปุ่ม **กำลังไฟ**



- 3 กดปุ่ม **อุณหภูมิ** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที ในขณะที่ถือส่วนที่ไขพูดของโทรศัพท์ไว้ใกล้สัญลักษณ์หรือปุ่ม **กำลังไฟ**

- 4 ให้โทรศัพท์อยู่กับที่จนกว่าสัญญาณเสียงจะจบ เวลาคงเหลือสำหรับการส่งข้อมูลจะแสดงขึ้นมา
 - เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งเสียง
 - หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลที่แม่นยำได้ อาจขอให้คุณลองทำอีกครั้ง
- 5 เมื่อการนับถอยหลังจบลงและเสียงสัญญาณหยุด ให้ทำการสนทนาของคุณต่อกับตัวแทนศูนย์บริการที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยใช้ข้อมูลที่ส่งไปเพื่อการวิเคราะห์

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการโทรในพื้นที่
- ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะดีขึ้นและคุณสามารถรับบริการที่ดีขึ้นได้หากคุณใช้โทรศัพท์บ้าน
- หากการส่งข้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ได้เนื่องจากคุณภาพการโทรที่แย่ คุณอาจไม่ได้รับบริการ Smart Diagnosis™ ที่ดีที่สุด


⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าของคุณก่อนการทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือเสียชีวิต
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์แรง สารขัดทำความสะอาดหรือสารทำลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผิวที่เคลือบได้

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน

การดูแลหลังซัก

- หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม เช็ดผ้าและภายในของซีลผ้าเพื่อขจัดความชื้น
- เปิดฝาทิ้งไว้เพื่อผึ่งภายในถังซักให้แห้ง
- เช็ดตัวเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น



การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลเครื่องซักผ้าของคุณอย่างเหมาะสมสามารถยืดอายุของเครื่องได้

ฝา:

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ภายนอก:

- เช็ดรอยคราบเบื่อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าเปียก
- อยากระดน้ำหรือหน้าจอตด้วยวัตถุมีคม

การทำความสะอาดภายใน

- ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มเพื่อเช็ดช่องเปิดฝาเครื่องซักผ้าและกระบอกผ้า
- เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้
- ใช้โปรแกรม ทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยขึ้นหากจำเป็น) เพื่อเอาผงซักฟอกที่สะสมและสิ่งตกค้างอื่น ๆ ออก


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

- ปิดก๊อกที่จ่ายน้ำเข้าเครื่องหากเครื่องซักผ้าจะไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานาน (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะถ้าไม่มีทางระบายน้ำบนพื้น (รางน้ำ) ในบริเวณใกล้เคียง
- สัญลักษณ์ $I E$ จะปรากฏบนแผงควบคุมเมื่อน้ำไม่เข้าช่องจ่ายผงซักฟอก
- หากน้ำกระด้างมากหรือมีหินปูนผสมในน้ำ ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจอุดตันได้ ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดที่ดีที่จะทำความสะอาดอย่างเป็นประจำ

1 ปิดก๊อกน้ำและคลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ




2 ทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงขนสัตว์แบบแข็ง



การทำความสะอาดตัวกรองบีม ระบาย

- ตัวกรองทางระบายสะสมเส้นด้ายและวัตถุขนาดเล็กที่
ทิ้งไว้ในผ้าที่ซัก ตรวจสอบเป็นประจำว่าตัวกรอง
สะอาดเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่ราบรื่นของเครื่อง
ซักผ้า
- ปล่อยให้ผ้าเย็นลงก่อนทำความสะอาดบีมระบาย
ทำการระบายจุกเงิน หรือเปิดฝาในกรณีจุกเงิน


1 เปิดฝาดรอมและดึงท่อออกมา




2 ดึงจุกอุดทางระบายออกและเปิดตัวกรองโดยการ หมุนไปทางซ้าย




3 เอาสิ่งของที่ติดค้างออกจากตัวกรองบีม



4 หลังจากทำความสะอาด หมุนตัวกรองบีมและใส่ จุกอุดทางระบาย



5 ปิดฝาดรอม




⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนอื่น ระบายน้ำโดยใช้ท่อระบายและจากนั้นเปิด
ตัวกรองบีมเพื่อขจัดเส้นด้ายหรือวัตถุอื่นๆ
- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน

การทำความสะอาดลินชักจ่ายน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในลินชักจ่ายน้ำยา ถอดลินชักและตัวสอดและตรวจสอบการสะสมเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง

- 1 ถอดลินชักจ่ายน้ำยาซักผ้าโดยการดึงออกมาตรงๆ จนสุด
 - กดปุ่มปลดด้วยแรงและถอดลินชัก



- 2 ถอดตัวสอดออกจากลินชัก
 - ล้างตัวสอดและลินชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อขจัดการสะสมของผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก ใช้น้ำในการทำความสะอาด ลินชักจ่ายน้ำยาเท่านั้น เช็ดตัวสอดและลินชักแห้งด้วยผ้านุ่มหรือผ้าขนหนู
- 3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของลินชัก ใช้น้ำหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง
 - ขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง
- 4 เช็ดน้ำออกจากโพรงด้วยผ้านุ่มหรือผ้าขนหนู
- 5 ใส่ตัวสอดกลับเข้าสู่ช่องแยกที่ถูกต้องและใส่ลินชักกลับที่

Tub Clean (การทำความสะอาดถังซัก) (ทางเลือก)

Tub Clean เป็นโปรแกรมพิเศษเพื่อทำความสะอาดด้านในของเครื่องซักผ้า

ใช้ระดับน้ำที่สูงขึ้นที่ความเร็วในการปั่นที่สูงขึ้น เปิดใช้งานโปรแกรมนี้เป็นประจำ

- 1 นำเสื้อผ้าหรือสิ่งของใดๆ ออกจากเครื่องซักผ้าและปิดฝา
- 2 เปิดช่องจ่ายและใส่สารทำความสะอาดตะกรัน (เช่น Calgon) ในช่องการซักหลัก
- 3 ปิดลินชักด้วยน้ำยาอย่างช้าๆ
- 4 เปิดเครื่องและจากนั้นกดปุ่ม การหน่วงเวลา และเพิ่มการซัก ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้น 'tcl' จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- 5 กดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อเริ่มต้น
- 6 หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม เปิดฝาทิ้งไว้เพื่อให้ช่องฝา ยางกันรั่วแบบยืดหยุ่นและกระจกฝาแห้ง

⚠️ ข้อควรระวัง

- หากมีเด็ก ระวังอย่าเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไป

หมายเหตุ


- อย่าใส่น้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้า อาจทำให้เกิดฟองมากเกินไปและรั่วจากเครื่องซักผ้า

ระวังการเป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว


- เมื่อเป็นน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จะทำงานไม่เป็นปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่จะไม่เป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว
- ในกรณีที่จะต้องติดตั้งเครื่องภายนอกบนชานบ้านหรือในสภาวะภายนอกอาคารอื่นๆ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี

วิธีการป้องกันผลิตภัณฑ์เป็นน้ำแข็ง

- หลังจากการซัก ชักน้ำที่เหลืออยู่ในบิ๊มให้หมดด้วยจุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำดักค้าง เมื่อขจัดน้ำออกหมดแล้ว ปิดจุดอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำดักค้างและฝาครอบ




- ปลอยท่อระบายลงมาเพื่อขจัดน้ำในท่อออกให้หมด



⚠️ ข้อควรระวัง

- เมื่อติดตั้งท่อระบายเป็นรูปโค้ง ท่อด้านในอาจเป็นน้ำแข็ง

- หลังจากปิดก๊อกน้ำ ให้ถอดท่อส่งน้ำเย็นออกจากก๊อกน้ำและเอาน้ำออกขณะที่คว่ำท่อลง




การตรวจสอบสำหรับการเป็นน้ำแข็ง

- หากน้ำไม่ระบายออกเมื่อทำการเปิดจุดอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำดักค้าง ตรวจสอบชุดระบายน้ำ



- เปิดเครื่อง เลือกโปรแกรมการซัก และกดปุ่ม เริ่ม/พัก




- เมื่อ 'FF' ถูกแสดงขึ้นบนหน้าจอในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายน้ำและชุดระบายน้ำ (บางรุ่นไม่มีฟังก์ชันสัญญาณเตือนที่บ่งชี้การเป็นน้ำแข็ง)

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าน้ำไหลเข้าสู่สันชักน้ำยาซักผ้าในขณะที่ล้างน้ำ และน้ำระบายออกผ่านท่อระบายในขณะที่ปั่นแห้ง


วิธีการรับมือการเป็นน้ำแข็ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำสิ่งของออกจากถังซักจนหมด เหนืออุณหภูมิ 50–60 °C จนถึงส่วนที่เป็นยางด้านในถังซัก ปิดฝา และรอ 1-2 ชั่วโมง



⚠️ ข้อควรระวัง


- เมื่อติดตั้งท่อระบายเป็นรูปโค้ง ทอดด้านในอาจเป็นน้ำแข็ง
- เปิดฝาดรอมและจุกอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้างเพื่อขจัดน้ำออกจนหมด



หมายเหตุ

- หากน้ำไม่ระบายออก หมายความว่าน้ำแข็งไม่ถูกละลายโดยสมบูรณ์ รอดต่อไป

- เมื่อน้ำถูกระบายออกจากถังโดยสมบูรณ์ ปิดปลั๊กท่อที่ถูกต้องเพื่อขจัดน้ำตกค้าง เลือกโปรแกรมการซักและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก**



หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าน้ำไหลเข้าสู่ล้นชักน้ำยาซักผ้าในขณะล้างน้ำ และน้ำระบายออกผ่านท่อระบายในขณะที่แห้ง
- เมื่อมีปัญหาในการจ่ายน้ำเกิดขึ้น ใช้มาตรการต่อไปนี้
 - ปิดก๊อก และละลายน้ำแข็งที่ก๊อกและส่วนการต่อทั้งสองจุดของท่อน้ำเข้าของผลิตภัณฑ์โดยใช้ผ้าชุบน้ำร้อน
 - ดึงท่อน้ำเข้าออกมาและแช่ในน้ำอุ่นที่ต่ำกว่า 50–60 °C



- เครื่องซักผ้าของคุณได้รับการติดตั้งระบบตรวจตราข้อผิดพลาดอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาตั้งแต่ระยะแรก หากเครื่องซักผ้าของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะติดต่อขอรับบริการ:

การวินิจฉัยปัญหา

| อาการ | สาเหตุ | การแก้ไข |
|-------------------------------------|---|--|
| เสียงกรอกรกแตรกและเสียงโลหะกระทบกัน | วัตถุแปลกปลอม เช่น เหรียญหรือเข็มกลัด อาจติดในถังซักหรือบีม | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบกระเป๋าทันหมดให้แน่ใจว่าไม่มีของอยู่ข้างใน สิ่งของ เช่น คลิป ไม่ขีดไฟ ปากกา เหรียญ และกุญแจอาจสร้างความเสียหายให้กับทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของคุณ • ปิดซีป กี่ยวตะขอ และสายรัดเพื่อป้องกันสิ่งของเหล่านี้ไม่ให้ขวางหรือพันกับเสื้อผ้าชิ้นอื่น |
| เสียงกระแทก | ปริมาณการซักที่หนักอาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ | <ul style="list-style-type: none"> • หากยังมีเสียงอยู่ เป็นไปได้ว่าเครื่องซักผ้าไม่สมดุล ให้หยุดและจัดผ้าที่ซักใหม่ |
| เสียงสั่น | สลักขนย้ายและที่รองถังน้ำถูกถอดออกหมดแล้วหรือไม่ | <ul style="list-style-type: none"> • หากไม่ถอดออกในระหว่างการติดตั้ง อาจถึงคู่มือการติดตั้งสำหรับการถอดสลักขนย้าย |
| | ขาตั้งทั้งหมดวางบนพื้นอย่างมั่นคงหรือไม่ | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าของคุณตั้งอยู่อย่างตรงได้ระดับ และขันน็อตที่ส่วนล่างของเครื่อง. |
| น้ำรั่ว | ท่อจ่ายน้ำหรือท่อระบายน้ำหลวมที่ก๊อกน้ำหรือที่เครื่องซักผ้า | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบและต่อท่อให้แน่น |
| | ท่อระบายในบ้านอุดตัน | <ul style="list-style-type: none"> • แก่การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น |
| การเกิดฟองมากเกินไป | น้ำยาซักผ้าที่มากเกินไปหรือน้ำยาซักผ้าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลให้น้ำรั่ว | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำตามคำแนะนำของผู้ผลิต |
| น้ำไม่เข้าเครื่องซักผ้าหรือเข้าน้อย | การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน |
| | ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด | <ul style="list-style-type: none"> • เปิดก๊อกให้สุด |
| | ท่อจ่ายน้ำหักงอ | <ul style="list-style-type: none"> • ขยับท่อให้ตรง |
| | ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน | <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบตัวกรองของท่อจ่ายน้ำ |

| อาการ | สาเหตุ | การแก้ไข |
|--|--|--|
| น้ำในเครื่องซักผ้าไม่ระบายหรือระบายช้า | ท่อระบายมีการพันงอหรืออุดตัน | • ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง |
| | ตัวกรองทางระบายอุดตัน | • ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย |
| เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน | สายไฟอาจไม่ได้เสียบปลั๊กหรือการต่ออาจหลวม | • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กต่อกับเต้ารับอย่างแน่นหนา |
| | ฟิวส์บ้านขาด เบรกเกอร์ตัด หรือไฟฟ้าดับ | • สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง ให้ช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิทำการแก้ไข |
| | ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ | • เปิดก๊อกน้ำ |
| เครื่องซักผ้าไม่ปั่น | ตรวจสอบว่าฝาปิดสนิทดีแล้ว | • ปิดฝาและกดปุ่ม เริ่ม/พัก หลังการกดปุ่มเริ่ม/พัก อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มปั่น จะต้องล็อกฝาก่อนจะทำการปั่น เพิ่มเสื้อผ้า 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยให้สมดุล ฝาล็อกที่ซึกใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม |
| ฝาไม่ยอมเปิด | เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน ฝาจะไม่สามารถเปิดได้เพื่อความปลอดภัย | • ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ 'การล็อกฝา' สว่างหรือไม่ คุณสามารถเปิดฝาได้อย่างปลอดภัยหลังจากสัญลักษณ์ 'การล็อกฝา' ดับลง |
| เวลาของโปรแกรมการซักล่าช้า | หากมีการตรวจพบความไม่สมดุลหรือหากโปรแกรมกำจัดฟองถูกเปิดไว้ เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้น | • สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ เวลาที่เหลือที่แสดงในจอแสดงผลจะเป็นเพียงการประมาณ เวลาที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกัน |
| น้ำยาปรับผ้านุ่มล้น | น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้เกิดการล้น | • ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ น้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ในปริมาณที่เหมาะสม อย่าใส่เกินกว่าขีดเต็มเต็ม |
| จ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป | ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการจ่ายก่อนกำหนด | • ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตผงซักฟอก • ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ อย่าเปิดลิ้นชักในระหว่างโปรแกรมการซัก |
| เพราะปุ่มต่างๆอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง | ปุ่มจะใช้งานไม่ได้เมื่อประตูเปิดอยู่ | • กดอีกครั้งหลังจากปิดประตู |

| อาการ | สาเหตุ | การแก้ไข |
|-------|--|---|
| กลิ่น | กลิ่นนี้เกิดจากยางที่ติดอยู่กับเครื่องซักผ้า | • เป็นกลิ่นปกติของยางใหม่ ซึ่งจะหายไปหลังจากใช้เครื่องซักผ้าสองสามครั้ง |
| | หากไม่ทำความสะอาดปะเก็นของประตูและบริเวณปิดผนึกของประตูเป็นประจำ อาจมีกลิ่นที่เกิดจากเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมได้ | • ทำความสะอาดปะเก็นของประตูและบริเวณปิดผนึกของประตูเป็นประจำ และตรวจดูว่ามีวัตถุขนาดเล็กติดอยู่ที่ปะเก็นประตูเวลาที่น้ำผ้าออกจากเครื่องซักผ้า |
| | อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากมีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ในฟิลเตอร์ของบีมระบายน้ำทิ้ง | • ทำความสะอาดฟิลเตอร์ของบีมระบายน้ำทิ้งเป็นประจำ |
| | อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปในเครื่องซักผ้า | • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อไม่พับหรือถูกกดทับ |
| | การใช้ฟังก์ชันอบแห้งอาจเกิดกลิ่นได้จากเศษผ้าและสิ่งอื่นๆ ที่เข้าไปติดอยู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน (รุ่นที่อบแห้งได้เท่านั้น) | • ปล่อยให้การทำงานผิดพลาด |
| | อาจมีกลิ่นเกิดขึ้นจากการอบผ้าเปียกด้วยลมร้อน (รุ่นที่อบแห้งได้เท่านั้น) | • กลิ่นจะหายไปโดยไม่ช้า |

ข้อความข้อผิดพลาด

| อาการ | สาเหตุ | การแก้ไข |
|--|---|--|
|  | การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในพื้นที่ | • ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน |
| | ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด | • เปิดก๊อกให้สุด |
| | ท่อจ่ายน้ำหักงอ | • ขยับท่อให้ตรง |
| | ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน | • ตรวจสอบตัวกรองของท่อจ่ายน้ำ |
| | หากมีการรั่วของน้ำเกิดขึ้นในท่อจ่ายน้ำที่หยุดการไหลของน้ำ ตัวบ่งชี้ (A) จะเป็นสีแดง  อาจแตกต่างกันโดยขึ้นกับรุ่น | • ใช้ท่อจ่ายน้ำที่หยุดการไหลของน้ำ |
|  | ปริมาณฝ้าน้อยเกินไป | • เพิ่มเสื่อผ้า 1 หรือ 2 ชั้นเพื่อช่วยให้สมดุล |
| | ปริมาณผ้าไม่สมดุล | • เพิ่มเสื่อผ้า 1 หรือ 2 ชั้นเพื่อช่วยให้สมดุล |
| | เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการตรวจจับความไม่สมดุลและระบบการแก้ไข หากใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักเข้าไป (เช่น พรหมห้องน้ำ ชุดอาบน้ำ ฯลฯ) ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือกระทั่งขัดจังหวะโปรแกรมการปั่นทั้งหมด | • ผ้าจัดที่ซักใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม |
| | หากเสื่อผ้าที่ซักรยังเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม เพิ่มผ้าชั้นเล็กๆ เพื่อทำให้ผ้าที่ซักรสมดุลและเปิดโปรแกรมการปั่นซ้ำอีกครั้ง | • ผ้าจัดที่ซักใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม |

| อาการ | สาเหตุ | การแก้ไข |
|--|---|--|
|   | ท่อระบายมีการพันงอหรืออุดตัน | • ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง |
| | ตัวกรองทางระบายอุดตัน | • ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย |
|     | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาไม่ได้เปิด | • ปิดฝาให้สนิท หาก <i>dE</i> , <i>dE1</i> , <i>dE2</i> , <i>dE4</i> ไม่ถูกปล่อยออก ให้โทรขอรับบริการ |
|   | ข้อผิดพลาดในการควบคุม | • ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ |
|   | มีการเติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำชำรุด | • ปิดก๊อกน้ำ • ถอดปลั๊กไฟ • ติดต่อขอรับบริการ |
|   | การทำงานผิดพลาดของเซนเซอร์ระดับน้ำ | • ปิดก๊อกน้ำ • ถอดปลั๊กไฟ • ติดต่อขอรับบริการ |
|   | ภาระเกินในมอเตอร์ | • ให้เครื่องซักผ้าพักเป็นเวลา 30 นาทีเพื่อให้มอเตอร์เย็นลง จากนั้นรีสตาร์ทโปรแกรม |
|   | ท่อจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ | • จ่ายน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักและละลายน้ำแข็งที่ระบายน้ำและปั๊มระบายน้ำ ใช้ผ้าขนหนูขุ่นน้ำอุ่นให้ชุ่มและลูบไปบนท่อจ่ายน้ำ |

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุม:


- การเดินทางให้บริการเพื่อจัดส่ง รับ หรือติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ค่าแนะนำสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฟิวส์ หรือแก้ไขการเดินสายไฟหรือการเดินท่อน้ำ หรือการแก้ไขการซ่อมแซม/การติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่จะทำงานในระหว่างไฟฟ้าดับและการขัดจังหวะ หรือการดูแลรักษาทางไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ
- ความเสียหายที่เกิดจากท่อน้ำรั่วหรือแตก ท่อน้ำที่เป็นน้ำแข็ง ทางระบายน้ำที่จำกัด การจ่ายน้ำที่ไม่เพียงพอหรือถูกขัดจังหวะ หรือการให้อากาศที่ไม่เพียงพอ
- ความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์สภาพอากาศที่เกิดการกัดกร่อนหรือขีดกับค่าแนะนำที่กำหนดในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ แมลงและสัตว์รบกวน ฟาผ่า ลม ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุทางธรรมชาติอื่นๆ
- ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการแก้ไขหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหากถูกนำไปใช้งานอื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์การใช้งานที่มุ่งหมาย หรือการรั่วของน้ำเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
- ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้า หรือการเดินท่อน้ำที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือทางอุตสาหกรรม หรือการใช้งานอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้แล้วหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย LG
- ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือการดูแล รวมไปถึงรอยถลอก รอยบวม การกระแทก และ/หรือความเสียหายอื่นต่อผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์ของคุณ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเป็นผลจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือคุณภาพของงาน
- ความเสียหายหรือการขาดชิ้นส่วนในสินค้าจัดแสดง ที่เปิดแล้ว ลดราคาหรือแก้ไขใหม่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขซีเรียลดั้งเดิมที่ถูกถอด เปลี่ยน หรือไม่สามารถระบุได้ทันที รุ่นและหมายเลขซีเรียลพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินของร้านค้าปลีก จำเป็นสำหรับการยืนยันความถูกต้องของการรับประกัน
- การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
- การซ่อมแซมเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณถูกใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานในบ้านตามปกติ หรือขัดกับค่าแนะนำที่กำหนดในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากบ้านของคุณเพื่อซ่อมแซม
- การถอดและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ หากถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือถูกติดตั้งโดยไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการติดตั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม รวมไปถึงคู่มือผู้ใช้และคู่มือการติดตั้งของ LG
- ความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้ที่ผิด การใช้งานมากเกินไป การติดตั้ง การซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดย LG

การสั่นหรือเสียงแปลกๆที่เกิดจากการไม่ได้ถอดสลักขนย้ายหรือที่รองถังน้ำ




ถอดสลักขนย้ายและที่รองถังน้ำ

การรั่วที่เกิดจากสิ่งสกปรก (ผม เศษผ้า) ในยางกันรั่วและกระจกฝา



ทำความสะอาดยางกันรั่วและกระจกฝา

การไม่ระบายน้ำที่เกิดจากการอุดตันของตัวกรองปัม




ทำความสะอาดตัวกรองปัม

น้ำไม่เข้าเนื่องจากตัวกรองของวาล์วน้ำเข้าอุดตันหรือท่อจ่ายน้ำหักงอ




ทำความสะอาดตัวกรองวาล์วน้ำเข้าหรือติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

น้ำไม่เข้าเพราะใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป




ทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า

ผ้าร้อนหรืออุ่นหลังสิ้นสุดการซักเนื่องจากท่อจ่ายน้ำถูกติดตั้งสลับกัน




ติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

น้ำไม่ถูกจ่ายเข้าเพราะก๊อกน้ำไม่ได้เปิด




เปิดก๊อกน้ำ

การรั่วที่เกิดจากการติดตั้งท่อระบายไม่เหมาะสมหรือท่อระบายอุดตัน




ติดตั้งท่อระบายใหม่

การรั่วที่เกิดจากการติดตั้งท่อจ่ายน้ำที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ท่อจ่ายน้ำยี่ห้ออื่น




ติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

ปัญหาไฟไม่เข้าที่เกิดจากการต่อสายไฟหลวมหรือปัญหาของเต้ารับ




ต่อสายไฟใหม่หรือเปลี่ยนเต้ารับ

การเดินให้บริการเพื่อจัดส่ง รับติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือเพื่อให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ การถอดและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่




การรับประกันครอบคลุมข้อบกพร่องทางการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการบริการที่เป็นผลจากการติดตั้งไม่เหมาะสม

หากสกรูทั้งหมดไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดการสั่นมากเกินไป (เฉพาะรุ่นมีแท่นเท่านั้น)



ติดตั้งสกรู 4 ตัวที่แต่ละมุม (รวม 16 ตัว)

เสียงการกระแทกของน้ำ (การชน) เมื่อเครื่องซักผ้ากำลังทำการเติมน้ำ



ปรับแรงดันน้ำโดยการหมุนวาล์วน้ำหรือก๊อกน้ำในบ้านให้อ่อนลง

