

ثلاجة - فريزر

كتيب المالك

يرجى

قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة حفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

أكثر نضارة


مع

نظام التبريد المركزي

ثلاجة إل جي التبريد السريع

المحتويات

٤	التركيب
٥	الأجزاء الداخلية
٦	التشغيل
	بدء التشغيل
	لوحة العرض وازرار الوظائف
	انتظار فتح الباب
	الاختبار الذاتي
	التبريد المركز
	نظام صنع المكعبات الثلجية الفائق
	التبريد الفائق
	الفريزر الفائق
	ضبط درجة الحرارة
	صنع الثلج
	اللحم الطازج
	إذابة الجليد
	لمبة الاشعة البعيدة تحت الحمراء (اختياري)
	مزيل الروائح الكريهة (اختياري)
	وعاء للماء (اختياري)
١٥	اقتراحات حول تخزين الأطعمة
١٦	التنظيف
١٦	معلومات عامة
١٧	استبدال اللبنة
١٧	تحذيرات هامة
١٨	قبل استدعاء مهندس الصيانة
١٩	مذكرة




التركيب

أختر موقعا ممتازا

١. اختر مكانا مناسبيا بحيث يمكن الوصول إلى ثلاجتك بسهولة.
٢. تجنب وضعها بجانب مصائد حرارية أو تعريضها لمباشرة أشعة الشمس أو الرطوبة.
٣. لا بد من توفير دورة هواء مناسبة حول ثلاجتك لضمان فاعلية التشغيل. إذا ما وضعتها في فجوة بالجدار، تأكد من وجود فراغ لا يقل عن ١٠ بوصات (٢٥ سم) أو أكثر أعلى الثلاجة وترك ما لا يقل عن بوصتين (٥ سم) من الجدار من الضرووري رفع الثلاجة بوصة واحدة (٢.٥ سم) أو أكثر عن الأرض وبخاصة إذا كانت للأرض مغطاة بالموكيت أو السجاد.

ثم


١. نظف ثلاجتك بعناية وامسح الغبار المتراكم أثناء عملية الشحن.
٢. ضع توابع الثلاجة مثل صندوق مكعبات الثلج وغطاء صينية التبخير... الخ في أماكنها. لقد جرى تعبئة هذه القطع مع بعضها البعض دفعا للتلف أثناء الشحن.
٣. أوصل سلك متبوع القدرة (شريط وصل التيار بالثلاجة) بمقبس التغذية (البريزة). ولا تربط أجهزة كهربائية أخرى بنفس المقبس.
٤. قبل تشغيل الثلاجة اتركها لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات. اقمص انسياب الهواء البارد في حجيرة الفريزر لضمان تبريد ملائم لثلاجتك الآن جاهزة للإستعمال.



٤. يجب أن يكون وضع الثلاجة مستويا لتلافي الإهتزازات.

عاير صواميل الإستواء لضبط الإسقواء عند اللزوم وذلك لمعادلة عدم استواء الأرضية. لا بد من أن يكون الجزء الأمامي من الثلاجة أعلى قليلا من جزئها الخلفي للمساعدة في غلق الباب يمكنك تدوير صمولة (صواميل) الإستواء بسهولة بإمالة جسم الثلاجة قليلا.

أدر الصمولة (الصواميل) لجهة اليمين لرفع الثلاجة وإلى جهة اليسار لخفضها.




• ملاحظة
إذا وجدت بعض اجزاء غير مستخدمة من اجزاء الثلاجة، انها قد تستخدم في موديل آخر.

التشغيل

بدء التشغيل :

عند تركيب الثلاجة للمرة الأولى ، اتركها تستقر لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على درجة حرارة التشغيل الإعتيادية قبل أن تملأها بالأطعمة الطازجة .
وفي حالة انقطاع التشغيل ، انتظر خمس دقائق قبل إعادة تشغيلها .

لوحة العرض وازرار الوظائف



● مؤشرا درجة الحرارة
يشيران الى حالة
درجة الحرارة في كل
من الحجيرتين
(التبريد والتجميد).

● مؤشر التجميد الفائق
يشير الى ما اذا كانت
وظيفة التجميد
الفائق تعمل أم لا .

● بضاء مؤشر التبريد
المركز في حالة فتح
الباب وتعود وضعية
التبريد المركز الى
الوضعية العادية بعد
إغلاق الباب ببعض
دقائق . يطفئ جميع
المؤشرات بعد بعض
دقائق .

● مؤشر التبريد الفائق
يشير الى ما اذا كانت
وظيفة التبريد
الفائق تعمل أم لا .

● زر ضبط درجة
الحرارة في الفريزر
يستخدم في ضبط
درجة الحرارة في
حجيرة الفريزر .

● زر التجميد الفائق
يستخدم في تجميد
الأطعمة أو الثلج بأكثر
سرعة من السرعة العادية .
اضغط على هذا الزر
لتشغيل هذه الوظيفة
واقافها .
إذا عملت هذه الوظيفة ،
تضاء لمبة التجميد الفائق
٣ مرات بعد الضغط على
هذا الزر .

● زر التبريد الفائق يستخدم
في تبريد الهواء في
الثلاجة بسرعة وفعالية .
اضغط على الزر لتشغيل
هذه الوظيفة وإيقافها .
إذا عملت الوظيفة ، تضاء
لمبة التبريد الفائق ٣
مرات بعد الضغط على هذا
الزر .

● زر ضبط درجة
الحرارة في حجيرة
التبريد يستخدم
في ضبط درجة
الحرارة في
حجيرة التبريد .

التشغيل

إنذار فتح الباب


عند فتح باب حجرة التبريد أو باب حجرة التجميد لمدة، يصدر الجهاز صوت الإنذار ثلاث مرات لمدة دقيقة واحدة ثم ثلاث مرات كل ٢٠ ثانية.

الاختبار الذاتي

- عند حدوث مشكلة، تشير هذه الوظيفة إليها. في هذه الحالة، إذا ضغطت على أي زر للتشغيل، لا يعمل جهاز التلاجة ويعرض العرض غير العادي.
- في هذه الحالة، لا تخرج قابس التيار الكهربائي من مخرج التيار الجداري واتصل بمركز الخدمات.
- إذا ضغطت على زر "FRZ TEMP" (درجة حرارة الفريزر) وزر "التجميد الفائق" في نفس الوقت لمدة أكثر من ثانيتين، يضاء جميع اللمبات على لوحة التحكم. هذا يفحص الوظيفة فقط لا المشكلة. وعند رفع اليد من الزرين، يعود جهاز التلاجة إلى حالته العادية.

التبريد المركز


- عندما وضعت الطعام الجديد (الدافئ) على رف في التلاجة، يحس جهاز الاستشعار به ويخرج الهواء البارد مركزا عليه. لذلك يتم تبريد الطعام أكثر سرعة.
- إذا وضعت الطعام على الرف "٢" يحس جهاز الاستشعار "٢" به ويخرج الهواء البارد مركز على الرف "٢".
- يعمل نظام التبريد المركز "أوتوماتيكيا".
- يمكنك تبريد الطعام أكثر سرعة وفعالية في حالة وضع الطعام قريبا من جهاز استشعار.



جهاز استشعار ١
جهاز الاستشعار ٢

نظام صنع المكعبات الثلجية الفائقة

- جميع التلاجات التقليدية تحتفظ بدرجة الحرارة المعينة من خلال التشغيل الدوري والإيقاف الدوري. لذلك، لا يمكنك صنع المكعبات الثلجية أثناء الإيقاف الدوري بالرغم من أنك تملأ صحن الثلج بالماء.
- يمكن صنع المكعبات الثلجية بـ "نظام صنع المكعبات الثلجية الفائقة" أثناء الإيقاف الدوري.
- يستشعر جهاز التلاجة بملء صحن الثلج بالماء بفضل جهاز الاستشعار لصنع المكعبات الثلجية الفائقة ويعمل جهاز التلاجة بالرغم من أنها في الإيقاف الدوري.



مسمن الثلج
جهاز الاستشعار لصنع المكعبات الثلجية الفائقة

التشغيل

التبريد الفائق



يتمثل في جهاز التلاجة هذا مروحة التبريد بسرعتين (دورة في الدقيقة) "العالية" و"السريعة" مع نظام التبريد الفائق. يمكنك تبريد الطعام أكثر سرعة لان مروحة التبريد يمكن ان تعمل بسرعة عالية.

يعمل نظام التبريد الفائق عند توصيل الطاقة الكهربائية أولاً. لذلك، يمكنك حفظ الطعام في حالته الطازجة أكثر. يتوقف نظام التبريد الفائق عند وصول درجة الحرارة في حجيرة التبريد الى الدرجة المعينة.

إذا احتجت، اضغط على زر "SUPER COOL" (التبريد الفائق) الموجود على لوحة التحكم.

اضغط على هذا الزر لتشغيل هذه الوظيفة وإيقافها.


تتوقف الوظيفة عن العمل عندما يتم تبريد الطعام بشكل كاف بالرغم من عدم الضغط على الزر لإيقاف الوظيفة.



التجميد الفائق

يمكنك استخدام هذه الوظيفة عندما تريد تجميد الطعام أو الماء بتأخر سرعة.


اضغط على زر "SUPER FREEZE" (التجميد الفائق) الموجود على لوحة التحكم وعندها يعمل نظام التجميد الفائق. اضغط على الزر لتشغيل هذه الوظيفة وإيقافها. تتوقف هذه الوظيفة بعد مرور الوقت (حوالي ٢ ساعات) بالرغم من عدم الضغط على هذا الزر لإيقاف الوظيفة. قد يزيد الضجيج فوراً بسبب سرعة المروحة العالية.



التشغيل


ضبط درجة الحرارة

يمكنك ضبط درجة الحرارة في كل من العجيرتين باستخدام زرَي
REF.TEMP (درجة حرارة التبريد) و FRZ.TEMP (درجة حرارة الفريزر).
كلما ضغطت على الزر، يضاء المؤشرات بمستويين.
إذا كانت درجة الحرارة في كل من العجيرتين منخفضة أكثر في
حالة تغيير المؤشرات من COLD (البارد) إلى COLDEST (الأبرد).
يمكنك اختيار مستوى درجة الحرارة التي يتم ضبطه من خمس
مستويات COLD (البارد) إلى COLDEST (الأبرد).
لاستهلاك الطاقة الكهربائية بشكل اقتصادي، اضبط كل مستوى
على وضعية COLD (البارد).




صنع الثلج

- لعمل مكعبات ثلج، املأ صندوق الثلج بالماء وضعه في الفريزر.
- لإزالة مكعبات الثلج، اقبض على نهايات صحن الثلج واتنه برفق.



- لحظة لإخراج مكعبات الثلج بسهولة، اسكب ماء على صحن الثلج قبل ثنيه.

صندوق حفظ اللحم الطازج



- عند فتح الباب، لا يؤثر الهواء الدافئ على صحن اللحم.
- ولذلك، يمكنك حفظ الأطعمة أكثر نضارة في هذا الصحن.
- لا يتوضع الرف وصحن اللحم في مكانهما، إذا لم يكن صحن اللحم في مكانه لا يقوم بدوره كاملاً.

إذابة الجليد



- تجري إذابة الجليد اوتوماتيكياً.
- يسيل ماء من الاذابة الى صينية المبخر الموجودة في أسفل خلف الثلجة ويتم تشغيل المبخر اوتوماتيكياً.

مزيل الروائح الكريهة (اختياري)

- بواسطة استخدام حفاز البلاديوم، يتم ضمان ازالة الروائح الكريهة.
- تتم ازالة الروائح الكريهة للطعام في صندوق اللحم الطازج بدون اصابتك واصابة الطعام بضرر.

كيفية التشغيل

- في حالة وجود الحفاز في فتحة الهواء البارد لدوران الهواء في حجيرة الأطعمة الطازجة، الحفاز غير مفيد.
- لا تثقب فتحة الهواء البارد بشيء، حاد مما قد يؤدي الى احدث ضرر في حفاز مزيل الروائح الكريهة.
- عند حفظ الأطعمة ذات الرائحة القوية، قم بتغطيتها أو حفظها في وعاء ذي غطاء لان هذه الرائحة تمر على الأطعمة الأخرى.




حفاز
البلاديوم

لمبة تعمل بالأشعة البعيدة تحت الحمراء (F. L. R)

المميزات


- الأشعة البعيدة تحت الحمراء المبتعثة من اللمبة بالأشعة البعيدة تحت الحمراء يخفض تجفيف الأطعمة وتجعل الأطعمة تحتفظ بحالتها الأصلية بدون تحويل.
- من خلال زيادة العناصر النوري، تحتفظ الأشعة البعيدة تحت الحمراء أيضا بذوق الأطعمة ونكهتها لمدة طويلة.

حفظ الأطعمة بشكل فعال أكثر



- من الأفضل حفظ الأطعمة بدون توابل مثل الملح أو السكر، والأطعمة مثل الطعام الطازج بدون تسخينه أو تطهيره تكون في الحاجة الى حفظها في درجة الحرارة المنخفضة.
- - سمك طازج (مصلح) ، لحم طازج ، الدجاج ... الخ
- من الأفضل حفظ نوق الأطعمة الأصلي بواسطة استخدام الأشعة البعيدة تحت الحمراء التي تمنع تخمير الأطعمة الأكثر من اللازم ونضج الأطعمة.
- - الخضراوات بالتوابل واللبننة (يوجورت) الخ.
- حفظ الأطعمة في الفريزر غير مناسب، مثل الأطعمة التي تم طبخها أو ويتم تحويلها الى حالتها السيئة بسهولة .
- - البيضات التي طبخها ، فروع الحيزران الجديدة ، الخضراوات للتوابل ... الخ

التشغيل






- عند بدء الثلاجة بتشغيلها، تضاء لمبة الأشعة البعيدة تحت الحمراء. اثناء تشغيل الثلاجة، تعمل اللمبة بالأشعة البعيدة تحت الحمراء اوتوماتيكيا حسب درجة الحرارة داخل الثلاجة. ولذلك لا حاجة الى ضبط اللمبة بالأشعة البعيدة تحت الحمراء.
- تمت تغطية لمبة الأشعة البعيدة تحت الحمراء بمواد خاصة لأفضل النتائج من اللمبة.
- اذا كانت اللمبة البعيدة بالأشعة تحت الحمراء مستترة أو مسدودة، تنخفض تأثيرات اللمبة.
- اذا حفظت الأطعمة بعد لفها بالفينيل أو الملف، ليس في الوعاء نبي الغطاء، الأطعمة عرضة للتأثيرات أكثر من اللمبة.
- اذا أردت فحص تشغيل لمبة الأشعة البعيدة تحت الحمراء، اضغط على مفتاح الباب في حجيرة التبريد وافحص ضوء الجزء غير المغطى من لمبة الأشعة البعيدة تحت الحمراء والمقيس.

- تحذير
• اثناء تشغيل لمبة الأشعة البعيدة تحت الحمراء، لا تلامس لمبة الأشعة البعيدة تحت الحمراء مما قد أدى الى إصابة اصبعك بالاحتراق بسبب درجة الحرارة العالية على سطح اللمبة.


التشغيل اوعاء للماء

وعاء للماء (اختياري) الميزات



وضع الماء في خزان الماء


١ عبر قوس الإغلاق باتجاه السهم كما هو مبين في الشكل لإزالة وصب الماء داخل خزان الماء.




٢ اغلق الغطاء بيمينك وانخال جانب وأظفمته أو لا ثم أدخل الجانب الآخر كما هو مبين في الشكل.



٣ ضع خزان الماء في حامل الخزان داخل الثلاجة. تأكد من وضع الأخدود الموجود على جزء التوصيل في موقعه مع السدادة. ادفع جزء التوصيل إلى الثقب حتى تسمع صوت الإغلاق.




٤ ثبت جزء التوصيل في مكانه بواسطة حلقة الجامل كما هو مبين في الشكل.



- تحذيرات
- لا تستخدم أي نوع من المرطبات، الحليب، العصير بدلا من الماء.
 - لا بد من تبريد الماء الساخن قبل وضعه في خزان الماء.
 - استخدم حلقة الجامل دائما لتثبيت خزان الماء في مكانه لمنع الخزان من تحركه أو رخوه.

الشرب

١ اضغط على حشية وعاء الماء بالفنجان الزجاجي.



٢ يخرج الماء عند الضغط على حشية وعاء الماء. ويتوقف الماء عن خروجه عند عودة حشية وعاء الماء إلى وضعيته في حالة سحب الفنجان الزجاجي.


- ملاحظة
- يدور الموتور باتجاه معاكس لمدة بضع ثواني بعد انتهاء خروج الماء من وعاء الماء من أجل تفريغ الماء الباقي في الاتابيب. (هذا قد يؤدي إلى صوت الماء الذي يجري إلى الداخل).

التشغيل (وعاء الماء)

التنظيف


المشيك وصحن القطر

١ اسحب صحن القطر الى الخارج وازله مع المشيك.




خزان الماء


١ اسحب الغطاء.



٢ فرغ الماء الموجود في الوعاء المطبخ واتمسل صحن القطر والمشيك بمسحوق الغسيل الناعم وشطفهما تماما.



٢ نظف داخل خزان الماء وخارجه بمسحوق الغسيل الخاض لغسل الطبق وشطفه بالماء الجاري تماما.



الأجزاء الاخرى

ازل الغطاء ونظفه وجزء توصيله الى الخزان بمسحوق الغسيل الناعم وشطفه تماما.



استخدم الماء الفاتر عند التنظيف.
لا تستخدم أي شيء بدلا من الماء. اذا استخدمت المرطبات ، ضع الماء في خزان الماء
واخرج ثلاثة أو أربعة اكوابا من الماء بسرعة.

تحذيرات

اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

تخزين الأطعمة

- ضع الأطعمة الطازجة في الثلاجة ، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في المحافظة على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . إذ أن وضعه ساخنا قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعى عند تخزين الأطعمة بالثلاجة لفها بورق فينيل أو وضعها في أنية بغطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في اختفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة . إذ أن دوران الهواء المبرد من شأنه المحافظة على انتظام درجة برودة الثلاجة .
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك دخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .

حجيرة الفريزر

- لا تضع القوارير داخل حجيرة الفريزر ، فقد تنكسر عند تجليدها .
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأذيب جمدها . إذ أن ذلك يتسبب في فقدتها لطعمها وفائدتها الغذائية .
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيسكريم لمدة طويلة ، ضعها على رف الفريزر وليس على حامل باب الفريزر .

حجيرة الثلاجة

- تجنب وضع أطعمة رطبة في أمكنة عميقة داخل أرفف الثلاجة ، فقد تتجلد لدى تلامسها المباشر مع الهواء المبرد .
- نظف دائما الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضار والفاكهة ومسحها وكذلك مسح الأطعمة المعلبة منعا لفساد ما يجاورها من مأكولات في الثلاجة .
- عند وضع البيض في حامل التخزين تأكد من أنها طازجة وضعها دوما في وضع عمودي حتى تبقى طازجة لفترة أطول .

المجبررات والأرفف بمحلول بيكربونات الصودا
اشطف وجفف.

الأجزاء الداخلية : اغسل أرفف المجبررات وحاملات
الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب المغنطة
الخ بمحلول بيكربونات الصودا أو منظف لطيف
وماء دافئ. اشطف وجفف.

من المهم الإحتفاظ بثلاجتك نظيفة تلقائياً للزواضع غير
المعرب فيها . يجب المبادرة فوراً إلى مسح الطعام
المسكوب لتلا يحمض ويلطخ السطوح البلاستيكية إذا
ما ترسب .

لا تمتص عمل مطلقاً لبداية التنظيف أو الفرش أو
المنظفات خشنة الحك أو المعاليل شديدة القلوية على أي
سطح في الثلاجة .
تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تلتصق
بالأسطح الباردة . فلا تلمس الأسطح المتجمدة بأيدي
مبتلة أو رطبة .

السطح الخارجي للثلاجة : استخدم محلولاً دافئاً من
صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي
للثلاجة . امسح بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه .

السطح الداخلي للثلاجة : يوصى بتنظيف السطح
والأجزاء الداخلية بشكل منتظم . وإذا كانت ثلاجتك من
المنصف الذي لا يولد جليد (NO FROST) والتي تذيب
الجليد تلقائياً ، اترك بابيها مفتوحين أثناء عملية
التنظيف . افصل التيار الكهربائي وأخرج الأطعمة
وجميع الأرفف وصواني التخزين .. الخ . اغسل كافة

تحذير :

انزع دائماً القيش من بريزة الحائط قبل تنظيف ما حول
الأجزاء الكهربائية (مبات، مفاتيح، ضوابط .. الخ) . امسح
الرطوبة الزائدة بإسفنجة أو قطعة قماش لمنع الماء أو السائل
من التسرب لأي قطعة كهربائية لا تستعمل سوائل قابلة
للإشتعال أو سامة .

معلومات عامة

عند انتقالك إلى مسكن آخر


أزل جميع الأشياء السائبة داخل الثلاجة أو ثبتها
بإحكام ومنعا لإتلاف صواميل الإستواء ادخلها تماماً
داخل القاعدة .

أنبوب مضاد للتكثيف :

الجدار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئاً في بعض
الأحيان ، وبخاصة بعد

التركيب لا تنتزع . هذا ناتج
عن الأنبوب المضاد للتكثيف
الذي يضخ غاز تبريد ساخن
لمنع ((الإرتشاح)) على جدار
الثلاجة الخارجي .

أنبوب مضاد للتكثيف



وقت الإجازة

أثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن هرك الثلاجة
بحالة شغالة . ضع الأشياء القابلة للتجمد في الفريزر
إطالة حياتها . أما إذا كنت تعتزم تفضية إجازة طويلة
فينصح بإزالة جميع الأطعمة وفصل التيار الكهربائي
وتنظيف داخل الثلاجة جيداً وترك أبواب الثلاجة
مفتوحة لمنع تكون الروائح .

انقطاع التيار

في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار أكثر من
ساعة أو ساعتين ولن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة
. يستحسن أثناء انقطاع التيار عدم فتح باب الثلاجة
بصورة متكررة ، أما إذا طالت فترة انقطاع التيار
فنتصح بوضع لوح الثلج جاف فوق الطرود المجمدة .

AVANT D' APPELER LE SERVICE APRESVENTE

L'APPEL DU SERVICE APRES VENTE PEUT ETRE SOUVENT EVITE!
VOTRE REFRIGERATEUR NE FONCTIONNE PAS PARFAITEMENT,
COMMENCEZ PAR EFFECTUER LES CONTROLES SUIVANTS.

PROBLEMES

LE REFRIGERATEUR NE FONCTIONNE PAS

COMPARTIMENT REFRIGERATION OU CONGELATION TROP CHAUD

BRUIT(S) ANORMAL(AUX)

EXISTENCE D'ODEUR

GOUTTES D'EAU SUR LES PAROIS EXTERIEURES DE L'APPAREIL

CAUSES POSSIBLES

- Vérifiez le circuit électrique : coupure ou fusible grillé
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté à la pris secteur
- Le contrôle de la température n'est pas sur la bonne position.
- L'appareil est placé trop près du mur ou d'une source de chaleur
- Pénétration d'air chaud due à l'ouverture trop fréquente de la
- La porte est restée ouverte longtemps.
- Le réfrigérateur est trop chargé.
- Le réfrigérateur est installé dans un emplacement non approprié (vis d'équilibre) doivent être réglés.
- Des objets inutiles sont placés derrière le réfrigérateur.
- Les aliments dégageant des odeurs fortes doivent être soigneusement emballés.
- L'intérieur de l'appareil nécessite un nettoyage.
- Ce n'est pas anormal pendant les saisons durant lesquelles le d'humidité est élevé.
- La porte est restée entrouverte.

قبل استدعاء عامل الصيانة

من الممكن في أغلب الأحيان تجنب استدعاء عامل الصيانة إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أو لا المسببات المحتملة الآتية :

المشكلة	الاسباب المحتملة
الثلاجة لا تشتغل	<ul style="list-style-type: none">• احتراق فيوز بالمنزل أو فصل قاطع الدائرة الكهربائية .• نزع أو ارتخاء الفيش من بريزة الحائط .
سخونة الثلاجة	<ul style="list-style-type: none">• عدم تثبيت ضابط الحرارة بالوضع الصحيح .• وضع الجهاز ملاصقا للجدار أو لمصدر حراري .• تكرار فتح الباب في الطقس الحار .• ترك الباب مفتوحا لفترة طويلة .• تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة .
صوت غير عادي	<ul style="list-style-type: none">• الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن صواميل الإستواء بحاجة لتعديل .• وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة .
رائحة تنبعث من الثلاجة	<ul style="list-style-type: none">• الأطعمة قوية الرائحة يجب تغطيتها / لفها .• داخل الثلاجة بحاجة لتنظيفها .
تشكل ندى على سطح الثلاجة	<ul style="list-style-type: none">• هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة .• قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحا جزئيا .