





ATD-C70140E  
ATD-C70145E

# Use and Care manual **LG Condensing Dryer**

Please read this manual carefully prior to use.

Keep it for future reference.

Write down model name and serial number of your product.

Have all these details ready when you call for service.

## Gebrauchs-und Pflegehandbuch **LG Trockner** - **Wäschepflege-System**


Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor dem ersten Gebrauch!

Heben Sie es zum späteren Nachschlagen auf!

Notieren Sie den Namen des Modells sowie die Seriennummer des Geräts!


Gerät halten, wenn Sie den Kundendienst rufen!

# Features




## ● Ultra big Capacity Drum

LG Dryer has 7.0kg capacity which is the ultra big capacity.




## ● Lower Energy Consumption

Energy is saved by Sirocco fan.




## ● Reduced drying time

Drying time is shortened by efficient air flow mechanism and optimized heater.



## ● Innovative noise performance

Noise gets reduced by Noise-absorption & screening technology.



## ● Easy of Use

Wide LED display using electric control.

# Contents

Safety Instructions.....	3
Installation Instructions .....	6
Appearance & design.....	9
Operating your dryer .....	10
Additional Functions.....	13
Caring for your dryer.....	14
Additional Tips for smart use .....	19
Troubleshootings .....	21
Technical Data.....	23
Warranty.....	24


# safety instructions

To help reduce any risk of electric shock, fire, or other personal or property injury when using your dryer, please follow basic safety instructions.


## ⊘ Not allowed actions.




- Your dryer is only for 230V. Before plugging power cord, make sure cord is grounded and connected to circuit breaker.
- .....
- **No grounding may cause breakdowns or an electric shocks.**




- Do not damage power cord itself or place heavy objects on the cord.
- .....
- **Cord damage may cause a fire and an electric shock.**




- Do not plug with several other appliances power cords.
- .....
- **Abnormal heating of outlet may cause an fire.**




- Do not grasp power cord or switch with wet hands.
- .....
- **It may cause an electric shock.**




- Disassembly or revision should be conducted by an experienced service person.
- .....
- **It may cause breakdowns, a fire and an electric shock.**



- Disconnect the power cord by grasping the plug, not the cord.
- .....
- **It may cause cutting off wires so results in hot heat or a fire.**




- Keep the dryer away from electric stove, candle and any inflammable Objects.
- .....
- **It may cause melting of some parts or an fire.**




- Wipe out the dirts and stains around the power cord and insert firmly to the socket.
- .....
- **Dirts around it and improper connection may cause a fire.**


# afety instructions




- Do not use damaged power cord, plug and socket.  
.....  
**It may cause a fire and an electric shock.**




- Be sure that pets eat off the dryer.  
.....  
**Pets may die from an electric shock and appearance may be damaged.**




- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.  
.....  
**It may cause an electric shock, a fire, malfunction and deformation.**



- Do not press the button with sharp edged devices like a screwdriver or a pin.  
.....  
**It may cause an electric shock.**




- Do not use an extension cord or an adaptor to connect the power cord.  
.....  
**It may cause an electric shock and a fire.**




- Do not use dry cleaning detergents for the dryer or place the laundry with cleaning detergents.  
.....  
**It may cause an explosion and a fire.**




- Do not splash water on to the dryer.  
.....  
**It may cause a fire and an electric shock.**




- Do not place flammable items near the dryer.  
.....  
**It may cause toxic gas, parts damage, an explosion or a fire.**




- Unplug the power cord when cleaning or not using the dryer.  
.....  
**Water or dirt may cause an electric shock.**



- Keep the dryer away from the reach of the cockroach and other insects.  
.....  
**Pets may die from an electric shock and appearance may be damaged.**




- Do not allow children or pets to play on or inside the dryer.  
.....  
**Children may fall off. Pets or children may be wounded by rotating parts or suffocated inside drum.**




- Before the appliance is removed from service or discarded, disassemble the door cut off the power cord to prevent the future use.  
.....  
**It may cause cord damage and breakdowns.**

# safety instructions




- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

.....  
**Children may fall off. Pets or children may be wounded by rotating parts or suffocated inside drum.**




- If this appliance is supplied from a cord extension set or an electrical. Portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing or ingress of moisture.

.....  
**It may cause an electric shock, a fire, malfunction and deformation.**




- Items that have been Spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and should not be placed in a tumble dryer.

.....  
**It may cause an explosion and fire by spontaneous combustion.**




- Items that have been previously cleaned in washed in soaked in or spotted with petrol, dry cleaning solvents or other flammable or explosive substances should not be placed in a tumble dryer.

.....  
**It may cause an explosion and fire by spontaneous combustion.**



- Items containing foam rubber (also known as latex foam) or similarly textured rubber like materials should not be dried in a tumble dryer on a heat setting.

.....  
**Foam rubber materials can, when heated. produce fire by spontaneous combustion.**



- Plastic articles such as shower caps or babies waterproof napkin covers should not be placed in a tumble dryer.

.....  
**It may cause an explosion and a fire.**

# Installation Instructions

The following instructions will help guide you through the initial steps of setting up your dryer. Please note that every section of this manual provides important information regarding the preparation and use of your dryer, and it is important that you review this entire manual before proceeding with any installation or use. Be sure to observe all listed warnings and cautions. These installation instructions are intended for use by qualified installers. Read these installation instructions completely and carefully.

## Safety information

### **Risk of injury**

The dryer is very heavy so you shouldn't try to lift it alone.

Do not lift the dryer by grasping any of the protruding parts e.g. or the jog dial or the door.  
- they may break off

### **Risk of tripping**

Risk of tripping caused by hoses hanging down or cables. Ensure there are no loose hoses or cables.

### **Check the dryer for damage occurred during Transportation.**

Do not connect the dryer if it has visible signs of damage.  
If you are not in confidence, contact your local agent. Always empty the dryer completely before transporting it.

Your dryer should not be located near gas hob, cooker, heater or eye level grill as flames from the burners could cause damage to your dryer. When the dryer is fitted under a work surface, allow 15 mm space from each side of the dryer for air to exit the rear grille. This airflow is critical to condense the water during drying.

If you use this dryer near or stacked on top of washing machine, separate main plugs and sockets must be used for each appliance. Do not use 2-way adaptor or extension lead.

You can stack the dryer on top of washing machine to save the space. A stacking kit is available from your local shop.

## ● Closet installation instructions

The LG Dryer can be placed on the top of a front loading washing machine. They are sure to be fixed with stacking kit (See the next page). This installation must be conducted by an experienced installer in order to secure robust installation of both washer and dryer. If this work is done very carelessly, dryer may fall off.

More importantly, a certain washer model has matching models for stacking so advice from the experienced installer is very critical.

# Installation Instructions

## GROUNDING INSTRUCTION

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

## Additional Grounding Procedure


Some local codes may require a separate ground. In such cases, the required accessory ground wire, clamp and screw must be purchased separately.

## Condensate Drain

The dryer can drain water without delivering to water container. Water is directly pumped out of the dryer.

## Stacking Kit

In order to stack this dryer on a LG washing machine, LG stacking kit is needed.




## Built-in Installation

Your dryer can be built-in. You can fit the dryer under-counter in a kitchen cabinet opening. Opening dimensions are shown as follows.

For your safety, metal cover must be tightly fitted.

This must be placed by an experienced service person and installed under a continuous worktop.






# Installation Instructions

## ● Level the dryer



1. Leveling the dryer is to prevent undesirable noise and vibration.

When placing your dryer in a solid and level area where water is not dripping and freezing, flammable materials are not stored.



2. If the dryer is not properly level, adjust the front leveling legs up and down as necessary.

Turn them clockwise to raise and counterclockwise to lower until the dryer is not wobbling both front-to-back and side-to-side.



### \* Diagonal Check

*When pushing down the edges of the washing machine, the machine should not move up and down at all.*

*(Please, check both of two directions)*

*If machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.*



# operating your dryer

## ● Cycle Selection Table

<b>Electronic Auto Dry Cycles</b>		Standard Program
<b>Mixed-Fabric cycles</b> <b>(Note) press the "Gentle" button for heat-sensitive items</b>		
Bed linen and table linen, tracksuits, anorak, blankets	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed.	Very Dry
shirts, blouses and sportswear	For fabrics which do not need to be ironed.	Cupboard dry
Trousers, dressers, skirts, blouses	For fabrics which do need to be ironed.	Iron Dry
<b>Cotton (Whites and coloreds)</b> <b>(Note) press the "Gentle" button for heat-sensitive items</b>		
Terry toweling, tea towels, towel, bed linen	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed.	Very Dry
Bath towels, tea towels, underwear, cotton socks	For fabrics which do not need to be ironed.	Cupboard dry
T-shirts, trousers, underwear, work clothes	For fabrics which do need to be ironed lightly, not completely.	light Dry
Bed linen, table linen, towels, T-shirts Polo shirts and work clothes	For fabrics which do need to be ironed.	Iron Dry
<b>Time Cycles for selected length of time</b>		
Bath towels, bath robes, dishcloths, Quilted fabrics made of acrylic	Small clothes & pre-dried laundry Normal Normal fabrics using hot temperature for 20minutes	Warm (20min.)
All fabrics needing freshing, tumbles without heat		Cool Air (20min.)
<b>Special Fabrics</b>		
Silk, Women's thin clothes, lingerie	For fabrics which are heat-sensitive like synthetic fabrics.	Delicate

If the load is less than 1kg, please use "Timed Drying Course"

Heat-sensitive fabrics including silk, underwears, lingerie should be used in delicate courses.

Otherwise, these clothes can cause undesirable drying results.

# operating your dryer

## ● Before first use of the dryer


※ Before you use the dryer for the first time, there are some points that you have to check.

After removing package, you will check the product has no problem and is properly installed.

1. Check the dryer is well balanced by using a leveller. In order to check this, you can see and adjust legs which are suppose to stay put.
2. Check some major parts such as water container, condenser, control panel and drum.
3. It is needed to operate 5 minutes drying to make sure drum inside gets warm.
4. In the early use of dryer, please leave it with door opened and power unplugged after operation to get rid of probable smell inside.

### 1. Turn power on.

First, press the “Power” button. The indicator light above the button will become illuminated indicating that the machine is all set to run.




Turn on.

### 2. Open the door.

### 3. Check the lint filter, water container and condenser.

The lint filter near the door, should be emptied after or before drying operation. Open the door and check if lint filter is cleaned. If not, please clean it referring to page 14. Water container and condenser are also checked to be emptied and cleaned for better drying result.




Open the Door.

### 4. Place laundry into the drum after sorting.

The clothes should be sorted by its fabric type and dryness level and all the strings and belts of clothes should be well tied and fixed before being put into the drum.

It is desired that you push laundry all the way back to keep it away from the door seal. If not, door seal and clothes may be damaged.



Check the lint filter.

# perating your dryer

## 5. Close the Door.

Before you close the door, make sure fabrics are well placed inside and that foreign objects, especially flammable ones, are not caught around door.

## 6. Select the Drying Cycle you want.

You can choose a cycle by turning the program control knob until the required program reaches to its indicator. If you only press Start/Pause button without choosing any cycle, the dryer will proceed with the Cupboard program. [Please refer to following Cycle Selection table (page 10) for the detailed information]

## 7. Press the Start button.

You can hear drum rotating.

## 8. After operation is completed, open the door and remove the laundry.

Careful! the drum inside could be still hot. (Operation time varies depending on your cycle selection or options.)

When the door is opened, the lamp will turn on, then after 10 minutes turn off automatically the lamp will be controled by pressing Power Button.


## 9. Clean the Lint Filters and empty water container

The lint filter should be cleaned after each load.


## 10. Turn off the Dryer.

Press the "Power" button.


- Be careful of the fact that filter should not be torn when using a vaccum cleaner. If there is a little residue buildup on filter, you can scrub lint screen with the brush to remove.
- If you want to open the door while dryer is operating, please press the Start/Pause button first, wait until drum completely stops and then open the door.




Select the desired Cycle.



Take out the laundry.



Clean the door lint filter.



Clean the lower lint filter.

# Additional Functions



## ● Quick / Gentle

These are functioning to shorten or lengthen the cycle time by increasing or decreasing temperature.

## ● Iron-dry Buzzer

Select Iron-dry Buzzer to alert you that your clothes are approximately 80% dry. This is useful when you want to remove lightweight items in a mixed load to prevent overdrying or remove partially dry items that may need ironing.

**NOTE :** The Iron-dry Buzzer is only available with the Cottons, Mixed Fabrics and Special Fabrics.

## ● Anti-Crease

Anti-Crease is functioning to prevent creases and rumples that are formed when the laundry is not unloaded promptly at the end of drying cycle. In this function, the dryer repeatedly runs and pauses to the cycle end. If the door is open during Anti-Crease process, this function is cancelled. But in case of door open during normal operation without selecting Anti-Crease, this function will be remembered and processed.

## ● Time-Adding

Press Time-Adding until the desired drying time is displayed. Tap Time-Adding and the time will change by 20 minute intervals.

**NOTE :** The Time-Adding function can be used with Timed Drying.

## ● Time Delay

You can use the Time Delay function to delay the finishing time of drying cycle. Maximum Time Delay is 19 hours.

1. Turn the dryer on
2. Select cycle
3. Set time delay hour
4. Press Start/Pause button

## ● Child-Lock

For the safety of your children, press "Quick" and "Gentle" Buttons at the same time for about 3 seconds. You can see the "Child lock" lamp is on, which means this function is activated.

# Caring for your dryer

## How important Care and Cleaning is~

It's not very difficult to care for your dryer. All you have to do is to follow the information below.


### Clean Lint Filter

Clean lint filter after each use and check it before each use. It should also be cleaned if the "Clean Filter" light becomes illuminated and the buzzer sounds during operation of the dryer:


Cleaning or emptying the filter will reduce drying times and energy consumption and lengthen the dryer life.

1. Open the door.


2. Pull the filter out.



3. Clean the filter by using a vacuum cleaner or rinsing under the tap.



4. Replace the filter  
- Push the filter all the way down to avoid Interference with the door.



5. Close the door.

**Wash the lint screen in warm, soapy Water.  
Dry thoroughly and replace.**

### Clean lint filter during a cycle

If "Clean Filter" indicator lamp flashes during operation, clean the filter promptly.


1. Cool the dryer down and follow the mentioned steps.
2. Press the Start/Pause button.

### Empty Water container


Condensed water is collected to water container. You should empty the water container after every use. Not doing this may result in improper drying performance.

If water container is full, "Empty Water" Lamp glows and a buzzer sounds while the dryer is operating. In this case, water container must be emptied in 1 hour.

1. Draw water container out.



2. Empty water container to sink.



3. Push it back.

4. Press the Start/Pause button.


# Caring for your dryer

## Condenser


Condenser is also a very important part for efficient drying performance result so it needs a special care from you. It is recommended that condenser be cleaned three or four times a year.

Unplug the power cord for cleaning or repair. Otherwise, it can cause electric shock or injury.


1. Open condensing cover by using a coin or flat blade screwdriver.




2. Open sealing cover by turning a locking lever.




3. Release the both locking levers turning towards each other.



4. Draw the condenser out by inserting a finger into a hole down the front of condenser. (Don't forcefully treat condenser.)



5. Clean the condenser completely under the tap letting water to flow through.




6. Close all with the reverse order of opening.



# Caring for your dryer


## Front Ventilation Grille

Vacuum the front ventilation grill 3~4 time a year to make sure there must be no build-up of lints or dirt which cause improper intake air flow.



## Moisture Sensor?

This device functions to sense the moisture remaining contents of the laundry during operation which means it must be cleaned all the time. The main reason of cleaning this part is to remove the build-up of lime scale on the surface of sensor. Wipe the sensors inside drum (Shown in the picture).




## Condensed water Drain-out

Normally, condensed water is pumped up to water container where water is collected until emptied.


Not only using water container, but water can be drained out directly to drain hose especially when dryer is stacked on top of washing machine.

With connecting kit for drain hose, you can simply change water path and water reroute to the drainage facility. Please follow the below steps.


1. Unscrew cover.




2. Take connecting kit out.



3. Separate water container hose from the kit.



4. Connect drain hose to the kit.




# aring for your dryer

## Reverse the door


The door can be reversed to fit to your own installation conditions. From the factory, the door hinge is located on the right side.

1. This work may cause the injury of your hands so you must be careful to handle some sharp devices like torque screwdriver or slotted screwdriver.
2. When the door is reversed, the hand sticker on the door also must be replaced. Do not use a machine screwdriver.


1. Unscrew the bottom hinge of the door first and top hinge. And then place on the blanket to prevent scratches.




2. Remove the door lock cover.




3. Remove the door lock and replace where door lock cover is located.




4. Detach both hinge point covers.




5. Unscrew two door hinges.




6. Replace both hinge point covers where door hinge is located.



7. Replace the door catch to the reverse location.



8. Screw the door hinges.




# aring for your dryer


## Change the Bulb

The bulb itself could be very hot when the dryer just finishes its operation. So before changing the bulb, be sure that the inside of the drum is cool down.


1. Open the door, put a hand into the drum and grasp a bulb cover.




2. With bulb held by a hand, turn the bulb to the clockwise direction with a certain amount of force.




3. Separate bulb cover from the socket housing.



4. Remove the current bulb turning it to Counter clockwise direction. Be careful that it does not fall off.



5. Screw in the new bulb in the reverse unscrewing direction.



**Do not need any special tool for this work.  
All steps can be done manually.**

# Additional Tips for smart use

## Drying Guide

Capacity for laundry type

Cotton	7 kg
Mixed	3.5 kg
Wool	1.5 kg
Delicate	1.5 kg

### Woven and loopknit materials

Some woven and loopknit materials may shrink, depending on its quality.

### Permanent Press and Synthetics

Do not overload your dryer.

Take out permanent press article as soon as the dryer stops to reduce wrinkles.

### Baby clothes and Night gowns

Always check the manufacturer's instructions.

### Rubber and Plastics

Do not dry any items made from or containing rubber or plastics such as:

- a) Aprons, bibs and chair covers
- b) Curtains and table clothes
- c) Bathmats

### Fiber glass















Do not dry fiberglass articles in your dryer.

Glass particles left in the dryer could be picked up by your clothes the next time you use the dryer and

### Fabric Care Labels

Clothes have its own wash care labels so drying according to wash care labels is recommended. Not only that, the laundry must be sorted according to size and fabric type. Do not overload in order to save you energy, time and best dry performance.

*Below are fabric care labels.*

	Dry
	Tumble dry
	Permanent Press / Wrinkle resistant
	Gentle / Delicate
	Do not tumble dry
	Do not dry
	High heating
	Medium heating
	Low heating
	No heat / air
	Line Dry / hang to dry
	Drip dry
	Dry flat
	In the shade

# Additional Tips for smart use

## ● Spare Parts

Spare parts in your need are provided under the terms of warranty. Components covered by warranty is provided free of charge. If coverage is expired, spare parts must be purchased from service center.

## ● Disposal of the dryer

It is desirable for you to dispose the dryer safely to keep your children away from the possible injury.

The door and lid and other protruded items must be taken away and power cord must be cut off to avoid future use. After that, the dryer is to be disposed safely.

## ● Service contact


If there is something wrong with your dryer, first you must be through the troubleshooting table. In case that you can't find the same trouble and you can not handle by yourself, please contact the service centre.

A service person will ask you some questions like followings:


1. Your name, address and postcode.
2. Your phone number.
3. Description of trouble.
4. The model No. and the serial No. of your dryer.
5. The date of purchase.

## ● Accessory parts

### 1. Condensing drain hose & Hose holder



### 2. Stacking Kit



Holder : 2EA  
Screw : 4EA

- **Accessory parts must be purchased separately**
- **Condensing drain hose must be purchased to drain Condensing water out directly**
- **Stacking kit must be purchased to stack the dryer upper LG washing machine (The dryer must be stacked on LG washing machine)**



<b>Dryer doesn't work</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check dryer is plugged in.</li><li>2. Check "Start" button is pressed.</li><li>3. Check door is properly closed.</li><li>4. Check Room temperature is below 5°C.</li><li>5. Check a fuse is not blown or the circuit breaker is tripped and replace them. (Caution : electric dryers generally use two fuses or breakers) After emptying the water container and Cleaning filter during operation, you must press Start button, then the dryer operates again.</li></ol>
<b>It takes a long time to dry</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Filter should be cleaned after each load.</li><li>2. Check water container is emptied.</li><li>3. Check cleanness of condenser.</li><li>4. Check to select correct program setting for fabric type.</li><li>5. Check air ventilation grille or rear vents of the dryer to be obstructed.</li><li>6. Check the clothes is "excessively wet" .</li><li>7. Check correct program selected.</li><li>8. Check dryer is overloaded.</li></ol>
<b>"Clean Filter" lamp flashes</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check filter is cleaned.</li><li>2. Check condenser unit is clogged.</li></ol>
<b>Drum light does not work</b>	Check the bulb filament is cut off.
<b>Clothes have lots of lints</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Check lint filter is empty.</li><li>2. Check dryer has only clean items.</li><li>3. Check laundry is properly sorted in the drum.</li><li>4. Check laundry is overloaded.</li><li>5. Check there is any paper, tissue or similar item in the pockets of laundry.</li></ol>
<b>The drying time is not consistent</b>	The drying time for a load will vary depending on the heat setting, the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the clothes and the condition of the lint filter.
<b>Water is leaking</b>	Check the door and sealing cover is dirty and damaged.
<b>The Clothes are wrinkled</b>	Check the laundry is overloaded. Try a shorter drying time and remove items while they still retain a slight amount moisture.
<b>The clothes shrunk</b>	To avoid shrinkage, please carefully follow the care and use instructions for your garment, because some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer.

# Troubleshooting

## ● Error Mode

- **dE** : LED displays “dE” in case of the door open. The door must be closed and start Button must be pressed for re-operation.


High temperature and high humidity of air continues to remain at the contained dryer by drying object during drying if the dryer suddenly stops due to power failure or other different causes while drying is in progress.

Leaving the dryer continuously in such status may reduce durability of the dryer or have a bad effect on major electrical parts.

Open the door so that high temperature and high humidity of air discharges outside if the dryer will stop for a long time while drying is in progress.

- **EHE** : This is indication to detect and inform high temperature and high humidity of air within a dryer if stopping the dryer in process. In this case, please use the dryer again after ventilating air by taking drying all objects and opening the door for more than an hour. (Contact with the Service Center if such conditions continue even after leaving the door open for a sufficient time.)
- **ELE** : If **ELE** error continues to occur, unplug the power cord and then call to the Service Center.
- **EE** : Unplug the power plug and call for service.

# Technical Data



## Electrical Requirements

Volts	Hertz	Watts
220 ~ 240 V	50 Hz	2900

You are sure to check the rating plate on the dryer to make sure the dryer has right rating.

	Alcove or Under Counter	Closet
Side	0 mm	0 mm
Top	0 mm	250 mm
Rear	25 mm	125 mm

## Ventilation Requirement

### Alcove or under counter

Ensure air flow of 112 cu.ft./min through dryer

Closet door must have 2(louvered) openings, each having a minimum area of 60 sq. inches (387 sq.cm), located 3 inches (8 cm) from bottom and top of door.



# arranty

## Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## ■ What is not covered.

Service trips to your home to instruct you on the product.

If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.

If the fault is caused by accidents, neglects, misuses or Acts of God.

If the fault is caused by reasons except for normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.

If the fault is caused by pests, for example, rats or cockroaches etc.

Noise or vibration that is considered normal, for example, water drain sound, spin sound or warning beeps.

Correcting the installation for example, leveling the product, adjustment of drain.

Normal maintenance recommended by the owner's manual.

Removal of foreign objects/substances from the machine including the pump and inlet hose filter, for example, grit, nails, bra wires and buttons etc.

Replace fuses in or correct wiring or correct house plumbing.

Correction of unauthorized repairs.

Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.

If this product is used for commercial purposes, it is not warranted.

(Example : Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the products, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

## Warranty conditions for for tumble dryer

- 1. The warranty period begins** on the purchase date and is valid for 24 months. Begin of warranty period is proven if, the buyer submits purchase receipt together with the warranty card, filled in and signed by the seller. The serial number of the product must agree with the number entered onto the warranty card.
- 2. During the warranty period, we will** correct any defects at no cost to you, if it can be proven that these are attributed to manufacturing or material defects.
- 3. Damages due to incorrect handling, non-compliance with instructions for use and normal wear are not covered by this warranty.** Also, the warranty does not cover wear parts or easily broken parts (for example, viewing glass, light bulbs). The buyer is responsible for any damages caused by high pressure or transport as well as the costs of additional transportation and packaging fee.
- 4. We decide whether to make repairs, exchange or replace parts.** Exchanged or replaced parts are our property. The original warranty period is not prolonged if a refrigerator is repaired or certain parts are replaced.
- 5. The warranty is nullified** if any person intervenes in the apparatus that are not authorised by LG Electronics, if the apparatus is used for commercial purposes.
- 6. Unless required specifically by law, LG Electronics** will not be responsible for any internal or external claim damages on the product.
- 7. If a repair is covered by this warranty,** always contact your dealer or an authorised service centre.
- 8. Further claims are excluded.** If parts of these provisions are invalid, they apply in the sense of the wording. The validity of the other provisions is not effected.

**Please note the following before you request for After Service.** If any problem arises you should contact either one of our official service partners or LG Hotline: 0810-144131

## Warranty Certificate

### For offer a 24-month warranty for this apparatus

During the 24-month warranty period, we will repair your apparatus at no cost to you or make available spare parts to your dealer free, if this apparatus fails due to manufacturing or material defects. Further claims are excluded.

Your warranty conditions on the rear also apply!

Type of apparatus : \_\_\_\_\_


Serial number :

Name of buyer : \_\_\_\_\_


Dealer's stamp and signature

# usstattung


F




- **Trommel mit ultragroßer Kapazität**  
Der IntelloTrockner hat eine Füllmenge von 7,0 kg – also ultragroße Kapazität.




- **Geringer Energieverbrauch**  
Durch einen Sirocco Lüfter wird Energie eingespart.



- **Reduzierte Trockenzeit**  
Die Trockenzeit wird durch einen effizienten Luftstrom-Mechanismus und optimierte Heizleistung verkürzt.



- **Innovative Geräuscheigenschaften**  
Geräusche werden durch Geräuschabsorbierung & Screening-Technologie reduziert.



- **Leichte Handhabung**  
Durch das elektrisch gesteuerten LED-Display ist eine übersichtliche Bedienung gewährleistet.

# nhalt

F


Sicherheitshinweise .....	27
Aufstellanweisungen .....	30
Erscheinungsbild & Design .....	33
Inbetriebnahme des Trockners .....	34
Zusatzfunktionen .....	37
Pflege des Trockners .....	38
Zusätzliche Pflgetipps .....	43
Störungen .....	45
Technische Daten .....	47
Garantie .....	48

# Sicherheitshinweise

F


Die folgenden allgemeine Sicherheitshinweise sind bei der Inbetriebnahme Ihres Trockners zu befolgen, um das Risiko eines elektrischen Stromschlags, der Brandgefahr sowie anderer Personen- oder Sachschäden zu reduzieren.

## ⊘ Unerlaubte Handlungen.




• Ihr Trockner ist für einen Anschlusswert von 230V geeignet. Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Kabel geerdet ist und an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen wird.

.....  
**Keine Erdung kann zu einem Ausfall oder zu Stromschlägen führen.**




• Beschädigen Sie das Anschlusskabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf!

.....  
**Schäden an dem Anschlusskabel können Brände oder Stromschläge verursachen.**




• Schließen Sie das Netzkabel nicht zusammen mit anderen Geräten an!

.....  
**Übermäßige Hitze an der Mehrfachsteckdose kann einen Brand auslösen.**




• Berühren Sie das Anschlusskabel oder den Stecker nicht mit feuchten Händen!

.....  
**Dies könnte sonst Stromschläge verursachen.**




• Demontage und Reparatur des Gerätes dürfen nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

.....  
**Dies kann zu einer Überhitzung der Zuleitung führen und Brände verursachen.**




• Ziehen Sie den Netzstecker nur am Steckergriff und nicht am Kabel aus der Steckdose!

.....  
**Die Trennung des Steckers mit dem Kabel könnte einen Brand verursachen könnte.**



• Halten Sie Elektroöfen, Kerzen und andere feuergefährlichen Gegenstände von Ihrem Trockner fern!

.....  
**Dadurch können Teile des Geräts schmelzen oder es kann Feuer entstehen.**




• Entfernen Sie Verunreinigungen und Spritzer vom Anschlusskabel und stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose!

.....  
**Dreck am Anschlusskabel oder unsachgemäße Anschlüsse können Feuer verursachen.**


# Sicherheitshinweise

F




• Verwenden Sie keine defekten Anschlusskabel, Stecker und Steckdosen!

.....  
**Dies könnte sonst Brände und Stromschläge verursachen.**




• Vergewissern Sie sich, dass weder Ratten noch Haustiere in der Nähe des Trockners fressen!

.....  
**Tiere könnten durch Stromschläge sterben und das Gerät könnte beschädigt werden.**




• Lagern oder installieren Sie Ihren Trockner nicht an Orten, an denen er Wettereinflüssen ausgesetzt ist!

.....  
**Andernfalls könnten Stromschlägen, Bränden, Defekte und Deformierungen ausgelöst werden.**




• Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfkantigen Gegenständen, wie z.B. Schraubendreher oder Nägel!

.....  
**Solche Gegenstände könnten zu Stromschläge führen.**




• Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker, um das Netzkabel anzuschließen!

.....  
**Die möglichen Folgen wären Stromschläge und Brände.**




• Verwenden Sie beim Trocknen keine Trockenwaschmittel oder legen Sie keine Wäsche mit Waschmitteln in den Trockner!

.....  
**Andernfalls könnte eine Explosion oder ein Brand verursacht werden.**




• Bespritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser!

.....  
**Dies kann Feuer oder Stromschläge verursachen.**




• Platzieren Sie in der Nähe des Gerätes keine Gegenstände, die im Zusammenhang stehen mit Speisefetten oder die leicht entzündbar sind, wie z.B. Benzin, Wachs, Fette usw.

.....  
**Dadurch können Teile beschädigt werden, giftige Gase entstehen oder Feuer und Explosionen verursacht werden."**



• Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Steckdose, wenn Sie Ihren Trockner reinigen oder wenn er nicht in Betrieb ist!

.....  
**Wasser oder Schmutz könnten Stromschläge verursachen.**




• Halten Sie Küchenschaben oder andere Insekten von Ihrem Trockner fern!

.....  
**Tiere könnten durch Stromschläge sterben und das Gerät könnte beschädigt werden.**



• Lassen Sie keine Kinder oder Haustiere am oder im Trockner spielen!

.....  
**Kinder und Tiere könnten sich durch rotierende Teile verletzen oder ersticken.**




• Montieren Sie bei auszurangierenden Geräten die Tür ab und durchtrennen Sie das Anschlusskabel, um eine Wiederverwendung zu verhindern.

.....  
**Entsorgen Sie bitte das Gerät Umweltbewusst.**


# Sicherheitshinweise

F




• Kinder sollten beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

.....  
**Kinder könnten herunterfallen. Haustiere oder Kinder könnten durch drehende Teile verletzt werden oder im Innern der Trommel ersticken.**




• Falls die Stromzufuhr über ein Verlängerungskabel oder einen Generator erfolgt, sollten das Verlängerungskabel bzw. der Generator vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt platziert werden.

.....  
**Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen, Feuer, Ausfällen oder Verformungen.**




• Bei mit Bratöl oder Bratfett verschmutzter Wäsche besteht Feuergefahr. In dieser Art verschmutzte Wäsche sollte nicht in den Trockner gegeben werden.

.....  
**Bei Selbstentzündung kann es zur Brand oder Explosion fuehren.**




• Geben Sie keine Kleidung in den Trockner, die zuvor in bzw. mit Benzin, chemischen Reinigern oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, eingeweicht oder bespritzt wurde.

.....  
**Bei Selbstentzündung kann es zur Brand oder Explosion fuehren.**



• Wäschestücke mit Anteilen von Schaumstoff, Latex oder ähnlichen schaumstoffartigen Materialien sollten im Trockner nicht in der heißen Einstellung getrocknet werden.

.....  
**Schaumstoff kann bei starker Hitze brennen oder verpuffen.**



• Kunststoffmaterialien, wie z. B. Duschhauben oder wasserfeste Babylätzchen, sollten nicht in den Trockner gegeben werden.

.....  
**Ansonsten besteht Explosions- und Feuergefahr.**

# Aufstellanweisungen

F

Die folgenden Anweisungen sollen Ihnen bei den ersten Aufstellungsschritten behilflich sein. Beachten Sie, dass jedes Kapitel dieses Handbuchs wichtige Informationen bezüglich der Vorbereitung und Inbetriebnahme Ihres Trockners enthält. Es ist daher wichtig, dass Sie einen Überblick über das komplette Handbuch bekommen, bevor Sie mit dem Aufstellen oder der Inbetriebnahme Ihres Trockners beginnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche aufgeführten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Kenntnis genommen haben. Diese Aufstellanweisungen richten sich an qualifiziertes Fachpersonal. Lesen Sie sie vollständig und sorgfältig!

## Sicherheitshinweis

### Verletzungsgefahr

Das Gerät ist sehr schwer, darum sollten Sie es nicht allein anheben!

Heben Sie den Trockner nicht an vorstehenden Teilen, wie z.B. an Einstellknöpfen oder der Tür an; sie könnten abbrechen!

### Stolpergefahr

Herabhängende Schläuche oder Kabel können Stolpergefahr verursachen; befestigen Sie daher lose Schläuche oder Kabel!

### Vergewissern Sie sich, dass der Trockner beim Transport nicht beschädigt wurde

Schließen Sie Ihren Trockner nicht an, wenn er sichtbare Schäden aufweist!

In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendienst. Entleeren Sie Ihren Trockner vollständig vor einem Transport.

Platzieren Sie Ihren Trockner nicht in der Nähe von Gasherden, Herden, Öfen oder Grills; Ihr Trockner könnte durch Flammen beschädigt werden. Beim Unterbau des Trockners unter eine Arbeitsplatte, lassen Sie an jeder Seite des Trockners einen Spielraum von 15 mm, damit eine Luftzufuhr durch das rückwärtige Gitter gewährleistet ist. Dieser Luftstrom ist wichtig, damit das Wasser während des Trockenvorgangs kondensieren kann.

Wenn Sie Ihren Trockner neben oder auf einen Waschautomaten stellen, muss für jedes Gerät jeweils ein separater Netzstecker und eine separate Steckdose benutzt werden. Verwenden Sie weder einen Zweifachstecker noch ein Verlängerungskabel!

Um Platz einzusparen, können Sie Ihren Trockner auf einen Waschautomaten stellen. Einen entsprechenden Verbindungssatz können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.

## ● Aufstellanweisungen für die "Säulen"-Variante

Sie können den LG Trockner auf einen frontbeschickten Waschautomaten stellen. Dazu benötigen Sie einen Verbindungssatz (siehe nächste Seite). Diese Variante muss von einem fachkundigen Installateur vorgenommen werden, damit ein stabiler Aufbau von Waschautomat und Trockner gewährleistet wird; bei nicht sorgfältiger Montage könnte der Trockner herunterfallen.

Wichtiger noch: Für bestimmte Waschautomaten-Modelle gibt es nur entsprechende Geräte zum "Säulen"-Aufbau, so dass die Anweisung eines fachkundigen Installateurs unabdingbar ist.

### Anschlusskabel

Ist das Anschlusskabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um ein Risiko zu vermeiden.

Das Anschlusskabel sollte immer in Reichweite des Benutzers sein, um das Gerät nach der Inbetriebnahme an die Steckdose anzuschließen bzw. aus der Steckdose herauszuziehen.

# ufstellanweisungen

F

## Anweisungen zur Erdung

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines Fehlers oder Versagens, reduziert der Anschluss an ein Erdungssystem - Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom - das Risiko eines elektrischen Stromschlages. Das Gerät ist mit einem Erdungskabel und -stecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechende geerdete Dose angeschlossen werden.

## Zusätzliches Erdungsverfahren


Möglicherweise fordern einige örtliche Vorschriften ein separates Erdungssystem. In diesem Fall müssen Sie die notwendigen Extras, wie Erdungsleitung, Klemme und Schrauben separat beschaffen.

## Ablauf des Kondensats

Das Kondensatwasser kann - ohne im Wasserbehälter aufgefangen zu werden – ablaufen; es kann direkt aus dem Trockner abgeleitet werden.


## Verbindungssatz

Um diesen Trockner auf einen LG Waschautomaten zu stellen ist ein Verbindungssatz notwendig.



## Einbau-Variante

Ihr Trockner ist einbaufähig. Sie können ihn in eine Küchenzeile unter- bzw. einbauen. Die Nischenbreite entnehmen Sie der unten gezeigten Abbildung. Aus Sicherheitsgründen muss beim Unterbau des Geräts eine Metallabdeckung vom Fachmann montiert werden. Das Gerät darf nur unter eine durchgehende Arbeitsplatte montiert werden!





# ufstellanweisungen


F

## ● Ausrichtung des Trockners



1. Zur Vermeidung von unerwünschten Geräuschen und Vibrationen sollten Sie Ihren Trockner korrekt ausrichten.

Stellen Sie Ihr Gerät in einem soliden und ebenen Bereich auf, in dem keine Wassertropfen gefrieren können und in dem keine leicht entzündlichen Materialien gelagert werden.





2. Falls Ihr Trockner nicht korrekt ausgerichtet ist, korrigieren Sie seine Position durch die vorderen Gerätefüße.

Drehen Sie die Gerätefüße im Uhrzeigersinn, um das Gerät nach unten und entgegen dem Uhrzeigersinn um es nach oben zu bewegen bis der Trockner weder von vorn nach hinten noch von der einen Seite zur anderen schwankt.

### \* Diagonal-Kontrolle

*Ziehen Sie die Kanten der Waschmaschinen-Abdeckung diagonal nach unten; die Maschine sollte sich nicht mehr nach oben oder unten bewegen (prüfen Sie bitte beide Richtungen). Wenn sich die Maschine beim diagonalen Herunterdrücken der Abdeckplatte hin und her bewegt, regulieren Sie die Gerätefüße erneut.*



# Bedienung des Trockners

F

## • Programmwahltabelle

<b>Elektronisch gesteuerte Trocknungsprogramme</b>		Standard Programm
<b>Gemischte Wäsche-Programme</b> (Anmerkung:) Bei Temperatur für empfindliche Textilien Taste "Niedrige Temp." drücken		
Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge, Anoraks, Decken	Dicke, gefütterte Wäsche, die nicht gebügelt werden muss.	Sehr trocken
Oberhemden, Blusen und Sportbekleidung	Wäsche, die nicht gebügelt werden muss.	Schrantrocken
Hosen, Kleider, Röcke, Blusen	Wäsche, die gebügelt werden muss.	Bügeltrocken
<b>Baumwolle (Weiß und Bunt)</b> Bei Temperatur für empfindliche Textilien Taste "Niedrige Temp." drücken		
Frottiertücher, Geschirrtücher, Handtücher, Bettwäsche	Dicke, gefütterte Wäsche, die nicht gebügelt werden muss.	Sehr trocken
Badetücher, Geschirrtücher, Unterwäsche, Baumwollsocken	Wäsche, die nicht gebügelt werden muss.	Schrantrocken
T-Shirts, Hosen, Unterwäsche, Arbeitskleidung	Wäsche, die nicht oder nur leicht gebügelt werden muss.	Leicht trocken
Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher, T-Shirts, Polohemden und Arbeitskleidung	Wäsche, die gebügelt werden muss.	Bügeltrocken
<b>Zeitprogramme für die gewünschte Trockenzeit</b>		
Badetücher, Bademäntel, Geschirrtücher, gefütterte Wäsche aus Acryl	Kleine bereits vorgetrocknete Wäschestücke Normale Wäsche bei heißer Temperatur und 20 Minuten	Warm(20min.)
"Wäsche, die aufgefrischt werden soll" Trocknen ohne Wärme		Abkühlen (20min.)
<b>Feingewebe</b>		
Seide, sonstige Feinwäsche, Lingerie	Temperatur empfindliche Textilien wie z.B. synthetische Textilien.	Feinwäsche

## ACHTUNG !

Bei Ladungen unter 1 kg geben Sie bitte die Trockenzeit ein. Bei Wolle und Feinwäsche sollten die jeweiligen Programme ausgewählt werden. Andernfalls könnte die Kleidung beschädigt werden.

# Inbetriebnahme des Trockners

F

## • Vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Trockners


Bevor Sie Ihren Trockner das erste Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie einige Punkte prüfen.

Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass das Gerät in Ordnung und korrekt zusammgebaut ist.

1. Prüfen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage, ob das Gerät nach allen Seiten ordnungsgemäß ausgerichtet ist. Mit Hilfe der angebrachten Gerätefüße können Sie das Gerät ausrichten.
2. Überprüfen Sie die wesentlichen Teile, wie Wasserbehälter, Luftkühler, Bedienungsfeld und Trommel.
3. Sie sollten die Trommel 5 Minuten arbeiten lassen, um sich zu vergewissern, dass sie sich im Inneren erwärmt.
4. Bei den ersten Trockenvorgängen sollten Sie nach jedem Gebrauch die Tür offen lassen und den Stecker aus der Steckdose ziehen um die möglichen Geruchsbildungen entweichen zu lassen.

### 1. Einschalten des Gerätes.

Drücken Sie zuerst die "Ein/Aus"-Taste. Die Anzeigelampe über dieser Taste leuchtet auf und zeigt Ihnen an, dass das Gerät startbereit ist.




Anschalten

### 2. Öffnen Sie die Tür.

### 3. Überprüfen Sie Flusenfilter, Wasserbehälter und Luftkühler.


Der Flusenfilter in Türnähe sollte vor oder nach dem Trockenvorgang gereinigt werden. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob der Flusenfilter gereinigt ist. Falls nicht, reinigen Sie ihn bitte entsprechend der auf Seite 38 erklärten Vorgehensweise. Sehen Sie nach, ob Wasserbehälter und Luftkühler geleert bzw. gereinigt sind, was für das Erzielen eines besseren Trockenergebnisses sehr wichtig ist.



Tür öffnen

### 4. Sortieren Sie die Wäsche und legen Sie sie in die Trommel.

Die Kleidungsstücke sollten nach Wäscheart und Trockenziel sortiert werden. Sämtliche Wäschekordeln und -bänder müssen zusammengebunden und gut befestigt werden, bevor sie in die Trommel gelegt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Wäsche so in der Trommel platzieren, dass sie nicht im Türverschluss eingeklemmt werden kann; der Türverschluss könnte beschädigt werden.



Flusenfilter prüfen

# Bedienungsanleitung des Trockners

F

## 5. Schließen Sie die Tür.

Bevor Sie die Tür schließen, sollten Sie sichergehen, dass die Wäsche gut platziert ist und sich keine - insbesondere entflammabaren- Fremdgegenstände in Türrnähe befinden.

## 6. Stellen Sie das gewünschte Trockenprogramm ein.

Sie können ein Programm wählen, indem Sie den Programmvorwahlknopf solange drehen bis das gewünschte Programm in der Anzeige erscheint. Wenn Sie lediglich die Start-/Pause-Taste drücken ohne vorher ein Programm gewählt zu haben, setzt das Gerät den Trockenvorgang mit Schranktrocken fort (genaue Angaben entnehmen Sie bitte der Programmwahltabelle auf Seite 34).

## 7. Drücken Sie die Taste Start.

Sie können das Rotieren der Trommel hören.

## 8. Öffnen Sie nach Beendigung des Trockenvorgangs die Tür und entnehmen Sie die Wäsche.


Vorsicht! Der Innenraum der Trommel könnte noch heiß sein. (Die Betriebszeiten variieren je nach Programmwahl oder -optionen)

## 9. Reinigen Sie den Flusenfilter und entleeren Sie den Wasserbehälter.


Der Flusenfilter sollte nach jedem Trockenvorgang gereinigt werden.

## 10. Ausschalten des Trockners.


Drücken Sie die Taste "En/Aus" .




Gewünschtes Programm einstellen



Wäsche entnehmen



Tür-Flusenfilter reinigen



Unteren Flusenfilter reinigen

## ACHTUNG !

- Bitte beachten Sie, dass der Flusenfilter bei der Reinigung mit einem Staubsauger nicht beschädigt wird. Die eventuellen Rückstände können mit einer Bürste entfernt werden.
- Falls Sie die Tür während des Trockenvorgangs öffnen möchten, drücken Sie bitte zuerst den Start/Pause Knopf, warten Sie bis die Trommel stillsteht und öffnen Sie dann die Tür.

# usatzfunktionen

F



- **Hohe Temp./Niedrige Temp.**  
Hierbei handelt es sich um Funktionen, die die Programmzeit durch Temperaturerhöhung oder -reduzierung verkürzen und/oder verlängern. Diese Tasten funktionieren nur im Zusammenhang mit den Programmen Gemischte Wasche und Baumwolle. Wenn die Tür während des Trockenvorgangs geöffnet wird, geht der Trockner in den Pause-Betrieb.

- **Alarm Bügeltrocken**  
Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt ein Signal, wenn die Wäsche zu 80 % trocken ist. Somit werden Sie daran erinnert, leichtere Artikel oder Wäsche, die gebügelt werden soll rechtzeitig aus dem Trockner zu nehmen.  
Hinweis: Die Funktion „Signal bügeltrocken“ kann nur bei den Programmen Baumwolle, Mischgewebe und genutzt werden.

- **Knitterfrei**  
Der Knitterfrei verhindert die Bildung von Falten und Knitter, die entstehen, wenn die Wäsche am Ende des Trockenprogramms nicht sofort aus dem Trockner genommen wird. Bei Einschalten dieser Funktion startet und pausiert - kontinuierlich und jeweils im Wechsel - der Trockner bis zum Ende des Programms. Durch das Öffnen der Tür, wird diese Funktion ausgeschaltet. In allen anderen Fällen jedoch, in denen die Tür geöffnet wird, läuft die Knitterfrei-Funktion weiter. Um diese Funktion zusätzlich einzuschalten, drücken Sie nach der Wahl des Trockenprogramms einfach die Taste „Knitterfrei“.

- **Zeit<sup>+</sup>**  
Drücken Sie die Taste Zeiteinstellung solange bis die gewünschte Trockenzeit im Display erscheint. Bei jedem Betätigen der Taste wird die Zeit um 20 Minuten verlängert.

Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Sie die Trockenzeit manuell wählen.

- **Zeitvorwahl**  
Mit der Zeitvorwahl-Funktion können Sie die Startzeit des Trockenprogramms bis zu maximal 19 Stunden verzögern.
  1. Stellen Sie den Trockner an
  2. Wählen Sie ein Programm
  3. Stellen Sie die gewünschte Startzeit ein
  4. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste

- **Kindersicherung**  
Zur Sicherheit Ihrer Kinder, halten Sie die Tasten „Hohe Temp. und Niedrige Temp.“ gleichzeitig etwa 3 Sek. lang gedrückt. Sie erkennen, dass die Kindersicherung aktiviert ist, wenn die Lampe Kindersicherung im Display leuchtet.

# Pflege des Trockners

F


## Wie wichtig Pflege und Reinigung sind~

Es ist nicht schwer, den Trockner zu pflegen. Alles, was Sie tun müssen, finden Sie in den folgenden Anleitungen:


### Reinigen Sie den Flusenfilter

Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Trockenvorgang und prüfen Sie ihn vor jedem Gebrauch. Er sollte außerdem gereinigt werden, wenn das Anzeigenlicht "Filter Reinigen" aufleuchtet und das Signal während des Trockenvorgangs ertönt. Das Säubern und Entleeren des Filters reduziert die Trockenzeit und Energieverbrauch und verlängert das Leben Ihres Trockners.


1. Öffnen Sie die Tür.
2. Ziehen Sie den Filter heraus.



3. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder halten Sie ihn unter fließendes Wasser.



4. Setzen Sie den Filter wieder ein - Schieben Sie den Filter ganz nach unten, um die Tür nicht zu behindern.



5. Schließen Sie die Tür

## Reinigung des Flusenfilters während des Betriebs

Wenn die Anzeigenlampe "Filter Reinigen" während des Trockenvorgangs leuchtet, muss der Filter sofort gereinigt werden.


1. Lassen Sie das Gerät abkühlen und gehen Sie wie angegeben vor.
2. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.

## Wasserbehälter entleeren


Das anfallende Kondensatwasser wird in einem Wasserbehälter aufgefangen. Sie sollten den Wasserbehälter nach jedem Trockenvorgang entleeren, um ein einwandfreies Trockenergebnis zu erzielen.

Wenn der Wasserbehälter voll ist, die Anzeigenlampe "Wassertank leeren" leuchtet und das Signal während des Betriebs ertönt, muss der Wasserbehälter innerhalb von einer Stunde entleert werden.

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter heraus.



2. Entleeren Sie den Wasserbehälter im Spülbecken.



3. Schieben Sie den Behälter wieder ein.
4. Drücken Sie die Start/Pause Taste.

Bitte reinigen Sie den Flusenfilter nicht mit Wasser. Wasser an dem Flusenfilter würde zu einem schlechten Trockenergebnis führen.

# flege des Trockners


F

## Luftkühler


Der Luftkühler ist ein für das Erzielen eines effizienten Trockenergebnisses wichtiges Teil und muss daher speziell von Ihnen gepflegt werden. Er sollte 3-4mal im Jahr gereinigt werden.

Achtung: Ziehen Sie vor Beginn von Reinigungs- oder Reparaturarbeiten das Netzkabel um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.


1. Öffnen Sie die Luftkühlerklappe mit Hilfe einer Münze oder eines flachen Schraubendrehers.




2. Öffnen Sie die Verschlussabdeckung durch Drehen des Verschlusshebels.




3. Lösen Sie beide Arretierhebel durch Drehen zueinander.



4. Ziehen Sie den Luftkühler mit Hilfe eines Fingers, den Sie in die Öffnung an der unteren Vorderseite stecken, heraus. (Behandeln Sie den Luftkühler nicht mit Gewalt!)



5. Reinigen Sie den Luftkühler gründlich unter fließendem Wasser.



6. Schließen Sie alles wieder entsprechend dem Öffnungsvorgang in umgekehrter Form.




# flege des Trockners

F

## Vorderes Lüftungsgitter

Saugen Sie mit einem Staubsauger das vordere Lüftungsgitter 3-4mal im Jahr gründlich aus, um sicherzugehen, dass sich hier keine Flusen oder Schmutzpartikel abgelagert haben, die zu einem mangelhaften Ansaugen des Luftstroms führen.




## Ableiten des Kondensatwassers

Das beim Trocknen anfallende Kondensatwasser wird in den Wasserbehälter gepumpt und dort solange aufgefangen, bis der Behälter entleert wird. Das Kondensatwasser kann aber auch - ohne im Wasserbehälter aufgefangen zu werden - mittels eines Schlauches abgeleitet werden, besonders dann, wenn der Trockner auf einem Waschautomaten steht.


Mit Hilfe eines Verbindungssatzes für den Ableitungsschlauch, kann der Weg des Wassers verändert und in die Ableitungseinrichtung umgeleitet werden.

## Feuchtigkeitssensor


Der Sensor fühlt gewissermaßen die Feuchtigkeit der Wäsche während des Betriebs, was bedeutet, dass er ständig gereinigt werden muß. Der Sensor sollte vor allem deshalb gereinigt werden, damit die sich ständig bildende Kalkablagerungsschicht auf der Oberfläche des Feuchtigkeitfühlers entfernt wird. Wischen Sie die Sensoren in der Trommel ab (siehe Abbildung).




1. Schrauben Sie die Abdeckung ab.



2. Ziehen Sie die Anschlussgarnitur heraus.



3. Nehmen Sie den Wasserbehälter-schlauch ab.



4. Verbinden Sie den Kondensat-Ableitungsschlauch mit der Anschlussgarnitur.



# flege des Trockners

## Änderung des Türanschlags


Der Anschlag der Tür kann so geändert werden, wie es Ihren Installationsbedürfnissen gefällt. Vom Hersteller wird das Gerät mit rechtsangeschlagener Tür geliefert.

1. Bei diesen Arbeiten könnten Sie Ihre Hände verletzen. Seien Sie daher vorsichtig im Umgang mit spitzen Gegenständen wie Dreh- oder Schlitzschraubenzieher.


2. Wenn der Türanschlag geändert wird, muss auch der Hand-Aufkleber auf der Tür umgesetzt werden.

Verwenden Sie keinen Akku-Schrauber!


1. Schrauben Sie zunächst die Tür am unteren und dann am oberen Scharnier ab. Um Kratzer zu vermeiden, legen Sie sie auf eine Decke.




2. Entfernen Sie die Türverschluss-Abdeckung.




3. Entfernen Sie den Türverschluss und setzen Sie ihn an die durch eine Türverschluss-Abdeckung vorgesehene Stelle wieder ein.




4. Lösen Sie beide Scharnier-Abdeckungen.




5. Schrauben Sie die beiden Scharniere ab.




6. Setzen Sie beide Scharniere an die durch eine Scharnier-Abdeckung vorgesehene Stelle wieder ein.



7. Setzen Sie nun die Tür mit Anschlag an der umgekehrten Seite wieder ein.



8. Schrauben Sie die Scharniere fest.



F

# flege des Trockners

F


## Auswechseln der Glühlampe

Die Glühlampe ist möglicherweise kurz nach Beendigung des Trockenvorgang noch sehr heiß. Vergewissern Sie sich daher, dass der Trommelinnenraum abgekühlt ist, bevor Sie die Glühlampe auswechseln.


1. Öffnen Sie die Tür, führen Sie Ihre Hand in den Trommelinnenraum und fassen Sie nach der Lampenabdeckung.




2. Drehen Sie die Lampenabdeckung mit einer Hand und unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn.




3. Entfernen Sie die Lampenabdeckung.



4. Entfernen Sie nun die Glühlampe, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen. Geben Sie acht, dass die Glühlampe nicht herunterfällt.



5. Schrauben Sie eine neue Glühlampe in entgegengesetzter Richtung wie zuvor ein.



Benutzen Sie für diesen Vorgang kein Werkzeug. Alle Schritte können manuell erfolgen.

# usätzliche Pflegetipps

F

## • Trockenanleitung

Kapazität für verschiedene Trockenvarianten.

Kochwäsche	7 kg
Gemischte Wäsche	3,5 kg
Wolle	1,5 kg
Feinwäsche	1,5 kg

## Textilien aus Wolle

Trocknen Sie bitte keine Artikel aus Wolle, die nicht zum Trocknen geeignet sind. Dies entnehmen Sie bitte dem Kleidungsetikett. Artikel aus Wolle, die zum Trocknen geeignet sind ziehen Sie in Form und legen sie flach ausgebreitet in das Trocknergestell.

## Gewebe und gewirkte Materialien

Je nach Qualität können einige gewebe und gewirkte Materialien einlaufen.

## Bügelfreie und synthetische Materialien

Überladen Sie Ihren Trockner nicht. Nehmen Sie bügelfreie Teile heraus, sobald der Trockenvorgang beendet ist, um Faltenbildung zu vermeiden.

## Baby- und Nachtwäsche

Beachten Sie stets die Wäschehinweise des Herstellers.

## Gummi und Plastik

Trocknen Sie keine Gummi- oder Plastikmaterialien oder Teile, die Gummi oder Plastik enthalten, wie z.B.

- a) Schürzen, Lätzchen und Stuhlbezüge
- b) Vorhänge und Tischwäsche
- c) Badematten

## Fiberglas















Trocknen Sie in Ihrem Trockner keine Artikel aus Fiberglas. Die im Trockner verbleibenden Glaspartikel könnten beim nächsten Trockenvorgang in ihre Wäsche gelangen und zu Hautirritationen führen.

## Wäschehinweise

Kleidungsstücke haben ihre eigenen Wäschehinweise. Trocknen Sie die Wäsche daher entsprechend den Hinweisen.

Die Wäsche sollte nicht nur nach Größe und Typ sortiert werden. Füllen Sie auch nicht zuviel Wäsche in Ihren Trockner; Sie sparen Energie, Zeit und erzielen ein besseres Trockenergebnis.

## Wäschesymbole:

	Anweisungen
	Trocknen
	Trocknen im Trockner
	Bügelfrei / Keine Faltenbildung
	Schonen/Fein
	Nicht im Trockner trocknen
	Nicht trocknen
	Trocknen bei hoher Temperatur
	Trocknen bei mittlerer Temperatur
	Trocknen bei niedriger Temperatur
	Keine Wärme / Luft
	Leinentrocken / Zum Trocknen aufhängen
	Tropfmass aufhängen
	Flach ausgebreitet trocknen
	Im Schatten trocknen

# usätzliche Pflegetipps

F

## ● Ersatzteile

Reparaturbedürftige Teile fallen unter die Garantiebedingungen. Ersatzteile sind, soweit durch die Garantie abgedeckt, kostenfrei. Nach Ablauf der Garantie müssen Ersatzteile beim Kundendienst gegen Entgelt erworben werden.

## ● Entsorgung Ihres Trockners

Für den Fall, dass Sie Ihren Trockner ausrangieren möchten, stellen Sie ihn an einen sicheren Ort, an dem keine Kinder sich möglicherweise Verletzungen zuziehen könnten. Die Tür, der Verschluss sowie andere vorstehende Teile müssen entfernt werden und das Anschlusskabel muss durchtrennt werden, um eine weitere Verwendung zu verhindern. Danach ist der Trockner sicher zu entsorgen.

## ● Kundendienst


Sollte mit Ihrem Trockner etwas nicht in Ordnung sein, versuchen Sie zunächst Abhilfe zu schaffen, indem Sie sich an der Störungsliste orientieren. Können Sie den aufgetretenen Fehler nicht finden und selbst beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst. Ein Kundendienst-Mitarbeiter wird Ihnen einige Fragen stellen, wie z.B.:

1. Name, Adresse, Postleitzahl
2. Telefonnummer.
3. Fehlerbeschreibung.
4. Modell- und Seriennummer des Trockners
5. Kaufdatum


## ● Zubehörteile

Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### 1. Kondensatablaufschauch & Schlauchhalter



### 2. Verbindungssatz



Halterung: 2EA  
Schraube: 4EA

- Zubehör muss separat erworben werden
- Kondenswasserschlauch und die Schlauchhalterung müssen zusammen erworben werden
- Der Verbindungssatz wird benötigt, wenn der Trockner auf einer LG Waschmaschine installiert werden soll. (Der Trockner muss dabei auf die LG Waschmaschine montiert werden)



<b>Das Gerät läuft nicht an</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Trockners in der Steckdose steckt.</li><li>2. Prüfen Sie, ob die Taste "Start" gedrückt ist.</li><li>3. Prüfen Sie, ob die Tür korrekt geschlossen ist.</li><li>4. Prüfen Sie, ob die Raumtemperatur nicht über 5°C liegt.</li><li>5. Prüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist oder der Schutzschalter betätigt ist; ggf. ersetzen! (Achtung: Elektrische Trockner benötigen im allgemeinen 2 Sicherungen oder Schutzschalter)</li></ol> <p>Nach Entleeren des Wasserbehälters und Reinigen des Filters während des Trockenvorgangs, müssen Sie erneut die START-Taste drücken, damit der Trockenvorgang fortgesetzt wird.</p>
<b>Die Trocknungszeit ist zu lang</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Der Filter sollte nach jedem Trockenvorgang geleert werden.</li><li>2. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter entleert ist.</li><li>3. Prüfen Sie, ob der Luftkühler gereinigt ist.</li><li>4. Prüfen Sie, ob Sie das korrekte Programm für den entsprechenden Wäschetyp gewählt haben.</li><li>5. Prüfen Sie, ob das Lüftungsgitter oder die rückwärtige Lüftungsöffnung des Trockners versperrt oder verstopft ist.</li><li>6. Prüfen Sie, ob die Wäsche "evtl. übermäßig" ist.</li><li>7. Prüfen Sie, ob das korrekte Programm gewählt wurde.</li><li>8. Prüfen Sie, ob der Trockner ggf. überladen ist.</li></ol>
<b>Die Anzeigelampe "Filter Reinigen" leuchtet auf</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie, ob der Filter gereinigt ist..</li><li>2. Prüfen Sie, ob die Luftkühlereinheit blockiert ist.</li></ol>
<b>Die Trommelinnenbeleuchtung funktioniert nicht</b>	Prüfen Sie, ob der Leuchtdraht der Glühlampe defekt ist.
<b>Die Wäsche ist verflust</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie, ob der Flusenfilter gereinigt ist.</li><li>2. Prüfen Sie, ob alle Teile des Trockners sauber sind.</li><li>3. Prüfen Sie, ob die Wäsche ordentlich sortiert in der Trommel liegt.</li><li>4. Prüfen Sie, ob zuviel Wäsche eingefüllt wurde.</li><li>5. Prüfen Sie, ob sich Papier, Papiertaschentücher oder ähnliche Dinge in den Taschen der Wäsche befinden.</li></ol>
<b>Die Trockenzeit ist nicht einheitlich</b>	Die Trockenzeit variiert je nach eingestellter Temperatur, Menge der Trommelfüllung, Wäscheart, Feuchtigkeitsgrad der Wäsche und Zustand des Flusenfilters.
<b>Wasser läuft aus</b>	Prüfen Sie, ob die Tür oder der Verschluss verschmutzt oder defekt ist.
<b>Die Wäsche ist verknittert</b>	Prüfen Sie, ob zuviel Wäsche eingefüllt wurde. Versuchen Sie es mit einer kürzeren Trockenzeit und entnehmen Sie die Wäschestücke, die noch leicht feucht sind.
<b>Die Wäsche ist eingelaufen</b>	Um ein Einlaufen der Wäsche zu verhindern, lesen Sie bitte sorgfältig die Pflegehinweise für Ihre Wäsche, denn einige Wäschestücke laufen generell beim Waschen ein. Es gibt auch Wäsche, die zwar gewaschen werden kann ohne einzulaufen, dafür aber beim Maschinentrocknen einläuft.

## ● Fehlermeldung

- **dE** : Im Falle einer geöffneten Tür erscheint im LED-Display "dE". Für eine Wiederinbetriebnahme des Trockners muss die Tür geschlossen und die Start-Taste gedrückt werden.

Beim Anhalten des Trockners auf Grund eines Stromausfalls oder anderen Gründen während des Trockengangs herrschen im Trockner weiterhin hohe Temperaturen sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit. Falls der Trockner längere Zeit in diesem Zustand verbleibt, kann sich die Lebensdauer des Trockners verringern bzw. elektrische Bauteile könnten geschädigt werden.

Falls der Trockner während eines Trockengangs längere Zeit still steht, öffnen Sie die Tür, um die Innentemperatur zu senken und die Luftfeuchtigkeit entweichen zu lassen.

- **EHE** : Diese Anzeige erkennt und weist auf eine hohe Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit im Trockner hin, falls der Trockenvorgang angehalten wurde. In diesem Fall sollten vor dem Fortsetzen alle Kleidungsstücke herausgenommen und der Trockner bei geöffneter Tür mindestens eine Stunde lang gelüftet werden.  
(Verständigen Sie einen Servicebetrieb, falls sich der Zustand trotz längerem Öffnen der Tür nicht ändert.)
- **ELE** : Ziehen Sie den Netzstecker und benachrichtigen Sie ein Serviceunternehmen.
- **EE** : Entfernen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich am Service.

# Technische Daten

F



## Elektrische Anforderungen

Volt	Hertz	Watt (Max)
220 ~ 240V	50 Hz	2900

Vergewissern Sie sich anhand des Leistungsschildes am Trockner, dass der Trockner die korrekte Nennleistung hat.

	Nische oder Unterbau	Einbau
Seiten	0 mm	0 mm
Vorn	0 mm	250 mm
Hinten	25 mm	125 mm

## Lüftungsanforderungen

### Nische oder Unterbau

**Sichern Sie eine Luftzufuhr von 112 cu.ft./Min.**

Die Einbau-Tür muss 2 (Lüftungs-) Öffnungen haben mit jeweils einem minimalen Öffnungsbereich von 60 sq. inches (387 sq.cm) - 3 inches (8 cm) vom unteren und oberen Teil der Tür.



## Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

## Was deckt die Garantie nicht ab?

Anfahrten des Servicepersonals zu Ihrer Wohnung, um Sie bezüglich Ihres Gerätes einzuweisen.

Wenn das Gerät an eine andere Spannung als die auf dem Leistungsschild angegebene angeschlossen wird.

Fehler, die hervorgerufen wurden durch Unfälle, Versäumnisse oder höhere Gewalt.  
Fehler, die durch andere Gründe als der Abnutzung im normalen Hausgebrauch und der Benutzung im Einklang mit dem Handbuch bestehen, hervorgerufen werden.

Fehler, die durch Schädlinge, wie z.B. Ratten oder Küchenschaben usw. 7) verursacht werden.

Normale Geräusche oder Vibrationsgeräusche, wie z.B. das Geräusch von ablaufendem Wasser, Schleudergeräusche oder Warnsignale.

Korrektur der Aufstellung, wie z.B. Ausrichtung des Gerätes oder Befestigung des Abflussrohrs.

Die normale im Handbuch empfohlene Pflege bzw. Instandhaltung.

Entfernung von Fremdgegenständen bzw. -Materialien vom Gerät einschließlich aus der Pumpe und dem Filter des Zulaufschlauches, wie z.B. Splitter, Nägel, Drähte, Knöpfe etc.

Ersetzen von Sicherungen, Korrekturen an Leitungen oder Hausinstallationen.

Beheben von Reparaturfehlern, verursacht durch nicht autorisierte Personen.

Zufällige oder beabsichtigte Eigentumschäden verursacht durch mögliche Fehler am Gerät.

Es besteht kein Garantieanspruch, wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke genutzt wird. (Beispiel: Öffentliche Plätze wie öffentliche Bäder, Pensionen, Trainingszentren, Wohnheime)

Wenn das Gerät außerhalb des normalen Service-Gebiets installiert wird, müssen sämtliche Transportkosten, die im Zusammenhang stehen mit der Reparatur oder dem Austausch defekter Teile, vom Gerätebesitzer getragen werden.

## Garantiebedingungen für LG Trockner

- 1. Die Garantiezeit** beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die Seriennummer des Produkts muss auf mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
- 2. Während der Garantiezeit beheben wir** kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- 3. Ausgeschlossen von der Garantie** sind Schäden, die durch gewerbliche Nutzung, unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Schäden die auf Grund von chemischen oder sonstigen Einwirkungen des Wassers, fehlerhafte Aufstellung oder Installation auftreten, sowie auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Produktteile (wie. z.B. Sichtscheiben, Glimm- oder Glühlampen). Beschädigungen durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg gehen ebenso wie Versand- und Verpackungskosten zu Lasten des Käufers.
- 4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz** bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
- 5. Der Garantieanspruch erlischt**, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von LG Electronics nicht für das Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
- 6. Schadenersatzansprüche** (auch hinsichtlich Folgeschäden) innerhalb und außerhalb des Gerätes sind, sofern sie nicht gesetzlich verordnet, ausgeschlossen.
- 7. Wenden Sie sich im Garantiefall** an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Servicecenter.
- 8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen!** Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt

**Beachten Sie bitte die jeweilige Bedienungsanleitung** bevor Sie einen Kundendienst anfordern. Unternehmen sie aber selbst keine Reparatur! Wenden Sie sich an einen unserer autorisierten Servicepartner oder an die LG Hotline unter der Telefon Nummer 0810-144131.

## Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instand zu setzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg, sowie Versand- und Verpackungskosten gehen zu Ihren Lasten.

**Im Übrigen gelten unsere umseitig aufgeführten Garantiebedingungen!**

Gerätetyp: \_\_\_\_\_

Seriennummer

Name des Käufers : \_\_\_\_\_

Stempel / Unterschrift des Fachhändlers

