




# CD/MP3/WMA Receiver za automobil

## PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

### MODEL : LAC-M8600R

Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda,  
molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.



## Sigurnosne napomene



**OPREZ**  
NE OTVARAJTE, OPASNOST OD  
STRUJNOG UDARA



U CILJU SMANJENJA OPASNOSTI OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI MOGAO SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE TREBA OBAVLJATI ZA TO KVALIFICIRANO OSOBLJE.



Munja sa simbolom strelice, unutar jedankostraničnog trokuta treba korisnika upozoriti na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji bi mogao biti dovoljne jakosti da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.



Uskličnik unutar jedankostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje prate uređaj.



Vozilom uvijek upravljajte na siguran način. Zadržite svoju pažnju tijekom vožnje i uvijek budite potpuno svjesni svih uvjeta za vožnju. Ne mijenjajte postavke i nijednu funkciju. Prije nego li se odlučite za takve operacije povucite se sigurno i na zakonom dozvoljeni način.



Ne upotrebljavajte uređaj puno sati na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10~60°C)




Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte prednji ili zadnji poklopac ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju za servisiranje.



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod vodi koja kaplje ili zapljuskuje, kiši ili vlazi.



Zbog visoke temperature izvan uređaja, molimo upotrebljavajte uređaj samo kada je instaliran u automobilu.



**OPREZ:** KOD OTVARANJA DOLAZI DO VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG LASERSKOG ZRAČENJA.

**OPREZ:** Ovaj uređaj je opremljen laserskim sistemom.

U svrhu pravilne upotrebe ovog uređaja molimo, pažljivo pročitajte ovaj priručnik za korisnika. Sačuvajte priručnik kao referencu za buduće potrebe. Ako je uređaj potrebno popravljati obratite se ovlaštenom servisnom centru (pogledajte postupak za servisiranje). Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zruci ne pokušavajte otvarati kućište. Vidljiva laserska radijacija u slučaju otvaranja. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

## Sigurnosne napomene



- Oštećeni ili nečisti disk koji se umetne u uređaj može prouzročiti nestanak zvuka tijekom reprodukcije.
- Rukujte diskom tako da ga držite za unutrašnje i vanjske rubove.
- Ne dirajte površinu one strane diska koja je bez naljepnice.



Ne lijepite papir ili traku i sl. na površinu diska.



Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu ili prevelikoj toplini.




Ovaj uređaj ne može raditi s diskovima od 8 cm (upotrebljavajte samo diskove od 12 cm).

U slučaju da korisnik greškom ubaci disk od 8cm, dugo pritisnite tipku EJECT s otvorenom prednjom pločom.



- Prije reprodukcije očistite disk. Disk čistite krpom za brisanje od sredine diska prema njegovom vanjskom rubu.
- Nikada ne upotrebljavajte otapala kao što su benzin i alkohol za čišćenje diska.



S vremena na vrijeme s pamučnom krpom natopljenom alkoholom obrišite kontakte na zadnjoj strani prednje ploče.

### Bluetooth

Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji omogućuje radio vezu između elektroničkih uređaja unutar maksimalne udaljenosti radijusa od 10 metara. Priključivanje pojedinačnih uređaja pomoću Bluetooth® bežične tehnologije nema za posljedicu nikakvu naplatu. Mobitel koji ima Bluetooth® bežičnu tehnologiju može se upotrebljavati preko kaskade u slučaju kada je priključivanje izvršeno preko Bluetooth® bežične tehnologije.

# Sadržaj

Sigurnosne napomene	2-3
Sadržaj	4
Prije upotrebe	5
Prednja ploča	6
Daljinski upravljač	7
Instaliranje	8
Prikaz priključivanja	9
Priključivanje	10
Osnovne operacije	11-14
Bluetooth operacija	15-19
Radio operacije	20
RDS operacije	21-22
CD/MP3/WMA operacije	23-24
Otklanjanje poteškoća	25
Specifikacije	26



#### **Uklanjanje starog aparata**

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.





Ovaj proizvod je proizveden u skladu sa pravilima o radiointerferenciji, direktive EEC 89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC.

## Prije upotrebe

### Odvojiva prednja ploča

Prednja ploča ovog uređaja se može skinuti kako bi se onemogućila krađa.

- 1 Pritisnite tipku  (RELEASE) kako biste otvorili prednju ploču.
- 2 Držite lijevi dio prednje ploče.
- 3 Povucite prednju ploču.
- 4 Stavite prednju ploču u isporučeno zaštitno kućište.




### Postavljanje prednje ploče

Prednja ploča ovog uređaja se može skinuti kako bi se onemogućila krađa.


- 1 Poravnajte desnu stranu ploče sa graničnikom.
- 2 Gurnite lijevu stranu ili ploču sve dok ne začujete klik.

#### **Napomena**

- Kada odvajate ili postavljate prednju ploču ne pritiskajte display ili tipke za upravljanje.
- Ako prednja ploča nije ispravno postavljena tipke za upravljanje možda neće ispravno raditi. Ako se to dogodi lagano pritisnite prednju ploču.
- Ne ostavljajte prednju ploču na mjestima koja su izravno izložena sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama.
- Pazite da vam prednja ploča ne padne ili da ne zadobije jaki udarac.
- Pazite da nagrizajući agenti kao što su benzin, razrjeđivač ili insekticidi ne dođu u dodir s površinom prednje ploče.
- Ne pokušavajte rastavljati prednju ploču.




## Prednja ploča



- |   |                                      |    |                                 |
|---|--------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | EL. NAPAJANJE [PWR / MUTE]           | 9  | • [IMAGE]                       |
| 2 | • JAČINA ZVUKA [VOL. / MULTI]        |    | • DISPLAY [DISP]                |
|   | • ODABERI                            | 10 | Programirane stanice [1-6]      |
|   | • IZBORNIK                           | 11 | NASUMIČNO [SHF]                 |
|   | • PRESKOČI/TRAŽI                     | 12 | PONOVI [RPT]                    |
|   | • TRAŽI  ◀▶  / PODESI ◀▶▶▶           | 13 | UVODNO SKENIRANJE [SCAN]        |
|   | • VRSTA PROGRAMA [PTY]               | 14 | PLAY/PAUSE ▶/                   |
|   | • MP3 SNIMKA +10/-10 [MP3 WMA]       | 15 | FREK. PODRUČJE [BAND/END]       |
|   | • FOLDER GORE/DOLJE [MP3 WMA]        | 16 | • PROMETNE OBAVJESTI [TA]       |
|   | • AUTO SPREMANJE [AS]                |    | • ALTERNATIVNE FREKVENCIJE [AF] |
|   | • PRIJE PROGRAMIRANO SKENIRANJE [PS] |    | • REGIONALNO [REG]              |
| 3 | MICROPHONE [MIC]                     | 17 | POŠALJI [SEND]                  |
| 4 | IZVOR (SOURCE) [SRC]                 | 18 | OTPUSTI 🏠                       |
| 5 | SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA         |    |                                 |
| 6 | EQUALIZER [EQ / WOW / XDSS]          |    |                                 |
| 7 | PROZOR DISPLAY-A                     |    |                                 |
| 8 | • IZBACIVANJE ▲                      |    |                                 |
|   | • [TILT]                             |    |                                 |

## Daljinski upravljač

- 1 EL. NAPAJANJE [PWR] / MUTE
- 2 ODABIR [MENU/SEL]
- 3 IZVOR [SRC]
- 4 PLAY / PAUSE
- 5 UVODNO SKENIRANJE [SCAN]
- 6 NASUMIČNO [SHF]
- 7 • MP3 SNIMKA +10
- FOLDER GORE
- 8 • CD PRESKOČI/TRAŽI
- TRAŽI / PODESI
- 9 [BAND]
- 10 JAČINA ZVUKA GORE / DOLJE
- 11 BROJ [#]
- 12 PONOVI [RPT]
- 13 BROJ [0-9]
- 14 • CD PRESKOČI/TRAŽI
- TRAŽI / PODESI
- 15 DISPLAY [DISP.]
- 16 • MP3 SNIMAK -10
- FOLDER DOLJE






### Instalacija baterije


- 1 Skini držač baterije vrhom olovke ili kemijske.
- 2 Postavite bateriju na držač baterije.
- 3 Postavite držač baterije natrag na njegov prvotni položaj.

#### Napomena

- Upotrebljavajte samo jednu litijску bateriju CR2025 (3V).
- Izvadite bateriju ako se daljinski upravljač neće upotrebljavati kroz dulje vrijeme.
- Bateriju nemojte puniti, rastavljati, grijati i ne bacajte ju u vatru.
- Ne rukujte baterijom pomoću metalnih alata.
- Ne pospremajte bateriju zajedno s metalnim materijalima.  
U slučaju curenja baterije potpuno obrišite daljinski upravljač i umetnite novu bateriju.



# Instaliranje



Prednja ploča


## Osnovna instalacija

Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.

- 1 Izvadite postojeći prijemnik.
- 2 Napravite potrebna priključivanja.
- 3 Postavite nosač za montažu.
- 4 Postavite uređaj u nosač za montažu.


## Skidanje postojećeg receiver uređaja

Ako već postoji rukav za instalaciju za receiver uređaj on se mora ukloniti.



- 1 Skinite zadnji oslonac s uređaja.
- 2 Skinite prednju ploču i prsten za podešavanje s uređaja.
- 3 Umetnite polugu **A** u rupu sa strane uređaja. Izvedite istu radnju na drugoj strani i povucite uređaj van iz nosača za montažu.

## ISO-DIN instalacija




Prednja ploča

- 1 Gurnite uređaj u ISO-DIN okvir.
- 2 Postavite vijke koje ste skinuli sa starog uređaja.
- 3 Gurnite uređaj i okvir u otvor na ploči.
- 4 Postavite poklopac za ploču ili adapter.
- 5 Postavite na uređaj prsten za podešavanje.
- 6 Postavite prednju ploču (lice) tako da postavite desni rub na njegovo mjesto, a zatim pritiskom zatvorite lijevi rub.



## Prikaz priključivanja


Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s  
 ⊖ akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.



1. BIJELA FL+
2. BIJELA/ CRNA PRUGA FL-
3. SIVA FR+
4. SIVA / CRNA PRUGA FR-
5. ZELENA RL+
6. ZELENA / CRNA PRUGA RL-
7. LJUBIČASTA RR+
8. LJUBIČASTA/ CRNA PRUGA RR-

# Priključivanje

## C Priključivanje zvučnika




## A Od antene

## B Boje vodiča prema ožičenju vozila


- **CRNA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na uzemljenje.
- **NARANČASTA** : Ova žica služi za priključivanje na telefonsku liniju.
- **RUŽIČASTA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na liniju prigušivača.
- **CRVENA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na priključak s kojeg se uzima električno napajanje kada je prekidač za paljenje postavljen na ACC.
- **ŽUTA** : Ovaj vodič služi za priključivanje na akumulatorski (back-up) priključak s kojeg je omogućeno neprestano el. napajanje.
- **PLAVA** : Ovaj vodič se priključuje na električnu antenu.
- **PLAVA / BIJELA PRUGA**: Ovaj vodič se priključuje na uključivanje udaljenog pojačala.

## Priključivanje pomoćne opreme (Auxiliary) (Dodatna mogućnost)



- Priključite **AUDIO INPUT** (Ulaz) konektor ovog uređaja na **AUDIO OUTPUT** (Izlaz) konektor pojačala (Amplifier).
- Priključite **AUX INPUT** konektor ovog uređaja na **AUX OUTPUT** konektor pomoćne opreme (Auxiliary).

## Uključivanje uređaja

Pritisnite tipku **PWR/MUTE** (**POWER/MUTE**  na daljinskom upravljaču) ili bilo koju drugu tipku.

### *Napomena*

Uređaj će se uključiti kada umetnete CD u otvor za CD.

## Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite tipku **PWR/MUTE** (**POWER/MUTE**  na daljinskom upravljaču) duže od 1.2 sekunde.

## Umetanje diska

- 1 Pritisnite tipku **▲/TILT** kako biste otvorili prednju ploču.
- 2 Disk će se uvući, a reprodukcija će se započeti automatski.

## Izbacivanje diska

Pritisnite tipku **▲/TILT** kako biste otvorili prednju ploču. Disk se automatski izbacuje iz utora za umetanje.



Kada se tijekom reprodukcije disk izbacuje pomoću tipke **▲/TILT**, disk će se nakon 10 sekundi automatski umetnuti u uređaj ako ga prije toga sami ne izvučete iz uređaja.

## Odabiranje izvora

Pritisnite tipku **SRC** više puta kako biste odabrali izvor.

Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu. TUNER → CD → AUX → TUNER...


## Podešavanje jačine zvuka

Okrenite **VOL/MULTI** kotačić (pritisnite tipku **VOLUME**   na daljinskom upravljaču) kako biste podesili jačinu zvuka.

### *Napomena*

Kada uređaj isključite uređaj će automatski memorirati zadnju jačinu zvuka prije isključenja. Kada sljedeći put uključite uređaj on će raditi s memoriranom jačinom zvuka.

## Mute


- 1 Pritisnite tipku **PWR/MUTE** (**POWER/MUTE**  na daljinskom upravljaču) kako biste isključili zvuk.
- 2 Za poništenje, pritisnite ponovo.

## Provjeravanje sata

Pritiskom na tipku **IMAGE/DISP** (**DISP.** na daljinskom upravljaču) možete vidjeti sat.

## Osnovne operacije

### Mijenjanje kuta monitora

Pritisnite i držite tipku /TILT kako biste podesili prednju ploču u kut koji se može lako gledati.

- Kut prednje ploče može se podesiti u najviše tri koraka.
- Podešeni kut za LCD ploču će se memorirati, a ploča monitora će se automatski postaviti u ovaj kut sljedeći puta kada se ploča monitora otvori.

### Podešavanje izbornika

- 1 Pritisnite i držite tipku **VOL/MULTI** (MENU/SEL na daljinskom upravljaču) otprilike 1 sekundu. Pojavit će se ekran za izbornik.  
Beep ↔ EON TA ↔ DPI ↔ TA ↔ ECM ↔ SRS focus
- 2 Pritisnite **VOL/MULTI** prema gore ili dolje kako biste prelazili kroz izbornike.  
(Pritisnite **▲ ▼** na daljinskom upravljaču.)
- 3 Pritisnite **VOL/MULTI** prema lijevo ili desno kako biste odabrali postavke po vašem izboru.  
(Pritisnite **◀◀ ◀▶▶ ▶▶▶** na daljinskom upravljaču.)
- 4 Pritisnite kratko tipku **VOL/MULTI** za izlazak s glavnog ekrana.

<b>SRS focus</b>	Podešava kvalitetu SRS fokusa. ( <b>HIGH / LOW</b> )
<b>Beep</b>	Podešava bip (beep) zvuk svaki put kada se pritisne tipka. • <b>2ND modus</b> : Bip se čuje samo kada je tipka duže pritisnuta (1 sek) • <b>ALL modus</b> : Bip se čuje kada se pritisne bilo koja tipka.
<b>EON TA</b>	• <b>DISTANCE</b> : EON TA prekidač se pokušava potpomoći informacijama s trenutne stanice. • <b>LOCAL</b> : Kada je razina jačine spojenog EON-a manja od razine postavljenog praga, prijemnik neće odabrati tu stanicu, a korisnik će jedva čuti bilo kakve smetnje.
<b>DPI</b>	• <b>SOUND</b> : Ako se na mahove čuje zvuk stanice s različitim PI, prijemnik će nakon 1 sekunde isključiti zvuk. • <b>MUTE</b> : Ako se gore opisana situacija bude ponavljala, prijemnik će automatski isključiti zvuk.
<b>TA</b>	• <b>ALARM</b> : Kada novopodešena stanica nema TP informacije tijekom 5 sekundi, čut će se dvostruki bip zvuk. • <b>SEEK</b> : Kada novopodešena stanica ne prima TP informacije tijekom 5 sekundi, prijemnik će se podesiti na sljedeću stanicu koja ima isti PI kao i prethodna stanica, ali koja ima i TP informaciju.
<b>ECM (Echo Cancellation Mode - Modus poništenja jeke)</b>	Ova funkcija služi da se smanji svaka pojava jeke glasa koji dolazi od Bluetooth telefona neke druge strane kada radi Bluetooth. Podesite modus (1-3) u skladu s odgovarajućim uvjetima kada razgovarate preko telefona.

## Osnovne operacije

### Upotreba EQ (ekvalizatora)

Ekvalizator vam omogućuje da podešavate ekvalizator kako bi prilagodili zvuk akustičnim karakteristikama unutrašnjosti automobila.

Pritisnite tipku **EQ/WOW/XDSS** više puta. Indikator će se paliti prema sljedećem redoslijedu.

POP → Classic → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → USER1 → USER2 → OFF (Isključeno)

- POP : Podešeno za R&B, Soul i Country glazbu.
- Classic : Podešeno za klasičnu glazbu.
- ROCK : Podešeno za Hard Rock i Heavy Metal glazbu.
- JAZZ : Meki zvuk s mekim osjećajem.
- VOCAL : Snažni realizam sa snažnom kvalitetom zvuka.
- SALSA : Reproducira akustiku salsa glazbe.
- SAMBA : Reproducira akustiku samba glazbe.
- USER1 : Upotreba izbornika za podešavanje jačine zvuka koji želite.
- USER2 : Upotreba izbornika za podešavanje jačine zvuka koji želite.

Svaku jačinu zvuka možete podešavati prema svojim sklonostima i potrebama. Kada odaberete USER (Korisnik) modus, a zatim izvršite podešavanje, uređaj će automatski spremiti postavke pod trenutno odabranim USER modusom.

Vidi "Podešavanje jačine zvuka" na stranici 13.

### Podešavanje jačine zvuka

- 1 Pritisnite tipku **VOL./MULTI (MENU/SEL)** na daljinskom upravljaču) više puta kako biste odabrali željeni modus koji želite podešavati, a između jačine (volume), equalizer-a, balansa i fader-a. Indikator za modus će se paliti prema sljedećem redoslijedu.  
VOL → EQ → BAL → FAD → MIC
- 2 Okrenite **VOL./MULTI** kotačić (pritisnite tipku **VOLUME** ▲ ▼ na daljinskom upravljaču) kako biste podesili kvalitetu zvuka.

	Okrenite desno	Okrenite lijevo
<b>VOL</b>	Povećava jačinu zvuka.	Smanjuje jačinu zvuka.
<b>EQ</b>	Povećava razinu equalizera.	Smanjuje razinu equalizera.
<b>BAL</b>	Smanjuje jačinu lijevog zvučnika.	Smanjuje jačinu desnog zvučnika.
<b>FAD</b>	Smanjuje jačinu prednjih zvučnika.	Smanjuje jačinu zadnjih zvučnika.
<b>MIC</b>	Povećava razinu mikrofona.	Smanjuje razinu mikrofona.

Pritisnite tipku **VOL./MULTI** prema lijevo ili desno kako biste prešli na sljedeću stranicu.  
(Pritisnite **◀◀ ◀▶ ▶▶ ▶▶▶** na daljinskom upravljaču) : EQ podešavanje

#### Napomena

Normalno funkcija radi kao kontrola jačine zvuka. Tako da ne možete odabrati EQ kako biste podešavali EQ razinu kada upotrebljavate EQ (POP, Classic, ROCK JAZZ, VOCAL, SALSA, SAMBA) modus.

## Osnovne operacije


### **XDSS/XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System- Izuzetno dinamični sistem zvuka)**

Pritisnite i držite tipku **EQ/WOW/XDSS** kako biste odabrali XDSS ili XDSS+  
XDSS → XDSS+ → SRS (FOCUS → TRU BASS → 3D-STEREO → WOW) → By pass  
XDSS/XDSS+ : Povećava jačinu visokih tonova (Treble), basa.

### **SRS (Sustav za poboljšanje zvuka - Sound Retrieval System)**

- 1 Pritisnite i držite tipku **EQ/WOW/XDSS** kako biste odabrali SRS.
- 2 Pritisnite više puta tipku **EQ/WOW/XDSS** kako biste odabrali SRS.
  - FOCUS : Poboljšajte rezoluciju zvuka.
  - TRUBASS : Poboljšajte bas zvuk kako bi dobili spektakularni učinak.
  - 3D-STEREO : Uživajte u efektu 3D surround.
  - WOW : Uživajte istovremeno SRS i TruBass.

#### **Napomena**

-  je zaštićena robna marka SRS Labs, Inc.
- WOW tehnologija je uključena u licencu SRS Labs, Inc.
- Ne možete upotrebljavati EQ funkciju kada se upotrebljava SRS funkcija.

### **Upotreba slike (IMAGE)**

Pritisnite više puta **IMAGE/DISP** kako biste odabrali pozadinu koju želite prikazati na prozoru displeja.

Možete odabrati 10 načina. Ovaj modus prikazuje promjenu zvuka tijekom reprodukcije.

## Bluetooth operacija

### Upotreba Bluetooth bežičnog priključivanja

Vaš uređaj podržava Bluetooth bežična priključivanja. Pomoću Bluetooth telefona možete postavljati bežičnu vezu.


#### Pokretanje Bluetooth-a na vašem telefonu

Značajke se mogu automatski postaviti na isključeno (off) kao zadana vrijednost (default).

Kako biste upotrebljavali Bluetooth značajke, Bluetooth se mora aktivirati na vašem telefonu.

#### Napomena

Potražite upute u telefonskom vodiču za korisnika.




### Upotreba Bluetooth bežičnog priključivanja

#### Usklađivanje vašeg uređaja i Bluetooth telefona

Usklađivanje povezuje vaš uređaj i Bluetooth telefon, a usklađivanje je potrebno napraviti samo jedanput za početno podešavanje.

Prije nego započnete postupak usklađivanja, pazite da na vašem Bluetooth telefonu bude uključena (on) Bluetooth značajka. Potražite upute u Bluetooth telefonskom vodiču za korisnika.

- 1 Pritisnite i držite tipku **SEND** kako biste priključili vaš Bluetooth telefon.  
Ako se priključujete preko Bluetooth telefona, može raditi hands-free priključivanje ili headset priključivanje ovisno o vrsti telefona.  
Handsfree → Headset → OFF (Ne prikazuje se na displeju)
- 2 Ako vaš Bluetooth telefon ne podržava hands-free priključivanje, u tom slučaju pokrenite headset priključivanje.  
Indikator  će treptati.
- 3 Podesite Bluetooth telefon tako da traži vaš uređaj.
- 4 Kada Bluetooth telefon prikazuje na displeju naziv uređaja, odaberite uređaj.
- 5 Bluetooth telefon prikazuje na displeju ekran za unošenje PIN koda, unesite PIN kod.  
LG AUTOMOBILSKI AUDIO PIN KOD : 1234
- 6 Kada je vaš uređaj uspješno usklađen s vašim Bluetooth telefonom, treptanje indikatora će prestati.

#### Napomena

- Vaš uređaj čuva popis usklađivanja koja ste zadnja priključili. Mogu se spremati najviše 4 broja za usklađivanje.
- Bluetooth telefon koji ima prethodni zapis koji pokazuje da je uspješno priključen početak će automatski proces priključivanja kada se pokrene automobil.
- Za razliku od hands-free funkcionalnosti, headset priključivanje će dopustiti samo dvije funkcije “odgovoreni pozivi” i “pozivanje broja zadnjeg poziva”.  
Isto tako broj telefona koji zove se ne prikazuje kada se odgovara na pozive.

### Bluetooth telefon još nije priključen

Ako Bluetooth telefon još nije priključen kada pokušavate pozovete telefonski modus, na ekranu će se pojaviti “Connecting (Priključivanje)”.

## Bluetooth operacija

### Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva

Vaš uređaj, Bluetooth telefon, ili oboje mogu zvoniti kod primanja poziva, pritisnite tipku **SEND** kako biste odgovorili na poziv.

Za prekid poziva pritisnite tipku **BAND/END**.

### Odbacivanje poziva

Kada vaš uređaj zvoni, pritisnite tipku **BAND/END**.

Ako je funkcija "Rejecting (Odbacivanje)" izvan upotrebe, u tom slučaju telefon koji je priključen na uređaj ne podržava funkciju odbacivanja poziva.

### Napomena o propuštenim pozivima

Kada nije odgovoreno na dolazni poziv, na vašem se ekranu prikazuje poruka o propuštenom pozivu.

- 1 "Missing Call (Propušteni poziv)" se prikazuje na ekranu.
- 2 Pritisnite tipku **SEND** kako biste odgovorili na poziv.
- 3 Za prekidanje poziva i stavljanje telefona u stanje mirovanja, pritisnite tipku **BAND/END**.

### Podešavanje izbornika

Jednom kada su Bluetooth telefon i vaš uređaj usklađeni, vaš telefon se automatski priključuje na uređaj ka da ga sljedeći put uključite. Kako biste potvrdili da su vaš uređaj i Bluetooth telefon uspješno usklađeni i da pravilno rade, napravite poziv.

- 1 Ako je vaš Bluetooth telefon već priključen na uređaj, pritisnite tipku **SEND**.  
Pojavit će se ekran izbornika .  
Dial preset (Biraj spremljeno) → Dial last answered (Biraj zadnji odgovoreni poziv)? →  
Dial last call (Biraj zadnji poziv)?
- 2 Gurnite **VOL/MULTI** prema gore ili dolje kako biste odabrali izbornik.
- 3 Pritisnite tipku **SEND** kako biste unijeli vaš odabir.

### Pozivanje broja koji je bio zadnji poziv : Dial last call? (Biraj zadnji poziv?)

Vaš telefon čuva popise vaših zadnjih primljenih poziva i biranih brojeva čak i kada brojevi nisu spojeni. Popisi su poredani prema vremenu, od najskorijih do najstarijih poziva.

Vaš uređaj čuva na telefonu snimljene vaše zadnje primljene pozive i birane brojeve na telefonu.

Pritisnite tipku **SEND** kako biste pozvali uneseni telefonski broj.

Postoji slučaj kada se slanje izvršava dugim pritiskom na tipku **SEND** (Pošalji) ovisno o tipu mobitela. (Za osnovna podešavanja, pritisnite kratko **SEND** tipku.)

"Call Last Call (Pozovi zadnji broj)" se prikazuje na ekranu.

### Napomena

Kada želite ostvariti neki međunarodni poziv, pritisnite tipku **VOL/MULTI** prema gore kako biste dodali +.

Pritisnite **VOL/MULTI** prema dolje kako biste pobrisali +.

+ se može dodati samo u slučaju kada je odabrana detaljna lista za propuštene pozive (Missed call), birani pozivi (Dialled call) ili primljeni pozivi (Received call).



### **Biranje pomoću brojeva na popisu : Dial last answered? (Biraj zadnji odgovoreni poziv?)**

Vaš uređaj čuva popise vaših zadnjih primljenih poziva i to prikazuje.

- 1 Pritisnite tipku **SEND**.
- 2 Gurnite **VOL/MULTI** prema gore ili dolje kako biste odabrali izbornik za “Dial last answered (Biraj zadnji odgovoreni poziv)?”.
- 3 Pritisnite tipku **SEND**.  
Na ekranu se pojavljuje “Last answered (Zadnji odgovoreni poziv)” i broj.
- 4 Gurnite **VOL/MULTI** prema gore ili dolje kako biste prelazili preko brojeva. (ili pritisnite jedan od **brojeva 1 ~ 6**.)
- 5 Pritisnite tipku **SEND** kako biste postavili poziv ili da unesete telefonski broj.

#### **✦ Napomena**

Kada želite ostvariti neki međunarodni poziv, pritisnite tipku **VOL/MULTI** prema gore kako biste dodali +. Pritisnite **VOL/MULTI** prema dolje kako biste pobrisali +.

### **Spremanje broja koji se poziva : Dial Preset? (Biraj spremljeno)**

Lako i bez poteškoća možete spremiti najviše 6 brojeva za kasnije pozivanje pritiskom na tipku.

- 1 Pritisnite tipku **SEND**.
- 2 Gurnite **VOL/MULTI** prema gore ili dolje kako biste odabrali izbornik “Dial last answered (Biraj zadnji odgovoreni poziv)?” .
- 3 Pritisnite tipku **SEND**.  
“Last answered (Zadnji odgovoreni poziv)” i broj se prikazuju na ekranu.  
Kada želite spremiti neki međunarodni poziv, pritisnite tipku **VOL/MULTI** prema gore kako biste dodali +. Pritisnite **VOL/MULTI** prema dolje kako biste pobrisali +.
- 4 Pritisnite i držite tipku **SEND**.
- 5 Gurnite **VOL/MULTI** prema gore ili dolje kako biste prelazili preko brojeva ili pritisnite jednu od brojčanih tipki **broj 1 ~ 6**.
- 6 Pritisnite tipku **SEND**.  
Odabrani broj je pospremljen u memoriji.  
(Ili pritisnite i držite jedan od **brojeva 1 ~ 6**)
- 7 Ponovite korake 1 i 4 kako biste spremili druge pozive.  
sljedeći put kada pritisnete isti **broj 1 ~ 6**, broj se poziva iz memorije.

### **Poništenje jeka i smanjenje šuma**

Kada upotrebljavate telefon u automobilu bez korištenja ruku (hands-free), možete čuti nepoželjnu jeku.

Ova funkcija smanjuje nepoželjnu jeku i šum kada razgovarate bez korištenja ruku (hands-free), i na taj način postižete određenu kvalitetu zvuka.

Molimo za više pojedinosti pogledajte stranicu 12.


#### **✦ Napomena**

Poslije podešavanja ECM funkcije, skinite i ponovo vratite Prednju ploču automobilske Audia.

## Bluetooth operacija

### Uskladjivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja (MP3 Player, MP3 telefon...)

Kada aktivirate Vaš Bluetooth uređaj koji je povezan na uređaj, vi možete slušati MP3 pomoću bežičnog priključivanja.

- 1 Pritisnite i držite **SEND** kako biste priključili svoj Bluetooth uređaj.  
Ako se priključujete preko Bluetooth uređaja, hands-free priključivanje ili headset priključivanje mogu raditi ovisno o vrsti telefona.  
Handsfree → Headset → OFF (Nema prikaza na displeju)
- 2 Ako vaš Bluetooth uređaj ne podržava hands-free priključivanje, zatim pokrenite headset priključivanje.  
Indikator  će treptati.
- 3 Podesite Bluetooth uređaj tako da traži vaš uređaj.
- 4 Kada Bluetooth uređaj prikazuje naziv uređaja, odaberite uređaj.
- 5 Bluetooth uređaj prikazuje ekran za unos PIN koda, unesite PIN kod.  
LG AUTOMOBILSKI AUDIO PIN KOD : 1234
- 6 Kada je vaš uređaj uspješno uskladen s vašim Bluetooth uređajem treptanje indikatora će prestati.

### Reprodukcija MP3 datoteka

Kada uključite (on) Bluetooth, vaš displej na Bluetooth uređaju prikazuje "Bluetooth" na početnom ekranu. Bluetooth ostaje uključen sve dok ne pritisnete isključi svoj uređaj.

Pritisnite tipku **SRC** više puta za redom kako bi odabrali Bluetooth.

Indikator će se zasvijetliti prema sljedećem redoslijedu.


TUNER (Prijemnik) → CD → AUX → BLUETOOTH → TUNER...

Kako biste reproducirali MP3 datoteku koja je pospremljena na vašem Bluetooth uređaju, potražite objašnjenje u vodiču za korisnika za Bluetooth uređaj.

### Napomena

- Ova funkcija, se ne može upotrebljavati na uređaju koji nema MP3 funkciju.
- Kako bi se mogla koristiti Bluetooth tehnologija, uređaj mora biti u stanju da interpretira određene standarde (profile).  
Ovaj uređaj je kompatibilan sa sljedećim standardima.
  - GAP (Generic Access Profile – Standard za generički pristup)
  - HSP (Head Set Profile – Standard za komplet za glavu)
  - HFP (Hands Free Profile - Standard za korištenje bez ruku)
  - GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile – Standard za distribuciju generičkog Audia/Videa)
    - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Napredni standard za distribuciju Audia)
    - AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Profile – Prijenosni standard za distribuciju Audia/Videa)
    - AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile – Standard za daljinsko upravljanje distribucijom Audia/Videa)
- Kod snimanja ključnih riječi i magične riječi, parkirajte svoje vozilo na tiho mjesto, zatvorite prozore i isključite ventilator za grijanje ili hlađenje.  
Ovo je potrebno učiniti kako bi se ostvario viši stupanj razaznavanja.

# Bluetooth operacija



## **GAP**

GAP je kratica za Generic Access Profile (Standard za generički pristup). Ovo je osnovni standard Bluetooth bežične tehnologije.

## **HFP**

HFP je kratica za Hands-Free Profile (Standard za korištenje bez ruku). Ovaj se standard upotrebljava za telefoniranje bez ruku (hands-free) s uređajima koji imaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

## **HSP**

HSP je kratica za Head Set Profile (Standard za komplet za glavu). Ovaj se standard upotrebljava za spajanje kompleta za glavu i komunikacijskog priključka za bežičnu tehnologiju.

## **GAVDP**

Ovaj standard upotrebljava uređaj inicijator (INT) (kao što je prijenosni player) koji inicira proceduru signaliziranja kako bi se poslao zahtjev za primatelju (Acceptor (ACP)), - kao što su slušalice za glavu i sl.

Iako ovaj standard specificira procedure signaliziranja transakcija između dva uređaja kako bi ugodili, prekinuli i ponovno konfigurirali protočne kanale upotrebljavajući samo GAVDP; zahtjeva se upotreba GAVDP u kombinaciji sa standardima koji zavise o ovom profilu – AVRCP i VDP.

## **A2DP**

Standard za bluetooth visoko kvalitetni stereo za mobilne telefoni i uređaje s A2DP.

Ovaj se standard zasniva na GAVDP, i omogućuje da se napredni Audio (audio streaming – audio prijenos) prenosi od izvora (Source (SRK)) – kao što je CD player, do Sink-a (SNK), kao što su slušalice za glavu.

## **AVRCP**

Zasniva se na GAP standardu, a upotrebljava kontroler (CT) - PDA, računalni mobitel i sl., koji šalje naredbu cilju

(Target (TG)) - TV, diskman, slušalice za glavu. Naredba može biti za Reproduciranje (Play), snimanje, kontrolu boje, jačine zvuka i sl., ovisno o prirodni uređaja koji se upotrebljava i scenariju koji se odvija.

Naredbe se prenose novim dodatnim protokolom, koji se zove Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP). Neki definirani scenariji su Daljinsko upravljanje s odvojenog kontrolera (Remote Control from a Separate Controller), Daljinsko upravljanje i Audio protok između dva uređaja (Remote Control and Audio Stream Between Two Devices), Daljinski kontroler s LCD-om.

## Radio operacije

### Slušanje radio stanica

- 1 Pritisnite tipku **SRC** kako biste odabrali radio.
- 2 Pritisnite tipku **BAND/END** više puta kako biste odabrali frekventno područje.  
Indikator će se paliti prema sljedećem redosljedju. FM1 → FM2 → FM3 → MW(AM)
- 3 **Automatsko traženje stanice (Seek)** : Pritisnite tipku **VOL/MULTI** prema lijevo ili desno.  
(Pritisnite **◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶▶** na daljinskom upravljaču.) Prijemnik će pretraživati frekvencije sve dok ne nađe stanicu s dovoljno jakim signalom.  
**Ručno traženje stanice** : Pritisnite i držite tipku **VOL/MULTI** prema lijevo ili desno sve dok na displeju ne počne treptati **MANUAL**, a zatim tipku pritisnite još jednom.  
(Pritisnite i držite tipku **◀◀ ◀▶▶ ▶▶▶** na daljinskom upravljaču, a zatim tipku pritisnite više puta.) Frekvencije se pomiču gore ili dolje prema redosljedju.

### Memoriranje automatskog traženja

Ova vam funkcija omogućuje automatsko pospremanje šest najjačih radio frekvencija pod.

- 1 Pritisnite tipku **SRC** kako biste odabrali prijemnik (tuner).
- 2 Pritisnite tipku **VOL/MULTI** na prednjoj ploči otprilike 1 sekundu.  
Skeniranje počinje od trenutno prikazane frekvencije prema višim frekvencijama a zaustavlja se kada se memorira 6 stanica na preset tipkama ili kada se primane frekvencije jednom skeniraju.

### Spremanje i pozivanje frekvencija predajnika

Bez teškoća možete spremi 6 frekvencija predajnika za kasnije pozivanje pritiskom na tipku.

- 1 Odaberite željenu frekvenciju.
- 2 Pritisnite jednu od tipki **prije spremljenih (preset) stanica 1 ~ 6** duže od 1 sekunde.  
Broj koji ste pritisnuli će treptati na indikatoru preset brojeva i ostat će upaljen.  
Odabrana frekvencija radio stanice je sada pospremljena u memoriju.
- 3 Ponovite korake 1 i 2 kako biste spremili druge stanice.  
Sljedeći put kada pritisnete jednu od tipki **prije spremljenih (preset) stanica 1 ~ 6** iz memorije će se pozvati frekvencija radio stanice.

#### Napomena

- S obzirom da F1, F2, F3 imaju isto frekventno područje, može se spremi najviše 18 stanica za FM područje.
- Kada je stanica pospremljena na preset tipku za stanicu na kojoj je već pospremljena druga stanica istog frekventnog područja, prethodno pospremljena stanica će se automatski pobrisati.

### Skeniranje prije spremljenih (preset) stanica

Pritisnite tipku **VOL/MULTI**. Za zaustavljanje skeniranja, pritisnite tipku **VOL/MULTI**.

### Za podešavanje prije spremljenih (preset) stanica

Pritisnite tipku **BAND/END** kako biste odabrali željeno frekventno područje i pritisnite željeni broj (1 - 6).

Broj **prije spremljenih (preset) stanica 1 ~ 6** je prikazan, a prijemnik prima preset stanicu.

## RDS operacije

### Opcije RDS display-a

U normalnoj RDS operaciji display će prikazivati naziv stanice. Pritiskom na tipku **IMAGE/DISP** na prednjoj ploči možete prelaziti preko različitih vrsta podataka u nizu:

(CT → FREQUENCY → PTY → RT → PS)

- **CT** (Vrijeme koje kontrolira radio stanica)
- **PTY** (Prepoznavanje vrste programa - Program type recognition)
- **RT** (Prepoznavanje radio teksta - Radio text recognition)
- **PS** (Naziv programa -Program Service)
- **PI** (Identifikacija programa - Program Identification)
- **AF** (Alternativne frekvencije za trenutni program - Alternative Frequencies)
- **TP** (Identifikacija prometnog programa -Traffic Program Identification)
- **TA** (Identifikacija prometnih obavjesti - Traffic Announcement Identification)

### FUNKCIJA VRSTE PROGRAMA

**Za odabir određene vrste programa iz prijemnog frekventnog područja upotrijebite sljedeću proceduru.**

- 1 Pritisnite tipku **BAND/END** za odabir ulaznog FM modusa.
- 2 Nakon toga, pritisnite više puta **VOL./MULTI** prema dolje kako biste odabrali svaki modus.  
Glazbena grupa (music group) → govorna grupa (speech group) → isključeno traženje (search off).
- 3 Pritisnite kratko jednu od programiranih tipki **prije spremljenih (preset) stanica 1 ~ 6**.  
Svaki put kada se pritisne jedna od ovih tipki programi se mijenjaju prema sljedećem redoslijedu:

No	Glazbena grupa	No	Govorna grupa
1.	Pop M, Rock M	1.	News, Affairs, Info
2.	Easy M, Light M.	2.	Sport, Educate, Drama
3.	Classics, Other M	3.	Culture, Science, Varied
4.	Jazz, Country	4.	Weather, Finance, Children
5.	Nation M, Oldies	5.	Social, Religion, Phone In
6.	Folk M	6.	Travel, Leisure, Document

#### **Napomena**

RDS je dostupan samo za FM prijem.

## RDS operacije

### Funkcija RDS TA

Kako biste uključili ili isključili funkciju TA (Traffic Announcement – Prometne obavjesti), pritisnite više puta tipku **TA/AF/REG**.

- **TA ON**

Prometni programi i obavijesti se mogu automatski primati pomoću TP/TA značajki.

- **TA OFF**

Prometni programi i obavijesti se ne mogu primati pomoću TP/TA značajki.

### Funkcija RDS AF/REG

Kako biste uključili ili isključili funkciju AF (Alternative Frequencies – Alternativne frekvencije) ili funkcije REG (Regional Network Tracking – Praćenje regionalne mreže), više puta pritisnite tipku **TA/AF/REG** duže od 2 sekunde.

- **AF: ON / REG: ON**

Aktivirano je praćenje mreže. Regionalni modus je uključen (AF funkcija se mijenja između stanica koje uvijek odašilju isti program). Regionalni modus se treba odabrati samo u slučaju kada se vozite u određenim lokalnim područjima.

- **AF: ON / REG: OFF**

Aktivirano je praćenje mreže. AF funkcija se mijenja između stanica koje pripadaju istoj odašiljanoj mreži koja se prima.

- **AF: OFF / REG: OFF**

Deaktivirano je praćenje mreže. Prikazat će se samo naziv stanice. U slučaju slabog prijema neće se prelaziti na alternativnu stanicu.

## CD/MP3/WMA operacije

### Reproduciranje sa Audio CD-a i MP3/WMA diska

Uredaj može reproducirati snimke u MP3/WMA formatu na CD-ROM-u, CD-R ili CD-RW diskovima. Prije reproduciranja MP3/WMA snimki, pročitajte napomene o MP3/WMA snimkama na strani 26. Ako promijenite izvor, isto tako ćete zaustaviti reprodukciju CD-a (bez izbacivanja CD-a). Sljedeći put kada odaberete „CD“ ka izvor, CD će početi s reprodukcijom na mjestu gdje je prethodno zaustavljene reprodukcija.

- Kako biste pokrenuli izravnu reprodukciju datoteke, pritisnite tipku broja **NUMBER (#)** a zatim unesite broj snimke pomoću tipaka brojeva **0-9** na brojčaniku.

### Pause **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite tipku **▶/||** tijekom reprodukcije.
- 2 Za povratak na reprodukciju pritisnite ponovno tipku **▶/||**.

### Prelazak na drugu snimku **CD** **MP3** **WMA**

- Pritisnite tipku **VOL/MULTI** prema lijevo ili desno tijekom reprodukcije kako biste odabrali sljedeću snimku ili kako bi se vratili na početak trenutne snimke. (Pritisnite **◀◀◀** **◀◀/▶▶▶** **▶▶▶** na daljinskom upravljaču.)
- Pritisnite tipku **VOL/MULTI** prema lijevo kako biste odabrali prethodnu snimku. (Pritisnite **◀◀◀** **◀◀** na daljinskom upravljaču.) (Ako je vrijeme reprodukcije manje od 4 sekunde, ova se operacija ne izvršava.)

### Traženje **CD** **MP3** **WMA**

Pritisnite i držite tipku **VOL/MULTI** prema lijevo ili desno tijekom reprodukcije 1 sekundu, a zatim otpustite tipku na točki na kojoj želite. (Pritisnite **◀◀◀** **◀◀/▶▶▶** **▶▶▶** na daljinskom upravljaču.)

### Uvodno skeniranje **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite tipku **SCAN**.  
U prozoru displeja se pojavljuje **FOLDER SCAN**. **MP3** **WMA**  
(Reproducira se prvih 10 sekundi svake datoteke u trenutno odabranom folderu na disku.)  
**SCAN ALL** se pojavljuje u prozoru display-a. **CD**  
(Reproducira se prvih 10 sekundi svake datoteke na disku.)  
Pritisnite i držite tipku **SCAN** otprilike 1 sekundu tijekom reprodukcije.  
**SCAN ALL** se pojavljuje u prozoru display-a. **MP3** **WMA**  
(Reproducira se prvih 10 sekundi svake datoteke na disku.)
- 2 Pritisnite ponovno tipku **SCAN**.  
U prozoru displeja se pojavljuje **SCAN OFF**. (Uvodno skeniranje je poništeno.)

### Ponavljanje **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite tipku **RPT** tijekom reprodukcije.  
**1 RPT** se pojavljuje u prozoru display-a. **CD** **MP3** **WMA**  
(Trenutno odabrana glazba na disku se reproducira s ponavljanjem.)  
Pritisnite i držite tipku **RPT** otprilike 1 sekundu tijekom reprodukcije.  
**FOLDER RPT** se pojavljuje u prozoru display-a. **MP3** **WMA**  
(Trenutno odabrani folder na disku se reproducira s ponavljanjem.)
- 2 Pritisnite ponovno tipku **RPT**.  
U prozoru displeja se pojavljuje **RPT OFF**. (Modus ponavljanja je poništen.)

## CD/MP3/WMA operacije

### Nasumičan odabir **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Pritisnite tipku **SHF** tijekom reprodukcije.  
**FOLDER SHF** se pojavljuje u prozoru display-a. **MP3** **WMA**  
(Trenutno odabrani folder na disku se reproducira nasumičnim odabirom.)  
**SHF ALL** se pojavljuje u prozoru display-a. **CD**  
(Sva glazba na disku se reproducira nasumičnim odabirom.)  
Pritisnite i držite tipku **SHF** otprilike 1 sekundu tijekom reprodukcije.  
**SHF ALL** se pojavljuje u prozoru display-a. **MP3** **WMA**  
(Sva glazba na disku se reproducira nasumičnim odabirom.)
- 2 Pritisnite ponovo tipku **SHF**.  
U prozoru displeja se pojavljuje **SHF OFF**. (Reprodukcija nasumičnim odabirom je poništena.)

### **Napomena**

Tijekom reprodukcije nasumičnim odabirom (random), ako pritisnete tipku **VOL./MULTI** (pritisnite **1◀◀** na daljinskom upravljaču) prema lijevo, nećete ići na natrag na prethodnu snimku.

### CD TEKST / ID3 TAG **CD** **MP3** **WMA**

Kada se reproducira disk koji sadrži informaciju, u tom slučaju možete vidjeti CD TEKST/ID3 TAG informaciju.

Na CD TEKST, snimljene su neke informacije o disku (naziv diska, izvođač i snimka).

Na ID3 TAG, snimljene su neke informacije o datoteci (naziv albuma, ime izvođača, naziv pjesme, godina snimanja, muzički stil, i kratki komentar).

Ako nema informacije, "NO TEXT" će se pojaviti na prozoru displeja.

Pritisnite tipku **IMAGE/DISP** više puta tijekom reprodukcije datoteka u MP3/WMA/CD TEXT.

### MP3/WMA SNIMKA -10/+10 **MP3** **WMA** (Ako nema foldera ili postoji jedan folder.)

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **VOL./MULTI** (pritisnite tipku **V** na daljinskom upravljaču) prema dolje kako biste preskočili prethodnih 10 snimki, i pritisnite tipku **VOL./MULTI** (pritisnite tipku **A** na daljinskom upravljaču) prema gore kako biste preskočili sljedećih 10 snimki.

### MP3/WMA FOLDER GORE/DOLJE **MP3** **WMA** (Ako ima postoji više od dva foldera.)

Tijekom reprodukcije pritisnite tipku **VOL./MULTI** (pritisnite tipku **V** na daljinskom upravljaču) prema dolje kako biste prešli u prethodni folder, a pritisnite tipku **VOL./MULTI** (pritisnite tipku **A** na daljinskom upravljaču) prema gore kako biste prešli u sljedeći folder.

### **Napomena**

Prikaz vremena koje se pojavljuje u dijelu display-a se može razlikovati kod reprodukcije VBR datoteke, može biti neke razlike u odnosu na stvarno vrijeme (kod reprodukcije datoteke se istovremeno prikazuju i vrijeme napredovanja i VBR).



## Otklanjanje poteškoća

Simptom	Uzrok	Rješenje
Napajanje se ne uključuje. Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodiči i konektor su nepravilno spojeni.</li> <li>• Pregorio je osigurač.</li> <li>• Buka i drugi faktori uzrokuju nepravilan rad ugrađenog mikroprocesora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Još jednom provjerite jesu li svi spojevi i priključci ispravno i pravilno izvedeni.</li> <li>• Otklonite problem zbog kojega je pregorio osigurač, a zatim stari osigurač zamijenite novim. Pazite da je novi osigurač iste jačine kao i stari.</li> <li>• Isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.</li> </ul>
Reprodukcija je onemogućena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na disku ima nečistoća.</li> <li>• Disk koji ste stavili pripada vrsti koju ovaj uređaj ne reproducira.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Očistite disk.</li> <li>• Provjerite vrstu diska.</li> </ul>
Ne čuje se ton. Glasnoća se ne može pojačati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabeli nisu ispravno spojeni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spojite kabele ispravno.</li> </ul>
Ne prikazuje se slika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razina glasnoće vrlo je niska.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilagodite glasnoću.</li> </ul>
Dolazi do audio preskakanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj nije čvrsto postavljen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Učvrstite položaj uređaja.</li> </ul>
Uređaj ne radi ispravno čak i kada se pritišću ispravne kontrolne tipke na daljinskom upravljaču.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterija je ispražnjena.</li> <li>• Neke operacije su zabranjene s nekim diskovima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staru i praznu bateriju zamijenite novom.</li> <li>• Provjerite je li to slučaj stavljanjem drugog diska.</li> </ul>

# Specifikacije

**MP3-disk, kompatibilan sa ovim reproducirajućim je ograničen kao što slijedi:**

1. Frekvencija semplinga / 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
2. Bit omjer / unutar 8 - 320kbps (uključujući VBR) (MP3) 32 -320kbps (WMA)
3. CD-R/CD-RW sistem datoteka treba biti "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA-fajlove koristeći softver, koji ne može kreirati sistem datoteka (FILE SYSTEM), na primer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-datoteke. Zato Vam preporučujemo da koristite produkt "Easy-CD Creator", koji kreira sistem datoteka po standardu ISO 9660.

**Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA-datoteka i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola treba uvek da se traži od vlasnika autorskih prava.**

## OPĆENITO

Izlazna snaga	.50W x 4CH(Maks.)
Električno napajanje	.DC 12V
Impedancija zvučnika	.4 $\Omega$
Sistem uzemljenja	Negativno
Dimenzije (Š x V x D)	.80 x 51 x 171 mm (Bez prednje ploče)
Neto težina (approx)	.2.0 kg

## CD

Raspon frekvencije	.20 Hz-20 kHz
S/N omjer	.95 dB
Distorzija	.0.1%
Odvajanje kanala (1kHz)	.70 dB

## RADIO

### FM

Frekventno područje	.87.5-107.9 ili 87.5-108 MHz
S/N omjer	.55 dB
Distorzija	.0.7%
Iskoristiva osjetljivost	.12 dB $\mu$ V

### AM (MW)

Frekventno područje	.520-1720 ili 522-1620 kHz
S/N omjer	.45 dB
Distorzija	.1.0%
Iskoristiva osjetljivost	.28 dB $\mu$ V

Popis važećih mobitela i proizvođača

Nokia	8910i	LG	LG KG800
Nokia	6021	LG	LG KU730
Nokia	3230	LG	U8210
Nokia	3650	LG	KP-4000
Nokia	6210i	Motorola	E1000
Nokia	6310i	Motorola	V600
Nokia	6230	Motorola	V3 razor
Nokia	6230i	Motorola	L6
Nokia	6260	Motorola	E1
Nokia	6600	Motorola	A1000
Nokia	9500	Sony-Ericsson	T68i
Nokia	6630	Sony-Ericsson	T610
Nokia	6680	Sony-Ericsson	K600i
Nokia	6681	Sony-Ericsson	K700i
Nokia	N70-1	Sony-Ericsson	S700i
Nokia	8800	Sony-Ericsson	V600
Nokia	8801	Sony-Ericsson	K750i
Samsung	SGH-D500	Sony-Ericsson	W550i
Samsung	SGH-D508	Sony-Ericsson	W800i
Samsung	SGH-D600	Sony-Ericsson	P910i
Samsung	SGH-Z500	QteK	9090
Samsung	SGH-Z500V	QteK	9100
Samsung	SGH-E770	QteK imate	8100
Samsung	SCH-V720	imate	K2
Samsung	SPH-E3700	QteK imate	8020
Samsung	SCH-A900	QteK imate	JASJAR
Samsung	SPH-V6900	HP	6515
Samsung	SPH-V7450	Siemens	S55
Samsung	SPH-V7400	Siemens	SL75
Samsung	SPH-X7700	Siemens	M75
Samsung	SPH-M600	Panasonic	X70
Samsung	SGH-E730	O2	XDA2 Mini
Samsung	SGH-E720	O2	XDA2 I
LG	KF-1000	Palmone	Treo 650
LG	LP-3900	Blackberry	7290
LG	P7200	Toshiba	A5504T
LG	S5200	SAZEM	myX6-2
LG	U8290		



P/NO : 3834RR0047F