



MIKROHULLÁMÚ / GRILLEZŐ KOMBINÁLT SÜTŐ МИКРОВЪЛНОВА КОМБИНИРАНА ПЕЧКА С ГРИЛ KOMBINIRANA MIKROVALNA PEĆNICA S REŠETKOM ZA PRŽENJE NA ROŠTILJU MIKROTALASNA/GRIL/KOMBINATORNA PEĆNICA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

MD-663GT

Mielőtt használatba venné a készüléket, a szakszerű használat érdekében, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót.

Преди работа прочетете внимателно Ръководството на потребителя.

Prije početka korištenja molimo pažljivo pročitajte ove upute za korištenje.

Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za korišćenje pre upotrebe pećnice.

P/No: MFL33973401

Предпазни мерки

Предпазни мерки за предотвратяване евентуално излагане на действието на микровълновите лъчи.

Фурната спира да работи при отворена врата благодарение на обезопасяващото блокиращо устройство, вградено в механизма на вратата. Блокиращото устройство автоматично прекратява кулинарния процес, ако вратата се отвори, защото излагането на действието на микровълновата енергия, използвана при микровълновите фурни, е опасно и вредно. **Не се опитвайте да разглобявате или поправяте блокиращото устройство!**

Не поставяйте нищо между члената повърхност на фурната и вратата и не допускайте остатъци от храна или почистващи вещества да се натрупат върху уплътняващите повърхности.

Не използвайте фурната, ако е повредена. От изключителна важност е вратата да се затваря добре, за което е необходимо да не бъдат повредени: 1) вратата (изкривена), 2) пантите и фиксаторите (счупени или разхлабени), 3) уплътненията на вратата и другите уплътняващи повърхности.

Фурната не трябва да се поправя от никой друг, освен от квалифициран сервизен персонал.

ВНИМАНИЕ

Моля, задавайте правилно времето за приготвяне на различните видове хrани, тъй като надвишаването на необходимото време може да причини запалване на ХРАНАТА и последващо повреждане на фурната.

Когато загрявате течности, напр. супи, сосове или напитки във фурната, достигането на температури над точката на кипене може да настъпи, без да се появят меухрчета и бълбукане. В резултат на това течността може внезапно да изхлипи. За предотвратяване на подобна възможност, следвайте долуописаните правила:

1. Избягвайте употребата на тесни съдове с отвесни стени.
2. Не прегрявайте.
3. Разбъркайте течността, преди да я поставите във фурната и още веднъж по средата на необходимото за загряване време.
4. След загряване оставете съда за кратко време във фурната, внимателно разбъркайте или разклатете още веднъж и проверете температурата преди консумация, за да избегнете изгаряния (отнася се специално за съдържанието на шишета за хранене на бебета и бурканчета с детски храни).

Внимавайте при боравене със съдовете.

ВНИМАНИЕ

Винаги оставяйте храната да престои известно време след приготвянето и и проверявайте температурата преди консумация. Особено на шишета за хранене на бебета и бурканчета с детски храни.

Съдържание

Как работи микровълновата

Микровълните са форма на енергия, подобна на радио- и телевизионните вълни и обикновената дневна светлина. Обикновено микровълните се разпръсват и изчезват без ефект, докато минават през атмосферата. Микровълновите фурни обаче имат магнетрон, който е предназначен да оползотвори енергията от микровълните. Електричеството, което постъпва в магнетронната тръба, се използва за създаване на микровълнова енергия.

Тези микровълни постъпват в зоната за кулинарна обработка през отвори вътре във фурната. На дъното на фурната е разположена въртяща се поставка. Микровълните не могат да преминат през металните стени на фурната, но те проникват през стъкло, порцелан и хартия – материалите, от които са изработени съдовете за безопасно готовене в микровълнови фурни.

Съдовете за готовене не се нагряват директно от микровълните, а от нагорещената храна в тях.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗОПАСЕН ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕД

Микровълновата фурна е един от най-безопасните домакински електроуреди. Когато вратата е отворена, фурната автоматично спира да произвежда микровълни. Микровълновата енергия се превръща изцяло в топлинна, щом влезе в контакт с храната и никаква остатъчна вредна енергия не се съдържа в храната, която консумирате.

Предпазни мерки	32
Съдържание	33
Разопаковане и инсталлиране	34 ~ 35
Настройка на часовника	36
Зашита на деца	37
Готовене в микровълновата печка	38
Степени на мощност	39
Готовене на два етапа	40
Бърз старт	41
Готовене с грил	42
Комбинирано готовене	43
Автоматично готовене	44 ~ 45
Автоматично размразяване	46
Наръчник за използване на функцията за автоматично размразяване	47
Повече или по-малко време за приготвяне	48
Тостер	49
Почистване на тавата	50
Топлене и претопляне указания	51
Пресни зеленчуци указания	52
Печене на грил указания	53
Важни инструкции за безопасна ранота	
Прочетете внимателно и запазете за справка	54 ~ 55
Съдове, безопасни за употреба в микровълнова фурна	56
Характеристика на хранителните продукти и техники	
За кулинарна обработка в микровълнова фурна	57 ~ 58
Въпроси и отговори	59
Електрически монтаж / Технически характеристики	60


BG

Разопаковане и инсталлиране

Чрез проследяване на основните стъпки, представени на тази и следващата страници, Вие ще бъдете в състояние да се уверите, че Вашата фурна е в изправност. Моля, обърнете специално внимание на упътването за местата, подходящи за инсталлиране на фурната. При разопаковането е необходимо внимателно да се отстрани всички аксесоари и опаковки. Проверете дали фурната не е била повредена при доставката.

1


Разопаковайте фурната и я поставете на гладка хоризонтална повърхност.



2

Поставете фурната на хоризонталната повърхност, която сте избрали, при условие, че височината на свободното пространство е най-малко 85 см. Уверете се, че остават поне 20 см отгоре и 10 см зад уреда, за да е възможна добра вентилация. Предната част на фурната трябва да се намира на не по-малко от 8 см от ръба на повърхността, за да се предотврати възможността от падане на уреда.

На горната част или отстрани на фурната е поставен въздушен отвод. Запушването му би могло да причини повреда.



**ТАЗИ ФУРНА НЕ БИВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАНА С
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ.**

3

Свържете Вашата фурна с обикновен домакински контакт. Други уреди не бива да бъдат едновременно включени към същия контакт.


Ако фурната не заработи нормално, изключете я от електрическия контакт и след това отново я включете.

4

Дръпнете **ДРЪЖКАТА НА ВРАТАТА**, за да отворите фурната. Поставете **ВЪРТЯЩИЯ ПРЪСТЕН** вътре и сложете **СТЪКЛЕНИЯ ПОДНОС** върху него.

5

Напълнете **съд, подходящ за микровълнови уреди**, с 300 мл вода. Поставете я на **СТЪКЛЕНИЯ ПОНОС** и затворете вратата. Ако не сте сигурни какъв съд да използвате, обърнете на 56 страница.

**6**

Натиснете бутона **СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ** и след това натиснете един път бутона **СТАРТ**, за да зададете 30 мин време за приготвяне.

30

секунди

7

На екрана ще бъдат отброени 30 секунди с обратно броене. Когато бъде достигната 0 ще чуете **предупредителен звук**. Отворете фурната и проверете температурата на водата. Ако фурната е в изправност, водата ще бъде топла. **Съдът може да бъде нагорещен**, затова бъдете внимателни при изваждането му.



BG

ВАШАТА ФУРНА ВЕЧЕ Е ИНСТАЛИРАНА

8

Преди консумация, съдържанието на бутилките за хранене на бебета и на бурканите с детски хrани трябва да бъде разбъркано или разклатено, а температурата му – проверена, за да се предотврати евентуално опарване.

Настройка на часовника



BG

Когато включвате печката за първи път или когато захранването се възстановява след прекъсване, на дисплея се показва "0"; трябва да пренастроите часовника.

Ако на часовника или на дисплея се показват необичайни символи, изключете печката от контакта, включете я отново и пренастройте часовника.

Часовникът може да се настрои на 12- или 24-часов цикъл.

В следващия пример ще ви покажа как да настроите 14:35 ч. при 24-часов формат.
Уверете се, че печката е напълно разопакована.

Уверете се, че сте включили печката правилно по описания по-горе в ръководството начин.

Натиснете **STOP/CLEAR**.



Натиснете бутона на **CLOCK** (⌚) един път.

(Ако желаете да използвате различна опция, натиснете бутона на **CLOCK** още веднъж. Но ако след като сте настроили часовника, желаете да изберете друга опция, трябва да изключите фурната от контакта и да я включите пак.)



Натиснете **10 MIN** петнайсет пъти.

Натиснете **1 MIN** три пъти.

Натиснете **10 SEC** пет пъти.

Ако натиснете и задържите бутона (10 MIN, 1 MIN, 10 SEC), времето бързо се увеличава.



Натиснете **CLOCK**, за да настроите часа.

Часовникът започва да отмерва времето.



Защита на деца



Печката има защитна функция, която я предпазва от случайно включване.

Когато тази функция е включена, не можете да правите нищо с печката.

Вашето дете обаче ще може да отваря вратата на печката!

Натиснете **STOP/CLEAR**.



Натиснете и задръжте **STOP/CLEAR**, докато на дисплея се покаже "L" и прозвучи СИГНАЛ.

Функцията за защита на деца **CHILD LOCK** е настроена.

Часовникът изчезва от дисплея, когато бъде настроен.

На екрана продължава да се показва "L", за да ви напомня, че функцията **CHILD LOCK** е включена.



За да изключите функцията **CHILD LOCK**, натиснете и задръжте **STOP/CLEAR**, докато "L" изчезне от дисплея.

При изключването се чува СИГНАЛ.



Готовене в МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА



BG

Печката има пет степени на мощност на микровълните. Максималната мощност е избрана автоматично, но с многократно натискане на **MICRO**, можете да изберете друга степен.

МОЩНОСТ	Натиснете MICRO	%	Отдавана мощност
ВИСОКА	1	път	100% 900W
СРЕДНОВИСОКА	2	пъти	80% 720W
СРЕДНА	3	пъти	60% 540W
РАЗМРАЗЯВАНЕ/ СРЕДНОНИСКА	4	пъти	40% 360W
НИСКА	5	пъти	20% 180W

В следващия пример ще ви покажа как се приготвят ястия за 5 минути и 30 секунди при мощност от 720W.

При готовене в микровълновата печка можете да увеличавате времето за приготвяне до 30 минути на интервали от 30 секунди, като натискате многократно **START**.

Уверете се, че сте включили печката правилно по описания по-горе в ръководството начин.

Натиснете **STOP/CLEAR**.



Натиснете два пъти **MICRO**, за да изберете мощност от 720W. На дисплея се показва "720".



Натиснете **1 MIN** пет пъти.

Натиснете **10 SEC** три пъти.



Натиснете **START**.

Когато готовенето приключи, в продължение на 5 минути се включва 1-минутен СИГНАЛ за край, докато не се отвори вратата на печката.

Докато готовите, можете да използвате **▲/▼**, за да увеличите/намалите времето за приготвяне.



Микровълновата печка има 5 степени на мощност, за да ви осигури максимална гъвкавост и контрол над готвенето. Таблицата по-долу показва примери за ястия и препоръчелната за приготвянето им степен на мощност за тази микровълнова печка.

Степени

на мощност

СТЕПЕН НА МОЩНОСТ	УПОТРЕБА	СТЕПЕН НА МОЩНОСТ (%)	ОТДАВАНА МОЩНОСТ
ВИСОКА	<ul style="list-style-type: none"> • Кипване на вода • Запичане на кайма • Приготвяне на пилешко, риба, зеленчуци • Приготвяне на крехки парчета месо 	100%	900W
СРЕДНОВИСОКА	<ul style="list-style-type: none"> • Претопляне • Печене на месо и пилета • Приготвяне на гъби и раковидни • Приготвяне на ястия със сирене и яйца 	80%	720W
СРЕДНА	<ul style="list-style-type: none"> • Приготвяне на кейкове и кифли • Приготвяне на яйца • Приготвяне на крем • Приготвяне на ориз, супа 	60%	540W
РАЗМРАЗЯВАНЕ/ СРЕДНОНИСКА	<ul style="list-style-type: none"> • Затопляне • Разтопяване на шоколад и масло • Приготвяне на по-солидни парчета месо 	40%	360W
НИСКА	<ul style="list-style-type: none"> • Размекване на масло и сирене • Размекване на сладолед • Втасване на тесто 	20%	180W



BG

Готвене на два етапа



BG

По време на готвенето на два етапа вратата на печката може да се отвори и ястието да се провери. Затворете вратата и натиснете **СТАРТ** – готвенето ще продължи.

В края на първия етап прозвучава СИГНАЛ и започва вторият етап.

Ако искате да прекратите програмата, натиснете два пъти **СТОП/ЗАНУЛЯВАНЕ**.

В следващия пример ще ви покажа как да пригответе храна на два етапа. При първия етап ястието е готово за 11 минути на ВИСОКА мощност, а при втория – за 35 минути на 360W.

Натиснете **STOP/CLEAR**.



Задайте мощност и време за приготвяне за **първия етап**.

(При избрана ВИСОКА мощност можете да пропуснете това действие.)

За да изберете ВИСОКА мощност, натиснете веднъж **MICRO**.

Натиснете веднъж **10 MIN**.

Натиснете веднъж **1 MIN**.



Задайте мощност и време за приготвяне за **втория етап**.

За да изберете мощност 360W, натиснете четири пъти **MICRO**.

Натиснете три пъти **10 MIN**.

Натиснете пет пъти **1 MIN**.



Натиснете **START**.

Докато готовите, можете да използвате **▲/▼**, за да увеличите/намалите времето за приготвяне.



Бърз старт

В следващия пример ще ви покажа как да настроите 2 минути за приготвяне на висока мощност.



Функцията **Бърз старт** ви позволява да зададете интервали от 30 секунди при готовене на ВИСОКА мощност с натискане на **QUICK START**.

Натиснете **STOP/CLEAR**.



BG

Натиснете **QUICK START** четири пъти, за да изберете 2 минути при ВИСОКА мощност. Печката започва да работи още преди четвъртото натискане.



При използване на функцията **Бърз старт** можете да увеличите времето за приготвяне с до 9 минути и 59 секунди, като натискате многократно **QUICK START**.

Докато готовите, можете да използвате **▲/▼**, за да увеличите/намалите времето за приготвяне.

Готовене с грил


В следващия пример ще ви покажа как да използвате грила, за да пригответе ястие за 12 минути и 30 секунди.



BG

Този модел има закрит нагревател.

Тази функция ви позволява бързо да запичате ястия.



Натиснете **STOP/CLEAR**.



Натиснете **GRILL/COMBI** веднъж, за да изберете режим грил.



Задайте времето за приготвяне.

Натиснете **10 MIN** веднъж.

Натиснете **1 MIN** два пъти.

Натиснете **10 SEC** три пъти.



Натиснете **START**.

Докато готовите, можете да използвате **▲/▼**, за да увеличите/намалите времето за приготвяне.



Комбинирано готвене

В следващия пример ще ви покажа как да програмирате печката в комбиниран режим Со-3 за време на приготвяне от 25 минути.



Фурната има функция за комбинирано готвене, което ви позволява да готовите едновременно или последовательно с **нагревател и микровълни**. Най-общо казано, това означава, че готвенето ви отнема по-малко време.

Нагревателят пече ястието отвън, докато **микровълните** го изпичат отвътре.

Натиснете **STOP/CLEAR**.



Натиснете **GRILL/COMBI** четири пъти, за да изберете режима Со-3.



Задайте времето за приготвяне.

Натиснете **10 MIN** два пъти.

Натиснете **1 MIN** пет пъти.



Натиснете **START**.

Докато готовите, можете да използвате **Δ/∇**, за да увеличите/намалите времето за приготвяне.

Бъдете внимателни при изваждането на ястията, защото съдът е горещ!



Автоматично готвене

В следващия пример ще ви покажа как да пригответе 0,5 кг необелени картофи.



Натиснете **STOP/CLEAR**.



BG
Функцията **Автоматично готвене** ви позволява да пригответе лесно повечето от вашите любими ястия, като изберете типа ястие и въведете неговото тегло с натискане на бутона Δ/∇ .

Натиснете веднъж **AUTO COOK**, за да изберете необелени картофи.

На екрана се показва "Ac-1".



Натиснете бутона Δ пет пъти, за да въведете 0,5 кг.

Ако натиснете и задържите бутоните Δ/∇ теглото бързо се увеличава или намалява.



Натиснете **START**.

Докато готовите, можете да използвате Δ/∇ , за да увеличите/намалите времето за приготвяне.



ТИП ЯСТИЕ	ТЕМПЕРАТУРА НА ЯСТИЕТО	СЪД	ТЕГЛО	ИНСТРУКЦИИ
1. НЕОБЕЛЕНИ КАРТОФИ (Ac-1)	Стайна температура	Стъклен поднос	0,1 кг – 1,0 кг	Измийте, подсушете и прободете картофите няколко пъти с вилица. Поставете ги на стъклената подставка върху три пласта хартиени салфетки. След като са готови, покрайте ги с фолио за 5 минути.
2. ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (Ac-2)	Стайна температура	Съд за микровълнова печка	0,2 кг – 0,8 кг	Поставете зеленчуците в съд, подходящ за използване в микровълнова печка. Добавете вода. Покрайте съда. След като са готови, разкллатете съда и изчакайте 2 минути. Добавете вода в зависимост от количеството. ** 0,2 кг – 0,4 кг: 2 супени лъжици ** 0,5 кг – 0,8 кг: 4 супени лъжици
3. ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (Ac-3)	Замразени	Съд за микровълнова печка	0,2 кг – 0,8 кг	Поставете зеленчуците в съд, подходящ за използване в микровълнова печка. Добавете вода. Покрайте съда. След като са готови, разкллатете съда и изчакайте 2 минути. Добавете вода в зависимост от количеството. ** 0,2 кг – 0,4 кг: 2 супени лъжици ** 0,5 кг – 0,8 кг: 4 супени лъжици
4. СТУДЕНА ПИЦА (Ac-4)	От хладилника	Поставка	0,2 кг – 0,4 кг	Тази функция се използва за претопляне на студена пizza. Поставете студената пizza на скарата над стъклената подставка. След като е готова, извадете я незабавно. Изчакайте 2-3 минути.
5. ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ (Ac-5)	Замразени	Поставка	0,2 кг – 0,4 кг	Разпределете замразените картофи в огнеупорната плоча на скарата над стъклената подставка. За най-добър резултат слагайте само по един пласт наведнъж. След като са готови, извадете ги от печката и изчакайте 1-2 минути.
6. ПИЛЕШКИ ХАПКИ (Ac-6)	От хладилника	Поставка	0,2 кг – 0,8 кг	Измийте и подсушете. Натрийте бутчетата с разтопен маргарин или масло. Поставете на скарата над стъклената подставка. Поставете отдолу подходящ по размер съд, за да може капките да се стичат в него. При СИГНАЛА обърнете ястието. След това натиснете START , за да продължите с готвенето. След като е готово, покрайте с фолио за 2-5 минути.

BG

Автоматично размразяване



BG

Печката има четири настройки за размразяване на микровълнови вълни: **Месо(meat)**, **Пилешко(poultry)**, **Риба(fish)** и **Хляб(bread)**. Всеки тип размразяване съответства на различни настройки на мощността. Можете да изберете различни настройки с последователно натискане на **Автоматично размразяване**.

Температурата и плътността на храната варира, така че препоръчвам тя да се проверява преди готвене. Обърнете специално внимание на големите парчета месо и пилешко, някои храни не трябва да се размразяват напълно преди готвене. Рибата например става готова толкова бързо, че понякога е по-добре да започнете да я готвите, докато още не е съвсем размразена. Програмата **Хляб** е подходяща за размразяване на питки и малки парчета хляб например. Размразяването изиска да изчакате, за да се размрази вътрешността. В следващия пример ще ви покажа как да размразите 1,4 кг замразено пилешко.

Натиснете **STOP/CLEAR**.

Измерете теглото на храната, която ще размразявате. Уверете се, че сте отстранили напълно опаковката; поставете храната в печката и затворете вратата.



Натиснете два пъти **AUTO DEFROST**, за да изберете програмата за размразяване **POULTRY**(Пилешко).

На дисплея се показва "dEF2".



Въведете теглото на замразената храна, която ще размразявате.

За да въведете 1,4 кг, натиснете бутона **▲** четирийсет пъти.



Натиснете **START**.



По време на размразяването ще чуете СИГНАЛ, при който трябва да отворите вратата на печката, да обърнете храната и да я разделите, така че да осигурите равномерно размразяване. Отстранете частите, които вече са се размразили, или ги покрайте, така че да забавите размразяването. След проверката затворете вратата на печката и натиснете **START**, за да продължите с размразяването. **Печката няма да прекъсне размразяването (дори след прозвучаването на СИГНАЛА) освен ако не отворите вратата.**

Наръчник за използване на функцията за автоматично размразяване

- * Храната, която размразявате, трябва да се постави непокрита в подходящ за използване в микровълнова печка съд на въртящата се стъклена подставка.
- * При необходимост покрайте части от месото или пилешкото с гладки късчета алуминиево фолио. Това ще предотврати затоплянето на тънките части по време на размразяването. Уверете се, че фолиото не се допира до стените на печката.
- * Колкото се може по-рано разделятете кайма, пържоли, наденички и бекон.
- * При СИГНАЛА извадете храната от микровълновата печка, обърнете я и я върнете обратно в печката. Натиснете СТАРТ, за да продължите. Когато програмата завърши, извадете храната от микровълновата печка, покрайте я с фолио и изчакайте, докато се размрази напълно. За пълно размразяване на големи парчета месо и цели пилета трябва да изчакате поне 1 час, преди да започнете приготвянето им.

ТИП	ТЕГЛО	СЪД	ХРАНА
Месо (dEF1)	0,1 кг – 4,0 кг	Съд за микровълнова печка (плосък съд)	Месо Кайма, филе, кубчета за задушено, говежди пържоли, говеждо печено, печен бут, сандвич с месо, агнешки пържоли, месно руло, наденички, котлети (2 см) Обърнете месото при СИГНАЛА. След размразяването изчакайте 5-15 минути.
Пилешко (dEF2)			Пилешко Цели пилета, бутчета, гърди, пуешки гърди (под 2,0 кг) Обърнете пилешкото при СИГНАЛА. След размразяването изчакайте 20-30 минути.
Риба (dEF3)			Риба Филе, пържоли, цели риби, морски дарове Обърнете рибата при СИГНАЛА. След размразяването изчакайте 10-20 минути.
Хляб (dEF4)	0,1 кг – 0,5 кг	Хартиена салфетка или плосък съд	Нарязан хляб, кифли, франзели и др.

BG

Повече или по-малко време за приготвяне

В следващия пример ще ви покажа как да увеличите или намалите времето за приготвяне при предварително зададените програми *Breakfast*.



BG

Ако смятате, че използвайки програмата **Автоматично готовене** ястията изгарят или остават сирови, можете да увеличите или да намалите времето за приготвяне, като натиснете бутона .

Когато не използвате автоматичната функция, можете да увеличавате времето за приготвяне по всяко време с натискане на бутона . Не е необходимо да прекъсвате процеса на приготвяне.

Натиснете **STOP/CLEAR**.



Задайте желаната програма за **AUTO COOK**.
(Изберете тегло на храната.)

Натиснете **START**.

* Вижте **AUTO COOK** (стр. 44)



Натиснете .

Времето за приготвяне ще се увеличава с **10 секунди** при всяко натискане на бутона.

Натиснете .

Времето за приготвяне ще намалява с **10 секунди** при всяко натискане на бутона.



В следващия пример ще ви покажа как да приличате хляб на степен 6.

НЕ ПИПАЙТЕ МЕТАЛНАТА ЧАСТ, СЛЕД КАТО ТОСТЕРЪТ Е РАБОТИЛ. МОЖЕ ДА СЕ ИЗГОРИТЕ.



Микровълновата печка и тостерът могат да се използват едновременно, с изключение на функциите грил, комбинирано и авт. готовене.

Когато използвате тостера продължително, намалете времето при следващото печене.


Когато тостът е готов, за секунда се включва вентилаторчето.

Когато ползвате тостера при затворена вратичка, светлинният индикатор свети. Ако отворите вратичката по време на печене, той започва да мига.


Настройка на степента на приличане

Приличане	Степен
Леко	1 ~ 3
Средно	4 ~ 6
Тъмно	7 ~ 9


Максимален размер на филията:



Натиснете TOAST CLEAR.




Натиснете TOAST два пъти, за да изберете степен 6.



Натиснете TOAST START.

Ако първо натиснете бутона TOAST START, тостерът се включва автоматично на степента, на която сте пекли последния път.



След като тостът стане готов, ще чуете сигнал. Отворете вратичката и извадете хляба.

Хлябът може да се запали. Затова тостерът не трябва да се използва близо или под завеси и други възпламенени материали.

Почистване на тавата

В следващия пример ще ви покажа как се почиства тавата.



BG




Редовно почиствайте
повърхностите, които имат контакт
с хляба.

Извадете TABATA.

Почистете TABATA.

Вкарайте TABATA до края.

В противен случай вратичката на тостера може да не се
отвори.



За успешното затопляне и претопляне в микровълновата печка е необходимо да спазвате следните указания.
 Премерете теглото на храната, за да можете да установите времето, необходимо за претоплянето й. За да получите най-добри резултати, подредете храната под формата на кръг. Храна със стайна температура се затопля по-лесно от замразената. Консервираните продукти трябва да се извадят от консервата и да се поставят в съд, подходящ за използване в микровълнова печка. Храната ще се затопли по-равномерно, ако я покриете с капак, подходящ за микровълнова печка, или с целофан, малко отворен в единия край. Внимателно отстраниете капака, за да избегнете изгаряния. Използвайте следната таблица за справка при претоплянето на храната.

Топлене и претопляне

Указания

Продукт	Време (ВИСОКА мощност)	Инструкции	Продукт	Време (ВИСОКА мощност)	Инструкции
Нарязано месо 3 парчета (дебелина 0,5 см)	1-2 мин.	Поставете парчетата върху съд, подходящ за микровълнова печка. Покрайте ги с целофан, леко отворен от едната страна. • Забележка: Сокът или сосът запазват месото по-сочно.	Картофено пюре 350 гр.	4-4 1/2 мин. (средновисока мощност)	ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж, след като изтече половината от времето за приготвяне.
Парчета пиле 1 гърди 1 крак и бут	2-3 мин. 3-3 1/2 мин.	Поставете парчетата пиле върху съд, подходящ за микровълнова печка. Покрайте ги с целофан, леко отворен от едната страна.	Печен зрял фасул с доматен сос 1 куличка	1 1/2-3 мин.	ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж, след като изтече половината от времето за приготвяне.
Рибно филе (170-230 гр.)	1-2 мин.	Поставете рибното филе върху съд, подходящ за микровълнова печка. Покрайте го с целофан, леко отворен от едната страна.	Равиоли или макарони със сос 1 куличка 4 кулички	2 1/2-4 мин. 7 1/2-11 мин.	ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж, след като изтече половината от времето за приготвяне.
Лазаня (за 1 порция - 300 гр.)	4-6 мин.	Поставете лазанята върху съд, подходящ за микровълнова печка. Покрайте я с целофан, леко отворен от едната страна.	Ориз 1 куличка 4 кулички	1-1 1/2 мин. 3 1/2-5 мин.	ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж, след като изтече половината от времето за приготвяне.
Говедже 1 куличка 2 куличка	1 1/2-3 мин. 4 1/2-7 мин.	ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж, след като изтече половината от времето за приготвяне.	Сандвич с кифла или симитена питка 1 кифла	15-30 сек.	Увийте в хартиена кърпа и поставете върху стъклена подставка.
Говедже с крем или сирене 1 куличка 2 куличка	1-2 1/2 мин. 3 1/2-6 мин.	ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж, след като изтече половината от времето за приготвяне.	Зеленчуци 1 куличка 4 кулички	1 1/2-2 1/2 мин. 3 1/2-5 1/2 мин.	ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж, след като изтече половината от времето за приготвяне.
Смляно говедже с пикантен сос или печено телешко на скара 1 сандвич (1/2 куличка с гънка с мясо без симитена питка)	1-2 1/2 мин	Претоплете гънката и симитената питка. ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж. Претоплете симитената питка, както е показано в таблицата по-долу.	Супа 1 хранене (8 унции)	1 1/2-2 мин.	ПРИГОТВЕТЕ в покрит огнеупорен съд, подходящ за микровълнова печка. Разбъркайте веднъж, след като изтече половината от времето за приготвяне.

BG

Пресни зеленчуци

Указания

Продукт	Време (ВИСОКА мощност)	Инструкции	Продукт	Време (ВИСОКА мощност)	Продукт	Време (ВИСОКА мощност)	Инструкции	Продукт	Време (ВИСОКА мощност)
Артишок (230 гр. Всеки)	2 средна големина 4 средна големина	4 1/2-7 10-12	Подредете. Добавете 2 ч. л. вода и 2 ч. л. сос. Покрайте.	2-3 мин.	Жито, Прясно	2 кочана	4 ~ 8	Обелете. Добавете 2 с.л. вода в 1,5-литрова тава. Покрайте.	2-3 мин.
Аспарагус, Пресен, Филизи	450 гр.	2 1/2-6	Добавете 1 чаша вода. Покрайте.	2-3 мин.	Гъби, Пресни, Нарязани	230 гр.	1 1/2 ~ 2 1/2	Поставете гъбите в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.
Зелен боб	450 гр.	7-11	Добавете 1/2 чаша вода в 1,5 л огнеупорен съд. Разбъркайте, след като изтече половината от времето за приготвяне.	2-3 мин.	Пашърнак, Пресен, Нарязан	450 гр.	4 ~ 7	Добавете 1/2 чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.
Цвекло, Прясно	450 гр.	11-16	Добавете 1/2 чаша вода в 1,5 л покрит огнеупорен съд. Пренаредете, след като изтече половината от времето за приготвяне.	2-3 мин.	Грах, Зелен, Пресен	4 купички	6 ~ 9	Добавете 1/2 чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.
Броколи, Пресни, Филизи	450 гр.	5-8	Поставете ги в съд за печене. Добавете 1 чаша вода.	2-3 мин.	Сладки картофи Ненарязани (170-230 гр всеки)	2 средни 4 средни	4 ~ 9 6 ~ 12	Набодете картофите с вилница на няколко места. Поставете ги върху 2 хартиени салфетки. Обърнете по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.
Зеле, Прясно, Нарязано	450 гр.	5 1/2-7 1/2	Добавете 1/2 чаша вода в 1,5 л покрит огнеупорен съд. Разбъркайте, след като изтече половината от времето за приготвяне.	2-3 мин.	Бели картофи Ненарязани (170-230 гр всеки)	2 средни 4 средни	5 1/2 ~ 7 1/2 9 1/2 ~ 14	Набодете картофите с вилница на няколко места. Поставете ги върху 2 хартиени салфетки. Обърнете по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.
Моркови, Пресни, Нарязани	200 гр.	2-3	Добавете 1/4 чаша вода в 1,5 л покрит огнеупорен съд. Разбъркайте, след като изтече половината от времето за приготвяне.	2-3 мин.	Сланак, Пресен, Листа	450 гр.	4 1/2 ~ 7 1/2	Добавете 1/2 чаша вода в 2-литрова стъклена тенджера с капак.	2-3 мин.
Карфиол, пресен, цял	450 гр.	5 ~ 7	Почистете, обрежете. Добавете 1/4 чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.	Тиквички, пресни, нарязани	450 гр.	4 1/2 ~ 7 1/2	Добавете 1/2 чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.
Карфиол, пресен на късан, Целина, прясна, нарязана	2 купички 4 купички	11 ~ 16	Нарежете. Добавете 1/2 чаша вода в 1,5-литрова стъклена тенджера с капак. Разбъркайте по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.	Тиквички, пресни, цели	450 гр.	6 ~ 9	Набодете. Поставете ги върху 2 хартиени салфетки. Обърнете тиквичките и ги разместете по средата на времето за приготвяне.	2-3 мин.

Печене на грил

Указания

Указания за печене на мясо на грил

- Отстранете излишната тъстинна от месото.
- Отрежете тъстината, като внимавате да не отрежете крехкото мясо. (Това ще попречи на тъстината да доведе до свиване). Подредете на скарата.
- Намажете с разтопено масло или олио.
- Обърнете, след като изтече половината от времето за печене.

Продукт	Тегло	Време (Висока мощност)	Инструкции
Телешки бургери	50 гр. x 2 100 гр. x 2	13-16 19-23	Полейте с олио или разтопено масло. После поставете продуктите върху скарата. По-дебелите парчета могат да се поставят върху тава за събиране на мазнината. Обърнете, след като изтече половината от времето за печене.
Телешки пържоли (2,5 см дебелина) Леко изпечени Средно изпечени Добре изпечени		18-20 22-24 26-28	Обръщайте често.
Агнешки котлети (2,5 см дебелина)	230 гр. x 2	25-32	
Наденички (2,5 см дебелина)	230 гр.	13-16	

Указания за печене на грил на риба и морска храна

Поставете рибата и морската храна на скарата. Преди печене направете резки на рибата по диагонал. Намажете рибата и морската храна с разтопено масло, маргарин или олио преди и по време на готвенето. Така рибата няма да изсъхне. Печете според времето, препоръчано в таблицата. Ненарязаната риба и рибните пържоли трябва внимателно да се обрънат, след като изтече половината от времето за печене. По желание дебелите парчета филе също могат да се обръщат, след като изтече половината от времето за печене.

Продукт	Тегло	Време (Висока мощност)	Инструкции
Рибни филета (1 см дебелина) (1,5 см дебелина)	230 гр. 230 гр.	17-21 20-24	Намажете с разтопено масло и обрънете, след като изтече половината от времето за печене.
Рибни пържоли (2,5 см дебелина)	230гр.	24-28	
Цяла риба	225-350 гр. всяка 450 гр.	16-20 24-28	При дебела и мазна риба оставете да се пече по-дълго време.
Рапани Сурови скариди	450 гр. 450 гр.	16-20 16-20	Поливайте добре по време на печене.

BG

Важни инструкции за безопасна ранота

Прочетете внимателно и запазете за справка

- BG**
1. Не се опитвайте да поправяте или приспособявате нещо по вратата, контролния панел, блокиращите приспособления или друга някоя част от фурната. Опасен може да бъде всеки опит за извършване на дадена операция по обслужването или поправката на микровълновата фурна с отстраняване на някое от покритията, които осигуряват защита срещу излагането на действието на микровълновата енергия. Поправките трябва да се извършват само от квалифициран сервизен техник.
 2. Не включвайте фурната, когато е празна. Най-добре е винаги да държите чаша с вода във фурната, когато не я използвате. Водата ще абсорбира чаятата микровълнова енергия в случай, че фурната случайно бъде включена.
 3. Не сушете дрехи във фурната, защото могат да се овъгят или запалят, ако се нагрят по-продължително.
 4. Не гответе храна, опакована в хартиени салфетки, освен когато готварската Ви книга съдържа такива инструкции.
 5. Не използвайте вестници вместо книжни салфетки при кулинарна обработка.
 6. Не използвайте дървени съдове. Те могат да се прегреят и овъгнат. Не използвайте керамични съдове, които имат метални (напр. златни или сребърни) нишки или украси. Винаги отстранивайте предварително всякаки метални телчета от опаковките. Металните обекти могат да създадат волтова дъга във фурната и така да причинят сериозна повреда.
 7. Не включвайте фурната, ако кухненска кърпа, салфетка или друго прелятствие се намира между вратата на фурната и ръбовете на челната й повърхност, защото това може да причини изтичане на микровълнова енергия.
 8. Не използвайте рециклирани хартиени изделия, защото те могат да съдържат примеси, които да станат причина за искри и/или пожар при готвене.
 9. Не мийте въртящата се поставка чрез подлагането ѝ под струя вода непосредствено след употреба, защото може да се спука или повреди.

ВНИМАНИЕ

Моля, бъдете внимателни при задаване времетраенето на кулинарна обработка, тъй като превишаването на необходимото време може да причини ПОЖАР и последваща ПОВРЕДА на ФУРНАТА.

10. Малки количества храна изискват по-кратко време за кулинарна обработка или затопляне. Ако нормално време за кулинарна обработка се зададе на малко количество храна, тя може да се прегрее и изгори.
11. Не забравяйте, че при монтиране на фурната тя трябва да се постави на 8 или повече см навътре от ръба на повърхността, където е разположена, за да се избегне случайното й събаряне.
12. Преди поставяне във фурната набаждайте с вилица картофите, ябълките и други такива плодове или зеленчуци.
13. Не гответе цели яйца с черупките. Създава се напрежение, което може да доведе до пръсване на яйцето.
14. Не се опитвайте да извършвате пържене в много мазнина във фурната.
15. Отстранявайте найлоновите и пластмасови опаковки преди размразяване. Забележете обаче, че в някои случаи, когато се готовят или затоплят, продуктите трябва да бъдат покрити с найлоново фолио.
16. Ако вратата на фурната или уплътняването ѝ са повредени, фурната не трябва да се включва, докато не бъде поправена от квалифициран сервизен техник.
17. Ако забележите дим, изключете фурната или издърпайте щепсела от контакта, но задържте вратата затворена с цел потушаване на евентуално възникналите пламъци.
18. Когато готовите храна в еднократни съдове от пластмаса, хартия или запалителни материали, не оставяйте фурната без надзор, тъй като съществува вероятност съдът да се подплачи.
19. Не позволявайте на деца да използват фурната, освен ако сте им дали изчертателни инструкции и сте сигурни, че могат да боравят безопасно с нея.
20. Течности или други храни не трябва да се загряват или готовят в затворени съдове, тъй като могат да избухнат.

Важни инструкции за безопасна ранота

Прочетете внимателно и запазете за справка

- 21 Поставяйте във фурната само подходящи за микровълнова фурна съдове.
- 22 Когато затопляте храна в хартиена или пластмасова опаковка, наглеждайте фурната поради опасност от запалване.
- 23 Ако забележите дим, изключете уреда или издърпайте кабела от контакта. Дръжте вратичката затворена, за да се задуши пламъкът.
- 24 Загряването на напитки може да доведе до внезапно изкипяване със закъснение, затова съдът трябва да се изважда с повишено внимание.
- 25 Съдържанието на шишета за хранене и бурканчета с бебешки хrани трябва да се разбърква или разклаща, а температурата да се проверява преди консумация, за да се избегнат на изгаряния.
- 26 Цели сирови или твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълнова фурна, тъй като могат да експлодират дори след приключване на микровълновото загряване.
- 27 Подробни инструкции за почистване на уплътненията на вратичката, вътрешността и останалите части.
- 28 Фурната трябва да се почиства редовно и остатъците от храна да се отстраняват.
- 29 Ако фурната не се поддържа чиста, повърхността ѝ се разваля, животът на уреда се съкращава и се увеличава рисъкът от опасност при използване.
- 30 Използвайте само температурния датчик, препоръчен за тази фурна (за уреди с опция температурен датчик).
- 31 Ако фурната е снабдена с ел. нагреватели, по време на използване уредът се нагорещява. Внимавайте да не се допрете до нагревателите във вътрешността на фурната.
- 32 Уредът не е предназначен за използване от малки деца или от физически немощни лица без надзор.

ВНИМАНИЕ: Ако вратичката или уплътненията ѝ са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не бъде поправена от квалифицирано лице.

ВНИМАНИЕ: Опасно е извършването от неквалифицирано лице на каквато и да е поправка, изискваща сваляне на капака, който предпазва от излагане на микровълновата енергия.

ВНИМАНИЕ: Течни и други хrани не трябва да се загряват в плътно затворени съдове, защото могат да експлодират.

ВНИМАНИЕ: Децата могат да боравят с фурната без надзор само ако сте ги инструктирали как да използват фурната по безопасен начин и какви са рисковете от неправилно използване.

BG

Съдове, безопасни за употреба в микровълнова фурна

В никакъв случай не използвайте метални или съдържащи метал съдове във Вашата микровълнова фурна.

Микровълните не могат да преминават през метал. Те отскачат от всеки метален обект във фурната и така причиняват волтова дъга - опасно явление, което наподобява светкавица. Почти всички огнеупорни несъдържащи метал съдове са безопасни за употреба във Вашата микровълнова фурна. Но някои от тях могат да съдържат вещества, които ги правят неподходящи за използване. Ако имате съмнения относно даден съд, съществува лесен начин да проверите дали може да го използвате или не във Вашата микровълнова фурна. Поставете един до друг въпросния съд и стъклена купичка, напълнени с вода в микровълновата фурна. Включете фурната на МАКСИМАЛНА мощност за 1 минута. Ако водата се стопли, а съдът остане хладен на пипане, значи е подходящ. Ако обаче водата не промени температурата си, а съдът се затопли, това означава, че микровълните са били абсорбирани от съда и той не е безопасен за употреба в микровълновата фурна. Може би имате немалко съдове в кухнята си, които могат да се използват в микровълновата Ви фурна. За да сте сигури, прочетете следващия списък.

Чинии за хранене

Повечето чинии за хранене са безопасни за използване в микровълнова фурна. При съмнение направете справка с ръководството на производителя или проведете изпитателния тест, описан по-горе.

Стъклени съдове

Огнеупорните стъклени съдове са подходящи за микровълнова фурна. Тук влизат всички марки огнеупорно стъкло. Но все пак не използвайте тънкостенни съдове, като например винени чаши, тъй като могат да се натрошат по време на загряването.

Пластмасови съдове за съхраняване на продукти

Могат да се използват за бързо пригответие на храни. Не трябва да се използват обаче, ако храните изискват по-продължителна кулинарна обработка, тъй като горещите храни могат да деформират или разтопят пластмасата.

Хартиени изделия

Чинийките и съдовете от картон са удобни и безопасни за използване във микровълнова фурна, при условие че времето за кулинарна обработка е кратко, а храните - с ниско съдържание на мазнини и влага. Хартиените салфетки също са много удобни за увиване на храните или за постилане на тавите, в които се готовят мазни храни, като напр. бекон. По принцип избягвайте цветна хартия, тъй като боята може да излезе. Някои рециклирани хартиени изделия съдържат примеси, които могат да създадат волтова дъга или да причинят пожар, ако се използват в микровълнова фурна.

Найлонови торбички

Разбъркването е една от най-важните техники при готвене в микровълнова фурна. При традиционното готвене, храните се разбъркват, за да се размесят. В микровълновата фурна те се разбъркват, за да може топлината да се разнесе и преразпредели. Винаги разбърквайте отвън навътре към центъра, тъй като външната страна се нагрява първа.

Пластмасови съдове за микровълнови фурни

На пазара се намират разнообразни по форма и размер пластмасови съдове за микровълнови фурни. Но на първо време Вие може би ще предпочетете наличните в кухнята Ви, вместо да купувате нови.

Глинени и керамични съдове

Съдове от тези материали обикновено са подходящи за използване, но все пак първо трябва да бъдат изпробвани.

ВНИМАНИЕ

Съдове с високо съдържание на олово или желязо не са подходящи за микровълнова фурна.

Най-добре е всички съдове да бъдат изпробвани дали са подходящи за използване в микровълнови фурни.

Характеристика на хранителните продукти и техники

За кулинарна обработка в микровълнова фурна

Винаги наблюдавайте приготвянето на храните

Рецептите, дадени в тази книга, са формулирани много старательно, но Вашият успех при изпълнението им зависи от вниманието, което ще отделите на храната в процеса на приготвяне. Винаги наблюдавайте храната в процеса на приготвяне.

Микровълновата Ви фурна е снабдена с лампа, която се включва автоматично, когато фурната работи, за да можете да виждате вътрешността ѝ и да проверявате кулинарния процес. Указанията, дадени в рецептите, за подигане, разбръкване и други подобни, трябва да бъдат възприемани като минимални препоръчителни действия. Ако Ви се струва, че храната се готови неравномерно, Вие трябва да предприемете необходимите мерки по Ваша преценка, за да коригирате проблема.

Фактори, които влияят на времето за приготвяне на продуктите в микровълнова фурна

Редица фактори повлияват времето за приготвяне на продуктите. Температурата на съставките, използвани в дадената рецепта, е причина за големи разлики във времето за кулинарна обработка. Например, изличането на кейк, приготвен от ледено студени масло, млеко и яйца, отнема значително повече време, отколкото такъв, приготвен от съставки със стайна температура. Всички рецепти, дадени тук, предлагат известен диапазон от времена за кулинарна обработка. По принцип ще установите, че храната остава недостатъчно сготвена при най-краткото препоръчано време, а понякога може дори да предпочетете да готовите храната си по-дълго от максималното препоръчано време. Ръководният принцип на книгата е, че е най-добре рецептите да бъдат умерени и да препоръчат по-кратко време. Защото прегорялата храна е съиспана завинаги. Някои от рецептите, по-специално тези за хляб, кейк и крем-карамел препоръчват храните да се изваждат от фурната, докато са още леко недосготвени. Това не е грешка. Оставени да постоят изъви фурната, тези храни продължават да се досготвят, тъй като топлината, поета от външните им части, постепенно се пренася навътре. Ако храната се остави във фурната до пълното ѝ сготвяне, външните части ще прегорят. Вие ще се научите от опит да преценявате както времето за кулинарна обработка, така и времето за престояване на различните храни.

Пълтност на хранителните продукти

Леки, рехави хранителни продукти, като напр. хляб, се готовят по-бързо от тежки, пътни продукти, като напр. меса и готовено. Трябва да внимавате, когато готовите рехави храни, да не прегорите външните им части.

Височина на продуктите

По-високите части на хранителни продукти, поставени един върху друг във фурната, по-специално парчета месо за печене, стават готови по-бързо от по-ниските. Следователно, добре е да обръщате натрупаната храна неколкократно по време на кулинарна обработка.

Съдържание на влага в продуктите

Тъй като топлината, образувана от микровълните, води до изпарение на влагата, относително по-сухите храни, като напр. меса и някои зеленчуци, трябва или да се покърват с вода преди кулинарна обработка, или да се покриват, за да се запази влагата им.

Съдържание на кости и мазнина

Костите провеждат топлината, а мазнината се готови по-бързо от месото. Трябва да се внимава, когато се готовят котлети с кост или мазно месо, за да се избегне неравномерно опичане или прегряне.

Количество на храната

Количество то микровълните във фурната остава постоянно, независимо от това, какво количество храна гответе. Следователно, колкото повече храна сте сложите във фурната си, толкова по-дълго време ще е необходимо за сготвянето ѝ. Не забравяйте да намалите времето за готовне поне с една трета, когато пригответе храна с половината продукти от дадена рецепта.

Форма на храната

Микровълните проникват само на около 2.5 см в храната. Вътрешните части на храната се сготвят, когато топлината се пренесе в дълбочина. Само външните части се готовят директно от микровълновата енергия, останалите се готовят чрез провеждане на топлината. Най-неподходящата форма за храната в микровълнова фурна е дебел квадратен къс. Тъй като ще са прегорели далече преди още центърът да се е затопли. Тънки кръгли парчета и пръстеновидно оформени храни се готовят най-успешно на микровълни.

Покриване

Покриването на храната задържа топлината и изпаренията, поради което храната се готови по-бързо. Използвайте капак или прилепващо фолио с подвити краища за микровълнови фурни, за да не се отделят при нагряването.

Златисто-кафяв цвят

Меса и птици, готовени петнадесет минути или по-дълго, придобиват лек златисто-кафяв цвят в собствената си мазнина. Храна, готовена по-кратко, може да бъде полита със специален сос, напр. сос "Устършър" (Worcestershire), соев сос или сос за барбекю, за получаване на апетитния цвят. Тъй като добавеният сос е сравнително малко количество, оригиналният аромат на рецептата не се променя.

Покриване с пергаментова хартия

Пергаментовата хартия, която не пропуска мазнина, ефективно предпазва от пръски и спомага за задържането на топлината. Но тъй като тя покрива храната не така пътно като прилепващото фолио, храната може да изгуби част от влагата си.

Подреждане и разстояние между отделните продукти

Хранителни продукти на отделни бройки, като напр. печени картофи, курбайки и ордьорви, се нагряват по-равномерно, ако са подредени в кръг и разстоянието помежду им са еднакви. В никакъв случай не ги натрупвайте един върху други.

Характеристика на хранителните продукти и техники

За кулинарна обработка в микровълнова фурна

Разбъркване

Разбъркването е една от най-важните техники при кулинарна обработка във микровълнова фурна. При традиционното готвене храните се разбъркат, за да се размесят. В микровълновата фурна те се разбъркат, за да може топлината да се разнесе и преразпредели. Винаги разбъркайте отвън навътре към центъра, тъй като външната страна се нагрява първа.

Обръщане

Еди продукти, като напр. късове месо и цели пилета, трябва да бъдат обръщани, за да могат да се опекат равномерно. Тази препоръка се отнася също и за пилешки разфасовки и пържоли.

Разполагане на по-едрите порции от външната страна

Тъй като микровълните попадат върху външните части на порциите храна, разумно е по-едрите порции месо, пилешко и риба да бъдат разположени от външната страна на тавата за готвене. По този начин по-едрите порции ще получат най-много микровълнова енергия и храната ще се сгответи равномерно.

Екраниране

Ленти от алюминиево фолио (които създават блокиращ еcran пред микровълните) могат да бъдат поставени по ъглите или ръбовете на квадратни и правоъгълни порции храна, за да ги предпазят от прегаряне. Не прекалявайте с употребата на фолиото и гледайте да е добре закрепено към тавата, в противен случай във фурната може да възникне волтова дъга.

Подигдане

Дебели или гъltни хранителни продукти могат да се поставят по-високо, така че микровълните да се абсорбират и от долната им страна, и от централната им част.

Пробождане

Хранителни продукти с черупка, кора или дебела ципа могат да се пръснат във фурната, ако предварително не са прободени. Такива са напр. цели яйца, миди, стриди, цели зеленчуци и плодове.

Проверка дали храната е сготвена

Храната се сготвя толкова бързо в микровълновата фурна, че е необходимо често да се проверява. Някои храни се оставят в микровълновата фурна, докато се сгответат напълно, но повечето храни, включително месо и птиче месо, трябва да се изваждат от фурната, още докато са леко недосготвени и да се оставят да престоят, за да се досгответят.

Вътрешната температура на храните се повишава с 3-6°C до време на престоя.

Време за престой

Храните често се оставят да престоят 3 до 10 минути след изваждането им от фурната. Обикновено те са покрити по време на този престой, за да задържат топлината, с изключение на храни, които трябва да са със суха консистенция, напр. курабайки и бисквити. Престоят е необходим за довършване на кулинарната обработка, а също така спомага ароматът да се смеси и засили.

Почистване на фурната

1. Поддържайте чиста вътрешността на фурната

Пръски от храна и разлети течности залепват по стените на фурната, по вратата и уплътняващите повърхности. Най-добре е да избръсвате изцапаното веднага с влажна кърпа. Трохите и пръските абсорбират микровълновата енергия и удължават времето за кулинарна обработка. С влажна кърпа обирайте трохите, попаднали между вратата и рамката. Поддържането на този участък е важно за уплътняването. Мазните пръски се отстраняват с почистващ препарат, след което мястото се измива с вода и подсушава. Не използвайте разъждящи или абразивни почистващи препарати. Стъклена поставка може да се мие на ръка или в съдомиялна машина.

2. Поддържайте чиста фурната отвън

Почиствайте фурната отвън с мек миеш препарат и вода, после с чиста вода и я подсушавайте с мека кърпа или хартиена салфетка. За да избегнете повреждане на вътрешността на фурната, не допускайте проникването на вода във вентилационните отвори. За да почистите контролния панел, отворете вратата с цел избягване на случайно включване на фурната и го избръшете първо с влажна, а след това със суха кърпа. Натиснете STOP след почистване.

3. Ако във фурната и по вратата се образува конденз от насиблалата се пара, избръшете повърхностите с мека кърпа. Това може да се случи, когато микровълновата фурна работи в условия на висока влажност, и в никакъв случай не е признак за дефект на уреда.

4. Вратата и уплътненията на вратата трябва да се пазят чисти. Използвайте само мек почистващ препарат, разтворен в топла вода, след това измийте с чиста вода и подсушете добре.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ, КАТО НАПРИМЕР ПРАХООБРАЗНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, СТОМАНЕНА ИЛИ ПЛАСТМАСОВА ГЪБА.

Металните части се поддържат по-лесно, ако редовно се почистват с влажна кърпа.

Въпроси и ОТГОВОРИ

В. Каква е причината лампата на фурната да не свети?

О. Лампата на фурната може да не свети по няколко причини.

Крушката на лампата е изгоряла.

Вратата не е затворена.

В. Преминава ли микровълновата енергия през прозореца на вратата?

О. Не. Прозорецът за наблюдение е направен така, че пропуска светлината, но не и микровълновата енергия.

В. Защо се чува звуков сигнал, когато се натисне бутон на контролния панел?

О. Звуковият сигнал показва, че данните са въведени правилно.

В. Ще се повреди ли микровълновата фурна, ако се включи празна?

О. Да. Никога не включвате фурната празна или без стъклена поставка.

В. Защо понякога яйцата се разпукват?

О. Когато печете, пържите или пригответе яйца на очи, жълтъкът може да се спука поради насиблалата се пара под ципата му. За да предотвратите това, прободете жълтъка преди кулинарна обработка. Никога не поставяйте цели яйца в микровълновата фурна.

В. Защо се препоръчва продуктите да се оставят за известно време след като готовното е приключило?

О. След като основната кулинарната обработка в микровълновата фурна е приключила, в храната продължават да протичат процеси на допълнителна кулинарна обработка още известно време. Това време е необходимо за довършване на равномерната кулинарна обработка. Продължителността му зависи от пълтността на храната.

В. Може ли да се пригответят пуканки в микровълновата фурна?

О. Да, ако използвате единия от следните два метода:

1. Съдове за пукане на пуканки, предназначени специално за микровълнови фурни.

2. Фабрично опакованы пуканки за микровълнови фурни, на които са обозначени мощност и времетраене, необходими за правилното им приготвяне.

СПЛАЗВАЙТЕ ТОЧНИТЕ ИНСТРУКЦИИ, ДАДЕНИ ОТ ВСЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ПУКАНКИ. НЕ ОСТАВЯЙТЕ ФУРНАТА БЕЗ НАДЗОР, ДОКАТО ПУКАТЕ ПУКАНКИ. АКО ЦАРЕВИЦАТА НЕ СЕ РАЗПУКНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ, ПРЕУСТАНОВЕТЕ ПУКАНЕТО. ПРЕВИШАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ за приготвяне може да доведе до доведе до запалване на ЦАРЕВИЦАТА.

ВНИМАНИЕ

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КЕСИИ ОТ АМБАЛАЖНА ХАРТИЯ ЗА ПУКАНЕ НА ПУКАНКИ. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПУКАТЕ НАНОВО ОСТАНАЛИ НЕРАЗПУКАНИ ЦАРЕВИЧНИ ЗЪРНА.

В. Защо моята фурна не винаги готови толкова бързо, колкото пише в указанията?

О. Прочетете указанията отново, за да сте сигурни, че сте ги следвали правилно и за да си изяснете какво може да причини отклонения във времето за кулинарна обработка. Времето за кулинарна обработка и задаването на температура са само ориентироъчни предложения, направени с цел да се предотврати прегарянето на храната - най-честия проблем при употреба на микровълнова фурна. Различията в размера, формата, теглото и обема на храната изискват различно време за кулинарна обработка. Използвайте собствения си опит наред с предложените от указанията, точно както бихте направили с традиционна печка.

BG

Електрическ монтаж /

Технически характеристики

ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде заземен!

Проводниците в захранващия кабел са оцветени както следва:

СИНЬО - нула

КАФЯВО - фаза

ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО - заземяване

Ако цветовете на проводниците в захранващия кабел на този уред не отговарят на цветовата маркировка за идентификация на изводите във вашия щепсел, извършете следното:

Проводникът, оцветен с СИНЬО, трябва да се свърже към извода, означен с буквата N или оцветен с ЧЕРНО.

Проводникът, оцветен с КАФЯВО, трябва да се свърже към извода, означен с буквата L или оцветен с ЧЕРВЕНО.

Проводникът, оцветен с ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО или ЗЕЛЕНО, трябва да се свърже към извода, означен с буквата Е или [$\frac{1}{2}$].

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя или от сервизен представител, или от съответно квалифицирано лице, за да се избегне рисък от злополука.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MD-6653GT
Входна мощност	230 V ~ / 50Hz
Изходна мощност	900 W (IEC60705 нормативен стандарт)
Честота на микровълните	2450 MHz
Външни параметри	540 mm(Ш) X 310 mm(В) X 436 mm(Д)
Консумирана мощност :	
Микровълнова печка	1300 W
Грил	1000 W
Комбинирано готвене	2250 W
Кафе машина	850 W

Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhöz csatolt álhúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával, kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjön kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Извърляне на вашия стар уред

1. Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EO.
2. Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.

Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posljedice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

