

MANUAL DE INSTALACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

- Lea este manual de instrucciones completamente antes de instalar el producto.
- El trabajo de instalación debe realizarse de acuerdo con el Reglamento Eléctrico nacional y únicamente por personal autorizado.
- Después de leer completamente este manual de instalación, guárdelo para futuras consultas.

TIPO : PROGRAMADOR DE FUNCIONAMIENTO

ÍNDICE

■ Precauciones de seguridad	3~4
■ Descripción de componentes	5
■ Diseño del sistema	6
■ Instrucciones de instalación	7~9
<i>Instrucciones de instalación</i>	7~8
<i>Método de conexión del programador de funcionamiento</i>	9
■ Instrucciones para el usuario	10~35
<i>Funcionamiento individual</i>	10
<i>Control total de cada grupo</i>	10
<i>Control total de todos los grupos</i>	10
<i>Función Total On/Off</i>	11
<i>Selección de la unidad interior</i>	11
<i>Función de enfriamiento</i>	12
<i>Función de calefacción</i>	13
<i>Función de deshumidificación/ventilador</i>	14
<i>Función automática</i>	15
<i>Control de temperatura</i>	16
<i>Cambio Centígrados/Fahrenheit</i>	17
<i>Control de velocidad del ventilador</i>	18
<i>Ajuste de bloqueos</i>	19
<i>Cambio de la hora actual</i>	20-21
<i>Programación: Schedule Reservation (reserva de programa)</i>	22-25
<i>Programación: Schedule Priority (prioridad de programa)</i>	26-27
<i>Programación: ajuste On/Off Schedule (act./desac. del programa)</i>	28
<i>Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (programa individual)</i>	29
<i>Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (día de programa)</i>	30
<i>Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (programa una interior/grupo)</i>	31
<i>Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (todos los programas)</i>	32
<i>Programación: Schedule Copy (copiar programa)</i>	33
<i>Programación: Holiday Reservation (reserva para periodos de vacaciones)</i>	34
<i>Programación: Self-diagnosis of Indoor Unit (Autodiagnóstico de la unidad interior)</i>	35

Precauciones de seguridad

- La instalación requiere conocimientos especializados y deberá realizarla el servicio técnico u otras tiendas especializadas en instalación, reconocidas por nuestra compañía.
- Nuestra empresa no proporcionará reparación gratuita de los problemas que surjan tras la instalación, si ésta ha sido realizada por personal no cualificado.
- Respete las siguientes advertencias de seguridad a fin de evitar daños o pérdidas inesperadas.

⚠ ADVERTENCIA : Si el usuario no cumple los artículos obligatorios, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN : Si el usuario no cumple los artículos obligatorios, podrían producirse lesiones físicas o daños a la propiedad.



: Los Avisos y Precauciones tienen el propósito de llamar la atención del usuario ante peligros potenciales. Lea y siga cuidadosamente estos avisos a fin de evitar accidentes por falta de seguridad.



: Las Advertencias y Precauciones están bien indicadas en este manual y en el propio producto para proteger a los usuarios de posibles riesgos.

⚠ ADVERTENCIA

■ Instalación

Asegúrese de comunicar con el servicio técnico o una tienda instaladora especializada al instalar equipos.

- Podrían producirse incendios, descargas eléctricas, explosiones o lesiones.




Comuníquese con el servicio técnico o con una tienda instaladora especializada cuando precise reinstalar un equipo instalado.

- Podrían producirse incendios, descargas eléctricas, explosiones o lesiones.



No desmonte, repare ni modifique equipos sin tener conocimientos.


- Podrían producirse incendios o descargas eléctricas.



■ Durante el uso


No coloque materiales inflamables cerca del equipo.

- Podrían producirse incendios.




No permita la entrada de agua en el equipo.

- Podrían producirse descargas eléctricas o averías serias.



No someta el equipo a golpes de ningún tipo.

- Podrían producirse averías al someter el equipo a impactos.



Comunique con el servicio técnico o tienda instaladora especializada si el equipo se llegase a mojar.

• Podrían producirse incendios o descargas eléctricas.



No golpee el producto con objetos cortantes o afilados.

• Podrían producirse averías por piezas dañadas.



⚠ PRECAUCIÓN

■ Durante el uso

No limpie el producto con limpiadores abrasivos como disolventes; utilice paños suaves.

• Podría ser causa de incendio o deformación del producto.




No ejerza una presión excesiva sobre la pantalla ni seleccione dos botones simultáneamente.

• Podrían producirse averías o fallos de funcionamiento.




No toque ni tire del cable de alimentación con las manos húmedas.

• Podrían producirse averías o descargas eléctricas.



Descripción de componentes

Nombre y función del programador de funcionamiento



- 1 PANTALLA DE INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
- 2 BOTÓN TOTAL ON/OFF
- 3 BOTÓN DE MODO DE FUNCIONAMIENTO
- 4 VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE LA ESTANCIA
- 5 BOTÓN DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR
- 6 BOTÓN DE FIJACIÓN DEL MODO DE PROGRAMA
- 7 BOTÓN DE AJUSTE DEL PERÍODO VACACIONAL
- 8 BOTÓN DE MODO DE AJUSTE DE LA HORA ACTUAL
- 9 BOTÓN DE CONFIRMACIÓN DE LA SECCIÓN INTERIOR
- 10 BOTÓN DE COPIAR EL PROGRAMA
- 11 BOTÓN DE PEGAR EL PROGRAMA
- 12 BOTÓN GUARDAR PROGR/HORA ACTUAL
- 13 BOTÓN DE CANCELACIÓN
- 14 BOTONES:
ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA
BOTÓN DE AJUSTE DE TEMPERATURA

ESPAÑOL

* Dependiendo del tipo de equipo, algunas funciones podrían no estar operativas ni mostrarse.


Accesorios

Tornillo del programador de funcionamiento (4 unid.)	Manual de usuario/instalación	Placa de instalación del programador de funcionamiento	Etiqueta de información

Diseño del sistema

El programador de funcionamiento está conectado como muestra la siguiente figura. Puesto que el programador de funcionamiento puede conectarse hasta un máximo de 8 controladores centrales, podrían controlarse un total de 128 unidades interiores mediante este programador.

La dirección de interior debe configurarse entre 00 y 7F en código hexadecimal.



NOTA

- Product that needs to be installed PI485
 - Multi, Single, before Multi V II series
- Products that do not need to be installed PI485
 - Multi V II Series

* El controlador central y el PI485 son productos que se venden por separado.

Instrucciones de instalación

1. Conecte el cable del programador de funcionamiento a la placa de instalación del programador como se muestra en la ilustración derecha.


12V	Cable rojo
SIG	Cable amarillo
GND	Cable negro




* El cable del controlador de funcionamiento viene conectado de fábrica.

2. Tras fijar el cable a la ranura guía, acople la placa de instalación del programador de funcionamiento en la ubicación que desee.

- Antes de fijar el cable del programador de funcionamiento a la ranura guía, retire cualquier obstrucción existente en la carcasa en la dirección de instalación antes de proceder.




<Parte frontal de la placa de instalación>



<parte posterior de la placa de instalación>



3. Tras ubicar la placa de instalación del programador de funcionamiento en la posición deseada, atornille firmemente la unidad. (En el caso de unidades empotradas, instale la placa del programador de funcionamiento conforme a esta disposición.)

- Utilice los tornillos incluidos.



4. Tras fijar la parte superior del controlador a distancia a la placa de instalación como indica la imagen adjunta, presione la parte inferior para encajarlo en esta.

Al desmontar el controlador a distancia de la placa de instalación, utilice un destornillador como ilustra la imagen derecha e introdúzcalo en el orificio con la flecha. A continuación, tire del destornillador en sentido frontal: el controlador a distancia se desprenderá.



⚠ PRECAUCIÓN



Al instalar el programador de funcionamiento, no lo empote en la pared.
(Podrían producirse errores de comunicación.)

Método de conexión del programador de funcionamiento


Desactive la corriente antes del proceso de conexión del programador de funcionamiento.

- 1** Conecte el cable de varios colores del programador de funcionamiento al correspondiente CN_REMO del bloque de terminales en la PCI del controlador central.

Central controller CN_REMO	Function controller cable
RD terminal (12V)	Rojo
YL terminal (signal)	Amarillo
BR terminal (GND)	Negro



- 2** Conecte los cables amarillos y los cables negros al terminal correspondiente del controlador central CN_REMO, respectivamente, como se muestra en la figura derecha, cuando el controlador central se haya instalado como en la figura derecha.



- 3** Cierre la caja del controlador central y compruebe el funcionamiento tras activar la corriente.




Precaución


1. Utilice el cable de comunicación proporcionado con el programador de funcionamiento.
2. Utilice cables blindados 3P- 0,75 mm² cuando sea necesaria prolongación del cable.
3. La longitud del cable de instalación es de 1 m.
4. Si el cableado no es correcto, el equipo podría sufrir daños o no funcionar cuando se active la corriente.

Instrucciones para el usuario

Funcionamiento individual




Presione el botón de On/Off individual interior del controlador central para seleccionar el control de una unidad interior.


En este momento, se visualiza el estado actual de la unidad correspondiente y aparece el icono .

La unidad seleccionada se pondrá en funcionamiento.

Control total de cada grupo




Presione el botón Total On del controlador central para seleccionar el control de todas las unidades del grupo.


En este momento, las unidades del grupo correspondiente funcionarán secuencialmente, se visualiza el estado actual de la primera unidad del grupo correspondiente y aparece el icono .

Todas las unidades interiores del grupo se pondrán en funcionamiento.

Control total de todos los grupos




Presione el botón Total On del controlador central durante 2 ó 3 segundos para seleccionar el control de todas las unidades.

En este momento, todas las unidades funcionarán secuencialmente, se visualiza el estado actual de la 1ª unidad del 1er grupo y aparece el icono .

Todas las unidades interiores se pondrán en funcionamiento.


Función Total On/Off



1. Esta es la función que pone en funcionamiento todas las unidades interiores conectadas.
2. Presione el botón (I) para encender todas las unidades interiores conectadas.
3. Presione el botón (O) para apagar todas las unidades interiores conectadas.

ESPAÑOL

Selección de la unidad interior



1. Esta es la función para confirmar el estado de la unidad interior a visualizar en el programador de funcionamiento.
2. Presione el botón (🔍) y, entonces, el LED de la unidad correspondiente parpadeará durante 5 segundos.

Muestra, por un momento, el número de unidades interiores programada(s).

EJ.)




El número de unidades interiores programadas: 16





NOTA

- Si establece un programa tras seleccionar un grupo o todas las unidades interiores, el número puede ser mayor que el de unidades interiores actualmente conectadas.

Función de enfriamiento


Para poner en funcionamiento una unidad interior en modo de enfriamiento




- 1 Seleccione una unidad interior en el controlador central y presione el botón  para cambiar al modo función de enfriamiento del programador de funcionamiento.
- 2 En el modo de enfriamiento, la temperatura puede regularse entre 18 y 30° C.
La temperatura se incrementa en 1° C con cada presión del botón .
La temperatura se reduce en 1° C con cada presión del botón .
- 3 Presione el botón  para cambiar el modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento cambia en el siguiente orden:
Cooling (enfriamiento) → Auto (automático) → Dehumidification (deshumidificación) → Heating (calefacción) → Fan (ventilador).

Función de calefacción

Para poner en funcionamiento una unidad interior en modo de calefacción




ESPAÑOL

1 Seleccione una unidad interior en el controlador central y presione el botón  para cambiar al modo función de calefacción del programador de funcionamiento.

2 En el modo de calefacción, la temperatura puede regularse entre 18 y 30° C.

La temperatura se incrementa en 1° C con cada presión del botón .


La temperatura se reduce en 1° C con cada presión del botón .

3 Presione el botón  para cambiar el modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento cambia en el siguiente orden:

Heating (calefacción) → Fan (ventilador) → Cooling (enfriamiento) → Auto (automático) → Dehumidification (deshumidificación).

Función de deshumidificación / ventilador


Para poner en funcionamiento una unidad interior en modo de deshumidificación



1 Establezca el modo de deshumidificación presionando el botón **OPER MODE** tras seleccionar la unidad interior.

- Podrá ejecutar una función de deshumidificación y enfriamiento efectivas al mismo tiempo si utiliza esta función en las estaciones lluviosas o con mucha humedad.
- Es posible controlar la temperatura en la función de deshumidificación.

Para poner en funcionamiento una unidad interior en modo de deshumidificación








1 Establezca el modo de deshumidificación presionando el botón **OPER MODE** tras seleccionar la unidad interior.

- Durante la función ventilador, se emite aire de ventilación normal, no aire frío.
- La exclusiva generación de aire a la temperatura ambiente de la estancia desempeña una función de circulación interior.
- En modo ventilador, no puede cambiarse la temperatura deseada.

Función automática

Para poner en funcionamiento una unidad interior en modo automático




- 1 Seleccione una unidad interior en el controlador central y presione el botón  para cambiar al modo de función automática del programador de funcionamiento.
- 2 En modo automático, la temperatura puede regularse entre 18 y 30° C.
 La temperatura se incrementa en 1° C con cada presión del botón  .
 La temperatura se reduce en 1° C con cada presión del botón  .
- 3 Presione el botón  para cambiar el modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento cambia en el siguiente orden:
Auto (automático) → Deshumidification (deshumidificación) → Heating (calefacción) → Cooling (enfriamiento).

NOTA

- La visualización del estado de la unidad interior puede ser diferente de la mostrada en el controlador central si la función no está proporcionada por el equipo.


Control de temperatura

Para cambiar la temperatura deseada




1 Ajuste la temperatura deseada presionando los botones arriba o abajo.


La temperatura se incrementa en 1° C con cada presión del botón .

La temperatura se reduce en 1° C con cada presión del botón .

Visualización de la temperatura de la estancia

Visualizar la temperatura de la estancia




1 Presione el botón  del programador de funcionamiento.

2 La temperatura de la estancia será mostrada durante 5 segundos y volverá a la temperatura deseada.

Cambio Centígrados/Fahrenheit


Cambiar las unidades de visualización de temperatura de Centígrados a Fahrenheit y viceversa



ESPAÑOL


Cambiar las unidades de visualización de temperatura de Centígrados a Fahrenheit y viceversa

- 1 Presione el botón del programador de funcionamiento durante unos 5 segundos tras seleccionar la unidad interior.




Visualizar la temperatura de la estancia


- 1 Presione el botón del programador de funcionamiento.
- 2 La temperatura de la estancia será mostrada durante 5 segundos y volverá a la temperatura deseada.








Control de velocidad del ventilador

Cambiar la velocidad del ventilador



1 Establezca la velocidad del ventilador presionando el botón  tras seleccionar la unidad interior.

2 Puede seleccionar la velocidad del ventilador en el orden: Low/Middle/High/Auto (Bajo/Medio/Alto/Auto), presionando el botón .

Flujo de aire	Visualización de la ventana
Low (Bajo)	
Middle (Medio)	
High (Alto)	
Auto (Automático)	

- En caso de SLO, muestra Low (Bajo).
- En caso de Po, muestra High (Alto).

NOTA

- La visualización del estado de la unidad interior puede ser diferente de la mostrada en el controlador central si la función no está proporcionada por el equipo.

Ajuste de bloqueos



El control está disponible sólo a través del controlador central, siendo imposible desde el controlador a distancia individual.

Bloquear una unidad interior

Presione, simultáneamente, los botones Total On y On/Off individual.

- En este caso, la unidad correspondiente es controlada sólo a través del controlador central.


Una vez ajustada la función de bloqueo, el LED correspondiente a la unidad bloqueada parpadeará durante 5 segundos.



Desbloquear una unidad interior

Presione, simultáneamente, los botones Total Off y On/Off individual para cancelar la función de bloqueo.



Una vez cancelada la función de bloqueo, el LED correspondiente a la unidad desbloqueada parpadeará durante 5 segundos.



Bloquear un grupo de unidades

Presione, simultáneamente, los botones Total On, Total Off y n° 1.


- Todas las unidades conectadas son controladas exclusivamente a través del controlador central. Una vez ajustada la función de bloqueo, los LEDs correspondientes a todas las unidades bloqueadas parpadearán durante 5 segundos.




Desbloquear un grupo de unidades


Presione, simultáneamente, los botones Total On, Total Off y n° 4 para cancelar la función de bloqueo.


- Se cancelará el bloqueo de todas las unidades y los LEDs de todas las unidades desbloqueadas parpadearán durante 5 segundos.





Cambio de la hora actual






1 Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste "Current time" (Hora actual). El día actual del segmento de la semana parpadeará y desaparecerá parte de la visualización del programa en la ventana.





2 Seleccione el día actual presionando el botón  .




3 Si está seleccionado un día de la semana, presione el botón   para desplazarse al modo de ajuste "hour" (hora). Sobre el día de la semana se visualizará un triángulo invertido.






4 Ajuste la hora presionando el botón  .






- El indicador AM/PM cambia automáticamente con la hora.




- 5** Entre en el modo de ajuste “Minute” (minutos) presionando el botón   . “Minute” (minutos) parpadeará.




- 6** Ajuste los minutos presionando el botón   .




- 7** Presione el  botón para configurar el ajuste “Current time” (hora actual).




- Para cancelar el ajuste horario durante su configuración, presione el botón  y la hora volverá a su configuración previa.



Programación: Schedule Reservation (reserva de programa)

Para encender o apagar automáticamente el aire acondicionado a una hora determinada.






- 1 Presione el botón  para entrar en el modo 'Schedule' (programación). Parpadeará el día de la semana programado previamente.






- 2 Seleccione el día de la semana que desea programar presionando el botón  .




- 3 Presione el botón   para entrar en el modo de ajuste 'On Time Hour' (hora de la hora de activación) del programa 1. Parpadeará "On Time Hour" (hora de la hora de activación) del programa 1; el programa 2 no se visualizará.




- 4 Ajuste la hora de la hora de activación presionando el botón  .



- El indicador AM/PM cambia automáticamente con la hora.



- 5** Entre en el modo de ajuste 'On Time Minute' (minutos de la hora de activación) presionando el botón . Los minutos parpadearán.



- 6** Ajuste 'On Time Minute' (minutos de la hora de activación) del programa 1 presionando el botón .



00 ~ 50 (en intervalos de 10 minutos)

- 7** Entre en el modo de ajuste 'Off Time Hour' (hora de la hora de desactivación) presionando el botón . La hora parpadeará.



- 8** Ajuste 'Off Time Hour' (hora de la hora de desactivación) del programa 1 presionando el botón .




AM 0 - AM 11
PM 12 - PM 11

- El indicador AM/PM cambia automáticamente con la hora.

- 9** Entre en el modo de ajuste 'Off Time Minute' (minutos de la hora de desactivación) presionando el botón . Los minutos parpadearán.






10 Ajuste **Off Time Minute** (minutos de la hora de desactivación) del programa 1 presionando el botón .



00 & 50 (en intervalos de 10 minutos)

11 Ajuste **On Time Minute** (minutos de la hora de activación) del programa 1 presionando el botón .




12 Ajuste las condiciones detalladas de funcionamiento (modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, temperatura deseada) del programa 1.


- ▶ Modo de funcionamiento: seleccione el modo de funcionamiento deseado presionando el botón .
- ▶ Velocidad del ventilador: seleccione la velocidad del ventilador deseada presionando el botón .
- ▶ Temperatura deseada: seleccione la temperatura deseada presionando el botón .

13 Si sólo desea ajustar el programa 1, presione el botón para confirmar dicho programa.


En el día de la semana programado, el borde aparecerá como .

&El borde significa que el correspondiente día de la semana ha sido programado.






14 Entre en el modo de ajuste 'On Time Hour' (hora de la hora de activación) del programa 2, presionando el botón .


Parpadeará "On Time Hour" (hora de activación) del programa 2; el programa 1 no se visualizará.



15 Ajuste el programa 2 repitiendo los pasos (4) ~ (12).


16 Presione el botón  para confirmar los ajustes del programa. En el día de la semana programado, el borde aparecerá como .



- Para cancelar la programación durante dicho proceso, presione el botón  y, entonces, el programa de ajuste se cancela y el programa previo vuelve a cargarse.


Programación: Schedule Priority (prioridad de programa)

Si se ajustan dos programas en el mismo horario, se ejecutará el programa con prioridad más alta.



- 1** Si el horario de programación del programa 1 y 2 es el mismo, el del programa 1 tiene prioridad sobre el del programa 2.


Ej.)



En el caso de que el horario de programación del programa 1 y 2 sea el mismo, como el horario del programa 1 tiene prioridad sobre el del programa 2, la correspondiente unidad interior se detendrá a las 11:00 AM.

- 2** En el mismo programa, la hora de desactivación tiene prioridad sobre la de activación.

Ej.)




En el mismo programa, debido a que la hora de desactivación tiene prioridad sobre la hora de activación, la correspondiente unidad interior se detendrá a las 9:00 AM.


- Si en el modo de ajuste de programa no introduce nada, el sistema saldrá de dicho modo en unos segundos.

OTRAS FUNCIONES

- Es posible poner en OFF (paro) la condición de operación del Programador.



- Es posible seleccionar una unidad sin cambiar su condición, pulsando el botón individual On/Off dos veces.



NOTA

- En el ajuste horario de programación, asegúrese de que la HORA DE DESACTIVACIÓN esté por detrás de la HORA DE ACTIVACIÓN. De lo contrario, podría producirse un comportamiento anormal del sistema.

Ej.) Si los usuarios ajustan la hora de activación en las 11:00 AM y la hora de desactivación en las 9:00 AM, la unidad interior programada se detendrá a las 9:00 AM y se pondrá en funcionamiento a las 11:00 AM. Este funcionamiento puede ser diferente al esperado por el usuario.

Por lo tanto, ajuste el programa con cuidado.



• Ajuste de programa no recomendado


- Durante la ejecución del programa(s), las unidades interiores no responderán a ninguna otra orden durante varios minutos (el controlador a distancia y el controlador de funcionamiento pueden no funcionar de forma normal durante este período).

■ ANTE UN CORTE DE SUMINISTRO ELECTRICO



- ① Si el corte de suministro dura más de 2 horas, la programación establecida NO se ejecutara tras el retorno de la electricidad. (La hora actual debiera ser fijada de nuevo.)
- ② Durante el corte de suministro, la programación no podra ser ejecutada.

Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (programa de una interior/grupo)

Para encender o apagar el aire acondicionado mediante el ajuste del programa



Ajuste la activación del programa



- 1 Para programar sólo la hora de activación, ajuste la hora de desactivación en “-:” presionando el botón  .

Ej.)



Cuando den las 9:00 AM, la correspondiente unidad interior se pondrá en funcionamiento.

Ajuste la desactivación del programa

- 2 Para programar sólo la hora de desactivación, ajuste la hora de activación en “-:” presionando el botón  .



Ej.)



Cuando den las 11:00 AM, la correspondiente unidad interior se detendrá.


Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (programa

Para eliminar sólo un programa de una unidad interior






Eliminación de programa individual (eliminación sólo del programa 1)



1 Seleccione la unidad interior en la que desea eliminar el programa(s) presionando el botón On/Off individual (act./desac. individual) en el controlador central.


2 Presione el botón  para entrar en el modo 'Schedule' (programación). Parpadeará el día de la semana programado previamente.





3 Seleccione el día de la semana en el que desea eliminar un programa presionando el botón  .




4 Presione el botón   para entrar en el modo de ajuste 'On Time Hour' (hora de la hora de activación) del programa 1. Parpadeará "On Time Hour" (hora de la hora de activación) del programa 1; el programa 2 no se visualizará.





5 Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para eliminar el programa 1 del día correspondiente.



- En medio del ajuste del programa 2, si mantiene presionado el botón  durante 3 segundos, eliminará dicho programa y saldrá del modo de ajuste de programa.

Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (día de


Esta es la función utilizada para eliminar el programa de un día de una unidad interior.




Eliminación del programa de un día

1 Seleccione la unidad interior en la que desea eliminar el programa(s) presionando el botón On/Off individual (act./desac. individual) en el controlador central.


2 Presione el botón para entrar en el modo 'Schedule' (programación). Parpadeará el día de la semana programado previamente.



3 Seleccione el día de la semana en el que desea eliminar el programa(s) presionando el botón .



4 Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para eliminar el programa(s) del día correspondiente.







NOTA

- Cómo eliminar la programación de activación o desactivación del programa 1 ó el programa 2 en el modo de ajuste de programa.

① Cambie la hora y los minutos del horario presionando el botón hasta que aparezca "--:". Después presione el botón .


② Si cambia la hora de activación y la de desactivación del programa 1 ó 2 para que aparezca "--:", uno de los programas será eliminado.

Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (programa de interior/grupo)




Eliminación del programa de una unidad interior

- 1 Seleccione la unidad interior en la que desea eliminar el programa(s) presionando el botón On/Off individual (act./desac. individual) en el controlador central. Entonces el programador de funcionamiento mostrará el icono (selección de la unidad interior individual)




- 2 Presione y el botón **CLEAR** al mismo tiempo. Tras un momento, el icono parpadeará durante 3 segundos y será eliminado el programa completo de una unidad.




Eliminación del programa de un grupo de unidades

- 1 Seleccione el grupo de unidades interiores en la que desea eliminar el programa(s) presionando el botón Total On/Off (act./desac. total) en el controlador central. Entonces el programador de funcionamiento mostrará el icono (selección del grupo de unidades interiores)





- 2 Presione y el botón **CLEAR** al mismo tiempo. Tras un momento, el icono parpadeará durante 3 segundos y será eliminado el programa completo del grupo de unidades interiores.




ESPAÑOL


Programación: Deletion Schedule (programa de eliminación) (todos los





Eliminación del programa de todas las unidades interiores


1 Seleccione todas las unidades interiores para eliminar el programa(s) presionando el botón Total On/Off (act./desac. total) en el controlador central maestro o el programador de funcionamiento.

Entonces el programador de funcionamiento mostrará el  icono (selección del todas las unidades interiores)



2 Presione  y el botón **CLEAR** al mismo tiempo.



Tras un momento (de 15 a 20 segundos aprox.), el  icono parpadeará durante 3 segundos y serán eliminados los programas completos de todas las unidades interiores.




Programación: Schedule Copy (copiar programa)


Para aplicar un programa a otros días



(Ejemplo: Para efectuar el programa del lunes igual que el del jueves, utilice la función de copiar/pegar programa.)





1 Seleccione la unidad interior en la que desea ajustar el programa(s) presionando el botón On/Off individual (act./desac. individual) en el controlador central.



2 Presione el botón  para entrar en el modo 'Schedule' (programación). Parpadeará el icono del día de la semana programado previamente.




3 Seleccione el día de la semana que desea copiar presionando el botón  .




4 Presione el botón  para copiar el programa el día.

5 Seleccione el día de la semana en el que desea copiar un programa presionando el botón  . Parpadeará el icono correspondiente del día de la semana programado previamente.



6 Presione el botón  para pegar el programa copiado para el día de la semana seleccionado.



7 Presione el botón  para guardar el programa pegado y, entonces, aparecerá un borde en el día programado y la programación quedará completada.



- Es posible guardar programas copiados en varios días de la semana al mismo tiempo.

Programación: Holiday Reservation (reserva para periodos de


- Esta función se utiliza para evitar dejar encendidas unidades de aire acondicionado durante períodos de vacaciones o un día de descanso.
- Se visualizará el icono "OFF" en los días programados como días de vacaciones.





- En los días programados como vacaciones, el programa(s) no funcionará.
- En los días programados como vacaciones, las unidades interiores permanecerán apagadas cada hora.
- Es posible guardar el ajuste del período de vacaciones para varios días de la semana.


Holiday Reservation (reserva para periodos de vacaciones)




1 Seleccione la unidad interior en la que desea ajustar el programa presionando el botón On/Off individual (act./desac. individual) en el controlador central.


2 Presione el botón  para entrar en el modo 'Schedule' (programación). Parpadeará el icono del día de la semana programado previamente.




3 Seleccione el día de la semana que desea programar como período de vacaciones presionando el botón  .



4 Presione el botón  para establecer el día seleccionado como día de vacaciones y, después, se visualizará el icono "OFF"   sobre el día seleccionado, que parpadeará durante 5 segundos.




5 Presione el botón  para salvar el programa de vacaciones para el día de la semana seleccionado. En este momento, el día de la semana guardado dejará de parpadear.



Self-diagnosis of Indoor Unit (Autodiagnóstico de la unidad interior)

Esta función se muestra cuando el código de comprobación es recibido desde el controlador central.



ESPAÑOL

- 1** Seleccione la unidad interior con fallos presionando el botón de funcionamiento individual/stop del controlador central.
- 2** Se visualizará repetidamente un "CH" o "xx" (número) en la ventana de visualización de funciones del programador de funcionamiento para representar el código de error.

Ej.) En caso del código de error 05: CH 05

