



RC8011A/B/C
RC8011A1/B1/C1

Bedienungs- und Pflegeanleitung

LG Kondensationstrockner (2P~25P)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig. Bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Notieren Sie den Modellnamen und die Seriennummer auf dem Produkt. Halten Sie diese Informationen bereit, wenn Sie den Service anrufen.

Use and Care manual

LG Condensing Dryer (26P~51P)


Please read this manual carefully prior to use.
Keep it for future reference.
Write down model name and serial number of your product.
Have all these details ready when you call for service.

Ausstattung




● **Trommel mit ultragroßer Kapazität**

Der LG Trockner hat eine Füllmenge von 8.0 kg also ultragroße Kapazität.




● **Niedriger Energieverbrauch**

Durch seine innovative Ausführung sowie durch eine optimierte Wärmesteuerung wird der Energieverbrauch des Trockners erheblich gesenkt.. Dadurch sparen Sie bares Geld.




● **Reduzierte Trockenzeit**

Die Trockenzeit wird durch einen effizienten Luftstrommechanismus und optimierte Heizleistung verkürzt.



● **Innovative Geräuscheigenschaften**

Geräusche werden durch Geräuschabsorbierung & Screening-Technologie reduziert.



● **Leichte Handhabung**

Durch das elektronisch gesteuerte LED Display ist eine übersichtliche Bedienung gewährleistet.

I nhalt

Sicherheitshinweise	3
Montageanleitungen	6
Aussehen & Design	9
Bedienung des Trockners	10
Zusatzfunktionen	13
Pflege des Trockners	15
Weitere Tipps für eine sparsame Nutzung	18
Fehlerbehebung	20
Technische Daten	22
Garantie	25


Sicherheitshinweise

Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Verletzungen und Sachschäden bei der Bedienung des Trockners zu vermeiden, halten Sie sich bitte an die folgenden Sicherheitshinweise.

⚠ ACHTUNG


Die Missachtung der folgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⊘ Unerlaubte Maßnahmen.




- Stellen Sie vor dem Abziehen des Netzkabels sicher, dass der Netzstecker geerdet und mit einem Trennschalter verbunden ist.

Bei fehlender Erdung besteht die Gefahr von Geräteausfällen oder Stromschlägen.




- Kein beschädigtes Netzkabel verwenden und keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen.

Bei einem beschädigten Netzkabel besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.




- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Geräten an eine Steckdose anschließen. Keine Verlängerungskabel verwenden.

Bei übermäßiger Erhitzung der Steckdose besteht Brandgefahr.




- Das Netzkabel oder den Netzschalter niemals mit feuchten Händen berühren.

Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.




- Die Waschmaschinenhaube zum Aufstellen des Trockners niemals abnehmen.

Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen, Bränden oder Stromschlägen.




- Halten Sie das Netzkabel zum Abziehen immer am Stecker selbst fest, nicht am Kabel.

Ansonsten könnte das Kabel abgetrennt werden und es besteht Brandgefahr durch Überhitzung des Kabels.



- Der Trockner sollte nicht in der Nähe elektrischer Heizgeräte, Kerzen und brennbaren Gegenständen aufgestellt werden.


Ansonsten besteht die Gefahr, dass Bauteile des Trockners schmelzen oder sich entzünden.



- Verschmutzungen und Flecken vom Netzkabel beseitigen und den Netzstecker fest an die Steckdose anschließen.


Bei Verschmutzungen und inkorrektem Anschluss besteht Brandgefahr.

Sicherheitshinweise




- Keine beschädigten Netzkabel, Stecker und Steckdosen verwenden.

.....
Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.




- Haustiere dürfen den Trockner nicht am Trockner nagen.

.....
Haustiere könnten durch einen Stromschlag getötet werden, zudem könnte das Gerät beschädigt werden.




- Den Trockner nicht ungeschützt im Freien aufbewahren oder aufstellen.

.....
Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen oder Verformungen.




- Die Tasten nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen drücken, wie z. B. mit einem Schraubenzieher oder Nagel.

.....
Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.




- Das Netzkabel nicht an einem Verlängerungskabel oder Adapter anschließen.

.....
Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.




- Wäschestücke, die zuvor mit brennbaren oder explosiven Stoffen (z. B. Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Kaltreiniger, chemische Reiniger, Kerosin, usw.) gereinigt, gewaschen, eingetaucht oder bespritzt wurden, dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

.....
Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.




- Es darf kein Spritzwasser auf den Trockner gelangen.

.....
Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.




- Keine brennbaren Stoffe in der Nähe des Trockners aufbewahren.

.....
Ansonsten besteht die Gefahr von giftigen Gasen, Beschädigung der Geräteteile sowie Explosions- und Brandgefahr.




- Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn der Trockner gereinigt oder über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird,

.....
Bei Wasser oder Verschmutzungen besteht die Gefahr von Stromschlägen.




- Der Trockner muss für Kakerlaken oder andere Insekten unerreikbaar sein.

.....
Haustiere könnten durch einen Stromschlag getötet werden, zudem könnte das Gerät beschädigt werden.



- Kinder oder Haustiere dürfen sich niemals auf oder im Trockner aufhalten.


.....
Kinder könnten herunterfallen. Haustiere oder Kinder könnten durch sich drehende Teile verletzt werden oder im Innern der Trommel ersticken.



- Vor der Demontage des Gerätes zur Reinigung oder Entsorgung sollte die Tür abgenommen und das Netzkabel durchtrennt werden, um einen weiteren Betrieb zu verhindern.


.....
Es besteht die Gefahr von Schäden am Kabel und Geräteausfällen. Ansonsten besteht die Gefahr von Unfällen oder Verletzungen.

Sicherheitshinweise




- Kleine Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass das Gerät als Spielzeug genutzt wird.

Kinder könnten herunterfallen. Haustiere oder Kinder könnten durch sich drehende Teile verletzt werden oder im Innern der Trommel ersticken.




- Falls das Gerät über ein Verlängerungskabel oder eine tragbare Mehrfachsteckdose angeschlossen wird, muss die Steckerverbindung vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt platziert werden.

Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen und Verformungen.




- Mit Pflanzen- oder Bratfett verunreinigte Wäsche kann eine Brandgefahr darstellen und sollte nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.



- Mit Benzin/Benzin, chemischen Reinigungslösungen oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen vorbehandelte oder verunreinigte Wäsche im Wäschetrockner getrocknet werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.




- Wäschestücke mit Schaumstoff, Gummi, Plastik oder anderen wärmeempfindlichen Stoffen (wie z. B. Badezimmerteppiche, Anti-Rutschmatten oder Regenjacken) sollten nicht mit Heißluft getrocknet werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.



- Kunststoffmaterialien, wie z. B. Duschhauben oder wasserfeste Babylätzchen, sollten nicht in den Trockner gegeben werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.



- Falls der Trockner auf einem Teppich aufgestellt wird, kann die Auslegeware durch die Abluft des Trockners beschädigt werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

Montageanleitungen

Die folgenden Anweisungen sollen Ihnen bei den ersten Aufstellungsschritten behilflich sein. Beachten Sie, dass jedes Kapitel dieses Handbuchs wichtige Informationen bezüglich der Vorbereitung und Inbetriebnahme Ihres Trockners enthält. Es ist daher wichtig, dass Sie einen Überblick über das komplette Handbuch bekommen, bevor Sie mit dem Aufstellen oder der Inbetriebnahme Ihres Trockners beginnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche aufgeführten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Kenntnis genommen haben. Diese Aufstellanweisungen richten sich an qualifiziertes Fachpersonal. Lesen Sie sie vollständig und sorgfältig!

Sicherheitshinweis

Verletzungsgefahr

Das Gerät ist sehr schwer, darum sollten Sie es nicht allein anheben!
Heben Sie den Trockner nicht an vorstehenden Teilen, wie z.B. an Einstellknöpfen oder der Tür an; sie könnten abbrechen!

Stolpergefahr

Herabhängende Schläuche oder Kabel können Stolpergefahr verursachen; befestigen Sie daher lose Schläuche oder Kabel!

Vergewissern Sie sich, dass der Trockner beim Transport nicht beschädigt wurde

Schließen Sie Ihren Trockner nicht an, wenn er sichtbare Schäden aufweist!
In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendienst. Entleeren Sie Ihren Trockner vollständig vor einem Transport.

Platzieren Sie Ihren Trockner nicht in der Nähe von Gasherden, Herden, Öfen oder Grills; Ihr Trockner könnte durch Flammen beschädigt werden. Beim Unterbau des Trockners unter eine Arbeitsplatte, lassen Sie an jeder Seite des Trockners einen Spielraum von 15 mm, damit eine Luftzufuhr durch das rückwärtige Gitter gewährleistet ist. Dieser Luftstrom ist wichtig, damit das Wasser während des Trockenvorgangs kondensieren kann.

Wenn Sie Ihren Trockner neben oder auf einen Waschautomaten stellen, muss für jedes Gerät jeweils ein separater Netzstecker und eine separate Steckdose benutzt werden. Verwenden Sie weder einen Zweifachstecker noch ein Verlängerungskabel!

Um Platz einzusparen, können Sie Ihren Trockner auf einen Waschautomaten stellen. Einen entsprechenden Verbindungssatz können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.

Aufstellanweisungen für die "Säulen"-Variante

Sie können den LG Trockner auf einen frontbeschickten Waschautomaten stellen. Dazu benötigen Sie einen Verbindungssatz (siehe nächste Seite). Diese Variante muss von einem fachkundigen Installateur vorgenommen werden, damit ein stabiler Aufbau von Waschautomat und Trockner gewährleistet wird; bei nicht sorgfältiger Montage könnte der Trockner herunterfallen.

Wichtiger noch: Für bestimmte Waschautomaten-Modelle gibt es nur entsprechende Geräte zum "Säulen"-Aufbau, so dass die Anweisung eines fachkundigen Installateurs unabdingbar ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Spannungsversorgungskabels.

Bei den meisten Geräten wird empfohlen, diese an einen separaten Stromkreis anzuschließen. Dies bedeutet, dass ausschließlich dieses Gerät an diesem Stromkreis angeschlossen ist und keine weiteren Geräte oder Anwendungen darüber betrieben werden. Um sicher zu gehen, lesen Sie bitte die Seite mit den Gerätespezifikationen sorgfältig durch. Achten Sie darauf Steckdosen nicht zu überlasten. Überlastete, lose oder beschädigte Steckdosen, sowie Verlängerungskabel, ausgefranzte Stromkabel und beschädigte Kabelisolierungen sind gefährlich. Jeder dieser Faktoren kann Feuer oder Stromschläge verursachen. Untersuchen Sie die Versorgungskabel ihres Gerätes regelmäßig und unterbrechen Sie die Stromzufuhr sobald die äußere Erscheinung auf Beschädigungen schließen lässt. Benutzen Sie das Gerät erst wieder wenn das beschädigte Kabel von einem autorisierten Techniker durch ein entsprechendes Ersatzteil ausgetauscht wurde.

Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor jeder möglichen Beschädigung, wie z.B. verdrehen oder verbiegen des Kabels, einklemmen in der Tür oder darauf treten. Achten Sie besonders auf die Stecker und Steckdosen, sowie die Verbindung des Kabels zum Gerät.

Montageanleitungen

Anweisungen zur Erdung

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines Fehlers oder Versagens, reduziert der Anschluss an ein Erdungssystem - Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom - das Risiko eines elektrischen Stromschlages. Das Gerät ist mit einem Erdungskabel und -stecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechende geerdete Dose angeschlossen werden.

Zusätzliches Erdungsverfahren


Möglicherweise fordern einige örtliche Vorschriften ein separates Erdungssystem. In diesem Fall müssen Sie die notwendigen Extras, wie Erdungsleitung, Klemme und Schrauben separat beschaffen.

Ablauf des Kondensats

Das Kondensatwasser kann - ohne im Wasserbehälter aufgefangen zu werden – ablaufen; es kann direkt aus dem Trockner abgeleitet werden.



Hinweis

Für eine optimale Trockenleistung sollte ein ausreichender Abstand zwischen Geräterückseite und Wand eingehalten werden.



Stapelbausatz

Um diesen Trockner auf eine LG Waschmaschine zu stellen, ist ein Stapelbausatz erforderlich.




Waschmaschinenhaube		
	550 mm	600 mm
Form		

- Es muss ein für die obere Abdeckung der Waschmaschine passender Stapelbausatz verwendet werden

Um diesen Trockner auf eine LG Waschmaschine zu stellen, müssen Sie einen LG Stapelbausatz erwerben, der für die Größe der Waschmaschinenhaube geeignet ist.


Montageanleitungen

● Trockner eben ausrichten



1. Zur Vermeidung von unerwünschten Geräuschen und Vibrationen sollten Sie Ihren Trockner korrekt ausrichten.

Stellen Sie Ihr Gerät in einem soliden und ebenen Bereich auf, in dem keine Wassertropfen gefrieren können und in dem keine leicht entzündlichen Materialien gelagert werden.



2. Falls Ihr Trockner nicht richtig ausgerichtet ist, korrigieren Sie seine Position durch die vorderen Gerätefüße.

Drehen Sie die Gerätefüße im Uhrzeigersinn, um das Gerät nach unten und entgegen dem Uhrzeigersinn um es nach oben zu bewegen bis der Trockner weder von vorn nach hinten noch von der einen Seite zur anderen schwankt.


* Diagonalprüfung

Beim Herunterdrücken der diagonal gegenüberliegenden Ecken der Waschmaschine sollte sich die Maschine nicht nach oben bzw. nach unten bewegen lassen. (Beide Richtungen sollten überprüft werden) Wenn die Maschine beim diagonalen Herunterdrücken der oberen Abdeckung wackelt, justieren Sie die Füße erneut.

Aussehen & Design


■ RC8011A/B/C

■ RC8011A1/B1/C1



● Bedienfeld

■ RC8011A/B/C




Trocknungsstufe

- Bugel trocken
- Leicht trocken
- Schranktrocken
- Sehr trocken
- Extra trocken

Zusätzliche Funktionstasten

- Mehr Zeit
- Weniger Zeit
- Option
- Signal
- Zeitvorwahl/Bevorzugt
- Knitterfrei/Trommel beleuchtung

■ RC8011A1/B1/C1



Trocknungsstufe

- Bugel trocken
- Leicht trocken
- Schranktrocken
- Sehr trocken
- Extra trocken

Additional Function Buttons

- Mehr Zeit
- Weniger Zeit
- Option
- Signal
- Zeitvorwahl/Bevorzugt
- Knitterfrei/Bügeln

Bedienung des Trockners

● Programmwahl-Tabelle

Elektronische Sensor-Trockenprogramme			Trocknungsstufe
Programme für Baumwolle (Hinweis) Wählen Sie für hitzeempfindliche Wäsche über die Taste Option einen Schonwaschgang	Handtücher, Morgenmäntel und Bettwäsche	Für dicke und gesteppte Stoffe	Extra trocken
	Frotteehandtücher, Geschirrtücher, Handtücher, Bettwäsche	Für dicke und gesteppte Stoffe, die nicht gebügelt werden müssen	Sehr trocken
	Badehandtücher, Geschirrtücher, Unterwäsche, Baumwollsocken	Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen	Schrantrocken
	Bettlaken, Kissenbezüge, Handtücher	Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen	Leicht trocken
	Bettwäsche, Tischzeug, Handtücher, T-Shirts Polo-Shirts und Montage Kleidungsstücke	Für Kleidungsstücke, die gebügelt werden müssen	Bugel trocken
Programme für gemischte Fasern (Hinweis) Wählen Sie für hitzeempfindliche Wäsche über die Taste Option einen Schonwaschgang	Bettwäsche, Tischzeug, Trainingsanzüge, Anoraks, Laken	Für dicke und gesteppte Stoffe, die nicht gebügelt werden müssen	Sehr trocken
	Shirts, Blusen	Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen	Schrantrocken
	Hosen, Kleider, Röcke, Blusen	Für Kleidungsstücke, die gebügelt werden müssen	Bugel trocken
Schnelltrocknen	Alle Arten von Laken und Handtüchern, außer besondere Kleidungsstücke	Für kleine Ladungen Kleidungsstücke mit kurzer Trockendauer	-
Programme für besondere Kleidungsstücke			
Feinwasche	Seide, feine Damenbekleidung, Damen-Unterwäsche	Für hitzeempfindliche Stoffe wie Synthetics	-
Sportbekleidung	Fußballkleidung, Trainingskleidung	Für Polyester-Material	-
Wolle	Wolle	Für Wollstoffe	-
Große Kleidungsstücke	Bettwäsche, Laken	Für große Kleidungsstücke	-
Zeitprogrammierte Trocknung			
Abkühlen	Rotieren ohne Heizen zum Auffrischen von Kleidungsstücken		-
Warm	Badehandtücher, Bademäntel, Tischtücher, gesteppte Kleidungsstücke aus Acryl	Trocknen mit Warmluft für kleinere Kleidungsstücke und vorgetrocknete normale Wäsche	-

VORSICHT

Bei Ladungen unter 1 kg wählen Sie bitte das Programm "Warm, Zeitprogrammierte Trocknung". Für Wolle sollte das Programm "Wolle", für hitzeempfindliche Stücke einschl. Seide, Unterwäsche und Dessous das Programm "Empfindlich" gewählt werden. Bitte beachten Sie ebenfalls die empfohlenen Waschladungen für besondere Kleidungsstücke. (Siehe Seite 18) Ansonsten könnten für solche Kleidungsstücke unerwünschte Trockenergebnisse erzielt werden.

Bedienung des Trockners

● Vor dem ersten Betrieb des Trockners


※ Vor dem ersten Betrieb des Trockners sollten einige Punkte überprüft werden.

Überprüfen Sie nach Entfernen der Verpackung das Produkt auf Fehler und stellen Sie eine richtige Montage sicher.

1. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Trockner eben ausgerichtet ist. Justieren Sie ggf. die Standfüße, so dass sie fest auf dem Untergrund stehen.
2. Überprüfen Sie einige der Hauptteile, wie z. B. Wasserbehälter, Kondensator, Bedienungsfeld und Trommel.
3. Um festzustellen, ob die Trommel erwärmt wird, muss der Trockner mindestens 5 Minuten lang betrieben werden.
4. Bitte lassen Sie die Tür des Trockners nach der Lieferung geöffnet und trennen Sie die Stromversorgung, um unangenehme Gerüche im Innern zu beseitigen.

1. Gerät einschalten.

Drücken Sie zuerst die Taste "Power". Die Anzeige oberhalb der Taste leuchtet und signalisiert, dass der Trockner betriebsbereit ist.




Gerät einschalten.

2. Öffnen Sie die Tür.

3. Überprüfen Sie Flusensieb, Wasserbehälter und Kondensator.

Das Flusensieb in der Nähe der Tür sollte nach oder vor jedem Trockengang gereinigt werden. Öffnen Sie die Tür und überprüfen Sie, ob das Flusensieb gereinigt ist. Ist dies nicht der Fall, reinigen Sie das Sieb bitte, wie auf Seite 15 beschrieben.

Wasserbehälter und Kondensator sollten für eine optimale Trocknung ebenfalls überprüft und gereinigt werden.



Tür öffnen.


Glastür

Undurchsichtige Tür

4. Kleidungsstücke sollten vor dem Beladen des Trockners vorsortiert werden.

Kleidungsstücke sollten nach Stoffart und Feuchtigkeitsgrad sortiert werden. Bänder und Gürtel der Kleidungsstücke sollten vor dem Beladen der Trommel gut zusammengebunden werden.

Die Kleidungsstücke sollten ganz nach hinten in die Trommel gegeben werden, so dass die Türdichtung nicht beansprucht wird. Ansonsten könnten Türdichtung und Kleidungsstücke beschädigt werden.



Überprüfen Sie das Flusensieb.


B Bedienung des Trockners

5. Schließen Sie die Tür.

Stellen Sie vor dem Schließen der Tür sicher, dass alle Kleidungsstücke weit nach hinten in die Trommel gelegt wurden, und dass sich keine, insbesondere brennbare, Fremdstoffe in der Tür eingeklemmt werden.

⚠ VORSICHT


- Achten Sie darauf, keine Wäschestücke zwischen der Tür und der Gummidichtung einzuklemmen.



Gewünschten Trockengang wählen.

6. Gewünschten Trockengang wählen.

Drehen Sie den Programmwahlschalter, bis das gewünschte Programm angezeigt wird. Falls die Taste Start/Pause ohne Auswahl eines Trockengangs gedrückt wird, verwendet der Trockner das Programm Schranktrocken. [Bitte richten Sie sich bei der Programmwahl nach der folgenden Tabelle (Seite 10)]




Wäsche herausnehmen.

7. Drücken Sie die Starttaste.

Die Trommel beginnt sich hörbar zu drehen.

8. Öffnen Sie nach dem Trockengang die Tür nehmen Sie die Wäsche heraus.

Vorsicht! Das Innere der Trommel könnte noch heiß sein. (Die Trockendauer richtet sich nach dem gewählten Waschgang und nach den weiteren Einstellungen.)



Flusensieb reinigen.

9. Reinigen Sie das Flusensieb und entleeren Sie den Wasserbehälter.

Das Flusensieb sollte nach jeder Wäscheladung gereinigt werden.

10. Schalten Sie den Trockner aus.


Drücken Sie die Taste "Power".

⚠ VORSICHT


- Achten Sie bei der Reinigung des Siebes mit einem Staubsauger, dass das Sieb nicht zerreißt. Kleinere Flusenrückstände im Flusensieb können mit einer Bürste beseitigt werden.
- Um die Tür während eines Trockengangs zu öffnen, drücken Sie bitte die Taste Start/Pause, warten Sie, bis die Trommel vollständig angehalten wurde, und öffnen Sie die Tür.

Zusatzfunktionen

RC8011A/B/C



RC8011A1/B1/C1



Zeitvorwahl

Die Funktion Zeitverzögerung kann verwendet werden, um das Ende eines Trockenprogramms zu verzögern.

Die maximale Zeitverzögerung beträgt 19 Stunden. Die Mindest-Zeitverzögerung beträgt 3 Stunden.

1. Schalten Sie den Trockner ein
2. Wählen Sie das Programm aus
3. Stellen Sie die Stunde der Zeitverzögerung ein
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause

Bevorzugt

Wenn Sie ein bestimmtes Programm für Ihre persönlichen Trocknungseinstellungen erstellen wollen, verwenden Sie die Funktion "Bevorzugt". Nachdem das bevorzugte Programm gespeichert wurde, kann dieses Programm beim nächsten Mal verwendet werden, bevor die gespeicherte Einstellung geändert wird. Schalten Sie z.B. den Strom ein, wählen Sie nacheinander Extra Trocken im Baumwoll-Programm und Niedrige Temp. sowie Anti-Knitter, und drücken Sie abschließend die Taste "Favourite (Bevorzugt)", bis der Trockner ein Signalton ausgibt. Dieser Vorgang dauert etwa drei Sekunden. Das ist schon alles. Beim nächsten Einschalten des Trockners und Drücken der Taste "Favourite (Bevorzugt)" werden die oben ausgewählten Einstellungen auf dem Bedienungsfeld angezeigt.

Zusatzfunktionen

● Knitterfrei

Die Anti-Knitter-Funktion dient zur Vermeidung von Knittern und Falten, die sich bilden, wenn die Wäsche nach Abschluss eines Programms nicht sofort entnommen wird.
Bei dieser Funktion startet und stoppt der Trockner permanent.
Beim Öffnen der Tür wird diese Funktion beendet.

● Trommel beleuchtung/Bügeln

Trommel beleuchtung (Glastür)

- Das Trommelinnere kann während des Trockengangs beleuchtet und eingesehen werden.

So kann der Trockengang beobachtet werden.

Bügeln (Undurchsichtige Tür)

- Diese Funktion sorgt für mehr Feuchtigkeit als bei Bügelwäsche.

Hinweis

Diese Funktion ist nur zusammen mit den Waschprogrammen für Baumwolle-Bügeln und Gemischt-Bügeln möglich.

● Mehr Zeit/Weniger Zeit

Drücken Sie die Taste Mehr Zeit bzw. Weniger Zeit, um die gewünschte Trockendauer einzustellen.

Hinweis

Diese Tasten funktionieren nur im zeitgesteuerten Trockengang und vor dem Drücken der Taste Start/Pause.

● Kindersicherung ([L])

Zum Schutz Ihrer Kinder halten Sie gleichzeitig die Tasten More Time (Mehr Zeit) und Less Time (Weniger Zeit) etwa drei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin leuchtet das Symbol "[L]" in der LED-Anzeige auf.

Hinweis

Um die Funktion "[L]" zu deaktivieren, halten Sie gleichzeitig die Tasten More Time und Less Time etwa drei Sekunden lang gedrückt.

● Option

Schonwäsche

- Diese Funktion dient zum Verkürzen oder Verlängern der Trockendauer, indem die Temperatur erhöht bzw. verringert wird.
- Diese Funktion wird nur in den Waschprogrammen Baumwolle und Gemischte Kleidungsstücke verwendet.

Signalton wenn Bügelfeucht

- Diese Funktion weist über einen Signalton darauf hin, dass die Wäsche ausreichend Feuchtigkeit zum Bügeln besitzt.
- Diese Funktion wird nur in den Waschprogrammen Baumwolle und Gemischte Kleidungsstücke verwendet.
- Die Funktion 'Signalton wenn Bügelfeucht' kann nicht bei eingestellter Trocknungsstufe genutzt werden.

Anti-Knitter

- Mit Hilfe dieser Funktion wird eine Knitterbildung verringert.
- Diese Funktion dient zur automatischen Einstellung, falls nur das Waschprogramm Gemischte Kleidungsstücke gewählt wurde, und kann nicht abgebrochen werden.

Hinweis

Die Nummer dieser Funktion kann geändert werden, indem Sie die Funktionstaste drücken.

- Einmal : Schonwaschprogramm wurde ausgewählt.
- Zweimal : Signalton wenn Bügelfeucht.
- Dreimal : Schonwaschprogramm und Signalton wenn Bügelfeucht.
- Viermal : Keine Auswahl

● Signal

Über diese Funktion kann die Lautstärke des Signaltons eingestellt werden.

Pflege des Trockners

Die Pflege und Reinigung des Trockners ist wichtig~


Die Pflege des Trockners ist einfach. Sie müssen nur die folgenden Hinweise beachten.

Flusensieb reinigen


Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trocknen und überprüfen Sie es vor jedem Trockengang. Das Sieb sollte ebenfalls gereinigt werden, wenn die Anzeige "Flusensieb reinigen" leuchtet und während des Trocknerbetriebs ein Signalton ausgegeben wird:

Die Reinigung und Entleerung des Siebes verringert die Trockendauer und den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Trockners.


1. Öffnen Sie die Tür.




2. Nehmen Sie das Flusensieb heraus.



3. Reinigen Sie das Sieb mit einem Staubsauger oder spülen Sie es unter fließendem Wasser ab.



4. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein.
- Drücken Sie das Flusensieb vollständig ein, damit die Tür nicht gegen das Sieb stößt.



5. Schließen Sie die Tür.

⚠ VORSICHT

Spülen Sie das "Flusensieb" mit einer warmen Seifenlauge aus, trocknen Sie es gründlich ab und setzen Sie es wieder ein.

Flusensieb während eines Programms reinigen

Wenn die Anzeige "Clean Filter (Flusensieb reinigen)" während des Betriebs blinkt, muss das Flusensieb sofort gereinigt werden.


1. Lassen Sie den Trockner abkühlen und führen Sie die folgenden Schritte aus.
2. Drücken Sie die Taste Start/Pause.

Wasserbehälter entleeren


Kondenswasser wird im Wasserbehälter gesammelt. **Der Wasserbehälter sollte nach jeder Verwendung entleert werden.** Ansonsten kann die Trockenleistung abnehmen.

Wenn der Wasserbehälter während des Trockengangs voll ist, leuchtet die Anzeige "Empty Water (Wasser entleeren)" auf und ein Signalton wird ausgegeben. In diesem Fall muss der Wasserbehälter in etwa einer Stunde geleert werden.

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter heraus.



2. Entleeren Sie den Wasserbehälter im Spülbecken.



3. Schieben Sie den Behälter wieder ein.

4. Drücken Sie die Taste Start/Pause.

Hinweis

Das Schleudern bei hohen Drehzahlen verringert den Energieverbrauch während des Waschgangs.

Bei hoher Umgebungstemperatur und in kleinen Räumen kann sich die Trockendauer verlängern und der Energieverbrauch erhöhen.

⚠ ACHTUNG

Das Kondenswasser ist nicht für den Verzehr geeignet.

⚠ VORSICHT

Beim Schleudern der Wäsche mit geringerer Drehzahl werden Energieverbrauch und Trockendauer erhöht.


Wenn die Anzeige "Wasser entleeren" blinkt, wird der Trockner u. U. angehalten.

Pflege des Trockners


Kondensator

Der Kondensator trägt erheblich zur Leistung des Trockners bei und sollte daher gut gepflegt werden. Es wird empfohlen, den Kondensator drei bis vier Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Anzeige Kondensator reinigen blinkt.


1. Öffnen Sie die die Klappe des Kondensators mit Hilfe einer Münze oder mit einem flachen Schraubenzieher.




2. Öffnen Sie die Dichtungsklappe durch Drehen des Sperrhebels.



3. Ziehen Sie den Kondensator heraus, indem Sie einen Gegenstand in die Öffnung im unteren Teil des Kondensators einführen. (Der Kondensator muss vorsichtig behandelt werden.)



4. Reinigen Sie den Kondensator gründlich, indem Sie ihn mit fließendem Wasser durchspülen.



5. Setzen Sie den Kondensator in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.



⚠ VORSICHT

- Der Betrieb mit durch Flusen verstopftem Kondensator kann den Trockner beschädigen sowie den Energieverbrauch erhöhen.
- Den Wärmetauscher nicht mit scharfen Gegenständen reinigen. Durch Beschädigungen des Tauschers können Leckstellen auftreten.
- Den Trockner niemals ohne Wärmetauscher betreiben.

Pflege des Trockners

● Belüftungsgitter und Innengitter für gekühlte Luft

Reinigen Sie das vordere Belüftungsgitter drei bis vier Mal im Jahr mit einem Staubsauger um sicherzustellen, dass sich kein Staub oder Verunreinigungen ansammeln und einen Luftstrom verhindern.




Hinweis

Warme Abluft wird durch das Belüftungsgitter geleitet.


● Kondenswasser-Abfluss

Normalerweise wird Kondenswasser in den Wasserbehälter gepumpt, in dem das Wasser bis zur Leerung gesammelt wird. Wasser kann nicht nur über den Wasserbehälter, sondern auch direkt über den Abflussschlauch entsorgt werden, besonders dann, wenn der Trockner auf einer Waschmaschine aufgestellt wurde. Über den Anschluss des Abflussschlauchs kann das Wasser zum Abflussrohr geleitet werden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte durch.


1. Nehmen Sie den Anschlusseinbausatz heraus.



2. Trennen Sie den Schlauch des Wasserbehälters vom Einbausatz.




3. Schließen Sie den Abflussschlauch am Einbausatz an.



● Feuchtigkeitssensor?

Dieses Gerät misst die Restfeuchte der Wäsche während des Betriebs, d. h. es muss permanent gereinigt werden. Dieses Bauteil muss gereinigt werden, um angesammelten Kalk auf der Sensoroberfläche zu entfernen. Wischen Sie die Sensoren im Innern der Trommel ab (wie in der Abbildung gezeigt).



W weitere Tipps für eine sparsame Nutzung

● Trockenanleitung & Energieverbrauch

Trockengang		Fassungsverm	Angezeigte Trockendauer (einschl. Abkühldauer)	Energieverbrauch
Baumwolle	Bügel trocken	8kg	97min	3.55 kWh
	Leicht trocken*	8kg	103min	4.49 kWh
	Schrantrocknen	8kg	115min	4.52 kWh
Mischgewebe	Schrantrocknen	4kg	48min	1.70 kWh
Schnelltrocknen		2kg	50min	1.41 kWh
Feingewebe	Feinwäsche	1.5kg	45min	0.85 kWh
	Sportbekleidung	1.5kg	30min	0.69 kWh
	Wolle	1kg	21min	0.45 kWh
	Große Kleidungsstücke	2.5kg	60min	2.85 kWh

* Test nach EN61121: Testprogramm 2005

- Der tatsächliche Energieverbrauch kann von den in der Tabelle "Energieverbrauch" angegebenen Werten je nach Schleuderdrehzahl der Waschmaschine, Montageart und Gebrauchsgewohnheiten abweichen.

Textilien aus Wolle

Trocknen Sie bitte keine Artikel aus Wolle, die nicht zum Trocknen geeignet sind. Dies entnehmen Sie bitte dem Kleidungsetikett. Artikel aus Wolle, die zum Trocknen geeignet sind ziehen Sie in Form und legen sie flach ausgebreitet in das Trocknergestell.

Gewebe und gewirkte Materialien

Je nach Qualität können einige gewebe und gewirkte Materialien einlaufen.

Bügelfreie und synthetische Materialien

Überladen Sie Ihren Trockner nicht. Nehmen Sie bügelfreie Teile heraus, sobald der Trockenvorgang beendet ist, um Faltenbildung zu vermeiden.

Baby- und Nachtwäsche

Beachten Sie stets die Wäschehinweise des Herstellers.

Gummi und Plastik

Trocknen Sie keine Gummi- oder Plastikmaterialien oder Teile, die Gummi oder Plastik enthalten, wie z.B. a) Schürzen, Lätzchen und Stuhlbezüge
b) Vorhänge und Tischwäsche
c) Badematten

Fiberglas















Trocknen Sie in Ihrem Trockner keine Artikel aus Fiberglas. Die im Trockner verbleibenden Glaspartikel könnten beim nächsten Trockenvorgang in Ihre Wäsche geraten und zu Hautirritationen führen.

Wäschehinweise

Kleidungsstücke haben ihre eigenen Wäschehinweise. Trocknen Sie die Wäsche daher entsprechend den Hinweisen.

Die Wäsche sollte nicht nur nach Größe und Typ sortiert werden. Füllen Sie auch nicht zuviel Wäsche in Ihren Trockner; Sie sparen Energie, Zeit und erzielen ein besseres Trockenergebnis.

Im Folgenden werden Waschzettel dargestellt.

Symbole	Hinweise
	Trocknen
	Wäschetrockner
	Bügelfreies Gewebe / Knitterfrei
	Schonwäsche / Feinwäsche
	Nicht in den Wäschetrockner
	Nicht trocknen
	Hohe Erwärmung
	Mittlere Erwärmung
	Niedrige Erwärmung
	Keine Wärme / Luft
	Trocknen auf Leine / Hängend
	Tropfnass aufhängen
	Flach trocknen
	Im Schatten

W weitere Tipps für eine sparsame Nutzung

● Ersatzteile

Reparaturbedürftige Teile fallen unter die Garantiebedingungen. Ersatzteile sind, soweit durch die Garantie abgedeckt, kostenfrei. Nach Ablauf der Garantie müssen Ersatzteile beim Kundendienst gegen Entgelt erworben werden.

● Entsorgung Ihres Trockners

Für den Fall, dass Sie Ihren Trockner ausrangieren möchten, stellen Sie ihn an einen sicheren Ort, an dem keine Kinder sich möglicherweise Verletzungen zuziehen könnten. Die Tür, der Verschluss sowie andere vorstehende Teile müssen entfernt werden und das Anschlusskabel muss durchtrennt werden, um eine weitere Verwendung zu verhindern. Danach ist der Trockner sicher zu entsorgen.


● Kundendienst

Sollte mit Ihrem Trockner etwas nicht in Ordnung sein, versuchen Sie zunächst Abhilfe zu schaffen, indem Sie sich an der Störungsliste orientieren. Können Sie den aufgetretenen Fehler nicht finden und selbst beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst. Ein Kundendienst-Mitarbeiter wird Ihnen einige Fragen stellen, wie z.B.:


1. Name, Adresse, Postleitzahl
2. Telefonnummer.
3. Fehlerbeschreibung.
4. Modell- und Seriennummer des Trockners
5. Kaufdatum

● Zubehörteile

Der Trockner wird u. a. mit diesem Zubehör geliefert:



● Stapelbausatz



- Montage des Stapelbausatzes
 - Abb. 1: Größe der Waschmaschinenhaube: 550
 - Abb. 2: Größe der Waschmaschinenhaube: 600

Der Trockner muss mit dem Stapelbausatz auf die LG Waschmaschine gestellt werden. Dazu muss der Stapelbausatz separat erworben werden.

Fehlerbehebung

Tipps zur Störungsbehebung

Um Zeit und Geld zu sparen, lesen Sie auf der folgenden Seite die Antworten zu häufigen Fragen, bevor Sie den Service anrufen.

Fragen	Lösung
Trockner arbeitet nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob der Trockner angeschlossen ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Taste "Start" gedrückt ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Tür vollständig geschlossen ist. 4. Überprüfen Sie, ob die Raumtemperatur unterhalb von 5°C liegt. 5. Überprüfen Sie, ob möglicherweise eine Sicherung durchgebrannt ist oder ob ein Überlastungsschalter ausgelöst wurde, und ersetzen Sie ggf. die Sicherung. (Vorsicht: elektrische Trockner verwenden normalerweise zwei Sicherungen bzw. Überlastungsschalter) <p>Nach Entleeren des Wasserbehälters und nach Reinigung des Flusensiebs während des Betriebs müssen Sie die Start-Taste drücken, damit der Trockner den Betrieb wieder aufnimmt.</p>
Der Trockenvorgang dauert lange	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Flusensieb sollte nach jeder Wäscheladung gereinigt werden. 2. Überprüfen Sie, ob der Wasserbehälter entleert wurde. 3. Überprüfen Sie, ob der Kondensator verunreinigt ist. 4. Wählen Sie die richtige Programmeinstellung für die jeweilige Stoffart. 5. Überprüfen Sie, ob das Luftstromgitter oder die hinteren Belüftungsöffnungen des Trockners verdeckt sind. 6. Überprüfen Sie, ob die Kleidungsstücke "sehr nass" sind. 7. Überprüfen Sie, ob das richtige Programm ausgewählt wurde. 8. Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist.
Die Anzeige "Flusensieb reinigen" blinkt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob das Flusensieb sauber ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Kondensatoreinheit verstopft ist.
Viele Flusen auf den Kleidungsstücken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob das Flusensieb gereinigt ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der Trockner nur gereinigte Komponenten aufweist. 3. Überprüfen Sie, ob die Wäsche in der Trommel richtig sortiert ist. 4. Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist. 5. Überprüfen Sie, ob sich Papier, Taschentücher oder ähnliche Gegenstände in den Taschen der Kleidung befinden.
Die Trockendauer ist nicht gleichmäßig	<p>Die Trockendauer der Ladung richtet sich nach der Temperatureinstellung, der Ladungsmenge, den Stoffarten, der Feuchtigkeit der Kleidungsstücke und der Sauberkeit des Flusensiebs.</p>
Wasser leckt heraus	<p>Überprüfen Sie, ob Tür oder Dichtungsklappe verschmutzt oder beschädigt sind.</p>
Die Kleidungsstücke sind geknittert	<p>Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist. Versuchen Sie eine kürzere Trockendauer und entfernen Sie Wäschestücke, während sie immer noch feucht sind.</p>
Die Kleidungsstücke sind eingelaufen	<p>Um ein Einlaufen zu verhindern, folgen Sie den Wasch- und Pflegeanleitungen des Kleidungsstücks genau, da einige Stoffe naturgemäß beim Waschen einlaufen. Andere Stoffe können gewaschen werden und laufen nur im Trockner ein.</p>

Fehlerbehebung

● Fehler


- *dE* : Die LED zeigt "dE" an, wenn die Tür geöffnet ist. Um den Trockner wieder zu starten, schließen Sie die Tür und drücken Sie die Start-Taste.

- *tE1, tE2, tE3, tE4* : Ziehen Sie bei einem angezeigten Fehler den Netzstecker und verständigen Sie einen Servicebetrieb.

● Trommelleuchte funktioniert nicht

- Wenden Sie sich an den Kundendienst.

T echnische Daten




● Elektrische Anforderungen

Volt	Hertz	Watt
230 V	50 Hz	2600

Überprüfen Sie die Nennwerte auf dem Etikett des Trockners und stellen Sie sicher, dass der Trockner die richtigen Werte besitzt.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

■ Was deckt die Garantie nicht ab?

Anfahrten des Servicepersonals zu Ihrer Wohnung, um Sie bezüglich Ihres Gerätes einzuweisen.

Wenn das Gerät an eine andere Spannung als die auf dem Leistungsschild angegebene angeschlossen wird.

Fehler, die hervorgerufen wurden durch Unfälle, Versäumnisse oder höhere Gewalt.
Fehler, die durch andere Gründe als der Abnutzung im normalen Hausgebrauch und der Benutzung im Einklang mit dem Handbuch bestehen, hervorgerufen werden.

Fehler, die durch Schädlinge, wie z.B. Ratten oder Küchenschaben usw. 7) verursacht werden.

Normale Geräusche oder Vibrationsgeräusche, wie z.B. das Geräusch von ablaufendem Wasser, Schleudergeräusche oder Warnsignale.

Korrektur der Aufstellung, wie z.B. Ausrichtung des Gerätes oder Befestigung des Abflussrohrs.

Die normale im Handbuch empfohlene Pflege bzw. Instandhaltung.

Entfernung von Fremdgegenständen bzw. -Materialien vom Gerät einschließlich aus der Pumpe und dem Filter des Zulaufschlauches, wie z.B. Splitter, Nägel, Drähte, Knöpfe etc.

Ersetzen von Sicherungen, Korrekturen an Leitungen oder Hausinstallationen.

Beheben von Reparaturfehlern, verursacht durch nicht autorisierte Personen.

Zufällige oder beabsichtigte Eigentumsschäden verursacht durch mögliche Fehler am Gerät.

Es besteht kein Garantieanspruch, wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke genutzt wird. (Beispiel: Öffentliche Plätze wie öffentliche Bäder, Pensionen, Trainingszentren, Wohnheime)

Wenn das Gerät außerhalb des normalen Service-Gebiets installiert wird, müssen sämtliche Transportkosten, die im Zusammenhang stehen mit der Reparatur oder dem Austausch defekter Teile, vom Gerätebesitzer getragen werden.

Garantiebedingungen für Trockner

- 1. Die Garantiezeit beginnt** ab Kaufdatum und besitzt eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt am Tag der Einreichung des Kaufbelegs zusammen mit der ausgefüllten und vom Händler unterzeichneten Garantiekarte. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen.
- 2. Innerhalb der Garantiezeit übernehmen wir** kostenlose Reparaturen am Gerät, wenn nachgewiesen werden kann, dass es sich um herstellungs- bzw. materialbedingte Defekte des Gerätes handelt.
- 3. Für Schäden durch unsachgemäßen Umgang, Missachtung der Betriebsanleitungen und normale Abnutzung wird keine Garantie übernommen.** Ferner wird keine Garantie für Verschleißteile oder leicht zerbrechliche Teile (z. B. Glas, Glühlampen) übernommen. Der Käufer haftet für alle Transportschäden und trägt sämtliche Versand- und Verpackungskosten.
- 4. Die Entscheidung zur Durchführung von Reparaturen oder Einbau von Ersatzteilen liegt bei uns.** Ersatzteile bleiben unser Eigentum. Die ursprüngliche Garantiezeit wird bei Reparaturen oder bei Ersatz von Teilen nicht verlängert.
- 5. Die Garantie erlischt,** wenn das Gerät von Personen geöffnet wird, die nicht durch LG Electronics nicht befugt wurden, oder das Gerät gewerblich genutzt wird.
- 6. Die Originalverpackung immer aufbewahren.** Dies ermöglicht im Wartungsfall einen sicheren Transport des Gerätes.
- 7. Verständigen Sie bei einer von der Garantie abgedeckten Reparatur immer Ihren Händler bzw. einen zugelassenen Servicebetrieb.**
- 8. Weiterführende Ansprüche ausgeschlossen.** Bei Ungültigkeit von Teilen dieser Bestimmungen gelten sie im Sinne des geschriebenen Wortes. Die Gültigkeit der anderen Bestimmungen ist davon nicht betroffen.

Garantiezertifikat

Für eine 24-monatige Garantie für dieses Gerät

Innerhalb der 24-monatigen Garantiezeit übernehmen wir kostenlose Reparaturen am Gerät bzw. stellen wir kostenlose Ersatzteile zur Verfügung, bei herstellungs- bzw. materialbedingten Defekten des Gerätes. Weiterführende Ansprüche ausgeschlossen.

Die Garantiebedingungen auf der Rückseite sind ebenfalls gültig!

Gerätetyp: _____

Seriennummer:

Name des Käufers: _____

Kaufdatum: _____


Händlerstempel und Signatur

Notizen


F eatures




- **Ultra big Capacity Drum**
LG Dryer has 8.0kg capacity which is the ultra big capacity.




- **Lower Energy Consumption**
Energy is saved by cutting-edge engineering design of drying system and by optimized heating control. It's a real money saving.



- **Reduced drying time**
Drying time is shortened by efficient air flow mechanism and optimized heater.



- **Innovative noise performance**
Noise gets reduced by Noise-absorption & screening technology.



- **Easy of Use**
Wide LED display using electric control.

C ontents

Safety Instructions	27
Installation Instructions	30
Appearance & Design	33
Operating Your Dryer	34
Additional Functions.....	37
Caring for Your Dryer	39
Additional Tips for Smart Use	42
Troubleshooting Guidelines	44
Technical Data	46
Warranty.....	47


Safety Instructions

To help reduce any risk of electric shock, fire, or other personal or property injury when using your dryer, please follow basic safety instructions.

⚠ WARNING


Serious injury or death may occur when not observing the following rules.

⊘ Not allowed actions.




- Before plugging power cord, make sure cord is grounded and connected to circuit breaker.

.....
No grounding may cause breakdowns or an electric shock.



- Do not damage power cord or place heavy objects on the cord.

.....
The damaged power cord may cause a fire or an electric shock.




- Do not plug with several other appliances power cord. Do not use the extension power plug.

.....
Abnormal heating of outlet may cause a fire.




- Do not grasp power cord or switch with wet hands.

.....
It may cause an electric shock.




- Do not disassemble the top plate at installing the dryer.

.....
It may cause breakdowns, a fire or an electric shock.




- Disconnect the power cord by grasping the plug, not the cord.

.....
It may cause cutting off wires so results in hot heat or a fire.



- Keep the dryer away from electric stove, candle and any inflammable objects.


.....
It may cause melting of some parts or a fire.



- Wipe out the dirt and stains around the power cord and insert firmly to the socket.

.....
Dirt around it and improper connection may cause a fire.


Safety Instructions



- Do not use damaged power cord, plug and socket.

.....


It may cause a fire or an electric shock.



- Prevent pets biting the dryer.

.....


Pets may die from an electric shock or appearance may be damaged.



- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.

.....


It may cause an electric shock, a fire, malfunction or deformation.



- Do not press the button with sharp edged devices like a screwdriver or a pin.

.....


It may cause an electric shock.



- Do not use an extension cord or an adaptor to connect the power cord.

.....


It may cause an electric shock or a fire.



- Do not dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.)

.....


It may cause an explosion or a fire.



- Do not splash water on to the dryer.

.....


It may cause a fire or an electric shock.



- Do not place flammable items near the dryer.

.....


It may cause toxic gas, parts damage, an explosion or a fire.



- Unplug the power cord when cleaning or not using the dryer.

.....


Water or dirt may cause an electric shock.



- Keep the dryer away from the reach of the cockroach and other insects.

.....


Pets may die from an electric shock and appearance may be damaged.



- Do not allow children or pets to play on or inside the dryer.

.....

Children may fall off. Pets or children may be wounded by rotating parts or suffocated inside drum.




- Before the appliance is removed from service or discarded, disassemble the door and cut off the power cord to prevent the future use.

.....


It may cause cord damage and breakdowns. Otherwise, it may cause accidents or physical injuries.

Safety Instructions




- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Children may fall off. Pets or children may be wounded by rotating parts or suffocated inside drum.




- If this appliance is supplied from a cord extension set or an electrical connector, portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing or ingress of moisture.

It may cause an electric shock, a fire, malfunction and deformation.




- Items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and should not be placed in a tumble dryer.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.



- Items that have been previously cleaned in washed in soaked in or spotted with petrol/gasoline, dry cleaning solvents or other flammable or explosive substances should not be used in a tumble dryer.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.




- Items made of foam, rubber, plastic, or other heat-sensitive fabrics (such as bathroom rugs, nonslip mats or raincoats) should not be dried in a tumble dryer on a heat setting.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.



- Plastic articles such as shower caps or babies waterproof napkin covers should not be placed in a tumble dryer.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.



- If the dryer is installed on the carpet, it might be caused some damages by the ventilated air.

It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

Installation Instructions

The following instructions will guide you through the initial steps of setting up your dryer. Please note that every section of this manual provides important information regarding the preparation and use of your dryer, and it is important that you review this entire manual before proceeding with any installation or use. Be sure to observe all listed warnings and cautions. These installation instructions are intended for use by qualified installers. Read these installation instructions completely and carefully.

Safety Information

Risk of Injury

The dryer is very heavy so you shouldn't try to lift it alone.

Do not lift the dryer by grasping any of the protruding parts e.g. or the jog dial or the door. they may break off.

Risk of Tripping

Risk of tripping caused by hoses hanging down or cables. Ensure there are no loose hoses or cables.

Check the dryer for damage occurred during transportation.

Do not connect the dryer if it has visible signs of damage.

If you are not in confidence, contact your local agent. Always empty the dryer completely before transporting it.

Your dryer should not be located near gas hob, cooker, heater or eye level grill as flames from the burners could cause damage to your dryer. When the dryer is fitted under a work surface, allow 15 mm space from each side of the dryer for air to exit the rear grille. This airflow is critical to condense the water during drying.

If you use this dryer near or stacked on top of washing machine, separate main plugs and sockets must be used for each appliance. Do not use 2-way adaptor or extension lead.

You can stack the dryer on top of washing machine to save the space. A stacking kit is available from your local shop.

Stacking Installation Instructions

The LG Dryer can be placed on the top of a front loading washing machine. They are sure to be fixed with stacking kit (See the next page). This installation must be conducted by an experienced installer in order to secure robust installation of both washer and dryer. If this work is done very carelessly, dryer may fall off.

More importantly, a certain washer model has matching models for stacking so advice from the experienced installer is very critical.

⚠ CAUTION

CAUTION Concerning the power cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

Installation Instructions

Grounding Instruction

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Additional Grounding Procedure


Some local codes may require a separate ground. In such cases, the required accessory ground wire, clamp and screw must be purchased separately.

Condensed Water Drain

The dryer can drain water without delivering to water container. Water is directly pumped out of the dryer.



Note

For better drying performance, Please keep the rear of product distance from wall.



Stacking Kit

In order to stack this dryer on a LG washing machine, LG stacking kit is needed.



Washer top plate size


	550 mm	600 mm
Shape		

- You must use stacking kit according to your washer top plate size

In order to stack this dryer on LG washing machine, you must purchase the LG stacking kit that is fitted by LG washing machine top plate size.


Installation Instructions

● Level the Dryer



1. Leveling the dryer is to prevent undesirable noise and vibration.

When placing your dryer in a solid and level area where water is not dripping and freezing, flammable materials are not stored.



2. If the dryer is not properly level, adjust the front leveling legs up and down as necessary.

Turn them clockwise to raise and counterclockwise to lower until the dryer is not wobbling both front-to-back and side-to-side.

* *Diagonal Check*

When pushing down the edges of the machine, the machine should not move up and down at all.


(Please, check both of two directions)

If machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.

Appearance & Design


RC8011A/B/C

RC8011A1/B1/C1




Control Panel

RC8011A/B/C



RC8011A1/B1/C1



Operating Your Dryer

Cycle Selection Table

Electronic Sensor Dry Cycles			Drying Level
Cotton Cycles (Note) Select the gentle by pressing the option button for heat-sensitive items	Towels, dressing gowns and bed linen	For thick and quilted fabrics	Extra
	Terry towels, tea towels, towels, bed linen	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed	Very
	Bath towels, tea towels, underwear, cotton socks	For fabrics which do not need to be ironed	Cupboard
	Sheets, pillowcase, towels	For fabrics which do not need to be ironed	Light
	Bed linen, table linen, towels, T-shirts Polo shirts and work clothes	For fabrics which do need to be ironed	Iron
Mixed Cycles (Note) Select the gentle by pressing the option button for heat-sensitive items	Bed linen, table linen, tracksuits, anorak, blankets	For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed	Very
	Shirts, blouses	For fabrics which do not need to be ironed	Cupboard
	Trousers, dressers, skirts, blouses	For fabrics which do need to be ironed	Iron
Quick Dry	A kind of linen and towel except for the special fabrics	For the small loads of qualified fabrics with short drying times	-
Special Fabrics Cycles			
Delicate	Silk, Women's thin clothes, lingerie	For fabrics which are heat-sensitive like synthetic fabrics	-
Sports Wear	Soccer uniform, training wear	For polyester material	-
Wool	Wool	For wool fabrics	-
Bulkey Item	Bed clothes, sheets	For bulky items	-
Timed Drying			
Cool Air	All fabrics needing freshing, tumbles without heat		-
Warm	Bath towels, bath robes, dishclothes, quilted fabrics made of acrylic	Small clothes & pre-dried laundry normal fabrics using hot temperature	-

CAUTION

If the load is less than 1kg, please use "Warm Course in Timed Drying Course"
 Your wool should be used in "Wool Program" and heat-sensitive fabrics including silk, underwears, lingerie should be used in "Delicates Courses".
 And also please comply with the recommended laundry load when you use the special fabric course.
 (Refer to the page 42)
 Otherwise, these clothes can cause undesirable drying results.

Operating Your Dryer

● Before First Use of the Dryer


※ Before you use the dryer for the first time, there are some points that you have to check.

After removing package, you will check the product has no problem and is properly installed.

1. Check the dryer is well balanced by using a leveller. In order to check this, you can see and adjust legs which are suppose to stay put.
2. Check some major parts such as water container, condenser, control panel and drum.
3. It is needed to operate 5 minutes drying to make sure drum inside gets warm.
4. In the early use of dryer, please leave it with door opened and power unplugged after operation to get rid of probable smell inside.

1. Turn the power on.

First, press the “Power” button. The indicator light above the button will become illuminated indicating that the machine is all set to run.



Turn the power on.

2. Open the door.


3. Check the lint filter, water container and condenser.

The lint filter near the door, should be emptied after or before drying operation.

Open the door and check if lint filter is cleaned.

If not, please clean it referring to page 39.

Water container and condenser are also checked to be emptied and cleaned for better drying result.



Open the Door.

Glass Door


Opaque Door

4. Place laundry into the drum after sorting.

The clothes should be sorted by its fabric type and dryness level and all the strings and belts of clothes should be well tied and fixed before being put into the drum.

It is desired that you push laundry all the way back to keep it away from the door seal.

If not, door seal and clothes may be damaged.



Check the lint filter.


Operating Your Dryer

5. Close the door.

Before you close the door, make sure fabrics are well placed inside and that foreign objects, especially flammable ones, are not caught around door.

⚠ CAUTION


- Be careful not to trap laundry in between the loading door and rubber seal.



Select the desired cycle.

6. Select the drying cycle you want.

You can choose a cycle by turning the program control knob until the required program reaches to its indicator. If you only press Start/Pause button without choosing any cycle, the dryer will proceed with the Cupboard program. [Please refer to following Cycle Selection table (page 34) for the detailed information]




Take out the laundry.

7. Press the start button.

You can hear drum rotating sound.

8. After operation is completed, open the door and remove the laundry.

Careful! the drum inside could be still hot. (Operation time varies depending on your cycle selection or options.)



Clean the door lint filter.

9. Clean the lint filters and empty water container.

The lint filter should be cleaned after each load.

10. Turn off the dryer.


Press the "Power" button.

⚠ CAUTION


- Be careful of the fact that filter should not be torn when using a vacuum cleaner. If there is a little residue buildup on filter, you can scrub lint screen with the brush to remove.
- If you want to open the door while dryer is operating, please press the Start/Pause button first, wait until drum completely stops and then open the door.

Additional Functions

■ RC8011A/B/C



■ RC8011A1/B1/C1



● Time Delay

You can use the Time Delay function to delay the finishing time of drying cycle.

Maximum Time Delay is 19 hours.

Minimum Time Delay is 3 hours.

1. Turn the dryer on
2. Select cycle
3. Set time delay hour
4. Press Start/Pause button

● Favourite

If there is some cycle you would like to make based on your own drying habit, use "Favourite". Once favourite cycle is stored, you can repeatedly use next time before changing the stored setting. For instance, you turn power on and select Extra Dry in Cotton Cycle and Low temp and Anti-Crease in series and then lastly press "Favourite" until the dryer beeps. It's about 3 seconds. That's all you have to do.

The next time, when turning the dryer on and pressing "Favourite" you can see the above options you select displays on the panel.

Additional Functions

● Anti-Crease

Anti-Crease is functioning to prevent creases and rumples that are formed when the laundry is not unloaded promptly at the end of drying cycle. In this function, the dryer repeatedly runs and pauses to the cycle end. If the door is open during Anti-Crease process, this function is cancelled.

● Drum Light/Hand Iron

Drum Light (Glass Door)

- During operating cycle, you can see the drum inside by choosing drum light function. It helps easy viewing the drying cycle.

Hand Iron (Opaque Door)

- This function remains more moist than the condition for ironing.

Note

This function is available only with Cotton-Iron and Mixed-Iron cycles.

● More Time/Less Time

Press More Time or Less Time until the desired drying time is set.

Note

These buttons are available only with Timed Drying, before you push Start/Pause button.

● Child Lock ([L])

For the safety of your children, press More Time and Less Time buttons at the same time for about 3 seconds. You can see "[L]" sign on LED window.

Note

For "[L]" off, press More Time and Less Time buttons at the same time for about 3 seconds.

● Option

Gentle

- These are functioning to shorten or lengthen the cycle time by increasing or decreasing temperature.
- This option only is used with the Cotton and Mixed Fabrics cycles.

Damp Dry Beep

- This is a function to inform when is the most suitable for ironing with beeper sound.
- This option only is used with the Cotton and Mixed Fabrics cycles.
- You can not use the 'Damp Dry Beep' when you select iron drying level.

Crease Care

- This is a function to reduce wrinkles.
- This is a function to set up automatically when you only select the Mixed Fabrics cycle, but cancellation is impossible.

Note

The option might be changed by the number of pressing the option button.

- Once : Gentle is selected.
- Twice : Damp Dry Beep option is selected.
- 3 Times : Gentle and Damp Dry Beep options are selected.
- 4 Times : No selected.

● Buzzer

This is a function to able to adjust volume of beeper sound.

Caring for Your Dryer

How important care and cleaning is~


It's not very difficult to care for your dryer. All you have to do is to follow the information below.

Clean Lint Filter


Clean lint filter after each use and check it before each use. It should also be cleaned if the "Clean Filter" light becomes illuminated and the buzzer sounds during operation of the dryer:

Cleaning or emptying the filter will reduce drying times and energy consumption and lengthen the dryer life.


1. Open the door.




2. Pull the filter out.



3. Clean the filter by using a vacuum cleaner or rinsing under the tap.



4. Replace the filter.
- Push the filter all the way down to avoid interference with the door.



5. Close the door.

CAUTION

Wash the "Lint Filter" in warm, soapy water. Dry thoroughly and replace.

Clean lint filter during a cycle

If "Clean Filter" indicator lamp flashes during operation, clean the filter promptly.


1. Cool the dryer down and follow the mentioned steps.
2. Press the start/Pause button.

Empty Water Container


Condensed water is collected to water container. **You should empty the water container after every use.** Not doing this may result in improper drying performance.

If water container is full, "Empty Water" Lamp glows and a buzzer sounds while the dryer is operating. In this case, water container must be emptied in 1 hour

1. Draw water container out.



2. Empty water container to sink.



3. Push it back.

4. Press the Start/Pause button.

Note

High speed spinning, while washing, makes better energy consumption. A high surrounding temperature & a small room might increase the drying time as well as energy consumption.

WARNING

Don't drink the condensed water, absolutely.

CAUTION


If the laundry is not spun at high speed, while washing, energy consumption and the Drying time will increase. In some case, the laundry lamp flashes "Empty Water", then the dryer might stop.

Caring for Your Dryer


Condenser

Condenser is also a very important part for efficient drying performance result so it needs a special care from you. It is recommended that condenser be cleaned three or four times a year or when the condenser clean lamp blinks.


1. Open condensing cover by using a coin or flat blade screwdriver.




2. Open sealing cover by turning a locking lever.



3. Draw the condenser out by inserting a finger into a hole down the front of condenser. (Don't forcefully treat condenser.)



4. Clean the condenser completely under the tap letting water to flow through.



5. Close all with the reverse order of opening.


⚠ CAUTION

- Operating when the condenser is clogged with lint can damage the dryer. This also increases energy consumption.
- Do not use sharp objects to clean the heat exchanger. You could damage it and cause leaks.
- Never operate the dryer without the heat exchanger.

Caring for Your Dryer

Ventilation Grille and Cool Air Inlet Grille

Vacuum the front ventilation grill 3~4 time a year to make sure there must be no build-up of lints or dirt which cause improper intake air flow.




Note

The warm air is exhausted through the ventilation grill.


Condensed Water Drain-out

Normally, condensed water is pumped up to water container where water is collected until emptied. Not only using water container, but water can be drained out directly to drain hose especially when dryer is stacked on top of washing machine. With connecting kit for drain hose, you can simply change water path and water reroute to the drainage facility. Please follow the below steps.


1. Take connecting kit out.



2. Separate water container hose from the kit.




3. Connect drain hose to the kit.



Moisture Sensor?

This device functions to sense the moisture remaining contents of the laundry during operation which means it must be cleaned all the time. The main reason of cleaning this part is to remove the build-up of lime scale on the surface of sensor. Wipe the sensors inside drum (Shown in the picture).



Additional Tips for Smart Use

Drying Guide & Energy consumption

Course		Ca. of Dryer	Display Drying Time (Including Cooling Time)	Energy Consumption
Cottons	Iron	8kg	97min	3.55 kWh
	Light *	8kg	103min	4.49 kWh
	Cupboard	8kg	115min	4.52 kWh
Mixed Fabrics	Cupboard	4kg	48min	1.70 kWh
Quick Dry		2kg	50min	1.41 kWh
Special Fabrics	Delicate	1.5kg	45min	0.85 kWh
	Sports Wear	1.5kg	30min	0.69 kWh
	Wool	1kg	21min	0.45 kWh
	Bulkey Item	2.5kg	60min	2.85 kWh

* Tested in accordance with EN61121 : 2005 test program

- Energy consumption might not be the same as the value in the "Energy Consumption" table by spin rpm of the washing machine, installation condition and using condition.

Woolen Article

Dry woolens in "wool" cycle. Be sure to follow fabric care label "symbols", first. Wool is not completely dried from the program so don't repeat drying. Pull woolens to their original shape and dry them flat.

Woven and Loopknit Materials

Some woven and loopknit materials may shrink, depending on its quality.

Permanent Press and Synthetics

Do not overload your dryer.

Take out permanent press article as soon as the dryer stops to reduce wrinkles.

Baby Clothes and Night Gowns

Always check the manufacturer's instructions.

Rubber and Plastics

Do not dry any items made from or containing rubber or plastics such as:

- Aprons, Bibs and Chair Covers
- Curtains and Table Clothes
- Bathmats

Fiber Glass

Do not dry fiberglass articles in your dryer.















Glass particles left in the dryer could be picked up by your clothes the next time you use the dryer and irritate your skin.

Fabric Care Labels

Clothes have its own wash care labels so drying according to wash care labels is recommended. Not only that, the laundry must be sorted according to size and fabric type.

Do not overload in order to save you energy, time and best dry performance.

Below are fabric care labels.

Symbols	Instructions
	Dry
	Tumble dry
	Permanent Press / Wrinkle resistant
	Gentle / Delicate
	Do not tumble dry
	Do not dry
	High heating
	Medium heating
	Low heating
	No heat / air
	Line Dry / hang to dry
	Drip dry
	Dry flat
	In the shade

Additional Tips for Smart Use

● Spare Parts

Spare parts in your need are provided under the terms of warranty. Components covered by warranty is provided free of charge. If coverage is expired, spare parts must be purchased from service center.

● Disposal of the Dryer

It is desirable for you to dispose the dryer safely to keep your children away from the possible injury.

The door and lid and other protruded items must be taken away and power cord must be cut off to avoid future use. After that, the dryer is to be disposed safely.

● Service Contact

If there is something wrong with your dryer, first you must be through the troubleshooting table. In case that you can't find the same trouble and you can not handle by yourself, please contact the service centre.


A service person will ask you some questions like followings:

1. Your name, address and postcode.
2. Your phone number.
3. Description of trouble.
4. The model No. and the serial No. of your dryer.
5. The date of purchase.


● Accessory Parts

- Your dryer comes with accessories such as


1. Condensing Drain Hose



2. Hose Holder



● Stacking Kit



Holder : 2EA, Screw : 4EA
Purchased Separately

Holder : 2EA, Screw : 4EA
Purchased Separately

- Stacking kit Use condition
 - fig ① : Washer top plate size 550
 - fig ② : Washer top plate size 600

If stacking is needed, you must stack the dryer upon LG washing machine. In order to do this, stacking kit must be purchased separately.

Troubleshooting Guidelines

● Troubleshooting Tips

To save you time and money, the following page will help answer your questions before service call.

Questions	What to do
Dryer doesn't work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check dryer is plugged in. 2. Check "Start" button is pressed. 3. Check door is properly closed. 4. Check Room temperature is below 5°C. 5. Check a fuse is not blown or the circuit breaker is tripped and replace them. (Caution : electric dryers generally use two fuses or breakers) After emptying the water container and Cleaning filter during operation, you must press Start button, then the dryer operates again.
It takes a long time to dry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter should be cleaned after each load. 2. Check water container is emptied. 3. Check cleanness of condenser. 4. Check to select correct program setting for fabric type. 5. Check air ventilation grille or rear vents of the dryer to be obstructed. 6. Check the clothes is "excessively wet". 7. Check correct program selected. 8. Check dryer is overloaded.
"Clean Filter" lamp flashes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check filter is cleaned. 2. Check condenser unit is clogged.
Clothes have lots of lints	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check lint filter is empty. 2. Check dryer has only clean items. 3. Check laundry is properly sorted in the drum. 4. Check laundry is overloaded. 5. Check there is any paper, tissue, or similar item in the pockets of laundry.
The drying time is not consistent	The drying time for a load will vary depending on the heat setting, the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the clothes and the condition of the lint filter.
Water is leaking	Check the door and sealing cover is dirty and damaged.
The clothes are wrinkled	Check the laundry is overloaded. Try a shorter drying time and remove items while they still retain a slight amount moisture.
The clothes shrank	To avoid shrinkage, please carefully follow the care and use instructions for your garment, because some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer.

Troubleshooting Guidelines

● Error Mode


- dE : LED displays “ dE ” in case of the door open. The door must be closed and start Button must be pressed for re-operation.

- $tE1, tE2, tE3, tE4$: If display errors continues to occur, unplug the power cords and then call to the Service Center.

● Drum light does not work

- Connect customer service

T echnical Data




● Electrical Requirements

Volts	Hertz	Watts
230 V	50 Hz	2600

You are sure to check the rating plate on the dryer to make sure the dryer has right rating.

Warranty

Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

■ What is not covered.

Service trips to your home to instruct you on the product.

If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.

If the fault is caused by accidents, neglects, misuses or Acts of God.

If the fault is caused by reasons except for normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.

If the fault is caused by pests, for example, rats or cockroaches etc..

Noise or vibration that is considered normal, for example, water drain sound, spin sound or warning beeps.

Correcting the installation for example, leveling the product, adjustment of drain.

Normal maintenance recommended by the owner's manual.

Removal of foreign objects/substances from the machine including the pump and inlet hose filter, for example, grit, nails, bra wires and buttons etc..

Replace fuses in or correct wiring or correct house plumbing.

Correction of unauthorized repairs.

Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.

If this product is used for commercial purposes, it is not warranted.

(Example: Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the products, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

Warranty conditions for dryer

1. **The warranty period begins** on the purchase date and is valid for 24 months. Begin of warranty period is proven if, the buyer submits purchase receipt together with the warranty card, filled in and signed by the seller. The serial number of the product must agree with the number entered onto the warranty card.
2. **During the warranty period, we will** correct any defects at no cost to you, if it can be proven that these are attributed to manufacturing or material defects.
3. Damages due to incorrect handling, non-compliance with instructions for use and normal wear **are not covered by this warranty**. Also, the warranty does not cover wear parts or easily broken parts (for example, viewing glass, light bulbs). The buyer is responsible for any damages during transport as well shipping and packaging costs.
4. **We decide whether to make repairs, exchange or replace parts.** Exchanged or replaced parts are our property. The original warranty period is not prolonged if a refrigerator is repaired or certain parts are replaced.
5. **The warranty is nullified** if any person intervenes in the apparatus that are not authorised by LG Electronics, if the apparatus is used for commercial purposes.
6. **Always keep the original packaging**, so that if the apparatus requires servicing, it can be transported without damaging it.
7. **If a repair is covered by this warranty**, always contact your dealer or an authorised service centre.
8. **Further claims are excluded.** If parts of these provisions are invalid, they apply in the sense of the wording. The validity of the other provisions is not effected.

Warranty Certificate

For offer a 24-month warranty for this apparatus

During the 24-month warranty period, we will repair your apparatus at no cost to you or make available spare parts to your dealer free, if this apparatus fails due to manufacturing or material defects. Further claims are excluded.

Your warranty conditions on the rear also apply!

Type of apparatus : _____

Serial number :

Name of buyer : _____

Purchase date : _____

Dealer's stamp and signature

Memo

Memo

Memo

