



SRPSKI

LCD TV | PLAZMA TV KORISNIČKO UPUTSTVO

LCD TV MODELE

- 32LG70**
- 37LG70**
- 42LG70**
- 47LG70**
- 52LG70**

PLAZMA TV MODELI

- 50PG70**
- 60PG70**

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete sa koristite Vaš TV.
Sačuvajte ga za buduće potrebe.
Zapišite broj modela i serijski broj TV-a.
Pogledajte nalepnicu na zadnjem poklopcu i navedite tu informaciju vašem prodavcu kada zahtevate servis.


PRIBORI

Uverite se da su sledeći pribori obuhvaćeni sa Vašim TV. Ako bilo kakav pribor nedostaje, molimo stupite u kontakt sa prodavcem gde ste kupili TV.

■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.



Korisničko uputstvo



Baterije



Napojni kabl



Daljinski upravljač

Ova krpa nije dostupna za sve modele.



Krpa za čišćenje
Krpa za čišćenje ekrana.



* Obrišite laganim pritiskom mrlje ili otiske prstiju na ekranu TV-a sa ovom krpom.

Nemojte koristiti prekomernu silu. To može uzrokovati ogrebotine ili promjenjenu boju.

PLAZMA TV modeli



Karika za prolaz kabla




Feritno jezgro
(pogledajte t. 10)



Zaštitni poklopac
(pogledajte t. 13)

LCD TV modele



Zaštitni poklopac
(pogledajte t. 13)

(samo kod 32/37/42LG70**)



Zavrtnjevi za montažu postolja
(pogledajte t.8)

(samo kod 32/37LG70**)



1-zavrtanj za učvršćivanje
postolja
(pogledajte t.12)

SADRŽAJI

PRIBORI	1
---------------	---

PRIPREMANJE

KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI	4
INFORMACIJE NA ZADNJOJ PLOČI	6
Montaža postolja	8
Obrtno postolje	8
MOLIMO DA POSTOLJE PAŽLJIVO MONTIRATE DA PROIZVOD NE BI PAO	9
ZADNJI POKLOPAC ZA UREĐENJE KABLOVA ..	10
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM	12
Pričvršćivanje TV-a na stolu	12
MONTAŽA NA ZIDU: HORIZONTALNO POSTAVLJANJE	13
Nekorišćenje vrste postolja za radni sto ..	13
PRIKLJUČIVANJE ANTENE	14

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

KONFIGURACIJA PRJEMNIKA VISOKE DEFINICIJE	15
Konfiguracija DVD	17
KONFIGURACIJA VIDEO PLEJERA ..	20
UMETANJE DEKODERA	22
KONFIGURACIJA DIGITALNOG AUDIO IZLAZA ..	23
KONFIGURACIJA OSTALIH AV IZVORA ..	24
KONFIGURACIJA USB IN (USB ulaz) ..	25
Konfiguracija ličnog računara	26
- Konfiguracija ekrana za režim rada lični računar	29

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA	34
UKLJUČIVANJE TV-A	36
IZBOR PROGRAMA	36
PODEŠAVANJE JAĆINE ZVUKA	36
BRZI MENI	37
IZBOR I PODEŠAVANJE MENIJA NA EKRANU ..	38
AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA ..	39
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)	40
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (SAMO U ANALOGNOM REŽIMU)	41
UREĐIVANJE PROGRAMA	43
DODATNI POJAČIVAČ	46
AŽURIRANJE SOFTVERA	47

DIJAGNOSTIKA	48
INFORMACIJE O DEKODERU CI [ZAJEDNIČKI INTERFEJS]	49
IZABIRANJE TABELE SA PROGRAMIMA ..	50
SPISAK ULAZA	51
SIMPLINK	52
ULAZNA OZNAKA	54
AV REŽIM	54
JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK	55

ZA KORIŠĆENJE BLUETOOTH

Mere opreza prilikom korišćenja funkcije Bluetooth	56
PODEŠAVANJE BLUETOOTH-A	57
PODEŠAVANJE MREŽNIH INFORMACIJA PROIZVODA NA TV-U	58
BLUETOOTH NAGLAVNE SLUŠALICE	
- Povezivanje novih Bluetooth naglavnih slušalica	59
- Povezivanje već registrovanih Bluetooth naglavnih slušalica	59
- Iskopčavanje Bluetooth naglavnih slušalica tokom korišćenja	60
- Kada postoji zahtev za povezivanje sa TV-om od strane Bluetooth naglavnih slušalica	60
UPRAVLJANJE SA REGISTROVANIM BLUETOOTH UREĐAJEM	61
MOJE BLUETOOTH INFORMACIJE	62
PRIJEM FOTOGRAFIJA PREKO EKSTERNOG BLUETOOTH UREĐAJA ..	63

UPOTREBA USB UREĐAJA

Prilikom priključivanja USB uređaja	64
SPISAK FOTOGRAFIJA	65
SPISAK MUZIKE	69

EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIĆ) (U DIGITALNOM REŽIMU)

- Uključi/isključi EPG	72
- Izabiranje programa	72
- Funkcije tastera u režimu vodiča SADAŠNJI/SLEDEĆI (program)	73
- Funkcija tastera za režim 8-dnevног vodiča ..	73
- Funckija tastera u režimu menjanje datuma ..	73
- Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom ..	74
- Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/podsetnik	74
- Funckija tastera u režimu spisak rasporeda ..	74

UPRAVLJANJE SLIKOM

UPRAVLJANJE VELIČINOM SLIKE (FORMAT SLIKE)	75
UNAPRED DEFINISANA PODEŠENJA	
- Unapred postavljeni režim za sliku.....	77
- Automatsko upravljanje dubinom boja (topla/srednja/hladna)	78
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE	
- Opcija korisnika za režim slike	79
- Režim slike-ekspertsко upravljanje	80
TEHNOLOGIJA POBOLJŠAVANJE SLIKE	81
NAPREDNI REŽIM ZA GLEDANJE FILMOVA/REAL CINEMA	82
NAPREDNI NIVO ZATAMNJENJA	83
Napredni - Trumotion	84
TruMotion Demo	85
Eye Care	86
RESETOVANJE SLIKE	87
Indikator napajanja	88
NAČIN MINIMIZIRANJA „LEPLJENJE“ SLIKE	89
REŽIM SLIKE UŠTEDA ENERGIJE	90

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

AUTOMATSKI IZJEDNAČIVAČ GLASNOĆE ...	91
UNAPRED POSTAVLJENA PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM ZVUK.....	92
PODEŠAVANJE PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM KORISNIK.....	93
SRS TruSurround XT.....	93
Razgovetan glas	94
BALANS	95
KONFIGURACIJA UKLJUČENI/ISKLJUČENI TV ZVUČNICI	96
IZABIRANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA....	97
RESETOVANJE AUDIO SIGNALA.....	98
I/II	
- Stereo/Dual prijem (samo u analognom režimu)... .	99
- NICAM prijem (samo u analognom režimu) .	100
- Izbor izlaz zvuka za zvučnike	100
IZBOR JEZIKA / DRŽAVE ZA PRIKAZ NA EKRANU	101
IZBOR JEZIKA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)	102

PODEŠAVANJE VREMENA

PODEŠAVANJE ČASOVNIKA	103
PODEŠAVANJE ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE TAJMERA	104
PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA.....	105
PODEŠAVANJE VREMENSKE ZONE	106
PODEŠAVANJE SLEEP TAJMERA	106

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA

PODEŠAVANJE LOZINKE I ZAKLJUČAVANJE SISTEMA	107
BLOKIRANJE PROGRAMA	108
RODITELJSKI NADZOR (SMAO U DIGITALNOM REŽIMU).....	109
ZAKLJUČAVANJE TASTERA.....	110

TELETEKST

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE	111
JEDNOSTAVAN TEKST	111
NASLOVI.....	111
FASTEKT	112
SPECIJALNE FUNKCIJE TELTEKSTA...	112

DIGITALNI TELETEKST

TELETEKST UNUTAR DIGITALNOG SERVISA.....	113
TELETEKST U DIGITALNOM SERVISU.	113


DODATAK

PRONALAŽENJE GREŠAKA	114
ODRŽAVANJE	116
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA ..	117
PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA ..	119
IC KÓDOVI.....	121
KONFIGURACIJA EKSTERNOG KONTROLNOG UREĐAJA	123


KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI

- Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.

PLAZMA TV modeli




LCD TV modeli



INFORMACIJE NA ZADNJOJ PLOČI


- Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.

PLAZMA TV modeli



- Uticnica napojnog kabla
Ovaj TV radi na naizmeničnoj struci. Napon je naznačen na stranici tehničkih karakteristika. Nikada nemojte uključivati TV na jednosmernu struju.
- HDMI ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI (VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI prema HDMI kablom.
- RGB/DVI Audio ulaz
Povezuje audio signal od PC ili DTV.
- OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povezuje digitalni audio signal od raznih tipova opreme.
Napomena: U režimu mirovanja ovi portovi ne rade.
- Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na ovim utikačima.
- RGB ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
- RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI) PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
- Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od eksternog uređaja na ovim utikačima.
- Ulaz antene
Povezuje RF antenu na ovaj utikač.
- PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera) konektor za karticu
(Ova funkcija nije dostupna u svim državama.)
- S-Video ulaz
Povezuje S-Video izlaz od S-VIDEO uređaja.
- Audio/Video ulaz
Povezuje audio/video izlaz od eksternog uređaja na ovim utikačima.
- USB ulaz

LCD TV Models




- 1 Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV radi na naizmeničnoj struci. Napon je naznačen na stranici tehničkih karakteristika. Nikada nemojte uključivati TV na jednosmernu struju.
- 2 HDMI ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI (VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI prema HDMI kablom.
- 3 RGB/DVI Audio ulaz
Povezuje audio signal od PC ili DTV.
- 4 OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povezuje digitalni audio signal od raznih tipova opreme.
Napomena: U režimu mirovanja ovi portovi ne rade.
- 5 Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na ovim utikačima.
- 6 RGB ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
- 7 RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI) PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
- 8 Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od eksternog uređaja na ovim utikačima.
- 9 Ulaz antene
Povezuje RF antenu na ovaj utikač.
- 10 PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera) konektor za karticu
(Ova funkcija nije dostupna u svim državama.)
- 11 S-Video ulaz
Povezuje S-Video izlaz od S-VIDEO uređaja.
Audio/Video ulaz
Povezuje audio/video izlaz od eksternog uređaja na ovim utikačima.
- 12 USB ulaz

MONTAŽA POSTOLJA


■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Prilikom sklapanja postolja za sto, proverite da li je zavrtanj potpuno pritegnut. (Ako nije potpuno pritegnut, proizvod može da padne prema napred nakon njegovog postavljanja.) Ako zavrtanj previše pritegnete, onda može da proklizi u unutrašnjem delu zbog prejake sile.

samo kod **32/37/42LG70****


- 1** Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštite ekran od oštećivanje




- 2** Namontirajte delove tela postolja sa podnožjem TV-a.



- 3** Montirajte TV kao što je prikazano.




- 4** Učvrstite bezbedno 4 zavrtnja u otvorima na pozadini TV-a.





OBRTNO POSTOLJE

Nakon instaliranja TV-a možete ga okretati nalevo ili nadesno za 20 stepeni da biste ga prilagodili Vašoj poziciji gledanja.



MOLIMO DA POSTOLJE PAŽLJIVO MONTIRATE DA PROIZVOD NE BI PAO

- Treba da kupite neophodne komponente na tržištu da biste učvrstili TV na zidu.
- Pozicionirajte TV blizu zida da biste izbegli mogućnost njegovog padanja kada je gurnut.
- Niže navedena instrukcija je jedan od sigurnih načina kako da postavite TV, a to je kako da ga postavite na zidu izbegavajući mogućnost njegovog padanja napred kada je povučen. Ovo će sprečiti padanje TV-a unapred i uzrokovati povredu. Ovo će takođe sprečiti oštećivanje TV-a. Obezbedite da se deca ne penju ili vise na TV-u.




- 1 Upotrebite ušičaste zavrtnje ili zavrtnje TV konzole da biste učvrstili TV na zidu kao prikazano na slici.

(Ako Vaš TV ima zavrtnje u ušičastim zavrtnjevima, onda ih olabavite.)

* Umetnute ušičaste zavrtnje ili zavrtnjeve TV konzole i čvrsto ih pritegnite u gornjim otvorima.

- 2 Pritegnite zidnu konzolu sa zavrtnjevima na zidu. Izjednačite visinu konzole koja je montirana na



- 3 Upotrebite otporno uže da vežete TV. Sigurnije je da vežete uže horizontalno u odnosu na zid i TV-a.

! NAPOMENA

- Kada pomerate TV prvo iskopčajte kablove.
- Upotrebite platformu ili orman koji je dovoljno jak i veliki da podrži veličinu i težinu TV-a.
- Za bezbednu upotrebu TV-a obezbedite da je visina nosača na zidu ista sa visinom TV-a.


ZADNJI POKLOPAC ZA UREĐENJE KABLOVA

- Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.


PLAZMA TV modeli

- 1 Povežite neophodne kablove.

Za priključivanje dodatne opreme pogledajte odeljak za Konfiguraciju eksternih uređaja.




- 2 Montirajte KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA kao što je prikazano.



KARIKAZA UREĐIVANJE KABLOVA

Kako da uklonite kariku za uređivanje kablova

Držite KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA obema ruku i povucite je naviše.




Odvojite UREĐIVAČ KABLOVA od TV pritiskom na dve reze.

! NAPOMENA

- Nemojte koristiti KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA da biste podizali TV.
 - Ako je proizvod pao, može doći do povrede ili oštećenja proizvoda.

Korišćenje feritnog jezgra (samo za modele 50/60PG70**)


Feritno jezgro se može upotrebiti za smanjivanje elektromagnetnih talasa prilikom priključivanje strujnog kabla.
Što je bliže feritno jezgro prema strujnom kablu, to bolje.




Postavite strujni utikač u blizini.

LCD TV modeli


- 1** Priključite neophodne kablove.
Za priključivanje dodatne opreme pogledajte odeljak za Konfiguraciju eksternih uređaja.



- 2** Otvorite KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA kao prikazano i uredite kablove.



- 3** Podesite KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA kao što je prikazano.




PRIPREMANJE

- TV možete montirati na razne načine kao što su na zidu, na radnom stolu itd.
- TV je konstruisan da bude montiran horizontalno.

UZEMLJENJE


Obezbedite povezivanje žice za uzemljenjem da biste sprečili mogući električni udar. Ako uzemljivanje nije moguće, onda neka Vam kvalifikovani električar namontira odvojenu sklopku.

Nemojte pokušati da uzemljite TV povezivanjem na telefonskim kablovima, gromobranima ili gasnim cevima.





POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM

Radi adekvatne ventilacije omogućite slobodan prostor svuda oko TV-a od 4" (10 cm).



Pričvršćivanje TV-a na stolu (samo za modele 32/37LG70**)

TV mora biti pričvršćen na stolu tako da se ne može okrenuti unazad/unapred i eventualno uzrokovati povredu ili oštećenja na proizvodu. Koristite samo priloženi zavrtanj.




! UPOZORENJE

- Da bi se sprečilo da se TV sruši, TV treba bezbedno pričvrstiti na podu/zidu u skladu sa instrukcijama za instaliranje. Nakretanje, drmanje ili ljuštanje aparata može uzrokovati povrede.

MONTAŽA NA ZIDU: HORIZONTALNO POSTAVLJANJE


Radi adekvatne ventilacije omogućite slobodan prostor svuda oko TV-a od 4" (10 cm). Preporučujemo da koristite zidni nosač marke LG kada želite da montirate TV na zidu.




Nekorišćenje vrste postolja za radni sto

■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Kada instalirate jedinicu za montažu na zidu, upotrebite zaštitni poklopac za otvor za postolje za postavljanje na radnom stolu.

PLAZMA TV modeli



LCD TV modeli





Gurnite ZAŠTITNI POKLOPAC u TV dok ne čujete klik.

PRIPREMANJE

- Da biste sprecili oštećenja nemojte priključivati TV na električnu mrežu dok ne povežete sve uređaje.

PRIKLJUČIVANJE ANTENE

- Radi optimalnog kvaliteta slike podesite pravac antene.
- Kabl antene i pretvarač nisu snabdeveni.



- U područjima sa slabim signalom, da biste postigli bolji kvalitet slike možda će biti potrebno instaliranje pojačivača signala kao što je prikazano gore.
- Ukoliko signal treba podeliti između dva TV-a, onda upotrebiti razdvajač antenskog signala za priključivanje.

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME


- Da biste sprečili oštećivanje bilo koje opreme, nikada nemojte priključivati bilo koji naponski kabl dok ne završite sa povezivanjem celokupne opreme.
- Ovaj deo KONFIGURACIJE EKSTERNE OPREME uglavnom koristi dijagrame za modele 50PG70**.
- Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.

KONFIGURACIJA PRJEMNIKA VISOKE DEFINICIJE.

- Ovaj TV može primiti digitalni RF/kablovski signal bez eksternog digitalnog dekodera. Međutim, ako primate digitalne signale od dekodera ili drugih digitalnih eksternih uređaja, обратите pažnju na dijagramu prikazanim niže.

Povezivanje sa komponentnim kablom

- 1 Povežite video izlaze (Y, Pb, Pr) digitalnog dekodera na utičnice COMPONENT IN VIDEO (komponentni ulaz video) na TV-u.
- 2 Povežite audio izlaze digitalnog dekodera na utičnice COMPONENT IN AUDIO (komponentni ulaz audio) na TV-u.
- 3 Uključite digitalni dekoder.
(Pogledajte korisničko uputstvo za digitalnog dekodera.)
- 4 Izaberite Komponenti ulazni izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinkom upravljaču.



Signal	Komponenta	HDMI
480i/576i	Da	Ne
480p/576p	Da	Da
720p/1080i	Da	Da
1080p	Da (samo kod 50/60Hz)	Da (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)


KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Povezivanje dekodera sa HDMI kablom

- 1** Povežite HDMI izlaz dekodera sa utičnicom HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 ili HDMI IN 4 na TV-u.

- 2** Uključite digitalni dekoder.
(Pogledajte korisničko uputstvo za digitalnog dekodera.)

- 3** Izaberite HDMI1, HDMI2, HDMI3 ili HDMI4 ulazni izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.




Povezivanje sa HDMI prema DVI kablom

- 1** Povežite digitalni dekoder u HDMI/DVI IN 1 utičnicu na TV-u.

- 2** Povežite audio izlaze digitalnog dekodera na utičnicu AUDIO IN (RGB/DVI) na TV-u.

- 3** Uključite digitalni dekoder. (Pogledajte korisničko uputstvo za digitalnog dekodera.)


- 4** Izaberite HDMI1 izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.



KONFIGURACIJA DVD

Kada vršite povezivanje sa komponentnim kablom

- 1 Povežite video izlaze (Y, PB, PR) DVD plejera na utičnice COMPONENT IN VIDEO (komponentni video ulaz) na TV-u.
- 2 Povežite audio izlaze DVD plejera na utičnice COMPONENT IN AUDIO (komponentni audio ulaz) na TV-u.
- 3 Uključite DVD plejer i ubacite DVD disk.
- 4 Izaberite Komponenti ulazni izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinkom upravljaču.
- 5 Obratite se uputstvu za rad sa DVD plejerom za rad sa njime.



Portovi komponentnih ulaza

Da biste postigli bolji kvalitet slike, povežite DVD plejer sa portovima komponentnih ulaza kao što je prikazano dole.

Komponentni portovi na TV-u	Y	P _B	P _R
Video izlazni portovi na DVD plejeru	Y	B-Y C _b P _b	R-Y C _r P _r


KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Povezivanje sa Euro Scart kablom

- 1 Povežite Euro scart utičnicu od DVD u AV1 Euro scart utičnicu od TV-a.
- 2 Uključite DVD plejer i ubacite DVD disk.
- 3 Izaberite AV1 ulazni izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
Ako je povezano sa utičnicom AV2 Euro scart, onda izaberite AV2 ulazni izvor.
- 4 Obratite se uputstvu za rad sa DVD plejerom za rad sa njime.


! NAPOMENA

- Bilo koji Euro scart kabl mora biti oklopljen.



Povezivanje sa S-Video kablom

- 1 Povežite S-VIDEO izlaz od DVD plejera sa S-VIDEO ulazom od TV-a.
- 2 Povežite audio izlaze DVD plejera na utičnice AUDIO ulaza na TV-u.
- 3 Uključite DVD plejer i ubacite DVD disk.
- 4 Izaberite AV3 izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
- 5 Obratite se uputstvu za rad sa DVD plejerom za rad sa njime.




Povezivanje HDMI kabla

- 1 Povežite HDMI izlaz DVD plejera sa utičnicom HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 ili HDMI IN 4 na TV-u.
- 2 Izaberite HDMI1, HDMI2, HDMI3 ili HDMI4 ulazni izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinском upravljaču.
- 3 Obratite se uputstvu za rad sa DVD plejerom za rad sa njime.

! NAPOMENA

- ▶ TV može primati simultano video i audio signale kada koristite HDMI kabl.
- ▶ Ukoliko DVD plejer ne podržava automatski HDMI rezoluciju, onda morate podesiti odgovarajuću izlaznu rezoluciju.




KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

KONFIGURACIJA VIDEO PLEJERA

- Da izbegnete šum slike (smetnje), omogućite adekvatnu razdaljinu između video plejera i TV-a.
- Ukoliko se format slike od 4:3 koristi duže vreme, može se desiti da nepokretnе slike ostanu vidljive na obe strane ekrana.


Kada vršite povezivanje sa RF kablom



-
- 1 Povežite utičnicu ANT OUT (antena izlaz) od video plejera sa utičnicom ANTENNA IN (antena ulaz) od TV-a.
 - 2 Povežite antenski kabl u utičnicu ANT IN (antena ulaz) od video plejera.
 - 3 Pritisnite dugme PLAY (reprodukacija) na video plejeru i pronađite odgovarajući kanal između TV-a i video plejera za gledanje.
-

Povezivanje sa Euro Scart kablom

- 1 Povežite Euro scart utičnicu od video plejera u AV1 Euro scart utičnicu od TV-a.
- 2 Ubacite traku u video plejer i pritisnite dugme PLAY (reprodukcijska) na video plejeru. (Pogledajte korisničko uputstvo video plejera.)
- 3 Izaberite AV1 ulazni izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
- 4 Ako je povezano sa utičnicom AV2 Euro scart, onda izaberite AV2 ulazni izvor.



! NAPOMENA


- Bilo koji Euro scart kabl mora biti oklopljen.

Povezivanje sa RCA kablom

- 1 Povežite utičnice za AUDIO/VIDEO signale između TV-a i video plejera. Uskladite boje utičnica (Video = žuta, Audio Left (audio levo)= bela i Audio Right (audio desno) = crvena)
- 2 Ubacite video kasetu u video plejer i pritisnite PLAY (reprodukcijska) na video plejeru. (Pogledajte korisničko uputstvo video plejera.)
- 3 Izaberite AV3 izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.

! NAPOMENA

- Ukoliko posedujete mono video plejer, povežite audio kabl od video plejera sa utičnicom AUDIO L/MONO na TV-u.



KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Povezivanje sa S-Video kablom

- 1** Povežite S-VIDEO izlaz od video plejera sa S-VIDEO ulazom od TV-a. Kvalitet slike je poboljšan; u odnosu na običnog kompozitnog (RCA kabl) ulaza.


- 2** Povežite audio izlaze video plejera na utičnice AUDIO ulaza na TV-u.

- 3** Ubacite traku u video plejer i pritisnite dugme PLAY (reprodukcijska funkcija) na video plejeru. (Pogledajte korisničko uputstvo video plejera.)

- 4** Izaberite AV3 izvor upotreboom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.

! NAPOMENA

- Ukoliko su obe utičnice za S-VIDEO i VIDEO povezani istovremeno sa S-VHS od video plejera, onda se može vršiti samo prijem S-VIDEO signala.




UMETANJE DEKODERA

- Da gledate šifrovani (plaćeni) servis u digitalnom režimu TV-a.
- Ova karakteristika nije dostupna u svim državama.

- 1** Umetnute dekoder u PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijске kartice personalnih kompjutera) CARD SLOT (otvor za karticu) na TV-u kao prikazano.

Za dalje informacije pogledajte stranu 49.




KONFIGURACIJA DIGITALNOG AUDIO IZLAZA

- Otpremanje audio signala od TV-a prema eksternoj audio opremi preko porta za digitalni audio izlaz (optički).

- 1 Povežite jedan kraj optičkog kabla u port za digitalni audio izlaz TV-a (optički).
- 2 Drugi kraj optičkog kabla povežite sa digitalnim audio ulazom u audio opremi (optički).
- 3 U meniju AUDIO podešite opcije TV zvučnika na‡ Isključeno (►str.96) Obratite se uputstvu za upotrebu eksterne audio opreme za rad sa njome.


! OPREZ

- Nemojte gledati u port optičkog izlaza. Gledanje u laserski zrak može oštetiti vaš vid.




KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

KONFIGURACIJA OSTALIH A/V IZVORA



- 1** Povežite utičnice za AUDIO/VIDEO signale između TV-a i eksterne opreme. Uskladite boje utičnica. (Video = žuta, Audio Left (audio levo) = bela i Audio Right (audio desno = crvena))
- 2** Izaberite AV3 ulazni izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
- 3** Počnite sa korišćenjem odgovarajuće eksterne opreme.
Pogledajte uputstvo za upotrebu eksterne opreme.

KONFIGURACIJA USB IN (USB ULAZ)



-
- 1** Priključite USB uređaj u utičnicu USB IN (USB ulaz) na bočnoj strani TV-a.

 - 2** Nakon priključivanja utičnica USB IN (USB ulaz) možete koristiti funkciju USB. (str.64)


KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

KONFIGURACIJA LIČNOG RAČUNARA

Ovaj TV pruža mogućnost utakni i koristi, što znači da se stoni računar automatski podešava na podešenja TV-a.


Povezivanje putem kabla sa 15-pinskim D-sub konektorom

- 1 Povežite RGB izlaze ličnog računara sa utičnicom RGB IN (PC) na TV-u.
- 2 Povežite PC audio izlaz sa utičnicom AUDIO IN (RGB/DVI) na TV-u.
- 3 Uključite računar i TV.
- 4 Izaberite RGB ulazni izvor upotrebom dugmeta INPUT (unos) na daljinskom upravljaču.



Povezivanje sa HDMI prema DVI kablom

- 1 Povežite DVI izlaz računara sa utičnicom HDMI/DVI IN1 na TV-u.
- 2 Povežite PC audio izlaz sa utičnicom AUDIO IN (RGB/DVI) na TV-u.
- 3 Uključite računar i TV.
- 4 Izaberite HDMI1 izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.



Podržane rezolucije displeja

PLAZMA TV modeli

RGB-PC, HDMI/DVI-PC režim

Rezolucija	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1920x1080	66,587	59,934
1280x1024	63,98	60,02
1400x1050	65,317	59,979

HDMI/DVI-DTV režim

Rezolucija	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
640x480	31,649	59,94
	31,469	60
720x480	31,47	59,94
	31,50	60
720x576	31,25	50,00
1280x720	37,50	50,00
	44,96	59,94
	45,00	60
1920x1080	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60
	27,00	24,00
	33,750	30
	56,25	50,00
	67,433	59,94
	67,50	60

LCD TV modeli

RGB-PC, HDMI/DVI-PC režim

Rezolucija	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1920x1080	66,587	59,934
1280x1024	63,98	60,02
1400x1050	65,317	59,979

HDMI/DVI-DTV režim

Rezolucija	Horizontalna Frekvencija (kHz)	Vertikalna Frekvencija (Hz)
640x480	31,649	59,94
	31,469	60
720x480	31,47	59,94
	31,50	60
720x576	31,25	50,00
1280x720	37,50	50,00
	44,96	50,94
	45,00	60
1920x1080	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60
	27,00	24,00
	33,750	30
	56,25	50,00
	67,433	59,94
	67,50	60

KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

! NAPOMENA



- ▶ Da biste uživali u živahnoj slici i živahnom zvuku, povežite PC sa TV-om.
- ▶ Izbegavajte nepokretnе slike za duži period vremena na ekranu TV-a. Nepokretnе slike mogu postati trajno utisnute na ekranu; koristite čuvar ekrana ako je moguće.
- ▶ Povežite PC na RGB (PC) ili HDMI IN (ili HDMI/DVI IN) port od TV-a; promenite rezoluciju.
- ▶ Mogu nastati smetnje u rezoluciji, u vertikalnom obliku, kontrastu ili osvetljaju u režimu PC. Promenite režim PC u drugu rezoluciju ili promenite brzinu osvežavanja ili podešite osvetljaj i kontrast u meniju dok slika ne postane jasna. Ukoliko se brzina osvežavanja grafičke kartice u PC ne može promeniti, onda promenite grafičku karticu u PC ili pitate za savet proizvođača grafičke kartice računara.
- ▶ Ulazni signali za sinhronizaciju horizontalne i vertikalne frekvencije su odvojeni.
- ▶ Povežite signalni kabl od izlaznog porta računara za monitor sa RGB (PC) portom od TV-a ili signalni kabl od HDMI izlaznog porta od računara sa HDMI IN (ili HDMI/DVI IN) portom od TV-a.
- ▶ Povežite audio kabl od računara sa audio ulazom na TV-u. (Audio kablovi nisu obuhvaćeni sa TV-om).
- ▶ Ukoliko koristite zvučnu karticu, onda podešite zvuk računara po potrebi.
- ▶ Ovaj TV koristi VESA utakni i koristi rešenje. TV aparat šalje EDID podatke računara sa DDC protokolom. Računar se podešava automatski kada koristi ovaj TV.
- ▶ DDC protokol je unapred definisan za RGB (analogni RGB), HDMI (digitalni RGB) režim.
- ▶ Ukoliko je potrebno, uskladite podešenja za funkciju utakni i koristi.
- ▶ Ukoliko grafička kartica računara ne šalje simultano analogne i digitalne RGB signale, onda povežite ili RGB ili HDMI IN (ili HDMI/DVI IN) da biste prikazali izlazne signale računara na TV-u.
- ▶ Ukoliko grafička kartica šalje simultano analogne i digitalne RGB signale, onda prebacite TV ili na RGB ili HDMI; (drugi režim je podešen automatski na funkciju utakni i koristi od strane TV-a.)
- ▶ DOS režim možda neće raditi u zavisnosti od video kartice ako koristite HDMI prema DVI kabl.
- ▶ Ako koristite predugačak RGB-PC kabl, onda mogu nastati smetnje na ekranu. Preporučujemo dužinu kabla ispod 5 m. To omogućava najbolji kvalitet slike.
- ▶ Ako je HDMI(1080p, preko 12bita) priključen na bočnu HDMI utičnicu, onda ekran može biti nepravilan.

Konfiguracija ekрана за režim rada lični računar (PC)


Resetovanje ekran-a

Vraća natrag na fabrička unapred definisana podešenja za poziciju, veličinu i fazu.


Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].




Izaberite SLIKA.



Izaberite EKRAN.



Izaberite Poništi.



Izaberite Da.



Pokrenite resetovanje.


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.





KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Podešavanja za poziciju, veličinu i fazu ekrana

Ukoliko slika nije jasna nakon automatskog podešavanja i posebno ako slova i dalje podrhtavaju, onda ručno podesite fazu slike.

Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].




- 1  Izaberite SLIKA.
- 2  Izaberite EKRAN.
- 3  Izaberite Poziciju, Veličinu ili Faza.
- 4  Napravite odgovarajuća podešavanja.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


Izbor rezolucije

Da biste gledali normalnu sliku, izjednačite rezoluciju RGB režima i izbor PC režima.

Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC] režim.




Izaberite SLIKA.



Izaberite EKRAN.



Izaberite Rezolucija.



Izaberite željenu rezoluciju.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME

Automatska konfiguracija (samo za RGB [PC] režim)


Automatski podešava poziciju slike i umanjuje nestabilnost slike. Nakon podešavanja, ako je slika i dalje nepravilna, onda Vaš TV radi ispravno ali mu trebaju dodatna podešavanja.

Automatska konfiguracija


Ova funkcija je za automatsko podešavanje pozicije ekrana, časovnika i faze. Prikazana slika će biti nestabilna za nekoliko sekundi dok je automatska konfiguracija u toku.




Izaberite SLIKA.



Izaberite EKRAN.



Izaberite Autom. konfig.



Izaberite Da.



Pokreni Autom. konfig..

- Ako je pozicija slike i dalje nepravilna, onda pokušajte opet sa automatskim podešavanjem.
- Ako sliku treba ponovo podešavati nakon automatskog podešavanja u RGB (PC) režimu, onda možete podesiti Poziciju, Veličinu ili Fazu.



- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

Inicijalizacija (vraćanja natrag u fabričkom podešenju)


Ova funkcija radi u trenutnom režimu.

Da postavite u početak podešenu vrednost.

Kada je u meniju Zaključaj sistem "Uključen", pojaviće se poruka za unos lozinke.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite Fabrički reset.



- Ako je Zaključaj sistem "Uključeno" i vi ste zaboravili vašu lozinku, pritisnite '7', '7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.



- 1**
- MODE** Izbor režima daljinskog upravljača.
 - POWER** Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u stanje mirovanje.
 - INPUT (unos)** Mod spoljnog ulaza se ciklično menja prema uobičajenom redosledu.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
 - TV/RAD** Izbor radija, TV-a, DTV kanala.
 - Q.MENU (b.meni)** Izabira željeni brzi izvor menija. (Format Slike, Štednja Energije(Plazma TV modeli), Pozadinsko osvetljenje(LCD TV modeli), Razgovetan glas, Način slike, Način zvuka, Zvuk, Sleep Timer, USB Izbaciti.)
 - MENU (meni)** Izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag iz bilo kog menija na gledanje TV.
 - GUIDE (vodič)** Prikazuje raspored programa.
 - DUGME ZA SMER (gore/dole/levo/desno)** Omogućava vam da vršite navigaciju u meniju na ekranu i podešava sistemsku podešenja prema vašim prioritetima.
 - OK** Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
 - RETURN(EXIT)** Omogućava korisniku da se vrati nazad jedan korak u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalih interaktivnih funkcija korisnika.
 - INFO ⓘ** Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
 - AV MODE** Vam pomaže da izaberete i podešite sliku i zvuk kada je povezan AV uređaj.
 - Tasteri u boji** Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksa (u TELETEKST režimu samo) ili programa.
- 2**
- TASTERI ZA TELETEKST** Ovi tasteri se koriste za teletekst.
Za više detalja pogledajte odeljak 'Teletekst'.
 - SUBTITLE (titl)** Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.
 - SIMPLINK** Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, onda se na ekranu pojavljuje meni za Simplink.



VOLUME UP Podešava jačinu zvuka.
/DOWN

MARKIRANJE Markira i demarkira programe u meniju USB.

FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.

MUTE (bez zvuka) Uključuje i isključuje zvuk.

Programme Izbor programa.
UP/DOWN

PAGE Kretanje iz jednog kompletног skupa informacije
UP/DOWN na sledeći.


0~9 Izbor programa.
numerisana Izbor numerisanih stavki u meniju.
dugmad

LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa.

Q.VIEW (b.pregled) Vraća prethodno gledani program.

Kontrolni tas- Upravlja sa SIMPLINK ili USB menijom(Spisak
teri SIM- fotografija i muzike).
LINK/USB
menija

Postavljanje baterija



- Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
- Stavite dve AAA baterije od 1.5V. Nemojte mešati stare sa novim baterijama.
- Zatvorite poklopac.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

UKLJUČIVANJE TV-A

- Kada Vam je TV uključen, onda ćete biti u stanju da koristite ove karakteristike.

- 1 Na prvom mestu priključite ispravno električni kabl.
U ovoj fazi TV je u stanju mirovanja.
- 2 Da biste uključili TV iz stanja mirovanja, pritisnite dugme \odot / I , INPUT ili $P \Delta \nabla$ (ili $P \wedge \vee$) na TV-u ili pritisnite dugme POWER, INPUT, $P \wedge \vee$ ili BROJ na daljinskom upravljaču i TV će se uključiti.

Započeti konfiguraciju

Ako je prikazan OSD (prikaz menija na ekranu) nakon uključivanja TV-a, onda možete podesiti jezik, izabrati režim, državu, vremensku zonu, automatsko pretraživanje programa.

Napomena:

- a. Automatski će nestati nakon 40 sekundi izuzev ako je pritisnuto neko dugme.
- b. Pritisnite dugme RETURN da promenite trenutni OSD (meni na ekranu) na prethodni OSD (meni na ekranu).
- c. U onim državama gde nema emitovanje potvrđenih DTV standarda, neke DTV karakteristike možda neće raditi, u zavisnosti od okruženja DTV emitovanja.
- d. Režim "Kuća" je optimalno podešenje za kućno okruženje i kod TV-a je unapred definisan režim.
- e. Režim "U Radnji" je optimalno podešenje za okruženje u prodavnici. "Ako korisnik modifikuje podatke o kvalitetu slike, onda režim "U Radnji" postavlja proizvod u početno stanje koje je od naše strane podešeno nakon određenog vremena.
- f. Režim (Kuća, U Radnji) se može izmeniti pomoću izvršenje Fabrički reset. u meniju OPCIJA.
- g. Režim "U Radnji" je optimalno podešenje za prikazivanje u prodavnicama. Režim "U Radnji" inicijalizira TV da podesi kvalitet slike i da radi u režim "TruMotion Demo" nakon određenog vremena. (samo kod modele 37/42/47/52LG70**.)

IZBOR PROGRAMA

- 1 Pritisnite dugme $P \wedge \vee$ ili BROJ da biste odabrali broj programa.

PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA

- 1 Pritisnite dugme $\Delta +$ ili - da podesite jačinu zvuka.

Ukoliko želite da isključite zvuk, onda pritisnite dugme MUTE (bez zvuka).


Možete prekinuti ovu funkciju pritiskom na dugme MUTE, $\Delta +$ ili -.

BRZI MENI

OSD (priček menija na ekranu) na vašem TV-u se može neznatno razlikovati od onoga prikazanim u ovom uputstvu.

Q.Menu (brzi meni) je meni sa karakteristikama koje korisnik koristi najčešće.

- Format Slike: Izbor željenog formata slike.
Za podešavanje zuma, izaberite 14:9, Zoom1 i Zoom2 u meniju za formate. Nakon završetka podešavanja zuma, ekran se vraća nazad u B.Meni.
- Štednja Energije (samo kod Plazma TV): Podešava osvetljaj ekrana za smanjenje potrošnje energije TV-a.
- Pozadinsko osvetljenje (LCD TV samo): Podešava osvetljaj ekrana.
Ovaj taster vraća nazad u fabričko podešenje osvetljaj pomoću promene izvora režima.
- Razgovetan glas : Ova funkcija pomaže da korisnik bolje čuje ljudski glas tako što odvaja opseg ljudskog glasa od drugih zvukova.
- Način slike : Izbor željenog načina slike.
- Način zvuka : Je karakteristika koja automatski podešava kombinaciju zvuka koja se smatra kao najbolja za slike koja se trenutno gledaju. Izbor željenog načina zvuka.
- Zvuk : Izbor izlaza zvuka.
- Sleep Timer : Podešava sleep tajmer.
- USB Izbaciti: Izaberite "USB izbacivanje" da biste odvojili USB uređaj od TV.



Prikaži svaki meni.

ili



Izaberite vaš željeni izvor.

- Pritisnite dugme za Q. MENU da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

IZBOR I PODEŠAVANJE MENIJA NA EKRANU

OSD (prikaz menija na ekranu) na vašem TV-u se može neznatno razlikovati od onoga prikazanim u ovom uputstvu.



Prikaži svaki meni.



Izbor stavke menija.



Premeštanje prema meniju koji iskače.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



! NAPOMENA

- ISM način i režim ušteda energije je moguća samo kod Plazma TV modele.
- Možete koristite funkciju Pozadinsko osvetljenje, Power Indicator, TruMotion, TruMotion Demo, jednostavan priručnik samo kod LCD TV modele.
- Tehnologija TruMotion i TruMotion Demo je moguća samo kod modela **37/42/47/52LG70****.
- CI informacije i pojačivač se ne mogu koristiti u analognom režimu rada.


AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA

Upotrebite ovu funkciju da automatski pronađete i memorišete sve programe na raspolaganju.


Ako pokrenete automatsko programiranje u digitalnom režimu, onda će sve prethodno memorisane servis informacije biti izbrisane.



Izaberite PODEŠAV..



Izaberite Automatsko podeš.
(automatsko podešavanje).



Izaberite Da.



Pokrenite Automatsko podeš.
(automatsko
podešavanje).



- Koristite tasteri sa BROJKAMA da unesete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema 'Uključeno'.
- Ukoliko želite da nastavite sa automatskim pretraživanjem onda izaberite DA upotrebot tastera < >. Onda pritisnite taster OK. U protivnom izaberite NE.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)


Ručna pretraga vam dopušta da ručno dodate program na vaš spisak za programe.




Izaberite PODEŠAV..



Izaberite Ručno podešavanje.



Izaberite DTV.





Izaberite željeni broj kanala.

- Koristite tasteri sa BROJKAMA da une-sete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema 'Uključeno'.


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (SAMO U ANALOGNOM REŽIMU)


Ručno podešavanje vam omogućava da ručno podešite i uredite stanicu u bilo kakvom rasporedu po vašoj želji.




Izaberite PODEŠAV..




Izaberite Ručno podešavanje.




Izaberite TV.




Izaberite željeni broj uključenog programa.




Izaberite TV sistem.



Izaberite V/UHF ili Kabl.



ili Izaberite željeni broj kanala.



Započni pretragu.




Izaberite Sačuvaj.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


- Koristite tasteri sa BROJKAMA da unesete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema 'Uključeno'.
- L : SECAM L/L' (Francsuka)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa / Istočna Evropa / Azija / Novi Zeland / S.Istok / Afrika / Australija)
I : PAL I/II (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
- DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočnat Evropa / Kina / Afrika / CIS) .
- Za memorisanje sledećeg kanala ponovite korake od 4 do 9.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM




■ Određivanje naziva stanice


Možete odrediti naziv stanice sa pet slovnih mesta za svaki broj programa.




Izaberite PODEŠAV..




Izaberite Ručno podešavanje.




Izaberite TV.




Izaberite Ime (naziv).



Izaberite poziciju i izvršite svoj izbor za sledeći drugi karakter, i na taj način produžite u nastavku.
Možete koristiti alfabet od A do Z, brojeve od 0 do 9, +/-, i prazno mesto.




Izaberite Zatvori.




Izaberite Pohrana.

■ A Fino podešavanje


Obično je fino podešavanje potrebno samo ako je prijem slab.



Izaberite PODEŠAV..



Izaberite Ručno podešavanje.




Izaberite TV.



Izaberite Fino.



Izvršite fino podešavanje za najbolju sliku i najbolji zvuk.



Izaberite Sačuvaj.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



UREĐIVANJE PROGRAMA

Ukoliko je neki broj programa preskočen, to onda znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom dugmeta P $\wedge \vee$ tokom gledanja TV-a.

Ako želite da izaberete preskočeni broj programa, onda direktno unesite broj programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga u meniju uređivanja programa

Ova funkcija vam omogućava da preskočite snimljeni programi.

U nekim državama je moguće pomeranje broj programa upotrebom ŽUTOG tastera.



Izaberite PODEŠAV..

Izaberite Uređ. programa (uređivanje programa).

Unos Uređ. programa (uređivanje programa).

Izaberite program kojeg treba snimiti ili preskočiti.

- Koristite tasteri sa BROJKAMA da unesete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema 'Uključeno'.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

(U DTV/RADIO REŽIMU)

■ Preskakanje broja programa



Izaberite broj programa kojeg treba preskočiti.



Prebacite broj programa kojeg treba preskočiti na plavo.




Otpustite preskočen program.

- Ukoliko je neki broj programa preskočen, onda znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom tastera P ^ v tokom običnog gledanja TV-a.

- Ako želite da izaberete program koji se preskače, onda direktno unesite broj programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga u uređivanju programa ili EPG.

■ Izabiranje omiljenog programa



Izaberite svoj omiljeni broj program.

- Ova funkcija će automatski ubaciti izabrani program u vašem spisku za omiljene programe.

U TV REŽIMU

Ova funkcija vam omogućava da izbrisete ili preskočite snimljene programe. Takođe možete prenesti neke kanale na drugim brojevima programa.


■ Auto sortiranje



Pokrenite automatsko sortiranje.

- Čim jednom pokrenete automatsko sortiranje, više ne možete uređivati programe.


■ A Brisanje programa



Izaberite broj programa kojeg treba izbrisati.



Prebacite izbrisani program na crveno.



Otpustite izbrisani program.

- Izabrani program je izbrisан, a svi programi u nastavku su prebačeni za jedno mesto naviše

■ Premeštanje programa



Izaberite broj programa kojeg želite da prenestite.



Prebacite broj programa kojeg premeštate na ŽUTO.



Otpustite preskočen program.

■ Preskakanje broja programa



Izaberite broj programa kojeg treba preskočiti.




Prebacite broj programa kojeg treba preskočiti na plavo.



Otpustite preskočen program.

- Ukoliko je neki broj programa preskočen, to onda znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom tastera P ▲ ▼ tokom običnog gledanja TV-a.
- Ako želite da izaberete program koji se preskače, onda direktno unesite broj programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga u uređivanju programa ili EPG.

■ A Izabiranje omiljenog programa



Izaberite broj svog omiljenog programa.




- Izabrani program biće dodat u vašem spisku omiljenih programa.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM


DODATNI POJAČIVAČ (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)

Ako je prijem slab, onda prebacite Dodatnog pojačivača na UKLJUČENO.

Ako je signal jak, onda izaberite „Isključeno“.



Izaberite PODEŠAV..



Izaberite Dodatni pojačivač.



Izaberite Uključeno ili Isključeno.





Pritisnite Sačuvaj.


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

AŽURIRANJE SOFTVERA

Ažuriranje softvera znači da možete preuzeti softver preko digitalno kopnenog sistema emitovanja.



Izaberite PODEŠAV..




- Izaberite Uključeno ili Isključeno.
• Ako ste izabrali uključeno, onda će vas okvir za obaveštavanje korisnika obavestiti da je pronađen novi softver.

Pritisnite Spremi.


* Kada vršite podešavanje "Ažuriranja softvera"

Povremeno će prenos ažurirane informacije digitalnog softvera rezultovati u meni na TV ekranu kao što sledi.




Ako je meni za ažuriranje softvera „Isključeno“, onda se pojavljuje poruka za „Uključeno“.

Izaberite DA upotrebom tastera < > i videćete sledeću sliku



Kada je napajanje isključeno, onda počinje preuzimanje.
Kada je napajanje uključeno tokom ažuriranja, onda se prikazuje status o napredku.

Nakon završetka ažuriranja softvera sistem vrši restartovanje.






- Tokom napredka ažuriranja softvera, molimo uzmite u obzir sledeće:
- Napajanje TV-a se ne sme prekinuti.
- Ne smete isključivati TV.
- Ne smete iskopčavati antenu.
- Nakon ažuriranja softvera možete potvrditi ažuriranu verziju softvera u meniju za Dijagnostiku.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM


DIJAGNOSTIKA

Ova funkcija vam omogućava da pogledate informacije o proizvođaču, modelu/tipu, serijskom broju i o verziji softvera.

Ovo prikazuje informaciju i jačinu signala od sinhronizovanog multipleksera.
Ovo prikazuje informacije o signalu i nazivu servisa izabranog multipleksera.



Izaberite PODEŠAV..



Izaberite Dijagnostika.



Prikažite proizvođača, model/tip, serijski broj i verziju softvera.



Prikažite informacije o kanalu.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

INFORMACIJE O DEKODERU CI [ZAJEDNIČKI INTERFEJS]



Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program (plaćeni). Ukoliko uklonite dekoder, onda ne možete gledati plaćeni program.

Kada je dekoder ubačen u svojoj priključnici, onda možete pristupiti meniju dekodera.


Za kupovinu dekodera i pametne kartice stupite u kontakt sa vašim prodavcem. Nemojte uzastopno umetati i vaditi dekoder kompaktne memorije iz TV-a. To može uzrokovati kvar. Ako je TV uključen nakon umetanja dekodera, možda nećete imati bilo kakav izlaz zvuka.

Uzrok tome je nekompatibilnost dekodera i pametne kartice.


Funkcije dekodera možda neće biti na raspolaganju u zavisnosti od okolnosti emitovanja u državi.




- Ovaj OSD (priček menija na displeju) je samo za ilustraciju i opcije menija i format ekrana variraju u skladu sa provajderom usluga za plaćeni digitalni program.
- Imate mogućnost da izmenite ekran menija dekodera i servis ako pitate za savet vašeg prodavca.



Izaberite PODEŠAV..



Izaberite CI informacije (informacije o dekoderu) .



Izaberite željenu stavku: Informacije o modulu, informacije o pametnoj kartici, jeziku ili preuzimanje softvera itd.




- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

IZABIRANJE TABELE SA PROGRAMIMA

Možete proveriti koji programi su spremljeni u memoriji tako što ćete prikazati tabelu sa programima.



■ Prikazivanje SPISKA sa programima



prikaži SPISAK PROGRAMA.

- Možda ćete videti neke programe u plavoj boji. Oni su podešeni da budu preskočeni pomoću automatskog programiranja ili u režimu za uređivanje programa.
 - Neki programi sa brojem kanala prikazanim u SPISKU za programe pokazuju da nemaju upisano ime stanice.


■ Izabiranje programa iz spiska za programe



Izaberite program.




Prebacite na izabrani program.



Iz programa kojeg trenutno gledate, režim rada biće promenjen iz TV u DTV u Radio.

■ Straničenje kroz spiska za programe



Okreće stranice.



Povratak nazad na gledanje TV-a.

■ Prikazivanje tabele sa omiljenim programima





Prikazuje omiljenu tabelu sa programima.

SPISAK ULAZA

HDMI i AV1, 2 (SCART) se mogu prepoznati preko pina za detekciju a ipak se osposobljavaju samo kada eksterni uređaj odobri napajanje.

Upotrebom tastera TV/RAD možete se kretati od eksternog ulaza do RF ulaza i do poslednjeg gledanog programa u režimu DTV/RADIO/TV.



Izaberite ulazni izvor.

- Antene : Izaberite je kada gledate DTV/TV.
- AV1, AV2, AV3 : Izaberite kada gledate video plejer ili eksterni uređaj.
- Komponenta : Izaberite kada koristite DVD plejer ili digitalni dekoder u zavisnosti od konektora.
- RGB : Izaberite kada koristite računar u zavisnosti od konektora.
- HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 : Izaberite kada koristite DVD plejer, računar ili digitalni dekoder u zavisnosti od konektora.

GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM



Ova funkcija radi samo sa uređajima koji imaju logo SIMPLINK.


Molimo proverite logo SIMPLINK.

Ovaj TV možda neće raditi pravilno ako ga koristite sa drugim proizvodima koji imaju funkciju HDMI-CEC.


Ova funkcija vam omogućava da upravljate i reprodukujete ostale AV uređaje koji su priključeni na ekran pomoću HDMI kabla bez dodatnih kablova i podešenja.

Ako ne želite SIMPLINK meni, onda izaberite "Isključeno".


SIMPLINK funkcija nije podržana pomoću HDMI IN 4 ulaza.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite SIMPLINK.



Izaberite Uključeno ili Isključeno.



Pritisnite Snimi.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratile na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

! NAPOMENA

- Povežite HDMI/DVI IN ili HDMI IN terminal TV-a sa terminalom pozadi (HDMI terminal) SIMPLINK uređaja uz pomoć HDMI kabla.
- Nakon povezivanja HDMI terminala za kućni bioskop sa SIMPLINK funkcijom upotrebom gore navedenog načina, povežite terminal DIGITAL AUDIO OUT (izlaz za digitalni audio) na pozadini TV-a sa terminalom DIGITAL AUDIO IN (ulaz digitalnog audia) na pozadini SIMPLINK uređaja sa optičkim kablom.
- Kada upravljate eksterni uređaj sa SIMPLINK, pritisnite TV taster od MODE (režim) tastere na daljinskom upravljaču.
- Kada prebacite ulazni izvor upotrebom tastera INPUT (unos) na daljinskom upravljaču, onda možete zasutaviti rad uređaja kojim upravljate preko SIMPLINK
- Kada izaberete ili upravljate sa media uređajem koji ima funkciju kućnog bioskopa, onda se zvučnici automatski prebacuju na zvučnike za kućni bioskop (HT zvučnici).

SIMPLINK FUNKCIJE

Reprodukcijski disk

Upravljajte priključenim AV uređajem pomoću pritiska na tastere $\wedge \vee < >$, OK, \blacktriangleright , \blacksquare , \parallel , \blacktriangleleft i $\blacktriangleright\blacktriangleleft$. (Taster ● ne pruža takve funkcije.)

Direktna reprodukcija

Nakon priključivanja AV uređaja sa TV-om, možete direktno upravljati sa uređajima i reprodukovati medije bez dodatnih podešavanja.

Izaberite AV uređaj

Omogućava vam da izaberete jedan od AV uređaja povezanih sa TV-om i da radite sa njime.

Isključi napajanje svih uređaja

Kada isključite TV, svi priključeni uređaji su isključeni.

Prebac audio-out

Nudi lak način prebacivanja audio izlaza.

Sinhronizovano uključivanje


Kada uključujete priključeni AV uređaj, TV se automatski uključuje.

* Uređaj, koji je priključen sa TV-om preko HDMI kabla ali ne podržava SIMPLINK, ne pruža ovu

SIMPLINK MENI

Pritisnite dugme $\wedge \vee < >$ a onda, dugme OK da biste izabrali željeni SIMPLINK izvor.

- ① TV gledanje : Prebacuje na prethodni TV program bez obzira na trenutni režim.
- ② Reprodukcija DISKA : Izabire i reprodukuje povezani disk.
Ako su na raspolaganju više diskova, naslovi diskova su zgodno prikazani u podnožju ekrana.
- ③ Video reprodukcija : Pušta u rad i upravlja povezani video uređaj.
- ④ Reprodukcija HDD snimaka : Pušta u rad i upravlja snimke memorisane u HDD.
- ⑤ Audio izlaz prema Kućni bioskop/ Audio izlaz prema TV-u : Izabire zvučnike za Audio izlaz za kućni bioskop ili TV.



- Kućni bioskop: Samo je podržavan jedan u isto vreme
- DVD, rekorder: Podržava do tri u isto vreme
- Video: Samo je podržavan jedan u isto vreme


GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM

ULAZNA OZNAKA

Vrši izbor oznake za svaku ulaznu oznaku.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite Uzvodna označka (Unos označe).



Izaberite izvor.





Izaberite označku.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

AV REŽIM

Možete odabrat optimalnu sliku i opotimalan zvuk kada povežete AV uređaje na eksterni ulaz.





Pritisnite uzastopno taster AV MODE (AV režim) da biste izabrali željeni izvor signala.



- Ako odaberete režim bioskop u AV režimu, onda će režim bioskop biti izabran dotično kako za režim slike tako i za režim zvuka u meniju za sliku i meniju za zvuk..
- Ako odaberete "Isključeno" u AV režimu, onda će biti izabrana slika i slika koju ste početno odabrali.

JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK (SAMO KOD LCD TV)

Možete lako i efikasno pristupiti TV informacijama pomoću pregleda funkcije jednostavnog priručnika u TV-u. Tokom rada sa funkcijom jednostava priručnik, audio zvuk će biti prigušen.



Izaberite OPCIJA.

Izaberite Pojednostavljeno uputstvo.

Izaberite deo priručnika koji želite da pogledate.

- Pritisnite dugme za RETURN (POVRATAK) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.

ZA KORIŠĆENJE BLUETOOTH

Bluetooth?

Funkcija Bluetooth je tehnologija radiofrekventne veze koja koristi 2.4GHz frekvenciju za povezivanje raznih uređaja sa informacijama kao što su računar, mobilni telefon i lični digitalni pomoćnik, kao i digitalnih uređaja pomoći bežične konekcije za razmenu podataka, bez priključivanja kablova.

Sa Bluetooth funkcijom komunikacije možete povezati stereo naglavne slušalice, koje su osposobljene sa funkcijom Bluetooth, ili preuzeti slike iz mobilnog telefona sa ovim TV-om.

- Specifikacije komunikacije : BLUETOOTH specifikacija verzija 2.0
- Izlaz : BLUETOOTH specifikacija klase napajanja 2
- Maksimalni domet komunikacije : Otvorena vazdušna linija oko 10m(30 stopa)
- Opseg frekvencije : 2.4GHz (2.400 GHz ~ 2.4835GHz)
- Kompatibilni BLUETOOTH profil : A2DP(profil napredne distribucije zvuka)
OPP(profil puš objekta)

Mere opreza prilikom korišćenja funkcije Bluetooth

- ▶ Koristite unutar dometa od 10m(-45°~45°).
Ako koristite uređaj izvan dometa ili unutar dometa sa preprekama, onda to može prouzrokovati grešku u komunikaciji.
- ▶ Može se dogoditi greška u komunikaciji u zavisnosti od susednog uređaja.
- ▶ Proizvodi koji koriste istu frekvenciju od 2.4 GHz (bežična lokalna mreža, mikrotalasna peć itd.), mogu prouzrokovati grešku u komunikaciji pomoći upotrebe iste pojedine širine frekvencije.
- ▶ Vreme za pretragu uređaja se razlikuje u zavisnosti od broja Bluetooth uređaja i operativne situacije, a verovatnoća pretraživanja se povećava sa manjim brojem uređaja.
- ▶ Elektromagnetični talasi se mogu ometati sa primjenjenim bežičnim uređajima.
- ▶ Zbog toga što bežični uređaji imaju mogućnost talasne interferencije sa elektronskim uređajima, oni ne mogu da pružaju usluge u vezi sa ljudskim zdravljem.
- ▶ Što se tiče eksternog Bluetooth uređaja, možete povezati samo jednu naglavnu slušalicu u isto vreme.
- ▶ Ne možete primati sliku tokom upotrebe Bluetooth naglavnih slušalica.
- ▶ Funkcija MP3 nije podržana.
- ▶ Za detalje o Bluetooth pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja.

QDID : B014281



PODEŠAVANJE BLUETOOTH-A

Ako želite da slušate emitovani zvuk upotrebom Bluetooth naglavnih slušalica ili primite jpeg slike od eksternog uređaja i gledate ih na TV-u, onda možete koristiti bežičnu komunikaciju bez povezivanja kablova.


Možete koristiti meni BLUETOOTH izabiranjem Uključeno.

Ako ne želite da koristite funkciju Bluetooth-a, onda izaberite Isključeno.


Ukoliko je TV povezan sa eksternim Bluetooth uređajem, onda možete izabrati Isključeno nakon iskopčavanja uređaja.



Izaberite BLUETOOTH.



Izaberite Bluetooth.



Izaberite Uključeno ili Isključeno.



Pritisnite Spremi.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



ZA KORIŠĆENJE BLUETOOTH

PODEŠAVANJE MREŽNIH INFORMACIJA PROIZVODA NA TV-U


Za prihvatanje veze od eksternog Bluetooth uređaja ili za povezivanje sa eksternim Bluetooth uređajem.

Za detalje kako da podesite mrežne informacije proizvoda od eksternog Bluetooth uređaja pogledajte korisnički priručnik primenjivog uređaja.


Podešavanje mrežne informacije proizvoda na TV-u može podržati do maksimalnih 10 cifara.



Izaberite BLUETOOTH.



Izaberite TV PIN.



Izaberite željeni broj PIN-a (mrežna informacija proizvoda).



- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

BLUETOOTH NAGLAVNE SLUŠALICE

Kada ste izabrali Bluetooth stereo naglavne slušalice, onda možete slušati zvuk od TV-a u slušalicama preko bežične komunikacije.


Pre prve upotrebe morate upariti bilo koji novi Bluetooth uređaj. Za detalje o Bluetooth pogledajte korisnički priručnik primenjivog Bluetooth uređaja.

Možete koristiti maksimalno 12 uređaja.


Kada jedinica vrši pretragu za Bluetooth stereo naglavne slušalice, onda ostali tasteri nisu u funkciji osim tastera "Stop" (ili tastera OK).

Povezivanje novih Bluetooth naglavnih slušalica

Možete izvršiti pretragu za novim Bluetooth stereo naglavnim slušalicama samo u stanju nepovezanosti. Kada pokrenete pretragu, pojaviće se spisak svih Bluetooth stereo naglavnih slušalica na raspolaganju. Nakon što ste pronašli Bluetooth uređaj, proverava se PIN broj za povezivanje uređaja. Za detalje pogledajte korisnički priručnik primenjivog uređaja.




Izaberite BLUETOOTH.



Izaberite Bluetooth slušalice.



Pretražite Bluetooth naglavne slušalice.




Izaberite PIN broj Bluetooth naglavnih slušalica.
Polgedajte korisnički priručnik primjenjenog uređaja za PIN broj.

Povezuje Bluetooth naglavne slušalice.


Povezivanje već registrovanih Bluetooth naglavnih slušalica

Bluetooth stereo naglavne slušalice su navedene u spisku po redosledu najčešće upotrebe sa slušalicom na vrhu spiska koja je trenutno u upotrebi.


Prilikom povezivanja Bluetooth uređaja koji je već registrovan, možete direktno izabrati i povezati uređaj bez utvrđivanja PIN broja.



Izaberite BLUETOOTH.



Izaberite Bluetooth slušalice.



Izaberite željene Bluetooth naglavne slušalice.



Prikazaće se upit za povezivanje izabrane Bluetooth naglavne slušalice.
Izaberite DA ili NE.

Povezuje Bluetooth naglavne slušalice.


- Nakon povezivanje/upotrebe Bluetooth stereo naglavnih slušalica, podešenje naglavnih slušalica se iskopčava automatski nakon što isključujete/uključujete napajanje TV-a.
- Nakon povezivanja Bluetooth stereo naglavnih slušalica, zvučnici TV-a se prigušuju i zvuk se prenosi samo na naglavne slušalice.

ZA KORIŠĆENJE BLUETOOTH

Iskopčavanje Bluetooth naglavnih slušalica tokom korišćenja



Izaberite BLUETOOTH.




Izaberite Bluetooth slušalice.




Iskopčajte Bluetooth naglavne slušalice.

Kada postoji zahtev za povezivanje sa TV-om od strane Bluetooth naglavnih slušalica

Ako je Bluetooth meni "On" (uključen) i postoji zahtev za povezivanje od strane naglavnih slušalica, onda se pojavljuje ova poruka.
Je samo na raspolaganju za naglavne slušalice koje podržavaju ovu karakteristiku. (Pogledajte korisnički priručnik primenjivih Bluetooth naglavnih slušalica.)



Izaberite DA ili NE.




! NAPOMENA

- ▶ LG preporučuje sledeće slušalice. (Naziv modela: MOTOROLA (HT820, S9), Jabra (BT620S, BT8010), Plantronics(Pulsar590), Nokia (BH-501), Sony (DR-BT30Q), Philips (HSB7100), Logitech (Freepulse-Wireless), Idobi (HP-910) i LG(HBS250)). Može doći do kašnjenja audio signala što zavisi od veličine bafera uređaja.
- ▶ Mogu se pretraživati i povezati samo stereo naglavne slušalice koje su zvanično sertifikovane da su kompatibilne sa funkcijom Bluetooth.
- ▶ Mogu se povezati samo stereo naglavne slušalice koje podržavaju funkciju A2DP (AV) između Bluetooth uređaja.
- ▶ Ne mogu se povezati stereo naglavne slušalice koje podržavaju samo funkciju HF (hendsfri) između Bluetooth uređaja.
- ▶ Ako je PIN broj koji je sačuvan u Bluetooth podešenju PIN-a različit od PIN broja opisanim u korisničkim uputstvom stereo naglavnih slušalica, onda se uređaj neće povezati. Za više detalja pogledajte korisnički priručnik primenjivog uređaja.
- ▶ Ako je okolno okruženje TV-a kao što sledi, onda se možda neće izvršiti pretraga ili pravilno povezivanje uređaja.
 - Ukoliko postoji jak elektromagnetski talas.
 - Ukoliko postoji mnogo Bluetooth uređaji.
 - Ukoliko su stereo naglavne slušalice isključene, ili nisu na mestu i imaju grešku.
 - Zato što proizvodi kao što su mikrotalasne peći, bežična lokalna mreža, plazma svetlo, plinski štednjak itd., koriste isti frekventni opseg, to može prouzrokovati grešku u komunikaciji.
- ▶ Samo jedne stereo naglavne slušalice se mogu povezati u isto vreme.
- ▶ Ne možete povezati ostali Bluetooth uređaji istovremeno sa stereo naglavnim slušalicama.
- ▶ Veza koja je izgubljena zbog isključivanja TV-a itd., se ne može automatski ponovo uspostaviti. Pokušajte ponovo povezivanje uređaja.
- ▶ Neke operacije mogu usporiti tokom upotrebe naglavnih slušalica.
- ▶ Čak iako ste izabrali simplink Kućni Bioskop nakon korišćenja nalgavnih slušalica tokom rada Simplink, jedinica se neće automatski prebaciti na zvučnike Kućni Bioskop.
- ▶ Ako se veza neprestano prekida sa naglavnim slušalicama, onda uparite još jednom uređaj.

UPRAVLJANJE SA REGISTROVANIM BLUETOOTH UREĐAJEM

Ako nijedan uređaji nije registrovan, onda se meni Registrovanih B/T uređaja deaktivira i ne može se koristiti. Ako su 12 uređaja registrovani, onda ne možete registrirati dodatni uređaji, i eksterni uređaj neće moći da se upari sa TV-om. U tom slučaju treba da izbrišete jedan uređaj (prvo ga iskopčajte ako je uređaj povezan sa TV) i onda možete registrirati sledeći uređaj.



- 1 MENU
- 2 OK
- 3 OK

- Izaberite BLUETOOTH.
Izaberite Registrovani Bluetoot uredjaji.
Proverite registrovani Bluetooth uređaji.

■ Povezivanje registrovanih Bluetooth stereo naglavnih slušalica

- 1 PLAVI
- 2 CRVENO
- 3 OK

- Izaberite Bluetooth stereo nalgavne slušalice po želji.
Prikazaće se upit za povezivanje sa izabranim Bluetooth uređajem.
Izaberite DA ili NE.

■ Brisanje registrovanog Bluetooth uređaja

- 1 CRVENO
- 2 OK
- 3 OK

- Izaberite Bluetooth uređaj po želji.
Prikazaće se upit za brisanje izabranog Bluetooth uređaja.
Izaberite DA ili NE.

ZA KORIŠĆENJE BLUETOOTH


MOJE BLUETOOTH INFORMACIJE

Ova funkcije pruža korisnicima Moje Bluetooth informacije.


Funkcija "Uredi" će biti na raspolaganu kada izaberete "Bluetooth uređaj - iskopčan"

Možete urediti naziv Svog uređaja.


Možete proveriti adresu Svog uređaja.




ZA KORIŠĆENJE BLUETOOTH



Izaberite BLUETOOTH.



Izaberite Bluetooth informacije.



Možete koristiti alfabet od A do Z, brojeve od 0 do 9, +/ -, i prazno mesto.




Pritisnite Spremi.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

PRIJEM FOTOGRAFIJA PREKO EKSTERNOG BLUETOOTH UREĐAJA

Pošaljite fotografiju od eksternog Bluetooth uređaja. Za detalje kako da pošaljete fotografije od eksternog Bluetooth uređaja pogledajte korisnički priručnik primenjivog uređaja.



- Ako izaberete Zatvori sa tasterom $\wedge \vee < >$, nestaće OSD.
Ako ponovo pritisnete taster OK, onda se OSD ponovo pojavljuje.



Izaberite željene fotografije.

- (Rotiranje) : Rotira fotografiju.
- Rotira fotografiju 90° u pravcu kazaljke na satu pritiskom na taster OK .


- Maksimalna veličina slike koja se može primiti je 10MB.
- Podržana je samo OPP (profil puš objekta) metoda između metoda slanja slike preko Bluetooth mobilnog telefona.
- Ne možete primati sliku tokom upotrebe Bluetooth naglavnih slušalica..
- Ako eksterni Bluetooth uređaj trenutno šalje fotografiju, pritisnite taster RETURN (povratak) da biste zasutavili prijem fotografije. Na taj način se brišu sve fotografije koje su već primljene.

UPOTREBA USB UREĐAJA

Prilikom priključivanja USB uređaja


Kada priključite USB uređaj onda se automatski pojavljuje ovaj prikaz na ekranu.
„POP UP MENU“ („ISKAČUĆI MENI“) se neće prikazivati dok je OSD aktiviran, uključujući tu „Menu“ (Meni), „EPG“ (Elektronski vodič kroz programe) ili „Schedule list“ (Satnica), odnosno dok su Bluetooth slušalice povezane.
U USB uređaju ne možete dodavati novu fasciklu ili izbrisati postojeću.

- Priključite USB uređaj u utičnicu USB IN (USB ulaz) na bočnoj strani TV-a.



- Ne podržava USB HDD
- Ovaj TV podržava JPEG i MP3.


- Izaberite LISTA FOTOG. ili LISTA MUZIKE.



- OK

Prilikom uklanjanja USB uređaja

Izaberite meni USB EJECT (USB izbacivanje) pre nego što uklonite USB uređaj.



Izaberite USB Eject (USB izbacivanje).

Mere opreza prilikom upotrebe USB uređaja

- Prepoznaće se samo USB memorijski uređaj.
- Ako je USB uređaj priključen preko USB razvodnika, onda se uređaj ne može prepoznati.
- USB memorijski uređaj koji ima u sebi program za automatsko prepoznavanje možda neće biti prepoznat.
- USB memorijski uređaj koji koristi svoj upravljački program možda neće biti prepoznat.
- Brzina prepoznavanja USB memorijskog uređaja može zavisiti od svakog uređaja ponaosobno.
- Molimo nemojte isključivati TV ili iskopčavati USB uređaj kada je priključen USB memorijski uređaj u funkciji. Kada se takav uređaj iznenadna odvoji ili iskopča, onda se mogu oštetiti memorisane datoteke ili sam USB memorijski uređaj.
- Molimo nemojte priključivati USB memorijski uređaj koji je bio veštački upravljan na računaru. Uređaj može uzrokovati kvar na proizvodu ili grešku u reprodukciji. Nikada nemojte zaboraviti da koristite samo USB memorijski uređaj koji ima obične muzičke datoteke ili datoteka fotografije.
- Molimo korsitite samo USB memorijski uređaj koji je bio formatiran kao FAT32 sistem datoteka obezbeđen od strane Windows operativnog sistema. U slučaju da je memorijski uređaj formatiran sa drugačijim uslužnim programom koji nije podržan od strane Windows, onda možda neće biti prepoznat.
- Molimo priključite napajanje za USB memorijski uređaj koji zahteva eksterno napajanje. Ako to ne učinite, onda uređaj možda neće prepoznati.
- Molimo priključite USB memorijski uređaj sa kablom koji je snabdeven od strane USB proizvođača. Ako priključujete sa drugačijem ili prekomerno dugim kablom, uređaj možda neće biti prepoznat.
- Neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani ili raditi besprekorno.
- Metoda poravnjanja datoteka kod USB memorijskog uređaja je slična sa Windows XP i naziv datoteke može prepoznati do 100 engleskih slova.
- Molimo napravite rezervnu kopiju važne datoteke pošto podatak USB uređaja može biti oštećen.
Upravljanje podacima je korisnička odgovornost i kao posledica proizvođač ne pokriva proizvod koji nosi oštećene podatke.

SPISAK FOTOGRAFIJA

Prikaz na ekranu se može razlikovati od vašeg TV-a. Slike su samo kao primer radi pomoći u rad sa TV.

PHOTO(*.JPEG) datoteka koju podržava

Osnovna linija: 7680 x 4320

- Možete reproducovati samo JPEG datoteke.
- Samo osnovna linija je podržana u JPEG formatu (SOF0, SOF1 samo).
- Datoteke koje nisu podržane su prikazane u obliku bitske mape.

Komponente ekrana

1 Izaberite USB.
2 Izaberite LISTA FOTOG..
3 Aktuelna strana/ukupno strana
4 Upotrebljiva USB memorija
5 Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču

LISTA FOTOG.

Uredaj11
1366x768, 125KB

Viša fasc KY103
KY101 KY104
KY102 KY105
JMJ001 JMJ005
JMJ002 JMJ006
JMJ003 JMJ007
JMJ004 JMJ008

Strana 2/3 Nije obeleženo

USB uređaj
Slobod. prost. 150MB

Viša fasc
Navigacija Opcija Promena stranice MARK Obele. RETURN Izlaz

UPOTREBA USB UREĐAJA

Izbor fotografija i skriveni meni



V



- ▶ Projekcija: Prikazuje izabranu stavku.
- ▶ Obeleži sve : Obeležava sve fotografije na ekranu.
- ▶ Demarkiraj sve : Demarkira sve obeležene fotografije.
- ▶ Obriši : Briše izabranu fotografiju.
- ▶ Zatvori : Zatvara skriveni meni.




1 Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački program.



2 Izaberite željene fotografije.



3 Prikažite skriveni meni.



4 Prikažite željeni skriveni meni.

• Upotrebite taster $P \wedge \vee$ za navigaciju u stranici sa fotografijama.


• Upotrebite taster MARK (obeleži) da biste obeležili ili demarkirali fotografiju.

Kada su jedna ili više fotografija obeleženi, onda ih možete gledati pojedinačno ili kao projekcija slajdova. Ako nijedna fotografija nije obeležena, onda možete u fascikli gledati sve fotografije pojedinačno ili sve fotografije kao projekcija slajdova.

- Pritisnite taster RETURN (povratak) da biste se vratili na normalno TV gledanje.

Konfiguracija menija za prikazivanje na celom ekranu


Možete izmeniti konfiguraciju za prikazivanje fotografija memorisanih u USB uređaju na celom ekranu. Detaljne operacije su na raspolaganju na ekranu za gledanje fotografija u potpunoj veličini.




Format fotografije može izmeniti veličinu prikazane fotografije na celom ekranu.
Pritisnite dugme RETURN (povratak) da pređete na prethodni ekran menija.



1 Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački program.



2 Izaberite željene fotografije.



3 Prikažite skriveni meni.




4 Izaberite Projekcija.



5 Izabrana fotografija je prikazana u punoj veličini.

- Upotrebite taster P ^ v za navigaciju u stranici sa fotografijama.


UPOTREBA USB UREĐAJA



Izaberite Proj. Sla , BGM, (Rotate), Obriši , Opcija ili Zatvori

- Upotrebite taster da biste izabrali prethodnu ili sledeću fotografiju.
- Upotrebite taster da biste izabrali i upravljali sa menijem na ekranu u potpunoj veličini.

- ▶ Proj. Sla : Ako nijedana slika nije izabrana, onda se sve fotografije u aktuelnoj fascikli prikazuju u vidu projekcije slajdova. Ako su izabrane, onda se izabrane fotografije prikazuju u vidu projekcije slajdova.
 - Podesite vremenski interval projekcije slajdova u Opcija.
- ▶ BGM : Slušajte muziku dok gledate fotografije u punoj veličini.
 - Podesite BGM uređaj i album u Opcija .
- ▶ (rotacija): Rotira fotografije.
 - Rotira fotografiju za 90° u smeru kazaljke na sat.
- ▶ Obriši : Briše fotografije.
- ▶ Opcija : Podešava vrednosti brzine slajdova i fascikle sa muzikom.
 - Upotrebite taster i OK za podešavanje vrednosti. Onda idite na i pritisnite OK da biste sačuvali podešenja.
 - Ne možete menjati fasciklu sa muzikom dok je u toku BGM reprodukcija.
- ▶ Zatvori : Sakriva meni ekrana za potpunu veličinu.
 - Da biste ponovo videli meni na ekranu za potpunu veličinu, pritisnite taster OK za prikazivanje.



SPISAK MUZIKE

Kupljene datoteke sa muzikom (*.MP3) mogu sadržati restrikcije autorskih prava. Reprodukciju tih datoteka možda neće biti podržana od strane ovog modela.

Datoteke sa muzikom na vašem USB uređaju se mogu reprodukovati od strane tog uređaja.

Prikaz na ekranu se može razlikovati od vašeg TV-a. Slike su samo kao primer radi pomoći u rad sa TV.

MUSIC (*.MP3) podržane datoteke

Brzina prenosa 32 ~ 320

- Probna brzina MPEG1 sloj 3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.

Komponente ekrana

1 Izaberite USB.

2 Izaberite Lista muzike.

3 Kretanje u viši nivo datoteke

4 Aktuelna strana/ukupno strana

5 Ukupan broj obeležene muzike

6 Upotrebljiva USB memorija

7 Odgovarajući tasteri na daljinском upravljaču

8 Nije obeleženo

9 Slobod. prost. 150MB

10 Viša fasc

11 Navigacija

12 Opcija

13 Promena stranice

14 MARK Obele.

15 RETURN Izlaz

Title	Duration
Viša fasc	
Favorite Music	
Favorite Music No.2	
Velvet Goldmine (OST vers2)	1:34
Good Bye (Original Ver.)	1:15
Urban Nite (Feat.Amin.J)	1:20



UPOTREBA USB UREĐAJA

Izbor muzike i skriveni meni

Kao što je prikazano, do 6 muzičkih naslova su u spisku po stranici.



- ▶ Reprodukuj (tokom stop): Reprodukuje izabranu muziku.
Čim se završi reprodukcija naslova, počinje reprodukcija sledećeg izabranog naslova. Ako nema odabralih naslova, onda počinje reprodukcija sledećeg naslova u aktuelnoj fascikli. Ako odete u drugu fasciklu i pritisnute taster OK, onda se aktuelno reprodukovani naslov zasutavlja.
- ▶ Repr. obeleženo : Reprodukuje izabranu muziku. Čim se završi reprodukcija naslova, počinje automatski reprodukcija sledećeg izabranog naslova.
- ▶ Stop Play(Zaustavi reprodukciju) (tokom reprodukcije): Zaustavlja reprodukovana muziku.
- ▶ Repr. sa foto: Počinje reprodukciju izabrane muzike i onda prelazite u spisak za fotografije.
- ▶ Obeleži sve : Obeležava sve naslove u fascikli.
- ▶ Demarkiraj sve : Demarkira sve obeležene naslove.
- ▶ Obriši : Briše izabranu muziku.
- ▶ Zatvori : Zatvara skriveni meni.

- 1  Izaberite ciljnu fasciklu ili upravljački program.
- 2  Izaberite željenu muziku.
- 3  Prikažite skriveni meni.
- 4  Prikažite željeni skriveni meni.

- Upotrebite taster $\wedge \vee$ za navigaciju u stranici sa muzikom.
- Upotrebite taster MARK (obeleži) da biste obeležili ili demarkirali naslove.
Ako je izabran jedan ili više naslova, onda će označeni naslovi biti reprodukovani po redosledu. Na primer, ako želite da slušate više puta jedan naslov, onda obeležite samo taj naslov i počnite sa njegovom reprodukcijom. Ako nijedan naslov nije obeležen, onda će svi naslovi u fascikli biti reprodukovani po redosledu.

- Pritisnite taster RETURN (povratak) da biste se vratili na normalno TV gledanje.

- Ako ne pritisnute nijedan taster tokom reprodukcije, onda će se okvir sa informacijama o reprodukovanim naslovu kretati po ekranu kao čuvar ekrana (kao što je prikazano niže).

- ‘Čuvar ekrana’?

Čuvar ekrana služi za sprečavanje oštećenja piksela na ekranu zbog fiksirane slike koja ostaje na ekranu za duži period vremena.



! NAPOMENA

- Kada je reprodukcija muzike, onda je ♪ prikazano u pozadini naslova muzike.
- Oštećena ili korumpirana muzika neće biti reprodukovana ali prikazuje 00:00 u vreme reprodukcije.
- Muzički naslov koji je preuzet od plaćenog servisa sa zaštitom od kopiranja ne počinje reprodukciju nego prikazuje nedogovarajuće informacije u vreme reprodukcije.
- Ako pritisnete OK ili ■ tastere, prekida se čuvar ekrana.
- Tasteri PLAY(▶)(reprodukcijska), Pause(II)(pauza), ■, ▶▶, ◀◀ na daljinskom upravljaču su takođe na raspolaganju u ovom režimu rada.
- Možete upotrebiti taster ▶▶ da biste izabrali sledeći naslov muzike i taster ◀◀ da biste izabrali prethodni naslov muzike.


EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ) (U DIGITALNOM REŽIMU)

Ovaj sistem ima Elektronski programski vodič (EPG) da vam pomogne u navigaciji kroz svih mogućih opcija gledanja.

EPG daje informacije kao što su spiskovi programa, vremena početka i završetka za sve dostupne servise. U dodatku su detaljne informacije o programima često na raspolaganju u EPG (dostupnost i količina detalja programa se razlikuje u zavisnost od specifičnog emitera).

Ova funkcija se može koristiti samo ako se EPG informacije emituju od strane kompanije za emitovanje.

EPG prikazuje programsku šemu za sledećih 8 dana.



Uključi/isključi EPG




Uključi ili isključi EPG.

Vodič za programe

Program	Početak	Završetak	Opis
1 YLE TV1	14:00	15:00	6/Mar/Mon
2 YLE TV2			Nema informacija
4 TV..			Nema informacija
5 YLE FST			Nema informacija
6 CNN			Nema informacija
8 YLE24			Tävään otsikoissa

TV/RAD Radio FAV Omiljeno mesto INFO Informacija Promena programa
Način Date Ručni tajmer Lista raspor.

Izabiranje programa




ili


Izaberi željeni program.



Prikazuje izabrani program.


Funkcije tastera u režimu vodiča SADAŠNJI/SLEDEĆI (program)

-  CRVENO Izmenite EPG režim.
-  ŽUTO Unesite režim tajmer snimanje/podešavanje podsetnika.
-  PLAVO Unesite režim tajmer snimanje/spisak podsetnika.
-  OK Izmenite u izabrani program.
-  Izaberite SADAŠNJI ili SLEDEĆI program.

-  Izaberite program emitovanja.
-  Stranica naviše/naniže.
-  ili  Isključuje EPG.
-  Izaberite TV ili radio program.
-  Uključene ili isključene detaljne informacije.

Funkcija tastera za režim 8-dnevног vodiča

-  CRVENO Menja režim EPG.
-  ZELENA Unesite režim podešavanje datuma.
-  ŽUTO Unesite režim tajmer snimanje/podešavanje podsetnika.
-  PLAVO Unesite režim tajmer snimanje/spisak podsetnika.
-  OK Izmenite u izabrani program.
-  Izaberite SADAŠNJI ili SLEDEĆI program.

-  Izaberite program emitovanja.
-  Stranica naviše/naniže.
-  ili  Isključuje EPG.
-  Izaberite TV ili radio program.
-  Uključene ili isključene detaljne informacije.

Funckija tastera u režimu menjanje datuma

-  ZELENA Isključuje režim podešavanje datuma.
-  OK Izmenite u izabrani datumu.
-  Izaberite datum.

-  Isključuje režim podešavanje datuma.
-  ili  Isključuje EPG.

EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ) (U DIGITALNOM REŽIMU)

Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom



Tekst naviše/naniže.



Unesite režim tajmer snimanje/podešavanje podsetnika.



Uključene ili isključene detaljne informacije.



ili



Isključuje EPG.

Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/podsetnik

- Ova funkcija je na raspolaganju samo kada je priključena oprema za snimanje, koja koristi signal za snimanje sa pina br.8, na terminalu DTV-OUT(AV2), preko SCART kabla.



Promenite u režim vodič ili tajmer spisak.



Sačuvajte tajmer snimanje/podsetnik.



Izaberite vrstu, servis, datum ili vreme početka/završetka.



Podešavanje funkcije.

Funkcija tastera u režimu spisak rasporeda



Dodajte novi režim podešavanja za ručni tajmer.



Unesite režim uređivanje spiska rasporeda.



Izbrišite izabranu stavku.



Promenite u režim vodič.



Izaberite spisak rasporeda.

UPRAVLJANJE SLIKOM


UPRAVLJANJE VELIČINOM SLIKE (FORMAT SLIKE)

Na ekranu možete da gledate različite formate slike; 16:9, Automatski, Original, 4:3, 14:9 i Zoom1/2.


Ako je prikazana nepokretna slika za duže vreme, onda ta slika može da postane utisnuta na ekranu i da ostane vidljiva.

Možete podešavati proporciju uveličavanja upotrebom tastera $\wedge \vee$.

Ova funkcija radi u sledećem signalu:



Izaberite Format Slike.



Izaberite željeni format slike.

- Takođe možete podešavati Format Slike u meniju SLIKA ili Q.Meni.
- Za podešavanje zuma, izaberite 14:9, Zoom1 i Zoom2 u meniju za formate. Nakon završetka podešavanja zuma, ekran se vraća nazad u Q.Meni.

- 16:9

Sledeći assortiman omogućuje vam da podešite sliku horizontalno, po dužini formata, da biste popunili ceo ekran (korisno kod gledanja DVD filma koji je formatiran na 4:3)



- Automatski (Samo skeniranje)

Sledeći izbor navodiće vas da gledate sliku u najboljem kvalitetu bez gubitka visoke rezolucije originalne slike.

Napomena: Ako postoje smetnje u originalnoj slici, onda će ih videti na krajevima slike.



- Original

Kada vaš TV primi signal širokog ekrana on će automatski promeniti format slike na osnovu emitovane slike.



- 4:3

Sledeći assortiman omogućuje vam da gledate sliku čiji je originalni format od 4:3, siva podloga pojaviće se na obe strane ekranu.



UPRAVLJANJE SLIKOM

- 14:9

Možete gledati format slike od 14:9 ili opšti TV program u režimu 14:9. 14:9 format ekrana se gleda na isti način kao u formatu 4:3, ali je malo povećan u desnoj i levoj strani.



- Zoom1

Sledeći izbor omogućuje vam da gledate sliku bez ikakvih promena, dok se ceo ekran popunjava. Međutim, pri vrhu i dnu slika će biti isečena. cropped.



- Zoom2

Izaberite Zoom 2 kada želite da se slika promeni, kako horizontalno proširena tako i vertikalno isečena. Slika primenjuje kompromis između prekrajanja i pokrivenosti ekranu.





❶ NAPOMENA


- Možete izabrati samo 4:3, 16:9 (širok ekran), 14:9, Zoom 1/2 u komponentnom, HDMI režimu rada
- Možete izabrati samo 4:3, 16:9 (širok ekran) samo u režimu RGB.
- U režimu HDMI/Komponentni (iznad 720p), na raspolaganju je samo Automatski (Samo skeniranje).

UNAPRED DEFINISANA PODEŠENJA


Unapred postavljeni režim za sliku



Izaberite SLIKA.



Izaberite režim za sliku.



Izaberite Intelligent Sensor(LCD TV samo), Živopisno, Standardan, Bioskop, Sport ili Igra


- Funkcija režim slika podešava TV za najbolje prikazivanje slike. Izaberite unapred postavljenu vrednost u meniju režim slike zasnovano prema kategoriji programa.
- Kada je uključena funkcija inteligentnog senzora, automatski se vrši podešavanje najpogodnije slike u skladu sa uslovima okruženja. (LCD TV samo)
- Takođe možete podešiti režim slike u B.meniju.
- Intelligent Sensor (Inteligentan senzor) : Podešava sliku u skladu sa uslovima okruženja. (LCD TV samo)

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


UPRAVLJANJE SLIKOM

Automatsko upravljanje dubinom boja (topla/srednja/hladna)

Izaberite jedan od tri automatska podešenja za boju. Podesite na toplo da biste pojačali vruće boje kao što je crvena, ili podesite na hladno da biste videli boje sa manjim intenzitetom i sa više plave boje.




UPRAVLJANJE SLIKOM



Izaberite SLIKA.



Izaberite Unapređeno upravljanje.



Izaberite Temperatura boje.



Izaberite ili Hladno, Srednje ili Toplo.



- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE

Opcija korisnika za režim slike

- Pozadinsko osvetljenje (LCD TV samo)
 - Za upravljanje osvetljaja ekrana podesite osvetljaj LCD panela.
- Kontrast
 - Podešava razliku između svetlog i tamnog nivoa.
- Osvetljenje
 - Povećava ili smanjuje količinu bele boje u slici.
- Oština
 - Podešava nivo oštine kod ivica između svetlih i tamnih područja na slici.
 - Što je manji nivo, to je mekša slika.
- Boja
 - Podešava intenzitet svih boja.
- Osenčenje
 - Podešava balans između crvene i zelene nivoe.

Ova funkcija nije na raspolaganju u režimu "Inteligentan senzor(LCD TV samo)".



Izaberite SLIKA.

Izaberite Način slike.

Izaberite Živopisno, Standardan, Bioskop, Sport ili Igra

Izaberite Pozadinsko osvetljenje (samo kod LCD TV-a), Kontrast, Osvetljenje, Oština, Boja u Osenčenje.

Napravite odgovarajuće podešavanja.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



! NAPOMENA

- Možete podešavati boju, oština i nijansu boje u režimu RGB-PC.

UPRAVLJANJE SLIKOM

Režim slike-ekspertske upravljanje


By segmenting categories, Ekspert1 and Ekspert2 provide more categories which users can set as they see fit, offering the optimal picture quality for users.




Izaberite SLIKA.



Izaberite Način slike.




Izaberite Ekspert1 ili Ekspert2.



Izaberite Ekspertske upravljanje.



Izaberite vaš željeni izvor.



Napravite odgovarajuće podešavanja.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

TEHNOLOGIJA POBOLJŠAVANJE SLIKE

Svež kontrast (Osvežavanje kontrasta)

Poboljšava automatski kontrast u skladu sa refleksijom osvetljaja.

Osveži boju (Osvežavanje boje)



Podešava automatski refleksiju boje radi reprodukcije što je moguće vrnije prirodne boje.

Smanjivanje šuma


Uklanja smetnje do tačke gde ne šteti na originalnoj slici.

Gama


Više vrednosti za gamu uzrokuju slike sa više nijansi bele boje, dok niže vrednosti za gamu uzrokuju slike visokog kontrasta.



Izaberite SLIKA.



Izaberite Unapređeno upravljanje.



Izaberite Svež kontrast (Osvežavanje kontrasta), Osveži boju (Osvežavanje boje), Smanjivanje šuma ili Gama.



Izaberite vaš željeni izvor.


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE SLIKOM

NAPREDNI REŽIM ZA GLEDANJE FILMOVA/REAL CINEMA (37/42/47/52LG70** samo)


Ova funkcija služi za podešavanje TV-a za najbolji kvalitet slike tokom gledanja filmova.

Ova karakteristika radi samo u režimu TV, AV i komponentnom režimu 480i/576i/1080i.




samo kod 37/42/47/52LG70**


UPRAVLJANJE SLIKOM



Izaberite SLIKA.



Izaberite Unapređeno upravljanje.



Izaberite Filmski Režim (filmski režim).(ili Real Cinema)(37/42/47/52LG70** samo)).




Izaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


NAPREDNI NIVO ZATAMNJENJA

Kada gledate film ova funkcija podešava TV za najbolji kvalitet slike.


Ova funkcija radi u sledećem režimu: AV (NTSC-M), HDMI ili komponentni režim.



Izaberite SLIKA.



Izaberite Unapređeno upravljanje.



Izaberite Nivo zatamnjena.



Izaberite Nisko ili Visoko.


- Nisko : Refleksija ekrana se zatamnjuje.
- Visoko : Refleksija ekrana se osvetljuje.
- Automatski : Automatski prepoznaje nivo zatamnjena ekrana i podešava ga na visoko ili nisko.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


UPRAVLJANJE SLIKOM

NAPREDNI - TRUMOTION (37/42/47/52LG70** samo)

Se koristi za najbolji kvalitet slike bez zamagljenih pokreta ili treperenja kada ubacite brzu sliku ili izvor filma. Ova karakteristika nije u funkciji u režimu RGB-PC i HDMI-PC.



UPRAVLJANJE SLIKOM



Izaberite SLIKA.

Izaberite Unapređeno upravljanje.

Izaberite TruMotion.

Izaberite Isključeno, Nisko ili Visoko.

- Visoko
Omogućava mekši pokreti slike
- Nisko
Omogućava meki pokreti slike Koristite ovo podešenje za standardnu upotrebu.
- Isključeno
Koristite ovo podešenje kada podešenja „Visok“ i „Nizak“ imaju smetnje.

- Ako omogućite funkciju "TruMotion", onda se može pojaviti šum na ekranu.
- Ako se to desi, onda isključite funkciju "TruMotion".


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

TRUMOTION DEMO (37/42/47/52LG70** samo)


Upotrebite ovu funkciju da biste videli razliku između TruMotion Demo uključeno i TruMotion Demo isključeno.

Ova funkcija nije na raspolaganju u režimu RGB[PC],HDMI[PC].

Ako izaberete TruMotion Demo tokom rada bluetooth naglavnih slušalica, onda se bluetooth naglavne slušalice iskopčavaju.



■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.



Izaberite SLIKA.


Izaberite TruMotion Demo.

- Pritisnite dugme za RETURN (POVRATAK) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.


UPRAVLJANJE SLIKOM

EYE CARE (LCD TV SAMO)

Ova funkcija vam pomaže da spriči zaslepljenost kada je slika previše svetla.



UPRAVLJANJE SLIKOM



Izaberite SLIKA.

Izaberite Unapređeno upravljanje.



Izaberite Eye Care (nega oka).

Izaberite Uključeno ili Isključeno.


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

RESETOVANJE SLIKE

Podešavanje izabranog režima slike se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.



Izaberite SLIKA.



Izaberite Resetovanje slike.




Postavlja u početak podešenu vrednost.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE SLIKOM

INDIKATOR NAPAJANJA (LCD TV SAMO)


Vam pomaže da podešite osvetljaj LED sijalice i zvuka kada je napajanje uključeno.




Izaberite OPCIJA.



Izaberite Indikator rada.



Izaberite Svetlosni indikator mirovanja ili Svetlosni indikator rada.



Izaberite vaš željeni izvor.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

NAČIN MINIMIZIRANJA „LEPLJENJE“ SLIKE (SAMO ZA PLAZMA TV)

Zamrznuta ili nepokretna slika od PC/video igrice koja je prikazana na ekranu za dug period vremena, rezultovaće u zaostavljanju dvostrukе slike čak i kada promenite sliku. Izbegavajte ostavljanje nepokretne slike za dugotrajne periode vremena.

White wash (Čišćenje)

Čišćenje uklanja nepokretne slike sa ekrana.

Napomena: Prekomerno nepokretnu sliku možda neće biti moguće očistiti sa funkcijom čišćenja.



Orbiter (Funkcija Orbiter)

Ova funkcija može da spreči dvostrukе slike. Međutim, najbolje je ne dozvoliti da ostane nikakva nepokretna slika na ekranu.

Da bi se sprečila nepokretna slika na ekranu, ekran se pomera na svaka 2 minuta.

Inversion (Inverzija)


Ova funkcija preokreće panel boja od ekrana. Panel boja je automatski preokrenut na svaka 30 minuta.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite ISM Metoda (ISM način).



Izaberite Normalno, Orbiter, Inversion (Inverziju) ili White wash (Čišćenje).



Pritisnite Spremi.


- Ukoliko vam ova funkcija nije potrebna, podešite na Normalno.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE SLIKOM

REŽIM SLIKE UŠTEDA ENERGIJE (SAMO KOD PLAZMA TV)


Ova funkcija vam omogućava da smanjite potrošnju energije TV-a.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite Štednja Energije.



Izaberite Nivo 0, Nivo 1, Nivo 2, Nivo 3 ili Nivo 4.



Pritisnite Sačuvaj.

- Nivo 0 je najsvetlij.
- Takođe možete podešiti režim slike u B.meni.

! NAPOMENA



- Podrazumevane fabričke postavke su u skladu sa zahtevima standarda Energy star i prilagođene su odgovarajućem nivou za gledanje kod kuće.
Osvetljenje ekrana možete da povećate tako što ćete prilagoditi Power Saving Level (Nivo Štednja Energije.) ili podešiti Picture Mode (Način slike).

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

AUTOMATSKI IZJEDNAČIVAČ GLASNOĆE

Izjednačivač automatske glasnoće automatski ostaje na istom nivou kada menjate programe.



Izaberite ZVUK.

Izaberite Autom. glasnoća.

Izaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

UNAPRED POSTAVLJENA PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM ZVUK

Možete izabrati vaše prioritetno podešenje zvuka; Standardan, Muzika, Bioskop, Sport i Igra, takođe možete podešavati frekvenciju ekvilajzera.

Režim rada zvuk vam omogućava da uživate u najboljem zvuku bez specijalnih podešavanja pošto TV podešava prikladnu opciju zvuka zasnovanu na sadržaj programa.


Standardan, Muzika, Bioskoo, Sport i Igra su unapred definisana fabrička podešenja radi optimalnog kvaliteta zvuka.



Izaberite ZVUK.



Izaberite Način zvuka.



Izaberite Standardan, Muzika, Bioskoo, Sport ili Igra.

- Ako izaberete Razgovetan glas, onda karakteristika SRS TruSurround XT neće raditi.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

PODEŠAVANJE PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM KORISNIK

Podešavanje audio egalizatora.



- 1 Izaberite ZVUK.
- 2 Izaberite Način zvuka.
- 3 Izaberite Standardan, Muzika, Bioskop, Sport ili Igra.
- 4 Izaberite opseg frekvencije.
- 5 Podesite željeni nivo zvuka.

SRS TRUSURROUND XT

- 1 Izaberite ZVUK.
- 2 Izaberite SRS TruSurround XT.
- 3 Izaberite Uključeno ili Isključeno.



SRS TruSurround XT Izaberite ovu funkciju radi realističnijeg zvuka.

- je zaštićena marka firme SRS Labs, Inc.
- Tehnologija TruSurround XT je registrovana pod licencom SRS Labs, Inc.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

RAZGOVETAN GLAS


Ova funkcija pomaže da korisnik bolje čuje ljudski glas tako što odvaja opseg ljudskog glasa od drugih zvukova.



Izaberite ZVUK.



Izaberite Razgovetan glas.




Izaberite Uključeno ili Isključeno.


- Ako izaberete "Uključeno" za Razgovetan glas, onda karakteristika SRS TruSurround XT neće raditi.

BALANS

Možete podesiti balans zvuka na zvučnicima do željenog nivoa.



Izaberite ZVUK.



Izaberite Balans.



Napravite željena podešavanja.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

KONFIGURACIJA UKLJUČENI/ISKLJUČENI TV ZVUČNICI


Možete podesiti status internih zvučnika.

U režimu AV1, AV2, AV3, KOMPONENTNI, RGB i HDMI1 sa HDMI prema DVI kablom, TV zvučnici mogu da rade čak i kada nema signala.


Ako želite da koristite eksterni Hi-Fi sistem, onda isključite interne zvučnike TV-a.



Izaberite ZVUK.



Izaberite TV zvučnik.



Izaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



IZABIRANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA

Ova funkcija vam omogućava da izaberete vaš prioritetni digitalni audio izlaz.

TV može samo da emituje DOLBY Digital ako je kanal emitovan sa Dolby Digital audio signalom.

Ako je signal Dolby digital na raspolaganju, izborom Dolby Digital u meniju za digitalni audio izlaz podesiće SPDIF izlaz na Dolby Digital. Ako je izabran Dolby Digital u meniju za digitalni audio izlaz kada Dolby Digital nije na raspolaganju, onda će SPDIF izlaz biti PCM.

Čak i kada su obe funkcije Dolby Digital i Audio jezik konfigurisani u kanalu koji emituje Dolby Digital audio signal, samo će biti reproducovan Dolby Digital signal.



Izaberite ZVUK.

Izaberite Digit. audio izlaz.

Izaberite Dolby Digital ili PCM.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. "Dolby" i dvostruka D simbola su zaštićene marke firme Dolby Laboratories.

Postoji mogućnost u režimu HDMI, da neki DVD plejeri ne daju SPDIF zvuk.



Tada podešite izlaz digitalnog audio signala od DVD plejera na PCM.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

RESETOVANJE AUDIO SIGNALA

Podešavanje izabranog režima zvuka se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.



Izaberite ZVUK.



Izaberite Poništi.




Postavlja u početak podešenu vrednost.


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

Stereo/Dual prijem (samo u analognom režimu)

Kada odaberete neki program, informacije o zvuku se pojavljuju zajedno sa brojem programa i nazivom stanice.



Izaberite ZVUK.



Izaberite izlaz zvuka.

Emитовање	Приказ на екрану
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Izbor mono zvuka

Ako je stereo signal slab u prijemu, onda možete da prebacite zvuk na mono. U mono prijemu, jasnoća zvuka je poboljšana.

■ Izbor jezika kod emitovanja dostruktih jezika

Ako je prijem nekog programa na dva jezika (dvostruki jezici), onda možete da prebacite na DUAL I, DUAL II ili DUAL I+II.

DUAL I Šalje primarni jezik emitovanja prema zvučnike.

DUAL I Šalje sekundarni jezik emitovanja prema zvučnike.

DUAL I+II Šalje odvojeni jezik na svaki zvučnik.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

NICAM prijem (samo u analognom režimu)

Ako je TV opremljen sa prijemnikom za prijem NICAM signala, onda možete primiti digitalni zvuk visokog kvaliteta NICAM.

Izlaz zvuka se može odabrati prema vrsti primljenog emitovanja.

1 Ako je NICAM mono na prijemu, možete izabrati NICAM MONO ili FM MONO.

2 Ako je NICAM stereo na prijemu, možete izabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ako je stereo signal slab, prebacite na FM mono.

3 Ako je NICAM dual na prijemu, možete izabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ili NICAM DUAL I+II ili FM MONO.

Izbor izlaz zvuka za zvučnike

U režimu AV, Komponentni, RGB i HDMI možete izabrati izlaz zvuka za levi i desni zvučnik.

Izaberite izlaz zvuka.


L+R: Audio signal iz audio L ulaza je poslat levom zvučniku a audio signal od audio R ulaza je poslat desnom zvučniku.

L+L: Audio signal od audio L ulaza je poslat levim i desnim zvučnicima.

R+R: Audio signal od audio R ulaza je poslat levim i desnim zvučnicima.

IZBOR JEZIKA / DRŽAVE ZA PRIKAZ NA EKRANU


Instalacijski vodič menija se pojavljuje na ekranu TV-a kada je prvi put uključen.



Izaberite vaš željeni jezik.

Izaberite vašu državu.

* Ako želite da promenite izbor za jezik / državu



Izaberite OPCIJA.

Izaberite Meni jezik (meni za jezik) ili Država.

Izaberite vaš željeni jezik ili državu.

Pritisnite Sačuvaj.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

! NAPOMENA

- Ako ne završite sa konfiguracijom instalacijskog vodiča pomoću pritiska na EXIT ili RETURN ili ako vam istekne vreme na OSD (prikaz na ekranu), onda će meni za instalaciju nastaviti sa pojavljivanjem sve dok ga ne završite kad god uključite TV
- Ako izaberete pogrešnu državu, onda se teletekst možda neće pojavljivati ispravno i mogu nastati neki problemi tokom rada sa teletekstom.
- Funkcija dekodera se možda ne može primeniti u zavisnosti od prilika emitovanja države.
- Kontrolni tasteri za DTV režim možda neće raditi u zavisnosti od prilika emitovanja države.
- U državama gde propisi o digitalnom emitovanju nisu utvrđeni, neke DTV funkcije možda neće raditi u zavisnosti od prilika digitalnog emitovanja.
- Podešenje države "UK" treba da bude aktivirano samu u UK.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM


IZBOR JEZIKA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)

Audio funkcija omogućava izbor prioritetnog jezika.


Ako se ne emituju podaci jezika izabranog jezika, onda će biti reprodukovani unapred definisani jezik audio signala.

Koristite funkciju titlova kada se emituju dva ili više jezika za titl. Ako se ne emituju podaci titlova izabranog jezika, onda će biti prikazan unapred definisani jezik titlova.

Ako jezici koje ste izabrali kao primarne za jezik audio signala i jezik titlova nisu podržani, onda možete izabrati jezik u sekundarnoj kategoriji.



Izaberite OPCIJA.




Izaberite Jezik za zvuk, Jezik titla.




Izaberite vaš željeni jezik.




Pritisnite Sačuvaj.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite Za gluwoneme (□).




Izaberite Uključeno ili Isključeno.


- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

< Izbor jezika audio signala >

- Kada se emituju dva ili više jezika audio signala, onda možete izabrati jezik audio signala.




Izaberite Zvuk



Izaberite jezik audio signala.

Informacije o jeziku audio signala

Ekran	Status
N.P	Nema podataka
MPEG	MPEG Audio
DOL	Dolby Digital Audio
	Audio signal za "osobe sa oštećenim vidom"
	Audio signal za "osobe sa oštećenim slušom"



Izaberite L+R, L+L ili R+R.

< Izbor jezik titlova >

- Kada se emituju dva ili više titlova jezika, onda možete izabrati jezik titlova sa tasterom SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite taster da izaberete jezik titlova.

- Audio signali/titlovi se mogu emitovati/prikazati u jednostavnijem obliku sa 1 do 3 karaktera od strane dobavljača usluga.
- Kada izaberete dopunski audio signal (audio signal za "osobe sa oštećenim vidom/slušom") onda TV može ispušтati deo glavnog audio signala.

Informacije o jeziku audio signala


Ekran	Status
N.P	Nema podataka
	Teletekst Titl
	Titl za "nagluve osobe"

PODEŠAVANJE VREMENA


PODEŠAVANJE ČASOVNIKA

Časovnik se podešava automatski kada je u pitanju prijem digitalnog signala. (Možete ručno podešavati časovnik samo ako TV nema prijem DTV signala.)


Vreme morate tačno da podesite pre korišćenja funkcije za vreme Uključeno/Isključeno.



Izaberite VREME.



Izaberite Časovnik.



Izaberite ili godinu, datum ili opciju vreme.



Podesite godinu, datum, i opciju vremena.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


PODEŠAVANJE VREMENA

PODEŠAVANJE ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE./ISKLJUČIVANJE TAJMERA

Funkcija vreme isključivanja automatski prebacuje TV u režim mirovanja prema unapred definisanom vremenu.

Dva časa nakon što je uključivanje TV-a postavljeno putem funkcije Na vreme, automatski će se vratiti na način isključeno osim ako se ne pritisne dugme.

Funkcija vreme isključivanja poništava funkciju Na vreme ako su obe podešene na isto vreme. TV mora da je u režimu mirovanja da bi funkcija Na vreme radila.



- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
- Izaberite VREME.
Izaberite Slobodno vreme ili Na vreme
Izaberite Ponavljanje.
Izaberite Isključeno, Jendom, Dnevno, Pon ~ Pet, Pon ~ Sub, Sub ~ Ned ili Ned.
Podesite sat.
Podesite minute.



- Da poništite funkciju Vreme uključivanja/Na vreme, izaberite isključeno.
- Samo za funkciju Na vreme

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Izaberite Način (režim).
Izaberite TV, DTV ili Radio.
Podesite program.
Podesite nivo glasnoće kada se uključuje.


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA


Ako je TV uključen i nema ulaznog signala, onda će se automatski isključiti nakon 10 minuta.



Izaberite VREME.



Izaberite Auto sleep.




Izaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


PODEŠAVANJE VREMENA

PODEŠAVANJE VREMENSKE ZONE

Kada izaberete grad Vremenske zone, onda je vreme na TV-u podešeno u odnosu na poravnjavanje informacije zasnovane na Vremenskoj zoni i GMT (grinič srednje vreme) koje se primaju zajedno sa emitovanim signalom i vreme je automatski podešeno pomoću digitalnog signala.



Izaberite VREME.



Izaberite Vremenska zona.



Izaberite vremensku zonu područja za gledanje.




Potvrdite.


PODEŠAVANJE SLEEP TAJMERA

Ne morate da se setite da ugasite TV pre nego što krenete na spavanje.

Sleep tajmer automatski isključuje TV u režim mirovanja nakon što istekne unapred podešeno vreme.



Izaberite Sleep tajmer.





Izaberite Isključeno, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ili 240 Min...

- Kada isključujete TV, onda je unapred podešeno vreme sleep poništeno.
- Takođe možete podesiti Sleep Tajmer u meniju za VREME.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA


PODEŠAVANJE LOZINKE I ZAKLJUČAVANJE SISTEMA

Unesite lozinku, pritisnite '0', '0', '0', '0' na daljinskom upravljaču.




Izaberite ZAKLJUČAJ.


- Ako zaboravite vašu lozinku, pritisnite '7', '7', '7', '7' na daljinskom upravljaču.




Izaberite Zaključav. sistema.



Izaberite Uključeno.



Podesite lozinku.



Unesite lozinku od 4 cifara.
Uverite se da ste zapamtili broj! Ponov unesite novu lozinku radi potvrde.


- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA


BLOKIRANJE PROGRAMA

Ova funkcija blokira bilo koji program koji ne želite da gledate ili ne želite da gledaju vaša deca.

Ova funkcija je na raspolaganju kada je Zaključavanje sistema “Uključeno”.



Izaberite ZAKLJUČAJ.



Izaberite Blokirati program.



Unesite Blokirati program.



Izaberite program koji treba da zaključate.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.



RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)

Ova funkcija radi u skladu sa informacijama emitovanim od strane stanice. Radi toga ako signal nosi netačne informacije, onda ova funkcija neće raditi.


Potrebna je lozinka da pristupite ovoj meniju.

Ovaj TV je programiran da upamtí zadnju podešenu opciju čak iako isključite TV.

Sprečava deca da gledaju određene TV programe za odrasle, u skladu sa podešenom kontrolom sadržaja.



Izaberite ZAKLJUČAJ.



Izaberite Roditeljski nadzor.



Napravite odgovarajuća podešavanja.





Pritisnite Sačuvaj.

- Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno gledanje TV-a.
- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.


RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA

ZAKLJUČAVANJE TASTERA


Možete podesiti TV na taj način da je potreban daljinski upravljač za njegovo upravljanje. Ova funkcija se može upotrebiti da spreči neovlašćeno gledanje.



Izaberite OPCIJA.



Izaberite Zaključavanje tastature.



Izaberite Uključeno ili Isključeno.



Pritisnite Sačuvaj.

- Ako je zaključavanje tastera 'Uključeno' a TV je isključen, pritisnите dugme Ø / I, INPUT, P ▲ ili ▼(ili P ^ v) na TV-u ili pritisnите dugme TV ili POWER, INPUT, P ^ v ili BROJ na daljinskom upravljaču.
- Ako je zaključavanje tastera uključeno, pojaviće se prikaz ' Zaključana tastatura ' na ekranu ako je pritisnut bilo koji taster na prednjoj ploči dok gledate TV.

TELETEKST

Ova karakteristika nije dostupna u svim državama.

Teletekst je besplatna usluga emitovana od strane većine TV stanice, koja daje najnovije informacije u vestima, vremenskoj prognozi, programima televizija, pokazuje cene i mnogo drugih tema.

Dekoder teleteksta u ovom TV-u može podržati JEDNOSTAVNE, NASLOVE i FASTEXT sisteme. JEDNOSTAVAN (standardni teletekst) sadrži određen broj stranica koje možete izabrati direktnim unosom odgovarajućeg broja stranice. NASLOV i FASTEXT su više moderniji načini, omogućavajući vam brz i lak izbor informacija teleteksta.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Pritisnite taster TEXT da biste se prebacili na teletekst. Pojavice se na ekranu početna strana ili strana koja je poslednji put gledana.

U zaglavju su prikazani dva broja stranice, naziv TV stanice, datum i vreme. Prvi broj stranice označava vaš izbor, dok drugi pokazuje trenutno prikazanu stranicu.

Pritisnite taster TEXT da biste se prebacili na teletekst. Ponovo se pojavljuje prethodni režim.

JEDNOSTAVAN TEKST

■ Izabiranje stranice

- ① Unesite željeni broj stranice sa trocifrenim brojem upotrebom tastera BROJKI. Ako tokom izbora pritisnute pogrešan broj, onda morate da kompletirate trocifreni broj i ponovo uneti pravilan broj stranice.
- ② Tastere P \wedge \vee se mogu upotrebiti za izbor prethodne ili sledeće stranice.

NASLOVI

Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu ekrana. Žuto polje označava sledeću grupu a plavo polje označava sledeći blok.

■ Izabiranje stranicu bloka / grupe

- ① Sa plavim tasterom možete napredovati od bloka do bloka.
- ② Koristite žuti taster da produžite u sledeću grupu sa automatskim prekoračenjem u sledeći blok.
- ③ Sa zelenim tasterom možete produžiti u sledeću stranicu sa automatski prekoračenjem u sledećoj grupi. Drugi način je upotreba tastera P \wedge .
- ④ Crveni taster vraća nazad na prethodni izbor. Drugi način je upotreba tastera P \vee .

■ Direktno izabiranje stranice

Kao u režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrati stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tastera BROJKI u režimu NASLOVI.

TELETEKST

FASTEXT

Stranice teleteksta su kodirane bojama duž podnožja ekrana i njihov izbor se vrši pomoću pritiska na odgovarajući taster u boji.

■ Izabiranje stranice

- ① Pritisnite taster T.OPT i onda koristite taster $\wedge \vee$ za izbor  menija. Prikazuje indeks stranice.
- ② Možete izabrati stranice koje su kodirane bojama u podnožju sa odgovarajućim tasterom u boji.
- ③ Kao u režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrat stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tastera BROJKI u režimu FASTEXT.
- ④ Tastere P $\wedge \vee$ se mogu upotrebiti za izbor prethodne ili sledeće stranice.

SPECIJALNE FUNKCIJE TELTEKSTA

- Pritisnite taster T. OPT i onda upotrebite taster $\wedge \vee$ da biste izabrali meni Tekst opcija.



■ POKAŽI (REVEAL)

Izaberite ovaj meni ako želite da prikažete skrivene informacije, kao što su rešenja zagonetki.



■ AŽURIRATI (UPDATE)

Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka na novu stranicu teleteksta. Ovaj prikaz se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Kada je ažurirana stranica na raspolaganju, onda će prikaz biti promenjen prema broju stranice. Izaberite ponovo ovaj meni da pogledate ažuriranu stranicu teleteksta.



■ VREME (TIME)

Dok gledate TV program, izaberite ovaj meni da prikažete vreme u gornjem desnom uglu ekrana.

U režimu teleteksta, pritisnite ovo dugme da biste izabrali broj podstranice. Broj podstranice je prikazan pri dnu ekrana. Da biste zadržali ili promenili podstranu, pritisnite RED/GREEN, $< >$ ili NUMBER tastere.



■ ZADRŽI (HOLD)

Zaustavlja automatsku promenu stranice, ukoliko teletekst stranica sadrži 2 ili više podstranica. Broj podstranica i prikazanih podstranica je obično prikazano na ekranu ispod vremena. Kada je ovaj meni izabran, simbol stop je prikazan u gornjem levom uglu ekrana i funkcija automatske promene stranice nije aktivna.

DIGITALNI TELETEKST

*Ova funkcija radi samo u UK.

TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je jako poboljšan u raznim aspektima kao što su tekst, grafike itd.

Ovaj digitalni teletekst može pristupiti specijalnom digitalnom teletekstu i specifičnim uslugama koji se emituju od strane digitalnog teleteksta.

Da biste prikazali teletekst morate isključiti jezik za titlove u njegovom meniju pomoću pritiska na taster SUBTITLE (titl).

TELETEKST UNUTAR DIGITALNOG SERVISA

- 1 Pritisnite brojčani tastere ili taster P ^ v da biste izabrali digitalnu uslugu koja emituje digitalni teletekst.
Da saznete koji su servisi digitalnog teleteksta, pogledajte EPG spisak servisa.
- 2 Sledite indikacije na digitalnom teletekstu i predite na sledeći korak pritiskom na TEXT, OK, ^ v < >, CRVENI, ZELENI, ŽUTI, PLAVI ili BROJČANI tasteri i itd..
- 3 Da promenite servis ditilanog teleteksta, izaberite drukčiji servis pomoću brojčanog tastera ili tastera P ^ v .



TELETEKST U DIGITALNOM SERVISU

- 1 Pritisnite brojčani tastere ili taster P ^ v da biste izabrali određenu digitalnu uslugu koja emituje digitalni teletekst.
- 2 Pritisnite taster TEXT ili obojene tastere da biste se prebacili na teletekst.
- 3 Sledite indikacije na digitalnom teletekstu i predite na sledeći korak pritiskom na OK, ^ v < >, CRVENI, ZELENI, ŽUTI, PLAVI ili BROJČANI tasteri i itd..
- 4 Pritisnite taster TEKST ili obojene tastere da isključite digitalni teletekst i da se vratite nazad na igaranje TV-a.

Neki servisi vam možda omogućavaju da pristupite tekstu servisa pomoću CRVENOG tastera.



DODATAK

PRONALAŽENJE GREŠAKA

Tv ne radi pravilno.

Daljinski upravljač ne radi

- Proverite da li ima neki predmet između daljinskog upravljača i TV-a koji uzrokuje ometanje. Uverite se da ste usmerili daljinski upravljač u pravcu TV-a.
- Uverite se da ste umetnuli baterije sa pravilnim polaritetom (+ na +, - na -).
- Uverite se da je podešen pravilan režim rada daljinskog upravljača: TV, STB itd.
- Ubacite nove baterije.

Napajanje je iznenada isključeno

- Da li je konfigurisan sleep tajmer?
- Proverite podešenja upravljanja napajanja. Da li je napajanje prekinuto.
- Da li je aktivirana funkcija Auto sleep za ovu stanicu?

Ne radi video funkcija.

Nema slike i nema zvuka

- Proverite da li je TV uključen.
- Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
- Da li je kabl za napajanje pravilno utaknut u električnoj mreži?
- Proverite smer vaše antene i/ili njenu lokaciju.
- Proverite električnu mrežu uz pomoć priključivanja drugog TV-a u istoj utičnici.

Slika se sporo pojavljuje nakon uključivanja

- To je normalno, slika je prigušena tokom procesa pokretanja TV-a. Molim обратите se servisnom centru ako se slika ne pojavi nakon 5 minuta.

Nema ili slaba boja ili slaba slika.

- Podesite boju u opcijama menija.
- Napravite dovoljna prostora između TV-a i video plejera.
- Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
- Da li su video kablovi pravilno povezani?
- Aktivirajte bilo koju funkciju da povratite osvetljaj slike.

Horizontalne/vertikalne rešetke ili drhtanke slike

- Proverite lokalne smetnje kao što je rad nekog električnog aparata ili električnog alata.

Slab prijem na nekim kanalima.

- Kanal stanice ili kablovskog kanala ima probleme, podesite drugu stanicu.
- Signal stanice je slab, preusmeriti antenu da biste imali bolji prijem slabijih stanica.
- Proverite da li postoje mogući izvori smetnje.

Linije ili pruge na slici.

- Proverite antenu (promenite poziciju antene).

Nema slike kada je povezano sa HDMI

- Proverite HDMI kabl preko verzije 1,3.
Ako HDMI kablovi ne podržavaju HDMI verziju 1,3, onda uzrokuje treperenje ili bez slike na ekranu. U tom slučaju koristite najnovije kablove koje podržavaju HDMI verziju 1,3.

Audio funkcija ne radi.

Ima slike i nema zvuk

- Pritisnite taster  + ili - .
- Zvuk prigušen? Pritisnite taster MUTE (bez zvuka).
- Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
- Da li su audio kablovi pravilno povezani?

Nema izlazni audio signal na jednom od zvučnika

- Podesite balans u opcijama menija.

Neobičan zvuk koji dolazi iz TV-a.

- Promena u vlažnosti ili temperaturi okoline može uzrokovati neobičan zvuk kada uključujete ili isključujete TV i to nije greška u TV.

Nema zvuka kada je povezano sa HDMI ili preko USB

- Proverite HDMI kabl preko verzije 1,3.
- Proverite USB kabl preko verzije 1,1.

*Ova krpa nije dostupna za sve modele.

Postoji problem u režimu PC. (Primenjivo samo za PC režim)

Signal je van dometa (nevažeći format)

- Podesite rezoluciju, horizontalnu ili vertikalnu frekvenciju.
- Proverite ulazni izvor.

Vertilane pruge ili trake u pozadini i horizontalni šum i nepravilna pozicija slike

- Upotrebite automatsku konfiguraciju ili podesite časovnik, fazu ili H/V poziciju. (Opcija)

Boja ekrana je nestalna ili jednobojava.

- Proverite interkonekcijski kabl.
- Reinstalirajte video karticu računara.

Postoji problem sa podešavanjima u meniju PICTURE (SLIKA).

Kada korisnik promeni podešavanja slike, TV se nakon izvesnog vremena automatski vraća na prvobitne postavke.

- To znači da se TV trenutno nalazi u režimu U Radnji. Da biste se prebacili na režim rada Kuća potrebno je da uradite sledeće: U meniju „TV Menu“ (TV meni) izaberite OPCIJA ->Fabrički reset. -> DA (sačekajte nekoliko sekundi dok TV ponovo izvrši preuzimanje) -> pojavljuje se OSD „DOBRODOŠLI“ -> Pritisnite dugme OK (U redu) -> Izaberite Jezik -> Izaberite Kuća -> Izaberite svoju opciju za Država i Vremenska zona -> Pritisnite dugme OK (U redu). Pretraga programa će započeti automatski (Pretragu možete da prekinete ako pritisnete dugme OK (U redu)). Sada ste završili prebacivanje na režim rada Kuća.

ODRŽAVANJE

Prevremeni kvarovi se mogu sprečiti. Pažljivo i redovno čišćenje može produžiti vek trajanja vašeg novog TV-a.

Pažnja : Uverite se da ste isključili napajanje i iskopčali kabl za napajanje pre nego što počnete sa čišćenjem.

Čišćenje ekrana

- ① Dobar način da odbijete prašinu od ekrana neko vreme je ako namokrite meku krpu sa mešavinom mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za sudove. Iscedite krpu dok ne postane skoro suva i onda je upotrebite za brisanje ekrana.
- ② Uverite se da ne zaostane prekomerna voda na ekranu. Omogućite da se isuši voda ili vлага pre nego što uključujete TV-a.

Čišćenje kutije

- Da biste uklonili prljavštinu ili prašinu, obrišite kutiju sa mekom i suvom magičnom krpom.
- Nemojte koristiti vlažnu krpu.

Dugotrajna odsutnost

⚠ OPREZ

- ▶ Ako prepostavljate da će ostaviti vaš TV nekorišćen za duži period vremena (kao što su odmori), onda iskopčajte kabl za napajanje da biste sprečili eventualna oštećenja uzrokovana od grmljavine ili oscilacija u napajanju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

MODEL		32LG70**	37LG70**	42LG70**
		32LG7000-ZA	37LG7000-ZA	42LG7000-ZA
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)	sa postoljem	797 x 597 x 227,3 mm 31,3 x 23,5 x 8,9 inča	918,6 x 684,8 x 293,4mm 36,2x 26,9 x 11,6 inča	1026,2 x 734,0 x 293,4 mm 40,4 x 28,8 x 11,5 inča
	bez postolja	797x 558,6x 100,5mm 31,3 x 21,9 x 3,9 inča	918,6x 635,8x 111,7mm 36,2x 25 x 4,4 inča	1026,2 x 687,9 x 111,8 mm 40,4 x 27,0 x 4,4 inča
Težina	sa postoljem	13,0kg / 28,7 lbs	18,5 kg / 40,8 lbs	22,1kg / 48,7 lbs
	bez postolja	11,5kg / 25,4 lbs	15,8 kg / 34,8 lbs	19,4 kg / 42,8lbs
Potrebna energija Potrošnja energije		AC100-240V~ 50/60Hz 180W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W	AC100-240V~ 50/60Hz 230W
MODEL		47LG70**	52LG70**	
		47LG7000-ZA	52LG7000-ZA	
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)	sa postoljem	1140,4 x 820,1 x 342,9 mm 44,8 x 32,2 x 13,5 inča	1284,4 x 898,6 x 342,9 mm 50,5 x 35,3 x 13,5 inča	
	bez postolja	1140,4 x 764,8 x 129,0 mm 44,8 x 30,1 x 5,0 inča	1284,4 x 844,6 x 129,5 mm 50,5 x 33,2 x 5,1inča	
Težina	sa postoljem	29,8 kg / 65,7lbs	39,5 kg / 87,1 lbs	
	bez postolja	25,1 kg / 55,3 lbs	34,8kg / 76,7lbs	
Potrebna energija Potrošnja energije		AC100-240V~ 50/60Hz 300W	AC100-240V~ 50/60Hz 350W	
Televizijski sistemi		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Pokrivenost programa				
Induktivni otpor spoljne antene		75 Ω		
Uslovi sredine	Radna temperatura	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F		
	Radna vлага	Manje od 80%		
	Temperatura skladištenja	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F		
	Vлага skladištenja	Manje od 85%		

■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.

DODATAK

MODEL		50PG70** 50PG7000-ZB	60PG70** 60PG7000-ZB
Dimenzije (Širina x Visina x Dubina)	sa postoljem	1235,6 x 849,3 x 364,1 mm 48,6 x 33,4 x 14,3 inča	1455 x 985 x 414 mm 57,3 x 38,8 x 16,3 inča
	bez postolja	1235,6 x 792,8 x 79,6 mm 48,6 x 31,2 x 3,1 inča	1455 x 924,8 x 84,1 mm 57,3 x 36,4 x 3,3 inča
Težina	sa postoljem	45,65 kg / 100,6 lbs	62,4kg / 137,6 lbs
	bez postolja	41,7kg / 91,9lbs	54,9 kg / 121,0 lbs
Potrebna energija Potrošnja energije		AC100-240V~ 50/60Hz 520W	AC100-240V~ 50/60Hz 700W
Televizijski sistemi Pokrivenost programa Induktivni otpor spoljne antene		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω	
Uslovi sredine	Radna temperatura	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F	
	Radna vлага	Manje od 80%	
	Temperatura skladištenja	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F	
	Vлага skladištenja	Manje od 85%	

■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.

PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Daljinski upravljač je višestruka marka ili univerzalni daljinski. On može biti programiran da radi sa skoro svim uređajima na daljinski upravljač od drugih proizvođača.

Uzmite u obzir da daljinski upravljač možda ne može upravljati sa svim modelima drugih marki.

Programiranja kóda u režimu daljinskog upravljača

- 1 Da biste saznali da li vaš daljinski upravljač može upravljati sa drugim komponentima bez programiranja, upalite jednu komponentu kao što je STB i pritisnite odgovarajući taster za režim (kao što je STB) na daljinskom upravljaču dok pokazujete u pravcu komponente. Testirajte tastere POWER (napajanje) i P ^ v (programi) da biste videli da li komponenta pravilno reaguje. Ako komponenta ne radi pravilno, onda daljinski upravljač zahteva programiranje da bi upravljač sa uređajem.
- 2 Uključite komponentu koju treba programirati, onda pritisnite odgovarajući taster režima (kao što je STB) na daljinskom upravljaču. Taster daljinskog upravljača željenog uređaja je osvetljen.
- 3 Pritisnite istovremeno tastere MENU (meni) i MUTE (bez zvuka), daljinski upravljač je spreman za programiranje sa novim kódom.
- 4 Unesite broj kóda korišćenjem brojčanih tastera na daljinskom upravljaču. Brojevi kóda za programiranje za odgovarajuću komponentu možete pronaći na sledećim stranicama. Ako je kód pravilan, onda se uređaj uključuje.
- 5 Pritisnite taster MENU (meni) da biste memorisali kód.
- 6 Testirajte funkcije daljinskog upravljača da biste videli da li komponenta pravilno reaguje. Ako ne, ponovite korak 2.

DODATAK

HDSTB

Marka	Kódovi	Marka	Kódovi	Marka	Kódovi
ALPHASTAR DSR	123	HOUSTON TRACKER	033 037 039 051	PROSAT	072
AMPLICA	050		057 104	RCA	066 106
BIRDVIEW	051 126 129	HUGHES	068	REALISTIC	043 074
CHANNEL MASTER	013 014 015 018 036 055	JANIEL	060 147	SAMSUNG	123
		JERROLD	061	SATELLITE SERVICE CO	028 035 047 057 085
CHAPARRAL	008 009 012 077	KATHREIN	108	SCIENTIFIC ATLANTA	032 138
CITOH	054	LEGEND	057	SONY	103
CURTIS MATHES	050 145	LG	001	STARCAST	041
DRAKE	005 006 007 010 011 052 112 116 141	LUTRON	132	SUPER GUIDE	020 124 125
		LUXOR	062 144	TEECOM	023 026 075 087
DX ANTENNA	024 046 056 076	MACOM	010 059 063 064 065		088 090 107 130
ECHOSTAR	038 040 057 058 093 094 095 096 097 098 099 100 122	MEMOREX	057	TOSHIBA	002 127
		NEXTWAVE	028 124 125	UNIDEN	016 025 042 043 044 045 048 049
ELECTRO HOME	089	NORSAT	069 070		078 079 080 086
EUROPLUS	114	PACE SKY SATELLITE	143		10 135 136
FUJITSU	017 021 022 027 133 134	PANASONIC	060 142	VIEWSTAR	115
		PANSAT	121	WINEGARD	128 146
GENERAL INSTRUMENT	003 004 016 029 031 059 101	PERSONAL CABLE	117	ZENITH	081 082 083 084
HITACHI	139 140	PHILIPS	071		091 120
		PICO	105		
		PRESIDENT	019 102		
		PRIMESTAR	030 110 111		

IC KÓDOVI


1. Kako se povezati

- Priklučite vaš daljinski upravljač sa žicom u TV portu za daljinski upravljač.

2. IC kódovi za daljinski upravljač

- Izlazni oblik signala

Jednostruki signal, moduliran sa 37,917KHz signalom pri 455KHz



Noseća frekvencija

$$FCAR = 1/TC = fOSC/12$$


$$\text{Faktor režima rada} = T_1/TC = 1/3$$

- Konfiguracija okvira


1-vi okvir




Ponavljajući okvir





- Lead code



- Ponavljajući kód



- Opis bita



- Interval okvira: T_f

Oblik signala se prenosi sve dok je taster pritisnut.



DODATAK

Kód (Heksa)	Funkcija	Napomena
08	POWER (napajanje)	R/C TASTER (NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
0B	INPUT (unos)	R/C TASTER
f0	TV/RADIO	R/C TASTER
45	Q.MENU (b.meni)	R/C TASTER
43	MENU (meni)	R/C TASTER
AB	GUIDE (vodič)	R/C TASTER
07	Levo (<)	R/C TASTER
06	Desno (>)	R/C TASTER
40	Naviše (^)	R/C TASTER
41	Dole (√)	R/C TASTER
44	OK(○)	R/C TASTER
28	BACK ili RETURN	R/C TASTER
AA	INFO ⓘ	R/C TASTER
30	AV MODE	R/C TASTER
02	△ +	R/C TASTER
03	△ -	R/C TASTER
00	P ^	R/C TASTER
01	P √	R/C TASTER
1E	FAV	R/C TASTER
09	MUTE (bez zvuka)	R/C TASTER
10 ~19	Numerički taster 0~9	R/C TASTER
53	LIST (spisak)	R/C TASTER
1A	Q.VIEW (b.pregled)	R/C TASTER
72	CRVENI taster	R/C TASTER
71	ZELENI taster	R/C TASTER
63	ŽUTI taster	R/C TASTER
61	PLAVI taster	R/C TASTER
20	TEXT (TEKST)	R/C TASTER
21	T.Option	R/C TASTER
39	SUBTITLE (titl)	R/C TASTER
BD	● (snimanje)	R/C TASTER
7E	SIMPLINK	R/C TASTER


KONFIGURACIJA EKSTERNOG KONTROLNOG UREĐAJA

RS-232C konfiguracija

Priklučite ulaznu utičnicu RS-232C (serijski port) na eksternom kontrolnom uređaju (kao što je kompjuter ili A/V kontrolni sistem) da biste upravljali funkcije TV-a od spolja.


Priklučite serijski port kontrolnog uređaja u RS-232C utičnici na zadnjoj ploči TV-a.

Napomena: RS-232C kablovi nisu isporučeni sa TV-om.



Tip konektora; D-Sub 9-pinski muški

Br.	Naziv pina
1	Nema vezu
2	RXD (za prijem podataka)
3	TXD (za prenos podataka)
4	DTR (spreman za bočnu terminalsku opremu)
5	GND
6	DSR (spreman za bočnu opremu za prenos podataka)
7	RTS (spreman za slanje)
8	CTS (čisto za slanje)
9	Nema vezu



RS-232C konfiguracije

Konfiguracije sa 7-zica (standardni RS-232C kabl)

	PC	TV
RXD	2	3
TXD	3	2
GND	5	5
DTR	4	6
DSR	6	4
RTS	7	8
CTS	8	7

D-Sub 9 D-Sub 9

Konfiguracije sa 3-zice (nije standardno)

	PC	TV
RXD	2	3
TXD	3	2
GND	5	5
DTR	4	6
DSR	6	4
RTS	7	7
CTS	8	8



D-Sub 9 D-Sub 9

DODATAK

Postavi ID

Koristite ovu funkciju za određivanje ID broja.


Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka'. ► str. 128



Izaberite OPCIJA.



Izaberite Postavi ID.



podešava Postavi ID da bi izabrao željeni broj TV ID.
Opseg podešavanja Postavi ID je 1~99.

- Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni ekran menija.

Parametri komunikacije

- Brzina prenosa : 9600 bps (UART)
- Dužina podataka : 8 bita
- Parnost : Nema
- Stop bit : 1 bit
- Kód komunikacije : ASCII kód
- Koristite ukršteni kabl.

Spisak referencnih nalogu

	KOMANDA 1	KOMANDA 2	PODATAK (Heksadecimalno)
01. Napajanje	k	a	00 ~ 01
02. Format slike	k	c	Pogledajte str. 126
03. Ekran Bez zvuka	k	d	00 ~ 01
04. Glasnoća Bez zvuka	k	e	00 ~ 01
05. Kontrola Glasnoće	k	f	00 ~ 64
06. Kontrast	k	g	00 ~ 64
07. Osvetljaj	k	h	00 ~ 64
08. Bojsa	k	i	00 ~ 64
09. Nijansa	k	j	00 ~ 64
10. Oština	k	k	00 ~ 64
11. OSD Izbor	k	l	00 ~ 01
12. Režim zaključavanja daljinskog upravljača	k	m	00 ~ 01
13. Balans	k	t	00 ~ 64
14. Temperatura boje	k	u	00 ~ 02
15. Nepravilan Status	k	z	00 ~ 09
16. ISM način	j	p	Pogledajte str. 127
17. Ušteda energije	j	q	00 ~ 04
18. Auto Konfiguracija	j	u	01
19. Egalizator	j	v	Pogledajte str. 128
20. Komanda za podešavanje	m	a	Pogledajte str. 128
21. Dodaj/Preskoči kanal	m	b	00 ~ 01
22. Taster	m	c	Kód Tastera
23. Upravljanje	m	g	00 ~ 64
Pozadinskim Osvetljenjem			
24. Izbor unosa (glavni)	x	b	Pogledajte str. 129

* Ako se postavi 15 ~ 24, meni se ne pojavljuje na ekranu.

Transmisija / Prijem protokola

Prenos

[Komanda1][Komanda2][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

- * [Komanda1]: Prva komanda za upravljanje TV-om. (j, k, m ili x)
- * [Komanda2]: Druga komanda za upravljanje TV-om.
- * [Postavi ID]: Možete podesiti dodeljenu identifikaciju da biste odabrali željeni identifikacioni broj monitora u meniju opcija. Opseg podešavanja je 1 ~ 99. Kada izaberete Postavi ID '0', onda se upravlja svaka priključena garnitura. Postavi ID je označen kao decimalna (1~99) u meniju i kao heksadecimalni broj (0x0~0x63) u protokolu prenosa/prijema.
- * [Podatak]: Za prenos podataka komande. Prenosi 'FF' podatke za očitavanje statusa komande.
- * [Cr]: Povratak kursora na početak ASCII kod '0x0D'
- * [] : ASCII kod 'razmak (0x20)'

OK Potvrda

[Komanda2][][Postavi ID][][OK][Podatak][x]

*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Sada, kada je podatak u režimu čitanja podataka, on pokazuje trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu upisa, on vraća podatak računara.

Potvrda greške

[Komanda2][][Postavi ID][][NG][Podatak][x]

*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima nepravilne podatke od nepodržanih funkcija ili u slučaju grešaka u komunikaciji.

Podaci 00: Nevažeći kod

DODATAK

01. Napajanje (nalog: k a)

- Za kontrolu uključivanja/isključivanja napajanja TV-a.

Prenos

[k][a][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: Napajanje isključeno 01: Napajanje uključeno

Ack

[a][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

- Za prikaz uključenog/isključenog napajanja.

Prenos

[k][a][][Postavi ID][][FF][Cr]

Ack

[a][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

- * Na sličan način, ako ostale funkcije prenose '0xFF' podatak zasnovan na ovom formatu, onda povrtna sprega potvrđivanja podataka daje status o svim funkcijama.
- * OK Ack. ,Potvrda greške ili druge poruke mogu biti prikazane na ekranu ako je napajanje TV-a uključeno.

02. Format slike (Komanda: k c) (veličina glavne slike)

- Za podešavanje formata slike. (format glavne slike)
Takođe možete podesiti format slike upotrebom
Format slike iz menija B.MENI ili SLIKA.

Prenos

[k][c][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 01 : Normalni ekran (4:3) 06 : Original
02 : Širok ekran (16:9) 07 : 14:9
04 : Zoom1 09 : Automatski (Samo skeniranje)
05 : Zoom2

Ack

[c][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

- * Ako koristite PC ulaz, onda izaberite format slike 16:9 ili 4:3.
- * U režimu DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p 24Hz/50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), režim komponentni(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz), na raspolažanju je samo skeniranje.

03. Ekran Bez slike (komanda: k d)

- Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem ekrana.

Prenos

[k][d][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00 : Opcija ekrana bez slike isključena (Slika uključena)
01 : Opcija ekrana bez slike uključena (Slika isključena)

Ack

[d][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

04. Opcija bez zvuka (komanda: k e)

- Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.
Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka upotrebom tastera MUTE (bez zvuka) na daljinskom upravljaču.

Prenos

[k][e][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00 : Opcija bez zvuka uključena (Glasnoća isključena)
01 : Opcija bez zvuka isključena (Glasnoća uključena)

Ack

[e][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

05. Upravljanje Glasnoće (komanda: k f)

- Za podešavanje glasnoće.
Takođe, možete podešavati glasnoću upotrebom tastera VOLUME (glasnoća) na daljinskom upravljaču.

Prenos

[k][f][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 128.

Ack

[f][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

06. Kontrast (komanda: k g)

- Za podešavanje kontrasta ekrana.
Takođe možete podesiti kontrast iz menija SLIKA.

Prenos

[k][g][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 128.

Ack

[g][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

07. Osvetljaj (komanda: k h)

- Za podešavanje osvetljaja ekrana.
Takođe možete podesiti osvetljaj iz menija SLIKA.

Prenos

[k][h][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 128.

Ack

[h][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

08. Boja (komanda: k i)

- Za podešavanje boje na ekranu.
Takođe možete podesiti boju iz menija SLIKA.

Prenos

[k][i][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 128.

Ack

[i][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

09. Nijansa (komanda: k j)

- Za podešavanje nijanse na ekranu.
Takođe možete podesiti nijansu iz menija SLIKA.

Prenos

[k][j][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci za crvenu boju : 00 ~ Zeleno : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 128.

Ack

[j][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

10. Oština (komanda: k k)

- Za podešavanje oštine slike.
Takođe možete podesiti oštinu iz menija SLIKA.

Prenos

[k][k][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 128.

Ack

[k][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

11. OSD izbor (komanda: k l)

- Za izbor uključivanja/isključivanja OSD-a (prikaz na ekranu) kada upravljate daljinskim upravljačem.

Prenos

[k][l][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: OSD isključen 01: OSD uključen

Ack

[l][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

12. Režim zaključan daljinski upravljač (komanda: k m)

- Za zaključavanje kontrola na prednjoj ploči monitora i daljinskom upravljaču.

Prenos

[k][m][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00 : Zaključavanje isključeno

01: Zaključavanje uključeno

Ack

[m][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

* Ako ne koristite daljinski upravljač, onda upotrebite ovaj režim.

Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno, onda se oslobađa spoljno zaključavanje kontrola.

13. Balans (komanda: k t)

- Za podešavanje balansa.
Takođe, možete podesiti balans iz menija ZVUK.

Prenos

[k][t][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Min. podaci : 00 ~ Maks : 64

* Pogledajte 'Stvarno mapiranje podataka 1'. Pogledajte stranu 128.

Ack

[t][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

14. Temperatura boje (komanda: k u)

- Za podešavanje temperature boje. Takođe, možete podešavati temperaturu boje iz menija SLIKA.

Prenos

[k][u][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 00: Srednja 01: Hladna 02: Topla

Ack

[u][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

15. Nepravilno stanje (komanda: k z)

- Za prepoznavanje nepravilnog stanja.

Prenos

[k][z][][Postavi ID][][FF][][Cr]

Podaci FF : Učitaj

Ack

[z][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

Podaci 00 : Normalno (napajajne uključeno i signal postoji)

01 : Nema signala (napajanje uključeno)

02 : Isključiti monitor pomoću daljinskog upravljača

03 : Isključiti monitor pomoću funkcije sleep vreme

04 : Isključiti monitor pomoću funkcije RS-232C

05 : Nema 5V

06 : Nema naizmenične struje

07 : Isključiti monitor pomoću funkcije alarm za ventilator

08 : Isključiti monitor pomoću funkcije slobodno vreme

09 : Isključiti monitor pomoću funkcije Auto sleep a: Isključiti monitor pomoću detekcije AV ploče

* Ova funkcija se "samo čita".

16. ISM metod (samo kod Plazma TV)

(komanda: j p)

- Za kontrolu ISM metode. Takođe, možete podesiti ISM metodu iz menija OPCIJE.

Prenos

[j][p][][Postavi ID][][Podatak][Cr]

Podaci 01 : Inverzija

02 : Orbiter

04 : Čišćenje

08 : Normalno

Ack

[p][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]

22. Šifra (komanda: m c)

- Za slanje IC daljinske šifre.

Prenos

[m][c]||Postavi |D|||Podatak||Cr]

Kod šifre za podatke - Pogledajte stranu 122.

Ack

[c][] [Postavi] [D][] [OK/NG] [Podatak] [x]

23. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem (samo kod LCD TV) (komanda: m q)

- Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.

Prenos

[m][g][] [Postavi |D|] [] [Podatak][Cr]

Podaci : Min : 00 ~ Maks : 64 (*prenos u heksadeci-malnom kodu)

Ack

[q][][Postavi ID][][OK/NG][Podatak][x]


24. Izbor ulaza (komanda: x b) (ulaz za glavnu sliku)a

- Za izbora ulaznog izvora za glavnu sliku.

Prenos

[x][b]|| []|Postavi ID| []|Podatak| [Cr]a

Struktura podataka



Eksterni ulaz				Podaci
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogni
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponentni
0	1	0	1	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI/DTV-PC

Broj ulaza				Data
0	0	0	0	Ulaz1
0	0	0	1	Ulaz2
0	0	1	0	Ulaz3
0	0	1	1	Ulaz4

Ack

[b] [] [Postavi |D|] [] [OK/NG] [Podatak] [x]

DODATAK

Napomena o softveru sa otvorenim izvorom

Sledeći GPL mašinski programi i LGPL/MPL datoteke sa izvornim kodom koji se upotrebljavaju u ovom proizvodu su predmet GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Sporazumi o licenci:

GPL mašinski programi:

- Linux kernel 2.6
- busybox

LGPL DATOTEKE SA IZVORNIM KODOM:

- glibc

MPL DATOTEKE SA IZVORNIM KODOM:

- Nanox

LG Electronics nudi pružanje izvornog koda na CD-ROM u zamenu za troškove koje pokrivaju izvršavanju ovakve distribucije, kao što su troškovi medija, prevoz i rukovanje usled zahteva preko e-pošte na LG Electronics na:

Opensource@lge.com

Ova ponuda važi za period od tri (3) godine od dana distribucije ovog proizvoda od strane LG Electronics.

Takođe možete preuzeti prevod GPL, LGPL licence na <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

- Ovaj softver je zasnovan na deo rada Nezavisne JPEG grupe.
- Ovaj softver obuhvata libpng, PNG referentnu datoteku sa izvornim kodom.
- Ovaj softver obuhvata Zlib sažetu datoteku sa izvornim kodom, koja je razvijena od strane Jean-loup Gailly i Mark Adler. Autorsko pravo (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly i Mark Adler

LG Electronics Inc.