



دفترچه راهنمای

فر نوری "سولار دام"

لطفا پیش از استفاده این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.

MP-9484SCR LF- 5902SCR
MP-9484WCR LF- 5902WCR
CP-3493SCR
CP-3493WCR

P/No: MFL31567321

بعلت وجود قفل های ایمنی داخلی که در مکانیزم در جا سازی شده ، نمی توانید فر خود را با در باز به کار اندازید . این قفل ها بطور اتوماتیک هر گونه فعالیت پخت و پز را به هنگام باز بودن در متوقف می سازد زیرا در صورت شروع پخت در فر مایکروویو می تواند منجر به قرار گیری بدن در معرض امواج مایکروویو شود .

به قفل ها دست نزنید

هیچگونه چیزی بین قسمت جلویی فر و درب نگذاشته یا نگذارید غذا یا پس مانده آن را با ماده پاک کننده از روی سطوح درزگیری جمع کنید . اگر فر خراب است از آن استفاده نکنید . حتماً باید درهای فر به درستی بسته شوند ۱- درها خراب نباشد ، ۲- لوله ها و بست ها خراب نباشند ، ۳- قسمت های درزگیری شده گرفته دچار نقص نشده باشند . فر باید تنها توسط تعمیرکاران متخصص و مجرب تعمیر شود .

در زمان حرارت دادن مایعات مثل سوپ ، سس ها و نوشیدنی ها در مایکروویو ، حرارت دادن بالاتر از نقطه جوش می تواند باعث سر رفتن و نشت مایعات از ظروف می شوند .

به منظور جلوگیری از آن ، اقدامات زیر را انجام دهید .

۱- از ظروف صاف با گردن باریک استفاده نکنید .

۲- مایعات را بعد از رسیدن به نقطه جوش مناسب از دستگاه خارج کنید .

(مایعات نباید به حالت قلقل در دستگاه استفاده شوند.)

۳- قبل از قرار دادن مایعات در فر حتماً آنها را هم بزنید و دوباره در حین زمان پخت این کار را انجام بدهید .

۴- بعد از حرارت دادن چند لحظه صبر کنید مایع را هم زده یا تکان دهید و دمای آن را قبل از مصرف چک کنید تا دچار سوختگی نشوید .

(بویژه محتویات بطری شیر یا ظروف غذای کودک)

در موقع برداشتن ظرف مراقب باشید .



هشدار

بعد از حرارت دادن ، چند لحظه صبر کنید مایع را به هم زده یا تکان دهید و دمای آن را قبل از مصرف چک کنید تا دچار سوختگی نشوید .



هشدار

از زمان مناسب برای پخت غذای خود اطمینان حاصل کنید زیرا پخت بیش از حد ممکن است منجر به آتش گرفتن غذا و صدمه دیدن فر شما شود .

۲	اقدامات ایمنی
۳	فهرست مطالب
۴-۵	بازکردن و نصب
۶	صفحه کلید
۷	تنظیم ساعت
۸	قفل کودک
۹	طبخ یا کانوکشن
۱۰-۱۲	پخت ترکیبی سریع
۱۳-۱۹	پخت خودکار سریع
۲۰-۲۱	بخ زدایی خودکار
۲۲	پخت با گریل
۲۳	پخت غذا با قدرت مایکروویو
۲۴	میزان قدرت مایکروویو
۲۵	پخت دو مرحله ای
۲۶-۲۹	بخارپز
۳۰	شروع به کار سریع
۳۱	پخت بیشتر یا کمتر
۳۲-۳۵	سرهم کردن جوجه گردان
۳۶	نصب و پخت با جوجه گردان
۳۷-۳۸	دستورالعمل های ایمنی مهم
۳۹	ظروف مایکروویو
۴۰-۴۱	مشخصات غذا و پخت مایکروویو
۴۲	سؤال و جواب
۴۳	اطلاعات سیم برق / مشخصات فنی

فر مایکروویو چگونه کار می کند؟

مایکروویوها از نوعی انرژی مثل امواج رادیویی و تلویزیونی و اشعه نور معمولی برخوردار هستند. معمولاً این امواج از محیط به بیرون کشیده می شوند و بدون اثر ناپدید می شوند. فرهای مایکروویو دارای مگنترون هستند که برای استفاده از انرژی در مایکروویوها طراحی شده است. الکتروسیسته داخل لوله های مگنترون برای ایجاد انرژی مایکروویو استفاده می شود.

این مایکروویوها از طریق شکافهای داخل فر وارد و حوطه پخت می شوند. یک صفحه دوار یا سینی کف آن قرار دارد. مایکروویوها نمی توانند از دیواره های فلزی فر عبور کنند اما می توانند در مواردی مثل شیشه، سرامیک و کاغذ نفوذ کنند. مایکروویو ظرف غذا را حرارت نمی دهد و ظرف به خاطر حرارت ایجاد شده توسط غذا داغ می شود.

یک وسیله بسیار ایمن


فر مایکروویو شما یکی از ایمن ترین لوازم خانگی است. وقتی که در آن باز است فر به طور اتوماتیک تولید امواج را متوقف می کند. انرژی آن وقتی وارد غذا می شود تماماً تبدیل به حرارت می شود. و وقتی آن را مصرف می کنید هیچگونه آسیبی به بدن شما نمی رساند.

باز کردن و نصب کردن

پیروی از مراحل ذکر شده در این دو صفحه شما را از کار کردن درست دستگاه مطلع می کند. لطفا در مورد محل نصب فر خود دقت لازم را بکاربرید. به هنگام باز کردن مایکروویو تمامی لوازم جانبی آن را خارج کنید. مطمئن شوید که به هنگام حمل مایکروویو شما آسیب ندیده است.



فر خود را در جایگاه دلخواه قرار داده، به نحوی که ۸۵ سانتی متر ارتفاع داشته باشد. از بالا حداقل ۳۰ سانتی متر و از پشت حداقل ۱۰ سانتی متر برای تهویه خوب، جا داشته باشد. قسمت جلویی فر باید حداقل ۸ سانتی متر از لبه محلی که آن را قرار داده اید عقب تر باشد تا از افتادن آن جلوگیری شود.

یک منفذ خروجی در بالا یا پهلوئی فر است، مسدود کردن آن به فر صدمه می زند.



- * از این دستگاه نباید برای مقاصد تجاری استفاده کرد.
- * این فر را می توان در کابینت جاسازی نمود.
- * برای این منظور باید از کیت جاساز ال جی استفاده کنید.

فر را از بسته بندی خارج کرده و روی یک سطح صاف قرار دهید.





دکمه **STOP/CLEAR** را فشار دهید و دکمه **START** را یک بار فشار دهید تا زمان پخت برای ۳۰ ثانیه تنظیم شود.



صفحه نمایش دستگاه به طور معکوس ۳۰ ثانیه را شمارش می کند. وقتی به صفر رسید صدای بیب را می شنوید در فر را باز کنید و دمای آب

را تست کنید. اگر فر درست کار کند آب باید گرم باشد. در هنگام برداشتن ظرف مواظب باشید، زیرا ممکن است ظرف بسیار داغ باشد.



اکنون فر شما نصب و آماده به کار است.

محتوی شیشه شیر کودک و غذای وی قبل از مصرف باید تکان داده و از لحاظ دما آزمایش شود تا موجب سوختگی کودک نگردد.




فر را به پریز استاندارد خانگی وصل کنید، مراقب باشید که تنها فر شما به پریز وصل شده باشد. اگر فر به درستی کار نکرد آن را از برق کشیده و مجدداً وصل و روشن نمایید.




با کشیدن دسته در، آن را باز نموده و حلقه دوار را داخل فر و سینی شیشه ای را روی آن قرار دهید.



لیوان مخصوص مایکروویو را با ۳۰۰ میلی لیتر آب پر کنید و بر روی سینی فلزی قرار دهید و در فر را ببندید. اگر در مورد نوع ظرف مصرفی شک دارید به صفحه ۳۹ مراجعه فرمایید.



پانل کنترل



۱. **صفحه نمایش** : شما می توانید زمان روز، زمان پخت، میزان قدرت و نوع غذا را نمایش دهید.
۲. **Enter** : شما می توانید دسته بندی پخت انتخاب شده، میزان قدرت مایکروویو یا حرارت را تعیین کنید.
۳. **Micro** : شما می توانید تنظیمات مربوط به ۵ سطح قدرت را انتخاب کنید.
۴. **Grill** : شما می توانید دسته بندی های مربوط به گریل را انتخاب کنید.
۵. **Conv.** : شما می توانید حرارت و زمان کانوکشن را انتخاب کنید.
۶. **Speed Combi** : شما می توانید دسته بندی های پخت ترکیبی را انتخاب کنید.
۷. **Speed Auto Cook** : این عملکرد به شما امکان طبخ بیشتر غذاهای مورد علاقه تان را از طریق انتخاب نوع غذا و وزن آن می دهد.
۸. **گردونه** : شما می توانید زمان پخت، دما و انواع پخت را تنظیم کنید. هنگام پخت خودکار و دستی، می توانید با چرخاندن گردونه (به جز حالت یخ زدایی) زمان پخت را در هر لحظه ای افزایش یا کاهش دهید.
۹. **Defrost** : شما می توانید نوع غذا و وزن آن را انتخاب کنید.
۱۰. **Steam chef** : این قابلیت به شما امکان می دهد تا غذاهای دلخواه تان را با استفاده از دسته بندی های بخارپز، طبخ نمایید.
۱۱. **Clock** : شما می توانید زمان روز را تنظیم کنید.
۱۲. **Stop/Clear** : شما می توانید تمامی اطلاعات وارد شده را به جز زمان روز، متوقف کرده و پاک کنید.
۱۳. **Start/Quick Start** : با یک بار فشار دکمه Stop/Clear تمامی علائم برروی صفحه نمایش مربوط به زمان روز نمایان شده یا پاک می شوند. با بیش از یک بار فشار دکمه Stop/Clear ، تمامی علائم محو خواهند شد.
۱۴. **Icon** : شما می توانید با یک بار فشار دکمه "Stop/Clear" تمامی علائم را مشاهده کرده و با فشار بیش از یک بار تمامی علائم را پاک کنید (تمامی علائم پس از ۱۵ ثانیه به طور خودکار محو می شوند). چشمک زدن علائم در هنگام پخت شما را به مرحله بعد راهنمایی می کند، علامت حالت پخت انتخاب شده در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.

تنظیم ساعت

می توانید ساعت را ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته تنظیم کنید.
در مثال زیر به شما تنظیم ساعت ۱۴:۳۵ را در یک دور ۲۴ ساعته نشان می دهیم.
مطمئن شوید که تمام قسمتهای بسته بندی شده را باز نموده اید.




توجه: چشمک زدن اطلاعات

برای تنظیم حالت، چشمک زدن اطلاعات شما را به مرحله بعد راهنمایی می کند.

وقتی اولین بار فر را به برق می زنید یا بعد از قطع برق، دوباره روشن می شود، علامت '0' روی صفحه به نمایش در می آید. باید ساعت آن را تنظیم کنید.

اگر ساعت (یا نمایشگر) هر گونه علامت عجیب و نا شناخته ای را نشان داد، باید دو شاخه را ابتدا از برق کشیده و دوباره به برق بزنید و سپس ساعت را از نو تنظیم کنید.


از این که دستگاه فر را به طور صحیح و همانند آنچه که در این دفترچه گفته شد، نصب کرده اید اطمینان حاصل نمایید.
دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




دکمه **Clock** را یک بار فشار دهید.

(اگر می خواهید از نوع زمان ۱۲ ساعته استفاده کنید، دکمه **Clock** را یک بار فشار دهید.)

اگر می خواهید پس از تنظیم ساعت گزینه های مختلفی را تغییر دهید باید دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و دوباره به پریز متصل کنید.)




گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "14:00" نمایان شود.
برای تایید ساعت دکمه **Enter** را فشار دهید.




گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "14:35" نمایان شود.
دکمه **Enter** را فشار دهید.


ساعت شروع به شمارش می کند.




قفل کودک




دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




دکمه **Stop/Clear** را فشار داده و نگه دارید تا علامت "L" نمایان شده و صدای بیپ شنیده شود. قفل کودک اکنون فعال است. زمان از روی صفحه نمایش محو شده اما پس از چند ثانیه دوباره نمایان خواهد شد.



چنانچه دکمه ای فشار داده شود، علامت "L" در صفحه نمایان می شود.




برای لغو قفل کودک دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید تا علامت "L" ناپدید شود.




وقتی دکمه را رها می کنید صدای بیپ شنیده می شود.

طبخ با کانوکشن


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور از حالت کانوکشن برای پخت برخی از غذاها به مدت ۵۰ دقیقه در دمای ۲۲۰ درجه سانتی گراد استفاده کنید.




۱. برای گرم کردن دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




۲. برای انتخاب حالت کانوکشن دکمه **Conv.** را فشار دهید. گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "220" نمایان شود.



برای تایید دما دکمه **Enter** را فشار دهید.



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "50:00" نمایان شود.



دکمه **Start** را فشار دهید. پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی دستکش ببوشید چرا که ظرف داغ است.

۱. برای گرم کردن دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.

برای انتخاب حالت کانوکشن دکمه **Conv.** را فشار دهید. گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "220" نمایان شود.

فر کانوکشن دارای یک دامنه دما است. فر دارای عملکرد عمل آورنده در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد است. شما باید صبر کنید تا فر خنک شود چرا که در صورت دمای بیش از ۴۰ درجه قادر به استفاده از عملکرد عمل آورنده نیستید.

افزایش زمان پخت تا ۹ ساعت در شرایط عملکرد کانوکشن با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد به منظور عملکرد فر مایکروویو امکان پذیر است.

برای رسیدن به دمای انتخاب شده، فر چند دقیقه ای به طول می انجامد.

به محض رسیدن به دمای صحیح، فر با ایجاد صدای بیپ به شما اطلاع می دهد که به دمای مناسب رسیده است. سپس غذا را در داخل فر گذاشته و جهت شروع پخت آن را تنظیم کنید.

در هنگام پخت با کانوکشن باید از سه پایه کوتاه استفاده کنید.




دکمه **Start** را فشار دهید. عبارت "PR-H" نمایان می شود.

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور فر را برای مدت زمان پخت ۲۵ دقیقه با توان 360W برنامه ریزی نمایید.




دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.



برای انتخاب حالت ترکیب گریل (Co-1, 2, 3) دکمه **Speed Combi**


را فشار دهید.



فر شما دارای قابلیت پخت ترکیبی است که به شما امکان پخت با گرم کن و مایکروویو را به طور همزمان یا نوبتی می دهد. این به معنای طبخ غذا در مدت زمان کوتاه است. شما می توانید ۲ سطح توان مایکرو (۱۸۰ وات، ۳۶۰ وات و ۶۰۰ وات) را در حالت پخت ترکیبی با سرعت را تنظیم کنید.

گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "Co-1" نمایان شود.

برای تایید گریل -۱ دکمه **Enter** را فشار دهید.




* : دسته بندی پخت ترکیبی سریع

گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "360W" نمایان شود.

برای تایید توان دکمه **Enter** را فشار دهید.

گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "25:00" نمایان شود.



Co-1 گریل ۱+ توان مایکروویو

Co-2 گریل ۲+ توان مایکروویو


Co-3 گریل ۳+ توان مایکروویو

Co-4 (گرم کن فوقانی+ تحتانی)
+ توان مایکروویو

Co-5 کانوکشن+ توان مایکروویو

دکمه **Start** را فشار دهید.

پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش ببوشید
چرا که ظرف داغ است.




* : حالت گریل: به صفحه ۲۲ مراجعه شود.

پخت ترکیبی سریع


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور فر را با توان 360W و حرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان پخت ۲۵ دقیقه تنظیم کنید.



دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




برای انتخاب حالت ترکیب با سرعت (Co-4) دکمه **Speed Combi** را فشار دهید.



شما می توانید ۴ سطح توان مایکرو (۰ وات ، ۱۸۰، ۳۶۰ وات، وات و ۶۰۰ وات) را در حالت پخت ترکیبی با سرعت را تنظیم کنید.(Co-4)

* دسته بندی پخت ترکیبی سریع



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "Co-4" نمایان شود. برای تایید پخت ترکیبی سریع دکمه **Enter** را فشار دهید. گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "200C" نمایان شود. برای تایید دما دکمه **Enter** را فشار دهید.


Co-1 گریل ۱+ توان مایکروویو

Co-2 گریل ۲+ توان مایکروویو

Co-3 گریل ۳+ توان مایکروویو

Co-4 (گرم کن فوقانی+ تحتانی) + توان مایکروویو


Co-5 کانوکشن+ توان مایکروویو



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "360W" نمایان شود. برای تایید توان دکمه **Enter** را فشار دهید. گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "25:00" نمایان شود.

دکمه **Start** را فشار دهید.

پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید چرا که ظرف داغ است.







پخت ترکیبی سریع

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور فر را با توان 360W و حرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان پخت ۲۵ دقیقه تنظیم کنید.



دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.



برای انتخاب حالت ترکیبی کانوکشن دکمه **Speed Combi** را فشار دهید.

گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "Co-5" نمایان شود.

برای تایید کانوکشن دکمه **Enter** را فشار دهید.

گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "200C" نمایان شود.

برای تایید دما دکمه **Enter** را فشار دهید.

گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "360W" نمایان شود.

برای تایید توان دکمه **Enter** را فشار دهید.

گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "25:00" نمایان شود.

دکمه **Start** را فشار دهید.

در هنگام پخت می توانید با چرخاندن گردونه زمان پخت را افزایش یا کاهش دهید.

پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید

چرا که ظرف داغ است.

فر شما دارای قابلیت پخت ترکیبی است که به شما امکان پخت با گرم کن و مایکروویو را به طور همزمان یا نوبتی می دهد. این به معنای طبخ غذا در مدت زمان کوتاه است. شما می توانید ۳ سطح توان مایکرو (۱۸۰ وات، ۳۶۰ وات و ۶۰۰ وات) را در حالت پخت ترکیبی با سرعت را تنظیم کنید. (Co-5)

* دسته بندی پخت ترکیبی سریع

Co-1 گریل ۱- + توان مایکروویو

Co-2 گریل ۲- + توان مایکروویو

Co-3 گریل ۳- + توان مایکروویو

Co-4 (گرم کن فوقانی + تحتانی)


+ توان مایکروویو

Co-5 کانوکشن+ توان مایکروویو


پخت

سریع خودکار

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چگونه انواع سبزیجات به میزان ۰/۴ کیلوگرم را طبخ کنید. (SC 5)




دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




دکمه **Speed Auto Cook** را فشار دهید.

منوهای پخت سریع خودکار برنامه ریزی شده اند. پخت سریع خودکار به شما امکان می دهد تا با انتخاب نوع غذا و وزن آن، غذای دلخواه تان را به سرعت بپزید.



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "SC 5" نمایان شود.
برای تایید نوع غذا (سبزیجات مخلوط) دکمه **Enter** را فشار دهید.




گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "0.2kg" نمایان شود.
دکمه **Start** را فشار دهید.

پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید
چرا که ظرف داغ است.


پخت

سریع خودکار

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که ۰/۳ کیلوگرم پنیر تیکا را چگونه طبخ کنید. (SC 8)




دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




دکمه **Speed Auto Cook** را فشار دهید.

پخت سریع خودکار به شما امکان می دهد تا با انتخاب نوع غذا و وزن آن، غذای دلخواه تان را به سرعت بپزید.



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "SC 7" نمایان شود.

برای تایید نوع غذا دکمه **Enter** را فشار دهید.



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "0.2kg" نمایان شود.


دکمه **Start** را فشار دهید.

پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید چرا که ظرف داغ است.


دستورالعمل					ظروف	وزن	دسته بندی	عملکرد
برنج باسماتی مرغوب	۱۰۰ گرم	۲۰۰ گرم	۳۰۰ گرم	۴۰۰ گرم	ظرف مایکروویو (پیرکس) سه پایه کوتاه سینی فلزی		برنج / سبزیجات بریانی SC 1	پخت سریع خودکار
آب	۲۰۰ میلی لیتر	۴۰۰ میلی لیتر	۶۰۰ میلی لیتر	۸۰۰ میلی لیتر				
روغن مایع	۱/۲ قاشق	۱ قاشق	۱/۵ قاشق					
نمک	به میزان لازم							
۱. برنج را شسته و آب اضافه را دور بریزید. ابتدا برنج، آب، نمک و روغن مایع را داخل ظرف شیشه ای ریخته و آنها را هم بزنید. ۲. در ظرف را نگذارید تا تمامی آب آن تبخیر شود. ظرف را بروی سه پایه کوتاه و سپس بروی سینی فلزی در داخل فر قرار دهید. ۳. منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید. برای پخت دکمه start را فشار دهید. ۴. وقتی که صدای بیپ را شنیدید، برنج را هم زده و در ظرف را بگذارید. برای ادامه پخت دکمه start را فشار دهید. ۵. پس از پخت آن را هم زده و به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید. توجه: برای اضافه کردن سبزیجات: سبزیجات و ادویه را به برنج اضافه کرده و آن را هم بزنید.								
کباب					جوجه گردان سینی فلزی		کباب	SC 2
۶۰۰ گرم فیله	۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون	۱ عدد پیاز بزرگ	نمک					
۱. گوشت را به قطعات کوچک و مساوی تقسیم کنید. پیاز را رنده کرده و آب آن را جدا کنید. آب پیاز و روغن زیتون را با هم مخلوط کنید. سپس گوشت را به همراه روغن زیتون و آب پیاز به مدت ۳ تا ۴ ساعت در بسته نگه دارید. به میزان لازم به آن نمک هم بزنید. ۲. گوشت را به سیخ بکشید. توجه داشته باشید که سیخ ها از مرکز گوشت عبور کند. حالا سیخ ها را در داخل جوجه گردان و بروی سینی فلزی قرار دهید. ۳. منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید. دکمه start را فشار دهید. ۴. پس از پخت سیخ ها را در آورید.								
جوجه کباب					۶۰۰ گرم تکه های جوجه			
۲ قاشق روغن زیتون	۱ عدد پیاز بزرگ	نمک	۲ قاشق چایخوری زعفران					
۱. تکه های جوجه را آغشته به آب پیاز، زعفران، نمک و روغن زیتون کرده و آن را داخل ظرف دردار به مدت ۳ تا ۴ ساعت قرار دهید. ۲. جوجه ها را به سیخ بکشید. توجه داشته باشید که سیخ ها از مرکز جوجه ها عبور کنند. ۳. سیخ ها را داخل جوجه گردان قرار دهید. ۴. منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید. دکمه start را فشار دهید. ۵. پس از پخت سیخ ها را در آورید. بسته به وزن جوجه یا گوشت، وزن بقیه مواد هم تغییر خواهد کرد.								

دستورالعمل					ظروف	وزن	دسته بندی		عملکرد
<p>۱. مرغ را شسته و خشک کنید.</p> <p>۲. تکه های ضخیم را در مرکز جوجه گردان قرار دهید.</p> <p>۳. کره آب شده و ادویه به آن بمالید.</p> <p>۴. منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید.</p> <p>دکمه "Start" را فشار دهید.</p> <p>۵. پس از پخت مدت ۲ تا ۳ دقیقه صبر کنید.</p> <p>توجه: به منظور برشته شدن، به مدت ۵ تا ۶ دقیقه در حالت گریل قرار دهید.</p>					جوجه گردان سینی فلزی	۰/۸ تا ۱/۵ کیلوگرم 	مرغ بریانی	SC 3	پخت سریع خودکار
<p>۱. سیب زمینی ها را بجوشانید.</p> <p>۲. سیب زمینی های جوشیده شده را بشوید سپس آنها را خرد کرده و با تکه های هویج و نخود آب پز مخلوط کرده و داخل تکه های نان بگذارید.</p> <p>۳. نمک و سایر چاشنی ها را به آن اضافه کنید.</p> <p>۴. ترکیب فوق را به قطعات کوچک در آورید.</p> <p>۵. به دو طرف نان ها روغن زده و داخل سینی فلزی بگذارید.</p> <p>۶. منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید.</p> <p>دکمه "Start" را فشار دهید.</p> <p>۷. با شنیدن صدای بیپ آن را برگردانید.</p>					سینی فلزی	۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم	کلت سبزیجات	SC 4	
سبزیجات	۰/۲ کیلوگرم	۰/۳ کیلوگرم	۰/۴ کیلوگرم	۰/۵ کیلوگرم	<p>تابه پیرکس (ارتفاع ۲/۵) سانتی متر)، سه پایه بلند، سینی فلزی</p>	سبزیجات مخلوط	SC 5		
روغن آب شده	۳ قاشق	۳ قاشق	۴ قاشق	۴ قاشق					
نمک	به میزان دلخواه								
<p>۱. سبزیجات را تمیز و خرد کنید.</p> <p>۲. سبزیجات و نمک را مخلوط کنید.</p> <p>ظرف را آغشته به روغن کرده و مواد را داخل آن بریزید.</p> <p>۳. ظرف را بر روی سه پایه بلند و آن را بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید. دکمه Start را فشار دهید.</p> <p>۵. پس از شنیدن صدای بیپ در ظرف را برداشته و غذا را برگردانید. ظرف را بدون در قرار دهید.</p> <p>۶. دکمه Start را جهت ادامه پخت فشار دهید. هر چند وقت یک بار غذا را هم بزنید.</p>									


عملکرد	دسته بندی	وزن	ظروف	دستورالعمل
پخت خودکار و سریع استفاده نکنید 	SC 6	شله زرد	۱۰۰ گرم	ظرف پیرکس سه پایه کوتاه سینی فلزی
جوچه گردان	SC 7	پیتزای تازه	۰/۲ تا ۰/۵ کیلوگرم	پیتزای مخلوط پیتزا را بر روی سینی فلزی قرار دهید. ۲. منو را انتخاب و وزن را تنظیم نمایید. ۳. هنگام شنیدن صدای بیپ پنی را افزوده و دکمه start را برای ادامه طبخ فشار دهید. ۴. برای بیشتر برشته شدن به مدت ۴ تا ۵ دقیقه در حالت گریل قرار دهید.
	SC 8	پنیر تیکا	۰/۱ تا ۰/۴ کیلوگرم	۱. تکه های پنیر را آغشته به مارگارین یا کره ذوب شده کنید. سپس این تکه ها را بر روی سینی فلزی قرار دهید. ۲. منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید. ۳. پس از شنیدن صدای بیپ، غذا را برگردانده و دکمه start را جهت ادامه پخت فشار دهید.
	SC 9	چیپس فرانسوی	۰/۲ تا ۰/۶ کیلوگرم	سبب زمینی ۰/۲ کیلوگرم روغن ۰/۳ کیلوگرم ۰/۴ کیلوگرم ۰/۶ کیلوگرم
				۱ قاشق ۲ قاشق
				۱. سبب زمینی ها را به صورت ورقه های نازک ببرید. ۲. سبب زمینی ها را شسته و سپس با یک پارچه نخی خشک کنید. ۳. سبب زمینی ها و روغن را داخل سینی فلزی بریزید. ۴. منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید. دکمه start را فشار دهید.

دستور العمل			ظروف	وزن	دسته بندی		عملکرد															
<table border="1"> <tr> <td>نیم کیلو</td> <td>۰/۲۵ کیلوگرم</td> <td>وزن</td> </tr> <tr> <td>نیم کیلو</td> <td>۰/۲۵ کیلوگرم</td> <td>گوچه فرنگی</td> </tr> <tr> <td>۴ عدد</td> <td>دو عدد</td> <td>تخم مرغ</td> </tr> <tr> <td>۱ قاشق</td> <td>نیم قاشق</td> <td>روغن آب شده</td> </tr> <tr> <td colspan="2">به میزان لازم</td> <td>نمک</td> </tr> </table>			نیم کیلو	۰/۲۵ کیلوگرم	وزن	نیم کیلو	۰/۲۵ کیلوگرم	گوچه فرنگی	۴ عدد	دو عدد	تخم مرغ	۱ قاشق	نیم قاشق	روغن آب شده	به میزان لازم		نمک	تابه پیرکس (۲/۵ سانت ضخامت)، سه پایه کوتاه، سینی فلزی	۰/۲۵ تا نیم کیلوگرم	املت	SC 10	پخت سریع خودکار استفاده نکنید  جوجه گردان
نیم کیلو	۰/۲۵ کیلوگرم	وزن																				
نیم کیلو	۰/۲۵ کیلوگرم	گوچه فرنگی																				
۴ عدد	دو عدد	تخم مرغ																				
۱ قاشق	نیم قاشق	روغن آب شده																				
به میزان لازم		نمک																				
<p>۱. تکه های گوچه، نمک و روغن را مخلوط کنید. آنها را داخل ظرف بریزید.</p> <p>۲. ظرف را بدون در بر روی سه پایه کوتاه قرار دهید.</p> <p>۳. تخم مرغ ها را در ظرف دیگری به طور جداگانه مخلوط کنید. سپس آن را به کناری بگذارید تا منو را انتخاب و وزن را تنظیم کنید. دکمه start را برای پخت فشار دهید.</p> <p>۵. پس از شنیدن صدای بیپ تخم مرغ ها را اضافه کرده و دکمه start را جهت ادامه فشار دهید.</p> <p>۶. پس از پخت بگذارید به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در فر بماند.</p>			ظرف پیرکس، سه پایه کوتاه، سینی فلزی	نیم کیلوگرم	کیک	SC 11																
<table border="1"> <tr> <td>نیم کیلوگرم</td> <td colspan="2">پودر کیک آماده شده</td> </tr> <tr> <td>۲ عدد</td> <td colspan="2">تخم مرغ</td> </tr> <tr> <td>۱۲۰ گرم</td> <td colspan="2">روغن / کره</td> </tr> <tr> <td>۲ قاشق</td> <td colspan="2">شیر یا آب</td> </tr> <tr> <td>۳/۴ فنجان</td> <td colspan="2">شکر</td> </tr> </table>			نیم کیلوگرم	پودر کیک آماده شده		۲ عدد	تخم مرغ		۱۲۰ گرم	روغن / کره		۲ قاشق	شیر یا آب		۳/۴ فنجان	شکر						
نیم کیلوگرم	پودر کیک آماده شده																					
۲ عدد	تخم مرغ																					
۱۲۰ گرم	روغن / کره																					
۲ قاشق	شیر یا آب																					
۳/۴ فنجان	شکر																					
<p>۱. تخم مرغ ها و شکر را کاملاً مخلوط کنید.</p> <p>پودر کیک، بیکنینگ پودر، روغن / کره و شیر (یا آب) را افزوده و آنها را دوباره مخلوط کنید.</p> <p>۲. ظرف را آغشته به روغن کرده و کمی آرد بر روی سطح ظرف بپاشید.</p> <p>سپس مخلوط حاضر شده را در داخل ظرف بریزید.</p> <p>۳. آن را بر روی سه پایه کوتاه و سپس بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. منو را انتخاب و دکمه start را جهت پخت فشار دهید.</p>																						


راهنمای پخت سریع خودکار

دستورالعمل		ظروف	وزن	دسته بندی	عملکرد
ذرت مرغوب	۰/۰۷ گرم	ظرف پیرکس (عمق ۱۰ و قطر ۱۸ سانتی متر)	۰/۰۷ کیلوگرم	ذرت بو داده	پخت سریع خودکار استفاده نکنید  جوجه گردان
نمک	۱ قاشق چایخوری				
روغن	۱ قاشق چایخوری				
۱. ذرت، نمک و روغن را در داخل ظرف پیرکس با قطر ۱۸ سانتی متر و عمق ۱۰ سانتی متر بریزید. ۲. آنها را خوب هم بزنید. سپس آنها را بروی سطح ظرف پیرکس پخش کنید. ۳. در ظرف پیرکس را بگذارید. ظرف پیرکس را بروی سه پایه کوتاه و آن را بروی سینی فلزی قرار دهید. ۴. منو را انتخاب و دکمه start را فشار دهید.					


جوجه گردان




سه پایه بلند + سینی فلزی



سه پایه کوتاه + سینی فلزی



سینی فلزی




هنگام یخ زدایی فقط از سینی فلزی استفاده کنید.

دما و حجم غذا متفاوت است ما توصیه می کنیم که پیش از اقدام به پخت غذا را بررسی کنید. توجه خاصی به مفاصل بزرگ گوشت و مرغ داشته باشید، برخی غذاها نباید پیش از طبخ به طور کامل از حالت انجماد خارج شوند. به عنوان مثال ماهی به سرعت سرخ می شود بنابراین بهتر است که در هنگام پخت کمی حالت انجماد داشته باشد. برنامه پنیر برای یخ زدایی تکه های کوچک هستند. بدین منظور باید زمانی را صرف انتظار برای شل شدن مرکز کنید. در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور ۱/۴ کیلوگرم جوجه منجمد را یخ زدایی کنید.




فرشما دارای ۴ نوع یخ زدایی برای گوشت، طیور، حبوبات و پنیر است که هر کدام دارای دسته بندیهای مختلفی از نظر توان می باشد.

استفاده نکنید




دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.

غذایی را که می خواهید یخ زدایی کنید، ابتدا وزن نمایید. مطمئن شوید که هرگونه تسمه فلزی یاروکش را در آورده اید سپس غذا را داخل ظرف مایکروویو و بر روی سینی فلزی گذاشته و در فر را ببندید.




دکمه **Defrost** را یکبار فشار دهید.

گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "dEF2" نمایان شود.



برای تایید نوع غذا (جوجه) دکمه **Enter** را فشار دهید. وزن غذای منجمدی را که می خواهید یخ زدایی کنید وارد نمایید. گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "1.4kg" برای وزن غذای منجمد نشان داده شود.



دکمه **START** را فشار دهید.

در طول عمل یخ زدایی فر صدای بیب می کند، که در این مرحله باید در فر را باز کرده و غذا را برگردانید و پخش کنید. تا از آب شدن یخ مطمئن شوید. هر قسمتی را که شل شده است برداشته یا ببوشانید تا با سرعت کمتری شل شود. پس از چک کردن، در فر را ببندید و دکمه **START** را برای ادامه یخ زدایی فشار دهید. دستگاه فر عمل یخ زدایی را قطع نمی کند (حتی زمانی که صدای بیب شنیده می شود) مگر آنکه در باز شود.

راهنمای یخ زدایی

غذایی که باید یخ زدایی شود، می بایست در ظرف مخصوص مایکروویو ریخته شود و سپس ظرف به صورت رو باز بر روی سینی فلزی قرار گیرد.

در صورت نیاز تکه های کوچک گوشت یا مرغ را با کاغذ آلومینیوم بپوشانید. این عمل باعث می شود که قسمت های نازک در هنگام یخ زدایی گرم نشوند. مراقب باشید تا فویل با دیواره های فر در تماس نباشد.


تا حد امکان مواردی نظیر گوشت چرخ کرده، گوشت های تکه ای، سوسیس و غیره را جدا کنید. پس از شنیدن صدای بیپ غذا را برگردانید. به یخ زدایی قسمت های باقیمانده ادامه دهید. صبر کنید تا کاملاً همه قسمت ها یخ زدایی شوند.
به عنوان مثال مفاصل گوشت و جوجه تنوری حداقل پیش از پخت باید ۱ ساعت در هوای آزاد بمانند.

غذا	ظروف	وزن غذا	نوع
گوشت گوشت چرخ کرده، استیک فیله، تکه های گوشت برای تاس کباب، استیک، گوشت بریانی، بریانی فیله، گوشت برگز، کباب لوله ای، سوسیس، کتلت (۲ سانتی متر)، گوشت بره. پس از شنیدن صدای بیپ غذا را برگردانید. پس از یخ زدایی مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید.	ظرف مایکروویو سینی فلزی	۰/۱ تا ۴ کیلوگرم	گوشت (dEF1)
جوجه جوجه تنوری، ران، سینه، کباب سینه ترکی (کمتر از ۲ کیلوگرم) پس از شنیدن صدای بیپ غذا را برگردانید. پس از یخ زدایی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه صبر کنید.			جوجه (dEF2)
حبوبات حبوبات منجمد را داخل ظرف مایکروویو و داخل سینی فلزی قرار دهید. پس از شنیدن صدای بیپ حبوبات را هم بزنید.			حبوبات (dEF3)
تکه های پنیر را در داخل ظرف مایکروویو و در داخل سینی فلزی قرار دهید. پس از شنیدن صدای بیپ پنیر را برگردانید.	ظرف مایکروویو کاسه	۰/۱ تا نیم کیلوگرم	پنیر (dEF4)


پخت با گریل

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور از حالت Grill-1 برای پخت غذا به مدت ۱۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه استفاده کنید.


دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.



برای انتخاب حالت گریل دکمه **Grill** را فشار دهید.



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت gr-1 نمایان شود.
برای تایید نوع غذا دکمه **Enter** را فشار دهید.




تقسیم بندی	صفحه نمایش	عملکرد گرم کن
Grill-1	gr-1	گرم کن فوقانی (۲۰۰۰ وات)
Grill-2	gr-2	گرم کن فوقانی (۱۱۰۰ وات)
Grill-3	gr-3	گرم کن تحتانی (۷۰۰ وات)


این عملکرد شما را قادر می سازد غذا را به سرعت ترد و برشته کنید.

سه پایه گریل در حالت گریل باید بر روی سینی فلزی قرار گیرد.

در هنگام پخت گریل باید از سه پایه بلند استفاده کنید.




گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت 12:30 نمایان شود.
دکمه **Start** را فشار دهید.




پس از پخت شما باید برای درآوردن سینی فلزی / ظرف دستکش بپوشید
چرا که ظرف داغ است.

پخت با توان مایکرو



در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور غذا را با توان ۸۰٪ در عرض ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه بپزید.




از این که دستگاه مطابق آنچه که در صفحات قبل ذکر شد نصب شده است اطمینان حاصل کنید.
دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.



برای انتخاب حالت مایکروویو دکمه **Micro** را یک بار فشار دهید.
گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت 600W نمایان شود.
برای تایید توان دکمه **Enter** را فشار دهید.



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت 5:30 نمایان شود.




دکمه **start** را فشار دهید.



دستگاه فر دارای ۵ تنظیم توان مایکروویو است. توان High به طور خودکار انتخاب شده و با چرخاندن گردونه میزان توان متفاوتی انتخاب می شود.

POWER	
HIGH	900 W
MEDIUM HIGH	600 W
MEDIUM	360 W
DEFROST MEDIUM LOW	180 W
LOW	90 W

استفاده نکنید



میزان

قدرت مایکرو


این فر مجهز به ۵ سطح توان مایکرو است که به شما کنترل بیشتری جهت طبخ غذاها می دهد. جدول زیر نمونه هایی از غذاها و سطح توان پیشنهادی جهت استفاده از این فر را ارائه می کند.




متعلقات	استفاده	خروجی	سطح توان
 <p>سه پایه کوتاه+ سینی فلزی</p>	<ul style="list-style-type: none"> جوش آمدن آب. پخت تکه های مرغ، ماهی، سبزیجات پخت تکه های کوچک گوشت 	900W	HIGH
	<ul style="list-style-type: none"> برای گرم کردن تمامی موارد گوشت و مرغ بریانی پخت قارچ و حلزون دریایی پخت غذاهای حاوی پنیر و تخم مرغ 	600W	MEDIUM HIGH
	<ul style="list-style-type: none"> پخت انواع کیک آماده کردن تخم مرغ طبخ فرنی آماده کردن سوپ، برنج 	360W	MEDIUM
 <p>سینی فلزی</p>	<ul style="list-style-type: none"> شل کردن مواد غذایی ذوب کردن کره و شکلات پخت تکه های ظریف گوشت 	180W	DEFROST/ MEDIUM LOW
 <p>سه پایه کوتاه+ سینی فلزی</p>	<ul style="list-style-type: none"> شل کردن کره و پنیر شل کردن بستنی عمل آوری خمیر 	90W	LOW

پخت دو مرحله ای


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور برخی غذاها را در دو مرحله طبخ کنید. مرحله اول غذای شما را با توان HIGH (۹۰۰ وات) به مدت ۱۱ دقیقه و مرحله دوم با توان ۳۶۰ وات در مدت ۲۵ دقیقه طبخ می کند.




دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.
توان و زمان پخت را برای **مرحله ۱** تنظیم کنید.
برای انتخاب حالت مایکروویو دکمه **Micro** را فشار دهید.




گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت 900W نمایان شود.
برای تایید توان دکمه **Enter** را فشار دهید.
گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت 11:00 نمایان شود.



توان و زمان پخت را برای **مرحله ۲** تنظیم کنید.
برای انتخاب حالت مایکروویو دکمه **Micro** را فشار دهید.



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت 360W نمایان شود.
برای تایید توان دکمه **Enter** را فشار دهید.
گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت 35:00 نمایان شود.



دکمه **Start** را فشار دهید.




در طول مدت زمان پخت دو مرحله ای در فر را می توان باز کرده و غذا را بررسی نمود. سپس در فر را بسته و با زدن دکمه **Start** عمل پخت ادامه می یابد.
در پایان مرحله اول صدای بیپ شنیده شده و مرحله دو آغاز می شود.
شما باید برای حذف برنامه دکمه **Stop/Clear** را دو بار فشار دهید.

استفاده نکنید




بخار پز


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور ۰/۶ کیلوگرم نخود فرنگی طبخ کنید.




دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.



دکمه **Steam Chef** را فشار دهید.



گردونه **DIAL** را بچرخانید تا عبارت **St 8** نمایان شود.
برای تایید نوع غذا دکمه **Enter** را فشار دهید.



گردونه **Dial** را بچرخانید تا عبارت "**0.6kg**" نمایان شود.
دکمه **Start** را فشار دهید.



این ساختار شما را قادر می سازد که با سیستم بخار آشنایی کنید.


هشدار:

- ۱- هنگام در آوردن بخارپز از ماکروویو از دستکش فر استفاده کنید. ظرف بسیار داغ است.
- ۲- بخارپز داغ را روی میز شیشه ای یا میز پلاستیکی نگذارید. همواره از پد یا سینی استفاده کنید.
- ۳- هنگام استفاده از این بخارپز، قبل از استفاده حداقل ۴۰۰ میلی لیتر آب بریزید. چنانچه مقدار آب کمتر از ۴۰۰ میلی لیتر باشد ممکن است پخت کامل انجام نشود یا ممکن است باعث آتش و صدمه به دستگاه شود.
- ۴- هنگام حمل بخارپز با آب بسیار مراقب باشید.
- ۵- هنگام استفاده از بخارپز، محفظه آب جوش و در پوش بخارپز را دقیقاً در سر جای خود قرار دهید. چنانچه از محفظه آب جوش یا درپوش بخارپز را درست قرار ندهید ممکن است تخم مرغ ها یا بلوط ها منفجر شوند.
- ۶- هرگز این بخارپز را در دیگر مدل های ماکروویو استفاده نکنید، ممکن است موجب آتش یا صدمه به دستگاه شود.

عملکرد	غذا	وزن	ظروف	دمای اولیه	دستورالعمل
بخارپز	St 1 سبزیجات (خرد شده)	۰/۲ تا ۰/۸ کیلوگرم	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز	اتاق	<p>۱. سبزی ها را پاک کرده و به قطعات یکسان خرد کنید.</p> <p>۲. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صبر کنید.</p> <p>- هویج های کوچک، بروکلی، گل کلم، کدوی سبز، اسفناج</p>
	St 2 سبزیجات (تکه های بزرگ)	۰/۲ تا ۰/۸ کیلوگرم	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز	اتاق	<p>۱. سبزیجات را تمیز کنید و به ۴ قسمت تقسیم کنید.</p> <p>۲. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صبر کنید.</p> <p>- کلم، سیب زمینی</p>
	St 3 گوجه فرنگی	۰/۲ تا ۰/۸ کیلوگرم	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز	اتاق	<p>۱. گوجه فرنگی های کوچک را انتخاب کنید. در صورت بزرگ بودن آنها را دو نیم کنید.</p> <p>۲. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صبر کنید.</p>
	St 4 پای مرغ	۰/۲ تا ۰/۸ کیلوگرم	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز	یخچال	<p>۱. غذا را تمیز کرده و به میزان دلخواه ادویه بزنید.</p> <p>۲. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ تا ۲ دقیقه صبر کنید.</p>

دستورالعمل	دمای اولیه	ظروف	وزن	غذا		عملکرد
				St 5	حلزون	
<p>۱. غذا را تمیز کرده و به میزان دلخواه ادویه بزنید.</p> <p>۲. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صبر کنید.</p> <p>- میگو، خرچنگ، حلزون، اسکالوپ، ماهی کاتل. (طول کمتر از ۲۵ سانتیمتر)</p>	یخچال	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز سینی فلزی	۰/۱ تا ۱/۰ کیلوگرم	St 5	حلزون	بخارپز
<p>همانند بالا (طول کمتر از ۲۵ سانتیمتر و ۳ سانتیمتر ضخامت)</p>	یخچال	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز سینی فلزی	۰/۱ تا ۰/۶ کیلوگرم	St 6	ماهی درسته	
<p>همانند بالا (کمتر از ۲/۵ سانتیمتر ضخامت)</p>	یخچال	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز سینی فلزی	۰/۱ تا ۰/۶ کیلوگرم	St 7	فیله ماهی	
<p>۱. غذا را تمیز کرده و به میزان دلخواه ادویه بزنید.</p> <p>۲. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت یک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخار پز را بگذارید.</p> <p>۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید.</p> <p>۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ تا ۲ دقیقه صبر کنید.</p>	یخچال	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز سینی فلزی	۰/۲ تا ۰/۶ کیلوگرم	St 8	سینه مرغ	


عملکرد	غذا	وزن	ظروف	دمای اولیه	دستورالعمل
بخارپز	St 9 تخم مرغ	۲ تا ۹ عدد	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز سینی فلزی	بخچال	۱. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. تخم مرغ ها را بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. در بخارپز را بگذارید. ۲. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید. ۳. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صبر کنید.
	St 10 گوشت آسیاب شده	۰/۱ تا ۰/۳ کیلوگرم	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز سینی فلزی	بخچال	۱. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. پارچه پنبه ای مرطوب یا حوله کاغذی را بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. ۲. غذای آماده شده را به صورت تک لایه بر روی صفحه فلزی بگذارید. در بخارپز را بگذارید. ۳. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید. ۴. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صبر کنید.
	St 11 سوسیس	۰/۱ تا ۰/۶ کیلوگرم	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز سینی فلزی	بخچال	۱. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت تک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. ۲. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید. ۳. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صبر کنید.
	St 12 گوشت نمک سود شده	۰/۱ تا ۰/۶ کیلوگرم	کاسه بخارپز صفحه بخارپز در بخارپز سینی فلزی	بخچال	۱. گوشت تقسیم شده را آماده کنید. ۲. ۳۰۰ میلی لیتر آب داخل کاسه بخارپز بریزید. صفحه بخارپز را بر روی کاسه بخارپز بگذارید. غذای آماده شده را به صورت تک لایه بر روی صفحه بخارپز قرار دهید. ۳. کاسه بخارپز را بگذارید. ۴. کاسه بخارپز را در مرکز سه پایه و بر روی سینی فلزی قرار دهید. ۵. پس از به جوش آمدن مدت ۱ دقیقه صبر کنید. - ضخامت کمتر از ۲/۵ سانتیمتر



بخارپز + سینی فلزی

شروع به کار سریع

در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور زمان پخت را ۲ دقیقه با توان 900W تنظیم کنید.



دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




قابلیت **Quick Start** به شما امکان

می دهد با لمس دکمه **Quick Start**

پخت با توان HIGH (۹۰۰ وات) و فواصل

۳۰ زمانی ثانیه تنظیم کنید.



برای انتخاب زمان ۲ دقیقه با توان 900W دکمه **Quick Start**



را ۴ بار فشار دهید.


پیش از اتمام فشار چهارم فر شروع به کار خواهد کرد.

استفاده نکنید




پخت با زمان کوتاهتر یا طولانی تر

در مثال زیر به شما نشان می دهیم که چگونه برنامه ای از پیش تعیین شده پخت سریع اتوماتیک را برای زمان پخت کوتاهتر یا طولانی تر تغییر دهد.



دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




برنامه **SPEED AUTO COOK** دلخواه را انتخاب کنید.

به **SPEED AUTO COOK** مراجعه شود.

وزن غذا را انتخاب کنید.

دکمه **START** را فشار دهید.

چنانچه متوجه شدید که در هنگام استفاده از برنامه پخت سریع خودکار غذایان بیش از پخته یا هنوز نپخته است می توانید با چرخاندن **DIAL** زمان پخت را کاهش یا افزایش دهید.



گردونه **DIAL** را بچرخانید.


زمان پخت افزایش یا کاهش می یابد.

با چرخاندن گردونه **DIAL** در هر زمانی می توانید زمان پخت را افزایش دهید. (به جز حالت یخ زدایی)


افزایش یا کاهش زمان	زمان پخت
۱۰ ثانیه	۰ تا ۳ دقیقه
۳۰ ثانیه	۳ تا ۲۰ دقیقه
۱ دقیقه	۲۰ تا ۳۰ دقیقه
۵ دقیقه	۳۰ تا ۹۰ دقیقه

نصب و پخت با جوجه گردان


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور ۰/۴ کیلوگرم پنیر تیکا را طبخ کنید. (SC 8)



دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.




دکمه **Speed Auto Cook** را فشار دهید.



گردونه **DIAL** را بچرخانید تا عبارت SC 3 نمایان شود.

برای تایید نوع غذا دکمه (جوجه تنوری) **Enter** را فشار دهید.


گردونه **DIAL** را بچرخانید تا عبارت 0.8kg نمایان شود.



غذا را به سیخ
بکشید.




نصب و پخت با جوجه گردان



نگهدارنده جوجه گردان

میله سمت چپ را به
میله موتور وصل کنید.



شفت موتور

میله صفحه سمت راست
را به گیره جوجه گردان
وصل کنید.

تمیز کردن جوجه گردان و سینی فلزی




برای تمیز کردن جوجه گردان و سینی فلزی زمانی که عمل پخت تمام شد، جوجه گردان را از غذا جدا نمایید. به هنگام دست زدن به جوجه گردان، سینی فلزی و مواد غذایی بسیار مراقب باشید زیرا خیلی داغ هستند. به هنگام پخت میله جوجه گردان و سینی فلزی به مواد غذایی آلوده می شوند. سینی فلزی و جوجه گردان را با یک پارچه نرم و آب گرم مخلوط با صابون تمیز کنید. چنانچه لکه ها پاک نشد، مدت کمی لوازم را در آب گرم مخلوط با صابون نگهدارید. از سیم ظرفشویی مخصوص فلزات استفاده نکنید. زیرا سطح وسایل خش خواهد افتاد.

دکمه START را فشار دهید.

بعد از اینکه زمان پخت به اتمام رسید میله جوجه گردان را از دو طرف با دستگیره گرفته سمت راست را کمی به سمت بالا کشیده و سپس آن را از سمت چپ خارج نمایید.
نکته:


- ۱- از پخت با جوجه گردان برای سرخ کردن گوشت و مرغ استفاده می شود. بدون اینکه نیاز باشد غذا را بچرخانید تمام سطح غذا سرخ می شود.
- ۲- از پخت اتوماتیک می توان در حالتهای سرخ کردن، کانوکشن (فر) و پخت سریع خودکار استفاده نمود.
- ۳- از میله جوجه گردان تنها به هنگام پخت با جوجه گردان استفاده نمایید. پس از اتمام کار میله را خارج کرده و در کنار لوازم جانبی دیگر آن را نگهدارید.
احتیاط

- ۱- هرگز از سینی فلزی و جوجه گردان بدون غذا استفاده نکنید زیرا این کار باعث صدمه به دستگاه می شود.
- ۲- پس از اتمام پخت، سینی فلزی بسیار داغ است.
- ۳- توصیه می شود که هر بار بعد از پخت داخل دستگاه را تمیز کنید. زیرا روغن به جا مانده در دستگاه ممکن است دود کرده و آتش بگیرد.




نصب و پخت با جوجه گردان


در نمونه زیر به شما نشان خواهیم داد که چطور ۰/۸ کیلوگرم کباب را طبخ کنید. (SC 8)




دکمه **Stop/Clear** را فشار دهید.



دکمه **Speed Auto Cook** را فشار دهید.




گردونه **DIAL** را بچرخانید تا عبارت SC 2 نمایان شود.
برای تایید نوع غذا دکمه **Enter** (کباب) را فشار دهید.
گردونه **DIAL** را بچرخانید تا عبارت 0.80kg نمایان شود.




غذا را به سیخ
بکشید.

نصب و پخت با جوجه گردان



نگهدارنده جوجه گردان

میله سمت چپ را به
میله موتور وصل کنید.



شفت موتور

میله صفحه سمت راست
را به گیره جوجه گردان
وصل کنید.

تمیز کردن جوجه گردان و سینی فلزی




برای تمیز کردن جوجه گردان و سینی فلزی زمانی که عمل پخت تمام شد، جوجه گردان را از غذا جدا نمایید. به هنگام دست زدن به جوجه گردان، سینی فلزی و مواد غذایی بسیار مراقب باشید زیرا خیلی داغ هستند. به هنگام پخت میله جوجه گردان و سینی فلزی به مواد غذایی آلوده می شوند. سینی فلزی و جوجه گردان را با یک پارچه نرم و آب گرم مخلوط با صابون تمیز کنید. چنانچه لکه ها پاک نشد، مدت کمی لوازم را در آب گرم مخلوط با صابون نگهدارید. از سیم ظرفشویی مخصوص فلزات استفاده نکنید. زیرا سطح وسایل خش خواهد افتاد.

دکمه START را فشار دهید.

بعد از اینکه زمان پخت به اتمام رسید میله جوجه گردان را از دو طرف با دستگیره گرفته سمت راست را کمی به سمت بالا کشیده و سپس آن را از سمت چپ خارج نمایید.
نکته:

- از پخت با جوجه گردان برای سرخ کردن گوشت و مرغ استفاده می شود. بدون اینکه نیاز باشد غذا را بچرخانید تمام سطح غذا سرخ می شود.
 - از پخت اتوماتیک می توان در حالتهای سرخ کردن، کانوکشن (فر) و پخت سریع خودکار استفاده نمود.
 - از میله جوجه گردان تنها به هنگام پخت با جوجه گردان استفاده نمایید. پس از اتمام کار میله را خارج کرده و در کنار لوازم جانبی دیگر آن را نگهدارید.
- احتیاط**


- هرگز از سینی فلزی و جوجه گردان بدون غذا استفاده نکنید زیرا این کار باعث صدمه به دستگاه می شود.
- پس از اتمام پخت، سینی فلزی بسیار داغ است.
- توصیه می شود که هر بار بعد از پخت داخل دستگاه را تمیز کنید. زیرا روغن به جا مانده در دستگاه ممکن است دود کرده و آتش بگیرد.



سرهم کردن (سوار کردن) جوجه گردان



میله باریکو در صفحه سمت راست




میله باریکو را در جهت حرکت عقربه های ساعت پیچانده و وارد صفحه سمت چپ نمایید.

هشدار


سوار کردن صفحه سمت چپ

جوجه گردان یک وسیله بازی نیست. آن را از دسترس کودکان دور نگهدارید.



میله های باریکو را در صفحه سمت راست فشار دهید.

سوار کردن سیخها



دستگیره را روی جوجه گردان نصب کنید.

آن سمت از سیخها را که در تصویر به آن اشاره شده وارد صفحه سمت چپ نمایید.

لبه دیگر سیخ را وارد سوراخ صفحه سمت راست نمایید.

آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملاً ثابت شود. ۴ مرتبه این عمل را تکرار کنید تا جوجه گردان کاملاً سوار شود.

اطمینان حاصل کنید که زمان پخت به درستی تنظیم شود. زیرا حرارت دادن بیش از حد باعث آتش سوزی و وارد شدن خسارت به دستگاه می شود.

نکات ایمنی و مهم

لطفا موارد زیر را به دقت خوانده و بیاد داشته باشید.

- ۱۲ قبل از پخت پوست سیب زمینی، سیب درختی یا هرگونه میوه ای از این قبیل را بکنید.
- ۱۳ تخم مرغ را با پوست نپزید زیرا درون تخم مرغ فشار ایجاد می شود که آن را می ترکاند.
- ۱۴ چیزهای پر چرب را در آن سرخ نکنید.
- ۱۵ قبل از پخت یا خارج کردن غذا از حالت انجماد روکش آن را بکنید. توجه داشته باشید که در مورد بعضی از غذاها باید دارای روکش پلاستیکی یا سلفون باشید.
- ۱۶ اگر درب فر یا قسمتهای درز گیری شده آن آسیب دیده، نباید تا زمانی که تعمیر نشده از آن استفاده کرد.
- ۱۷ اگر دودی مشاهده شد آن را خاموش نموده و از برق بکشید، در را بسته نگهدارید تا آتش خاموش شود.
- ۱۸ وقتی غذا را در ظرف های یک بار مصرف کاغذی، پلاستیکی یا غیره می پزید دائم مراقب باشید تا مبادا ظرف خراب شود.
- ۱۹ وقتی که به کودک آموزش کافی دادید و تادر صورت نظارت خودتان اجازه استفاده از آن را به او بدهید. و خطرات و نکات ایمنی را به او بیاموزید.
- ۲۰ مایعات و سایر غذاها را در حالت کنسرو نباید درون مایکروویو قرار داد چون احتمال انفجار وجود دارد.
- ۲۱ چنانچه درز گیرهای روی درب یا قسمتهای اطراف مایکروویو مشکلی دارد از آن استفاده نکنید تا فر شما توسط یک تکنسین مجرب تعمیر شود.
- ۲۲ قبل از استفاده از وسایل مایکروویو آنها را کنترل نمایید و مطمئن شوید که مناسب، و سالم هستند.
- ۲۳ در زمان استفاده از گریل، کانوکشن و پخت اتوماتیک از دست زدن به قسمت بیرونی و عقب محفظه فر و نیز وسایل درون آن بدون دستکش خودداری کنید. زیرا به هنگام استفاده از مایکروویو وسایل و دستگاه بسیار گرم می شود. قبل از تمیز کردن آن مطمئن شوید که دستگاه داغ نباشد.

- ۱ سعی کنید به هیچ قسمت از دستگاه دست نزده و صفحه کلید، سوئیچ قفلهای ایمنی یا هر قسمت دیگر را تعمیر یا تنظیم نکنید. هرگونه تعمیری که مستلزم بازکردن صفحه روی محافظ می باشد برای افراد غیر متخصص خطرناک بوده و شخص را در معرض پرتو اشعه قرار می دهد این کار تنها باید به وسیله افراد مجاز صورت گیرد.
- ۲ وقتی فر خالی است آن را روشن نکنید. بهتر است که یک لیوان آب در فر وقتی که مورد استفاده قرار ندارد، بگذارید تا در صورت روشن شدن ناگهانی فر انرژی های منتشره را جذب کند.
- ۳ هیچ وقت لباس را در فر خشک نکنید زیرا ممکن است کربونیزه شده و بسوزد.
- ۴ غذاهایی را که در بسته بندی است در فر نگذارید مگر این که کتاب آشپزی شما دستور این کار را بدهد.
- ۵ از روزنامه به جای کاغذ مخصوص پخت استفاده نکنید.
- ۶ از ظرفهای چوبی استفاده نکنید. ممکن است داغ شده و بسوزد. از ظرفهای سرامیک چینی دارای قسمتهای فلزی (مثل طلا یا نقره) استفاده نکنید. همیشه بست های فلزی را باز کنید. اشیاء فلزی ممکن است ایجاد جرقه نمایند که شدیداً صدمه میرسانند.
- ۷ چیزی لای درب مایکروویو نگذارید زیرا این کار ممکن است باعث نشت انرژی آن به خارج شود.
- ۸ از کاغذهای بازیافتی استفاده نکنید. زیرا ممکن است دارای ناخالصی باشند که باعث تولید جرقه و آتش سوزی به هنگام پخت شوند.
- ۹ صفحه های مایکروویو را بعد از کار داخل آب نگذارید زیرا ممکن است بشکنند یا آسیب ببینند.
- ۱۰ مقادیر کوچک غذا به پخت کمتر و زمان حرارت دهی کمتری نیاز دارند. اگر بیشتر حرارت ببینند. ممکن است زیادی پخته یا بسوزند.
- ۱۱ مایکروویو را در جایی قرار دهید که حداقل ۸ سانتی متر یا بیشتر از سطح لبه عقب باشد تا بر حسب تصادف نیفتد.

لطفا موارد زیر را به دقت خوانده و بیاد داشته باشید.

۲۴ فقط از ظروفی که مناسب اجاق های میکروویو هستند استفاده کنید.

۲۵ هنگام گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی یا کاغذی، پیوسته مراقب باشید تا مبادا آتش بگیرند.

۲۶ در صورت مشاهده دود دستگاه را خاموش کرده و یا از برق بکشید و درب را بسته نگه دارید تا آتش خاموش شود.

۲۷ حرارت میکروویو در مورد نوشیدنی ها طوری است که معمولا مایعات را به حالت جوشیدن نمی برد، بنابراین هنگام حمل ظرف محتوی مایعات، نهایت دقت را به کار برید.

۲۸ محتوی شیشه شیر و دیگر شیشه های مختص غذای کودکان را باید هم زده و تکان دهید و قبل از غذایی به کودک حتما دمای آن را کنترل کنید تا مبادا کودکان دچار سوختگی شود.

۲۹ تخم مرغ را هرگز در میکروویو گرم نکنید، چرا که ممکن است بترکد، حتی پس از پایان یافتن حرارت.

۳۰ در مورد پاکیزه کردن دور درب، حفره ها و قطعات و شیارها بیشتر حوصله کنید.

۳۱ اجاق میکروویو را پیوسته تمیز کرده و باقیمانده های غذا را پاک کنید.

۳۲ سهل انگاری در پاکیزه نگه داشتن میکروویو ممکن است موجب خرابی سطح آن شده و نهایتا باعث بروز خطراتی شود.

۳۳ فقط از پروب حرارتی توصیه شده برای این دستگاه استفاده کنید.

۳۴ در طول استفاده از دستگاه المنتهای حرارتی داغ می شوند، پس مراقب باشید که به المنتهای داخل دستگاه دست نزنید.

۳۵ استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت افراد بالغ ممنوع است.

۳۶ میکروویو باید در حالیکه در تزئینی آن باز است، مورد استفاده قرار گیرد.

۳۷ دوشاخه دستگاه باید در دسترس بوده و یا از سیم ثابتی که دارای یک سویچ است استفاده کنید.

۳۸ برای تمیز کردن شیشه دستگاه از پاک کننده های سایشی یا از سیم ظرفشویی استفاده نکنید چرا که سطح آن را می خراشد و باعث کدر شدن آن می شود.

⚠ هشدار:

در صورت خرابی در و متعلقات آن، از دستگاه استفاده نکنید و تعمیر آن را به افراد واجد شرایط واگذار کنید.

⚠ هشدار:

تعمیر این دستگاه توسط افراد غیر مجاز بسیار خطرناک است چرا که ممکن است در پوش قسمت محافظت در برابر انرژی میکروویو را بردا ند و موجب انتشار امواج شوند.

⚠ هشدار:

مایعات و دیگر مواد غذایی را در ظروف در بسته حرارت ندهید، چرا که موجب انفجار می شوند.

⚠ هشدار:

فقط در صورتی اجازه استفاده از دستگاه را به کودکان بدهید که آموزش های کافی را دیده باشند نحوه استفاده صحیح از دستگاه را مطلع و همچنین از خطرات استفاده غیر صحیح آگاه باشند.

⚠ هشدار:

در هنگام استفاده از دستگاه، متعلقات دستگاه داغ می شوند. کودکان را دور نگهدارید.

⚠ هشدار:

این وسیله برقی برای استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) با توانائی های کاهش یافته فیزیکی، حسی یا روانی و یا فاقد تجربه یا دانش طراحی نشده است، مگر آنکه توسط شخصی که مسئولیت امنیت آنها را بر عهده دارد در ارتباط با استفاده از این وسیله برقی تحت نظارت قرار گرفته یا دستورالعمل های لازم را دریافت کرده باشند.

ظروف مخصوص مایکروویو

هرگز از ظرفهای فلزی یا دارای قسمت‌های فلزی در مایکروویو استفاده نکنید.

امواج مایکروویو از فلز نمی‌گذرد. آنها از سطح ظرف برگشته و باعث ایجاد قوس می‌شوند. که پدیده ای شبیه به صاعقه است. اکثر ظرفهای مقاوم در برابر حرارت که غیر فلزی هستند برای استفاده در مایکروویو مناسبند. بعضی از آنها که دارای موادی است که برای استفاده در مایکروویو نامناسب است اگر در مورد ظرف بخصوصی شک دارید، راه ساده ای وجود دارد که می‌توانید بفهمید آن را می‌توان در فر استفاده کرد یا خیر. ظرف مورد نظر را با یک لیوان پر از آب در مایکروویو بگذارید. آن را به مدت ۱ دقیقه روی درجه HIGH (بالا) حرارت دهید. اگر آب جوش آمد ولی ظرف آنقدر سرد بود به بتوان آن را با دست برداشت، ظرف را می‌توان برای مایکروویو استفاده کرد ولی اگر ظرف داغ شد ولی آب جوش نیامد، ظرف حرارت را جذب کرده و مناسب نیست. احتمالاً چیزهای زیادی در آشپزخانه وجود دارد که برای کار در مایکروویو مناسب است. فهرست زیر را بخوانید:

ظرفهای غذا یا بشقاب

احتمالاً بسیاری از ظرفها برای مایکروویو مناسبند. اگر شک دارید به بروشور آن مراجعه کرده و یا امتحان مایکروویو را انجام دهید.

ظرفهای شیشه ای

ظرفهای پیرکس نشکن در مایکروویو نیز استفاده می‌شوند. این ظرفها شامل همه انواع ظرفهای شیشه ای مخصوص فر است. از ظرفهای ظریف استفاده نکنید مثل گیللاس شراب یا لیوان زیرا با گرم شدن غذا متلاشی می‌شوند.

ظرفهای ذخیره غذا از جنس پلاستیک

این ظرفها را می‌توان برای نگهداری غذایی که می‌خواهیم سریعاً گرم کنیم استفاده کنیم. آنها را نباید برای غذاهایی که گرم شدنشان وقت زیادی می‌گیرد استفاده کرد زیرا ظرف آب می‌شود.

کاغذی

بشقابهای کاغذی برای استفاده در مایکروویو راحت و ایمن هستند به شرطی که زمان پخت کوتاه بوده و غذاهای کم چرب و کم آب در آن پخته شود. حوله های کاغذی نیز برای پیچیدن غذا و قرار دادن آنها بصورت لایه بین سینی ها وقتی که غذای چربی مثل بیکن سرخ می‌شود، مناسبند. بطور کلی از کاغذهای رنگی استفاده نکنید. چون ممکن است رنگ بدهند. بعضی از کاغذهای بازیافت دارای ناخالصی هایی است که باعث ایجاد قوس یا آتش سوزی در مایکروویو می‌شوند.

بسته های پخت پلاستیکی

اگر آنها مخصوص غذا باشند برای مایکروویو مناسبند. مطمئن باشید که در آن منفذ وجود دارد تا بخار خارج شود. هرگز از بسته های پلاستیکی عادی استفاده نکنید زیرا آب شده و خرابی به وجود می‌آورد.

ظرفهای پلاستیکی مایکروویو

ظرفهای پلاستیکی مایکروویو در اندازه ها و شکل های مختلف مهیاست. اکثر افراد، از مواردی که آزمایش شده اند استفاده می‌کنند تا مواردی که تازه به بازار آمده اند.

ظرف سفالی، سرامیک یا سنگی

ظرفهایی از این نوع معمولاً برای مایکروویو و فر مناسبند ولی حتماً قبل از استفاده آزمایش کنید. (ظروف سفالی لب پریدگی یا ترک نداشته باشند)

احتیاط

چیزهایی که دارای مقدار زیادی سرب یا آهن هستند برای پخت و پز مناسب نیستند. ظرفها باید چک شوند یا مطمئن شوید که برای فر مناسبند.

مشخصه های غذا و پخت با مایکروویو

توجه دقیق به همه چیز

دستورهای پختی که در کتاب آمده با دقت زیادی تنظیم شده اند اما موفقیت شما در آماده کردن آنها بستگی به میزان توجه شما دارد. همیشه در حین پخت غذا مواظب آن باشید. فر مایکروویو شما مجهز به چراغ است و به طور اتوماتیک وقتی فر روشن است چراغ نیز روشن می شود تا بتوانید داخل را دیده و آماده شدن غذا را چک کنید. دستورالعملهای داده شده در دستور پخت برای بهتر شدن غذا و مانند آنها به عنوان حداقل مراحل پیشنهادی است. اگر غذا بخوبی نمی پزد. تدابیری را که فکر می کنید برای رفع مشکل مفید است، به کار گیرید.

عواملی را که در زمان پخت در مایکروویو اثر می گذارند.

عوامل زیادی بر پخت و زمان آن اثر می گذارد دمای ترکیبات استفاده شده در دستورالعمل تهیه غذا تفاوت زیادی در زمان پخت ایجاد می کند. مثلاً یک کیک که با کره یخ زده، شیر و تخم مرغ درست می شود دمای زیادی برای پختن مصرف می کند تا کیک که با موادی درست می شود که در دمای اتاق قرار دارند.

تمام دستورالعمل های این کتاب دارای زمان پخت است. به طور کلی متوجه خواهید شد که در زمان پخت کم، غذا نپخته باقی مانده و گاهی می خواهید بنابر میل شخصی، غذا بیشتر از آنچه که تعیین شده پخته شود. فلسفه این کتاب این است که بهترین چیز در ارایه دستور العمل پخت این است که زمان پخت بصورت محتاطانه داده شود. غذای بیش از حد پخته، خراب می شود در بعضی از دستورهای پخت بویژه آنهایی که برای نان کیک و کاسترد هستند توصیه می شود که غذا وقتی کمی نپخته هستند از فر خارج شود. این کار اشتباه نیست اگر آنها را از فر خارج می کنیم بپوشانیم و مدتی صبر کنیم در اثر گرمای حبس شده در ظرف غذا به آرامی به پخت ادامه می دهد. اگر غذا تا زمان پخت نهایی در فر بماند، لایه رویی بیش از حد پخته یا می سوزد باید در تخمین زمان پخت و مکت بعد از آن در مورد غذاهای مختلف، تجربه کسب کنید.

تراکم غذا

غذاهای سبک، منفردار مثل کیک و نان سریعتر از غذاهای سنگین و پر غلظت مثل کاسارول و گوشت بریان می پزند. باید در پخت غذاهای منفذ دار مراقب باشید که لبه های نان و یا غیره خشک و سفت نشوند.

ارتفاع غذا

قسمت بالایی غذای بلند بویژه گوشت بریان سریعتر از قسمت پایینی می پزد. بنابراین بهتر است غذا را در حین پخت مرتباً بچرخانیم.

میزان رطوبت غذا

از آنجا که گرمای تولید شده از مایکروویو رطوبت را تبخیر می کند، غذاها نسبتاً خشک مثل گوشتهای بریان و بعضی از سبزیجات را باید قبل از پخت کمی آب زد یا آنها را پوشاند تا رطوبت خود را حفظ کنند.

مقدار استخوان و چربی غذا

استخوان حرارت را انتقال داده و چربی سریعتر از گوشت می پزد در هنگام پخت غذاهای چرب یا استخواندار باید در نظر داشت که آنها به طور یکسان نپخته و بیش از حد نیز نمی پزد.

مقدار غذا

تعداد امواج مایکروویو در فر شما بدون توجه به میزان پختن غذا ثابت می ماند بنابراین هر چه غذای بیشتری در فر قرار دهید، زمان پخت طولانی تر می شود. بیاد داشته باشید که وقتی دستورالعمل پخت را به میزان نصف کاهش می دهد. زمان پخت را نیز حداقل به یک سوم تقلیل دهید.

شکل غذا

امواج ماکرو تنها ۲ سانتی متر در غذا رخنه می کنند. بخش داخلی غذاهای ضخیم با ورود گرما به داخل آن، پخته می شود. بدترین شکل ممکن برای غذایی که در مایکروویو پخته می شود این است که به شکل مکعب ضخیم باشد قبل از این که مرکز آن حتی گرم شود لبه های آن می سوزد. غذاهای گرد یا حلقه ای شکل معمولاً به بهترین نحو در فر می پزند.

پوشاندن

پوشاندن غذا باعث می شود که گرما و بخار در آن حبس شوند که باعث پخت سریعتر غذا می شوند. روکش یا حفاظ مخصوص مایکروویو در حالی که یک گوشه آن برگشته استفاده کنید تا از سوخته شدن غذا جلوگیری کنند.

قهوه ای شدن یا سرخ شدن

گوشتها و مرغهایی که پانزده دقیقه یا بیشتر پخته می شوند با روغن خودشان کمی قهوه ای رنگ می شوند غذاهایی که کمتر پخته می شوند را می توان با استفاده از سس قهوه ای مثل سس ورسستر شایر یا باربیکی قهوه ای رنگ و دلپذیر تر نمود. مقدار کمی از این سس ها طعم یا دستور اولیه را تغییر نمی دهد.

پوشاندن با کاغذ ضد چربی

این کاغذها تا حد زیادی به جلوگیری از پریدن غذا کمک کرده و گرمای آن را نیز حفظ می کند. از آنجا که روکش آن شل تر است سرعت پخت تندتر شده و روی آن کمی خشک می شود.

مرتب سازی و جا دادن

غذاهایی مثل سبب زمینی پخته، کیک های کوچک اگر با فاصله در فر جا داده شوند حرارت بهتری به آنها می خورد بنابراین هرگز غذاها را روی هم نچینید.

مشخصه های غذا و پخت با مایکروویو

هم زدن

هم زدن یکی از مهمترین روشها در پخت با مایکروویو است در پخت معمولی غذا را به خاطر قاطی شدن هم می زنند اما در مایکروویو غذا را به خاطر پخش کردن و توزیع مجدد گرما و حرارت هم می زنند همیشه از طرف خارج به طرف مرکز هم بزیند زیرا لایه خارجی اول گرم می شود.

چرخاندن

غذاهای بزرگ و بلند مثل گوشتهای بریان و مرغ درسته را باید در ظرف بچرخانید تا قسمت بالا و پایین به طور یکسان سرخ شوند بهتر است مرغ را تکه تکه کرده و در فر گذاشت. قسمتهای ضخیم تر را به طرف بالا قرار دهید. از آنجا که امواج مایکروویو جذب قسمت خارجی ظرف می شود. به این ترتیب این قسمتها انرژی بیشتری دریافت نموده و غذا به طور یکنواخت می پزد.

پوشاندن

می توان قسمتهای گوشه و لبه غذاهای مکعبی شکل را با فویل آلومینیومی پوشاند تا بیش از حد نپزد. هرگز از فویل زیاد استفاده نکرده و از ایمنی آن اطمینان حاصل کنید تا در فر ایجاد قوس الکتریکی نکند.

بالتر گذاشتن غذا

غذاهای ضخیم یا غلیظ را می توان از سطح بالاتر آورد تا امواج به قسمت داخلی مرکز آن نفوذ کند.

سوراخ کردن

غذاهایی که در غشاء پوشانده شده اند را باید با چنگال سوراخ کرد تا در فر نترکند. چنین غذاهایی شامل تخم مرغ (که باید آن را شکست)، صدف و کل سبزیجات و میوه جات است. **امتحان کردن غذا برای پخت**

غذا در مایکروویو سریع پخته می شود و باید آن را مرتباً چک کرد. بعضی از غذاها را در مایکروویو به حال خود می گذارند تا کاملاً پخته شوند. اما اکثر غذاها مثل گوشت ها و مرغ ها را کمی نیم پز از فر خارج کرده و بعد از چند دقیقه مکث برای ادامه پخت در خارج از فر، آن را مصرف می کنند. در طول زمان مکث خارج از فر دمای داخلی غذا بین ۵ تا ۱۵ درجه فارنهایت است.

زمان مکث

غذاها را اغلب ۳ تا ۱۰ دقیقه بعد از خارج کردن از فر نگی می دارند. در طول این مدت غذا را معمولاً می پوشانند تا دمای خود را حفظ کند مگر این که باید ته آن خشک شود (مثال بعضی از کیکها و بیسکویت ها) این مدت مکث به غذا امکان می دهد کار پخت خود را تمام کرده و همچنین چاشنی در غذا محفوظ شود.

تمیز کردن فر مایکروویو

۱- تمیز کردن داخل فر

غذاهایی که در حین پخت می پزند دیواره فر و بین در و بدنه آن را کثیف می کنند. بهترین کار این است که با دستمال مرطوب فوراً آن را پاک کنید. این ذرات انرژی مایکروویو را جذب کرده و زمان پخت را افزایش می دهند. با استفاده از دستمال مرطوب بین در و چهار چوب آن را پاک کنید. لازم است این محوطه را پاک کنید تا در بخوبی بسته شود. لکه های چربی را با پارچه آغشته به صابون پاک کرده بعد با حوله خیس پاک و خشک کنید. از پاک کننده های شدید یا تمیز کننده های ساینده استفاده نکنید.

سبزی شیشه ای را به طور دستی یا در ماشین ظرفشویی بشویید.

۲- تمیز کردن خارج فر

سطح خارجی را با آب صابون پاک کرده با آب تمیز آبکشی نموده و حوله کاغذی خشک کنید. به منظور جلوگیری از صدمه دیدن قسمتهای عملیاتی داخل فر، آب نباید وارد آن شود. برای تمیز کردن صفحه کلید، در را باز نگه دارید تا دستگاه روشن نشود و با دستمال مرطوب و خشک آن را تمیز کنید. بعد از پاک کردن دکمه STOP/CLEAR را فشار دهید.

۳ اگر داخل یا اطراف در فر بخار جمع شده، آن را با دستمال نرم پاک کنید. این اتفاق ممکن است در حین کار کردن مایکروویو در شرایط رطوبت بالا رخ دهد و دلیل خرابی دستگاه نیست.

۴ در و درزهای آن باید تمیز باشد. تنها از آب گرم دارای صابون استفاده نموده و آن را کاملاً با آب تمیز پاک کنید. از مواد ساینده مثل پودرهای پاک کننده یا سیمهای پلاستیکی یا فلزی استفاده نکنید.

۵ از بخار شوی استفاده نکنید.

س- وقتی چراغ فر روشن نمی شود علت چیست؟
ج- ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. لامپ سوخته یا در بسته نشده باشد.

س- آیا انرژی مایکروویو از صفحه شیشه ای جلوی آن می گذرد؟
ج- سوراخ ها و پورتهایی برای عبور نور تعبیه شده اما انرژی مایکروویو از آن نمی گذرد.

س- چرا با زدن هر دکمه روی صفحه کلید صدای بیب می شنویم؟
ج- این صدا برای اطمینان از درست وارد شدن دستور است.

س- اگر مایکروویو را خالی، روشن کنیم خراب می شود؟
ج- بله هرگز آن را بدون سینی شیشه ای خالی روشن نکنید.

س- چرا بعضی اوقات تخم مرغ ها می ترکند؟
ج- در هنگام پختن و سرخ کردن تخم مرغ، ممکن است زرده به خاطر جمع شدن بخار داخل آن بترکند. برای جلوگیری از آن قبل از پختن با چنگال زرده را سوراخ کنید. هرگز تخم مرغ را با پوست داخل فر نگذارید.

س- چرا زمان مکت بعد از تمام شدن زمان پخت مایکروویو توصیه می شود؟
ج- بعد از تمام شدن زمان پخت، غذا در طول زمان مکت به پختن ادامه می دهد این زمان، پخت را یکنواخت در غذا تمام می کند. میزان این زمان به غلظت غذا بستگی دارد.

س- آیا امکان دارد در مایکروویو پاپ کورن درست کرد؟
ج- بله، اما باید از یکی از دو روش زیر استفاده کرد.

۱- ظرفهای پاپ کورن که به طور خاص برای مایکروویو طراحی شده اند.
۲- بسته بندیهای دارای پاپ کورن برای مایکروویو که دارای زمان و مقدار انرژی لازم برای محصول هستند.

دقیقا از دستورالعمل داده شده برای پاپ کورن استفاده کنید، تا زمان تکمیل کار در فر را باز نکنید. اگر پاپ کورن بعد از زمان پیشنهادی درست نشده بود، دیگر پخت را ادامه ندهید. پخت بیشتر ممکن است باعث آتش گرفتن ذرت ها شوند.

احتیاط

هرگز از ظرف کاغذی تیره استفاده نکرده و سعی نکنید دانه های باقی مانده را برشته کنید.

س- چرا فر من با سرعتی که کتاب شما ارائه داده غذا را نمیپزد؟
ج- کتاب راهنما را دوباره بخوانید تا مطمئن شوید از دستورالعملهای آن دقیقاً پیروی کرده اید و ببینید چه چیزی باعث این اختلاف زمان می شود.
کتاب راهنما و تنظیم دما پیشنهادی هستند که برای پیشگیری از پخت بیش از حد ارائه شده اند و رایج ترین مسئله در عادت کردن به مایکروویو هستند. تفاوت در اندازه، شکل و وزن غذا به زمان بیشتری نیاز دارد.
در کنار دستورالعملهای ارائه شده از تجربیات خودتان استفاده کنید درست همانند آشپزی معمولی.

اطلاعات در مورد سیم و دوشاخه / مشخصات فنی



این وسیله باید به زمین متصل باشد.

سیمهای این وسیله مطابق کدهای زیر رنگی هستند.

آبی - نول


قهوه ای - برق دار

سبز و زرد - برای زمین

اگر رنگ سیمهای فوق الذکر با سیم های دستگاه شما جور نباشد به صورت زیر عمل کنید.

سیم آبی باید به ترمینالی متصل شود که دارای حرف N یا رنگ سیاه است.

سیم قهوه ای باید به ترمینال دارای حرف L یا رنگ قرمز وصل شود.

سیم های سبز و زرد یا سبز باید به ترمینال دارای حرف E یا علامت  وصل شوند.

اگر سیم برق آسیب دیده، باید توسط تولید کننده یا فرد متخصص تعویض شده تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

مشخصات فنی

MP-9484SCR / MP-9484WCR CP-3493SCR / CP-3493WCR LF-5902SCR / LF-5902WCR	
230 V~ 50 Hz	جریان ورودی برق
900 W (IEC60705 rating standard)	خروجی
2450 MHz	فرکانس مایکروویو
527 mm(W) X 392mm(H) X 480 mm(D)	ابعاد بیرونی
1650 watt	مایکروویو
max. 2100 watt	گریل
max. 2800 watt	ترکیبی
1900 watt	کانوکشن

مراکز خدمات پس از فروش گلدریان

ردیف	استان	شهر	نام خانوادگی	تلفن
۱	اردبیل	اردبیل	پاشازاده	۲۲۲۲۲۲۲-۲۲۴۵۵۸۱-۲۲۴۹۳۷-۲۲۴۹۳۷۱
۲	اصفهان	اصفهان	صفا	۶۲۵۵۰۰۰
۳	اصفهان	اصفهان	ادیب	۴۴۷۹۰۰۰-۱
۴	اصفهان	اصفهان	کیانی	۲۳۵۱۴۵۴-۲۳۵۱۴۵۳
۵	اصفهان	شاهین شهر	گودرزی	۵۲۴۰۹۵۹
۶	اصفهان	کاشان	باقری نسب	۴۲۲۷۹۵۴-۴۲۳۰۰۱۴
۷	ایلام	ایلام	هجراتی	۳۲۳۸۴۷۳
۸	آذربایجان شرقی	تبریز	نجفی	۳۳۵۳۳۳۵/۳۳۶۳۶۱۳
۹	آذربایجان شرقی	تبریز	زارعی	۵۵۵۰۲۸۵-۵۵۴۰۰۴۱
۱۰	آذربایجان شرقی	میانه	شیخی	۲۲۲۱۰۰۲-۲۲۲۴۶۶۸
۱۱	آذربایجان غربی	ارومیه	عبادی	۲۲۲۴۵۷۱-۲۲۲۷۷۰۰
۱۲	آذربایجان غربی	خوی	گنجی مطلق	۲۲۲۲۲۲۹۰-۲۲۲۶۹۹۰
۱۳	بوشهر	بوشهر	اشعری	۲۵۲۲۸۹۵-۲۵۲۲۸۹۳
۱۴	تهران	اسلامشهر	شامی	۲۲۵۱۴۴۰-۲۲۴۱۳۷۵
۱۵	تهران	کرج	ساسانی	۴۴۳۷۸۸۰-۴۴۲۹۴۷۳
۱۶	تهران	ورامین	شاملو	۲۶۵۲۲۱۶
۱۷	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	ابراهیمی	۲۲۲۲۵۵۵/۲۲۲۶۴۷۷
۱۸	خراسان جنوبی	بیرجند	زیلی	۴۴۳۷۵۱۵-۴۴۳۲۱۰/۴۴۳۳۲۰۹
۱۹	خراسان جنوبی	بیرجند	افشاری	۴۴۴۰۶۶۰
۲۰	خراسان رضوی	سبزوار	طبسی	۲۲۲۸۹۶۰
۲۱	خراسان رضوی	قوچان	ثروتمند	۲۲۲۱۸۷۵
۲۲	خراسان رضوی	مشهد	شهاب فر	۷۲۶۸۶۵۶-۷
۲۳	خراسان رضوی	مشهد	عبدا...زاده	۸۴۲۳۶۲۴
۲۴	خراسان رضوی	مشهد	ایلدر آبادی	۷۳۳۵۵۸۴-۸۵-۸۶
۲۵	خراسان رضوی	نیشابور	رباطی	۳۲۲۹۹۵۰-۳۲۲۴۰۹۰
۲۶	خراسان شمالی	بجنورد	حسینی	۲۲۴۰۶۴۱/۲۲۲۰۰۶۳
۲۷	خوزستان	امیدیه	پولادوند	۳۲۲۱۰۹۰
۲۸	خوزستان	اندیشک	قره داغی	۴۲۲۶۴۵۷-۴۲۲۸۱۲۴
۲۹	خوزستان	اهواز	جعفری	۲۲۲۵۳۷۱/۲۲۲۵۴۵۵
۳۰	خوزستان	اهواز	امین زر	۴۴۷۲۴۶۵-۴۴۷۲۴۷۵
۳۱	خوزستان	اهواز	نهبانی	۲۲۵۶۱۶۱-۲۲۵۶۱۶۲-۲۲۵۶۱۶۳
۳۲	خوزستان	آبادان	کریمی نیا	۴۴۳۷۸۱۶-۴۴۳۷۹۱۲
۳۳	خوزستان	بهبهان	افتخاری	۳۲۳۴۶۳۳

۲۲۳۷۵۵۲-۲۲۳۷۲۹۶	صراف زاده	دزفول	دزفول	خوزستان	۳۴
۲۲۳۰۱۴۵	ولایتی پور	دزفول	دزفول	خوزستان	۳۵
۵۲۱۴۷۱۵	حقیقی	شوش دانیال	شوش دانیال	خوزستان	۳۶
۲۲۴۰۰۱۶	صادقیان	ماهشهر	ماهشهر	خوزستان	۳۷
۵۲۴۵۲۵۶	راغبی	زنجان	زنجان	زنجان	۳۸
۳۳۳۹۹۹۴	حاج علیان	سمنان	سمنان	سمنان	۳۹
۳۲۱۴۵۰۰-۲	مطهر	زاهدان	زاهدان	سیستان و بلوچستان	۴۰
۳۳۲۸۴۸۱	نعمت الهی	آبادان	آبادان	فارس	۴۱
۲۲۸۰۵۸۲-۲۲۸۸۸۴۴	زرگر	شیراز	شیراز	فارس	۴۲
۸۲۰۳۳۵۵	ستوده	شیراز	شیراز	فارس	۴۳
۲۲۴۹۵۸۲-۲۲۴۲۱۸۲	فتح الهی	شیراز	شیراز	فارس	۴۴
۲۲۴۱۳۵۳-۲۲۲۸۲۸۴	پام	کازرون	کازرون	فارس	۴۵
۳۳۳۱۲۹۹	شهیدیان	مرودشت	مرودشت	فارس	۴۶
۲۲۲۸۵۶۰	عظیمی	قزوین	قزوین	قزوین	۴۷
۷۷۵۶۴۶۵	سامانی	قم	قم	قم	۴۸
۶۶۱۵۰۵۷/۶۶۱۳۸۶۰	ابوذری	قم	قم	قم	۴۹
۳۳۳۷۸۶۸-۳۳۴۴۷۰۰	محمدیان	سننج	سننج	کردستان	۵۰
۲۲۱۲۳۱۸	موقر افضلی	جیرفت	جیرفت	کرمان	۵۱
۸۲۲۶۱۷۰-۸۲۲۰۵۵۶	دهقان رحیمی	دهقان	دهقان	کرمان	۵۲
۴۲۲۳۷۲۵	رضوی	سیرجان	سیرجان	کرمان	۵۳
۲۷۲۳۴۶۳-۲۷۲۵۰۶۰	دهقان	کرمان	کرمان	کرمان	۵۴
۲۲۳۱۱۲۶	ابراهیمی	کرمان	کرمان	کرمان	۵۵
۳۳۳۹۶۹۹	حیدری	یاسوج	یاسوج	کرمان	۵۶
۸۲۸۲۷۲۷-۸۲۸۰۵۲۲	علیخانی	کرمانشاه	کرمانشاه	کرمانشاه	۵۷
۲۲۶۱۴۱۰-۲۲۶۱۴۲۰-۲۲۴۴۴۴۴۷-۲۲۴۸۲۲۰-۲۲۴۸۴۱۰	کابلی	گرگان	گرگان	گلستان	۵۸
۵۵۵۰۲۱۸/۵۵۵۳۳۱۸	حیدری	گنبد کاووس	گنبد کاووس	گلستان	۵۹
۴۲۴۴۴۴۲	بهشتی	بندر انزلی	بندر انزلی	گیلان	۶۰
۳۲۲۰۴۰۶	پور عبدالحمید	رشت	رشت	گیلان	۶۱
۲۲۳۳۱۴۴-۲۲۴۶۵۲۳	عباسی	رشت	رشت	گیلان	۶۲
۲۲۲۸۲۴۵	محمد پور	لاهیجان	لاهیجان	گیلان	۶۳
۵۲۲۹۴۰۱	پور اسماعیل	لنگرود	لنگرود	گیلان	۶۴
۴۲۲۰۳۰۲-۴۲۲۵۵۵۹	پور عینی	هشتپر طالش	هشتپر طالش	گیلان	۶۵
۲۲۲۱۴۴۴	حقیقی	الیگودرز	الیگودرز	لرستان	۶۶
۲۶۲۸۶۲۸-۲۶۲۳۲۶۳۰	شادباش	بروجرد	بروجرد	لرستان	۶۷
۲۲۰۷۵۶۷	مشرقیان	خرم آباد	خرم آباد	لرستان	۶۸

۶۹	مازندران	آمل	تیماج چی	۲۲۲۱۹۰۷
۷۰	مازندران	بابل	کیانی	۲۲۹۲۵۱۰-۲۲۲۱۲۱۰
۷۱	مازندران	بابل	هاشمی	۳۲۲۷۰۵۶
۷۲	مازندران	بابلسر	رضایی	۵۲۵۲۸۸۸-۵۲۵۲۸۸۸
۷۳	مازندران	بهشهر	میرزائی	۵۲۲۸۲۳۹-۵۲۲۴۸۵۶
۷۴	مازندران	تنکابن	فصیحی	۴۲۲۲۹۳۳-۴۲۸۱۲۹۳۳
۷۵	مازندران	چالوس	الیاسی	۲۲۲۲۲۵۲
۷۶	مازندران	رامسر	پور نادری	۵۲۵۷۵۹۰
۷۷	مازندران	ساری	چلیلی	۲۲۶۴۴۱۰/۲۲۶۴۳۸۰/۲۲۶۴۴۴۸
۷۸	مازندران	قائم شهر	گیاه تازه	۳۲۴۷۷۱۲-۳۲۸۵۷۱۲-۳۲۴۷۲۰۶
۷۹	مازندران	محمود آباد	قلی زاده	۱۷۴۲۹۸۶
۸۰	مازندران	نوشهر	خواجوند	۳۲۲۲۲۲۶
۸۱	مرکزی	اراک	جمشیدی	۲۲۴۹۰۶۶-۲۲۲۳۹۲۹
۸۲	مرکزی	اراک	بدیعی	۲۲۲۹۵۵۵-۲۲۲۰۳۵۸-۲۲۲۱۰۱۲-۱۴
۸۳	مرکزی	خمین	شعیبی	۲۲۲۳۹۰۱-۲۲۲۰۲۷۰
۸۴	هرمزگان	بندر عباس	اسماعیلی گلسفید	۳۳۲۱۶۴۹
۸۵	همدان	همدان	مظاهری	۸۲۶۵۸۲۹-۸۲۶۲۵۲۹
۸۶	یزد	یزد	غنی پور	۶۴۲۸۷۱۱



فقط با ضمانت نامه فارسی گلدیران
با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳ (تهران)

گلدیران نماینده محصولات محصولاتی صوتی و تصویری ال چی
در ایران.

www.goldiran.ir

www.lge.ir

یادداشت

