

MODE D'EMPLOI

LUNETTES 3D

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et gardez-le pour une référence ultérieure.

AG-S100

ATTENTION

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité pour garantir votre sécurité personnelle et éviter des dégâts matériels.

- 1 Si vous éprouvez de la difficulté à voir les images 3D avec les lunettes 3D, il se peut que vous ayez un problème de vue.
- 2 Si vous regardez trop longtemps des images 3D avec les lunettes 3D, il se peut que vous ressentiez des maux de tête ou de la fatigue.
 - En cas de maux de tête, fatigue ou vertiges, détournez-vous immédiatement de l'écran.
- 3 Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit et n'y appliquez aucune force.
 - Vous risqueriez de subir un choc électrique ou de provoquer un incendie.
- 4 N'utilisez pas le produit à proximité d'un humidificateur ou d'un plan de travail de cuisine.
 - Vous risqueriez de subir un choc électrique ou de provoquer un incendie.
- 5 N'utilisez pas ce produit pendant qu'il est en charge. Utilisez ce produit uniquement après avoir déconnecté le câble USB.
 - Vous risqueriez de subir un choc électrique ou de provoquer un incendie.
- 6 Ne désassemblez, réparez ni modifiez le produit ou les éléments qui le composent.
 - Vous risqueriez d'endommager le produit ou de provoquer un dysfonctionnement.
- 7 Ce produit est déconseillé aux personnes suivantes : femmes enceintes, personnes infirmes, personnes souffrant de problèmes cardiaques, et personnes souffrant facilement de nausée.
 - Les personnes présentant ces caractéristiques ne doivent pas utiliser ce produit.
- 8 Lors de la visualisation d'une vidéo 3D, éloignez tout objet facilement cassable.
 - Vous pourriez prendre une image 3D pour un objet réel et faire des mouvements qui pourraient casser des objets à proximité et vous blesser.
- 9 Utilisez ce produit uniquement pour la visualisation de films 3D. Ne l'employez à aucune autre fin.
 - N'utilisez pas les lunettes 3D comme des lunettes de soleil ou de vue.

- 10 Ne vaporisez pas du nettoyant directement sur la surface du produit.
 - Vous risqueriez de provoquer de la décoloration ou des fendillements, ou le décollement de la surface de l'écran..
- 11 Ne mettez pas le produit en contact avec de l'eau lors de son nettoyage. Veillez à ce que de l'eau ne s'infilte pas dans l'appareil.
 - Vous risqueriez de subir un choc électrique ou de provoquer un incendie.
- 12 Nettoyez les verres à l'aide d'un chiffon doux afin d'éviter de les rayer.
 - Avant de procéder au nettoyage, secouez bien le chiffon afin d'éliminer toute particule étrangère.
- 13 Les lunettes 3D contiennent un récepteur destiné aux rayons infrarouges envoyés par l'émetteur. Un autre appareil de communication infrarouge situé à proximité peut donc provoquer des interférences.
- 14 Veillez à ne pas rayer la surface des verres à cristaux liquides et n'utilisez pas de produits chimiques pour les nettoyer.
 - Vous risqueriez d'en dégrader la surface.
- 15 N'exercez pas de pression sur les verres à cristaux liquides. Veillez à ne pas faire tomber ni plier le produit.
- 16 Lorsque vous regardez une vidéo 3D, vérifiez que vous vous situez dans la plage de réception spécifiée. (Pour plus d'informations, voir les spécifications dans ce manuel)
 - Si vous vous situez en dehors, il est possible que la vidéo ne puisse pas être regardée en 3D.
 - Il est possible que les verres clignotent si vous appuyez sur la télécommande du téléviseur en regardant une vidéo 3D. Cela n'affecte en rien les performances du produit.
- 17 Les lunettes 3D (60 Hz) peuvent provoquer un scintillement si une lampe fluorescente magnétique (50 Hz) est allumée lorsque vous regardez l'écran.
 - Dans ce cas, éteignez la lampe.

CARACTÉRISTIQUES

L'AG-S100 est une paire de lunettes 3D qui vous permettent de regarder des images 3D via une communication sans fil à infrarouge.

- Lorsque vous branchez l'AG-S100 sur un téléviseur prenant en charge la fonction 3D, vous pouvez profiter d'images 3D vives et réalistes.
- Vous pouvez regarder des films ou images créés avec un effet 3D.

FRANÇAIS


ACCESSOIRES



Lunettes 3D



Câble Mini USB 8 broches



CD du manuel





Guide de démarrage



Chiffon de nettoyage

REMARQUE ► L'aspect des accessoires représentés dans ce manuel peut différer de la réalité.

NOMS




UTILISATION DES LUNETTES 3D

	Fonctionnement des boutons	Témoin LED
Mise en marche	Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.	La LED rouge clignote une fois.
Arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé.	La LED rouge clignote trois fois.
Arrêt automatique*1	Le produit se met automatiquement hors tension lorsqu'aucun signal n'est transmis pendant 1 minute.	La LED rouge clignote trois fois.
Décharge de la pile (lithium-polymère)	-	Lorsque la pile est déchargée, la LED clignote pendant 1 minute et s'éteint automatiquement. * Une fois la charge terminée, la LED s'allume en vert.

REMARQUE *1 ► La fonction d'extinction automatique (Auto Off) éteint les lunettes 3D en l'absence de signal pendant 1 minute après la perte de connexion avec l'émetteur de signaux 3D (suite à un changement de distance ou d'angle par rapport à l'émetteur lorsque l'utilisateur se déplace dans des conditions normales d'utilisation).

CHARGE DES LUNETTES

- 1 Raccordez le port USB situé sous le bouton marche/arrêt des lunettes au port USB du téléviseur TV ou du PC à l'aide du câble Mini USB 8 broches fourni, comme illustré.



- 2 Chargez les lunettes jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.
Temps nécessaire pour charger les lunettes (avec un câble Mini USB 8 broches) : Environ 1 heure 50 minutes

REMARQUE ▶ Pendant la charge : la LED s'allume en rouge.
▶ Lorsque la charge est terminée : la LED s'allume en vert.
▶ Lorsque la pile est déchargée : la LED clignote pendant 1 minute, puis s'éteint automatiquement.

ATTENTION ▶ Si vous utilisez un câble USB autre que celui fourni avec le produit (Mini USB 8 broches), vous risquez d'endommager le produit.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Suggestion
Q. Les lunettes ne fonctionnent pas.	<p>R. La pile (lithium-polymère) est peut-être déchargée ; chargez la batterie à l'aide du câble Mini USB 8 broches.</p> <p>R. Vérifiez le réglage de la fonction 3D de votre téléviseur.</p>
Q. La LED clignote continuellement.	<p>R. Cela se produit lorsque la pile (lithium-polymère) est déchargée. Dans ce cas, chargez la pile à l'aide du câble Mini USB 8 broches fourni.</p>
Q. J'ai chargé les lunettes avec le câble Mini USB 8 broches, mais elles ne sont pas chargées.	<p>R. Vérifiez si le câble Mini USB 8 broches est correctement raccordé au produit.</p>

CARACTERISTIQUES

AG-S100					
Optique	Verres	Cristaux liquides	Facteur de transmission	> 30 %	
	Facteur de contraste	500:1 maximum	Fréquence du vertical	120 trames/s	
	Temps d'ouverture	< 3,5 ms	Temps de fermeture	< 1 ms	
	Emetteur (Angle de visualisation)	Horizontal : ± 50 degrés à 5 m			
		Vertical : ± 50 degrés à 5 m			
	Distance maximale de réception du signal	7 m (sur l'axe)			
Poids	Lunettes	Env. 41g			
Alimentation	Lunettes	<ul style="list-style-type: none"> · Câble USB : Câble Mini USB 8 broches · Pile : 80 mA/h · Durée de fonctionnement en marche : 40 heures 			
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C			
	Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C			

☞ Les images et caractéristiques présentées dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour améliorer la qualité.



French Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



French Mise au rebut des piles ou batteries usagées

1. Le pictogramme d'une poubelle barrée sur les piles ou batteries accompagnant votre produit indique qu'elles sont conformes à la Directive européenne 2006/96/CE.
2. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
3. Toutes les piles et batteries doivent être collectées séparément et transportées par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
4. Le traitement correct de vos piles ou batteries usagées contribue protéger l'environnement et la santé des personnes et des animaux.
5. Pour plus d'informations sur le traitement de vos piles ou batteries usagées, merci de bien vouloir vous adresser votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Durée de garantie

1 an. S'il s'avère que le produit présente des défauts de matière ou de main-d'œuvre dans des conditions normales de fonctionnement pendant la période de garantie, contactez de détaillant chez qui vous l'avez acheté. La garantie n'est valable que pour l'acheteur initial du produit et ne s'applique que localement.

