



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTRUÇÕES REFRIGERADOR SIDE BY SIDE

Leia este manual com atenção antes de trabalhar com o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

Índice

Introdução	Entrada	3
	Precauções de segurança básicas	3
	Identificação dos componentes	11
Instalação	Local de instalação	12
	Retirar a porta	13
	Colocar novamente a porta	14
	Instalação da mangueira de alimentação	14
	Ajuste da altura	15
Funcionamento	Início	17
	Ajustes das temperaturas e funcionamento	17
	Ajuste de temperaturas e visor	18
	Operar com o distribuidor	19
	Definir as funções	20
	Home Bar (Disponível somente em alguns modelos)	24
	Prateleira	25
	Caixa de ovos	25
	Nano desinfetante de carvão vegetal	25
	Gaveta de Frutas e Legumes	26
	Gaveta de vácuo	27
	CESTO do refrigerador/congelador	28
	Canto diário	28
Como substituir o filtro purificador de água	29	
Sugestões para guardar alimentos	Posição dos alimentos	30
	Guardar alimentos	31
Cuidados e manutenção	Informações gerais	32
	Limpeza	32
	Solução de problemas	33
	É normal...	38



- Este produto é de utilização exclusiva com 127V/60Hz.
- Deverá adquirir um transformador de mais de 2.0KVA quando desejar utilizar na área 220V.

Entrada

Os números do modelo e de série estão indicados na estrutura interna ou na parte traseira do compartimento do congelador do aparelho. Estes números são únicos e não estão a disposição de outros. É preciso preencher as seguintes informações e guardar este manual como um registo permanente da aquisição. Preencha aqui o recibo com um grampo.

Data da aquisição : _____
 Comprado do revendedor : _____
 Endereço do revendedor : _____
 N.º de telefone do revendedor : _____
 N.º do modelo : _____
 N.º de série : _____

Precauções de segurança básicas

Este guia contém diversas mensagens de segurança importantes. Leia e respeite sempre todas as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Alerta-o para mensagens de segurança que o informam sobre os perigos que lhe podem causar a si ou aos demais a morte ou ferimentos, ou que podem provocar danos no produto. Todas as mensagens de segurança são precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de precaução PERIGO, AVISO, ou CUIDADO. Estas palavras têm os seguintes significados:



PERIGO Será morto ou ficará gravemente ferido, caso não cumpra as instruções.



ADVERTÊNCIA Poderá ser morto ou ficará gravemente ferido, caso não cumpra as instruções.



CUIDADOS Indica a eminência de uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, poderá provocar apenas ferimentos leves ou moderados, ou danos no produto.

Todas as mensagens de segurança que identificam os perigos, indicam-lhe como reduzir a possibilidade da ocorrência de ferimentos, e indicam o que pode acontecer caso as instruções não sejam cumpridas.

ADVERTÊNCIA


Para minimizar o risco de incêndio, choque elétrico, ou da ocorrência de ferimentos em pessoas durante a utilização do seu produto, as precauções de segurança básicas deverão ser observadas, incluindo as seguintes.

Leia todas as instruções fornecidas antes de utilizar este aparelho.

1. Quando ligar o produto


Deverá ser utilizada uma tomada única.

- A ligação de vários dispositivos a uma mesma tomada poderá provocar incêndios.
- A fuga elétrica do disjuntor pode danificar alimentos e o dispenser poderá vaziar.



Não deixe o plugue virado para cima, nem pressionado na parte traseira do refrigerador.

Poderá ser derramada água no plugue ou este pode ficar danificado, o que provoca risco de incêndio ou de choque elétrico.



Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou danificado quando o refrigerador for empurrado depois do plugue de alimentação ter sido retirado durante a instalação.

Ao afastar o aparelho da parede, tome cuidado para não passar por cima do cabo elétrico nem danificá-lo de qualquer modo.

Pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.

Não deixe o cabo elétrico dobrado nem pressionado por objetos pesados, pois poderá ficar danificado.

Poderá danificar o cabo elétrico e provocar um incêndio ou choque elétrico.



Não aumente nem altere a dimensão do cabo de alimentação.

Pode causar choque elétrico ou um incêndio, devido aos danos elétricos infligidos ao cabo elétrico ou demais componentes.




Desligue o plugue para proceder com a limpeza, movimentações ou para substituir a lâmpada interior do refrigerador.

- Pode causar choque elétrico ou ferimentos.
- Ao substituir a lâmpada interior do refrigerador, certifique-se de que o anel de borracha, existente para evitar faíscas elétricas no interior da tomada, está instalado.



Não puxe o cabo nem toque no plugue com as mãos molhadas.

Poderá provocar choque elétrico ou ferimentos.



Remova água ou pó que se encontra no plugue e introduza-a com as extremidades dos pinos firmemente ligados.

O pó, a água ou uma ligação instável podem provocar incêndio ou choque elétrico.



Retire o plugue da tomada para realizar limpeza ou outras necessidades.

Poderá provocar choque elétrico ou ferimentos.


Remova da tomada o cabo elétrico, puxando pelo plugue e não pelo próprio cabo.

Poderá provocar choque elétrico ou um curto-circuito que poderá ter como resultado um incêndio.



Certifique-se de que liga o fio terra. A utilização imprópria da tomada de ligação à terra pode causar choque elétrico.

A incorreta ligação do fio terra pode provocar falhas de energia e choque elétrico.




Certifique-se que há tomada com aterramento e na tensão adequada para ligar o produto.

Pode ser a causa de um incêndio.

Se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados ou os orifícios da tomada estiverem alargados, não os utilize.

Poderá provocar choques elétricos ou curto-circuitos originadores de incêndios.



Aguarde 5 ou mais minutos para voltar a ligar o plugue na tomada.

Pode causar uma avaria no refrigerador.



Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

2. Quando utilizar o refrigerador


Não coloque objetos pesados nem perigosos (recipientes com líquidos) em cima do refrigerador.

Estes podem cair e provocar ferimentos, incêndio ou choques elétricos ao abrir ou fechar a porta.




Não instale o refrigerador num local úmido ou onde ocorram salpicos de água ou chuva.

A deterioração do isolamento dos componentes elétricos podem provocar fugas elétricas.




Não se pendure na porta nem nas prateleiras da porta, no home bar do congelador ou na câmara de congelação.

Poderá causar a queda do refrigerador ou ferir as mãos. Sobretudo, não deixe que as crianças tenham comportamentos semelhantes aos descritos a cima.



Não permita que as crianças entrem para o interior do produto.


Pode colocar a vida da criança em risco se esta entrar no refrigerador.



Abrir e fechar a porta do refrigerador com força pode provocar a queda dos alimentos que se encontram nas prateleiras e provocar ferimentos.


Não utilize nem armazene materiais inflamáveis, éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás GLP, vaporizadores ou cosméticos, na proximidade ou no interior do refrigerador.

Pode causar uma explosão ou um incêndio.



Não use um secador para secar o interior, não acenda velas para remover odores.

Poderá provocar uma explosão ou um incêndio.




Não armazene medicamentos nem materiais de pesquisa no refrigerador.

Se armazenar materiais que necessitam de um estrito controle da temperatura, estes podem deteriorar-se ou provocar qualquer reação inesperada que possa representar algum tipo de risco.



Não utilize vaporizadores combustíveis na proximidade do refrigerador.

Poderá provocar um incêndio.



Instale o produto em locais afastados de fontes de calor ou onde possam existir fugas de gás.

Poderá provocar um incêndio.



Não coloque jarras com flores, copos, cosméticos, medicamentos ou outros recipientes em cima do refrigerador.

Podem causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos se caírem.



Não coloque objetos pesados sobre o Home Bar. (Apenas modelos com Home Bar)

A queda de objetos pode provocar ferimentos graves.




Em caso de trovoadas ou relâmpagos, ou de não usar durante longo período de tempo o refrigerador, desligue-o da corrente elétrica.

Existe risco de choque elétrico ou incêndio.




Se o refrigerador estiver em submerso, só o utilize após inspeção.

Pode provocar choques elétricos ou um incêndio.



Se ocorrerem fugas de gás, não toque no refrigerador nem na tomada e ventile o ambiente de imediato.

- A formação de faíscas pode provocar um incêndio ou queimaduras.
- Uma vez que este refrigerador utiliza gás natural (isobutano, R600a) como refrigerante ecológico, mesmo uma pequena quantidade deste gás (80~90g) pode ser combustível. Se ocorrer uma fuga de gás causada por danos graves ocorridos durante a entrega, instalação ou utilização do refrigerador, basta uma faísca para provocar um incêndio ou queimaduras.



Não vaporize água para o exterior nem para o interior do refrigerador, nem o limpe com benzeno ou diluente.

A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode provocar choques elétricos ou um incêndio.



Se detectar qualquer cheiro estranho ou fumaça saindo do refrigerador, desligue imediatamente o produto e contate o centro de assistência técnica.

Pode ocorrer um incêndio.




Não permita que ninguém, exceto um técnico devidamente qualificado, desmonte, repare ou altere o produto.

Podem ocorrer ferimentos, choques elétricos ou um incêndio.



Não utilize o refrigerador para fins não domésticos (armazenar medicamentos ou material de pesquisa, utilização em um navio, etc.).

Poderá provocar riscos inesperados como um incêndio, choques elétricos, deterioração dos materiais armazenados ou reações químicas.



Quando pretender eliminar o refrigerador, retire os materiais de embalagem da porta ou retire as portas, deixando as prateleiras colocadas para que as crianças não possam entrar para o interior facilmente

Poderá provocar o encarceramento de crianças.



Este aparelho não está destinado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente ao uso do aparelho, por uma pessoa responsável para sua segurança.

As crianças deverão ser vigiadas para assegurar de que não brincarão com o aparelho.


Instale o refrigerador em um pavimento sólido e nivelado.

Se o instalar em um local instável, poderá provocar mortes devido à queda do refrigerador resultante da abertura ou encerramento da porta.



Não introduza as mãos nem varetas de metal nas saídas de ar refrigerado, da cobertura, da parte inferior do refrigerador, nem no condensador (orifício de exaustão) na parte traseira do aparelho.

Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.



Mantenha as aberturas de ventilação, no invólucro do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstrução.

Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

Não danifique o circuito de refrigeração.

Não guarde equipamentos elétricos ou eletrônicos dentro do refrigerador, a não ser que seja recomendado pelo fabricante do mesmo.

O gás de refrigeração e de isolamento que é usado no aparelho requer procedimentos de substituição especiais. Quando for necessária a substituição contate um técnico ou alguém igualmente qualificado.



Este produto possui pequena quantidade de gás refrigerante isobutano (R600a), gás natural com alto grau de compatibilidade com o meio ambiente, mas também é combustível. Tome cuidado ao transportar e instalar este produto para garantir que não seja danificado o sistema de refrigeração. O vazamento deste gás pode provocar incêndio ou danos nos olhos. Caso seja detectado algum vazamento, evite chamas e faíscas de ignição e imediatamente ventile por alguns minutos o ambiente onde o produto se encontra.

Se um vazamento no circuito de refrigeração é detectado, para prevenir a ocorrência de uma mistura de ar e gás inflamável, o tamanho da sala onde o seu produto deve estar depende da quantidade de fluido refrigerante utilizado. O ambiente deve ter 1m² por 8 gramas de R600a refrigerante que é utilizado no produto.

A quantidade de refrigerante existente no sistema de refrigeração aparece na etiqueta de dados no interior do produto.

Consulte o revendedor se ainda possui dúvidas.

CUIDADOS

O desrespeito por estas instruções pode provocar ferimentos ou danos na sua casa ou no seu mobiliário. Seja sempre cuidadoso.


Não introduza as mãos no interior do reservatório de gelo nem no dispenser de gelo.

O funcionamento da máquina de fazer gelo pode provocar ferimentos.



Não toque nos alimentos nem nos recipientes que estão no congelador com as mãos molhadas.

Poderá provocar queimaduras de frio.

**Não coloque gelo em copos de cristal finos nem em material de cerâmica.**

Poderá partir o copo ou o material de cerâmica e provocar ferimentos.


**Se faltar eletricidade, remova o gelo do recipiente do gelo (apenas nos modelos com dispenser).**

Falhas prolongadas no fornecimento elétrico podem levar ao derretimento do gelo, provocando danos ao chão.

Se prever que a falha no fornecimento elétrico vai ser longa, remova o gelo do recipiente de gelo.

**Forneça à máquina de fazer gelo automática apenas água potável (apenas nos modelos com dispensador).**

Caso contrário, poderá provocar uma série de riscos.

**Não retire a tampa do gerador de gelo automático. (Apenas para modelos com gerador de gelo automático)**

A operação das partes mecânicas do gerador de gelo podem provocar ferimentos.

Não coloque alimentos desordenadamente no interior do refrigerador.

Os alimentos podem cair durante a abertura e o fechamento da porta do refrigerador e provocar ferimentos.

Não coloque garrafas no congelador.

Ao congelar, o conteúdo destas pode partir a garrafa e causar ferimentos.


**Não introduza as mãos na parte inferior do refrigerador.**

A placa de ferro da parte inferior pode causar ferimentos.

**Transporte o refrigerador com a barra de transporte colocada na parte inferior da face frontal e na parte superior da face posterior.**


Caso contrário, as suas mãos podem escorregar e provocar ferimentos.

Como este produto é pesado, transportá-lo sozinho pode provocar ferimentos ou acidentes.



Cuidado ao abrir ou fechar a porta ou o Home Bar do refrigerador pois isto pode provocar ferimentos às pessoas à sua volta.


A abertura ou o fechamento da porta pode provocar o entalamento dos pés ou das mãos na porta ou o ferimento das crianças pelo seu canto.



Não coloque no interior do produto nenhum animal vivo.



Identificação dos componentes




OBSERVAÇÃO

- Se estiver a faltar qualquer peça do aparelho, podem ser que sejam peças usadas somente em outros modelos. (p. ex. a "Home Bar" não está incluída em todos os modelos).
- Estes acessórios são opcionais e variam de acordo com o modelo.

Uso do bastidor da porta

- Desmontar e esvaziar o congelador automático.
- Desligue o congelador (1).
- Monte o Bastidor da porta com cuidado.



- ▶ Insira (2) no furo inferior (3).
- ▶ Ambos os ganchos (4) devem ser montados na parte de trás (5).
- ▶ Não guarde qualquer alimento que possa cair facilmente. Pode cair ao chão quando abrir a porta.

Local de instalação

Escolha uma boa localização

1. Coloque o aparelho em um lugar de fácil utilização.
2. Evite colocar o aparelho perto de fontes de calor, à luz direta do sol ou exposto à umidade.
3. Para garantir uma circulação de ar adequada ao redor do combinado, por favor mantenha livre um espaço suficiente de ambos os lados, bem como na parte superior, e mantenha livres pelo menos 2 polegadas (5cm) de espaço entre o combinado e a parede posterior.
4. Para evitar vibrações, o aparelho precisa estar nivelado.
5. Não instale o aparelho em temperaturas inferiores a 5° C. Poderá afetar o desempenho.



Eliminação do aparelho antigo

Este aparelho contém fluidos (líquido de refrigeração, lubrificante) e é feito de componentes e materiais que são reutilizáveis e/ou recicláveis. Todos os materiais importantes devem ser enviados para o reservatório e podem ser reutilizados após terem sido processados (reciclagem). Para os recuperar, por favor contate a agência local.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Tire o rodapé e solte a mangueira de alimentação de água

Tire a porta do compartimento congelador

Tire a porta do produto


Retirar a porta

Perigo de Choque Elétrico

Desligue a alimentação elétrica do produto antes de instalá-lo. A desobediência desta regra poderá causar morte ou dano sério.

Se a porta da entrada for estreita demais para passar o produto, tire a porta do aparelho e passe-o de lado.


Remover a tampa inferior puxando para cima, puxando depois o tubo da água pressionando em ① como apresentado na figura à direita.




OBSERVAÇÃO

- Se a ponta da mangueira estiver deformada ou larga, corte a parte estragada.

1) Para tirar a tampa da dobradiça, desrosqueie os parafusos. Solte em seguida todos os fios de ligação, exceto o de terra.



2) Para tirar o grampo, gire-o na direção horária (①) levante em seguida a dobradiça superior (②).



OBSERVAÇÃO

- Ao tirar a dobradiça superior, tome cuidado para que a porta não caia para a frente.


3) Para tirar a porta do congelador, levante-a. Neste caso, será preciso levantar a porta o suficiente para puxar inteiramente para fora a mangueira de alimentação de água.




OBSERVAÇÃO

- Leve a porta do produto para o local de instalação e encoste-a no chão, tome cuidado para não danificar a mangueira de alimentação de água.


1) Desrosqueie os parafusos da tampa da dobradiça e tire a tampa. Solte os fios de ligação que houver, exceto o terra.



2) Para tirar o grampo, gire-o na direção horária (①) e em seguida, levante a dobradiça superior para tirá-la (②)




3) Para tirar a porta do produto, levante-a.



Passar o produto

Passar o produto de lado através da porta de entrada da maneira indicada na figura da direita.

**Colocar novamente a porta**

Para instalar novamente as portas, realize em ordem inversa as operações realizadas para retirá-las, depois de ter passado pela porta de entrada.

Instalação da mangueira de alimentação de água**Antes da instalação**

- A operação de produção automática de gelo precisa de pressão de água de 147 ~ 834 kPa (1,5 ~8.5 kgf/cm²) (Isto significa que um copinho de papel (180 cc) será enchido em 3 seg.).
 - Se a pressão da água não chegar à potência de 147 kPa (1,5 kgf/cm²), será preciso comprar uma bomba de pressão separada para a normal produção de gelo e o suprimento de água fresca.
 - Mantenha o comprimento total da mangueira de alimentação de água no máximo em 8 m. e tome cuidado para não dobrar a mangueira. Mangueiras de mais de 8 m. podem causar problemas na alimentação da água por causa da pressão de escoamento.
 - Instale a mangueira de alimentação de água em um lugar isento de calor.
- ADVERTÊNCIA**
- Ligue somente no fornecimento de água potável.
 - Consulte as instruções da instalação do jogo de filtro de água.

 **ADVERTÊNCIA**

Ajuste de altura

Quando o piso não está nivelado

- A porta estará desalinhada quando o piso estiver desnivelado.

► Quando a porta do congelador estiver mais baixa – ①

Utilize a chave inglesa para rodar a porca ou a garganta do parafuso de ajuste de peso na direção anti-horária para nivelar a porta.

► Quando a porta do refrigerador estiver mais baixa – ②

Utilize a chave inglesa para rodar a porca ou a garganta do parafuso de ajuste de peso na direção horária para nivelar a porta.

Diferença de altura



Quando utiliza a chave de fendas



Quando utiliza a chave inglesa





Quando a porta do refrigerador está mais baixa do que a porta do congelador

► Enquanto utiliza o produto se a porta do refrigerador estiver mais baixa do que a porta do congelador, nivele as portas.

1. Utilize a ferramenta ③ para ajuste na zona larga para rodar a porca ① (↻) no sentido horário para soltar a anilha.
2. Utilize a ferramenta (3) para ajuste no lado mais estreito no pino da dobradiça ② no (↻) sentido horário ou (↻) no sentido anti-horário para ajustar a altura das portas do congelador e do refrigerador.

Diferença de altura



3. Depois de alinhar a altura da porta, rode a anilha da porca firmemente no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

! CUIDADOS

Não force demasiadamente para nivelar a altura. O pino da dobradiça pode ser removido. (O limite máximo da altura ajustável é 2"(5 cm))

Depois de nivelar a altura da porta

Para as portas do produto fecharem suavemente, regule os parafusos de ajuste da altura. Se as portas não fecharem corretamente, o desempenho poderá ser influenciado.

Em seguida


1. Tire toda a poeira acumulada no transporte e limpe inteiramente o aparelho.
2. Instale os acessórios tais como a caixa dos cubos de gelo, tabuleiro tampa de evaporação etc., nos lugares certos. Estão embalados juntos para evitar possíveis danos durante o transporte.
3. Ligue o cabo de alimentação elétrica(plugue) na tomada. Não instale outros aparelhos na mesma tomada.

REMOÇÃO DO PULSADOR

Para mover o produto através da porta de casa, pode ser necessário a retirada de algumas peças do mesmo.

NOTA


- A aparência do puxador pode diferir das ilustrações nesta página.



Soltar o conjunto de parafusos com uma chave Allen 2.5 mm (3/32") e remover a peça.

NOTA

- Se os parafusos da peça necessitarem de ser apertados ou removidos utilize uma chave Allen 1/4" (6,35mm).

PUXADOR REINSTALAÇÃO

Coloque o puxador na porta alinhando as marcas das peças para apontar e apertar melhor o conjunto de parafusos com uma chave Allen 2.5 mm (3/32")

NOTA



- Se os parafusos do puxador necessitarem de ser apertados ou removidos, utilize uma chave Allen 1/4".

Início

A primeira vez que ligar o produto depois de instalá-lo, deixe o funcionamento normal estabilizar-se nas temperaturas de funcionamento 2 ou 3 horas antes de guardar alimentos frescos ou congelados.

Se o funcionamento interromper-se, aguarde 5 minutos antes de reiniciar.

Ajuste das temperaturas e funcionamento



1 INDICADOR DE SELEÇÃO DO COMPARTIMENTO

Mostra a seleção de cubos ou gelo picado que será distribuído quando o interruptor é pressionado.

2 TEMPERATURA DO CONGELADOR

Indica a definição de temperatura do compartimento do congelador em Celsius ou Fahrenheit.

3 TEMPERATURA DO REFRIGERADOR

Indica a definição de temperatura do compartimento do freezer em Celsius ou Fahrenheit.

4 EXPRESS FRZ.

Quando o botão "EXPRESS FRZ." for pressionado, o visor irá indicar a ativação da função selecionada.

5 LUZ INDICADORA DO COMPARTIMENTO

Quando o botão "LIGHT" é pressionado, o visor irá indicar a função selecionada: A luz do compartimento está ligada, esta indicador irá aparecer no visor do painel.

6 INDICAÇÃO DE ALARME DA PORTA

Este indicador mostra que o alarme indicador de porta aberta está ativo.

7 ESTADO DO FILTRO DE ÁGUA

Este indicador mostra o estado corrente do filtro de água. Consulte para redefinir o Indicador de Filtro.

8 ESTADO DE BLOQUEIO

Este indicador mostra que estado do painel de controle está definido para "LOCK".

OBSERVAÇÃO

- O seu modelo pode não incluir todas as opções.

Ajuste da Temperatura do congelador

Ajuste de temperaturas e visor

Para ajustar a temperatura no compartimento do congelador, pressione o botão "FREEZER" para percorrer o leque de configurações possíveis.



Ajuste da Temperatura do Refrigerador

Para ajustar a temperatura no refrigerador, pressione o botão "REFRIGERATOR" para percorrer o leque de configurações possíveis.



NOTA

- A entrada padrão de temperatura varia dependendo do estado dos alimentos, desde que as definições de temperatura correspondem à temperatura pretendida e não há temperatura dentro do produto. Inicialmente defina o CONTROLE DE REFRIGERAÇÃO A 3 °C e o CONTROLE DE CONGELAÇÃO a -19 19 °C. Deixe estas definições durante 24 horas (um dia) para estabilizar. Depois ajuste a temperatura do compartimento.

Visor de Modo conservação de energia

Se não houver nenhuma entrada 20 ~ 60 segundos após ligar o display (60 segundos se nenhum botão é pressionado após ligar o produto ou 20 segundos quando algum botão é pressionado), ele automaticamente entra no modo de conservação de energia, onde mostra somente a seleção atual do dispenser e o status de bloqueio. Todos os ícones no visor serão ativados quando a porta for aberta ou algum botão for pressionado.

Operar com o distribuidor

Distribuição de gelo picado

Pressione o botão "ICE TYPE" para iluminar o ícone de gelo picado. Pressione o interruptor com um copo ou outro recipiente e o gelo picado será distribuído.



Distribuição de cubos de gelo

Pressione o botão "ICE TYPE" para iluminar o ícone de cubos de gelo. Pressione o interruptor com um copo ou outro recipiente e os cubos de gelo serão distribuídos.




NOTA

- Segure o copo ou o recipiente em posição durante alguns segundos depois da água ou gelo terem sido distribuídos para apanhar os últimos cubos ou pingos. O distribuidor foi desenhado para não funcionar enquanto uma das portas do produto estiver aberta.

Luz de controle do distribuidor

Pressione o botão "LIGHT/FILTER" e a luz do recipiente irá ligar e desligar-se.



Interruptor de água

Interruptor de gelo



! CUIDADOS

- Quando estiver enchendo um recipiente com uma pequena abertura, coloque-o perto da abertura da água ou do dispenser de gelo o mais próximo possível.
- Não coloque gelo em copos de cristal fino ou chinês. Cristal ou porcelana chinesa podem partir.

Errado

Correto

de gelo



Definir as funções

Pressione o botão para a função desejada para visualizar e selecionar outras definições.

Definir o bloqueio do dispenser



Pressione e segure o botão ALARM/LOCK durante 3 segundos para bloquear o dispenser e todos os outros controles do painel de funções.

Pressione e segure novamente durante 3 segundos para desbloquear.

Definir o Alarme da porta



O botão ALARM/LOCK também controla o alarme da porta que soa três vezes em intervalos de 30 segundos quando a porta do compartimento é deixada aberta por mais de 60 segundos. O alarme irá parar de soar quando a porta for fechada. Pressione o botão ALARM/LOCK uma vez para ativar e desativar a função de alarme da porta.

NOTA

- Contate o centro de serviço se o alarme continuar a soar depois das portas estarem fechadas.

Redefinir o indicador de filtro



Pressione e segure o botão LIGHT/FILTER durante mais de 3 segundos para redefinir o indicador de filtro depois do filtro de água ter sido substituído.

NOTA

- É recomendado que substitua o filtro quando a luz do indicador do filtro de água chegar a 0 ou sempre que a água ou cubos de gelo tiver um paladar deteriorado.

Ativar o FAST FREEZING



Pressione o botão EXPRESS FRZ uma vez para ativar a função CONGELAMENTO EXPRESSO. O ícone EXPRESS FRZ no painel do visor irá iluminar-se quando ativo.


A função FAST FREEZING faz com que o compartimento do congelador corra a definição mais fria durante um período de 24 horas para aumentar a produção de cubos de gelo em 20%, e depois irá desligar automaticamente.

NOTA


- Pressione o botão novamente para cancelar a função de FAST FREEZING.

Depois do dispenser ter sido utilizado

O receptor de água não tem qualquer tipo de função de drenagem automática, portanto pode ser limpo regularmente. Remova a tampa puxando a parte frontal da proteção do receptor de água e seque-o com um pano.



Máquina de gelo automática



- A máquina de gelo automática pode fazer automaticamente 6 cubos de uma só vez, 40~50 cubos por dia. Esta quantidade pode variar conforme as circunstâncias, incluindo a temperatura ambiente, a abertura da porta, a carga do congelador, etc.
- A preparação de gelo termina quando a caixa de armazenamento de gelo estiver cheia.
- Se não desejar usar a máquina de gelo automática, mova o interruptor da máquina de gelo para OFF. Se desejar usar novamente a máquina de gelo automática, mude o interruptor para ON.

NOTA

- É normal se for produzido um ruído quando o gelo cai no recipiente de armazenamento.


ADVERTÊNCIA

- Não introduza as mãos quando a máquina de gelo estiver funcionando porque você pode se ferir.


Como desmontar a máquina de gelo automática

ADVERTÊNCIA

Segure na proteção da máquina de gelo com ambas as mãos e puxe-o para si enquanto pressiona o botão na parte (1).



- Não desmonte a máquina de gelo a não ser que seja necessário
- Segure no recipiente de armazenamento de gelo utilizando ambas as mãos para que não caia.
- Não toque no dispenser de gelo com a sua mão ou qualquer outra ferramenta.
- Pois a máquina de gelo pode operar abrindo a porta do congelador, por favor tenha cuidado.
- Quando quer utilizar o espaço do balde de gelo como espaço de armazenamento, certifique-se que o utiliza desligando a máquina de gelo depois de remover o balde de gelo.



Se o funcionamento da produção de gelo não for perfeito

O gelo gruda-se

- Quando o gelo grudar-se, tire os blocos de gelo do recipiente, parta-os em pedaços pequenos e coloque-os de volta no recipiente.
- Se estiver a produzir pedaços de gelo pequenos demais ou blocos de gelo grudado, será preciso regular a quantidade de água fornecida para a produção de gelo. Contate o centro de assistência técnica.
- * Se o gelo não for usado frequentemente, poderá grudar-se.

Interrupção elétrica

- Pode ser que gelo caia no compartimento do congelador. Tire o recipiente de gelo e jogue fora todo o gelo, enxugue-o e coloque-o de novo no lugar. Quando a eletricidade voltar, gelo picado será selecionado automaticamente.

Aparelho recém instalado

- Leva aproximadamente 12 horas para um freezer recém instalado produzir gelo.

Outras funções

Aviso de porta aberta

- Um sinal de aviso soa por 3 vezes, em intervalos de trinta segundos, se a porta do refrigerador ou do congelador for deixada aberta durante mais de sessenta segundos.
- Por favor, contate o centro de assistência local se o aviso continua a soar, mesmo depois de ter fechado a porta.

Função (detecção de avaria) de diagnóstico

- A função de diagnóstico detecta automaticamente avarias quando ela é encontrada no produto durante o uso do produto.
- Se a avaria referir-se ao produto, ele não operará através da pressão de nenhum dos botões e as indicações normais não serão fornecidas. Neste caso, não desligue a energia, contate imediatamente o centro de serviços local. Será necessário muito mais tempo para o engenheiro de serviços detectar a peça avariada se o aparelho for desligado.

Como é o fornecimento de gelo/água fresca

No dispenser congelador há um tanque para água fresca que é fornecida para a. Também há produção automática de gelo que pode ser fornecido picado ou na forma de cubos de gelo.

OBSERVAÇÃO

- É normal que a água não esteja muito fria no começo. Se desejar água mais fria, coloque gelo na água.

CUIDADOS

Jogue fora o primeiro gelo (aproximadamente 20 cubos) e água (aproximadamente 7 copos) distribuídos logo após a instalação do produto.

O primeiro gelo e água poderão conter partículas ou odores da mangueira de alimentação de água ou do tanque de alimentação de água. Isto também será necessário se o produto não for usado durante muito tempo.

Mantenha as crianças afastadas do dispenser.

As crianças podem apertar os botões errados ou estragar as lâmpadas.

Cuidado para não tapar a passagem do gelo com alimentos guardados.

Se alimentos forem colocados na entrada da passagem do gelo, não será possível fornecer gelo. A passagem do gelo também pode entupir-se de pó de gelo se somente gelo picado for usado. Neste caso tire o pó de gelo acumulado.

Nunca guarde latas de bebidas ou de outros alimentos no recipiente do gelo para resfriá-las rapidamente.

Esta ação poderá estragar a produção automática de gelo.

Nunca use copos nem recipientes de cristal fino ou frágeis.

Estes copos ou recipientes podem se partir.

Primeiro coloque o gelo em um copo, antes de enchê-lo de água ou qualquer bebida.

Senão pode ser que água vaze quando colocar gelo em um copo já com líquido dentro.

Nunca use a mão nem qualquer ferramenta no botão de distribuição de gelo.

Isto poderá causar estrago nas peças ou feridas nas mãos.

Nunca tire a tampa do dispositivo de produção de gelo.

Se for preciso, nivele o gelo para poder encher o compartimento de gelo.

O gelo empilha-se até perto do dispositivo de produção de gelo. Portanto a produção de gelo pode parar quando chegar a este nível.

Se for fornecido gelo descolorido, contate imediatamente um centro de assistência técnica, pare de usar o gelo.

Nunca use copos estreitos ou profundos demais.

O gelo pode bloquear-se na passagem e portanto causar uma falha no produto.

Mantenha o copo a uma distância apropriada da saída de gelo.

Um copo perto demais da saída pode atrapalhar a saída do gelo.


Home Bar (Disponível somente em alguns modelos)

Como utilizar

1. Pressione a parte central superior do Home Bar até ouvir um "Clique".
 - Pode economizar eletricidade pois não tem de abrir a porta do refrigerador.
 - Devido às lâmpadas do refrigerador e congelador terem sido ligadas, mesmo que abra apenas a porta do Home Bar, pode facilmente retirar o alimento que desejar.
 - Quando fechar a porta do Home Bar, pressione-a até ouvir um "Clique".
2. Abra a porta e utilize a porta como prateleira de suporte.
 - Coloque as bebidas ou os alimentos na prateleira de suporte para conveniência de utilização.






Pressione o Bar até ouvir um "clique" na prateleira.



Como utilizar o compartimento das latas.

Pode utilizar o compartimento de latas no topo e lados para colocar e armazenar latas.

1. Puxe o compartimento para baixo quando quiser armazenar as latas.
 2. Se não quiser utilizar o compartimento das latas, fixe o compartimento das latas no topo de modo a poder utilizar o espaço do Home Bar mais eficientemente.
- * Quando pressiona ambos os lados da parte do fundo da cobertura da unidade principal do refrigerador e do Home Bar do congelador, não irá ser fixado para prevenir os alimentos de cair no refrigerador ou congelador.




Como desmontar a cobertura do Home Bar do refrigerador.

Precauções

Primeiro separe o cesto da porta superior do Home Bar (1) e puxe a tampa do mesmo. (2).

1. Não utilize o refrigerador com a cobertura do Home Bar interno não colocada.
 - Se a cobertura não estiver colocada, a função de Home Bar não pode funcionar.
2. Tenha cuidado para não pressionar ou danificar a prateleira de suporte do Home Bar.
 - Se baixar ou pressionar a prateleira de suporte com o seu braço, pode danificar-se.
 - Não utilize a prateleira de suporte como tábua de corte ou utilize ferramentas afiadas na prateleira de suporte para prevenir riscos.
 - Quando a prateleira de suporte estiver molhada com fluidos não identificados como suco, pode não funcionar corretamente.
 - Quando a zona de embalagens estiver molhada com fluidos não identificados como suco, limpe periodicamente.



Prateleira


Como utilizar

Pode armazenar pratos ou alimentos na prateleira com espaço suficiente entre os recipientes.




Como Desmontar


1. Segure na parte frontal na prateleira e puxe-a para fora até ser bloqueada pelo parte fixadora.



2. Quando não puder puxar mais a prateleira, levante-a ligeiramente.




3. Enquanto segura suavemente na prateleira, abane-a para a puxar para fora.



Caixa de ovos

É possível colocar a caixa de ovos na parte do refrigerador que desejar.



OBSERVAÇÃO

- Nunca use a caixa de ovos como recipiente para gelo. Pode partir-se.
- Nunca guarde a caixa de ovos no dispenser nem no Home Bar.

Nano desinfetante de carvão vegetal

Como utilizar

Com o sistema Nano desinfetante de carvão vegetal, pode desinfetar o refrigerador sendo o desinfetante reutilizável.


Como desmontar

Use a chave de fenda na peça fixada inferior da tampa do desinfetante para separá-la ao empurrar a parte anterior.



► Como reutilizar o desinfetante

Pode reutilizar o desinfetante continuamente secando-o bem com um secador de cabelo.



Gaveta de Frutas e Legumes

Como utilizar

Pode armazenar frutas ou vegetais.

Como desmontar a gaveta superior


1. Segure na pega frontal da gaveta e puxe-o até ficar bloqueado pela parte fixadora.
2. Quando não puder puxar mais o compartimento, levante-o ligeiramente para puxá-lo completamente para a parte frontal. (parte externa).

* A gaveta pode ser montada novamente em ordem inversa.



Como desmontar a gaveta inferior

► Quando puxar a gaveta inferior para fora



1. Segure na pega da gaveta e puxe-o para a frente.
2. Quando não puder puxar mais a gaveta, levante-a ligeiramente para puxá-la para fora para a parte frontal

► Quando instalar a gaveta inferior para frutas e verduras



* Quando for instalar a gaveta, levante sempre a tampa e empurre-o para dentro.


! ADVERTÊNCIA

- Desmonte sempre as gavetas com ambas as mãos. Pode ferir-se devido ao peso do compartimento quando está cheio de alimentos.
- Quando desmontar/voltará a montar a gaveta, abra a porta do refrigerador totalmente.

Como desmontar a tampa das gavetas superior/inferior

Segure na tampa com ambas as mãos e puxe-o para fora.

* Quando desmontar a tampa, desmonte sempre a gaveta de frutas e verduras primeiro.



Gaveta de vácuo


Como utilizar

Pode armazenar vegetais ou frutas frescas por um longo período de tempo.

- No centro da gaveta vácuo, pode armazenar os vegetais ou frutas por um longo período de tempo com os efeitos de vácuo e isolamento melhorados.

Como desmontar a gaveta de vácuo


1. Segure na pega frontal da gaveta a vácuo e puxe-o até ficar bloqueado pela parte fixadora.
2. Quando não conseguir puxar mais a gaveta de a vácuo, levante-o ligeiramente e puxe-o completamente para a parte frontal (parte exterior).



NOTA


- Pode desmontar/ voltar a montar as prateleiras do produto utilizando o mesmo método.
- Desmonte sempre a gaveta utilizando ambas as mãos. (Pode machucar-se devido ao peso do compartimento quando cheio de alimentos.)
- Quando desmontar/voltar a montar o a gaveta de frutas e verduras ou a gaveta vácuo, abra a porta do refrigerador por completo.

Como desmontar a gaveta vácuo



1. Puxe a gaveta vácuo para a frente e levante-o ligeiramente para o retirar.
2. Segure no puxador a gaveta à vácuo com ambas as mãos e levante-o ligeiramente.
* Para desmontar a caixa, deve primeiro desmontar a gaveta superior.
3. Puxe-o para fora.

Como voltar a montar a gaveta vácuo



1. Alinhe o recipiente superior com os enquanto segura os segura ligeiramente.
2. Alinhe a parte inferior dos recipientes com o topo dos e puxe-os enquanto os segura ligeiramente.
3. Puxe o recipiente até ouvir um "clique".

ADVERTÊNCIA

- Desmonte sempre as gavetas com ambas as mãos.
Pode ferir-se devido ao peso do compartimento quando está cheio de alimentos.
- Quando desmontar/voltar a montar a gaveta, abra a porta do refrigerador totalmente.


CESTO do refrigerador/congelador

Como Utilizar

Pode armazenar alimentos congelados envoltos em pequenos embrulhos (Cesto do congelador), pequenas embalagens de alimentos ou bebida congelada (Cesto do refrigerador) como leite, cerveja, etc.
No entanto não armazene sorvete ou alimento que necessite ser armazenado por um longo período de tempo.


Como desmontar

Segure no cesto com ambas as mãos e levante-a ligeiramente a parte da frente para puxá-lo para fora.



Como voltar a montar

Segure no cesto com ambas as mãos e volte a montá-lo enquanto está a empurrando-o para dentro.



Parte de duas estrelas ** (Disponível somente em alguns modelos)

Cesto do freezer (parte de duas estrelas)

- Parte de duas estrelas significa a temperatura entre -12°C ~ -18°C
- Alimentos congelados por um curto período de tempo.

Canto diário

Como Utilizar


Pode armazenar bens diários como manteiga, queijo, etc.

Como desmontar

Segure no cesto com ambas as mãos e puxe-o para fora, empurrando-o para cima(1).



- Se fechar a porta do refrigerador com o canto diário aberto na lateral da porta, a porta pode não fechar propriamente. Deve portanto ter cuidado.



Como substituir o filtro purificador de água


Como desmontar o filtro

Devido ao filtro estar montado no topo superior direito da lâmpada do refrigerador e por remover cloro ou odor, substitua-o a cada 6 meses.


Como substituir

1. Desmonte o filtro de purificação de água.

- Gire o filtro no sentido horário do relógio 90 graus. (1) Puxe-o para fora na parte frontal (2).




- A água acumulada no filtro pode pingar, portanto coloque uma bacia ligeiramente mais larga do que o tamanho do filtro.



2. Insira um novo filtro.

- Alinhe o filtro a linha indicada na caixa de controle(1) e empurre-o para dentro. Depois de verificar que ambas as linhas se encontram alinhadas, rode o filtro na direção horária(2).



- Quando instala o filtro pela primeira vez ou caso já tenha substituído o filtro, pressione o botão de distribuição de água durante 3 minutos (ou um litro) para remover quaisquer resíduo de carvão vegetal.
(O carvão vegetal não é perigoso para o corpo humano)

Quando a lâmpada LED não acende

A lâmpada LED está ligada?


- Uma vez que o cliente tem dificuldade em mudar a lâmpada LED diretamente, contate os serviços da LG Electronics exceto se a lâmpada acender.

Posição dos alimentos

(Consulte a identificação das peças)


Pateleira do Congelador

Para guardar vários alimentos congelados como carne, peixe, sorvetes, frios congelados etc. ...



Pateleira do Congelador

- Para guardar alimentos em pequenos pacotes.
- A temperatura tende a subir ao abrir a porta. Portanto não guarde alimentos por longo prazo como sorvetes etc. ...



Pateleira do Congelador

- Para guardar carne, peixe, frango etc. ... depois de embrulhado em película fina.
- Guarde os alimentos secos.

Canto diário

Para guardar laticínios como manteiga, queijo etc. ...



Caixa dos ovos

Coloque a caixa de ovos em um lugar apropriado.



Home Bar

Para guardar alimentos de uso frequente como bebidas etc. ...



Pateleira do Congelador

Para guardar pratos de acompanhamento ou outros alimentos com uma distância apropriada.




Pateleira do Congelador

Para guardar pequenos pacotes de alimentos ou bebidas como leite, suco, cerveja etc. ...



Gaveta das verduras

Para guardar verduras ou frutas.



Guardar alimentos

- Guarde os alimentos frescos no compartimento refrigerado. A maneira como os alimentos são congelados e descongelados é um fator importante na manutenção do frescor e do sabor.
- Não guarde alimentos que estragam-se facilmente em baixas temperaturas, tais como bananas e melões.
- Deixe os alimentos quentes resfriarem antes de guardá-los, colocar alimentos quentes no refrigerador poderá estragar outros alimentos e causam um maior consumo de eletricidade.
- Ao guardar alimentos, cubra-os com película plástica ou guarde-os dentro de um recipiente com tampa. Deste modo evita-se a evaporação da umidade e ajuda os alimentos a manterem o sabor e os nutrientes.
- Não tape as aberturas de ventilação com alimentos. Uma suave circulação de ar fresco mantém a temperatura do refrigerador uniforme.
- Não abra frequentemente a porta. Ao abrir a porta, entra ar quente no refrigerador e a temperatura aumenta.
- Nunca coloque alimentos demais em uma prateleira da porta, porque poderá chegar até as prateleiras internas e a porta não poderá fechar-se perfeitamente.

Compartimento congelador

- Não guarde garrafas no compartimento congelador – poderão partirem ao se congelar.
 - Não congele novamente alimentos descongelados. Isto causará perda de sabor e de valor nutritivo.
 - Ao guardar alimentos congelados como sorvete durante longos prazos, coloque-os em uma prateleira interna do congelador, não em uma prateleira da porta.
 - Não toque nos alimentos frios ou nos recipientes – especialmente nos de metal - com as mãos úmidas e não coloque produtos de vidro no compartimento do congelador.
- Se tiver frieiras, estas podem abrir ao entrarem em contacto com produtos congelados, causando danos pessoais.

Compartimento refrigerador

- Evite colocar alimentos úmidos na prateleira superior do refrigerador. Eles podem congelar em contato direto com o ar frio.
- Sempre lavar os alimentos antes de guardá-los no refrigerador. Frutas e verduras devem ser lavadas e limpas. Alimentos embalados devem ser higienizados para evitar estragar os demais.
- Ao manter os ovos em sua embalagem ou caixa original, certifique-se que eles estejam frescos. Deixá-los sempre em posição vertical para que se conservem frescos por mais tempo.

OBSERVAÇÃO

- Se o produto estiver em um lugar quente e úmido, abrir frequentemente a porta ou guardar muitas verduras podem causar formação de condensação, que não exerce nenhuma influência no desempenho. Enxugue a condensação com um pano isento de poeira, com cuidado.

Informações gerais

Temporada de férias

Durante férias de duração média, provavelmente é melhor deixar o refrigerador funcionando. Coloque os itens que puderem ser congelados no congelador para maior durabilidade.

Se planejar desligar o aparelho, tire todos os alimentos, tire o plugue da tomada elétrica, limpe inteiramente o interior e deixe a porta ABERTA para evitar formação de odores.

Interrupção de eletricidade

A maioria das interrupções de eletricidade corrigidas dentro de uma ou duas horas não influem nas temperaturas internas do produto.

Entretanto é preciso minimizar o número de vezes que a porta é aberta enquanto a eletricidade estiver interrompida.

Mudança

Tire e prenda bem todos os itens soltos dentro do refrigerador.

Para evitar danos aos parafusos de ajuste da altura, atarraxe-os até o fundo, dentro da base.

Tubo anti-condensação

A superfície externa do produto poderá às vezes esquentar-se, especialmente logo depois da instalação.

Não se alarme. Isto é por causa do tubo anti-condensação, que bombeia líquido refrigerante quente para evitar formação de "suor" na superfície externa do aparelho.

CUIDADOS

- Tem que verificar o O-RING, que é feito de borracha e previne faísca elétrica.
- Não toque na lâmpada, se estiver acesa há muito tempo, pois pode estar muito quente.

Limpeza

É importante manter limpo o refrigerador para evitar odores desagradáveis. É preciso limpar imediatamente os alimentos que caírem, porque poderão acidificar ou manchar as superfícies plásticas, se forem deixados a agir.

Exterior

Use uma solução morna de sabão ou detergente suave para limpar o acabamento durável do produto.

Passa em seguida um pano limpo úmido e finalmente enxugue.

Interior

É recomendável uma limpeza regular. Lave todos os compartimentos com uma solução de bicarbonato de sódio ou um detergente suave e água quente. Enxagúe e enxugue.

Depois da limpeza

Verifique se o cabo elétrico não está estragado, se o plugue não está excessivamente aquecido e se o mesmo está bem colocado na tomada elétrica.

ADVERTÊNCIA

Desligue sempre o cabo de alimentação da tomada da parede antes de realizar limpeza nas proximidades das peças elétricas (lâmpadas, comutadores, controles etc.).

Tire a umidade excessiva com uma esponja ou pano para evitar que água ou outro líquido entre em contato com quaisquer peças elétricas e cause choque elétrico.

Nunca use esponjas abrasivas metálicas, escovas, produtos de limpeza abrasivos agressivos, soluções alcalinas fortes, líquidos de limpeza inflamáveis ou tóxicos em qualquer superfície.

Não toque as superfícies congeladas com as mãos molhadas ou úmidas, porque os objetos úmidos grudam-se em superfícies extremamente frias.

Solução de Problemas

Antes de chamar a assistência técnica, consulte esta lista. Deste modo poderá economizar tempo e dinheiro. Esta lista inclui acontecimentos comuns que não são resultado de defeito de fabricação nem dos materiais deste aparelho.

Acontecimento	Possível causa	Solução
Funcionamento do refrigerador		
Compressor do refrigerador não funciona.	Controle do produto desligado.	Ligue o controle do produto. Veja regulagem dos comandos.
	Produto em ciclo de descongelamento.	Isto é normal em um produto Frost Free. Há periodicamente ciclos de descongelamento.
	Plugue fora da tomada elétrica.	Certifique-se que o plugue está firme na tomada elétrica.
	Interrupção da eletricidade. Verifique as luzes do prédio.	Contate a empresa de eletricidade.
Produto funciona demais ou durante tempo demais	Produto maior que o anterior.	Isto é normal. Os aparelhos maiores, mais eficientes, funcionam mais tempo nestas condições.
	Temperatura ambiente ou externa está quente.	É normal que o produto funcione mais nestas condições.
	O produto esteve desligado recentemente durante um longo tempo.	Leva algumas horas para o produto refrigerar-se inteiramente.
	Grandes quantidades de alimentos quentes ou mornos podem ter sido guardados recentemente.	Alimentos quentes fazem com que o produto funcione mais tempo até chegar à temperatura desejada.
	As portas têm estado abertas frequentemente demais ou durante tempo demais.	O ar quente ao entrar no produto faz com que o mesmo funcione mais tempo. Abra a porta menos vezes.
	A porta do produto ou do congelador podem não estar perfeitamente fechadas.	Certifique-se que o aparelho está nivelado. Não bloqueie as portas com alimentos ou recipientes. Veja a seção dos problemas, ABERTURA/FECHAMENTO das portas.
	O comando do produto está regulado para frio demais.	Regule o comando do produto em uma posição mais quente até a temperatura ser satisfatória.
	As guarnições do produto ou do congelador estão sujas, desgastadas, rachadas ou mal instaladas.	Limpe o troque a guarnição. Vazamentos na guarnição da porta fazem o produto funcionar mais tempo para manter as temperaturas desejadas.
	O termostato está a manter o produto em uma temperatura constante.	Isto é normal. O produto liga-se e desliga-se para manter a temperatura constante.

Acontecimento	Possível causa	Solução
O compressor do não funciona.	O termostato está mantendo o produto em uma temperatura constante.	Isto é normal. O produto liga e desliga automaticamente para manter a temperatura constante.
Temperaturas frias demais		
A temperatura do congelador é fria demais mas a temperatura do refrigerador é satisfatória.	O comando do congelador está regulado para frio demais.	Coloque o comando do congelador em uma posição mais quente até a temperatura do congelador passar a ser satisfatória.
A temperatura do refrigerador é fria demais mas a temperatura do congelador é satisfatória.	O comando do refrigerador está regulado para frio demais.	Coloque o comando do refrigerador em uma posição mais quente.
Alimentos guardados nas gavetas estão a congelar	O comando do refrigerador está regulado para frio demais.	Veja a seção acima.
Carne guardada na gaveta para carnes frescas está a congelar	É preciso guardar a carne numa temperatura um pouco inferior ao ponto de congelamento da água (32° F, 0° C) para se manter fresca pelo máximo de tempo.	É normal formarem-se cristais de gelo por causa da umidade da carne.
Temperaturas quentes demais		
As temperaturas do refrigerador ou do congelador estão quentes demais	O comando do congelador está regulado para quente demais.	Coloque o comando do congelador ou do refrigerador em uma posição mais fria até a temperatura do congelador ou do frigorífico passar a ser satisfatória.
	O comando do refrigerador está regulado para quente demais. O comando do refrigerador exerce uma certa influência sobre a temperatura do congelador.	Coloque o comando do refrigerador em uma posição mais fria até a temperatura do congelador ou do refrigerador passar a ser satisfatória.
	As portas têm estado abertas frequentemente demais ou durante tempo demais.	Ar quente entra no refrigerador/congelador todas as vezes que a porta é aberta. Abra a porta menos vezes.
	A porta pode não estar perfeitamente fechada.	Feche perfeitamente a porta
	Grandes quantidades de alimentos quentes ou mornos podem ter sido guardados recentemente.	Aguarde que o refrigerador ou congelador se estabeleça à temperatura desejada.
	O refrigerador esteve desligado recentemente durante um longo tempo.	Leva algumas horas para o refrigerador refrigerar-se inteiramente.
A temperatura do refrigerador é quente demais mas a temperatura do congelador é satisfatória.	O comando do refrigerador está regulado para quente demais.	Coloque o comando do refrigerador em uma posição mais fria.

Acontecimento	Possível causa	Solução
Sons e ruídos		
Nível de ruído mais alto quando o refrigerador está funcionando.	Os refrigeradores atuais possuem mais lugares para guardar alimentos e mantêm temperaturas mais equilibradas.	É normal que o nível de som seja mais alto.
Nível de ruído mais alto quando o compressor liga.	O produto funciona com pressões mais altas durante o funcionamento do ciclo.	Isto é normal. O nível diminui ao continuar a funcionar o produto.
Ruído de vibração ou batidas	Chão não nivelado ou fraco. Produto balançando no chão quando move-se ligeiramente.	Certifique-se se o chão é nivelado e sólido e pode adequadamente suportar o produto.
	Objetos colocados em cima do produto estão vibrando.	Tire os objetos.
	Pratos a vibrar nas prateleiras do refrigerador.	É normal que os pratos vibrem um pouco. Desloque os pratos ligeiramente. Certifique-se se o refrigerador está nivelado e colocado firme no chão.
	O refrigerador está a tocar na parede ou em armários.	Desloque o refrigerador para que não toque mais na parede nem nos armários.
Água/Umidade/Gelo dentro do refrigerador		
Acumula-se umidade nas laterais internas do refrigerador.	O tempo está quente e úmido e portanto aumenta a taxa de acumulação de gelo e condensação interna.	Isto é normal.
	Porta não perfeitamente fechada.	Veja a seção dos problemas, abertura/fecho das portas.
	As portas têm estado abertas frequentemente demais ou durante tempo demais.	Abra a porta menos vezes.
Água/Umidade/Gelo fora do refrigerador		
Forma-se condensação fora do refrigerador ou entre as portas.	O tempo está úmido.	Isto é normal com tempo úmido. Quando a umidade diminuir, a condensação deve desaparecer.
	Porta não fecha perfeitamente, portanto ar frio de dentro do refrigerador encontra-se com o ar quente de fora.	Feche inteiramente a porta desta vez.

Acontecimento	Possível causa	Solução
Odores no refrigerador	É preciso limpar por dentro	Limpe por dentro com esponja, água quente e bicarbonato de sódio.
	Há alimentos com odores fortes no refrigerador.	Cubra inteiramente estes alimentos.
	Alguns recipientes ou materiais de embalagem possuem odores.	Use um recipiente ou marca de material de embalagem diferente.
Abertura/Fecho de portas/gavetas		
A(s) porta(s) não se fecham.	Embalagem de alimento está impedindo que a porta feche-se.	Desloque as embalagens que impedem o fechamento da porta.
	A porta foi fechada com força demais, e causou que a outra porta se abrisse um pouco.	Fechete ambas portas delicadamente.
	O produto não está nivelado. Balança no chão ao ser movido ligeiramente.	Ajuste o parafuso de regulação da altura.
	O chão não é nivelado ou é fraco. O produto balança no chão quando move-se ligeiramente.	Certifique-se de que o chão é nivelado e sólido e pode adequadamente suportar o produto. Contate um carpinteiro para regular ou inclinar o chão.
	O produto está tocando na parede ou em armários.	Desloque o produto.
É difícil mover as gavetas.	Há alimentos tocando prateleira a superior da gaveta.	Guarde menos alimentos na gaveta.
	Os suportes onde a gaveta desliza estão sujos.	Limpe as gavetas e os suportes.
Distribuidor		
O distribuidor não fornece gelo	O compartimento de gelo está vazio.	Assim que gelo for produzido, o distribuidor funcionará.
	A temperatura do congelador está regulada quente demais.	Coloque o comando do congelador em uma regulação mais alta para poder produzir cubos de gelo. Assim que gelo for produzido, o distribuidor deve funcionar.
	A válvula de alimentação de água doméstica não está aberta.	Abra a válvula de alimentação de água doméstica e aguarde o tempo necessário para a produção de gelo. Quando gelo for produzido, o distribuidor deve funcionar.
	A porta do refrigerador ou do congelador não está fechada.	Certifique-se que as portas estejam bem fechadas.
	Gelo derreteu e congelou-se ao redor do bocal por causa de uso infrequente, flutuações de temperatura e/ou interrupção de eletricidade.	Tire o recipiente de gelo e descongele o conteúdo. Limpe o recipiente, enxugue e coloque no lugar. Quando mais gelo for produzido, o distribuidor deve funcionar.
Distribuidor está entupido.	Cubos de gelo estão bloqueados entre o braço de produção de gelo e a parte de trás do recipiente.	Tire os cubos de gelo que estão a bloquear o distribuidor.
	Os cubos de gelo se congelam juntos.	Use frequentemente o distribuidor para os cubos de gelo não se congelarem.

Acontecimento	Possível causa	Solução
Distribuidor está entupido.	Cubos de gelo comprados ou feitos de outra maneira podem ter sido colocados no distribuidor.	Somente os cubos de gelo produzidos pelo aparelho devem ser usados no distribuidor.
O distribuidor não fornece água.	A válvula de alimentação de água doméstica não está aberta. Veja o problema "O distribuidor não fornece gelo".	Abra a válvula de alimentação de água doméstica.
	A porta do refrigerador ou do congelador não está fechada.	Certifique-se que as portas estejam bem fechadas.
A água possui um sabor e/ou odor desagradável.	A água está a demasiado tempo no tanque.	Tire e jogue fora 7 copos de água para mudar o suprimento. Tire e jogue fora mais 7 copos para enxaguar inteiramente o tanque.
	O aparelho não está perfeitamente ligado à alimentação de água.	Ligue a alimentação de água fria que fornece água para a torneira da cozinha.
Ruído de gelo a cair	Este ruído é normal quando gelo produzido automaticamente cai no recipiente para gelo. O volume pode variar em função da localização do produto.	
Ruído da alimentação de água	Este ruído é normal quando água for fornecida para a produção automática de gelo, depois de ter fornecido gelo.	
Outros	Leia inteiramente a seção 'Produção automática e distribuição de gelo' neste manual.	

É normal...

Os acontecimentos seguintes são normais.

	Ocorrência	Solução
Ruído	Quando ouve "Tak" ou "Took"	É o som de várias partes a expandirem-se/ contraírem-se dependendo da mudança de temperatura dentro do produto.
	Quando ouve "Deureureuk~", ou "Dulkuk" ou "Woong"	É o resultado do compressor ou da ventoinha quando a operação de refrigeração começa ou acaba. Ocorre o mesmo fenômeno de som gerado quando liga ou desliga o motor de um carro.
	Quando ouve o som de água a correr "Kureureuk"	É o som de uma alteração na refrigeração. Quando o líquido se altera para gás, irá ouvir o som de água a correr e quando o gás altera para líquido, irá ouvir um "Kureureuk".
	Quando ouve o som de vento como "Shoo~" or "Shik" logo após a fechar a porta	Este é o som gerado quando a pressão interna é temporariamente baixada quando entra ar quente no refrigerador ou congelador e este é arrefecido rapidamente.
	Quando ouve um som de vibração	Se o produto estiver instalado em assoalho ou parede de madeira, ou não estiver devidamente nivelado. O som da vibração pode ser elevado.
	Quando ouve um som elevado depois de instalar o produto pela primeira vez	Quando utiliza o produto pela primeira vez, este irá funcionar a alta velocidade de arrefecimento e o som pode parecer elevado. Quando a temperatura interna cai abaixo de certo nível, o barulho para.
Porta aberta	Quando a porta está ligeiramente aberta após ter fechado a mesma.	Dependendo da velocidade de fechamento da porta do refrigerador ou congelador, a porta pode abrir ligeiramente e fechar em seguida. Tenha cuidado para não fechar a porta com força.
Gotas de Gelo/água	Quando existe gelo ou gotas de água formadas na parte interna ou externa do produto.	Com entradas de ar externas no refrigerador interno do produto, podem formar-se gotas de água/gelo. Isto irá ocorrer especialmente e mais facilmente quando abre e fecha a porta do refrigerador frequentemente. Se a umidade do local onde é instalado durante a época de chuvas ou em um dia chuvoso, gotas de água podem formar-se na parte exterior do refrigerador. É um fenômeno natural que ocorre durante o clima úmido. Limpe as gotas de água com um pano seco.
Temperatura	Na parte frontal do produto estiver elevada.	Os canos de aquecimento estão instalado em volta do refrigerador e divisória do congelador para evitar que as gotas de água se formem. O refrigerador pode ficar mais quente depois da instalação ou durante um verão quente, mas não constitui um problema, pode estar seguro.

