



ARABIC

دليل المالك

إل جي فرن الميكرويف

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية فائقة قبل تشغيل الجهاز.

MS2042D
MS2042DS
MS2042U

www.lg.com



MFL67526902

الوقاية

الوقاية لتجنب التعرض الممكن لطاقة الميكروويف المفرط.

في حالة تسخين السوائل مثل الشوربة والصلصة وغيرها في فرن الميكرويف، يمكن أن تتم عملية الغليان دون ظهور فقاعات مما قد يؤدي إلى غليان السائل الساخن بشكل مفاجئ . وللحيلولة دون ذلك، يرجى اتباع الخطوات التالية:

١. تجنب استخدام الأواني مستقيمة الجوانب ذات الفتحات الضيقة.
٢. عدم استخدام درجة حرارة زائدة.
٣. احرص على تقليب السائل قبل وضع الإناء في الفرن ثم قلبه مرة ثانية أثناء عملية الغليان.
٤. بعد الانتهاء من عملية التسخين، اترك الإناء في الفرن لفترة قصيرة. احرص على تقليب أو رج المحتويات (وخاصة محتويات رضاعات الأطفال ومرطبات طعام الأطفال) ، وتأكد من درجة الحرارة جيداً قبل تناول الطعام (وخاصة محتويات رضاعات الأطفال ومرطبات أغذية الأطفال). يرجى توخي الحذر عند التعامل مع الوعاء.

تحذير

تحذير، احرص على ترك الطعام المطهو في الميكرويف لفترة بعد اخراجه وتأكد من درجة حرارته قبل تناوله ولاسيما مع محتويات رضاعات الأطفال ومرطبات أغذية الأطفال.

لا يمكن تشغيل الفرن عندما يكون الباب مفتوحاً نظراً لأن الباب مجهز بأقفال سلامة داخلية تعمل على فصل خواص الطهي عندما يكون الباب مفتوحاً . ويمكن أن يؤدي تشغيل الفرن أثناء فتح الباب إلى التعرض بشكل ضار لطاقة الميكرويف ولذا فمن المهم عدم العبث بأقفال الباب.

تجنب وضع أي شيء بين الباب وبين واجهة الفرن الأمامية وتأكد من عدم تراكم بقايا الطعام أو المنظف على الأسطح المانعة للتسرب.

لا تحاول استخدام الفرن في حالة تعرضه للتلف ويجب التأكد من إغلاق باب الفرن بشكل صحيح وعدم وجود تلف أو اثناء في الباب (١) أو المفصلات والمزلاليج (٢) (مكسورة أو سائبة) وحاشية الباب والأسطع المانعة للتسرب.

يجب الاستعانة بفني مؤهل فقط دون غيره لإصلاح أو ضبط الفرن.

تحذير

يرجى التأكد من ضبط وقت الطهي بشكل صحيح إذ يمكن أن يؤدي الطهي الزائد إلى اشتعال النار في الطعام مما يتربّ عليه تعرّض الفرن للتلف .

المحتويات

٢	الوقاية
٣	المحتويات
٤-٥	إخراج الفرن من الكرتون وتركيب الفرن
٦	كيفية ضبط الساعة
٧	إغلاق الأطفال
٨	الطبخ بطاقة المايكروويف
٩	مستوى طاقة المايكروويف
١٠	الطبخ على خطوتين
١١	التشغيل السريع
١٢-١٣	الطبخ التلقائي
١٤-١٥	إذابة اللحوم التلقائية
١٦-١٧	إذابة اللحوم السريعة
١٨	توفير الطاقة
١٩	الطبخ للمدة الأكثر أو الأقل
٢٠	دليل الخضروات الطازجة
٢١	تحذيرات من أجل السلامة
٢٢	أواني الطبخ الآمنية بفرن المايكروويف
٢٣-٢٤	خصائص المواد الغذائية
٢٥	والطبخ بفرن المايكروويف
٢٦	أسئلة وأجوبة
	تعليمات توصيل القابس/المواصفات التقنية

كيف يعمل فرن المايكروويف

المايكروويف نوع من أنواع الطاقة مثل موجات الراديو والتلفزيون وأشعة الإضاءة في النهار. تنتشر موجات المايكرو عادة في الاتجاه الخارجي وتنتشر في الجو دون أن تترك أثراً. غير أن أفران المايكروويف فيها ماجنيترون مصمم لاستغلال هذه الطاقة في أفران المايكروويف. الكهرباء أيضاً تخضع لقاعدة الماجنيترون مستخدمة لإنتاج طاقة المايكروويف.

موجات المايكرو تدخل منطقة الطبخ من خلال فتحات الفرن. صينية دوارة موجودة في أسفل الفرن. موجات المايكرو لا يمكنها اختراق الجدران المعدنية للفرن لكنها تخترق المواد الأخرى كالزجاج والبوليسيلان وعرق الطبخ وهي مواد مصنوع منها أطباق الطبخ في فرن المايكروويف.

موجات المايكرو لا تسخن أواني الطبخ مع أن هذه الانواعي في النهاية ستتسخن بفعل الحرارة الناتجة عن الطعام المطبوخ.


جهاز أمان تام

فرن المايكروويف واحد من أكثر الأجهزة المنزلية امناً. عند فتح باب الفرن يتوقف عمل الفرن تلقائياً ويتوقف إنتاج موجات المايكرو طاقة المايكروويف تتحول إلى حرارة عند دخولها الطعام ولا تترك وراءها أي طاقة إضافية مؤذية عند أكل الطعام.

إخراج الفرن من الكرتون وتركيب الفرن


عند اتباع الخطوات الأساسية التالية ستتمكن من اختبار تشغيل الفرن بالشكل الصحيح. الرجاء الاهتمام جيداً بتعليمات مكان تركيب الفرن. عند فتح صندوق الكرتون تأكّد من رفع كافة القطع الملحقة بالفرن وغيرها. تأكّد أنّ الفرن غير مكسور أو مضرور نتيجة الشحن والتحميل.

- 2 ضع الجهاز على سطح مستوٍ بحيث لا يقل ارتفاعه عن 85 سم من الأرض مع مراعاة ترك مسافة فاصلة بينه وبين السقف لا تقل عن 35 سم وبين الخلف لا تقل عن 10 سم لتوفير التهوية المناسبة. يجب ألا تقل المسافة بين واجهة الفرن وبين حافة السطح عن 8 سم لمنع ميلان الفرن. يوضع مخرج العادم فوق الفرن أو بجانبه، ويمكن أن يؤدي انسداد المنفذ إلى تلف الفرن.



يجب عدم استخدام الفرن في أغراض تجارية.

- قم بإزالة مواد التغليف من الميكرويف وثبتة على سطح مستوٍ.



الصينية الزجاجية



الحلقة الدوارة

افتح باب الفرن من خلال جذب مقبض الباب ثم ضع الحلقة
الدوارة داخل الفرن وضع الصينية الزجاجية في الأعلى.

4

ضع القابس في مأخذ التيار العادي مع مراعاة أن يكون الفرن
هو الجهاز الوحيد الموصى في الفيشة. وإذا لم ي يعمل الفرن
بشكل جيد، يرجى تزنج القابس من مأخذ التيار ووضعه فيه مرة ثانية.

3

سوف يظهر على الشاشة العد التنازلي
ابتداءً من 30 ثانية، وبعد الانتهاء من العد
وسماع صوت الصافرة، افتح باب الفرن واقصر درجة
حرارة المياه، فإذا وجدت الماء ساخناً فهذا دليل على أن
الفرن يعمل جيداً. يرجى توخي الحذر عند إخراج الإناء
من الفرن فقد يكون ساخناً.




اضغط زر الإيقاف ثم
اضغط زر التشغيل
مرة واحدة لضبط
وقت الطهي على
30 ثانية.

30
Seconds

اماً وعاء أمانى الاستخدام في الفرن بـ
٣٠ مللتر من الماء. ضعه فوق الصينية
الزجاجية وأغلق باب الفرن باحكام. اذا كانت
لديك شكوك بنوع الأننية التي يمكن
استخدامها في الفرن. راجع ص ٢٢

5



كيفية ضبط الساعة

يمكنك ضبط الساعة بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة. في المثال التالي، يمكنك ان تعرف كيفية ضبط الساعة لوقت 14:35 بعد الظهر عند استخدام 24 ساعة. تأكد من أنك تزيل جميع التغليف من الفرن.

تأكد من انك ركبـت الفرن بشكل صحيح كما هو مبين في الجزء السابق من هذا الدليل.

اضغط على زر إيقاف/مسح



اضغط على زر **ضبط الساعة** مرة اخرى.

(اذا أردت استخدام الساعة بنظام 24 ساعة، اضغط على زر **الساعة** مرة واحدة.
اذا أردت تغيير هذا الاختيار بعد ضبط الساعة، افصل قابس الفرن من مخرج التيار واوصله اليه مرة اخرى.)



اضغط على زر **10 دقائق** اربع مرات.
اضغط على زر **1 دقيقة** ثلاثة مرات.
اضغط على زر **10 ثوان** خمس مرات.



عند توصيل قابس الفرن الى مخرج التيار الجداري لأول مرة أو عند عودة الكهرباء بعد انقطاعه، يظهر "0" على زجاج العرض؛ يجب عليك اعادة ضبط الساعة.

اذا كانت الساعة (زجاج العرض) تشير الى أي رمز غريب، افصل قابس تيار الفرن من مخرج التيار الجداري، ثم اوصل القابس مرة اخرى واعد ضبط الساعة.

اثناء ضبط الساعة، لا تظهر النقطتان على العرض ، وعند ضبط الساعة، تومض النقطتان.

اضغط على زر **ضبط الساعة** لضبط الساعة.
وينتهي الساعة بالعد.



إغلاق الاطفال



اضغط على زر إيقاف/مسح.




ابق ضاغطا على زر إيقاف/مسح حتى يظهر "L" على العرض وينطلق صفاراة مرة واحدة.
وعندها يتم ضبط وظيفة إغلاق الاطفال.
ويتلاشى الوقت من العرض في حالة ضبط الساعة.



ويبقى س "L" ز على العرض لعرفة ضبط إغلاق الاطفال.



لإلغاء وظيفة إغلاق الاطفال، ابق ضاغطا على زر إيقاف/مسح حتى يتلاشى س "L" ز ، وعند رفع اليد من الزر تنطلق صفارة .



فرن المايكروويف له ميزة السلامة التي تمنع تشغيل الفرن المفاجئ. في حالة ضبط إغلاق الاطفال، لا يمكنك تشغيل أية وظيفة للفرن ولا يمكن أي طبخ. ولكن يمكن للأطفال فتح باب الفرن.

الطبخ بطاقة المايكروويف

في المثال التالي يمكنك ان تعرف كيفية طبخ بعض الاطعمة على ٨٪ من الطاقة لمدة خمس دقائق و٢٠ ثانية.



تأكد من ان تركيب فرن المايكروويف بشكل صحيح كما هو مبين في الجزء السابق من هذا الدليل.

اضغط على زر إيقاف/مسح.



اضغط على زر طاقة مرتين لاختيار طاقة ٨٪. عندها ينظهر "560" على العرض.



اضغط على زر ١ دقيقة واحدة خمس مرات.
اضغط على زر ١٠ ثوان ثلاثة مرات.




اضغط على زر تشغيل.

فرن المايكروويف له خمسة مستويات من طاقة المايكروويف. ويتم اختيار مستوى الطاقة العالية تقليدياً ويمكنك اختيار مستويات مختلفة من الطاقة بالضغط على زر طاقة عدة مرات.

اضغط على زر طاقة	الطاقة
٪١٠٠	العالي
٪٥٦	المتوسط العالي
٪٤٤	المتوسط
٪٣٣	الإذابة
٪٢٢	المتوسط المنخفض
٪١٤	المنخفض

مستوى طاقة المايكرويف

فرن المايكرويف مزود بخمس مستويات لطاقة المايكرويف لمنحك الخيار والمرونة في التحكم بتشغيله وعملية الطبخ. الجدول أدناه يحتوى على بعض الأطعمة ومستوى طاقة الطبخ الموصى بها عند استخدام هذا الفرن .




مستوى الطاقة	قوة الخروج	الاستخدام
العالي	%١٠٠	<ul style="list-style-type: none"> • تغليق الماء • تحمير لحم البقرة المفروم • طبخ قطع من الدجاج، السمك، الخضروات • طبخ اللحم المقطوع سهل المضغ
المتوسط العالى	%٨٠	<ul style="list-style-type: none"> • إعادة جميع أنواع من الأطعمة • تشوية اللحم والدجاج • طبخ الفطر والمحار • طبخ الأطعمة المحتوية على الجبن والبيضات
المتوسط	%٦٠	<ul style="list-style-type: none"> • خبز الكعك العادي والكعكة المسطحة المدوره • اعداد البيضات • طبخ كاستارد • إعداد الأرز ، الحساء
الإذابة المتوسط المنخفض	%٤٠	<ul style="list-style-type: none"> • إذابة الثلج من جميع الانواع من الأطعمة • إذابة الزبدة والشوكولات • طبخ اللحم المقطوع عسيرة المضغ الأقل
المنخفض	%٢٠	<ul style="list-style-type: none"> • تلبيس الزبدة والجبن • تلبيس الإيسكريم • تكثير خميرة في العجين

الطبخ على خطوتين

في المثال التالي، يمكنك ان تعرف كيفية طبخ بعض الأطعمة على خطوتين. يتم طبخ الطعام على الخطوة الأولى لمدة ١١ دقيقة على الطاقة العالية و يتم الطبخ على الخطوة الثانية لمدة ٣٥ دقيقة على ٠٪ الطاقة.



اضغط على زر إيقاف/مسح.




اضبط الطاقة و وقت الطبخ للخطوة .١

اضغط على زر طاقة مرة لاختيار الطاقة العالية.

اضغط على زر ١٠ دقائق مرة.

اضغط على زر ١ دقيقة واحدة مرة.



اضبط الطاقة و وقت الطبخ للخطوة .٢

اضغط على زر طاقة مرة لاختيار ٠٤٪ طاقة.

اضغط على زر ١٠ دقائق مرة.

اضغط على زر ١ دقيقة واحدة مرة.



اضغط على زر تشغيل.



أثناء الطبخ على الخطوتين ، يمكنك فتح باب الفرن و فحص الطعام. اغلق باب الفرن واضغط على زر تشغيل وسيستمر الطبخ على الخطوتين.

عند انتهاء الخطوة الأولى من الطبخ، تنطلق صفارة وتبدأ الخطوة الثانية من الطبخ.


لإلغاء البرنامج، اضغط على زر إيقاف/مسح مرتين.

التشغيل السريع

في المثال التالي، يمكنك ان تعرف كيفية الطبخ على الطاقة العالية لمدة دققتين.



اضغط على زر إيقاف/مسح.



اضغط على زر تشغيل اربع مرات لاختيار الطبخ لمدة دققتين على الطاقة العالية.

الفرن يبدأ بالطبخ قبل انتهاء الضغط الرابع.

بفضل تشغيل سريع السريع، يمكنك ضبط الطبخ على الطاقة العالية على فترات ٣٠ ثانية مع لمس زر تشغيل.


أشناء تشغيل سريع السريع، يمكنك تمديد وقت الطبخ حتى ١٠ دقائق بالضغط على زر تشغيل عدة مرات.

الطبخ التلقائي

في الأمثلة التالية، أقدم لكم كيفية طبخه .. كجم من البطاطس بقشرة



اضغط على زر إيقاف/مسح.



اضغط على زر الطبخ التلقائي.
* وعندما يظهر "Ac-1" على العرض.



الطبخ التلقائي يسمح لك بطبخ معظم الأطعمة المفضلة بسهولة من خلال اختيار نوع الطعام وإدخال وزن الطعام.



اختر وزن البطاطس الذي تريده طبخه . اضغط على زر الأكثر خمس مرات لإدخال .. كجم.



اضغط على زر تشغيل.



الصنف

اضغط
الطبخ التلقائي

- | | | |
|---|-------|-------------|
| ١ | مرة | بطاطس بقشرة |
| ٢ | مرتين | خضار طازج |
| ٣ | مرات | خضار مجده |

نوع الطعام	حدود الوزن	الأوعية	درجة حرارة الطعام	التعليمات
١. بطاطس بقشرة	١ كغم - ١٠٠ كغم	-	درجة الغرفة حرارة	اختر ٢٠٠ - ١٧٠ غرام من بطاطس بحجم متوسط . واغسل البطاطس وجفتها . واثقب البطاطس عدة مرات بشوكة . وضع البطاطس على الصينية الزجاجية الدوّارة . واضبط الوزن واضغط على زر التشغيل . وبعد الطبخ ، اخرج البطاطس من الفرن . واتركها بتغطيتها برقاقة ألمنيومية لمدة ٥ دقائق .
٢. خضار طازج	٢ كغم - ٨ كغم	وعاء آمني للمايكروويف	درجة حرارة الغرفة	ضع الخضار في وعاء آمني للمايكرويف . واضف الماء . وغطيها بلفة بلاستيكية . وبعد الطبخ ، حركها واتركها لمدة دقيقتين . واضاف كمية من الماء حسب كمية الخضار . ** ٤ - ٤ . كغم : ملعقتا طعام ** ٥ - ٥ . كغم : ٤ ملاعق طعام
٣. خضار مجمد	٢ كغم - ٨ كغم	وعاء آمني للمايكروويف	مجمد	ضع الخضار في وعاء آمني للمايكرويف . واضف الماء . وغطيها بلفة بلاستيكية . وبعد الطبخ ، حركها واتركها لمدة دقيقتين . واضاف كمية من الماء حسب كمية الخضار . ** ٤ - ٤ . كغم : ملعقتا طعام ** ٥ - ٥ . كغم : ٤ ملاعق طعام


إذابة الثلج

التلقائية

بالنسبة لدرجة الحرارة وكثافة الاطعمة المختلفة، نوصي بأنك تفحض الطعام قبل البدء بالطبع. خذ بالعينة الخاصة في الوصلات الكبيرة من اللحم والدجاج. ولا بد من عدم إذابة الثلج في بعض الاطعمة قبل الطبخ. على سبيل المثال يتم طبخ الأسماك بسرعة أكثر أحياناً في حالة أن طبخ الأسماك التي لا تزال مجمدة قليلاً. وبرنامج الخبز مناسب لإذابة الأجزاء الصغيرة من الخبز مثل رغيف صغير من الخبز. هذه العملية تحتاج إلى وقت الانتظار حتى تتم إذابة وسط الطعام. في المثال التالي، يعرف كيفية إذابة ٤ كيلوجرام من الدجاج المجمد.



اضغط على زر إيقاف/مسح. قس وزن الطعام الذي تريد إذابة الثلج منه. تأكد من إزالة اية رابطة أو ملفوف، ثم ضع الطعام في الفرن وأغلق باب الفرن.



اضغط على زر **إذابة الثلج التلقائية** مرتين لاختيار برنامج إذابة الثلج للدجاج. وعندتها تظهر "dEF2" في زجاج العرض.



ادخل وزن الطعام المجيد الذي تريد إذابة ثلجه.



اضغط على زر تشغيل.

أثناء إذابة الثلج، تنطلق «صفارة» من الفرن عند فتح باب الفرن، واقلب الطعام وافصله للتتأكد من إذابة الثلج بالتساوي. ازل أي أجزاء تم إذابة ثلجهما أو أحجبها لإذابة الثلج لها ببطء. بعد التتأكد من إذابة الثلج على زر تشغيل لإذابة الثلج.

الفرن لا يتوقف عن إذابة الثلج (حتى في حالة انطلاق صفاره) باستثناء فتح الباب.

فرن الميكرويف له ثلاثة مستويات إذابة : - اللحم والدجاج والسمك والخبز ؛ كل صنف للإذابة له مستويات الطاقة المختلفة. اضغط على زر **إذابة الثلج** عدة مرات لاختيار مستويات الطاقة المختلفة.

الصنف	اضغط على زر إذابة الثلج
لحم	مرة
دجاج	مرتين
سمك	٣ مرات
خبز	٤ مرات

دليل الإزابة الثالثية حسب الوزن

- * الطعام الذي تزيد إزابته الثلوج منه لا بد من وضعه في الوعاء الأماني لطاقة الماكيروويف وضعه في الصينية الزجاجية بدون غطاء.
- * عند الحاجة، احجب المناطق القليلة اللحم أو الدجاجة برقاقة من الألومنيوم . هذا الأمر يحمي المناطق الرفيعة من تسخينها أثناء إزابة الثلوج. تتأكد من عدم ملامسة الرقاقة من الألومنيوم بالجدران في الفرن.
- * افصل المواد مثل المطحون من اللحم والمفروم منه والمقطوع من اللحم على قدر الإمكان.
- * عند انطلاق صفارة قلب الطعام. وازل الأجزاء المذابة.
- * واصل إزابة الأجزاء الباقيه. بعد عملية إزابة الثلوج، اترك حتى يذاب تماماً.
- * على سبيل المثال، لا بد من ترك الووصلات من اللحم والدجاجة الكاملة لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل الطهو.

الصنف	حدود الوزن	الأناء	الطعم
لح دجاج سمك	١ .٤ - .٤ كجم	وعاء مناسب للماكيروويف (صحن ، طبق)	اللحم اللحم المفروم ، شرائح اللحم ، مكعبات اللحم للمorc شرائح لحم خاصرة البقرة ، تشوية اللحم ، تشوية كفل البقرة ، بورغية لحم البقر والحمل المفروم ، تشوية الملف من اللحم ، شرائح اللحم (٢ سم) عند انطلاق صفارة، قلب الطعام. بعد إزابة الثلوج، انتظر لمدة ١٥-٥ دقيقة.
			الدجاجة الدجاجة الكاملة، الأرجل، الصدر، صدر الدجاجة التركية (أقل من ٢ كجم). عند انطلاق صفارة، قلب الطعام. بعد إزابة الثلوج، انتظر لمدة ٣٠ - ٢٠ دقيقة.
			السمك شرائح لحم البقر، والدجاجة الكاملة ، الأسماك عند انطلاق صفارة، قلب الطعام. بعد إزابة الثلوج، انتظر لمدة ٢٠ - ١٠ دقيقة.
خبز	١ .٥ - .١ كجم	فوطة ورقية أو صحن مسطحة	شرائح الخبز ، كعكة الشعر، الباغيتيه... الخ.

إذابة الثلوج السريعة

استخدم هذه الوظيفة لإذابة الثلوج من .. كلج من اللجم المفروم ، الدجاج المقطوع والسمك المشرح بسرعة .
هذه الوظيفة تحتاج إلى وقت الانتظار لإذابة الوسط . في المثال التالي، يمكنك أن تعرف كيفية إذابة .. كلج من الدجاج المجمد .



اضغط على زر **إيقاف/مسح**.
فس وزن الطعام الذي تريده إذابة الثلوج منه . تأكد من إزالة آية رابطة أو
ملفوف: ثم ضع الطعام في الفرن واغلق باب الفرن.



اضغط على زر **إذابة ثلوج سريعة** مرة .
(ضع .. كجم من اللحم)

يببدأ الفرن بالتشغيل تلقائياً.



فرن الماليكرويف له ثلاثة مستويات
الإذابة: - اللحم والدجاج والسمك ;
كل صنف للإذابة له مستويات الطاقة
المختلفة . اضغط على زر **إذابة الثلوج**
السريعة عدة مرات لاختيار أوضاع
الضبط المختلفة .

أثناء إذابة الثلوج، تطلق « صفاره » من الفرن عند فتح باب الفرن، واقلب
الطعام وأفضله للتأكد من إذابة الثلوج بالتساوي . ازل أي أجزاء تم إذابة ثاجها
أو أحجبها لإذابة الثلوج لها ببطء . بعد التأكد من إغلاق باب الفرن اضغط على
زر **تشغيل إذابة الثلوج**.
الفرن لا يتوقف عن إذابة الثلوج (حتى في حالة انطلاق صفاره) باستثناء
فتح الباب .


قائمة إذابة اللحم التلقائية

اسحب اللحم تماماً من تغليفه. ضع اللحم المفروم على صينية أمانية للمايكروويف.
عند إنطلاق صفارات، اسحب اللحم المفروم من فرن المايكروويف، قلب اللحم المفروم واعد وضعه في فرن المايكروويف.
اضغط على زر التشغيل للاستمرار في الطبيخ. عند نهاية البرنامج، اسحب اللحم المفروم من فرن المايكروويف، غطيه برقاقة معدنية
وانتظر لمدة ١٥-٥ دقيقة أو حتى تتم الإذابة تماماً.


التعليمات	الأواني	الوزن	الصنف
لحم مفروم قلب الطعام عن انطلاق صفارة. بعد الإذابة، انتظر لمدة ٥ - ١٥ دقيقة.	أواني خاصة للمايكروويف (صحن مسطح)	٠٠,٥ كجم	اللحم المفروم

توفير الطاقة

اضغط على زر ايقاف / مسح (موفر الطاقة) سيظهر على الشاشة "0".



اضغط على زر ايقاف / مسح (موفر الطاقة) أو بعد 5 دقائق من فتح الباب أو إغلاقه، سيظهر على الشاشة off (إغلاق).



أثناء عمل خاصية (موفر الطاقة)، إذا أنت ضغط على أي زر سوف يعمل.



ميزة (موفر الطاقة) عادة تسمح لك بتوفير الطاقة من خلال أظهار على Off الشاشة أثناء وضع الاستعداد، أو بعد 5 دقائق من فتح الباب أو إغلاقه، سيظهر على الشاشة off (إغلاق) أوتوماتيكيا.

الطبخ للمدة الأكثـر أو الأقل

في المثال التالي، يمكنك ان تعرف كيفية تغيير الطـبخ التلقائي الذي تم ضبطه مسبقا
للمدة الأكثـر أو الأقل من وقت الطـبخ.



اذا وجدت ان الطعام يتم طـبخه مفرطا
او لا يتم الطـبخ تماما عند استخدام
برنامـج الطـبخ التلقائي، يمكنك زيادة
وقت الطـبخ او خفضه بالضغط على
زر - + .



اضبط برنامـج الطـبخ التلقائي المطلوب.

اختر وزن الطعام.

اضـطب على زر تشغيل.



عند الطـبخ بدون وظيفة الطـبخ
التلقائي، يمكنك زيادة وقت الطـبخ في
أي وقت بالضغط على زر - + .
لا تحتاج الى إيقاف الفرن عن الطـبخ.



اضـطب على زر أكـثر (+).

عندـها يزيد وقت الطـبخ بواقع ١٠ ثـوانـي كلما ضـبغـطـتـ علىـ الزـرـ .

اضـطبـ علىـ زـرـ أـقلـ (-).

عـندـهاـ يـنـقـصـ وقتـ الطـبخـ بـوـاقـعـ ١٠ ثـوانـيـ كلـماـ ضـبغـطـتـ عـلـىـ الزـرـ .

دليل الخضروات الطازجة

وقت الانتظار	الإرشادات	وقت الطهي	طاقة مرتفعة	الكمية	الخضروات	وقت الانتظار	الإرشادات	وقت الطهي	طاقة مرتفعة	الكمية	الخضروات
2 - 3 دقيقة	قشر الذرة ثم أضف ملعقتين صغيرتين في طبق شواء سعة 1.5 لتر، مع مراعاة تقطيعه.	8 - 4	كوزين	الذرة، طازج		2 - 3 دقيقة	قلم الخرشوف ثم أضف ملعقتين صغيرتين من الماء وملعقتين صغيرتين من العصير مع مراعاة تقطيعه.	7 - 4.5 12 - 10	وسط وسط	2 وسط 4 وسط	الخرشوف (230 جرام كل واحد)
2 - 3 دقيقة	ضع الفطر في كسرولة شواء سعة 1.5 لتر ثم قلب الطعام في منتصف عملية الطهي.	2.5 - 1.5	230 جرام	الفطر، شرائح		2 - 3 دقيقة	أضف كوب ماء واحد وغطيه	6 - 2.5	450 جرام	450 جرام	الهليون طازج، برام
2 - 3 دقيقة	أضف 1/2 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر، مع مراعاة تقليب الطعام في منتصف عملية الطهي.	7 - 4	450 جرام	الجزر الأبيض		2 - 3 دقيقة	أضف 1/2 كوب ماء في كسرولة سعة 1.5 لتر، قلب الطعام في منتصف عملية الطهي.	11 - 7	450 جرام	450 جرام	الفاصولي الخضراء
2 - 3 دقيقة	أضف 1/2 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر، مع مراعاة تقليب الطعام في منتصف عملية الطهي.	9 - 6	4 أكواب	البازيلا خضراء، طازجة		2 - 3 دقيقة	أضف 1/2 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر، ثم أعد ترتيبها في منتصف عملية الطهي.	16 - 11	450 جرام	450 جرام	بنجر، طازج
2 - 3 دقيقة	استخدم شوكة الطعام لعمل ثقوب عديدة في البطاطا ثم ضعها على عدد 2 منديل ورق، مع مراعاة تقليب البطاطا في منتصف عملية الطهي.	9 - 4 12 - 6	2 وسط 4 وسط	البطاطا الحلوة شواء بالكامل (170-230 جرام لكل جبة)		2 - 3 دقيقة	ضع البروكولي في طبق شوي وأضف عليه نصف كوب ماء.	8 - 5	450 جرام	450 جرام	البروكولي طازج، برام
2 - 3 دقيقة	استخدم شوكة الطعام لعمل ثقوب عديدة في البطاطا ثم ضعها على عدد 2 منديل ورق، مع مراعاة تقليب البطاطا مع مراعاة تقليب البطاطا في منتصف عملية الطهي.	7.5 - 5.5 14 - 9.5	2 جبة 4 جبة	البطاطا البيضاء شواء بالكامل (170-230 جرام لكل جبة)		2 - 3 دقيقة	أضف 1/2 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر، مع مراعاة تقليب الطعام في منتصف عملية الطهي.	7.5 - 5.5	450 جرام	450 جرام	كرنب، طازج شرائح
2 - 3 دقيقة	أضف 1/2 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر.	7.5 - 4.5	450 جرام	السبانخ، طازجة أوراق		2 - 3 دقيقة	أضف 1/4 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر، مع مراعاة تقليب الطعام في منتصف عملية الطهي.	3 - 2	200 جرام	200 جرام	جزر طازج، شرائح
2 - 3 دقيقة	أضف 1/2 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر.	7.5 - 4.5	450 جرام	الكوسا طازجة شرائح		2 - 3 دقيقة	قلم القرنيبي ثم أضف 1/4 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر، مع مراعاة تقليب الطعام في منتصف عملية الطهي.	7 - 5	450 جرام	450 جرام	قرنبيط، طازج كاملة
2 - 3 دقيقة	ضع الكوسة على عدد 2 منديل ورق بعد ثقبها ثم قلبها مع مراعاة إعادة ترتيبها في منتصف عملية الطهي.	9 - 6	450 جرام	الكوسا، طازجة شرائح		2 - 3 دقيقة	قطع الخضار ثم أضف 1/4 كوب ماء في كسرولة مغطاة سعة 1.5 لتر، مع مراعاة تقليب الطعام في منتصف عملية الطهي.	16 - 11	كوبان 4 أكواب	زهرة الكرفس، طازج، شرائح	

تنبيه

تأكد من الاوقات المخصصة للطبع جيداً لأن زيادة الطبع عن الوقت المحدد تؤدي إلى إحداث الحرائق وإتلاف الفرن.

تحذيرات من أجل السلامة

١٠. الكميات القليلة من الطعام تحتاج الى وقت أقصر للطبع أو التسخين. اذا استعملت التوقيت العادي فقد يؤدي الى حرقها او اتلافها.
١١. تأكد من وضع الفرن بحيث تكون مقمة الباب بعيدة ٨ سم او أكثر سم خلف طرف السطح الموجودة فوقه لتجنب انقلاب الفرن.
١٢. قبل وضع البطاطس أو التفاح او ما يشابهه في الفرن اخرق ثقباً في قشرتها.
١٣. لا تطبع البيض بقشوره في الفرن. الضغط سيزداد داخل البيضة فتنفجر.
١٤. لا تحاول الغلي بالزيت الكثير في الفرن.
١٥. انزع الغلاف البلاستيكي عن الطعام قبل طبخه أو تسخينه أو ازاله الجليد منه. لاحظ أنه في بعض الحالات الخاصة فقط يجب لف المادة المطبخة بفيلم بلاستيكي للتسخين أو الطبع.
١٦. اذا كان باب الفرن مصاباً بالضرر، يجب عليك عدم تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه بالفني المختص للخدمات.
١٧. اذا لاحظت وجود الدخان حافظ على باب الفرن مغلقاً ولكن اوقف تشغيله وافصله عن التيار الكهربائي.
١٨. عند طبع او تسخين الطعام في أوعية وأواني الاستخدام مرة واحدة انتبه جيداً للفرن عدة مرات لمعرفة إفساد أوعية.
١٩. لا تسمح للأطفال باستخدام الفرن بدون اشراف إلا عند توفير التعليمات المناسبة بحيث يستخدم الأطفال الفرن بطريقة آمنة ويعرف خطر التشغيل غير المناسب.
٢٠. لا تسخن السوائل أو الأطعمة الأخرى بالأوعية المغطاة بإحكام لانها قد تنفجر.

١. لا تحاول تغيير أو إجراءات تعديل أو اصلاح للباب ولوحة التحكم ومفاتيح الأمان أو أي جزء من أمام الفرن. ومن الخطير لأي شخص القيام بـإصلاح مثل سحب أي غطاء يمنع التعريض لطاقة المايكروويف. يجب أن يقوم بعمليات الإصلاح فني مؤهل.
٢. لا تعمل على تشغيل الفرن وهو فارغ. من الأفضل وضع كاس من الماء في الفرن أثناء عدم الاستخدام. الماء سيمتص جميع طاقة موجات المايكرو او اذا اشتغل الفرن بطريق الخطأ.
٣. لا تجفف الملابس في الفرن والتي يمكن أن تتكربن أو تحترق اذا سُخت لفترة طويلة.
٤. لا تطبع المواد الغذائية ملفوفة بمناديل ورقية الا اذا كانت تعليمات كتاب الطبخ لهذه الوجبة تحتوي على التعليمات.
٥. لا تستخدم اوراق الجرائد بدلاً من مناديل الورق.
٦. لا تستخدم اوانى خشبية للطبع في الفرن. انها ستستحسن وتتحطم لا تستخدم اوانى معدنية او اوانى فخارية مرجعة بمواد معدنية (كالذهب او الفضة). دائماً رفع المواد المعدنية. المواد المعدنية في الفرن تؤدي لما يشبه البرق ويمكنها اتلاف الفرن.
٧. لا تشغل الفرن أثناء وجود حافز بين باب الفرن وأطرافه كالورق او المناديل او أي شيء اخر فهذه تؤدي الى تسرب طاقة موجات المايكرو خارج الفرن.
٨. لا تستخدم المنتجات الورقية المدوره لانها قد تحتوي على شوائب قد تؤدي الى إحداث شرارة او حريق.
٩. لا تتنفس المائدة الدائرية بوضعها في الماء فوراً بعد الطبع. هذا يؤدي الى كسرها او اتلافها.

أواني الطبخ الأمانية بفرن المايكروويف

الورق
الحاويات والصحون الورقية مناسبة للاستخدام في فرن المايكروويف شريطة أن تكون فتره الطبخ قصيرة وان تكون الاطعمة المنوي طبخها فيها قليلة الاحتواء على الدهون والملاء. المناظم الورقية مناسبة أيضاً للف اطعمة ووضعها في أسفل الصوانى المنوى فيها طبخ المواد الدهنية. تجنب الاوراق الملونة لأن اللون قد يتخلل. وبعض الاوراق التي تم إعادة دورتها قد تحتوي على مادة غير صافية قد تؤدي الى اشتعال أو احتراق أثناء استخدامها في فرن المايكروويف.

كيس الطبخ البلاستيكية
اذا كانت مصنوعة خصيصاً لعمليات الطبخ فانها آمنة الاستخدام في الفرن. ولكن تأكيد ان تعلم شقا في الكيس حتى يخرج البخار. لا تستخدم اكياس البلاستيك العادي أبداً في فرن المايكروويف لانها ستذوب وتترمز.

أواني فرن المايكروويف البلاستيكية
يوجد أنواع عديدة واشكال مختلفة واحجام متعددة من اواني الطبخ في المايكروويف. ومن المحتمل انك تستطيع استخدام ما لديك في فرن المايكروويف بدلاً من شراء أواني جديدة.

الخزف والسيراميك والأواني الحجرية :
الأواني المصنوعة من هذه المواد عادة مناسبة للاستخدام في فرن المايكروويف ومع ذلك يجب اختيارها أولاً.

تحذير

بعض الأواني التي تحتوي على نسبة عالية من الرصاص أو الحديد غير مناسبة للاستخدام كأواني طبخ في فرن المايكروويف.
لا تبد فحص الأواني للتأكد من أنها مناسبة للاستخدام في أفران المايكروويف.

لا تستخدم أبداً أواني معدنية أو يدخل في تركيبها معادن في فرن المايكروويف.

موجات المايكروويف لا تخترق المعادن وإنما ترتد عنها - مثلما تردد عن جدران فرن المايكروويف المعدنية - وتنسب في تشكيل «أقواس» كهربائية تشبه الصواعق أو البرق.

أواني الطبخ غير المعدنية المقاومة جداً للحرارة هي الأكثر أمناً للاستخدام في فرن المايكروويف. ولكن ربما يحتوي بعضها على مواد لا تكون مناسبة للاستخدام في فرن المايكروويف. اذا كان لديك شك في أي وعاء معين هناك وسيلة سهلة لمعرفة ما اذا كان يناسب للاستخدام في فرن المايكروويف.

اختبار صلاحية الوعاء للاستخدام في فرن المايكروويف : ضع الاناء المطلوب بالقرب من كأس القياس الرجاجي المملوء بالماء داخل فرن المايكروويف. اذا سخن الماء بعد دقيقة واحدة بينما الوعاء ما زال باردا فإن استخدام الوعاء في فرن المايكروويف أمني. ولكن اذا لم تغير درجة حرارة الماء لكن الوعاء نفسه أصبح ساخناً فمعنى ذلك أن الوعاء نفسه يمتلك موجات المايكروويف وليس مناسباً ولا أمنياً للاستخدام في فرن المايكروويف. قد لديك الكثير من المواد في المطبخ التي يمكنك استخدامها الآن كمعدات للطبخ في فرن المايكروويف. اقرأ القائمة التالية بعناية:

اطباق الطعام

كثير من انواع الاطباق يمكن استخدامها في الفرن : اذا كان لديك شك فانتظر في دليل الارشادات من المنتج او اختبر الطبق في الفرن بنفسك.

الاواني الزجاجية

الاواني الججاجية المقاومة للحرارة يمكن استخدامها في فرن المايكروويف. وهذا يتضمن جميع انواع الاواني الزجاجية بدرجة حرارة الفرن. ولكن لا تستخدم الاقداح الشفافة وكلاسات الّحمراء وما شابهها في الفرن لانها ستنكسر عندما يسخن الطعام.

أواني الحفظ البلاستيكية

يمكن استخدامها للاطعمة سريعة التسخين غير أنه يجب عدم استخدامها لطبخ الاطعمة التي تحتاج الى فترة في الفرن لأن الطعام الساخن سيذيب البلاستيك أو يلتتصق به.

خصائص المواد الغذائية والطبخ بفرن المايكروويف

مراقبة الأمور جيداً

الوصفات التالية إعداد الطعام جرى وضعها بعناية شديدة غير أن نجاحك في إعدادها يعتمد على مدى اهتمامك بالطعام أثناء طبخه. دائمًا راقب الطعام أثناء الطبخ. فرن المايكروويف مزود بزر خاص للإمساك الذي يشتغل تلقائياً أثناء عمل فرن المايكروويف حتى تستطيع مشاهدة الطعام داخل الفرن وفحص مدى تقدم عملية الطبخ. الإرشادات الموجودة في وصفات إعداد الطعام مثل التحرير والرفع وغير ذلك يجب اغتنارها أقل ما يوصى به من إجراءات. إذا بدأ الطعام لم يستوي بشكل متساوي عليك إجراء التعديلات اللازمة التي تعتبرها مناسبة لتصحيح هذه المشكلة.

العامل المؤثر في فترة الطبخ في فرن المايكروويف

هناك عوامل كثيرة تؤثر في فترة إعداد الطعام. درجة حرارة المكونات المستخدمة في إعداد الطعام لها تأثير كبير في فترة الطبخ. الكلك على سبيل المثال المستخدمة في الزبدة المثلجة واللحم البارد والبيض يستغرق فترة أطول نسبياً للطبخ من الموجود فيها مواد بدرجة حرارة الغرفة. جميع الوصفات لإعداد الطعام في هذا الكتاب تقدم فترة تقريبية للطبخ. بشكل عام ستجد أن الطعام يظل غير كامل الطبخ عند اسفله أو عند النهايات الدنيا لفترة الطبخ قد تحتاج أحياناً للطبخ فترة أطول قليلاً أكثر من المقصى المعطى في الكتاب تبعاً لتفاصيلات الذوق الشخصية. الفلسفة الأساسية في هذا الكتاب أنه من الأفضل إعطاء وصفة محافظة بدلاً من إعطاء فترة طبخ زائدة عند الحاجة. الطعام المطبوخ فترة طويلة أكثر من اللازم يتلف وغير قابل للاستخدام. بعض الوصفات خاصة للخبز والكعك والكاستاريو يوصى برقع الطعام من الفرن قبل اكتمال طبخها. والسبب في ذلك أن الحرارة الداخلية للطعام مستمرة تتضخم بفعل الحرارة الموجدة في الأجزاء الخارجية والتي تنتقل تدريجياً إلى الأجزاء الداخلية. ستزداد مهارتك في إعداد الطعام مع مرور الوقت والحصول على الخبرة في إعداد وقت بدء الطبخ ووقت انتهاءه.

كتافة المادة المطبوخة

الأطعمة الخفيفة مثل الكعك والخبز تستوي بسرعة أكبر من مواد الطبخ الكثيفة مثل اللحم والدجاج الحمر. يجب الاعتناء عند طبخ المواد الغذائية الخفيفة أن لا تجف أطرافها. **ارتفاع المادة الغذائية** الجزء العلوى من المواد الغذائية المرتفعة خاصة عند التحمير سينطبح بسرعة أكبر من إستواء الأجزاء السفلية. لذلك من الأفضل قلب مادة الطبخ الكبيرة عدة مرات أثناء الطبخ.

نسبة الرطوبة في المواد الغذائية

بما أن موجات المايكروويف تنجذب إلى الرطوبة فإن المواد الغذائية شبه الجافة مثل تحمير اللحم أو الدجاج وبعض أنواع المكسرات يجب رشها بقليل من الماء قبل طبخها أو تقطيعها حتى تتحفظ بالبخار.

محتويات الطعام من العظام والدهون

العظام موصلة للحرارة والكميات الكبيرة من الدهون في المادة المطبوخة تجذب إليها موجات الطاقة. لذلك يجب الاعتناء جيداً عند وضع اللحوم والدواجن بعظامها وشحومها في الفرن حتى لا تتبخر بدون تساوي في الاستواء أو تزيد سواء بعضها عن الآخر.

كمية الطعام

عدد موجات المايكروويف في الفرن ثالثة يغض النظر عن كمية الطعام الجاري كلما زاد طول الوقت الذي تحتاجه إلى الاستواء.

شكل المواد الغذائية

موجات المايكروويف تختنق حوالي ٢٠.٥ سم داخل المواد الغذائية: القسم الداخلي من المواد الغذائية السميكة تستوي مع انتقال الحرارة آملولة في الخارج إلى الداخل. وبعدها أخرى فقط تستوي أطيةة الخارجية بسمك ٥،٥ سم فقط فعلياً موجات المايكروويف بينما يستوي الباتي عند طريق التحول الحراري. ومن هنا فإن أسوأ شكل للمادة الغذائية المطبوخة هي الشكل الرابع السادس: تخترق الأطراف حتى قبل أن يسخن ويسهلها. أفضل أشكال المواد الغذائية للطبخ هي المستديرة بشكل حلقات والدائري الرقيقة.

تقطيع الطعام تحدث الحرارة والبخار وتؤدي إلى طبخ الطعام أكثر سرعة. ويمكنك استخدام غطاء أو فيلم خاص للمايكروويف مع اطرافه المنفوحة لتنفس شفقة.

التحمير

اللحوم والدواجن عند طبخها خمس عشر دقيقة أو أكثر ستتحمرون بفعل الدهون الموجودة فيها المواد الغذائية المطبوخة لفترة زمنية أقصر يمكن دهنها بماء التجمير للحصول على اللون المرغوب.

ويمكن أن كمية قليلة من صلصة التجمير تضاف إلى المادة المطبوخة فإن النكهة الأصلية والمذاق المرغوب لا يتشاران ولا يتغيران.

التقطيع بالورق المضاد للدهن

التقطيع بالورق المضاد للدهن تمنع تلوث الصحن وتساعد الطعام على الاحتفاظ بحرارته. وعندها قد يحدث تجفيف الطعام قليلاً إنها تجعل الطعام رخوا.

التربيب والرسفات

أنواع الأطعمة المختلفة كالبطاطس والكعك الصغير تستوي بسرعة أكبر إذا كانت مرتبة على شكل دائري بينها مسافات متساوية لا تضع المواد الغذائية فوق بعضها أبداً.

خصائص المواد الغذائية والطبخ بفرن المايكروويف

تنظيف الفرن:

١. حافظ على نظافة الفرن من الداخل.

يقع الطعام أو السوائل تلتصق بجدران الفرن وبين الباب ومغلقه. من الأفضل مسحها فوراً بمنشفة مبلولة بالبقع الوسائل في الفرن تلتصق حرارة المايكروويف لذلك تحتاج عملية الطبخ إلى فترة أطول. استخدم قطعة قماش مبلولة لتنظيف داخل الفرن وتحت الباب وإطار الباب. من الضروري المحافظة على نظافة هذه المنطقة من أجل احكام غلاق الباب. انزع البقع المتجمدة بمقاش مبلول ثم جفف المكان. لا تستخدم قماش خشن أو سلك التنظيف. الصينية الزجاجية يمكن تنظيفها بالماء.

٢. حافظ على نظافة الفرن الخارجية.

نظف الفرن من الخارج باللأه والصابون وجففه بقطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية. من أجل منع تلف الأجزاء والفعالية في الفرن يجب عدم السماح بتتسرب الماء داخل الفرن من فتحة التهوية. لتنظيف لوح القيادة افتح باب الفرن لتمنع تشغيل غير المقصود وامسحها بقطعة قماش مبلولة ثم بقطعة قماش جافة فوراً. المس زر الإيقاف بعد عملية التنظيف.

٣. اذا تراكم البخار داخل باب الفرن أو حول الباب من الخارج فأن هذا لا يدل على تعطل الفرن دائماً توجد ستة رطوبة عالية في الجو. امسح البخار بقطعة قماش عن لوحة القيادة.

٤. الباب ومحاليل الباب يجب أن تظل نظيفة دائماً. استخدم الماء الدافئ فقط أو الماء بالصوبين لتنظيفها ثم جففها جيداً.
لا تستخدم مواد حشنة أو مسحوق التنظيف أو لفات بلاستيكية أو فولاذية للتنظيف.

الاجزاء المعدنية في الفرن يسهل المحافظة عليها عند تنظيفها دائماً بقطعة من القماش المبلول.

التحريك

التحريك من أهم أساليب طبخ المايكروويف. في الطبخ العادي يجري تحريك المواد الغذائية من أجل مزجها مع بعضها جيداً. ولكن في فرن المايكروويف يجري تحريكها من أجل انتشار وتوزيع الحرارة. دائماً حرك المواد الغذائية من الخارج باتجاه الوسط لأن الأجزاء الخارجية من الطعام تسخن دائمًا بسرعة.

قلب المواد الغذائية

مواد الغذائية الكبيرة الحجم والسميك مثل الدجاجة الكاملة يجب قلب عاليها سالفها حتى يسقى السطح العلوي والسطح السفلي بالتساوي. كذلك من الأفضل قلب أجزاء الدجاجة المقطعة واللحوم المقطعة.

وضع الأجزاء السميك في الواقع المكشوفة

بما أن موجات المايكرو موجهة أولًا إلى الأجزاء الخارجية من الطعام فمن المنطقي وضع الأجزاء السميك كاللحوم والدواجن والسمك عند الأطراف المكشوفة لوعاء الطبخ. بهذه الطريقة تلتفي الأجزاء السميك أكثر الطاقات من موجات المايكرو ويستوي الطعام بشكل متوازي.

الوقاية

صفائح الالتيوم (الفوبي) الرقيقة التي تحجب موجات المايكروويف يمكن وضعها على زوايا وأطراف المواد الغذائية المربعة والمستطيلة لمنع نضوج هذه الأجزاء بسرعة قبل غيرها. لا تستخدم صفائح الالتيوم السميك أو الكثيرة أبداً لأن ذلك يؤدي إلى ما يشبه البرق كذلك حافظ عليها محكمة تماماً عند الاستخدام.

رفع المستوى

المواد الغذائية السميك ذو الكثافة من الأفضل رفع مستوى وضعها حتى يتمتص الجزء السفلي موجات المايكروويف مثل الأطراف والسطح.

الشق

المواد الغذائية بالقشرة، الجلد أو الغشاء تكاد تندفع في الفرن إلا في حالة ثقب هذه المواد الخام في قلب طبخها. بما في هذه المواد الغذائية صفار البيض وبياض البيض والفعقة والملحارة والخنزيرات والفواكه الكاملة.

اختبار الذوق عند الطبخ

نظرًا لأن سرعة طبخ الطعام في المايكروويف، من المضوري اختبار ذوق الطعام كثيراً. بعض الأطعمة تبقى في فرن المايكروويف حتى ينتهي طبخها، لكن معظم الأطعمة بما فيها اللحم والدواجن مخروجة من فرن المايكروويف أثناء كونها في الطريق إلى طبخها فانتظر مدة انتهاء الطهي. قد ترتفع درجة الحرارة الداخلية بين ٥ فهرنهايت (٣٥ مئوية) و ١٥ ف(٨ م) أثناء وقت الانتظار.

وقت الانتظار

ترك الأطعمة تبقى في الفرن لمدة ٢ الى ١٠ دقائق بعد اخراجها من فرن المايكروويف. وقت طبخ الأطعمة يغطي وقت الانتظار للاحتفاظ بالحرارة في حالة انك تريد تجفيفها لكي تتمضلي (مثلاً بعض الكيكولات والسكريوت). ينتهي الطبخ خلال وقت الانتظار وهذا الوقت يساعد على حماية النكهة وتحسينها.

أسئلة وأجوبة

- س. هل يمكن عمل الفشار في فرن المايكرورويف ؟
ج. نعم، اذا اجري استخدام احدى الطريقتين التاليتين.
١. في وعاء عمل الفشار المصنوع خصيصاً للاستخدام في فرن المايكرورويف.
٢. فشار مصنوعاً مسبقاً خاص بفرن المايكرورويف يحتوي على مزايا معينة مناسبة للتنضيج النهائي.
- نذ التعليمات المعطاة من الصانع لمنتجات الفشار. لا تترك الفرن بدون مراقبة شديدة أثناء عمل الفشار. اذا لم يبدأ الفشار بعد اتباع التعليمات المعطاة فوق عن العمل. الاستمرار في محاولة اضاجه قد يؤدي الى احترافه.
- تحذير
لا تستخدم أبداً أكياس الورق البنية لعمل الفشار. لا تحاول ابداً عمل فشار من بقايا حبات الذرة.
- س. لماذا لا يتطبع فرن المايكرورويف الاطعمة في الوقت المحدد في دليل الطبخ ؟
ج. راجع دليل الطبخ مرة ثانية. لتأكد بأنك قمت بتنفيذ الإرشادات على الوجه الصحيح ومعرفة اسباب التغير في اوقات الطبخ. الاوقات الزمنية في دليل الطبخ هي مقتراحات فقط لمنع حدوث احتراف أو زيادة في التسخين المشكلة الأكثر حدوثاً هي التعود على الطبخ في المايكرورويف. الاختلافات في الحجم والشكل والوزن والأبعاد قد تتطلب فترة طبخ أطول. استعمل خبرتك وحكمتك الذاتية الى جانب دليل الطبخ لفحص درجة الطعام كما ترغبه.

- س. ما هو السبب في عدم توهج ضوء الفرن ؟
ج. هناك بعض أسباب في عدم توهج ضوء الفرن.
• لمبة الضوء قد احترقت
• باب الفرن غير مغلق
- س. هل تمر موجات طاقة فرن المايكرورويف من خلال نافذة العرض ؟
ج. لا. الفتحات أو الثقوب معمولة للسماح بمرور الإضاءة ولكنها لا تسمح بمرور طاقة المايكرورويف.
- س. لماذا ينطلق صوت الصفاراة عند لمس الزر على لوحة التحكم ؟
ج. صوت الصفاراة يشير الى اكمال البرمجة.
- س. هل يتلف فرن المايكرورويف عند تشغيله فارغاً ؟
ج.نعم. لا تشغله فارغاً أبداً أو بدون الصينية الزجاجية.
- س. لماذا تتفق البيضات احياناً ؟
ج. أثناء قلي أو تحميص أو سلق البيض قد يقع صفار البيض بسبب تراكم البخار داخل الصفار. لمنع حدوث ذلك فقط اخزن الصفار ببنكاشه اسنان قبل الطبخ. لا تطبخ البيض أبداً بدون خرق القشرة.
- س. لماذا تحتاج الى وقت الانتظار بعد انتهاء عملية الطبخ ؟
ج. بعد انتهاء الطبخ في فرن المايكرورويف يستمر الطعام في الطبخ خلال فترة الانتظار. هذه الفترة تجعل الطعام ينضج بالتساوي. فترة الانتظار تعتمد على مدى كثافة الطعام.

تعليمات توصيل القابس / المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

	MS2042D/MS2042DS/2042U
230V AC/50Hz	دخل الطاقة
700 W (IEC60705 rating standard)	خارج الطاقة
2450 MHz	تردد الميكرويف
455 mm(W) X 260 mm(H) X 330 mm(D)	الابعاد الخارجية (العرض x الارتفاع x العمق)
1000 Watts	الميكرويف

التنبيهات

لا بد من تأريض الجهاز

الاسلاك في هذا الجهاز ملونة تبعاً للرموز التالية
أزرق : محاید
بني : حي
أخضر وأصفر : أرضي

إذا لاتتطابق الألوان لاسلاك هذا الجهاز مع الألوان التعريفية في المقبس الكهربائي بمنزلك ، اتبع الخطوات التالية :

السلك باللون الأزرق يجب وصله بمخرج المقبس المكتوب عليه حرف اللغة الإنجليزية N أو لونه أسود.

السلك باللون البني يجب وصله بمخرج المقبس المكتوب عليه حرف اللغة الإنجليزية L أو لونه أحمر.

السلك باللون الأخضر أو اللون الأصفر يجب وصله بمخرج المقبس المكتوب عليه حرف اللغة الإنجليزية E أو عليه رمز الأرض —.

إذا حدث ضرر في سلك التيار الكهربائي، لا بد من تبديله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر: