



**LG**

Life's Good

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

# **3D-BRILLE**

Lesen Sie sich diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

**AG-S360**

## EIGENSCHAFTEN

Die AG-S360 ist eine 3D-Brille, die eine drahtlose HF-Verbindung (2,4 GHz) verwendet.

- Sie können die lebendigen 3D-Bilder genießen, wenn das Gerät mit einem Fernseher verbunden ist, der die HF-Brille unterstützt.
- Sie können also 3D-Videos und -Bilder betrachten.
- Vergewissern Sie sich bei erstmaliger Verwendung der 3D-Brille, dass die Knopfzellenbatterie korrekt eingesetzt ist.

## ZUBEHÖR



3D-Brille  
(Rahmen und  
Bügel)



Nasenauflage  
(für Träger re-  
gulärer Brillen)



Knopfzellenbatterie  
(CR2025)



Bedienungsanleitung  
(auf CD)




Kurzanleitung



Reinigungspad

**! HINWEIS** ► Das reale Pendant zu dem in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Zubehör kann anders aussehen.

## TEILENAMEN



## SO VERBINDEN SIE DIE 3D-BRILLE MIT IHREM 3D-FERNSEHER \*1

\*1 Das Verbinden ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen dem 3D-Fernseher und der 3D-Brille. Die 3D-Brille verbindet sich mit dem 3D-Fernseher, der das stärkste Funksignal aufweist. Wenn mehrere Fernseher zur Verfügung stehen, halten Sie die Brille nicht mehr als 10 cm von dem 3D-Fernseher entfernt, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Empfohlener Verbindungsabstand (10 cm)	So stellen Sie eine Verbindung mit der Brille her	So stellen Sie eine erneute Verbindung mit der Brille her
	1. Schalten Sie den 3D-Fernseher ein, und wechseln Sie in den 3D-Modus.	1. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste auf der 3D-Brille mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne LED-Leuchte aufleuchtet.
	2. Bringen Sie die 3D-Brille auf den empfohlenen Verbindungsabstand, und schalten Sie sie ein.	2. Wenn die grüne LED-Leuchte dreimal blinkt, kann die 3D-Brille verbunden werden.
	3. Während der Verbindung blinken die rote und die grüne LED-Leuchte abwechselnd.	3. Schalten Sie den Fernseher ein, und wechseln Sie in den 3D-Modus.
	4. Nach Abschluss der Verbindung erlischt die LED-Leuchte, und die 3D-Brille kann verwendet werden.	4. Bringen Sie die 3D-Brille auf den empfohlenen Verbindungsabstand, und schalten Sie sie ein.
	5. Die 3D-Brille muss kein weiteres Mal mit demselben 3D-Fernseher verbunden werden.	5. Während der Verbindung blinken die rote und die grüne LED-Leuchte abwechselnd.
		6. Nach Abschluss der Verbindung erlischt die LED-Leuchte, und die Verbindung mit dem zweiten 3D-Fernseher ist abgeschlossen.

**! HINWEIS** ► Das Gerät erkennt nur die eindeutige ID des Fernsehers mit dem es verbunden ist. IDs von anderen Fernsehern werden deshalb nicht vom Gerät erkannt.  
► Informationen, wie Sie das Gerät mit anderen Fernsehern verbinden können, finden Sie unter „Erneutes Verbinden der Brille“.

# VERWENDUNG VON 3D-BRILLEN


	Tastenbetrieb	LED-Anzeige
Einschalten	Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt.	Die LED-Leuchte blinkt einmal (rot).
Ausschalten	Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt (1 Sekunde ~ 2 Sekunden)	Die LED-Anzeige blinkt dreimal (rot).
Autom. Abschalten*1	Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn es länger als eine Minute kein 3D-Signal empfängt.	Die LED-Anzeige blinkt dreimal (rot).
Akku leer	-	Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die rote LED-Anzeige eine Minute lang; danach schaltet sich das Gerät von selbst ab.
Erneutes Verbinden der Brille	Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste länger als acht Sekunden gedrückt.	Lassen Sie die Taste los, wenn die grüne LED aufleuchtet. Das grüne Licht blinkt drei Mal, und dann schaltet sich das Gerät aus. Wenn Sie es wieder einschalten, wird die Brille mit dem Fernseher, der das stärkste Signal aussendet verbunden.

\*1 Die Funktion „Autom. Aus“ schaltet das Gerät automatisch aus, wenn die Brille das Signal des Fernsehers verliert. Dies kann geschehen, wenn die Entfernung oder der Winkel zwischen dem Gerät und dem Fernseher außerhalb des Signalbereichs liegt, wenn sich ein Hindernis zwischen den beiden Geräten befindet oder wenn das Gerät vom 3D- in den 2D-Modus geschaltet wurde.

**HINWEIS** ▶ Schalten Sie die 3D-Brille stets aus, wenn sie nicht verwendet wird. Anderenfalls verkürzt sich die Batterielebensdauer.

## MONTAGE DER BRILLE

Die Brillenbügel liegen der Brille bei. Befestigen Sie sie gemäß den folgenden Anweisungen am Rahmen.




Stecken Sie jeden Bügel in der in der Abbildung gezeigten Richtung in den Rahmen, bis es klickt.

**HINWEIS** ▶ Vergewissern Sie sich, dass der linke und der rechte Bügel jeweils an der richtigen Seite des Rahmens angebracht werden.

## BATTERIEWECHSEL

Die Knopfzellenbatterie kann nicht wiederaufgeladen werden. Tauschen Sie sie aus, wenn die rote LED-Anzeige fortlaufend blinkt.



Suchen Sie das Batteriefach.

Drücken Sie leicht auf das Fach, und heben Sie es an.

Öffnen Sie das Fach.


Setzen Sie die Batterie in das Fach ein, und schließen Sie das Fach.

**HINWEIS** ▶ Setzen Sie die Batterie korrekt mit dem Pluszeichen zum entsprechenden Zeichen auf dem Fach ein.

**VORSICHT** ▶ Bei Verwendung nicht geeigneter Batterien besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie benutzte Batterien nach Anweisung.

## BEFESTIGEN DER NASENAUFLAGE

3D-Brillen sind für Benutzer, die Brillenträger sind, möglicherweise etwas unbequem. Sie können den Sitz der Nasenauflage anpassen, um so das Sehen angenehmer zu machen.



- Ziehen Sie die Nasenauflage in die durch den Pfeil markierte Richtung wie in der Abbildung gezeigt. Verdrehen Sie die Nasenauflage nicht, und heben Sie sie nicht an, da dies zu Beschädigungen führen kann.

- Entfernen Sie die Nasenauflage, wenn das Batteriefach vollständig geschlossen ist.

**HINWEIS** ▶ Folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Nasenauflage in die Ursprungsp position zu bringen. ▶ Der Sitz der Nasenauflage kann auch angepasst werden, wenn Sie kein Brillenträger sind.

# VORSICHT

Lesen Sie sich diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, um Personen- und Sachschäden vorzubeugen.

- 1** Falls Sie beim Anschauen von 3D-Bildern mit der 3D-Brille Probleme haben, kann es sein, dass Sie eine Sehschwäche haben.
- 2** Das übermäßig lange Anschauen von 3D-Bildern mit der Brille kann zu Kopfschmerzen oder Müdigkeit führen.  
Wenn Sie bei der Verwendung der Brille Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Schwindel empfinden, müssen Sie diese umgehend abnehmen.
- 3** Lassen Sie keine Objekte auf die Brille fallen, und setzen Sie sie keinen übermäßigen Kräfteinwirkungen aus.  
Dies kann zu Bränden und Stromschlägen führen.
- 4** Verwenden Sie die Brille nicht in der Nähe von Luftbefeuchtern oder im Küchenbereich.  
Dies kann zu Bränden und Stromschlägen führen.
- 5** Sie dürfen das Gerät nicht eigenmächtig auseinanderbauen, reparieren oder verändern.  
Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt oder Fehlfunktionen kommen.
- 6** Bei den meisten Personen passt die Brille problemlos.
- 7** Die folgenden Personengruppen sollten die Brille nicht verwenden: Schwangere, Gebrechliche, Personen mit Herzbeschwerden und Personen, die zu Übelkeit neigen.  
Personen, die diese Symptome aufweisen, sollten das Produkt nicht verwenden.
- 8** Halten Sie sich beim Ansehen von 3D-Videos nicht in der Nähe leicht zerbrechlicher Gegenstände auf.  
Es ist möglich, dass Sie ein 3D-Bild für ein echtes Objekt halten, sich bewegen und dadurch einen Gegenstand in Ihrer Nähe zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.
- 9** Verwenden Sie dieses Produkt nur, um 3D-Videos anzusehen.  
Verwenden Sie es zu keinem anderen Zweck.  
3D-Brillen dürfen nicht als Sonnen- oder Lesebrillen verwendet werden.
- 10** Sprühen Sie nie Reinigungsflüssigkeit direkt auf die Oberfläche der Brille.  
Dadurch können Verfärbungen oder Risse entstehen, und die Beschichtung kann sich lösen.
- 11** Bei der Reinigung darf das Produkt nicht mit Wasser in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.  
Dies kann zu Bränden und Stromschlägen führen.
- 12** Die Gläser der 3D-Brille sind kratzempfindlich. Bitte reinigen Sie sie nur mit einem weichen Tuch. Um durch Fremdpartikel verursachte Kratzer auf der Brille zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Tuch sauber und staubfrei ist.
- 13** Die Oberfläche der Flüssigkristall-Shutter darf keinesfalls durch scharfe Gegenstände verkratzt werden; sie darf nicht mit Chemikalien gereinigt werden.
- 14** Auf die Flüssigkristall-Shutter darf kein Druck ausgeübt werden.  
Lassen Sie die Brille nicht fallen, und verbiegen Sie sie nicht.
- 15** Beim Betrachten von 3D-Videos müssen Sie auf die Einhaltung der angegebenen Reichweite achten. (Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für den Fernseher.)  
Wenn der angegebene Empfangsbereich überschritten wird, ist das Video möglicherweise nicht in 3D zu sehen.
- 16** Die 3D-Brille (60 Hz) kann ein Flackern erzeugen, wenn der 3D-Bildschirm gleichzeitig mit einer pulsierenden / fluoreszierenden Lichtquelle (50 Hz) betrieben wird.  
Falls dies vorkommt, schalten Sie die Lichtquelle aus, und sehen Sie sich das Video weiter an.
- 17** Die 3D-Brille ist ein drahtloses Kommunikationsgerät, das eine Frequenz von 2,4 GHz nutzt und von Geräten wie Mikrowellen oder WLAN-Verbindungen gestört werden kann.  
Es kann ebenfalls zu einer Störung der WLAN-Leistung kommen, wenn sich zwischen der 3D-Brille und dem 3D-Fernseher ein Hindernis befindet.
- 18** Lassen Sie Kinder, die die 3D-Brille tragen, nicht unbeaufsichtigt. Sie sollten die Brille bei Anzeichen von Ermüdung, Zucken der Augen oder Gesichtsmuskeln oder anderen unkontrollierten Bewegungen absetzen.
- 19** Verwenden Sie nicht die 3D-Brille mit der Nasenaufgabe, wenn Sie kein Brillenträger sind. Dies könnte Ihren Augen schaden.
- 20** Verwenden Sie eine Knopfzellenbatterie mit denselben Spezifikationen wie die mitgelieferte. Achten Sie beim Wechseln der Batterie, dass sie mit der korrekten Polarität (+, -) eingesetzt wird. Anderenfalls besteht die Gefahr von Verletzungen, Brand oder Kontamination (Beschädigung) aufgrund des Auslaufens der Batterie oder Rissen.
- 21** Leere Batterien müssen sicher entsorgt und von Kindern ferngehalten werden.  
Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, falls Batterien von einem Kind verschluckt wurden.

# FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösungsvorschlag
F. Die Brille funktioniert nicht.	A. Die Batterie ist möglicherweise leer. Wechseln Sie die Batterie.  A. Überprüfen Sie, ob die 3D-Brille richtig mit dem Fernseher verwendet wird.
F. Die rote LED-Anzeige blinkt weiterhin.	A. Die Knopfzellenbatterie ist leer. Wechseln Sie die Batterie.

**! HINWEIS** ▶ Verwenden Sie eine Knopfzellenbatterie mit denselben Spezifikationen (CR2025) wie die mitgelieferte.

# TECHNISCHE DATEN

	AG-S360
Frequenzbereich	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Übertragungsleistung	7 dBm
Empfangsempfindlichkeit	-86 dBm
Shutter	Flüssigkristall
Kontrastverhältnis	Max. 500:1
Übertragung	Mehr als 34 %
Feldrate	120 Felder/Sek.
Öffnungsdauer	Unter 3,8 ms
Verschlusszeit	Unter 0,5 ms
Gewicht	26 g
Stromversorgung	Knopfzellenbatterie: 165 mA/h, 3,0 V (CR2025) Betriebszeit der Batterie: max. 150 Stunden
Temperatur im Betrieb	0 °C - 40 °C
Temperatur bei Lagerung	-20 °C - 45 °C

- ☞ Bei den in dieser Bedienungsanleitung veröffentlichten Abbildungen und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung Veränderungen im Rahmen von Produktverbesserungen auftreten.
- ☞ Die maximale Betriebszeit kann je nach vorhandenen W-LAN-Umfeld und Betriebsumgebung abweichen.

Garantiezeitraum: 1 Jahr (Europa: 2 Jahre)

Falls das Produkt bezüglich des Materials oder der Verarbeitung bei normaler Verwendung innerhalb des Garantiezeitraums Mängel aufweist, wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts und ist lokal begrenzt.

**CE 0197**

