



ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

Barra de sonido delgada 200 W

Por favor, lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

NB5530A (NB5530A, S73A1-D)



MFL67787083

www.lg.com

Información de seguridad

1

Inicio



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (ni la parte trasera) de este aparato. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, PARA EL MANTENIMIENTO SOLICITE PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

Este símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene la intención de alertar al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.



ADVERTENCIA: El estado de California advierte que este producto contiene sustancias químicas que producen cáncer y defectos en el feto u otros problemas reproductivos. **Lávese las manos tras manipularlo.**

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCION: El aparato no debe exponerse al agua (goteo ni salpicaduras) y sobre el aparato no deberán colocarse objetos llenos de agua, como por ejemplo floreros.

ADVERTENCIA: No instale este equipo en un espacio confinado, como una caja de libros o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No bloquee las salidas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante. La carcasa cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del calentamiento excesivo.

Nunca se debe bloquear las aberturas por colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ubicarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se provee de la ventilación adecuada y se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN con respecto al cable de alimentación

Para la mayoría de los artefactos se recomienda que sean colocados en un circuito exclusivo;

O sea, un circuito con un único tomacorriente que alimenta solo a ese artefacto y no tiene otros tomacorrientes ni ramales. Verifique la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Los tomacorrientes y extensiones de cables sobrecargados, sueltos o dañados, los cables de alimentación deshilachados y los aislamientos de los cables dañados o cuarteados son peligrosos. Cualquiera de estas condiciones puede provocar descargas eléctricas o incendios. Examine periódicamente el cable de su artefacto y, si su aspecto indica daños o deterioros, desenchúfelo, deje de usar el artefacto y haga que un centro de servicios autorizado sustituya el cable por un repuesto idéntico. Proteja el cable de alimentación del mal uso físico o mecánico, tal como torceduras, pliegues y pinzamientos, que lo cierren en la puerta o le caminen encima. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de pared y a los puntos donde el cable sale del artefacto. Para desconectar la alimentación de la red eléctrica, tire del enchufe del cable de alimentación de red. Al instalar el equipo, asegúrese de que se pueda acceder al enchufe fácilmente.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Modo seguro para retirar la batería o pack de baterías del equipo: Retire la batería o packs de baterías usado siguiendo los pasos en el orden inverso al de instalación. Para prevenir la contaminación del ambiente y una posible amenaza a la salud de humanos y animales, la batería usada debe ser colocada en un contenedor adecuado en un punto de recolección designado. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Se recomienda que use los sistemas locales de recolección de baterías y acumuladores. La batería no debe ser expuesta a calor excesivo tal como los rayos del sol, el fuego o similares.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Cumpla con todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas para ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que producen calor.
9. No modifique ninguna de las funciones de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, y una de ellas es más ancha. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se incluyen para su seguridad. Si no puede introducir el enchufe en la toma, pida a un electricista cualificado que sustituya la toma obsoleta.
10. No camine sobre el cable y no le retuerza, particularmente en las clavijas, tomas eléctricas y el punto en el que sale del aparato.
11. Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice sólo el carro, base, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato; si se vuelca, podría sufrir lesiones.



13. Desenchufe este aparato durante tormentas con aparato eléctrico o cuando no lo vaya a utilizar durante periodos de tiempo prolongados.
14. Para el mantenimiento solicite personal de servicio calificado. Deberá solicitar la ayuda de un servicio técnico si el aparato ha sufrido algún daño, por ejemplo, se ha dañado el cable de alimentación eléctrica o el enchufe, se ha vertido líquido o se ha introducido algún objeto en el aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.

Declaración de conformidad con el reglamento de la FCC

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Tras evaluar este equipo se ha demostrado que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital, de clase B, conforme al apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han establecido a fin de ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con lo indicado en este manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no existan interferencias en alguna instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de televisión o radio, lo cual podrá saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor.
- Consultar y solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificaciones no aceptados expresamente por la parte responsable de la compatibilidad podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo.

ADVERTENCIA DE LA FCC: Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. los cambios o modificaciones al equipo pueden causar interferencias si las modificaciones no están expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para utilizar este aparato si realizar cambios o modificaciones no autorizados.

Declaración de exposición a radiaciones de RF de la FCC:

Este equipo cumple con el límite de exposición a las radiaciones de la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Los usuarios finales deben cumplir las instrucciones de uso específicas para el cumplimiento de la exposición RF. Este transmisor no puede colocarse o funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor.

Requisitos de interferencias de radio frecuencia de la FCC

Este aparato está restringido a uso en interiores por que su funcionamiento se sitúa en un rango de frecuencia de 5.15 a 5.25 GHz. FCC estipula que este producto debe usarse en interiores para el rango de frecuencia de 5.15 a 5.25 GHz y, de este modo, reducir el potencia de interferencias perjudiciales con sistemas de satélite móviles de los mismos canales. Los radares de alta potencia se asignan como principales usuarios de las bandas de 5.25 a 5.35 GHz y 5.65 a 5.85 GHz. Estas estaciones de radar pueden causar interferencias con este aparato y/o dañarlo. Este aparato no puede ubicarse junto con ningún otro transmisor.

PRECAUCIÓN: Los reglamentos de la FCC y la FAA prohíben la utilización en el aire de aparatos inalámbricos de radio frecuencia porque sus señales podrían interferir con instrumentos de navegación aérea críticos.

Parte responsable:

LG Electronics USA, Inc. 1000 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
TEL. : +1-800-243-0000

Índice

1 Inicio

- 2 Información de seguridad
- 6 Características exclusivas
- 6 Introducción
- 6 – Símbolos usados en este manual
- 6 Accesorios
- 7 Control remoto
- 9 Panel frontal
- 10 Panel Trasero
- 11 Montaje de la unidad principal en una pared

2 Conectando

- 13 Conexión y configuración
- 13 – Conexión del adaptador de CA
- 13 – Conexión OPTICAL In
- 14 – Acoplamiento al subwoofer inalámbrico

3 Funcionamiento

- 15 Funcionamiento básico
- 15 – Sincronización de Sonido LG
- 16 – ENC./APAG. AUTO POWER
- 16 Mejora los graves y los agudos
- 17 – Escuchar música almacenada en dispositivo Bluetooth
- 18 Otras operaciones
- 18 – Apagado temporal del sonido
- 18 – Ajuste de los niveles del woofer
- 18 – Efecto de Sonido 3D
- 18 – DRC (Dynamic range control-Control de Rango dinámico)
- 18 – Apagado automático

4 Solución de problemas

- 19 Solución de problemas

5 Apéndice

- 20 Especificaciones
- 21 Marcas y Licencias
- 21 Mantenimiento
- 21 – Manipulación de la unidad

1

2

3

4

5

Características exclusivas

Sincronización de Sonido LG

Controla el nivel de volumen de la unidad con el control remoto de su televisor LG compatible con la sincronización de sonido LG.

Bluetooth

Disfrute música desde un dispositivo bluetooth con una sencilla conexión.

Introducción

Símbolos usados en este manual

! Nota


Indica notas especiales y características de operación.

! Precaución


Indica precauciones para prevenir posibles daños por mal uso.

Accesorios


Por favor, verifique e identifique los accesorios suministrados.




Control Remoto (1)




Batería (1)




Adaptador de CA (1)




Cable de alimentación (1)




Guía de instalación del soporte mural (1)




Soporte de pared (1)



Eje de soporte de pared (2)




Cable óptico (1)



Bridas para organizar los cables (2)

Control remoto



! Nota

- Cuando la barra de sonido esté apagada en espera, espere varios segundos antes de intentar volver a utilizar el control remoto.
- Cuando presione cualquier botón del control remoto, parpadeará dos veces el LED rojo de la unidad principal. (Excepto el botón (Encendido))
- El LED de color que indica la función actual se ilumina unos 3 segundos cuando se presionan los botones de función: , **OPTICAL**, **LG TV**.
- Si el nivel del volumen ha llegado al mínimo o máximo, se iluminará el LED rojo de la unidad cuando ajuste el volumen de la barra de sonido.
- Si el nivel del woofer ha llegado al mínimo o máximo, se iluminará el LED rojo de la unidad cuando ajuste el nivel del woofer.

..... 1

(Encendido) : Enciende y apaga la unidad.

VOL + / - : Ajusta el nivel de los altavoces.

***** : El botón no está disponible para ninguna función.

(Silencio) : Silencia el sonido.

: Selecciona la función Bluetooth.

OPTICAL : Selecciona la función óptica.

LG TV : Selecciona la función de televisor LG.

..... 2

WOOFER LEVEL + / - : Ajusta el nivel del sonido del woofer.

3D SOUND : Activa y desactiva el modo de sonido 3D.

DRC : Ajusta la función DRC (Control de rango dinámico).

..... 3

AUTO POWER : Enciende automáticamente la unidad.

Botones de control de TV : Controla el televisor. (Únicamente televisor LG)


Puede controlar las funciones del televisor LG: Encendido, fuente de entrada, silencio, nivel de volumen, canales.

1

Inicio


Instalación de la batería

1. Gire la tapa del compartimiento de la batería hacia la izquierda con una moneda. Nuimkite baterijū ertmēs dangtelj.




Moneda

2. Introduzca y fije la batería con el signo más (+) mirando en la misma dirección que el signo más (+) en el compartimiento de la batería.



3. Ponga la tapa de la batería en el control remoto y gírela en sentido horario para cerrar.



Moneda

⚠ Precaución

Si tiene las uñas largas, no las utilice para abrir la tapa de la batería. De lo contrario, podría romperse la uña.


⚠ Advertencia

NO INGIERA LA BATERÍA. PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS.

⚠ Precaución

- La batería que se usa en este dispositivo puede presentar riesgos de incendio o quemaduras químicas si no se la trata de la manera adecuada. No vuelva a cargar las baterías y tampoco las desarme, incinere o caliente por encima de los 100 °C (212 °F). Sustituya solamente con baterías con el número de pieza CR2025. Si usa otra batería puede haber riesgo de incendio o explosión. Eliminación de la pila usada. Mantenga la pila alejada de los niños. No desarme la batería ni la elimine en el fuego.
- [El control remoto incluido] Este producto contiene una batería de botón. Su ingestión puede causar lesiones graves en solo 2 horas, e incluso la muerte. Mantenga las baterías nuevas y usadas alejadas de los niños. Si el compartimiento de la pila no se cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que puede haber ingerido una batería o haberla introducido en alguna parte de su cuerpo, solicite ayuda médica inmediatamente.

Panel frontal



1 Sensor remoto

2 Indicador LED

Puede comprobar el estado actual de la barra de sonido con los LED de colores. Consulte la tabla siguiente.


Color de LED Estado de LED	Rojo	Naranja	Verde	Blanco
Apagado	Encendido o cable de alimentación desconectado			
Encendido	En espera	-	-	-
Parpadeo (Dos veces por segundo)	Iniciando	Bluetooth listo	-	Sincronización de sonido LG (LG TV) lista
Parpadeo (Uno por segundo)	Silencio	-	-	-
Encendido -> Apagado (Después de 3 segundos)	-	Bluetooth acoplado	Seleccionada función óptica	Sincronización de sonido LG (LG TV) acoplada

1

Inicio

Panel Trasero

1
Inicio



1 F (Función)

Presione repetidamente para seleccionar otra función.

2 + / - (Volumen)

Ajusta el volumen de los altavoces.

3 ⏻ / ⏻ (En espera/Encendido)

4 Soporte de pie

5 Entrada óptica

6 Entrada CC


⚠ Precaución

Precauciones para la utilización de botones táctiles


- Use los botones táctiles con las manos limpias y secas.
- En entornos húmedos, limpie la humedad de los botones táctiles antes de usarlos.
- No pulse los botones táctiles con fuerza.
- De lo contrario, podría dañar el sensor que incorporan los botones.
- Toque el botón que desea hacer funcionar para que active la función correctamente.
- Tenga cuidado en no poner ningún material conductor, como un objeto metálico, sobre los botones táctiles. Puede causar perturbaciones en el funcionamiento.

Montaje de la unidad principal en una pared


Para el montaje de la unidad principal en una pared, deberá conectar todos los cables para la utilización de la unidad. Para más información, consulte la página 13.




Puede poner la unidad principal en una pared. Prepare los tornillos y los soportes.




1. Suelte el soporte de pie de la unidad principal.



2. Ponga los ejes en la parte inferior de la unidad principal y fíjelo con los tornillos aflojados en el paso 1.




3. Haga coincidir el BOTTOM EDGE del televisor de la guía de instalación en la pared con la parte inferior del televisor y colóquelo en su posición



1

Inicio


- Para el montaje mural (hormigón), utilice tacos de pared (no incluidos). Quizá tenga que taladrar varios agujeros. Se suministra una ficha guía (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) como ayuda al taladrado. Use dicha guía para verificar el punto a taladrar.



Nota

Los tacos y tornillos para muro no son suministrados para colocar la unidad. Recomendamos el Hilti (HUD-1 6 x 30) para el montaje. Por favor adquiéralo.


- Retire la guía de instalación del soporte de pared
- Fijelo con tornillos (no suministrados) como se muestra en la ilustración siguiente.



Nota

Asegúrese de que la marca de la flecha del soporte quede orientada hacia arriba.

- Cuelgue la unidad principal de los soportes, como se muestra más adelante.



Precaución

- No instale la unidad boca abajo. Se puede dañar las partes de esta unidad o sea causa de lesiones personales.
- No cuelgue en la unidad instalada y evite cualquier impacto a la unidad.
- Asegure la unidad firmemente a la pared de modo que no se caiga. Si la unidad se cae, puede ocasionar una lesión ó daño al producto.
- Cuando la unidad esté instalada en una pared, favor de asegurarse de que un niño no jale ningún cable, pues esto puede ocasionar que se caiga.

Nota


Desmonte la unidad del soporte como se muestra abajo.



Conexión y configuración

Conexión del adaptador de CA

1. Conecte el cable de alimentación suministrado al adaptador de CA.
2. Conecte el cable del adaptador de CA a la entrada del adaptador DC IN.
3. Enchufe el cable de CA en un tomacorriente de CA.




! Precaución

Utilice solo el adaptador de CA suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o fabricante. El uso de otros cables o fuentes de alimentación puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía.


Conexión OPTICAL In

Conecte la toma OPT. IN en la parte posterior de la unidad con la toma OPTICAL OUT del televisor con un cable ÓPTICO.



! Nota

Tras conectar todos los cables, oculte el conector con la tapa de la unidad.



2

Conectando

Acoplamiento al subwoofer inalámbrico

Configuración inicial del subwoofer inalámbrico

1. Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico a la salida. Comenzará a parpadear el LED verde-amarillo del subwoofer.
2. Encienda la barra de sonido. Comienza a parpadear el LED rojo y la barra de sonido y el subwoofer se conectan automáticamente.

Tras la conexión, el LED amarillo-verde del subwoofer se enciende y el LED verde de la barra de sonido se ilumina durante unos 3 segundos.

Acoplamiento manual del subwoofer inalámbrico

Si falla la conexión entre la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico, se ilumina el LED rojo del subwoofer. Para acoplarlos, siga estos pasos.

1. Presione **PAIRING** en la parte trasera del subwoofer. Comenzará a parpadear el LED verde-amarillo del subwoofer.
2. Mantenga pulsado **—** (Volumen) en la unidad y **⊗** (Silencio) en el control remoto al mismo tiempo. Comenzará a parpadear el LED de la barra de sonido.
3. Cuando se encienda el LED amarillo-verde del subwoofer, presione de nuevo los botones del paso 2. Se ha completado la conexión.

Información de los indicadores LED de colores

Estado	LED de barra de sonido	LED de subwoofer inalámbrico
En espera	Rojo	Rojo
Acoplamiento inicial	Rojo (Parpadeo)	Amarillo-verde (Parpadeo)
Acoplamiento	Verde (Parpadeo)	Amarillo-verde (Parpadeo)
Conectado	Verde → Apagado	Amarillo-verde
Desconectado	Apagado	Amarillo-verde (Parpadeo) → Rojo

! Nota

- Si pone en funcionamiento la unidad principal, y a continuación el subwoofer inalámbrico se producirá un sonido a los pocos segundos, estando en modo En espera.
- Establezca una distancia menor a 10 m (32 pies), entre esta unidad y el altavoz de graves inalámbrico.
- El rendimiento óptimo se puede lograr solo cuando la distancia entre la unidad y el subwoofer inalámbrico está entre 2 m (6 pies) y 10 m (32 pies) porque puede ocurrir un fallo de comunicación si la distancia es superior.
- Pueden transcurrir varios segundos (e incluso más tiempo) para que la unidad y el altavoz de graves inalámbrico se comuniquen entre sí.

Funcionamiento básico

Sincronización de Sonido LG



Usted puede controlar algunas funciones de esta unidad con el control remoto del televisor con Sincronización de Sonido LG. Puede utilizarse con televisores LG compatibles con la Sincronización de Sonido LG. Asegúrese de que el logo de Sincronización de Sonido LG aparece en su televisor.

Función controlable por control remoto del televisor LG : Subir / bajar volumen, mute

Consulte el manual de instrucciones del televisor para obtener los detalles de Sincronización de Sonido LG.

Realice una de las siguientes conexiones, dependiendo de las capacidades de su equipo.

! Nota

- También puede utilizar el control remoto de esta unidad durante el uso de la Sincronización de Sonido LG. Si utiliza el control remoto del televisor de nuevo, la unidad se sincroniza con el televisor.
- Si falla la conexión, compruebe que el televisor esté encendido.
- Asegúrese de la condición de la unidad y la conexión en los casos siguientes cuando utilice la Sincronización de Sonido LG.
 - Apagado de la unidad.
 - Cambio a otra función.
 - Desconexión del cable de audio digital óptico.
 - Desconexión de la conexión inalámbrica causada por una interferencia o distancia.

Con conexión por cable

1. Conecte su televisor LG a la unidad mediante un cable digital óptico. (Consulte la página 13)
2. Configure la Sincronización de Sonido LG (óptica) en el televisor. Consulte el manual de instrucciones del televisor.
3. Encienda la unidad presionando  (Encendido) en el control remoto.
4. Seleccione la función OPTICAL con el botón **OPTICAL** del control remoto.

El LED verde de la unidad se iluminará unos 3 segundos y podrá escuchar el sonido del televisor.

! Nota

El tiempo empleado para apagar esta unidad es diferente en función del televisor cuando la función Encendido Automático está activada.

Con la conexión inalámbrica

1. Configurar la Sincronización de Sonido LG (Inalámbrica) en el televisor. Consulte el manual de instrucciones del televisor.
2. Encienda la unidad presionando  (Encendido) en el control remoto.
3. Seleccione la función LG TV con el botón **LG TV** del control remoto. Comenzará a parpadear el LED blanco de la unidad.

Cuando se haya logrado la conexión entre la unidad y el televisor, se iluminará el LED blanco de la unidad unos 3 segundos.

! Nota

Una vez seleccionada la función LG TV, la unidad se conecta automáticamente con el último televisor que se le haya acoplado.

ENC./APAG. AUTO POWER

Esta función enciende o apaga automáticamente la unidad cuando enciende o apaga el dispositivo externo (Reproductor DVD, Reproductor de discos Blu-ray, etc.) conectado a esta unidad.

Solo es compatible con las funciones ÓPTICA y LG TV.

Enciendo o apague la función AUTO POWER con el botón **AUTO POWER ON/OFF** del control remoto.

! Nota

- Esta función está diseñada para apagar la unidad transcurrido 1 minuto de inactividad. Si no ha conectado dispositivos externos con cable óptico o no hay una señal digital de audio dirigida a la unidad, ésta se apagará transcurrido 1 minuto de inactividad, si la función AUTO POWER está activada.
- La función podría no activarse, dependiendo del dispositivo conectado.
- La unidad no se puede encender con la función AUTO POWER si se ha apagado directamente.
- Al encender la unidad en la función LG TV, se necesitan aproximadamente 25 segundos para el encendido y el LED rojo parpadea dos veces por segundo. Durante ese tiempo no se puede controlar la unidad, excepto el apagado.
- En modo Bluetooth esta unidad puede encenderse con el ajuste AUTO POWER dependiendo del dispositivo bluetooth conectado y la función LG TV seleccionada. En este caso, la unidad se apagará automáticamente y, cuando vuelva a encenderse, lo hará en la función LG TV.

Mejora los graves y los agudos

Uso de la tecnología Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de comunicación para conexiones de corto alcance.

El alcance disponible es de 10 metros. (El sonido puede interrumpirse si hay interferencias de otras ondas electrónicas en la misma frecuencia o si conecta dispositivos bluetooth en otras habitaciones cercanas.)

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth®** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth®** a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth®**.

Dispositivos disponibles : Teléfono móvil, MP3, ordenador portátil, PDA, etc.

Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, perfil avanzado de distribución de audio)

Escuchar música almacenada en dispositivo Bluetooth

Acoplar el dispositivo Bluetooth y la unidad

Antes de iniciar el procedimiento de acoplamiento, asegúrese de que la función Bluetooth esté encendida en el dispositivo Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su dispositivo Bluetooth. Una vez realizada la operación de acoplamiento no es necesario volver a realizarla.

1. Seleccione la función Bluetooth  en el control remoto. Comenzará a parpadear el LED naranja de la unidad.
2. Realice la operación de acoplamiento con el dispositivo Bluetooth. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo Bluetooth, quizás se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo Bluetooth, dependiendo del tipo de dispositivo de que se trate. Su unidad aparece como "LG SOUND BAR (XX:XX)".

! Nota

XX:XX significa los cuatro últimos dígitos de la dirección BT. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección de BT como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG SOUND BAR (F7:08)" en el dispositivo Bluetooth.

3. Introduzca el código PIN.
Código PIN: 0000

! Nota

Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth, algunos dispositivos tienen una forma de acoplamiento diferente.

4. El LED naranja se ilumina unos 3 segundos cuando la unidad y el dispositivo Bluetooth se han acoplado correctamente.
5. Escuchar música.
Para reproducir música almacenada en su dispositivo Bluetooth, consulte la guía de usuario del dispositivo Bluetooth.

! Nota

- Debe conectar el dispositivo Bluetooth a esta unidad de nuevo cuando se reinicie.
- La unidad se conecta automáticamente al dispositivo Bluetooth que se ha conectado por última vez, cuando se selecciona la función Bluetooth de nuevo tras cambiar a otras funciones.
- El sonido puede interrumpirse cuando otra onda electrónica interfiere en la conexión.
- No puede controlar el dispositivo Bluetooth con esta unidad.
- El acoplamiento está limitado a un dispositivo Bluetooth por cada unidad, no se admite el acoplamiento múltiple.
- Aunque la distancia entre el Bluetooth y la unidad sea inferior a 10 m, no se puede conectar el dispositivo Bluetooth si hay obstáculos entre ellos.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda utilizar la función Bluetooth.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico con el teléfono, el MP3, La computadora portátil, etc.
- Cuando no está conectado el Bluetooth, el LED naranja parpadea.
- El fallo eléctrico es debido a dispositivos que utilizan la misma frecuencia. En casos, como equipos médicos, microondas o dispositivos LAN inalámbricos, se interrumpirá la conexión.
- La conexión será desconectada si alguien se para entre el dispositivo Bluetooth y el reproductor, o interrumpe la comunicación de otra forma.
- Si la distancia entre el dispositivo Bluetooth y la unidad aumenta, la calidad del sonido será inferior y la conexión se interrumpirá cuando la distancia entre el dispositivo Bluetooth la unidad sea superior al rango de funcionamiento de Bluetooth.
- El dispositivo con tecnología inalámbrica **Bluetooth®** se desconecta si se apaga la unidad principal o si el dispositivo se aleja a más de 10 m de la unidad principal.

Otras operaciones

Apagado temporal del sonido

Para silenciar la unidad, por ejemplo, para contestar una llamada telefónica.

Presione  en el control remoto. Parpadea el LED rojo y la unidad no emite sonido.

Para cancelarlo, pulse  de nuevo en el control remoto o cambie el nivel de volumen.

Ajuste de los niveles del woofer

Puede ajustar el nivel de sonido del subwoofer inalámbrico. Pulse **WOOFER LEVEL + / -** en el control remoto.

! Nota

Si el nivel del woofer ha llegado al mínimo o máximo, se iluminará el LED rojo de la unidad cuando ajuste el nivel del woofer del subwoofer inalámbrico.

Efecto de Sonido 3D

Las características de Sonido en 3D ofrecen la creación de un ambiente más amplio en el que pueda disfrutar de un sonido más profundo y envolvente, como en el cine.

Encienda o apague el efecto de sonido con **3D SOUND ON/OFF** en el control remoto.

DRC (Dynamic range control- Control de Rango dinámico)

Obtenga un sonido más claro cuando sienta que el volumen es demasiado bajo.

Encienda o apague el DRC con **DRC ON/OFF** en el control remoto.

Apagado automático

Esta unidad se apaga automáticamente para ahorrar consumo eléctrico si la unidad principal no está conectada al dispositivo externo y no se utiliza durante 25 minutos.

Sin embargo, la unidad se puede encender automáticamente con la función AUTO POWER.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA Y CORRECCIÓN
No hay energía	<ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación está desenchufado. Conecte el cable de alimentación. Verifique la condición operando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> Se ha seleccionado una fuente de entrada incorrecta. Compruebe la fuente de entrada y seleccione la correcta. Está activada la función de silencio. Pulse  o cambie el nivel del volumen para cancelar la función de silencio.
No hay sonido woofer	<ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación del woofer no está conectado. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica manera segura. Se ha desconectado el acoplamiento entre la unidad y el woofer. Conecte la unidad y el woofer. (Consulte la página 14)
El control remoto no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Utilice el control remoto a una distancia no superior aproximadamente a 7 m (23 pies). Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. Retire el obstáculo. La batería del control remoto está agotada. Sustituya la batería por otra nueva.
La función de encendido/apagado AUTO POWER no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> La función podría no activarse, dependiendo del dispositivo conectado.
El sonido de salida del aparato es demasiado bajo.	<p>Verifique las instrucciones detalladas a continuación y ajuste el aparato según corresponda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambie la función DRC de encendido [ON] a apagado [OFF] usando el control remoto. Con la barra de sonido conectada al televisor, cambie la configuración de AUDIO DIGITAL OUT (SALIDA DE AUDIO DIGITAL) en el menú de configuración de la TV de [PCM] a [AUTO] o [BITSTREAM]. Con la barra de sonido conectada al reproductor, cambie la configuración de AUDIO DIGITAL OUT (SALIDA DE AUDIO DIGITAL) en el menú de configuración del reproductor de [PCM] a [PRIMARY PASS-THROUGH] o [BITSTREAM]. Cambie la configuración de Audio DRC del menú de configuración del reproductor a su posición de apagado [OFF].

Especificaciones

General	
Requerimientos de energía	CA 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Consumo de Energía	18 W
Dimensiones (An x Alt x F)	1.200 mm x 62 mm x 44,7 mm (44,2" x 2,4" x 1,8") (Con soporte de pie)
Peso neto (Aprox.)	1,6 kg
Temperatura de operación	41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C)
Humedad de operación	5 % a 90 %

Entradas	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,0 Vrms (p-p), toma óptica

Amplificador	
Salida total	200 W
Modo estéreo	40 W + 40 W (8 Ω a 1 kHz)
Subwoofer inalámbrico	120 W (3 Ω a 80 Hz)
THD	10 %

Subwoofer inalámbrico	
Requerimientos de energía	CA 120 V, 60 Hz
Consumo de Energía	35 W
Tipo	1 altavoz de 1 vía
Impedancia	3 Ω
Potencia de régimen	120 W
Máx. potencia de entrada	240 W
Dimensiones Netas (An x Alt x F)	296 mm X 332 mm X 296 mm (11,7" x 13,1" x 11,7")
Peso Neto	7,64 kg

- Los diseños y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Marcas y Licencias



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Fabricado con licencia de las patentes de EE.UU. nros.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 y otras patentes de EE.UU. y de otras partes del mundo aprobadas y en trámite. DTS, el símbolo y DTS junto con el símbolo son marcas registradas, junto con DTS 2.0 Channel, de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



La tecnología inalámbrica **Bluetooth**® es un sistema que permite contacto por radio entre dispositivos electrónicos dentro de un alcance máx. de 10 metros.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth**® no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth**® a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**®.

La marca mundial **Bluetooth**® y los logotipos son propiedad de **Bluetooth**® SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Toda marca o nombre comercial es propiedad de sus respectivos titulares.

Mantenimiento

Manipulación de la unidad

Al transportar la unidad

Guarde el empaque original del transporte y los materiales de embalaje. Si necesita transportar la unidad, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

Limpeza de las superficies exteriores

- No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad.
- La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie.
- No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.

Limpeza de la unidad

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.



LG Customer Information Center

1-800-243-0000 USA, Consumer
1-888-865-3026 USA, Commercial

Registre su producto online!

www.lg.com