



ESPAÑOL

MANUAL DE PROPIETARIO SXS FRIGORÍFICO

Lea este manual en su totalidad antes de utilizar el equipo y manténgalo siempre a mano para posibles consultas.

GWS8439SC
GSJ976NSBZ

P/No. : MFL67653428

www.lg.com

Contenidos

Introducción	Datos Preliminares	3
	Precauciones básicas de seguridad	3
	Identificación de partes	13
Instalación	Seleccione una ubicación adecuada	14
	Desmontaje de la puerta	15
	Colocación de la puerta	16
	Instalación del tubo de suministro de agua	16
	Ajuste de altura	17
Funcionamiento	Puesta en marcha	18
	Ajuste de las temperaturas y funciones	18
	Ajustar las temperaturas y el visualizador	19
	Configurar las funciones	20
	Filtro de aire fresco	21
	Hacer funcionar el dispensador	23
	Panel de la puerta del refrigerador	27
	Estante	28
	Compartimento de lácteos	28
	Compartimento para huevos	29
	Desodorizante	29
	Cesta de congelador/frigorífico	29
	Compartimento fresco	30
Sugerencias para la organización de los alimentos	Ubicación de los alimentos	31
	Guardar alimentos	32
Cuidados y mantenimiento	Información general	33
	Limpieza	33
	Diagnóstico Inteligente	34
	Solución de problemas	35
	Es normal...	39
Ficha del producto	40	



- Este producto es para uso exclusivo a 230V/50Hz.
- Deberá adquirir un transformador de más de 2.0KVA cuando desee utilizarlo en un área de 110V.


Datos Preliminares


El número de modelo y el número de serie se encuentran en la carcasa interior o en el lado derecho del compartimento refrigerador de este frigorífico. Estos números son únicos para este frigorífico. Debe tomar nota de esta información y guardar esta guía como prueba permanente de su compra. Grape aquí su factura.


Fecha de compra : _____
Lugar de venta : _____
Dirección del vendedor : _____
No. de teléfono del vendedor : _____
No. de modelo : _____
No. de serie : _____


Precauciones básicas de seguridad

Esta guía contiene muchos mensajes importantes sobre la seguridad. Lea y obedezca siempre todos mensajes de seguridad.

 Este es el símbolo de Alerta de seguridad. Sirve para alertarle sobre la presencia de mensajes de seguridad que le informan acerca de peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o lesiones tanto a usted como a otras personas, o que pueden ocasionar daños al producto. Todos los mensajes de seguridad serán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y por una de las siguientes palabras de alerta: PELIGRO, ADVERTENCIA, CUIDADO. Estas palabras significan:

 **PELIGRO** Si no sigue las instrucciones, Ud. sufrirá lesiones graves o muerte.

 **ADVERTENCIA** Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir lesiones graves.

 **CUIDADO** Indica una situación de riesgo inminente, que si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas, o sólo en daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.


ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar este producto, deberán cumplirse estas precauciones de seguridad básica, entre las que se incluyen. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

1. Conexión a una toma eléctrica


Debe utilizarse una toma dedicada.

- Si utiliza distintos aparatos con una misma toma, podría declararse un incendio.
- El diferencial eléctrico podría dañar los alimentos.



No deje la clavija de alimentación mirando hacia arriba, ni permita que quede aplastada en la parte posterior del refrigerador.

Podría entrar agua en la clavija, lo que provocaría un incendio o descarga eléctrica.




Evite que el cable de alimentación quede atrapado o marcado si se empuja el frigorífico después de extraer el cable durante la instalación.

Al separar el frigorífico de la pared, tenga cuidado de no pisar el cable con el frigorífico o dañarlo de cualquier otro modo.

Podría ser causa incendio o descarga eléctrica.


No deje que se doble el cable de alimentación o que quede aplastado por un objeto pesado.

Podría dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o descarga eléctrica.




No alargue o modifique la longitud del cable de alimentación.

Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio debido al daño al cable de alimentación.



Desconecte el cable de alimentación durante la limpieza, manejo o sustitución de la lámpara interior del refrigerador.

- Podría provocar una descarga eléctrica o daños.
- Cuando sustituya la lámpara interior del refrigerador, asegúrese de no retirar el anillo de plástico que evita chispas eléctricas en el zócalo.




No tire del cable o toque la clavija con las manos mojadas.

Podría provocar una descarga eléctrica o daños.



Retire el agua o el polvo de la clavija de alimentación e introdúzcala con los extremos de las patillas correctamente conectadas.

El polvo, el agua o una conexión inestable podrían resultar en un incendio o en una descarga eléctrica.



Desenchufe el cable tirando del enchufe para fines de limpieza o de otro tipo.

Podría provocar una descarga eléctrica o daños.

Retire el cable de alimentación desde la clavija, no desde el cable.


Podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito, lo que resultaría en incendio.



Asegúrese de tener una conexión a tierra correcta.

Consulte a un técnico o electricista cualificados si no entiende correctamente las instrucciones de puesta a tierra, o si tiene dudas sobre si la puesta a tierra se ha realizado correctamente.

Una conexión a tierra incorrecta podría provocar una avería y una descarga eléctrica.




Asegúrese de utilizar una toma de tierra del voltaje adecuado, con toma de tierra y dedicada para la alimentación.

En caso de usar alargadores, asegúrese de que utiliza incluyen toma de tierra.

Podría causar un incendio.

Si el cable o la toma de alimentación, o los orificios de salida están sueltos, no los utilice y hágalos sustituir inmediatamente por el fabricante o su agente de servicio.

Podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito, lo que resultaría en incendio.



Espere un mínimo de 5 minutos para volver a reconectar la clavija.

Puede fallar el funcionamiento del congelador.



Si el flexible hizo daño, debe consultar a la agencia de servicios o a la productora para evitar el peligro.

2. Utilización del refrigerador


No coloque objetos pesados o peligrosos (contenedor con líquido) encima del refrigerador.

Podría caerse y provocar daños, incendios o descargas eléctricas al abrir o cerrar la puerta.




No instale el refrigerador en un lugar húmedo o donde pueda caer lluvia.

El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas podría provocar una fuga eléctrica.



No se cuelgue a la puerta o a los estantes de la puerta o a la barra hogar del congelador o de la cámara frigorífica.

Podría hacer caer el refrigerador o dañarse las manos. En particular, no permita que los niños hagan lo mencionado.




Si entrara agua en las partes eléctricas del frigorífico, disconnected la tome de Corrientes y contacted con el service technical.

Puede causar un shock eléctrico o un incendio.

Impida que los niños accedan al interior del producto.


Si el niño accede al interior del frigorífico, podría poner su vida en peligro.



La apertura y el cierre de la puerta del frigorífico con fuerza pueden ocasionar que los alimentos almacenados en la cesta del frigorífico se caigan y le dañen los pies, por lo que deberá adoptar las precauciones oportunas.


No utilice o almacene materiales inflamables, éter, benceno, alcohol, medicina, gas a baja presión, pulverizadores o cosméticos en el refrigerador.

Podría provocar una explosión o incendio.



No utilice un secador para secar el interior del frigorífico, ni una vela encendida para quitar los olores.

Podría provocar una explosión o incendio.




No almacene medicinas o materiales químicos en el refrigerador.

Si se almacena un material que necesita una temperatura específica, se podría deteriorar o producir una reacción no esperada y provocar peligros.




No utilice un pulverizador inflamable cerca del refrigerador.

Podría producirse un incendio.



Instalar en lugares alejados del fuego, por ejemplo, en lugares donde haya fugas de gas inflamable.

Podría producirse un incendio.




No coloque un florero, una taza, cosméticos, medicinas u otros contenedores con agua encima del refrigerador.

Podrían provocar un incendio, descarga eléctrica o daños al caerse.




Desenchufe la clavija de corriente en caso de tormenta con rayos y truenos o si no va a usar el electrodoméstico durante un largo período de tiempo.

Existe peligro de descargas eléctricas o fuego.




En caso de que el refrigerador quedara sumergido, compruébelo antes de utilizarlo.

Podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Si se produce un escape de gas, no toque el refrigerador ni la toma de corriente y ventile la habitación de inmediato.

- Una chispa podría provocar un incendio en ese caso.
- Debido a que el refrigerador utiliza gas natural (isobuteno, R600a) como refrigerante respetuoso con el medio ambiente, incluso una pequeña cantidad (70-90g) es inflamable. Si se produce un escape de gas debido a daños graves durante la entrega, la instalación, o durante la utilización del aparato, una sola chispa podría provocar un incendio.




No desplace el frigorífico mientras esté funcionando el frigorífico.

El compresor puede generar un ruido de traqueteo temporal. (Es normal y no tendrá repercusión en el rendimiento o la vida útil del compresor. El ruido de traqueteo parará una vez que el frigorífico se detenga.)

No pulverice agua en la parte interior o exterior del aparato ni lo limpie con benceno o disolvente.

No pulverice agua en la parte interior o exterior del aparato ni lo limpie con benceno o disolvente.




Si detecta un olor extraño o humo proveniente del refrigerador, desconecte la clavija de alimentación de inmediato y contacte con el centro de servicio.

Podría producirse un incendio.




Permita sólo al técnico cualificado desmontar, reparar o modificar el refrigerador.

Podría provocar daños, una descarga eléctrica o un incendio.



No utilice el refrigerador para usos no domésticos (almacenamiento de medicinas o material de pruebas, en un barco, etc.).

Podría provocar un peligro como incendio, descarga eléctrica, deterioro del material almacenado o reacción química.



Tenga cuidado de que no caiga la puerta de la nevera durante en montaje y desmontaje de la misma.

No ponga las estanterías del frigorífico del revés.

Las estanterías podrían caer y causar lesiones.

Cuando decida deshacerse del frigorífico, retire los materiales de embalaje de la puerta o bien desmonte las puertas pero deje las bandejas en su lugar para impedir que los niños puedan subirse y acceder al interior con facilidad.

De lo contrario, un niño podría quedar encerrado.




Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo a niños) disminuidas físicas, mentales o sensoriales, o sin experiencia o conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben estar siempre supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.


Coloque el refrigerador en una superficie sólida y nivelada.

Si lo coloca en un sitio inestable, puede provocar la muerte al caérsele encima el refrigerador al abrir o cerrar la puerta.



No introduzca las manos ni una barra de metal en la salida de refrigeración, en la cubierta, en la parte inferior del refrigerador, o en la rejilla de ventilación de la parte posterior.

Podría provocar una descarga eléctrica o daños.



El aparato debe estar posicionado de manera a que la toma quede accesible tras la instalación.

Evite tocar los alimentos o los compartimentos del congelador con las manos mojadas.

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte el suministro eléctrico del frigorífico antes de instalar. En caso contrario, podría conllevar la muerte o heridas graves.

Si su puerta de acceso es demasiado estrecha para que pase el frigorífico, retire la puerta del frigorífico y haga pasar el mismo lateralmente.

Evite introducir las manos dentro de la máquina para fabricar hielo cuando la misma funcione. Podría herirse.

Desmonte siempre el compartimento de los alimentos frescos con sus dos manos.

El peso del compartimento puede herirle cuando está lleno de alimentos.

Cuando desmonte/re ensamble el compartimento de los alimentos frescos del frigorífico, abra completamente la puerta del frigorífico.

Puede desmontar/re ensamblar el cajón del congelador de la misma manera.

Desmonte siempre el compartimento de los alimentos frescos con sus dos manos (el peso del compartimento puede herirle cuando está lleno de alimentos).

Cuando desmonte/re ensamble el compartimento de los alimentos frescos o el compartimento V Fresh del frigorífico, abra completamente la puerta del frigorífico.

Mantenga las aperturas de la vibración, en el cercado o en la estructura incorporada del aparato, despejado de la obstrucción.

No utilice aparatos mecánicos u otros para acelerar el proceso de descongelación, fuera de los aquellos recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito del refrigerante.

No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento de los alimentos, al menos que ellos sean de tipo recomendado por el fabricante.

El refrigerante y el gas de la ventilación de aislamiento usados en el aparato requiere de los procedimientos de disposición especial. Al disponerlo, por favor consulte con el agente de servicio o con personal similarmente calificado.



Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad medioambiental, pero también es combustible. Tenga cuidado al transportar e instalar el aparato para asegurar que no se dañen las piezas del circuito refrigerador. El refrigerante que escape de los tubos se puede incendiar o provocar daños en los ojos. Si se detecta algún escape, evite acercarse a llamas o fuentes de ignición y ventile durante unos minutos la habitación en la que está el aparato.

Si se produce un escape en los circuitos refrigeradores y para evitar que aparezca una mezcla de aire de gas inflamable, el tamaño de la habitación en la que se ubique el aparato deberá depender de la cantidad de refrigerante que se utilice. La habitación debe tener 1m² por cada 8 gr. de refrigerante R600a que haya en el aparato. La cantidad de refrigerante existente en el aparato aparece en la placa de identificación que se encuentra en el interior. No encienda el aparato si parece tener muestras de daños. Consulte con el distribuidor si se le plantean dudas.

CUIDADO

Si no cumple este consejo su casa o muebles pueden sufrir daños. Tenga cuidado.


No introduzca las manos en la cubeta para el hielo o en el dispensador de hielo. (sólo para el modelo con dispensador).

Si manipula la heladera, se podría hacer daño.



No toque los alimentos o los contenedores en el congelador con las manos húmedas.

Esto puede causar congelación de los miembros.




No coloque hielo en finas tazas de cristal o en cerámica.

Se podría romper la taza o causarle heridas.



Cuando se interrumpa el suministro eléctrico, retire el hielo de la cesta de hielo (sólo para el modelo con dispensador).

Una falla de alimentación de larga duración puede llegar a reblandecer el hielo y dañar el piso. Si sospecha que dicha falla puede presentarse, retire el hielo del depósito.



Suministre la heladera automática sólo con agua potable (sólo para el modelo con dispensador).

De lo contrario, podría tener riesgos.



No retire la cubierta del fabricante automático de hielo. (Sólo con los modelos que incorporan fabricante automático de hielo).

Las piezas mecánicas en marcha del fabricante de hielo podrían ocasionar lesiones personales.

No coloque los alimentos de forma desordenada dentro del frigorífico.

Los alimentos podrían caerse durante la apertura y el cierre de la puerta del frigorífico y producir lesiones personales.



No coloque botellas en el congelador.


Podría congelarse el contenido, romperse la botella y provocar daños.

No introduzca las manos en la parte inferior del refrigerador.

La placa de hierro de la parte inferior podría provocar daños.




No incline el refrigerador mientras lo esté moviendo.




Transporte el refrigerador con el tirador hacia arriba y la parte inferior hacia abajo.

De lo contrario, se le podrían resbalar las manos y herirse. Dado que el producto es pesado, si lo transporta personalmente podría producir lesiones o accidentes.



Tenga cuidado, abrir o cerrar la puerta o la barra del refrigerador podría causar daños a las personas cercanas.


La apertura o cierre de las puertas podría atrapar pies o manos, o un niño se podría herir con una esquina.



No coloque animales vivos en el interior del refrigerador.



Si se mueve el refrigerador en zigzag, puede estropear el suelo. Por favor, muévelo solo en línea recta.



Cuando el usuario pasa al modo AUTO (AUTOMÁTICO) o POWER (ALIMENTACIÓN), se encenderá el LED cerca del filtro. Abra la puerta del refrigerador para comprobar si el LED cerca del filtro está encendido. Evite introducir el dedo u otro objeto extraño dentro del ventilador. Puede causar heridas o conllevar un malfuncionamiento.

Evite lavar el filtro de aire fresco, puede deteriorar su rendimiento.

Si el usuario sigue utilizando el filtro de aire fresco posteriormente a su fecha de sustitución, el rendimiento antibacteriano y desodorizante puede deteriorarse.

Este filtro puede no ser efectivo para todos los tipos de bacterias o virus.

Es efectivo frente a las bacterias que se desarrollan dentro del refrigerador y no en los alimentos.

Tire el primer hielo (aproximadamente 20 cubitos) y la primera agua (aproximadamente 7 vasos) tras la instalación del refrigerador.

Los primeros hielos y agua pueden contener partículas u olor procedentes del tubo o de la caja de agua de alimentación. Es necesario si el refrigerador no ha sido utilizado durante un largo periodo de tiempo.

Mantenga a los niños alejados del dispensador.

Los niños pueden pulsar el interruptor inadecuadamente o dañar las lámparas.

Asegúrese que los alimentos no bloqueen el paso del hielo.

Si se colocan alimentos en la entrada del paso del hielo, el mismo puede no dispensarse. El paso del hielo puede igualmente cubrirse con escarcha si solo se usan esquiras de hielo. En dicho caso, retire la escarcha acumulada.

No almacene nunca latas de bebidas u otros alimentos en el compartimento de almacenamiento del hielo a fines de congelación rápida.

Dichas acciones pueden dañar la máquina automática para fabricar hielo.

No utilice nunca vasos de cristal fino o vajilla para recoger el hielo.

Dichos vasos o envases pueden romperse.

Ponga hielo primero dentro de un vaso antes de llenarlo con agua u otras bebidas.

El agua puede salpicar si se añade hielo a un líquido ya existente dentro de un vaso.

No toque nunca la salida del hielo con la mano u otras herramientas.

El tacto puede conllevar la rotura de la pieza o heridas en las manos.

No retire nunca la tapa de la máquina para fabricar hielo.**Nivele a veces la superficie a fin que el compartimento de almacenamiento del hielo esté siempre lleno de hielo.**

El hielo se acumula justo al lado de la máquina para fabricarlo. La situación en la cual el compartimento de almacenamiento del hielo esté totalmente lleno y la fabricación de hielo pueda pararse debe tomarse en consideración.

Si el hielo dispensado está descolorido, contacte inmediatamente con el centro de servicio y deje de utilizar.**No utilice nunca vasos demasiado estrechos o profundos.**

El hielo puede atascarse a su paso y el frigorífico, en consecuencia, puede averiarse.

Mantenga el vaso a una distancia adecuada de la salida del hielo.


Un vaso demasiado cerca de la salida puede dificultar la salida del hielo.

Puede sufrir sabañones que se abran si se congelan en su interior, conllevando heridas personales.**Debe comprobar la arandela O, hecha de goma, y prevenir chispas eléctricas.****Evite tocar la lámpara si la misma ha estado encendida durante un largo periodo de tiempo. Puede estar muy caliente.****Para obtener el mejor rendimiento del producto.**

Evite colocar los alimentos demasiado cerca de las ventilaciones en la parte trasera del aparato, pueden obstruir la circulación del aire en el compartimento del frigorífico.

Evite colocar bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento del congelador.**Cuando instale, repare o limpie detrás del frigorífico, asegúrese de extraer la unidad totalmente de frente y de volver a colocarla de frente tras finalizar.****No almacene sustancias explosivas como aerosoles con propelentes inflamables en este aparato.**

Identificación de partes



Estante : cuando retire los cajones del congelador, puede utilizar este estante para almacenar los alimentos. No afecta el rendimiento del frigorífico.

Si su frigorífico dispone de un estante entre los cajones del congelador,

1. puede retirar los cajones del congelador para disponer de más espacio.
2. El volumen de almacenamiento especificado se calcula con los cajones retirados.




Estante de la puerta (opción): utilice más espacio con el estante de la puerta cuando no utilice la máquina para fabricar hielo.

NOTE

- Parts, features, and options vary by model. Your model may not include every option.

Utilización del estante de la puerta

- Desmonte y vacíe la máquina automática para fabricar hielo.
- Apague la máquina automática para fabricar hielo (refiérase al Funcionamiento del dispensador).
- Monte el estante de la puerta con cuidado.



- ▶ Introduzca ① en el orificio de abajo (②).
- ▶ Ambos ganchos (③) deben montarse detrás de ④.
- ▶ Evite almacenar alimentos que puedan caerse fácilmente. Pueden caer al suelo cuando abra la puerta.

Dónde colocar el frigorífico**Seleccione una ubicación adecuada**

1. Colóquelo en un lugar donde se facilite su uso.
2. Evite colocarlo cerca de fuentes de calor, luz solar directa o humedad.
3. Para asegurar la correcta circulación del aire alrededor del frigorífico/congelador, mantenga el espacio libre suficiente en ambos lados, así como en la parte superior, y mantenga la unidad a al menos 2 pulgadas (5 cm.) de la pared posterior.
4. Para evitar vibraciones, el frigorífico debe estar nivelado.
5. No instale el frigorífico donde se produzcan temperaturas inferiores a 5°C. Puede afectar a su funcionamiento.

**Alcance del uso del aparato**

- Este aparato ha sido concebido para su uso doméstico y aplicaciones similares como:
- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - casas rurales, así como por los clientes en los hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo bed and breakfast;
 - catering y aplicaciones similares que no sean al por menor.

ADVERTENCIA

Desmontaje de la puerta

Peligro de descarga eléctrica

Desconecte el frigorífico de la red antes de su instalación. En caso contrario, podría producirse un peligro de muerte o lesiones graves.

Si la puerta de acceso es demasiado estrecha para hacer pasar el frigorífico, desmonte la puerta y pase el frigorífico lateralmente.

Suelte la puerta del compartimento del congelador

- 1) Retire la tapa de bisagra aflojando los tornillos. Separe todos los cables de conexión.
- 2) Desmonte la protección haciéndola girar en sentido antihorario (ⓐ) y eleve la bisagra (ⓑ).


NOTA

- Al soltar la bisagra superior, tenga cuidado de no dejar caer la puerta.

- 3) Desmonte la puerta del compartimento del congelador elevándola. Levante la puerta lo suficiente para soltar completamente el tubo de agua.



NOTA

- Mueva la puerta del compartimento del frigorífico de modo que pase por la puerta de acceso e inclínela, pero tenga cuidado de no dañar el tubo de agua.



Suelte la puerta del frigorífico

- 1) Afloje los tornillos de la tapa de la bisagra y retire la tapa. Suelte el cable de conexión.
- 2) Suelte la protección girando en sentido horario (ⓐ) y suelte la bisagra superior elevándola (ⓑ).
- 3) Suelte la puerta del compartimento del frigorífico elevándola.




NOTA

- No retire la grasa de la superficie de la junta o bisagra.

Paso del frigorífico

Pase el frigorífico lateralmente por la puerta de acceso según se muestra en la figura de la derecha.

**Colocación de las puertas**

Siga el proceso inverso para montar las puertas tras haber superado la puerta de acceso.

Instalación del tubo de suministro de agua**Antes de la instalación**

- El funcionamiento del fabricante de hielo automático necesita una presión de agua de 147 – 834 kPa (1,5 – 8,5 kgf/cm²) (Es decir, se llenará un vaso de papel de 180 cc completamente en 3 segundos.).
- Si la presión del agua no alcanza un valor de 147 kPa (1,5 kgf/cm²), es necesario comprar una bomba de presión aparte para la formación normal del hielo y el suministro de agua fría.
- La longitud total del tubo de agua no podrá ser superior a 8 m y tenga cuidado de no retorcer el tubo. Si el tubo es de 8 m o más largo, puede causar problemas en el suministro de agua debido a la presión del agua de desagüe.
- Instale el tubo de agua en un lugar sin calor.

ADVERTENCIA

- Conecte solamente a una red de agua potable.
- Consulte las instrucciones para la instalación del filtro de agua.

IMPORTANTE : utilice exclusivamente los nuevos conjuntos de mangueras suministrados con este aparato y evite reutilizar los conjuntos antiguos.

Ajuste de altura

Cuando el suelo no esté nivelado

- Al altura de la puerta puede no estar nivelada cuando el suelo no esté nivelado.

► Cuando la puerta del congelador está más baja – ①

Utilice la llave para girar la tuerca a la altura de ajuste del tornillo a la izquierda en dirección contraria a las agujas de un reloj a fin de nivelar la puerta.

Ajuste la altura de la puerta, introduzca la arandela E. Un máximo de tres arandelas (solo congelador). La arandela E viene envuelta con el manual del propietario.


► Cuando la puerta del frigorífico está más baja – ②

Utilice la llave para girar la tuerca a la altura de ajuste del tornillo a la derecha en la dirección de las agujas de un reloj a fin de nivelar la puerta.

Diferencia de altura



Al utilizar la llave




Cuando la puerta del frigorífico está más baja que la del congelador

► Cuando la puerta del frigorífico está más baja que la del congelador mientras se utiliza el frigorífico, nivele las puertas.

1. Utilice la herramienta ③ de ajuste por el lado ancho para girar la tuerca ① (↺) en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tuerca del retén.
2. Utilice la herramienta de ajuste ③ por el lado estrecho para girar el perno de la bisagra de ajuste ② en (↻) sentido de las agujas del reloj o (↺) el sentido contrario para ajustar la altura de las puertas del frigorífico y el congelador.

Diferencia de altura



3. Tras alinear la altura de la puerta, gire la tuerca del retén en sentido contrario a las agujas del reloj.

⚠ CUIDADO

No ejerza demasiada fuerza para nivelar la altura. Podría salirse el perno de la bisagra. (El rango ajustable de altura tiene un máximo de 5cm (2"))

Tras nivelar la altura de la puerta

Las puertas del frigorífico se cerrarán con suavidad al levantar el lado frontal ajustando el tornillo de ajuste de altura. Si las puertas no se cierran correctamente, puede verse afectado el funcionamiento del frigorífico.

Siguiente


1. Limpie el polvo acumulado durante el transporte y limpie el frigorífico cuidadosamente.
2. Instale los accesorios del tubo de la cubitera, bandeja de recogida de agua, etc, en sus lugares adecuados. Están embalados juntos para evitar posibles daños durante el transporte.
3. Conecte el cable de alimentación (o enchufe) en la toma de pared. No conecte junto con otros electrodomésticos en la misma toma.

Puesta en marcha

Cuando haya instalado el frigorífico por primera vez, permita que se establezca en las temperaturas operativas normales durante 2-3 horas antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados. Si se interrumpe el funcionamiento, espere cinco minutos antes de volver a ponerlo en marcha.

Ajuste de las temperaturas y funciones

Panel indicador de funciones



1 ESTADO BLOQUEO

Este indicador visualiza si el estado actual de las funciones del panel de control está configurado en LOCK (BLOQUEO).

2 CONGELACIÓN EXPRÉS

Cuando se pulsa el botón EXPRESS FRZ. (CONGELACIÓN EXPRÉS), el visualizador indicará que la función seleccionada ha sido activada.

3 INDICADOR DE SELECCIÓN DEL DISPENSADOR

Visualiza la selección de cubitos de hielo o hielo picado que será dispensada cuando se pulsa el pulsador.

4 INDICADOR ENCENDIDO/APAGADO DEL HIELO

Visualiza la selección "ENCENDIDO" o "apagado" de la máquina para fabricar hielo que funcionará cuando se encienda "Hielo encendido".

5 TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Indica la temperatura configurada del compartimento del congelador en grados Celsius o Fahrenheit.

6 TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Indica la temperatura configurada del compartimento del frigorífico en grados Celsius o Fahrenheit.

7 INDICADOR DEL FILTRO DE HIGIENE

Este indicador visualiza el estado actual del filtro de HIGIENE. Véase "Como retirar el filtro antiguo".

8 INDICADOR DE LA LUZ DEL DISPENSADOR

Cuando se pulsa el botón LIGHT (de la LUZ), el visualizador indicará la función seleccionada: la luz del dispensador está encendida, este indicador aparecerá en el panel de visualización.

9 ESTADO DEL FILTRO DE AGUA


Este indicador visualiza el estado actual del filtro de agua. Véase Reiniciar el Indicador del Filtro.



Ajustar las temperaturas y el visualizador


Ajustar la temperatura del congelador

Para ajustar la temperatura del compartimento del congelador, pulse el botón FREEZER (CONGELADOR) para programar la gama de configuraciones disponibles.



Ajustar la temperatura del frigorífico

Para ajustar la temperatura del compartimento del frigorífico, pulse el botón REFRIGERATOR (FRIGORÍFICO) para programar la gama de configuraciones disponibles.




NOTA

- La temperatura interna real varía en función del estado de los alimentos, puesto que la configuración de la temperatura indicada es la temperatura de destino y no la temperatura real del frigorífico.
Al principio, configure el REFRIGERATOR CONTROL (CONTROL DEL FRIGORÍFICO) a 4 grados C y el FREEZER CONTROL (CONTROL DEL CONGELADOR) at -19 grados C.
Mantenga esas configuraciones durante 24 horas (un día) para estabilizar.
Y ajuste la temperatura del compartimento tal y como arriba ilustrado.
- Rango de temperatura del control del frigorífico: 1°C ~ 7°C
Rango de temperatura del control del congelador: -14°C ~ -24°C

Configurar las funciones

Pulse el botón para visualizar la función deseada y seleccionar otras configuraciones.


Configurar el bloqueo del dispensador



Pulse y mantenga pulsado el botón ALARM/LOCK (ALARMA/BLOQUEO) durante tres segundos para bloquear el dispensador y todas las otras funciones del panel de control.

Pulse y mantenga pulsado de nuevo durante 3 segundos para desbloquear.

Activar EXPRESS FREEZING (CONGELACIÓN EXPRÉS)




Pulse una vez el botón EXPRESS FRZ. (CONGELACIÓN EXPRÉS) para activar la función EXPRESS FREEZING (CONGELACIÓN EXPRÉS). El icono EXPRESS FRZ. (CONGELACIÓN EXPRÉS) en el panel de visualización se iluminará cuando se active. La función EXPRESS FREEZING (CONGELACIÓN EXPRÉS) hace funcionar el compartimento del congelador a la configuración más fría durante un periodo de 24 horas a fin de incrementar la fabricación de hielo de hasta 20%, y luego se apaga automáticamente.

NOTA

- Pulse de nuevo el botón para cancelar la función EXPRESS FREEZING (CONGELACIÓN EXPRÉS).

Reiniciar el indicador del filtro




Pulse y mantenga pulsado el botón LIGHT/FILTER (LUZ/FILTRO) durante más de tres segundos para reconfigurar el indicador del filtro tras sustituir el filtro de agua.

NOTA

- Se recomienda sustituir el filtro cuando el indicador del filtro de agua alcanza el 0 o cuando el sabor de los cubitos de hielo empeora claramente.

Conecte las líneas procedentes de las tuberías de agua.

Líneas de conexión introducidas dentro del frigorífico.



Filtro de aire fresco

Filtro de aire fresco

El filtro de aire fresco proporciona una función antibacteriana, al eliminar los virus o bacterias así como una función desodorante al eliminar el olor del frigorífico. Se ha efectuado una prueba de funcionamiento del filtro de aire fresco y ha sido aprobado por un certificado público (**Intertek**).

- El filtro puede utilizarse 1 o 2 años.(puede variar según el ambiente que haya y lo que el cliente guarde en el refrigerador.)

⚠ CUIDADO

- Cuando el cliente cambie de modo AUTO a POWER, se encenderá el LED que se encuentra cerca del filtro. Abra la puerta del refrigerador para comprobar si está encendido el LED que se encuentra cerca del filtro. No introduzca el dedo u otro objeto extraño en el ventilador. Puede provocar lesiones o estropearse.


⚠ CUIDADO

- No lave el filtro de aire fresco, ya que deterioraría su función.
- Si el cliente continúa utilizando el filtro de aire fresco después del tiempo de uso recomendado, puede deteriorarse la función antibacteriana y desodorante del mismo.
- Este filtro puede no ser eficaz para todo tipo de bacterias y virus.
- Este filtro es eficaz para las bacterias que crecen dentro del frigorífico, no para las de los alimentos.


Cómo retirar el filtro viejo

Cuando se encienda la luz de Retirar, saque el filtro.

- Cuando se encienda la luz de "Retirar" saque el filtro para mantener la función de Filtro de Aire Fresco.
- Para retirar el filtro, pulse el botón **Hygiene Fresh** del panel de la parte frontal de la puerta del frigorífico y cambie a modo OFF.





Aviso para retirar el filtro durante el uso



Cuándo cambiar a modo OFF


- Aguante la cubierta del filtro y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para separarla. Desmonte el filtro de aire fresco insertado dentro de la cubierta del filtro.



Cómo instalar el filtro nuevo

Instalar el filtro nuevo.


- Inserte el filtro de aire fresco dentro de la cubierta de forma que sean visibles tanto la parte blanca del filtro como la etiqueta TRASERA del mismo.



! CUIDADO

Tenga cuidado de cambiar la dirección del filtro de aire fresco insertado en la cubierta del filtro.


- Coloque la cubierta del filtro en su posición original y luego gírela unos 30 grados en el sentido de las agujas del reloj para instalar la cubierta del filtro.



ESPAÑOL

Fijar el tiempo de sustitución del filtro (Reset)

Retire la puerta del refrigerador y pulse el botón **Hygiene Fresh** ^{Hold 5 sec.} del panel de la misma durante más de 5 segundos para comprobar que se apaga la lámpara de Sustitución.




Aviso para sustituir el filtro

Ponga a 0 el tiempo de sustitución


Cambie el modo de utilización

Para utilizar el filtro de aire fresco, pulse el botón **Hygiene Fresh** ^{Hold 5 sec.} del panel para cambiar de modo AUTO a POWER.
(Cada vez que el cliente pulse el botón, la función del filtro de aire fresco cambiará de OFF a AUTO, de AUTO a POWER y de POWER a OFF.)



Hacer funcionar el dispensador

Configurar el indicador ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).




Pulse y mantenga pulsado el botón ICE ON/OFF (HIELO ENCENDIDO/APAGADO) durante más de 5 segundos para reiniciar el indicador ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO).

NOTA


- Si no desea utilizar la máquina automática para fabricar hielo, apague la misma. Si desea utilizarla de nuevo, enciéndala.

Dispensar hielo picado



Pulse el botón ICE TYPE (TIPO DE HIELO) para encender el icono del hielo picado. Pulse el pulsador del hielo con un vaso u otro envase y se dispensará el hielo picado.

Dispensar cubitos de hielo





Pulse el botón ICE TYPE (TIPO DE HIELO) para encender el icono de los cubitos de hielo. Pulse el pulsador del hielo con un vaso u otro envase y se dispensarán los cubitos de hielo.

NOTA

- Mantenga el vaso u otro envase en su sitio durante un par de segundos tras dispensar el hielo o agua para recoger los últimos cubitos o gotas. El dispensador está concebido para no funcionar si la puerta del frigorífico está abierta.

Controlar la luz del dispensador

Pulse el botón LIGHT/FILTER (LUZ/FILTRO) para encender y apagar la luz del dispensador.



Interruptor del agua

Interruptor del hielo

CUIDADO


- Cuando rellene el envase con una pequeña apertura, utilícelo cerca de la apertura del dispensador de agua o hielo tan cerca como sea posible.
- Evite dispensar hielo dentro de vasos de cristal o cristal de baja calidad puesto que los mismos podrían romperse.

	Manera incorrecta	Manera correcta
Agua		
Hielo		


Tras utilizar el dispensador

El colector de agua no dispone de una función de auto desagüe, por lo que debe limpiarse con regularidad.

Retire la tapa tirando de la tapa del colector de agua y séquelo con un paño.

**Máquina automática para fabricar hielo**

Máquina para fabricar hielo



* Este botón solo puede controlado por la persona de servicio.

- La máquina automática para fabricar hielo puede fabricar automáticamente 7 cubitos a la vez, 70~120 piezas al día. Esta cantidad puede variar en función de las circunstancias, lo que incluye la temperatura ambiente, la apertura de la puerta, la carga del congelador, etc.
- La fabricación de hielo se para cuando el compartimento de almacenamiento del hielo está lleno.

NOTA

- Es normal que se produzca un ruido cuando el hielo cae dentro del compartimento de almacenamiento del hielo.

⚠ ADVERTENCIA

- No introduzca sus manos dentro de la máquina para fabricar hielo cuando esté funcionando. Puede herirse.

Cuando el fabricante de hielo no funciona correctamente

El hielo forma bloques

- Cuando el hielo forme un bloque, sáquelo del depósito de hielo, rómpalo en trozos más pequeños y vuelva a introducirlos en el depósito.
- Cuando el fabricante de hielo produzca cubos de hielo muy pequeños o unidos, es necesario ajustar la cantidad de agua que se introduce. Póngase en contacto con el servicio técnico.
- Si no se usa el hielo con frecuencia, pueden formarse bloques.

Fallo de corriente

- El hielo puede caer en el compartimento del congelador. Saque el depósito del hielo, deshágase del hielo y vuelva a colocar el depósito en su lugar. Tras volver a poner en funcionamiento el frigorífico, se seleccionará automáticamente hielo picado.

El frigorífico se acaba de instalar por primera vez

- Son necesarias aproximadamente 12 horas para que un frigorífico instalado por primera vez produzca hielo en el compartimento del congelador.

Otras funciones

Aviso de puerta abierta

- Si la puerta del frigorífico o el congelador permaneciera abierta durante más de sesenta segundos, la unidad emitirá 3 veces un tono de advertencia en intervalos de treinta segundos.
- Por favor, póngase en contacto con su Centro de servicio local si el tono de advertencia continuara activo incluso tras cerrar la puerta.

Función de diagnóstico (detección de fallos)

- La función de diagnóstico detecta automáticamente el fallo cuando éste se produce en el producto durante el uso del refrigerador.
- Si el fallo se produce en una pieza del producto, éste no funciona aunque se oprima cualquier botón y no hace ninguna indicación normal. En este caso no desconecte la energía eléctrica sino contacte inmediatamente al centro de servicios locales. Toma mucho tiempo a los técnicos del servicio detectar la parte fallada si el refrigerador ha sido apagado.

Cómo se obtiene hielo/ agua fría

El agua se enfría en el depósito de agua del compartimento del frigorífico, y se envía al dispensador.

El hielo se forma en el fabricante de hielo automático y se envía al dispensador picado o en cubitos.

NOTA

- Es normal que el agua no esté muy fría al principio. Si desea agua más fría, ponga hielo en el vaso.

CUIDADO

Deshágase del hielo (alrededor de 20 cubitos) y el agua (aproximadamente 7 vasos) producidos por primera vez tras la instalación del frigorífico.

El primer hielo y agua incluyen partículas u olores del tubo de suministro de agua o el depósito de agua. Esto es necesario en caso de que el frigorífico no se haya usado durante mucho tiempo.

No permita que los niños manipulen el compensador.

Los niños pueden apretar el compensador incorrectamente o dañar las lámparas.

Asegúrese de que los alimentos no bloquean el paso del hielo.

Si los alimentos se colocan en la entrada del paso del hielo, quizás se bloquee el paso del hielo. También puede cubrirse con hielo en polvo si se utiliza solamente hielo fragmentado. En este caso, elimine el hielo acumulado.

No guarde latas de bebida u otros alimentos en el depósito del hielo para que se enfríen con mayor rapidez.

Se puede dañar el fabricante de hielo automático.

No utilice vasos de vidrio delgado o loza para recoger el hielo.

Estos vasos o envases pueden romperse.

Ponga el hielo en un vaso en primer lugar antes de llenarlo con agua u otras bebidas.

El agua puede salpicar si se añade hielo al líquido existente en un vaso.

No toque con la mano u otras herramientas la salida del hielo.

Puede romperse la herramienta o sufrir lesiones en la mano.

No quite la tapa del fabricante de hielo.

En algunas ocasiones, nivele la superficie de modo que el depósito del hielo pueda llenarse con más hielo.

El hielo se acumula cerca del fabricante de hielo. Por ello, el fabricante de hielo puede detectar que el depósito está lleno y dejar de fabricar hielo.

Si se obtiene hielo decolorado, deje de usar el fabricante de hielo y póngase inmediatamente en contacto con el servicio técnico.

No utilice vasos estrechos o profundos.

El hielo puede atascarse en el paso del hielo y puede producir un fallo del frigorífico.

Mantenga el vaso a una distancia adecuada de la salida del hielo.



Un vaso demasiado cercano a la salida del hielo puede evitar la salida del hielo.

Panel de la puerta del refrigerador

Cómo usar el panel de la puerta del refrigerador

Pulse la parte media izquierda del panel del refrigerador hasta que oiga un click.


- Puede almacenar más comida en el panel más grande.
- Con un habitáculo de almacenamiento más grande, puede organizar mejor los alimentos.



Cómo encontrar más espacio de forma mágica

Primero retire el rincón de los productos lácteos y empuje hacia arriba la cubierta del panel para separarla y retirarla.


* Antes de desmontarla, saque toda la comida del frigorífico.



Cómo desmontar la cesta del panel


Aguante ambos extremos de la cesta y empuje hacia arriba la parte frontal de la misma.

- Móntela de la misma forma que la desmonta.




Cómo utilizar la cesta móvil


Puede moverse arriba y abajo cuando se necesite y en el modo que le convenga a Vd.



<Moverla hacia arriba>



<Moverla hacia abajo>



- La cesta móvil se mueve junto con la sección superior e inferior de la misma.
- Para mover la cesta hacia arriba, aguante ligeramente la parte central y empuje hacia arriba.
- Para mover la cesta hacia abajo, aguante la parte inferior de la cesta con la mano, pulse las palancas de ambos lados de la sección inferior hacia arriba, y luego empuje hacia abajo.
- La sección inferior de la cesta puede abrirse directamente cuando se abra el panel del frigorífico.



¡CUIDADO

Después de colocar la cesta en el lugar deseado, si no está bien nivelada, sonará un click, mueva un poco hacia arriba la cesta hasta que se fije.

Estante




Utilización

En el estante puede guardar acompañamientos o comida refrigerada gracias al espacio entre los contenedores.



Desmontaje

1. Sujete la parte frontal del estante y tire de él hacia fuera hasta que se quede bloqueado por la parte de enganche.
2. Cuando no pueda tirar más del estante, levántelo ligeramente.
3. Al sujetar ligeramente el estante, incline el estante para tirar de él.



Compartimento de lácteos

Utilización


Puede guardar productos lácteos como la mantequilla, el queso, etc...



Desmontaje


Sujete la cesta con ambas manos y tire hacia fuera tirando hacia arriba (1).

- Si cierra la puerta del frigorífico con el compartimento de lácteos abierto en la puerta, el frigorífico podría no cerrarse completamente. Debe tener cuidado.




Compartimiento para huevos


Puede mover el compartimiento para huevos al lugar adecuado que desee y seleccionar y elegir otro modelo de compartimiento según el número de huevos.



[Tipo-1]



[Tipo-2]



! CUIDADO


NOTA

- Nunca utilice el compartimiento para huevos como almacenaje de hielo. Se puede romper.
- Nunca almacene el compartimiento para huevos en la cámara congeladora o el compartimiento para productos frescos.

Desodorizante

Utilización

Con el sistema desodorante, puede eliminar los malos olores de frigorífico y volver a utilizarlo.



Desmontaje

Afloje la tapa del desodorizante con un destornillador (+) y sepárela tirando de ella.

► Reutilización del desodorizante

Puede utilizar el desodorizante de forma continua secándolo bien con un secador de pelo.



Cesta de congelador/frigorífico


Utilización

Puede guardar comida congelada en paquetes pequeños (cesta del congelador), comida refrigerada en paquetes pequeños o bebidas (cesta de frigorífico) como la leche, cerveza, etc.

Pero no guarde helado o comida para guardarla durante un largo periodo de tiempo (cesta del congelador) etc.


Desmontaje

Sujete la cesta con ambas manos y levante ligeramente la parte frontal para tirar hacia fuera.



Volver a montar

Sujete la cesta con ambas manos y vuelva a montar un lado cada vez empujándolo.



Parte de dos asteriscos ** (Aplicable sólo a algunos modelos)

Cesta de congelador (parte de dos asteriscos)

- La parte de dos asteriscos significa una temperatura entre -12°C ~ -18°C
- La comida se congela para corto tiempo.



Compartimento fresco

Utilización

En él puede guardar frutas y verduras.


Desmontaje del compartimento fresco superior

1. Sujete el mango frontal del compartimento fresco y tire hacia fuera hasta que se quede bloqueado por la parte de enganche.
 2. Cuando no pueda tirar más del compartimento fresco, levántelo ligeramente para extraerlo completamente hacia delante (fuera).
- * El compartimento fresco puede volver a montarse en el orden inverso.




Desmontaje del compartimento fresco inferior

► Al tirar del compartimento fresco inferior



1. Sujete el mango frontal del compartimento fresco y tire hacia delante.
2. Cuando no pueda tirar más del compartimento fresco, levántelo ligeramente para extraerlo hacia delante.

► Al insertar el compartimento fresco inferior




* Al insertar el compartimento fresco, levante siempre la cubierta hacia arriba para volver a empujarla.

⚠ ADVERTENCIA

- Desmonte siempre el compartimento fresco usando ambas manos. Puede resultar herido por el peso del compartimento cuando esté lleno con comida.
- Al desmontar/montar el compartimento fresco del frigorífico, abra la puerta del frigorífico completamente.

Desmontaje de la cubierta del compartimento fresco superior/inferior

- Sujete la cubierta con ambas manos y tire hacia fuera.
- * Al desmontar la cubierta, desmonte siempre primero el compartimento fresco.




Ubicación de los alimentos

(Identificación de las Partes)

Balda del compartimento del congelador

Store various frozen foods such as meat, fish, Para guardar diferentes alimentos congelados, por ejemplo, carne, pescado, helado, tentempiés congelados, etc.




Estante de la puerta del congelador

- Para alimentos pequeños envasados y congelados.
- Es probable que la temperatura se incremente al abrir la puerta. Por ello, no lo utilice para alimentos que permanecen congelados a largo plazo, como puede ser el caso del helado.



Cajón del congelador

- Para carne, pescado, pollo, etc, tras envolverlos con film.
- Alimentos secos.



Compartimento de lácteos

Para productos lácteos, tales como mantequilla, queso, etc.



Huevera

Coloque esta caja donde lo considere más adecuado



Compartimento de lácteos

Para guardar alimentos de uso frecuente, por ejemplo, bebidas, etc.



Balda del frigorífico

Para guardar alimentos del tipo de guarniciones u otros alimentos a una distancia adecuada.



Estante de la puerta del frigorífico

Para alimentos pequeños envasados o bebidas del tipo de leche, zumo, cerveza, etc.



Cajón para verduras

Para guardar verduras o frutas.

Guardar alimentos

- Guarde los alimentos frescos en el compartimento del frigorífico. El modo en que los alimentos se congelen y se descongelen es un factor importante para mantener su frescura y sabor.
- No guarde alimentos que se deterioran con facilidad a bajas temperaturas, del tipo de plátanos y melones.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el frigorífico, ya que de otro modo, dañará otros alimentos, y será mayor el consumo de energía.
- Al guardar los alimentos, cúbralos con film de vinilo o guárdelos en envases con tapa. De este modo, se evita la humedad de la evaporación y los alimentos mantienen su sabor y poder nutritivo.
- No bloquee las tomas de aire con alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene constantes las temperaturas del frigorífico.
- No abra la puerta con frecuencia, para evitar la entrada de aire caliente que eleva la temperatura.
- No guarde demasiados alimentos en el estante de la puerta porque puede presionar contra las baldas interiores y no permitir que la puerta se cierre correctamente.

Congelador

- No guarde botellas en el congelador, pueden romperse al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos ya descongelados. Perderán su sabor y nutrientes.
- Cuando guarde alimentos congelados del tipo de helado, durante periodos prolongados de tiempo, colóquelos en la balda del congelador, no en el estante de la puerta.
- No toque alimentos o envases fríos – especialmente los metálicos - con las manos mojadas, ni coloque recipientes de cristal en los cajones del congelador.

CUIDADO

- Esto podría producirle lesiones en la piel, ya que estos envases pueden llegar a romperse si se congelan y causar daños personales.

Frigorífico

- No ponga alimentos mojados en la estantería superior. Pueden helarse al recibir el aire frío directamente.
- Limpie los alimentos antes de guardarlos en el frigorífico. Lave y seque las verduras y frutas, y limpie los alimentos envasados para evitar que se deterioren los alimentos adyacentes.
- Cuando guarde huevos en un estante o en la huevera, asegúrese de que son frescos, y guárdelos siempre en posición vertical, con lo cual se mantendrán frescos más tiempo.

NOTA

- Si coloca el frigorífico en un lugar con humedad y altas temperaturas, la apertura frecuente de la puerta, o si guarda muchas verduras, puede hacer que se forme escarcha, que no tiene efecto sobre el funcionamiento del frigorífico. Elimine la escarcha con un paño.

Información general

Vacaciones

Durante las vacaciones, probablemente preferirá dejar el frigorífico en funcionamiento. Coloque en el congelador aquellos alimentos que se puedan congelar. Cuando no quiera dejar el frigorífico en funcionamiento, saque todos los alimentos, desconecte el enchufe de la red, limpie el interior y deje todas las puertas para evitar la formación de olores.

Fallo de corriente

La mayor parte de los fallos de corriente que se corrigen antes de una hora o dos no tienen efecto sobre las temperaturas del frigorífico. Sin embargo, evite abrir las puertas mientras el frigorífico no reciba corriente.

Si se traslada

Saque o sujete todas las partes que puedan moverse en el interior del frigorífico. Para evitar daños a los tornillos de ajuste de altura, gírelos hasta el fondo en la base.

Tubo anticondensación

El panel exterior del frigorífico puede calentarse en ocasiones, especialmente después de la instalación. No se alarme. Se debe al tubo anticondensación, que bombea aire caliente para evitar la condensación en los paneles externos.

CUIDADO

- Debe comprobar la anilla torácica fabricada en caucho cuya función es evitar que se produzcan chispas eléctricas.
- No toque la luz si ha estado encendida mucho tiempo, ya que puede estar muy caliente.

Limpieza

Es importante mantener el frigorífico limpio para evitar olores no deseados. Limpie inmediatamente los alimentos derramados ya que, en caso contrario, pueden acidificar y manchar las superficies plásticas.

Exterior

Utilice una solución de jabón suave o detergente para limpiar el acabado del frigorífico. Limpie con un paño y seque.

Interior

Se recomienda una limpieza regular del interior. Lave todos los compartimentos con una solución de bicarbonato de sodio o un detergente suave y agua templada. Enjuague y seque.

Tras la limpieza

Compruebe que el cable no está dañado, que el enchufe no se recalienta y que está correctamente enchufado en la toma de pared.

ADVERTENCIA

Desenchufe el cable de la red antes de limpiar alrededor de aparatos eléctricos (lámparas, interruptores, controles, etc.)

Limpie la humedad con una esponja o paño para evitar que los líquidos o agua entren en contacto con cualquier aparato eléctrico, produciendo así descargas eléctricas.

Nunca utilice estropajos metálicos, cepillos, limpiadores ásperos y abrasivos, soluciones alcalinas fuertes, detergente industrial (lejía que contenga detergente), líquidos limpiadores inflamables o tóxicos en ninguna superficie.

No toque las superficies congeladas con las manos mojadas o húmedas, ya que se adhieren a las superficies muy frías.

Diagnóstico Inteligente



Si experimenta cualquier problema con su frigorífico, dispone de la habilidad de transmitir datos mediante su teléfono al centro de servicio de LG. Esto le da la posibilidad de hablar directamente con nuestros especialistas cualificados. El especialista graba los datos transmitidos por su máquina y los utiliza para analizar el problema, suministrando un diagnóstico rápido y efectivo.


Si experimenta problemas con su frigorífico, contacte con el centro de servicio de LG. Utilice exclusivamente la característica Diagnóstico Inteligente si el agente del servicio telefónico de atención al cliente se lo ha indicado. Los sonidos de transmisión que oírán son normales y suenan como un fax.

El Diagnóstico Inteligente no se puede activar hasta que su frigorífico no esté conectado a la alimentación. Si su frigorífico no se enciende, la localización y resolución de problemas debe hacerse sin utilizar el Diagnóstico Inteligente.

Primero, llame al centro de servicio de LG. Utilice exclusivamente la característica Diagnóstico Inteligente si el agente del servicio telefónico de atención al cliente se lo ha indicado.

Utilizar el Diagnóstico Inteligente

1. Bloquee el visualizador. Para bloquear el visualizador, pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo durante tres segundos (si el visualizador ha sido bloqueado durante más de cinco minutos, debe desactivar el bloqueo y volverlo a activar).



2. Abra la puerta derecha del frigorífico.

3. Sostenga el micrófono de su teléfono frente al altavoz ubicado en la bisagra derecha de la puerta del frigorífico, cuando el servicio telefónico de atención al cliente se lo haya indicado.



4. Pulse y mantenga pulsado el botón de temperatura del congelador durante tres segundos a la vez que mantiene su teléfono frente al altavoz.



5. Tras oír tres pitidos, suelte el botón de temperatura del congelador.
6. Mantenga el teléfono en posición hasta que finalice el tono de transmisión. Esto lleva aproximadamente 3 segundos, y el visualizador contará el tiempo. Al finalizar la cuenta atrás y detenerse los tonos, reanude su conversación con el especialista, quien estará entonces en medida de asistirle utilizando la información transmitida para su análisis.

NOTA

- Para mejores resultados, no desplace el teléfono cuando se transmitan los tonos.
- Si el agente del servicio telefónico de atención al cliente no puede grabar los datos con precisión, se le pedirá volver a intentarlo.
- Las diferencias de calidad de la llamada según la región puede afectar la función.
- Utilice el teléfono fijo para una mejor comunicación, lo que conllevará un mejor servicio.
- La mala calidad de la llamada puede conllevar una débil transmisión de los datos desde su teléfono a la máquina, lo que conllevaría el Diagnóstico Inteligente a no funcionar adecuadamente.

Solución de problemas


Antes de acudir al servicio técnico, revise esta lista. Quizás pueda ahorrar tiempo y dinero. Incluye problemas comunes que no son resultado de defectos de mano de obra o materiales.

Problema	Causa Posible	Solución
Funcionamiento del frigorífico		
El compresor del frigorífico no funciona	El control del frigorífico está desconectado	Configure el control del frigorífico. Consulte la sección de los controles.
	El frigorífico está en ciclo de desescarchado	Es normal en un frigorífico de desescarchado totalmente automático. El ciclo se realiza periódicamente.
	El enchufe no está conectado a la toma de pared	Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de pared.
	Corte de corriente. Compruebe la electricidad de la casa.	Llame a la compañía de electricidad.
El frigorífico funciona demasiado o demasiado tiempo	El frigorífico es de mayor tamaño que el anterior que usted tenía.	Es normal. Las unidades de mayor tamaño y mayor eficacia funcionan en estas condiciones durante más tiempo.
	Hace calor en la habitación o en el exterior.	Transcurren algunas horas hasta que el frigorífico se enfría completamente.
	Se han guardado recientemente grandes cantidades de alimentos templados o calientes.	Los alimentos calientes hacen que el frigorífico funcione durante más tiempo hasta que se alcanza la temperatura deseada.
	Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	El aire caliente que entra en el frigorífico hace que funcione más tiempo. Abra la puerta con menos frecuencia.
	La puerta del congelador o el frigorífico puede estar ligeramente abierta.	Asegúrese de que el frigorífico está a nivel. Evite que los alimentos o envases bloqueen las puertas. Consulte la sección de problemas. APERTURA/CIERRE de las puertas.
	El control del frigorífico está configurado a una temperatura demasiado fría.	Ponga el control de frigorífico en un valor de temperatura más elevado hasta que la temperatura sea satisfactoria.
	La junta del frigorífico o congelador está sucia, desgastada, rota o mal colocada.	Limpie o cambie la junta. Las fugas en el cierre hermético de la puerta harán que el frigorífico funcione más tiempo para mantener las temperaturas deseadas.
	El termostato mantiene el frigorífico a una temperatura constante.	Esto es normal. El frigorífico se enciende y se apaga para mantener la temperatura constante.

Problema	Causa Posible	Solución
Las temperaturas son demasiado bajas		
La temperatura del congelador es demasiado baja pero la del frigorífico es satisfactoria	El controlador del congelador se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del congelador en un valor más alto hasta que se alcance la temperatura satisfactoria
La temperatura del frigorífico es demasiado baja pero la del congelador es satisfactoria	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del frigorífico en un valor más alto
Los alimentos guardados en los cajones se congelan	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado bajo	Ponga el controlador del frigorífico en un valor más alto
La carne guardada en el cajón de carnes frescas se congela	La carne debe guardarse a una temperatura ligeramente superior al punto de congelación del agua (32°F, 0°C) para lograr el mayor tiempo de conservación	Es normal que se formen cristales de hielo debido a la humedad que contiene la carne.
Las temperaturas son demasiado altas.		
Las temperaturas del congelador o el frigorífico son demasiado altas	El controlador del congelador se ha configurado demasiado alto	Ponga el control del congelador o frigorífico a una temperatura más baja hasta que la temperatura del congelador o el frigorífico sea satisfactoria.
	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado alto. El control del frigorífico tiene algún efecto sobre la temperatura del congelador.	Ponga el control del congelador o frigorífico a una temperatura más baja hasta que la temperatura del congelador o el frigorífico sea satisfactoria.
	Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.	Entra aire caliente en el frigorífico/ congelador cada vez que se abre la puerta. Abra la puerta con menos frecuencia.
	La puerta está ligeramente abierta.	Cierre la puerta completamente.
	Se han guardado recientemente grandes cantidades de alimentos calientes.	Espera hasta que el frigorífico o congelador puedan alcanzar la temperatura deseada.
	El frigorífico ha estado desconectado durante un periodo de tiempo.	Un frigorífico requiere algunas horas para enfriarse completamente.
La temperatura en el frigorífico es demasiado alta pero la temperatura del congelador es satisfactoria	El controlador del frigorífico se ha configurado demasiado alto.	Ponga el control del frigorífico en una temperatura más baja.

Problema	Causa Posible	Solución
Sonido y ruidos		
Niveles altos de sonido cuando se pone en funcionamiento el frigorífico	Los frigoríficos actuales han aumentado su capacidad y mantienen temperaturas más uniformes	Es normal que los niveles de sonido sean más elevados.
Niveles altos de sonido cuando se pone en marcha el compresor.	El frigorífico funciona con presiones más elevadas durante la puesta en marcha del ciclo ON	Es normal. El sonido se nivelará según el frigorífico siga funcionando.
Vibraciones o traqueteos	El suelo no es uniforme o es débil. El frigorífico golpea en el suelo cuando se mueve ligeramente.	Asegúrese de que el suelo está a nivel y es sólido y puede soportar correctamente el frigorífico.
	Vibran los objetos colocados sobre el frigorífico.	Quite los objetos.
	Vibran los recipientes en las baldas del frigorífico.	Es normal que los recipientes vibren. Mueva los recipientes ligeramente. Asegúrese de que el frigorífico está colocado a nivel y firme sobre el suelo.
	El frigorífico toda la pared o los armarios.	Mueva el frigorífico para que no toque la pared o los armarios.
Agua/ humedad/hielo dentro del frigorífico		
Se acumula la humedad en las paredes interiores del frigorífico	La temperatura ambiente es elevada y hay humedad, lo cual incrementa la acumulación de escarcha y condensación interna.	Esto es normal.
	La puerta está ligeramente abierta.	Vea en la sección de problemas apertura/ cierre de las puertas.
	La puerta se abre con demasiada frecuencia o demasiado tiempo.	Abra las puertas con menos frecuencia.
Se forma humedad en el exterior del frigorífico o entre las puertas	El tiempo es húmedo	Es normal con tiempo húmedo. Cuando la humedad sea más baja, desaparecerá la humedad del frigorífico.
	La puerta está ligeramente abierta, haciendo que el aire frío del interior del frigorífico choque con el aire caliente del exterior.	Esta vez, cierre la puerta completamente.

Problema	Causa Posible	Solución
Olores en el frigorífico	Es necesario limpiar el interior	Limpie el interior con una esponja, agua tibia y bicarbonato de sodio
	Alimentos de olor fuerte en el frigorífico	Cubra los alimentos completamente
	Algunos envases y materiales para envolver producen olores.	Use una marca de envases o materiales de envoltura diferente.
Apertura/ cierre de las puertas/ cajones		
Las puertas no cierran	Los envases de alimentos mantienen la puerta abierta.	Mueva los envases para que se pueda cerrar la puerta
Las puertas no cierran	La puerta se ha cerrado con demasiada fuerza, haciendo que la otra puerta se abra ligeramente.	Cierre ambas puertas con suavidad
	El frigorífico no está nivelado. Golpea en el suelo cuando se mueve ligeramente.	Ajuste el tornillo de ajuste de altura
	El suelo no es uniforme o es débil. El frigorífico golpea el suelo cuando se mueve ligeramente.	Asegúrese de que el suelo está nivelado y puede soportar de forma correcta el frigorífico. Póngase en contacto con un carpintero para corregir el suelo.
	El frigorífico toca las paredes o armarios.	Mueva el frigorífico.
Los cajones se mueven con dificultad.	Los alimentos tocan la balda en la parte superior del cajón.	Ponga menos alimentos en el cajón.
	La guía sobre la que se desliza el cajón está sucia.	Limpie el cajón y la guía.



CÓMO DESHACERSE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS


1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Es normal...

Las situaciones siguientes son normales.

	Problema	Solución
Ruido	Quando oiga un sonido como "tac" o "tuc"	Este es el sonido de varias partes expandiéndose / contrayéndose o varios dispositivos de control funcionando dependiendo del cambio de temperatura dentro del frigorífico.
	Quando oiga un sonido como "Dururuk", "Dulkuk" o "Wuung"	Se debe al compresor o el ventilador funcionando cuando el frigorífico se inicia o para. Este es el mismo fenómeno del sonido generado al arrancar o parar el motor de un coche.
	Quando oiga el sonido del agua fluyendo	Este es el sonido del refrigerante cambiando la condición del congelador/frigorífico. Cuando el líquido cambia a gas, oír el sonido del agua fluyendo cuando el gas cambia a líquido, oír el sonido "Kureureuk".
	Quando oiga el sonido del viento como "Fuu" o "Shik" justo después de cerrar la puerta	Este es el sonido generado cuando la presión interna se reduce temporalmente cuando al entrar el aire caliente al frigorífico o congelador, se enfría rápidamente.
	Quando oiga un sonido de vibración	Si el frigorífico se instala sobre un suelo de madera o una pared de madera, si no está nivelado correctamente, el sonido podría ser alto por la vibración.
	Quando oiga un sonido fuerte tras instalar el producto por primera vez	Quando utilice el frigorífico por primera vez, el frigorífico funcionará a alta velocidad para enfriarse rápidamente y el sonido puede parecer más alto. Cuando la temperatura interna cae bajo un cierto nivel, el ruido se solucionará.
Puerta abierta	Quando la puerta se abre ligeramente tras cerrarla.	Dependiendo de la velocidad de cierre del frigorífico o el congelador, la puerta puede abrirse ligeramente y cerrarse a continuación. Tenga cuidado de no cerrar la puerta demasiado fuerte.
	Quando se cierra la puerta del refrigerador, se abre y se cierra la puerta del congelador.	Se trata de una función del refrigerador y el congelador para que se produzca la circulación de aire frío. De este modo, cuando se cierra la puerta del refrigerador, el aire el refrigerador pasa al congelador. Hace que se abra la puerta del congelador. No se preocupe, no se trata de ningún fallo.
Congelación / gotas de condensación	Quando se forma hielo o gotas de condensación en el interior o exterior del frigorífico	Quando el aire exterior fluye en la superficie fría interior del frigorífico, puede formarse hielo o gotas de condensación. En especial, esto ocurrirá de forma más fácil cuando abra y cierre la puerta del frigorífico más frecuentemente. Además, si la humedad de la ubicación de instalación es alta o durante la estación de lluvias o en un día lluvioso, pueden formarse gotas de condensación en la parte exterior del frigorífico. Esto es un fenómeno natural que ocurre cuando hay un tiempo húmedo. Seque las gotas de agua con un paño seco.
Temperatura	Quando la parte frontal del frigorífico está caliente	Las tuberías de calefacción están instaladas en la parte frontal del frigorífico y en el divisor del congelador y el frigorífico para evitar que se formen gotas de condensación. El frigorífico puede parecer más caliente tras la instalación o durante un verano cálido, pero no supone ningún problema, puede estar tranquilo.

Ficha del producto

Modelo	GWS8439SC GSJ976NSBZ		
Fabricante	LG Electronics		
Categoría	Refrigerador-Congelador		
Capacidad (l)	ISO, bruta	Total	667
		Congelador	424
		Refrigerador	243
	ISO, de almacenamiento	Total	599
		Congelador	403
		Refrigerador	196
Peso (kg)	Neto / Con embalaje	128/141	
	Ancho x Alto x Fondo	Producto	912 x 1785 x 733
		Embalaje	974 x 1900 x 849
Independiente / Integrada	Independiente		
Sistema de desescarche	No frost		
Nivel de ruido (dB)	38		
Clasificación energética	A++		
Consumo de energía (kWh/año)	376		
Tiempo de subida de temperatura (hr)	10.9		
Capacidad de congelación (kg/24hr)	16		
Refrigerante	R600a		
Clasificación por estrellas			
Clase climática	SN - T		

※ Clase climática : SN - T (Este electrodoméstico está diseñado para su uso en ambientes cuya temperatura sea de entre 10 y 43°C.)

