

SIMPLE MANUAL HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
RM1




MFL71456215
1908_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Rear panel



- 1 Display window
- 2 (Standby)
Turns the power on or off.
- 3 SD CARD slot
You can play sound files by connecting the SD card.
- 4 USB Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 5 MIC (Microphone) 1/2 Jack
- 6 AC IN socket
- 7 LINE IN
Connect a portable device.
- 8 REPEAT
Listens to your files repeatedly.
- 9 F (Function)
Selects the function and input source.
- 10 KK/DDI (Skip/Search)
- Skips backward or forward.
- You can search a folder by pressing and holding.
- 11 DII (Play/Pause)
Starts or pauses playback.
- 12 TREBLE, BASS, and MASTER VOLUME
Adjusts speaker volume.

Fully charge the device before using.

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 255 mm X 380 mm X 250 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	25 W RMS

Battery

Battery capacity	2600mAh (Built-in rechargeable battery)
Operating time	Approx. 4 hours It may vary depending on the battery status and operational conditions.
Charging time	Approx. 4 hours It can be varied depending on the conditions of the battery or operation.

Design and specifications are subject to change without notice.

LED Display table

LED displays and descriptions are as belows.


LED Display	Description
HELLO	HELLO
BYE	BYE
USB	USB
SD	SD
LINE	LINE
BT	BT
READ	READ
ONE	ONE
ALL	ALL
NO FILE	NO FILE
CONNECTED	CONNECTED
NOT SUPPORT	NOT SUPPORT
LBAT	LOW BATTERY


MFL71456215
1908_Rev01

دليل مبسط نظام السماعات ذي القوة العالية

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الميزات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.lg.com>، ثم قم
بتنزيل دليل المالك.

يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.



- 1** نافذة العرض
يمكنك تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل بطاقة SD.
- 2** (الاستعداد)
يقوم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل.
- 3** F (وظيفة)
يختار وظيفة ومصدر الإدخال.
- 4** K/L (ختالي / بحث)
يتضمن الملاطف أو للأداء.
- 5** - يمكنك البحث في مجلد عن طريق استمرار الضغط.
- 6** LINE IN (تشغيل / إيقاف مؤقت)
يبدأ أو يوقف التشغيل مؤقتاً.
- 7** REPEAT
الإتصال إلى ملفاتك بصورة متكررة.
- 8** MASTER VOLUME
تضييق مستوى الصوت في السماعة.
- 9** BASS
تضييق مستوى صوت الجهير BASS عند ضبط EQ.
- 10** TREBLE
تضييق مستوى صوت الطنين الثلاثي TREBLE عند ضبط EQ.
- 11** AC IN
قابس
- 12** LINE IN
قم بتوصيل جهاز محمول.

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

معلومات إضافية

جدول ظهور مؤشرات البيان الليد

فيما يلي أيات ظهور مؤشرات البيان الليد وأوصافها.

الوصف	مؤشرات البيان الليد
HELLO	HELLO
BYE	BYE
USB	USB
SD	SD
LINE	LINE
BT	BT
READ	READ
ONE	ONE
ALL	ALL
NO FILE	NO FILE
CONNECTED	CONNECTED
NOT SUPPORT	NOT SUPPORT
LOW BATTERY	LOW BATTERY

يرجى الرجوع إلى الملصق
الرئيسي الموجود على الوحدة.

استهلاك الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق
الرئيسي الموجود على الوحدة.

الأبعاد الخارجية
 حوالي ٢٥٥ مم
(عرض × الارتفاع × العمق)
 وحدة التغذية بالطاقة النقلة

٥٠٠ mA ٥ V
(USB)

مضخم الصوت
٢٥ وات (RMS)
(اجمالي طاقة مخرج RMS)

بطارية
٢٦٠٠ ملي أمبير ساعه
(بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن)

سعة البطارية
٤ ساعات تقريباً

وقت التشغيل
قد يختلف حسب حالة البطارية
وطروف التشغيل.

وقت الشحن
٤ ساعات تقريباً

وقت الشحن
يمكن أن تختلف تبعاً لظروف
البطارية أو التشغيل.



تخضع التصميمات والمواصفات لأي تغيير دون إخطار مسبق.

يعرض تعليمات الميزات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.lg.com>، ثم قم

بتنزيل دليل المالك.

يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.