

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

# فرن الميكروويف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

مثلا ( 2 0 5 T A ? ? 0 0 0 0 1 )  
سنة الانتاج ( الرقم الأخير )  
شهر الانتاج  
رمز الجهاز  
الخوارزمية  
الرقم المسلسل



www.lg.com



MFL71680505

Rev.02\_042324

حقوق النشر 2024-2020 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة

## جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.  
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

### إرشادات السلامة الهامة

- 3..... اقرأ هذه الإرشادات جيداً واحتفظ بها فربما تحتاج إليها كمرجع في المستقبل  
3..... تحذير .....  
7..... تنبيه .....  
10..... المحافظة على البيئة .....

### التركيب

- 11..... نظرة عامة على المنتج .....  
12..... متطلبات التركيب .....

### التشغيل

- 13..... لوحة التحكم .....  
14..... قبل الاستخدام .....  
15..... دليل البدء السريع .....  
16..... وضع الطهي .....  
23..... دليل الأدوات .....  
23..... دليل الطهي .....

### الوظائف الذكية

- 25..... تطبيق LG ThinQ .....  
25..... التشخيص الذكي .....

### استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 26..... أسئلة متكررة .....  
26..... قبل الاتصال بمركز الخدمة .....

## إرشادات السلامة الهامة

## اقرأ هذه الإرشادات جيداً واحتفظ بها فربما تحتاج إليها كمرجع في المستقبل

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. تُقسّم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

## رسائل السلامة

يظهر هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي قد ينجم عنها حدوث مخاطر. اقرأ الجزء الخاص بهذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات تجنباً لحدوث المخاطر.



## تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



## تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.



يتم عرض هذا الرمز لتنبيهك أن السطح ساخن. لا تلمس الأسطح أثناء الاستخدام حتى تتجنب مخاطر الإصابة بالحروق.



## تحذير

## تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار أو نشوب حريق أو حدوث وفاة أو التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث إصابة أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

## السلامة الفنية

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعيّن الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

- يجب عليك قراءة جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز لتقليل مخاطر الإصابة بالحروق أو نشوب الحرائق أو حدوث إصابات للأشخاص أو التعرض إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة عند استخدام فرن المايكروويف.
- يصبح الجهاز ساخناً عند الاستخدام، ولذا يجب توخي الحذر وتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن. يجب إبقاء الأطفال دون سن 8 سنوات بعيدين عن الجهاز إلا في حالة وجود إشراف مستمر عليهم.
- لا تحاول العبث أو القيام بالإصلاحات والتعديلات في الباب أو سدادات الباب أو لوحة التحكم أو مفاتيح أقفال السلامة أو أي أجزاء أخرى من الفرن قد تتضمن إزالة أي غطاء مخصصة للحماية من التعرض إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة.
- يجب أن يقوم الفني المؤهل من مركز خدمة LG Electronics فقط بفك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله.
- من الخطورة أن يقوم أي شخص غير الشخص المختص بأي صيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يحمي من التعرض لموجات طاقة المايكروويف.
- على عكس الأجهزة الأخرى، فإن فرن المايكروويف جهاز مرتفع الفولتية وذو تيار كهربائي مرتفع. ويمكن أن ينتج عن التصليح أو الاستخدام غير السليم التعرض الضار إلى موجات طاقة المايكروويف الزائدة أو إلى صدمة كهربائية.
- في حالة تلف الباب أو سدادات الباب، يجب عدم تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه عن طريق الشخص المختص.
- لا تستخدم فرن المايكروويف لطهي البيض دون تقشيريه. يمكن أن يزيد الضغط على القشرة ويؤدي إلى انفجارها.
- يجب ألا تسخن السوائل والأطعمة الأخرى في حاويات محكمة الغلق حيث أنها عرضة للانفجار. أزل الغلاف البلاستيكي من على الطعام قبل الطهي أو إزالة الثلج. ولكن لاحظ أنه في بعض الحالات يجب تغليف بعض الأطعمة بغلاف بلاستيكي واقفي للقيام بعملية التسخين أو الطهي.
- لا تستخدم منظفات كاشطة مركزة أو كاشطات مصنوعة من معادن حادة لتنظيف زجاج باب الفرن حيث يمكن أن تخدش السطح مما قد يتسبب في تحطم الزجاج.
- لا يجب وضع فرن المايكروويف في خزانة. فرن المايكروويف مصمم للاستخدام القائم بذاته.
- أبقِ الجهاز والسلك بعيدين عن الأطفال دون 8 سنوات.
- الجهاز غير مخصص للتشغيل بواسطة المؤقت الخارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز لأغراض تقديم الطعام التجارية. هذا الجهاز مخصص للاستخدام داخل المنازل والاستخدامات المشابهة مثل:
- مناطق مطابخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب ونحوها من بيئات الأعمال
- منازل المزارعين؛
- بواسطة العملاء في الفنادق، والفنادق الصغيرة والبيئات السكنية؛
- الإقامات السكنية التي توفر المبيت والإفطار.
- لا تركيب هذا الجهاز داخل المركبات المتحركة (سيارات التخييم).

- عند تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية، انتبه إلى الجهاز لوجود احتمالية للاشتعال.
- يجب تحريك محتويات زجاجات الإرضاع وعلب غذاء الأطفال أو رجّها والتحقق من درجة حرارتها قبل الاستخدام، لتفادي الحروق.
- استخدم فقط الأدوات المناسبة للاستخدام في أفران المايكروويف. قد تسخن هذه الأدوات وتحترق.
  - أزل الروابط المعدنية الملتوية قبل استخدام الجهاز.
  - لا تستخدم العبوات الخشبية والمصنوعة من السيراميك التي بها حشوات معدنية (على سبيل المثال الذهب أو الفضة).
  - لا يُسمح باستخدام عبوات الطعام والمشروبات المعدنية أثناء الطبخ في المايكروويف. قد تنفوس الأشياء المعدنية خاصةً داخل الفرن مما قد يتسبب في أضرار بالغة.
- فرن المايكروويف مصمم لتسخين الطعام والمشروبات. قد يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس وتسخين الكمادات الساخنة، والخفت، والإسفنجات، الأقمشة المبللة إلى خطورة حدوث إصابة أو الاشتعال أو الحريق.
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة أو أوقف تشغيله في حالة ملاحظة دخان (أو انبعاثه) وأبقِ الباب مغلقًا لكتّم أي لهب.
- استخدم فقط مجسات الحرارة الموصى بها لهذا الفرن.
  - لا يمكنك التحقق من دقة درجة الحرارة مع وجود مجسات حرارة غير مناسبة.
  - لا يوفر هذا الطراز مجسات حرارة.
- عند تسخين السوائل، مثل الحساء، والصلصة، والمشروبات في فرن المايكروويف،
  - تجنب استخدام العبوات الطويلة ذات الفتحات الضيقة.
  - لا تسخن أكثر مما ينبغي.
  - قلب السائل مرة قبل وضع الحاوية في الفرن ومرة أخرى عند مرور نصف وقت التسخين.
  - كن على حذر عند التعامل مع الحاويات.
- يمكن أن يتسبب تسخين المايكروويف للمشروبات في غليان انفجاري متأخر، وبالتالي يجب الحذر عند الإمساك بالحاوية.
- بعد التسخين، دع الحاوية داخل الجهاز لفترة قصيرة؛ ثم قلبها ورجّها بحذر مرة أخرى وتحقق من درجة الحرارة قبل الاستخدام لتجنب الحروق (خاصةً، محتويات زجاجات الإرضاع وعلب غذاء الأطفال).
- يجب تنظيف الفرن بانتظام كما يجب إزالة أي بقايا من الأطعمة. يمكن أن يؤدي الفشل في إبقاء الفرن نظيفًا إلى تدهور حالة السطح مما قد يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للجهاز ويمكن أن يؤدي إلى وضع خطير.
- لا يجب أن يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة ما لم يكون عمرهم 8 سنوات فأكثر ويتم الإشراف عليهم.
- لا يُسمح بتنظيف الجهاز بمنظف بخاري.

- يجب عدم استخدام المنظف البخاري.
- يصبح الجهاز ساخناً عند الاستخدام، لذا يجب الانتباه لتجنب لمس عناصر التسخين الموجودة داخل الفرن.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الفرن دون إشراف إلا عند إعطاء تعليمات كافية حتى يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويفهم مخاطر الاستخدام غير السليم.

## التركيب

- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكل صحيح، وبذلك لا يتلف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics.
- يجب تأريض هذا الجهاز. كما يتم تمييز الأسلاك الموجودة في سلك التيار الرئيسي بألوان وفقاً للرموز التالية:
  - الأزرق: محايد
  - بني: متصل بالكهرباء
  - الأخضر والأصفر: أرضي
- في حالة عدم تطابق ألوان الأسلاك الموجودة في سلك التيار الرئيسي الخاص بهذا الجهاز مع العلامات الملونة التي تحدد أطراف التوصيل بالقابس، تابع على النحو التالي:
  - يجب توصيل السلك "الأزرق" بطرف التوصيل المميز بالحرف "N" أو ذو اللون "الأسود".
  - كما يجب توصيل السلك البني بطرف التوصيل المميز بالحرف L أو الملون باللون الأحمر.
  - يجب توصيل السلك الأزرق والأصفر أو السلك الأخضر بطرف التوصيل المميز بالحرف G أو رمز الأرض.

## ⊕ رمز الأرض

- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لهما لتجنب أي مخاطر. كما قد يؤدي الاستخدام غير المناسب إلى إلحاق ضرر كهربائي جسيم.
- إذا كان الجهاز يستمد طاقته من سلك تمديد أو جهاز ذو منفذ كهربائي قابل للحمل، فيجب وضع سلك التمديد أو الجهاز ذو المنفذ الكهربائي القابل للحمل في مكان لا يتعرض أي منهما فيه إلى الرذاذ أو تسرب الرطوبة.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.

## التشغيل

- يجب ألا يُسمح للأطفال باللعب بالملحقات أو التعلّق بالباب أو بأي جزء من الجهاز.
- عند تشغيل الجهاز على وضع التشغيل المزدوج، يجب على الأطفال عدم استخدام الجهاز إلا بإشراف الكبار بسبب الحرارة المتولدة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز وهو فارغ. ويجب دائماً أن يكون الجهاز مملوءً بالطعام أو الماء عند تشغيله لامتصاص طاقة المايكروويف.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان تالفًا. من المهم بشكلٍ خاص أن يُغلق باب الفرن بشكلٍ مناسب وألا يوجد تلف في: (1) الباب (ثني)، (2) المفصلات والمزالج (مكسورة أو مفكوكة)، (3) سدادات الباب وأسطح الإغلاق. قد ينتج عن ذلك التعرض الضار لكمية كبيرة من موجات طاقة المايكروويف.
- لا تستخدم الجهاز بغرض إزالة الرطوبة (على سبيل المثال، تشغيل فرن المايكروويف مع ورق جرائد مبللة، ملابس، دُمي، أجهزة كهربائية، حيوان أليف أو طفل وغيره). قد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بالسلامة، مثل نشوب حريق أو الإصابة بحروق أو الموت المفاجيء نتيجة صدمة كهربائية.
- تأكّد من استخدام الملحقات المناسبة في كل وضع تشغيل. قد ينتج عن الاستخدام غير المناسب ضرر للجهاز والملحقات أو قد يتسبب في حدوث شرارة أو نشوب حريق.

## تنبيه

### تنبيه !

- للحد من مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو حدوث عطل أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

## التركيب

- قم بتركيب الجهاز وفقاً لمتطلبات التركيب المذكورة في هذا الدليل.
- أتّح وجود فاصل 8 سم على الأقل من الجهة الأمامية لباب الفرن، وذلك لتفادي ميل الجهاز بطريقة عرضية.
- يجب وضع الصينية الدوارة في مكان يمكنك تشغيل الجهاز فيه.
- يُحظر سد منفذ العادم الموجود أعلى الجهاز أو أسفله أو بجانبه.
- لا تضع أي شيء (على سبيل المثال: مناشف المطبخ والمناديل وغيرها) بين الجهة الأمامية للجهاز وبابه.
- لتجنّب المخاطر الناتجة عن إعادة ضبط قطع التيار الحراري عن طريق الخطأ، يجب عدم تشغيل هذا الجهاز باستخدام جهاز تبديل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام بواسطة الأداة المساعدة.

## التشغيل

- لا تلمس الجهاز (بما في ذلك باب الفرن، والخزانة الخارجية، والخزانة الداخلية، وتجوييف الفرن، والملحقات، والأطباق) أثناء وضع الشواء، والوضع الحمل الحراري، وعمليات الطهي الآلي. قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن لمسها مرتفعة عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل. توجد خطورة الإصابة بحروق ما لم يتم ارتداء قفازات طهي سميكة.
- لا تضع أي غرض (كتاب، وصندوق، وزجاجة ماء، وزهرية، وما إلى ذلك) على الجهاز. قد تزيد حرارة الجهاز أو ينشب به حريق أو قد يقع الغرض متسببًا في حدوث إصابة للأشخاص.
- لا تشغل الجهاز والباب مفتوح. قد ينتج عن ذلك التعرض الضار لكمية كبيرة من موجات الطاقة الميكروية.
- اضبط وقت الطهي بصورة صحيحة. تحتاج الكميات الصغيرة من الطعام إلى مدة طهي أو تسخين أقصر. قد يتسبب الطهي الزائد عن اللزوم في نشوب حريق في الأطعمة وتعرض الجهاز للضرر.
- لا تستخدم أي منتجات ورقية معاد تصنيعها. فقد تحتوي على شوائب قد تسبب شرر أو لهب عند استخدامها في الطهي.
- لا تطهي الأطعمة الملفوفة في المناديل الورقية أو ورق الجرائد ما لم يحتوي كتاب الطهي على تعليمات حول الطعام الذي تطهيه.
- لا تستخدم ورق الجرائد بدلاً من المناديل الورقية للطهي.
- لا تستخدم الجهاز لتجفيف ورق الجرائد أو الأقمشة. يمكن أن تشتعل النيران بها.
- لا تطهي البيض بقشره. لا يجب تسخين البيض بقشره أو البيض المسلوق دون كسر قشرته الخارجية في المايكروويف حيث قد تنفجر، حتى بعد انتهاء التسخين بواسطة المايكروويف. يمكن أن يزيد الضغط داخل البيضة مؤديًا إلى انفجارها.
- لا تحاول قلي اللحوم عالية الدهون في جهازك. قد يؤدي ذلك إلى الغلي المفاجئ للسائل وانكبابه.
- ألقب جلد البطاطس أو التفاح أو أي فواكه أو خضراوات قبل الطهي. فقد تنفجر.
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة أو أوقف تشغيله في حالة ملاحظة دخان (أو انبعاثه) وأبقِ الباب مغلقًا لكتم أي لهب.
- اتبع التعليمات المعطاة من الشركة المصنعة للذرة الفشار.
  - لا تستخدم شنطة ورقية لصنع الفشار.
  - لا تحاول صنع الفشار من بقايا النواة.
  - لا تترك الجهاز دون مراقبة عند صنع الفشار.
  - توقف عن الطهي إذا لم تتحول الذرة إلى فشار بعد الأوقات المقترحة.
  - يمكن أن ينتج عن الطهي الزائد عن اللزوم أن تشتعل النيران في الذرة.
- يمكن توصيل الطاقة عن طريق جعل الوصول إلى قابس الطاقة ممكنًا أو إدماج مفتاح في الوصلات السلكية الثابتة بالتماشي مع قواعد التوصيل. قد يتسبب قابس الطاقة غير المناسب أو المفتاح غير المناسب في صدمة كهربائية أو حريق.



- يجب أن تبقى فتحات الهواء غير مسدودة أثناء الطهي. إذا كانت فتحات الهواء مغطاة أثناء تشغيل الجهاز قد تزيد حرارته للغاية.

## الصيانة

- إذا كان من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء صيانة المستخدم، فيجب تقديم التفاصيل المناسبة.
- لا تشطف العبوات والطبق والرف بغمرها في الماء مباشرةً بعد الانتهاء من الطهي.
- افصل قابس الطاقة. واتركه ليبرد قبل التنظيف.
- داوم على ارتداء القفازات أثناء إخراج الطعام والملحقات بعد عملية الطهي، وذلك لشدة سخونة الفرن والملحقات.
- اترك الصينية الدوارة لتبرد قبل إخراجها من الجهاز.
- تجنب تراكم بقايا الطعام أو المنظف على أسطح الجهاز المانعة للتسرب.
- حافظ على نظافة الجهاز من الداخل والخارج.

## التنظيف

- أبقِ الفرن نظيفاً من الداخل ومن الخارج. وامنح عناية خاصة لإبقاء اللوحة الداخلية للباب والإطار الأمامي خاليين من الطعام وتكوين الدهون. نظف الفرن مرة أسبوعياً أو أكثر من ذلك حسب الحاجة.
- يمكن للمنظفات الكاشطة، والألياف السلكية، وأقمشة التنظيف الخشنة، وبعض المناشف الورقية، وما إلى ذلك، إحداث تلف للوحة التحكم والأجزاء الداخلية والخارجية للفرن.

## تنظيف داخلي

- استخدم قطعة قماش مبللة في تنظيف أسطح الباب، ثم امسح الفتحات العالق بين الباب والإطار. أزل البقع الدهنية مستخدماً قطعة قماش مبللة بالصابون، ثم اشطفها وجففها.
- وبعدها، امسح البقع مستخدماً منشفة ورقية مبللة، وخاصة بعد طهي الدجاج أو اللحم فوراً.
- في حالة تراكم البخار داخل باب الفرن أو خارجه، فامسح اللوحات بقطعة قماش ناعمة.

## تنظيف الهيكل الخارجي

- نظّف الفرن من الخارج بالصابون والماء. ثم اشطفه بالماء النظيف وجففه بقطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية.
- تأكد من عدم دخول الماء في فتحات التهوية وذلك لتجنب تلف أجزاء التشغيل الداخلية للفرن.
- يجب إبقاء الباب وسدادات الباب في حالة نظيفة. ولا تستخدم سوى الماء الدافئ والصابون، ثم اشطفها وجففها جيداً.
- قم بمسح الأجزاء المعدنية بقطعة قماش مبللة.

## طريقة تنظيف لوحة التحكم

- افتح الباب لتفادي تشغيل الفرن بدون قصد. امسح اللوحة باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم جففها مباشرةً بقطعة قماش جافة. اضغط على زر إيقاف أو زر إيقاف/مسح بعد التنظيف.

**طرق تنظيف الملحقات**

- اغسل الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة بالماء ورغوة بكمية معتدلة. أما بالنسبة للمناطق شديدة الاتساخ، فاستخدم منظف خفيف وإسفنجة تلميع، ثم جففها بالكامل قبل الاستخدام.
- يمكن غسل الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة في غسالة الأطباق بأمان.

**المحافظة على البيئة****الأجهزة المستعملة****⚠ تنبيه**

- يجب تعطيل الأجهزة المستعملة لتكون غير صالحة للاستعمال قبل التخلص منها حتى لا تشكل خطراً. لتحقيق ذلك، افصلها عن مصدر التيار الكهربائي وافصل كابل إمداد الطاقة.

لحماية البيئة، يجب التخلص من الأجهزة المستعملة بشكل صحيح.

- يجب عدم التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية.

## نظرة عامة على المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لآخر.

## المنظر الأمامي




1 طبق زجاجي

2 حلقة دوارة

## ⚠ تنبيه

- يُحظر استخدام فرن الميكروويف من غير الطبق الزجاجي والحلقة الدوارة.



1 لوحة التحكم

2 ورقة ميك

3 نظام أمان قفل الباب

4 النافذة

## المواصفات

قد تختلف مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة وفقًا لنوع الطراز. راجع الملصقات للحصول على التفاصيل.

## طراز MS569\*\*\*\*

- قدرة الميكروويف: الحد الأقصى. 1200 وات\*1
- التردد: 2450 ميغا هرتز\*2
- الأبعاد (العرض × الطول × العمق): 606 × 344 × 503 مم
- مصدر الطاقة

- 220 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز

- 220-240 فولت تقريبًا، 50 هرتز

- 230 فولت تقريبًا، 50 هرتز

- 240 فولت تقريبًا، 50 هرتز

• استهلاك الطاقة: للميكروويف 1350 وات

• استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد والسكون: 0.5 وات

• استهلاك الطاقة في وضع المعلومات: 1.0 وات

\* IEC 60705 التقييم القياسي. قد تتعرض هذه المواصفات لتغيرات دون سابق إنذار.

\*2 تردد الميكروويف: 2450 ميغا هرتز +/- 50 ميغا هرتز (المجموعة 2 / الفئة ب)

معدات المجموعة 2: تحتوي المجموعة 2 على جميع معدات التردد اللاسلكي بموجات ISM حيث يتم توليد طاقة التردد اللاسلكي في نطاق التردد من 9 كيلو هرتز إلى 400 جيجا هرتز عمدًا ويتم استخدامها أو الاقتصار على استخدامها في شكل إشعاع كهرومغناطيسي وموصل حتى و / أو وسعي لمعالجة مواد أو أغراض الفحص/التحليل.

## ⚠ تحذير

- يُحظر تشغيل الفرن وهو فارغ أو دون وضع الطبق الزجاجي. ومن الأفضل ترك كوب من الماء في الفرن في حالة عدم استخدامه، حيث سيمتص الماء جميع موجات الطاقة الميكروية إذا تم بدء تشغيل الفرن بدون قصد.

## ⚠ تنبيه

- لا تستخدم الأواني الفخارية أو أدوات المطبخ المعدنية أو أدوات المطبخ المزينة بأطر من المعدن في الفرن، وذلك لنفاذي مخاطر التعرض لإصابات أو وقوع أضرار مادية.

## ملاحظة

- يُحظر إزالة ورقة ميكما الموجودة في تجويف الفرن، حيث تم وضعها لحماية مكونات الميكروويف من عدم التصاق بقع الطعام عليها.

تعد معدات الفئة B مناسبة للاستخدام في المنازل والمنازل التي تعتمد بشكل مباشر على شبكة إمداد طاقة منخفضة الجهد والتي تمد المباني المصممة للأغراض المنزلية.

### ملاحظة

- لا تضع الفرن فوق فرن غاز أو كهرباء.
- يجب أن يضبط وقت الطهي على مدة أقل من أفران الميكروويف الشائعة (700 وات، 800 وات) بسبب طاقة إخراج المنتج المرتفعة نسبيًا.

### ملاحظة

- عند تشغيل الميكروويف على مستويات تتراوح بين 100% و 80% لفترات طويلة، فسيتم خفض طاقة الخرج تدريجيًا للعمل على منع زيادة سخونة الوحدة كهربائيًا.

### تشويش التردد اللاسلكي


- في حالة كان فرن الميكروويف قيد التشغيل، وكنت تستخدم منتجًا وليكن على سبيل المثال راديو أو تلفزيون أو وحدة شبكة محلية لاسلكية (LAN) أو Bluetooth أو أجهزة طبية أو معدات لاسلكية.
- فإن استخدام تلك المنتجات لنفس التردد مع الميكروويف، قد يتسبب في حدوث تشويش منها على جهاز الميكروويف. لا يمثل التشويش مشكلة أو علامة على وجود خلل بالميكروويف، ولذا، فمن الأمان استخدامه. وعلى الرغم من أن الأجهزة الطبية قد تتلقى تشويشًا أيضًا، فمن الواجب توخي الحذر أثناء استخدامها بالقرب من المنتج.

## متطلبات التركيب

### مكان التركيب

- 1 ضع فرن الميكروويف على سطح مستوي على ارتفاع 85 سم أو أكثر.
  - يجب أن تكون مقدمة الفرن على مسافة 8 سم على الأقل من حافة السطح لتفادي الميل.

- 2 أتح وجود 20 سم على الأقل من الأعلى، و20 سم من الجانبين و20 سم من الجهة الخلفية للفرن للتهوية المناسبة.
  - من المهم وجود تدفق هوائي حر حول الفرن.
  - يقع منفذ العادم أسفل الفرن أو بجانبه. إذا استخدمت فرن الميكروويف في مكان مغلق أو جاف، فقد يسوء وضع تيار الهواء الخاص بتبريد المنتج مما قد يتسبب في انخفاض الأداء وتقليل العمر الافتراضي.





- 3 ضع الحلقة الدوارة داخل الفرن وضع الطبق الزجاجي في الأعلى.

- 4 أدخل قابس الطاقة في مأخذ تيار كهربائي.
  - لا تسد المنفذ لتجنب تضرر الفرن.
  - تأكد من أن فرن الميكروويف هو الجهاز الوحيد الموصل بالمقبس.
  - إذا لم يعمل الفرن بشكل سليم، افصله عن المقبس الكهربائي ثم أعد توصيله.

## التشغيل

## لوحة التحكم

## خواص لوحة التحكم



أوقف تشغيل الفرن أو أخرج جميع المدخلات.

• اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ لفتح لوحة التحكم.

## 7 البدء/إدخال

اضغط على هذا الزر لبدء تشغيل الفرن، أو أدخل الكميات أو قم بالطهي على طاقة طهي تبلغ 100% لمدة 30 ثانية.

• اضغط على هذا الزر أثناء الطهي لزيادة وقت الطهي بمقدار 30 ثانية (نحو 99 دقيقة و59 ثانية)

## 1 شاشة العرض

تعرض وقت اليوم، وإعدادات وقت الطهي ووظائف الطهي المحددة.

## 2 وضع الطهي الآلي

اضغط على الأزرار لاختيار إعدادات الطهي والتذويب المبرمجة لعناصر الطعام الاعتيادية.

## 3 مفاتيح الأرقام

اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي أو مستوى الطاقة أو الكمية أو الوزن.

## 4 المؤقت

• اضغط على هذا الزر لتستخدم فرن الميكروويف الخاص بك كمؤقت مطبخ.

• اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتعيين وقت اليوم.

## 5 مستويات طاقة

اضبط مستوى طاقة الطهي.

## 6 إيقاف/مسح

## رمز شاشة العرض

يظهر الرمز عند تحديد الوظيفة أو تحديد الوزن / مستوى الطاقة / درجة الحرارة باستخدام مفاتيح الأرقام.

الرمز	الإشارة
	ميكرووف
	عاكس الطهي
	عاكس التذويب
	بدء الطهي
	استخدام أكثر أو أقل (More or Less)
	تحديد مستويات الطاقة
	تحديد الوزن
	يشير هذا الرمز أن الباب مفتوح.

## ملاحظة

- تصدر الصافرة صوتًا في كل مرة تضغط على المفتاح. يصدر صوت نغمة في نهاية المؤقت أو دورة الطهي.
- يحتوي هذا الفرن على مفاتيح أفتال سلامة مدمجة للحماية من التعرض لطاقة الميكرووف الزائدة. سيتوقف الفرن تلقائيًا عن الطهي عند فتح الباب.

## قبل الاستخدام

## مستويات طاقة الميكرووف

يتميز فرن الميكرووف هذا بـ 10 مستويات للطاقة، تمنحك أقصى قدر من المرونة والتحكم في الطهي. انظر الجدول للتعرف على مستويات الطاقة المقترحة للعديد من الأطعمة المتنوعة.

- عند تشغيل الميكرووف على مستويات تتراوح بين 100%، و90%، و80% افتترات طويلة، فسيتم خفض طاقة الخرج تدريجيًا للعمل على منع زيادة سخونة الوحدة كهربائيًا.

مستوى الطاقة	لاستخدام
عالي 10 (% 100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>غلي الماء.</li> <li>تحمير اللحم البقري المفروم.</li> <li>صنع الحلوى.</li> <li>طهي دواجن كاملة، وقطع الدجاج، والأسماك والخضروات.</li> <li>طهي قطع لحم طازجة.</li> </ul>
9 (90%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعادة تسخين الرز والمكرونه والخضراوات.</li> </ul>
8 (80%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعادة تسخين الأطعمة المحضرة بسرعة.</li> <li>إعادة تسخين الشطائر.</li> </ul>
7 (70%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>طهي أطباق البيض والحليب والجبن.</li> <li>تحضير الكعك والخبز.</li> <li>إذابة الشوكولاتة.</li> </ul>
6 (60%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>طهي لحم العجل.</li> <li>طهي سمكة كاملة.</li> <li>تحضير البودينج والكسترد.</li> </ul>
5 (50%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>طهي اللحم المدخن، ودواجن كاملة ولحم الضأن.</li> <li>طهي لحم الضلع ولحم الرأس.</li> </ul>
4 (40%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذابة اللحم والدجاج والماكولات البحرية.</li> </ul>
3 (30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>طهي قطع لحم طازجة بدرجة أقل.</li> </ul>
2 (20%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تدفئة الفاكهة الباردة المثلجة.</li> <li>تطرية الزبدة.</li> </ul>
1 (10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحفاظ على سخونة الطواجن والأطباق الرئيسية.</li> <li>تطرية الزبدة والجبن الكريمي.</li> </ul>
0 (0%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>وقت الطهي.</li> </ul>

## ضبط إعداد الساعة

عند توصيل الفرن لأول مرة أو عند استئناف الطاقة بعد حدوث قطع في التيار الكهربائي، فستجد وضع الساعة مضبوط تلقائيًا على 12 ساعة وسيظهر على شاشة العرض. يمكنك كذلك ضبط إعداد وقت اليوم أو التغيير إلى وضع 24 ساعة.

1 اضغط مع الاستمرار على زر المؤقت/الساعة حتى يظهر زر 12H على شاشة العرض (حوالي 3 ثوانٍ)، واضغط على زر البدء/إدخال.

## ضبط الموقت لمدة 3 دقائق

1 اضغط على زر الموقت/الساعة.

2 اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط الوقت (0, 3، و 0)، واضغط على زر البدء/إدخال.

- يبدأ الفرن فورًا بينما تظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.

## إلغاء الموقت

اضغط على زر الموقت/الساعة.

## ملاحظة

- عندما ينتهي الوقت يصدر الموقت النغمات ويعرض كلمة End. اضغط على إيقاف/مسح.

## دليل البدء السريع

## خاصية البدء السريع

تسمح لك هذه الخاصية ضبط فاصل زمني مدته ثلاثين ثانية بطاقة طهي عالية في كل مرة تضغط فيها على زر البدء/إدخال .

الطهي على طاقة عالية لمدة دقيقتين

1 اضغط على زر إيقاف/مسح.

2 اضغط على زر البدء/إدخال أربع مرات.

- يبدأ الفرن في الطهي بينما تظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.

## ملاحظة

- سيبدأ الفرن في الطهي لمدة 30 ثانية بطاقة عالية على الفور.
- اضغط على زر البدء/إدخال بشكل متكرر لتمديد وقت الطهي بحوالي 30 ثانية في كل وقت يتم الضغط على الزر.
- يمكن تمديد وقت الطهي إلى 99 دقيقة و59 ثانية.

## الطهي اليدوي

عند عدم استخدام وظائف الطهي الآلية، سيتم ضبط إعداد وقت الطهي ومستوى الطاقة يدويًا.

1 اضغط على زر إيقاف/مسح.

- للتبديل بين أوضاع ساعة 12-ساعة و24-ساعة، اضغط على زر الموقت/الساعة.

2 اضغط على مفاتيح الأرقام لتعيين الساعة والدقائق المطلوبة (الوقت 10:30 صباحًا: 1، 0، 3، و 0)، واضغط على زر البدء/إدخال.

## ملاحظة

- لإعادة تعيين وضع الساعة، افصل سلك الطاقة وأعد توصيله مرة أخرى.
- إذا كنت ترغب في إظهار وقت اليوم على شاشة العرض، فاضغط على زر إيقاف/مسح، بعد توصيل قابس الفرن.
- في حالة عد استخدام الفرن، ستتوقف شاشة العرض عن العمل لتوفير الطاقة، إلا في حالة ضبط وقت اليوم لعرضه على الشاشة.

## القفل ضد عبث الأطفال

استخدم هذه الميزة الأمانة لقفل لوحة التحكم وتجنب تشغيل الفرن أثناء تنظيفه أو منع الأطفال من استخدام الفرن بدون إشراف.

ضبط القفل ضد عبث الأطفال على ON (تشغيل)

1 اضغط على زر إيقاف/مسح.

2 اضغط مع الاستمرار على زر إيقاف/مسح حتى يظهر زر Loc على شاشة العرض (حوالي 3 ثوان).

## إلغاء القفل ضد عبث الأطفال

اضغط مع الاستمرار على زر إيقاف/مسح حتى يختفي زر Loc (حوالي 3 ثوان).

## ملاحظة

- وبمجرد ضبط الإعداد، سيظهر وقت اليوم مجددًا على شاشة العرض بعد ثانية واحدة.
- إذا كان الفرن مقفول سيظهر زر Loc على شاشة العرض بمجرد الضغط على أي زر.
- قم بفتح قفل الفرن لاستئناف الاستخدام العادي.

## موقت مطبخ

تعمل وظيفة الموقت كمؤقت إضافي للمطبخ. يصدر صوت دقائق جرس عندما ينفذ الوقت المحدد. ولا يتدخل في بدء أو إنهاء عملية الطهي.

- 2** اضغط على مفاتيح الأرقام لتعيين الدقائق والثواني المطلوبة (لمدة 5 دقائق 30 ثانية: 5، 3، و 0)
- 3** اضغط على زر مستويات طاقة.
- 4** اضغط على مفاتيح الأرقام لتحديد مستوى الطاقة، واضغط على زر **البداء/إدخال**.
- بعد اكتمال عملية الطهي، سيصدر صوت جرس ويظهر زر **End** على نافذة العرض. سيبقى زر **End** ظاهرًا على الشاشة وسيكرر صوت الجرس كل دقيقة حتى يُفتح الباب أو يتم الضغط على أي زر.
- 
- ملاحظة**
- إذا لم يتم تحديد مستوى الطاقة، فسيُضبط الفرن على مستوى الطاقة العالي تلقائيًا.
- 
- وضع الطهي**
- تتضمن هذه الميزة إعدادات مبرمجة مسبقًا للطهي التلقائي لبعض الأطعمة.
- وضع إعادة التسخين**
- يُعيد تسخين وتقديم وجبة واحدة من الأطعمة المطبوخة مسبقًا أو طبق من بقايا الطعام.
- 1** اضغط على زر إيقاف/مسح.
- 2** اضغط على تسخين حتى يظهر رمز القائمة المطلوب على شاشة العرض واضغط على **البداء/إدخال**.
- 3** اضغط على مفاتيح الأرقام لتعيين الوزن المطلوب، واضغط على زر **البداء/إدخال**.
- 
- ملاحظة**
- لا تستخدم المنتجات الورقية المُعاد تدويرها مع الميكروويف. حيث تحتوي أحيانًا على بعض الشوائب التي قد تتسبب في حدوث نفوس كهربائي أو شرر.
- 
- قائمة إعادة التسخين**
- انظر المعلومات الواردة أدناه لإعداد الرمز والوزن المرغوبين.
- 1 المشروبات (1 - 2 كوب، 1 كوب: 200 مل)**
- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
  - أواني الطهي: كوب آمن للميكروويف
- 2 الطبق الخزفي (0.25 - 1.0 حجم، 1 طبق: 250 جرام)**
- درجة الحرارة الأولية: المبردة
  - أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
  - قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
  - مدة الانتظار: 3 دقائق.
- 3 طبق العشاء (1 طبق)**
- درجة الحرارة الأولية: المبردة
  - أواني الطهي: طبق آمن للميكروويف
  - قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
  - مدة الانتظار: 3 دقائق.
- 4 مافن (1 - 4 قطع، 1 قطعة مافن: 75 - 80 جرام)**
- درجة الحرارة الأولية: المبردة
  - أواني الطهي: طبق آمن للميكروويف
- 5 فطيرة (0.2 - 0.6 حجم، 1 قطعة: 150 - 200 جرام)**
- درجة الحرارة الأولية: المبردة
  - أواني الطهي: طبق آمن للميكروويف
  - قِيم الفطيرة إلى قطع.
- 6 البييتزا (0.2 - 0.5 حجم)**
- درجة الحرارة الأولية: المبردة
  - أواني الطهي: طبق آمن للميكروويف
- 7 الأرز (0.1 - 0.3 حجم)**
- درجة الحرارة الأولية: المبردة
  - أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
  - قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
  - مدة الانتظار: 3 دقائق.
- 8 الشورية (0.25 - 1.0 حجم، 1 طبق: 250 جرام)**
- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
  - أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
  - قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
  - مدة الانتظار: 3 دقائق.



## وضع الطهي الشائع

تتميز هذه الخاصية بطهي عناصر الطعام الشائعة.

## 1 اضغط على زر إيقاف/مسح.

- جزرتان متوسطتان مقطعتان
- 1 بصلة كبيرة مقطعة جيدًا
- حبة طماطم مقطعة
- ثلاثة فصوص ثوم مفروم
- 0.25 كوب من هريس الطماطم

- 0.25 كوب من الزبدة، الزبيب، رقائق الفستق (محمص)
- رشّة من جوز الطيب المبشور، بنور الكمون، كزبرة مطحونة
- 200 جرام من أرز طويل (غير مغسول أو منقوع)
- كوبين من الماء الساخن
- مكعب مرقة دجاج
- ملح وفلفل أسود طازج مطحون

## تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- اطه خليط الخضروات مع الزبدة حتى يصل إلى اللون البني الذهبي.
- ضع خليط الخضروات وأضف الأرز، والبهارات، والزبيب، والفستق والماء.
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- قلب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.

## 3 أرز بالحليب (0.7 كجم)

## المكونات

- 0.5 كوب من الأرز القصير
- 600 جم حليب
- مقدار ضئيل من الملح
- 0.25 كوب من السكر الخشن
- 3 ملاعق صغيرة من ماء الورد
- 0.5 ملعقة من مسحوق الهيل
- عسل للترزين، اختياري

## تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- الإناء: وعاء آمن للميكروويف (إناء عميق من الزجاج)
- اخلط المكونات وحم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- مدة الانتظار: 5 دقائق

## 4 أرز بالزعفران (0.1 - 0.4 كجم)

## المكونات

- أرز / مياه / زيت / ماء زعفران
- 0.1 كجم / 250 مل / 1 ملعقة كبيرة / 1 ملعقة صغيرة
- 0.2 كجم / 500 مل / 2 ملعقة كبيرة / 2 ملعقة كبيرة

## 2

اضغط على قائمة الأطباق الشعبية حتى يظهر رمز القائمة المطلوب على شاشة العرض واضغط على البدء/إدخال.

## قائمة الأطباق الشعبية

انظر المعلومات الواردة أثناء إعداد الرمز والوزن المرغوبين.

1 ورق العنب (1.0 كجم)  
المكونات

- خليط الخضروات
- 0.5 كوب من زيت الزيتون
- حبة طماطم مقطعة
- بصلتان كبيرتان جديتان التقطيع
- كوب من عصير الليمون
- ملعقة من معجون الطماطم
- فص ثوم مفروم
- وعاء من أوراق العنب
- ملح الطعام، فلفل أسود طازج مطحون
- كوب من الأرز الأبيض
- 0.5 كوب من الماء
- 0.25 كوب من الثبث المقطع

## تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- اطه خليط الخضروات حتى يصل إلى اللون البني الذهبي.
- قم بإضافة الأرز المطبوخ وخليط الخضروات والملح والفلفل في وعاء ثم قم بخلطهم جيدًا.
- ضع ورقة العنب على سطح مسطح وضع 1.5 ملعقة من خليط الأرز في وسط ورقة العنب. لف خليط الأرز بالورقة.
- نظم جميع الأوراق الملفوفة في صفوف وأضف الماء.
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- بعد الطهي، قدمه مع الكريمة اللذاعة أو حسب الطلب.

## 2 الكبسة (2.0 كجم)

## المكونات

- خليط الخضروات
- 1.2 كجم دجاج مقطع إلى 8-10 قطع

- 0.3 كجم / 750 مل / 2 ملعقة كبيرة / 2 ملعقة كبيرة
- 0.4 كجم / 1000 مل / 3 ملعقة كبيرة / 3 ملاعق كبيرة

• ملح حسب المذاق

#### تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- قلب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.
- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- الإناء: وعاء آمن للميكروويف (إناء عميق من الزجاج)
- لا تقم بتغطيته لتبخير المياه غير المعالجة.
- مدة الانتظار: 5 دقائق

#### 5 شوربة البصل الفرنسية (1.5 كجم) المكونات

- 4 بصلات مقطعة لشرائح رقيقة
- 50 جرام من الزبدة
- 1 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض
- 1 ملعقة كبيرة من الدقيق المستعمل لجميع الأغراض
- 3 أكواب من مرقة لحم
- 0.5 كوب من الخمر الأحمر
- 8 شرائح من الخبز الفرنسي المحمص
- 1 كوب من الجبن المبشورة
- صوص البولونيز
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- حبة بصل مقطعة
- فص ثوم مفروم
- 400 جرام من اللحم المفروم
- 100 جرام من صلصة الطماطم
- 2 طماطم مقطعة
- 1 ملعقة كبيرة من الخضرة المجففة
- ملح وفلفل حسب المذاق
- مكرونة
- 150 جرام مكرونة، مطبوخة حسب إرشادات العبوة
- 1 ملعقة كبيرة من جبن البارميزان

#### تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- الإناء: وعاء آمن للميكروويف (إناء عميق من الزجاج)
- اطبخ البصل مع السكر والزبدة حتى تصل للون البني الذهبي.
- اخلط البصل المطبوخ مع الدقيق وأضف مرقة اللحم والخمر الأحمر.
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- قلب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.
- بعد الطبخ، قلب الشوربة واسكبها في وعاء التقديم.
- ضع شريحة واحدة من الخبز المحمص فوق الشوربة في كل وعاء وفرد الجبن على الخبز المحمص.
- اطبخه لمدة دقيقة أو اثنتين على طاقة الميكروويف العالية حتى يسيح الجبن.

#### 6 خضار بالفرن (1.5 كجم) المكونات

- 1 بصلة، بانجان، فلفل ألوان، وقطعهم إلى قطع
- 3 حبات طماطم مقطعة
- ملعقة من معجون الطماطم
- فصان ثوم مفروم
- 1 ملعقة كبيرة من الخضرة الطازجة، مقطعة
- 2 ملعقة من الخل
- ملعقة صغيرة من السكر
- أربع حبات طماطم متوسطة الحجم
- ملح وفلفل حسب المذاق
- خليط اللحم البقري
- 300 جرام من اللحم المفروم
- 0.5 كوب من فتات الخبز
- فصان ثوم مفروم
- ملعقة من الخردل، خضار مجفف وجبن بارميزان

#### تعليمات

#### 8 الطماطم المحشية (1.0 كجم) المكونات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: طبق أمن للميكروويف
- وضع الكسكي، والماء والزبدة واخلطهم جيدًا.
- اقطع الجزء العلوي من الطماطم لتشكيل القيعات وأزل البذور، ثم رش كل حبة طماطم بالملح والفلفل.
- قم بحشي حبات الطماطم بخليط اللحم البقري مع وضع القيعات.
- قم بوضع حبات الطماطم المحشية ثم تغطيتها باستخدام بغطاء بلاستيك.

### 10 فوفو (إيدام المقيق) (0.5 - 1.0 كجم) المكونات

- الكسافا أو الياق الأبيض / مياه / زبدة
- 0.5 كيلوجرام / 1 كوب / 2 ملعقة كبيرة
- 0.75 كيلوجرام / 1 كوب / 2 ملعقة كبيرة
- 1.0 كيلوجرام / 2 كوب / 2 ملعقة كبيرة
- ملح وفلفل حسب المذاق

#### تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء أمن للميكروويف
- ضع الكسافا أو الياق غير المُقشر واسكب المياه.
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- بعد الطبخ، قم بتصفية الكسافا أو الياق واتركها لتتبرد.
- قشّر الكسافا أو الياق، وقطعهم لقطع كبيرة وضعهم في وعاء كبير مع الزبدة والملح والفلفل.
- اهرسها باستخدام هراسة البطاطس حتى تصير ناعمة جدًا.
- ضع فوفو في وعاء تقديم كبير الحجم. وبلل يديك بالمياه وشكله على شكل كرات وقدمه. يمكنك أيضًا إعداد كرات أصغر لتقديمه للأفراد.

### 11 الأرز الأحمر بالجمبري (0.1 - 0.4 كجم) المكونات

- مرقة (لحم أو خضروات) / زيت نباتي / بصل / صلصة طماطم
- 0.1 كيلوجرام / 150 مل / 1 ملعقة كبيرة / 0.5 بصلة / 1.5 ملعقة كبيرة
- 0.2 كيلوجرام / 300 مل / 2 ملعقة كبيرة / 1 بصلة / 3 ملعقة كبيرة
- 0.3 كيلوجرام / 450 مل / 2 ملعقة كبيرة / 1 بصلة / 3 ملعقة كبيرة
- 0.4 كيلوجرام / 600 مل / 3 ملعقة كبيرة / 2 بصلة / 6 ملعقة كبيرة
- بعض الفلفل الأخضر منزوع البذور ومقطع

#### تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء أمن للميكروويف
- اطبخ البصل والفلفل وصلصة الطماطم مع الزيت حتى تبدأ في التحول للون البني
- امزج خليط الطماطم والأرز والمياه.
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.

### 9 الكسكس (0.1 - 0.4 كجم) المكونات

- كسكي / ماء / زبدة
- 0.1 كجم / 120 مل / ملعقة
- 0.2 كيلوجرام / 240 مل / 2 ملعقة
- 0.3 كيلوجرام / 360 مل / 2 ملعقة كبيرة
- 0.4 كيلوجرام / 480 مل / 3 ملعقة كبيرة

#### خليط الخضروات

- 1 مرق دجاج
- علبتان من عصير الطماطم
- 1.5 كوب من الماء
- 15 بصلة ببصاء صغيرة الحجم أو 2 كوب من البصل المقطع إلى شرائح
- علبه بوزن 15 أونصة من الحمص
- حبتان من البطاطس الكبيرة المسلوقة المقطعة إلى مكعبات
- حبة جزر مقطعة إلى شرائح
- 0.5 كوب من الكزبرة المقطعة
- 0.25 كوب من البقدونس المقطع
- ملعقة من البابريكا
- 0.25 ملعقة من جوز الطيب
- 0.5 ملعقة من الملح والفلفل الأسود
- ملعقتان من الزبدة، الثوم المفروم

#### تعليمات خليط الخضروات

- قم بطهي البصل مع الزبد لمدة خمس دقائق حتى يقرمه بني اللون.
- أضف الجزر والحمص المحمض ثم قم بالطهي لمدة خمس دقائق أخرى، بعد ذلك أضف الثوم والكزبرة والبقدونس والبطاطس و0.5 ملعقة ملح، ثم قم بخلط كل ذلك مع الخضروات.
- قم بوضع صلصة الطماطم مع كوب أو 1.5 كوب من الماء في طنجرة كبيرة بسعة 4 لتر ثم اتركها على نار هادئة.
- قم بوضع التوابل والبهارات على صلصة الطماطم ثم قم بإضافة خليط الخضروات إليها واتركها على نار هادئة لمدة تتراوح بين 10 - 12 دقائق.

#### تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة

- قلب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.

### 12 ميلي باب (الديقق المهروس) (0.6 كجم) المكونات

- 250 جرام من دقيق الجريش (ويمكن استخدام الخبز الأبيض أيضًا)
- 300 مل من المياه المغلية
- ملح حسب المذاق

#### تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- قلب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.
- امزج جميع المكونات وقلب بشوكة أو ملعقة خشبية للحصول على قوام هش.

- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.

- قلب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.

- بعد الطبخ، استمر في التقليب لتفادي تكون كتلات.

- اتركها مغطاة لمدة دقيقتين.

- قدم الطبق مع أي وجبة رئيسية أو مع مرقة لحم سمكة الغوام.

### 13 شوربة الدجاج (1.0 كجم) المكونات

- 300 جرام من أرجل الدجاج
- 0.5 حبة جزر، مقشر ومقطع قطع كبيرة
- 1 حبة بطاطس، مقشر ومقطع قطع كبيرة
- 0.5 حبة بصل، ومقطع قطع كبيرة
- 2 من الكرفس مقطع بطول 1 بوصة
- 3 أكواب من مرقة الدجاج
- 0.5 ملعقة صغيرة من الملح
- 0.25 ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون

#### تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: المبردة

- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

- نظف أرجل الدجاج، قطعهم لقطع كبيرة ثم قم بتصفيتهم.

### 15 الحبار المقلي مع بودة الكاري (0.6 كجم) المكونات

- 300 جرام من الحبار
- 0.5 بصلة مقطعة إلى شرائح
- 2 فلفل أحمر مقطع شرائح

- 2 من كل من: كرفس صيني بصل أخضر مقطعين بطول 2 بوصة

- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة: كاري مطحون، معجون صلصة حارة، زيت طبخ، صلصة محار

- 3 ملعقة كبيرة: لبن مكثف غير محلى

- 2 ملعقة صغيرة سكر

#### تعليمات

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة

- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف

- انزع الرأس والأذرع وكييس الحبر من الحبار. اسحب الجلد المبقع وتخلص منه. وقطع اللحم إلى شرائط وقطعها إلى مكعبات، ثم قم بتصفيتهما.

- امزج جميع المكونات، ماعدا الخضروات والزيت وأضف الخليط والخضروات والزيت والحبار.

- قلب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.

### 16 برياتي الخضار (1.0 كجم) المكونات

- 400 جرام ماء

- 1.5 كوب من الأرز البسمتي

- حبتان من البصل المقطع

- كوب من الخضروات المقطعة (جزر وفاصوليا وبازلاء وطماطم)

- حبة طماطم مقطعة، قرفة

- 2 من الفلفل الأخضر المقطع، هيل

- 2 من الفصوص وأوراق الغار الصغيرة

- حفنة من أوراق الكزبرة المفرومة جيدًا (كزبرة) ومن أوراق النعناع

### 14 دجاج بالكاري (1.5 كجم) المكونات

- 400 جم من صدور الدجاج مقطعة إلى قطع

- 0.25 كوب من زيت الزيتون

- 0.5 كوب من المياه أو المرق أو الزبادي الطبيعي العادي

- 400 جم من صوص الطماطم

- حبتان من البصل المقطع

- 4 فصوص من الثوم المفروم

- في حالة كانت كمية المكونات أكبر من الكمية المقترحة، قم بزيادة وقت التخمير والتماسك.
- **الحفاظ على سخونة**
- يجب عدم تغطية المقرمشات (المعجنات، الفطائر، بقايا الطعام وغيرها) أثناء عملية الحفاظ على السخونة.
- يجب تغطية الأطعمة الرطبة بغطاء بلاستيكي أو غطاء آمن للميكروويف.
- كمية الطعام الدافئ مناسبة لتقديم من 1 إلى 3 وجبات. كما يجب ملاحظة أن الطعام الرطب سيصاب بالجفاف كلما طالت فترة الحفاظ على سخونته.
- يُحظر لمس الأغطية البلاستيكية للطعام أثناء تسخينه.

### قائمة التخمير والتماسك والحفاظ على السخونة

انظر المعلومات الواردة أدناه لإعداد الرمز وحد الوزن المرغوبين.

#### 1 الزبدة (1 - 3 قطع، 1 قطعة: 100 - 150 جرام)

- درجة الحرارة الأولية: المبردة
- أواني الطهي: طبق آمن للميكروويف
- قم بفكها قبل الاستخدام.

#### 2 الجبن الكريمي (0.1 - 0.3 كجم)

- درجة الحرارة الأولية: المبردة
- أواني الطهي: طبق آمن للميكروويف
- قم بفكها قبل الاستخدام وقطعها إلى مكعبات.

#### 3 المتلجات (2 أو 4 أكواب)

- درجة الحرارة الأولية: مُجمد
- أواني الطهي: طبق آمن للميكروويف
- قم بنزع غطاء الأكواب والغطاء

#### 4 الزبدة (1 - 3 قطع، 1 قطعة: 100 - 150 جرام)

- درجة الحرارة الأولية: المبردة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف

#### 5 الجبن (0.2 - 0.4 كجم)

- درجة الحرارة الأولية: المبردة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- لا تستخدم سوى جبن الطعام المُعالج.
- قم بفكها قبل الاستخدام وقطعها إلى مكعبات.

#### 6 الشوكولاتة (0.1 - 0.3 كجم)

- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- استخدم رقائق الشوكولاتة أو مربعات شوكولاتة الخبز.
- قم بفكها قبل الاستخدام.

- 1.5 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، الكمون المطحون، حب الشمر، معجون الزنجبيل والثوم
- مِلْعَقَتَانِ من السمن أو الزبدة المصفّاة
- ملعقة من برياني مسالا، الزيت
- ملح حسب المذاق
- **تعليمات**
- درجة الحرارة الأولية: الغرفة
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- اطي جميع الخضروات والبهارات حتى تصل إلى اللون البني الذهبي.
- اخلط خليط الخضروات المطبوخة، والأرز والماء.
- قم بتغطية الوعاء بغطاء من البلاستيك به فتحات.
- قلب المكونات أثناء الطهي مرتين على الأقل.

### الإذابة ووضع التخمير

تسمح لك هذه الخاصية بإذابة الأطعمة وصنع زيادي، أو الحفاظ على درجة حرارة ما تم طهيها.

#### 1 اضغط على زر إيقاف/مسح.

2 اضغط على زر عاكس الطهي حتى يظهر رمز الوضع المطلوب على شاشة العرض واضغط على زر البدء/إدخال.

3 اضغط على مفاتيح الأرقام لتعيين الوزن المطلوب، واضغط على زر البدء/إدخال.

#### 4 اضغط على زر البدء/إدخال.

### ملاحظة

#### التخمير والتماسك

- لا تستخدم سوى الحليب المبستر والزيادي الطبيعي العادي.
- لا تستخدم أنواع الحليب والزيادي التالية:
- 2%، 1% أو الحليب الخالي من الدهون، حليب عالي الكالسيوم، حليب الصويا، الحليب المتبقي، حليب منتهي الصلاحية.
- الزيادي المتبقي، الزيادي منتهي الصلاحية.
- اغسل كل أواني الطهي جيدًا بالماء الساخن وجففها قبل بدء عملية تخمير وتماسك الزيادي.
- لا تقم برخ الزيادي أو خلطه أثناء عملية التخمير والتماسك، حيث قد يؤثر ذلك على قوام الزيادي.

## 7 الزبادي (0.6 كجم)

- درجة الحرارة الأولية: ماء فاتر
- أواني الطهي: وعاء آمن للميكروويف
- المكونات
- 500 مل من الحليب المبستر
- 100 جرام من الزبادي الطبيعي العادي
- قم بتسخين الحليب على طاقة عالية تبلغ حوالي 1:30 - 2:30 حتى درجة حرارة تبلغ 40 - 50 درجة مئوية.
- ثم أضف الزبادي وقم بالتقليب.
- قم بتغطيتها بغلاف بلاستيكي ثم قم بطهيها.
- مدة الانتظار: 5 ساعات في الثالثة.
- بعد الطهي، ضع عليها المربي أو السكر أو الفاكهة على حسب المذاق.

## 8 الحفاظ على السخونة

- درجة الحرارة الأولية: -

## قائمة عاكس التذويب

انظر المعلومات الواردة أدناه لإعداد الرمز والوزن المرغوبين.

## للحم dEF1 (0.1 - 4.0 كجم)

- اللحم البقري: اللحم المفروم، شرائح اللحم، حساء مكعبات اللحم، شريحة لحم الخاصرة، كباب حلة، لحم الضلع، لحم الكفل، لحم الفخذ، شطائر الهامبرجر.
- لحم الخراف: قطع، روست ملفوف
- لحم العجل: شرحات (0.5 كجم، 20 مم بحجم سميك)
- وقت الانتظار: 5 - 15 دقائق.

## الدواجن dEF2 (0.1 - 4.0 كجم)

- الدجاج: دجاجة كاملة، مقطعة، الصدور (بلا عظم)
- دجاج كورنوال: دجاجة كاملة
- ديك رومي: الصدور
- وقت الانتظار: 30 - 60 دقائق.

## الأسماك dEF3 (0.1 - 4.0 كجم)

- الأسماك: فيليه، شرائح كاملة
- القشريات: لحم السلطعون، ذبيل سرطان البحر، الروبيان، المحارات الصدفية
- وقت الانتظار: 5 - 10 دقائق.

## الخبز dEF4 (0.1 - 0.5 كجم)

- شرائح الخبز، الكعك، الخبز الفرنسي
- أفضل الشرائح وضع بينها مناشف ورقية أو وضعها على طبق مسطح.
- وقت الانتظار: 2 - 1 دقائق.

## وضع إذابة الثلج

يحتوي الفرن على 4 دورات إذابة تم ضبطها مسبقًا. وتوفر وظيفة التذويب طريقة إذابة للأطعمة المجمدة. كما يوضح جدول التذويب دورة التذويب المقترحة للعديد من الأطعمة. تُصدر وظيفة التذويب صوت جرس أثناء إجراء الدورة لتنبهك بالتحقق من الطعام أو تظليه أو فصله أو إعادة تنظيمه.

## 1

اضغط على زر إيقاف/مسح.

## 2

اضغط على عاكس التذويب حتى يظهر رمز القائمة المطلوب على شاشة العرض واضغط على البدء/إدخال.

## 3

اضغط على مفاتيح الأرقام لتعيين الوزن المطلوب، واضغط على زر البدء/إدخال.

- ستظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت.

## 4

وبعد سماع الصافرة، افتح الباب وأزل أي أجزاء مذايية ثم قم بتقليب الطعام.

## 5

اضغط على البدء/إدخال لاستئناف دورة إذابة الثلج.

## دليل الأدوات

## الأدوات الآمنة للميكروويف

• **زجاج مقاوم للحرارة:** الأواني الزجاجية المقاومة للحرارة آمنة للميكروويف. وتشمل كل أنواع الأدوات المصنوعة من الزجاج المقوى المخصصة للفرن. على أي حال، لا تستخدم الأواني الزجاجية القابلة للكسر، مثل الأكواب والكؤوس، حيث يمكن أن ينكسروا أثناء تدفئة الطعام.

• **الأواني المصنوعة من الفخار والخزف والخزف الحجري:** استخدم الأوعية، والأكواب، وأطباق التقديم، والفخار، والخزف، والخزف الحجري والأطباق دون الأطر المعدنية. العديد من العيوب المصنوعة من هذه المواد آمنة للميكروويف، لكن يجب اختبارها قبل الاستخدام.

## • البلاستيك

- **عبوات التخزين البلاستيكية:** يمكن استخدامها لوضع الأطعمة التي يتم إعادة تسخينها سريعًا. لا يجب استخدامها لوضع الأطعمة التي تحتاج وقت طويل في الفرن مثل الأطعمة الساخنة التي سيتم في النهاية وضعها

- **أكياس الطهي البلاستيكية الحرارية:** حيث أنها صنعت خصيصًا للطهي، فإن أكياس الطهي آمنة للميكروويف. تذكر أن تصنع فتحة في الكيس حتى يخرج منها البخار. لا تستخدم الأكياس البلاستيكية العادية في الطهي داخل فرن الميكروويف أبدًا، حيث يمكن أن تنصهر وتتمزق.

- **الأدوات البلاستيكية المخصصة للميكروويف:** هناك أشكال وأحجام متعددة من الأدوات الخاصة بالميكروويف. يمكن استخدام الأدوات المتوافرة لديك بدلاً من دفع الأموال في أدوات مطبخ جديدة.

• **الورق:** استخدم المناشف الورقية، وورق الشمع، والفوط الورقية، والأطباق الورقية دون الأطر والتصاميم المعدنية. الأطباق والحاويات الورقية مريحة وآمنة عند استخدامها في الميكروويف، شريطة أن يكون وقت الطهي قصير وتكون الأطعمة التي سيتم طهيها قليلة الدهون ورطبة. المناشف الورقية مفيدة جدًا لتغليف الأطعمة وتبطين الصواني التي يطهى بها الأطعمة ذات الشحوم مثل اللحم المقدد. عمومًا، عليك تجنب المنتجات الورقية الملونة حيث يمكن أن تنتشر الألوان. قد تحتوي بعض المنتجات الورقية المعاد تدويرها على الشوائب مما قد يسبب نفوس أو حرائق عند استخدامها في الميكروويف.

• **أدوات المائدة:** بعض الحاويات المصنوعة من الفخار، والخزف الحجري آمنة الاستخدام في الميكروويف. إذا كانت الشوك تلتصق حبال ذلك، ارجع إلى الشركة المصنعة أو قم باختبار في الميكروويف. لا تضع الأطباق المزينة بالرسومات في الفرن، حيث يمكن أن تحتوي على المعادن مما قد يسبب النفوس.

## أواني الطهي غير الآمنة للاستخدام في

## الميكروويف

• **الأوعية المعدنية والأوعية المزينة بالمعادن**

- يُحظر استخدام أواني الطهي المعدنية أو الأواني المزينة بأطر من المعدن في فرن الميكروويف.

- لا يمكن للميكروويف اختراق المعدن ونتيجة لهذا سترتد أي جسم معدني في الفرن، لئلا يسبب هذا في حدوث نفوس في صورة تشبه البرق.
- يعيق المعدن الطعام من امتصاص طاقة الميكروويف لينتج عنه عملية طهي غير مستو. يجب كذلك تجنب استخدام الأسياخ ومقاييس الحرارة المعدنية أو الأطباق خزفية على شكل مقلاة أو الأواني المزينة بأطر من المعدن أو المحاطة بمعدن أو الطواجن وغيرها. قد ينتج عن استخدام الأواني المزينة بأطر من المعدن تفاعل مع عملية الطهي العادي وتلف الفرن.

## اختبار أواني الطهي قبل الاستخدام

تعد أغلب الأواني والأدوات المقاومة للحرارة وغير المعدنية آمنة للاستخدام في الفرن. وبالرغم من ذلك، فهناك بعض الأواني لا تصلح للاستخدام في الميكروويف. اتبع تلك الخطوات الواردة أدناه للتعرف على ما إذا كان من الممكن استخدام الأواني في الميكروويف.

1 ضع الوعاء المراد اختباره بجانب كوب المعايرة المملوء بالماء داخل الفرن.

2 قم بتسخين الوعاء وكوب المعايرة لمدة دقيقة على الطاقة العالية (HIGH).

- إذا ارتفعت درجة حرارة الماء ولكن الوعاء لا يزال باردًا، فهذا معناه أن الوعاء آمن للميكروويف.
- أما إذا لم تتغير درجة حرارة الماء وأصبح الوعاء دافئًا، فهذا معناه أنه غير آمن للاستخدام في فرن الميكروويف

## ⚠ تنبيه

- هناك بعض العناصر التي تحتوي على مستويات عالية من الرصاص أو المعدن غير مناسبة للطهي في الميكروويف.
- يجب اختبار الأواني للتأكد من قابليتها الآمنة للاستخدام في الميكروويف.
- توخ الحذر دائمًا أثناء إخراج الأواني من الفرن، حيث تمتص بعض الأطباق الحرارة من الطعام المطهي ولذا، فقد تكون الأواني ساخنة.

## دليل الطهي

## نصائح الطهي

- راقب الطعام الموجود في الفرن بحذر أثناء الطهي. الإرشادات المعطاة في الوصفات الخاصة بالرفع، والتقليب، وما إلى ذلك هي أقل الخطوات الموصى بها. إذا كان الطعام يبدو مطهي بشكل غير متساوٍ، فما عليك سوى القيام ببعض التعديلات الضرورية لحل المشكلة.
- **التغطية:** قم بتغطية الطبق بورق الزبدة (ورق غير شمعي) أو غلاف بلاستيكي لاصق مخصص للاستخدام في فرن المايكروويف. يبق الغطاء الحرارة والبخار مما يساعد في طهي الأطعمة أسرع.


- **التقليب:** قلب من الخارج نحو المركز حيث أن الطعام الموجود في الجزء الخارجي من الطبق يسخن بشكل أسرع.
- **وقت الثبات:** يسمح وقت الثبات بالانتهاء من طهي الأطعمة وكذلك يساعد في مزج النكهات وتعزيزها. يسمح للطعام بالبقاء في وضع الثبات في الفرن من 3 دقائق حتى 10 دقائق بعد إزالته من الفرن.
- **وقت الطهي:** اضبط وقت الطهي وفقاً لدرجة حرارة المكونات. تستغرق المكونات الباردة-التلجبية وقت أطول من المكونات التي بدرجة حرارة الغرفة.
- **الرش بالمياه:** يجب رش بعض الأطعمة قليلة الرطوبة مثل قطع الشوي والخضراوات بالمياه قبل الطهي أو تغطيتها لتحتفظ بالرطوبة.
- **الترتيب:** سيُطهى الجزء العلوي من الأطعمة السمكية أسرع من الجزء السفلي. قلب الأطعمة عدة مرات أثناء الطهي.
- **التقرب:** اثقب الأطعمة ذات القشور أو الجلود أو الأغشية قبل الطهي لتجنب انفجارها.
  - تشمل مثل هذه الأطعمة صفار البيض أو بياضه، والجندولي، والمحار، والبطاطس، والخضراوات والفواكه الأخرى الكاملة.
- **شكل الطعام:** يمكن لأجهزة المايكروويف اختراق 2 سم فقط من الطعام. وبذلك ينضج الجزء الخارجي من الطعام فقط بواسطة طاقة المايكروويف؛ أما الباقي فينضج عند انتقال الطاقة إلى الداخل.
  - ضع الأجزاء ذات السمك العالي من الأطعمة مثل اللحم أو الدواجن أو الأسماك في الجزء الخارجي من الأدوات للمساعدة في طهيها بشكل متساوي.
  - شكل الأطعمة على هيئة دوائر وخواتم إذا كان ذلك ممكناً.
- **الكثافة:** تطهى الأطعمة الخفيفة، والإسفنجية مثل الكيك والخبز أسرع من الأطعمة الثقيلة، السمكية مثل أجزاء الشهي والطواجن.
- **العظام والدهون:** توصل العظام الحرارة والدهون تطهى أسرع من اللحم. لذلك كن حذراً عند طهي اللحم التي تحتوي على الدهون أو العظام.
- **الكمية:** كلما وضعت كمية أكبر من الطعام، زاد الوقت المطلوب للطهي.
- **الحماية:** تم بتغطية أركان الأطباق مربعة الشكل بشرائط وزق الألمونيوم لمنع الطهي الزائد عن اللزوم. لا تستخدم الكثير من الألمونيوم وتأكد من أن الألمونيوم يحمي الطبق. إذا اقترب الألمونيوم بشدة من حوائط الفرن أثناء الطهي، فيمكن أن يحدث تقوس.



## الوظائف الذكية

### استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

- 1) أمسك السماعة الخاصة بهاتفك على رمز **Smart Diagnosis**. لا تلمس أي أزرار أخرى.





- 2) اضغط مع الاستمرار على زر إيقاف/مسح لمدة 8 دقائق حتى يظهر الرقم 5 على الشاشة.
- 3) حرر زر إيقاف/مسح بعد أن تسمع ثلاث مرات من الطقفة.
- 4) أبق الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة النقل. ستظهر شاشة العرض العد التنازلي للوقت. بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، سيُعرض التشخيص في التطبيق.

### ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف في أثناء نقل النغمات.

### تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز الذي تحمل العلامة  أو . يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

### مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

### التشخيص الذكي

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

### ملاحظة



- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

### تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على **Apple App Store** و **Google Play Store** من على هاتف ذكي.

- اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.
- شغل تطبيق **LG ThinQ** واتبع التعليمات في التطبيق لتسجيل الجهاز.

### التشخيص الذكي

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز الذي تحمل العلامة  أو . استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز معلومات العملاء الخاص بنا عند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل.

### ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

### أسئلة متكررة

#### أسئلة شائعة

س: ما هي المشكلة التي أدت إلى انخفاض وميض ضوء مصباح الفرن؟

ج: يوجد عدة مشكلات تؤدي إلى ذلك. إما أن مصباح الفرن قد تلف أو أن الدائرة الكهربائية قد حدث بها فشل.

س: هل تنتقل الطاقة الميكروية خلال شاشة العرض الموجودة في الباب؟

ج: لا. صُنعت الفتحات أو المنافذ للسماح للضوء بالتنفذ؛ لكنها لا تسمح بذلك للطاقة الميكروية.

س: لماذا يصدر صوت الصافرة عن لمس أي من الأزرار الموجودة على لوحة التحكم؟

ج: يصدر صوت الصافرة للتأكيد على الإدخال الصحيح للإعداد.

س: هل سيتأثر مستوى أداء الميكروويف عند تشغيله دون وجود شيء بداخله؟

ج: أجل. لا تُشغّل الميكروويف دون وجود شيء بداخله.

س: ما سبب انفجار البيض في بعض الأحيان؟

ج: عند خبز البيض أو قليه أو سلقه دون قشره قد ينفجر الصفار بسبب تكوّن البخار داخل الغشاء. ولمنع ذلك، عليك ببساطة ثقب الصفار قبل الطهي. لا تضع البيض بقشره داخل الميكروويف أبدًا.

س: لماذا يُوصى بوقت الانتظار بعد انتهاء الميكروويف من الطهي؟

ج: بعد انتهاء الفرن من عملية الطهي، يستمر طهي الطعام أثناء وضع الانتظار. يُنهي وقت الانتظار طهي الطعام بشكل متساوي. ويعتمد وقت الانتظار على كثافة الطعام.

س: لماذا لا يطهي الفرن دائمًا بنفس السرعة المذكورة في دليل الطهي؟

ج:

- تحقق من دليل الطهي مرة أخرى لتتأكد من أنك اتبعت الإرشادات بشكل صحيح، وكذلك لترى ما الذي يسبب اختلافات في وقت الطهي.
  - الأوقات وإعدادات الحرارة المذكورة في دليل الطهي مجرد اقتراحات تم اختيارها لتجنب الطهي الزائد عن اللزوم؛ وهذه هي المشكلة الأكثر شيوعًا في التعود على استخدام ذلك الفرن.
  - يتطلب الاختلاف في حجم الأطعمة وشكلها، ووزنها، وأبعادها وقت طهي أطول.
  - اعتمد على حكم الخاص جنبًا إلى جنب مع اقتراحات دليل الطهي لفحص حالة الطعام، مثلما قد تفعل عند استخدام الموقد التقليدي.
- س: لماذا تظهر كلمة "تبريد أو وقت الطهي المتبقي على شاشة العرض وكذلك ضوء المروحة بعد انتهاء الميكروويف من الطهي؟
- ج: قد تعمل المروحة بعد اكتمال الطهي لتبريد الفرن. سَتُظهر شاشة العرض كلمة COOL (تبريد). إذا فتحت الباب أو ضغطت مرة واحدة على إيقاف أو إيقاف/مسح قبل اكتمال وقت الطهي، سيتم عرض وقت الطهي المتبقي على شاشة العرض. هذا ليس عطلًا.

### قبل الاتصال بمركز الخدمة

افحص فرن المايكروويف مرة أخرى عند ظهور أي من الأعراض التالية أثناء استخدامه. قد يكون ذلك فشلًا.

#### التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
فرن المايكروويف لا يعمل	<p>سلك الطاقة غير متصل، الباب مفتوح، أو لم يتم إعداد وقت للطهي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتوصيل سلك الطاقة.</li> <li>• ألق باب الفرن.</li> <li>• اضبط وقت الطهي.</li> </ul>

الأعراض	السبب المحتمل والحل
فرن المايكروويف لا يعمل	<p>قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة. أو الجهاز موصل بأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمأخذ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة لا تزد من سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصلبها.</li> <li>أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.</li> </ul>
حدوث تقوس كهربائي أو شرر	<p>الأواني المستخدمة غير آمنة للاستخدام في الميكروويف أو الفرن قيد التشغيل وهو فارغ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ولذا، فعليك استخدام أواني آمنة للميكروويف. في حالة الشك، اختبر الأواني قبل استخدامها.</li> <li>لا تقم بتشغيل فرن وهو فارغ.</li> </ul>
وقت اليوم خاطئ	<p>حدث انقطاع في التيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أعد ضبط الوقت مجدداً. انظر قسم إعدادات الساعة لتتمكن من إعادة ضبط وقت اليوم.</li> </ul>
الأطعمة غير مطهية بشكل متساوٍ	<p>يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اختبر الأواني للتأكد أنها آمنة للاستخدام داخل الميكروويف.</li> <li>لا تقم بالطهي دون استخدام الطبق الزجاجي.</li> <li>قم بتقليب الطعام أثناء الطهي.</li> <li>قم بإذابة الطعام المجمد بالكامل قبل بدء عملية الطهي.</li> <li>اضبط الوقت الصحيح للطهي ومستوى الطاقة.</li> </ul>
الأطعمة غير مطهية	<p>إعدادات الطهي وطرقها غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتغيير وقت الطهي أو مستوى الطاقة.</li> </ul>
الأطعمة غير مطهية جيداً	<p>يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اختبر ما إذا كانت الأواني آمنة للاستخدام في الميكروويف.</li> <li>قم بإذابة الطعام المجمد بالكامل قبل بدء عملية الطهي.</li> <li>قم بتغيير وقت الطهي أو مستوى الطاقة.</li> <li>تأكد من عدم انسداد منافذ التهوية.</li> </ul>
إذابة الثلج بشكل غير سليم	<p>يتم استخدام أواني غير آمنة للميكروويف، أو إعدادات الطهي غير صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اختبر ما إذا كانت الأواني آمنة للاستخدام في الميكروويف.</li> <li>قم بتغيير وقت إذابة الثلج أو الوزن.</li> <li>قم بتقليب الطعام أثناء دورة إذابة الثلج.</li> </ul>

