



# MANUEL SIMPLIFIÉ

# Mini Sono

# Hi-Fi

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.  
Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE  
OK75



MFL70403032


[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

1807\_Rev02



## Panneau supérieur



### 1 ⏻ (En attente)

Allume ou éteint l'appareil.

### 2 USB REC / DEMO

- Enregistre sur le périphérique USB.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur cette touche et maintenez pendant 3 secondes.
- Hors tension, si vous appuyez sur **USB REC / DEMO**, le mode de démonstration s'affiche.

### 3 Port USB 1

Vous pouvez lire des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

### 4 Afficheur

### 5 Curseur PARTY ACCELERATOR

Sélectionne la fonction et la source d'entrée.

### 6 Port USB 2

Vous pouvez lire des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

### 7 F (Fonction)

Sélectionne la fonction et la source d'entrée.

### 8 ⓘ WIRELESS LINK

- Sélectionne MAIN ou OTHER en mode WIRELESS PARTY LINK.
- Active ou désactive le mode WIRELESS PARTY LINK.

### 9 MASTER VOL. (Volume) -/+

Règle le volume de l'enceinte.

### 10 ↺ (Sauter/Chercher)

- Sauts vers l'arrière
- Cherche une section dans une piste/un fichier.
- Sélectionne les stations de radio.

### ▷ (Lire/Pause)

- Démarrer ou interrompre la lecture.
- Sélectionne mono/stéréo

### ▷ (Sauter/Chercher)

- Sauts vers l'avant.
- Cherche une section dans une piste/un fichier.
- Sélectionne les stations de radio.

### ◻ (Arrêt) / RDS

- Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.
- Permet d'activer la fonction RDS (Radio Data System).

### △ (Ouvrir/Fermer)

Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau porte-disque.

### 11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Tourne dans le sens horaire ou antihoraire pour faire scratcher le son.
- Recherche dans un dossier ou un fichier.

### 12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ou BASS BLAST+)

- Choisis un égaliseur spécial.
- Maintenez la touche enfoncée pour sélectionner directement l'effet BASS (ou BASS+).

### SEARCH

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

### OK

Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.

### 13 PARTY STARTER

- Quand l'appareil est hors tension, cette fonction met en marche l'appareil avec le son Party Kick Starter (Lanceur de fête).
- Quand l'appareil est sous tension, cette fonction mélange la musique avec le son Party Kick Starter (Lanceur de fête).

### CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Permet de sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER pour mixer.

(Si vous souhaitez utiliser USER, vous devez enregistrer une source avec l'application «Music Flow Bluetooth»)

### 1, 2, 3 (DJ PAD)

Appuyez sur la touche de son de votre choix.

### 14 DJ EFFECT

Sélectionne l'effet DJ souhaité.

### USER EQ

Sélectionne l'égaliseur créé par vous-même.

### LIGHTING

Sélectionne le mode lumière.

### 15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Tourne dans le sens horaire ou antihoraire pour faire scratcher le son.
- Tourne dans le sens horaire ou antihoraire pour contrôler le niveau USER EQ.
- Règle le niveau de DJ EFFECT.
- Sélectionne les effets vocaux.
- Sélectionne les effets lumineux.

### 16 PARTY ACCELERATOR MODE

Sélectionne le PARTY ACCELERATOR MODE.

### DJ LOOP

Sélectionne le mode DJ LOOP.

(Le mode DJ LOOP peut être utilisé pendant la lecture du CD/USB.)

**17 KEY CHANGER ( b / #)**

Modifie la tonalité pour s'adapter à votre gamme vocale.

**VOICE CANCELLER**

Vous pouvez réduire les tonalités vocales pendant la lecture de musique à partir de différentes sources d'entrée.

**VOCAL EFFECTS**



Sélectionne le mode VOCAL EFFECTS.

**MIC ECHO**

Choisit le mode ECHO.

**18 MIC VOL. (Volume du micro) -/+**

Règle le volume du microphone.

**Panneau avant / Panneau arrière**

**1** (Capteur de télécommande)

**2** Prise MIC (Microphone) 1/2

**3** Lecteur CD

**4** Éclairage

**5** AUX IN (L/R) : Connexion d'un appareil portable .

**6** PORT.(Portable) IN : Connexion d'un appareil portable.


**7** ANTENNA (FM)

**8** OPTICAL IN : Connexion d'un appareil optique

**9** Prise d'alimentation AC IN

**Application smartphone**

Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil. (Android seulement)

**LG Sound Sync**

Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

## Informations complémentaires

### Caractéristiques

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Veille au maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	Env. 330,0 mm x 925,0 mm x 360,0 mm
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	1 000 W RMS

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

### Attention

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble à rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou 230 V/15 A. À défaut, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble à rallonge à une charge électrique excessive.


### Remarque

- Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.

### Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncee pendant plus de 5 secondes.

### Remplacement des piles



### Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio AUDIO MINI-CHAÎNE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm