



Escanee el código QR para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO



Para poder usar el producto con seguridad y comodidad, favor de leer el manual del propietario antes de usar el producto.

ESPAÑOL

TIPO: DE MONTAJE EN PARED



MFL72096408
Rev.01_071825

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR	3
ADVERTENCIAS	4
PRECAUCIONES	9

FUNCIONAMIENTO

Antes de su uso	12
Descripciones del producto	13
Preparación antes del funcionamiento	14
Descripción del control remoto inalámbrico	15
Uso del control remoto inalámbrico	19
Características y configuraciones adicionales	32
Uso del botón de encendido	40

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ	42
Diagnóstico mediante LG ThinQ	43

MANTENIMIENTO

Función de limpieza	45
Limpieza	48

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica	58
---	----

ANEXOS

Información	63
-------------------	----

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del equipo.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad



Este símbolo se usa para señalar cuestiones y acciones que pueden conllevar un riesgo.
Lea el texto que acompaña al símbolo con cuidado y siga las instrucciones para evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menores o daños al producto.

Notas sobre refrigerantes inflamables

Los siguientes símbolos aparecen en las unidades.



Este símbolo indica que este equipo utiliza un refrigerante inflamable. Si se produce una fuga del refrigerante y queda expuesto a una fuente de ignición externa, existe riesgo de incendio.



Este símbolo indica que debe leerse atentamente el Manual del propietario.



Este símbolo indica que el personal de servicio debe manipular este equipo consultando el Manual de instalación.



Este símbolo indica que hay información disponible en el Manual del propietario o en el Manual de instalación.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga las instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este equipo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y según las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe supervisarse a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- La instalación o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden ser un riesgo para usted y los demás.
- La información en este manual está dirigida a un técnico de servicio cualificado familiarizado con los procedimientos de seguridad y

equipado con las herramientas y los instrumentos de prueba adecuados.

- Si no se leen y se siguen todas las instrucciones del manual, el equipo podría funcionar incorrectamente y causar daños materiales, lesiones personales o la muerte.
- El refrigerante y el gas de expansión del aislamiento que se usan en el equipo están sujetos a procedimientos especiales de eliminación. Consulte a un agente de servicio técnico u otra persona cualificada antes de desecharlos.
- Si se debe reemplazar el cable de suministro eléctrico, el reemplazo deberá dejarse en manos del personal autorizado, que deberá usar únicamente repuestos originales.
- Si el cable de suministro eléctrico se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio técnico u otra persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
- El equipo debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- El cableado permanente debe contar con medios de desconexión que cumplan con las normas de cableado vigentes.
- Este equipo debe tener una descarga a tierra adecuada para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No corte ni quite la pata de descarga a tierra del enchufe.
- Conectar el cable a tierra al tornillo de la tapa del tomacorriente no descarga a tierra el equipo, a menos que el tornillo de la tapa sea metálico y no esté aislado y el tomacorriente esté puesto a tierra a través del cableado del hogar.
- Si tiene dudas sobre la descarga a tierra correcta del equipo de aire acondicionado, solicite a un electricista cualificado que revise el tomacorriente y el circuito.

Instalación

- Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado al momento de instalar o reubicar el aire acondicionado.

- No instale el equipo de aire acondicionado sobre una superficie inestable ni en un lugar donde exista riesgo de que se caiga.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.
- No instale el equipo de aire acondicionado en un lugar donde se almacenen líquidos o gases inflamables, como gasolina, propano, diluyente, etc.
- Instale el panel y la cubierta de la caja de control de forma segura.
- Instale una toma eléctrica y un disyuntor dedicados antes de utilizar el aire acondicionado.
- Use un disyuntor estándar con un fusible adecuado para la corriente nominal del aire acondicionado.
- Asegúrese de que el tubo y el cable de alimentación que conecta a la unidad interior y exterior no estén demasiado tirantes cuando instale el aire acondicionado.
- Las conexiones de los cables de interior/exterior deben estar bien aseguradas y el cable debe estar bien colocado para que los terminales de conexión no tiren de él. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden generar calor o provocar un incendio.
- No conecte el cable a tierra a una tubería de gas, un pararrayos ni al cable a tierra de una línea telefónica.
- Use un gas no inflamable (nitrógeno) para detectar fugas y purgar el aire. Si utiliza aire comprimido o un gas inflamable, podría provocar un incendio o una explosión.

Funcionamiento

- No modifique ni prolongue el cable de suministro eléctrico. Los cables de suministro eléctrico con rayones o con daños en su aislamiento pueden provocar incendios o descargas eléctricas y deberían reemplazarse.
- Asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no esté sucio, flojo ni roto.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de suministro eléctrico.
- No coloque calefactores ni otros equipos de calefacción cerca del cable de suministro eléctrico.

- Asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no pueda salirse por un tirón ni dañarse durante el funcionamiento.
- Nunca toque, opere ni repare el aire acondicionado con las manos mojadas.
- No introduzca las manos ni otros objetos por la entrada ni la salida de aire mientras el aire acondicionado está en funcionamiento.
- No permita que los niños se suban a la unidad exterior ni la golpeen.
- Asegúrese de utilizar únicamente las piezas indicadas en la lista de piezas de servicio. Nunca intente modificar el equipo.
- No toque el caño de refrigerante, el caño de agua ni ninguna pieza interna mientras la unidad está en funcionamiento ni inmediatamente después de esto.
- No deje sustancias inflamables, como gasolina, benceno o diluyente, cerca del aire acondicionado.
- No use el aire acondicionado durante mucho tiempo en un lugar pequeño sin la ventilación adecuada.
- Procure que haya ventilación suficiente si el aire acondicionado se utiliza simultáneamente con un equipo de calefacción (como un calefactor).
- No bloquee la entrada ni la salida de aire.
- Desconecte el suministro eléctrico si el aire acondicionado hace ruidos inusuales o si despiden olor o humo.
- Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado si el aire acondicionado queda sumergido en agua.
- En caso de una fuga de gas (por ejemplo, de freón, propano, gas licuado de petróleo, etc.), ventile la zona lo suficiente antes de volver a usar el aire acondicionado.
- Corte el suministro eléctrico de inmediato en caso de apagón o tormenta eléctrica.

Control remoto

- Quite las pilas si el mando a distancia no va a ser usado durante un periodo de tiempo prolongado.

- Nunca mezcle pilas de distintos tipos ni pilas viejas y nuevas en el control remoto.
- No recargue ni desarme las pilas.
- Deje de usar el control remoto si sale líquido de las pilas. Si el líquido de las pilas entra en contacto con la ropa o la piel, enjuáguelas con agua limpia.
- En caso de ingestión del líquido, enjuague todo el interior de la boca y consulte a un médico.
- Deseche las pilas en un lugar donde no haya riesgo de incendio.

Mantenimiento

- Antes de limpiar el producto o darle mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico y espere hasta que el ventilador se detenga.
- No limpie el producto rociándolo directamente con agua.

Refrigerante

General

- Use sólo el refrigerante especificado en la etiqueta del aire acondicionado.
- No utilices refrigerantes no certificados.
- No introduzca aire o gas en el sistema, excepto el refrigerante específico.
- No toque el refrigerante que se filtre durante la instalación o la reparación del artefacto.
- Asegúrese de verificar si hay fugas de refrigerante luego de instalar o reparar el aire acondicionado.
- El equipo deberá almacenarse de forma que no se produzcan daños mecánicos.

Solo R32



- Toda persona que trabaje o intervenga en un circuito de refrigerante deberá estar en posesión de un certificado válido de una autoridad de evaluación acreditada por la industria, que autorice su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.
- El mantenimiento sólo se realizará según las recomendaciones del fabricante del equipo. El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal cualificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- El equipo deberá almacenarse en una zona bien ventilada en la que el tamaño de la habitación se corresponda con la superficie de la habitación especificada para el funcionamiento.
- Mantenga las aberturas de ventilación necesarias libres de obstrucciones.
- El equipo debe permanecer en una habitación en la que no hayan llamas abiertas continuamente (por ejemplo, las de un equipo que funcione con gas) ni fuentes de ignición (por ejemplo, un calefactor que funcione con electricidad).

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- Transporte el equipo de aire acondicionado entre dos o más personas o hágalo con un montacargas.
- Instale la unidad exterior en un lugar donde no reciba luz solar directa. No coloque la unidad interior en un lugar donde esté expuesta a la luz solar directa que entra por la ventana.
- No instale el aire acondicionado en una zona donde esté expuesto directamente a la brisa marina (niebla salina).
- Instale la manguera de drenaje adecuadamente para lograr un buen drenaje de la condensación de agua.
- Instale el aire acondicionado en un lugar donde el ruido de la unidad exterior o los gases de escape no molesten a los vecinos. En caso contrario, podría provocar un conflicto con los vecinos.
- Después de toda instalación o reparación, deseche de forma segura los materiales de embalaje, como tornillos, clavos, bolsas plásticas o pilas utilizando un embalaje adecuado.
- Tenga cuidado al desembalar o instalar el aire acondicionado.

Funcionamiento

- Asegúrese de que el filtro esté instalado antes de utilizar el aire acondicionado.
- No beba el agua que se drena del aire acondicionado.
- No coloque nada sobre el equipo de aire acondicionado.
- No use el equipo de aire acondicionado durante mucho tiempo cuando el nivel de humedad sea muy alto ni con una puerta o ventana abierta.
- No exponga durante mucho tiempo a las personas, los animales ni las plantas al viento frío o caliente del equipo de aire acondicionado.
- No use el producto para fines especiales, como preservar alimentos, obras de arte, etc. El equipo de aire acondicionado está diseñado para uso general y no es un sistema de refrigeración de alta precisión. Existe el riesgo de daños o pérdidas materiales.

Mantenimiento

- Use un taburete o una escalera firmes para limpiar los equipos de aire acondicionado elevados, darles mantenimiento o repararlos.
- Nunca emplee productos de limpieza fuertes ni disolventes para limpiar el equipo de aire acondicionado ni lo rocíe directamente con agua. En cambio, use un paño suave.
- No toque las piezas metálicas del equipo de aire acondicionado cuando quite el filtro de aire.
- Para limpiar el interior, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica o un distribuidor autorizado. El uso de detergentes fuertes puede causar corrosión o daños en la unidad.

FUNCIONAMIENTO

Antes de su uso

Notas sobre el funcionamiento


- Ajuste la dirección del flujo de aire de manera horizontal o vertical para que el aire circule por el ambiente.
- Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior rápidamente.
- Periódicamente, apague el equipo y abra las ventanas para ventilar. La calidad del aire del ambiente podría deteriorarse si el equipo se usa durante largos periodos de tiempo.
- Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas. El polvo y las impurezas acumuladas en el filtro de aire pueden bloquear el flujo de aire o reducir el rendimiento del equipo.

Sugerencias para el ahorro de energía

- No enfríe excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumirá más electricidad.
- Bloquee la luz del sol con persianas o cortinas mientras usa el equipo.
- Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras usa el equipo.

Descripciones del producto

De Montaje en Pared



- ❶ Panel frontal
- ❷ Conducto de entrada de aire
- ❸ Filtro de aire
- ❹ Conductos de salida de aire
- ❺ Indicador de estado y receptor del control remoto (LED)
- ❻ Imagen
- ❼ Botón de Encendido

NOTA


- La cantidad de piezas y su ubicación puede variar según el modelo del equipo.
- Las características también pueden variar según el tipo de modelo.

Preparación antes del funcionamiento


Colocación de las pilas en el control remoto inalámbrico

Introduzca unas pilas AAA (1,5 V) en el control remoto inalámbrico.


- 1** Retire la tapa de las pilas.



- 2** Introduzca las pilas nuevas y asegúrese de respetar la polaridad + y -.



- 3** Vuelva a colocar la tapa deslizándola de nuevo hacia su posición.



NOTA

- Cuando la pantalla del control remoto inalámbrico comience a atenuarse, sustituya las pilas AAA (1,5 V).
 - No mezcle pilas viejas y nuevas.
 - No utilice pilas que no sean alcalinas.
-

Descripción del control remoto inalámbrico

Control remoto inalámbrico

Puede utilizar el equipo de forma más cómoda con el control remoto inalámbrico.
















Imagen	Descripción
	<p>Encendido Enciende o apaga el equipo.</p>
	<p>Conexión con LG ThinQ Mantenga oprimido el botón de Encendido por 3 segundos para preparar el estado de conexión del dispositivo y el Wifi.</p>
	<p>Mode Selecciona el modo de funcionamiento deseado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cada vez que lo oprime, el modo cambia en este orden: Refrigeración → Automático → Deshumidificación → Calefacción → Ventilador
	<p>Sleep Apaga automáticamente el dispositivo a la hora deseada. Puede usarse antes de dormir.</p>
	<p>Ionizer Las partículas de iones del ionizador reducen las bacterias de la superficie y otras sustancias nocivas.</p>
	<p>Energy/Jet Selecciona la función deseada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el modo de Refrigeración, cada vez que se presiona el botón Energy/Jet, el modo cambia en el siguiente orden: Ahorro de energía → Cuidado inteligente → Refrigeración de alta potencia → Refrigeración. • En el modo de Calefacción, cada vez que se presiona el botón Energy/Jet cambia el modo en este orden: Cuidado inteligente → Calefacción de alta potencia → Calefacción.
	<p>Temp. ▲, ▼ Ajusta la temperatura del ambiente deseada.</p>
	<p>Fan Speed +, - Ajusta la velocidad del ventilador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La velocidad del ventilador puede configurarse en el orden de niveles 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ Auto.
	<p>Comfort Este ajuste permite evitar que salga aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo, de manera tal que no le dé el aire directamente.</p>

Imagen	Descripción
	<p><></p> <p>Se mueve a la izquierda o la derecha para usar la configuración.</p>
	<p>Encendido o apagado de sonidos</p> <p>Enciende o apaga el sonido de notificación que se emite al configurar o cambiar funciones del dispositivo.</p>
	<p>Función</p> <p>Configura el Secado automático, la Limpieza del intercambiador, el Temporizador del modo de descanso, el Temporizador de encendido, el Temporizador de apagado, Cancelar todos los temporizadores, Smart Diagnosis y las Luces LED.</p>
	<p>1 Restablecer</p> <p>Restablece la configuración de control remoto inalámbrico. Abra la tapa de las baterías del control remoto y presione el botón Restablecer para restablecerla.</p>

Funciones de configuración

Imagen	Descripción
Auto Clean+	<p>La humedad que queda en el intercambiador de calor puede reducirse usando el dispositivo en estado de soplado por cierto tiempo.</p>
Freeze Cleaning	<p>Los contaminantes como el polvo se reducen repitiendo el proceso de congelar y descongelar el intercambiador de calor dentro del dispositivo.</p>
Sleep Timer	<p>Configura el modo de descanso para poder dormir mejor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El modo de descanso puede durar de 30 minutos a 12 horas, en incrementos de una hora.
On Timer	<p>Configura el dispositivo para que se encienda automáticamente a la hora deseada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el Temporizador de encendido, el tiempo deseado se puede configurar en incrementos de 1 hora, desde 1 hora hasta 24 horas.
Off Timer	<p>Ajusta el dispositivo para que se encienda y se apague automáticamente a la hora deseada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el Temporizador de apagado, el tiempo deseado se puede configurar en incrementos de 1 hora, desde 1 hora hasta 24 horas.
Cancel all Timer	<p>Cancela toda la configuración del temporizador.</p>
Smart Diagnosis	<p>Permite controlar fácilmente la información de mantenimiento del dispositivo.</p>
LED Light	<p>Enciende y apaga la luz LED del lado inferior derecho del dispositivo.</p>

NOTA

- Al apagar y volver a encender el control remoto, la pantalla mostrará el último ajuste usado.

NOTA


- La pantalla del control remoto puede diferir de la imagen del manual del propietario, según el modelo.
-

Uso del control remoto inalámbrico


Modo Refrigeración

El aire frío sale por la salida de aire durante la operación del modo de Refrigeración.

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **Mode** varias veces para seleccionar el modo **Refrigeración**. Se muestra el icono que representa el modo de **Refrigeración** y comienza a funcionar la refrigeración.




- 3 Oprima el botón **▲** o **▼** para configurar la temperatura deseada.




- 4 Oprima el botón **+** o **-** para configurar la velocidad deseada del ventilador.
 - La velocidad del ventilador puede configurarse en los niveles 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Si se ajusta en **Auto**, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.



- 2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Refrigeración**.



- 3 Cuando empiece a funcionar la refrigeración, presione el botón **Energy/Jet** varias veces para seleccionar el modo de **Ahorro de energía**. Se muestra el icono que representa el modo de **Ahorro de energía** y la refrigeración empieza a funcionar en el modo de **Ahorro de energía**.

 - Cada vez que se presiona el botón **Energy/Jet**, el modo cambia en el siguiente orden: **Ahorro de energía** → **Cuidado inteligente**

Uso de funciones adicionales de refrigeración


Puede configurar las funciones de Ahorro de energía, Cuidado inteligente, Refrigeración de alta potencia y Confort.

Ahorro de energía


La temperatura deseada se ajusta automáticamente para ahorrar consumo de energía.

- 1 Encienda el equipo.

→ Refrigeración de alta potencia →
Refrigeración.



2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Refrigeración**.



NOTA

- La temperatura se ajusta automáticamente en 22 °C si la temperatura deseada es menor que 22 °C. La temperatura permanece constante si es mayor que 22 °C.
- Una vez transcurrido cierto tiempo desde el inicio de la función Ahorro de energía, la temperatura o la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente al entorno circundante, por lo que la temperatura o la velocidad del ventilador que se muestra en la pantalla del control remoto pueden diferir del valor real.

3 Cuando empiece a funcionar la refrigeración, presione el botón **Energy/Jet** varias veces para seleccionar el modo de **Cuidado inteligente**. Se muestra el icono que representa el modo de **Cuidado inteligente** y la refrigeración empieza a funcionar en el modo de **Cuidado inteligente**.


- Cada vez que se presiona el botón **Energy/Jet**, el modo cambia en el siguiente orden: **Ahorro de energía** → **Cuidado inteligente**

Cuidado inteligente

El dispositivo analiza el entorno circundante y las características del usuario para funcionar con máxima eficiencia. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para que pueda vivir con comodidad.

1 Encienda el equipo.

→ **Refrigeración de alta potencia** →
Refrigeración.



NOTA


- Si el dispositivo se cambia de lugar o cambia el usuario, restablezca la información ingresada anteriormente. → Consulte **Uso del botón de encendido (Restablecimiento de la información obtenida)**.

Refrigeración de alta potencia

Sopla aire más frío que un aire acondicionado normal y enfría rápido.


- 1 Encienda el equipo.

- 2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Refrigeración**.




- 3 Cuando empiece a funcionar la refrigeración, presione el botón **Energy/Jet** varias veces para seleccionar el modo de **Refrigeración de alta potencia**. Se muestra el icono que representa el modo de **Refrigeración de alta potencia** y la refrigeración empieza a funcionar en el modo de **Refrigeración de alta potencia**.
 - Cada vez que se presiona el botón **Energy/Jet**, el modo cambia en el siguiente orden: **Ahorro de energía** → **Cuidado inteligente**

→ Refrigeración de alta potencia →
Refrigeración.



2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Refrigeración**.



3 Una vez que comience a funcionar la refrigeración, presione el botón **Comfort**. Se muestra **Indirect On** y no sale aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo.

- Cada vez que se presiona el botón **Comfort**, cambia el caudal de aire indirecto en orden de **Indirect On ↔ Indirect Off**.


NOTA

- Una vez que comienza la refrigeración en el modo de Refrigeración de alta potencia, la velocidad del ventilador cambia a la velocidad alta y la temperatura deseada se configura automáticamente.

Confort

Este ajuste permite evitar que salga aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo, de manera tal que no le dé el aire directamente.

1 Encienda el equipo.




Modo Automático


El equipo establecerá automáticamente el modo de funcionamiento a **Refrigeración** o **Calefacción** dependiendo de la temperatura del ambiente. Puede ajustar la temperatura deseada y la velocidad del ventilador.

1 Encienda el equipo.

2 Oprima el botón **Mode** varias veces para seleccionar el modo **Automático**. Se muestra el icono que representa el modo **Automático** y comienza a funcionar el modo **Automático**.





3 Oprima el botón **▲** o **▼** para configurar la temperatura deseada.



4 Oprima el botón **+** o **-** para configurar la velocidad deseada del ventilador.

- La velocidad del ventilador puede configurarse en los niveles 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
- Si se ajusta en **Auto**, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.



Uso de funciones automáticas adicionales


Se puede configurar el modo de Confort.

Confort

Este ajuste permite evitar que salga aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo, de manera tal que no le dé el aire directamente.


1 Encienda el equipo.

- 2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Automático**.



- 3 Una vez que comience el modo Automático, presione el botón **Comfort**. Se muestra **Indirect On** y no sale aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo.


- Cada vez que se presiona el botón **Comfort**, cambia el caudal de aire indirecto en el orden de **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.




Modo Deshumidificación

Reduce la humedad interior los días de mucha humedad, lo que permite vivir con comodidad.

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **Mode** varias veces para seleccionar el modo **Deshumidificación**. Se muestra el icono que representa el modo **Deshumidificación** y comienza a funcionar el modo **Deshumidificación**.



- 3 Oprima el botón **^** o **v** para configurar la temperatura deseada.



NOTA

- Tras cierto tiempo de iniciado el funcionamiento en el modo Deshumidificación, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente en función del ambiente circundante.
- Si está conectado a la unidad múltiple de exteriores, no se puede ajustar la temperatura.

Uso de funciones adicionales de deshumidificación


Se puede configurar el modo de Confort.

Confort

Este ajuste permite evitar que salga aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo, de manera tal que no le dé el aire directamente.

1 Encienda el equipo.


2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Deshumidificación**.



3 Una vez que comience el modo de Deshumidificación, presione el botón **Comfort**. Se muestra **Indirect On** y no sale aire

por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo.

- Cada vez que se presiona el botón **Comfort**, cambia el caudal de aire indirecto en el orden de **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.




Modo Calefacción

El aire caliente sale por la salida de aire durante la operación del modo de Calefacción.



1 Encienda el equipo.

2 Oprima el botón **Mode** varias veces para seleccionar el modo de **Calefacción**. Se muestra el icono que representa el modo de


Calefacción y comienza a funcionar la calefacción.



- Si se ajusta en **Auto**, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.



3 Oprima el botón **▲** o **▼** para configurar la temperatura deseada.



4 Oprima el botón **+** o **-** para configurar la velocidad deseada del ventilador.

- La velocidad del ventilador puede configurarse en los niveles 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

NOTA

- Al precalentar y descongelar la unidad de exteriores en la operación de calefacción, no sale aire.

Uso de funciones adicionales de calefacción

Puede configurar las funciones de cuidado inteligente, calefacción de alta potencia y confort.


Cuidado inteligente

El dispositivo analiza el entorno circundante y las características del usuario para funcionar con máxima eficiencia. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se ajusta automáticamente

la velocidad del ventilador para que pueda vivir con comodidad.

1 Encienda el equipo.


2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Calefacción**.



3 Cuando empiece a funcionar la calefacción, presione el botón **Energy/Jet** varias veces para seleccionar el modo de **Cuidado inteligente**. Se muestra el icono que representa el modo de **Cuidado inteligente** y la calefacción empieza a funcionar en el modo de **Cuidado inteligente**.

- Cada vez que se presiona el botón **Energy/Jet**, cambia el modo en este orden: **Cuidado**

inteligente → **Calefacción de alta potencia** → **Calefacción**.



NOTA


- Si el dispositivo se cambia de lugar o cambia el usuario, restablezca la información ingresada anteriormente. → Consulte **Uso del botón de encendido (Restablecimiento de la información obtenida)**.

Calefacción de alta potencia


Permite calentar el ambiente más rápido que el aire caliente normal.

1 Encienda el equipo.

- 2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Calefacción**.



- inteligente → **Calefacción de alta potencia** → **Calefacción**.



- 3 Cuando empiece a funcionar la calefacción, presione el botón **Energy/Jet** varias veces para seleccionar el modo de **Calefacción de alta potencia** y la calefacción empieza a funcionar en el modo de **Calefacción de alta potencia**.

- Cada vez que se presiona el botón **Energy/Jet**, cambia el modo en este orden: **Cuidado**

NOTA


- Una vez que comienza la calefacción en el modo de calefacción de alta potencia, la velocidad del ventilador cambia a la velocidad alta y la temperatura deseada se configura automáticamente.

Confort


Este ajuste permite evitar que salga aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo, de manera tal que no le dé el aire directamente.

- 1 Encienda el equipo.

- 2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Calefacción**.




- 3 Una vez que comience a funcionar la calefacción, presione el botón **Comfort**. Se muestra **Indirect On** y no sale aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo.
- Cada vez que se presiona el botón **Comfort**, cambia el caudal de aire indirecto en el orden de **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.



Modo Ventilador


Puede hacer circular el aire interior sin cambiar la temperatura del ambiente.

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **Mode** varias veces para seleccionar el modo **Ventilador**. Se muestra el icono que representa el modo **Ventilador** y comienza a funcionar el modo **Ventilador**.




- 3 Oprima el botón **+** o **-** para configurar la velocidad deseada del ventilador.
- La velocidad del ventilador puede configurarse en los niveles 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Si se ajusta en **Auto**, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente.




- 2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo **Ventilador**.



- 3 Una vez que comience el modo de Ventilador, presione el botón **Comfort**. Se muestra **Indirect On** y no sale aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo.

- Cada vez que se presiona el botón **Comfort**, cambia el caudal de aire indirecto en el orden de **Indirect On ↔ Indirect Off**.



NOTA

- El control de temperatura no se puede ejecutar en el modo Ventilador.

Uso de funciones adicionales de ventilador

Se puede configurar el modo de Comfort.

Comfort

Este ajuste permite evitar que salga aire por la salida de aire de la parte inferior del dispositivo, de manera tal que no le dé el aire directamente.

- 1 Encienda el equipo.


Características y configuraciones adicionales

Función de ionizador


Estas funciones suministran aire limpio y fresco gracias a partículas y filtro de iones. Las partículas de iones del ionizador reducen las bacterias de la superficie y otras sustancias nocivas.

Uso de la función de ionizador con el modo de funcionamiento deseado

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **Mode** repetidamente para seleccionar el modo de funcionamiento deseado.




- 3 Oprima el botón **Ionizer** para seleccionar la función de ionizador.



Uso independiente de la función de ionizador

- 1 Apague el dispositivo.
- 2 Oprima el botón **Ionizer** para seleccionar la función de ionizador. Se enciende la función de ionizador.




Función de temporizador del modo de descanso


El funcionamiento del dispositivo ayuda a dormir con comodidad según la etapa del descanso.

Uso del temporizador del modo de descanso


- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **Sleep**. Para completar la reserva, presione el botón **Sleep** varias veces para seleccionar el tiempo deseado. La reserva estará lista.
 - El Temporizador del modo de descanso puede durar de 30 minutos a 12 horas, en incrementos de una hora.



- 2 Oprima el botón de **Función**.




- 3 Presione el botón **<** o **>** para seleccionar **Sleep Timer** y presione el botón de **Función**.



Uso del temporizador del modo de descanso en función

- 1 Encienda el equipo.

- 4 Presione el botón < o > para seleccionar el tiempo deseado y presione el botón de **Función** para completar la programación.



NOTA


- Al configurar el Temporizador de modo de descanso y seleccionar **Sleep Timer**, se puede controlar el tiempo restante, cancelar la reserva o restablecer el tiempo de reserva.
- La velocidad del ventilador viene preconfigurada en la más baja.
- Si apaga el dispositivo durante el funcionamiento, se desactivará el Temporizador de modo de descanso.
- El Temporizador del modo de descanso se puede configurar cuando el equipo está apagado.
- Si se configura el Temporizador de modo de descanso, la luz LED se apagará automáticamente aunque esté encendida.

Temporizador de encendido y apagado



Uso del temporizador de encendido

El dispositivo se enciende automáticamente en el horario configurado.



- 1 Oprima el botón de **Función**.




- 2 Presione el botón < o > para seleccionar **On Timer** y presione el botón de **Función**.





- 3** Presione el botón < o > para seleccionar el tiempo deseado y presione el botón de **Función** para completar la programación.
- El tiempo deseado se puede configurar en incrementos de 1 hora, desde 1 hora hasta 24 horas.



- 1** Oprima el botón de **Función**.



- 2** Presione el botón < o > para seleccionar **Off Timer** y presione el botón de **Función**.



NOTA



- Al configurar el temporizador de encendido y seleccionar **On Timer**, se puede controlar el tiempo restante, cancelar la reserva o restablecer el tiempo de reserva.

Uso del temporizador de apagado


El dispositivo se apaga automáticamente a la hora preestablecida.

- 3** Presione el botón < o > para seleccionar el tiempo deseado y presione el botón de **Función** para completar la programación.


- El tiempo deseado se puede configurar en incrementos de 1 hora, desde 1 hora hasta 24 horas.



- 1 Oprima el botón de **Función**.



- 2 Presione el botón < o > para seleccionar **Cancel all Timer** y presione el botón de **Función**.




NOTA

- Al configurar el temporizador de apagado y seleccionar **Off Timer**, se puede controlar el tiempo restante, cancelar la reserva o restablecer el tiempo de reserva.
- El temporizador de encendido y el temporizador de apagado se pueden configurar juntos.
- El temporizador de encendido y el temporizador de apagado se pueden configurar aunque el dispositivo no esté en funcionamiento.



Cancelar todos los temporizadores

Se pueden cancelar todos los ajustes del temporizador.

- 3 Presione el botón < o > para seleccionar **Cancel** y presione el botón de **Función**. Se cancelarán todos los ajustes del temporizador.



- 3 Presione el botón < o > para seleccionar **Smart Diagnosis** y presione el botón de **Función**.




Smart Diagnosis

Utilice esta función para diagnosticar y resolver problemas.



- 1 Encienda el equipo.

- 2 Oprima el botón de **Función**.




- 4 Presione el botón < o > para seleccionar **Inicio** y presione el botón de **Función**.



- Cada vez que se presiona el botón < o >, cambia el orden de **Start** ↔ **Back**.



- 1 Oprima el botón de **Función**.



- 2 Presione el botón < o > para seleccionar **LED Light** y presione el botón de **Función**.



NOTA


- La función Smart Diagnosis se puede configurar aunque el dispositivo no esté en funcionamiento.
- La función Smart Diagnosis se puede usar para hacer un diagnóstico del dispositivo con un pitido. → Consulte **FUNCIONES INTELIGENTES (diagnóstico audible de problemas)**.

Configuración de luz LED


La luz LED del receptor del control remoto se puede encender y apagar.

- 3 Presione el botón < o > para seleccionar **On**, presione el botón de **Función**. Se encenderá la luz LED.

- Cada vez que se presiona el botón < o >, cambia el orden de **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.



- Oprima el botón de **Sonido**.



Encendido o apagado de sonidos


Enciende o apaga los sonidos de notificación que se emite al configurar o cambiar funciones del dispositivo.

Uso del botón de encendido

Uso manual

Si el control remoto inalámbrico no está disponible, puede oprimir el botón de **Encendido** en la unidad interior.

- Abra el panel frontal y presione el botón de **Encendido**.



- 1 Botón de Encendido


Restablecimiento de la configuración anterior

Si el equipo de aire acondicionado se enciende de nuevo luego de un apagón, la función de **Reinicio automático** restablece la configuración anterior.

La función de **Reinicio automático** se configura cuando se usa el equipo por primera vez. Puede cancelar esta función y volver a configurarla presionando el botón de **Encendido** en la unidad interior.

Cancelación del reinicio automático

- 1 Mantenga presionado el botón **Encendido** durante unos 6 segundos.




- 1 Botón de Encendido

- 2 Cuando el equipo emita dos pitidos, suelte el botón de **Encendido**. La luz parpadeará dos veces. Esto se repetirá 4 veces.

Configuración del reinicio automático

- 1 Mantenga presionado el botón **Encendido** durante unos 6 segundos.




- 1 Botón de Encendido

- 2 Cuando el equipo emita dos pitidos, suelte el botón de **Encendido**. La luz parpadeará. Esto se repetirá 4 veces.

Restablecimiento de información aprendida

Puede restablecer la información recopilada en los entornos existentes para permitir el aprendizaje de nuevos espacios e información específica del usuario.

- 1 Abra el panel frontal.
- 2 Mantenga oprimido el botón de **Encendido** durante más de 13 segundos.
- 3 Cuando el dispositivo emita 4 pitidos, suelte el botón de **Encendido**. Se eliminará la información del área de residencia ingresada anteriormente.



- 1 Botón de Encendido

NOTA

- Asegúrese de soltar el botón al escuchar los cuatro pitidos. Si suelta el botón antes de escuchar los cuatro pitidos, pueden desactivarse otras funciones configuradas.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en algunos modelos con Wi-Fi.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el equipo mediante un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Características comunes

Comuníquese con el equipo desde un teléfono inteligente usando la aplicación **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
 - Si experimenta un problema mientras usa la aplicación, la función Smart Diagnosis lo ayudará a diagnosticar el problema.

Características adicionales

Hay más características disponibles si su equipo está conectado al Wi-Fi.

- Configuración
 - Le permite configurar varias opciones en el equipo y la aplicación.


NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de la red para cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** bajo **Tarjetas del dispositivo** → **Configuraciones** → **Cambiar red**.
 - el router inalámbrico ha sido cambiado
 - la contraseña del router inalámbrico ha sido cambiada
 - el proveedor de servicio de internet ha sido cambiado
- La aplicación está sujeta a cambios a fin de mejorar el equipo sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar según el modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un equipo LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto utilizando la cámara o una aplicación lectora de códigos QR de su teléfono inteligente.



Modelos sin código QR

- 1 Busque y instale la aplicación **LG ThinQ** desde Google Play Store o Apple App Store en un teléfono inteligente.
- 2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.
- 3 Toque el botón agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su equipo LG. Siga las instrucciones de la aplicación para finalizar el proceso.

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, revise que el indicador Wi-Fi en el panel de control esté encendido.
- El equipo funciona únicamente con redes wifi de 2,4 GHz. Consulte a su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del enrutador inalámbrico para verificar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallas o anomalías que esta cause.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- Si el equipo está demasiado lejos del enrutador inalámbrico, la señal se debilita. En este caso, la conexión podría tomar más tiempo o la instalación podría fallar.
- Si el equipo no logra conectarse a la red wifi, es posible que se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un repetidor wifi (extensión de alcance) para mejorar la intensidad de la señal wifi.
- Es posible que la conexión de red no funcione adecuadamente debido al servicio del proveedor de Internet.
- Es posible que la conexión wifi no se establezca o se interrumpa debido al entorno de la red doméstica
- El equipo no se puede conectar debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el equipo y espere aproximadamente un minuto antes de intentarlo de nuevo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción a este.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar según el sistema operativo (OS) del teléfono y del fabricante.
- Es posible que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del enrutador está configurado en **WEP**. Cambie este protocolo por

otro (se recomienda **WPA2**) y conecte el dispositivo de nuevo.

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

Diagnóstico mediante LG ThinQ

Utilice esta función para diagnosticar y resolver problemas con su equipo.

NOTA

- Por motivos que no pueden atribuirse a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no funcione debido a factores externos, como la falta de una red wifi disponible, la desconexión de la red wifi, las políticas locales de la tienda de aplicaciones o la falta de disponibilidad de la aplicación, entre otros.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría tener una forma diferente según su ubicación.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su equipo con wifi, puede transmitir datos para la resolución de

problemas a un teléfono inteligente con la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones de la aplicación **LG ThinQ**.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones inferiores para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones de la aplicación **LG ThinQ** que proporciona para el diagnóstico audible.

- 1** Conecte el enchufe de alimentación adecuadamente en el tomacorriente.
- 2** Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del dispositivo.
- 3** Seleccione **Smart Diagnosis** con el control remoto. → Consulte **Características y configuraciones adicionales (Smart Diagnosis)**.
 - Mantenga el teléfono inteligente en su lugar hasta que la transferencia de datos finalice.
- 4** Luego de que la transferencia de datos se complete, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados, no mueva el teléfono mientras los tonos se están transmitiendo.
 - Asegúrese de mantener bajo el sonido ambiente o el teléfono no podrá recibir correctamente los pitidos de la unidad interior.
-

MANTENIMIENTO


Función de limpieza

Uso de la función Secado automático


En los modos Refrigeración y Deshumidificación, se genera humedad dentro de la unidad interior. Puede reducir esa humedad.

1 Encienda el equipo.

2 Oprima el botón de **Función**.




3 Presione el botón < o > para seleccionar **Auto Clean+** y presione el botón de **Función**.



4 Presione el botón < o > para seleccionar el ajuste deseado y presione el botón de **Función** para completar la programación.

- Cada vez que se presiona el botón < o >, cambia el orden de **Stop** ↔ **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.



- La función de Secado automático se puede configurar aunque el dispositivo no esté en funcionamiento.


Uso de la función Limpieza del intercambiador

Los contaminantes como el polvo se reducen repitiendo el proceso de congelar y descongelar el intercambiador de calor dentro del dispositivo.

Para configurar el Temporizador de encendido y apagado, desactive la función de programación y use la función de Limpieza del intercambiador. → Consulte **Funciones y características adicionales (Cancelar todos los temporizadores)**.

1 Encienda el equipo.


2 Oprima el botón de **Función**.




NOTA

- Al usar el dispositivo por primera vez, se configura la función Secado automático. Si no quiere usar la función Secado automático, debe apagarla.
- El tiempo de Secado automático se configura automáticamente según las condiciones de uso del dispositivo.
 - El tiempo de Secado automático es de hasta 25 minutos.
- Una vez configurada la función de Secado automático, se preservará la función de Secado automático configurada antes al volver a usar el dispositivo.
- Si el dispositivo no se usará por un período prolongado, ejecute el modo de ventilador por más de 1 hora para secar por completo el interior del dispositivo antes de almacenarlo.

- 3 Presione el botón < o > para seleccionar **Freeze Cleaning** y presione el botón de **Función**.



- Cada vez que se presiona el botón < o >, cambia el orden de **Start** ↔ **Stop** ↔ **Back**.



- 4 Presione el botón < o > para seleccionar el ajuste deseado y presione el botón de **Función** para completar la programación.

NOTA

- La función de Limpieza del intercambiador termina una vez que el intercambiador de calor esté totalmente seco.
- La función de Limpieza del intercambiador se puede usar incluso con el dispositivo en funcionamiento.
- El aire frío sale por la salida de aire durante la operación de la función de Limpieza del intercambiador.
- Si la humedad del interior es alta cuando se activa la función de Limpieza del intercambiador, el área en torno de la unidad interior puede parecer brumosa, como si hubiera humo o neblina.
- Si presiona el botón de **Encendido** en el dispositivo o en el control remoto durante la Limpieza del intercambiador, se desactivará la función de Limpieza del intercambiador.

NOTA

- Durante la Limpieza del intercambiador, el dispositivo puede contraerse o expandirse y hacer un ruido de "tic-tic" o "clic-tic".
- Después de limpiar el intercambiador de calor, el dispositivo se apaga automáticamente y funciona en modo de refrigeración cuando se lo vuelve a encender.
- Si está configurada la función de reserva, la función de Limpieza del intercambiador puede no funcionar correctamente.
- La función de Limpieza del intercambiador puede usarse en interiores a 21°C~32°C y en

exteriores a 21°C~ 37°C. Como la función de limpieza del intercambiador de calor es una función de administración de higiene y no una función de refrigeración, las condiciones de uso son diferentes de la temperatura de garantía de refrigeración del dispositivo.

- Si la función de Limpieza del intercambiador se usa a una temperatura fuera del rango de 21°C ~32 °C en interiores o de 21 °C~37 °C en exteriores, se emitirán 5 pitidos y la función no se iniciará.
 - La función de Limpieza del intercambiador se puede configurar cuando el dispositivo no está en funcionamiento.
-

Limpieza

ADVERTENCIA


- Antes de limpiar el producto o darle mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico y espere hasta que el ventilador se detenga.
-

Intervalo de limpieza

Limpeza del equipo

Si el equipo no se va a usar durante un período prolongado, séquelo para mantenerlo en buen estado. Límpielo periódicamente para mantener un rendimiento óptimo y evitar averías.

- Seque el equipo en el modo Ventilador durante tres o cuatro horas y desconéctelo del suministro eléctrico. El equipo podría sufrir daños internos si queda humedad en los componentes.
- Antes de volver a usar el aparato, seque los componentes internos del aparato en el modo Ventilador durante 3 o 4 horas. Esto ayudará a reducir el olor que genera la humedad.

Tipo	Imagen	Intervalo
Filtro de aire		<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro con una aspiradora o lávelo a mano. • Dos semanas

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de quitar el filtro del dispositivo, apague el equipo y desconecte el enchufe de alimentación o apague el interruptor de alimentación principal.
- No separe ni monte el filtro por la fuerza, porque puede dañarlo.
- Después de limpiar el filtro, coloque el filtro de manera correcta antes de usar el dispositivo.
 - Si el filtro no está colocado, el polvo o las sustancias extrañas pueden entrar en la unidad de interior y causar una falla del dispositivo.

NOTA


- Si sigue usando el filtro sin limpiarlo bien en conformidad con el ciclo de limpieza, el dispositivo puede emitir olor. Al usar el dispositivo en un entorno polvoriento, el filtro debe limpiarse con más frecuencia que el intervalo normal.
- Si hay muchos contaminantes como polvo o si el filtro está dañado, reemplácelo por uno nuevo.
- Comuníquese con el centro de servicios de LG Electronics cuando se deba reemplazar el filtro. El costo de reemplazar o limpiar el filtro con el centro de servicios de LG Electronics es responsabilidad del consumidor, sin importar el período de garantía.
- Los componentes o la forma del filtro pueden variar según el modelo.

Limpeza del filtro de aire

Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas, o más, si fuera necesario.

Extracción del filtro de aire

- 1 Apague el dispositivo.
- 2 Tire de la parte superior del panel frontal para abrirlo, tome el asa del filtro y tírelo hacia un lado para quitar el filtro por completo.




⚠ PRECAUCIÓN


- Al quitar el filtro, tenga cuidado de no rayar el dispositivo ni de doblar el filtro.
-

Limpieza del filtro de aire

- 1 Retire el filtro de aire del dispositivo.
- 2 Si el filtro de aire tiene pocos contaminantes, lave el filtro con agua corriente. Si el filtro de aire tiene muchos contaminantes como polvo, deje remojar el filtro en agua con detergente neutro y lávelo.




- 3 Deje secar el filtro de aire a la sombra.



Montaje del filtro de aire

- Inserte el filtro de aire en el soporte del filtro y presione con la mano el panel frontal hasta cerrarlo.



- 1 Soporte de filtro

NOTA

- Si el panel frontal no cierra del todo, presione el botón de **Encendido** del control remoto para encender el dispositivo y vuelva a apagarlo para cerrar del todo el panel frontal.


Limpieza del ventilador

Limpie el ventilador dentro del dispositivo.

Desmontaje del dispositivo


- 1 Apague el dispositivo.

- 2** Quite el marco inferior que está sujetado a la parte inferior del panel frontal.




- 3** Tire levemente del panel frontal y levántelo, y enganche el gancho del panel frontal en el soporte del panel inferior (superior).

- Verifique que los tres ganchos del panel frontal estén bien posicionados en los tres lugares de la parte superior del panel inferior.




- ① Gancho del panel frontal
- ② Soporte del panel inferior (superior)
- ③ Soporte del panel inferior (inferior)

- 4 Afloje los dos tornillos que sujetan la parrilla inferior, sujete la parte superior de la parrilla inferior y empújela para quitarla.



Limpeza del ventilador

- Use una herramienta de limpieza, como un plumero, para limpiar el ventilador o el área circundante.



- ① Parte inferior del dispositivo

⚠ PRECAUCIÓN

- Al limpiar el ventilador, no use sustancias inflamables (alcohol, diluyente, benceno, etc.), pasta de dientes, abrasivos, etc. Use un trapo suave para la limpieza.

⚠ PRECAUCIÓN

- Al limpiar el ventilador, use guantes y tenga cuidado de evitar lesiones por las piezas afiladas (intercambiador de calor, etc.).


NOTA

- Por motivos de seguridad, el dispositivo no puede funcionar si su montaje no está completo. Realice el montaje completo del dispositivo.
- Si el panel frontal no cierra del todo, presione el botón de Encendido del control remoto para encender el dispositivo y vuelva a apagarlo para cerrar del todo el panel frontal.

Montaje del dispositivo

1 Apague el dispositivo.


2 Coloque los soportes de parrilla inferior y lo ganchos de parrilla inferior en las ranuras de la parte inferior del cuerpo de la unidad de interior, presione los ganchos de la parrilla inferior con la mano hasta que haga clic para cerrar del todo la parrilla inferior.




1 Soportes de parrilla inferior (6 piezas)

2 Ganchos de parrilla inferior (3 piezas)

- 3** Sujete la parrilla inferior con dos tornillos.




- 4** Tire levemente del panel frontal y levántelo, y enganche el gancho del panel frontal en el soporte del panel inferior (inferior).
- Verifique que los tres ganchos del panel frontal estén bien posicionados en los tres lugares de la parte inferior del panel inferior.




- 1** Soporte del panel inferior (superior)
- 2** Gancho del panel frontal
- 3** Soporte del panel inferior (inferior)

- 5 Presione el panel frontal con la mano hasta cerrarlo.




- 6 Sujete el marco inferior a la parte inferior del panel frontal, presione ambos extremos del marco inferior con la mano hasta que hagan clic y queden en su lugar.



⚠ PRECAUCIÓN

- No separe ni monte el equipo por la fuerza, porque puede dañarlo.

- No presione hacia abajo en ambos extremos del marco inferior por la fuerza, porque puede dañar las ranuras del marco inferior.



1 Ranuras del marco inferior

NOTA

- Por motivos de seguridad, el dispositivo no puede funcionar si su montaje no está completo. Realice el montaje completo del dispositivo.
- Si el panel frontal no cierra del todo, presione el botón de **Encendido** del control remoto para encender el dispositivo y vuelva a apagarlo para cerrar del todo el panel frontal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el centro de asistencia técnica. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica local.

NOTA

- En función del modelo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Función de autodiagnóstico

Este aparato tiene una función de **autodiagnóstico** incorporada. Si se produce un error, la luz de la unidad interior emitirá un parpadeo en intervalos de 2 segundos. Si esto ocurre, contacte a su distribuidor o centro de asistencia técnica local.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El equipo no funciona normalmente.	El equipo despidе olor a quemado y hace ruidos extraños. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
	Sale agua de la unidad interior, aunque no hay mucha humedad. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
	El cable de suministro eléctrico está dañado o se calienta mucho. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
	Un interruptor, un disyuntor (diferencial o térmico) o un fusible no funcionan correctamente. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
	El autodiagnóstico del equipo genera un código de error. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
No se puede ajustar la velocidad del ventilador.	Se selecciona el modo Chorro. <ul style="list-style-type: none"> • En algunos modos de funcionamiento, no se puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento que permita hacerlo.

Síntomas	Causa posible y solución
<p>No se puede ajustar la temperatura.</p>	<p>Está seleccionado el modo Ventilador o el modo Chorro.</p> <ul style="list-style-type: none"> En algunos modos de funcionamiento, no se puede ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento que permita hacerlo.
<p>El equipo se detiene durante el funcionamiento.</p>	<p>El equipo se apaga repentinamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es posible que se haya agotado el tiempo de la función Temporizador de apagado y por eso se apaga el equipo. Revise la configuración del temporizador.
	<p>Hubo un corte en el suministro eléctrico durante el funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aguarde a que regrese el suministro eléctrico. Si la función Reinicio automático está activada, el equipo reanudará la última actividad varios minutos después de que se restablezca el suministro eléctrico.
<p>El equipo no funciona.</p>	<p>El equipo está desenchufado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chequee si el cable de suministro eléctrico está enchufado al tomacorriente o los aisladores de alimentación están encendidos.
	<p>Se quemó un fusible o el suministro eléctrico está bloqueado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reemplace el fusible o revise si se ha activado el disyuntor.
	<p>Hubo un corte en el suministro eléctrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apague el equipo si se corta el suministro eléctrico. Cuando se restablezca el suministro eléctrico, espere tres minutos y, luego, encienda el equipo.
	<p>La tensión es demasiado baja o demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revise si se ha activado el disyuntor.
	<p>El equipo se apagó automáticamente a una hora preestablecida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Encienda el equipo.
	<p>Las pilas del control remoto inalámbrico no están colocadas en la orientación correcta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique que las pilas estén bien colocadas en el control remoto inalámbrico. Si las pilas están colocadas correctamente y el equipo sigue sin funcionar, reemplace las pilas e inténtelo de nuevo.
<p>El equipo no expulsa aire frío.</p>	<p>El aire no circula correctamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Compruebe que no haya cortinas, persianas ni muebles que bloqueen el frente del equipo.
	<p>El filtro de aire está sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas. Consulte la sección “Limpieza del filtro de aire” para obtener más información.

Síntomas	Causa posible y solución
El equipo no expulsa aire frío.	La temperatura del ambiente es demasiado elevada. <ul style="list-style-type: none"> En verano, enfriar todo el ambiente puede llevar tiempo. En este caso, seleccione el modo Chorro para enfriar el ambiente rápidamente.
	El aire frío se escapa de la habitación. <ul style="list-style-type: none"> Compruebe que no se escape aire frío por los puntos de ventilación de la habitación.
	La temperatura deseada es mayor que la temperatura actual. <ul style="list-style-type: none"> Ajuste la temperatura deseada a un valor menor que la temperatura actual.
	Hay una fuente de calor cercana. <ul style="list-style-type: none"> Evite usar equipos que generen calor, como hornos eléctricos o anafes de gas, mientras el aire acondicionado está funcionando.
	Se seleccionó el modo Ventilador. <ul style="list-style-type: none"> En el modo Ventilador, el equipo sopla aire sin enfriar ni calentar el aire del ambiente. Cambie el modo de funcionamiento al modo de enfriamiento.
	La temperatura exterior es demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> Es posible que el efecto de enfriamiento no sea suficiente.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
La unidad interior funciona, aunque el equipo se apagó.	Se está usando la función de Secado automático. <ul style="list-style-type: none"> Deje que la función de Secado automático haga su trabajo, ya que reduce la humedad restante dentro de la unidad interior. Si no quiere ejecutar esta función, puede apagar la unidad interior.
Sale rocío por la salida de aire de la unidad interior.	El aire frío del equipo genera rocío. <ul style="list-style-type: none"> Este fenómeno se detendrá cuando la temperatura del ambiente disminuya.
Sale agua de la unidad exterior.	En el modo de calefacción, es normal que gotee el agua que se condensa en el intercambiador de calor. <ul style="list-style-type: none"> Esto requiere que una manguera de drenaje se instale debajo de la base del colector. Contacte al instalador.

Síntomas	Causa posible y solución
Hay ruido o vibración.	<p>Se oye un chasquido cuando el equipo se enciende o se detiene debido al movimiento de la válvula de inversión.</p> <p>Crujido: las piezas de plástico de la unidad interior pueden crujir cuando se expanden o contraen debido a los cambios repentinos de temperatura.</p> <p>Sonido de flujo o soplido: este es el ruido que hace el refrigerante cuando circula por el equipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es normal que el equipo haga ruido durante el funcionamiento o después. No es una señal de que haya un problema.
La unidad interior despidе mal olor.	<p>La unidad interior puede absorber olores (como el humo del cigarrillo) y expulsarlos con el aire que sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el olor no desaparece, deberá lavar el filtro. Si esto no funciona, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica para limpiar el intercambiador de calor.
El equipo no expulsa aire caliente.	<p>Cuando se inicia el modo Calentamiento, el deflector está casi cerrado y no sale aire, aunque la unidad exterior está funcionando.</p> <ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Espere hasta que el equipo haya generado suficiente aire caliente para expulsar desde la unidad interior.
	<p>La unidad exterior está en modo Descongelamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> En el modo Calentamiento, se acumula hielo y escarcha en el serpentín cuando baja la temperatura exterior. El modo Descongelamiento reduce la capa de escarcha del serpentín y debería finalizar en aproximadamente 15 minutos.
	<p>La temperatura exterior es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es posible que el efecto de calefacción no sea suficiente.

Wifi

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato y el teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	<p>La contraseña para la red wifi a la que se está intentando conectar es incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Busque la red wifi conectada a su teléfono inteligente y elimínela. Luego, registre su equipo en LG ThinQ.
	<p>Los datos móviles en su teléfono inteligente están activados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desactive los Datos móviles en su teléfono inteligente y registre el equipo con la red wifi.
	<p>El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números (no utilice caracteres especiales).

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato y el teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">• Solo se admite una frecuencia de enrutador de 2,4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2,4 GHz y conecte el equipo a este. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte a su proveedor de servicios de Internet o el fabricante del enrutador.
	La distancia entre el enrutador y el equipo es muy grande. <ul style="list-style-type: none">• Si la distancia entre el equipo y el enrutador es muy grande, la señal puede ser débil y es posible que la conexión no se configure correctamente. Reubique el enrutador de manera que esté más cerca del equipo.

ANEXOS

Información

Eliminación de su viejo electrodoméstico



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los países que cuentan con este servicio, visite la página <https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america>.

Notas

Notas

Notas

Notas

