

MANUEL D'INSTALLATION CLIMATISEUR

- Veuillez lire ce manuel entièrement avant d'installer le produit.
- Les travaux d'installation doivent être effectués exclusivement par un personnel agréé et conformément aux normes de câblage nationales.
- Veuillez conserver ce manuel d'installation pour une consultation et pour des besoins de référence ultérieurs après l'avoir lu intégralement.

MULTI V™ III

MODELES

Série d'ARUB (rétablissement de chaleur)

IMPORTANT!

Veillez lire ces instructions au complet avant d'installer ce produit.

Ce système de climatisation réunit strictement les standards de sécurité et de fonctionnement. En tant qu'installateur ou technicien spécialisé, une partie importante de votre travail consiste à installer et à réaliser le service technique de ce système d'une manière telle qu'il fonctionne de façon sûre et efficiente.

AVERTISSEMENT

- Une installation ou une réparation réalisées par des personnes non qualifiées peut provoquer des accidents. L'installation d'un câblage et des composantes sur site DOIVENT être conformes aux codes de construction locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code National d'Électricité 70 et au Code National de Sécurité et de Construction de Bâtiment ou le code canadien de l'électricité et le Code national de construction du Canada.
- L'information contenue dans ce manuel a été conçue pour être utilisée par un technicien qualifié, informé des procédures de sécurité et équipé avec les outils et les instruments d'essai appropriés.
- Si les instructions de ce manuel ne sont pas lues avec soin et respectées, cela peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil, un dommage du bien, des blessures personnelles, voire la mort.

ATTENTION: Un défaut d'installation, du service technique ou dans l'entretien, et une réparation ou une modification inappropriées peuvent annuler la garantie.

Le poids de l'unité de condensation exige des précautions et des procédures de manipulation appropriées au moment de déposer ou déplacer l'unité afin d'éviter des blessures personnelles. Veillez à éviter également le contact avec les bords pointus ou aiguisés.

Mesures de sécurité

- Utilisez toujours des protections de sécurité pour les yeux et des gants de travail lors de l'installation de l'appareil.
- Assurez-vous toujours que l'alimentation soit coupée. Vérifiez-le à l'aide des dispositifs et des instruments appropriés.
- Gardez les mains loin du ventilateur lorsque l'appareil est branché.
- Le R-410A provoque des gelures.
- Le R-410A est toxique lorsqu'il est brûlé.

REMARQUE POUR L'INSTALLATEUR :

Les Instructions pour le propriétaire et la Garantie sont remises au propriétaire ou affichées clairement près de l'unité intérieure de contrôle d'air/chauffage.

AVERTISSEMENT

Lors du câblage :

Un choc électrique peut provoquer des blessures personnelles graves, voire la mort.

Seulement un électricien qualifié et expérimenté doit réaliser le câblage du système.

- Ne mettez pas l'unité sous tension jusqu'à ce que tout le câblage et le drainage soient complétés ou rebranchés et vérifiés.
- Des voltages électriques très dangereux sont utilisés dans ce système. Lisez avec soin le diagramme de câblage et ces instructions lors du câblage. Des connexions inappropriées et une mise à la terre incorrecte peuvent provoquer des blessures, voire la mort.
- Mettez l'unité à la terre suivant les codes électriques locaux.
- Serrez bien les câbles. Un câble mal serré peut provoquer la surchauffe des points de connexion et constitue un risque d'incendie.
- Le choix des matériaux et des installations doit être conforme aux normes nationales/locales ou internationales applicables.

Lors du transport :

Levez et transportez avec soin les unités intérieure et extérieure.

Cherchez de l'aide pour le faire et fléchissez vos genoux pour le déposer afin d'éviter l'effort de votre dos. Les bords aiguisés ou les rebords tranchants d'aluminium du climatiseur peuvent vous couper les doigts.

Lors de l'installation...

...dans un mur : assurez-vous que le mur soit assez fort pour supporter le poids de l'unité.

Il peut être nécessaire de construire un cadre en bois ou en métal afin d'assurer un support supplémentaire.

...dans une pièce : Isolez de façon appropriée toute la tuyauterie de drainage dans la pièce pour éviter la « transpiration », qui peut provoquer des égouttements et des problèmes d'humidité dans les murs et les planchers.

...dans des endroits humides ou non nivelés : Utilisez une base de béton ou des blocs de béton pour donner une base solide et nivelée à l'unité extérieure.

Cela prévient les problèmes d'humidité et les vibrations anormales.

...dans un secteur avec des vents très forts : Ancrez l'unité extérieure solidement à l'aide de boulons et d'un cadre métallique. Assurez un flux d'air approprié.

...dans un secteur ou il neige beaucoup (seulement pour le modèle Pompe à chaleur) : Installez l'unité extérieure sur une plateforme élevée, qui se trouve au-dessus du niveau de la neige tombée. Installez des conduits d'échappement de neige.

Lors de la connexion de la tuyauterie de réfrigération

- Gardez tous les drainages les plus courts possible.
- Utilisez la méthode d'évasement pour raccorder les tuyaux.
- Vérifiez soigneusement s'il y a des pertes avant de commencer le drainage d'essai.

Lors de la réparation

- Coupez l'alimentation principale (dans le tableau d'alimentation principale) avant d'ouvrir l'unité pour vérifier ou réparer les pièces et les câbles électriques.
- Éloignez vos doigts et vos vêtements de toutes les pièces mobiles.
- Nettoyez le secteur après avoir fini. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tournure de fer ni de morceaux de câbles à l'intérieur de l'unité réparée.


Sommaire

Processus de sécurité	4
Méthode d'installatio.....	8
Informations sur les unités extérieures	9
Alternative d'environnement aimable Réfrigérant R410A	13
Choisir le meilleur emplacement	13
Espace requis pour l'installation	15
Méthode de levage	17
Installation	18
Installation de la tuyauterie du réfrigérant.....	23
Raccordement des tuyaux entre l'unité extérieure et intérieure.....	29
Système de la tuyauterie du refrigerant.....	32
Câblage Électrique	54
Circuit imprimé d'unité HR	75
Test de fonctionnement	90
Précaution contre la fuite de réfrigération	114
Guide d'installation en bord de mer	116

Processus de sécurité

Il faut respecter les instructions ci-dessous afin d'éviter des blessures à l'utilisateur et aux autres personnes ainsi que des dommages matériels.

- L'utilisation incorrecte de l'unité due à la méconnaissance des instructions de ce manuel pourrait provoquer des blessures ou des dommages dont la gravité est indiquée par les mentions suivantes.

 **AVERTISSEMENT** Ce symbole indique qu'il y a danger de mort ou de blessures graves.

 **ATTENTION** Ce symbole indique qu'il y a danger de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

- Meanings of symbols used in this manual are as shown below.



Ne faites pas ceci.



Faites toujours cela.

AVERTISSEMENT

■ Installation

Commandez tout travail électrique à un électricien agréé conformément aux standards d'installations électriques et à la réglementation électrique en vigueur, ainsi qu'aux instructions dans ce manuel. Utilisez toujours un circuit dédié.

- Si la capacité d'alimentation électrique n'est pas adéquate ou que le travail électrique est effectué incorrectement, vous risquez de subir un choc électrique ou de provoquer un incendie.

Branchez toujours ce produit sur une prise reliée à la terre.

- Autrement, vous risquerez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Pour remettre en place le produit installé, contactez toujours un distributeur ou un centre de service après-vente.

- Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou subir des blessures.

N'emmagasinez ni n'utilisez de substances inflammables ou combustibles près du climatiseur.

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du produit.

Demandez au revendeur ou à un technicien agréé d'installer le climatiseur.

- Une installation incorrecte effectuée par l'utilisateur risque de provoquer des fuites d'eau, un choc électrique ou un incendie.

Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.

- Un câblage ou une installation inappropriés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'installez, n'enlevez ni ne remettez en place l'unité vous-même (si vous êtes un client).

- Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou subir des blessures.

Utilisez un disjoncteur ou fusible à valeur nominale appropriée.

- Autrement, vous risquerez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Préparez l'installation pour des vents forts ou des tremblements de terre et installez-la à la place spécifiée.

- Une installation incorrecte peut faire tomber l'unité et provoquer des blessures.

Lors de l'installation et le déplacement du climatiseur vers un autre emplacement, ne le chargez pas un réfrigérant autre que celui spécifié pour cette unité.

- Si un réfrigérant différent ou de l'air est mélangé au réfrigérant d'origine, le cycle de réfrigération peut avoir des dysfonctionnements et l'unité pourrait en résulter endommagée.

S'il y a eu une fuite de gaz, aérez la pièce avant de mettre en marche le climatiseur.

- Autrement, vous risquez de provoquer une explosion, un incendie ou des brûlures.

Si le climatiseur est installé dans une petite salle, vous devez prendre des mesures pour éviter une concentration de réfrigérant dépassant les limites de sécurité lors d'une fuite de réfrigérant.

- Consultez le revendeur sur les mesures adéquates pour éviter de dépasser les limites de sécurité. S'il y a une fuite de réfrigérant dépassant les limites de sécurité, il peut y avoir un manque d'oxygène dans la salle.

Utilisez une pompe à vide ou un gaz Inerte (azote) lorsque vous faites des essais de fuite ou la purge d'air. Ne compressez pas l'air ou l'oxygène et n'utilisez pas de gaz inflammable. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

- Risque de décès, de blessure, d'incendie ou d'explosion.

■ Fonctionnement

N'endommagez pas le câble d'alimentation et n'utilisez pas un câble non spécifié.

- Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou subir des blessures.

Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.

- Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager le produit.

Contactez le centre de service après-vente agréé si le produit est trempé (rempli d'eau ou submergé).

- Autrement, vous risquerez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Assurez-vous que personne ne peut marcher ou tomber sur l'unité extérieure.

- Ceci pourrait provoquer des blessures personnelles et endommager le produit.

N'installez pas ce produit sur un support d'installation défectueux.

- Ceci peut provoquer des blessures, un accident ou bien endommager le produit.

Ne modifiez pas les réglages des dispositifs de protection.

- Si le commutateur de pression ou celui de la température est coupé, que le fonctionnement est forcé ou que des pièces autres que celles spécifiées par LGE sont utilisées, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion.

Installez fermement le couvercle du boîtier de commande et le panneau.

- Si le couvercle et le panneau ne sont pas fermement installés, de la poussière ou de l'eau peut pénétrer dans l'unité extérieure et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Utilisez une prise de courant dédiée pour cet appareil.

- Autrement, vous risquerez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas l'interrupteur de marche/arrêt avec les mains humides.

- Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou subir des blessures.

Faites attention pour ne pas toucher les bords aiguisés lors de l'installation.

- Vous risquez de vous blesser.

N'ouvrez pas la grille de la prise d'air du produit en cours de fonctionnement. (Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)

- Autrement, vous risquerez de subir des blessures physiques, un choc électrique ou de provoquer une défaillance du produit.

ATTENTION

■ Installation

Vérifiez toujours s'il y a des fuites de gaz (frigorigène) suite à l'installation ou réparation du produit.

- Des niveaux de réfrigérant trop bas peuvent provoquer une défaillance du produit.

Maintenez le produit toujours à niveau, même lors de l'installation du produit.

- Vous éviterez ainsi des vibrations ou des fuites d'eau.

Utilisez des câbles électriques dont la capacité de transport de courant et la valeur nominale soient suffisantes.

- Des câbles trop petits peuvent subir des fuites, générer de la chaleur et provoquer un incendie.

Conservez cette unité hors de la portée des enfants. L'échangeur de chaleur est trop aiguisé.

- Il peut provoquer des blessures, telles qu'une coupure dans les doigts. En outre, une ailette endommagée peut résulter dans une diminution de la performance de l'unité.

N'installez pas ce produit à un endroit où il serait exposé directement au vent de la mer (pulvérisation d'eau de mer).

- Ceci peut provoquer de la corrosion sur le produit. La corrosion, particulièrement sur les ailettes du condenseur et de l'évaporateur, peut provoquer un dysfonctionnement ou un fonctionnement inefficace du produit.

■ Fonctionnement

N'utilisez pas ce climatiseur dans des endroits spéciaux.

- L'huile, la vapeur, les vapeurs sulfuriques, etc., peuvent réduire considérablement la performance du climatiseur ou endommager ses pièces.

Faites des connexions fermement reliés de manière à ce que toute force extérieure appliquée sur un câble ne passe pas aux bornes.

- Une connexion ou une fixation inadéquate peut générer de la chaleur et provoquer un incendie.

N'installez pas le produit à un endroit où le bruit ou l'air chaud dégagés de l'unité extérieure pourraient déranger les voisins.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes à vos voisins.

N'installez pas cette unité à un endroit où il pourrait se produire une fuite de gaz.

- S'il y a une fuite de gaz et que le gaz s'accumule autour de l'unité, il peut y avoir une explosion.

N'utilisez pas ce produit pour des objectifs spéciaux tels que la préservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. C'est un climatiseur grand public, non pas un système frigorifique de précision.

- Il y a risque de dommage à la propriété ou de pertes matérielles.

Si vous installez cette unité dans un hôpital, une station de télécommunication ou tout autre endroit similaire, prévoyez une protection suffisante contre le bruit.

- Un onduleur, un groupe électrogène privé, un équipement médical à haute fréquence ou un équipement de communication radio peut provoquer un dysfonctionnement du climatiseur ou bien son manque de fonctionnement. D'autre part, le climatiseur pourrait nuire au fonctionnement de tels équipements, provoquer des bruits perturbant les traitements médicaux ou la diffusion des images.

Ne bloquez pas les prises d'entrée ou de sortie d'air.

- Autrement, vous risquez de provoquer une défaillance d'appareil ou un accident.

Vérifiez que la zone d'installation n'est pas abîmée par le temps.

- Si la base s'écroule, le climatiseur pourrait tomber avec elle, provoquant des dommages matériels, une défaillance du produit et des blessures.

Installez et isolez le raccord de drainage de manière à assurer que l'eau draine correctement vers le dehors conformément aux instructions dans ce manuel.

- Une mauvaise connexion peut provoquer des fuites d'eau.

Faites très attention lors du transport du produit.

- Une seule personne ne peut normalement pas transporter ce produit dont le poids dépasse les 20 kg.
- Certains produits utilisent des bandes de polypropylène pour l'emballage. N'utilisez pas de bandes de polypropylène comme moyen de transport. C'est dangereux.
- Ne touchez pas les ailettes de l'échangeur de chaleur. Autrement, vous pourriez vous couper les doigts.
- Lors du transport de l'unité extérieure, posez-la dans les positions spécifiées sur la base de l'unité. Accrochez également l'unité extérieure aux quatre points pour qu'elle ne glisse pas latéralement.

Mise au rebut sûre des matériaux d'emballage.

- Les matériaux d'emballage, tels que les clous ou toute autre pièce en métal ou en bois, peuvent provoquer des blessures.
- Arrachez les sacs en plastique utilisés pour l'emballage et en débarrassez-vous pour éviter que les enfants ne jouent pas avec ces matériaux.
Si les enfants trouvent un sac en plastique et qu'ils jouent avec, ils pourraient se suffoquer.

Ne touchez aucun tuyau de réfrigérant pendant ou après le fonctionnement de l'unité.

- Ceci pourrait vous provoquer des brûlures ou des engelures.

Ne mettez pas l'unité hors tension immédiatement après l'avoir arrêtée.

- Attendez au moins 5 minutes avant de mettre l'interrupteur sur la position d'arrêt.
Autrement, vous risquez de provoquer une fuite d'eau ou d'autres problèmes.

Utilisez un outil ou une échelle solide lorsque vous faites des opérations de nettoyage ou de maintenance du climatiseur.

- Faites attention et évitez des blessures.

Mettez l'unité sous tension au moins 6 heures avant de la faire démarrer

- Faire démarrer l'unité immédiatement après l'avoir mise sous tension peut résulter dans un dommage sévère des pièces internes. Conservez l'unité sous tension pendant la saison de climatisation.

Ne faites pas marcher le climatiseur si les panneaux ou les couvercles de protection ne sont pas à leur place.


- Des pièces en rotation, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.

L'adressage automatique ne doit être effectué que si toutes les unités intérieures et extérieures sont mises sous tension. L'adressage automatique doit également être effectué en cas de changement de la carte de circuit imprimé de l'unité intérieure.

N'insérez pas les mains ou d'autres objets à travers les fentes d'entrée ou la sortie d'air alors que le climatiseur est branché.

- Il y a des bords aiguisés et des pièces mobiles qui pourraient vous blesser.

Méthode d'installatio



⚠ ATTENTION

- La liste ci-dessus indique l'ordre dans lequel les opérations individuelles sont normalement effectuées, mais cet ordre est susceptible d'être modifié si les conditions locales justifient un tel changement.
- L'épaisseur des tuyaux doit être conforme à la réglementation locale et nationale pertinente pour la pression indiquée de 3.8MPa(551psi).
- Le R410A étant un mélange de réfrigérant, tout réfrigérant supplémentaire ajouté doit être chargé en état liquide (si le réfrigérant est chargé en état gazeux, sa composition en résulte modifiée et le système ne marchera pas correctement).

Informations sur les unités extérieures

⚠ ATTENTION

■ Ratio de combinaison (50~200%)

Numéro de l'unité extérieur	Capacité de connexion
Unités extérieures simples	130%
Unités extérieures doubles	130%
Unités extérieures triples	130%

Remarque: * Nous ne pouvons garantir un fonctionnement qu'à 130% de combinaison.

Alimentation: Unité extérieure (3Ø, 208/230V, 60Hz)

■ Thermopompe

Unité		1 Unité extérieure		
Système	HP	8	10	12
	Ton	6	8	10
Modèle		ARUB072BT3	ARUB096BT3	ARUB121BT3
Redevances sur le produit	kg	5.5	9.4	9.4
	livres	12.1	20.7	20.7
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		13	16	20
Poids net	kg	(190 × 1)	(280 × 1)	(280 × 1)
	livres	(418 × 1)	(617 × 1)	(617 × 1)
Dimensions (LxHxP)	mm	(920×1,680×760)×1	(1,240×1,680×760)×1	(1,240×1,680×760)×1
	pouces	(36.2×66.1×29.9)×1	(48.8×66.1×29.9)×1	(48.8×66.1×29.9)×1
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
	Gaz à basse pression [mm(pouces)]	19.05(3/4)	22.2(7/8)	28.58(1-1/8)
	Gaz à haute pression[mm(pouces)]	15.88(5/8)	19.05(3/4)	19.05(3/4)

Unité		1 Unité extérieure	2 Unité extérieure	
Système	HP	14	18	20
	Ton	12	14	16
Modèle		ARUB144BT3	ARUB168BT3	ARUB192BT3
			ARUB072BT3	ARUB072BT3
			ARUB096BT3	ARUB121BT3
Redevances sur le produit	kg	9.4	14.9	14.9
	livres	20.7	32.8	32.8
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		23	29	32
Poids net	kg	(280 × 1)	(190 × 1) + (280 × 1)	(190 × 1) + (280 × 1)
	livres	(617 × 1)	(418 × 1) + (617 × 1)	(418 × 1) + (617 × 1)
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240×1,680×760)×1	(920×1,680×760)×1 (1,240×1,680×760)×1	(920×1,680×760)×1 (1,240×1,680×760)×1
	pouces	(48.8×66.1×29.9)×1	(36.2×66.1×29.9)×1 (48.8×66.1×29.9)×1	(36.2×66.1×29.9)×1 (48.8×66.1×29.9)×1
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Gaz à basse pression [mm(pouces)]	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
	Gaz à haute pression[mm(pouces)]	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)

Informations sur les unités extérieures

Unité		2 Unité extérieure		
Système	HP	22	24	26
	Ton	18	20	22
Modèle		ARUB216BT3	ARUB240BT3	ARUB264BT3
		ARUB072BT3	ARUB096BT3	ARUB121BT3
		ARUB144BT3	ARUB144BT3	ARUB144BT3
Redevances sur le produit	kg	14.9	19	19
	livres	32.8	41	41
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		35	39	42
Poids net	kg	(190 × 1) + (280 × 1)	(280 × 2)	(280 × 2)
	livres	(418 × 1) + (617 × 1)	(617 × 2)	(617 × 2)
Dimensions (LxHxP)	mm	(920×1,680×760)×1 (1,240×1,680×760)×1	(1,240×1,680×760)×2	(1,240×1,680×760)×2
	pouces	(36.2×66.1×29.9)×1 (48.8×66.1×29.9)×1	(48.8×66.1×29.9)×2	(48.8×66.1×29.9)×2
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
	Gaz à basse pression [mm(pouces)]	28.58(1-1/8)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
	Gaz à haute pression[mm(pouces)]	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)

Unité		2 Unité extérieure	3 Unité extérieure	
Système	HP	28	32	34
	Ton	24	26	28
Modèle		ARUB288BT3	ARUB312BT3	ARUB336BT3
		ARUB144BT3	ARUB072BT3	ARUB072BT3
		ARUB144BT3	ARUB096BT3	ARUB121BT3
			ARUB144BT3	ARUB144BT3
Redevances sur le produit	kg	19	24.3	24.3
	livres	41	53.5	53.5
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		45	52	55
Poids net	kg	(280 × 2)	(190 × 1) + (280 × 2)	(190 × 1) + (280 × 2)
	livres	(617 × 2)	(418 × 1) + (617 × 2)	(418 × 1) + (617 × 2)
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240×1,680×760)×2	(920×1,680×760)×1 (1,240×1,680×760)×2	(920×1,680×760)×1 (1,240×1,680×760)×2
	pouces	(48.8×66.1×29.9)×2	(36.2×66.1×29.9)×1 (48.8×66.1×29.9)×2	(36.2×66.1×29.9)×1 (48.8×66.1×29.9)×2
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Gaz à basse pression [mm(pouces)]	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
	Gaz à haute pression[mm(pouces)]	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)

Unité		3 Unité extérieure			
Système	HP	36	38	40	42
	Ton	30	32	34	36
Modèle		ARUB360BT3	ARUB384BT3	ARUB408BT3	ARUB432BT3
		ARUB072BT3	ARUB096BT3	ARUB121BT3	ARUB144BT3
		ARUB144BT3	ARUB144BT3	ARUB144BT3	ARUB144BT3
		ARUB144BT3	ARUB144BT3	ARUB144BT3	ARUB144BT3
Redevances sur le produit	kg	24.3	28.2	28.2	28.2
	livres	53.5	62.1	62.1	62.1
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		58	61	64	64
Poids net	kg	(190 × 1) + (280 × 2)	(280 × 3)	(280 × 3)	(280 × 3)
	livres	(418 × 1) + (617 × 2)	(617 × 3)	(617 × 3)	(617 × 3)
Dimensions (LxHxP)	mm	(920×1,680×760)×1 (1,240×1,680×760)×2	(1,240×1,680×760)×3	(1,240×1,680×760)×3	(1,240×1,680×760)×3
	pouces	(36.2×66.1×29.9)×1 (48.8×66.1×29.9)×2	(48.8×66.1×29.9)×3	(48.8×66.1×29.9)×3	(48.8×66.1×29.9)×3
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Gaz à basse pression [mm(pouces)]	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
	Gaz à haute pression[mm(pouces)]	28.58(1-1/8)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)

Alimentation: Unité extérieure (3Ø, 460V, 60Hz)**■ Thermopompe**

Unité		1 Unité extérieure		
Système	HP	8	10	12
	Ton	6	8	10
Modèle		ARUB072DT3	ARUB096DT3	ARUB121DT3
		ARUB072DT3	ARUB096DT3	ARUB121DT3
Redevances sur le produit	kg	5.5	9.4	9.4
	livres	12.1	20.7	20.7
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		13	16	20
Poids net	kg	(190 x 1)	(280 x 1)	(280 x 1)
	livres	(418 x 1)	(617 x 1)	(617 x 1)
Dimensions (LxHxP)	mm	(920x1,680x760)x1	(1,240x1,680x760)x1	(1,240x1,680x760)x1
	pouces	(36.2x66.1x29.9)x1	(48.8x66.1x29.9)x1	(48.8x66.1x29.9)x1
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
	Газ à basse pression [mm(pouces)]	19.05(3/4)	22.2(7/8)	28.58(1-1/8)
	Газ à haute pression [mm(pouces)]	15.88(5/8)	19.05(3/4)	19.05(3/4)

Unité		1 Unité extérieure	2 Unité extérieure	
Système	HP	14	18	20
	Ton	12	14	16
Modèle		ARUB144DT3	ARUB168DT3	ARUB192DT3
		ARUB144DT3	ARUB072DT3	ARUB072DT3
			ARUB096DT3	ARUB121DT3
Redevances sur le produit	kg	9.4	14.9	14.9
	livres	20.7	32.8	32.8
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		23	29	32
Poids net	kg	(280 x 1)	(190 x 1) + (280 x 1)	(190 x 1) + (280 x 1)
	livres	(617 x 1)	(418 x 1) + (617 x 1)	(418 x 1) + (617 x 1)
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240x1,680x760)x1	(920x1,680x760)x1	(920x1,680x760)x1
	pouces	(48.8x66.1x29.9)x1	(36.2x66.1x29.9)x1	(36.2x66.1x29.9)x1
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газ à basse pression [mm(pouces)]	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
	Газ à haute pression [mm(pouces)]	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)

Unité		2 Unité extérieure		
Système	HP	22	24	26
	Ton	18	20	22
Modèle		ARUB216DT3	ARUB240DT3	ARUB264DT3
		ARUB072DT3	ARUB096DT3	ARUB121DT3
		ARUB144DT3	ARUB144DT3	ARUB144DT3
Product Charge	kg	14.9	19	19
	livres	32.8	41	41
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		35	39	42
Poids net	kg	(190 x 1) + (280 x 1)	(280 x 2)	(280 x 2)
	livres	(418 x 1) + (617 x 1)	(617 x 2)	(617 x 2)
Dimensions (LxHxP)	mm	(920x1,680x760)x1	(1,240x1,680x760)x2	(1,240x1,680x760)x2
	pouces	(36.2x66.1x29.9)x1	(48.8x66.1x29.9)x2	(48.8x66.1x29.9)x2
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
	Газ à basse pression [mm(pouces)]	28.58(1-1/8)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
	Газ à haute pression [mm(pouces)]	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)

Informations sur les unités extérieures

Unité		2 Unité extérieure		3 Unité extérieure	
Système	HP	28		32	
	Ton	24		26	
Modèle		ARUB288DT3		ARUB312DT3	
		ARUB144DT3		ARUB072DT3	
		ARUB144DT3		ARUB096DT3	
				ARUB144DT3	
Redevances sur le produit	kg	19		24.3	
	livres	41		53.5	
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		45		52	
Poids net	kg	(280 × 2)		(190 × 1) + (280 × 2)	
	livres	(617 × 2)		(418 × 1) + (617 × 2)	
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240×1,680×760)×2		(920×1,680×760)×1 (1,240×1,680×760)×2	
	pouces	(48.8×66.1×29.9)×2		(36.2×66.1×29.9)×1 (48.8×66.1×29.9)×2	
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	19.05(3/4)		19.05(3/4)	
	Gaz à basse pression [mm(pouces)]	34.9(1-3/8)		34.9(1-3/8)	
	Gaz à haute pression[mm(pouces)]	28.58(1-1/8)		28.58(1-1/8)	

Unité		3 Unité extérieure		
Système	HP	36		
	Ton	30		
Modèle		ARUB360DT3		
		ARUB072DT3		
		ARUB144DT3		
		ARUB144DT3		
Redevances sur le produit	kg	24.3		
	livres	53.5		
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		58		
Poids net	kg	(190 × 1) + (280 × 2)		
	livres	(418 × 1) + (617 × 2)		
Dimensions (LxHxP)	mm	(920×1,680×760)×1 (1,240×1,680×760)×2		
	pouces	(36.2×66.1×29.9)×1 (48.8×66.1×29.9)×2		
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	19.05(3/4)		
	Gaz à basse pression [mm(pouces)]	41.3(1-5/8)		
	Gaz à haute pression[mm(pouces)]	28.58(1-1/8)		

Unité		3 Unité extérieure	
Système	HP	42	
	Ton	36	
Modèle		ARUB432DT3	
		ARUB144DT3	
		ARUB144DT3	
		ARUB144DT3	
Redevances sur le produit	kg	28.2	
	livres	62.1	
Nbr. max. d'unités intérieures connectables.		64	
Poids net	kg	(280 × 3)	
	livres	(617 × 3)	
Dimensions (LxHxP)	mm	(1,240 × 1,680 × 760) × 3	
	pouces	(48.8 × 66.1 × 29.9) × 3	
Tuyaux de raccordement	Liquide [mm(pouces)]	19.05(3/4)	
	Gaz à basse pression [mm(pouces)]	41.3(1-5/8)	
	Gaz à haute pression[mm(pouces)]	34.9(1-3/8)	

Alternative d'environnement aimable Réfrigérant R410A

- Le réfrigérant R410A est caractérisé par une pression de fonctionnement plus haute par rapport au R22. Il faut tenir compte des caractéristiques particulières de tous les matériaux dont la pression de résistance est plus haute que celle du R22 lors de l'installation. R410A est un azéotrope de R32 et R125 mélange à 50/50, le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PDO) du R410A est alors 0. Les pays développés l'ont approuvé, dès nos jours, comme un réfrigérant écologique et ils ont encouragé leur utilisation généralisée afin d'éviter la pollution de l'environnement.



ATTENTION :

- L'épaisseur de la tuyauterie doit être conforme à la réglementation locale et nationale pertinente pour la pression indiquée de 3.8MPa(551psi).
- Le R410A étant un réfrigérant mélangé, tout réfrigérant supplémentaire ajouté doit être chargé en état liquide. Si le réfrigérant est chargé en état gazeux, sa composition en résulte modifiée et le système ne marchera pas correctement.
- Ne rangez pas le récipient du réfrigérant sous la lumière directe du soleil. Autrement, il pourrait exploser.
- Vous ne devez utiliser aucun tuyau non approuvé pour le réfrigérant à haute pression.
- Ne réchauffez pas les tuyaux plus que nécessaire afin d'éviter qu'ils ne s'adoucissent.
- Ce réfrigérant étant plus coûteux par rapport au R22, veillez à effectuer correctement l'installation afin de minimiser les pertes économiques.

Choisir le meilleur emplacement


L'emplacement sélectionnez pour installer l'unité extérieure doit se conformer aux conditions suivantes :

- Aucune radiation thermique directe provenant d'autres sources de chaleur.
- Aucune possibilité de gêner les voisins à cause du bruit produit par l'unité.
- Pas d'exposition aux vents forts.
- Suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité.
- Le drainage doit couler hors de l'unité en mode chauffage.
- Suffisamment d'espace pour le passage de l'air et les travaux de service technique indiqués ci-après.
- Étant donné le risque d'incendie, n'installez pas l'unité dans un endroit où la génération, l'afflux, la stagnation ou des fuites de gaz inflammables pourraient se produire.
- Évitez d'installer l'unité à un endroit où des solutions acides et des pulvérisations (soufre) sont souvent utilisées.
- N'utilisez pas cette unité dans un environnement spécial où il y a de l'huile, de la vapeur et des émanations sulfuriques.
- On recommande de protéger la zone de l'unité extérieure afin d'éviter qu'aucune personne ou animal ne puisse accéder à l'unité extérieure.
- Si la région où sera installée cette unité est trop neigeuse, vous devez suivre les instructions ci-dessous.
 - Faites des fondations aussi hautes que possible.
 - Installez un couvercle de protection pour la neige.
- Sélectionnez l'emplacement de cette unité en prenant compte des conditions suivantes afin d'éviter des mauvaises conditions dues à une opération de dégivrage supplémentaire.
 1. Installez l'unité extérieure dans un emplacement bien ventilé et recevant beaucoup de lumière du soleil en cas d'installation de ce produit dans un endroit à humidité élevée en hiver (près d'une plage, d'une côte, d'un lac, etc.).
 - Ex.: Unité sur la toiture alors que le soleil brille toujours.

Choisir le meilleur emplacement

■ Sélectionnez un emplacement d'installation de l'unité HR qui remplisse les conditions suivantes

- Sélectionnez un emplacement bien à l'abri de la pluie, car l'unité HR est prévue pour l'intérieur.
- Prévoyez suffisamment d'espace pour l'entretien.
- Le tuyau de réfrigérant ne doit pas dépasser la longueur autorisée.
- Évitez les emplacements sujets à la chaleur émanant d'une autre source.
- Évitez les emplacements sujets aux éclaboussements d'huile, aux nuages de vapeur ou au bruit électrique à haute fréquence.
- Installez l'unité dans un endroit où le bruit de fonctionnement ne gêne pas. (L'installation dans des salles de réunion, etc. est déconseillée à cause du bruit.)
- Choisissez un emplacement l'installation facile de la tuyauterie de réfrigération et d'évacuation, ainsi que des installations électriques



(Unité : mm(inch))

No.	Nom de pièce	Description	
		PRHR041A/PRHR031AA	PRHR021A
1	Embout de connexion à gaz à basse pression	Connexion de brasage Ø28.58(1-1/8)	Connexion de brasage Ø22.2(7/8)
2	Embout de connexion à gaz à haute pression	Connexion de brasage Ø22.2(7/8)	Connexion de brasage Ø19.05(3/4)
3	Embout de connexion à tuyau de liquide	Connexion de brasage Ø15.88(5/8)(PRHR041A)	Connexion de brasage Ø9.52(3/8)
		Connexion de brasage Ø12.7(1/2)(PRHR031A)	
4	Embout de connexion à gaz pour unité intérieure	Connexion de brasage Ø15.88(5/8)	Connexion de brasage Ø15.88(5/8)
5	Embout de connexion à tuyau de liquide pour unité intérieure	Connexion de brasage Ø9.52(3/8)	Connexion de brasage Ø9.52(3/8)
6	Boîte de commande	-	-
7	Point d'accrochage	M10 ou M8	M10 ou M8

ATTENTION :

1. Assurez-vous d'installer la trappe de visite du côté de la boîte de commande.
2. En cas d'utilisation de réductions, l'espace d'entretien doit être agrandi en concordance avec les dimensions de la réduction

Espace requis pour l'installation

Installation individuelle

- Lors de l'installation de l'unité, prenez en considération l'entrée et la sortie d'air, l'entretien, et aménagez un espace minimum comme l'illustrent les figures ci-dessous.

Catégorie	Espace requis pour l'installation	Exemple 1 (10mm espace sur les côtés ≤ 49mm)	Exemple 2 (espace sur les côtés ≤ 49mm)
Les 4 côtés sont des parois		A ≥ 10(13/32") B ≥ 300(11-13/16") C ≥ 10(13/32") D ≥ 500(19-11/16")	A ≥ 50(1-31/32") B ≥ 100(3-15/16") C ≥ 50(1-31/32") D ≥ 500(19-11/16")
		A ≥ 10(13/32") B ≥ 300(11-13/16") C ≥ 10(13/32") D ≥ 500(19-11/16") E ≥ 20(25/32")	A ≥ 50(1-31/32") B ≥ 100(3-15/16") C ≥ 50(1-31/32") D ≥ 500(19-11/16") E ≥ 100(3-15/16")
		A ≥ 10(13/32") B ≥ 300(11-13/16") C ≥ 10(13/32") D ≥ 500(19-11/16") E ≥ 20(25/32") F ≥ 600(23-5/8")	A ≥ 50(1-31/32") B ≥ 100(3-15/16") C ≥ 50(1-31/32") D ≥ 500(19-11/16") E ≥ 100(3-15/16") F ≥ 500(19-11/16")
		A ≥ 10(13/32") B ≥ 300(11-13/16") C ≥ 10(13/32") D ≥ 300(11-13/16") E ≥ 20(25/32") F ≥ 500(19-11/16")	A ≥ 50(1-31/32") B ≥ 100(3-15/16") C ≥ 50(1-31/32") D ≥ 100(3-15/16") E ≥ 100(3-15/16") F ≥ 500(19-11/16")
Seuls 2 côtés sont des parois		A ≥ 10(13/32") B ≥ 300(11-13/16")	
		A ≥ 200(7-7/8") B ≥ 300(11-13/16") E ≥ 400(15-3/4")	
Limites sur la hauteur de la paroi (référez-vous aux 4 parois latérales)		<ul style="list-style-type: none"> • La hauteur du mur sur la façade avant doit être égale à 1500mm(59-1/16 inch) ou moins. • La hauteur du mur sur le côté d'admission doit être égale à 500mm(19-11/16 inch) ou moins. • Il n'existe aucune limite par rapport au mur sur le côté. • Si les hauteurs des parois à l'avant et sur le côté sont supérieures à la limite, il faut prévoir un espace supplémentaire à l'avant et sur le côté. <ul style="list-style-type: none"> - Espace supplémentaire sur le côté d'entrée d'air à 1/2 de h1 - Espace supplémentaire à l'avant à 1/2 de h2 - h2 = A (hauteur réelle) - 59-1/16 - h1 = B (hauteur réelle) - 19-11/16 	


Vent saisonnier et préattentions pour l'hiver

- Des mesures appropriées sont requises pour des zones couvertes de neige ou caractérisées par un froid intense pendant l'hiver pour que le produit puisse fonctionner normalement.
- Préparez-vous également pour le vent saisonnier ou la neige même dans d'autres régions.
- Installez une gaine d'aspiration ou d'évacuation pour empêcher que la neige ou la pluie s'introduise dans le système.
- Installez l'unité extérieure de telle manière qu'elle ne soit pas directement en contact avec la neige. Si la neige s'entasse et (se) gèle dans le trou de la gaine d'aspiration, le système pourrait connaître des dysfonctionnements. S'il est installé dans une zone enneigée, attachez une hotte d'aspiration au système.
- Installez l'unité extérieure sur la console d'installation dont la hauteur dépasse de 500mm(19-11/16 inch) la chute de neige moyenne (chute de neige moyenne annuelle) si le système est installé dans une zone caractérisée par d'intenses chutes de neige.
- Dans le cas où la neige s'accumule sur la partie supérieure de l'Unité Extérieure à plus de 100mm(3-15/16inch), enlevez toujours cette neige pour que le système fonctionne.

1. La hauteur du châssis H doit être deux fois supérieure à la chute de neige et sa largeur ne doit pas dépasser celle du produit. (Si la largeur du châssis est supérieure à celle du produit, la neige peut s'accumuler)
2. N'installez pas la gaine d'aspiration et la gaine d'évacuation de l'Unité Extérieure dans le sens opposé au vent saisonnier.

Méthode de levage

- Lorsque vous portez l'unité en suspension, placez les élingues au-dessous de l'unité et utilisez les points d'accrochage situés à l'avant et à l'arrière.
- Soulevez toujours l'unité avec des élingues attachées sur quatre points pour qu'elle ne soit pas soumise aux impacts.
- Attachez les élingues à l'unité sur un angle de 40° ou moins.



Poids par capacité

Châssis	Capacité (HP(Ton))	Poids (kg(lbs))
UX2	8(6)	190(418)
UX3	10(8)	280(617)
	12(10)	280(617)
	14(12)	280(617)


ATTENTION

Faites très attention lorsque vous transportez le produit.


- Ne laissez pas une seule personne transporter le produit s'il pèse plus de 20kg(44lbs).
- Les bandes PP sont utilisées pour emballer certains produits. Ne les utilisez pas comme moyen de transport parce qu'elles sont dangereuses.
- Ne touchez pas les ailettes de l'échangeur de chaleur avec des mains nues.
- Sinon, vous pouvez vous blesser.
- Déchirez le sac d'emballage en plastique et mettez-le au rebut pour que les enfants n'en fassent pas un objet de jeu. Dans le cas contraire, ces sacs en plastique peuvent provoquer la mort des enfants par asphyxie.
- Lorsque vous faites entrer l'Unité Extérieure, soutenez-la sur les quatre points d'appui. Le transport et le levage du produit sur 3 points d'appui peuvent rendre l'Unité Extérieure instable et provoquer une chute.
- Utilisez 2 ceintures de 8m(26.2ft) de long au moins.
- Placez un tissu ou des panneaux supplémentaires partout où le boîtier est en contact avec l'élingue pour éviter toute détérioration.
- Soulevez l'unité en veillant à ce que le levage soit effectué sur son centre de gravité.

Installation

- Installez le produit dans un emplacement où il peut supporter le poids et les vibrations/bruits de l'unité extérieure.
- Les supports de l'unité extérieure fixés en dessous doivent avoir au moins une largeur de (3-15/16 inch) sous les pieds de l'unité avant d'être fixés.
- Les supports de l'unité extérieure doivent avoir une hauteur minimum de 200mm(7-7/8 inch).
- Les boulons d'ancrage doivent être insérés à (2-15/16 inch) au moins.






Emplacement des boulons d'ancrage



Châssis	Capacité de l'unité extérieure	A [mm(inch)]	B [mm(inch)]
	H/R		
UX2	8~12HP	920(36-7/32)	792(31-3/16)
UX3	14~20HP	1240(48-13/16)	1102(43-3/8)

Emplacement pour l'installation

- Fixez solidement l'unité à l'aide des boulons comme l'illustre la figure ci-dessous pour qu'elle ne tombe pas à cause d'un tremblement de terre ou d'un coup de vent.
- Utilisez le support en poutre en H comme support de base
- Des bruits ou des vibrations peuvent provenir du plancher ou de la paroi puisque les vibrations sont transférées à travers le système en fonction de l'installation.
Par conséquent, utilisez entièrement des équipements anti-vibrations (coussin-galette) (le coussinet de base doit avoir plus de 200mm).



- Ⓐ L'extrémité doit être fixée solidement. Dans le cas contraire, le support d'installation peut être tordu.
- Ⓑ Utilisez des boulons d'ancrage M10.
- Ⓒ Placez le coussin-galet entre l'unité extérieure et le support de base pour protéger le système contre les vibrations dans une zone étendue.
- Ⓓ Emplacement de la tuyauterie et du câble (tuyaux et câbles pour la base)
- Ⓔ Support en poutre en H
- Ⓕ Support en béton





AVERTISSEMENT

- Installez le produit où le poids de l'unité extérieure peut normalement être supporté. Si le support ne dispose pas d'une force suffisante, l'unité extérieure peut tomber et provoquer des blessures individuelles.
- Installez le produit où l'unité extérieure ne peut pas tomber en cas de vent fort ou de tremblement de terre. S'il y a un défaut au niveau des éléments de support, l'unité extérieure peut tomber et causer des blessures individuelles.
- Veuillez accorder une attention particulière à la force d'appui du sol, au traitement de la sortie d'eau (traitement de l'eau qui sort de l'unité extérieure en service), et aux passages des tuyaux et des câbles, lors de l'installation du support au sol.
- N'utilisez pas de tube ou de tuyau de la sortie d'eau dans le plateau. Utilisez plutôt la vidange pour la sortie d'eau. Le tube ou le tuyau peuvent (se) geler, empêchant la vidange de l'eau.



AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que vous avez enlevé la palette (support en bois) en bas du plateau de l'unité extérieure avant de fixer le boulon. Elle peut provoquer l'instabilité de l'installation extérieure et la congélation de l'échangeur de chaleur, causant ainsi des dysfonctionnements.
- Assurez-vous que vous avez enlevé la palette (support en bois) en bas de l'unité extérieure avant le soudage. Le fait de ne pas retirer la palette (support en bois) provoque des risques d'incendie pendant le soudage.




Palette (support en bois)
- Enlever avant l'installation

Préparation de la tuyauterie

La cause principale des fuites de gaz est un défaut d'évasement. Effectuez un évasement correct en suivant la procédure ci-dessous.


1) Coupez les tuyaux et le câble.

- Utilisez le kit de tuyauterie accessoire ou des tuyaux achetés sur place.
- Mesurez la distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
- Coupez les tuyaux un peu plus longs que la distance mesurée.



2) Enlevez les bavures

- Retirez complètement toutes les bavures de la section coupée du tuyau/tube.
- Placez l'extrémité du tube/tuyau de cuivre vers le bas pendant que vous retirez les bavures, afin d'éviter que des bavures tombent à l'intérieur de la tuyauterie.





3) Évasement

- Effectuez l'évasement à l'aide d'un outil d'évasement comme montré ci-dessous.

Unité intérieure [kW(Btu/h)]	Tuyau		"A"	
	Liquide [mm(inch)]	Gaz [mm(inch)]	Liquide [mm(inch)]	Gaz [mm(inch)]
≤ 5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)	0-0.5(0.02)	0.5(0.02) ~0.8(0.03)
< 16.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)	0.5(0.02) ~0.8(0.03)	0.8(0.03) ~1.0(0.04)
< 22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)	0.5(0.02) ~0.8(0.03)	1.0(0.04) ~1.3(0.05)
≤ 28.0(95,900)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)	0.5(0.02) ~0.8(0.03)	1.0(0.04) ~1.3(0.05)

Fixez fermement le tuyau en cuivre dans une barre (ou coussinet) aux dimensions indiquées dans le tableau ci-dessus.

* ARNU093TN*2, ARNU123TN*2, ARNU153TN*2, ARNU183TM*2, ARNU243TM*2 : Tuyau à liquide Ø9.52(3/8), Tuyau à gaz Ø15.88(5/8) ARNU153BG*2, ARNU183BG*2, ARNU243BG*2 : Tuyau à liquide Ø9.52(3/8), Tuyau à gaz Ø15.88(5/8)



4) Vérifiez

- Comparez l'évasement effectué avec la figure ci-dessous.
- Si vous notez que l'évasement est défectueux, coupez la section évasée et refaites l'évasement.

FORME DE L'ÉVASEMENT ET COUPLE DE SERRAGE DU RACCORD CONIQUE


Préattentions pour le raccordement des tuyaux

- Voir le tableau suivant pour les dimensions d'usinage des pièces à évaser.
- Lors de la connexion des raccords coniques, appliquez de l'huile frigorigène sur les surfaces intérieures et extérieures des raccords et faites-les tourner d'abord trois ou quatre fois. (Utilisez de l'huile d'ester ou de l'huile d'éther)
- Voir le tableau suivant pour le couple de serrage (Les raccords coniques pourraient se casser si vous appliquez un couple de serrage excessif).
- Une fois toute la tuyauterie raccordée, utilisez de l'azote pour effectuer la vérification des fuites de gaz.

taille du tuyau	couple de serrage [N·m(lbf·ft)]	A[mm(inch)]	forme d'évasement
Ø9.52(3/8)	32.7(24.19)~39.9(29.45)	12.8(1/2)~13.2(17/32)	
Ø12.7(1/2)	49.5(36.51)~60.3(44.47)	16.2(5/8)~16.6(21/32)	
Ø15.88(5/8)	61.8(45.58)~75.4(55.61)	19.3(3/4)~19.7(25/32)	

ATTENTION

- Utilisez toujours un raccord de charge pour la connexion du port de service.
- Une fois le bouchon serré, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites de réfrigérant.
- Si un raccord conique est desserré, utilisez toujours deux clés en combinaison. Lors de la connexion de la tuyauterie, utilisez toujours une clé de serrage et une clé dynamométrique en combinaison pour serrer les raccords coniques.
- Lors de la connexion d'un raccord conique, revêtez l'évasement (faces intérieure et extérieure) avec de l'huile pour R410A(PVE) et serrez initialement l'écrou 3 ou 4 fois à la main.



Ouverture du robinet de sectionnement

1. Enlevez le bouchon et faites tourner le robinet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé hexagonale.
2. Faites-la tourner jusqu'à ce que le bras s'arrête.
Ne faites pas trop de force sur le robinet de sectionnement. Autrement, vous risquez de casser le corps du robinet, car le robinet n'est pas du type siège arrière. Employez toujours un outil spécial.
3. Assurez-vous de serrer fermement le bouchon.

Fermeture du robinet de sectionnement

1. Enlevez le bouchon et faites tourner le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé hexagonale.
2. Serrez fermement le robinet jusqu'à ce que le bras touche le joint du corps principal.
3. Assurez-vous de serrer fermement le bouchon.
* Pour plus de détails sur le couple de serrage, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Couple de serrage

Taille du robinet de sectionnement	Couple de serrage [N·m(lbf·ft)] (Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer)				
	Bras (corps du robinet)	Bouchon (couverture du robinet)	Port de service	Raccord conique	
Ø6.35(1/4)	5.4(4.0) ~ 6.6(4.9)	Clé hexagonale de 4mm(5/8inch)	11.5(8.5) ~ 13.9(10.3)	14(10.3) ~ 17(12.5)	
Ø9.52(3/8)				13.5(10.0) ~ 16.5(12.2)	33(24.3) ~ 39(28.8)
Ø12.7(1/2)				18(13.3) ~ 22(16.2)	50(36.9) ~ 60(44.3)
Ø15.88(5/8)	13.5(10.0) ~ 16.5(12.2)	Clé hexagonale de 8mm(5/16inch)	36(26.6) ~ 44(32.5)	62(45.7) ~ 75(55.3)	
Ø19.05(3/4)				23(17.0) ~ 27(19.9)	93(68.6) ~ 119(87.8)
Ø22.2(7/8)	27(19.9) ~ 33(24.3)	Clé hexagonale de 8mm(5/16inch)	36(26.6) ~ 44(32.5)	-	
Ø28(1 1/8)				-	


ISOLEMENT CONTRE LA CHALEUR

1. Utilisez du matériel isolant thermique pour la tuyauterie de réfrigération très résistant (plus de 120°C(248°F)).

2. Préattentions dans des conditions d'humidité élevée.

Ce climatiseur a été testé conformément aux "conditions ISO avec brouillard" et il a été vérifié qu'il n'a aucun défaut. Cependant, s'il est utilisé longtemps dans une ambiance très humide (température du point de rosée : plus de 23°C(73°F), des condensats pourraient couler. Ajouter du matériel isolant thermique suivant la procédure ci-dessous :

- Matériel d'isolation thermique à préparer...EPDM (Étيلeno Propileno Diéno Metileno)- 120°C(248°F) por encima de la temperatura de resistencia al calor.
- Añada el aislante sobre 10mm(13/32 inch) de grosor en un entorno de alta humedad.




Installation de la tuyauterie du réfrigérant

Préattentions relatives au raccordement de la tuyauterie / fonctionnement de la soupape

Le raccordement des tuyaux est effectué de l'extrémité du tuyau vers les tuyaux de branchement, et le tuyau du réfrigérant venant de l'unité extérieure est divisé à l'extrémité pour être raccordé à chaque unité intérieure. Raccord à épanoui pour l'unité intérieure, raccord de soudage pour le tuyau extérieur et les parties de branchement.

- Utilisez une clé hexagonale pour ouvrir/fermer la soupape.



AVERTISSEMENT

- Veuillez toujours à ne pas provoquer de fuites du réfrigérant pendant le soudage
- Le réfrigérant génère un gaz toxique et dangereux pour l'organisme humain s'il est en combustion.
- N'effectuez pas le soudage dans un espace clos.
- Assurez-vous que vous avez fermé le bouchon du port de service pour empêcher les fuites de gaz après le travail.



ATTENTION

Veuillez bloquer les éjecteurs de tuyaux sur les panneaux avant et latéraux après avoir installé les tuyaux. (Des animaux ou des corps étrangers pourraient s'y introduire et endommager les câbles.)


Raccordement des unités extérieures

(Unité : mm(inch))

Unités extérieures		Modèle	Tuyau à gaz à basse pression	Tuyau à liquide	Tuyau à gaz à haute pression
2 Unité		© ARCNCB21			
3 Unité		© ARCNCB31			


Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'installation.

■ Branchement Y




Ⓐ AVers l'unité extérieure

Ⓑ BBranchement de la tuyauterie ou de l'unité intérieure



Vue à partir du point A dans le sens de la flèche

Orienté vers le bas



Dans les limites $\pm 3^\circ$



Orienté vers le haut



Dans les limites $\pm 3^\circ$

Processus d'installation pour l'unité HR

1. A l'aide d'une douille d'expansion, accrochez le boulon de scellement.
2. Installez un écrou hexagonal et une rondelle plate (non inclus) au boulon de scellement comme indiqué sur la figure ci-dessous, et fixez l'unité principale de sorte qu'elle soit accrochée au point d'accrochage.
3. Après vous être assuré que l'unité est au niveau, serrez l'écrou hexagonal.
* L'inclinaison de l'unité devrait être entre $\pm 5^\circ$ devant/derrière et gauche/droite.
4. Cette unité devrait être suspendue du plafond et le côté A devrait toujours être tourné vers le haut.
5. Isolez complètement les tuyaux non-utilisés comme indiqué sur la figure.




Installation de tuyau de réfrigérant d'unité extérieure, unité HR, unité intérieure

3 tuyaux sont raccordés à l'unité HR depuis l'unité extérieure, classifiés pour le liquide, le gaz à basse pression et le gaz à haute pression, en fonction de la nature du réfrigérant qui passe par le tuyau.

Il faut raccorder 3 tuyaux de l'unité extérieure à l'unité HR.

Pour le raccord entre l'unité intérieure et l'unité HR, il faut raccorder les tuyaux à liquide et à gaz de l'unité HR à l'unité intérieure. Dans ce cas, raccordez-les à l'unité intérieure en commençant par l'embout No. 1 de l'unité HR (les numéros sont affichés sur les embouts de l'unité HR). Utilisez le raccord conique pour les raccords à l'unité intérieure.



ATTENTION:


En raccordant des unités intérieures à l'unité HR, installez les unités intérieures en ordre numérique en commençant par No. 1.

Exemple : Installation de 3 unités intérieures : No. 1, 2, 3 (O), No. 1, 2, 4 (X), No.1, 3, 4 (X), No.2, 3, 4 (X).


Type d'unité HR

Sélectionnez une unité HR en fonction du nombre d'unités intérieures à installer. Les unités HR sont classifiées en 3 types en fonction du nombre d'unités intérieures qui peuvent s'y raccorder.


Exemple : L'installation de 6 unités intérieures requiert une unité HR à 4 branches et une unité HR à 2 branches.



PRHR021A(2 branches)





PRHR031A(3 branches)



PRHR041A(4 branches)

Méthode à joint de l'unité HR (Grand conduit : URNU76GB8-, URNU96GB8-)

La méthode à joint est nécessaire lorsque le châssis B5/B8 est installé. Dans la méthode à joint, deux embouts adjacents d'une unité HR sont reliés par un embranchement en Y et raccordés à une unité intérieure.




(Unité : mm(inch))

Unité HR	PRHR021A	PRHR031A	PRHR041A
Tuyau à gaz à basse pression	Ø22.2(7/8)	Ø28.58(1-1/8)	Ø28.58(1-1/8)
Tuyau à gaz à haute pression	Ø19.05(3/4)	Ø22.2(7/8)	Ø22.2(7/8)
Tuyau à liquide	Ø9.52(3/8)	Ø12.7(1/2)	Ø15.88(5/8)

Installation de contrôle de zonage

Quelques unités intérieures peuvent être raccordées à un embout de l'unité HR.















AVERTISSEMENT

- Le tuyau secondaire d'une unité HR permet jusqu'à 14.5kW(48kBtu/h) en fonction de la capacité de refroidissement de l'unité intérieure. (jusqu'à 14.5kW(48kBtu/h) pour l'installation maximale)
- La capacité totale maximale des unités intérieures raccordées à une unité HR PRHR041A est de 58kW(192kBtu/h).
- Le nombre maximal d'unités intérieures raccordées à une unité HR PRHR041A est 32. (Le nombre maximal d'unités intérieures pour l'embranchement en Y d'une unité HR est 8).
- Il n'y pas de fonction « Transfert automatique » et « Passage en mode manuel » dans la zone.
- Lorsque il y a des unités intérieures en mode refroidissement (chauffage), d'autres unités intérieures ne peuvent pas fonctionner en mode chauffage (refroidissement) dans la zone.



[Réductions pour unité intérieure et unité HR]

(Unité : mm(inch))

Modèles		Tuyau à liquide	Tuyau à gaz	
			Haute pression	Basse pression
Réduction pour unité intérieure				
Réduction pour unité HR	PRHR021A		 	 
	PRHR031A/ PRHR041A		 	 


Raccordement des tuyaux entre l'unité extérieure et intérieure

- Le raccordement des tuyaux peut être effectué sur la façade avant ou sur le côté en fonction des cadres d'installation.
- Assurez-vous que 2.8psi(0.2kgf/cm2) d'azote circule dans le tuyau lors du soudage.
- Si l'azote ne circule pas pendant le soudage, plusieurs membranes oxydées peuvent se former à l'intérieur du tuyau et compromettre le fonctionnement normal des soupapes et des condensateurs.



Travail préparatoire

- Utilisez les éjecteurs du plateau de l'unité extérieure pour la Gauche/Droite ou les extracteurs du tuyau de fond.





ATTENTION

- N'endommagez pas le tuyau/la base pendant les travaux d'éjection.
- Continuez à travailler sur le tuyau après avoir enlevé les ébarbures après les travaux d'éjection.
- Travaillez le manchon pour éviter d'endommager les câbles en les raccordant à l'aide des éjecteurs.

ATTENTION

- Retirez les supports fixés sur les pieds du condensateur avec inverseur prévu pour protéger l'unité lors du transport. (Le fait de ne pas enlever ces supports peut provoquer des vibrations ou des bruits anormaux.)




1. Ouvrez le panneau avant.
2. Enlevez les supports
3. Fixez uniquement avec l'écrou et la rondelle comme l'illustre la figure.

Supports prévus pour le transport

■ Enlevez le bouchon de prévention des fuites


- Enlevez le bouchon de prévention des fuites fixé sur la soupape de service de l'unité extérieure avant d'effectuer des travaux sur la tuyauterie.
- Pour retirer le bouchon de prévention des fuites, procédez comme suit:
 1. Vérifiez si les tuyaux communs/gaz/liquide sont verrouillés.
 2. Faites sortir le réfrigérant ou l'air résiduel de l'intérieur à l'aide du port de service.
 3. Enlevez le bouchon de prévention des fuites



Extraction du tuyau lors du raccordement unique/en série



■ Méthode d'extraction des tuyaux à l'avant

- Continuez d'effectuer des travaux sur les tuyaux comme l'illustre la figure ci-dessous pour l'extraction du tuyau avant.





■ Méthode d'extraction des tuyaux à la base


① Extraction du tuyau ordinaire à travers le panneau latéral



② Extraction du tuyau commun à travers le tuyau du fond



■ Figure des parties latérales lors de l'extraction à travers le tuyau du fond




Système de la tuyauterie du réfrigérant

Raccord de la tuyauterie du réfrigérant

3 unités extérieures

Exemple : 12 unités intérieures raccordées

- Ⓐ : Unité extérieure
- Ⓑ : Embranchement en Y
- Ⓓ : Unité intérieure
- Ⓔ : Tuyau de raccord entre unités extérieures : ARCNCB31
- Ⓕ : Tuyau de raccord entre unités extérieures : ARCNCB21
- Ⓖ : Joint collecteur
- Ⓗ : Unité HR



■ Cas 1 (« a »)

: La hauteur maximale est de 15m(49ft) si vous installez à l'aide d'un embranchement en Y

■ Cas 2 (« b »)

: La hauteur maximale est de 5m(16ft) en montage en série d'unités HR

▷ Diamètre du tuyau de réfrigérant d'une branche à l'autre



AVERTISSEMENT

- * : Montage en série d'unités HR : Capacité : somme des unités intérieures ≤ 192.4 kBtu/hr
- Voir le circuit imprimé de l'unité HR pour le réglage de commande des groupes de valves.
- Nous recommandons de minimiser la différence en longueur des tuyaux entre une unité HR et des unités intérieures, par exemple La différence de longueur de a, b, c et d devrait être minimisée. Plus grande est la différence entre les tuyaux, plus grande sera la différence entre la performance des unités intérieures.
- Longueur du tuyau de la branche extérieure à l'unité extérieure $\leq 10\text{m}(33\text{ft})$, longueur équivalente, max $13\text{m}(43\text{ft})$ (pour 22HP et plus)
- * Si les unités intérieures à grande capacité sont installées, (plus de 5 HP ; plus de $\text{Ø}15.88(5/8)/9.52(3/8)$, il faut utiliser le réglage de groupes

▷ Diamètre du tuyau de réfrigérant d'une branche à l'autre (B,C)

Capacité totale d'unité intérieure descendante [kW(Btu/h)]	Tuyau à liquide [mm(pouces)]	Tuyau à gaz [mm(pouces)]	
		Basse pression	Haute pression
$\leq 5.6(19,100)$	$\text{Ø}6.35(1/4)$	$\text{Ø}12.7(1/2)$	$\text{Ø}9.52(3/8)$
$< 16.0(54,600)$	$\text{Ø}9.52(3/8)$	$\text{Ø}15.88(5/8)$	$\text{Ø}12.7(1/2)$
$\leq 22.4(76,400)$	$\text{Ø}9.52(3/8)$	$\text{Ø}19.05(3/4)$	$\text{Ø}15.88(5/8)$
$< 33.6(114,700)$	$\text{Ø}9.52(3/8)$	$\text{Ø}22.2(7/8)$	$\text{Ø}19.05(3/4)$
$< 50.4(229,000)$	$\text{Ø}12.7(1/2)$	$\text{Ø}28.58(1-1/8)$	$\text{Ø}22.2(7/8)$
$< 67.2(229,400)$	$\text{Ø}15.88(5/8)$	$\text{Ø}28.58(1-1/8)$	$\text{Ø}22.2(7/8)$
$< 72.8(210,600)$	$\text{Ø}15.88(5/8)$	$\text{Ø}34.9(1-3/8)$	$\text{Ø}28.58(1-1/8)$
$< 100.8(344,000)$	$\text{Ø}19.05(3/4)$	$\text{Ø}34.9(1-3/8)$	$\text{Ø}28.58(1-1/8)$
$< 173.6(592,500)$	$\text{Ø}19.05(3/4)$	$\text{Ø}41.3(1-5/8)$	$\text{Ø}34.9(1-3/8)$
$< 184.8(630,700)$	$\text{Ø}22.2(7/8)$	$\text{Ø}44.5(1-3/4)$	$\text{Ø}41.3(1-5/8)$
$< 224.0(764,400)$	$\text{Ø}22.2(7/8)$	$\text{Ø}53.98(2-1/8)$	$\text{Ø}44.5(1-3/4)$

▷ Longueur totale du tuyau= $A+B+C1+C2+C3+a+b+c+d+e+f+g+i+j+k+l+m+n \leq 1,000\text{m}(3,280\text{ft})$

L	Le tronçon le plus long	* Longueur équivalente de tuyau
	$A+B+C3+k \leq 150\text{m}(200\text{m}^{**})$	$A+B+C3+k \leq 175\text{m}(225\text{m}^{**})$
I	Le tronçon le plus long après la 1 ^{ère} branche	
	$B+C3+k \leq 40\text{m}(90\text{m}^{**})$	
H	Différence de hauteur (Unité extérieure ↔ Unité intérieure)	
	$H \leq 110\text{m}$	
h	Différence de hauteur (Unité intérieure ↔ Unité intérieure)	
	$h \leq 15\text{m}$	
h1	Différence de hauteur (Unité extérieure ↔ Unité extérieure)	
	$h1 \leq 5\text{m}$	
"a", "b"	Différence de hauteur (Unité HR ↔ Unité HR)	
	$a \leq 15\text{m}(49\text{ft})$, $b \leq 5\text{m}(16\text{ft})$	

- * : Pour faciliter le calcul, présumez que la longueur de l'embranchement en Y est de 1.64ft, et celle du joint collecteur de 3.3ft.
- Il est conseillé d'installer l'unité intérieure dans un position plus basse que le joint collecteur.
- ** : Conditional application

() Conditionel Application(Encas de D12 est la plus éloignée indoor)**

Sous condition doit être convaincue de longueur de tuyauterie 40m(131ft)~90m(295ft) après le premier volet.

- 1) Diamètre des tuyaux entre la Direction générale de la première et la dernière branche devrait être accrue par une seule étape, sauf si le diamètre du tuyau B, C3 est la même que diamètre A(Main pipe diameter)
 $\varnothing 6.35(1/4)$ ' $\varnothing 9.52(3/8)$ ' $\varnothing 12.7(1/2)$ ' $\varnothing 15.88(5/8)$ ' $\varnothing 19.05(3/4)$ ' $\varnothing 22.2(7/8)$ ' $\varnothing 25.4^*(1)$,
 $\varnothing 28.58(1-1/8)$ ' $\varnothing 31.8^*(1-1/4)$, $\varnothing 34.9(1-3/8)$ ' $\varnothing 38.1^*(1-1/2)$
 * : Si elle est disponible sur le site, il utilise cette taille. Il ne peut autrement être augmenté.
- 2) Calculer la longueur totale de pipeing réfrigérant, D longueur de tubes B, C3 doit être calculée deux fois.
 $A + B \times 2 + C3 \times 2 + C1 + C2 + a + b + c + d + e + f + g + i + j + k + l + m + n \leq 1,000m(3,280ft)$
- 3) Longueur de la conduite de chaque unité intérieure de l'unité de récupération de chaleur le plus proche (a,b,c,e,e,g,i,j,k,l,m,n) $\leq 40m(131ft)$
- 4) [Longueur de la conduite de l'unité extérieure à l'unité intérieure de plus éloignée D12 (B+C3+K)]
 - [Longueur de l'unité extérieure de tuyau à l'unité intérieure plus proche D1 (C1+a)] $\leq 40m(131ft)$



AVERTISSEMENT

Lorsque la longueur équivalente entre une unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée est de 90m(295ft) ou plus, il faut augmenter le tuyau principal (A) d'un grade.


↻ Refrigerant pipe diameter from outdoor unit to first branch. (A)

Capacité totale d'unité extérieure ascendante		Diamètre du tuyau			Diamètre du tuyau lorsque la longueur du tuyau est de 90m ou plus à la 1ère branche		
Hp	Ton	Liquide [mm(pouces)]	Tuyau à gaz à basse pression [mm(pouces)]	Tuyau à gaz à haute pression [mm(pouces)]	Liquide [mm(pouces)]	Tuyau à gaz à basse pression [mm(pouces)]	Tuyau à gaz à haute pression [mm(pouces)]
8	6	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)	Ø15.88(5/8)	Ø12.7(1/2)	Ø22.2(7/8)	Ø19.05(3/4)
10	8						
12	10	Ø12.7(1/2)	Ø28.58(1-1/8)	Ø22.2(7/8)	Ø15.88(5/8)	Ø25.4(1)	Ø22.2(7/8)
14	12						
18	14	Ø15.88(5/8)	Ø28.58(1-1/8)	Ø22.2(7/8)	Ø19.05(3/4)	Ø31.8(1-1/4)	Ø25.4(1)
20	16						
22	18						
24	20						
26	22	Ø19.05(3/4)	Ø34.9(1-3/8)	Ø28.58(1-1/8)	Ø22.2(7/8)	Ø38.1(1-1/2)	Ø31.8(1-1/4)
28	24						
32	26						
34	28						
36	30						
38	32						
40	34	Ø41.3(1-5/8)	Ø34.9(1-3/8)	Ø44.5(1-3/4)	Ø38.1(1-1/2)	Ø38.1(1-1/2)	
42	36						

* Utilisez cette taille si disponible. Sinon il ne peut pas être augmenté.


↳ Embranchement en Y, Joint collecteur et modèle de raccord de l'unité HR

Modèle 1




• Installation impossible : Tuyau de branchement principal → Unité HR

Modèle 2




• Installation impossible : HR unit → Tuyau de branchement principal → Y et tuyau de branchement principal

Modèle 3




• La capacité totale maximale des unités intérieures est de 58kW (192 kBtu/h).

Modèle 4




• La capacité totale maximale des unités intérieures est de 14.5kW (48 kBtu/h).


Modèle 5



Modèle 6




Modèle 7




* : Raccord en série des unités HR : Capacité : Somme des unités intérieures ≤ 192 kBTu/h

Modèle 8




* : Le nombre maximal d'unités intérieures par branche est 8



- Installation des tuyaux des unités extérieures aux unités HP
 — : 3 tuyaux (tuyau à gaz à basse pression, tuyau à gaz à haute pression, tuyau à liquide)
- Installation des tuyaux des unités HP aux unités intérieures
 — : 2 tuyaux (tuyau à gaz, tuyau à liquide)

1) Maintenez la distance à 40m de la première branche à l'unité intérieure la plus éloignée.



◆ Raccord d'unité extérieure



AVERTISSEMENT

• Si le diamètre du tuyau B raccordé après la première branche est supérieur au diamètre du tuyau principal A, B devrait être égal à A.

Ex) Si le ratio de combinaison de l'unité intérieure 120% est raccordé à l'unité extérieure 70kW.

- 1) Diamètre du tuyau principal de l'unité extérieure A : Ø34.9(1-3/8, Tuyau à gaz à basse pression), Ø15.88(5/8, Tuyau à liquide), Ø28.58(1-1/8, Tuyau à gaz à haute pression)
- 2) Diamètre B après la première branche selon combinaison 120% d'unités intérieures (84kW) : Ø34.9(1-3/8, Tuyau à gaz à basse pression), Ø19.05(3/4, Tuyau à liquide), Ø28.58(1-1/8, Tuyau à gaz à haute pression)
Donc, le diamètre B raccordé après la première branche serait de Ø34.9(1-3/8, Tuyau à gaz à basse pression), Ø15.88(5/8, Tuyau à liquide), Ø28.58(1-1/8, Tuyau à gaz à haute pression), ce qui est égal au diamètre du tuyau principal.

[Exemple]

Ne choisissez pas le diamètre du tuyau principal par la capacité totale de l'unité intérieure descendante, mais plutôt par son nom de modèle d'unité extérieure.

Ne laissez pas le tuyau de raccord d'une branche à l'autre excéder le diamètre du tuyau principal choisi en fonction du nom de modèle d'unité extérieure.

EX) Pour raccorder les unités intérieures à l'unité extérieure de 22 HP (61.5 kW) à 120% de sa capacité de système (73.8 kW) et raccorder en branche l'unité intérieure 7k (2.1kW) à la 1ère branche.

Diamètre du tuyau principal (unité extérieure de 22 HP) : Ø28.58(1-1/8, Tuyau à gaz à basse pression), Ø15.88(5/8, Tuyau à liquide), Ø22.2(7/8, Tuyau à gaz à haute pression)

Diamètre du tuyau entre la 1ère et 2e branche (unités intérieures à 71.7kW)

Ø34.9(1-3/8, Tuyau à gaz) Ø19.05(3/4, Tuyau liquide) conforme aux unités intérieures descendants.

Puisque le diamètre du tuyau principal de l'unité extérieure 22HP est de Ø28.58(1-1/8, Tuyau à gaz à basse pression), Ø15.88(5/8, Tuyau à liquide), Ø22.2(7/8, Tuyau à gaz à haute pression), il sert de tuyau principal et de tuyau de raccord entre la 1ère et 2e branche.

◆ Raccord de l'unité intérieure

↳ Tuyau de raccord de l'unité intérieure à partir d'une branche (a,b,c,d,e,f)


Capacité de l'unité intérieure [kW(Btu/h)]	Tuyau à liquide [mm(pouces)]	Tuyau à gaz [mm(pouces)]
≤ 5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)
< 22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)
≤ 28.0(95,900)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)

* ARNU093TN*2, ARNU123TN*2, ARNU153TN*2, ARNU183TM*2, ARNU243TM*2 : Liquid pipe Ø9.52(3/8), Gas pipe Ø15.88(5/8)
ARNU153BG*2, ARNU183BG*2, ARNU243BG*2 : Liquid pipe Ø9.52(3/8), Gas pipe Ø15.88(5/8)


◆ Méthode de raccordement des tuyaux/précautions pour les raccords en série entre les unités extérieures

- Des joints séparés pour le branchement Y sont requis pour des raccords en série entre des unités extérieures.
- Veuillez vous référer aux exemples de raccordement ci-dessous pour installer les raccords des tuyaux entre les unités extérieures.



■ Raccordement des tuyaux entre les unités extérieures (cas général)



■ Les tuyaux installés entre les unités extérieures ont 2m(6.6ft) ou moins.






■ Les tuyaux installés entre les unités extérieures ont 2m(6.6ft) ou plus




- Si la distance entre les unités extérieures s'élève à plus de 2m(6.6ft), appliquez des séparateurs d'huile entre les tuyaux de gaz.
- Si l'unité extérieure est placée à un niveau inférieur par rapport au tuyau principal, appliquez un séparateur d'huile.

■ Cas de raccords incorrects des tuyaux




Si l'unité extérieure est placée à un niveau inférieur par rapport au tuyau principal, appliquez un séparateur d'huile.




Refrigerant piping system

- Les tuyaux installés entre les unités extérieures doivent maintenir un nivellement horizontal ou offrir une inclinaison pour empêcher le retour vers l'unité extérieure esclave. Dans le cas contraire, il est possible que l'unité ne fonctionne pas normalement.


(Exemple 1)



(Exemple 2)




(Exemple 3)




- Appliquez une trappe d'huile comme l'illustre la figure ci-dessous lorsque la longueur du tuyau entre les unités extérieures est supérieure à 2m. Dans le cas contraire, il est possible que l'unité ne fonctionne pas normalement.

(Exemple 1)




(Exemple 2)




- When connecting the pipes between the outdoor units, the accumulation of oil in the slave outdoor unit should be avoided. Otherwise, the unit may not operate properly.


(Exemple 1)



(Exemple 2)



(Exemple 3)



* La différence de niveau entre les deux unités de plein air, h est autorisé jusqu'à 5m(16.4ft).

◆ Quantité du réfrigérant

Le calcul de la charge supplémentaire doit prendre en considération la longueur du tuyau et la valeur du FC (facteur de correction) pour l'unité intérieure.

Charge suppléme ntaire (lbs)	=	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø25.4mm (1inch)	× 0.323(lbs/ft)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø22.2mm(7/8inch)	× 0.238(lbs/ft)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø19.05mm(3/4inch)	× 0.179(lbs/ft)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø15.88mm(5/8inch)	× 0.116 (lbs/ft)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø12.7mm(1/2inch)	× 0.079(lbs/ft)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø9.52mm(3/8inch)	× 0.041(lbs/ft)
	+	Tuyau complet pour le passage des liquides :Ø6.35mm(1/4inch)	× 0.015(lbs/ft)
	+	Nombre d'unités HR installées	× 1.1lbs
+	Valeur FC de l'unité intérieure		

Valeur FC de l'unité intérieure

(unité: lbs)

Type	Capacité(Btu/h)	5k	7k	9k	12k	15k	18k	24k	28k	36k	42k	48k	54k	76k	96k
Conduit caché dans le plafond (basse pression statique)			0.37	0.37	0.37	0.37	0.82	0.82							
Conduit caché dans le plafond (haute pression statique)			0.57	0.57	0.57	0.57	0.97"	0.97"	0.97	0.97	0.97	1.37		2.20	2.20
Montage mural(ARTCOOL Mirror)			0.53	0.53	0.53	0.53	0.62	0.62							
Cassette de plafond à 1 voie			0.44	0.44	0.44										
Cassette de plafond à 2 voies							0.35	0.35							
Cassette de plafond à 4 voies	0.40	0.40	0.55	0.55	0.71	0.71	1.06	1.06"	1.06	1.41	1.41	1.41			
Galerie ARTCOOL			0.22	0.22	0.22										
Position sur le plancher			0.37	0.37	0.37	0.37	0.82	0.82							
plafond et plancher				0.22	0.22										
Plafond suspendu							0.77	0.77							
Console			0.37	0.37	0.37	0.37									
Unité d'admission d'air frais												1.37		2.20	2.20
Ventilateur récupérateur de chaleur (DX)					0.44		0.44	0.44							
Hydro kit															3.53
Vertical AHU							1.04	1.04		1.57	2.00	2.00	2.00		



ATTENTION

Utilisez uniquement l'unité intérieure de série 2. Ex) ARNU****2

: Utilisez uniquement ARNU153BGA2, ARNU183BGA2, ARNU243BGA2

: Utilisez uniquement ARNU093TN*2, ARNU123TN*2, ARNU153TN*2, ARNU183TM*2, ARNU243TM*2

! AVERTISSEMENT

- Réglementation sur les fuites de réfrigérant
: la quantité de réfrigérant qui fuit doit résoudre l'équation suivante pour la sécurité des personnes.

$$\frac{\text{Quantité totale du réfrigérant dans le système}}{\text{Volume de l'espace où l'unité intérieure de plus faible capacité est installée}} \leq \frac{0.44 \text{ (kg / m}^3\text{)}}{(0.028(\text{lbs/ft}^3))}$$

□ **Si l'équation ci-dessus n'est pas résolue, suivez les étapes suivantes:**

- Sélection du système de climatisation d'air: sélectionnez l'une des procédures suivantes
 1. Installation de la partie avec ouverture effective
 2. Seconde confirmation de la capacité de l'Unité Extérieure et de la longueur des tuyaux
 3. Réduction de la quantité du réfrigérant
 4. Installation de 2 ou de plusieurs dispositifs de sécurité (alarme pour fuite de gaz)

Changez le type d'Unité Intérieure

: la position d'installation doit être au-dessus de 2m(6.6ft) à partir du plancher (type montage mural Type Cassette)


Adoption du système de ventilation

: choisissez un système de ventilation ordinaire ou un système de ventilation pour immeuble

Limitation des travaux de tuyauterie

: prenez des dispositions contre le tremblement de terre et la contrainte thermique

Embouteillage du réfrigérant



- Ajoutez la quantité exacte de réfrigérant calculée par longueur et diamètre du tuyau d'installation ainsi que la combinaison intérieure.
- Si la quantité du réfrigérant n'est pas exacte, il est possible que le système ne fonctionne pas normalement.
- Si la quantité supplémentaire du réfrigérant embouteillé est supérieure à $\pm 10\%$, cela peut provoquer un rendement insuffisant de l'unité intérieure ou griller le condensateur.

! AVERTISSEMENT

- Tuyau à vider: tuyau de gaz, tuyau d'eau, tuyau commun
- Si la quantité du réfrigérant n'est pas exacte, il est possible que le système ne fonctionne pas normalement.
- Si la quantité supplémentaire du réfrigérant embouteillé est supérieure à $\pm 10\%$, cela peut provoquer un rendement insuffisant de l'unité intérieure ou griller le condensateur.

Fitting de la tuyauterie du refrigerant

◆ Attention


- Utilisez les matériaux suivant pour la tuyauterie de réfrigération.
 - Matériel : Tuyau en cuivre désoxydé phosphoreux sans soudure.
 - Épaisseur du mur : Conforme aux réglementations locales et nationales pertinentes pour une pression indiquée de 3.8MPa(551psi). Nous recommandons le tableau suivant comme épaisseur minimale pour le mur.

Diamètre extérieur [mm(inch)]	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	22.2 (7/8)	25.4 (1)	28.58 (1-1/8)	31.8 (1-1/4)	34.9 (1-3/8)	38.1 (1-1/2)	41.3 (1-5/8)
Épaisseur minimum [mm(inch)]	0.8 (0.0315)	0.8 (0.0315)	0.8 (0.0315)	0.99 (0.039)	0.99 (0.039)	0.99 (0.039)	0.99 (0.039)	0.99 (0.039)	1.1 (0.043)	1.21 (0.048)	1.35 (0.053)	1.43 (0.056)

- Les tuyaux sur le marché contiennent souvent de la poussière et d'autres matières. Nettoyez-les toujours en soufflant du gaz inerte sec.
- Veillez à éviter que la poussière, l'eau ou d'autres contaminants pénètrent dans les tuyaux lors de l'installation.
- Réduisez le nombre de sections pliées au minimum, et faites le rayon de pliage aussi grand que possible.
- Utilisez toujours le jeu pour branchement montré ci-dessous, qui est vendu séparément.

Branchement Y	Collecteur		
	4 branch	7 branch	10 branch
ARBLB01621, ARBLB03321	ARBL054	ARBL057	ARBL1010
ARBLB07121, ARBLB14521	ARBL104	ARBL107	ARBL2010

- Si le diamètre des tuyaux secondaires diffère de celui indiqué pour la tuyauterie de réfrigération, utilisez un coupe-tube pour couper la section de raccordement et utilisez ensuite un adaptateur pour raccorder les tuyaux à diamètres différents.
- Respectez toujours les limitations concernant la tuyauterie de réfrigération (telles que la longueur nominale, la différence de hauteur et le diamètre des tuyaux).
Autrement, vous risquez de provoquer une défaillance de l'équipement ou une réduction de la performance de chauffage/refroidissement.
- Il est impossible d'effectuer une autre ramification après un collecteur. (Ceci est indiqué par (⊗) .)



- Le système s'arrêtera s'il y a une situation anormale telle qu'un volume de réfrigérant excessif ou insuffisant. Dans ce cas, rectifiez toujours la charge de l'unité. Lors du service technique, vérifiez toujours les remarques concernant la longueur des tuyaux et le volume de réfrigérant supplémentaire.
- N'utilisez jamais de réfrigérant pour effectuer une purge d'air. Faites le vide toujours à l'aide d'une pompe à vide.**
- Isolez toujours correctement la tuyauterie. Une isolation insuffisante peut résulter dans une réduction de la performance de chauffage/refroidissement, dans un écoulement des condensats et dans d'autres problèmes


12. Lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigération, assurez-vous que les vannes de services de l'unité extérieure sont complètement fermées (réglage usine) et ne faites pas marcher l'unité jusqu'à avoir connecté la tuyauterie de réfrigération pour l'unité extérieure et les unités intérieures, avoir fait un test pour fuites de réfrigérant et avoir complété un processus d'évacuation.
13. Utilisez toujours du matériel de brassage non oxydant pour le brassage des pièces et n'utilisez pas de flux. Autrement, la couche oxydée peut provoquer une obstruction ou endommager les compresseurs et le flux peut endommager les tuyaux en cuivre ou l'huile frigorigène.

AVERTISSEMENT

Lors de l'installation et le déplacement du climatiseur vers un autre emplacement, assurez-vous de faire une recharge de réfrigérant après avoir effectué une évacuation.

- Si un réfrigérant différent ou de l'air est mélangé au réfrigérant d'origine, le cycle de réfrigération peut avoir des dysfonctionnements et l'unité pourrait en résulter endommagée.
- Après avoir sélectionné le diamètre du tuyau de réfrigération pour le faire coïncider avec la capacité totale de l'unité intérieure raccordée après une ramification, utilisez un jeu de tuyaux pour ramification approprié en fonction du diamètre du tuyau de l'unité intérieure et des plans d'installation de la tuyauterie.

1	Refrigerant piping	4	Taping
2	Pipe to be brazed	5	Valve
3	Nitrogen	6	Pressure-reducing valve




WARNING

N'utilisez pas les anti-oxydants lorsque les joints de tuyaux de brasage. Résidus peuvent obstruer les tuyaux et briser l'équipement.


Installation de la tuyauterie secondaire

■ Ramification en Y




- (A) Vers l'unité extérieure
- (B) Vers la tuyauterie secondaire ou l'unité intérieure


- Assurez-vous que les tuyaux secondaires sont fixés horizontalement ou verticalement (voir le schéma ci-dessous).



- Il n'y a aucune limitation pour la configuration du montage du joint.
- Si le diamètre de la tuyauterie de réfrigération sélectionné suivant les procédures décrites est différent de la taille du joint, la section de raccordement doit être coupé à l'aide d'un coupe-tube.
- Le tuyau secondaire doit être isolé à l'aide du matériel isolant qui se trouve dans chaque jeu.



■ Collecteur



- (A) Vers l'unité extérieure
- (B) Vers l'unité intérieure


- Toute unité intérieure dont la capacité soit plus élevée doit être installé plus près de (A) que les unités intérieures à faible capacité.

- Si le diamètre de la tuyauterie de réfrigération sélectionné suivant les procédures décrites est différent de la taille du joint, la section de raccordement doit être coupé à l'aide d'un coupe-tube.


© Coupe-tube

- Si le nombre de tubes à raccorder est inférieur au nombre de ramifications du collecteur, installez un bouchon pour les ramifications non raccordées.


- Si le nombre d'unités intérieures à raccorder aux tuyaux secondaires est inférieur au nombre de tuyaux secondaires disponibles pour connexion, il faudra installer des ramifications supplémentaires.




- Installez la trajectoire du tuyau secondaire sur un plan horizontal.




- Le collecteur doit être isolé à l'aide du matériel isolant qui se trouve dans chaque jeu.



- Les joints entre la ramification et le tuyau doivent être scellés à l'aide du ruban adhésif inclus dans chaque jeu.




- Tout tuyau à bouchon doit être isolé à l'aide du matériel isolant fourni dans chaque jeu, puis entouré de ruban comme décrit ci-dessus.



■ Isolement thermique de la tuyauterie de réfrigération

Assurez-vous d'isoler la tuyauterie de réfrigération en enveloppant séparément le tuyau de liquide et le tuyau de gaz avec une épaisseur suffisante de polyéthylène résistant à la chaleur, de manière à ne pas laisser d'espaces dans le joint entre l'unité intérieure et le matériel isolant, et le matériel isolant lui-même. Si l'isolement est insuffisant, des condensats pourraient tomber, etc. Faites très attention pour l'isolement complet du plafond.



- (A) Matériel isolant thermique
- (B) Tuyau
- (C) Revêtement extérieur
(Enveloppez la zone de raccordement et la zone de coupure du matériel isolant thermique à l'aide de ruban de finition)


Matériel isolant thermique	Adhésif + Mousse en polyéthylène résistante à la chaleur + Ruban adhésif	
Revêtement extérieur	Unité intérieure	Ruban adhésif
	Sol exposé	Tissu de chanvre imperméable + couche de bronze
	Unité extérieure	Tissu de chanvre imperméable + plaque de zinc + peinture à l'huile

Remarque :
Si vous utilisez un couvercle de polyéthylène comme matériel de revêtement, la couche de bronze n'est pas nécessaire.


Mauvais exemple	<p>• N'isolez pas les tuyaux de gaz ou à basse pression et les tuyaux de liquide ou à haute pression ensemble.</p> <ul style="list-style-type: none"> (A) Tuyau de liquide (B) Tuyau de gaz (C) Lignes électriques (D) Ruban de finition (E) Matériel isolant (F) Lignes de communication 	<p>• Assurez-vous d'isoler complètement la zone de raccordement.</p> <p>(A) Ces pièces ne sont pas isolées.</p>
Bon exemple	<ul style="list-style-type: none"> (A) Tuyau de liquide (B) Tuyau de gaz (C) Lignes électriques (D) Matériel isolant (E) Lignes de communication <p>Lignes d'alimentation Lignes de communication</p> <p>Séparation</p>	

Pénétrations


Mur intérieur (caché)




Mur extérieur




Mur extérieur (exposé)




Plancher (résistant au feu)



Bras du tuyau de toiture



Portion de pénétration dans les limites du feu et du mur















- (A) Manchon
- (B) Matériel isolant thermique
- (C) Revêtement calorifique
- (D) Mastic
- (E) Bande
- (F) Couche d'étanchéité
- (G) Manchon avec extrémité
- (H) Matériel de revêtement calorifique
- (I) Mortier ou autre mastic incombustible
- (J) Matériel isolant thermique incombustible

Lorsque vous remplissez un espace avec du mortier, couvrez la zone de pénétration avec une plaque tôle en acier, de manière à ce que le matériel isolant ne pénètre pas là-bas. Pour cette zone, utilisez des matériaux incombustibles aussi bien pour l'isolement que pour le revêtement (des revêtements en vinyle ne doivent pas être utilisés).

Sélection de y branche et en-tête

◆ Tuyau de branchement Y













(Unité : mm(inch))

Modèles	Tuyau à gaz a basse pression	Tuyau à liquide	Tuyau à gaz à haute pression
ARBLB01621			
ARBLB03321			
ARBLB07121			
ARBLB14521			

FRANÇAIS

◆ Pipe de branche d'en-tête

(Unité : mm(inch))


Modèles	Côté gaz	Tuyau à liquide
4 branche ARBL054		
7 branche ARBL057		
4 branche ARBL104		
7 branche ARBL107		
10 branche ARBL1010		
10 branche ARBL2010		

Essai pour détection de fuites et séchage sous vide

(1) Essai pour détection de fuites

Le test pour détection de fuites doit être effectué en pressurant de l'azote sec à 3.8MPa(551psi). Si la pression ne diminue pas dans les 24 heures, le système a réussi le test. Si la pression diminue, vérifiez l'emplacement des fuites d'azote. Pour plus de détails sur la méthode d'essai, reportez vous à la figure suivante. (Effectuez le test avec les vannes de service fermées. Assurez-vous également de pressuriser le tuyau de liquide, le tuyau de gaz et le tuyau commun à haute/basse pression)

Le résultat du test peut être jugé bon si la pression n'a pas diminué après un jour environ suite à la pressurisation complète à l'azote sec.



Remarque :

Si la température ambiante diffère entre le moment où la pression est appliquée et celui où la chute de pression est vérifiée, appliquez le facteur de correction suivant:

Il y a un changement de pression d'environ 0.01MPa(1.5psi) pour chaque 1° C de différence de température.

Correction = (Temp. au moment de la pressurisation – Temp. au moment de la vérification) X 0.01.

Par exemple: la température au moment de la pressurisation 3.8MPa(551psi) est de 27°C.

24 heures après :3.73MPa(541psi), 20°C

Dans ce cas-ci, la chute de pression de 0.07MPa(10psi) est due à la baisse de la température.

Et par conséquent, aucune fuite dans le tuyau ne se produit.

Attention:

Pour empêcher l'azote d'entrer dans le système de réfrigération à l'état liquide, la partie supérieure du cylindre doit être plus élevée que sa partie inférieure lors de la pressurisation du système. Normalement, le cylindre est utilisé en position verticale et debout.

(2) Vide

Le séchage à vide doit s'effectuer à partir du port fourni sur la valve de service de l'unité extérieure à la pompe à vide couramment utilisé pour la conduite du liquide, du gaz et des hautes/basses pressions comme tuyau courant. (Procédez à cette opération avec la valve fermée).

*Ne réalisez jamais une purge avec le réfrigérant.

• Séchage à vide : utiliser une pompe de vide qui peut évacuer jusqu'à -100.7kPa (-14.6psi , 5Torr , -755mmHg).

1. Évacuez le système depuis les tuyaux de liquide et de gaz avec une pompe de vide pendant plus de 2h et apporter le système à -100.7kPa (-14.6psi).

Après avoir maintenu le système dans ces conditions pendant 1h, confirmez-vous le fait que le calibre de séchage est atteint. Le système peut contenir de l'humidité ou fuir.


2. Ce qui suit peut être réalisé s'il existe la possibilité que de l'humidité reste à l'intérieur du tuyau.

(De l'eau de pluie peut entrer dans le tuyau durant le fonctionnement pendant la saison des pluies ou après un long temps de fonctionnement).

Après l'évacuation du système pendant 2hs, donner de la pression au système jusqu'à 0.05MPa (7.3psi) (point de rupture du vide) avec du gaz nitrogène et l'évacuer ensuite de nouveau avec la pompe de vide pendant 1h jusqu'à -100.7kPa (-14.6psi) (séchage sous vide).

Si le système ne peut être évacué jusqu'à -100.7kPa (-14.6psi) dans un laps de 2hs, répétez les phases de rupture d'évacuation et de séchage.

Finalement, vérifiez si la jauge s'élève ou non, après avoir maintenu le système en position d'évacuation pendant 1hr.



Note : Toujours ajouter la quantité appropriée de réfrigérant. (Pour le réfrigérant à ajouter en plus)

Trop ou trop peu de réfrigérant peut causer des problèmes.

Pour utiliser le mode de vide.

(En mode vidange est mis, tous les robinets des unités intérieures et extérieures seront ouverts.)




AVERTISSEMENT

Quand vous installez ou déplacez le climatiseur dans un autre endroit, rechargez-le après une parfaite évacuation.

- Si un réfrigérant différent ou de l'air est mélangé avec le réfrigérant d'origine, le cycle du réfrigérant peut mal fonctionner et l'appareil pourrait être endommagé.

Mode de vide

Cette fonction est utilisée pour créer un vide dans le système après le remplacement du compresseur, des parties ODU ou du rajout/remplacement de l'IDU.



ATTENTION

Le fonctionnement de l'unité extérieure cesse en mode « vide ».
Le compresseur ne fonctionne pas.

Câblage Électrique

Zones de précaution

1. Respectez la réglementation locale sur les standards techniques concernant les équipements électriques et le câblage, ainsi que les consignes de votre fournisseur d'énergie électrique.

AVERTISSEMENT


Assurez-vous de demander à des ingénieurs électriques agréés de faire l'installation électrique en utilisant des circuits spéciaux conformes à la réglementation et suivant les consignes dans ce manuel d'installation. Si le circuit d'alimentation électrique a une fuite de courant ou qu'il y a une défaillance dans l'installation électrique, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

2. Installez la ligne de communication de l'unité extérieure loin des câbles d'alimentation de manière à éviter que l'unité ne soit affectée par le bruit électrique provenant de la source d'alimentation. (Ne les installez pas dans la même conduite.)
3. Assurez-vous d'effectuer la mise à la terre indiquée pour l'unité extérieure.


ATTENTION

Assurez-vous de relier l'unité extérieure à la terre. Ne raccordez pas la ligne de terre à aucun tuyau de gaz, ni à un tuyau d'eau, un paratonnerre ou une ligne de terre pour le téléphone. Si la mise à la terre n'est pas complétée, vous risquez de provoquer un choc électrique.


4. Laissez un certain espace pour le câblage du boîtier électrique des unités intérieures et extérieures, car le boîtier nécessite parfois d'être enlevé pour des opérations d'entretien.
5. Ne raccordez jamais la source d'alimentation principale au bornier de la ligne de communication. Autrement, les pièces électriques se brûleraient.
6. Utilisez des câbles bipolaires blindés pour la ligne de communication (marqué O dans la figure ci-dessous). Si les lignes de communication de différents systèmes sont câblés avec les mêmes câbles multipolaires, la mauvaise qualité de communication et de réception entraînera des dysfonctionnements. (Marqué (⊗) dans la figure ci-dessous)
7. Seul la ligne de communication spécifiée doit être raccordée au bornier pour communication de l'unité extérieure.



Câble bipolaire blindé



Câble multipolaire




AVERTISSEMENT

- Utilisez des câbles bipolaires blindés pour les lignes de communication. Ne les employez jamais ensemble avec les câbles d'alimentation.
- La couche de protection conductrice du câble devrait être raccordée aux parties en métal des deux appareils.
- N'utilisez jamais des câbles multipolaires.
- Cette unité étant équipée d'un inverseur, l'installation d'un condensateur pour déphasage en avance non seulement nuira à l'effet d'amélioration du facteur de puissance, mais elle provoquera aussi le chauffage anormal du condensateur. C'est pourquoi vous ne devez jamais installer un condensateur pour déphasage en avance.
- Maintenez le déséquilibre de puissance à 2% de la puissance nominale. Un déséquilibre large diminuera la durée de vie du condensateur de filtrage.


◆ Soyez vigilant lors de l'installation du câblage d'alimentation.

Utilisez des bornes de pression de forme arrondie pour les raccordements aux bornes d'alimentation.



Si vous ne disposez pas de câble, suivez les instructions ci-dessous.


- Ne connectez pas des câbles d'épaisseurs différentes aux bornes d'alimentation (tout jeu au niveau des câbles d'alimentation peut générer une chaleur anormale).
- Lorsque vous raccordez des câbles de même épaisseur, procédez conformément aux schémas ci-dessous.



- Pour le câblage, utilisez les câbles d'alimentation appropriés et raccordez-les soigneusement. Veillez également à ce que la pression extérieure ne puisse pas être exercée sur les bornes d'alimentation.
- Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis du bornier.
Un tournevis doté d'une petite tête risque d'arracher la partie supérieure de la vis et rendre tout serrage impossible.
- Un serrage excessif des vis du bornier risque de les altérer de manière irréversible.



Boîte de contrôle et position de connexion des câbles

- Enlevez toutes les vis du panneau frontal et retirer celui-ci en le tirant vers l'extérieur.



Panneau avant

- Connectez la ligne de communication entre l'unité extérieure principale et la secondaire via le bloc terminal.
- Connectez les lignes de communication entre les unités extérieure et intérieure via le bloc terminal.
- Quand vous connectez la ligne de communication entre l'unité extérieure et les unités intérieures avec un câble de protection, connecter le la protection terre avec la vis de terre.



Lignes de transmission et d'alimentation

1) Câble de transmission

- Types: câble de protection
- Utilisez des câbles de taille : plus 1,0~1,5mm²
- Longueur de ligne maximum admissible: au-dessous de 1,000m(3,281ft)

2) Câble de contrôle à distance

- Types: Câble à 3 voies(shielding wire)

3) Câble de contrôle central

Type de produit	Type de câble	Diamètre
Gestionnaire ACP&AC	(2 câbles de protection, 2 fils de noyau)	1.0~1.5mm ²
AC intelligent	(2 câbles de protection, 2 fils de noyau)	1.0~1.5mm ²
Contrôleur central simple	(2 câbles de protection, 2 fils de noyau)	1.0~1.5mm ²

4) Séparation des lignes de transmission et d'alimentation

- Si les lignes de transmission et d'alimentation sont placées les unes à côté des autres, la probabilité des erreurs opérationnelles est forte à cause des interférences observées à l'intérieur du circuit de signalisation, provoquées par l'accouplement électrostatique et électromagnétique. Les tableaux ci-dessous indiquent nos recommandations pour ce qui est de l'espace approprié où les lignes de transmission et d'alimentation doivent fonctionner en parallèle.

Capacité normale de la ligne d'alimentation		Écart
100V or more	10A	300mm(11-13/16inch)
	50A	500mm(19-11/16inch)
	100A	1,000mm(39-3/8inch)
	100A ou plus	1,500mm(59-1/16inch)

Remarque :

1. Ces chiffres sont basées sur une longueur présumée de 100m(328 ft) pour le câblage parallèle. Pour une longueur dépassant les 100m(328 ft), ces chiffres devront être recalculées de manière proportionnellement directe par rapport à la longueur supplémentaire des lignes concernées.
2. Si la courbe d'onde de l'alimentation continue de montrer une certaine distorsion, il faut augmenter l'écart recommandé dans le tableau.
 - Si les lignes sont installées à l'intérieur de conduites, vous devez prendre en compte le point suivant lors de l'agroupement de plusieurs lignes en vue de leur installation dans des conduites.
 - Les lignes d'alimentation (y comprise l'alimentation pour le climatiseur) et les lignes de communication ne doivent pas être installées à l'intérieure de la même conduite.
 - De même, lors de l'agroupement, les lignes d'alimentation et les lignes de communication ne doivent pas être groupés ensemble.



ATTENTION

- Si l'appareil n'est pas correctement relié à la terre, il y aura toujours un risque de choc électrique. La mise à la terre de l'appareil doit être effectuée par une personne qualifiée.

Câble de l'alimentation secteur et capacité de l'équipement

1. Utilisez une alimentation séparée pour l'unité extérieure et l'unité intérieure.
2. Prenez en compte les conditions ambiantes (température ambiante, lumière directe du soleil, eau de pluie, etc.) lors du câblage et des raccordements.
3. La taille des câbles est la valeur minimale pour les câbles à fils métalliques. La taille du câble d'alimentation doit être 1 rang plus épaisse prenant en compte les chutes de la tension électrique. Assurez-vous que la tension d'alimentation ne descend pas plus de 10%.
4. Les exigences particulières en matière de câblage doivent se conformer à la réglementation locale.
5. Les câbles d'alimentation des composantes des appareils pour l'extérieur ne doivent pas être plus légers qu'un câble flexible gainé en polychloroprène.
6. N'installez pas un interrupteur individuel ou une prise de courant pour mettre hors tension chaque unité intérieure séparément.



VERTISSEMENT

- Assurez-vous d'utiliser les câbles spécifiés afin de ne pas appliquer des forces externes aux connexions des bornes. Si les connexions ne sont pas fermement reliées, vous risquez de provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Assurez-vous d'utiliser un interrupteur de protection contre les surtensions adéquat. Veuillez noter que les surtensions générées peuvent inclure un certain volume de courant direct.



ATTENTION


- Certains emplacement d'installation peuvent nécessiter l'ajout d'un disjoncteur pour pertes à la terre. Si aucun disjoncteur pour pertes à la terre n'est installé, un choc électrique pourrait se produire.
- N'utilisez que des disjoncteurs et des fusibles ayant la capacité adéquate. L'utilisation d'un fusible, de câbles ou de câbles en cuivre à capacité trop large peut provoquer des dysfonctionnement de l'unité ou un incendie.

Field Wiring

1. 208/230V

◆ Exemple de raccordement du câble de communication

■ 1 Unité extérieure - 3Ø, 208/230V




⚠ AVERTISSEMENT

- Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).
- N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.
- Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.
- S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local. Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure


⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	Maître Unité extérieure
SODU B	SODU A	IDU	IDU	INT B	INT A	
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	




Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact en journée, il ne représente pas le point de connexion de la masse.

■ 2 Unités extérieures - 3Ø, 208/230V

■ Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.



■ Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.






AVERTISSEMENT

- Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).
- N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.
- Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.
- S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local. Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure




Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact sec. Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.


- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

■ 3 Unités extérieures - 3Ø, 208/230V

■ Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.



■ Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.






AVERTISSEMENT

- Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).
- N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.
- Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.
- S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local. Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure




Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact sec. Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.

- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

2. 460V

◆ Exemple de raccordement du câble de communication

■ 1 Unité extérieure - 3Ø, 460V




⚠ AVERTISSEMENT

- Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).
- N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.
- Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.
- S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local. Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure


⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	Maître
SODU B	SODU A	IDU	IDU	INT B	INT A	
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	Unité extérieure




Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal 'L' pour le contact en journée, il ne représente pas le point de connexion de la masse.

■ 2 Unités extérieures - 3Ø, 460V

■ Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.



■ Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.






AVERTISSEMENT

- Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).
 - N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.
 - Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.
 - S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local.
- Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure




Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal 'L-' pour le contact sec. Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.


- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

■ 3 Unités extérieures - 3Ø, 460V

■ Lorsque la source d'alimentation est connectée en série entre les unités.



■ Lorsque la source d'alimentation est reliée séparément à chaque unité extérieure.








AVERTISSEMENT

- Les lignes de terre de l'unité intérieure sont requises pour empêcher des accidents dus aux chocs électriques en cas de fuites de courant. Perturbation de la communication à cause des bruits et des fuites du courant moteur (sans raccordement au tuyau).
- N'installez pas un commutateur individuel ou une sortie électrique pour déconnecter séparément chacune des unités intérieures de l'alimentation.
- Installez le commutateur principal qui puisse fermer toutes les sources d'alimentation de manière intégrée parce que ce système est composé d'un équipement alimenté par plusieurs sources.
- S'il existe la possibilité d'une phase inversée, d'une phase instable, d'un arrêt momentané ou si l'alimentation est inconstante pendant que le produit est en service, fixez un circuit de protection contre la phase inversée au niveau local. Le fonctionnement du produit en phase inversée peut briser le compresseur et d'autres composants.

Entre l'unité extérieure maître et l'unité intérieure




Le terminal GND au niveau du PCB principal est un terminal '-' pour le contact sec. Il ne s'agit pas du point de connexion de la masse.

- Assurez-vous que le numéro du terminal de l'unité extérieure maître et celui de l'unité extérieure esclave correspondent entre eux. (A-A, B-B)

◆ Raccordement d'exemple de câble de communication


[Type d'BUS]

- Le raccordement du câble de communication doit être installé comme la figure ci-dessous entre l'unité d'intérieur à l'unité extérieure.




[Type d'ÉTOILE]

- Le dysfonctionnement peut être provoqué par défaut de communication, quand le raccordement du câble de communication est installé comme la figure ci-dessous (type d'ÉTOILE).




◆ Raccordement des câbles du châssis UX2


Côté gauche




Côté droit




Façade avant 1




Façade avant 2



Raccordement de l'alimentation principale




Connexion PCB principal




◆ Raccordement des câbles du châssis UX3

FRANCAIS


Côté gauche




Côté droit




Façade avant 1




Façade avant 2



Raccordement de l'alimentation principale



Connexion PCB principal



■ Vérification selon réglage de commutateur DIP

- Vous pouvez vérifier les réglages de l'unité extérieure Maîtresse à partir du LED segment 7.
Le réglage du commutateur DIP doit être changé lorsque le courant est éteint.

■ Vérification du réglage de l'unité Maîtresse

Le chiffre apparaît consécutivement au segment 7, 5 seconds après la mise en marche.

Ce chiffre représente la condition de réglage (Par exemple, il représente R410A 28HP)

Code modèle maître code modèle esclave code modèle esclave 2 capacité totale 2 25 190

1 ~255 : Code modèle maître

1 ~255 : code modèle esclave 1

1 ~255 : code modèle esclave 2 } Voir table de codes

8~42HP : numéro HP (somme de capacités des unités Maîtresse et esclave)

Pas d'affichage : refroidissement seulement 2 : Pompe à chaleur / récupération de chaleur

25 : Normal

190 : Type de modèle (ARUB***DT3)

Exemple) 28HP (ARUB***DT3), R410A

193 → 193 → 28 → 2 → 25 → 190



ATTENTION


Le produit peut mal fonctionner si le commutateur DIP pertinent n'est pas correctement réglé.

Modèle Code


Code modèle	Unité (HP)	Unité	Ref.
190	8	Maîtresse et esclave	R410A
191	10		
192	12		
193	14		

■ Régler le commutateur DIP

- Si vous réglez le commutateur DIP alors que l'unité est en marche, le changement ne sera pas appliqué immédiatement. Le changement sera appliqué uniquement après une réinitialisation.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




11121314151617181920

Index		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Fonction	Onduleur de secours	●																				
	Const.1 de secours		●																			
	Const.2 de secours			●																		
	Unité de secours	●	●	●																		
	Fonctionnement silencieux de nuit (refroidissement, chauffage)				●																	
	Fonctionnement silencieux de nuit (refroidissement uniquement)					●																
	Fonctionnement Déblayage de neige						●				x											
	Dégivrage forcé							●			x											
	Déblayage et neige + dégivrage forcé					●	●				x											
	Unité intérieure, ajustement EEV non-fonctionnement											●	x								x	
	Unité intérieure ajustement de ciblage sous-refroidissement/surchauffement											x	●								x	
	Unité intérieure ajustement EEV, fonctionnement											●	●								x	
	Monitoring des senseurs en temps réel															●						x
	Seulement dégivrage général																	●				
	Mode pression statique																		●	x	x	
	Évacuation										●		●	x								
	Aspiration										●	x	●									
	Mode « vide »										●	●	●									
	Fonctionnement de retour forcé d'huile										●				x	●	x					
	Fonctionnement manuel de la vanne à 4 voies-supérieur, inférieur FERME										x	x	x					x	x	x	●	
	Fonctionnement manuel de la vanne à 4 voies-supérieur OUVERT, inférieur FERME										x	●	x					x	x	x	●	
	Fonctionnement manuel de la vanne à 4 voies-supérieur FERME, inférieur OUVERT										x	x	●					x	x	x	●	
	Fonctionnement manuel de la vanne à 4 voies-supérieur, inférieur OUVERT										x	●	●					x	x	x	●	
	Mode 1 auto-détection de tuyaux																	●				x
	Mode 2 auto-détection de tuyaux															●						x
	Affichage de tuyaux d'unité intérieure										●				●	x	●					
	No. Unités intérieures raccordées à une branche de l'unité HR										●				●	●	●					
Auto-remplissage																	●	●	x	●		
Fonction de vérification de réfrigérant																	x	x	●	●		
Fonction d'essai intégré (chauffage)																	x	●	●	●		
Fonction d'essai intégré (refroidissement)																	●	x	●	●		
Capacité de chauffage augmentée										●					●							
Contrôle RPM de ventilateur d'unité intérieure										●				●	●							
Réglage d'adresse d'unité extérieure										●				x	●	●						
Réglage Unité Ext.	Unité Maître							x	x													
	Unité esclave 1							●	x													
	Unité esclave 2							x	●													
	Unité esclave 3							●	●													

⚠ ATTENTION

1. Un signe 'X' dans la table signifie que le commutateur DIP doit être tiré vers le bas. Sinon la fonction peut ne pas marcher
2. Si le commutateur DIP applicable n'est pas correctement réglé, le produit peut mal fonctionner.
3. Lors de la réalisation de l'essai, vérifiez la condition de fonctionnement de l'unité intérieure et n'effectuez l'essai que lorsque toutes les unités intérieures sont arrêtées.
4. La fonction auto-essai ne marche pas lorsqu'une seule unité intérieure est raccordée.

Circuit imprimé d'unité HR



Interrupteur de réglage de l'unité HR

1. Fonction principale de SW02M

MARCHE SW	Sélection	
No.1	Méthode d'adressage des vannes d'unité HR (Auto/Manuel)	
No.2	Modèle d'unité HR	
No.3	Modèle d'unité HR	
No.4	Modèle d'unité HR	
No.5	Réglage de groupe de vannes	
No.6	Réglage de groupe de vannes	
No.7	Utilisation uniquement en production (préréglé « ARRÊT » (OFF))	Réglage de zonage (« MARCHÉ » (ON))
No.8	Utilisation uniquement en production (préréglé « ARRÊT » (OFF))	


















1) Sélection de la méthode d'adressage des vannes d'unité HR (Auto/Manuel)

<p>Interrupteur No. 1 désactivé</p> <p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> <p>Auto</p>	<p>Switch No.1 On</p> <p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> <p>Manuel</p>
---	---

2) Réglage du contrôle de zonage

	Réglage COMMUTATEUR DIP	
Contrôle normal	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>ON</p> <p>SW01M</p>
Contrôle de zonage	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>ON</p> <p>SW01M</p> <p>Allumez le commutateur dip de la branche de zonage Ex) Branche 1,2 sont zonage contrôlé</p>

3) Sélection du modèle de l'unité HR

	 <p>(Pour 2 branches) PRHR021A</p>	 <p>(Pour 3 branches) PRHR031A</p>	 <p>(Pour 4 branches) PRHR041A</p>
Réglage initial			
1 branche raccordée			
2 branche raccordée			
3 branche raccordée			
4 branche raccordée			

* Chaque modèle est acheminé avec les interrupteurs No. 2 et No. 3 pré-ajustés à l'usine comme indiqué ci-dessus.



AVERTISSEMENT

- Si vous souhaitez utiliser un PRHR031A pour une unité HR à 2 branches, après avoir fermé les 3e tuyaux, réglez le commutateur DIP pour une unité HR à 2 branches.
- Si vous souhaitez utiliser un PRHR041A pour une unité HR à 3 branches, après avoir fermé les 4e tuyaux, réglez le commutateur DIP pour une unité HR à 3 branches.
- Si vous souhaitez utiliser un PRHR041A pour une unité HR à 4 branches, après avoir fermé les 3e et 4e tuyaux, réglez le commutateur DIP pour une unité HR à 2 branches.
- L'embout non-utilisé doit être fermé avec un bouchon cuivre, et non pas un bouchon plastique.

4) Réglage du groupe de vanes.

	Réglage COMMUTATEUR DIP	Exemple
Non contrôlé		 Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure
No. 1, Contrôle 2 vanes		 Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure à grande capacité
No. 2, Contrôle 3 vanes		 Unité intérieure Unité intérieure à grande capacité Unité intérieure
No. 3, Contrôle 4 vanes		 Unité intérieure à grande capacité Unité intérieure Unité intérieure
Vannes No. 1, 2 / Contrôle de vanes No. 3, 4		 Unité intérieure à grande capacité Unité intérieure à grande capacité

Note:

Si les unités intérieures à grande capacité sont installées, un tuyau à embranchement en Y doit être utilisé

* Tuyau à embranchement en Y

(Unité : mm(inch))


Modèles	Low Pressure Gas Pipe	Tuyau à liquide	High Pressure Gas Pipe
ARBLB03321			

2. SW05M (Molette S/W pour l'adressage de l'unité HR)

Doit être réglé à '0' pour l'installation d'une seule unité HR

Pour l'installation d'unités HR multiples, adressez les unités HR séparément avec des chiffres chronologiquement ascendants en commençant par '0'.




Ex) Installation de 3 unités HR



3. SW01M/SW03M/SW04M (Commutateur DIP et touche contact pour l'adressage manuel des vannes)








1) Réglage normal (réglage non-zonage)

- Réglez l'adresse de la vanne de l'unité HR à l'adresse de contrôle central de l'unité intérieure raccordée.
- SW01M: Sélection de la vanne à adresser
- SW03M: Augmentation du chiffre 10 de l'adresse de la vanne
- SW04M: Augmentation du dernier chiffre de l'adresse de la vanne
- Préalable à l'adressage manuel des vannes : l'adresse de contrôle central de chaque unité intérieure doit être préréglé différemment à sa télécommande câblée.

	S/W No.	Réglage
 <p data-bbox="191 1063 247 1083">SW01M</p>	No.1	Adressage manuel de la vanne No. 1
	No.2	Adressage manuel de la vanne No. 2
	No.3	Adressage manuel de la vanne No. 3
	No.4	Adressage manuel de la vanne No. 4
 <p data-bbox="191 1179 247 1199">SW03M</p>	SW03M	Augmenter le chiffre 10 de l'adresse de la vanne
 <p data-bbox="191 1262 247 1281">SW04M</p>	SW04M	Augmenter le dernier chiffre de l'adresse de la vanne

2) Réglage de zonage

- Réglez l'adresse de la vanne de l'unité HR à l'adresse de contrôle central de l'unité intérieure raccordée.
- SW01M : Sélection de la vanne à adresser
SW03M : Augmentation du chiffre 10 de l'adresse de la vanne
SW04M : Augmentation du dernier chiffre de l'adresse de la vanne
SW05M : Mollette S/W
- Préalable à l'adressage manuel des vannes : l'adresse de contrôle central de chaque unité intérieure doit être préréglé différemment à sa télécommande câblée.

	S/W No.	Réglage
 SW01M	No.1	Adressage manuel de la vanne No. 1
	No.2	Adressage manuel de la vanne No. 2
	No.3	Adressage manuel de la vanne No. 3
	No.4	Adressage manuel de la vanne No. 4
 	SW03M	Augmenter le chiffre 10 de l'adresse de la vanne
 	SW04M	Augmenter le dernier chiffre de l'adresse de la vanne
 	SW05M	Adressage manuel de zonage, unités intérieures

Auto-adressage pour des unités intérieures et unités HR

1) Auto-adressage pour l'unité intérieure

2) Auto-détection de tuyaux

3) Détection manuelle des tuyaux (en cas de défaillance de l'auto-détection de tuyaux)


- Éteignez toutes les unités intérieures avant l'auto-adressage.
Si une unité intérieure est activée, l'auto-adressage ne fonctionnera pas.

1) Auto-adressage pour l'unité intérieure

- L'adresse des unités intérieures sera réglée par auto-adressage

- 1) Attendez 3 minutes après l'application du courant (Unité extérieure maîtresse et esclave, unité intérieure)
- 2) Appuyez sur l'interrupteur de l'unité extérieure et maintenez enfoncé 5~10 secondes jusqu'à l'affichage de 88. (SW02B).
- 3) A« 88 » s'affiche sur l'affichage LED à 7 segments du circuit imprimé de l'unité extérieure.
- 4) Il faut entre 2 et 7 minutes pour compléter l'adressage en fonction du nombre de connexions d'unités intérieures à régler.
- 5) Les numéros de connexion des unités intérieures dont l'adressage est terminé sont affichés pendant 30 secondes sur l'affichage LED à 7 segments du circuit imprimé de l'unité extérieure.
- 6) Après la complétion de l'adressage, l'adresse de chaque unité intérieure sera indiquée sur l'affichage de la télécommande câblée. (CH01, CH02, CH03, CH06 : Indiqués comme numéros de connexion des unités intérieures).

■ Sous-marin PCB



⚠ ATTENTION

- En cas de remplacement du circuit imprimé de l'unité intérieure, répétez le réglage de l'auto-adressage (à cette occasion, vérifiez la possibilité d'utiliser un power module indépendant pour les unités intérieures.)
- Si l'alimentation électrique n'est pas fournie à l'unité intérieure, une erreur de fonctionnement peut résulter.
- L'auto-adressage est possible uniquement sur l'unité maîtresse
- L'auto-adressage doit être effectué après 3 minutes pour améliorer la communication.

2) Auto-détection des tuyaux

- 1) Éteignez No. 1 du SW02M du circuit imprimé de l'unité HR.
- 2) Confirmez que le réglage des No. 2, 3 du SW02M correspond avec le nombre d'unités intérieures.
- 3) Réinitialisez l'alimentation du circuit imprimé de l'unité HR.
- 4) Allumez le COMMUTATEUR DIP No. 17 du circuit imprimé de l'unité principale lorsque la température extérieure est en dessous de 15°C(59°F)
Allumez les COMMUTATEUR DIP No. 14, 17 du circuit imprimé de l'unité principale lorsque la température extérieure est plus de 15°C(59°F)
- 5) Réinitialisez l'alimentation de l'unité extérieure.
- 6) Attendez 3 minutes.
- 7) Appuyez sur le SW03B du circuit imprimé principal de l'unité extérieure et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
- 8) Le numéro de l'unité HR connectée s'affiche.
Ex) En cas d'installation de quatre unités HR : 04
- 9) Faites fonctionner après que 88 s'affiche sur l'affichage du circuit imprimé principal de l'unité extérieure.

- 10) Procédure de détection des tuyaux.
 - 11) Il faut 5~30 minutes en fonction du nombre d'unités intérieures et de la température extérieure.
 - 12) Le nombre d'unités intérieures installées s'affiche sur l'affichage du circuit imprimé principal de l'unité principale pendant environ 1 minute.
 - Pour une unité HR, le nombre d'unités intérieures raccordées à chaque unité HR s'affiche.
 - '200' s'affiche en cas d'erreur d'auto-détection des tuyaux, et l'auto-détection est terminée après que '88' a disparu.
- ※ Fonction d'auto-détection des tuyaux : la fonction qui règle automatiquement la connexion entre l'unité intérieure et l'unité HR.



AVERTISSEMENT

1. Refaites l'auto-adresse et l'auto-détection des tuyaux chaque fois que vous remplacez le circuit imprimé de l'unité intérieure et de l'unité HR.
 - Une erreur de fonctionnement se produit si les unités intérieure et HR ne sont pas alimentées.
2. L'erreur No. 200 se produit en cas de décalage entre le nombre d'unités intérieures raccordées et le nombre d'unités intérieures scannées.
3. En cas de défaillance d'auto-détection des tuyaux, complétez le processus avec la détection manuelle des tuyaux (voir Détection manuelle des tuyaux).
4. Lorsque l'adressage par auto-détection des tuyaux s'effectue normalement, la détection manuelle des tuyaux n'est pas nécessaire.
5. Si vous souhaitez refaire l'auto-détection des tuyaux après une première tentative sans succès, réinitialisez d'abord l'unité extérieure.
6. Pendant 5 minutes après la complétion de la détection des tuyaux, n'éteignez pas le circuit imprimé de l'unité principale afin d'enregistrer automatiquement le résultat de la détection des tuyaux.

3) Détection manuelle des tuyaux.


- 1) Saisissez l'adresse de contrôle central dans chaque unité intérieure avec sa télécommande câblée.
- 2) Allumez le No. 1 du SW02M du circuit imprimé de l'unité HR.
- 3) Réinitialisez l'alimentation du circuit imprimé de l'unité HR.
- 4) Sur le circuit imprimé de l'unité HR, réglez manuellement l'adresse de chaque vanne à l'adresse de contrôle central de l'unité intérieure raccordée à la vanne.
- 5) Réinitialisez l'alimentation du circuit imprimé de l'unité extérieure.
- 6) Le numéro de l'unité intérieure installée s'affiche après environ 5 minutes.
 - Ex) HR numéro de l'unité intérieure
- 7) Réinitialisez l'alimentation du circuit imprimé de l'unité extérieure et de l'unité HR.
- 8) La détection manuelle des tuyaux est complétée




AVERTISSEMENT

1. Si le contrôleur central n'est pas installé, conservez les données des adresses après que l'installateur règle l'adresse de contrôle central.
2. Si le contrôleur central est installé, il y aura une adresse de contrôle central dans la télécommande câblée de l'unité intérieure.
3. Dans ce cas, réglez l'adresse manuelle des tuyaux de l'unité HR selon l'adresse de contrôle central de l'unité intérieure.
4. La tuyauterie non raccordée à l'unité intérieure doit être réglée à une adresse différente que celle de la tuyauterie raccordée à l'unité intérieure.
(Si les adresses s'accumulent, la vanne correspondante ne fonctionne pas.)
5. Si vous souhaitez changer le réglage de la tuyauterie manuelle, il faut le faire sur le circuit imprimé de l'unité HR.
6. Si une erreur se produit, le réglage manuel des tuyaux n'est pas complet.
7. Pendant 5 minutes après la complétion de la détection des tuyaux, n'éteignez pas le circuit imprimé de l'unité principale afin d'enregistrer automatiquement le résultat de la détection des tuyaux.

Logigramme d'auto-adressage pour les unités intérieures




Logigramme de l'auto-adressage pour la détection des tuyaux



* Il se peut que vous entendiez un bruit de changement de mode. Ceci est normal.

Il n'y a pas de bruit de changement de mode lors du fonctionnement normal.






Logigramme de l'adressage manuel de détection des tuyaux



Exemple d'adressage manuel des vannes (Réglage de non-zonage)

(En cas de connexion d'une unité intérieure d'adresse de contrôle central « 11 » à une vanne #1 d'une unité HR)

- Préalable à l'adressage manuel des vannes : l'adresse de contrôle central de chaque unité intérieure doit être pré-réglée différemment à sa télécommande câblée.

No.	Affichage et réglage	Réglage et contenu
1	 <p>7-SEG SW01M SW03M SW04M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Aucun • Affichage : Aucun
2	 <p>7-SEG SW01M SW03M SW04M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Allumez le commutateur DIP No. 1 pour adresser la vanne #1 • Affichage : la valeur existante enregistrée en EEPROM s'affiche sur le 7-SEG.
3	 <p>7-SEG SW01M SW03M SW04M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Réglez le chiffre 10 au numéro en données Group High de la télécommande câblée reliée à l'unité intérieure correspondante à la vanne #1 en appuyant la touche contact à gauche. • Affichage : Le chiffre affiché sur le 7-SEG gauche augmente chaque fois que la touche contact est appuyée.
4	 <p>7-SEG SW01M SW03M SW04M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Réglez le chiffre 10 au numéro en données Group High de la télécommande câblée reliée à l'unité intérieure correspondante à la vanne #1 en appuyant la touche contact à gauche. • Affichage : Le chiffre affiché sur le 7-SEG gauche augmente chaque fois que la touche contact est appuyée.
5	 <p>7-SEG SW01M SW03M SW04M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Éteignez le commutateur DIP No. 1 pour enregistrer l'adresse de la vanne #1 • Affichage : « 11 » disparaît du 7-SEG

- Le réglage ci-dessus doit être suivi pour toutes les vannes de l'unité HR.
- Une vanne qui n'est raccordée à aucune unité intérieure doit être adressée par tout chiffre sauf ceux utilisés pour les vannes raccordées aux unités intérieures.
(Les vannes ne fonctionnent pas si les numéros d'adresse sont les mêmes.)

Exemple d'adressage manuel des vannes (Réglage de zonage)

(En cas de connexion d'une unité intérieure d'adresse de contrôle central « 11 » à une vanne #1 d'une unité HR)

Le contrôle de zonage consiste à raccorder 2 unités intérieures ou plus à un tuyau d'unité HR.

En cas de contrôle de zonage, la molette s'utilise afin de régler des contrôles d'unités intérieures multiples.

Seulement la molette change de la condition de réglage des vannes et règle la connexion des unités.

1) Allumez le commutateur DIP des vannes correspondantes et fixez la molette à '0'.

2) Réglage du numéro avec le touche contact.

3) En cas de rajout d'unités intérieures au même embout, augmentez la position de la molette par 1 et réglez le numéro avec le touche contact.

4) En cas de vérification du numéro sous lequel la vanne correspondante est enregistrée, allumez le commutateur dip et réglez le numéro de la molette.

5) La disponibilité pour les unités intérieures est de 7 par embout (molette 0-6), en cas de réglage supérieur à 7 avec la molette, une erreur s'affichera.

6) Réglez la molette sur la position originale après avoir terminé un réglage de tuyau.

7) La molette règle la valeur du numéro d'unités intérieures raccordées au FF et prévient tout mal fonctionnement.

(Exemple : En cas de raccord de 3 unités intérieures au tuyau 1, la molette règle 0,1,2, et 3,4,5 avec le réglage FF)

• Préalable à l'adressage manuel des vannes : l'adresse de contrôle central de chaque unité intérieure doit être préréglée différemment à sa télécommande câblée.

No.	Affichage et réglage					Réglage et contenu
1						<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Aucun • Affichage : Aucun
2						<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Réglez le commutateur DIP No. 1 pour adresser la vanne #1 • Affichage : la valeur existante enregistrée en EEPROM s'affiche sur le 7-SEG.
3						<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Réglez le chiffre 10 (1) au numéro en données Group High de la télécommande câblée reliée à l'unité intérieure correspondante à la vanne #1 en appuyant la touche contact à gauche. • Affichage : Le chiffre affiché sur le 7-SEG gauche augmente chaque fois que la touche contact est appuyée.
4						<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : SW05M : 1 • Affichage : Afficher l'ancienne valeur.
5						<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Réglage du numéro en utilisant SW03M et SW04M, SW05M : 1 • Affichage : Affiche la valeur réglée
6						<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Éteignez le commutateur DIP No. 1 pour enregistrer l'adresse de la vanne #1 • Affichage : « 11 » disparaît du 7-SEG
7						<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Retourner la vanne de l'unité HR adressée • Affichage : Aucun



- Le réglage ci-dessus doit être suivi pour toutes les vannes de l'unité HR.

- Une vanne qui n'est raccordée à aucune unité intérieure doit être adressée par tout chiffre sauf ceux utilisés pour les vannes raccordées aux unités intérieures.


(Les vannes ne fonctionnent pas si les numéros d'adresse sont les mêmes.)

Exemple de vérification des adresses des vannes

(En cas de connexion d'une unité intérieure d'adresse de contrôle central « 11 » à une vanne #1 d'une unité HR)


No.	Affichage et réglage	Réglage et contenu
1	 <p>7-SEG SW01M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Allumer le commutateur DIP No. 1 • Affichage : « 11 » s'affiche sur le 7-SEG
2	 <p>7-SEG SW01M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : Allumer le commutateur DIP No. 1 • Le 7-SEG disparaît

Identification d'une vanne manuelle (Adresse)

No.	Affichage et réglage	Réglage et contenu
1	 <p>7-SEG SW01M</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : plus de 2 commutateurs DIP allumés • Affichage : « Er » s'affiche sur le 7-SEG


Méthode de vérification du résultat de la détection des vannes à l'unité extérieure

- 1) Attendez 5 minutes après complétion de la détection des tuyaux.
- 2) Allumez les COMMUTATEUR DIP No. 10, 14, 16 du circuit imprimé SVC à l'unité maîtresse
- 3) Vérifiez les données sur le 7-SEG, en tournant la molette 01, 02.



Setting method of Master indoor unité in zoning

- 1) Turn dip switch 5,6,10 on at system off.
- 2) Set the left Rotary switch for HR unité.(Rotary switch No. "0" → HR unité No. "1")
- 3) Set the right Rotary switch for IDU unité.(Rotary switch No. "0" → HR unité branch No. "1")
- 4) Display the Master IDU No. of the HR unité on 7segment.(Default display is "00" on 7segment)
- 5) Press the black button.(The IDU No. increase every 1 second in the zoning)
- 6) Set the Master IDU(Press the red button during 1.5seconds stop twinkling)




ATTENTION

- Waiting for 80seconds after power on.
- The zoning information and Master IDU information remove from EEPROM after Auto-addressing.
- If there is installed the central control, it is impossible setting of Master IDU in zoning.

Réglage de numéro de groupe

Réglage de numéro de groupe pour des unités intérieures


- ① Confirmer que l'alimentation du système entier (unité intérieure, unité extérieure) est fermée, sinon coupez l'alimentation
- ② Les lignes de transmission connectées au terminal INTERNET doivent être connectées au contrôle central de l'unité extérieure en prenant soin de leur polarité (A → A, B → B)
- ③ Allumez le système.
- ④ Réglez le numéro de groupe et d'unité intérieure avec une télécommande câblée.
- ⑤ Pour contrôler plusieurs unités intérieures en un groupe, réglez l'identification de groupe de 0 à F.



Groupe reconnaissant le contrôleur central simple
Groupe No. 0 (00~0F)
Groupe No. 1 (10~1F)
Groupe No. 2 (20~2F)
Groupe No. 3 (30~3F)
Groupe No. 4 (40~4F)
Groupe No. 5 (50~5F)
Groupe No. 6 (60~6F)
Groupe No. 7 (70~7F)
Groupe No. 8 (80~8F)
Groupe No. 9 (90~9F)
Groupe No. A (A0~AF)
Groupe No. B (B0~BF)
Groupe No. C (C0~CF)
Groupe No. D (D0~DF)
Groupe No. E (E0~EF)
Groupe No. F (F0~FF)

AVERTISSEMENT

- L'adresse de vanne et l'adresse de contrôle central de son unité intérieure correspondante doivent être réglées identiquement lors de l'adressage manuel.



Test de fonctionnement

Vérifications avant le test de fonctionnement

1	Vérifiez pour voir s'il y a une fuite de réfrigérant, et une baisse de tension ou le câble de communication.
2	<p>Confirmez que les megger 500 V indique 2.0 MΩ ou plus entre l'énergie fournie par le bloc terminal et la terre. Ne faites pas faire fonctionner en cas de 2.0 MΩ ou moins.</p> <p>NOTE : Immédiatement après avoir monté l'unité ou après l'avoir laissée éteinte longtemps, la résistance de l'isolation entre la fourniture d'énergie du tableau terminal et le sol peut diminuer d'approximativement 2.0 MΩ du fait de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur interne . Si la résistance de l'isolation est inférieure à 2.0 M, allumer l'alimentation d'énergie principale et activer la manivelle du radiateur pendant plus de 6 h pour provoquer l'évaporation du réfrigérant, augmentant ainsi la résistance de l'isolation.</p>
3	<p>Vérifiez si les vannes des tuyaux liquide, à gaz à haute pression et à gaz à basse pression sont complètement ouvertes</p> <p>NOTE : Assurez-vous de bien fixer les capuchons.</p>
4	<p>Vérifiez s'il y a des problèmes d'adressage automatique ou non :</p> <p>Vérifiez et confirmez qu'il n'y a pas de messages d'erreur dans l'affichage des unités extérieures ou des contrôles à distance et des LED des unités extérieures.</p>

Fonctions de chaque étape du test de fonctionnement

Etape 0. Vérifiez les signaux de commande.

Sélectionnez la fonction qui doit être exécutée pendant l'exécution du test.

Etape 1. Examinez le capteur.

Vérifiez le fonctionnement normal des capteurs fixés sur les unités intérieures/extérieures.

Etape 2. Recharge automatique du réfrigérant.

Si l'embouteillage supplémentaire du réfrigérant est requis, appliquez cette étape pour exécuter cette opération automatiquement.

Etape 3. Choix de la recharge automatique du réfrigérant.

Vérifiez si le réfrigérant embouteillé dans le système est en quantité suffisante.

Etape 4. Test de fonctionnement intégré.

Effectuez ce test pour vérifier le fonctionnement normal des composants connectés au système ainsi que celui du système.

Etape 5. Vérification du capteur en temps réel.

Vérifiez les capteurs lors du fonctionnement en temps réel.

※ **Inspection des tuyaux de passage du gaz et des liquides**

: vérifiez si les tuyaux de passage du gaz et des liquides sont connectés les uns aux autres.



PRÉCAUTION

lorsque vous coupez le courant principal du Multi V

- Toujours appliquez l'énergie principale durant l'utilisation de l'appareil (saison froide/saison de chauffage).
- Toujours appliquez l'énergie 6 h à l'avance pour chauffer carter où se réalise le test de fonctionnement après l'installation de l'appareil. Cela pourrait faire brûler le compresseur si vous ne préchauffez pas le carter pendant plus de 6 heures. (Dans le cas où la température extérieure est inférieure à 10°C(50°F))

Comment résoudre une anomalie du test de fonctionnement

Le phénomène se produit à partir d'une défaillance du composant principal

Composant	Phénomène	Cause	Méthode de vérification et solution des problèmes
Compresseur	Ne fonctionne pas	Isolation du moteur cassée	Vérifiez la résistance entre les terminaux et le châssis
		Filtre bouché	Changez le filtre
		Fuite d'huile	Vérifiez la quantité d'huile après ouverture du port d'huile
	S'arrête durant le fonctionnement	Défaillance de l'isolation du moteur	Vérifiez la résistance entre les terminaux et le châssis
	Bruit anormal durant le fonctionnement	Mauvaise connexion R(L1)-S(L2)-T(L3)	Vérifiez la connexion du compresseur R(L1)-S(L2)-T(L3)
Ventilateur extérieur	Erreur de haute pression en refroidissement	Défaillance du moteur, mauvaise ventilation autour de l'échangeur du radiateur extérieur	Vérifiez le fonctionnement du ventilateur extérieur après avoir éteint les unités extérieures pendant un certain temps. Retirez les obstacles autour des unités extérieures
EEV extérieur	Défaillance du chauffage, dégivrage fréquent	Mauvais contact du connecteur	Vérifiez le connecteur
	Pas de son de fonctionnement en mettant sous tension	Défaillance du rouleau	Vérifiez la résistance entre les terminaux
	Défaillance du chauffage, partie de l'échangeur du radiateur extérieur givré	EEV bouché	Service technique nécessaire Service technique nécessaire
	Erreur de basse pression ou erreur de température déchargée	EEV bouché	


Quand il se produit des erreurs de système, le code d'erreur est affiché sur l'affichage de l'unité intérieure ou celui du contrôle à distance, le service de solution de problèmes se trouve dans le manuel de maintenance.

Fonction de vérification du capteur


La fonction de vérification du capteur permet de vérifier si la température actuelle des capteurs de l'unité extérieure et intérieure est correcte. 3 capteurs de température, 10 capteurs de température extérieure ^{Note 1)}, 2 capteurs de pression extérieure.

Cette fonction est utilisée avec la fonction de recharge automatique du réfrigérant ainsi que la fonction de sélection automatique de la quantité du réfrigérant. Elle est utilisée pour évaluer le dysfonctionnement du capteur. ^{Note 2)}

Paramètres du commutateur DIP




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Paramètre 1
(Recharge automatique du réfrigérant)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Paramètre 2
(Sélection automatique de la quantité du réfrigérant)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Paramètre 3
(Test de fonctionnement intégré - refroidissement)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Paramètre 4
(Test de fonctionnement intégré - chauffage)

Avertissement : Veuillez réinitialiser le circuit imprimé SUB avant d'activer cette fonction



Note 1. Le numéro de température extérieure est différent selon chaque châssis

Châssis	UX2(1comp)	UX3(2 comp)
No. de senseur	6	7

Note 2. Veuillez vérifier le senseur qui s'avère anormal

Note 3. Chaque étape s'affiche sur le LED du circuit imprimé principal.


Note 4. Voir les descriptions d'erreurs de senseur à la page suivante.

⚠ AVERTISSEMENT

- Veuillez confirmer si la fonction d'auto-adressage a été réalisée (Vérifiez le nombre d'unités intérieures installées)
- Une erreur peut se produire lorsque le senseur est normal selon l'emplacement et la température. Lorsqu'une erreur se produit, veuillez vérifier chaque senseur afin d'identifier la défaillance.

Affichage de code d'erreur de vérification des senseurs

En cas d'erreur au cours du processus de vérification des senseurs, l'erreur s'affiche comme indiqué ci-dessous. Les éléments suivants s'affichent tour à tour sur le circuit imprimé principal de l'unité extérieure maîtresse



Affichage du contenu des erreurs

■ Affichage d'erreur de l'unité intérieure

- Les 1^{er} et 2^e numéros représentent le numéro de l'unité intérieure.
 - Le dernier numéro représente le senseur.
- 1 : Senseur de température du tuyau d'arrivée
 2 : Senseur de température du tuyau de sortie
 3 : Senseur de température de l'air

■ Affichage d'erreur de l'unité extérieure

- Les 1^{er} et 2^e numéros représentent le numéro d'erreur (code).
 - Le dernier numéro représente le numéro de l'unité extérieure.
- 1 : Maîtresse
 2 : Esclave 1
 3 : Esclave 2

* Le numéro de l'unité intérieure suit le numéro d'auto-adressage.
 (Pour vérifier les données LGMV)

ex) Unité intérieure N° 2 Erreur du capteur de température intérieure d'entrée



ex) Unité extérieure principale Erreur du capteur de température du tuyau du liquide



ex) IDU n° 2 Erreur du capteur de température du tuyau d'entrée et du capteur de température d'aspiration de l'ODU principal, erreur du capteur de haute pression de l'Auxiliaire 3.




Table 1. Code erreur de senseur d'unité extérieure

No.	Type de senseur
1	Température de l'air extérieur
2	Température de l'échangeur de chaleur
5	Température du tuyau à liquide
6	Sortie de tuyau SC
7	Température d'aspiration
8	Température de débouché d'onduleur-compresseur
9	Température de débouché d'onduleur-compresseur 1
10	Température de débouché d'onduleur-compresseur 2
11	Haute pression
12	Basse pression
14	Température IPM

Table 2. Code erreur senseur d'unité intérieure

No.	de classification
1	Température du tuyau d'arrivée
2	Température du tuyau de sortie
3	Température de l'air intérieur




Précaution



- Jusqu'à 5 chiffres d'erreur sont affichés en permanence et à plusieurs reprises. Dans le cas où il se produit 5 erreurs, effectuer de nouveau la vérification du capteur après avoir résolu les problèmes.
- IDU dans lequel il apparaît une erreur dans le mode de circulation d'air.

Chargement automatique du réfrigérant (paramètre 1)

Cette fonction permet de charger automatiquement la quantité de réfrigérant appropriée à travers un cycle de fonctionnement. Elle peut être utilisée lorsque la quantité du réfrigérant n'est pas établie à cause du SVC et des fuites.




Paramètres du commutateur DIP



Avertissement : Veuillez réinitialiser le circuit imprimé SUB avant d'activer cette fonction

Nota

1. Dopo l'installazione del dispositivo di carica del refrigerante come illustrato in figura, **568** apre la valvola.
2. In caso di temperatura dell'aria sia fuori della temperatura garantita, può essere terminato il ciclo senza eseguire la carica automatica.
3. Il tempo di carico del refrigerante può cambiare a seconda della quantità di carico (environ 1.5min/lbs)



Procédure

1. Mettez en place le manomètre d'admission, le montage capillaire, le réservoir et la balance à fluide frigorigène
2. Branchez le manomètre d'admission au robinet de service du tuyau pour gaz de l'unité extérieure, comme indiqué dans l'illustration.
3. Branchez le manomètre d'admission au tube capillaire. Utilisez uniquement le montage capillaire prévu.
En cas de non-utilisation du montage capillaire prévu, le système peut être endommagé.
4. Branchez le tube capillaire au réservoir à fluide frigorigène.
5. Purgez le tuyau et le manomètre d'admission.
6. Après que (**568**) s'affiche, ouvrez le robinet et chargez le fluide frigorigène

■ Contenu des erreurs de la fonction de chargement automatique du fluide frigorigène

1. **329** : Erreur de l'échelle de température (si les unités intérieure ou extérieure sont hors échelle)
2. **339** : Erreur de baisse de pression inférieure (si le système fonctionne à la limite de la pression inférieure pendant plus de 10 minutes)
3. **349** : Débit entrant rapide du fluide frigorigène (si le fluide frigorigène entre à cause de la non-utilisation du montage capillaire prévu)
4. **359** : Erreur d'instabilité (si la pression cible supérieure/inférieure n'est pas obtenue pendant une période donnée après le démarrage)


! ATTENTION

1. Plage de températures recommandées (une erreur va se produire si la température se situe hors de ces limites)
IDU : 20°C ~ 32°C (68~90°F)
ODU : 0°C ~ 43°C (32~109°F)
2. Pour le chargement du réfrigérant, utilisez uniquement le dispositif recommandé. (Assemblage capillaire)
3. Définissez le mode de détection de la température par télécommande avec fil sur IDU.
4. Veillez à ce que l'IDU ne soit pas en mode thermo désactivée.



Fonction de vérification du réfrigérant (paramètre 2)

Cette fonction permet d'évaluer les fuites et la surcharge du réfrigérant.

Elle ne peut pas être utilisée avec la fonction de chargement automatique du réfrigérant.



Paramètres du commutateur DIP



Avertissement : Veuillez réinitialiser le circuit imprimé SUB avant d'activer cette fonction

Note

1. Dans le cas où la température de l'air se situe hors du niveau requis, il est possible que la fonction de vérification du réfrigérant se termine sans que ce processus soit exécuté. Utilisez uniquement la plage de températures recommandées.
2. Lors de l'évaluation de la quantité de réfrigérant, si le cycle n'est pas stable, il est possible que la fonction de vérification du réfrigérant se termine sans exécuter le processus.

ATTENTION

1. **Plage de températures recommandées (une erreur se produit si la température se situe hors de la plage recommandée)**
IDU : 20°C ~ 32°C (68~90°F)
ODU : 0°C ~ 43°C (32~109°F)
2. **Définissez le paramètre du capteur de température par télécommande avec fil sur 'IDU'.**
3. **Assurez-vous que l'IDU ne fonctionne pas en mode thermo désactivée pendant le service.**

[Contenus des erreurs sur la fonction de chargement automatique]

1. **329** : erreur plage de températures (dans le cas où l'IDU ou l'ODU se situent hors de la plage).
2. **609** : erreur instabilité du système (dans le cas où le système ne se stabilise pas après 45 min de fonctionnement)


Gestion des résultats de la vérification du réfrigérant

1. Si la température ne correspond pas à la plage de températures recommandées, le système ne va pas exécuter la vérification du réfrigérant et il sera mis hors tension.
2. **Réfrigérant en quantité excessive (619)**
Après avoir enlevé 20% de la quantité totale de réfrigérant calculée, rechargez le réfrigérant en utilisant la Fonction de chargement automatique du réfrigérant.
3. **Manque de réfrigérant (629)**
Chargez le réfrigérant en utilisant la Fonction de chargement automatique du réfrigérant.
4. **Evaluation impossible (639)**
Si le système ne fonctionne pas correctement, recherchez d'autres problèmes en dehors du réfrigérant.



Fonction intégrée Test de fonctionnement_Mode refroidissement (paramètre 3)

Cette fonction permet de vérifier le fonctionnement normal des parties et du système sur un système d'exploitation.

- Tous les processus exécutés impliquent l'évaluation logique de la quantité de réfrigérant utilisée et la vérification du fonctionnement normal des composants en mode refroidissement.
- Cette fonction vérifie uniquement le fonctionnement normal des composants en mode chauffage.
- Les données enregistrées peuvent être vérifiées à l'aide du LGMV.



Paramètres du commutateur DIP



Avertissement : Veuillez réinitialiser le circuit imprimé SUB avant d'activer cette fonction


Note

1. Évaluez le fonctionnement normal et référez-vous pour ce faire au rapport du Test de fonctionnement.


Fonction intégrée Test de fonctionnement_Mode chauffage (paramètre 4)

Cette fonction permet de vérifier le fonctionnement normal des parties et du système sur un système d'exploitation.

- Tous les processus exécutés impliquent l'évaluation logique de la quantité de réfrigérant utilisée et la vérification du fonctionnement normal des composants en mode chauffage.
- Cette fonction vérifie uniquement le fonctionnement normal des composants en mode chauffage.
- Les données enregistrées peuvent être vérifiées à l'aide du LGMV.



Paramètres du commutateur DIP



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Attention : Veuillez réinitialiser le circuit imprimé SUB avant d'activer cette fonction

Note

1. Évaluez le fonctionnement normal et référez-vous pour ce faire au rapport du Test de fonctionnement.

ATTENTION

1. Plage de températures recommandées (une erreur se produit si la température se situe hors de la plage recommandée)
 IDU : 20°C ~ 32°C (68~90°F)
 ODU : 0°C ~ 43°C (32~109°F)
2. Définissez le paramètre du capteur de température par télécommande avec fil sur 'IDU'.
3. Assurez-vous que l'IDU ne fonctionne pas en mode thermo désactivée pendant le service.

[Contenus des erreurs sur la fonction de chargement automatique]

1. **329** : erreur plage de températures (dans le cas où l'IDU ou l'ODU se situent hors de la plage).
2. **609** : erreur instabilité du système (dans le cas où le système ne se stabilise pas après 45 min de fonctionnement)


Gestion des résultats de la vérification du réfrigérant

1. Si la température ne correspond pas à la plage de températures recommandées, le système ne va pas exécuter la vérification du réfrigérant et il sera mis hors tension.
2. **Réfrigérant en quantité excessive (619)**
 Après avoir enlevé 20% de la quantité totale de réfrigérant calculée, rechargez le réfrigérant en utilisant la Fonction de chargement automatique du réfrigérant.
3. **Manque de réfrigérant (629)**
 Chargez le réfrigérant en utilisant la Fonction de chargement automatique du réfrigérant.
4. **Evaluation impossible (639)**
 Si le système ne fonctionne pas correctement, recherchez d'autres problèmes en dehors du réfrigérant.

Fonctionnement nocturne à faible coefficient acoustique

En mode refroidissement, cette fonction permet au ventilateur ODU de fonctionner avec une vitesse de rotation et une charge de refroidissement faible pour réduire les bruits du ventilateur ODU pendant la nuit.

Méthode de configuration de la vitesse de rotation max.



Note 1)

Réglages RMP / Temps

Capacité (Hp)		Capacité		Temps estimé (hr)	Temps de fonctionnement (hr)
		8	10~14		
Étape		RPM maximum du ventilateur			
1	①	790	900	8	9
2				6.5	10.5
3				5	12
4	②	680	800	8	9
5				6.5	10.5
6				5	12
7	③	620	780	8	9
8				6.5	10.5
9				5	12

Exemple de configuration de la vitesse de rotation max.


Méthode de configuration de la vitesse de rotation max. du ventilateur

Étape	Bouton noir	Bouton rouge
1	1 temps	1 temps
2	2 temps	1 temps
3	3 temps	1 temps
4	4 temps	1 temps
5	5 temps	1 temps
6	6 temps	1 temps
7	7 temps	1 temps
8	8 temps	1 temps
9	9 temps	1 temps


Bruit

Capacité(HP)	Capacité	
	8	10~14
Étape	Max. RPM Noise(dB)	
Standard	58	62
①	55	59
②	52	56
③	49	53

Paramètres du commutateur DIP



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Avvertissement : Veuillez réinitialiser le circuit imprimé SUB avant d'activer cette fonction

ATTENTION



1. Demandez à l'installateur de configurer cette fonction pendant l'installation.
2. Dans le cas où cette fonction n'est pas utilisée, réglez le commutateur DIP S/W sur OFF et réinitialisez l'alimentation.
3. Si la vitesse de rotation de l'ODU change, la capacité de refroidissement peut baisser.

Mode mise sous vide

Cette fonction sert à créer le vide dans le système après remplacement du compresseur, de pièces de l'unité extérieure ou l'ajout/remplacement d'une unité intérieure.



Paramètres du commutateur DIP



Avertissement : Veuillez réinitialiser le circuit imprimé SUB avant d'activer cette fonction

ATTENTION


L'ODU arrête de fonctionner en mode mise sous vide. Le compresseur ne peut pas fonctionner.

Mode de compensation de la pression statique


Cette fonction permet de sécuriser le débit d'air de l'ODU, dans le cas où une pression statique a été appliquée en utilisant une gaine d'évacuation au niveau du ventilateur de l'ODU.

■ Méthode de configuration du commutateur DIP S/W: compensation de la pression statique

Mode haute pression statique: Réglez le commutateur DIP S/W



Paramètres du commutateur DIP



Avvertissement : Veuillez réinitialiser le circuit imprimé SUB avant d'activer cette fonction

Note

Comment définir l'unité à haute ESP :

- 1) Ordinaire ESP (Externe Statique Pression) : 4mmH₂O (39.2Pa)
- 2) Haut ESP (Externe Statique Pression) : 8mmH₂O (78.4Pa)

→ Le paramètre de trempette S/W est nécessaire. (Désigner au-dessus de méthode de fonctionnement)

Fonction d'auto diagnostic

Indicateur d'erreur

- Cette fonction indique les types de défaillance dans l'auto diagnostic et la production de défaillance de la condition de l'air.
- La marque d'erreur s'affiche sur la fenêtre d'affichage des unités intérieures et du contrôle à distance, et le segment 7 du LED du panneau de contrôle de l'unité extérieure comme indiqué dans le tableau.
- Si plus de deux problèmes se produisent simultanément, c'est le code d'erreur du chiffre le plus bas qui s'affiche d'abord.
- Après l'occurrence d'une erreur, si l'erreur est réparée, le LED erreur disparaît simultanément.

Affichage d'erreur

Les 1er et 2ème affichages sur le segment 7 du LED indiquent le n° d'erreur, le 3ème indique le n° de l'unité.

Ex) 211 : N° d'erreur 21 de l'unité principale

213 : N° d'erreur 21 de l'auxiliaire 2

011 → 051 : NN° d'erreur 105 de l'unité principale

* Consultez le manuel DX-Ventilation pour le code d'erreur DX-Ventilation

Affichage		Titre		Cause de l'erreur	
Indoor unit related error	0	1	-	Capteur de température de l'unité intérieure	Le capteur de température de l'unité intérieure est ouvert ou court-circuité.
	0	2	-	Capteur de température du tuyau d'entrée de l'unité intérieure	Le capteur de température du tuyau d'entrée de l'unité intérieure est ouvert ou court-circuité.
	0	3	-	Erreur de communication: télécommande avec fil ↔ unité intérieure	Echec réception du signal de la télécommande avec fil dans l'unité intérieur PCB
	0	4	-	Pompe d'évacuation	Dysfonctionnement de la pompe d'évacuation
	0	5	-	Erreur de communication: unité extérieure ↔ unité intérieure	Echec réception du signal de l'unité extérieure dans l'unité intérieur PCB
	0	6	-	Capteur de température du tuyau de sortie de l'unité intérieure	Le capteur de température du tuyau de sortie de l'unité intérieure est ouvert ou court-circuité.
	0	9	-	Erreur EEPROM intérieure	Dans le cas où le numéro de série inscrit sur EEPROM de l'unité intérieure est 0 ou FFFFFF.
	1	0	-	Fonctionnement anormal du moteur du ventilateur	Déconnexion raccord du moteur du ventilateur/échec verrouillage du moteur du ventilateur interne
	1	7	-	Capteur de température de l'air aspiré du FAU	Le capteur de température de l'unité intérieure est ouvert ou court-circuité.
Erreur liée à l'unité extérieure	2	1	1	Erreur IPM compresseur inverseur de l'unité extérieure maître	Erreur IPM côté compresseur inverseur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur IPM compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 1	Erreur IPM côté compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur IPM compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 2	Erreur IPM côté compresseur inverseur de l'unité extérieure esclave 2
	2	2	1	Surintensité à l'entrée du panneau de l'inverseur (RMS) de l'unité extérieure maître	Surintensité (RMS) à l'entrée du panneau de l'inverseur de l'unité extérieure maître
			2	Surintensité à l'entrée du panneau de l'inverseur (RMS) de l'unité extérieure esclave 1	Surintensité (RMS) à l'entrée du panneau de l'inverseur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Surintensité à l'entrée du panneau de l'inverseur (RMS) de l'unité extérieure esclave 2	Surintensité (RMS) à l'entrée du panneau de l'inverseur de l'unité extérieure esclave 2

Test de fonctionnement

Affichage		Titre		Cause de l'erreur	
Erreur liée à l'unité extérieure	2	3	1	Voltage bas du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale	Le chargement DC ne se fait pas sur l'unité extérieure principale après le démarrage du relais.
			2	Voltage bas du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure esclave 1	Le chargement DC ne se fait pas sur l'unité extérieure auxiliaire 1 après le démarrage du relais.
			3	Voltage bas du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le chargement DC ne se fait pas sur l'unité extérieure auxiliaire 2 après le démarrage du relais.
	2	4	1	Interrupteur de haute pression de l'unité extérieure principale	Le système est désactivé par l'interrupteur de haute pression de l'unité extérieure principale.
			2	Interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1	Le système est désactivé par l'interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1
			3	Interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le système est désactivé par l'interrupteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.
	2	5	1	Entrée de haut/bas voltage dans l'unité extérieure principale	Le voltage d'entrée de l'unité extérieure principale est supérieur à 514V ou inférieur à 300V(DT3 Model). Le voltage d'entrée de l'unité extérieure principale est supérieur à 300V ou inférieur à 173V(BT3 Model).
			2	Entrée de haut/bas voltage dans l'unité extérieure auxiliaire 1	Le voltage d'entrée de l'unité extérieure auxiliaire 1 est supérieur à 514V ou inférieur à 300V(DT3 Model). Le voltage d'entrée de l'unité extérieure auxiliaire 1 est supérieur à 300V ou inférieur à 173V(BT3 Model).
			3	Entrée de haut/bas voltage dans l'unité extérieure auxiliaire 2	Le voltage d'entrée de l'unité extérieure auxiliaire 2 est supérieur à 514V ou inférieur à 300V(DT3 Model). Le voltage d'entrée de l'unité extérieure auxiliaire 2 est supérieur à 300V ou inférieur à 173V(BT3 Model).
	2	6	1	Défaillance de démarrage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale	Défaillance du 1er démarrage suite à une anomalie du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale.
			2	Défaillance de démarrage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1	Défaillance du 1er démarrage suite à une anomalie du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1.
			3	Défaillance de démarrage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2	Défaillance du 1er démarrage suite à une anomalie du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2.
	2	8	1	Haut voltage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale	Le système est désactivé par une surcharge de voltage DC de l'unité extérieure principale.
			2	Haut voltage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure esclave 1	Le système est désactivé par une surcharge de voltage DC de l'unité extérieure auxiliaire 1.
			3	Haut voltage du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le système est désactivé par une surcharge de voltage DC de l'unité extérieure auxiliaire 2.
	2	9	1	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale supérieur à l'habituel	Faute du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale OU du drive.
			2	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 supérieur à l'habituel	Faute du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 OU du drive.
			3	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 supérieur à l'habituel	Faute du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 OU du drive.
	3	0	1	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale supérieur à l'habituel	Le système est mis hors tension par l'élévation de la température de refoulement du compresseur 2, vitesse constante, unité extérieure maître
			2	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 supérieur à l'habituel	Le système est mis hors tension par l'élévation de la température de refoulement du compresseur 2, vitesse constante, unité extérieure esclave 1
			3	Compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 supérieur à l'habituel	Le système est mis hors tension par l'élévation de la température de refoulement du compresseur 2, vitesse constante, unité extérieure esclave 2

Affichage		Titre		Cause de l'erreur	
Erreur liée à l'unité extérieure	3	2	1	Haute température de décharge du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale.	Le système est désactivé par l'onduleur de l'unité extérieure principale, haute température de décharge du compresseur.
			2	Haute température de décharge du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le système est désactivé par l'onduleur de l'unité extérieure Auxiliaire 1, haute température de décharge du compresseur
			3	Haute température de décharge du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le système est désactivé par l'onduleur de l'unité extérieure Auxiliaire 2, haute température de décharge du compresseur
	3	3	1	Haute température de décharge du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure principale.	Le système est désactivé par l'unité extérieure principale, haute température de décharge à une vitesse constante
			2	Haute température de décharge du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le système est désactivé par l'unité extérieure Auxiliaire 1, haute température de décharge à une vitesse constante
			3	Haute température de décharge du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le système est désactivé par l'unité extérieure Auxiliaire 2, haute température de décharge à une vitesse constante
	3	4	1	Haute pression de l'unité extérieure principale.	Le système s'arrête suite à une augmentation excessive de la haute pression de l'unité extérieure principale.
			2	Haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le système s'arrête suite à une augmentation excessive de la haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.
			3	Haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le système s'arrête suite à une augmentation excessive de la haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.
	3	5	1	Pression basse de l'unité extérieure principale.	Le système s'arrête suite à une baisse excessive de la basse pression de l'unité extérieure principale.
			2	Pression basse de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le système s'arrête suite à une baisse excessive de la basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.
			3	Pression basse de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le système s'arrête suite à une baisse excessive de la basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.
	3	6	1	Limitation du ratio de faible condensation de l'unité extérieure maître	L'unité extérieure maître est restée au-dessous d'une limite de faible condensation pendant 3 minutes.
			2	Limitation du ratio de faible condensation de l'unité esclave 1	L'unité extérieure esclave 1 est restée au-dessous d'une limite de faible condensation pendant 3 minutes.
			3	Limitation du ratio de faible condensation de l'unité esclave 2	L'unité extérieure esclave 2 est restée au-dessous d'une limite de faible condensation pendant 3 minutes.
	4	0	1	Faute du capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale.	Le capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur CT du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court.
4	1	1	Faute du capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale.	Le capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.	
		2	Faute du capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.	
		3	Faute du capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur de décharge de température du compresseur de l'onduleur de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court.	

Test de fonctionnement

Affichage		Titre		Cause de l'erreur	
Erreur liée à l'unité extérieure	4	2	1	Faute du capteur de basse pression de l'unité extérieure principale.	Le capteur de basse pression de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur de basse pression de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court.
	4	3	1	Faute du capteur de haute pression de l'unité extérieure principale.	Le capteur de haute pression de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de haute pression de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur de haute pression de l'unité extérieure esclave 2.	Le capteur de haute pression de l'unité extérieure esclav 2 est ouvert ou court.
	4	4	1	Faute du capteur de température de l'air de l'unité extérieure principale.	Le capteur de la température de l'air de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de la température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court.
			3	Faute du capteur de température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur de la température de l'air de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court.
	4	5	1	Faute du capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure principale.	Capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure principale ouvert ou court
			2	Faute du capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 1 ouvert ou court
			3	Faute du capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Capteur (Face avant) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 2 ouvert ou court
	4	6	1	Faute du capteur de température de succion de l'unité extérieure principale.	Le capteur de température d'aspirationde l'unité extérieure principale est ouvert ou court
			2	Faute du capteur de température de succion de l'unité extérieure auxiliaire 1.	Le capteur de température d'aspirationde l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court
			3	Faute du capteur de température de succion de l'unité extérieure auxiliaire 2.	Le capteur de température d'aspirationde l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court
	4	7	1	Faute du capteur de température d'aspirationdu compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure principale	Le capteur de décharge de température du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure principale est ouvert ou court.
			2	Faute du capteur de température d'aspirationdu compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 1	Le capteur de décharge de température du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court
			3	Faute du capteur de température d'aspirationdu compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le capteur de décharge de température du compresseur à vitesse constante de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court
	4	8	1	Faute du capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure principale	Le capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure principale est ouvert ou court
			2	Faute du capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 1	Le capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 1 est ouvert ou court
			3	Faute du capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 2	Le capteur (Face arrière) de température de l'échangeur du radiateur de l'unité extérieure auxiliaire 2 est ouvert ou court
	4	9	1	Capteur de température: défaillance IPM de l'unité extérieure maître	Capteur de température IPM ouvert/court-circuité au niveau de l'unité extérieure maître
			2	Capteur de température: défaillance IPM de l'unité extérieure esclave 1	Capteur de température IPM ouvert/court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 1
			3	Capteur de température: défaillance IPM de l'unité extérieure esclave 2	Capteur de température IPM ouvert/court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 2

Affichage		Titre		Cause de l'erreur	
Erreur liée à l'unité extérieure	5	0	1	Omission de la connexion de l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure principale	Omission de la connexion de l'unité extérieure principale
			2	Omission de la connexion de l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure auxiliaire 1	Omission de la connexion de l'unité extérieure auxiliaire 1
			3	Omission de la connexion de l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure auxiliaire 2	Omission de la connexion de l'unité extérieure auxiliaire 2
	5	1	1	Capacité excessive des unités intérieures	Connexion excessive des unités intérieures par rapport à la capacité de l'unité extérieure
			2	Capacité excessive des unités intérieures de branches de zonage	Connexion excessive des unités par rapport à la capacité des branches de HR-unité de zonage
	5	2	1	Erreur de communication : onduleur PCB → PCB principal	Défaillance pour recevoir le signal de l'onduleur sur le PCB principal de l'unité extérieure principale
			2	Erreur de communication : onduleur PCB → PCB principal	Défaillance pour recevoir le signal de l'onduleur sur le PCB principal de l'unité extérieure auxiliaire 1
			3	Erreur de communication : onduleur PCB → PCB principal	Défaillance pour recevoir le signal de l'onduleur sur le PCB principal de l'unité extérieure auxiliaire 2
	5	3	1	Erreur de communication. unité intérieure/PCB de l'unité extérieure	Défaillance dans la réception du signal d'unité intérieure sur le PCB de l'unité extérieure
	5	4	1	Connexion inverse de l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure principale	Connexion inversée ou omission de la connexion à l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure principale
			2	Connexion inverse de l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure auxiliaire 1	Connexion inversée ou omission de la connexion à l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure auxiliaire 1
			3	Connexion inverse de l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure auxiliaire 2	Connexion inversée ou omission de la connexion à l'énergie R(L1), S(L2), T(L3) de l'unité extérieure auxiliaire 2
	5	7	1	Erreur de communication de l'unité extérieure maître avec le contrôleur de l'inverseur	Une partie du contrôleur de l'unité extérieure maître ne peut pas recevoir les signaux du contrôleur de l'inverseur (cet incident survient généralement après l'installation sur le panneau)
			2	Erreur de communication de l'unité extérieure esclave 1 avec le contrôleur de l'inverseur	Une partie du contrôleur de l'unité extérieure esclave 1 ne peut pas recevoir les signaux du contrôleur de l'inverseur (cet incident survient généralement après l'installation sur le panneau)
			3	Erreur de communication de l'unité extérieure esclave 2 avec le contrôleur de l'inverseur	Une partie du contrôleur de l'unité extérieure esclave 2 ne peut pas recevoir les signaux du contrôleur de l'inverseur (cet incident survient généralement après l'installation sur le panneau)
5	9	1	Installation avec erreur de série	Dans le cas où une unité extérieure plus petite que l'unité principale est installée.	
6	0	1	Erreur EEPROM PCB du convertisseur de l'unité extérieure maître	Erreur d'accès PCB du convertisseur de l'unité extérieure maître	
		2	Erreur EEPROM PCB du convertisseur de l'unité esclave 1	Erreur d'accès PCB du convertisseur de l'unité extérieure esclave 1	
		3	Erreur EEPROM PCB du convertisseur de l'unité esclave 2	Erreur d'accès PCB du convertisseur de l'unité extérieure esclave 2	
6	7	1	Verrouillage ventilateur de l'unité extérieure maître	Restriction de l'unité extérieure maître	
		2	Verrouillage ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Restriction de l'unité extérieure esclave 1	
		3	Verrouillage ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Restriction de l'unité extérieure esclave 2	
6	9	1	Constante 1: erreur du capteur CT de l'unité extérieure maître	Constante 1: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 1	
		2	Constante 1: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 1	Constant1 CT Sensor open or short of Slave1 Outdoor Unit	
		3	Constante 1: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 2	Constante 1: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 2	

Affichage		Titre		Cause de l'erreur	
Erreur liée à l'unité extérieure	7	0	1	Constante 2: erreur du capteur CT de l'unité extérieure maître	Constante 2: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure maître
			2	Constante 2: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 1	Constante 2: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 1
			3	Constante 2: erreur du capteur CT de l'unité extérieure esclave 2	Constante 2: capteur CT ouvert ou court-circuité au niveau de l'unité extérieure esclave 2
	7	3	1	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure maître PFC	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure maître PFC
			2	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 1 PFC	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 1 PFC
			3	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 2 PFC	Surintensité instantanée (maximum) de l'unité extérieure esclave 2 PFC
	7	5	1	Erreur capteur CT du ventilateur de l'unité extérieure maître	Capteur CT court-circuité ou ouvert au niveau du ventilateur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur capteur CT du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Capteur CT court-circuité ou ouvert au niveau du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur capteur CT du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Capteur CT court-circuité ou ouvert au niveau du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
	7	6	1	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure maître	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Erreur haute tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
	7	7	1	Erreur surintensité du ventilateur de l'unité extérieure maître	L'intensité du ventilateur de l'unité extérieure maître est supérieure à 5A.
			2	Erreur surintensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	L'intensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1 est supérieure à 5A.
			3	Erreur surintensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	L'intensité du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2 est supérieure à 5A.
	7	9	1	Erreur échec de démarrage du ventilateur de l'unité extérieure maître	Echec détection de la première position du ventilateur de l'unité extérieure maître
			2	Erreur échec de démarrage du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Echec détection de la première position du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
			3	Erreur échec de démarrage du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Echec détection de la première position du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
	8	6	1	Erreur EEPROM PCB de l'unité extérieure maître	Echec de communication entre le MICOM principal de l'unité extérieure maître et l'EEPROM ou omission EEPROM
			2	Erreur EEPROM PCB principal de l'unité extérieure esclave 1	Echec de communication entre le MICOM principal de l'unité extérieure esclave 1 et l'EEPROM ou omission EEPROM
			3	Erreur EEPROM PCB principal de l'unité extérieure esclave 2	Echec de communication entre le MICOM principal de l'unité extérieure esclave 2 et l'EEPROM ou omission EEPROM
	8	7	1	Erreur EEPROM PCB du ventilateur de l'unité extérieure maître	Echec de communication entre le MICOM du ventilateur de l'unité extérieure maître et l'EEPROM ou omission EEPROM
			2	Erreur EEPROM PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Echec de communication entre le MICOM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1 et l'EEPROM ou omission EEPROM
			3	Erreur EEPROM PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Echec de communication entre le MICOM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2 et l'EEPROM ou omission EEPROM

Affichage				Titre	Cause de l'erreur	
Erreur liée à l'unité extérieure	1	0	4	1	Erreur de communication entre l'unité extérieure maître et l'autre unité extérieure	Echec réception du signal de l'unité esclave au niveau du PCB principal de l'unité principale maître
				2	Erreur de communication entre l'unité extérieure esclave 1 et l'autre unité extérieure	Echec réception du signal de l'unité maître et de l'autre unité esclave au niveau du PCB principal de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur de communication entre l'unité extérieure esclave 2 et l'autre unité extérieure	Echec réception du signal de l'unité maître et de l'autre unité esclave au niveau du PCB principal de l'unité extérieure esclave 2
	1	0	5	1	Erreur de communication PCB du ventilateur de l'unité extérieure maître	Echec réception du signal du ventilateur au niveau du PCB principal de l'unité maître
				2	Erreur de communication PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	Echec réception du signal du ventilateur au niveau du PCB principal de l'unité esclave 1
				3	Erreur de communication PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	Echec réception du signal du ventilateur au niveau du PCB principal de l'unité esclave 2
	1	0	6	1	Erreur IPM VENTILATEUR de l'unité extérieure maître	Surintensité instantanée au niveau IPM du ventilateur de l'unité extérieure maître
				2	Erreur IPM VENTILATEUR de l'unité extérieure esclave 1	Surintensité instantanée au niveau IPM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur IPM VENTILATEUR de l'unité extérieure esclave 2	Surintensité instantanée au niveau IPM du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
	1	0	7	1	Erreur basse tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure maître	La tension d'entrée de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure maître est inférieure à 380
				2	Erreur basse tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1	La tension d'entrée de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1 est inférieure à 380
				3	Erreur basse tension au niveau de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2	La tension d'entrée de la ligne CC du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2 est inférieure à 380
	1	1	3	1	Erreur capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure maître	Le capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure est ouvert ou court-circuité.
				2	Erreur capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 1	Le capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 1 est ouvert ou court-circuité.
				3	Erreur capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 2	Le capteur de température du tuyau de passage du liquide de l'unité extérieure esclave 2 est ouvert ou court-circuité.
	1	1	5	1	Erreur capteur de température: sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure maître	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau de la sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température: sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 1	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau de la sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température: sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 2	Capteur de température court-circuité ou ouvert au niveau de la sortie de sous-refroidissement de l'unité extérieure esclave 2
1	5	1	1	Echec conversion du mode de fonctionnement au niveau de l'unité extérieure maître	Déséquilibre de la pression entre les unités extérieures	
			2	Echec conversion du mode de fonctionnement au niveau de l'unité extérieure esclave 1	Déséquilibre de la pression entre les unités extérieures	
			3	Echec conversion du mode de fonctionnement au niveau de l'unité extérieure esclave 2	Déséquilibre de la pression entre les unités extérieures	

Test de fonctionnement

Affichage				Titre	Cause de l'erreur	
Erreur liée à l'unité extérieure	1	5	3	1	Erreur de capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie supérieure maîtresse	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie supérieure maîtresse
				2	Erreur de capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie supérieure esclave1	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie supérieure esclave1
				3	Erreur de capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie supérieure esclave2	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie supérieure esclave2
	1	5	4	1	Erreur de capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie inférieure maîtresse	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie inférieure maîtresse
				2	Erreur de capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie inférieure esclave1	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie inférieure esclave1
				3	Erreur de capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie inférieure esclave2	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'échangeur de chaleur de la partie inférieure esclave2
	1	7	3	1	Erreur vitesse constante du compresseur de l'unité extérieure maître	Verrouillage comp, fuite clapet anti retour, panne diélectrique du compresseur au niveau de l'unité extérieure maître
				2	Erreur vitesse constante du compresseur de l'unité extérieure esclave 1	Verrouillage comp, fuite clapet anti retour, panne diélectrique du compresseur au niveau de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur vitesse constante du compresseur de l'unité extérieure esclave 2	Verrouillage comp, fuite clapet anti retour, panne diélectrique du compresseur au niveau de l'unité extérieure esclave 2
	1	7	4	1	Vitesse estimée de l'unité extérieure maître 2: surintensité du condensateur	Vitesse estimée de l'unité extérieure maître 2: condensateur grillé / bloqué ou erreur causée par la surintensité
				2	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave1 2: surintensité du condensateur	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave1 2: condensateur grillé / bloqué ou erreur causée par la surintensité
				3	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave2 2: surintensité du condensateur	Vitesse estimée de l'unité extérieure esclave2 2: condensateur grillé / bloqué ou erreur causée par la surintensité
	1	8	2	1	Erreur de communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure maître	Echec communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure maître
				2	Erreur de communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 1	Echec communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur de communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 2	Echec communication entre le sous Micom principal et le panneau principal de l'unité extérieure esclave 2
	1	8	4	1	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile inv. de l'unité maîtresse	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile inv. de l'unité maîtresse
				2	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile inv. de l'unité esclave1	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile inv. de l'unité esclave1
				3	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile inv. de l'unité esclave2	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile inv. de l'unité esclave2
	1	8	5	1	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile const.1 de l'unité maîtresse	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'égalisation d'huile de l'unité extérieure maîtresse
				2	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile const.1 de l'unité esclave1	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'égalisation d'huile de l'unité extérieure esclave1
				3	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile const.1 de l'unité esclave2	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'égalisation d'huile de l'unité extérieure esclave2

Affichage				Titre	Cause de l'erreur	
Erreur liée à l'unité extérieure	1	8	6	1	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile const.2 de l'unité maîtresse	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'égalisation d'huile de l'unité extérieure maîtresse
				2	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile const.2 de l'unité esclave1	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'égalisation d'huile de l'unité extérieure esclave1
				3	Erreur de capteur de température de tuyau d'égalisation d'huile const.2 de l'unité esclave2	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de température d'égalisation d'huile de l'unité extérieure esclave2
	1	9	3	1	Augmentation excessive de la température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure maître	La température PCB de l'inverseur du ventilateur de l'unité extérieure maître est supérieure à 95°C
				2	Augmentation excessive de la température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 1	La température PCB de l'inverseur du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1 est supérieure à 95°C
				3	Augmentation excessive de la température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 2	La température PCB de l'inverseur du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2 est supérieure à 95°C
	1	9	4	1	Erreur capteur de température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure maître	Capteur de température du radiateur du ventilateur PCB court-circuité ou ouvert de l'unité extérieure maître
				2	Erreur capteur de température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 1	Capteur de température de chute court ou ouvert: PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 1
				3	Erreur capteur de température du radiateur du ventilateur PCB de l'unité extérieure esclave 2	Capteur de température de chute court ou ouvert: PCB du ventilateur de l'unité extérieure esclave 2
HR unit related error	2	0	0	1	Recherche d'erreur de tuyau	Panne d'auto-adressage des vannes
	2	0	1	C+ #HR	Erreur de capteur de liquide de l'unité HR1	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de tuyau à liquide de l'unité HR
	2	0	2	C+ #HR	Erreur de capteur de tuyau de sous-refroidissement de l'unité HR1	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de tuyau de sous-refroidissement de l'unité HR1
	2	0	3	C+ #HR	Erreur de capteur de sortie de tuyau de sous-refroidissement de l'unité HR1	Circuit ouvert ou court-circuit du capteur de sortie de tuyau de sous-refroidissement de l'unité HR1

C: unité HR

#: HR unit Number

Précaution contre la fuite de réfrigération

L'installateur et les spécialistes du système assureront une protection contre les fuites en accord avec les réglementations locales ou les normes standards.

Les normes standards suivantes seront applicables en cas d'absence de réglementions locales.


Introduction

Le réfrigérant R410A est inoffensif et incombustible en soi, la pièce à doter d'un climatiseur doit être suffisamment grande pour que le gaz n'excède pas la limite de concentration même s'il se produit des fuites.

■ Limite de concentration

La limite de concentration est la limite de concentration du gaz Freon au cours de laquelle des mesures peuvent être prises immédiatement sans risque pour le corps humain même en cas de fuites. L'unité de limite de concentration peut se décrire comme lbs/ft³ (le poids du gaz Freon par unité de volume d'air) afin de faciliter les calculs.

Limite de concentration : 0.028(lbs/ft³)(R410A)



Vérification de la procédure de limite de concentration

Vérifiez la limite de concentration suivant l'ordre indiqué et prendre les mesures appropriées suivant la situation..


■ Calcul de la quantité pour un réapprovisionnement global en réfrigérant (lbs) pour chaque système de réfrigérant.

Quantité de réfrigérant nécessaire au réapprovisionnement de chaque unité extérieure du système	+	Quantité de réfrigérant à la sortie d'usine	=	Quantité totale de réfrigérant pour un réapprovisionnement (en kg)
↓		↓		
Quantité de réapproissements supplémentaires en réfrigérant		Quantité de réapproissements supplémentaires en réfrigérant suivant la longueur et le diamètre des tuyaux		Note : Au cas où les besoins sont divisés en 2 systèmes, ou plus, de réfrigérant et que chaque système est indépendant, la quantité de réapprovisionnement de chaque système doit être respectée.


■ Calcul de la capacité minimum d'une pièce

Calculer la capacité d'une pièce en fonction de la partie d'une pièce ou de la pièce la plus petite.


(1) Sans division



(2) Avec division et avec une ouverture permettant le passage de l'air à la pièce contiguë.



(3) Avec division et sans ouverture permettant le passage de l'air à la pièce contiguë.



■ Calcul de la concentration du réfrigérant

Quantité totale de réfrigérant pour réapprovisionnement (lbs)

Capacité de la plus petite pièce où sera installée l'unité intérieure (ft³)

$$= \text{Concentration du réfrigérant (lbs/ft}^3\text{)} \\ \text{(R410A)}$$

Dans le cas où le résultat de ce calcul dépasse la limite de concentration, réalisez le même calcul avec la seconde plus petite pièce, puis avec la troisième jusqu'à ce que le résultat soit inférieur à la limite de concentration.

■ Dans le cas où la concentration dépasse la limite

Quand la concentration dépasse la limite, modifiez le plan initial ou prenez l'une des contre-mesures indiquées ci-dessous.

• Contre-mesure 1


Prévoir une ouverture pour la ventilation

Prévoir un espace de 0,15% au-dessous et au-dessus de la porte, ou prévoir une ouverture sans porte.

• Contre-mesure 2

Prévoir une alarme de fuite de gaz reliée au ventilateur mécanique.

Réduction de la quantité de réfrigérant.



Accordez une attention spéciale à l'endroit, comme la cave par exemple, où le réfrigérant peut rester, dans le mesure où il est plus lourd que l'air.


Guide d'installation en bord de mer

⚠ PRÉCAUTION


1. Les climatiseurs ne doivent pas être installés dans des secteurs dans lesquels des gaz corrosifs, acides ou alcalins, peuvent se produire.
2. N'installez pas l'appareil dans des zones où il peut être exposé directement au vent de la mer (vent salé). Il pourrait être corrodé. La corrosion, en particulier sur les extrémités du condenseur et de l'évaporateur pourrait provoquer un mauvais fonctionnement ou un manque d'efficacité de celui-ci.
3. Si l'appareil est installé près de la côte, évitez de l'exposer directement au vent de la mer. Dans le cas contraire il faudrait prévoir un traitement anti corrosion supplémentaire pour l'échangeur du radiateur.

Choix de l'emplacement (Unité extérieure)

- 1) Si l'unité extérieure doit être installée près de la côte, évitez son exposition directe au vent marin. Installez l'unité extérieure sur le côté opposé à la direction du vent marin.



- 2) Dans le cas d'une installation sur la côte, installer un coupe-vent pour ne pas l'exposer au vent marin



- Celui-ci doit être suffisamment épais pour retenir le vent marin.
- La hauteur et la largeur doivent être 150% supérieures à celles de l'unité extérieure.
- Il doit y avoir un espace de plus de 70cm entre l'unité extérieure et le coupe-vent afin de permettre la circulation de l'air.

- 3) Choisir un emplacement qui sèche bien.

1. Nettoyez périodiquement (plus d'une fois par an) la poussière et les particules de sel collées sur les échangeurs de chaleur avec de l'eau.



LGEUS
LG Electronics, Air conditioning Division
1000 Sylvan Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632

LGECI
LG ELECTRONICS CANADA INC.
20 NORELCO DRIVE.
NORTH YORK, ONTARIO M9L 2X6.

LG Customer Information Center

888-865-3026 USA, press #2 for PTAC, TTW
888-865-3026 USA, press #3 for DFS, Multi V
1-888-LG-Canada CANADA

Register your product Online!

www.lge.com