



website : <http://www.LGService.com>  
e-mail : <http://www.LGService.com/techsup.html>

# Washing Machine

## OWNER'S MANUAL

**MODEL : WT-R1071TP**

Please read this manual carefully before operating your washing machine.

Retain it for future reference.

Record model name and serial number of the washing machine.

Quote this information to your dealer if you require service.

# Product Features




The Turbo Drum DD washing machine does not operate with the lid open. If the lid is opened during wash, rinse and spin cycles, the machine will stop automatically.

## Fuzzy Logic Control

- A built-in load sensor automatically detects and measures the laundry load and a microprocessor optimizes washing conditions such as ideal water consumption and washing time.
- Advanced technology is built into the Electronic Control System which ensures the best washing result.



## Turbo Drum DD washing



## Low Noise Direct Drive System

- The advanced Brushless DC motor rotates the Tub directly without belt and clutch, thereby reducing the noise of the washer.
- The washing machine adjusts to optimum speed according to the type of clothing in the load.



## Fully Stainless Steel Washing Tub

- Indentations on the stainless steel washing tub combined with the movement of the water whirls gently rub the laundry and improving washing efficiency.

## Read this manual

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washer properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your washer. You will find many answers to common problems in the Troubleshooting section. If you review our chart of Troubleshooting Tips first, you may not need to call for service at all.

<b>Introduction</b>	Important Safety Information	4
	Identification of Parts	5
<b>Before Starting to Wash</b>	Preparation Before Washing	6
	Water Level Temperature	7
	Use of Water, Detergent, Bleach and Softener	8
	Function of each Button	10
<b>Washing Programs</b>	Delicate Wash	12
	Wool Wash	12
	Normal wash	12
	Speedy Wash	12
	Jean Wash	12
	Soak Wash	12
<b>Additional Function Options</b>	Option Washing Method	14
	Delay Start Wash	15
	Other useful Functions	16
<b>Installation</b>	Placing and Leveling	17
	Connecting Water Supply Hose	18
	Connecting Drain Hose	20
<b>Care and Maintenance</b>	Grounding Method	21
	Cleaning	22
<b>Specification</b>	Specification	27

## Important safety information

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

**⚠ WARNING!** For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.


*Under certain conditions hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can be explosive under these circumstances.*

If the hot water has not been used for two weeks or more, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance which is connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance during this process.

- Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.
- Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances.
- The base opening must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with, or inside this or any other appliance.
- Keep the washing machine away from fire or heat source.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- The laundry process can reduce the flame retardancy of fabrics. To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions.
- Never reach into washer while it is moving. Wait until the machine has completely stopped before opening the lid.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.
- Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing different chemicals can produce a toxic gas which may cause death.
- **NOTE:** Pressing Power button to turn off does **NOT** disconnect the appliance from the power supply.
- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) which may ignite or explode. Do not add these substances to the wash water. Do not use or place these substances around your washer or dryer during operation.
- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Turn off water faucets to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years.
- Do not attempt to repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this Owner's Manual, or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Before discarding a washer, or removing it from service, remove the washer lid to prevent children from hiding inside.
- Do not tamper with controls.

*Read and follow this Safety Information carefully.*

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**




## ACCESSORIES

Height adjustment plate




Water supply hose




1 Each for cold and hot water

Drain hose



Tie strap



to secure drain hose to standpipe, inlet hose or laundry tub

# Preparation Before Washing

\* Look for a care label on your clothes. This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

Sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle, water temperature and spin speed.



To get the best results, different fabrics need to be washed in different ways.

- **SOIL** (Heavy, Normal, Light) Separate clothes according to the type and amount of soil
- **COLOR** (Whites, Lights, Darks) Separate white fabrics from colored fabrics.
- **LINT** (Lint producers, Collectors) Separate lint producers and lint collectors.

Lint Producers  
Lint Collectors

Terry cloth, Chenille, Towel, diaper  
Synthetics, Corduroy, Permanent Press, Socks



- **Check all pockets to make sure that they are empty.** Things such as nails, hairclips, matches, pens, coins and keys can damage both your washer and your clothes.
- **Fasten zippers, hook and strings** to make sure that these items don't snag on other clothes.
- **Mend any torn garments or loose buttons.** Tears or holes may become larger during washing.
- Remove any **loose brassiere wires** as they can damage your washer and clothes.
- **Pretreat any dirt and stains.**
- Make sure the clothes are washable in water.
- Check the washing instructions on your clothes.



Do not wash fabrics containing flammable materials (waxes, cleaning fluids, etc.).

## Load Size

The water level should just cover the clothes. Adjust the load size accordingly. Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer tub. To add items after washer has started, press Start button and submerge additional items. Close the lid and press Start button again to restart.

## Light and Large-sized clothing

Clothes including downs and woollens are light weight, large and float easily. So use a nylon net and wash them in a small amount of water.

If the laundry floats during the wash cycle, it may become damaged. Use dissolved detergent to prevent the detergent from clumping.



## Long laundry items

Use nylon nets for long, delicate items.

For laundry with long strings or long length, a net will prevent tangling during washing.


Fasten any zippers or hooks on items before washing.

※ Nylon net is not supplied by LG.



# Water Level and Temperature

- This machine detects the quantity of laundry automatically, then sets the water level and proper amount of detergent.
- When you select a wash program, the water level and amount of detergent (to be used) will be shown on the control panel.




- When the water level is automatically detected, it may differ depending on the quantity of laundry even though the same water level is indicated on the control panel.

- When a **Wash, Wash/Rinse** or **Rinse** only option is selected, after the wash is completed the water will not be drained off.
- If you wish to drain the water, press the **SPIN** button and wait until the water in the tub has drained completely. Then press the **START/PAUSE** button .
- **If you do not specify the water level**, then Medium will be automatically selected.
- If Rinse only is selected, the process will start from Water Supply.
- The washing machine may occasionally add water while pulsator is rotating. This is to maintain the water level due to the release of air trapped in the garments.

## WATER TEMPERATURE

- You can change the water temperature by pressing the **WATER TEMP.** button. (refer to p10)  
The temperature of the water impacts the effectiveness of all laundry additives and, therefore, which results in wash performance. We recommend the water temperature as follows :



**HOT 120-140°F** ; White items, diapers, underclothes, and heavily soiled, colorfast items.

**WARM 85-105°F** ; Most items

**COLD \* 65-75°F** ; Lightly soiled items

- \* When washing in cold water, additional steps may be needed:
  - Adjust detergent amount and pre-dissolve detergent in warm water
  - Pretreat spots and stains
  - Soak heavily soiled items
  - Use appropriate bleach

- Temperature below 65°F (18°C) will not activate laundry additives and may cause lint, residue, poor cleaning, etc. In addition, detergent manufactures and care labels define cold water as 80~85°F (26.5~29.5°C).

**If the temperature of the water in the tub is cold to your hands, the detergent will not be activated and clean effectively.**

## CHOOSING THE RIGHT DETERGENT

- We recommend the use of domestic detergent, (powder, liquid or concentrated). Soap flakes or granulated soap powders should not be used in your washing machine. When washing woolens remember to use a detergent suitable for washing woolens.

Follow the detergent package directions. Using too little detergent is a common cause of laundry problems. Use more detergent if you have hard water, large loads, greasy or oily soils or lower water temperature.

The correct amount of detergent will vary depending on the amount of soil in your clothes (Jeans and work clothes may need more detergent, while bath towels usually need less).

For liquid and concentrated detergents, follow the recommendations of the detergent manufacturer.

### Note

To check you are using the correct amount of detergent, lift the lid of your machine about half-way through the wash. There should be a thin layer of foam over the surface of the water. Lots of foam may look good, but it does not contribute to cleaning your clothes. No foam means not enough detergent has been used; soil and lint can settle back on the clothes or the washing machine.


If excessive detergent is used, the rinse will not be as clean and efficient. Also, it could cause environmental pollution, so use it accordingly.

- Some detergents **MUST** be fully dissolved before adding to your machine to get the best wash results. Check the instructions on the detergent packet.

If you use powder detergent it is essential that the required amount be fully dissolved in very hot water before being added to warm or hot water for the actual wash.

Pre-dissolving detergent in warm water when washing in cold water can improve its performance.

- Open the DETERGENT Box and deposit the appropriate amount of detergent .




## Using Softener

### AVAILABLE FABRIC SOFTENER TYPE

- Do not use concentrated fabric softener. This may cause some problems in automatic dispensing.
- For more details refer to the softener products instructions for use.



- Don't use softener with detergent. Use softener in last rinse water
- When using dispenser, dilute softener(30ml) with fresh water(30ml)
- When filling dispenser, do not splash or overflow. It may stain clothes.
- Never pour fabric softener directly on clothes. It may stain them
- If spotting occurs, wet and hand rub dishwashing liquid (or mild bar soap) and rewash.



※ If the softener is over filled, it can overflow

### Note

Fabric Softener will be dispensed automatically during the final rinse.

## Using Bleach Check fabric care labels for special instructions.

- Always measure powdered or liquid bleach. Do not guess.
- Never use more than 250ml (liquid bleach) for a full load. Follow manufacturer's directions for safe use.
- Use a cup with a pouring spout to avoid spilling.


Remove clean filter Cap in the Inner tub.

Pour measured powdered or liquid bleach carefully into the center of the Inner tub.  
Do not let bleach splash, drip or run down into Inner tub.

Replace Clean Filter Cap.

Load the washer.

Start the washer. Bleach will be diluted and dispensed automatically during wash part of cycle.




- Never pour undiluted liquid bleach directly onto clothes or into the wash basket. This may affect colors or damage clothing.
- Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing can produce a toxic gas which may cause death.
- Do not pour liquid bleach into detergent BOX.

- Default is MEDIUM. By pressing button [HEAVY ► LIGHT ► MEDIUM] mode repeats.
- Available all cycle
- Available during washing.

- Use to select water levels.
- Available during washing.
- For appropriate quantity of detergent follow the detergent manufacturer's instruction.


- On : will do
- Blink : doing
- Off : Done





























- Use it at night to wash quietly.
- When selected "Silent" lights are on and the other cycle's light are all off.





















- Use to select proper water temperature while running.
- Available during washing.
























- Use to change washing time, the number of rinse, spin time.
- To change washing time, the number of rinse, spin time during wash, do it after pressing "START/PAUSE" button.
- Soak is used to remove old or hardened dirt more effectively. You can change wash time after soak(80min.)
- Choose 1min Spin to avoid wrinkle



Washing Programs		Add the laundry			
<p><b>DELICATE WASH</b></p> <p>Use this program for washing delicate fabrics such as lingerie. Before washing your woolens check the care label for the washing instructions. (wash only "water washable" clothes)</p>			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select the <b>DELICATE</b> program on the Control panel.</li> </ul>		
<p><b>WOOL WASH</b></p> <p>Use this program for washing woolens. (wash only "water washable" clothes)</p>			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select the <b>WOOL</b> program on the Control panel.</li> </ul>		
<p><b>NORMAL WASH</b></p> <p>Used for normal loads, this mode automatically selects the most appropriate conditions and completes the sequence in one operation. The built-in sensor detects the size of the load and the ideal wash power and wash, rinse and spin times are set accordingly</p>				 <ul style="list-style-type: none"> <li>• The inner-tub rotates for 10 seconds to detect the laundry load.</li> <li>• Then the Water Levels and the amount of detergent to be used will be shown and water will be supplied.</li> </ul>	
<p><b>SPEEDY WASH</b></p> <p>Use this mode when washing lightly soiled clothes for a short time.</p>			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select the <b>SPEEDY</b> program on the Control panel.</li> </ul>		
<p><b>JEAN WASH</b></p> <p>Use jeans program when washing heavy, thick, and extremely dirty laundry such as jeans and work outfits.</p>			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select the <b>Jeans</b> program on the Control panel.</li> </ul>		
<p><b>SOAK WASH</b></p> <p>Use this mode for washing heavily dirty laundry by soaking in water for some time to remove proteins and fats.</p>			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select the desired program (Not available for <b>"WOOL"</b> &amp; <b>"DELICATE"</b> program).</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'DELAY' light is blinking and left time is displayed.</li> <li>• Press 'WASH' button until 'Soak 80' lights on.</li> <li>• Wash time except soak is changeable to 15, 21 by pressing 'WASH' button</li> <li>• Select No. of rinse and spin time by pressing button.</li> </ul>	

※ It is normal to wash lower water level before the main wash.

Add the detergent	Close the lid	Finish	Caution & Note
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>When the wash program ends, the buzzer will ring for 10 seconds before the Power goes off automatically.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>When setting the water level manually, do not set to MEDIUM to prevent damage to laundry.</li> <li>Washing with hot water may damage the laundry (Water is set to cold automatically). Ensure that the load is under 3.5kg.</li> <li>In order to avoid damage to laundry, the spin cycle may appear slow. This also avoids wrinkles and clothing may still contain some water. This is normal.</li> <li>Soak Wash cannot be selected for the Wool and Delicate Wash program.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Use appropriate neutral detergent for the laundry</li> <li>When washing woolens use a mild detergent recommended for washing wool.</li> </ul>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>For adding the appropriate quantity of detergent follow the detergent manufacturer's instruction.</li> </ul>	 <p>Water will be supplied 2 min. after the start of the wash to supplement the water the laundry has absorbed.</p>	 <p>When the wash program ends, the buzzer will ring for 10 seconds before the Power goes off automatically.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>If water is already in the tub, or wet laundry is placed into the tub water will be added to the optimal level before washing starts..</li> <li>With lightweight bulky loads, water level can be set to low.</li> <li>Changes to water temperature (hot/cold) and wash level are possible during operation. <b>(refer to p 10)</b></li> </ul>
			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Water may splash out when washing light laundry such as a cashmere blanket or bed sheet with water set at high level.</li> </ul>
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>Electrical power is automatically off in 10sec. after buzzer sounds.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soak time is 80min</li> </ul>

			 • Select water levels Add detergent.		By pressing button
<b>Wash only</b>		 • Select WASH time.		 • Close the lid Press Start/ Pause button.	
<b>Rinse only</b>		 • Select No. of RINSE.		 • Close the lid Press Start/ Pause button.	
<b>Spin only</b>		 • Select SPIN	 • Close the lid	 • Press Start/ Pause button.	
<b>Rinse Spin only</b>		 • Select No. of RINSE and SPIN time.		 • Close the lid Press Start/ Pause button.	

Delay Start (Reservation) Wash is used to delay the finishing time of the operation. The hours to be delayed can be set by the user accordingly. The time on the display is the finishing time , not the start time.

Press the **POWER** button to turn power on.



Press the **PROGRAM** button to select the washing program.



- Select the program for laundry on the Control panel. This method will not work in Wool Delicate Program.

Press the **DELAY** button to set the time when the delayed washing is to be completed.



- The time changes 3~24 hours.
- The time on the display is the finishing time, not the start time.

Add the detergent.

- The appropriate quantity of detergent marked next to the water level of **WATER-DETERGENT**.
- When the lid is open the machine will not operate, and an alarm signal will remind you to close the lid

Add the laundry and press the **START/PAUSE** button.



- When you press the **START/PAUSE** button the light will blink.

Close the lid.

- Water will be supplied for 2 minutes after the start of the wash to supplement the water the laundry has absorbed.

Finish

The washing will be finished according to the delayed time.

- If the lid is open, the machine will not work, and an alarm & will sound and panel will display "DOOR OPEN" to remind you to close the lid.
- To select washing program, spinning time, water level or hot/cold manually, press the **Delay Start** button and select the desired option. Then press the **START/PAUSE** button.
- When the laundry cannot be taken out immediately after the wash program ends, it is better to omit the spinning program. (The laundry will be wrinkled if left for a long time after spinning.)

## Child Lock Function

If you want to lock all the keys to prevent all settings from being changed by a child, you can use the child lock option.

Press the **POWER** button.



- Turn Power on.

Press the **START/PAUSE** button to start washing.



- After all washing conditions are set according to the manual.

Press both the **RINSE** button and the **SPIN** button simultaneously.




- During the wash program, all the buttons are locked until washing is completed or until the child-lock function is deactivated manually.

If you want to unlock during wash, press both the **RINSE** and the **SPIN** button simultaneously again.

### Note

- In child-Lock mode, the LED display continuously repeats "CL" and remaining time.


**Please ensure that transit restraint has been removed before operating your machine.**



Place the machine on a flat and firm surface which allows proper clearance.

We suggest a minimum clearance of 1" right side and left sides of the machine for ease of installation.


At the rear, a minimum clearance of 4" is suggested.



Check that the machine is level


Open the lid and look from above to see if the drum sits as shown.

Top view of the machine



Leveling the machine

Lift the front of the washing machine and twist the Adjustable Leg until the washing machine is placed evenly.




Lift the washing machine toward leaned side and support it on height adjustment plate until the washing machine is placed evenly

If the power is supplied from a cord extension set or generator, the cord extension set or electrical portable outlet device should be positioned so that it is not exposed to splashing or ingress of moisture.

**n How to use the adjusting plates**

- Use the adjusting plates to level the washer when the adjustable leg's cannot cover the gap.




# Connecting Water Supply Hose and Drain Hose

## WATER SUPPLY HOSE

Connect the water supply hose to the tap.

Push the water supply hose up so that the sealing washer within the hose can adhere completely to the tap.



Tighten it by screwing to the right.



Connect water supply hose to the machine.

Check to see if there is a sealing washer inside the connector.

Connect the water supply hose to inlet valve of the washing machine, and then lock it by turning the hose connecting part.




Check water leakage.

After connecting the hose, open the tap to check for any water leakage.




Fit the end of the drain hose to the outlet of the drain pump of washer and tighten the clamp.



Put the other end of the drain hose over the standpipe or wash tub.

To prevent accidental dislodging secure the drain hose to the standpipe, inlet hose or laundry tub with the tie strap provided in the parts package.



- To prevent siphoning, the drain hose should not be extended more than 2" from the end of the hose guide.
- The discharge height should be approximately 36 ~ 47" from the floor.
- Gulping sound from inside the washer during the spin comes from the washer. It is used to make the drain pump motor drain the water.

Earth wire should be connected.


If the earth wire is not connected, there is possible a danger of electric shock caused by the current leakage.

### Grounding Instructions

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinance.

### Grounding Instruction with Ground insert space Terminal


If the AC current outlet has a ground terminal, then separate grounding is not required. Note that AC power outlet configurations may differ from country to country




Outlet with ground terminal.

### Other Grounding Instructions

Connect the Ground Wire to a Ground Copper Plate and bury it more than 75cm in the ground.




Connect the ground Wire to the socket provided exclusively for Grounding.



### Using Short Circuit Breaker

If grounding methods described above are not possible, a separate circuit breaker should be employed and installed by a qualified electrician



- To prevent a possible explosion, do not connect ground to a gas pipe
- Do not connect ground to telephone wires or lightning rods. This may be dangerous during electrical storms
- Connecting ground to plastic has no effect
- Ground wires should be connected when an extension cord is used.

**⚠ WARNING!** Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified.


### To Clean the Filter in the Inlet Valve

When water supply into the tub is not clean or the filter is clogged with particles (Such as sand), clean the filter in the inlet valve occasionally. (The figure of power cord and water tap may vary according to the country)


Close the tap before turning off the power. Select both hot/cold and then press the [START/PAUSE] button to remove water from the machine completely.



Turn off the power before pulling out the cord.




After removing the water supply hose pull out the filter. Then use a brush to clean the filter.




Replace the filter after cleaning it.

### To clean the Turbo clean filter


Pull out the Turbo Clean Filter in the direction shown below.




After disconnecting the net, remove dirt with a brush, etc.



Assemble the net as before.




Replace the Turbo Clean Filter to the original location. Push the cap until a pop sound is heard.




### To Clean the Pump casing

Unfasten 4 screws of the back cover.




Turn the cap as shown in diagram and unfasten it. Remove foreign objects such as pin, button, coin, etc



(Bottom view)

Reassemble the cap to the arrow direction and fasten it.



(Bottom view)

• Check if water leaks after reassembling. (The Rubber ring is in the cap)

## WHEN THERE IS A FEAR OF FREEZING

- Close the water taps and remove the water supply hose.
- Remove the water which remains in the water supply.
- Lower the drain hose and drain the water in the bowl and the drain hose by spinning.

## IF FROZEN

- Remove the water supply hose, and immerse it in hot water at approx.. 40 °C.
- Pour approx.. 2 litres of hot water at approx.. 40 °C, into the bowl and let it stand for 10 minutes.
- Connect the water supply hose to the water tap and confirm that the washing machine performs the supply and drainage of water.

- Wash Inner-tub** Leave the lid open after washing to allow moisture to evaporate. If you want to clean the inner-tub use a clean soft cloth dampened with liquid detergent, then rinse. (Do not use harsh or gritty cleaners.)
- Inlet Hoses Exterior** Hoses connecting washer to faucet should be replaced every 5 years. Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth. Try not to hit surface with sharp objects.
- Long Vacations** Be sure water supply is shut off at faucets. Drain all water from hoses if weather will be below freezing.

## SCRUD

Scrud is the name given to the waxy build-up that can occur within any washer when the fabric softener comes into contact with detergent. This build-up is not brought about by a fault in the machine.

**If scrud is allowed to build-up in the machine it can result in stains on your clothes or an unpleasant smell in your washer.**

**If you wish to use fabric softener we recommend.**

- Using fabric the dispenser, do not splash or overfill.
- Clean dispenser as soon as the cycle has finished.
- Clean your machine regularly
- Cold water washing increases the chance of this build-up occurring. We recommend a warm or hot wash at regular intervals e.g. approx. every 5<sup>th</sup> wash.
- Fabric softener of thinner consistency is less likely to leave residue on the dispenser and contribute to a build-up

## CLEANING THE INSIDE OF YOUR WASHER

- Fill your machine with hot water. Add about two cups of a powder detergent that contains phosphate.
- Let it rotate for several minutes.
- Stop the machine, drain the machine and run the machine through a regular cycle.  
We do not recommend that you wash clothes during this procedure.

Look for your problem below, then check the things we suggest. More often than not, this will give you the answer to your problem. And you'll be able to carry on without having to telephone your service center.






### WASH PROBLEM

Problem	Possible Causes	What To Do
Lint or residue on clothes	<p>Incorrect sorting</p> <p>Washing too long</p> <p>Natural By-product When Washing Certain Items</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Separate lint producers from lint collectors.</li> <li>• Wash small loads for a shorter time than larger loads.</li> <li>• Some lint is normal. Using the dryer should remove any lint not removed by the washer.</li> </ul>
Detergent on clothes	Detergent not dissolving	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use warmer water temperature.</li> <li>• Try pre-dissolving the detergent in warm water</li> <li>• Try a liquid detergent.</li> </ul>
Black spots on clothes	<p>Incorrect use of fabric softener</p> <p>Dye transfer</p> <p>Not enough detergent used</p> <p>A buildup caused by the interaction of fabric softener and detergent can flake off and marks clothes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• When filling dispenser, do not splash or overfill.</li> <li>• Never pour fabric softener directly on clothes.</li> <li>• Pre-treat stain and rewash.</li> <li>• Sort whites or lightly colored items from dark colors. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wash and dry non-colorfast clothes separately</li> </ul> </li> <li>• Using insufficient detergent for the amount of soil on the clothes, can result in black marks on clothes</li> <li>• Cleaning the inside of your washing machine</li> </ul>
Fabric damage (Snags, holes, tears, rips or excessive wear)	<p>Pins, snaps, hooks, sharp buttons, belt buckles, zippers, and sharp objects left in pockets</p> <p>Chemical Damage</p> <p>a. Chlorine Bleach</p> <p>b. Battery Acid</p> <p>c. Hydrogen Peroxide</p> <p>d. Skin &amp; Hair Care Products</p> <p>Non-chemical Damage</p> <p>a. Age &amp; Normal Use</p> <p>b. Poor Construction</p> <p>c. Overloading</p> <p>d. Mice &amp; Insects</p> <p>e. Sunlight</p>	<p>Fasten snaps, hooks, buttons, and zippers.</p> <p>Remove any loose brassiere wires.</p> <p>Remove objects in pockets and sharp buttons.</p> <p>Turn knits (which snag easily) inside out.</p> <p>Dilute bleach or use the dispenser (See User's Guide)</p> <p>Use caution around battery acids, skin and hair care products - these can remove color and cause holes or tears in fabrics.</p> <p>Check construction carefully when purchasing</p> <p>Mend any damage before laundering</p>

**WASH PROBLEM**

<b>Problem</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>What To Do</b>
The laundry comes out dirty	Water temperature is too cold.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use warmer water temperature</li> </ul>
	Water temperature is not correct	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select the wash temperature according to soil type.</li> <li>• For example, blood and mud are better washed in cold water, while oily soils wash better in warmer water.</li> </ul>
	Stain is not pre-treated	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brush a little detergent dissolved in water onto stains like collars and cuffs to help shift dirt.</li> <li>• Wash stains as soon as possible. The longer they are left the harder they are to remove.</li> </ul>
	Washer is overloaded	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wash smaller loads at a time.</li> </ul>
	Incorrect sorting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• White clothes are better washed separately. Separate light and heavily soiled items, as clothes can pick up soil from dirty wash water.</li> <li>• Loads made up of articles of varying sizes will wash better (e.g. full loads of sheets may not wash that well).</li> </ul>
	Insufficient detergent	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Not enough detergent for load size or amount of soil. Hard water requires more detergent than soft water.</li> </ul>
Pilling	Result of normal wear on poly-cotton blends and fuzzy fabrics	<ul style="list-style-type: none"> <li>• While this is not caused by the washer, you can slow the pilling process by washing garments inside out.</li> </ul>
Grayed or yellowed clothes	Not enough detergent	Use more detergent (especially with larger loads).
	Water is not hot enough	Make sure water heater is delivering water at 120°F~140°F. (48°C~60°C).
	Washer is overloaded	Select load size to match clothes load.
	Dye transfer	Sort clothes by color. If fabric label states wash separately, unstable dyes may be indicated.

Before calling for service check the problem against the list belows.

Symptom	Error Message	Check up
Water Supply Failure		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the water tap shut off?</li> <li>• Is the water supply cut off ?</li> <li>• Is the tap or water supply hose frozen ?</li> <li>• Is the water pressure low or is the filter of the inlet valve clogged with impurities?</li> <li>• Is Hot/Cold selected to Hot when the hose connected is Cold?</li> <li>• Is the Cold hose connected to Hot?</li> </ul>
Drain/Spin Failure		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the drain hose positioned correctly?</li> <li>• Is the drain hose bent or placed too high?</li> <li>• Is the internal part of the hose or drain pump clogged with impurities?</li> <li>• Is the laundry evenly balanced?</li> <li>• Is the washing machine placed on a flat surface?</li> </ul>
Drain Failure		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the drain hose positioned correctly?</li> <li>• Is the drain hose bent or placed too high?</li> <li>• Is the internal part of the hose or drain pump clogged with impurities?</li> </ul>
Spin Failure		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the laundry evenly balanced?</li> <li>• Is the washing machine placed on a flat surface?</li> </ul>
Door(Lid) Open		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the lid closed?</li> </ul>

• Ask for help at the LG Electronic branch of the Service Center

Abnormal level sensing.



Power failure



Overflow failure



Abnormal motor



visit our web site/<http://www.lgservice.com>

**LG Electronics**

**Washing Machine  
LIMITED WARRANTY  
CANADA**

LG Electronics will repair or at its option replace, without charge, your product which proves to be defective in material or workmanship under normal use, during the warranty period listed below from the date of original purchase.

This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S. including Alaska, Hawaii, and U.S. Territories and all Canadian Provinces.

**LG Washing Machine Warranty Period**

Washing Machine	2 Years Parts and Labor and In-Home Service
Motor, Controller	3 Years Part Only, Labor & Service Call are Not covered.
Drum Tub	5 Years Part Only, Labor & Service Call are Not covered.

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some States / Provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

**THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY TO:**

1. Service trips to your home to deliver and pickup, install, instruct, or replace house fuses or correct house wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs..
2. Damage to the product caused by accident, pest, fire, floods or acts of God.
3. Repairs when your LG product is used in other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, or improper installation.

Therefore, these costs are paid by the consumer.

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product, or the replacement of a defective parts, shall be borne by the owner.

**CUSTOMER ASSISTANCE NUMBERS:**

To obtain Warranty Coverage: Retain your Bill of Sales to prove date of purchase.  
A Copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.

To obtain Product or Customer Service Assistance: **Call 1-800-243-0000** (Mon.~ Fri. 7AM~7PM CST)  
Press the appropriate menu option, and have your product type (Washer), model number, and ZIP/Postal Code ready.

To obtain the nearest Authorized Service Center: **Call 1-800-243-0000** (24 hrs a day, 7 days per week)  
Press the appropriate option, and have your product type (Washer), model number, number, and ZIP/Postal Code ready.

# Fabric Care Labels

Below are fabric care label “symbols” that affect the clothing you will be laundering.

## WASH LABELS

<i>Machine wash cycle</i>						
	Normal	Permanent Press/ wrinkle resistant	Gentle/ delicate	Hand wash	Do not wash	Do not wring
<i>Water temperature</i>						
	Hot (50°C/120°F)	Warm (40°C/105°F)	Cold/cool (30°C/85°F)			

## DRY LABELS

<i>Tumble dry</i>						
	Dry	Normal	Permanent Press/ wrinkle resistant	Gentle/ delicate	Do not tumble dry	Do not dry (used with do not wash)
<i>Heat setting</i>						
	High	Medium	Low	No heat/air		
<i>Special instructions</i>						
	Line dry/ hang to dry	Drip dry	Dry flat	In the shade		

## BLEACH LABELS

<i>Bleach symbols</i>			
	Any bleach (when needed)	Only non-chlorine bleach (when needed)	Do not bleach

## IRON LABELS


<i>Iron-dry or steam</i>						
	Iron	High	Medium	Low	Do not iron	No Steam

## DRYCLEAN

<i>Dryclean-Normal cycle</i>					
	Dryclean	Any solvent	Any solvent except trichloroethylene	Petroleum Solvent only	Do not dryclean
<i>Professional dryclean</i>					
	Reduce moisture	Short cycle	No Steam finishing	Low heat	

# Specification

Inlet water pressure  
max 800 KPa (115 psi)  
min 30 KPa(4 psi)



Model	WF-R1071TP
Type	Fully automatic washer
Tub capacity	3.6 cu.ft.
Washing capacity	18-3/4 lbs. (8.5kg)
Electrical ratings	120V, 60Hz
Standard amount of water (EX-LARGE water level)	Approx. 23-2/3 gal. (87L)
Standard amount of water used (EX-LARGE water level)	Approx. 49-2/3 gal. (183L)
Washing system	Direct Drive
Water tap pressure	4~115 PSI (30-800kPa)
Outer dimension	24-9/10(W) X 27(D) X 40-1/2(H) in.
	632(W) X 693(D) X 1039(H) mm
Weight	103-2/5 lbs. (48kg)



website : <http://www.LGService.com>

e-mail : <http://www.LGService.com/techsup.html>

# Machine à laver

## Manuel d'utilisation

**MODEL : WT-R1071TP**

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de faire fonctionner votre appareil.

Gardez ce manuel pour la référence future.

Conservez le nom du modèle et le numéro de série de l'appareil.

Donnez ces informations à votre revendeur quand vous avez besoin d'entretien.

# P articularités Techniques du Produit




**La machine à laver de Turbo-Tambour DD ne marche pas avec le couvercle ouvert. Si le couvercle es ouvert pendant le lavage, le rinçage ou les cycles de rotation, la machine s'arrêtera automatiquement.**

## Contrôle Automatique

- Un détecteur de la charge encastrée détecte et mesure la charge de linge à laver automatiquement et un microprocesseur optimise les conditions de lavage comme la consommation d'eau idéale et le temps de lavage.
- La technologie de pointe est intégrée dans le Système de Contrôle Electronique qui assure le meilleur résultat de lavage.



## Lavage de Turbo-Tambour DD



## Système Peu Bruyant de Prise Directe

- Le moteur du courant continu évolué fait tourner la Cuve directement sans courroie ni embrayage, en réduisant le bruit de la laveuse.
- La machine à laver ajuste la vitesse optimale selon le type des vêtements chargés.



## Cuve de Lavage en Acier Inoxydable

- Les renforcements sur la cuve de lavage en acier inoxydable combiné avec le mouvement d'eau tourbillonnant doucement en frottant et la lessive et améliore l'efficacité de lavage.

## Lisez ce manuel

A l'intérieur, vous trouverez des explications à l'utilisation et à l'entretien de votre machine à laver. Avec un minimum d'attention de votre part, vous pourrez économiser du temps et de l'argent pendant la durée de vie de votre machine à laver. Vous trouverez beaucoup de réponses aux problèmes les plus communs dans la section Recherche des pannes. Si vous regardez d'abord notre tableau de Recherche des pannes, vous pourriez éviter d'appeler le service assistance.

<b>Instructions</b>	Consignes de sécurité	4
	Identification des pièces	5
<b>Avant de commencer le lavage</b>	Préparation avant le lavage	6
	Niveau et Température de l'Eau	7
	Utilisation de lessive	8
	Fonction de chaque bouton	10
<b>Utilisation de Lessive</b>	Lavage délicat	12
	Lavage Laine	12
	Lavage normal	12
	Lavage rapide	12
	Lavage Jean	12
	Lavage avec trempage	12
<b>Fonctions supplémentaires Optionnelles</b>	Méthode de Lavage en Option	14
	Lavage réservé	15
	Autres fonctions utiles	16
<b>Instructions pour l'installation</b>	Emplacement et nivellement	17
	Connecter le Tuyau de fourniture d'eau et le Tuyau de Vidange	18
	Méthode de Mise à la Terre	19
	<b>Garde et Entretien</b>	Nettoyage
<b>Garantie</b>	Garantie	25
<b>Étiquettes d'Entretien des Tissus</b>	Étiquettes d'Entretien des Tissus	26
<b>Caractéristiques</b>	Caractéristiques	27

# Consignes de sécurité

Lisez toutes les instructions avant l'utilisation

## ⚠ ATTENTION !

Pour votre sécurité, les informations de ce manuel sont fournies pour minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique, ou pour prévenir les dommages aux choses, aux personnes, ou les décès.

*Dans certaines conditions, le gaz hydrogène peut être produit dans un chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. Le gaz hydrogène peut être explosif dans ces circonstances.*

*Si l'eau chaude n'a pas été utilisée pendant 2 semaines ou plus, empêchez la possibilité de dommage en ouvrant tout le robinet d'eau chaude et en la laissant couler pendant quelques minutes. Faites ceci avant d'utiliser aucun appareil qui est connecté au système d'eau chaude. Ce procédé simple fera fuir tout le gaz hydrogène encastré. Comme le gaz est inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas de flammes libres ou d'appareil pendant ce temps.*

- Installez ou gardez l'appareil où il ne sera pas exposé aux températures au-dessous de point de congélation ou aux intempéries.
- Mettez bien la machine à laver à la terre pour conformer à tous les codes et les ordonnances gouvernementaux.
- L'ouverture de base ne doit pas être bouchée par le tapis quand la machine à laver est installée sur le tapis.
- La machine doit être positionnée pour que la prise soit accessible.

- Gardez la place en-dessous et autour de vos appareils exempts de matière combustible comme peluche, papier, chiffons, produit chimique etc.
- Un contrôle attentif des enfants est nécessaire quand la machine à laver est utilisée à côté d'eux.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur de la machine ou aucun autre appareil.
- Gardez la machine à laver loin de feu ou de source de chaleur.

- Utilisez la machine seulement pour son but destiné comme décrit dans ce Manuel d'Utilisation.
- Ne tendez jamais la main dans la machine pendant son mouvement. Attendez jusqu'à ce que la machine s'arrête complètement avant d'ouvrir le couvercle.
- Ne mélangez pas le décolorant de chlore avec l'ammoniaque ou les acides comme vinaigre et/ou le dérouillant. Le mélange des produits chimiques différents peut produire un gaz toxique qui peut causer la mort.
- Ne pas laver ni sécher des articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec les substances inflammables ou explosives (comme cire, huile, peinture, essence, décapant, solvant de nettoyage à sec, kérosène etc) qui peuvent prendre feu ou exploser. Ne pas ajouter ces substances à l'eau de lavage. Ne pas utiliser ni mettre ces substances autour de votre laveuse ou sècheur pendant l'opération.
- Le procédé de lavage peut réduire le retardateur d'inflammation des tissus.
- Pour éviter un tel résultat, suivez avec soin les consignes de lavage et de soin du fabricant de vêtements.
- Pour minimiser la possibilité de choc électrique, débranchez la machine de l'alimentation en courant ou déconnectez la laveuse au panneau de distribution ménagère en enlevant le fusible ou fermant le disjoncteur avant de tenter aucun entretien ou nettoyage.


**Remarque :** Appuyer sur le bouton de puissance pour éteindre ne vaut pas dire de débrancher la machine de l'alimentation en courant.

- Fermez le robinet d'eau pour décharger la pression sur les tuyaux et les soupapes et pour minimiser la fuite s'il se trouve une cassure ou une rupture. Vérifiez la condition des tuyaux de remplissage; ils doivent être remplacés après 5 ans.
- Avant d'enlever la laveuse pour réparation ou élimination, enlevez le couvercle pour empêcher les enfants de se cacher à l'intérieur.
- Ne réparez ni remplacez les pièces de cet appareil sans suivre le Manuel d'Utilisation ou les instructions de réparation que vous pouvez comprendre sans en avoir l'habileté.
- N'altérez pas les contrôles.

Lisez et suivez ces Consignes de Sécurité avec soin.

**Conservez ces instructions**

# Identification des éléments


- 
- Tuyau d'alimentation en eau froide
  - Tuyau d'alimentation en eau  
S'assurer qu'il n'y a pas de fuite chaude
  - Panneau de commande
  - Lessive en poudre  
Blanchissant Assouplissant
  - Cuve intérieure en plein acier inoxydable
  - Indicateur de niveau
  - Pied réglable  
Utilisé pour mettre le lave-linge de niveau pour un bon équilibre pendant l'essorage
  - Tuyau de vidange  
S'assurer que le tuyau de vidange est accroché avant de mettre en marche le lave-linge
  - Prise d'alimentation  
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses représentants ou toute autre personne agréée afin d'éviter tout danger.
  - Filtre du turbo
  - Ailettes de lavage (exclusivement avec la cuve intérieure)

## ACCESSOIRES

Plaque de réglage de la hauteur




Tuyau d'alimentation en eau




1 pour l'eau froide, 1 pour l'eau chaude

Tuyau de vidange



Attache



Pour fixer le tuyau de vidange à la canalisation, au tuyau d'admission ou à la cuve de lessivage

# PRÉPARATION AVANT LE LAVAGE

Cherchez l'étiquette sur vos vêtements. Elle vous indiquera le contenu en tissu de votre vêtement et comment il doit être lavé.

Choisissez les vêtements qui peuvent être lavés avec le même cycle de lavage, température de l'eau et vitesse d'essorage.



Pour obtenir les meilleurs résultats, plusieurs tissus peuvent être lavés de différentes manières.

**SALETÉ** (Forte, Normale, Légère) Séparez les vêtements selon le type et la quantité de saleté

**COULEUR** (Blancs, Clairs, Foncés) Séparez les vêtements blancs des vêtements colorés

**EFFILOCHURES** (Producteurs, Collecteurs)

Séparez les vêtements qui produisent des peluches de ceux qui les retiennent

Producteurs de peluches  
Collecteurs de peluches

Tissu éponge, Chenille, serviettes, tissus poilus  
synthétiques, velours côtelés, imprimés, chaussettes



## CONTRÔLE AVANT LE REMPLISSAGE

- Contrôlez toutes les poches pour vérifier qu'elles soient vides. Des objets comme des clous, des barrettes à cheveux, des allumettes, des stylos, de la monnaie ou des clés peuvent endommager votre machine à laver et vos vêtements.
- Fermez les fermetures éclair, les crochets et les lacets pour que ces articles ne s'accrochent pas aux autres vêtements.
- Réparez les vêtements déchirés ou les boutons perdus. Les déchirures ou les trous pourraient s'élargir pendant le lavage.
- Enlevez les fils métalliques libres des soutien-gorge car ils pourraient endommager votre machine à laver et les vêtements.
- Pré-traitez les saletés et les taches.
- Vérifiez si les vêtements sont lavables en eau.
- Contrôlez les instructions de lavage sur vos vêtements.




Ne lavez pas des tissus contenant du matériel inflammable (cires, liquides de nettoyage, etc.).

### Dimension du remplissage

Le niveau de l'eau doit juste recouvrir les vêtements. Réglez la quantité de vêtements en conséquence. Ne dépassez pas la file supérieure des trous dans la cuve de lavage. Pour ajouter des vêtements après la mise en marche de la machine à laver, appuyez sur le bouton de mise en marche et plongez les vêtements. Fermez le couvercle et appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche.

### Vêtements légers et de grande taille

Les vêtements comme les bas ou en laine sont très légers, larges et flottent facilement. Utilisez un filet en nylon et lavez-les dans peu d'eau. Si le linge flotte pendant le cycle de lavage, il peut s'endommager. Utilisez de la lessive dissoute pour éviter qu'elle s'agglutine.




### Vêtements longs

Utilisez des filets en nylon pour les articles longs et délicats.

Pour le linge avec des longs lacets ou longs, un filet évitera qu'ils s'enchevêtrent pendant le lavage.


Fermez les fermetures éclair ou les crochets aux articles avant le lavage.

\*Le filet en nylon n'est pas fourni par LG.



# Niveau et Température de l'eau

- Cette machine à laver détecte automatiquement la quantité de linge et règle le niveau de l'eau et la quantité de lessive.
- Quand vous sélectionnez le programme de lavage, le niveau de l'eau et la quantité de lessive (à utiliser) s'affichent sur le panneau de contrôle.
- Quand le niveau de l'eau est automatiquement détecté, il peut changer selon la quantité de linge même si le même niveau d'eau est indiqué sur le panneau de contrôle.




## Remarques

- Quand une option WASH, WASH/RINSE ou RINSE Only est sélectionnée, après le lavage achevé l'eau ne sera pas vidée.
- Si vous voulez vider l'eau, appuyez sur le bouton SPIN et attendez jusqu'à ce que l'eau dans la cuve est vidé complètement. Ensuite, appuyez sur le bouton START/PAUSE.
- Si vous ne spécifiez pas le niveau de l'eau, Medium sera sélectionné automatiquement.
- Si RINSE Only est sélectionné, le procédé commencera de l'alimentation en eau.

La machine à laver peut de temps en temps ajouter l'eau pendant le pulsateur tourne. C'est de garder le niveau d'eau à cause de la libération de l'air enfermé dans les vêtements.

## TEMPÉRATURE DE L'EAU

- Vous pouvez changer la température de l'eau en appuyant sur le bouton WATER TEMP. ( voir page 10)  
La température de l'eau a un impact sur l'efficacité de tous les additifs de lavage et donc, sur le résultat du lavage. Nous recommandons les températures comme suit :



**CHAUDE 120-140°F** Articles blancs, couches, sous-vêtements et très sales, et avec des couleurs qui ne déteignent pas.

**TIEDE 85-105°F** La plupart des articles.

**FROIDE 65-75°F** Uniquement les couleurs très brillantes avec une saleté légère.

- \* Quand vous lavez en eau froide, vous aurez besoin des étapes pas supplémentaires :
- Réglez la quantité de lessive et dissolvez précédemment la lessive dans l'eau tiède.
  - Pré-traitez les taches.
  - Trempez les articles très sales.
  - Utilisez l'eau de Javel appropriée.

## Remarque

- Une température en-dessous de 18°C (65°F) n'active pas les lessives et peut provoquer des effilochures, des résidus, un mauvais lavage, etc. Les fabricants de lessive et les étiquettes définissent l'eau froide à 26-29°C (80-85°F).

**Si la température de l'eau dans la cuve est trop froide pour vos mains, la lessive ne sera pas activée et ne lavera pas effectivement.**

# UTILISATION DE LESSIVE

- Nous recommandons d'utiliser des lessives domestiques (en poudre, liquides ou concentrées). Les poudres de savon ou les savons en grain ne doivent pas être utilisés dans votre machine à laver. Quand vous lavez de la laine, rappelez-vous d'utiliser une lessive adaptée au lavage de la laine.

Suivez les indications reportées sur la confection de lessive. Utiliser trop peu de lessive est une cause habituelle de problèmes de lavage. Utilisez plus de lessive si vous avez de l'eau dure, beaucoup de linge, de la saleté de graisse ou huileuse ou une basse température de l'eau.

La quantité correcte de lessive dépend de la quantité de saleté sur vos vêtements (jeans et vêtements de travail ont besoin de beaucoup de lessive, tandis que les serviettes de bain en ont moins besoin).

Pour les lessives liquides et concentrées, suivez les recommandations du fabricant.

## Remarque

Pour contrôler si vous utilisez la quantité correcte de lessive, soulevez à moitié le couvercle de votre machine à laver pendant le lavage. Il doit y avoir une fine couche de mousse sur la surface de l'eau. Trop de mousse peut paraître une meilleure solution, mais cela ne lavera pas mieux vos vêtements. S'il n'y a pas de mousse, cela veut dire que pas assez de lessive a été utilisée; la saleté et les effilochures peuvent se déposer sur les vêtements ou dans la machine à laver.

Si vous utilisez trop de lessive, le rinçage ne sera pas efficace. De plus, cela peut provoquer une pollution de l'environnement. Utilisez-la donc correctement.

- Certaines lessives **DOIVENT** être complètement dissoutes avant d'être ajoutées à votre linge pour obtenir un meilleur résultat. Suivez les instructions sur l'emballage de la lessive.


Si vous utilisez une lessive en poudre, il est essentiel que la quantité correcte soit dissoute dans de l'eau très chaude avant d'être ajoutée à l'eau chaude ou tiède pour le lavage.

La lessive dissoute précédemment dans l'eau tiède, quand vous lavez en eau froide, augmente ses performances.

- Ouvrez le récipient à lessive et déposez la quantité correcte de lessive.

Récipient à lessive en poudre

Où vous déposez la lessive.




## Utilisation d'adoucissant

### TYPES D'ADOUCISSANT DISPONIBLES

- N'utilisez pas d'adoucissants concentrés. Cela pourrait provoquer des problèmes à la fourniture automatique.
- Pour plus de détails, suivez les instructions d'utilisation de l'adoucissant que vous utilisez.



- N'utilisez pas l'adoucissant avec la lessive. Utilisez l'adoucissant dans la dernière eau de rinçage.
- Quand vous utilisez un distributeur, diluez l'adoucissant (30 ml) dans l'eau fraîche (30 ml).
- Quand vous remplissez le distributeur, ne faites pas gicler ou déborder l'adoucissant. Il pourrait tacher les vêtements.
- Ne versez jamais directement l'adoucissant sur les vêtements. Il pourrait les tacher.
- Si vous les tachez, mouillez et frottez à la main avec le liquide de lave-vesselle (ou le savon doux) et ensuite relavez-les.



※ Si l'adoucissant est trop rempli, il peut se déborder.

### Remarque

L'adoucissant est automatiquement dispensé pendant le rinçage final.

## Utilisation de l'eau de Javel

Contrôlez les étiquettes pour les instructions particulières

- Mesurez toujours le Javel en poudre ou en liquide. La conjecture n'est pas recommandée.
- N'utilisez jamais plus de 250ml (de l'eau de Javel) pour une charge complète. Suivez les instructions du produit pour l'utilisation sûre.
- Utilisez un gobelet avec un entonnoir pour éviter le répandage.


Enlevez le Bouchon de Filtre à Nettoyer dans la Cuve Intérieure.

Versez avec attention le Javel en poudre ou en liquide mesuré dans le centre de la Cuve Intérieure.  
Ne laissez pas l'eau de Javel éclabousser, goutter ou couler dans la Cuve Intérieure.

Remplacez le Bouchon de Filtre à Nettoyer.

Chargez la laveuse.

Démarrez la laveuse. Le Javel sera dilué et distribué automatiquement pendant le cycle de lavage.



- Ne versez jamais du Javel non dilué directement sur vos vêtements ou dans le panier de lavage. Cela pourrait affecter les couleurs et endommager les vêtements.
- Ne mélangez jamais le Javel avec de l'ammoniaque ou des acides comme le vinaigre et/ou antirouille. Ce mélange produit un gaz toxique qui peut provoquer la mort.
- Ne versez pas d'eau de javel dans le distributeur.

- Le défaut est MEDIUM. En appuyant sur le bouton, le mode passe dans l'ordre de [HEAVY E LIGHTE MEDIUM].

- Tout le cycle disponible
- Disponible pendant le lavage


- Utilisez-le pour sélectionner les niveaux d'eau.

- Disponible pendant le lavage
- Pour la quantité propre de la lessive, suivez les instructions du fabricant de lessive.

- Allumé : commencer
- Allumé Clignotement : être en marche
- Allumé Eteint : avoir fini

- Utilisez-le pendant la nuit pour laver silencieusement.

- Quand la lampe "Silent" est allumée, les lampes des autres cycles se sont toutes éteintes.



- Utilisez-le pour sélectionner la température d'eau propre pendant l'opération.
- Disponible pendant le lavage.
- Seulement l'eau froide pour "WOOL & DELICATE".

- Utilisez-les pour changer le temps de lavage, le nombre de rinçage ou le temps de rotation.
- Pour changer le temps de lavage, le nombre de rinçage ou le temps de rotation pendant le lavage, faites-le après appuyer sur le bouton "START/PAUSE".
- Le Trempage est utilisé pour enlever la crasse ancienne ou durcie plus efficacement. Vous pouvez changer le temps de lavage après le trempage(80 min).
- Sélectionnez 1 min de rotation pour éviter le ride.


### Indicateur de Vitesse de Moteur

- La lumière circule selon la vitesse de moteur.

- Utilisé pour indiquer le temps resté de tous les procédés ou pour retarder.
- En cas de l'opération anormale, les indications suivies sont affichées :
  - PE : Détecteur d'eau anormale (Pas de détection des Niveaux d'Eau)
  - CE : Surcharge
  - LE : Moteur anormal (Pas de rotation)
  - UE : Charge mal équilibrée

- Utilisez-le pour commencer ou pauser. En appuyant sur le bouton, le mode passe dans l'ordre de [START E PAUSE].

- En cas de l'opération anormale, le problème sera léger et un ronfleur sonnera.































- Utilisez-le pour allumer ou éteindre. En appuyant sur le bouton, le mode [ON E OFF] se répète. La Puissance électrique s'éteint dans 10 secondes automatiquement après le cycle de lavage finit avec un son "boo~". La Puissance électrique s'éteint dans 10 secondes automatiquement en condition de "Pause".

Utilisez pour bloquer ou débloquer les boutons de contrôle pour éviter que les enfants ne changent les réglages. Pour bloquer, appuyez sur les boutons de RINSE et SPIN en même temps et pour débloquer, appuyez-sur les boutons encore une fois pendant le lavage.



















- Utilisez cette fonction pour le lavage réservé.
- Utilisez pour fixer le temps réservé.
- Indisponible pour le lavage délicat.
- Disponible entre 3 et 24heures.

- Utilisez-le pour sélectionner les programmes de lavage.
- En appuyant sur le bouton, le mode passe dans l'ordre de [NORMAL E SPEEDY E JEAN E DELICATE E WOOL]. (voir page 12)
























# Lavage délicat/ Laine/ Normal/ Rapide/ Jean/ Avec trempage

Programmes de Lavage		Ajouter les vêtements			
<p><b>Lavage Délicat</b></p> <p>Utilisez ce programme pour laver les tissus délicats comme la lingerie. Avant de laver vos laines, vérifiez l'étiquette de soin pour les consignes de lavage. (Laver seulement les vêtements "Lavable à l'eau")</p>					
<p><b>Lavage Laine</b></p> <p>Utilisez ce programme pour laver les laines. (Laver seulement les vêtements "Lavable à l'eau")</p>					
<p><b>Lavage Normal</b></p> <p>Utilisé pour les charges normales. Ce mode sélectionne automatiquement les conditions et accomplit la séquence dans une opération. Le détecteur encastré détecte le grandeur de la charge et la puissance de lavage idéale. En conséquence, les temps de lavage, rinçage et rotation se fixent.</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensuite les Niveaux d'Eau et la quantité de lessive à utiliser seront affichés et l'eau sera fournie.</li> <li>• La cuve intérieure tourne pendant 10 secondes pour détecter la charge de vêtements.</li> </ul>
<p><b>Lavage Rapide</b></p> <p>Utilisez ce mode pour laver légèrement les vêtements tachés dans un temps court.</p>					
<p><b>LAVAGE JEAN</b></p> <p>Utilisez ce mode pour laver les vêtements lourds, épais et trop sales comme les jeans et les trousseaux de travail.</p>					
<p><b>LAVAGE PAR TREMPAGE</b></p> <p>Utilisez ce mode pour laver les vêtements très sales par le trempage dans l'eau quelques fois dans le but d'enlever les protéines et les graisses.</p>					

※ Il est normal de laver en baissant le niveau d'eau avant le lavage à la main.

Ajouter la lessive	Fermer le couvercle	Finir	Attention et Remarque
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand le programme de lavage est fini, le ronfleur sonnera pendant 10 secondes avant que la Puissance s'en va automatiquement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand vous fixez le niveau d'eau à la main, ne fixez pas au MEDIUM pour empêcher le dommage aux vêtements.</li> <li>• Le lavage avec l'eau chaude peut endommager les vêtements (L'eau est fixée à froide automatiquement). Assurez-vous que la charge est moins de 3.5kg.</li> <li>• Pour éviter le dommage aux vêtements, le cycle de rotation peut apparaître doucement.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la lessive neutre propre aux vêtements.</li> <li>• Pour le lavage laine, utilisez une lessive douce recommandée au lavage laine.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela évite aussi les rides et les vêtements peuvent encore contenir un peu de l'eau. C'est normal.</li> <li>• Le lavage par trempage ne peut pas sélectionné pour le programme de lavage laine et délicat.</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour ajouter la quantité propre de lessive, suivez les instructions du fabricant de lessive.</li> </ul>	 <p>L'eau sera fournie 2 minutes après commencer le lavage pour supplémenter l'eau que les vêtements ont absorbée.</p>	 <p>Quand le programme de lavage est fini, le ronfleur sonnera pendant 10 secondes avant que la Puissance s'en va automatiquement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'eau est déjà prête dans la cuve, ou si les vêtements mouillés sont dans la cuve, l'eau sera ajoutée au niveau optimal avant commencer le lavage.</li> <li>• Avec la charge de vêtements légère, le niveau d'eau peut être réglé plus bas.</li> <li>• Si le changement de la température d'eau (froide/chaude) et le niveau d'eau sont possibles pendant l'opération. (voir page 10)</li> </ul>
			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau peut éclabousser quand vous lavez les vêtements légers comme la couverture cachemire ou le drap avec l'eau fixée à haut niveau.</li> </ul>
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Puissance électrique s'en va automatiquement dans 10 secondes après que le ronfleur sonne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le temps de trempage est 80 minutes.</li> </ul>

# Méthode de Lavage en Option

			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner les niveaux d'eau, ajouter la lessive</li> </ul>		Appuyer sur le bouton
<b>Lavage seulement</b>		 Sélectionnez le temps de Lavage		 Fermez le couvercle. Appuyez sur le bouton de START/PAUSE.	
<b>Rinçage Seulement</b>		 Sélectionnez le nombre de Rinçage.		 Fermez le couvercle. Appuyez sur le bouton de START/PAUSE.	
<b>Rotation seulement</b>		 Sélectionnez la Rotation	 Fermez le couvercle.	 Appuyez sur le bouton de START/PAUSE.	
<b>Rinçage Rotation Seulement</b>		 Sélectionnez le Rinçage et le temps de Rotation.		 Fermez le couvercle. Appuyez sur le bouton de START/PAUSE.	

- Appuyez sur le bouton de puissance pour annuler et redémarrer pendant le progrès du cycle (page 12)

Ce lavage retardé(réservé) est utilisé pour retarder la fin de l'opération. Le nombre d'heures de retard peut être réglé par l'utilisateur. Le temps affiché n'est pas l'horaire du début,mais celui de la fin du lavage.

Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer la machine.



Appuyez sur le bouton **PROGRAM** pour sélectionner le programme de lavage.



- Sélectionnez le programme sur le panneau de commande. Ce système ne fonctionne pas dans le Programme Laine délicat.

Appuyez sur le bouton Delay Start (Reservation) pour régler le temps de complètement du lavage.



- Le temps change entre 3 et 24 heures.
- Le temps affiché n'est pas l'horaire du début, mais celui de la fin du lavage.

Ajouter la lessive

- La quantité appropriée de lessive indiquée à côté du niveau de l'eau indiqué sur WATER-DETERGENT.
- Quand le couvercle est ouvert, la machine à laver ne fonctionnera pas et un signal d'alerte vous rappellera de fermer le couvercle.

Ajouter le linge et appuyer sur le bouton START/PAUSE



- Quand vous appuyez sur le bouton START/PAUSE, le voyant clignote.

Fermer le couvercle

- L'eau est fournie pendant 2 minutes après le démarrage du lavage pour compléter l'eau que le linge a absorbée.

Fin

Le lavage terminera selon le temps indiqué.

### Remarque

- Si le couvercle est ouvert, la machine à laver ne fonctionnera pas et un signal d'alerte vous rappellera de fermer le couvercle.
- Pour sélectionner le programme de lavage, le temps d'essorage, le niveau de l'eau ou froide/chaude manuellement, appuyez sur le bouton Delay Start (Reservation) et sélectionnez l'option choisie. Puis, appuyez sur le bouton START/PAUSE.
- Quand le linge n'est pas retiré immédiatement après la fin du programme de lavage, il vaut mieux omettre le programme d'essorage. (Le linge sera froissé s'il est laissé pendant longtemps après l'essorage).

## Fonction de blocage pour enfants

Si vous voulez fermer toutes les clés pour éviter que les réglages soient changés par un enfant, vous pouvez utiliser l'option de blocage enfants.

### COMMENT BLOQUER

1. Appuyez sur le bouton POWER.



- La machine s'allume.

2. Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour commencer le lavage.



- Toutes les conditions de lavage sont réglées selon ce manuel.

3. Appuyez en même temps sur les boutons RINSE et SPIN



- Pendant le programme de lavage, tous les boutons sont bloqués jusqu'à ce que le lavage se termine ou la fonction de blocage enfants finisse à la main.

### Comment débloquer


Si vous voulez débloquer pendant le lavage, appuyez de nouveau sur les boutons RINSE et SPIN en même temps.

### Remarque

- En mode blocage Enfants "CL" et le temps restant s'affichent alternativement sur l'écran.

# T Emplacement et nivellement


**Assurez-vous que les limitations de transport ont bien été enlevées avant de faire fonctionner votre machine.**



Placez la machine sur une surface plate et résistante qui laisse un espace libre.

Nous suggérons un espace minimum de 1 à droite et à gauche de la machine pour faciliter l'installation.


A l'arrière, un espace minimum de 4



Contrôlez que la machine soit nivelée.


Ouvrez le couvercle et regardez à l'intérieur pour voir si la situation est la même que celle montrée sur la figure.

Vue de haut de la machine



Nivellement de la machine

Soulevez l'avant de la machine à laver et tournez les pieds réglables jusqu'à ce que la machine à laver s'installe uniformément.




4. Soulevez la machine à laver vers le côté faible et soutenez-la sur le plateau de réglage de hauteur.

Si la puissance est fournie d'une corde d'extension ou d'un générateur, l'unité de la corde d'extension ou de sortie portable éclaboussures ou à l'entrée d'humidité.

## n Comment utiliser les plateaux de réglage

- Utilisez les plateaux de réglage pour niveler la laveuse quand les pieds réglage ne peuvent pas couvrir l'écartement.




# Connecter le Tuyau de Fourniture d'Eau et le Tuyau de vidange

## TUYAU DE FOURNITURE D'EAU


Reliez le tuyau de fourniture d'eau au robinet.

Poussez vers le haut le tuyau de fourniture d'eau jusqu'à ce que la rondelle adhère complètement au robinet. Serrez-la en vissant vers la droite.




Branchement du tuyau de fourniture d'eau à la machine.

Contrôlez s'il y a une rondelle d'étanchéité à l'intérieur du connecteur.




Branchez le tuyau de fourniture d'eau à la soupape d'entrée de la machine à laver et puis bloquez-la en tournant le connecteur de branchement.




Contrôle de fuites d'eau.

Après avoir branché le tuyau, ouvrez le robinet pour contrôler toute fuite d'eau.




Adaptez l'extrémité du tuyau de drainage à la sortie de la pompe de drainage de la laveuse et serrez la bride.



Placez l'autre extrémité du tuyau de drainage au-dessus du réservoir d'eau ou de la cuve de lavage.

Pour empêcher la dislocation accidentelle, fixez le tuyau de vidange au tuyau vertical, au tuyau d'entrée ou à la cave de lessive avec le serre-câble fourni dans la boîte de pièces.



### Remarque

- Pour éviter le siphonnement, le tuyau de drainage ne doit pas dépasser la longueur de 50 mm à partir de la fin du guide du tuyau.
- La hauteur de la vidange doit être approximativement de 0,9 – 1,2 m au-dessus du sol.
- Le son clapotant de la laveuse pendant la rotation vient de la laveuse.
- C'est pour faire le mètre de pompe de vidange vider l'eau.

# Méthode de Mise à la Terre

Le câble de terre doit être connecté.


Si le câble de terre n'est pas connecté, il peut y avoir un danger de choc électrique causé par la fuite de courant.

## Instructions de mise à terre

Cet appareil doit être mis à terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit les risques de choc électrique en fournissant une voie de résistance inférieure au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un câble ayant un conducteur à la terre et une fiche à la terre. La prise doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre selon les lois et les règles locales.

## Instruction de mise à terre avec la Borne d'espace insérée de Mise à la terre

Si le courant de circuit alter natif a une borne de mise à terre, un système séparé de mise à la terre n'est pas nécessaire. Faites attention que la configuration des prises peut différer de pays à pays.




Sortie avec borne de mise à la terre.

## Autres instructions de mise à la terre

### Enterrer le Plateau en cuivre


Branchez le câble de terre à un plateau en cuivre de terre et enterrez-le à plus de 75cm dans le sol.




Plateau en cuivre de terre

### Utilisation du Câble de terre

Branchez le câble de terre à une prise utilisée uniquement pour la mise à la terre.



Si le système de mise à terre ci-dessus n'est pas applicable, vous pouvez utiliser un coupe-circuit qui doit être installé par un électricien qualifié.



Pour éviter une possible explosion, ne branchez pas la mise à la terre à un tuyau de gaz.

Ne branchez pas la mise à la terre à des câbles téléphoniques ou à la tige d'un paratonnerre. Cela peut être dangereux pendant les orages.

Mettre le plastique à la terre n'a aucun effet. Les câbles de terre doivent être branchés quand on utilise une rallonge.

## ⚠ ATTENTION !

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut provoquer un risque de choc électrique. Contrôlez avec un électricien qualifié ou une personne de l'assistance si vous avez quelques doutes que l'appareil correctement mis à terre. Ne modifiez pas les fiches fournies avec l'appareil. Si elles ne s'adaptent pas à la prise de courant, faites installer par un électricien qualifié une prise correcte.


## Pour Nettoyer le filtre dans la soupape interne

Quand l'eau qui entre dans la cuve n'est pas propre ou quand le filtre est bouché par des particules (comme du sable), nettoyez le filtre de la soupape interne. (La figure du câble d'alimentation et du robinet d'eau peut changer selon les pays).


Fermez le robinet avant d'éteindre la machine.  
Sélectionnez chaude/froide et ensuite appuyez sur le bouton START/PAUSE pour éliminer complètement l'eau de la machine.



Eteignez la machine avant d'enlever la fiche.




Après avoir enlevé le tuyau de l'eau, enlevez le filtre. Puis utilisez une brosse pour le nettoyer.




Remplacez en place le filtre après l'avoir nettoyé.

## Pour nettoyer le filtre de nettoyage Turbo.


Enlevez le filtre de nettoyage turbo dans la direction montrée sur la figure.




Après séparer le filet, enlevez la saleté avec une brosse etc.



Montez le filet comme avant.




Remplacez le filtre de Nettoyage Turbo à la location originale. Appuyez sur le capuchon jusqu'à ce que vous entendiez le claquement.




## Pour nettoyer le boîtier de la pompe


Desserrez les 4 vis à l'arrière du couvercle.



Tournez le capuchon comme montré dans la figure et desserrez-le. Enlevez les objets comme des boutons, des pièces, etc.



Réassemblez le capuchon dans la direction de la flèche et serrez-le.



- Contrôlez s'il y a des fuites d'eau après le réassemblage. (La bague en caoutchouc est dans le capuchon).

## Quand il y a une crainte de congélation

Fermez le robinet et enlevez le tuyau de fourniture d'eau.

Enlevez l'eau qui reste dans le tuyau.

Baissez le tuyau de vidange et vider l'eau de la cave et du tuyau de vidange en faisant tourner

## Si congelé

Enlevez le tuyau de fourniture d'eau et immergez-le dans l'eau chaude à peu près 40°C.

Versez environ 5 litres d'eau chaude à peu près 40°C dans la cave et laissez pendant 10 minutes.

Branchez le tuyau de fourniture d'eau au robinet et vérifiez si la machine à laver accomplit la fourniture et le vidange d'eau.

**Cuve interne de lavage** Laissez le couvercle ouvert après le lavage pour permettre l'évaporation de l'humidité.

Si vous voulez nettoyer la cuve, utilisez un chiffon souple et humide avec un détergent liquide, puis rincez. (N'utilisez pas de nettoyeurs durs ou granuleux).

**Tuyaux internes** Les tuyaux qui connectent la machine à laver au robinet doivent être remplacés tous les 5 ans.

**Longues vacances** Contrôlez que les robinets soient bien fermés. Vidangez toute l'eau des tuyaux si le temps peut devenir froid.

## SCRUD

C'est le nom donné au dépôt cireux qui peut se former quand l'adoucissant entre en contact avec la lessive. Ce dépôt ne représente pas un problème de la machine. Si ce dépôt se forme dans la machine, vos vêtements peuvent être tachés ou bien une mauvaise odeur peut se libérer dans votre linge.

### Si vous désirez utiliser un adoucissant, nous vous recommandons :

- Si vous utilisez l'adoucissant dans un distributeur, ne pas faire éclabousser ni remplir trop.
- Nettoyez le distributeur dès que le cycle est fini.
- Nettoyez votre machine à laver régulièrement.
- Le lavage à l'eau froide augmente la possibilité de la formation de ce dépôt. Nous recommandons un lavage à eau chaude ou tiède à intervalle régulier, par exemple tous les 5 lavages.
- Les adoucissants de consistance épaisse laissent des résidus dans le distributeur et contribuent à la formation de ce dépôt.

## NETTOYAGE DE L'INTERIEUR DE VOTRE MACHINE À LAVER

- Remplissez la machine avec de l'eau chaude. Ajoutez deux tasses de lessive en poudre contenant du phosphate.
- Laissez la tourner pendant quelques minutes.  
Arrêtez la machine, ouvrez le couvercle et laissez l'eau toute la nuit.
- Après, vidangez la machine et faites-la tourner avec un cycle régulier. Nous vous recommandons de ne pas laver des vêtements pendant cette procédure.

Vérifiez votre problème ci-dessous, puis contrôlez ce que nous suggérons. La plupart des fois, cela vous fournit la réponse à votre problème. Et vous pouvez trouver la solution sans contacter votre centre d'assistance.






### PROBLEME DE LAVAGE

Problème	Causes possibles	Que faire
Effilochures ou résidus sur les vêtements	Mauvais choix Lavage trop long Produits de récupération quand vous lavez certains articles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séparez les producteurs d'effilochures des collecteurs.</li> <li>• Lavez les petites quantités pendant un temps plus court que pour les grandes quantités.</li> <li>• Un peu d'effilochure est normal. L'utilisation du sècheur élimine l'effilochure qui n'a pas été éliminée par la laveuse.</li> </ul>
Lessive sur les vêtements	La lessive ne s'est pas dissoute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez de l'eau à température plus chaude.</li> <li>• Essayez de dissoudre la lessive précédemment dans l'eau tiède.</li> <li>• Essayez une lessive liquide.</li> </ul>
Taches noires sur les vêtements	Mauvaise utilisation d'adoucissant  Transfert de colorant Pas assez de lessive a été utilisée  Un dépôt causé par une interaction entre l'adoucissant et la lessive peut tacher les vêtements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quand vous remplissez le distributeur, ne faites pas gicler ou déborder.</li> <li>• Ne versez pas directement l'adoucissant sur les vêtements.</li> <li>• Pré-traitez les taches et relavez.</li> <li>• Séparez les articles blancs ou légèrement colorés des couleurs foncées.</li> <li>• A cause du manque de lessive, pour la quantité de saleté sur les vêtements, il peut résulter des taches noires sur les vêtements.</li> <li>• Nettoyez l'intérieur de votre machine à laver.</li> </ul>
Tissus endommagés (déchirures, trous, lacérations ou usure)	Epingles, boutons, crochets, boucles de ceinture, fermetures éclair et objets pointus oubliés dans les poches.  Dommages chimiques: a. Chlore du Javel b. Acide de pile c. Peroxyde d'hydrogène d. Produits de soin pour la peau et les cheveux.  Dommages non chimiques a. Et utilisation normale usure b. mauvaise fabrication c. surcharge d. souris et insectes e. lumière du soleil	<p>Fermez les fermetures éclair, les boutons. Enlevez les fils métalliques libres des brassières. Enlevez les objets des poches et les boutons affilés. Retournez les mailles vers l'intérieur.</p> <p>Diluez l'eau de Javel ou utilisez le distributeur (Voir le guide de l'utilisateur). Utilisez des précautions pour l'acide des piles, les produits de soin pour la peau et les cheveux, ils peuvent éliminer les couleurs et provoquer des trous dans les tissus.</p> <p>Contrôlez la fabrication quand vous les achetez. Réparez les dommages avant le lavage.</p>

## PROBLEMES DE LAVAGE

Problème	Causes possibles	Que faire
Le linge sort sale	La température de l'eau est trop froide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez une température plus chaude.</li> </ul>
	La température de l'eau n'est pas appropriée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez la température de lavage selon le type de saleté.</li> <li>Par exemple, le sang et la boue sont mieux lavés dans l'eau froide, tandis que la saleté huileuse se lave mieux dans de l'eau plus chaude.</li> </ul>
	Les taches ne sont pas pré-traitées	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossez les taches sur les cols et les poignets avec un peu de lessive dissoute dans l'eau pour aider à enlever la saleté.</li> <li>Lavez les taches le plus vite possible. Plus longtemps elles restent, plus il sera difficile de les éliminer.</li> </ul>
	Trop de linge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavez moins de linge dans un temps.</li> </ul>
	Mauvaise séparation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il vaut mieux laver séparément les vêtements blancs. Séparez les articles légèrement et fortement sales, car les vêtements peuvent recueillir la saleté de l'eau sale.</li> <li>Des articles de tailles différentes se lavent mieux (par ex. un remplissage de mouchoirs ne se lave pas bien).</li> </ul>
	Pas assez de lessive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas assez de lessive pour la quantité de linge ou pour la saleté. L'eau dure a besoin de plus de lessive que l'eau douce.</li> </ul>
Boulochage	Résultat de porter normalement des mélanges de coton et de fibres poilues	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puisqu'il n'est pas provoqué par le lavage, vous pouvez ralentir le boulochage en lavant les vêtements à l'envers.</li> </ul>
Vêtements jaunis ou grisés	Pas assez de lessive	Utilisez plus de lessive (surtout avec les quantités plus importantes).
	L'eau n'est pas assez chaude	Vérifiez que l'eau soit fournie à 120°F-140°F (48°C-60°C).
	Trop de linge	Sélectionnez pour équilibrer les vêtements.
	Transfert de colorant	Séparez les vêtements par couleur. Si l'étiquette indique de les laver séparément, les couleurs instables peuvent être indiquées

## PROBLEME DE FONCTIONNEMENT

Symptôme	Message d'erreurs	Contrôle
Manque de fourniture d'eau  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le robinet est fermé ?</li> <li>• La fourniture d'eau est coupée ?</li> <li>• Le robinet ou le tuyau de fourniture d'eau sont gelés ?</li> <li>• La pression de l'eau est basse ou le filtre de la soupape interne est bloqué par les impuretés ?</li> <li>• La fonction Chaude/Froide est sélectionnée sur Chaude tandis que le tuyau est branché est Froid ?</li> <li>• Le tuyau d'eau froide est branché à la soupape d'eau chaude ?</li> </ul>
Mauvaise vidange/Rotation  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tuyau de vidange est placé correctement ?</li> <li>• Le tuyau de vidange est courbé ou placé trop haut ?</li> <li>• La partie interne du tuyau ou la pompe de vidange sont bloquées par des impuretés ?</li> <li>• Le linge est bien équilibré ?</li> <li>• La machine à laver est sur une surface plate ?</li> </ul>
Mauvais vidange		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tuyau de vidange est placé correctement ?</li> <li>• Le tuyau de vidange est courbé ou placé trop haut ?</li> <li>• La partie interne du tuyau ou la pompe de vidange sont bloquées par des impuretés ?</li> </ul>
Mauvaise rotation		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le linge est bien équilibré ?</li> <li>• La machine à laver est sur une surface plate ?</li> </ul>
La porte (couvercle) s'ouvre  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le couvercle est bien fermé ?</li> </ul>

Demandez de l'aide au service Assistance de LG Electronic.

Détection du Niveau



Manque de courant



Débordement moteur



Alonormal



Visiter notre site internet /<http://www.lgservice.com>

LG Electronics

**Lave-linge  
GARANTIE LIMITÉE  
CANADA**

LG Electronics réparera ou remplacera à sa convenance, sans charge aucune, votre appareil après constatation d'un défaut de fabrication ou d'un défaut matériel sous les conditions normales d'usage, durant la période de couverture de la garantie mentionnée ci-dessous à partir de la date originale d'achat.

Cette garantie n'est valable que pour le premier acheteur durant la période de garantie aussi longtemps que l'appareil se trouve aux Etats-Unis, y compris l'Alaska, Hawaii et les autres territoires américains ; et les provinces canadiennes.

**Période de Garantie du Lave-linge LG**

Lave-linge	2 années pièces et main d'œuvre	service à domicile
Moteur, Contrôleur	3 années pièces seulement	le client est responsable des autres frais
D/Cuve, Courroie poulie	5 années pièces seulement	le client est responsable des autres frais

Aucune autre forme de garantie ne peut être appliquée à ce produit. La durée d'une supposée garantie incluant la supposée garantie commerciale, est limitée à la seule durée mentionnée dans ce document. LG Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte d'utilisation ou des dommages directs ou conséquents survenant en dehors des conditions normales d'usage.

Certains Etats/Provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation secondaire ou les dommages conséquents ou restrictions sur la durée supposée d'une garantie ; ces restrictions ou exclusions ne devraient pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits bien précis et vous devriez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'Etat à Etat ou de province à province.

**LES SERVICES OU INCIDENTS CI-DESSOUS NE SONT PAS GARANTIS :**

1. Les services à domicile de livraison, d'installation, d'instructions, de remplacement de fusibles, de changement de câbles ou travaux de plomberie, ou encore d'exécution de réparation non autorisée.
  2. Dommages causés par un accident, des insectes, le feu, une inondation, un éclair ou une foudre.
  3. Réparations lorsque votre produit LG est utilisé sous des conditions jugées anormales.
  4. Dommages résultants d'un accident, d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise installation.
- Par conséquent les frais de réparations seront à la charge du consommateur.

Tout frais de transport occasionné par la réparation ou le remplacement de pièce(s) défectueuse(s) hors du rayon d'action du centre de service, sera supporté par le propriétaire.

**ASSISTANCE A LA CLIENTELE**

Pour l'obtention des informations sur la garantie :	Conserver votre facture pour témoigner de la date d'achat. Une copie de votre facture d'achat devra être soumise lorsque le service sous garantie sera rendu.
Pour l'obtention du produit ou l'assistance clientèle :	Appeler au 1-800-243-0000 (Lun.-Ven. 7AM~7PM) choisir l'option appropriée et tenir à votre disposition le type de produit (Lavelinge), le numéro de modèle, de série et votre code postal.
Pour l'obtention du Centre de Service Autorisé le plus proche:	Appeler au 1-800-243-0000 (24h/24 ~ 7 jours sur 7) choisir l'option appropriée et tenir à votre disposition le type de produit (Lavelinge), le numéro de modèle, de série et votre code postal.

# Étiquettes d'entretien des textiles

Vous trouverez ci-dessous des « symboles » d'entretien de textiles concernant les vêtements que vous laverez.

## ETIQUETTES DE LAVAGE

Cycle de lavage de la machine :						
	Normal	Tissu à pressage permanent/ infroissable	Doux/d élicat	Lavage à la main	Ne pas laver	Ne pas essorer
Température de l'eau						
	Très chaude (50°C/120°F)	Chaude (40°C/105°F)	Froide (30°C/85°F)			

## ETIQUETTES DE SECHAGE

Sèche-linge						
Réglage de la température	Sec	Normal	Tissu à pressage permanent/ infroissable	Doux/d élicat	Ne pas mettre dans un sèche-linge	Ne pas sécher (utilisé en même temps que ne pas laver)
Froide						
	Forte	Moyenne	Faible	Froide/air		
	Sécher sur fil/étendre pour sécher	Séchage par égouttement	Sécher à plat	Sécher à l'ombre		

## Instructions spéciales

Sécher sur fil/étendre pour sécher			
	Séchage par égouttement	Sécher à plat	Sécher à l'ombre


## ETIQUETTES DE REPASSAGE

Fer sec ou à vapeur						
	Fer	Fort	Moyen	Faible	Ne pas repasser	Pas de vapeur

## NETTOYAGE A SEC

Nettoyage à sec - cycle normal					
	Nettoyage à sec	Tout type de solvant	Tout type de solvant sauf le trichloréthylène	Solvant minéral uniquement	Pas de nettoyage à sec
Nettoyage à sec professionnel					
	Humidité réduite	Cycle court	Cycle court	Pas de fini à la vapeur	

# Caractéristiques



Modèle	WF-R1071TP
Type	Lave-linge entièrement automatique
Capacité de la cuve	3,6 cu.ft.
Capacité de lavage	18-3/4 livres (8.5 kg)
Caractéristiques électriques	120 V, 60 Hz
Quantité standard d'eau (niveau d'eau le plus haut)	Environ 23-2/3 gal. (87 litres)
Quantité standard d'eau utilisée (niveau d'eau le plus haut)	Environ 49-2/3 gal. (183 litres)
Système de lavage	Transmission directe
Pression d'eau au robinet	4 à 115 PSI (30 à 800 kPa)
Dimension extérieure	24-9/10 (l) x 27 (P) x 40-1/2 (H) pouces 632 (l) x 693 (P) x 1039 (H) mm
Poids	103-2/5 livres (48 kg)