




دليل الاستخدام والرعاية

المجفف المكثف

RC9011A / RC9011B / RC9011C
RC9011A1 / RC9011B1 / RC9011C1

يرجى قراءة هذا الدليل جيداً قبل الاستخدام.
احتفظي به للرجوع إليه في المستقبل.
قومي بتدوين اسم الموديل ورقم المسلسل للمنتج الخاص بك.
واحتفظي بجميع هذه التفاصيل في المتناول عند الاتصال بالخدمة.



الميزات


أسطوانة فائقة السعة

تسمح لك الأسطوانة الفائقة بسعة 9 كجم في مجفف LG هذا بتجفيف غسيلك بكميات أكبر من أي وقت مضى




استهلاك أقل للطاقة

تستهلك مجففات LG طاقة أقل من المجففات التقليدية بفضل التكنولوجيا الحديثة التي طبقناها على نظام التجفيف وعلى آلية التحكم في الحرارة. لقد صمم مجفف LG ليوفر مالك.




أوقات تجفيف أقل

الآن أصبحت أوقات التجفيف أقل بفضل الآلية الفعالة لتدفق الهواء والساخن المثالى المزود في مجفف LG هذا.




أداء مبتكر مع خفض الضجيج

تعمل تكنولوجيا امتصاص ومراقبة الضجيج على خفض مستوى الضجيج.



سهولة الاستخدام

شاشة LED عريضة مزودة بأالية التحكم الكهربائي.



المحتويات

3	تعليمات الأمان
6	تعليمات التركيب
9	الشكل والتصميم
10	تشغيل المجفف
14	الوظائف الإضافية
16	العناية بالمجفف
19	نصائح إضافية للاستخدام الذكي
21	تعليمات حل المشكلات
22	البيانات الفنية
23	الضمان



تعليمات الأمان


للتحليل من أي مخاطر للصدمة الكهربائية أو الحريق أو أي أضرار مادية أو بشرية أخرى قد تحدث عند استخدام المُجفف. يرجى اتباع تعليمات الأمان الأساسية

تحذير !

يمكن التعرض للإصابة الخطيرة أو الوفاة في حالة عدم الالتزام بالقواعد التالية.


الإجراءات غير المسموح بها

لا تسمحي بتلف السلك الكهربائي ولا
تضعي أشياء ثقيلة على السلك.




يمكن أن يتسبب تلف السلك الكهربائي
في الحريق أو الصدمة الكهربائية.

قبل توصيل السلك الكهربائي، تأكدي
من تأرضي السلك وتوصيله بقطاع الدائرة
الكهربائية.




لا يؤدي التأرضي إلى الأعطال أو الصدمة
الكهربائية.

لا تمسكي بالسلك الكهربائي أو المفتاح
عندما تكون يديك مبللة.




يمكن أن يتسبب ذلك في الصدمة
الكهربائية.

لا توصليه مع الأسلاك الكهربائية للأجهزة
الأخرى. لا تستخدمي قابس امتداد للتيار
الكهربائي.




يمكن أن تتسبب السخونة الزائدة للمقبس
في اندلاع حريق.

إفصلي السلك الكهربائي عن طريق نزع
القبس. وليس السلك.




يمكن أن يتسبب ذلك في قطع الأسلاك مما
يتوجه عنه حرارة ساخنة أو حريق.

لا تفكري الطبق العلوي عند تركيب
المُجفف.




يمكن أن يتسبب ذلك في الأعطال أو الحريق
والصدمة الكهربائية.

إمسحي الأوساخ والبقع الموجودة حول
السلك الكهربائي وأدخليه في المقبس
بلحكم.



يمكن أن يتسبب الأوساخ المتراكمة حوله
والتوصيل بشكل غير ملائم في الحريق.

ضعي القِجفَف بعيداً عن الموقد الكهربائي
والشمعون وأي مصدر اشتعال.




يمكن أن يتسبب ذلك في انصهار بعض
الأجزاء أو الحريق.




تعليمات الأمان


إمنعي الحيوانات الأليفة من العض في المجفف.




لا تستخدمي السلك الكهربائي والقبسات عندما تكوني بالقرب.




يمكن أن تتعرض الحيوانات الأليفة للموت بالصدمة الكهربائية أو قد يتعرض شكل الجهاز للضرر.




يمكن أن يتسبب ذلك في الحريق أو الصدمة الكهربائية.




لا تضغطي على الأزرار باستخدام أدوات حادة الحواف كمكفت مسامير لولبية أو مسماري.




لا تستخدمي سلك امتداد أو مُهابي لتوصيل السلك الكهربائي.




يمكن أن يتسبب ذلك في الانفجار أو الحريق.



يمكن أن يتسبب ذلك في الحريق أو الصدمة الكهربائية.



لا تضعي المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المجفف.




إنزعجي السلك الكهربائي عند تنظيف المجفف أو في حالة عدم استخدامه.



يمكن أن يتسبب ذلك في الحريق أو الصدمة الكهربائية.

احفظي بالمجفف في مكان بعيد عن متناول الصراصير والحيثيات الأخرى.



يمكن أن يتسبب الماء أو الأوساخ في الصدمة الكهربائية.



قمي بفتح الباب وقطعي السلك الكهربائي لمنع الاستخدام المستقبلي.

حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف السلك الكهربائي والأعطال، وإن فقد يتسبب ذلك في الحوادث أو الإصابات المادية.

لا تسمحي للأطفال أو الحيوانات الأليفة بالعبث على المجفف أو بداخله.

الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق الأطفال الصغار أو الأشخاص الضعاف بدنياً دون مراقبة.

يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبنهم بالجهاز.


يمكن أن يقع الأطفال من على الجهاز وقد يتعرضوا للأطفال أو الحيوانات الأليفة للجرح بسبب الأجزاء الدوارة أو الاختناق داخل الأسطوانة.



تعليمات الأمان


يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

يمكن أن يقع الأطفال من على الجهاز وقد يتعرض الأطفال أو الحيوانات الأليفة للجرح بسبب الأجزاء الدوارة أو الاختناق داخل الأسطوانة.




في حالة إمداد هذا الجهاز بالكهرباء من مجموعة امتداد للتيار الكهربائي أو موصل كهربائي يجب وضع جهاز المخرج المحمول بحيث لا يكون عرضة لتطاير أو دخول الرطوبة.

يمكن أن يتسبب ذلك في الصدمة الكهربائية والحرق والتعطل والتلف.




الملابس المبقعة أو المتشبعة بالزيت النباتي أو زيت الطهي تشكل خطراً حريق ولا يجب وضعها في مجفف قلاب. العناصر الملوثة بماء مثل زيت الطهي والأستون والكحول والبنزين والكربوسين ومزيلات البقع وزيت الترينتينية والشمع يجب غسلها في الماء الساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في المجفف القلاب.

يمكن أن يتسبب ذلك في الانفجار والحرق بسبب الاحتراق التلقائي.



وبالتالي للملابس المُنظفة أو المغسولة أو المبقعة مسبقاً بالبنزين/الغازولين أو محليل التنظيف الجاف أو المواد الأخرى القابلة للاشتعال أو الانفجار فلا يجب استخدامها في مجفف قلاب.


يمكن أن يتسبب ذلك في الانفجار والحرق بسبب الاحتراق التلقائي.



العناصر المصنوعة من الفوم أو المطاط أو البلاستيك أو الأقمشة الأخرى الحساسة للحرارة (مثل خرق الحمام أو المفارش غير المنزلقة أو معاطف المطر) لا يجب تجفيفها في مجفف قلاب على إعداد حرارة.

والعناصر الأخرى مثل مطاط الفوم (فوم الالاتكس) أو أغطية الدش أو المنسوجات المضادة للماء أو الملابس والأقمشة المبطنة بالمطاط أو الوسائل التي تحتوي على بطانة من مطاط الفوم لا يجب تجفيفها في المجفف القلاب.

يمكن أن يتسبب ذلك في الانفجار والحرق بسبب الاحتراق التلقائي.




لا يجب وضع الملابس البلاستيكية مثل قبعات الاستحمام أو أغطية حفاضات الأطفال المضادة للمياه في المجفف القلاب.

يمكن أن يتسبب ذلك في الانفجار والحرق بسبب الاحتراق التلقائي.



في حالة وضع المجفف على السجاد، يمكن أن يتسبب ذلك في بعض التلف الناتج عن عادم التهوية.

يمكن أن يتسبب ذلك في الانفجار والحرق بسبب الاحتراق التلقائي.



يجب استخدام مواد تلبيس الأقمشة، أو المنتجات الشبيهة، كما هو محدد في تعليمات ملین الأقمشة.

تعليمات التركيب

سوف توجهك التعليمات التالية خلال الخطوات الأولية لإعداد المُجفف الخاص بك. يرجى ملاحظة أن كل قسم من هذا الدليل يحتوي على معلومات هامة فيما يتعلق بإعداد واستخدام المُجفف الخاص بك. ومن الهام مراجعة هذا الدليل بالكامل قبل البدء في التركيب أو الاستخدام.

تأكد من ملاحظة جميع التحذيرات والتنبيهات المُحددة. تُستخدم تعليمات التركيب هذه عن طريق فني تركيب مؤهل. إطلع على تعليمات التشغيل هذه بالكامل وبعناية.

معلومات الأمان

لا يجب وضع المُجفف بالقرب من جانب الغاز الخاص بالموقود أو البوتغاز أو السخان أو الشواية الموضوعة في مستوى النظر، حيث يمكن أن تتسبب ألسنة اللهب المنبعثة من المواقد في تلف المُجفف. وإذا كان المُجفف مثبت تحت سطح تحضير، أتركى مسافة خلوص 15 مم على كل جانب من جوانب المُجفف للسماح بخروج الهواء من الشبكة الخلفية.

حيث أن تدفق الهواء هذا ضروريًا لتكثيف الماء خلال التجفيف.

وفي حالة استخدام هذا المُجفف بالقرب من الغسالة أو فوقها، يجب استخدام قوابس ومقابس رئيسية منفصلة لكل جهاز.

لا تستخدمي مهابي أو سلك المتعدد ثنائي الاتجاهات.

يمكنك وضع المُجفف على الغسالة لتوفير المساحة.

أدوات التكديس متوفرة في المتاجر المحلية.

خطر الإصابة
هذا المُجفف ثقيل جدًا ولذلك لا تحاول رفعه وحدك دون مساعدة.
لا ترفعي المُجفف عن طريق الإمساك بأي من الأجزاء الناتئة مثل المفتاح الدوار الناتئ أو الباب حتى لا تتعرض للكسر.

خطر التعثر
خطر التعثر الناتج عن الخراطيش المتبدلة أو الكابلات.
تأكد من عدم وجود أي خراطيش أو كابلات مفكوكة.
إفحصي المُجفف للكشف عن التالف الناتج خلال النقل.
لا توصلي المُجفف في حالة وجود أي علامات ظاهرة للتلف.
وإذا لم تكنك واثقة من ذلك، اتصلي بالوكيل المحلي.
إحرصي دائمًا على تفريغ المُجفف بالكامل قبل نقله.

تعليمات التركيب المُكددس

يمكن وضع مجفف LG على غسالة ذات باب أمامي. تأكدي من ثبيتها باستخدام أدوات التكديس (أنظر إلى الصفحة التالية).
يجب إجراء عملية التركيب هذه عن طريق فني تركيب خبير لضمان التثبيت القوي لكل من الغسالة والمُجفف.
وإذا تم إجراء هذا العمل بإهمال كبير يمكن أن يتسبب ذلك في وقوع المُجفف.
والأكثر أهمية من ذلك، كل موديل معين من الغسالة له موديلات معينة للتكميل ولذلك فإن طلب النصيحة من فني التركيب الخبر من الأمور الضرورية جدًا.

تنبيه !


تنبيه خاص بالسلك الكهربائي
معظم الأجهزة يوصى بتركيبها على دائرة كهربائية مُخصصة. وهي دائرة مخرج فردي توفر الطاقة لهذا الجهاز فقط ولا تحتوي على مخارج إضافية أو دوائر فرعية. إرجع إلى صفحة المواصفات في دليل المالك هذا للتحقق.
لا تنسبي في الأحمال الزائدة على مخارج الكهرباء في الحائط.
من الخطير وجود حمل زائد على مخارج الكهرباء في الحائط أو مخارج كهرباء مفكوكة أو تالفة أو أسلاك كهربائية بالية أو عزل أسلاك تالف أو منقطع.
يمكن أن تؤدي أي حالة من هذه الحالات إلى الصدمة الكهربائية أو الحريق.
قمي بالفحص الدوري للسلوك الكهربائي الخاص بالجهاز إذا كان بادياً وجود تلف أو تأكل فيه. إنزععيه من مقبس الحائط وتوقفي عن استخدام الجهاز.
 واستبدل السلك بجزء استبدال مُطابق عن طريق فني صيانة معتمد.
إحمي السلك الكهربائي من التلف المادي أو الميكانيكي. مثل الطي أو اللوبي أو الحبس في الباب أو جر الأشياء عليه.
إنتبهي للفوایس ومخارج كهرباء الحائط ونقطة خروج السلك الكهربائي من الجهاز على وجه الخصوص.



تعليمات التركيب

أدوات التكديس

لتكميل هذا المجفف على غسالة LG، يجب استخدام مجموعة أدوات تكميل LG.



حجم الطبق العلوي للغسالة

mm 600	mm 550	الشكل

يجب استخدام أدوات التكديس وفقاً لحجم الطبق العلوي للغسالة.

ولتكميل هذا المجفف على غسالة LG، يجب عليك شراء أدوات تكميل LG بأحجام متوافقة مع حجم الطبق العلوي في غسالة LG.

تعليمات التأرض

يجب تأرضي هذا الجهاز في حالة التعلق أو قصور الأداء. سوف يساعد التأرض على التقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية عن طريق توفير مسافة أقل مقاومة للتيار الكهربائي.

هذا الجهاز مزود بسلك كهربائي يحتوي على موصل لت الأرض الأجهزة وقباس تأرض.

يجب إدخال القابس في منفذ كهرباء ملائم مثبت وموزرض بالشكل الصحيح وفقاً لجميع القوانين والتوجيهات المحلية.

إجراءات إضافية للتأرض


بعض الأكواد المحلية قد تتطلب تأرض منفصل. وفي هذه الحالة، يجب شراء ملحقات سلك التأرض والمشبك والمسمار اللولي المطلوبة بشكل منفصل.

تصريف الماء المُكثف

يمكن للمجفف تصريف الماء دون التوصيل إلى وعاء الماء. حيث يتم ضخ الماء إلى خارج المجفف مباشرة.

ملاحظة

لمستوى أفضل من أداء التجفيف، يرجى ترك مسافة ما بين الجانب الخلفي للجهاز والحائط.






تعليمات التركيب

تنصيب المُجفف في وضع مستوى


1. إن الغرض من تنصيب المُجفف في وضع مستوى هو منع الضجيج والاهتزازات غير المرغوب فيها.

وعند وضع المُجفف في منطقة صلبة ومستوية حيث لا يوجد تقطربر وتجمد للماء، لا يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال.



2. إذا لم يوضع المُجفف في وضع مستوى، إضبطي أرجل التسوية الأمامية وقومي بخفضها حسب الضرورة.

أديريها في اتجاه عقارب الساعة للرفع وفي عقارب الساعة للانخفاض حتى لا يكون المُجفف مائلًا سواء من الأمام إلى الخلف ومن الجانب إلى الجانب.




* الفحص المائل
عند الضغط على حواف الآلة لأسفل، لا يجب أن تتحرك الآلة لأعلى ولأسفل على الإطلاق. (يرجى فحص كلا الاتجاهين)
وفي حالة اهتزاز الآلة عن الضغط على الطبق العلوي للآلة بشكل مائل، إضبطي الرجل مرة أخرى.



الشكل والتصميم

RC9011A / RC9011B / RC9011C ■



لوحة التحكم

وعاء الماء


باب زجاجي

باب غير شفاف

غطاء المكثف

شبكة التهوية

RC9011A1 / RC9011B1 / RC9011C1 ■




لوحة التحكم

شاشة LED

شاشة الوقت

للمبات المؤشر والوقت المتبقى



منتقي البرنامج

RC9011A / RC9011B / RC9011C ■

مستوى التجفيف

- اكي(Iron)
- خفيف(Light)
- دوّاب(Cupboard)
- قوي(Very)
- إضافي(Extra)


أزرار الوظائف الإضافية

- وقت أكثر(More Time)
- وقت أقل(Less Time)
- الخيار(Option)
- الجرس(Buzzer)
- تأخير الوقت/Mفضلة(Time Delay/Favourite)
- إزالة التجاعيد/المبة الأسطوانة(Anti-Crease/Drum Light)

شاشة LED

شاشة الوقت

للمبات المؤشر والوقت المتبقى



RC9011A1 / RC9011B1 / RC9011C1 ■

مستوى التجفيف

- اكي(Iron)
- خفيف(Light)
- دوّاب(Cupboard)
- قوي(Very)
- إضافي(Extra)

أزرار الوظائف الإضافية

- وقت أكثر(More Time)
- وقت أقل(Less Time)
- الخيار(Option)
- الجرس(Buzzer)
- تأخير الوقت/Mفضلة(Time Delay/Favourite)
- إزالة التجاعيد/كى يدوى(Anti-Crease/Hand Iron)

تثغير المجفف

جدول تحديد الدورة

مستوى التجفيف	المستشعر الإلكتروني لدورات التجفيف	
إضافي (Extra)	بالنسبة للأقمشة السميكة والمبطنة	المناشف وملابس النوم وبياضات السرير
قوي (Very)	بالنسبة للأقمشة السميكة والمبطنة التي لا تتطلب الكي	الفوط المهدبة وفوط الشاي والفوط العادي وبياضات السرير
دوكاب (Cupboard)	بالنسبة للأقمشة التي لا تتطلب الكي	فوط الحمام وفوط الشاي والملابس الداخلية والجوارب القطنية
خفيف (Light)	بالنسبة للأقمشة التي لا تتطلب الكي	الملاعات وأكياس الوسائد والفوط
كري (Iron)	بالنسبة للأقمشة التي تتطلب الكي	بياضات السرير وبياضات المائدة والفوط وقمصان البولو وملابس العمل
قوي (Very)	بالنسبة للأقمشة السميكة والمبطنة التي لا تتطلب الكي	بياضات السرير وبياضات المائدة وبدل التدريب والسترات الفرائية بغطاء للرأس والبطانيات
دوكاب (Cupboard)	بالنسبة للأقمشة التي لا تتطلب الكي	القمصان والبلوزات
كري (Iron)	بالنسبة للأقمشة التي تتطلب الكي	البنطلونات والمفارش والتنانير والبلوزات
-	بالنسبة للأعمال الصغيرة من الأقمشة المؤهلة ذات الأوقات القصيرة للتجفيف	نوع من البياضات والفوط بخلاف الأقمشة الخاصة تجفيف سريع (Quick Dry)
دورات الأقمشة الخاصة		
-	لأقمشة الحساسة للحرارة مثل الأقمشة الصناعية	حرير ملابس حريمي رقيقة، ملابس داخلية حريمي (Delicate)
-	لمواد البوليستر	ملابس الكرة ملابس التدريب (Sports Wear)
-	لأقمشة الصوفية	صوف (Wool)
-	للعناصر الكبيرة	ملابس النوم، الملاعات عنصر كبير الحجم (Bulkey Item)
تجفيف موقوت		
-	جميع الأقمشة التي تحتاج إلى الإنعاش. تقلب بدون حرارة	هواء بارد (Cool Air)
-	الملابس الصغيرة والأقمشة العادي المغسولة مسبقة التجفيف على حرارة ساخنة	فوط الحمام وأرواب الحمام وأقمشة تنظيف الصحنون والأقمشة المبطنة المصنوعة من الأكريليك (Warm)

تنبيه



إذا كان الحمل أكبر من 1 كجم، يرجى استخدام «دورة دافئة» في دورة تجفيف موقوت. ويجب استخدام الملابس الصوفية في «برنامج الصوف» والأقمشة الحساسة للحرارة بما في ذلك الحرير والملابس الداخلية والملابس الداخلية الحريمي يجب استخدامها في «دورات الأقمشة الرقيقة». ويُرجى أيضًا الالتزام بحمل الغسيل الموصى به عند استخدام دورة الأقمشة الخاصة. (راجع صفحه 19) وإلا فهذه الملابس يمكن أن تتسبب في نتائج تجفيف غير مرغوب.



تشغيل المجفف


قبل استخدام المجفف لأول مرة

※ قبل استخدام المجفف لأول مرة، توجد بعض النقاط التي يجب التتحقق منها.


بعد إزالة أدوات التغليف، يرجى تنفيذ الفحوصات التالية للتأكد من تركيب مجفف LG بالشكل الصحيح وجاهزيته للاستخدام.

- تحقق من أن المجفف في وضع مستوى باستخدام ميزان ماء. وللتتأكد من ذلك، يمكنك التتحقق من وضبط الأرجل التي يفترض أن تظل مركبة.
- إفحصي بعض الأجزاء الرئيسية مثل وعاء الماء والمكثف ولوحة التحكم والأسطوانة.
- من الضروري تشغيل التجفيف لمدة 5 دقائق للتأكد من تسخين الأسطوانة الداخلية.
- وعند الاستخدام الأول للمجفف، يرجى ترك الباب مفتوحاً وفصل الجهاز عن التيار الكهربائي بعد التشغيل للتخلص من الرائحة المحتملة بالداخل.

شغل الطاقة




فتحي الباب.



باب غير شفاف

باب زجاجي

إفحصي فلتر النسالة.



- شغل الطاقة.
إضغط على زر «الطاقة». سوف تضيء لمبة المؤشر الموجودة أعلى الزر للإشارة إلى استعداد الآلة للتشغيل.

2. إفتحي الباب.

- إفحصي فلتر النسالة ووعاء الماء والمكثف.
يجب تفريغ فلتر النسالة المجاور للباب بعد أو قبل تشغيل التجفيف. إفتحي الباب وتحقق من تنظيف فلتر النسالة. وإذا لم يكن كذلك، يرجى تنظيفه مع الرجوع إلى صفحة 16. وأيضاً يتم فحص وعاء الماء والمكثف لتفريغهما وتنظيفهما من أجل الحصول على نتيجة أفضل للتجفيف.

4. ضعي الملابس المغسولة في الأسطوانة بعد الفرز.

يجب فرز الملابس حسب نوع القماش ومستوى الجفاف ويجب ربط وثبت جميع أشرطة وأحزمة الملابس جيداً قبل وضعها في الأسطوانة. يوصى بدفع الملابس المغسولة إلى الخلف تماماً لإبعادها عن مانع التسرب الخاص بالباب. وإن فقد يتعرض كل من مانع التسرب الخاص بالباب والملابس للتلف.


تنبيه !

لا تجففي العناصر غير المغسولة في المجفف القلاب.




تثبيت المُجفف


حددي الدورة
المطلوبة



أخرجي الملابس
المغسولة.



نظفي فلتر
النسالة الموجود
في الباب



تحذير !

تحذير: لا توقف المُجفف القلاب قبل نهاية دورة التجفيف ما لم تقمي بإزالة جميع العناصر بسرعة وفردتها بحيث تتبدد منها الحرارة.

5. أغلقي الباب.
قبل غلق الباب، تأكدي من وضع الأقمشة بالداخل بالشكل الملائم ومن عدم تراكم الأجسام الغريبة، خاصة القابلة للاشتعال، حول الباب.

تنبيه !

تأكدي من أن الملابس المغسولة ليست عالقة بين باب التحميل ومانع التسرب المطاطي.

6. حددي دورة التجفيف المطلوبة
يمكنك اختيار إحدى الدورات عن طريق تدوير مفتاح التحكم في البرنامج حتى يصل البرنامج المطلوب إلى المؤشر الخاص به. وإذا قمت بالضغط على الزر بعد التشغيل/إيقاف مؤقت دون اختيار أي دورة، سوف يتابع المُجفف مع برنامج الدوّاب.
[يرجى الرجوع إلى جدول تحديد الدورة (صفحة 10) التالي للمزيد من المعلومات التفصيلية]

7. اضغط على الزر START (بعد التشغيل).
يمكنك سماع صوت دوران الأسطوانة.

8. وبعد اكتمال العملية، افتحي الباب وأخرجي الملابس المغسولة.

إنبهي! الأسطوانة الداخلية يمكن أن تظل ساخنة. (يختلف وقت التشغيل وفقاً لتحديد الدورة أو الخيارات).

ملاحظة

يحدث الجزء النهائي من دورة المُجفف القلاب بدون حرارة (دوره التبريد) لضمان ترك العناصر في درجة حرارة تضمن عدم تعرضها للتلف.

9. نظفي فلاتر النسالة وقومي بتفريغ وعاء الماء.
يجب تنظيف فلتر النسالة بعد كل عملية تجفيف.

10. أوقفي تشغيل المُجفف.
إضغط على زر «الطاقة».

تنبيه !

إنبهي إلى حقيقة أنه لا يجب قطع الفلتر عند استخدام مكنسة كهربائية.
في حالة وجود القليل من البقايا المتراكمة على الفلتر، يمكنك تنظيف شبكة النسالة بالفرشاة لإزالتها.
وإذا كنت ترغبين في فتح الباب أثناء تشغيل المُجفف، يرجى الضغط على زر بعد التشغيل/إيقاف المؤقت أولاً، ثم انتظري حتى تتوقف الأسطوانة تماماً وافتحي الباب.




تشغيل المُجفف

رف التجفيف


تنبيه !

افحص مصفاة النسيل وازل أي نسيل متراكم من المواد المجففة على الرف.

- ادخل طرف السلك إلى وسط الحلقة.




- ضع رف التجفيف فوق أرض باب جهاز التجفيف المفتوح. اضبط الرف في حامل الرف في خلف جهاز التجفيف. ادفع على الإطار الأمامي لتشبيته على شاشة النسيل.



رف التجفيف موضوع في داخل جهاز التجفيف كما هو مبين في الشكل. ازل واطرح مواد التغليف قبل التشغيل. ورف التجفيف مصمم للاستخدام مع المواد التي لا تريد التجفيف الدوار بما فيها السويتر والأقمشة الرقيقة.


لاستخدام رف التجفيف :

- فتح الباب.
- لا تزل شاشة النسيل.
- ضع رف التجفيف فوق أرض باب جهاز التجفيف المفتوح. اضبط الرف في حامل الرف في خلف جهاز التجفيف. ادفع على الإطار الأمامي لتشبيته على شاشة النسيل.
- ضع المواد المبللة على الرف. واترك مسافة حول المواد لدوران الهواء. الرف لا يتحرك لكن الحلقة تدور.
- أغلق الباب.
- اختر رف التجفيف.




الوظائف الإضافية

RC9011A / RC9011B / RC9011C ■



RC9011A1 / RC9011B1 / RC9011C1 ■



مفضل (Favourite)

تأخير الوقت (Time Delay)

إذا كانت هناك أي دورة تريدين استخدامها بناء على سلوك التجفيف الخاص بك، استخدمي «المفضلة».

يمكنك استخدام وظيفة تأخير الوقت لتأخير وقت انتهاء دورة التجفيف.

وبحجرد تخزين الدورة المفضلة، يمكنك استخدام الوقت التالي بشكل متكرر قبل تغيير الإعداد المخزن.

الحد الأقصى لتأخير الوقت هو 19 ساعة.

على سبيل المثال، تقومين بتشغيل الطاقة وتخاربين Dry Extra (تجفيف إضافي) في Cotton Cycle (دورة القطن) Low temp (حرارة منخفضة) وAnti-Crease (إزالة التجاعيد) بالتناوب ثم تقومين أخيراً

الحد الأدنى لتأخير الوقت هو 3 ساعات.

بالضغط على «المفضلة» حتى يصدر المجفف صوت صفارة.

1. شغلي المجفف

يستغرق الأمر 3 ثواني تقريباً.

2. حدي الدورة

وهذا كل ما عليك فعله.

3. إضطبي ساعة تأخير الوقت

وفي المرة التالية، عند تشغيل المجفف والضغط على «المفضلة» يمكن الاطلاع على الخيارات السابقة التي تحددها على اللوحة.

4. إضغط على الزر بعد التشغيل/إيقاف مؤقت



الوظائف الإضافية

القفل الأبوي (Child Lock)

سلامة أطفالك، إضغط على الأزرار «وقت أكثر» و«وقت أقل» في نفس الوقت لمدة 3 ثواني تقريباً. يمكنك مشاهدة علامة النجمة LED في نافذة.

ملاحظة

لإيقاف (L), إضغط على الأزرار «وقت أكثر» و«وقت أقل» في نفس الوقت لمدة 3 ثواني تقريباً.

ال الخيار(Option)

لطيف(Gentle)

تُستخدم هذه الوظيفة لإطالة أو تقصير وقت الدورة عن طريق زيادة أو التقليل من الحرارة.

يُستخدم هذا الخيار مع دورات الأقمشة القطنية والأقمشة المختلطة فقط.

صفارة التجفيف الرطب(Damp Dry Beep)

تُستخدم هذه الوظيفة لإخبارك بالوقت الأكثر ملائمة للكي عن طريق صوت صفارة.

يُستخدم هذا الخيار مع دورات الأقمشة القطنية والأقمشة المختلطة فقط.

لا يمكنك استخدام «صفارة التجفيف الرطب» عند تحديد مستوى التجفيف بالكري.

العناية بالتجاعيد(Crease Care)

تُستخدم هذه الوظيفة للتقليل من التجاعيد يتم ضبط هذه الوظيفة أوتوماتيكياً عند تحديد دورة الأقمشة المختلطة فقط، لكن لا يمكن الإلغاء.

ملاحظة

يمكن تغيير الخيار حسب عدد مرات الضغط على زر الخيارات.

- مرة واحدة: يتم تحديد «لطيف».

- مرتين: يتم تحديد خيار «صفارة التجفيف الرطب».

- 3 مرات: يتم تحديد الخيارات «لطيف» و«صفارة التجفيف الرطب».

- 4 مرات: يتم تحديد «لا».

الجرس(Buzzer)

تمكّنك هذه الوظيفة من ضبط مستوى صوت الصفاره.

إزالة التجاعيد(Anti-Crease)

تُستخدم وظيفة إزالة التجاعيد لمنع التجاعيد والخطوط المتكونة في حالة عدم تحمل الملابس المغسولة بالشكل الملائم في نهاية دورة التجفيف.

وفي هذه الوظيفة، يعمل المجفف بشكل متكرر ويقوم بالإيقاف المؤقت حتى نهاية الدورة.

وإذا كان الباب مفتوحاً خلال عملية إزالة التجاعيد، يتم إلغاء هذه الوظيفة.

لمبة الأسطوانة/تجفيف يدوي(Drum Light/Hand Iron)

لمبة الأسطوانة (باب الزجاجي)
خلال دورة التشغيل، يمكنك النظر في الأسطوانة من الداخل عن طريق اختيار وظيفة لمبة الأسطوانة.

وهي تساعد على سهولة مشاهدة دورة التجفيف.

تجفيف يدوي (باب غير شفاف)

نعمل هذه الوظيفة أكثر رطوبة عن الحالة الخاصة بالكري

ملاحظة

هذه الوظيفة متاحة فقط مع دورات كي الأقطان والكري المختلط.

وقت أكثر/وقت أقل(More Time/Less Time)

إضغط على وقت أكثر أو وقت أقل حتى يتم ضبط الوقت المطلوب للتجفيف.

ملاحظة

هذه الأزرار متاحة فقط مع التجفيف الموقوت، قبل الضغط على زر بدء التشغيل/إيقاف المؤقت.




العناية بالمجفف

المكثف

المكثف أيضًا هو جزء هام جدًا للحصول على نتيجة أداء فعال جدًا للتجفيف ولذلك فهو يحتاج إلى عناية خاصة منك. يوصى بتنظيف المكثف ثلاثة أو أربع مرات في السنة أو عند وعيض لمحبة تنظيف المكثف.

4. نظفي المكثف بالكامل تحت الصنبور مع السماح للماء بالتدفق في أجزائه..




5. أغلقي الكل في عكس ترتيب الفتح.


تنبيه !

- يمكن أن يتسبب التشغيل عندما يكون المكثف مسدودًا بالن้ำ في تلف المجفف. ويؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- لا تستخدمي أي أدوات حادة عنصر في تنظيف مبدل الحرارة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلفه وبالتالي حدوث تسرب.
- لا تشغلي المجفف على الإطلاق بدون مبدل الحرارة.


1. إفتحي غطاء التكيف باستخدام قطعة نقود معدنية أو مفك مسامير ولوبيه مفلاطح.



2. إفتحي غطاء منع التسرب عن طريق تدوير ذراع القفل.




3. أخرجي المكثف عن طريق إدخال إصبعك في الفتحة الموجودة أسفل مقدمة المكثف.
(لا تُعامل المكثف بقوة)






العناية بالمجفف

3. وصلب خرطوم التصريف بالأدوات.




مستشعر الرطوبة؟

يُستخدم هذا الجهاز لاستشعار محتويات الرطوبة المتبقية في الملابس المغسولة خلال التشغيل. مما يعني ضرورة تنظيفها طوال الوقت.
السبب الرئيسي في نظيف هذا الجزء هو إزالة الكلس المتراكم على سطح أداة الاستشعار.
إمسح أدوات الاستشعار الموجودة داخل الأسطوانة (موضحة في الصورة).



شبكة التهوية وشبكة دخول الهواء البارد

استخدمي المكنسة الكهربائية في تنظيف شبكة التهوية الأمامية 3 إلى 4 مرات في السنة للتأكد من عدم وجود أي تراكم للنسالة أو الأوساخ التي تتسرب في تدفق الهواء الداخل بشكل غير ملائم.




ملاحظة

- يتم إخراج الهواء الساخن عبر شبكة التهوية.
- يجب توفير التهوية المناسبة لتجنب التدفق الارتجاعي للغازات في الغرفة من الأجهزة التي تستخدم أنواع أخرى من الوقود، بما في ذلك النار المفتوحة.


تصريف الماء المكثف

عادةً ما يتم ضخ الماء المكثف لأعلى إلى وعاء الماء حيث يُجمع الماء إلى حين تفريغه.
ولا يقتصر الأمر على استخدام وعاء الماء فقط، لكن يمكن تصريف الماء مباشرةً إلى خرطوم التصريف، خاصةً في حالة تكديس المجفف على الغسالة.
مع استخدام أدوات التوصيل الخاصة بخرطوم التصريف، يمكنك ببساطة أن تغيري مسار الماء وإعادة توجيهه إلى مكان التصريف.
يرجى اتباع الخطوات التالية.

1. أخرجي أدوات التوصيل.



2. إفصلي خرطوم وعاء الماء عن الأدوات.





نصائح إضافية للاستخدام الذكي

دليل التجفيف واستهلاك الطاقة

استهلاك الطاقة	عرض وقت التجفيف (بما في ذلك وقت التبريد)	العناية بالمجفف	الدورة
3.81 ك.و.س.	97 دقيقة	9 كجم	كبي
5.05 ك.و.س.	103 دقيقة	9 كجم	خفيف*
5.55 ك.و.س.	115 دقيقة	9 كجم	دولاپ
1.70 ك.و.س.	48 دقيقة	4 كجم	دولاپ
1.41 ك.و.س.	50 دقيقة	2 كجم	تجفيف سريع
0.85 ك.و.س.	45 دقيقة	1.5 كجم	رقيق
0.69 ك.و.س.	30 دقيقة	1.5 كجم	الملابس الرياضية
0.45 ك.و.س.	21 دقيقة	1 كجم	صوف
2.85 ك.و.س.	60 دقيقة	2.5 كجم	العناصر كبيرة الحجم

* يخضع للختبار وفقاً للمعيار EN61121: برنامج اختبار 2005

- يمكن أن لا يكون استهلاك الطاقة بنفس القيمة الموضحة في جدول «استهلاك الطاقة» حسب عدد اللفات في الدقيقة لغسالة وحالة التركيب وحالة الاستخدام.

فيما يلي ملصقات العناية بالأقمشة

التعليمات	الرموز
تجفيف	<input type="checkbox"/>
تجفيف قلاب	<input checked="" type="checkbox"/>
ضغط دائم/ مقاوم للتبعيد	<input checked="" type="checkbox"/>
لطيف/ رقيق	<input checked="" type="checkbox"/>
لا يجفف بالنقلب	<input checked="" type="checkbox"/>
لا يجفف	<input checked="" type="checkbox"/>
حرارة عالية	<input checked="" type="checkbox"/>
حرارة متوسطة	<input checked="" type="checkbox"/>
حرارة منخفضة	<input checked="" type="checkbox"/>
بدون حرارة/ هواء	<input checked="" type="checkbox"/>
تجفيف متوازي/ تعليق للتجفيف	<input checked="" type="checkbox"/>
تجفيف بالتقدير	<input checked="" type="checkbox"/>
تجفيف مسطح	<input checked="" type="checkbox"/>
في الظل	<input checked="" type="checkbox"/>

جففي الملابس الصوفية في دورة «الصوف».

تأكد من الالتزام بملصق العناية بالأقمشة «الرموز» أولاً.
لا يجف الصوف تماماً مع استخدام البرنامج، لذلك فلا تكرري التجفيف.
إسحبى الملابس الصوفية على شكلها الأصلي وجففيها مفردة.

المواد المنسوجة والمشغولة

بعض المواد المنسوجة والمشغولة يمكن أن تنكمش. حسب جودتها.

الضغط الدائم والأقمشة المصنعة

لا تضعي حملاً زائداً من الملابس في المّجفف.

أخرجى ملابس الضغط الدائم بمجرد توقف المّجفف للتقليل من التبعيدات.

ملابس الأطفال وقمصان النوم

إحرصي دائمًا على التتحقق من تعليمات المصنع.

المطاط والبلاستيك

لا تقومي بتجفيف أي ملابس مصنوعة من أو تحتوي على مطاط أو بلاستيك، مثل:

أ) المازير وصدر الأطفال وأغطية الكراسي

ب) السرائر ومفارات المائدة

ج) مفارش الحمام

الألياف الزجاجية

لا تُجففي أقمشة الألياف الزجاجية في الجهاز.

حيث أن جزيئات الزجاج المتبقية في المّجفف يمكن أن تلتصق بها ملابسك في المرة التالية لاستخدامك المّجفف وتسبب لك تهيج في الجلد.


ملصقات العناية بالأقمشة

تحتوي الملابس على ملصقات العناية بالغسيل الخاصة بها.

ذلك يوصى بالتجفيف وفقاً لملصقات العناية بالغسيل.
وليس ذلك فقط. يجب فرز الملابس المغسولة وفقاً للحجم ونوع

الأقمشة.

لا تضعي أحمالاً زائدة لتوفير الطاقة والوقت والحصول على أفضل أداء للتجفيف.




نصائح إضافية للاستخدام الذكي

قطع الغيار

نوفر لك قطع الغيار الضرورية خلال مدة الضمان.
المكونات التي يغطيها الضمان نوفرها لك مجاناً.
وفي حالة انتهاء صلاحية التغطية، يجب شراء قطع الغيار من مركز
الصيانة.

أجزاء الملحقات


- المجفف الخاص بك مزود بملحقات كالتالي:



التخلص من المجفف

من المفضل أن تتخلصي من المجفف بشكل آمن لتجنب أطفالك
الإصابات المحتملة.
يجب إزالة الباب والغطاء والعناصر البارزة الأخرى ويجب قطع السلك
الكهربائي لتجنب الاستخدام المستقبلي.
بعدئذ يجب التخلص من المجفف بطريقة آمنة.

أدوات التكديس



- شروط استخدام أدوات التكديس
- الشكل ①: طبق علوي للغسالة بحجم 550
- الشكل ②: طبق علوي للغسالة بحجم 600


إذا كنت في حاجة إلى التكديس، يجب عليك تكديس
المجفف على غسالة LG.
وللقيام بذلك، يجب شراء مجموعة أدوات التكديس
المنفصلة.

الاتصال للخدمة

إذا كان هناك أي عطل في جهازك، يجب عليك الاطلاع على جدول حل
المشكلات أدلاً.
وفي حالة عدم وجود مشكلتك في الجدول، لا يمكنك التعامل مع
المشكلة بنفسك، ويرجى الاتصال بمركز الصيانة.
سوف يقوم مسؤول الصيانة بطرح عدة أسئلة عليك مثل ما يلي:

- اسمك وعنوانك والرمز البريدي الخاص بك.
- رقم هاتف..
- وصف المشكلة.
- رقم الموديل ورقم المسلسل الخاص بجهازك.
- تاريخ الشراء.

نصائح إضافية للاستخدام الذكي



تعليمات حل المشكلات

نصائح لحل المشكلات

لتوفير الوقت والماء، سوف تساعد الصفحة التالية في الإجابة على أسئلتك قبل الاتصال بالصيانة.

السؤال	الحلول
المجفف لا يعمل	<ol style="list-style-type: none"> تحقق من توصيله بالكهرباء. تأكد من الضغط على زر «بدء التشغيل». تأكد من غلق الباب بالشكل الملائم. تأكد من أن درجة حرارة الغرفة أقل من 5 مئوية. تأكد من عدم فصل المصهر أو انقطاع الدائرة الكهربائية واستبدليها. <p>(تنبيه: المجففات الكهربائية عادة ما تكون مزودة بمصهرين أو قاطعين) بعد تفريغ وعاء الماء وفلتر التنظيف خلال التشغيل، يجب الضغط على زر بدء التشغيل. ثم سيعمل المجفف مرة أخرى.</p>
يستغرق التجفيف وقت طويل	<ol style="list-style-type: none"> يجب تنظيف الفلتر بعد كل عملية تجفيف. تأكد من تفريغ وعاء الماء. تأكد من تنظيف المكثف. تأكد من تحديد إعداد البرنامج المناسب لنوع القماش. تأكد من عدم انسداد شبكة التهوية أو الفتحات الخلفية للمجفف. تحقق من «الرطوبة الرائدة» للملابس. تأكد من تحديد البرنامج الصحيح. تحقق من عدم زيادة الحمل على المجفف.
لمبة "تنظيف الفلتر" تقوم بالوميض	<ol style="list-style-type: none"> تأكد من تنظيف الفلتر. تحقق من عدم انسداد وحدة المكثف.
الملابس تحتوي على الكثير من النسالة	<ol style="list-style-type: none"> تأكد من أن فلتر النسالة فارغاً. تأكد من أن المجفف يحتوي على عناصر نظيفة فقط. تأكد من فرز الملابس المغسولة بالشكل الملائم في الأسطوانة. تحقق من عدم زيادة حمل الملابس المغسولة. تأكد من عدم وجود أي أوراق أو أنسجة أو مواد شبيهة في جيوب الملابس المغسولة.
وقت التجفيف غير متواافق	يختلف وقت تجفيف الحمل وفقاً لإعداد الحرارة وحجم الحمل ونوع الأقمشة ورطوبة الملابس وحالة فلتر النسالة.
الماء يتتسرب	تحقق من عدم اتساخ وتلف الباب وغطاء منع التسرب.
الملابس متجمدة	تحقق من عدم زيادة حمل الملابس المغسولة. جرب استخدام وقت تجفيف أقل وقومي بإزالة العناصر بينما لا تزال تحتفظ بكمية ضئيلة من الرطوبة.
الملابس منكمشة	لتجنب الانكمаш، يرجى اتباع تعليمات العناية والاستخدام الخاصة بملابسك جيداً. حيث أن بعض الأقمشة تنكمش بشكل طبيعي عند الغسيل. ويمكن غسل الأقمشة لكنها ستتنكمش عند تجفيفها في المجفف.

وضع الخطأ

١٠) يعرض صمام الضوء المزدوج (٢٤٢) في حالة فتح الباب.
يجب غلق الباب والضغط على زر بدء التشغيل لإعادة التشغيل.


١١) في حالة استمرار عرض الأخطاء، إفصلي السلك الكهربائي ثم اتصلي بمركز الصيانة.

لمبة الأسطوانة لا تعمل

٠ إتصل بخدمة العملاء



البيانات الفنية



المتطلبات الكهربائية

وات	هرتز	فولت
2600	50Hz	220-240V

تأكد من فحص صفيحة المعدلات الموجودة على المُجفف
للتأكد من أن المُجفف ذو معدلات صحيحة.


البيانات الفنية



الضمان

التخلص من الأجهزة القديمة

- في حالة وجود هذا الرمز للصندوق المزود بعجلات عليه علامة ✕ على أحد المنتجات فإن ذلك يعني أن هذا المنتج يغطيه التوجيه الأوروبي EC/2002/96.
- جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية من خلال منشآت معينة لجمع النفايات تحددها الحكومة أو السلطات المحلية.
- إن من شأن التخلص من جهازك القديمة بالطريقة الملائمة أن يساعد على منع العقبات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.
- للمزيد من المعلومات التفصيلية عن إزالة جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب المدينة الذي تتبع له أو بخدمة التخلص من النفايات أو بالمتجر الذي اشتريت منه المنتج.



ما هي العناصر التي لا يغطيها الضمان.

- زيارات الخدمة في منزلك لإعطائك التوجيهات حول استخدام المنتج.
- إذا كان المنتج موصلًا بأي فولتية غير تلك الموضحة على صفيحة المعدلات.
- في حالة حدوث عطل ناتج عن الحوادث أو الإهمال أو سوء الاستخدام أو الحوادث الطبيعية.
- إذا كان العطل ناجمًا عن أسباب أخرى بخلاف الاستخدام المنزلي العادي أو الاستخدام وفقًا لدليل المالك.
- إذا كان العطل ناتجًا بسبب الحشرات، مثل الفئران أو الصراصير... إلخ.
- الضجيج أو الاهتزاز الذي يعتبر طبيعياً، مثل صوت تصريف الماء أو صوت الدوران أو صفارات التنبية.
- تصحيح التركيب، مثل تنصيب المنتج في وضع مستوى وضبط التصريف.
- الصيانة العادية التي يوصي بها دليل المالك.
- إزالة الأشياء/المواد الغريبة من الآلة بما في ذلك المضخة وفلتر خرطوم الإدخال، مثل حبيبات الرمال والمسامير وأسلاك الصريريات والأزرار... إلخ.
- استبدال المصاہر أو تصحيح توصيلات الأسلاك أو تصحيح السباكة المنزلية.
- تصحيح الإصلاحات غير المعتمدة.
- التلف العرضي أو اللاحق للممتلكات الشخصية الناتج عن العيوب المحتملة في هذا الجهاز.
- في حالة استخدام هذا المنتج في الأغراض التجارية فإن الضمان لا ينطبق عليه. (مثال: الأماكن العامة مثل الحمامات العامة ومساكن الإيواء ومراكز التدريب والمساكن الداخلية)
- في حالة تركيب المنتج خارج منطقة الخدمة العادية، يتحمل المالك أي تكاليف نقل تشملها عملية إصلاح المنتجات أو استبدال الأجزاء المعيبة.



LG Electronics Inc.

P/No.: MFL32312596