

كـتـيـب المـالـك

ثـجـة-فـريـزـر

يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة و حفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

جدول المحتويات

4	التسجيل
4	معلومات السلامة الهامة
15	تعريف الأجزاء
16	التركيب
16	البدء التشغيل
17	ضبط درجة الحرارة
17	• الثلاجة
17	• الفريزر
19	الوظيفة
19	• المجمد الفائق
19	• العطل
20	• قفل
20	• الذاكرة
20	• إنذار الباب
20	• التشخيص الذاتي
20	• صنع الثلج
20	• إذابة الصقيع
21	• حفظ الأطعمة
22	المعلومات العامة
22	استبدال المصباح
23	التنظيف
24	تحري الخل وإصلاحه
26	التنبيهات
26	كيفية عكس اتجاه فتح الباب

المقدمة

التركيب

التشغيل

إنذار الباب

الاقتراحات لحفظ
الأطعمة

العناية والصيانة

تحري الخل وإصلاحه

تغيير اتجاه البابين

التسجيل

الموديل والرقم المسلسل موجودان في اللوحة الخلفية لهذا الجهاز. هذا الرقم رقم خاص بهذا الجهاز ولا يستخدم للآخرى.. ولا بد من تسجيل المعلومات المطلوبة هنا واحتفظ بهذا الدليل كسجل دائم عند شرائك. الصق السندات والإيصال هنا.

تاريخ الشراء : _____
 الوكيل الذي تم الشراء فيه : _____
 عنوان الوكيل : _____
 رقم تلفون الوكيل : _____
 رقم الموديل : _____
 الرقم المسلسل : _____

معلومات السلامة الهامة

احتياطات السلامة الأساسية

يحتوي هذا الدليل على رسائل السلامة الهامة. اقرأها دائما واتبعها.

⚠ هذا هو رمز السلامة. فهو ينبهك إلى رسائل السلامة التي تخطر بلامخاطر التي يمكن أن تقتلك أو تصيب بضرر أنت أو الآخرين أو قد تتلف المنتج. جميع رسائل السلامة سيسبقها رمز السلامة وإشارة الخطر متبوعة بكلمة "خطر" أو "تحذير" أو "تنبيه". وهذه الكلمات تعني ما يلي:

⚠ **خطر** ستعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠ **تحذير** يمكن أن تتعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠ **تنبيه** تشير إلى موقف خطر وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة أو تلف المنتج فقط.

ستحدد آل رسائل السلامة الخطر المحتمل وستخبرك بطريقة تقليل فرصة الإصابة أو ماذا سيحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.

تحذيرات

معلومات السلامة الهامة

⚠ تحذير

لتقليل خطر التعرض للنيران أو الصعق الكهربائي أو إصابة للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية والتي تتضمن ما يلي: اقرأ آل التعليمات قبل استخدام الجهاز.




1. عند توصيل الجهاز بـلاتيار الكهربائي

يجب استخدام القابس المخصص لذلك.

- قد يؤدي استخدام عدم أجهزة على مقبس واحد إلى اندلاع النيران
- قد يتلف فاصل التسرب الكهربائي الطعام وقد يكون الموزع به تسرب.

لا تسمح لقابس التيار الكهربائي بأن يكون متجهاً لأعلى أو أن يتم الضغط عليه عند مؤخرة الثلاجة.



قد يُسكب الماء أو قد يتلف القابس مما يتسبب في نشوب حريق أو صعق كهربائي.

لا تشني سلك التيار الكهربائي أو تضغط عليه بأية أشياء ثقيلة فقد يتلف.



وهو الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق أو صعق كهربائي.



لا تمدد أو تعدل طول قابس التيار الكهربائي.

فقد قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صعق كهربائي.

انزع قابس التيار الكهربائي عند تنظيف الثلاجة أو نقلها أو استبدال المصباح

لداخلي لها.




• حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة.

• عند استبدال المصباح الداخلي للثلاجة، تأكد من

أن الحلقة المطاطية لمنه الشرر الكهربائي الموجودة داخل

القابس لم يتم نزعها.

معلومات السلامة الهامة




لا تجذب أو تلمس قابس التيار ويذاك مبتلتان.
حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو إصابة

امسح الماء أو الأتربة من على سلك التيار الكهربائي وأدخله مع إحكام
توصيل أطراف السنون.




فقد تؤدي الأتربة أو الماء أو التوصيل غير المحكم
إلى نشوب حريق أو صق كهربائي.



افحص التأسيس.

فقد يؤدي التأسيس غير السليم إلى انقطاع التيار
الكهربائي أو صق كهربائي.

عند تلف سلك التيار الكهربائي أو قابس التيار الكهربائي أو اتساع فتحات
المقبس، لا تستخدمها.



حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو قطع التيار الكهربائي
أو نشوب حريق.

2. عند استخدام الثلاجة

لا تضع أية أشياء ثقيلة أو خطيرة (علبة بها سائل) على الثلاجة.



فقد تسقط وتتسبب في إصابة أو نشوب حريق أو صق
كهربائي عند فتح الباب أو إغلاق.

لا تتعلق بلاباب أو أرفف الباب أو مقبض الفريزر أو غرفة التبريد.

فقد يتسبب ذلك في سقوط الفريزر أو تلف المقابض. ولا تسمح للأطفال
خاصة بلاتعلق بلاباب.




معلومات السلامة الهامة



لا تضع الثلاجة في مكان رطب أو مكان به رذاذ ماء أو مطر.
قد يتسبب تلف عازل الأجزاء الكهربائية في تسرب كهربائي.

لا تستخدم أو تخزن مواد سريعة الاشتعال مثل البنزين أو الكحول أو الأدوية أو غاز البروبان السائل أو الرذاذ أو أدوات التجميل بالقرب من الثلاجة أو في داخلها.



فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.



لا تضع الشمعة المضيئة داخل الثلاجة لإزالة الروائح منها.
فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.



لا تخزن الأدوية أو المواد الكيميائية في الثلاجة.
فعند تخزين مواد ذات درجات حرارة صارمة، فقد تتلف أو قد يحدث تفاعل غير متوقع مما يتسبب في وقوع مخاطر.



لا تستخدم الرذاذ القابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.




يمكن تعبئة الخزان بالماء الصالح للشرب فقط

معلومات السلامة الهامة

تجنب أجهزة التسخين.


فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.



لا تضع أية أشياء مثل المزهريّة أو الآواب أو أدوات التجميل أو الأدوية أو أية

علب أخرى به سائل على الثلاجة.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة عند سقوطها.




استخدم الثلاجة المغمورة بعد فحصها.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو نشوب حريق.



لا ترش الماء داخل الثلاجة أو خارجها ولا تنظفها بـلبنزين أو مخفف الطلاء.

فقد يؤدي تلف عزل الأجزاء الكهربائية إلى انقطاع التيار الكهربائي أو نشوب حريق.



معلومات السلامة الهامة

عند وجود أية رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، افصل قابس التيار الكهربى فوراً واتصل بمرآز الخدمة.




فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

لا تسمح لأي شخص سوى المهندس المتخصص بفك الثلاجة أو إصلاحها أو تغييرها.



حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (تخزين الأدوية أو مواد الاختبار أو استخدامها على سطح سفينة ... الخ).



فقد تتسبب في مخاطر غير متوقعة مثل نشوب الحريق أو الصعق الكهربى أو تلف المواد المخزنة أو تفاعل أيماي.



عند التخلص من الثلاجة، انزع مواد التغليف من على بابها.

فقد تتسبب في اختناق الأطفال.



قم بترتيب الثلاجة على سطح صلب ومستوي.

فقد يؤدي ترتيبها على سطح غير ثابت إلى الوفاة بسقوطها عند فتح الباب أو إغلاقه.

معلومات السلامة الهامة

لا تضع يديك أو عصي معدنية في مخرج الهواء البارد أو غطاء أو قاعدة الثلاجة أو الشبكة المقاومة للحرارة (فتحة العادم) في المؤخرة.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة.



عندما تريد التخلص من الثلاجة يرجى الاتصال بمكتب التخلص من النفايات.

عندما تريد التخلص من نفايات أبيرة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث، فمن الأفضل الاتصال بمكتب التخلص من النفايات.




⚠ تنبيه

يؤدي مخالفة هذا الأمر إلى إصابة أو تلف المنزل أو الأثاث. يجب توخي الحذر دائما.

لا تلمس الطعام أو اللعب في الفريزر ويديك مبتلتان. فقد يتسبب هذا في إصابة أنسجة الجسم.



انتظر لمدة 5 دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل القابس. فقد.



لا تضع زجاجة في الفريزر.

فقد تتجمد محتوياتها وتتسبب في الإصابة.



عند سحب قابس التيار الكهربائي لا تمسكه من السلك ولكن من نهايته.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو قطع التيار الكهربائي أو نشوب حريق.




معلومات السلامة الهامة



لا تضع الثلاجة في مكان رطب أو مكان به رذاذ ماء أو مطر.
فقد يؤدي تلف عزل الأجزاء الكهربائية إلى تسرب.



لا تضع يديك في أسفل الثلاجة.
فقد يتسبب اللوح الحديدي الموجودة بقاع الثلاجة في إصابتك.




احمل الثلاجة من عمود المقبض الموجود أسفل المقدمة وأعلى المؤخرة.
وإلا فقد تنزلق يديك مما قد يعرضك للإصابة.



نظرا لأن فتح باب الثلاجة وإغلاقه قد يؤدي إلى إصابة الشخص الموجود بالأقرب منه،
فيجب توخي الحذر.

قد يؤدي فتح الباب وإغلاقه إلى أن تعلق القدم أو اليد في
شق الباب أو أن يصاب الأطفال من الحافة الجانبية.



لا تضع أية حيوانات حية في الثلاجة.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق
أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو
الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من
تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة
أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد
الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.
يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز

⚠ تنبيه

معلومات السلامة الهامة

⚠ تحذير

تنبيهات أولية

- يجب تركيب جهاز الثلاجة - الفريزر بالشكل الصحيح وأن يكون وضعها طبقا للتعليمات الخاصة بالتركيب قبل تشغيله.
- لا تنزع قابس جهاز الثلاجة-الفريزر أبدا من مصدر التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك. دائما امسك بالمقبض بقوة وثبات ثم اسحبه بخط مستقيم من مخرج الكهرباء.
- عند نقل الجهاز بعيدا عن الجدار كن حريصا في أن لا تقع أو تصاب الأسلاك بأي تلف.
- بعد تشغيل جهاز الثلاجة - الفريزر ، لا تلمس السطح البارد في حجرة التجميد خاصة عندما تكون الأيدي مبلولة. يمكن للجلد أن يلتصق بهذه السطح الباردة.
- انزع قابس التيار قبل تنظيف جهاز الثلاجة-الفريزر . لا تصب سلك التيار بالضرر ، لا تثنه عدة مرات ولا تشده ولا تلوه لأن الضرر في سلك التيار قد يحدث الاحتراق أو الصدمات الكهربائية.
- لا تضع أواني زجاجية في حجرة التجميد لانه قد تنكسر عندما تتجمد المادة الداخلية فيها.
- لا ترش الماء داخل أو خارج جهاز الثلاجة/الفريزر مباشرة. هذا قد يؤدي الى انفجار أو حريق.
- لا توصل قابس التيار بالأيدي البالة. هذا قد يؤدي الى إصابتك بالصدمات الكهربائية .
- لا تضع وعاء ممتلئا بالماء على أعلى الجهاز . إذا انصب الماء على أي جزء كهربائي ، الأمر قد يؤدي الى حريق أو صدمات كهربائية.
- لا تتركب جهاز الثلاجة/الفريزر في مكان رطب، حيث قد يتعرض الجهاز للرطوبة.
- العزل غير الصحيح للأجزاء الكهربائية قد يؤدي الى إحداث حريق أو صدمات كهربائية.

معلومات السلامة الهامة

- لا تفك أو تصلح أو تبدل الجهاز.
- هذا قد يؤدي إلى إحداث حريق أو تشغيل غير عادي يؤدي إلى إصابتك بالجرح.
- انزع قابس التيار من مخرج التيار قبل تبديل الضوء الداخلي في الجهاز.
- وإلا، قد يحدث خطر صدمات كهربائية.
- إذا كان بالإمكان، صل جهاز الثلاجة-الفريزر إلى مخرج تيار كهربائي مستقل خاص به لمنع الأجهزة الأخرى أو الأضواء في المنزل من إحداث حمل زائد.

قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو حريق.



جهاز الثلاجة - الفريزر لا بد من وضعه بحيث تصل إلى مخرج التيار من أجل نزع القابس بسرعة في حالة وقوع حادثة.

إذا حدث الضرر في سلك التيار، لا بد من تبديله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيهه من أجل تجنب خطر.

خمس سقوطة الطفل

قبل إرماء جهاز الثلاجة أو جهاز الفريزر القديم: انزع البابين. اترك الأرفف في أماكنها التي قد يتسلق الطفل بواسطتها في الداخل.

لا تخزن أو تستخدم الغازولين أو المواد القابلة للاشتعال أو السوائل سريعة التبخر قريباً من هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة.

في حالة حدوث الدائرة القصيرة فإن الوصل بالسلك الأرضي (التوصيل الأرضي) يخفف احتمالات خطر الصدمة الكهربائية بإيجاد وسيلة تهريب للتيار الكهربائي. من أجل منع حدوث الصدمة الكهربائية يجب توصيل الجهاز بالسلك الأرضي.

الاستعمال غير السليم للسلك الأرضي يؤدي إلى صدمة كهربائية. اتصل بالفني الكهربائي المؤهل أو المسؤول عن الخدمات إذا لم تفهم تعليمات التوصيل الأرضي جيداً أو إذا كان لديك أي شك بالتوصيلات الأرضية.

لا تقم بتعديل أو تمديد طول سلك الكهرباء.

إمكانية الوصول إلى مخرج الطاقة الكهربائية استبدال السلك الكهربائي خطر

لا تخزن


التوصيل الأرضي (الوصل بالسلك الأرضي)

معلومات السلامة الهامة

⚠ تنبيه

- إذا كان مخرج التيار مرتخيا ، لا تدخل قابس الجهاز له . هذا قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو حريق .
- لا تنزع قابس الثلاجة بسحب سلك التيار بذاته . امسك دائما قابس السلك بثبات واسحبه مستقيما من مخرج التيار . هذا قد يؤدي الى قطع سلك وإحداث انقطاع الكهرباء .
- لا تستخدم القماش المبلل أو الرطب عند تنظيف القابس . ازل أي شيء غريب من دبوس قابس التيار . وإلا ، قد يحدث خطر الحريق .
- لا تدخل يديك في تحت الجهاز . أي حواف حادة قد تصيبك بجرح .
- بعد نزع قابس الجهاز ، انتظر لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إعادة توصيله الى مخرج التيار . التشغيل غير العادي لحجيرة التجميد قد يؤدي الى إحداث ضرر مادي .
- إذا لم تستخدم الجهاز لمدة طويلة ، انزع قابس التيار من مخرج التيار . أي تشويه في الجزء العازل قد يؤدي الى إحداث حريق .
- لا تترك الأطفال يلمسون أو يعبثون بلوحة التحكم الموجودة في واجهة الجهاز .
- مادة التبريد التي تستخدم في جهاز الثلاجة/الفريزر والغاز في المادة العازلة من المطلوب إرماؤها وفقا للإجراءات الخاصة بها . تأكد من أن الأنابيب في خلف الجهاز غير متضررة قبل إرماء الجهاز .

تعريف الأجزاء



إذا وجدت بعض الأجزاء المنقوصة من وحدتك، هي قد تكون الأجزاء المستخدمة فقط في الموديلات الأخرى.

ملاحظة

التركيب


١. اختر مكانا مناسباً.
ضع جهاز الثلاجة - فريزر في مكان سهل للاستخدام.
٢. تجنب وضع الوحدة قريباً من مصدر الحرارة، أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.
٣. لا بد من دوران الهواء المناسب حول جهاز الثلاجة-فريزر للاحتفاظ بكفاءة التشغيل.
٤. لتجنب الاهتزاز ، لا بد من استواء الوحدة.
إذا كان من المطلوب، اضبط براغي الاستواء لتسوية الأرض غير المستوية.
لا بد من أن الأمام يكون أعلى بقليل من الخلف للمساعدة على إغلاب الباب.
يمكنك تدوير براغي الاستواء بسهولة بإمالة الكابينة بقليل.
دور براغي الاستواء باتجاه معاكس عقرب الساعة (⤿) لرفع الوحدة ، وباتجاه عقرب الساعة (⤵) لخفضها.
٥. نظّف جهاز الثلاجة-فريزر تماماً وامسح جميع الغبار المتراكم أثناء الشحن.
٦. ركبّ الحلقات مثل قالب المكعبات الثلجية ... الخ ، في أماكنها الصحيحة. تم تغليفها معاً لمنع ضرر قد يحدث أثناء الشحن.
٧. صل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) الى المخرج.
لا توصل الوحدة مع الأجهزة الأخرى الى نفس المخرج.
٨. لضمان تدوير الهواء بشكل صحيح حول الثلاجة والفريز ، يرجى الاحتفاظ بمسافة آافية بين الحائط والثلاجة من الجانبين ومن الأعلى، والاحتفاظ بمسافة 2 بوصة (5 سم) على الأقل بين الثلاجة والحائط الخلفي .

البدء بالتشغيل

عند تركيب الثلاجة - فريزر ، اترك الجهاز لمدة ٢-٣ ساعات للاستقرار على درجة حرارة التشغيل العادية قبل حفظ الأطعمة الطازجة أو المجمدة.
إذا نزع قابس التيار الكهربائي، اترك الجهاز لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.
جهاز الثلاجة - فريزر لك مستعد للاستخدام.

ضبط درجة الحرارة

جهاز الثلاجة - فريزر لها ضابطان يسمحان لك بضبط درجة الحرارة في حجرة الثلاجة وحجرة الفريزر .



- في البداية اضبط درجة الحرارة على « 4 » .
ثم اضبط درجة حرارة الحجرة وفقا لرغبتك.

- إذا أردت خفض درجة الحرارة داخل الحجرة أقل أو أكثر، دوّر المقبض باتجاه WARM (الأدنى) أو COLD (الأقصى) على التوالي. عندما كانت درجة الحرارة حول الجهاز منخفضة ، اضبط ضابط درجة الحرارة على وضع « WARM (الأدنى) » .

لوحة العرض الخاصة بالتحكم في درجة الحرارة

الثلاجة

الفريزر

	LED(88)	LED(BAR)
لوحة عرض الوظيفة		

- ضبط درجة حرارة الغرفة حسبما تريد.

< نوع LED 88 >



< نوع LED BAR >



- عندما تضغط على أزرار التحكم في درجة الحرارة، فسيتم تكرار درجة حرارة غرفة المجمد بالترتيب التالي.

غرفة مجمد من النوع LED 88 :

19- فيوئم ← 20- فيوئم ← 21- فيوئم ← 22- فيوئم
23- فيوئم ← 15- فيوئم ← 16- فيوئم ← 17- فيوئم
← 18- فيوئم

غرفة مجمد من النوع LED BAR :

19- فيوئم ← 21- فيوئم ← 23- فيوئم ← 15- فيوئم
← 17- فيوئم

ملاحظة

تتفاوت درجات الحرارة الفعلية الداخلية ويتوقف ذلك على حالة الطعام حيث أن إعداد درجة الحرارة الموضح هو عبارة عن درجة الحرارة المستهدفة وليس درجة الحرارة الفعلية الموجودة داخل الثلاجة . تكون وظيفة التثليج ضعيفة في بادئ الأمر .
برجاء ضبط درجة الحرارة أما هو موضح أعلاه بعد استخدام الثلاجة لما لا يقل عن 2 ~ 3 أيام .

الوظيفة

المجمد الفائق

- برجاء اختيار هذه الوظيفة لحفز تشغيل المجمد.
- يتم استخدام هذه الوظيفة عندما تريد تجميد الأطعمة بسرعة. اضغط على زر 'SUPER FRZ.' (المجمد الفائق) لمرة واحدة ثم يبدأ بعد ذلك تشغيل التجميد السريع مع إضاءة المصباح.
- يستغرق تشغيل التجميد الفائق ثلاث ساعات. عندما ينتهي تشغيل التجميد الفائق، فإنه يعود أوتوماتيكياً إلى إعداد درجة الحرارة السابق. إذا أردت إيقاف تشغيل التجميد السريع، فاضغط على مرة أخرى على الزر 'SUPER FRZ.' (المجمد الفائق)، سينطفئ المصباح ويتوقف تشغيل التجميد الفائق وتعود الثلاجة إلى إعداد درجة الحرارة السابق.



- هذه الوظيفة تجعل مجمد الثلاجة يعمل في وضع توفير الطاقة والذي يعتبر مفيداً عندما تكون في عطلة عن طريق تقليل استهلاك الطاقة بأبدر قدر ممكن.
- يؤدي الضغط على زر 'VACATION' إلى بدء التشغيل مع إضاءة المصباح وسيؤدي الضغط عليه مرة أخرى إلى إيقاف التشغيل.

العطلة



قفّل

- الضغط على ذاه الزر سيوقف تشغيل الأزرار الأخرى.
- يتم تكرار "القفّل" و "إلغاء القفل" في أي وقت يتم فيه الضغط على زر 'CHILD LOCK' (قفّل الأطفال). (من أجل "القفّل" أو "إلغاء القفل"، اضغط على الزر 'CHILD LOCK' (قفّل الأطفال) لمدة ثانيتين).
- عند تنشيط 'CHILD LOCK' (قفّل الأطفال)، لن يتم تشغيل الأزرار الأخرى عند الضغط عليها.




في حالة تحديد
"LOCK" (قفّل)
في حالة تحديد
"UNLOCK" (إلغاء القفل)

تستخدم هذه الوظيفة لحفظ درجة الحرارة المضبوطة وحالة الإجازات عند تشغيل الطاقة بعد انقطاع التيار، حيث ستم الاستعادة مع درجة الحرارة ووظيفة الإجازات المضبوطة.

- التنبيه 3 مرات لمدة 30 ثانية في حالة ترك باب الثلاجة مفتوحاً أو عدم غلقه بالكامل لمدة دقيقة واحدة.
- يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي إذا استمر صوت التنبيه حتى بعد غلق الباب.

- تقوم هذه الوظيفة بالاكشاف التلقائي للعتل إذا وجد بالمنتج خلال استخدام الثلاجة.
- في حالة حدوث عطل في المنتج وكان لا يعمل بالضغط على أي زر وعدم مؤشر عادي، لا تقومي بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتصلي بمركز الخدمة المحلي على الفور.
- سوف يحتاج مهندس الخدمة إلى الكثير من الوقت لاكتشاف الجزء المعطل إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز.



- لصنع المكعبات الثلجية، املاً قالب المكعبات الثلجية بالماء حتى يصل الماء إلى المستوى وضعه في الفريزر.
- إذا كانت المكعبات الثلجية مطلوبة بسرعة، اضغط على زر «SURER» (التجميد السريع).
- لإزالة المكعبات الثلجية، امسك القالب بطرفيه ولويه بلطف.

لإزالة المكعبات الثلجية بسهولة، ضع القالب تحت الماء الجاري قبل ليه.

تجري إذابة الصقيع أوتوماتيكياً.
يجري الماء الناتج عن إذابة الصقيع إلى صينية التبخير ويتم تبخيرها أوتوماتيكياً.

الذاكرة

إنذار الباب

التشخيص الذاتي

صنع الثلج

المحة

إذابة الصقيع

حفظ الأطعمة

- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجة حرارة منخفضة ، مثل الموز والبطيخ .
- اترك الطعام الساخن يتبرد قبل وضعه في الثلاجة . اذ أن وضعه ساخناً قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بجهاز الثلاجة-الفريزر وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- عند تخزين الأطعمة بالثلاجة، استخدام الوعاء بغطاء. فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخير والمساعدة في اختفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة. اذ ان دوران الهواء البارد من شأنه الاحتفاظ بدرجة برودة جهاز الثلاجة-فريزر متساوياً.
- لا تفتح الباب كثيراً. فتح الباب يسمح الهواء الدافئ بالدخول الى جهاز الثلاجة-فريزر ، ويتسبب في رفع درجة الحرارة في الجهاز.
- لضبط درجة الحرارة بسهولة كما ينبغي ، لا تحفظ الطعام قريباً من حلقة ضبط درجة الحرارة.
- لا تحفظ كمية كثيرة جداً من الأطعمة في حامل الباب لأن الأطعمة قد تعيق إغلاق باب الثلاجة بإحكام.
- لا تحفظ الزجاجات في حجرة الفريزر ، هذ قد تنكسر عند تجميدها.
- لا تعد تجميد الطعام الذي تم إذابته . هذا قد يؤدي الى فقد المذاق والأغذية.

ملاحظة


إذا رُكِّبَ جهاز الثلاجة-فريزر في مكان حار ورطب، فتحت الباب الكثير أو حفّض كمية كبيرة من الخضراوات في الجهاز ، قد يؤدي الى إحداث النداءة في الجهاز والتي قد تضعف أداء الجهاز .
إزل النداءة بواسطة قماش خالي من الغبار بعناية.

المعلومات العامة

انقطاع الكهرباء لمدة ١-٢ ساعة لا يصيب الطعام بضرر.
حاول عدم فتح وإغلاق الباب كثيرا.

- اخرج الأطعمة من جهاز الثلاجة - فريزر وثبت الأشياء المتحركة بالشريط.
- دَوِّر براغي الاستواء حتى تتوقف قبل نقل جهاز الثلاجة - فريزر. وإلا، تخدش البراغي الأرض أو لا يمكن نقل جهاز الثلاجة - فريزر.

أنبوب مضاد للتكثيف



- أنبوب مضاد للتكثيف مركب حول أمام جهاز الثلاجة- فريزر الى جانب الجزء بين حجيرة الثلاجة وحجيرة الفريزر لمنع حدوث النداسة.
- بخاصة بعد التركيب أو عند درجة الحرارة المرتفعة حول الجهاز . جهاز الثلاجة-فريزر يشعر بالحرارة ، هذا أمر عادي.



انقطاع التيار

عند انتقالك إلى مسكن آخر

أنبوب مضاد للتكثيف

استبدال الملمبة

استخدم لوحة لمبة صمام ضوء مزدوج 12 فولت و 2 وات من تيار مباشر.
وفي حال تلف لمبة صمام الضوء المزدوج فيجب استبدالها عن طريق مركز الخدمة ولا تقوم أنت بذلك.



استبدال الملمبة

التنظيف

تأكد من نزع قابس التيار من المخرج.

نظّف الأسطح الخارجية لجهاز الثلاجة-فريزر بقماش ناعم ناعم في الماء الحار أو سائل الغسيل . إذا استخدمت سائل الغسيل، تأكد من مسحه بقماش نظيف مبلل.

كما هو مذكور أعلاه

تأكد من عدم حدوث ضرر في سلك التيار، وتسخين قابس التيار مفرطاً، وإدخال قابس التيار الى المخرج بإحكام.

قبل التنظيف

الأجزاء الخارجية

الأجزاء الداخلية

بعد التنظيف

⚠ تحذير

تأكد من تجفيف الجهاز بقماش بعد غسيله بالماء . لا تستخدم المادة الكاشطة ، النفط ، البنزين ، ومرقق القوام ، وحمض الهيدروكلوريك، الماء الغالي ، والفرشاة الكاشطة ... الخ، لأنها قد تؤدي الى الضرر في أجزاء جهاز الثلاجة-فريزر .

المشكلة

لا يعمل جهاز الثلاجة-
فريزر

درجة الحرارة في
حجبرتي الثلاجة
والفريزر مرتفعة جدا

الاهتزاز أو الخشخش
أو الضجيج غير العادي

الصقيع أو الثلج
البلوري على الطعام
المجمد

الرطوبة تتكون على
أسطح الكابينة

الأسباب المحتملة

قبل الاتصال بمركز الخدمات، تأكد من هذه القائمة. هذه
قد توفر لك الوقت والتكلفة.
هذه القائمة تحتوي على المشكلات العادية التي لا تنتج عن
خلل الصناعة والعمالة أو المواد في هذا الجهاز.

- قابس التيار قد يكون غير موصولاً الى مخرج التيار.
- صل القابس اليه بإحكام.
- قد تنكسر الصهيرة أو يتوقف قاطع الدائرة نأكد و/أو
- استبدل الصهيرة واعد ضبط قاطع الدائرة.
- انقطعت الكهرباء.
- تأكد من ضوء المنزل.

- لم يتم ضبط درجة الحرارة على الوضع المناسب.
- راجع جزء ضبط درجة الحرارة.
- الجهاز موضوع قريباً من مصدر الحرارة.
- الجو الدافئ - فتح الباب الكثير.
- ترك الباب مفتوحاً لمدة طويلة.
- التغليف يعيق إغلاق الباب أو سد فتحات الهواء في
- حجيرة الفريزر.

- الأرض التي تم ترصيب جهاز الثلاجة-فريزر عليها غير
- مستوية أو جهاز الثلاجة- فريزر يكون غير ثابت.
- تأكد من استواء الجهاز بتدوير برغى الاستواء.
- الأشياء غير الضرورية موجودة في خلف جهاز الثلاجة-
فريزر.

- الباب قد يكون مفتوحاً أو التغليف يعيق إغلاق الباب.
- فتح الباب الكثير جداً أو فتحه لمدة طويلة .
- الصقيع داخل التغليف أمر طبيعي.

- هذه الظاهرة قد تحدث في مكان رطب. امسحها بمنشفة
مجفف.

المشكلة

الرطوبة تجمع في الداخل

الرائحة في الثلاجة

لا يغلق الباب كما ينبغي

لا يعمل المصباح في الداخل

الأسباب المحتملة

- فتح الباب الكثير جدا أو فتح الباب لمدة طويلة.
- في الجو الرطب ، يحمل الهواء الرطوبة الى داخل الثلاجة عند فتح الباب.
- الأطعمة ذات الرائحة القوية لا بد من تغطيتها بإحكام أو لفها.
- تأكد من وجود الطعام المفسد.
- من المطلوب تنظيف الأسطح الداخلية.
- راجع جزء التنظيف.
- تغليق الطعام يعيق إغلاق الفتح.
- انقل التغليف الذي يقيع إعلاّب الباب .
- جهاز الثلاجة-فريزر غير مستوي.
- اضبط براغي الاستواء.
- الأرض التي تم تركيب جهاز الثلاجة-فريزر عليها غير مستوية أو جهاز الثلاجة-فريزر يكون غير ثابت.
- ارفع الأمام بقليل بواسطة برغى الاستواء.
- لا توجد طاقة كهربائية.
- من الضروري استبدال المصباح .
- راجع جزء استبدال المصباح.

تغيير اتجاه البابين


جهاز الثلاجة - الفريزر مصمم لتغيير اتجاه البابين، بحيث قد يفتح الباب من اليسار أو اليمين مناسباً لتصميم المطبخ.

التنبيهات


١. قبل تغيير اتجاه الباب، يجب أن تخرج أولاً الأغذية والحلقات مثل الرفوف أو الصينيات التي لا يتم تثبيتها داخل الثلاجة - الفريزر.
٢. استخدم ملوي العزم أو مفتاح الصمولة لتثبيت أو نزع المسامير.
٣. لا ترقد الثلاجة والفريزر على الأرض. الأمر قد يؤدي إلى إحداث الخلل.
٤. خذ عناية لكي لا يسقط البابان أثناء الفك أو التجميع.

كيفية عكس اتجاه فتح الباب


١. لفصل مقبض الباب ① للجانب الأيسر، افصل غطاء الباب ② وفك المسامير ③ في عكس اتجاه عقارب الساعة. افصل مقبض الباب ④ الخاص بالفريزر مستخدماً نفس الاتجاه (ليست هناك حاجة في اتباع الإجراء المذكور أعلاه فيما يتعلق بلامقبض المخفي).




٢. بعد فك المسامير اللولبي ⑥ لغطاء المفصلة اليمنى ⑤ في الجزء العلوي، افصل غطاء المفصلة اليمنى ⑤ لفصل كابل التوصيل ⑤ ④ وافصل مفتاح الباب ④. افصل البرغي ⑦ المثبت للمفصلة اليمنى العليا ⑧، وضع المفصلة ⑧ وغطاء المفصلة ⑤ في الحقيبة، وافصل باب الثلاجة ⑩ بحرص. فك الغطاء الأيسر ⑩.




٣. وبعد فصل الغطاء العلوي الأيسر ⑪ لباب الثلاجة المفصول ⑩، فك الغطاء العلوي ⑫ بحذر وانزع الكابل ⑬ للتوصيل بالفتحة الموجودة في الجانب الأيسر. اضبط الغطاء العلوي المفصول ⑫ على الوضع العادي واضبط الغطاء ⑪ على فتحة الكابل في الجانب الأيمن. فك المسامير اللولبي ⑫ ④ الموجودة تحت باب الحجرة الباردة ⑩، وحركه إلى يسار أداة الإيقاف ⑬ ③، ثم وصله.



٤. استخدم متقابلاً أو سكيناً حاداً لفصل لفصل الغطاء ⑮ عن اللوح الأمامي الأمامي ⑭، فك البرغي ⑮ ثم حرك الكابل ⑮ باتجاه اليسار لتثبيته. افصل الكيل ⑭ ومحول الباب ⑮ عن اللوح الأمامي المفصول ⑭، بدل موضع الكابل المفصول ⑭ ومحول الباب ⑮ مع الغطاء ⑮، ثبتهم، ثم احكم تثبيتهم بـ ٤ براغي ⑮، ثم أعد ترتيب الغطاء ⑮.





5. فك البرغي (20) من المفصلة الوسطى (24) ، وانزعي المفصلة الوسطى (24) ، وارفعي باب الفريزر (30) لفصله. (عند فصل باب الثلاجة، إفصله والتعريشة (35) مع بعضهما البعض).

إفصل غطاء المفصلة (24) وضعه على الجزء المفصول من المفصلة الوسطى (24) .

وبعد فك المسمار اللولبي الموصل بالغطاء السفلي (25) ، وصل سطح الغطاء (26) في الجانب الأيمن .



فك البرغي (27) الموصل بالمفصلة السفلى (28) .

فك المسمار اللولبي (32) (31) المثبت لأداة إيقاف الباب (43) (44)

في الجزء السفلي من باب الفريزر (30) ، وقومي بتثبيتته في الفتحة

الموجودة على الجانب الأيسر مع أداة إيقاف الباب (43) (41) .

بعدئذ حرك الغطاء العلوي (33) إلى اليمين ثم قم بتغطيته.



6. اضبط المفصلة السفلى المنفصلة (28) وضعها في الحقيقية، ثم أخرج ا

لمفصلة اليسرى السفلى (45) من الحقيقية واضبط المفصلة اليسرى السد

فلي (45) على الفتحة السفلية للجانب الأيسر من الفريزر ثم أحكم ربط البرغي (27) .

وبعد تثبيت الغطاء السفلي (25) في الوضع العادي، قم بمحاذاة باب الفريزر (30) على


المسمار الخاص بالمفصلة السفلى (45) لربطها بال شكل الملانم.

إقلب المفصلة الوسطى المنفصلة (24) والمفصلة الصفانحة (22) لتر كيبها.

واضبط التعريشة (35) والوردة (23) مع بعضها البعض لإحكام ربط البرغي (20) .

(عند إحكام ربط البرغي، إنتهني لعدم التسبب في خدش طلاء الغطاء ا

لموجود في أعلى باب الثلاجة).



7. بعد تركيب الباب عن طريق محاذاة فتحة المفصلة على الجزء السفلي

من باب الثلاجة (10) ومسمار المفصلة الوسطى (24) ، أخرج غطاء


المفصلة اليسرى العليا (36) والمفصلة اليسرى (37) من الحقيقية، و

بعد توصيل الكابل (9) ، أحكم ربط البرغي (7) لربط المسامير اللولبية

(6) الموجودة على غطاء المفصلة اليسرى (36) وأخرج الغطاء الأي

من (42) من الحقيقية ونظف السلك، ثم ركه على الجانب الأيمن من الـ

جزء العلوي للثلاجة.



8. حرك مقبض الباب المفصول (1) جهة اليمين ثم ثبت المسمار (3) على الوضع

الأيمن لوصل غطاء الباب (2). حرك غطاء الباب (41) الموجود بالاجانب

الأيمن جهة اليسار ثم اربطه. اربط مقبض باب الفريزر (2) بنفس طريقة

تثبيت مقبض باب الثلاجة (1) .

لا يغطي الضمان تغيير اتجاه فتح البابين.

ملاحظة

