




للإدلاء بآقتراحاتكم , ارائكم و شكوايكم
من داخل الإمارات الرجاء الإتصال على [إل جي] ٨٠٠٥٤
من خارج الإمارات الرجاء الإتصال على موزع إل جي
المحلي او عن طريق الموقع الإلكتروني www.lg.com

مركز معلومات عملاء LG

الحادث	السبب المحتمل	الحل
لا يقوم الموزع بتوزيع الثلج .	لقد ذات الثلج وتجمع حول المثقب نتيجة لقلة الاستخدام و/أو التقلبات في درجة الحرارة و/أو انقطاع التيار الكهربائي .	قم بإزالة علبة تخزين الثلج، وقم بإذابة المحتويات . نظف العلبة وامسحها لتجفيفها واستبدالها في الوضع الملائم . يجب أن يعمل الموزع عندما يتم عمل كمية جديدة من الثلج .
يوجد انسداد في موزع الثلج .	مكعبات الثلج محشورة بين ذراع صانع الثلج والجزء الخلفي من العلبة .	قم بإزالة مكعبات الثلج المحشورة في الموزع .
	مكعبات الثلج متجمدة مع بعضها البعض .	استخدم الموزع بتكرار حتى لا تتجمد المكعبات مع بعضها البعض .
	مكعبات الثلج التي تم شرائها أو عملها بطريقة ما قد استخدمت في الموزع .	يجب استخدام مكعبات الثلج المصنوعة عن طريق صانع الثلج فقط مع الموزع .
لا يقوم الموزع بتوزيع الماء .	صمام خط المياه الداخلي بالمنزل غير مفتوح . أنظر المشكلة ز صانع الثلج لا يقوم بعمل أي كمية من الثلج . ز	افتح صمام خط الماء الداخلي في المنزل .
	باب الثلاجة أو الفريزر غير مغلق .	تأكد من إغلاق كلا البابين .
الماء المزود ذو نكهة و/أو رائحة غريبة .	ظل الماء في الخزان لفترة طويلة جداً .	قم بتعبئة والتخلص من 7 أكواب من الماء لتنشيط خط الإمداد . قم بتعبئة والتخلص من 7 أكواب إضافية من الماء لشطف الخزان بشكل تام .
	الوحدة غير موصلة بخط الماء البارد بالشكل الملائم .	وصل الوحدة بخط الماء البارد يزود صنوبر المطبخ بالماء .
صوت سقوط الثلج	عادة ما يصدر هذا الصوت عند سقوط الثلج المصنوع ألياً في علبة تخزين الثلج . لكن يمكن أن يختلف مستوى الصوت وفقاً لمكان تنصيب الثلاجة .	
صوت إمداد الماء	عادة ما يُسمع هذا الصوت عند إمداد صانع الثلج بالماء بعد سقوط الثلج المصنوع تلقائياً .	
أخرى	يُرجى الاطلاع على قسم ز صانع الثلج الآلي والموزع جيداً في هذا الدليل .	
أشياء أخرى	يرجى قراءة قسم "صانع الثلج التلقائي والموزع" في هذا الدليل بالكامل .	
تعرض الشاشة كلمة إيقاف التشغيل (OFF)	تم ضبط وحدة التحكم بالثلاجة على وضع العرض الترويجي (التوضيح)، يقوم وضع العرض بتعطيل نظام التبريد، ولكن تعمل المصابيح والشاشة بشكل طبيعي . افتح أحد الأبواب لإيقاف وضع العرض، ثم اضغط على زر التجميد السريع . وأضرار الثلاجة، ودرجة الحرارة في نفس الوقت لمدة 5 ثواني . ستلاحظ إعدادات القيم السابقة الخاصة بك ظاهرة على الشاشة عند إيقاف وضع العرض .	

التخلص من جهازك القديم

١. في حالة وجود هذا الرمز للصندوق المزود بعجلات عليه علامة - على أحد المنتجات فإن ذلك يعني أن هذا المنتج يغطيه التوجيه الأوروبي 2002/96/EC .
٢. جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية من خلال منشآت معينة لجمع النفايات تُحددها الحكومة أو السلطات المحلية .
٣. إن من شأن التخلص من جهازك القديمة بالطريقة الملائمة أن يُساعد على منع العقبات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان .
٤. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن إزالة جهازك القديم، يرجى الاتصال مكتب المدينة الذي تتبع له أو بخدمة التخلص من النفايات أو بالمتجر الذي اشترت منه المنتج .



الاسم الكيميائي	تركيب الغازات	إجمالي GWP (كيلوجرام ثاني أكسيد كربون مكافئ)
R-134a	100% HFC-134a	1300

معلومات عن غازات الاحتباس الحراري المفلورة المستخدمة كغازات تبريد في هذه الثلاجة . (الموديلات R134a فقط)

الحادث	السبب المحتمل	الحل
توجد روائح كريهة في الثلاجة	يحتاج السطح الداخلي للثلاجة إلى التنظيف .	نظف السطح الداخلي باستخدام إسفنج مع الماء الساخن والباكينج صودا .
	يوجد طعام ذو رائحة نفاذة في الثلاجة .	غطي الطعام جيداً .
	بعض الأوعية ومواد التغليف تنبعث منها روائح .	استخدم وعاء مختلف أو نوع جيد من مواد التغليف .
فتح/غلق الأبواب/الأدراج		
لن يقفل الباب أو الأبواب .	عبوة الطعام تتسبب في عدم غلق الباب .	إنقل العبوات التي تعيق غلق الباب .
	تم غلق الباب بقوة شديدة، مما يتسبب في فتح الباب الآخر قليلاً .	أغلق كلا البابين برفق .
	الثلاجة غير مستوية . فهي تهتز على الأرضية عند تحريكها قليلاً .	اضبط المسامير اللولبية لضبط الارتفاع .
	الأرضية غير مستوية أو ضعيفة . الثلاجة تهتز على الأرضية عند تحريكها قليلاً .	تأكد من أن الأرضية مستوية ويمكنها أن تدعم الثلاجة بالدرجة الكافية . اتصل بالنجار لإصلاح الأرضيات غير المستوية أو المائلة .
	الثلاجة تلامس الجدار أو الخزائن .	إنقل الثلاجة .
يصعب تحريك الأدراج .	الطعام يلامس الرف الموجود في أعلى الدرج .	احتفظ بكمية أقل من الطعام في الدرج .
	المسارات التي ينزلق عليها هذا الدرج متسخة .	نظف الدرج والمسارات الخاصة به .
الموزع		
لن يقوم الموزع بتوزيع الثلج	علبة تخزين الثلج فارغة .	عند سقوط أول كمية من الثلج في العلبة، يجب أن يعمل الموزع .
	درجة حرارة الفريزر مضبوطة على إعداد عالي جداً .	اضبط مفتاح التحكم في الفريزر على إعداد أعلى حتى يتم عمل مكعبات الثلج . يجب أن يعمل الموزع عند عمل أول كمية من الثلج .
	صمام خط المياه الداخلي بالمنزل غير مفتوح .	افتح صمام خط المياه الداخلي في المنزل واسمح بالوقت الكافي لعمل الثلج . يجب أن يعمل الموزع عندما يتم عمل الثلج .
	باب الثلاجة أو الفريزر غير مغلق .	تأكد من إغلاق كلا البابين .

الحادث	السبب المحتمل	الحل
الصوت والضوضاء	مستويات الصوت تكون عالية عند تشغيل الثلاجة .	من الطبيعي أن تكون مستويات الصوت عالية .
	مستويات الصوت تكون عالية عند تشغيل الضاغط .	يُعد ذلك أمراً طبيعياً . سوف يتوقف الصوت عن الانبعاث مع استمرار تشغيل الثلاجة .
الاهتزاز أو الضوضاء الشديدة .	الأرضية غير مستوية أو ضعيفة .	تأكد من أن الأرضية مستوية وصلبة ويمكنها أن تدعم الثلاجة تهتز على الأرضية عند تحريكها قليلاً .
	العناصر الموضوع على الثلاجة تتعرض للاهتزاز .	قم بإزالة العناصر .
	تتعرض الأطباق للاهتزاز على الأرفف الموجودة داخل الثلاجة .	من الطبيعي أن تتعرض الأطباق للاهتزاز قليلاً . حرك الأطباق برفق . تأكد من أن الثلاجة في وضع مستوي ومن أنها ثابتة على الأرضية .
	الثلاجة تلامس الجدار أو الخزائن .	حرك الثلاجة بحيث لا تلامس الجدار أو الثلاجة .
	تراكم الرطوبة على الحوائط الداخلية للثلاجة .	
تراكم الرطوبة على الحوائط الداخلية للثلاجة .	الطقس حار ورطب مما يزيد من معدل تراكم الصقيع والتعرق الداخلي .	يُعد ذلك أمراً طبيعياً .
	الباب مفتوح قليلاً .	أنظر قسم المشكلات، فتح/غلق الأبواب .
	يتم فتح الباب بشكل متكرر أو يُترك مفتوحاً لفترة طويلة .	قلل من عدد مرات فتح الباب .
تتكون الرطوبة على السطح الخارجي للثلاجة أو فيما بين الأبواب .	الطقس رطب .	يُعد ذلك أمراً طبيعياً في الطقس الرطب . عندما يكون مستوى الرطوبة أقل، يجب أن تختفي الرطوبة .
	الباب مفتوح قليلاً، مما يتسبب في التقاء الهواء البارد من داخل الثلاجة مع الهواء الساخن من الخارج .	في هذه المرة أغلق الباب بإحكام .

الحادث	السبب المحتمل	الحل
ضاغط الثلاجة لا يعمل .	يعمل الترموستات على حفظ الثلاجة على درجة حرارة ثابتة .	يُعد ذلك أمراً طبيعياً . يتم تشغيل وإيقاف تشغيل الثلاجة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة .
درجات الحرارة منخفضة جداً .		
درجة الحرارة في الفريزر منخفضة جداً لكن درجة حرارة الثلاجة مرضية .	مفتاح التحكم في الفريزر مضبوط على وضع التبريد الفائق .	اضبط مفتاح التحكم في الفريزر على إعداد أكثر سخونة حتى تصبح درجة حرارة الفريزر ملائمة .
درجة الحرارة في الثلاجة منخفضة جداً لكن درجة حرارة الفريزر مرضية .	مفتاح التحكم في الثلاجة مضبوط على وضع التبريد الفائق .	اضبط مفتاح التحكم في الثلاجة على إعداد أعلى .
الطعام المخزن في الأدراج متجمد .	مفتاح التحكم في الثلاجة مضبوط على وضع التبريد الفائق .	أنظر الحل السابق .
اللحوم المخزنة في درج اللحوم الطازجة متجمدة .	يجب تخزين اللحوم في درجة حرارة أقل من نقطة تجمد الماء مباشرة (32 درجة فهرنهايت أو صفر درجة مئوية) لأقصى وقت من التخزين الطازج .	من الطبيعي أن تتكون بلورات الثلج بسبب محتوى الرطوبة في اللحوم .
درجات الحرارة عالية جداً .		
درجات الحرارة في الثلاجة أو الفريزر عالية جداً .	مفتاح التحكم في الفريزر مضبوط على درجة حرارة عالية جداً .	اضبط مفتاح التحكم في الفريزر أو الثلاجة على إعداد أكثر برودة حتى تصبح درجة حرارة الفريزر أو الثلاجة ملائمة .
	مفتاح التحكم في الثلاجة مضبوط على درجة حرارة عالية جداً . مفتاح التحكم في الثلاجة يؤثر بعض الشيء على درجة حرارة الفريزر .	اضبط مفتاح التحكم في الفريزر أو الثلاجة على إعداد أكثر برودة حتى تصبح درجة حرارة الفريزر أو الثلاجة ملائمة .
	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو تُترك مفتوحة لفترة طويلة .	يدخل الهواء الساخن إلى الثلاجة/الفريزر عند فتح الباب . قلل من عدد مرات فتح الباب .
	الباب مفتوح قليلاً .	أغلق الباب بإحكام .
	يمكن أن تكون قد قمت مؤخراً بتخزين كميات كبيرة من الأطعمة الساخنة أو الدافئة .	انتظر حتى تصل الثلاجة أو الفريزر إلى درجة الحرارة المضبوطة .
	قمت مؤخراً بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة لفترة من الوقت .	يحتاج الفريزر إلى بضع ساعات حتى يبرد تماماً .
درجة الحرارة في الثلاجة عالية جداً لكن درجة حرارة الفريزر مرضية .	مفتاح التحكم في الثلاجة مضبوط على درجة حرارة عالية جداً .	اضبط مفتاح التحكم في الثلاجة على إعداد أقل .

دليل حل المشكلات

راجع هذه القائمة قبل طلب الخدمة . حيث يمكن أن توفر عليك الوقت والمصاريف .
تحتوي هذه القائمة على الحوادث الشائعة التي لا تكون ناتجة عن عيوب التصنيع أو المواد في هذا الجهاز .

الحادث	السبب المحتمل	الحل
تشغيل الثلاجة		
ضاغط الثلاجة لا يعمل .	تم إيقاف تشغيل التحكم في الثلاجة .	إضبط نظام التحكم في الثلاجة . أنظر ضبط أنظمة التحكمس .
	الثلاجة في دورة إذابة الثلج .	يُعد هذا الأمر طبيعياً بالنسبة للثلاجة غير المكونة للثلج كاملة الأتمة . تتكرر دورة إذابة الثلج بشكل منتظم .
	القابس غير مُحكم الإدخال في مقبس الحائط .	تأكد من إدخال القابس بإحكام في مقبس التيار .
	يوجد انقطاع للتيار . إفحص أضواء المنزل .	اتصل بشركة الكهرباء المحلية .
الثلاجة تعمل كثيراً جيداً أو لفترة طويلة جداً .	الثلاجة أكبر من ثلاجتك القديمة التي كنت تستخدمها .	يُعد ذلك أمراً طبيعياً . تعمل الوحدات الأكبر والأكثر كفاءة لفترات أطول في هذه الظروف .
	الغرفة ساخنة أو توجد سخونة في الطقس الخارجي .	من الطبيعي أن تعمل الثلاجة لفترة أطول في هذه الظروف .
	قمت مؤخراً بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة لفترة من الوقت .	يستغرق الأمر بضع ساعات بالنسبة للثلاجة حتى تبرد تماماً .
	يمكن أن تكون قد قمت مؤخراً بتخزين كميات كبيرة من الأطعمة الساخنة أو الدافئة .	سوف يتسبب الطعام الساخن في عمل الثلاجة لمدة أطول حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة .
	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو تُترك مفتوحة لفترة طويلة .	يتسبب الهواء الساخن الذي يدخل الثلاجة في تشغيلها لفترة أطول . قلل من عدد مرات فتح الباب .
	قد يكون باب الثلاجة أو الفريزر مفتوح قليلاً .	تأكد من أن الثلاجة في وضع مستوي . إحرص على وضع الطعام والأوعية بحيث لا تعيق قفل الباب . أنظر قسم المشكلات . فتح/غلق الأبواب .
	مفتاح التحكم في الثلاجة مضبوط على وضع التبريد الفائق .	اضبط مفتاح التحكم في الثلاجة على إعداد أكثر سخونة حتى تصبح درجة حرارة الثلاجة ملائمة .
	حشية الثلاجة أو الفريزر متسخة أو متآكلة أو متشققة أو غير مركبة بالشكل الملائم .	نظف الحشية أو غيرها . إذا كانت هناك أي تسربات في مانع التسرب الخاص بالباب فإنه يتسبب في عمل الثلاجة لفترة أطول من أجل الحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة .
	يعمل الترموستات على حفظ الثلاجة على درجة حرارة ثابتة .	يُعد ذلك أمراً طبيعياً . يتم تشغيل وإيقاف تشغيل الثلاجة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة .

معلومات عامة

وقت الإجازات

خلال الإجازات متوسطة الطول، قد يكون من الأفضل ترك الثلاجة عاملة .

ضع المواد القابلة للتجمد في الفريزر للحفاظ عليها لمدة أطول .

وإذا كنت ترغب في عدم تشغيلها، قم بإزالة كل الأطعمة وافصل التيار الكهربائي عن الجهاز ونظف الجزء الداخلي جيداً واطرك جميع الأبواب مفتوحة لمنع تكون الروائح الكريهة .

معظم حالات انقطاع التيار التي يتم تصحيحها خلال ساعة واحدة أو ساعتين لن تؤثر على درجات الحرارة في ثلاجتك . ومع ذلك يجب عليك التقليل من عدد مرات فتح الباب عند انقطاع التيار .

انقطاع التيار الكهربائي

في حالة تحريك الوحدة

قم بفك أو إحكام ربط جميع العناصر المفكوكة داخل الثلاجة . ولتجنب إتلاف المسامير اللولبية لضبط الارتفاع، قم بلفها للربط بشكل كامل في القاعدة .

أحياناً ما يمكن أن يتعرض السطح الخارجي لكابينة الثلاجة للسخونة، خاصة بعد التنصيب مباشرة . لا تنتزعج .

الأنبوب المضاد للتكثيف

يرجع السبب في ذلك إلى الأنبوب المضاد للتكثيف، حيث يقوم بضخ غاز ساخن في الثلاجة لمنع زالتعرقس على سطح الكابينة الخارجية .

إدراك ماهية الأصوات التي

ربما تسمعها

ربما تصدر ثلاجتك الجديدة أصوات لم تكن ثلاجتك القديمة تصدرها. ولأن تلك الأصوات جديدة عليك، فربما تقلقك . معظم الأصوات الجديدة تعتبر طبيعية. من الممكن أن تجعل الأسطح الصلبة، مثل الأرضيات، والجدران والخزائن الصوت يبدو أعلى مما هو عليه. الأصوات التالية وأسبابها المحتملة.

- سيصدر مؤقت إزالة الثلج صوت نقرة عند بدء وانتهاء الدورة التلقائية لإذابة الثلج . كما ستصدر وحدة التحكم في منظم الحرارة (أو وحدة التحكم في الثلاجة، وفقاً للطراز) صوت نقرة عند تشغيل أو إيقاف تشغيل الدورة .
- ربما تصدر الأصوات بسبب تدفق غاز التبريد، أنبوب الماء، أو الأشياء المخزنة أعلى الثلاجة .
- تم تصميم ثلاجتك حتى تعمل بشكل أكثر فاعلية للحفاظ على الأطعمة في درجة الحرارة المطلوبة. ربما يؤدي الضاغط فائق الفاعلية إلى عمل ثلاجتك الجديدة لفترة أطول من القديمة، وربما تسمع صوت نبضات أو أصوات عالية .
- قد تسمع صوت موتور مروحة المبخر عند تحريك الهواء من خلال مقصورة الثلاجة والمجمد .
- عند انتهاء كل دورة، ربما تسمع صوت متقطع نظراً لتدفق غاز التبريد في الثلاجة.
- يتسبب الانكماش في صدور صوت فرقعة وربما يتسبب تمدد الجدران الداخلية في صدور صوت فرقعة.
- ربما يتسبب تساقط قطرات الماء على سخان إذابة الثلج أثناء دورة إذابة الثلج في صدور صوت أزيز .
- ربما تسمع صوت هواء مدفوع من المكثف من خلال مروحة المكثف.
- ربما تسمع صوت ماء يتدفق إلى داخل حوض التصريف أثناء دورة إذابة الثلج .

التنظيف

من الهام أن تحافظ على نظافة ثلاجتك لمنع الروائح غير المرغوب فيها .

يجب تنظيف أي طعام منسكب على الفور، حيث أنه يمكن أن يتسبب في تجميد وتبقع الأسطح البلاستيكية إذا ترك دون تنظيف .

استخدم محلول فاتر من الصابون المعتدل أو المنظف لتنظيف السطح الخارجي القادر على التحمل لثلاجتك . إمسه باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جففه .

السطح الخارجي

يوصى بالتنظيف المنتظم . اغسل كل الحجيرات باستخدام محلول الباكينج صودا أو منظف معتدل والماء الدافئ . إشطفه وجففه .

السطح الداخلي

يرجى التحقق من عدم إتلاف سلك التيار الكهربائي، أو عدم تعرض قابس التيار للسخونة الزائدة، أو إدخال قابس التيار في مقبس الحائط بالشكل الملائم .

بعد التنظيف


إحرص على إزالة سلك التيار الكهربائي من مقبس الحائط قبل التنظيف بالقرب من الأجزاء الكهربائية (المصابيح والمفاتيح وأزرار التحكم ... إلخ) .

إمسح الرطوبة الزائدة باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش لمنع وصول الماء أو السوائل إلى أي أجزاء كهربائية والتسبب في الصدمة الكهربائية .

لا تستخدم أدوات الفرك المعدنية أو الفرش أو المنظفات الخشنة الكاشطة أو المحاليل القلوية القوية أو سوائل التنظيف السامة أو القابلة للاشتعال على أي أسطح .

لا تلمس الأسطح المجمدة إذا كانت يديك مبللة أو رطبة، حيث أن العنصر الرطب سوف يلتصق بالأسطح شديدة البرودة .

تحذير




- افصل السلة ① للأعلى .
- افصل الحامل العلوي للثلاجة الصغيرة ثم انزع غطاء الثلاجة الصغيرة ② .
- يمكن إزالة الثلاجة الصغيرة بسحبها للأعلى .

مركز المرطبات
(ينطبق على بعض
الطرازات فقط)


ملاحظة

- تأكد من إزالة الأجزاء من باب الثلاجة عند إزالة مقصورة الخضروات، ودرج الوجبات الخفيفة وغطاء الثلاجة الصغيرة .



- لإزالة غطاء مقصورة الخضروات، اسحب مقصورة الخضروات قليلاً إلى الأمام، وارفع الجزء الأمامي لغطاء مقصورة الخضروات كما هو موضح في ② ، وانزعه للخارج.


غطاء مقصورة الخضروات



- لإزالة غطاء مقصورة الخضروات، اسحب مقصورة الخضروات قليلاً إلى الأمام ① ، وارفع الجزء الأمامي لغطاء مقصورة الخضروات كما هو موضح في ② ، وانزعه للخارج .


مقصورة التفريغ
(ينطبق على بعض
الطرازات فقط)

لمبة حجيرة الثلاجة



أدخل الأداة في المنطقة المميزة (1) وادفع الأداة للفصل .
استخدم أداة ذات طرف مفلطح مثل مفك المسامير اللولبية (-) .
أدر المصباح في عكس اتجاه عقارب الساعة .
يُستخدم مصباح بقوة 40 واط كحد أقصى للثلاجة ويمكن شراءه من أحد مراكز الخدمة .

غطاء حجيرة الخضروات




■ لإزالة غطاء حجيرة الخضروات، إنزع حجيرة الخضروات إلى الأمام قليلاً (1)، وارفع الجزء الأمامي من غطاء حجيرة الخضروات كما هو موضح في (2)، ثم أخرجه .

صانع الثلج


■ أدر مفتاح صانع الثلج على وضع إيقاف التشغيل (OFF) بعد إزالة عنصر المساحة الإضافية، إذا كنت في إجازة طويلة أو لم تكن تستخدم الثلج .
إذا كنت ترغب في استخدام الثلج، أدر مفتاح صانع الثلج على وضع التشغيل (ON) .

صندوق تخزين الثلج (ينطبق على بعض الطرازات فقط)



أمسك صندوق تخزين الثلج كما هو موضح في الشكل الأيمن واسحبه للخارج
(2) أثناء رفعه برفق (1) .
• لا تفك صندوق تخزين الثلج إلا عند الضرورة .
• استخدم كلتا يديك لإزالة صندوق الثلج لتجنب سقوطه .

بعد استخدام الموزع (ينطبق على بعض الطرازات فقط)




عبوة تجميع الماء غير مزودة بخاصية التصريف الذاتي .
ويجب تنظيفها بصورة دورية.
الخيار 1
انزع أولاً غطاء عبوة تجميع الماء .
اضغط على الغطاء عند علامة الدفع (PUSH) (1) لرفع غطاء عبوة تجميع الماء لأعلى .
انزع غطاء عبوة تجميع الماء كما هو موضح (2) .
الخيار 2
قم بإزالة الغطاء من خلال سحب الجانب الأمامي لغطاء عبوة تجميع الماء وجففها باستخدام قطعة من القماش .
اسحب الغطاء بالكامل إلى الأمام (1) واسحبه للخارج .
(2) نظف القاعدة والغطاء بقطعة قماش جافة .

طريقة فك الأجزاء

ملاحظة


- يتم إجراء الفك بالترتيب العكسي للتركيب . إحرص على التأكد من نزع قابس التيار الكهربائي قبل الفك والتركيب .
- لا تستعمل القوة المفرطة لفك الأجزاء . يمكن أن تتعرض الأجزاء للتلف .




إفصل اللمبة عن طريق نزعها (3) مع النقر برفق (1) وتدوير (2) غطاء اللمبة .
أدر المصباح في عكس اتجاه عقارب الساعة .
يُستخدم مصباح بقوة 40 وات كحد أقصى للثلاجة ويمكن شراؤه من أحد مراكز الخدمة .

ملاحظة


- ليس من الضروري أن تكون جميع المصابيح ملائمة لثلاجتك .
- إحرص على التأكد من استبدال المصباح بواحد من نفس الحجم والشكل والقدرة الواتية .
- أضواء الموزع هي صمامات ضوء مزدوج غير قابلة للتبديل .



لإزالة أحد الأرفف، إرفع الجزء الأيسر من الرف قليلا واضغط عليه
في الاتجاه (1)، وارفع الجزء الأيمن في الاتجاه (2)، ثم انزعه .



إرفع رف الباب مع الإمساك بكلتا الجانبين (1) وانزعه للخارج
في الاتجاه (2) .



إرفع عنصر المساحة الإضافية (1) واجذبه للخارج في
الاتجاه (2) .




أمسك بعلبة تخزين الثلج كما هو موضح في الشكل الأيمن وانزعها
للخارج (2) مع رفعها برفق (1) .

- يوصى بعدم فك علبة تخزين الثلج إذا لم يكن ذلك ضرورياً .
- تأكد من استخدام كلتا يديك عند إزالة علبة تخزين الثلج، حتى لا يسقط منك على الأرض .
- إذا لم تكن علبة تخزين الثلج ثابتة بالدرجة الكافية، قم بتدوير الأداة الدوارة قليلا .



الأداة الدوارة



لا يشتمل مجمع الماء على وظيفة التصريف الذاتي .
لذلك يجب تنظيفه بشكل منتظم .

قم بإزالة الغطاء عن طريق جذب الجزء الأمامي من غطاء مجمع
الماء وجففه بقطعة قماش .

لمبة حجيرة الفريزر

رف حجيرة الفريزر

رف الباب والداعمة

مساحة إضافية

علبة تخزين الثلج

بعد استخدام الموزع

تخزين الأطعمة

- خزن الطعام الطازج في حجرة الثلاجة . تعتبر طريقة تجميد الطعام وإذابة الثلج منه من العوامل الهامة في الحافظ على طزاجته ونكهته .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات حرارة منخفضة، مثل الموز والشمام .
- اترك الطعام الساخن ليبرد قبل تخزينه أو وضعه في الثلاجة لأنه يمكن أن يتسبب في إفساد الأطعمة الأخرى، مما يؤدي إلى استهلاك أعلى للطاقة .
- عند تخزين الطعام، قم بتغطيته بغلاف من الفينيل أو خزنه في وعاء له غطاء . يؤدي ذلك إلى منع تبخر الرطوبة، ويساعد على الاحتفاظ على مذاق الطعام وقيمته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالطعام . يساعد التدوير السلس للهواء البارد في الحافظ على انتظام درجة الحرارة بالثلاجة .
- لا تفتح الباب بشكل متكرر . يؤدي فتح الباب على السماح للهواء الدافئ بالدخول إلى الثلاجة، ومن ثم التسبب في ارتفاع درجة الحرارة .
- لا تحتفظ بكميات زائدة من الطعام في رف الباب لأنها يمكن أن تضغط على الأرفف الداخلية وبالتالي يتعذر قفل الباب بشكل كامل .

حجيرة الفريزر

- لا تخزن الزجاجات في حجيرة الفريزر - حيث يمكن أن تنكسر عند التجمد .
- لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة التي سبق أن تم إذابة الثلج منها . يتسبب ذلك في فقد المذاق والقيمة الغذائية .
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيس كريم لفترة طويلة، ضعها على رف الفريزر، وليس في رف الباب .
- لا تلمس الأطعمة أو الأوعية الباردة - خاصة المصنوعة من المعدن - إذا كانت يديك مبللة وضع المنتجات الزجاجية في حجيرة الفريزر .
- لذلك يمكن أن تُصاب بالتقرحات ويمكن أن تنكسر عند تجمد المواد الموجودة بداخلها، مما يتسبب في الإصابة الجسدية .

حجيرة الثلاجة

- تجنب وضع الأطعمة الرطبة في الأرفف العلوية للثلاجة، حيث يمكن أن تتجمد بسبب الاتصال المباشر بالهواء البارد .
- احرص دائما على تنظيف الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضروات والفاكهة وتجفيفها، كما يجب تجفيف الأطعمة المغلفة، حتى لا تفسد الأطعمة المجاورة .
- عند تخزين البيض في رف التخزين أو الصندوق الخاص به، إحرص على التأكد من أن البيض طازج وقم دائما بتخزينه في وضع منتصب، حيث يساعد ذلك على الاحتفاظ به طازجاً لفترة أطول .

ملاحظة

* في حالة وضع الثلاجة في مكان ساخن ورطب، يمكن أن يؤدي الفتح المتكرر للباب أو تخزين الكثير من الخضروات فيها إلى التسبب في تكون الرطوبة ولكن لا يؤثر ذلك على أدائها . قم بإزالة الرطوبة باستخدام قطعة قماش خالية من الغبار بعناية .

مكان الطعام

(ارجع إلى قسم التعرف على الأجزاء)

لتخزين الخمور .

حامل الخمور

لتخزين الأطعمة الصغيرة مثل الخبز والوجبات الخفيفة وما إلى ذلك .

درج الوجبات الخفيفة

لتخزين مختلف الأطعمة المجمدة مثل اللحوم والسّمك والأيس كريم والوجبات الخفيفة المجمدة ... إلخ

رف حجيرة الفريزر

■ لتخزين الأطعمة المجمدة الصغيرة المعبأة .
■ يمكن أن تزيد درجة الحرارة مع فتح وقفل الباب .
لذلك لا تقوم بتخزين الأطعمة طويلة الأجل مثل الأيس كريم وما إلى ذلك .

رف باب حجيرة الفريزر

■ لتخزين اللحوم والسّمك والدجاج وما إلى ذلك بعد تغليفها بطبقة رقيقة من الورق .
■ خزنها جافة .

درج حجيرة الفريزر

لتخزين منتجات الألبان مثل الزبد والجبن وما إلى ذلك .

الجانب المخصص
لمنتجات الألبان

ضع صندوق البيض هذا في المكان الملائم .

صندوق البيض

ضع صندوق البيض هذا في المكان الملائم .

صندوق البيض

لتخزين الأطعمة متكررة الاستخدام مثل المشروبات وما إلى ذلك .

مركز الإنعاش

لتخزين الأطباق الجانبية أو الأطعمة الأخرى على مسافات ملائمة .

رف حجيرة الثلاجة

لتخزين الأطعمة أو المشروبات الصغيرة المغلفة مثل الحليب والعصير والجة وما إلى ذلك .

رف باب حجيرة الثلاجة

لتخزين الخضروات أو الفواكه .

درج الخضروات

خزن الخضروات والفواكه واللحوم لإذابة الثلج والسّمك النيئ وما إلى ذلك .
واضبط مفتاح التحويل حسب الضرورة .
إحرص على التأكد من فحص إعداد مفتاح التحويل قبل تخزين الأطعمة .

ركن تحويل درج
الخضروات/درج اللحوم


زاوية تحويل نظام الحرارة الداخلية (ينطبق على بعض الطرازات فقط)



من خلال الضغط على الزر، تخزين الخضروات، الفاكهة أو أنواع الأطعمة الأخرى مثل اللحوم مذابة الثلج، الأسماك النيئة، الخ .

تغير درجة الحرارة في نظام الحرارة الداخلية (ينطبق على بعض الطرازات فقط)

طريقة الاستخدام




يمكنك تحديد نطاق درجة الحرارة المثالية وفقا لأنواع الأطعمة المخزنة .


تتضمن الخطوة -3- لتحديد درجة الحرارة -3-، 1، و 4 درجات مئوية. تتطلب الخضروات/الفاكهة والأطعمة الباردة المخزنة الحفاظ على درجة الرطوبة كما يمكن تخزين اللحوم/الأسماك الطازجة بشكل أكبر .

- عند استخدام نظام الحرارة الداخلية كغرفة لتخزين اللحوم، أو الخضروات أو الفاكهة، ربما تتجمد بعض المكونات على غير رغبة في حالة تحديد إعدادات غير صحيحة . يوصى بتخزين كافة اللحوم والمنتجات الزراعية في أكياس بلاستيكية أو ورقية .
- نظام الحرارة الداخلية مخصص للتخزين المؤقت فقط (من يوم إلى يومين) . عند تخزين اللحوم والأسماك لفترات طويلة يجب تخزينها في المجمد لتجنب إتلافها .
- عند فتح (R-room)، يضبط المصباح ثم ينطفئ مرة أخرى عند الإغلاق.
- (الخضروات/الفاكهة) (التخزين في درجة حرارة منخفضة مع الحفاظ على درجة الرطوبة) (اللحوم) تتكرر بالترتيب عند الضغط على زر التحديد "SELECT" .

زاوية تحويل نظام الحرارة الداخلية (ينطبق على بعض الطرازات فقط)



- أولاً، قم بإزالة سلة الخضروات .
- بعد رفع صندوق نظام الحرارة الداخلية قليلاً ①، والوصول إلى الداخل وسحبه باتجاه الخارج ② .




- ضع صندوق نظام الحرارة الداخلية على الحافة ① وأدخله برفق ② .
- في حالة الضغط بقوة، ربما تتلف أجزاء التوصيل .

عند إزالة نظام الحرارة الداخلية

عند تثبيت نظام الحرارة الداخلية

مزيل الرائحة (ينطبق على بعض الطرازات فقط)



يتمتع هذا النظام بفاعلية الروائح القوية باستخدام محفز بصري .
هذا النظام ليس له أدنى تأثير على الأطعمة المخزنة .

- يوجد مزيل الرائحة خلف مقصورة الخضروات . يمكن غزالته لتنظيفه بالماء الدافئ والصابون من وقت لآخر .
- يرجى استخدام العبوات المغلقة لتخزين الأطعمة الحريفة .
- يتم امتصاص الروائح بسهولة بواسطة الأطعمة الأخرى في المقصورة .

طريقة استخدام نظام إزالة الرائحة


مقصورة التفريغ (ينطبق على بعض الطرازات فقط)

تساعد على الحفاظ على الخضروات والفاكهة طازجة من خلال تفريغ الدرج جزئيا نظرا لإحكام الغلق .



- يسمح الضغط على الزر الموجود في الدرج بدفع الهواء للخارج وإغلاق بفاعلية .


كيفية الاستخدام



- ضع يدك بالداخل لرفع الزر لأعلى والسحب للأمام باتجاه ① ، ثم افتح ② الدرج .
عند إغلاق الدرج، ادفعه حتى تسمع صوت نقرة .

التحكم في درجة الرطوبة في مقصورة الخضروات (ينطبق على بعض الطرازات فقط)

يمكن التحكم في درجة الرطوبة من خلال ضبط مفتاح التحكم في درجة الرطوبة إلى اليسار/اليمين عند تخزين الخضروات أو الفاكهة .



التحويل إلى مقصورة الخضروات أو اللحوم (ينطبق على بعض الطرازات فقط)

يمكن تحويل الدرج السفلي في الثلاجة إلى مقصورة للخضروات أو اللحوم .




تحافظ مقصورة اللحوم على درجة الحرارة عند مستوى منخفض عن مقصورة الثلاجة حتى يمكن تخزين اللحوم أو الأسماك الطازجة لفترة أطول .

ملاحظة

- سيتم تجميد الخضروات أو الفاكهة في حالة ضبط مفتاح التحويل على مقصورة اللحوم .
تأكد من فحص وضعه قبل تخزين الأطعمة .

الرف (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

يمكنك تخزين عناصر أطول مثل أوعية أو زجاجات السوائل عن طريق الضغط ببساطة على النصف الأمامي من الرف الواقع تحت النصف الخلفي من الرف . قم بالجذب نحوك للعودة إلى الرف الكامل .






الرف القابل للطي

حامل الخمور (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

يمكن تخزين الزجاجات بشكل جانبي مع هذا الركن الخاص بالخمور . وهو الذي يمكن إرفاقه بأي رف .

ضبط حامل الخمور
(الطراز 1)




في حالة إدخال حامل الخمور:

اسحب حامل الخمور لأسفل كما هو الحال في (2) بعد إدخاله في الجزء الجانبي المثبت للرف كما هو الحال في (1) عن طريق إمساكه لأعلى كما هو الحال في (1) .

في حالة فصل حامل الخمور:





اجذب حامل الخمور للداخل كما هو الحال في (4) بعد تثبيته لأعلى كما هو الحال في (3) عن طريق تثبيته .



يمكن تخزين الزجاجات بشكل جانبي مع رف الخمور هذا .

(الطراز 2)

صندوق البيض (وفقا للطراز)



ملاحظة

- لا تستخدم صندوق البيض مطلقا كصندوق لتخزين الثلج . لأنه يمكن أن ينكسر .
- لا تضع صندوق البيض مطلقا في مقصورة المجمد أو مقصورة الحفظ .

تنبيهات

قم بإبقاء الثلج (20 قطعة تقريباً) والماء (7 أكواب تقريباً) في أول مرة من بعد تنصيب الثلاجة .
قد تحتوي كمية الثلج والماء الأولى على جزيئات أو تكتسب رائحة من ماسورة تغذية الماء أو صندوق تغذية الماء. يعتبر ذلك ضرورياً في حالة عدم استخدام الثلاجة لوقت طويل .

احرص على إبعاد الأطفال عن الموزع .

قد يقوم الأطفال بالضغط على المفتاح بطريق الخطأ مما يؤدي إلى إضعاف أو إتلاف اللبمبات .

انتبه حتى لا يسد الطعام ممر الثلج .

إذا تم وضع الأطعمة في مدخل ممر الثلج، في هذه الحالة لا يتم توزيع الثلج . كما يمكن أن تتم تغطية ممر الثلج بمسحوق الثلج في حالة استخدام شظايا الثلج فقط .
في هذه المرة قم بإزالة مسحوق الثلج المتراكم .

لا تخزن علب المشروبات أو الأطعمة الأخرى في علب تخزين الثلج بغرض التبريد السريع .
يمكن أن تؤدي مثل هذه الأعمال إلى إتلاف صانع الثلج الآلي .

لا تستخدم أكواب الكريستال الرقيقة أو الأنية الفخارية في جمع الثلج .
يمكن أن تتعرض مثل هذه الأكواب أو الأوعية للكسر .

ضع الثلج في كوب أولاً قبل تعبئة الماء أو المشروبات الأخرى .

يمكن أن يتطاير الماء عند إضافة الثلج إلى السائل الموجود في الكوب .

لا تضع يديك أو الأدوات الأخرى في منفذ خروج الثلج .

يمكن أن تتسبب ملامسته في انكسار القطعة أو إصابة يديك .

لا تقم بإزالة غطاء صانع الثلج .

أحياناً ما تتم تسوية السطح حتى تمتلئ تخزين الثلج بالكامل .

يتراكم الثلج بالقرب من صانع الثلج تماماً . لذلك فإن هذه الحالة يمكن أخذها بعين الاعتبار، عن طريق صانع الثلج، أن علب تخزين الثلج ممتلئة بالكامل ويمكن أن تتوقف عملية صنع الثلج .

في حالة توزيع الثلج متغير اللون، اتصل بمركز الخدمة مباشرة وتوقف عن الاستخدام .

لا تستخدم أكواب ضيقة أو عميقة جداً .

يمكن أن ينحسر الثلج في ممر الثلج وبالتالي يمكن أن تتعطل الثلاجة .

ضع الكوب على مسافة ملائمة من منفذ خروج الثلج .

قد يؤدي وجود الكوب على مقربة شديدة من منفذ الخروج إلى إعاقة خروج الثلج .

قسم النجمتين (ينطبق على بعض الطرازات فقط)

• تعني النجمتان أن درجة الحرارة في القسم تتراوح ما بين 12 إلى 18 درجة مئوية .

مركز الإنعاش (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

افتح باب مركز الإنعاش .

■ يمكنك الوصول إلى مركز الإنعاش دون الحاجة إلى فتح باب الثلاجة وبالتالي توفير الكهرباء .

■ تضيء اللمبة الداخلية في حجرة الثلاجة عند فتح باب مركز الإنعاش . وهكذا فمن السهل تحديد المحتويات .

■ لا تستخدم باب مركز الإنعاش كلوحة تقطيع وانتبه حتى لا تتلفه بالأدوات الحادة .





■ لا تتكئ بذراعك عليه ولا تضغط عليه بشدة .

■ يمكن أن لا يتعرض باب مركز الإنعاش فقط للضرر، لكن يمكن أن يتعرض الأطفال للإيذاء أيضاً .

طريقة الاستخدام

استخدم باب مركز الإنعاش كحامل

لا تضع المواد الثقيلة على باب مركز الإنعاش ولا تسمح للأطفال بالتعلق عليه .



لا توجد أنابيب للثلج أو الماء (ينطبق على بعض الطرازات فقط)

خزن الماء في خزان الماء أو في زجاجات الماء العادية لاستخدام وظيفة صانع الثلج التلقائي ووظيفة موزع الماء بدون الحاجة إلى توصيل أنبوب الماء بالثلاجة .

الوظائف الأخرى


لفك خزان الماء

الخيار 1

اسحب الذراع المثبت ثم أمسك غطاء خزان الماء كما هو موضح في ① لفك خزان الماء ② .


الخيار 2

أدر مفتاح التأمين على وضع "الفتح" كما هو موضح في ① . بعد فك مقبض خزان الماء وسحب غطاء خزان الماء ② لفك خزان الماء .



لتعبئة خزان الماء

ارفع الكلابات المثبتة على الجانبين لأعلى لفتح غطاء خزان الماء، ثم قم بتعبئة الخزان. صب الماء حتى تصل إلى خط العلامة 3 لتر (3L). عند امتلاء الخزان، أغلق غطاء الخزان وثبت الكلابات على الجانبين .




لتركيب خزان الماء

الخيار 1

اضبط الجزء العلوي من غطاء خزان الماء وقم بمحاذاة أنبوب المضخة مع المركز. وادفع الخزان بقوة. استخدم الذراع ③ للتثبيت ④ .


الخيار 2

اضبط الجزء العلوي من غطاء خزان الماء وقم بمحاذاة أنبوب المضخة مع المركز. وادفع الخزان بقوة كما هو موضح في ③ . أدر مفتاح التأمين على وضع "الغلق" ④ .



لاستخدام زجاجة ماء


وصل الغطاء بزجاجة الماء، بدلا من خزان الماء المرفق. أدر غطاء خزان الماء في اتجاه الفتح . افتح زجاجة الماء ووصل الغطاء . يمكن فقط استخدام زجاجات الماء بسعة 1.5 لتر إلى 2 لتر (3 إلى 35 سم) كما توجد بعض الأنواع غير المتوافقة .



ملاحظة

- عند تركيب أو فك خزان الماء، احتس من الضغط الزائد حتى لا تتسبب في إتلاف خزان الماء.
- في حالة عدم وجود ماء في خزان الماء، لن تتمكن من استخدام وظيفتي صانع الثلج التلقائي وموزع الماء.
- يمكن أن يتسبب استخدام السوائل الأخرى بجانب الماء في حدوث مشاكل في المضخة .
- عند انخفاض مستوى الماء في خزان الماء، ربما يصبح حجم مكعبات الثلج أصغر.
- من الجيد تنظيف خزان الماء قبل تعبئته بالماء ووضعه في مكانه.
- لا تختلف طريقة استخدام الموزع وصانع الثلج عن طرازات الموزعات الشائعة الأخرى.
- عند استخدام زجاجة الماء بدلا من الخزان، لا تلقي الخزان بعيدا.
- لأن خزان الماء يكن أن يكون ثقيلًا، لا تدع للأطفال فرصة لاستخدامه أو حملها، لاسيما باستخدام يد واحدة.
- ربما تسمع صوت تشغيل مضخة الماء من 9 إلى 10 مرات في اليوم.

صانع الثلج التلقائي
المتبث في الباب
(في بعض الطرازات)



- يقوم صانع الثلج التلقائي بإنتاج 6 مكعبات من الثلج في المرة الواحدة، بما يعادل من 30 إلى 40 مكعب في اليوم . بالرغم من أن تلك الكميات ربما تختلف وفقاً لظروف المناخ . على سبيل المثال : مدة وعدد مرات فتح باب الثلاجة .
- يتوقف إنتاج الثلج عند امتلاء صندوق تخزين الثلج . بالرغم من أن تلك الكميات ربما تختلف وفقاً لظروف المناخ . على سبيل المثال : مدة وعدد مرات فتح باب الثلاجة .
- إذا كنت لا ترغب في استخدام صانع الثلج التلقائي، قم بضغط مفتاح صانع الثلج التلقائي على وضع إيقاف التشغيل (OFF).
- في حالة الرغبة في استخدام صانع الثلج التلقائي مرة أخرى، اضغط المفتاح على وضع التشغيل (ON) .

ملاحظة

- الصوت الصادر عند سقوط مكعبات الثلج في صندوق تخزين الثلج هو صوت طبيعي، ولا يعتبر دليلاً على وجود عيب .

تحذير


- لا تضع يدك داخل صانع الثلج أثناء التشغيل . ربما يتسبب ذلك في إصابتك .
- لا تقم بتخزين الثلج (المكعبات) لمدة تزيد عن أسبوعين، فربما يتسبب ذلك في إتلاف الموزع حيث تلتصق مكعبات الثلج مع بعضها .

للحصول على الماء البارد

الماء الذي يتم الحصول عليه من الموزع لن يكون مثلاً، ولكنه سيكون بارداً فقط . في حالة الرغبة في الحصول على ماء أكثر برودة، قم بصب الثلج قبل صب الماء .

في حالة مواجهه صعوبة في استبدال صندوق تخزين الثلج

أدر الترس الدوار 4/1 دورة كما هو موضح في الشكل ثم ادفعه إلى الخلف .



ملاحظة

- يعتمد الشكل ① و ② على الطراز.

احتياطات استخدام الموزع
(في بعض الطرازات)

الوظائف الأخرى

تنبيه فتح الباب

- سوف تسمع أصوات التنبيه 3 مرات على فترات فاصلة بمقدار 30 ثانية إذا مرت دقيقة على فتح باب الثلاجة وباب الهومير أو قفلهما بشكل كامل .
- يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي إذا استمر صوت التنبيه حتى بعد قفل الباب .

وظيفة التشخيص (اكتشاف العطل)

- تقوم وظيفة التشخيص بالاكشاف التلقائي للعطل إذا وجد بالمنتج خلال استخدام الثلاجة .
- وفي حالة وجود عطل في المنتج فإنه لا يعمل على الرغم من الضغط على أي زر ولا يكون هناك مؤشر عادي. وفي هذه الحالة، لا تقم بإيقاف التشغيل لكن اتصل بمركز الخدمة المحلي مباشرة. سوف يحتاج مهندس الخدمة إلى الكثير من الوقت لاكتشاف الجزء المعطل إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز .

كيف يتم إمداد الثلج/الماء البارد

- يتم تبريد الماء أثناء تخزينه في خزان الماء الموجود في حجرة الثلاجة، ثم ينتقل إلى الموزع .
- ويتم عمل الثلج في صانع الثلج الآلي ويُنقل إلى الموزع مقسماً إلى مكعبات ثلج .

ملاحظة

• من الطبيعي أن لا يكون الماء بارد جداً في البداية . إذا كنت ترغب في الحصول على ماء أكثر برودة، أضف الثلج إلى الكوب .

- اختر ما بين الماء ومكعبات الثلج واضغط برفق على المفتاح العامل بالضغط باستخدام الكوب أو وعاء آخر.

طريقة استخدام الموزع

مكعبات ثلج




حدد خيار مكعبات الثلج بالضغط على زر الاختيار، الذي سيتم تظليله.

ماء

حدد خيار الماء بالضغط على زر الاختيار، الذي سيتم تظليله.

ثلج مجروش

حدد خيار الثلج المجروش بالضغط على زر الاختيار، الذي سيتم تظليله.



ملاحظة: يرجى الانتظار لمدة 2-3 ثواني قبل إزالة الكوب من تحت الموزع لضمان انتهاء عملية صب الثلج أو الماء .

عندما لا يعمل صانع الثلج بسلاسة

- الثلج متكتل مع بعضه البعض
- في حالة تكتل قطع الثلج مع بعضها البعض، قم بإخراج قطع الثلج من علبة تخزين الثلج، وكسرها إلى قطع صغيرة ثم ضعها في علبة تخزين الثلج مرة أخرى .
- إذا كان صانع الثلج يُنتج قطع ثلج صغيرة جداً أو متكتلة، يجب ضبط كمية الماء المزود في صانع الثلج . اتصل بمركز الخدمة.
- ✳ في حالة عدم استخدام الثلج بشكل متكرر فإنه يمكن أن يتكتل مع بعضه البعض .

انقطاع التيار الكهربائي


- يمكن أن يسقط الثلج في حجرة الفريزر . أخرج علبة تخزين الثلج وتخلص من كل كمية الثلج الموجودة فيه ثم جففها وضعها في الثلاجة مرة أخرى . وبعد تشغيل الجهاز مرة أخرى فسوف يتم اختيارها .

الوحدة حديثة التنصيب

- يستغرق الأمر 12 ساعة تقريباً بالنسبة للثلاجة حديثة التنصيب حتى تقوم بعمل الثلج في حجرة الفريزر .

الفريزر السريع


يرجى اختيار هذه الوظيفة لتسريع الفريزر .



- يتكرر إيقاف التشغيل ← تشغيل ← إيقاف التشغيل عند الضغط على الزر (EXPRESS FRZ. CHILLOCK or EXPRESS FRZ.) .
- يظل رسم علامة السهم على وضع التشغيل بعد الوميض 4 مرات عند اختيار تشغيل الثلاجة الخاص .
- يتوقف تشغيل وظيفة الفريزر السريع تلقائياً بعد مرور مدة محددة .


القفل

يستخدم هذا الزر في إيقاف تشغيل الأزرار المختلفة .




- يتكرر القفل والتحرير عند الضغط على (EXPRESS FRZ. CHILLOCK or CHILD LOCK) أكثر من 3 ثواني .
- وإذا استخدمت زر القفل، لن يعمل أي من الأزرار الأخرى حتى تقوم بإلغاء قفلها .

وظيفة عرض حالة الفلتر (دورة استبدال الفلتر) (بعض الموديلات فقط)



- توجد لمبة مؤشر استبدال لخرطوشة فلتر الماء في الموزع .
- يجب استبدال فلتر الماء كل ستة شهور .
- تضئ لمبة الفلتر لتعريف بوقت استبدال الفلتر .
- وبعد استبدال الفلتر، اضغط واستمر في الضغط على زر الفلتر أكثر من 3 ثواني لإعادة ضبط المؤشر .



يستخدم هذا الزر في تشغيل وإيقاف تشغيل لمبة الموزع الموجودة في الموزع .

- يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة لمبة الموزع بالضغط على الزر Light/Filter (اللمبة/الفلتر) .

الشاشة المؤقتة (بعض الموديلات فقط)

تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل الشاشة المؤقتة
اضغط على الأزرار FREEZER و EXPRESS FRZ بالتزامن واستمر في الضغط عليها لمدة 5 ثواني تسمع صوت جرس . بعدئذ سيتم تشغيل جميع صمامات الضوء المزدوج/شاشات البلور السائل، ثم إيقاف تشغيلها .
عند تنشيط وضع الشاشة المؤقتة، سوف تظل الشاشة متوقفة حتى يتم فتح الباب في المرة التالية .
بعدئذ سيتم تشغيلها عند فتح الباب أو الضغط على أي زر وتظل عاملة لمدة 20 ثانية بعد آخر مرة فتح فيها الباب أو اختيار أحد الأزرار . ولإيقاف تنشيط وضع الشاشة المؤقتة، اضغط على الأزرار FREEZER و EXPRESS FRZ بالتزامن واستمر في الضغط عليها لمدة 5 ثواني تسمع صوت جرس .

يمكنك ضبط درجة حرارة حجرة الفريزر وحجرة الثلاجة .

ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد



طريقة ضبط درجة الحرارة في حجرة الفريزر

ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد



طريقة ضبط درجة الحرارة في حجرة الثلاجة

* عند الضغط على الزر، يتكرر ترتيب الضبط .

- تختلف درجة الحرارة الداخلية الفعلية وفقاً لحالة الطعام، حيث أن درجة حرارة الإعداد المُشار إليها هي درجة الحرارة المستهدفة، وليس درجة الحرارة الفعلية داخل الثلاجة .
- وظيفة التبريد تكون ضعيفة في الوقت الأولي . يرجى ضبط درجة الحرارة كما هو مبين أعلاه بعد استخدام الثلاجة لمدة 2 إلى 3 أيام على الأقل .

يمكنك اختيار الماء أو الثلج .

* يرجى اختيار الماء ومكعبات الثلج بالضغط على الزر (DISPENSER) وفقاً لرغبتك .

* يرجى الضغط بخفة على الزر العامل باللمس عن طريق الإمساك والإدخال في الكأس .

- يتم تمييز خط التحديد للوظيفة المحددة،
- ستسمع صوت زتاك! بعد مرور 5 ثواني من خروج الثلج . يُشير هذا الصوت إلى غلق مخرج الثلج .

• المرجع: يرجى الانتظار لمدة 2 إلى 3 ثواني لأخذ شرائح الثلج أو قطرات الماء النهائية عند إخراج الكأس من المفاتيح العاملة بالضغط بعد أخذ الثلج أو الماء .




- يمكن أن يقوم صانع الثلج بعمل 8 مكعبات ثلج تلقائياً في أي وقت، أي ما 80 قطعة تقريباً في اليوم . ومع ذلك يمكن أن تختلف هذه الكميات وفقاً لظروف معينة . مثل مدة وعدد مرات فتح باب الثلاجة .
- تتوقف عملية صنع الثلج تلقائياً عند امتلاء علبة تخزين الثلج .
- إذا كنت ترغب في عدم استخدام وظيفة صانع الثلج الآلي، أعد ضبط مفتاح اختيار صانع الثلج على وضع إيقاف التشغيل أو التشغيل للاختيار .
- ملاحظة: تنطبق وظيفة الاختيار اليدوي على بعض الموديلات فقط.

صانع الثلج الآلي

ملاحظة

* من الطبيعي أن يكون هناك ضجيج عند سقوط الثلج المصنوع في علبة تخزين الثلج .

* طراز مزود بموزع - النوع 3




النوع-1	لوحة عرض الوظائف
النوع-2	لوحة عرض الوظائف
النوع-3	لوحة عرض الوظائف

ملاحظة

- تختلف المكونات، والخصائص، والخيارات باختلاف الطراز. ربما لا يتضمن الطراز الخاص بك كافة الخيارات.
- يتم تشغيل لوحة شاشة التحكم باللمس. ربما تتسبب الرطوبة الزائدة في تعطل لوحة الشاشة.

* طراز غير مزود بموزع - النوع 2



اختياري	لوحة عرض الوظائف
النوع-1	لوحة عرض الوظائف
النوع-2	لوحة عرض الوظائف
النوع-3	


ملاحظة

• تختلف المكونات، والخصائص، والخيارات باختلاف الطراز. ربما لا يتضمن الطراز الخاص بك كافة الخيارات.

بدء التشغيل

بعد تنصيب الثلاجة لأول مرة، أتركها لتتثبت في درجات الحرارة العادية لمدة 2 إلى 3 ساعات قبل ملئها بالأطعمة الطازجة أو المجمدة . في حالة إيقاف التشغيل، انتظر لمدة 5 دقائق قبل إعادة التشغيل .

* موديل بدون موزع




اختياري	لوحة عرض الوظائف	
الطراز - 1	وضع الشاشة المؤقتة	زر ضبط درجة الحرارة لحجيرة الفريزر . زر ضبط درجة الحرارة لحجيرة الثلاجة .
الطراز - 2	وضع الشاشة المؤقتة	FRZ. TEMP. REF. TEMP.
الطراز - 3	وضع الشاشة المؤقتة	EXPRESS FRZ. CHILD LOCK فريزر سريع . القفل الأبوي: التثبيت لمدة 3 ثواني

ملاحظة

* قد لا يشتمل الموديل الخاص بك على كل الخيارات .
 * شاشة الطراز 3 — : تعمل شاشة التحكم باللمس . يمكن أن تؤدي الرطوبة الزائدة على الشاشة إلى تعطلها .
 حافظ على نظافة وجفاف الشاشة .

ضبط درجات الحرارة والوظائف

* طراز غير مزود بموزع - النوع 1




اختياري	لوحة عرض الوظائف
النوع-1	
النوع-2	

ملاحظة


• تختلف المكونات، والخصائص، والخيارات باختلاف الطراز. ربما لا يتضمن الطراز الخاص بك كافة الخيارات.

ضبط الارتفاع

قم بضبط مستوى الباب عن طريق إدخال مفك مفلطح (النوع -) في فتحة المسمار اللولبي لضبط ارتفاع اليسار وأدره في اتجاه عقارب الساعة (1) .



قم بضبط مستوى الباب عن طريق إدخال مفك مفلطح (النوع -) في فتحة المسمار اللولبي لضبط ارتفاع اليمين وأدره في اتجاه عقارب الساعة (1) .



سوف تقفل أبواب الثلاجة بسلاسة من خلال رفع الجانب الأمامي عن طريق ضبط المسمار اللولبي لضبط الارتفاع .
في حالة عدم قفل الباب بالشكل الصحيح، يمكن أن يتأثر الأداء .

بعد ضبط مستوى ارتفاع الباب


١. قم بمسح كل الغبار المتراكم أثناء الشحن ونظف الجهاز جيداً .

٢. ركب الملحقات مثل علبة مكعبات الثلج وصينية تبريد الغطاء ... إلخ في الأماكن الخاصة بها . وهي تكون معبأة معاً لتجنب التلف المحتمل أثناء الشحن .

٣. وصل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بالمقبس . لا توصل الجهاز بنفس المقبس الذي توصل به أجهزة أخرى .

التالي

تمرير الثلاجة



قم بتمرير الثلاجة بالجانب عبر باب الدخول كما هو موضح في الشكل الأيمن .

استبدال الباب

ركبها بالترتيب العكسي للتركيب بعد تمريرها عبر باب الدخول .

تركيب أنبوب تغذية المياه
(* نموذج التبريد فقط)

قبل التركيب

- يتطلب تشغيل صانع الثلج الآلي ضغط مياه بمقدار 147 إلى 834 كيلوبسكال (1.5 إلى 8.5 كيلوجرام قوة/سم²) (حيث سيتم ملء الكأس الورقي الجاهز (180 سم³) بالكامل خلال 3 ثواني) .
- إذا لم يصل ضغط الماء إلى المعدل 147 كيلوبسكال (1.5 كيلو قوة/سم²) أو أقل، من الضروري أن تشتري مضخة ضغط منفصلة للتغذية الطبيعية وتغذية مياه الماء البارد .
- إحرص على أن يكون الطول الكلي لأنبوب ماسورة تغذية المياه في حدود 8 م وانتبه حتى لا يتعرض الأنبوب للانثناء . إذا كان طول الأنبوب 8 م أو أطول فيمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في تغذية المياه بسبب ضغط مياه الصرف .
- ركب أنبوب ماسورة تغذية المياه في مكان خالي من الحرارة .

تحذير ⚠

- وصله بمصدر لمياه الشرب فقط .
- ارجع إلى التعليمات لتركيب مجموعة فلتر المياه .

استبدال الباب

تحذير ⚠


خطر الصدمة الكهربائية

إفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل التنصيب .
يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الوفاة أو الإصابات الخطيرة .

إذا كان باب الدخول في منزلك ضيق جدا بحيث أنه لا يمكن تمرير الثلاجة منه، قم بفك باب الثلاجة وإدخالها بالجانب .
قم بإزالة الغطاء السفلي برفعه لأعلى، وانزع المشبك ثم اسحب أنبوب تغذية المياه لأعلى مع الضغط على المنطقة (1) الموضحة في الشكل الموجود على اليمين .

ملاحظة

* في حالة تعرض طرف الأنبوب للتشوه أو الكشط، قم بقطع هذا الجزء .




(١) إزالة غطاء المفصلة عن طريق فك المسامير اللولبية .
إفصل جميع أسلاك التوصيل باستثناء خط الأرضي .

(٢) فك الواقي عن طريق تدويره في عكس اتجاه عقارب الساعة
(1) ثم ارفع المفصلة العليا لأعلى (2) .

ملاحظة


* عند فك المفصلة العليا، انتبه حتى لا يسقط الباب للأمام .



(٣) إنزع باب حجرة الفريزر عن طريق رفعه لأعلى .
في هذه المرة يجب رفع الباب بالدرجة الكافية حتى يتم إخراج أنبوب ماسورة تغذية المياه بالكامل .

ملاحظة

* حرك باب حجرة الثلاجة عبر باب الدخول وضعه على الأرضية، لكن انتبه حتى لا يتعرض أنبوب ماسورة تغذية المياه للتلف .



(١) فك المسامير اللولبية لغطاء المفصلة وانزع الغطاء .
قم بإزالة سلك التوصيل، إن وجد، باستثناء خط الأرضي .

(٢) فك الواقي عن طريق تدويره في اتجاه عقارب الساعة (1)
ثم انزع المفصلة العليا عن طريق رفعها لأعلى (2) .

(٣) إنزع باب حجرة الفريزر عن طريق رفعه لأعلى .

فك باب الثلاجة

مكان التنصيب

إختر مكان مناسب




١. ضع الجهاز في المكان الذي يسهل استخدامه فيه .
٢. تجنب وضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة .
٣. وللتأكد من وجود دورة ملائمة للهواء حول الثلاجة-الفريزر، يرجى الحفاظ على مساحة كافية على كلا الجانبين وأعلى الجهاز مع وضع الجهاز على بعد 2 بوصة (5 سم) على الأقل من الجدار الخلفي .
٤. ولتجنب الاهتزاز، يجب وضع الجهاز على سطح مستوي .
٥. لا تقم بتنصيب في مكان تقل درجة الحرارة فيه عن 5 درجات مئوية . يمكن أن يتسبب ذلك في تأثر الأداء .

يحتوي هذا الجهاز على سائل (غاز التبريد وزيت التشحيم) وهو مصنوع من أجزاء ومواد قابلة لإعادة الاستخدام و/إعادة التدوير.

- يجب إرسال كل المواد الهامة إلى مركز تجميع مواد النفايات ويمكن إعادة استخدامها بعد المعالجة (إعادة التدوير) .
- وللاسترداد، يرجى الاتصال بالتوكيل المحلي .

التخلص من الأجهزة القديمة


❖ الموديل المزود بموزع — الطراز 1



ملاحظة

• تختلف الأجزاء والميزات والخيارات باختلاف الموديل . قد لا يشتمل الموديل الخاص بك على كل الخيارات .

❖ الموديل المزود بموزع — الطراز 2



ملاحظة

• تختلف الأجزاء والميزات والخيارات باختلاف الموديل . قد لا يشتمل الموديل الخاص بك على كل الخيارات .

إحتباس الأطفال تحذير

خطر: مخاطر احتباس الأطفال .
قبل التخلص من ثلاجتك القديمة أو الفريزر:
قم بخلع الأدوار لكن اترك الأرفف في مكانها حتى لا يتثنى للأطفال التسلق بداخلها .
الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق الأطفال الصغار أو الأشخاص الضعاف بدنياً دون مراقبة .
يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز .

لا تخزن تحذير


التأريض تحذير

لا تقم بتخزين أو استخدام الغازولين أو الأبخرة والسوائل الأخرى القابلة للاشتعال بالقرب من هذا الجهاز أو أي أجهزة أخرى .

في حالة حدوث تقصير للدائرة الكهربائية، يساعد التأريض على التقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية عن طريق توفير سلك هروب للتيار الكهربائي .
ولمنع الصدمة الكهربائية المحتملة، يجب تأريض هذا الجهاز لأن الاستخدام غير الملائم لقابس التأريض يمكن أن يؤدي إلى الصدمة الكهربائية .
استشر فني كهرباء مؤهل أو فني خدمة إذا لم تكن تعليمات التأريض مفهومة تماماً ، أو إذا كانت لديك شكوك حول ما إذا كان قد تم تأريض الجهاز بالشكل الملائم .

التعرف على الأجزاء


* موديل بدون موزع




ملاحظة

* تختلف الأجزاء والميزات والخيارات باختلاف الموديل . قد لا يشتمل الموديل الخاص بك على كل الخيارات .

*** طراز غير مزود بموزع - النوع 2**



• **ملاحظة :** تختلف المكونات، والخصائص، والخيارات باختلاف الطراز.
ربما لا يتضمن الطراز الخاص بك كافة الخيارات.



- ⚠️ إحرص على جعل فتحات التهوية الموجودة في هيكل الجهاز أو في الهيكل الداخلي خالية من أي انسداد .
- ⚠️ لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسيلة أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع .
- ⚠️ لا تقم بإتلاف دائرة غاز التبريد .
- ⚠️ لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجيرات تخزين الطعام الخاصة بالجهاز، ما لم تكن من نفس النوع الذي توصي به جهة التصنيع .
- ⚠️ كل من غاز التبريد وغاز النطف العازل المستخدم في الجهاز يتطلبان إجراءات خاصة للتخلص منهما .
- ⚠️ عند الإزالة، يُرجى التشاور مع وكيل الخدمة أو أي شخص على مستوى مماثل من التأهيل .



يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من غاز التبريد أيزوبيوتين (R600a)، وهو غاز طبيعي ذو موازنة بيئية عالية، لكنه قابل للاشتعال أيضاً.

عند نقل أو تركيب الجهاز، يجب الانتباه لضمان عدم إتلاف أي جزء من دائرة التبريد .

غاز التبريد المتسرب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبب في إصابة العين .

في حالة الكشف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بنهوية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لعدة دقائق .

ولتجنب خلق خليطاً من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، تتوقف مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم .

يجب أن تكون هناك علاقة تناسبية بين مساحة الغرفة وحجم غاز التبريد المستخدم بمقدار 1 م³ لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز .

مقدار غاز التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة بداخل الجهاز .

لا تقدم على تشغيل أى جهاز تظهر عليه علامات التلف .

وإذا كنت تشك في ذلك، ارجع إلى التاجر .

مدخل

الموديل والأرقام المسلسلة موجودة في الهيكل الداخلي أو على ظهر حجرة الثلاجة من هذه الوحدة .
هذه الأرقام خاصة بتلك الوحدة وليست ملائمة بالنسبة للوحدات الأخرى .
يجب عليك تسجيل المعلومات المطلوبة هنا والاحتفاظ بهذا الدليل كسجل دائم لشرائك . ضع إيصال الاستلام الخاص بك هنا .

_____ :	تاريخ الشراء
_____ :	اسم التاجر
_____ :	عنوان التاجر
_____ :	رقم تليفون التاجر
_____ :	رقم الموديل
_____ :	رقم المسلسل

تعليمات هامة للأمان

قبل استخدام الثلاجة، يجب تنصيبها بالشكل الملائم وتعيين مكانها وفقاً لتعليمات التركيب في هذه الوثيقة .
لا تقم أبداً بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة عن طريق نزع سلك التيار الكهربائي . إحرص دائماً على الإمساك بالقابض جيداً وانزعه من المقبس .

عند تحريك الجهاز بعيداً عن الحائط، انتبه جيداً حتى لا تجر الجهاز على السلك الكهربائي أو إتلافه بأي شكل من الأشكال .

بعد تشغيل الثلاجة، لا تلمس الأسطح الباردة في حجرة الفريزر، خاصة عندما تكون يديك رطبة أو مبللة .
يمكن أن يلتصق الجلد بهذه الأسطح شديدة البرودة .

إنزع قابس السلك الكهربائي من مقبس التيار عند التنظيف أو لتطبيق الإجراءات الأخرى .
حذار أن تلمسها عندما تكون يديك رطبة حتى لا تتعرض للصدمة الكهربائية أو الإصابة .

حذار أن تقوم بإتلاف أو معالجة السلك الكهربائي أو طيه بشدة أو جذبه أو جعله ملتوياً لأن الإضرار بسلك التيار الكهربائي يمكن أن يتسبب في الحريق أو الصدمة الكهربائية . إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان قد تم تأريض الجهاز بالشكل الملائم،

حذار أن تضع المنتجات الزجاجية في الفريزر لأنها يمكن أن تتعرض للكسر نتيجة للتمدد عند تجمد محتوياتها .

حذار أن تضع يديك داخل صندوق تخزين الثلج الخاص بصانع الثلج الآلي .
يمكن أن تتعرض للإصابة عند تشغيل صانع الثلج الآلي .

الجهاز غير مُخصص للاستخدام عن طريق الأطفال الصغار أو الأشخاص الضعاف بدنياً دون مراقبة .

يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز .

لا تسمح لأي شخص بالصعود أو الجلوس أو الوقوف أو التعليق على باب مركز الإنعاش .
يمكن أن تتسبب هذه الإجراءات في تلف الثلاجة أو حتى انقلابها، مما قد يتسبب في الإصابات الجسدية الجسيمة .

إحرص قدر الإمكان على توصيل الثلاجة بمقبس التيار الكهربائي الفردي الخاص بها لتجنب تسببها والأجهزة الأخرى أو المصابيح المنزلية في الحمل الزائد الذي يمكن أن يتسبب في انقطاع التيار .

يجب وضع الثلاجة — الفريزر بحيث يسهل الوصول إلى قابس التيار الكهربائي لفصل التيار بسرعة في حال وقوع أي حوادث .

في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله عن طريق المصنع أو وكيل الخدمة التابع له أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل لتفادي المخاطر .



لا تقم بتعديل أو مد طول سلك التيار الكهربائي .
يمكن أن يتسبب ذلك في الصدمة الكهربائية أو الحريق .

لا تستخدم سلك امتداد للتيار الكهربائي

إمكانية الوصول إلى قابس التيار الكهربائي

استبدال سلك التيار الكهربائي

تحذير ⚠

جدول المحتويات

3	مدخل	مقدمة
3	تعليمات هامة للأمان	
5	التعرف على الأجزاء	
7	مكان التنصيب	التنصيب
8	استبدال الباب	
9	تركيب أنبوب تغذية المياه	
10	ضبط الارتفاع	
11	ضبط درجات الحرارة والوظائف	التشغيل
20	مركز الإنعاش (ينطبق على بعض الموديلات فقط)	
21	الرف (ينطبق على بعض الموديلات فقط)	
21	حامل الخمور (ينطبق على بعض الموديلات فقط)	
21	صندوق البيض (وفقا للطراز)	
22	التحكم في درجة الرطوبة في مقصورة الخضروات (ينطبق على بعض الطرازات فقط)	
22	التحويل إلى مقصورة الخضروات أو اللحوم (ينطبق على بعض الطرازات فقط)	
23	مزيل الرائحة (ينطبق على بعض الطرازات فقط)	
23	مقصورة التبريد (ينطبق على بعض الطرازات فقط)	
24	زاوية تحويل نظام الحرارة الداخلية (ينطبق على بعض الطرازات فقط)	
24	تغير درجة الحرارة في نظام الحرارة الداخلية (ينطبق على بعض الطرازات فقط)	
24	زاوية تحويل نظام الحرارة الداخلية (ينطبق على بعض الطرازات فقط)	
25	مكان الطعام	اقتراحات حول تخزين الطعام
26	تخزين الأطعمة	
27	طريقة فك الأجزاء	الرعاية والصيانة
30	معلومات عامة	
30	التنظيف	
31	دليل حل المشكلات	



هذا المنتج للاستخدام على 230 فولت / 50 هرتز فقط .

يجب عليك شراء محول بقدرة أكبر من 2 كيلو فولت أمبير إذا كنت ترغب في استخدامه في منطقة بقدرة 110 فولت.

لا يمكنك استخدامه في أي مكان آخر ليس بقدرة 50 هرتز .

الثلاجة

دليل المستخدم

يرجى قراءة هذا الدليل جيدا قبل التشغيل والاحتفاظ به في المتناول
للرجوع إليه في أي وقت .