

دليل المستخدم جهاز الغسالة

الرجاء قراءة إرشادات التشغيل بعناية وبصورة كاملة قبل تركيب وتشغيل الغسالة الخاصة بك. رقم وموديل الغسالة مسجل على الرقعة الخلفية. راجع الرقعة الموجودة على الغطاء الخلفي وأعط هذه المعلومات لعميلك عندما تتطلب الصيانة. تم تصميم وصنع هذه الغسالة من أجل الاستخدام المنزلي فقط.


WP-600N(P)/WP-601N(P)
WP-605N(P)/WP-610N(P)
WP-620N(P)/WP-650N(P)
WP-680N(P)/WP-690N(P)
WP-700N(P)/WP-701N(P)
WP-750N(P)/WP-610R(P)
P204N/WP-650N2

للموديل بالمضخة
الموصفات (P)
الموديل بدون مضخة (N)

P/No.: 3828EY3038C

www.lg.com

المواصفات



مصدر الطاقة	مكتوب على بطاقة المواصفات
مستوى الماء	ع: ٥٠ لتر
نقاط الفحص	أقل من ١٠٠ ك باسكال (١ كغم قوة/سم ^٢)
الأبعاد	٧٠٠ × ٤٣٠ × ٩٠٠ مم (عرض × عمق × ارتفاع)
الوزن (الصافي)	للموديل بدون مضخة وزن ١٩ كغم للموديل بالمضخة وزن ١٩.٦ كغم

كيفية قراءة تاريخ الإنتاج: رقعة مكتوب عليها تاريخ الإنتاج ملصقة على اللوحة.

401TWAA00001


الرقم المسلسل
شفرة كلمة المرور
رمز الجهاز
شهر الإنتاج
سنة الإنتاج (الرقم الأخير للسنة)

قائمة الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى صيانة: أرجع إلى اسم القسم المدون أدناه عند الحاجة للاتصال بخدمة الصيانة.

اسم القسم	ملاحظة
- محرك الغسالة	٩٠ واط
- محرك الدوران	٢٥-٤٠ واط
- نوع حلة الجفف	بلاستيكية
- مجموعة أجزاء دائرة المؤقت	
- المكثف	
- مجموعة أجزاء عمود المضخة	

رقم الموديل: 3828EY3038C
Rev.: 02

المزايا



- مدخل تزويد الماء
صل خرطوم تزويد الماء من هذا المدخل إلى حنفية الماء لتزويد الحوض بالماء.
- مفتاح اختيار الماء
اختر "غسيل" لتزويد الماء للغسيل والشطف واختر "التدوير" للشطف الدوار بالرش المائي.
- مؤقت الغسيل
اختر الوقت المطلوب للغسيل أو الشطف.
- برنامج الغسيل
قم بضبط برنامج الغسيل على "هادئ"، أو "عادي"، أو "قوي".
طبقاً لنوع وكمية الغسيل.
- مفتاح اختيار التصريف
للموديل بدون مضخة
اختر "غسل" لشطف" للغسيل والشطف و اختر "تصريف" لتصريف الماء من الحوض.
- للموديل بالمضخة
اختر "غسل" لشطف" للغسيل والشطف واختر "تصريف" لتصريف الماء من الحوض واختر "إيقاف" لإيقاف مضخة التصريف عن العمل.
- مؤقت الدوران الذاتي
قم هنا بتوصيل فتحة الخرطوم الممتد من صבו الماء للماء الحوض بالماء.

تنبيه

تنبيه!

الحرارة

- جنب أجهزة التدفئة الكهربائية أو ضوء الشموع أو ضوء الولاعات أو الدخان الطارد للحشرات... إلخ بالقرب من الجهاز لأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال أو تشويه أو تلف الجزء البلاستيكي.

الماء الساخن

- تجنب استخدام الماء الساخن فوق من ٥٠°م. هذا قد يؤدي إلى حدوث تشويه في الأجزاء البلاستيكية أو حدوث عطل في الجهاز.

المواد الطيارة

- لا تستخدم المواد الطيارة مثل البنزين، والجازولين، والمبيدات الحشرية في تنظيف الغسالة. لا تترك مواد شديدة القلوية مثل البياض داخل حوض الغسيل. فقد يحدث تلفاً في الأسطح البلاستيكية والأجزاء المصنوعة من المطاط.

كابل الطاقة

- إذا تعرض كابل إمداد الطاقة للتلف، يجب استبداله من قبل المنتج أو مركز الخدمات له. أو الشخص المؤهل المثل من أجل تجنب الخطر. مخرج التيار
- جنب توصيل الأجهزة الكهربائية العديدة إلى مخرج التيار الواحد. والأمر قد يؤدي إلى إحداث حريق.

تأكد من توصيل سلك الغسالة الأرضي لتجنب حدوث صدمة كهربائية. ولتقليل خطر التعرض لحدوث صدمة كهربائية. تجنب أيضاً وضع الغسالة في أماكن رطبة.

توصيل خرطوم التصريف

- اضغط للزمن نحو جسم جهاز الغسالة كما هو موضح في الشكل.

للموديل بدون مضخة

- تأكد من تبسيير مجرى الخرطوم كن لا يحدث به انواء. حيث سيمنع الانواء أو الثني الحاد في الخرطوم التصريف بشكل صحيح.
- تأكد من أن تصريف الماء يتم بسلاسة عن طريق وضع قاعدة أسفل الغسالة أو عن طريق وضع أية وسائل أخرى مخصصة لذلك.

للموديل بالمضخة

- يجب أن يقل الطول عن ١ م.

إذا استخدم هذا الجهاز للغرض التجاري، لا تغطي الضمانة ضرره. (على سبيل المثال: الأماكن العامة مثل الحمامات العامة، مركز التدريب، الفنادق والمخ.)

إذا تم تركيب الجهاز خارج منطقة الخدمات العادية، يتحمل مالك الجهاز نفقات إصلاح الجهاز أو نفقات تبديل الجزء المتضرر مع أية تكلفة النقل.

التركيب

منطقة التركيب

- ركب الجهاز على أرضية مستوية وثابتة.
- التركيب غير الصحيح ربما يؤدي إلى إحداث ضجيج شديد وتعطل الجهاز.



توصيل السلك الأرضي

- ركب السلك الأرضي لمنع حدوث قطع كهربائي نتيجة لتسرب التيار والصدمة الكهربائية.
- السلك الأرضي مركب في ظهر الغسالة. أوصل السلك إلى أنبوب الماء المعدني. وإذا كان أنبوب الماء مصنوعاً من البلاستيك فليس لديه توصيل أرضي.
- لا توصل السلك الأرضي مطلقاً إلى أنبوب الغاز أو واقية الصواعق أو وصلة التلفزيون إلخ.

* تحذير - أوصل السلك الأرضي أولاً قبل توصيل قابس الطاقة إلى مخرج التيار في الجدار.

توصيل القابس

- أوصل قابس الطاقة إلى مأخذ التيار.
- قبل توصيل قابس الطاقة، افحص إذا كان ضبط فولتية الغسالة يتطابق مع فولتية مخرج التيار.
- إذا تم استخدام مصدر للتيار المتردد ذا طرف أرضي، فلن تكون هناك حاجة إلى توصيل السلك الأرضي. وإذا لم يتوفر ذلك، فلا تنس أبداً عملية توصيل السلك الأرضي (ارجع إلى طريقة توصيل السلك الأرضي أعلاه).
- يجب أن يتم وضع الغسالة في مكان يسمح بالوصول إلى القابس.

تحويل الفولتية (بالنسبة للفولتية المزودة فقط)

- لقد تم تصنيع هذه الغسالة لكي تعمل على تيار قوته ٢٢٠ فولت. ولكن يمكن تعديها لتعمل على تيار قوته ١١٠ فولت (أو ١٢٧ فولت).
- تأكد من مصدر الكهرباء لديك، وتابع الرسم البياني لتعديل الجهد.

طريقة تاريض أخرى

• بعد توصيل السلك الأرضي إلى اللوح النحاسي الأرضي، ادفنه بعمق لا يقل عن ٧٥ سم تحت الأرض البلولة.

• أوصل إلى مأخذ التيار الأرضي الوحيد.

• عند تركيب السلك في أرض غير قابلة للتأريض قم بشراء قاطع الدائرة الكهربائية (٥١ مللي أمبير مشغل ٧.٥ مللي أمبير غير مشغل) وأوصله إلى مأخذ التيار. قاطع الدائرة الكهربائي

٤

التركيب كيفية الغسيل

قبل الشروع في الغسيل

١. اقرأ تعليمات الغسيل المكتوبة على البطاقات المصقفة على الملابس المعدة للغسيل.
٢. أخرج الأشياء الموجودة في جيوب الملابس الأشياء الموجودة في الجيوب ربما أحدثت تلفاً في الملابس أو الغسالة. (هذا قد يؤدي إلى انسداد خرطوم التصريف)
٣. ابدأ عملية الغسيل بعد فصل الملابس المعالجة بالزيت أو المصبوغة.
٤. من الأفضل تعليق غطاء الغسالة على الطوق الخاص بذلك أو على الجانب الأيسر من حوض الغسالة عند عدم استخدامها.



قم بإزالة هذه الأشياء قبل عملية الغسيل



عملية الغسيل

١) قم بضبط مؤشر الصرف

لتحديد وقت تصريف الحوض، قم بضبط مؤشر الصرف على وضع "إيقاف".

مفتاح التصريف

٢) ضع مفتاح تزويد المياه في حوض الغسيل.

مفتاح اختيار الماء

٣) افتح مصدر الماء وأملأ الغسالة إلى أن يعرض مستوى الماء العلامة "H". وذلك لإثابة الفرصة للملابس لامتصاص كمية كافية من الماء وكذلك عدم حدوث عجز في الماء.

مفتاح التصريف

٤) ضع كمية مناسبة من المنظفات والملابس في حوض الغسيل.

أضف الماء حتى يصل إلى مستوى الماء المطلوب فيه إذا أردته.

مفتاح التصريف

٥) حدد برنامج الغسيل على "هادي"، أو "عادي"، أو "قوي". طبقاً لنوع وكمية الغسيل. (ارجع إلى الجدول رقم ٢)

قوي عادي لطيف

نوعية الغسيل

٦) اضبط وقت الغسيل المرغوب فيه.

مؤقت الغسيل

٧) عند الانتهاء من الغسيل، اضبط مفتاح اختيار التصريف على موضع "صرف" لتصريف الماء إلى الخارج.

للموئيل بدون مضخة

للموئيل بالمضخة

مفتاح التصريف

٨) الدوران في سلة التجفيف.

• ضع ملابس الغسيل في سلة التجفيف.

• ضع الملابس في قعد حوض الغسيل بخرقة.

• ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل. اضبط وقت الدوران مع مؤقت الدوران

٥

المرجع

جدول ١ - دليل الوزن للملابس

نوع الملابس	نوع القماش	وزن كل قطعة
قميص داخلي	قطن	١٥٠ غرام (٥,٣ أونس)
منديل	قطن	٥٠ غرام (١,٨ أونس)
منشفة حمام	قطن	٣٠٠ غرام (١٠,٦ أونس)
قميص	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧,١ أونس)
جوارب قصيرة (زوج)	قماش مختلط	٥٠ غرام (١,٨ أونس)
بيجاما (قميص وبنطلون)	قطن	٥٠٠ غرام (١٧,٦ أونس)
قميص داخلي شتوي	قطن	٦٠٠ غرام (٢١,٢ أونس)
ملابس العمل	قماش مختلط	٨٠٠ غرام (٢٨,٢ أونس)
بلوزة	قماش مختلط	٢٠٠ غرام (٧,١ أونس)

جدول ٢ - دليل الغسيل

نوع القماش	مؤشر الغسيل	كمية الغسيل مؤقّت	مستوى الماء	كمية الماء	كمية مادة التنظيف (غرام)
اصطناعي، حرير، صوفية، محبوكة	هادي	٥ ~ ٢ دقيقة	-	٣٠ لتر	٣٠ غرام
قطن، كتان	عادي	١٠ ~ ٥ دقيقة	-	٤٠ لتر	٤٠ غرام
قطن وكتان ثقيل الوسج	قوي	١٥ ~ ١٠ دقيقة	ع	٥٠ لتر	٥٠ غرام

- يتم تحديد كمية الغسيل طبقاً لكمية الغسيل الجاف.
- يتم تحديد كمية المنظف طبقاً للمنظفات الصناعية العادية.
- إذا لزم الأمر إجراء عملية الغسيل والدوران معاً، يجب بدء إجراء عملية الغسيل والدوران في نفس الوقت للتوافق مع متطلبات EMC.

دليل حري الحبل وإصلاحه

قبل طلب الخدمة

الأعطال	نقاط الفحص
الحرك (الموتور) لا يعمل	• هل كابل الطاقة موصل إلى القابس بصورة محكمة؟ • هل ساعة التوقيت موجهة إلى نقطة مناسبة غير موضع "إيقاف"؟
سلة التجفيف لا تعمل	• هل هناك أية ملابس ملقاة بين السلة وحوض الغسيل؟ • هل غطاء اسطوانة التجفيف مثبت؟ • هل الغسيل محشور إلى جانب واحد من سلة اسطوانة التجفيف؟
عدم تصريف للموئيل بدون مضخة للموئيل بالمضخة	• هل قطعة من القماش تكون بصمام الحوض؟ • هل نهاية دليل خرطوم التصريف موضوعة في ارتفاع عال جداً؟ • هل تعمل مضخة التصريف؟

٧

كيفية الشطف وكيفية الدوران

الشطف بإمداد الماء الاقتصادي

- الشطف الدور المتوسط قبل الشطف المنتظم يساعد في إزالة الماء الرغوي من الملابس وتحسين كفاءة الشطف. كما هو يساعد في توفير الماء.

١) بعد الغسيل.

• ضع الغسيل في السلة الدوارة.

• ضع غطاء السلامة على الملابس بشكل أفقي.

٢) قم بتحديد وضع مفتاح ضبط الماء على "دوران".

مفتاح اختيار الماء

٣) قم بضبط تدفق الدوران المرغوب فيه بصورة مناسبة.

مؤقت الشطف


ملاحظة حول الدوران

١. ضع الغسيل بهدوء في سلة اسطوانة التجفيف.
 ٢. ضع الملابس في قعد حوض الغسيل بخرقة.
 ٣. ضع غطاء السلامة أفقياً فوق الغسيل.
 ٤. أقل غطاء اسطوانة التجفيف.
 ٥. ضع مؤشر وقت التجفيف على الوضع المناسب وقم بالدوران.
- إذا لم يتم وضع الملابس المتوازن في سلة التجفيف، يحدث اهتزاز للغاية. وفي هذه الحالة أوقف التجفيف وأعد وضع الملابس متساوياً. ثم قم بالتجفيف مرة أخرى.

العناية

مرشح الفائض ومرشح الدوران-C

١. قم بجذب مرشح الفائض إلى الأمام من حوض الغسيل باتجاه السهم.
٢. قم برفع الجزء # الخاص بمرشح الفائض. وقم بجذب مرشح الدوران C باتجاه السهم كالمبين.
٣. قم بتحريك الشبكة وغسلها بالماء.
٤. استخدم يدك أو الفرشاة لإزالة النسالة التي التصقت بمرشح الفائض.
٥. أدخل مرشح الفائض مرة أخرى في حوض الغسيل.
٦. أدخل مرشح الدوران C مرة أخرى في مرشح الفائض.



٦