



LG

Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DE PROPIETARIO REFRIGERADOR

Lea esta manual de propietario con atención antes de utilizar la unidad y manténgala a mano para consultas posteriores.

Registro

El modelo y el número de serie figuran en la parte de atrás de este aparato. Este número fue asignado especialmente para este aparato y no está disponible para otros. Se aconseja indicar los datos que se solicitan a continuación y guardar esta guía como registro permanente de su compra.

Fecha de Compra : _____

Distribuidor : _____

Dirección del Distribuidor : _____

Nº de Teléfono del Distribuidor : _____

Nº de Modelo : _____

Nº de Serie : _____

Tabla De Contenidos

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|
| Introducción | Medidas de Seguridad Importantes | 4 |
| | Identificación de las piezas | 10 |
| Instalación | Instalación | 12 |
| | Puesta en marcha | 12 |
| | Clase climática | 12 |
| Funcionamiento | Control de Temperatura | 13 |
| | Express Cool (refrigeración rápida) | 14 |
| | Cuidadoso con el medio ambiente | 14 |
| | Auto comprobación | 14 |
| | Bloqueo | 15 |
| | Encendido/Apagado | 15 |
| | Alarma de la puerta | 15 |
| | Compartimento para verduras | 15 |
| | Estante de cristal desmontable | 16 |
| | Descondensación | 16 |
| | Dispensador de agua | 16 |
| Recomendaciones relativas al almacenamiento de alimentos | Almacenamiento de alimentos | 17 |
| | Cuidado y mantenimiento | Información general |
| | Limpieza | 18 |
| Localización y reparación de averías | Localización y reparación de averías | 19 |
| | Informacion Del Producto | 21 |

Medidas de Seguridad Importantes

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

Esta guía contiene muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y cumpla siempre estos mensajes de seguridad.

▲ Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le avisa de mensajes de seguridad que le informan de peligros que pueden causar la muerte o daños a usted, a otras personas o al producto. Todos los mensajes de seguridad vendrán precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y la palabra señalizadora de peligro PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras significan:

▲ **PELIGRO** Si no cumple con las instrucciones correrá peligro de muerte o de lesiones graves.

▲ **ADVERTENCIA** Si no sigue las instrucciones puede correr peligro de muerte o de lesiones graves.

▲ **PRECAUCIÓN** Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, podría causar lesiones menores o moderadas, o sólo daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad identificarán el peligro, le informarán de cómo reducir la posibilidad de lesiones y de qué puede pasar si no se cumplen las instrucciones.

▲ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar este producto, deberán cumplirse estas precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las que figuran a continuación. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

1. Al conectar el aparato


Debe utilizarse una toma exclusiva.

- Utilizar distintos aparatos con una misma toma podría causar incendios.
- El interruptor diferencial eléctrico podría dañar los alimentos y podría producirse una fuga en el dispensador.



No permita que el cable quede orientado hacia arriba o retorcido en la parte trasera del refrigerador/congelador.

Podría entrar agua en el enchufe y provocar incendios o descargas eléctricas.



Evite que el cable de alimentación quede atrapado o marcado si se empuja el frigorífico después de extraer el cable durante la instalación.

Podría ser causa incendio o descarga eléctrica. Cuando separe su electrodoméstico de la pared, tenga cuidado de no enrollar o deteriorar el cable de potencia.

No permita que el cable de alimentación se doble o que quede aplastado por un objeto pesado.

Podría dañar el cable de alimentación y provocar incendios o descargas eléctricas.



No alargue o modifique la longitud del cable de alimentación.

Dañar el cable de alimentación podría causar descargas eléctricas o incendios.



Desconecte el enchufe para los trabajos de limpieza, manipulación o el cambio de la luz interior del refrigerador/congelador.

- Podría provocar descargas eléctricas o daños.
- Cuando sustituya la interior del refrigerador/congelador, asegúrese de no retirar el anillo de goma que evita que se produzcan chispas eléctricas en el interior del portalámparas.



Medidas de Seguridad Importantes


No tire del cable o toque el enchufe con las manos mojadas.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.



Elimine el agua o el polvo del enchufe de alimentación e introdúzcalo con los extremos de las clavijas correctamente conectados.

El polvo, el agua o una conexión inestable podrían causar incendios o descargas eléctricas.



Retire el enchufe cogiéndolo por el extremo del enchufe y sin tirar del cable.

Podría producirse una descarga eléctrica o un cortocircuito y causar un incendio.




Asegúrese de tener una conexión a tierra correcta.

Acuda a un electricista cualificado o a personal de mantenimiento si no entiende totalmente las instrucciones relativas a la conexión a tierra o si no está seguro de que el aparato está debidamente conectado a tierra.

Una conexión a tierra incorrecta podría provocar averías y descargas eléctricas.


Asegúrese de utilizar una toma de tierra del voltaje adecuado, con toma de tierra y dedicada para la alimentación.

Podría causar un incendio.



Si el cable, el enchufe o la toma de alimentación se encuentran en mal estado, no los utilice.

Podría provocar descargas eléctricas o cortocircuitos que a su vez podrían provocar incendios.



Espere un mínimo de 5 minutos para volver a conectar el enchufe.

De lo contrario, podría fallar el funcionamiento del congelador.



2. Durante la utilización del refrigerador/frigorífico

No coloque ningún objeto pesado o peligroso (recipientes con líquidos) sobre el refrigerador/congelador.

Al abrir o cerrar la puerta podrían caer y provocar daños, incendios o descargas eléctricas.



No pegue la puerta o los estantes de la puerta o la cámara fría.

Podría hacer caer el refrigerador o dañarse las manos. En particular, no permita que los niños hagan lo mencionado.



Impida que los niños accedan al interior del producto.

Si el niño accede al interior del frigorífico, podría poner su vida en peligro.



La apertura y el cierre de la puerta del frigorífico con fuerza pueden ocasionar que los alimentos almacenados en la cesta del frigorífico se caigan y le dañen los pies, por lo que deberá adoptar las precauciones oportunas.


No instale el refrigerador/ congelador en un lugar con humedad o donde pueda estar sometido a salpicaduras de agua o lluvia.

El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas podría provocar una fuga eléctrica.



Medidas de Seguridad Importantes

No utilice ni guarde materiales inflamables, como éter, benceno, alcohol, medicamentos, gas LP, sprays o cosméticos cerca del refrigerador/congelador o en su interior.



Podría provocar explosiones o incendios.


No coloque una vela encendida en el interior del refrigerador/congelador para eliminar los olores. No utilice un secador para secar el interior del frigorífico, ni una vela encendida para quitar los olores.



Podría provocar explosiones o incendios.


No guarde medicinas o materiales similares en el refrigerador/congelador.

Si se almacena un material que requiere una temperatura específica, se podría deteriorar o producir una reacción no esperada y provocar peligros.




No utilice pulverizadores combustibles cerca del refrigerador/congelador.

Podría producirse un incendio.



Evite los aparatos de calefacción. Instalar en lugares alejados del fuego, por ejemplo, en lugares donde haya fugas de gas inflamable.

Podría producirse un incendio.




No coloque vasijas, cosméticos, medicamentos o otros recipientes con agua sobre el refrigerador/congelador.

Podrían provocar incendios, descargas eléctricas o daños al cableado.




Desenchufe la clavija de corriente en caso de tormenta con rayos y truenos o si no va a usar el electrodoméstico durante un largo período de tiempo.

Existe peligro de descargas eléctricas o fuego.




Compruebe el refrigerador/congelador antes de usarlo si se ha mojado.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.



Si escapa el gas, no toque el refrigerador/congelador o la salida y ventile la habitación inmediatamente.

- Una chispa podría provocar un incendio en ese caso.
- Debido a que este frigorífico utiliza gas natural (isobutano, R600a) como refrigerante respetuoso con el medio ambiente, incluso una pequeña cantidad es combustible (80-90 gr). Si se producen fugas de gas durante el transporte debido a algún daño importante durante el transporte, instalación o uso del refrigerador/congelador, cualquier chispa puede causar un incendio o quemaduras.



No pulverice agua en el interior o el exterior del refrigerador/congelador ni lo limpie con benceno o disolvente.

El deterioro del aislamiento de las piezas eléctricas podría provocar descargas eléctricas o incendios.



Si detecta algún olor extraño o humo proveniente del refrigerador/congelador, desconecte el enchufe de la red inmediatamente y póngase en contacto con un servicio técnico.


Podría producirse un incendio.



Medidas de Seguridad Importantes


Ninguna persona, con la excepción de un técnico cualificado, deberá reparar o modificar el refrigerador/congelador.

De lo contrario, podrían producirse daños, descargas eléctricas o incendios.



No utilice el refrigerador/congelador para otros fines (conservar medicamentos o materiales de ensayos, en una embarcación) que no sean domésticos.

Podría causar peligro de incendios, descargas eléctricas, deterioro del material almacenado o reacciones químicas.



Cuando vaya a deshacerse del refrigerador/congelador, retire los materiales de conservación de la puerta.

De lo contrario, un niño podría quedar encerrado.



Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo a niños) disminuidas físicas, mentales o sensoriales, o sin experiencia o conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben estar siempre supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.


Instale el refrigerador/ congelador sobre un suelo resistente y nivelado.

La instalación sobre un suelo inestable puede causar lesiones mortales si el refrigerador/ congelador se cae al abrir o cerrar la puerta.



No introduce las manos u objetos metálicos en la salida de aire, la tapa, la parte inferior del refrigerador/congelador, la rejilla resistente al calor (orificio de salida) de la parte trasera.

Podría provocar descargas eléctricas o daños.



⚠ PRECAUCIÓN

Si no cumple este consejo su casa o muebles pueden sufrir daños. Tenga precaución siempre.

No toque los alimentos o los recipientes en el congelador con las manos húmedas.

Esto puede causar congelación de los miembros.



No coloque los alimentos de forma desordenada dentro del frigorífico.

Los alimentos podrían caerse durante la apertura y el cierre de la puerta del frigorífico y producir lesiones personales.

No coloque botellas en el congelador.

Al congelarse el contenido podría romperse la botella y provocar daños.



No introduzca las manos en la parte inferior del refrigerador/congelador.


La placa de hierro de la parte inferior podría provocar daños.



Medidas de Seguridad Importantes


Transporte el refrigerador/congelador utilizando el asa inferior del frente y la parte superior trasera.

De lo contrario, se le podrían resbalar las manos y herirse. Dado que el producto es pesado, si lo transporta personalmente podría producir lesiones o accidentes.




Tenga cuidado, abrir o cerrar la puerta o la barra del refrigerador/congelador podría causar daños a las personas cercanas.

La apertura o cierre de las puertas podría atrapar pies o manos, o un niño se podría herir con una esquina.



No introduzca ningún animal vivo en el refrigerador/congelador.



Advertencias

▲ ADVERTENCIA

- Antes de su uso, este refrigerador/congelador debe instalarse y colocarse correctamente, de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- No desenchufe el refrigerador/congelador tirando del cable. Tire del enchufe con fuerza para desconectarlo de la toma.
- Una vez puesto en funcionamiento el refrigerador/congelador, no toque las superficies frías del compartimento del congelador, especialmente si tiene las manos mojadas o húmedas.

Accesibilidad de enchufe de suministro

El enchufe de suministro del refrigerador-congelador debe estar ubicado en una posición de fácil acceso para la desconexión rápida en caso de emergencia.

Substitución de suministro flexible

Si el flexible hizo daño, debe consultar a la agencia de servicios o a la productora para evitar el peligro.

Peligro

Para evitar que los niños queden atrapados en su antiguo frigorífico, retire sus puertas antes de tirarlo y deje las parrillas en su sitio para que los niños no puedan meterse dentro fácilmente.

Inflamables

No almacene ni use gasolina u otros productos inflamables cerca de este electrodoméstico u otros.

Conexión a tierra

En caso de un corto-circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de un electrochoque ya que proporciona a la corriente eléctrica un cable de descarga. Para evitar un posible electrochoque, este aparato debe estar conectado a tierra. Un uso inadecuado del enchufe de conexión puede dar lugar a un electrochoque.

Medidas de Seguridad Importantes

⚠️ ADVERTENCIA

- ⚠️ Mantenga las aperturas de la vibración, en el cercado o en la estructura incorporada del aparato, despejado de la obstrucción.
- ⚠️ No utilice aparatos mecánicos u otros para acelerar el proceso de descongelación, fuera de los aquellos recomendados por el fabricante.
- ⚠️ No dañe el circuito del refrigerante.
- ⚠️ No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento de los alimentos, al menos que ellos sean de tipo recomendado por el fabricante.
- ⚠️ El refrigerante y el gas de la ventilación de aislamiento usados en el aparato requiere de los procedimientos de disposición especial. Al disponerlo, por favor consulte con el agente de servicio o con personal similarmente calificado.



Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad medioambiental, pero también es combustible. Tenga cuidado al transportar e instalar el aparato para asegurar que no se dañen las piezas del circuito refrigerador. El refrigerante que escape de los tubos se puede incendiar o provocar daños en los ojos. Si se detecta algún escape, evite acercarse a llamas o fuentes de ignición y ventile durante unos minutos la habitación en la que está el aparato.

Si se produce un escape en los circuitos refrigeradores y para evitar que aparezca una mezcla de aire de gas inflamable, el tamaño de la habitación en la que se ubique el aparato deberá depender de la cantidad de refrigerante que se utilice. La habitación debe tener 1 m² por cada 8 gr. de refrigerante R600a que haya en el aparato. La cantidad de refrigerante existente en el aparato aparece en la placa de identificación que se encuentra en el interior.

No encienda el aparato si parece tener muestras de daños. Consulte con el distribuidor si se le plantean dudas.

⚠️ PRECAUCIÓN


- No introduzca el enchufe si la toma de corriente de la pared está suelta. Se podrían producir sacudidas eléctricas o incendios.
- No desconecte nunca el frigorífico tirando del cable de alimentación. Tire siempre del enchufe con fuerza sacándolo de la toma de corriente de la pared. Se podría desconectar un cable y producirse un cortocircuito.
- No utilice trapos mojados o húmedos para limpiar el enchufe. Quite los elementos extraños de las clavijas del enchufe. De lo contrario, existe el peligro de que se produzcan incendios.
- Cuando desconecte el aparato, espere al menos cinco minutos antes de volver a conectarlo a la toma de corriente. El funcionamiento irregular del congelador podría causar daños materiales.
- Si no va a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, tire del enchufe de la pared. Se pueden producir incendios debido al deterioro del aislamiento.
- No permite que los niños toquen o jueguen con el panel de control ubicado en la parte delantera del aparato.
- El refrigerante utilizado para el frigorífico/congelador y los gases del material de aislamiento se deben desechar conforme a unos procedimientos especiales. Compruebe que los tubos de la parte trasera del aparato están dañados antes de desecharlos.

⚠️ ADVERTENCIA

Por favor, no lave los cajones inferiores en el lavavajillas; las altas temperaturas podrían ocasionar daños en las cestas, dejándolas inservibles.

Identificación de las piezas


Nombre de modelo : GW-F401****



Nota

- Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos.
- El aspecto con la puerta abierta puede ser diferente dependiendo del modelo.

Nombre de modelo : GW-B401****







ESPAÑOL

Nota

- Es posible que su unidad no cuente con algunas partes, ya que sólo se utilizan en ciertos modelos.
- El aspecto con la puerta abierta puede ser diferente dependiendo del modelo.

Instalación

- Busque un lugar apropiado.
Coloque el refrigerador donde su uso le resulte más sencillo.
- Evite colocar el aparato cerca de fuentes de calor, luz del sol directa o humedad.
- Para evitar vibraciones, asegúrese de que el aparato está perfectamente nivelado.
Si es el suelo no es uniforme, adapte los tornillos reguladores para compensar la falta de uniformidad.
La parte frontal debe estar ligeramente más alta que la parte de atrás para facilitar el cierre de la puerta.
Los tornillos reguladores se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el aparato.
Gire los tornillos reguladores en sentido () contrario a las agujas del reloj para elevar el aparato y en el mismo sentido () de las agujas del reloj para bajarlo.
- Limpie el refrigerador cuidadosamente y retire el polvo acumulado durante el transporte.
- Conecte el cable de alimentación (o enchufe) a la toma de corriente. No utilice la misma toma de corriente para otros aparatos.
- El producto con asa se colocará a una distancia no inferior a 55 mm de la pared en el lado de la bisagra para permitir la apertura de la puerta 90°
- Debe liberarse el aire caliente de la parte inferior y trasera del producto. De lo contrario, aumentará el consumo de energía.



Puesta en marcha

Una vez instalado el refrigerador, deje que se estabilice durante 2-3 para alcanzar la temperatura normal de funcionamiento antes de introducir alimentos frescos.

Si se desconecta la clavija de toma de corriente, espere 5 minutos antes de la nueva puesta en marcha.

El refrigerador está ahora listo para su utilización.

Clase climática

El aparato se ha diseñado para su funcionamiento dentro de un rango limitado de temperaturas ambiente, dependiendo de las zonas climáticas.

No utilice el aparato a temperaturas fuera de los límites establecidos.

La clase climática del aparato se indica en la etiqueta con la descripción técnica del interior del compartimento del refrigerador.

| Clase | Símbolo | Rango de temperatura ambiente °C |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|
| Templado ampliado | SN | +10 ~ +32 |
| Templado | N | +16 ~ +32 |
| Subtropical | ST | +16 ~ +38 |
| Tropical | T | +16 ~ +43 |
| Templado ampliado -Tropical | SN-T | +10 ~ +43 |

Control De Temperatura

Su frigorífico tiene controles que le permiten regular la temperatura de los compartimentos del frigorífico.

Display del control de temperatura

Ajuste de temperaturas y funciones

※ La información impresa puede ser diferente dependiendo del modelo.



Express Cool (refrigeración rápida)

<Tipo exterior>




- Seleccione esta función para congelar rápidamente.
- Pulse una vez el botón Express Cool. La operación de enfriamiento rápido habrá comenzado cuando se encienda la luz.
- La operación de enfriamiento Express Cool dura unas 12 horas. Cuando finaliza, vuelve automáticamente al ajuste de temperatura anterior. Si desea detener la operación de enfriamiento rápido, vuelva a pulsar el botón Express Cool, La luz se apagará y se detendrá la operación de Express Cool, El frigorífico volverá a la configuración de temperatura anterior.

Ajuste de la temperatura del compartimento del refrigerador

<Tipo exterior>



- La temperatura inicial del compartimento del refrigerador es 3°C.
You can now adjust the temperature of the compartments as you want.
La temperatura puede cambiarse pulsando el botón.



Nota

La temperatura interna actual variará dependiendo del estado de la comida, ya que la temperatura indicada es la temperatura a la que se pretende llegar y no la temperatura actual del frigorífico. El funcionamiento del frigorífico será débil al principio. Ajuste la temperatura como se ha indicado anteriormente después de utilizar al mínimo el frigorífico durante 2~3 días.

Cuidadoso con el medio ambiente

<Tipo exterior>



- Esta función hará que el refrigerador/congelador funcione en el modo de ahorro de energía, lo que le resultará útil cuando se vaya de vacaciones reduciendo el consumo de energía. Al pulsar 'ECO FRIENDLY' se inicia el funcionamiento con la lámpara encendida, y se para cuando se pulsa de nuevo.

Nota


Al activar el modo Eco Friendly (Respetuoso con el medio ambiente), "ON" los demás botones no funcionarán. Parar desactivar el modo Eco Friendly, pulse el botón, de forma que los demás botones funcionen y el refrigerador regrese a la configuración de temperatura anterior.

Self Test

- Esta función detecta los fallos automáticamente si el refrigerador no funciona correctamente.
- If the failure occurs at product and it does not operate by pressing any button and normal indication is not done, do not turn the power off and immediately contact with the local service center.
- A lot of time is needed for service engineer to detect the failed part by turning it off.

Bloqueo

<Tipo exterior>



- Al pulsar este botón, se interrumpirá el funcionamiento de otros botones.
- "Locking" para bloqueo o "Un-Locking" para desbloqueo se repite cuando se pulsa el botón LOCK de bloqueo.
(Para "bloquearlo" pulse el botón "BLOQUEO" durante 3 segundos.
Para "desbloquearlo" pulse el botón "BLOQUEO" durante 3 segundos).
- Al activar "LOCK", el resto de botones no funcionará cuando se pulsen.

Power On/Off

- Este botón enciende y apaga el aparato.
- El apagado y encendido se repite cuando se pulsa el botón ON/OFF.
(Para apagar el aparato, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 7 segundos.
Para encender el aparato, pulse el botón brevemente).




Alarma de la puerta

- Al abrir la puerta del frigorífico durante un tiempo, sonará una alarma.
Póngase en contacto con el centro de reparaciones local si la alarma sigue sonando después de cerrar la puerta.
- Puede elegir si activar o desactivar la alarma pulsando brevemente el botón de alarma.




Compartimento para verduras



1. Cajón para verduras con control de humedad
La estructura de tope de la tapa mantiene las frutas y las verduras crujientes y frescas durante más tiempo.
2. Cajón de verduras
Para guardar verduras y frutas.




Separación del cajón de verduras



Para separar el cajón de verduras, retire la cesta inferior en primer lugar. Para ello, tire del cajón hacia delante y levántelo.


Separación y montaje de la cubierta



Al separar el cajón de verduras, tire del cajón hacia delante y levántelo.

1. Levante la parte frontal de la tapa y el cajón ligeramente y tire del cajón hacia usted.
2. Incline la tapa y el cajón ligeramente hacia un lado.
3. Tire de la tapa y el cajón.

Estante de cristal desmontable




1. Levante la parte frontal del estante de cristal extraíble.
2. Tire del estante de vidrio en la dirección de la puerta aprox 14 cm.
3. Inclíne ligeramente el estante de cristal hacia un lado.
4. Separe el estante de cristal al lugar designado.

Descondensación


- La descondensación se produce automáticamente
- El agua condensada huye hacia abajo hasta la bandeja de evaporación y se evapora automáticamente.

Dispensador De Agua (Opcional)



Llenado del TANQUE DE AGUA

Desmontaje del depósito de agua



- TEL montaje se hace siguiendo el orden inverso al desmontaje.
- Tenga cuidado de no presionar con la válvula.
- Cuando monte el depósito de agua en la puerta, tenga cuidado de hacerlo correctamente.

1. Extraiga el depósito de agua.
A continuación, abra la tapa.
2. Puede llenar hasta 2,3 litros de agua.
3. Llénelo con agua potable.
Cierre la tapa.

Dispensador

1. Pulse el botón del dispensador con un vaso.
2. A principio presione el pulsador 5 segundos, 3 veces
3. Quite la taza lentamente de la almohadilla para evitar que gotee agua de la boquilla.
4. Debe retirar el vaso con cuidado desde el botón de forma que el agua no caiga.

⚠ PRECAUCIÓN

- No vierta otro tipo de líquidos (leche, zumo, refrescos, etc.) que no sea agua.
No vierta concretamente líquidos que sean granulados (puede provocar fallos de funcionamiento).
- Al llenar el depósito con agua, deje que se enfríe el agua caliente antes de colocarla en el refrigerador
- El agua caliente puede causar averías.

⚠ ADVERTENCIA

Llénelo solamente con agua potable.

Almacenamiento De Alimentos

▲ PRECAUCIÓN

- No almacee alimentos que se estropeen fácilmente a bajas temperaturas, como el plátano y el melón.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de introducirlos en el refrigerador. En caso contrario, podrían dañarse otros alimentos y causar un mayor consumo de energía.
- Para almacenar alimentos, utilice recipientes con tapas. Esto impide que se evapore la humedad y contribuye a mantener el sabor y el valor nutritivo de los alimentos.
- No bloquee con comida los tubos ventiladores. Una circulación adecuada del aire mantiene estable la temperatura del refrigerador.
- No abra la puerta constantemente. Al abrir la puerta, entra aire caliente en el refrigerador, y puede aumentar la temperatura.
- No guarde demasiados alimentos en las baldas de la puerta, ya que esto puede impedir que la puerta se cierre totalmente.
- No vuelva a congelar comida que ha sido descongelada. Esto hace que los alimentos pierdan sabor y valor nutritivo.
- No guarde en el refrigerador productos farmacéuticos, materiales científicos u otros productos sensibles a la temperatura. No guarde en el refrigerador productos que requieran un control estricto de la temperatura.
- Si desea refrigerar un alimento Nuevo de manera rápida, colóquelo en el cajón de en medio del frigorífico y posteriormente pulse el botón Super Cooling.

Nota

Si el refrigerador se instala en un lugar con temperaturas altas y humedad, si se abre la puerta con frecuencia o se introducen muchas verduras, puede formarse escarcha, pero no afectará a su funcionamiento. Retire la escarcha con un trapo sin pelusa.

Consejos para ahorrar energía

- No mantenga la puerta abierta durante periodos prolongados de tiempo, cierre la puerta lo antes posible.
- Se aconseja no colocar demasiados alimentos en el frigorífico. Deje espacio suficiente para que pueda circular el aire frío libremente.
- No ajuste la temperatura del refrigerador por debajo de lo necesario. No coloque los alimentos cerca del sensor de temperatura.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el frigorífico. En caso contrario, podrían dañarse otros alimentos y causar un mayor consumo de energía.
- No bloquee los orificios del aire con los alimentos. Una circulación adecuada del aire mantiene estable la temperatura del refrigerador.
- No abra la puerta con frecuencia. Al abrir la puerta, entra aire caliente en el refrigerador y puede aumentar la temperatura.
- Mantener la posición de las partes internas, es decir, las cestas, cajones y estantes según lo indica el fabricante es la mejor manera de ahorrar energía.

Información General

Corte de energía

- Un corte de energía de 1-2 horas no perjudica la conservación de los alimentos. Procure evitar abrir y cerrar la puerta con mucha frecuencia.

En caso de mudanza


- Retire los alimentos y fije los elementos sueltos con cinta.
- Gire los tornillos reguladores hasta el tope antes de retirar el aparato; en caso contrario los tornillos pueden rayar el suelo o impedir el desplazamiento del frigorífico-congelador.

Cambio de la posición de la puerta

- Este refrigerador se ha diseñado con puertas reversibles, que pueden abrirse desde el lado derecho e izquierdo y adaptarse al diseño de su cocina.

Para instalar frigoríficos en parejas

- El refrigerador puede instalarse con un congelador por pares.
- Se puede instalar de este modo con las piezas de instalación suministradas.



⚠ PRECAUCIÓN

Sin embargo, cuando desee invertir la dirección de aperturas de las puertas o instalar frigoríficos por pares, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado. La revisión de las puertas y el estado de instalación no está cubierta por la garantía

Limpieza

Antes de limpiar

No olvide desenchufar el aparato.

Exterior

Limpie el exterior del refrigerador con un trapo suave empapado en agua caliente o un detergente líquido.

Si utiliza detergente, no olvide retirarlo con un paño húmedo limpio.

Interior

Igual al anterior.

Después de limpiar

Compruebe que el cable de potencia no está deteriorado, que la clavija no esté sobrecalentada y que esté bien introducida en la toma de corriente.

⚠ ADVERTENCIA

No se olvide de secar el aparato con un paño después de lavarlo con agua.

No utilice abrasivos, petróleo, benceno, disolvente, ácido clorhídrico, agua hirviendo, cepillos ásperos, etc, ya que pueden deteriorar las piezas del frigorífico-congelador.

Bandeja antigoteo

Limpie la humedad que haya alrededor de la parte de la puerta y la bandeja para goteos con un trapo limpio.

Dispensador exterior

Seque la humedad del dispensador y la palanca con un paño.

Antes de acudir a la asistencia técnica, consulte la lista de abajo.

Esto supondrá un ahorro de tiempo y dinero.

Esta lista incluye los incidentes más frecuentes que no son debidos a la fabricación o materiales defectuosos de este aparato.

| Problema | Possible Causes |
|--|--|
| El frigorífico-congelador no funciona | <ul style="list-style-type: none"> • Puede que la clavija esté desenchufada de la toma de corriente. Enchúfela con firmeza. • El fusible doméstico se ha quemado o ha saltado el interruptor. Compruebe el fusible y sustitúyalo si es necesario, y vuelva a conectar el interruptor. • Corte de energía. Compruebe las luces de la casa. |
| Temperatura del Frigorífico o del Congelador demasiado caliente | <ul style="list-style-type: none"> • El mando de la temperatura no está situado en la posición adecuada. Remítase a la sección Control de Temperatura. • El aparato está próximo a una fuente de calor. • Medio cálido-apertura frecuente de puertas. • La puerta se mantiene abierta durante mucho tiempo. • Algún envase impide que se cierre la puerta o bloquea el conducto de aire del compartimento congelador. |
| Vibración, traqueteo o ruidos anormales | <ul style="list-style-type: none"> • El suelo de instalación del refrigerador/congelador puede ser irregular o el refrigerador/congelador no tiene estabilidad. Nivélelo girando el tornillo regulador. • Objetos innecesarios colocados en el lado trasero del refrigerador/congelador. |
| Escarcha o cristales de de hielo en comida congelada | <ul style="list-style-type: none"> • Puede que se haya dejado la puerta entreabierta o que un envase impide que ésta se cierre. • Apertura de puerta prolongada o muy frecuente. • Es normal que se formen escarchas dentro de los envases. |
| Acumulación de humedad en el aparato | <ul style="list-style-type: none"> • Es probable que esto suceda en un espacio húmedo. Limpie con un paño seco. |
| Acumulación de humedad en el interior | <ul style="list-style-type: none"> • Apertura de puerta prolongada o muy frecuente. • Cuando el ambiente es húmedo, al abrir las puertas el aire lleva la humedad hacia el frigorífico. |
| El frigorífico despidе mal olor | <ul style="list-style-type: none"> • Los alimentos que despiden mucho olor deben guardarse herméticamente o envolverse. • Compruebe si hay comida estropeada. • El interior necesita limpieza. Remítase a la sección LIMPIEZA. |

La puerta no cierra adecuadamente


- Hay algún envase que impide que la puerta se cierre. Retírelos.
- El refrigerador/congelador no está nivelado. Ajuste los tornillos reguladores.
- El suelo de instalación del refrigerador/congelador puede ser irregular o el refrigerador/congelador no tiene estabilidad. Eleve ligeramente la parte delantera con el tornillo regulador.

La luz del interior no funciona

- No hay corriente en la toma.
- Si desea cambiar la lámpara, póngase en contacto con un servicio técnico.

Nota

Para más información acerca del servicio y uso, consulte las "Preguntas más frecuentes" en el sitio web de LG (www.lg.com).



CÓMO DESHACERSE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Información Del Producto

| | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Modelo | | |
| Fabricante | | |
| Categoría | | |
| Capacidad (l) | ISO, bruta | Total Congelador Refrigerador |
| | ISO, de almacenamiento | Total Congelador Refrigerador |
| Peso (kg) | Neto / Con embalaje | Producto |
| | Ancho x Alto x Fondo | Embalaje |
| Independiente / Integrada | | Integrada |
| Sistema de desescarche | | No frost |
| Nivel de ruido (dB) | | Integrada |
| Clasificación energética | | No frost |
| Consumo de energía (kWh/año) | | |
| Tiempo de subida de temperatura (hr) | | |
| Capacidad de congelación (kg/24hr) | | |
| Refrigerante | | |
| Clasificación por estrellas | | |
| Clase climática | | |

※ Clase climática : SN - T (Este electrodoméstico está diseñado para su uso en ambientes cuya temperatura sea de entre 16 y 43°C.)

