

دفترچه راهنمای کاربران تهویه مطبوع

لطفاً محتوای این راهنما را پیش از استفاده از دستگاه به دقت مطالعه فرموده و آنرا برای ارجاعات بعدی نزد خود نگهداری نمایید.

مدل : اینورتر

نکاتی در باب صرفه جویی انرژی

در اینجا نکاتی برای کمک به بهبود مصرف انرژی در زمان استفاده از دستگاه تهویه مطبوع ذکر می شود. می توانید از تهویه مطبوع خود بهره‌وری بیشتری داشته باشید اگر از نکات زیر استفاده کنید:

- فضاهای داخلی را بیش از حد نیاز خنک نکنید. این هم می‌تواند برای سلامتی شما مضر باشد و هم برق بیشتری مصرف می‌کند.
- در هنگام استفاده از تهویه مطبوع، از تابش نور خورشید با پرده و یا پوشش‌های دیگر جلوگیری کنید.
- در هنگام استفاده از تهویه مطبوع، درب‌ها و پنجره‌ها را بخوبی ببندید.
- جریان پرتاب باد را به گونه‌ای (افقی یا عمودی) تنظیم کنید که هوا در فضای اتاق جریان پیدا کند.
- با افزایش سرعت فن، طی زمان اندک فضای داخلی را خنک و یا گرم کنید.
- پنجره‌ها را بصورت ادواری باز کنید تا با تجدید هوای فضای داخلی، از زوال هوا بر اثر کارکرد مداوم تهویه جلوگیری شود.
- فیلتر هوا را هر دو هفته یکبار تمیز کنید. گرد و غبار و ناخالصی‌ها در فیلتر جمع شده و می‌تواند منجر به بسته شدن مسیر جریان هوا و یا ضعیف شدن عملکرد خنک‌سازی / رطوبت‌زدایی شود.

برای بایگانی شخصی

اطلاعات رسید خرید خود را در این برگه وارد کنید تا در صورت نیاز بتوانید تاریخ خرید را برای خدمات پس از فروش اثبات نمایید. لطفاً مدل دستگاه و شماره سریال آنرا در اینجا وارد نمایید:

مدل:

شماره سریال:

می‌توانید این اطلاعات را روی برچسب در کنار دستگاه بیابید.

نام فروشگاه:

تاریخ خرید:

نکات مهم ایمنی

تمام نکات زیر را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

همیشه از هشدارهای زیر پیروی کنید تا از وضعیت‌های خطرناک جلوگیری کنید و از راندمان عالی محصول نیز اطمینان یابید.

⚠ هشدار

عدم توجه به نکات می‌تواند صدمات جسمی شدید و یا مرگ را به دنبال داشته باشد.

⚠ توجه

عدم توجه به نکات می‌تواند صدمات جسمی و یا صدمه به دستگاه را به دنبال داشته باشد.

⚠ هشدار

- نصب و تعمیرات انجام شده با اشخاص غیر واجد شرایط می‌تواند منتهی به خطرات بسیار برای شما و دیگران شود.
- نصب باید مطابق قانون محلی ساختمان یا، در صورت فقدان قوانین محلی، با قانون ملی الکتریک NFPA 70/ANSI C1-1003 یا ویرایش کنونی و قانون الکتریک کانادایی بخش اول CSA C.22.1 اجرا شوند.
- اطلاعات مندرج در این راهنما جهت استفاده مسئول فنی واجد شرایط آشنا با مسائل ایمنی و مجهز به ابزار مناسب و دستگاه تست است.
- عدم دقت در مطالعه این راهنما و عدم رعایت دقیق دستورالعمل‌ها می‌تواند منتهی به عملکرد بد، صدمه به دستگاه، صدمات جسمی و یا مرگ شود.

نصب

- از قطع کننده‌های مدار و فیوز استاندارد مطابق با رتبه تهویه مطبوع استفاده کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- برای نصب یا جابجایی محصول با یک مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.
- همیشه از یک پریز برق و سوکت با ترمینال زمین استفاده کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- پانل و قاب جعبه کنترل را با رعایت موارد ایمنی نصب کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- یک خروجی برق و قطع‌کننده مدار اختصاصی را پیش از استفاده از محصول تعبیه نمائید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- طول کابل برق را افزایش ندهید و از انجام تغییرات در آن بپرهیزید. اگر کابل برق یا سیم دارای بریدگی یا پوسته‌شدگی روکش یا عیوب دیگر باشد، بایستی جایگزین شود. این مسئله ممکن است سبب آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شود.
- در زمان باز کردن بسته محصول و یا نصب آن دقت کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.
- از نصب دستگاه روی سطح ناستوار یا درجایی که خطر سقوط آن وجود دارد جداً خودداری کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به مرگ، صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.

کارکرد

- در صورتیکه رطوبت هوا بسیار بالاست و یا درب یا پنجره باز مانده است، از کارکرد طولانی مدت دستگاه خودداری کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- مطمئن شوید در هنگام کار دستگاه، کابل برق کشیده نشده و یا صدمه ندیده باشد. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- هیچ شیئی را روی کابل برق نگذارید. این امر می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- هیچگاه با کشیدن کابل از پریز اقدام به خاموش و روشن کردن دستگاه نکنید. این امر می‌تواند منجر به آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شود.
- هیچگاه با دستان مرطوب دستگاه را لمس، روشن و یا تعمیر نکنید. این امر می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- اجازه ندهید آب به درون دستگاه راه یابد. این امر می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- هیچگاه مواد قابل اشتعال، از جمله گازوئیل، بنزین و تینر، را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید. این امر می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- هیچگاه دستگاه را در یک فضای کوچک بدون تهویه برای مدت طولانی روشن نگذارید. فضا را به طور متناوب هوادهی کنید. این امر می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- اگر نشت گاز وجود دارد، ابتدا فضا را کاملاً هوا دهید، سپس از دستگاه استفاده کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- اگر از دستگاه صدای عجیب، بو یا دود متساعد می‌شد، کابل آن را از برق بکشید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- در هنگام طوفان و گردباد، دستگاه را خاموش و پنجره‌ها را ببندید. در صورت امکان پیش از ورود طوفان دستگاه را از درون قاب پنجره بیرون بیاورید.
- لطفاً پس از باز کردن پنجره مشبک به فیلتر الکترواستاتیک دست نزنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- در صورت افتادن دستگاه در آب حتماً با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- دقت کنید آب وارد دستگاه نشود.
- در صورت استفاده از دستگاه تهویه و یک دستگاه گرماساز مانند هیتر، حتماً اتاق را به طور متناوب هوا دهید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، جراحات شدید یا خرابی محصول شود.
- برای نظافت یا تعمیر دستگاه حتماً قبلاً آنرا خاموش نموده و کابل آنرا از پریز برق بکشید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به مرگ، جراحات شدید یا خرابی محصول شود.
- در صورتیکه از دستگاه برای مدت مدیدی استفاده نمی‌شود، کابل آنرا از پریز برق بکشید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- هیچ شیئی را روی دستگاه قرار ندهید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- برای نظافت داخلی، با یک مرکز خدمات یا فروشنده معتبر تماس حاصل فرمایید.
- از شوینده های بسیار قوی که می‌توانند باعث قوسودگی یا آسیب در تجهیز کنند استفاده نکنید.
- شوینده های خیلی قوی همچنین می‌توانند باعث ایجاد خرابی محصول، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند.

! توجه

نصب

- پس از نصب دقت کنید که آیا مایع منجمدی از دستگاه نشت می‌کند. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- شلنگ تخلیه را به درستی نصب کنید تا آب کندانس بصورت روان تخلیه شود. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- محصول را در حالت تراز نصب کنید.
- محصول را جایی نصب کنید که صدای یونیت خارجی یا گاز خروجی آن همسایگان را آزار ندهد. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به درگیری میان همسایگان شود.
- برای حمل دستگاه به حداقل دو نفر یا بیشتر، یا یک جرثقیل نیاز دارید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به جراحات شدید شود.
- دستگاه را جایی نصب نکنید که در معرض باد دریا (پاشش نمک) باشد. این امر می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.

کارکرد

- افراد، حیوانات و گیاهان را در معرض باد مستقیم گرم یا سرد دستگاه تهویه قرار ندهید. این امر می‌تواند منجر به آسیب جسمانی شدید شود.
- این محصول را برای مقاصد ویژه، چون نگهداری غذا، کارهای هنری و امثال آن، استفاده نکنید. این یک تهویه مطبوع است، نه یک سامانه تبرید دقیق. این امر می‌تواند منجر به مرگ، آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شود.
- در هنگام برداشتن فیلتر هوا، به اجزاء آهنی دستگاه دست نزنید. این امر می‌تواند منجر به آسیب جسمانی شدید یا خرابی محصول شود.
- هیچ شیئی را روی دستگاه قرار ندهید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- همیشه فیلتر را پس از تمییز کردن به دقت در جای خود قرار دهید. فیلتر را هر دو هفته یکبار و یا در صورت لزوم هر هفته تمیز کنید.
- در هنگام کار دستگاه، هیچگاه دست خود یا شیء دیگری را درون محفظه ورود یا خروج هوا نکنید. این کار ممکن است به شوک الکتریکی بیانجامد.
- از آب دفع شده توسط دستگاه نوشید. این کار می‌تواند منتهی به مشکلات جدی در سلامتی‌تان شود.
- در هنگام نظافت دستگاه در ارتفاع، از یک چهارپایه محکم یا نردبان استفاده کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.
- باتری‌های کنترل از راه دور را با دیگر انواع باتری ترکیب نکنید، یا از ترکیب باتری نو و کهنه بهره‌یزید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.
- باتری‌ها را دوباره شارژ نکنید و اجزاء آن را از هم جدا نکنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار، آتش‌سوزی یا صدمات جسمی شود.
- اگر باتری نشستی داشت از کنترل از راه دور استفاده نکنید. اگر لباس یا پوست شما آغشته به آب باتری شد، با آب تمیز بشوئید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی شود.
- اگر به هر ترتیبی آب باتری را نوشیدید، دهانتان را کاملاً بشوئید و سپس با پزشک مشورت کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به مشکلات سلامتی جدی شود.
- از گاز قابل اشتعال (نیتروژن) برای بازرسی نشت و کمک به پاکسازی هوا استفاده کنید، استفاده از هوای فشرده یا گاز قابل اشتعال ممکن است منجر به آتش‌سوزی یا انفجار شود.

محدوده های عملیات

جدول زیر محدوده دمایی که دستگاه تهویه مطبوع می‌تواند در آن محدوده کار کند را نشان می‌دهد.

حالت	دمای داخل	دمای خارج
خنک سازی	18 درجه سانتیگراد تا 32 درجه سانتیگراد	18 درجه سانتیگراد تا 48 درجه سانتیگراد
گرم سازی	16 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد	5- درجه سانتیگراد تا 24 درجه سانتیگراد

فهرست مطالب

۲ نکاتی در باب صرفه جویی انرژی

۳ نکات مهم ایمنی

۷ پیش از استفاده

- ۷ قطعات
- ۸ استفاده از کنترل از راه دور
- ۹ - قرار دادن باتری
- ۹ - نصب نگهدارنده کنترل از راه دور

۱۰ عملکردهای پایه

- ۱۰ اتاق خود را خنک کنید
- ۱۰ اتاق خود را گرم کنید
- ۱۰ از بین بردن رطوبت
- ۱۱ هوای اتاق خود را تازه کنید
- ۱۱ تنظیم سرعت پنکه
- ۱۱ تنظیم جهت جریان هوا
- ۱۱ تنظیم تایمر
- ۱۱ - تنظیم زمان فعلی
- ۱۲ - روشن کردن کولر
- به طور خودکار در زمان تعیین شده
- ۱۲ - خاموش کردن کولر
- به طور خودکار در زمان تعیین شده
- ۱۲ - لغو تنظیمات تایمر
- ۱۲ تنظیم حالت خواب

۱۳ عملکردهای پیشرفته

- ۱۳ تغییر دمای اتاق به سرعت
- ۱۳ تصفیه هوای فضای داخلی
- ۱۳ - عملکرد خودکار نظافت
- ۱۴ کارکرد خودکار
- ۱۵ تغییر خودکار عملکرد
- ۱۵ حالت صرفه جویی خنک کننده
- ۱۵ روشنایی صفحه نمایش
- ۱۶ شروع مجدد تهویه
- بطور خودکار

۱۷ نگهداری


- ۱۸ تمیز کردن فیلتر هوا

۱۹ عیب یابی

- ۱۹ عملکرد خود-تشخیص
- ۱۹ پیش از درخواست خدمات

پیش از استفاده

قطعات



* مشخصات ممکن است براساس مدل دستگاه متغیر باشند

نکته !

تعداد چراغ‌های عملکرد و محل قرارگیری آنها، بسته به مدل تهویه مطبوع، متغیر است.

عملیات لامپ موارد مصرف

BB نمایشگر حرارت "Temperature Display": نمایشگر، دمای دلخواه را نمایش می‌دهد.


L تایمر: علامت تایمر در هنگام تنظیم آن روشن می‌شود.

* علامت یخ زدایی "Defrosting": در زمان پیش گرمایش و یخ زدایی روشن می‌گردد.

I علامت "Power": در طول زمان کرکرد دستگاه روشن می‌گردد.

e علامت صرفه جویی "Energy Saving": در طول زمان استفاده از وضعیت سرمایش به‌مراه صرفه جویی در مصرف انرژی روشن می‌شود.

دستگاه خارجی




* مشخصات ممکن است براساس مدل دستگاه متغیر باشند

پیش از استفاده

شما می‌توانید با کنترل از راه دور از دستگاه تهویه مطبوع آسان‌تر بهره‌برداری کنید. دکمه‌های عملکردهای اضافی را زیر قاب کنترل از راه دور خواهید یافت.

کنترل از راه دور بی‌سیم



صفحه نمایش



کنترل پنل

توضیحات	صفحه نمایش	کنترل پنل
دکمه خنک کننده: هوا از یونیت داخلی واقع در زیر اتاق خارج می‌شود، بدون اینکه دمای هوا تغییر پیدا کند.		
دکمه وضعیت خودکار خواب: *: عملیات وضعیت خودکار خواب را فعال می‌کند.	1hr	
دکمه‌های تنظیم دما: دمای اتاق را با گرما و سرما تنظیم می‌کند.	22 °C	
دکمه خاموش/روشن: دستگاه را روشن و خاموش می‌کند.	-	
دکمه سرعت پنکه فضای داخلی: سرعت پنکه را تنظیم می‌کند.		
دکمه انتخاب وضعیت عملکرد: *: وضعیت عملکرد را انتخاب می‌کند. عملکرد خنک‌کننده (❄️) / عملکرد خودکار (⏰) / عملکرد رطوبت‌زدایی (💧) / عملکرد گرم‌کننده (☀️) / گردش هوا (🌀)		
دکمه گرم/خنک‌کننده سریع: *: دمای فضای داخلی را در مدت زمانی کوتاه گرم یا خنک می‌کند.		
دکمه جهت جریان هوا: جهت جریان هوا را بطور عمودی تنظیم می‌کند.		
دکمه نمایش دما: دمای اتاق را نمایش می‌دهد. همچنین اگر آن را برای 5 ثانیه فشار دهید، واحد از سانتیگراد به فارنهایت تغییر می‌کند.		
دکمه تایمر: زمان کنونی و زمان شروع/پایان را تنظیم می‌کند.	AM 12:00 ON OFF	
دکمه عملیات و هدایت: انجام عملیات‌های: شستشو و تمیز کردن خودکار Auto Clean : عملیات سرمایش با صرفه جویی در مصرف انرژی		
دکمه شروع/لغو: عملکردها را شروع یا لغو می‌کند.	-	
دکمه بازنشاندن: تنظیمات تهویه مطبوع را بازنشانی می‌کند.	-	
دکمه چراغ (Light): میزان روشنایی صفحه نمایش یونیت داخلی را تنظیم می‌کند.	-	


* برخی عملکردها ممکن است در برخی مدل‌ها فعال نباشند.

قراردادن باتری

پیش از استفاده از کنترل از راه دور باتری‌ها را درون آن قرار دهید. نوع باتری قابل استفاده (۱.۵ ولت) است.
۱ قاب جای باتری را باز کنید.




۲ باتری‌های جدید را وارد کنید و اطمینان حاصل کنید که قطب‌های + و - باتری‌ها دقیقاً به شکل درست قرار گرفته‌اند.



۳ قاب جای باتری را در محل خود قرار دهید.

روش کاربرد

کنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال در پائین دستگاه تهویه نشانه بگیرید تا عمل کند.



نکته !

اگر صفحه نمایش کنترل از راه دور کم نور شد، باتری‌ها را تعویض کنید.

نکته !

- کنترل از راه دور ممکن است روی دیگر دستگاه‌های الکترونیکی عمل کند اگر به سوی آنها نشانه گرفته باشید. مطمئن شوید که به طرف گیرنده سیگنال دستگاه تهویه اشاره دارید.
- برای عملکرد دقیق، از پارچه‌ای نرم برای تمیز کردن فرستنده سیگنال و گیرنده آن استفاده کنید.

نصب نگهدارنده کنترل از راه دور

برای حفاظت از کنترل از راه دور، نگهدارنده را در جایی نصب کنید که دور از نور مستقیم آفتاب باشد.


- ۱ ابتدا مکانی امن با دسترسی آسان برگزینید. برچسب حفاظتی پشت دستگاه را قبل از نصب بر روی دیوار بردارید.

عملکردهای پایه

اتاق خود را خنک کنید

(عملکرد خنک کننده)

- ۱ دکمه  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
- ۲ دکمه  را چندبار فشار دهید تا عملیات خنک کنندگی انتخاب شود.
- علامت  روی صفحه به نمایش درمی آید.




- ۳ دکمه  یا  را بزنید تا دمای مورد نظر تان را انتخاب کنید.

- حیطة دما بین ۱۸ درجه تا ۳۰ درجه سانتی گراد است.

اتاق خود را گرم کنید

(عملکرد گرم کننده)

- ۱ دکمه  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
- ۲ دکمه  را چندبار فشار دهید تا عملیات گرم کنندگی انتخاب شود.
- علامت  روی صفحه به نمایش درمی آید.



- ۳ دکمه  یا  را بزنید تا دمای مورد نظر تان را انتخاب کنید.

- حیطة دما بین ۱۶ درجه تا ۳۰ درجه سانتی گراد

نکته


مدل های فقط خنک کننده عملکرد فوق را پشتیبانی نمی کنند.

از بین بردن رطوبت

(عملکرد رطوبت زدایی)

این حالت رطوبت بیش از حد در محیط با رطوبت بالا و یا فصول بارانی را می زداید، تا از مستقر شدن کپک و قارچ جلوگیری نماید. این حالت دمای اتاق و سرعت پنکه را به طور خودکار تنظیم نموده تا رطوبت را به سطح حداقلی برساند.

- ۱ دکمه  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
- ۲ دکمه  را چندبار فشار دهید تا عملیات رطوبت زدایی انتخاب شود.
- علامت  روی صفحه به نمایش درمی آید.



نکته

در این وضعیت نمی توانید دمای اتاق را تنظیم کنید، چراکه به طور خودکار تنظیم می شود. همچنین، دمای اتاق در صفحه نمایش نشان داده نمی شود.

هوای اتاق خود را تازه کنید


(عملکرد هوا گردانی)

این حالت تنها هوای فضای داخلی را بدون تغییر دما به گردش درمی آورد. در این حالت چراغ خنک ساز روشن می شود.

۱ دکمه را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

۲ دکمه را فشار بدهید تا سیستم گردش هوا را انتخاب کنید.

- علامت روی صفحه به نمایش درمی آید.



۳ دکمه را بزنید تا سرعت پنکه تنظیم شود.

تنظیم سرعت پنکه

۱ دکمه را چندبار فشار دهید تا سرعت پنکه تنظیم شود.

- اگر هوای طبیعی می خواهید علامت را انتخاب کنید. سرعت پنکه خود تنظیم می شود.

تنظیم جهت جریان هوا

- ۱ جهت تنظیم جهت جریان هوا به صورت افقی، دکمه را چند بار بزنید و جهت دلخواه را برگزینید.
- علامت را انتخاب کنید تا جهت جریان باد خودکار تنظیم شود.

نکته !


- بر اساس مدل، ممکن است تنظیم جهت باد عمودی وجود نداشته باشد.
- تنظیم خودسرانه بادگیر هوا می تواند باعث خرابی محصول شود.
- اگر دستگاه تهویه را دوباره روشن کنید، با تنظیمات جهت باد قبلی کار خواهد کرد، پس ممکن است بادگیرها دقیقاً مطابق آیکن نمایش داده شده روی کنترل از راه دور نباشد. اگر چنین وضعیتی رخ داد، با زدن دکمه های یا به تنظیم دوباره جهت جریان باد بپردازید.

تنظیم تایمر

می توانید از عملکرد تایمر برای صرفه جویی مصرف انرژی و کاربرد موثرتر از دستگاه تهویه استفاده کنید.

تنظیم زمان فعلی

- ۱ دکمه را بزنید و آنرا برای بیشتر از ۳ ثانیه نگه دارید.
- علامت AM/FM در پائین صفحه نمایش چشمک می زند.



۲ دکمه های یا را برای انتخاب دقیقه بزنید.

۳ دکمه را برای اتمام تنظیم بزنید.

روشن کردن کولر به طور خودکار

در زمان تعیین شده

۱ دکمه **ON** را بزنید.

- علامت زیر در پائین صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند.

۲ دکمه های **Δ** یا **▽** را برای انتخاب دقیقه بزنید.۳ دکمه **SET/CLEAR** را برای اتمام تنظیم بزنید.

خاموش کردن کولر به طور خودکار

در زمان تعیین شده

۱ دکمه **OFF** را بزنید.

- علامت زیر در پائین صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند.


۲ دکمه های **Δ** یا **▽** را برای انتخاب دقیقه بزنید.۳ دکمه **SET/CLEAR** را برای اتمام تنظیم بزنید.

لغو تنظیمات تایمر

۱ دکمه **ON** یا **OFF** را برای انتخاب لغو تنظیمات تایمر بزنید.۲ دکمه **SET/CLEAR** را بزنید.- برای لغو کلیه تنظیمات تایمر دکمه **SET/CLEAR** را بزنید.

تنظیم حالت خواب

از حالت خواب برای خاموش شدن خودکار دستگاه تهویه مطبوع در زمانی که به خواب می روید استفاده کنید.

۱ دکمه **⊕** را برای روشن کردن دستگاه بزنید.۲ دکمه **SLEEP** را بزنید.۳ دکمه های **Δ** یا **▽** را برای انتخاب ساعت بزنید (تا ۷ ساعت)۴ دکمه **SET/CLEAR** را برای پایان بزنید.- علامت **ⓧ** در روی صفحه به نمایش درمی آید.

! نکته

در حالت های خنک کننده و رطوبت زدا، هر ۳۰ دقیقه

دما ۱ درجه سانتی گراد افزایش می یابد تا خواب

آرامش بخشی داشته باشید. دما تا ۲ درجه سانتی گراد از

دمای فعلی افزایش خواهد یافت.

عملکردهای پیشرفته

دستگاه تهویه مطبوع برخی عملکردهای پیشرفته ارائه می‌کند.


تغییر دمای اتاق به سرعت

(جت کول / عملکرد حرارتی)

این حالت به شما اجازه می‌دهد تا فضای داخلی را در تابستان به سرعت خنک و یا در زمستان به سرعت گرم کنید.

۱ دکمه (⊕) را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲ دکمه (⊖) را بزنید.



تصفیه هوای فضای داخلی


عملکرد خودکار نظافت

در عملکردهای خنک‌کننده و رطوبت‌زدا، درون دستگاه داخلی نم و رطوبت تولید می‌شود. از عملکرد خودکار نظافت برای زدودن این نم استفاده کنید.

۱ دکمه (⊕) را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲ دکمه (⊖) را بزنید.

- علامت (⊖) روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.



- اگر دستگاه را خاموش کنید، پنکه برای ۳۰ دقیقه درون دستگاه داخلی را تمیز خواهد کرد.

! نکته

برخی از دکمه‌ها در هنگام نظافت خودکار کار نخواهند کرد.

- در وضعیت خنک‌کنندگی جت، باد قدرتمندی با دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد برای ۳۰ دقیقه پرتاب می‌شود.

- در وضعیت گرمایشی جت، باد قدرتمندی با دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد برای ۳۰ دقیقه پرتاب می‌شود.

! نکته

- در حالت‌های گردش هوا، خودکار، یا تغییرات خودکار، این عملکرد قابل استفاده نیست.
- بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

کارکرد خودکار

(هوش مصنوعی)

تنها در دستگاه‌های فقط خنک‌ساز

در این حالت، سرعت پنکه و دما بصورت خودکار، بر اساس دمای اتاق، تنظیم می‌شوند.

۱ دکمه را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲ دکمه را چندبار بزنید تا عملیات خودکار انتخاب شود.

۳ دکمه‌های و را بزنید تا کد عملکرد مورد نظر اگر دما بالاتر یا پایین‌تر از دمای دلخواهتان است انتخاب شود.


تغییر خودکار عملکرد

این حالت بصورت خودکار حالت عملکرد را تغییر می‌دهد تا دما را روی ± 2 درجه سانتی‌گراد نگه‌دارد.

۱ دکمه را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲ دکمه را چندبار بزنید تا عملیات تغییر خودکار عملکرد انتخاب شود.


- علامت روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.



۳ دکمه‌های و را بزنید تا دمای دلخواه را تنظیم کنید.

- حیطه دما بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد است.

۴ دکمه را چند بار بزنید تا سرعت پنکه را تنظیم کنید.



کد	توضیح
۲	خنک
۱	کمی خنک
۰	حفظ دمای کنونی اتاق
۱-	کمی گرم
۲-	گرم

! نکته

بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.


! نکته

- در این حالت، شما نمی‌توانید سرعت پنکه را تنظیم کنید، اما می‌توانید بادگیر هوا را تنظیم کنید که بطور خودکار بچرخد.
- بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

روشن کردن تهویه بدون کنترل از راه دور


می‌توانید از دکمه روشن/خاموش روی دستگاه داخلی برای به کار انداختن تهویه مطبوع در زمانی که کنترل از راه دور در اختیار نیست بهره بگیرید. اگر چه در این وضعیت سرعت پنکه در بالاترین حد خواهد بود.

- ۱ قاب روی دستگاه را باز کنید.
- از دو طرف قاب به آرامی به بالا بکشید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

- ۲ دکمه روشن/خاموش را بزنید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

- برای مدل‌های خنک‌ساز و گرم‌کننده، بر مبنای دمای اتاق حالت عملکرد تغییر می‌کند.


حالت عملکرد	دمای تنظیمی	دمای اتاق
عملکرد گرم‌کننده	۲۴°C	زیر ۲۱ درجه سانتی‌گراد
عملکرد رطوبت‌زدا	۲۳°C	بالای ۲۱ درجه و زیر ۲۴ درجه سانتی‌گراد
عملکرد خنک‌ساز	۲۲°C	بالای ۲۴ درجه سانتی‌گراد

- برای مدل‌های تنها خنک‌کننده، درجه دما روی ۲۲ درجه سانتی‌گراد تنظیم شده است (۷۱/۶ درجه فارنهایت).

حالت صرفه‌جویی خنک‌کننده

این حالت مصرف برق در خنک‌سازی را کاهش داده و دمای تنظیم شده را تا دمای مطلوب برای محیطی آسایش‌بخش افزایش می‌دهد.

- ۱ دکمه را بزنید تا دستگاه روشن شود.
- ۲ دکمه را چندبار بزنید تا عملکرد خنک‌ساز انتخاب شود.
- ۳ دکمه را بزنید.
- علامت روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.



نکته !

بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود. بهنگام وضعیت سرمایش باصرفه‌جویی در مصرف انرژی، دمای نمایش داده شده در نمایشگر یونیت داخلی دستگاه ممکن است با دمای نمایش داده شده در ریموت کنترل ممکن است متفاوت باشد.

روشنایی صفحه نمایش

شما می‌توانید روشنایی صفحه نمایش واحد داخلی را تنظیم کنید

- ۱ دکمه را چند بار بزنید تا روشنایی به حد مطلوب برسد.

نکته !

بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

نکته !

اگر دکمه روشن/خاموش را به جای ۶ ثانیه برای بین ۳ تا ۵ ثانیه فشار دهید، دستگاه به وضعیت عملکرد آزمون خواهد رفت. در عملکرد آزمون، دستگاه برای ۱۸ دقیقه باد قدرتمندی خواهد دمید و سپس به تنظیمات پیش‌فرض کارخانه باز می‌گردد.


شروع مجدد تهویه بطور خودکار

هنگامی که دستگاه تهویه پس از قطع شدن برق مجدداً روشن شود، این قابلیت تنظیمات پیشین را بازیابی می‌کند. این قابلیت بصورت تنظیمات پیش‌فرض کارخانه است.

از کار انداختن شروع مجدد

۱ قاب روی دستگاه را باز کنید.


- از دو طرف قاب به آرامی به بالا بکشید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

۲ دکمه روشن/خاموش را برای ۶ ثانیه فشار دهید.

- دستگاه دوبار صدای بوق و چراغ ۶ بار چشمک خواهد زد.




* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

- برای فعال‌سازی مجدد قابلیت، دکمه روشن/خاموش را برای ۶ ثانیه فشار دهید. دستگاه دو بار بوق و چراغ ۴ بار چشمک خواهد زد.

نگهداری

دستگاه را مرتباً تمیز کنید تا کارایی حداکثری آن حفظ شود و احیاناً از کار نیفتد.
* بسته به مدل، ممکن است این امکان وجود نداشته باشد.



* قابلیت ممکن است بر اساس مدل متفاوت باشد.

روش نظافت	دوره نظافت	قطعه
تمیز کردن فیلتر هوا را ببینید.	هر ۲ هفته	فیلتر هوا
تمیز کردن فیلتر ضد آلرژی و فیلتر سه گانه را ببینید.	هر ۳ ماه	فیلتر ضد آلرژی/ فیلتر سه گانه
تمیز کردن فیلتر پلاسما را ببینید	هر ۳ ماه	فیلتر پلاسما

هشدار !

- پیش از اینکه کاری با دستگاه انجام دهید، آنرا را خاموش و پریز آنرا از برق بکشید؛ در غیر اینصورت ممکن است به شوک الکتریکی دچار شوید.
- در هنگام نظافت فیلترها به هیچ وجه از آبی که بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد دما دارد استفاده نکنید. این امر ممکن است به تغییر شکل یا تغییر رنگ فیلترها منجر شود.
- هیچگاه از ترکیبات فرار در نظافت فیلترها بهره نگیرید. این کار به قاب دستگاه صدمه وارد می کند.

نکته !

- محل قرارگیری و شکل فیلترها، بسته به مدل، ممکن است متفاوت باشد
- اطمینان حاصل کنید که هر چند وقت یکبار سیم پیچی های مبدل حرارت دستگاه خارجی را تمیز کنید، چراکه چرک جمع شده در سیم پیچی ها کارایی و بهره وری دستگاه را کاهش داده و هزینه های مصرف انرژی را افزایش می دهد.


تمیز کردن فیلتر هوا

فیلتر هوا را هر ۲ هفته یک بار، یا بیشتر در صورت لزوم، تمیز کنید.

۱ دستگاه را خاموش و دوشاخه آنرا از برق بکشید.

۲ قاب روی دستگاه را باز کنید.


- از دو طرف قاب به آرامی به بالا بکشید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

۳ دستگیره فیلتر هوا را بگیرید، آنرا بالا بکشید و به

آرامی از دستگاه خارج کنید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

۴ فیلتر را با جاروبرقی یا آب گرم تمیز کنید.

- اگر چرک‌ها به سختی زدوده می‌شوند، فیلتر را با

آب ولرم و شوینده بشویید.

۵ فیلتر را در سایه خشک کنید.

نکته

- محل قرارگیری و شکل فیلترها ممکن است بر حسب مدل متفاوت باشد.
- ممکن است برخی مدل‌ها شامل فیلتر پلاسما نباشد.

عملکردهای پیشرفته

عملکرد خود-تشخیص

این محصول دارای عملکرد خود-تشخیص است. اگر خطایی روی دهد، چراغ دستگاه داخلی هر ۲ ثانیه یک بار چشمک خواهد زد. اگر چنین شد، با توزیع کننده محلی یا مرکز خدمات تماس بگیرید.

پیش از درخواست خدمات

لطفاً موارد زیر را پیش از تماس با مرکز خدمات بازرسی کنید. اگر مشکل همچنان وجود داشت، با مرکز خدمات محلی خود تماس بگیرید.

مشکل	علت احتمالی	رفع ایراد
بوی سوختگی و صدایی عجیب از دستگاه متساعده می‌شود.	-	دستگاه تهویه را خاموش کنید، سیم آنرا از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
آب از دستگاه داخلی نشت می‌کند حتی زمانی که سطح رطوبت پائین است.		
سیم برق صدمه دیده یا حرارت زیادی ایجاد می‌کند.		
یک سوئیچ، یک مدار قطع‌کننده (ایمنی، زمین) یا یک فیوز با مشکل کار می‌کنند.		
دستگاه تهویه کار نمی‌کند.	دستگاه به برق متصل نیست.	چک کنید که آیا سیم برق به خروجی متصل است.
	یک فیوز سوخته و یا مانعی در جریان برق وجود دارد.	فیوز را عوض کنید یا چک کنید که قطع‌کننده مدار ایراد دارد.
	برق قطع شده است.	در هنگام قطع برق دستگاه تهویه را خاموش کنید. وقتی جریان برق برقرار شد، تا ۳ دقیقه صبر کنید و سپس دستگاه را روشن نمایید.
	ولتاژ برق بسیار بالا یا بسیار پائین است.	چک کنید که قطع‌کننده مدار ایراد دارد.
	دستگاه تهویه بطور خودکار در زمان از پیش مشخص خاموش شده است.	دستگاه را دوباره روشن کنید.

مشکل	علت احتمالی	رفع ایراد
دستگاه تهویه هوای خنک تولید نمی‌کند.	هوا به درستی گردش نمی‌یابد.	اطمینان یابید که پرده، مانع یا مبلمان در مقابل دستگاه سد راه باد نشده است.
	فیلتر هوا کثیف است.	فیلتر هوا را هر ۲ هفته یکبار تمیز کنید. بخش تمیز کردن فیلتر هوا را برای اطلاعات بیشتر ببینید.
	دمای اتاق بسیار بالاست.	در تابستان، ممکن است مدت زمانی صرف خنک کردن فضای داخلی شود. در این شرایط، عملکرد خنک‌سازی جت را جهت خنک کردن سریع اتاق انتخاب کنید.
	هوای خنک از اتاق فرار می‌کند.	اطمینان یابید هوای خنک از طریق دریچه‌های اتاق به بیرون نمی‌گریزد.
	دمای دلخواه با دمای تنظیم شده همخوان نیست.	دمای دلخواه را پایین‌تر از دمای فعلی تنظیم کنید.
	منبع گرم‌زایی در نزدیکی وجود دارد.	از استفاده از منابع گرمازا مانند اجاق‌های برقی یا گازی در هنگام کار دستگاه تهویه پرهیز کنید.
عملکرد خودکار، عملکرد جت یا عملکرد رطوبت‌زدا انتخاب شده است.	عملکرد گردش هوا انتخاب شده است.	در عملکرد گردش هوا، هوا بدون کارایی خنک‌سازی یا گرم‌کنندگی وزیده می‌شود. حالت عملکرد را به عملکرد خنک‌کننده تغییر دهید.
	عملکرد خودکار، عملکرد جت یا عملکرد رطوبت‌زدا انتخاب شده است.	در برخی حالت‌های عملکردی، مانند حالت‌های عملکرد جت یا رطوبت‌زدا، نمی‌توانید سرعت پنکه را تنظیم نمایید. حالت عملکرد دیگری برگزینید که امکان تنظیم سرعت پنکه موجود باشد.
نمی‌توان دما را تنظیم کرد.	عملکرد گردش هوا یا عملکرد جت انتخاب شده است.	در برخی حالت‌های عملکردی، مانند حالت‌های عملکرد گردش هوا یا جت، نمی‌توانید دما را تنظیم نمایید. حالت عملکرد دیگری برگزینید که امکان تنظیم دما موجود باشد.