

# MANUAL DEL PROPIETARIO

# AIRE ACONDICIONADO

Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para consultas futuras.



**TIPO: Estándar Libero / Artcool Libero**

**Casete de Techo**

**Conducto oculto en el techo - Estática baja**

# CONTENIDO

<b>A. Precauciones de seguridad</b> .....	3
<b>B. Seguridad eléctrica</b> .....	6
Uso temporal de un adaptador .....	6
Símbolos utilizados en este manual .....	6
<b>C. Presentación del producto</b> .....	7
Unidades interiores .....	7
Unidad exterior .....	7
<b>D. Instrucciones de funcionamiento</b> .....	8
Inserción de pilas .....	8
Mantenimiento del mando a distancia inalámbrico .....	8
Método de funcionamiento .....	8
Operación del mando a distancia .....	9
Simple atada con alambre remoto Controlador ...	11
Nombre y función de los botones del controlador remoto (Opcional) .....	12
Modo funcionamiento .....	13
Funcionamiento de deshumidificación sana .....	15
Funcionamiento circulación de aire .....	15
Funcionamiento automático .....	15
Funcionamiento de purificación PLASMA (opcional) .....	15
Operación del enfriamiento por chorro de aire frío/caliente (opcional) .....	16
Modo de refrigeración con ahorro de energía (Opcional) .....	16
Brillo de la pantalla (Opcional) .....	16
Operación Modo Sueño (Opcional) .....	17
Limpieza automática (Opcional) .....	17
Configuración de la hora actual (Opcional) ....	17
Ajuste del temporizador (Opcional) .....	17
Cancelación de ajuste del temporizador .....	18
Pantalla de temperatura interior (Opcional) ....	18
Bloqueo infantil (Opcional) .....	18
Modo de funcionamiento diferente (Opcional) ....	19
Funcionamiento Forzado .....	20
Función de reinicio automático .....	20
Control de rejilla horizontal (Dirección del flujo de aire) .....	21
Control de rejilla vertical (Control de dirección del flujo de aire horizontal) (Opcional) .....	21
<b>E. Mantenimiento y servicio</b> .....	22
Tipo Estándar Libero / Artcool Libero .....	22
Tipo Conducto oculto en el techo .....	23
Tipo casete de techo .....	23
Sugerencias .....	24



## PARA SUS ARCHIVOS

Escriba el número de modelo y el de serie aquí:

**Nº de modelo**

**Nº de serie**

Podrá encontrarlos en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

**Nombre del distribuidor**

**Fecha de compra**

■ Adjunte y grape su recibo a esta página en caso de necesitar probar la fecha de compra o por motivos de la garantía.



## LEA ESTE MANUAL

Dentro encontrará muchas sugerencias útiles sobre el uso y mantenimiento corrector del aire acondicionado. Apenas unos simples cuidados preventivos de su parte pueden ahorrarle mucho tiempo y dinero a lo largo de la vida útil de su aire acondicionado. Encontrará muchas respuestas a los problemas comunes en el gráfico de sugerencias para la solución de averías. Si examina antes su tabla de **Sugerencias para la solución de averías**, puede que no necesite llamar al servicio técnico.



## PRECAUCIÓN

- Entre en contacto con un técnico de servicio autorizado para realizar la reparación o el mantenimiento de esta unidad.
- Entre en contacto con el instalador para la instalación de esta unidad.
- El aire acondicionado no está diseñado para su uso por niños pequeños o personas discapacitadas sin supervisión.
- Los niños pequeños deben estar supervisados para asegurarse que no juegan con el aire acondicionado.
- Si el cordón de alimentación es dañado este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio autorizado para evitar cualquier riesgo.



# Precauciones de seguridad

Para evitar lesiones al usuario u otras personas o daños a la propiedad, deberá seguir las instrucciones a continuación.

- El funcionamiento incorrecto debido a la omisión de las instrucciones causará lesiones o daños. La seriedad se clasificará mediante las siguientes indicaciones:

**⚠ ADVERTENCIA** Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión seria.

**⚠ ATENCIÓN** Este símbolo sólo indica la posibilidad de lesión o daños a la propiedad.

- El significado de los símbolos utilizados en este manual se muestra a continuación.



**Asegúrese de no hacer esto.**



**Asegúrese de seguir las instrucciones.**

## ⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre un enchufe y una toma de alimentación con el terminal de tierra.

- Existe riesgo de descarga eléctrica.

Para trabajos eléctricos, entre en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado, o un centro de servicio autorizado. No desmonte o repare el producto usted mismo.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Utilice un interruptor o fusible de la capacidad correcta.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No instale el producto sobre un soporte de instalación defectuoso. Asegúrese que el área de instalación no se deteriora con el tiempo.

- Podría provocar averías en el producto.

El condensador de aumento de la unidad exterior suministra electricidad de alta tensión a los componentes eléctricos. Asegúrese de descargar completamente el condensador antes de realizar tareas de reparación.

- Un condensador cargado de electricidad puede causar descargas eléctricas.

No utilice un interruptor defectuoso o de capacidad equivocada. Utilice un interruptor y fusible de la capacidad correcta.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Ponga siempre el producto a tierra conforme al diagrama de cableado. No conecte el cable de puesta a tierra a los cables de tierra de los conductos de agua, gas, del pararrayos o teléfono.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No modifique ni alargue el cable de alimentación. Si el cable de alimentación sufre daños, estuviera pelado, o deteriorado, deberá sustituirse por otro en perfecto estado.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No instale nunca la unidad exterior sobre una base móvil o en un lugar del que podría caerse.

- La caída de la unidad exterior podría causar daños, lesiones, o incluso la muerte.

Utilice el equipo de instalación incluido con el producto durante la instalación de la unidad.

- De lo contrario la unidad podría caer y causar lesiones severas.

No utilice un multiconector. Utilice siempre este electrodoméstico en un circuito e interruptor dedicado.

- De lo contrario podría ser causa de incendio o descarga eléctrica.

Instale firmemente el panel y la cubierta de la caja de control.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica debido a la acumulación de polvo, agua, etc.

Para las labores de instalación, desmontaje o reinstalación, entre siempre en contacto con el distribuidor o un centro de servicio autorizado.

- Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica, explosión o lesiones.

Si el producto estuviera mojado (debido a inundaciones, etc.), póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para realizar labores de reparación antes de volver a utilizar el producto.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Asegúrese de utilizar únicamente aquellas piezas listadas en la lista de piezas del circuito virtual conmutado (SVC). Nunca intente modificar el equipo.

- El uso de piezas no adecuadas puede ser causa de descarga eléctrica, generación excesiva de calor o incluso incendio.

Las conexiones del cableado interior/exterior deben estar firmemente aseguradas, y el cable deberá tenderse correctamente a fin de evitar tensiones no deseadas en los terminales de conexión.

- Las conexiones flojas o inadecuadas pueden ser causa de una generación excesiva de calor o incluso incendio.

Asegúrese de comprobar el tipo de refrigerante empleado. Por favor, lea la etiqueta informativa del producto.

- El uso de un refrigerante incorrecto podría evitar el funcionamiento normal de la unidad.

No coloque un radiador u otros electrodomésticos generadores de calor cerca del cable de alimentación.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No utilice el producto en un espacio cerrado durante mucho tiempo. Realice periódicamente la ventilación del producto.

- Podría sufrir una carencia de oxígeno y, consecuentemente, sufrir daños en su salud.

Ventile periódicamente el cuarto donde se encuentra el producto siempre que funcione cerca de una estufa, elemento calefactor, etc.

- Podría sufrir una carencia de oxígeno y, consecuentemente, sufrir daños en su salud.

Tenga cuidado de asegurarse que nadie, especialmente niños, puede caminar por encima de o caerse sobre la unidad de exterior.

- Esto podría causar lesiones personales y daños al producto.

No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación a fin de ENCENDER/APAGAR la unidad.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Deseche los materiales de embalaje de forma segura. Como tornillos, clavos, pilas, piezas rotas, etc., tras la instalación o SVC y, a continuación, retire y deseche los plásticos de embalaje.

- Los niños podrían jugar con los desechos y sufrir lesiones.

No utilice cables, tomas o enchufes dañados.

- De lo contrario podría ser causa de incendio o descarga eléctrica.

No permita que el agua se introduzca en las piezas eléctricas. Instale la unidad lejos de posibles fuentes de agua.

- Existe riesgo de incendio, avería en el producto o descarga eléctrica.

No abra la rejilla de entrada frontal del producto durante su funcionamiento. (No toque el filtro electrostático, si la unidad está equipada con uno.)

- Existe riesgo de lesiones físicas, descarga eléctrica o averías en el producto.

Desconecte la alimentación y desenchufe la unidad antes de realizar labores de limpieza o reparación del producto.

- Existe riesgo de descarga eléctrica.

Tenga cuidado de asegurar que el cable de alimentación no pueda extraerse o dañarse durante el funcionamiento.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Asegúrese de comprobar que el enchufe del cable de alimentación no esté sucio, flojo o roto y, sólo entonces, inserte el enchufe en la toma de pared.

- Un enchufe sucio, flojo o roto puede ser causa de descarga eléctrica o incendio.

No toque, opere, o repare el producto con las manos húmedas. Sujete el enchufe firmemente con la mano antes de tirar para extraerlo.

- Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No almacene, ni utilice, ni tan siquiera permita la presencia de gases inflamables o combustibles cerca del producto.

- Existe riesgo de incendio.

Si escucha ruidos, percibe olores extraños, o si su producto emite humo. Cierre inmediatamente el interruptor o desconecte el cable de alimentación.

- Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Cuando no piense utilizar el producto durante un largo período de tiempo, desconecte el enchufe de suministro de alimentación o cierre el interruptor.

- Existe riesgo de daños o averías en el producto o funcionamiento involuntario.

No coloque NINGÚN objeto sobre el cable de alimentación.

- Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Si existen fugas de gas inflamable, apague el gas y abra una ventana para la ventilación del cuarto antes de volver a encender el producto.

- No utilice el teléfono ni abra y cierre interruptores. Existe riesgo de explosión o incendio.

## ATENCIÓN

Son necesarias dos o más personas para levantar y transportar el producto.

- Evite lesiones personales.

No instale el producto donde pueda estar directamente expuesto al viento del mar (salitre).

- Podría causar la oxidación del producto.

Mantenga el nivel incluso durante la instalación del producto.

- Para evitar vibraciones o ruido.

No instale el producto donde el ruido o el aire caliente de la unidad exterior pudieran ocasionar daños o molestar a los vecinos.

- Podría causar problemas y disputas con sus vecinos.

Instale la manguera de desagüe para asegurar que el agua condensada se drene correctamente.

- Una mala conexión puede causar fugas de agua.

Compruebe siempre si existen fugas de gas (refrigerante) tras la instalación o reparación del producto.

- Los niveles bajos de refrigerante pueden causar averías en el producto.

**No utilice el producto con propósitos especiales, como la preservación de alimentos, obras de arte, etc. Este es un aire acondicionado de consumidor, no un sistema de refrigeración de precisión.**

- Existe el riesgo de daños o pérdidas de propiedad.

**No toque las piezas metálicas del producto al desmontar el filtro de aire.**

- Existe el riesgo de lesiones personales.

**No introduzca las manos u otros objetos en la entrada o la salida de aire mientras el producto esté en funcionamiento.**

- Existen piezas afiladas y móviles que podrían causar lesiones personales.

**No incline la unidad durante los procesos de desmontaje o desinstalación.**

- El agua condensada del interior podría verterse.

**El desmontaje de la unidad, el tratamiento del aceite refrigerante y de distintas piezas, deberá realizarse conforme a las normativas locales y nacionales.**

**Si el líquido de las pilas entra en contacto con su piel o ropas, lávese bien con agua limpia. No utilice el mando a distancia si las pilas han experimentado fugas.**

- Los productos químicos de las pilas podrían causar quemaduras u otros peligros para la salud.

**No exponga a los niños, plantas, o su propia piel, directamente a la corriente de aire frío o caliente.**

- Esto podría resultar perjudicial para su salud.

**No bloquee la entrada o salida del flujo de aire.**

- Podría provocar averías en el producto.

**No pise ni coloque nada sobre el producto. (Unidades de exterior)**

- Existe el riesgo de lesiones personales y averías en el producto.

**Tenga cuidado al desempaquetar e instalar el producto.**

- Los bordes afilados podrían causar lesiones.

**No realice mezclas distintas a las especificadas por el refrigerante utilizado en el sistema.**

- Si el aire entrara en el sistema de refrigeración, podría causar una presión excesivamente alta, provocando daños en el equipo o lesiones personales.

**Sustituya las pilas del mando a distancia por otras nuevas del mismo tipo. No mezcle pilas viejas y nuevas o de distintos tipos.**

- Existe riesgo de incendio o averías en el producto.

**Si el líquido de las pilas alcanzara su boca, cepille sus dientes y consulte a un médico. No utilice el mando a distancia si las pilas han experimentado fugas.**

- Los productos químicos de las pilas podrían causar quemaduras u otros perjuicios a la salud.

**No beba el agua de desagüe del producto.**

- No es potable y podría causar problemas serios de salud.

**Emplee un paño suave para limpiar la unidad. No utilice detergentes fuertes, disolventes, etc.**

- Existe el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños a las piezas plásticas del producto.

**Inserte siempre el filtro de forma segura tras su limpieza. Limpie el filtro cada dos semanas o más a menudo en caso de necesidad.**

- Un filtro sucio reducirá la eficacia del producto.

**Si el producto sufriera fugas de gas refrigerante durante las labores de reparación, no entre en contacto con el refrigerante.**

- El gas refrigerante puede causar lesiones por congelación (quemaduras por frío)

**Si el gas refrigerante sufriera fugas durante la instalación, ventile inmediatamente el área.**

- De lo contrario podría resultar perjudicial para su salud.

**No recargue ni abra las pilas. No las tire al fuego.**

- Pueden quemarse o explotar.

**No deje el aire acondicionado en funcionamiento durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta y haya dejado abierta una puerta o ventana.**

- La humedad podría condensarse y mojar o dañar el mobiliario.

**Utilice un taburete o escalera firme al realizar labores de limpieza, mantenimiento, o reparación del producto desde una cierta altura.**

- Tenga cuidado y evite las lesiones personales.

**ADVERTENCIA:** Antes de acceder a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben desconectarse.

Ø **ADVERTENCIA:** Deben incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación

Ø **ADVERTENCIA:** Este aparato no es accesible al público en general

Ø **ADVERTENCIA:** El aparato debe instalarse de acuerdo a las regulaciones nacionales para instalaciones eléctricas.

# Seguridad eléctrica

## ⚠ ADVERTENCIA

- Este pequeño electrodoméstico debe estar correctamente puesto a tierra. Para reducir al mínimo el riesgo de descargas eléctricas, siempre deberá enchufar la unidad en una toma con puesta a tierra.
- No corte ni quite la clavija de puesta a tierra del enchufe de alimentación.
- Fijar el terminal de puesta a tierra del adaptador al tornillo de la tapa de la toma de pared no pondrá a tierra la unidad a menos que el tornillo de la tapa sea metálico y no esté aislado, y la toma de pared esté puesta a tierra a través del cableado de la casa.
- Si tiene alguna duda sobre si el aire acondicionado está puesto a tierra correctamente, solicite a un electricista cualificado que revise la toma de pared y el circuito.

## Uso temporal de un adaptador

Desaconsejamos firmemente el uso de un adaptador debido a los potenciales peligros de seguridad. En conexiones temporales, utilice únicamente un adaptador original, disponible en la mayoría de sus almacenes locales de ferretería. Asegúrese que la ranura grande del adaptador esté alineada con la ranura grande de la toma para realizar una conexión correcta de la polaridad.

Para desconectar el cable de alimentación del adaptador, coloque una mano en cada uno para evitar dañar la clavija de puesta a tierra. Evite desenchufar con frecuencia el cable de alimentación, ya que esto podría provocar daños eventuales a la clavija de puesta a tierra.

## ⚠ ADVERTENCIA

- No utilice nunca la unidad con un adaptador roto.

## Símbolos utilizados en este manual



Este símbolo le alerta del riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo le alerta de los peligros que pueden causar daños al aire acondicionado.

### **NOTA**


Este símbolo indica notas especiales.

# Presentación del producto


A continuación encontrará una breve presentación de las unidades de interior y exterior.  
Por favor, consulte la información específica relativa al tipo de su unidad interior.

## Unidades interiores


[Tipo estándar Libero]




[Tipo Artcool Libero]




[Tipo casete de techo]



[Tipo Conducto oculto en el techo]



## Unidad exterior





\* La imagen pueden variar según el modelo.

# Instrucciones de funcionamiento

## Inserción de pilas

1. Desmonte la tapa de la batería tirando de ella en la dirección de la flecha.
2. Inserte las nuevas pilas asegurándose de que los signos (+) y (-) de la pila están instalados correctamente. (Tamaño de las baterías = AAA (1,5 Vcc))
3. Monte de nuevo la tapa deslizándola nuevamente en posición.



### NOTA



1. Utilice/Sustituya siempre ambas pilas por otras del mismo tipo.
2. Si no piensa utilizar el sistema durante un largo período de tiempo, retire las pilas a fin de extender su vida útil.
3. Si la información en la pantalla del mando a distancia comenzara a desvanecerse, sustituya ambas pilas.

## Mantenimiento del mando a distancia inalámbrico

1. Seleccione para éste un lugar seguro y de fácil acceso.
2. Fije el soporte a la pared mediante los tornillos incluidos.
3. Deslice el mando a distancia en su soporte.

### NOTA


1. El mando a distancia nunca debe ser expuesto a la luz directa del sol.
2. Debe mantener siempre limpio el transmisor/receptor de señal a fin de asegurar una correcta comunicación. Emplee un paño suave para limpiarlo.
3. Si el mando a distancia opera además otros equipos, cambie su posición o consulte al técnico de servicio.




## Método de funcionamiento

1. El receptor de señal se encuentra en el interior de la unidad.
2. Apunte a la unidad con el mando a distancia a fin de ponerla en funcionamiento. No deben existir obstáculos entre ambos.


[Tipo Estándar Libero / Artcool Libero]



[Tipo casete de techo]





[Tipo Conducto oculto en el techo]



## Operación del mando a distancia

[Tipo casete de techo]





### NOTA

\* Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

- 1 Botón VANE ANGLE**  
Se utiliza para ajustar el ángulo de cada aleta.
- 2 Botón de CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES**  
Se utiliza para seleccionar Limpieza automática, Limpieza inteligente, calefactor electrónico o Control de ángulo de aletas individuales.
- 3 Botón de encendido/apagado**  
Enciende/apaga la unidad.
- 4 Botón JET COOL**  
Refrigeración rápida con alta velocidad del ventilador.
- 5 Botón de control de dirección de aire izquierda/derecha (opcional)**  
Se utiliza para ajustar la dirección deseada (izquierda/derecha) del flujo de aire.
- 6 Botón de flujo de aire ARRIBA/ABAJO**  
Se utiliza para detener o iniciar el movimiento de las aletas y seleccionar la dirección arriba/abajo del flujo de aire.
- 7 Botón de temporizador encendido**  
Se puede seleccionar el tiempo de finalización del funcionamiento.
- 8 Botón de temporizador de apagado automático**  
Se puede seleccionar el tiempo de finalización del funcionamiento.
- 9 Botón PLASMA (OPCIONAL)**  
Se utiliza para configurar/borrar el temporizador. Se utiliza para ajustar la hora actual (si la entrada se hace durante 3 s).
- 10 PLASMA Button (OPTIONAL)**  
Se utiliza para iniciar o parar la función de purificación de plasma.
- 11 Botón de ajuste de temperatura interior**  
Se utiliza para seleccionar la temperatura de la habitación.
- 12 Botón de selección de modo de funcionamiento**  
Se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento.
- 13 Botón de velocidad del ventilador interior**  
Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro niveles: bajo, medio, alto y caos.
- 14 Botón de comprobación de temperatura interior**  
Se utiliza para comprobar la temperatura de la habitación.
- 15 Botón de apagado del temporizador**  
Se utiliza para seleccionar el tiempo de finalización del funcionamiento.
- 16 Botón de ajuste de temporizador (arriba/abajo)/Luz**  
Se utiliza para configurar el temporizador. Se utiliza para ajustar el brillo. (Si no está en el modo de ajuste de tiempo)
- 17 Botón de reinicio**  
Se utiliza para reiniciar el mando a distancia.

[Tipo Estándar Libero / Artcool Libero]




Panel de control	Pantalla	Descripción
PLASMA		<b>Botón de plasma*</b> : Purifica el aire eliminando las partículas que se introducen en la unidad de interior.
SLEEP		<b>Botón de modo Sleep (apagado automático)*</b> : Ajusta el funcionamiento del modo de apagado automático.
TEMP		<b>Botone de ajuste de temperatura</b> : Ajuste la temperatura de la habitación durante el funcionamiento de calor o frío.
ON/OFF	-	<b>Botón On/Off</b> : Enciende/apaga el aparato.
FAN SPEED		<b>Botón de velocidad del ventilador interior</b> : Ajusta la velocidad del ventilador.
MODE		<b>Botón de selección de modo de funcionamiento*</b> : Selecciona el modo de funcionamiento. Funcionamiento de refrigeración (❄) / Funcionamiento automático o cambio automático (AI) / Funcionamiento de deshumidificación (💧) / Funcionamiento de calefacción (☀) / Circulación de aire (🌀)
JET		<b>Botón de Jet cool/calefacción*</b> : Aumenta o reduce la temperatura interior en un periodo de tiempo corto.
SWING		<b>Botón de dirección del flujo de aire</b> : Ajusta la dirección vertical u horizontal del flujo de aire.
ROOM TEMP		<b>Botón de visualización de temperatura</b> : Muestra la temperatura de la habitación. También cambia la unidad de °C a °F si se pulsa durante 5 segundos.
ON/OFF		<b>Botón del temporizador</b> : Sirve para introducir la hora actual y la hora de puesta en marcha /parada.
A/CLEAN, E/SAVING, LIGHT		<b>Botón de navegación y funciones*</b> : Ajusta la hora y las funciones especiales. ☑: Limpieza automática / ⏸: Acciona el modo de refrigeración de ahorro de energía / LIGHT: Ajusta el brillo de la pantalla de la unidad de interior
SET/CLEAR	-	<b>Botón Set/clear</b> : Ajusta o cancela funciones.
○	-	<b>Botón Reset</b> : Pone a cero los ajustes del aparato de aire acondicionado.

**NOTA**

\* Dependiendo del producto, algunas funciones pueden no estar operativas o no mostrarse.

## Simple atada con alambre remoto Controlador

[Tipo Conducto oculto en el techo]



El panel de visualización mostrará cada función durante tres segundos aprox. al activar la potencia inicial.

### 1. Pantalla de Parámetros

Muestra las condiciones de funcionamiento.

### 2. Botón "On/Off" (Encendido/Apagado)

El aparato se pone en marcha cuando se pulsa este botón y se detiene cuando se vuelve a pulsar.

### 5. Botón "FAN Speed" (Velocidad del VENTILADOR)

Se utiliza para ajustar la velocidad que se desea del ventilador.

### 3. Botón "Set Temperature" (Ajuste de la Temperatura)

Se utiliza para ajustar la temperatura cuando se alcanza la temperatura deseada.


### 6. Botón "Operation Mode Selection" (Selección del Modo de Funcionamiento)

Se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento.

- Refrigeración
- Calefacción
- Modo automático
- Secado (deshumidificación)
- Ventilación

## Nombre y función de los botones del controlador remoto (Opcional)

✳ Modelo : PQRCVSL0, PQRCVSL0QW



Adjunte la etiqueta de información en el interior de la puerta.  
Elija el idioma adecuado dependiendo de su país.

- 1 PANTALLA DE INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO**
- 2 BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA**
- 3 BOTÓN DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR**
- 4 BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO**
- 5 BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO**
- 6 RECEPTOR DEL CONTROLADOR REMOTO INALÁMBRICO**
  - Algunos productos no reciben las señales inalámbricas.
- 7 BOTÓN DE FLUJO DE AIRE**
- 8 BOTÓN DE FUNCIÓN SECUNDARIA**
- 9 BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE FUNCIÓN**
- 10 BOTÓN DE VENTILACIÓN(OPCIONAL)**
- 11 RESERVA**
- 12 BOTÓN ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA**
  - Para comprobar la temperatura interior, pulse el botón
- 13 BOTÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE**
- 14 BOTÓN DE CONFIGURACIÓN/CANCELAR**
- 15 BOTÓN SALIR**

### NOTA

- ✳ La temperatura de la pantalla puede ser diferente de la temperatura real de la sala si el mando a distancia se ha instalado en un lugar expuesto a luz solar directa o en un lugar cerca de una fuente de calor.
- ✳ El producto real puede diferir de la imagen superior según el tipo de modelo.

# Modo funcionamiento

**1** Presione el botón ON/OFF para encender la unidad. La unidad responderá con una señal sonora


[Standard Libero/Artcool Libero Type/Ceiling Cassette Type]

[Tipo Conducto oculto en el techo]



**2** Abra la puerta del mando a distancia y presione el botón modo de funcionamiento. Cada vez que presione el botón, el modo de funcionamiento cambiará en la dirección de la flecha.


[Tipo Estándar Libero / Artcool Libero]




[Tipo Conducto oculto en el techo]



[Tipo casete de techo]




**3** Establezca la temperatura interior deseada, para la operación de enfriamiento o calefacción presionando los BOTONES DE AJUSTE DE TEMPERATURA AMBIENTE. La temperatura de enfriamiento debe establecerse entre los 18 °C y los 30 °C (64°F y los 86°F), para la calefacción, entre los 16 °C y los 30 °C (60°F y los 86°F).




- 4** Establezca la velocidad del ventilador mediante el mando a distancia. Usted puede seleccionar la velocidad del ventilador. Cada vez que presione el botón, cambiará el modo de velocidad del ventilador.


**[Tipo Estándar Libero / Artcool Libero]**



**[Tipo Conducto oculto en el techo]**



**[Tipo casete de techo]**



**Viento natural**

- Para lograr una sensación más fresca, presione el BOTÓN SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR y configure el modo CAOS o Brisa natural. En este modo, el viento sopla como una brisa natural cambiando automáticamente la velocidad del ventilador.

## Funcionamiento de deshumidificación sana

### Durante el funcionamiento de la deshumidificación sana

❑ Si selecciona el modo deshumidificación mediante el BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, el producto activará la función de deshumidificación. Establece automáticamente la temperatura ambiente y el volumen del flujo de aire a las mejores condiciones para la deshumidificación, basándose en la temperatura ambiente actual detectada.

En este caso, sin embargo, la temperatura establecida no se muestra en el mando a distancia y usted tampoco podrá controlar la temperatura ambiente.

❑ Durante la función de deshumidificación sana el volumen del flujo de aire se establece automáticamente según el algoritmo de optimización que responde al estado actual de la temperatura ambiente, para mantener las condiciones del cuarto sanas y confortables incluso en estaciones muy húmedas.

## Funcionamiento circulación de aire

Esta operación hace circular el aire del cuarto sin enfriarlo ni calentarlo. Puede ser activado presionando el BOTÓN SELECCIÓN DEL MODO DE OPERACIÓN. Una vez activada la circulación de aire, usted podrá seleccionar la velocidad del aire presionando el BOTÓN SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR.

**NOTA** : Durante esta operación, el indicador azul está iluminado. (Tipo estándar Libero)

## Funcionamiento automático

En el modo de funcionamiento, el sistema se active de forma automática mediante los controles electrónicos.



- Puede ajustar la temperatura deseada entre 18°C(64°F) y 30°C(86°F) para el modo de funcionamiento automático.

### NOTA


Esta función funciona correctamente si utiliza un controlador a distancia que corresponda a cada modelo.

## Funcionamiento de purificación PLASMA (opcional)

PLASMA




El filtro de plasma es una tecnología desarrollada por LG a fin de lograr eliminar los contaminantes microscópicos presentes en el aire de entrada mediante la generación de un plasma con electrones de altas cargas. Este plasma elimina y destroza completamente los contaminantes para proporcionar un aire limpio e higiénico.

La purificación por plasma puede iniciarse presionando el BOTÓN PLASMA en el mando a distancia. Se muestra  en la pantalla. Volver a presionarlo cancelará su ejecución.

### NOTA

Esta característica puede emplearse en cualquier modo de funcionamiento y a cualquier velocidad del ventilador.

## Operación del enfriamiento por chorro de aire frío/caliente (opcional)



La función de chorro de aire frío puede ser empleada para enfriar rápidamente un cuarto en un día caluroso. Cuando esta función esté activa, el aire acondicionado funcionará en modo operación de enfriamiento, con una velocidad ultrarrápida del ventilador y una temperatura de 18 °C(64°F) durante 30 minutos a fin de lograr un enfriamiento rápido y eficaz. De forma similar, la función de chorro de aire caliente (disponible únicamente en algunos modelos) calienta rápidamente el cuarto mediante la operación del ventilador a una velocidad ultrarrápida y a una temperatura de 30 °C(86°F) durante 30 minutos.

Podrá activar este funcionamiento presionando el BOTÓN JET COOL (enfriamiento por chorro de aire). Para cambiar del modo enfriamiento por chorro de aire al modo enfriamiento por velocidad alta del ventilador, presione de nuevo el BOTÓN JET COOL o BOTÓN SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR o el BOTÓN DE AJUSTE DE TEMPERATURA AMBIENTE.




### NOTA


• La función de calefacción o Jet Cool no puede activarse durante la operación de circulación de aire y la operación de operación automática.

## Modo de refrigeración con ahorro de energía (Opcional)

El modo de refrigeración con ahorro de energía podemos ahorrar energía en la operación de refrigeración, ya que puede funcionar de forma eficiente configurando el tiempo de adaptación del cuerpo al cambio de tiempo y temperatura y ajustando automáticamente la temperatura que desee.



### [Tipo Cassette de techo]

1. Presione el botón FUNCTION 2 veces. Tipo de enfriamiento de Ahorro de Energía símbolo blink. 
2. Pulse el botón SET / CLEAR para reservar o cancelar la refrigeración de ahorro de energía modo.

### [Estándar Libero / Artcool Libero Tipo]

1. Pulse el botón Modo ENFRIAMIENTO DE AHORRO DE ENERGÍA.
2. Para cancelar el modo de refrigeración de ahorro de energía, pulse el AHORRO DE ENERGÍA ENFRIAMIENTO BOTÓN MODE nuevamente y la unidad funcionará en el anterior (modo refrigeración).

## Brillo de la pantalla (Opcional)

El brillo de la pantalla se puede ajustar con el mando a distancia.

Abra la cubierta del control remoto y pulse el botón LCD/LED LUMINOSIDAD (LUMINOSIDAD DE LCD/LED).

La pantalla se oscurecerá. Pulse nuevamente este botón para ajustar el brillo de la pantalla.



## Operación Modo Sueño (Opcional)

Pulse el BOTÓN MODO SUEÑO AUTOMÁTICO para configurar la hora a la que desea que la unidad se detenga automáticamente. El temporizador se programa en incrementos de una hora pulsando el BOTÓN DE MODO SUEÑO AUTOMÁTICO de 1 a 7 veces. El modo sueño está disponible entre 1 a 7 horas.




### NOTA

- El modo sueño operará el ventilador de interior a una velocidad mínima en modo refrigeración y una velocidad baja en el modo calefacción para permitirle tener un sueño apacible.




## Limpeza automática (Opcional)

- Durante la función de limpieza automática, podrá eliminarse la humedad que aún permanezca en las unidades interiores tras el enfriamiento o deshumidificación sana.



**Esta función opera cuando la unidad está apagada.**



### [Tipo casete de techo]

1. Presione el botón de CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 1 vez.   
Parpadeará el símbolo de Limpieza automática. 
2. Presione el botón SET/CLEAR para activar o cancelar la función de Limpieza automática. 





### [Tipo Estándar Libero / Artcool Libero]

- Presione el botón Limpieza automática. 
- Se muestra  F en la pantalla.

Si la función de Limpieza automática está activada, siempre que la unidad esté apagada, el ventilador de la unidad interior continuará en funcionamiento durante 30 minutos aproximadamente, de forma interna, sin enfriar ni deshumidificar. Igualmente permanecerá cerrada la rejilla.






Esto eliminará cualquier humedad existente y limpiará internamente la unidad.

## Configuración de la hora actual (Optional)

1. Presione el botón Set/Clear durante 3 segundos.  
- L'icône de AM/PM se met à vaciller en bas de l'écran d'affichage. 
2. Appuyez sur les touches RÉGLAGE DE L'HEURE jusqu'à l'obtention de l'heure souhaitée.  
3. Appuyez sur la touche SET / CLEAR. 

**NOTA** Compruebe el indicador de A.M. y P.M.

## Ajuste del temporizador (Optional)


1. Presione el botón On o OFF para encenderlo o apagarlo.  
2. Presione los botones de CONFIGURACIÓN HORARIA hasta establecer la hora deseada.  
3. Presione el botón SET/CLEAR. 

## Cancelación de ajuste del temporizador

- Si desea cancelar todos los ajustes del temporizador, presione el botón CLEAR ALL o SET/CLEAR.
- Si desea cancelar ajustes individuales del temporizador, presione el botón TEMPORIZADOR para encender o apagar el temporizador de reposo, como desee. A continuación presione el botón SET/CLEAR apuntando al receptor de señal con el mando a distancia. (Se apagará la luz del temporizador del aire acondicionado y la pantalla.)

## Pantalla de temperatura interior (Optional)

### [Tipo Conducto oculto en el techo]




- 1 Al presionar el botón de velocidad del ventilador durante 3 segundos en el mando a distancia, la pantalla mostrará la temperatura interior durante cerca de 5 segundos, después regresa a la pantalla anterior.
  - La pantalla de temperatura interior puede diferir conforme a una configuración de 'Slide S/W1' en el mando a distancia.

\* Existen algunas diferencias entre la temperatura actual que usted siente y la temperatura ambiente indicada por el mando a distancia, ya que la temperatura no es uniforme.

## Bloqueo infantil (Optional)

Evita que los niños puedan utilizar el producto.

### [Tipo Conducto oculto en el techo]




- 1 Podrá utilizar la función de bloqueo infantil presionando el botón de aumento de temperatura \*\* y el botón de flujo de aire durante tres segundos. En la configuración inicial de la función de bloqueo infantil se mostrará "CL" en la pantalla de temperatura y después regresará al modo original. Mientras la pantalla muestre "CL" no se reconocerá el clic de otro botón durante tres segundos.

- 2 Si desea desactivar el modo de bloqueo infantil, presione el botón de aumento de temperatura \*\* y el botón de flujo de aire durante tres segundos.

## Modo de funcionamiento diferente (Opcional)

Cuando una unidad exterior cuenta con varias unidades interiores, el estado Modo de funcionamiento diferente será aquel en el que cada unidad interior funcione bajo un modo distinto.

### [Tipo Conducto oculto en el techo]



**1** Si una unidad interior funciona bajo el Modo de calefacción mientras otras lo hacen en Modo de enfriamiento, el segmento Exterior y el de Enfriamiento aparecerán intermitentes como en la pantalla de la izquierda.  
→ Significa la operación bajo el Modo de enfriamiento en la unidad exterior.

**2** Si una unidad interior funciona bajo el Modo de enfriamiento o deshumidificación mientras otras lo hacen en Modo calefacción, el segmento Exterior y el de Enfriamiento aparecerán intermitentes.  
→ Significa la operación bajo el Modo de calefacción en la unidad exterior.


**3** Al presionar el botón On/Off (Enc./Apag.), la unidad interior funcionará en modo automático, mientras otra unidad interior lo hará 5 segundos más tarde.

- \* Si el producto no es compatible con estado Modo de funcionamiento diferente, la pantalla mostrará el mensaje CH07.
- \* Si la pantalla muestra CH07, sírvase modificar el modo.
- \* El Modo de funcionamiento diferente no es un error.


## Funcionamiento Forzado

La operación forzada se usa cuando no puede usarse el control remoto. La operación comenzará cuando se pulse el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO). Si desea detener la operación, vuelva a pulsar el botón.

[Tipo Estándar Libero / Artcool Libero]



[Tipo casete de techo]



	Modelo con bomba de calor		
	Temp. de sala $\geq 24^{\circ}\text{C}$ (75.2°F)	$21^{\circ}\text{C}$ (69.8°F) $\leq$ Temp. de sala $< 24^{\circ}\text{C}$ (75.2°F)	Temp. de sala $< 21^{\circ}\text{C}$ (69.8°F)
Modo de funcionamiento	Refrigeración	Deshumidificación saludable	Calefacción
Velocidad de ventilador de interior	Alto	Alto	Alto
Selección de temperatura	$22^{\circ}\text{C}$ (71.6°F)	$23^{\circ}\text{C}$ (73.4°F)	$24^{\circ}\text{C}$ (75.2°F)

## Funcionamiento de prueba

Durante el FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA, la unidad funcionará en modo refrigeración con una velocidad de ventilador alta, independientemente de la temperatura de la sala y se reiniciará a los 18 minutos. Durante el funcionamiento de prueba, si se recibe señal del control remoto, la unidad funcionará con las órdenes del control remoto. Si desea usar esta operación, mantenga pulsado el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) durante 3-5 segundos y podrá oír un pitido. Si desea detener la operación, vuelva a pulsar el botón.

## Función de reinicio automático

Esta función es útil en caso de un fallo eléctrico.

Cuando se recupere la alimentación, esta función recupera la situación de funcionamiento anterior y el aire acondicionado funcionará con la misma configuración.

## NOTA

Esta función está habilitada de forma predeterminada de fábrica pero puede deshabilitarla pulsando el botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) durante 8 segundos. La unidad emitirá dos pitidos y el indicador azul parpadeará 6 veces. Para habilitarlo, pulse el botón de nuevo durante 6 segundos. La unidad emitirá dos pitidos y el indicador azul parpadeará 4 veces.

## Control de rejilla horizontal (Dirección del flujo de aire)

La rejilla horizontal puede ajustarse usando el control remoto.


### [Tipo casete de techo]

1. Presione el botón de encendido/apagado para poner en marcha la unidad.
2. Presione el botón Airflow arriba/abajo para que la rejilla horizontal suba y baje. Presione de nuevo el botón Airflow arriba/abajo para orientar la rejilla vertical en la dirección deseada del flujo de aire.



### [Tipo Estándar Libero / Artcool Libero]

1. Pulse el BOTÓN ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad.
2. Pulse el botón de dirección del caudal vertical del aire.  
Cada vez que pulse el botón, la dirección del caudal de aire cambiará en la dirección de la flecha.



\* Pulse el botón de Dirección vertical del caudal de aire una vez más durante la oscilación automática cuando el aire llegue a la dirección que desee mantener.

## Control de rejilla vertical (Control de dirección del flujo de aire horizontal) (Opcional)

La rejilla vertical puede ajustarse usando el control remoto.

### [Tipo casete de techo]


1. Pulse el botón Start/Stop para poner en marcha la unidad.
2. Abra la puerta del control remoto. Pulse el botón Start/Stop de la dirección del aire y las rejillas se moverán a izquierda y derecha. Pulse de nuevo el botón de control de flujo de aire horizontal para colocar la rejilla horizontal en la dirección deseada.

\* La orientación arriba/abajo e izquierda/derecha de la función Airflow no se muestra en el mando a distancia.



### [Tipo Estándar Libero / Artcool Libero]

1. Pulse el BOTÓN ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad.
2. Pulse el botón de dirección del caudal horizontal del aire. Cada vez que pulse el botón, la dirección del caudal de aire cambiará en la dirección de la flecha.



\* Pulse el botón de Dirección horizontal del caudal de aire una vez más durante la oscilación automática completa cuando el aire llegue a la dirección que desee mantener.

## NOTA

- Mover manualmente la rejilla horizontal o vertical podría dañar el mecanismo. Cuando se apague la unidad, las rejillas vertical y horizontal cerrarán la salida de aire del producto.
- El aire acondicionado memoriza el último ángulo de operación. Existe la posibilidad de que haya diferencias entre el ángulo del control remoto y el de la unidad al volver a utilizarla. En este caso, el ángulo puede ajustarse pulsando el botón [Vane Control] (Control de rejilla) del control remoto.
- Las rejillas verticales pueden moverse automáticamente a una zona de temperatura específica en el modo de refrigeración. (Tipo Libero)  
Ej) Paso 1 → Paso 2, Paso 5 → Paso 4

# Mantenimiento y servicio

## ⚠ ATENCIÓN

Antes de realizar labores de mantenimiento, desconecte la alimentación del sistema, cierre el interruptor y desenchufe el cable de alimentación.

### Tipo Estándar Libero / Artcool Libero

Limpie la unidad con un paño seco y suave. No utilice lejía o sustancias abrasivas.

## ⚠ ATENCIÓN

No utilice nunca los siguientes elementos:


- Agua caliente por encima de los 40°C Podría causar la deformación y/o decoloración de la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar la superficie del aire acondicionado.




### Limpeza del filtro del aire.

Limpe el filtro de aire una vez cada dos semanas o más, si es necesario.

- 1 Apague el aparato y desconéctelo de la red.
- 2 Abra la tapa frontal.
- Levante ligeramente ambos lados de la tapa.




- 3 Sujete la pestaña del filtro de aire, levántela ligeramente y retírela del aparato.



- 4 Limpie los filtros con un aspirador o con agua templada.
- Si tiene dificultad para eliminar la suciedad, lave el filtro en agua templada con detergente.
- 5 Seque el filtro a la sombra.

### Limpeza del filtro de plasma

- 1 Apague el aparato y desconéctelo de la red.
- 2 Abra la tapa frontal y retire el filtro de aire (véase "Limpeza del filtro de aire").
- 3 Retire el filtro de plasma en 10 segundos.



- 4 Utilice un aspirador para eliminar la suciedad.
- Si tiene dificultad para eliminar la suciedad, lave el filtro en agua templada con detergente.
- 5 Seque el filtro a la sombra.


#### NOTA

- La ubicación y forma de los filtros puede variar, dependiendo del modelo.
- El filtro de plasma puede no estar incluido en algunos modelos.

## Tipo Conducto oculto en el techo

### Filtro de aire

Los filtros del aire de detrás de la unidad interior (el lado de succión) deberían verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más frecuentemente en caso de necesidad.



Filtro de aire

- ❑ No utilice nunca nada de lo siguiente:
  - Agua más caliente de 40°C(104°F)  
Podría deformar y/o decolorar.
  - Substancias volátiles  
Podrían dañarse las superficies del acondicionador de aire.



1. Limpie el filtro con una aspiradora o con agua con jabón a una temperatura templada.
  - Si está muy sucio, lave con una solución de detergente en agua templada.
  - Si se usa agua caliente 50°C(122°F) o más, podría deformarse el filtro.
2. Después de lavar con agua, séquelo bien a la sombra.
3. Vuelva a instalar el filtro de aire.

## Tipo casete de techo

### Parilla, carcasa y mando a distancia

- ❑ Apague el sistema antes de limpiar. Para limpiar, utilice un paño suave y seco. No utilice lejía ni productos abrasivos.

#### NOTA

La alimentación debe estar desconectada antes de limpiar la unidad interior.

### Filtros de aire

Los filtros del aire de detrás de la parilla frontal deberían verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más frecuentemente si es necesario.



- No utilice nunca nada de lo siguiente:
  - Agua más caliente de 40°C  
Podría deformar y/o decolorar.
  - Substancias volátiles.  
Podrían dañarse las superficies del aire acondicionado.



#### 1 Saque los filtros de aire.

- Tome la pestaña y jale de ella hacia adelante para extraer el filtro.



**PRECAUCIÓN:** Cuando haya que retirar el filtro del aire, no toque las partes metálicas de la unidad interior. Podría ocasionar daños.

#### 2 Limpie la suciedad del filtro del aire mediante una aspiradora o lavándolo con agua.

- Si queda suciedad oculta, lave con detergente neutro en agua tibia
- Si se usa agua caliente (50°C o más), podría deformarse el aparato.

#### 3 Después de lavar con agua, séquelo bien a la sombra.

- No exponga el filtro del aire a la luz solar directa o al calor de un fuego para secarlo.

#### 4 Instale el filtro de aire.

## Sugerencias

### No enfríe demasiado el habitáculo.

Esto no es sano para su salud y además representa un derroche de electricidad.

### Mantenga cerradas cortinas y persianas.

No permita que la luz directa del sol entre en el habitáculo mientras el aire acondicionado se encuentre en funcionamiento.

### Mantenga uniforme la temperatura del habitáculo.

Ajuste la dirección del flujo de aire vertical y horizontal para asegurar una temperatura uniforme en todo el habitáculo.

### Asegúrese que las puertas y ventanas estén bien cerradas.

En lo posible, vite abrir puertas y ventanas para mantener el aire frío en el interior del habitáculo.

### Limpie el filtro de aire con regularidad.

Las obstrucciones en el filtro de aire reducen el flujo de aire y reduce los efectos de enfriamiento y deshumidificación. Límpielo al menos cada dos semanas.

### Ventile el habitáculo ocasionalmente.

Como las ventanas permanecen cerradas, es buena idea abrirlas para ventilar el cuarto de vez en cuando.

### Configure el ventilador a alta velocidad para lograr un enfriamiento rápido y eficaz.

Cuando la velocidad del ventilador sea alta, la unidad proporcionará su capacidad nominal de enfriamiento.

UNIDADES	Modelo	Voltaje / Hz	Corriente	
			AIRE FRIO	CALIENTE
IDU	AMNW09GDBL0[LMN096HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW12GDBL0[LMN126HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW18GDCL0[LMN186HVT]	220 V~ 60 Hz	0,30 A	0,30 A
	AMNW09GDBR0[LMAN096HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW12GDBR0[LMAN126HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW18GDCL0[LMAN186HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW07GDBL1[LMN077HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW09GDBL1[LMN097HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW12GDBL1[LMN127HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW15GDBL1[LMN157HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW18GDCL1[LMN187HVT]	220 V~ 60 Hz	0,30 A	0,30 A
	AMNW24GDCL1[LMN247HVT]	220 V~ 60 Hz	0,30 A	0,30 A
	AMNW09GDBR1[LMAN097HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW12GDBR1[LMAN127HVT]	220 V~ 60 Hz	0,20 A	0,20 A
	AMNW18GDCR1[LMAN187HVT]	220 V~ 60 Hz	0,30 A	0,30 A
	AMNW09GB1A0[LMDN095HV]	220 V~ 60 Hz	0,25 A	0,25 A
	AMNW12GB1A0[LMDN125HV]	220 V~ 60 Hz	0,25 A	0,25 A
	AMNW18GB2A0[LMDN185HV]	220 V~ 60 Hz	0,25 A	0,25 A
	AMNW09GL1A0[LMDN096HV]	220 V~ 60 Hz	0,40 A	0,40 A
	AMNW12GL2A0[LMDN126HV]	220 V~ 60 Hz	0,80 A	0,80 A
AMNW18GL2A0[LMDN186HV]	220 V~ 60 Hz	0,80 A	0,80 A	
AMNW07GTRA0[LMCN077HV]	220 V~ 60 Hz	0,25 A	0,25 A	
AMNW09GTRA0[LMCN097HV]	220 V~ 60 Hz	0,25 A	0,25 A	
AMNW12GTRA0[LMCN125HV]	220 V~ 60 Hz	0,25 A	0,25 A	
AMNW18GTQA0[LMCN185HV]	220 V~ 60 Hz	0,25 A	0,25 A	
ODU	A2UW183FA2[LMU187HV]	220 V~ 60 Hz	10,80 A	11,30 A
	A3UW243FA2[LMU247HV]	220 V~ 60 Hz	14,20 A	14,20 A
	A4UW363FA2[LMU369HV]	220 V~ 60 Hz	18,20 A	18,80 A
	A2UW18GFA0[LMU18CHV]	220 V~ 60 Hz	11,09 A	11,09 A
	A3UW24GFA0[LMU24CHV]	220 V~ 60 Hz	11,99 A	11,99 A
	A4UW36GFA0[LMU36CHV]	220 V~ 60 Hz	15,13 A	15,13 A
	A8UW54GFA0[LMU540HV]	220 V~ 60 Hz	26,0 A	27,0 A



Model / Modelo (s) :

Indoor Unit

AMNW09GDBL0[LMN096HVT],  
AMNW12GDBL0[LMN126HVT],  
AMNW18GDCL0[LMN186HVT],  
AMNW09GDBR0[LMAN096HVT],  
AMNW12GDBR0[LMAN126HVT],  
AMNW18GDCR0[LMAN186HVT],  
AMNW07GDBL1[LMN077HVT],  
AMNW09GDBL1[LMN097HVT],  
AMNW12GDBL1[LMN127HVT],  
AMNW15GDBL1[LMN157HVT],  
AMNW18GDCL1[LMN187HVT],  
AMNW24GDCL1[LMN247HVT],  
AMNW09GDBR1[LMAN097HVT],  
AMNW12GDBR1[LMAN127HVT],  
AMNW18GDCR1[LMAN187HVT]

AMNW09GB1A0[LMDN095HV]  
AMNW12GB1A0[LMDN125HV]  
AMNW18GB2A0[LMDN185HV]  
AMNW09GL1A0[LMDN096HV]  
AMNW12GL2A0[LMDN126HV]  
AMNW18GL2A0[LMDN186HV]  
AMNW07GTRA0[LMCN077HV]  
AMNW09GTRA0[LMCN097HV]  
AMNW12GTRA0[LMCN125HV]  
AMNW18GTQA0[LMCN185HV]

Outdoor Unit

A2UW183FA2[LMU187HV],  
A3UW243FA2[LMU247HV],  
A2UW18GFA0[LMU18CHV],  
A4UW36GFA0[LMU36CHV]

A4UW363FA2[LMU369HV]  
A8UW54GFA0[LMU540HV]  
A3UW24GFA0[LMU24CHV]



MEXICO	LG Electronics México, S.A de C.V. Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555 Col. San Lorenzo Industrial, Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033 Tel. 5321 1919 Teléfono sin costo 01 800 347 1919 Página web <a href="http://www.lg.com.mx">http://www.lg.com.mx</a>
--------	--