

MANUAL DO USUÁRIO

AR CONDICIONADO

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o seu aparelho e guarde-o para futura referência.

TIPO : INSTALADO NO CHÃO EM PÉ



P/NO : MFL68781401

www.lg.com

DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA

Aqui estão algumas dicas que o irão ajudar a minimizar o consumo de energia quando usar o ar condicionado. Pode usar o seu ar condicionado de forma mais eficiente, ao consultar as instruções em baixo:

- Não arrefeça excessivamente o interior da casa. Isso pode ser prejudicial para a sua saúde e consome mais energia eléctrica.
- Bloqueie a luz solar com persianas ou cortinas enquanto o ar condicionado estiver a funcionar.
- Mantenha as portas ou janelas fechadas firmemente enquanto o ar condicionado estiver a funcionar.
- Ajuste a direcção do fluxo de ar vertical ou horizontalmente para fazer circular o ar interior.
- Acelere a ventoinha para arrefecer ou aquecer o ar no interior mais rapidamente, num curto período de tempo.
- Abra as janelas regularmente para ventilar as divisões uma vez que a qualidade do ar no interior pode deteriorar-se caso o ar condicionado seja usado durante muitas horas.
- Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. O pó e as impurezas recolhidas no filtro de ar podem bloquear o fluxo de ar ou enfraquecer as funções de arrefecimento / desumidificação.

Para os seus registos

Agrafe o recibo nesta página no caso de necessitar dele para fazer prova da data de compra ou para efeitos de garantia. Escreva aqui o número do modelo e o número de série:

Número do modelo :

Número de série :

Pode encontrá-los numa etiqueta na lateral de cada unidade.

Nome do revendedor :

Data de compra :

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

Cumpra sempre as seguintes precauções para evitar situações de perigo e de modo a garantir o máximo desempenho do seu produto

AVISO

Se as indicações forem ignoradas tal pode resultar em lesões graves ou morte

ATENÇÃO

Se as instruções forem ignoradas tal pode resultar em lesões leves ou danos no produto

AVISO

- A instalação ou reparações realizadas por pessoas não qualificadas pode resultar em riscos para si e para outras pessoas.
- A instalação TEM de estar em conformidade com as normas de construção locais ou, não sendo estas existentes, com o Nation Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 ou edição actual e com o Canadian Electrical Code Part1 CSA C.22.1.
- As informações contidas no manual destinam-se a ser usadas por um técnico qualificado familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e os instrumentos de teste adequados.
- Não ler com atenção e não seguir todas as instruções contidas neste manual pode resultar no mau funcionamento do equipamento, em danos materiais, corporais e/ou morte.

Instalação

- Não use um disjuntor com defeito ou de valor inferior. Use este aparelho num circuito dedicado. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Para trabalhos eléctricos, contacte o representante, o vendedor, um electricista qualificado ou o Centro de Assistência Autorizado. Não desmonte nem faça reparações no produto. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Ligue sempre o produto à terra. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Instale o painel e a tampa da caixa de controlo em segurança. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Instale sempre um circuito dedicado e um disjuntor. Cablagem ou instalação inadequadas podem provocar incêndio ou choque eléctrico.
- Utilize o disjuntor e o fusível com a classificação correcta. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não modifique nem faça extensões no cabo de alimentação. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não instale, não remova, nem reinstale o equipamento você mesmo (cliente). Há o risco de incêndio, de choque eléctrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- Tenha cuidado ao desembalar e instalar este produto. As extremidades aguçadas podem provocar ferimentos. Tenha especial cuidado com as arestas e as aletas no condensador e evaporador.
- Para a instalação, contacte sempre o representante ou o Centro de Assistência Autorizado. Há o risco de incêndio, de choque eléctrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- Não instale o produto num local inadequado. Pode provocar ferimentos físicos, acidentes ou danificar o produto.
- Certifique-se de que a área de instalação não se deteriora com os anos. Se a base cair, o ar condicionado pode cair com ela, provocando danos materiais, avarias no produto e ferimentos pessoais.
- Não deixe o ar condicionado ligado durante um longo período quando há muita humidade e a porta ou a janela estão abertas. A humidade pode condensar e molhar ou danificar o produto.

Funcionamento

- Assegure-se de que o cabo de alimentação não é puxado ou danificado enquanto está em funcionamento. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não coloque nada em cima do cabo de alimentação. Não coloque nada em cima do cabo de alimentação. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não ligue nem desligue a ficha do cabo de alimentação durante a operação. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não toque (opere) o produto com as mãos molhadas. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Não coloque um aquecedor ou outros aparelhos perto do cabo de alimentação. Há o risco de incêndio e choque eléctrico.
- Não deixe cair água nas partes eléctricas. Existe risco de incêndio, avaria do produto ou choque eléctrico.
- Não armazene nem utilize gás inflamável ou combustíveis perto do produto. Há o risco de incêndio ou de avaria do produto.
- Não use o produto num espaço confinado durante um longo período de tempo. O oxigénio pode faltar.
- Se houver uma fuga de gás inflamável, desligue o gás e abra uma janela para ventilação antes de ligar o produto. Não use o telefone nem ligue/desligue interruptores. Existe o risco de explosão ou de incêndio.
- Se soar de forma estranha, se tiver um odor ou se sair fumo sair do produto. Desligue o interruptor ou desligue o cabo de fornecimento de alimentação. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Interrompa o funcionamento e feche a janela em caso de tempestade ou de furacão. Se possível, retire o produto da janela antes da chegada do furacão. Há o risco de danos materiais, avaria do produto ou choque eléctrico.
- Não abra a grelha frontal do produto durante a operação. (Não toque no filtro electrostático, se a unidade estiver equipada com este.) Existe risco de ferimentos físicos, choque eléctrico ou avaria do produto.
- Se o produto estiver encharcado (inundado ou submerso), contacte o Centro de Assistência Autorizado. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Tenha cuidado para que a água não entre no produto. Há o risco de incêndio, de choque eléctrico, de explosão ou ferimentos físicos.
- Ventile regularmente a divisão onde está o produto, se o utilizar juntamente com um fogão, etc. Há o risco de incêndio ou de choque eléctrico.
- Desligue a corrente antes de limpar ou reparar o produto. Há o risco de choque eléctrico.
- Quando o produto não está a ser utilizado por um longo período, desligue-o da corrente ou desligue o disjuntor. Há o risco de avaria ou falha do produto, ou funcionamento não intencional.
- Certifique-se de que ninguém pode pisar ou cair sobre a unidade de exterior. Tal pode resultar em ferimentos e danos no produto.

ATENÇÃO

Instalação

- Depois da instalação ou reparação do produto, verifique sempre a existência de fugas de gás (refrigerante). Os baixos níveis de refrigerante podem provocar a avaria do produto.
- Instale a mangueira de drenagem para se certificar de que a água é devidamente drenada. Uma má ligação pode provocar fugas de água.

- Mantenha o nível quando instala o produto. Para evitar vibrações ou fugas de água.
- Não instale o produto num local onde o ruído ou o ar quente da unidade de exterior possam lesar ou perturbar os vizinhos. Isso pode provocar problemas aos seus vizinhos.
- São necessárias duas ou mais pessoas para levantar e transportar o produto. Evite ferimentos pessoais.
- Não instale o produto num local directamente exposto ao ar marítimo (ambiente salino). Pode provocar corrosão no produto. A corrosão, principalmente nas aletas do condensador e do evaporador, pode provocar avarias ou funcionamento ineficiente.

Funcionamento

- Não exponha directamente a pele ao ar frio durante longos períodos de tempo. (Não se sente junto da corrente de ar.) Isso pode prejudicar a sua saúde.
- Não use o aparelho para determinados fins, tais como conservar comida, obras de arte, etc. É um ventilador para consumo doméstico, não é um sistema de refrigeração de precisão. Há o risco de danos ou perda de bens.
- Não bloqueie a entrada ou saída de ar. Pode provocar falhas no produto.
- Use um pano macio para limpar. Não use detergentes abrasivos, solventes, etc. Há o risco de incêndio, de choque eléctrico ou de danos nas partes plásticas do produto.
- Não toque nas partes metálicas do produto quando remover o filtro. São muito afiadas! Há o risco de ferimentos físicos.
- Não pise nem coloque nada sobre o produto. (Unidades de exterior) Há o risco de danos físicos e de avaria do produto.
- Instale o filtro sempre de forma segura. Limpe o filtro a cada duas semanas ou de forma mais regular caso seja necessário. Um filtro sujo reduz a eficiência do ar condicionado e pode provocar avarias ou danos no mesmo.
- Não introduza as mãos ou outros objectos através das entradas ou saídas de ar, enquanto o produto estiver em funcionamento. Existem peças afiadas e em movimento que podem causar lesões pessoais.
- Não beba água drenada do produto. Não é água própria para consumo e pode provocar problemas de saúde sérios.
- Use um banco firme ou uma escada quando limpar ou fizer a manutenção do produto. Tenha cuidado e evite ferimentos físicos.
- Substitua todas as pilhas do controlo remoto por outras novas do mesmo tipo. Não misture pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de pilhas. Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não recarregue ou desmonte as pilhas. Não descarte as pilhas no fogo. Podem queimar ou explodir.
- Se o líquido das pilhas tocar na sua pele ou na sua roupa, lave bem com água limpa. Não use o controlo remoto se as pilhas tiverem derramado. Os produtos químicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de saúde.
- Se ingerir líquido das baterias, lave os dentes e consulte um médico. Não use o controlo remoto se as pilhas tiverem derramado. Os produtos químicos contidos nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de saúde.

ÍNDICE

2 DICAS PARA ECONOMI- ZAR ENERGIA

3 INSTRUÇÕES DE SEGU- RANÇA IMPORTANTES

7 ANTES DE USAR

- 7 Preparação para funcionamento
- 7 Utilização
- 7 Limpeza e Manutenção
- 7 Serviço

8 NOME DE CADA PEÇA

- 8 Unidade Interna
- 8 Unidade Externa
- 9 Unidade Interna
- 9 Unidade Externa
- 10 Parte de controle
- 11 Controlo Remoto para MODELO
- 12 Preparação do Controlo Remoto

13 INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO

- 13 Operação de refrigeração
- 14 Controle de temperatura
- 15 Controle de ventilação
- 15 Funções adicionais

16 MANUTENÇÃO E SER- VIÇO

- 16 Unidade de Interior
- 17 Quando o ar condicionado não for usado por um longo período.
- 17 Quando o ar condicionado for utilizado novamente.
- 17 Dicas de funcionamento!
- 18 Dicas para Resolução de Problemas! Poupe tempo e dinheiro!
- 18 Solicite assistência imediatamente nas seguintes situações

ANTES DE USAR

Preparação para funcionamento

- Contacte um especialista para a instalação.
- Utilize um circuito dedicado.

Utilização

- Estar exposto ao fluxo de ar directo por um longos períodos de tempo pode ser prejudicial para a sua saúde. Não exponha pessoas, animais ou plantas ao fluxo de ar directo por um longo período de tempo.
- Devido à possibilidade de falta de oxigénio, ventile a divisão quando usar o equipamento juntamente com estufas ou outros aparelhos de aquecimento.
- Não utilize o ar condicionado para fins não especificados (ex: preservar equipamento de precisão, alimentos, animais de estimação, plantas, objectos de arte, etc.). Esta utilização pode danificar os bens.

Limpeza e Manutenção


- Não toque nas partes metálicas do equipamento quando remover o filtro. Podem ocorrer danos físicos ao manusear as arestas de metal afiadas.
- Não utilize água para limpar o interior do ar condicionado. A exposição à água pode destruir o isolamento, conduzindo a possíveis choques eléctricos.
- Quando limpar o equipamento, certifique-se primeiro de que desligou a corrente e o disjuntor. O ventilador roda a uma grande velocidade quando em funcionamento. Há a possibilidade de danos físicos se o aparelho se ligar acidentalmente durante a limpeza das peças interiores.

Serviço


Para reparação e manutenção, contacte o concessionário de serviços técnicos autorizado.

NOME DE CADA PEÇA


Unidade Interna



Unidade Externa




LPUC2108S4R




LPUC3008S4R


Unidade Interna



Unidade Externa




LPUC4108S4R




LPUC5808S4R

Parte de controle



Controlo Remoto para MODELO



- 1 Transmissor de Sinal
- Transmite os sinais para o ar condicionado de chão.
- 2 Mostrador das operações do Controlo Remoto
- 3 Botão de Selecção da Velocidade da Ventoinha Interna
- Para seleccionar a velocidade desejada da ventoinha em quatro passos [Baixa, Média] (Sem aplicacao)
- 4 Botão de Refrigeração
- 5 Botões de Definição da Temperatura
- 6 Botão Power ON/OFF
- O aparelho liga-se quando este botão é premido e pára quando este botão é premido de novo
- 7 Botão de Controlo Automático da Direcção de Fluxo de Ar
- As persianas horizontais oscilam para cima e para baixo. (Sem aplicacao)
- 8 Botão de Controlo Automático da Direcção de Fluxo de Ar
- As persianas verticais oscilam para a esquerda e para a direita. (Sem aplicacao)
- 9 Botão do Modo de Operação Automática (Apenas Modelo de Refrigeração)
- 10 Botão de Operação da Ventoinha Interna
- 11 Botão de Acerto do Temporizador
- Sempre que o botão é premido, o modo é alternado no processo seguinte. Acerto do temporizador (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas)
Se seleccionar "0", a função do Temporizador é cancelada.
- 12 Botão de Operação Soft Dry
- 13 Botão da Operação JET Cool
(Se seleccionar o Botão da Operação JET Cool, o visor indica "Po")
- 14 Botão da Operação de Fluxo de Ar Automático (Sem aplicação)


O Controlo Remoto sem Fios Coloca todas as funções deste aparelho nas pontas dos seus dedos

Manuseio do Controle Remoto




- Apontar para o receptor de sinal do ar condicionado de chão ao comandá-lo.
- O sinal emitido pelo controlo remoto pode ser captado até uma distância de cerca de 7 metros.
- Certifique-se que não existam obstáculos entre o controlo remoto e o receptor de sinal.
- Não deixe cair nem atire o controlo remo.
- Não coloque o controlo remoto num local exposto à luz solar directa, nem próximo de um aparelho de aquecimento ou de outra fonte de calor.

Preparação do Controlo Remoto

- 1 Como instalar numa parede.
Use os parafusos para fixar o suporte à parede ou para aparafusá-lo no lado da unidade interna.



- 2 Inserir o controlo remoto no suporte.



- Não utilize pilhas recarregáveis. Este tipo de pilhas são diferentes das pilhas secas normais tanto no seu formato como nas suas dimensões e ainda no seu desempenho.

- Mude as pilhas por novas quando o controlo remoto deixar de funcionar adequadamente após uma utilização durante um longo período de tempo.

Como inserir as pilhas


- 1 Retire a tampa da parte posterior do controlo remoto.
- Deslize a tampa no sentido da seta.
- 2 Insira duas pilhas.
- Certifique-se que as polaridades (+) e (-) são correctamente colocadas.
- Certifique-se que as pilhas inseridas são ambas novas.
- 3 Volte a colocar a tampa.
- Deslize a tampa de volta à sua posição inicial.

INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO

Operação de refrigeração

Refrigera o ambiente interno com ventilação fresca e agradável.

- 1 O botão de RUN/STOP do aparelho de controle remoto e o botão de RUN/STOP da parte de controle da unidade principal possui as mesmas funções.




Parte de controle da unidade principal




Controle Remoto

- Primeiramente, ligar a chave principal de energia.
- Durante a operação de refrigeração, se a temperatura interna estiver mais baixa do que a temperatura desejada, a refrigeração não irá funcionar.

- 2 Quando você pressionar o botão de iniciar/parar da parte de controle, a refrigeração irá iniciar.



- 3 Pressione o botão de controle de temperatura para baixar a temperatura desejada abaixo da temperatura interna.




- 4 Quando você pressionar o botão de iniciar/parar durante o funcionamento, a refrigeração para.




Controle de temperatura

Você pode controlar convenientemente a temperatura desejada.

- 1 Marcar a temperatura desejada com o botão de "TEMP.".
 - Cada vez que você pressionar o botão Δ , a temperatura irá aumentar 1°C.
 - Cada vez que você pressionar o botão ∇ , a temperatura irá diminuir 1°C



- 2 Durante a operação de refrigeração, se a temperatura desejada for maior do que a temperatura interna, a refrigeração não ocorrerá. Marque a temperatura desejada abaixo da temperatura interna.
 - Temperatura interna: significa a temperatura atual do meio ambiente.
 - Temperatura desejada: significa a temperatura interna que o usuário deseja manter.



- Você pode selecionar a temperatura desejada em um intervalo entre 18° C ~ 30° C.
- A diferença de 5° C entre as temperaturas interna e externa é recomendado. Refrigeração excessiva é nociva à saúde, assim configure e use a temperatura desejada adequada.

* O que é a função de atraso de 3 minutos?

Se for reiniciada logo após ter sido parada a operação de refrigeração, a ventilação fria não sai, e isso é causado pela função de proteção do compressor. Após 3 minutos, o compressor inicia e a ventilação fria volta a funcionar normalmente.


Controle de ventilação

Controle de ventilação da esquerda/direita

Você pode convenientemente controlar a direção esquerda/direita do fluxo de ventilação.

- Segure o controlador de direção de ventilação esquerda/direita com a mão e coloque na posição desejada.

Controlador de direção de ventilação esquerda/direita




Controlador de direção de ventilação para cima/baixo

Você pode convenientemente controlar a direção do fluxo de ventilação para cima/baixo.

- Segure o controlador de direção de ventilação para cima/baixo com a mão e coloque na posição desejada.

Controlador de direção de ventilação esquerda/direita





- Pegar com muita força pode ocasionar alguma falha.
- Usar esses controles suavemente.

Funções adicionais

Operação apenas de ventilação

- 1 Durante o funcionamento se você pressionar o botão de "MODE" e marcar Apenas Ventilação no mostrador, a operação Apenas Ventilação irá iniciar.



- 2 Se você continuar a pressionar o botão de "MODE" de funcionamento, ele repete na seguinte ordem: refrigeração → apenas ventilação → refrigeração...

- Durante a operação de apenas ventilação, o compressor da unidade externa não funciona.
- A operação de apenas refrigeração apenas manda a ventilação sem nenhuma diferença de temperatura com a temperatura interna, sendo assim apenas uma simples função de ventilação.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Unidade de Interior

Grelha, Estrutura e Controlador Remoto

- Desligue o sistema antes de efectuar a limpeza. Para limpar, utilize um pano suave e seco. Não utilize lixívia ou detergentes abrasivos

! NOTA

A alimentação deve ser desligada antes da limpeza da unidade de interior.

Filtros de Ar

Os filtros de ar por detrás da grelha frontal devem ser verificados e limpos uma vez em cada 2 semanas ou mais frequentemente caso seja necessário.

- Nunca usar :

Água a temperatura superior a 40°C.
Pode provocar deformação e/ou descoloração.

Substâncias voláteis.
Podem provocar danos nas superfícies do ar condicionado.




Limpeza do filtro

Por favor limpe-o uma vez por semana.


- 1 Remover os filtros de purificação de ar.
- Segure na patilha e puxe ligeiramente para a frente, para retirar o filtro.

! ATENÇÃO

Quando estiver a remover o filtro de ar, não toque nas partes metálicas da unidade interior. Pode provocar ferimentos.



- 2 Limpe o pó do filtro de ar com um aspirador ou lave-o com água.
- Se a sujidade for muita, lave com detergente neutro e água morna.
- Se for utilizada água quente (50 °C ou mais), a unidade pode ficar deformada.
- 3 Depois de lavar com água, seque bem à sombra.
- Não exponha o filtro de ar à luz directa do sol ou ao calor do fogo quando o seca



- 4 Volte a instalar o filtro de ar.

Quando o ar condicionado não for usado por um longo período.

Quando o ar condicionado não for usado por um longo período.

- 1 Utilize o ar condicionado com as seguintes definições durante 2 ou 3 horas.
 - Tipo de operação: Modo de Ventilação.
 - Isto irá secar os mecanismos internos.



ATENÇÃO

Desligue o interruptor quando o ar condicionado não for utilizado durante um longo período de tempo. A sujidade pode acumular-se e provocar um incêndio.

Informação Útil

Os filtros eléctricos e a sua conta de electricidade.

Se os filtros de ar ficarem obstruídos com pó, a capacidade de arrefecimento cairá, e 6% da electricidade utilizada no uso do ar condicionado será desperdiçada.

Quando o ar condicionado for utilizado novamente.

- 1 Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade de interior.
- 2 Verifique se as entradas e saídas de ar das unidades interior e de exterior não estão bloqueadas.
- 3 Verifique se o fio de terra está devidamente ligado. Deve estar ligado na lateral da unidade de interior.

Dicas de funcionamento!

<p>Não arrefeça demasiado a divisão.</p> <p>Não é benéfico para a saúde e desperdiça electricidade.</p>	<p>Mantenha as persianas ou as cortinas fechadas.</p> <p>Não deixe entrar luz solar directa na divisão quando o ar condicionado estiver a funcionar.</p>	<p>Mantenha a temperatura da divisão uniforme.</p> <p>Ajuste a direcção vertical e horizontal do fluxo de ar para garantir uma temperatura uniforme na divisão.</p>
<p>Certifique-se que as portas e janelas estão devidamente fechadas.</p> <p>Evite abrir portas e janelas, o mais possível, para manter o ar fresco na divisão.</p>	<p>Limpe o filtro de ar regularmente.</p> <p>Bloqueios no filtro de ar reduzem o fluxo de ar e diminuem os efeitos de arrefecimento e desumidificação. Limpe pelo menos de duas em duas semanas.</p>	<p>Ventile a divisão de vez em quando.</p> <p>Se as janelas forem mantidas fechadas, é boa ideia abri-las e ventilar a divisão ocasionalmente.</p>

Dicas para Resolução de Problemas! Poupe tempo e dinheiro!

Verifique os seguintes pontos antes de solicitar uma reparação ou assistência... Se o problema persistir, por favor contacte o seu revendedor.

<p>O ar condicionado não funciona.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enganou-se ao programar a temporização? - O fusível queimou ou o disjuntor de circuito foi activado? 	<p>A divisão apresenta um odor peculiar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique se é libertado um odor a humidade das paredes, da alcatifa, dos móveis ou de objectos húmidos existentes na divisão. 	<p>Parece que existe uma fuga de condensação do ar condicionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A condensação ocorre quando o fluxo do ar condicionado arrefece o ar quente da divisão. 	<p>O ar condicionado não funciona durante 3 minutos quando reinicia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trata-se da protecção do mecanismo. - Aguarde cerca de três minutos até a operação começar.
<p>Não arrefece nem aquece com eficácia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - O filtro de ar está sujo? Consulte as instruções de limpeza do filtro. - A divisão podia estar muito quente quando o ar condicionado foi ligado pela primeira vez. Aguarde algum tempo até arrefecer. - A temperatura foi definida incorrectamente? - As entradas e saídas de ar da unidade estão obstruídas? 	<p>O funcionamento do ar condicionado é barulhento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um ruído que se assemelha a água a correr. * Trata-se do som do fluido frigorigénio a fluir no interior da unidade de ar condicionado. - Ruído que se assemelha a ar comprimido libertado para a atmosfera. - É o som da água do desumidificador a ser processada dentro da unidade de ar condicionado. 	<p>Ouviu um Crack.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Este som é gerado pela expansão/contractação do painel frontal, etc., devido à alteração da temperatura. <p>Luz de sinal de Filtro (LED) está LIGADA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Após limpar o filtro, pressione o botão Timer e o botão ◀ do controlador remoto com fios ao mesmo tempo durante 3 segundos. 	<p>O visor do painel de controlo aparece apagado ou pouco visível.</p> <ul style="list-style-type: none"> - As pilhas estão gastas? - As pilhas foram colocadas em direcções opostas (+) e (-)? <p>O código de erro ocorreu após um trovão</p> <ul style="list-style-type: none"> - Este produto foi aplicado ao circuito de protecção de sobrecarga de corrente. Pode ocorrer um erro, mas trata-se de um comportamento normal. Depois de alguns minutos, irá funcionar normalmente.

Solicite assistência imediatamente nas seguintes situações

- 1 Se ocorrer qualquer coisa anormal como cheiro a queimado, barulho alto. Pare a unidade e desligue o disjuntor. Nunca tente reparar ou reiniciar o sistema nestes casos.
- 2 O cabo de alimentação está demasiado quente ou danificado.
- 3 O código de erro é gerado por autodiagnóstico.
- 4 Existe fuga de água na unidade interior, mesmo se a humidade for baixa.
- 5 Se ocorrer falha no funcionamento de qualquer interruptor, disjuntor (segurança, terra) ou fusível

O utilizador deve realizar uma verificação e uma limpeza de rotina a fim de evitar um mau desempenho da unidade.

No caso de situações especiais, a tarefa deve ser realizada apenas por uma pessoa técnica qualificada.

