

دفترچه راهنمای کاربران تهویه مطبوع

لطفاً محتوای این راهنما را پیش از استفاده از دستگاه به دقت مطالعه فرموده و آنرا برای ارجاعات بعدی نزد خود نگهداری نمایید.

مدل : اینورتر

نکاتی در باب صرفه جویی انرژی

در اینجا نکاتی برای کمک به بهبود مصرف انرژی در زمان استفاده از دستگاه تهویه مطبوع ذکر می‌شود. می‌توانید از تهویه مطبوع خود بهره‌وری بیشتری داشته باشید اگر از نکات زیر استفاده کنید:

- فضاهای داخلی را بیش از حد نیاز خنک نکنید. این هم می‌تواند برای سلامتی شما مضر باشد و هم برق بیشتری مصرف می‌کند.
- در هنگام استفاده از تهویه مطبوع، از تابش نور خورشید با پرده و یا پوشش‌های دیگر جلوگیری کنید.
- در هنگام استفاده از تهویه مطبوع، درب‌ها و پنجره‌ها را بخوبی ببندید.
- جریان پرتاب باد را به گونه‌ای (افقی یا عمودی) تنظیم کنید که هوا در فضای اتاق جریان پیدا کند.
- با افزایش سرعت فن، طی زمان اندک فضای داخلی را خنک و یا گرم کنید.
- پنجره‌ها را بصورت ادواری باز کنید تا با تجدید هوای فضای داخلی، از زوال هوا بر اثر کارکرد مداوم تهویه جلوگیری شود.
- فیلتر هوا را هر دو هفته یکبار تمیز کنید. گرد و غبار و ناخالصی‌ها در فیلتر جمع شده و می‌تواند منجر به بسته شدن مسیر جریان هوا و یا ضعیف شدن عملکرد خنک‌سازی / رطوبت‌زدایی شود.

برای بایگانی شخصی

اطلاعات رسید خرید خود را در این برگه وارد کنید تا در صورت نیاز بتوانید تاریخ خرید را برای خدمات پس از فروش اثبات نمایید. لطفاً مدل دستگاه و شماره سریال آنرا در اینجا وارد نمایید:

مدل:

شماره سریال:

می‌توانید این اطلاعات را روی برچسب در کنار دستگاه بیاپید.

نام فروشگاه:

تاریخ خرید:

نکات مهم ایمنی

تمام نکات زیر را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

همیشه از هشدارهای زیر پیروی کنید تا از وضعیت‌های خطرناک جلوگیری کنید و از راندمان عالی محصول نیز اطمینان یابید.

⚠ هشدار

عدم توجه به نکات می‌تواند صدمات جسمی شدید و یا مرگ را به دنبال داشته باشد.

⚠ توجه

عدم توجه به نکات می‌تواند صدمات جسمی و یا صدمه به دستگاه را به دنبال داشته باشد.

⚠ هشدار

- نصب و تعمیرات انجام شده با اشخاص غیر واجد شرایط می‌تواند منتهی به خطرات بسیار برای شما و دیگران شود.
- نصب باید مطابق قانون محلی ساختمان یا، در صورت فقدان قوانین محلی، با قانون ملی الکتریک NFPA 70/ANSI C1-1003 یا ویرایش کنونی و قانون الکتریک کانادایی بخش اول CSA C.22.1 اجرا شوند.
- اطلاعات مندرج در این راهنما جهت استفاده مسئول فنی واجد شرایط آشنا با مسائل ایمنی و مجهز به ابزار مناسب و دستگاه تست است.
- عدم دقت در مطالعه این راهنما و عدم رعایت دقیق دستورالعمل‌ها می‌تواند منتهی به عملکرد بد، صدمه به دستگاه، صدمات جسمی و یا مرگ شود.

نصب

- از قطع کننده‌های مدار و فیوز استاندارد مطابق با رتبه تهبویه مطبوع استفاده کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- برای نصب یا جابجایی محصول با یک مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.
- همیشه از یک پریز برق و سوکت با ترمینال زمین استفاده کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- پانل و قاب جعبه کنترل را با رعایت موارد ایمنی نصب کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- یک خروجی برق و قطع‌کننده مدار اختصاصی را پیش از استفاده از محصول تعبیه نمائید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- طول کابل برق را افزایش ندهید و از انجام تغییرات در آن بپرهیزید. اگر کابل برق یا سیم دارای بریدگی یا پوسته‌شدگی روکش یا عیوب دیگر باشد، بایستی جایگزین شود. این مسئله ممکن است سبب آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شود.
- در زمان باز کردن بسته محصول و یا نصب آن دقت کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.
- از نصب دستگاه روی سطح ناستوار یا درجایی که خطر سقوط آن وجود دارد جداً خودداری کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به مرگ، صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.

کارکرد

- در صورتیکه رطوبت هوا بسیار بالاست و یا درب یا پنجره باز مانده است، از کارکرد طولانی مدت دستگاه خودداری کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- مطمئن شوید در هنگام کار دستگاه، کابل برق کشیده نشده و یا صدمه ندیده باشد. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- هیچ شیئی را روی کابل برق نگذارید. این امر می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- هیچگاه با کشیدن کابل از پریز اقدام به خاموش و روشن کردن دستگاه نکنید. این امر می‌تواند منجر به آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شود.
- هیچگاه با دستان مرطوب دستگاه را لمس، روشن و یا تعمیر نکنید. این امر می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- اجازه ندهید آب به درون دستگاه راه یابد. این امر می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- هیچگاه مواد قابل اشتعال، از جمله گازوئیل، بنزین و تینر، را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید. این امر می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- هیچگاه دستگاه را در یک فضای کوچک بدون تهویه برای مدت طولانی روشن نگذارید. فضا را به طور متناوب هوادهی کنید. این امر می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- اگر تشت گاز وجود دارد، ابتدا فضا را کاملاً هوا دهید، سپس از دستگاه استفاده کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- اگر از دستگاه صدای عجیب، بو یا دود متساعد می‌شد، کابل آن را از برق بکشید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- در هنگام طوفان و گردباد، دستگاه را خاموش و پنجره‌ها را ببندید. در صورت امکان پیش از ورود طوفان دستگاه را از درون قاب پنجره بیرون بیاورید.
- لطفاً پس از باز کردن پنجره مشبک به فیلتر الکترواستاتیک دست نزنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به شوک الکتریکی یا خرابی محصول شود.
- در صورت افتادن دستگاه در آب حتماً با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی شود.
- دقت کنید آب وارد دستگاه نشود.
- در صورت استفاده از دستگاه تهویه و یک دستگاه گرماساز مانند هیتر، حتماً اتاق را به طور متناوب هوا دهید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به آتش‌سوزی، جراحات شدید یا خرابی محصول شود.
- برای نظافت یا تعمیر دستگاه حتماً قبلاً آنرا خاموش نموده و کابل آنرا از پریز برق بکشید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به مرگ، جراحات شدید یا خرابی محصول شود.
- در صورتیکه از دستگاه برای مدت مدیدی استفاده نمی‌شود، کابل آنرا از پریز برق بکشید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- هیچ شیئی را روی دستگاه قرار ندهید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- برای نظافت داخلی، با یک مرکز خدمات یا فروشنده معتبر تماس حاصل فرمایید.
- از شوینده های بسیار قوی که می‌توانند باعث قوسودگی یا آسیب در تجهیز کنند استفاده نکنید.
- شوینده های خیلی قوی همچنین می‌توانند باعث ایجاد خرابی محصول، آتش سوزی یا شوک الکتریکی شوند.

توجه !

نصب

- پس از نصب دقت کنید که آیا مایع منجمدی از دستگاه نشت می‌کند. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- شلنگ تخلیه را به درستی نصب کنید تا آب کندانس بصورت روان تخلیه شود. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- محصول را در حالت تراز نصب کنید.
- محصول را جایی نصب کنید که صدای یونیت خارجی یا گاز خروجی آن همسایگان را آزار ندهد. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به درگیری میان همسایگان شود.
- برای حمل دستگاه به حداقل دو نفر یا بیشتر، یا یک جرثقیل نیاز دارید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به جراحت شدید شود.
- دستگاه را جایی نصب نکنید که در معرض باد دریا (پاشش نمک) باشد. این امر می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.

کارکرد

- افراد، حیوانات و گیاهان را در معرض باد مستقیم گرم یا سرد دستگاه تهویه قرار ندهید. این امر می‌تواند منجر به آسیب جسمانی شدید شود.
- این محصول را برای مقاصد ویژه، چون نگهداری غذا، کارهای هنری و امثال آن، استفاده نکنید. این یک تهویه مطبوع است، نه یک سامانه تبرید دقیق. این امر می‌تواند منجر به مرگ، آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شود.
- در هنگام برداشتن فیلتر هوا، به اجزاء آهنی دستگاه دست نزنید. این امر می‌تواند منجر به آسیب جسمانی شدید یا خرابی محصول شود.
- هیچ شیئی را روی دستگاه قرار ندهید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به خرابی محصول شود.
- همیشه فیلتر را پس از تمیز کردن به دقت در جای خود قرار دهید. فیلتر را هر دو هفته یکبار و یا در صورت لزوم هر هفته تمیز کنید.
- در هنگام کار دستگاه، هیچگاه دست خود یا شیء دیگری را درون محفظه ورود یا خروج هوا نکنید. این کار ممکن است به شوک الکتریکی بیانجامد.
- از آب دفع شده توسط دستگاه ننوشید. این کار می‌تواند منتهی به مشکلات جدی در سلامتی‌تان شود.
- در هنگام نظافت دستگاه در ارتفاع، از یک چهارپایه محکم یا نردبان استفاده کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.
- باتری‌های کنترل از راه دور را با دیگر انواع باتری ترکیب نکنید، یا از ترکیب باتری نو و کهنه بهره‌بیزید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی یا خرابی محصول شود.
- باتری‌ها را دوباره شارژ نکنید و اجزاء آن را از هم جدا نکنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به انفجار، آتش‌سوزی یا صدمات جسمی شود.
- اگر باتری نشستی داشت از کنترل از راه دور استفاده نکنید. اگر لباس یا پوست شما آغشته به آب باتری شد، با آب تمیز بشوئید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به صدمات جسمی شود.
- اگر به هر ترتیبی آب باتری را نوشیدید، دهانتان را کاملاً بشوئید و سپس با پزشک مشورت کنید. عدم رعایت این نکته می‌تواند منجر به مشکلات سلامتی جدی شود.

فهرست مطالب

۲ نکاتی در باب صرفه‌جویی انرژی

۳ نکات مهم ایمنی

۷ پیش از استفاده

۷ قطعات

۸ استفاده از کنترل از راه دور

۹ - قرار دادن باتری

۹ - نصب نگهدارنده کنترل از راه دور

۱۰ عملکردهای پایه

۱۰ اتاق خود را خنک کنید

۱۰ از بین بردن رطوبت

۱۱ هوای اتاق خود را تازه کنید

۱۱ تنظیم سرعت پنکه

۱۱ تنظیم جهت جریان هوا

۱۱ تنظیم تایمر

۱۱ - تنظیم زمان فعلی

۱۲ - روشن کردن کولر

به طور خودکار در زمان تعیین شده

۱۲ - خاموش کردن کولر

به طور خودکار در زمان تعیین شده

۱۲ - لغو تنظیمات تایمر

۱۲ تنظیم حالت خواب

۱۳ عملکردهای پیشرفته

۱۳ تغییر دمای اتاق به سرعت

۱۳ تصفیه هوای فضای داخلی

۱۳ - عملکرد خودکار نظافت

۱۴ عملکرد تصفیه پلاسما

۱۴ کارکرد خودکار

۱۵ تغییر خودکار عملکرد

۱۵ حالت صرفه‌جویی خنک‌کننده

۱۵ روشنایی صفحه نمایش

۱۶ روشن کردن تهویه بدون کنترل از راه دور

۱۶ شروع مجدد تهویه

بطور خودکار

۱۷ نگهداری

۱۸ تمیز کردن فیلتر هوا

۱۸ تمیز کردن فیلتر ضد حساسیت

و فیلتر سه‌گانه (انتخابی)

۱۸ تمیز کردن فیلتر پلاسما (انتخابی)


۱۹ عیب‌یابی

۱۹ عملکرد خود-تشخیص

۱۹ پیش از درخواست خدمات

پیش از استفاده

قطعات



* مشخصات ممکن است براساس مدل دستگاه متغیر باشند

نکته !

تعداد چراغ‌های عملکرد و محل قرارگیری آنها، بسته به مدل تهویه مطبوع، متغیر است.

عملیات لامپ موارد مصرف

BB نمایشگر حرارت : نمایشگر، دمای دلخواه را نمایش می دهد.


⊗ خارج از منزل: در حین عملکرد خارج از منزل روشن می گردد

⌚ علامت : در طول زمان کرکرد دستگاه روشن می گردد.

kW نمایش قدرت آبی : در هنگام نمایش مقدار قدرت آبی دستگاه، نور مربوط روشن می شود.

kWh نمایش قدرت انباشته: در هنگام نمایش مقدار قدرت انباشته دستگاه، نور مربوط روشن می شود.

دستگاه خارجی




* مشخصات ممکن است براساس مدل دستگاه متغیر باشند

پیش از استفاده

شما می‌توانید با کنترل از راه دور از دستگاه تهویه مطبوع آسان‌تر بهره‌برداری کنید. دکمه‌های عملکردهای اضافی را زیر قاب کنترل از راه دور خواهید یافت.

کنترل از راه دور بی‌سیم





کنترل پتل	صفحه نمایش	توضیحات
PLASMA		دکمه پلاسما*: هوا را با حذف ذراتی که وارد دستگاه داخلی شده‌اند تصویه می‌کند.
SLEEP	1 hr.	دکمه وضعیت خودکار خواب*: عملیات وضعیت خودکار خواب را فعال می‌کند.
	88 °C	دکمه های تنظیم درجه حرارت: در زمان خنک سازی دستگاه درجه حرارت محفظه را تنظیم می‌نماید.
	-	دکمه خاموش/روشن: دستگاه را روشن و خاموش می‌کند.
FAN SPEED		دکمه سرعت پنکه فضای داخلی: سرعت پنکه را تنظیم می‌کند.
MODE		دکمه انتخاب وضعیت عملکرد*: وضعیت عملکرد را انتخاب می‌کند. عملکرد خنک‌کننده (❄️) / عملکرد خودکار (⌚) / عملکرد رطوبت‌زدایی (💧) / گردش هوا (🌀)
JET MODE	Po	خنک سازی با سیستم جت کولینگ*: دمای هوای داخل ساختمان را در مدت زمان کمی خنک می‌کند.
		دکمه جریان هوا: جهت جریان هوا را افقی یا عمودی تنظیم می‌کند.
ROOM TEMP		دکمه نمایش دما: دمای اتاق را نمایش می‌دهد. همچنین اگر آن را برای 5 ثانیه فشار دهید، واحد از سانتیگراد به فارنهایت تغییر می‌کند.
ON OFF	AM 12:00	دکمه تایمر: زمان کنونی و زمان شروع/پایان را تنظیم می‌کند.
	-	دکمه کنترل و عملکرد*: زمان و عملکردهای خاص را تنظیم می‌کند. نظافت خودکار / : عملیات خنک‌کنندگی با صرفه‌جویی - : تنظیم روشنایی نمایشگر دستگاه داخلی.
ENERGY DISPLAY	-	دکمه نمایش مصرف انرژی: این دکمه برای نمایش یا عدم نمایش اطلاعات مربوط به مصرف انرژی است.
SET CLEAR	-	دکمه شروع/لغو: عملکردها را شروع یا لغو می‌کند.
	-	دکمه بازنشاندن: تنظیمات تهویه مطبوع را بازنشانی می‌کند.


* برخی عملکردها ممکن است در برخی مدل‌ها فعال نباشند.

قراردادن باتری


پیش از استفاده از کنترل از راه دور باتری‌ها را درون آن قرار دهید. نوع باتری قابل استفاده (۱.۵ ولت) است.
۱ قاب جای باتری را باز کنید.



۳ کنترل از راه دور را از بالا به درون نگهدارنده سر دهید.




۲ باتری‌های جدید را وارد کنید و اطمینان حاصل کنید که قطب‌های + و - باتری‌ها دقیقاً به شکل درست قرار گرفته‌اند.



۳ قاب جای باتری را در محل خود قرار دهید.

روش کاربرد

کنترل از راه دور را به سمت گیرنده سیگنال در پائین دستگاه تهویه نشانه بگیرید تا عمل کند.



نکته !

اگر صفحه نمایش کنترل از راه دور کم نور شد، باتری‌ها را تعویض کنید.

نکته !

- کنترل از راه دور ممکن است روی دیگر دستگاه‌های الکترونیکی عمل کند اگر به سوی آنها نشانه گرفته باشید. مطمئن شوید که به طرف گیرنده سیگنال دستگاه تهویه اشاره دارید.
- برای عملکرد دقیق، از پارچه‌ای نرم برای تمیز کردن فرستنده سیگنال و گیرنده آن استفاده کنید.

نصب نگهدارنده کنترل از راه دور


برای حفاظت از کنترل از راه دور، نگهدارنده را در جایی نصب کنید که دور از نور مستقیم آفتاب باشد.

۱ ابتدا مکانی امن با دسترسی آسان برگزینید.

عملکردهای پایه

اتاق خود را خنک کنید (عملکرد خنک کننده)

- ۱ دکمه (❄️) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
- ۲ دکمه (MODE) را چندبار فشار دهید تا عملیات خنک‌کنندگی انتخاب شود.
- علامت ❄️ روی صفحه به نمایش درمی‌آید.




- ۳ دکمه (⬆️) یا (⬇️) را بزنید تا دمای مورد نظر را انتخاب کنید.
- محدوده دما بین 18 سانتی‌گراد (64 فارنهایت) - 30 سانتی‌گراد (86 فارنهایت) است.

از بین بردن رطوبت (عملکرد رطوبت‌زدایی)

این حالت رطوبت بیش از حد در محیط با رطوبت بالا و یا فصول بارانی را می‌زداید، تا از مستقر شدن کپک و قارچ جلوگیری نماید. این حالت دمای اتاق و سرعت پنکه را به طور خودکار تنظیم نموده تا رطوبت را به سطح حداقلی برساند.

- ۱ دکمه (💧) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
- ۲ دکمه (MODE) را چندبار فشار دهید تا عملیات رطوبت‌زدایی انتخاب شود.
- علامت 💧 روی صفحه به نمایش درمی‌آید.




نکته !

در این وضعیت نمی‌توانید دمای اتاق را تنظیم کنید، چراکه به طور خودکار تنظیم می‌شود. همچنین، دمای اتاق در صفحه نمایش نشان داده نمی‌شود.

هوای اتاق خود را تازه کنید (عملکرد هواگردانی)

- این حالت تنها هوای فضای داخلی را بدون تغییر دما به گردش درمی‌آورد. در این حالت چراغ خنک‌ساز روشن می‌شود.
- ۱ دکمه (🌀) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
 - ۲ دکمه (MODE) را چندبار فشار دهید تا عملیات هواگردانی انتخاب شود.
 - علامت 🌀 روی صفحه به نمایش درمی‌آید.



- ۳ دکمه (⬆️) را بزنید تا سرعت پنکه تنظیم شود.

تنظیم سرعت پنکه

- ۱ دکمه (FAN) را چندبار فشار دهید تا سرعت پنکه تنظیم شود.
- اگر هوای طبیعی می‌خواهید علامت 🌬️ را انتخاب کنید. سرعت پنکه خود تنظیم می‌شود.


سرعت	ملاحظات
تند	🌀🌀🌀🌀
متوسط-تند	🌀🌀🌀
متوسط	🌀🌀
متوسط-کند	🌀
کند	🌀
باد طبیعی	🌬️

تنظیم تایمر

می‌توانید از عملکرد تایمر برای صرفه‌جویی مصرف انرژی و کاربرد موثرتر از دستگاه تهویه استفاده کنید.

تنظیم زمان فعلی

- ۱ دکمه  را بزنید و آنرا برای بیشتر از ۳ ثانیه نگه‌دارید. - علامت AM/FM در پائین صفحه نمایش چشمک می‌زند.



- ۲ دکمه‌های  یا  را برای انتخاب دقیقه بزنید.
- ۳ دکمه  را برای اتمام تنظیم بزنید.

روشن کردن کولر به طور خودکار در زمان تعیین شده

- ۱ دکمه  را بزنید. - علامت زیر در پائین صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می‌کند.



- ۲ دکمه‌های  یا  را برای انتخاب دقیقه بزنید.
- ۳ دکمه  را برای اتمام تنظیم بزنید.
- ۴ هنگام تنظیم تایمر، ساعت و علامت روشن (ON) در صفحه نمایش نشان داده می‌شوند که زمان مورد نظر تنظیم شده را نشان می‌دهد.

تنظیم جهت جریان هوا

- ۱ جهت تنظیم جهت جریان هوا به صورت افقی، دکمه  را چند بار بزنید و جهت دلخواه را برگزینید. - علامت  را انتخاب کنید تا جهت جریان باد خودکار تنظیم شود.
- ۲ جهت تنظیم جهت جریان هوا به صورت عمودی، دکمه  را چند بار بزنید و جهت دلخواه را برگزینید. - علامت  را انتخاب کنید تا جهت جریان باد خودکار تنظیم شود.

! نکته

- بر اساس مدل، ممکن است تنظیم جهت باد عمودی وجود نداشته باشد.
- تنظیم خودسرانه بادگیر هوا می‌تواند باعث خرابی محصول شود.
- اگر دستگاه تهویه را دوباره روشن کنید، با تنظیمات جهت باد قبلی کار خواهد کرد، پس ممکن است بادگیرها دقیقاً مطابق آیکن نمایش داده شده روی کنترل از راه دور نباشد. اگر چنین وضعیتی رخ داد، با زدن دکمه‌های  یا  به تنظیم دوباره جهت جریان باد بپردازید.

تنظیم حالت خواب

از حالت خواب برای خاموش شدن خودکار دستگاه تهویه مطبوع در زمانی که به خواب می‌روید استفاده کنید.


۱ دکمه  را برای روشن کردن دستگاه بزنید.

۲ دکمه  را بزنید.

۳ دکمه‌های  یا  را برای انتخاب ساعت بزنید (تا ۷ ساعت)

۴ دکمه  را برای پایان بزنید.

- علامت  در روی صفحه به نمایش درمی‌آید.



نکته!

در حالت‌های خنک‌کننده و رطوبت‌زدا، هر ۳۰ دقیقه

دما ۱ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد تا خواب

آرامش‌بخشی داشته باشید. دما تا ۲ درجه سانتی‌گراد از


دمای فعلی افزایش خواهد یافت.

خاموش کردن کولر به طور خودکار

در زمان تعیین شده

۱ دکمه  را بزنید.

- علامت زیر در پائین صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می‌کند.



۲ دکمه‌های  یا  را برای انتخاب دقیقه بزنید.

۳ دکمه  را برای اتمام تنظیم بزنید.

۴ هنگام تنظیم تایمر، ساعت و علامت خاموش (OFF) در صفحه نمایش نشان داده می‌شوند که زمان مورد نظر تنظیم شده را نشان می‌دهد.

لغو تنظیمات تایمر

۱ دکمه  را بزنید.

- برای لغو کلیه تنظیمات تایمر دکمه  را بزنید.

عملکردهای پیشرفته

دستگاه تهویه مطبوع برخی عملکردهای پیشرفته ارائه می‌کند.


تغییر دمای اتاق به سرعت

(خنک کردن با سیستم جت کولینگ (سرمایش سریع))

در این حالت شما می‌توانید در تابستان جریان هوای محفظه داخلی را به سرعت خنک نمایید.

۱ دکمه (⏻) را بزنید تا دستگاه روشن شود.


۲ دکمه (❄️) را بزنید.



- اگر برق را قطع کنید، فن به مدت 30 دقیقه برای تهویه واحد های داخلی کار خواهد کرد.

! نکته

برخی از دکمه‌ها در هنگام نظافت خودکار کار نخواهند کرد.



- در حالت سیستم جت کولینگ (سرمایش سریع)، جریان هوای شدیدی با درجه حرارت 18 درجه سانتیگراد در مدت زمان 30 دقیقه جریان می‌یابد.

همچنین یونیزر کننده پلاسما جهت تصفیه و استریلیزه نمودن درون محفظه داخلی دستگاه در طی عملکرد تمیزکاری اتوماتیک بکار می‌افتد.

! نکته

- سرمایش قوی
- مدل سردکن

عملیات سرمایش / رطوبت زدایی / فن / هوش مصنوعی / پاکسازی خودکار را فعال کنید.


عملکرد تصفیه پلاسما

ذرات یون توسط استریلیزر کننده باکتریهای هوازی و دیگر مواد مضر ال جی از یونیزر کننده ی پلاسمایی منتشر می شود.

۱ دکمه (ⓘ) را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲ دکمه (PLASMA) را بزنید.

- علامت ⚡ روی صفحه نمایش ظاهر می شود.



نکته !

- شما می توانید این عملیات را با فشار دادن کلید (PLASMA) بدون روشن کردن تهویه مطبوع استفاده کنید.
- بسته به مدل، این تابع ممکن است توسط دستگاه پشتیبانی نشود.

کارکرد خودکار

(هوش مصنوعی)


مدل فقط سرمایش

در این حالت، سرعت پنکه و دما بصورت خودکار، بر اساس دمای اتاق، تنظیم می شوند.

۱ دکمه (ⓘ) را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲ دکمه (MODE) را چندبار بزنید تا عملیات خودکار انتخاب شود.

۳ دکمه های (⏮) و (⏭) را بزنید تا کد عملکرد مورد نظر اگر دما بالاتر یا پایین تر از دمای دلخواهتان است انتخاب شود.



کد	توضیح
۲	خنک
۱	کمی خنک
۰	حفظ دمای کنونی اتاق
۱-	کمی گرم
۲-	گرم

نکته !

- در این حالت، شما نمی توانید سرعت پنکه را تنظیم کنید، اما می توانید بادگیر هوا را تنظیم کنید که بطور خودکار بچرخد.
- بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.



نمایشگر میزان انرژی

این تابع مربوط به نمایش مقدار برق مصرفی بر روی صفحه نمایش پنل داخلی دستگاه حین عمل دستگاه است.

۱ جهت روشن نمودن دکمه ⑤ را فشار دهید.


۲ دکمه  را فشار دهید.

- نمایش مصرف انرژی است که بر روی صفحه نمایش پنل داخلی نشان داده می شود.



دکمه  را فشار دهید.

دکمه  را فشار دهید.



دکمه  را فشار دهید.

نکته !

- هنگام دستور انجام یک عملکرد، این عملکرد بطور جداگانه بر روی ریموت کنترل بیسیم نمایش داده نمی شود.
- علامت کیلووات (kW) در طول "حالت نمایش مصرف لحظه ای" بر روی صفحه نمایش پنل داخلی نشان داده می شود.
- علامت کیلووات در ساعت (kWh) در طول "حالت نمایش مصرف انباشته" بر روی صفحه نمایش پنل داخلی نشان داده می شود.
- اگر مصرف بیش از 99 کیلو وات در ساعت باشد چون طیف وسیعی است، آن را در همان سطح 99 کیلو وات در ساعت نشان میدهد.
- با خاموشی دستگاه، صفحه نمایش را مجدداً تنظیم می کند.
- نمایش وات کمتر از 10 وات با واحد 0.1 (kW)، و نمایش بیش از 10 وات با واحد 1 (kWh) نشان داده می شود.
- مصرف واقعی دستگاه ممکن است متفاوت از مصرف نمایش داده شده باشد.

حالت صرفه جویی خنک کننده


این حالت مصرف برق در خنک سازی را کاهش داده و دمای تنظیم شده را تا دمای مطلوب برای محیطی آسایش بخش افزایش می دهد.

۱ دکمه  را بزنید تا دستگاه روشن شود.

۲ دکمه  را چندبار بزنید تا عملکرد خنک ساز انتخاب شود.

۳ دکمه  را بزنید.

- علامت  روی صفحه نمایش ظاهر می شود.



نکته !

- بسته به مدل، این تابع ممکن است توسط دستگاه پشتیبانی نشود.
- ممکن است در طول عملیات دستگاه، درجه حرارت کنترل از راه دور و تهویه هوا متفاوت از هم نمایش داده می شود.

روشنایی صفحه نمایش

شما می توانید روشنایی صفحه نمایش واحد داخلی را تنظیم کنید

۱ کلید  را برای روشن / خاموش کردن صفحه نمایش تبدیل شود فشار دهید.

نکته !


بسته به مدل، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

روشن کردن تهویه بدون کنترل از راه دور

می‌توانید از دکمه روشن/خاموش روی دستگاه داخلی برای به کار انداختن تهویه مطبوع در زمانی که کنترل از راه دور در اختیار نیست بهره بگیرید. اگر چه در این وضعیت سرعت پنکه در بالاترین حد خواهد بود.


۱ قاب روی دستگاه را باز کنید.

- از دو طرف قاب به آرامی به بالا بکشید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

۲ دکمه روشن/خاموش را بزنید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

- برای مدل‌های خنک‌ساز و گرم‌کننده، بر مبنای دمای اتاق حالت عملکرد تغییر می‌کند.

دمای اتاق	دمای تنظیمی	حالت عملکرد
زیر ۲۱ درجه سانتی‌گراد	۲۴°C	عملکرد گرم‌کننده
بالای ۲۱ درجه و زیر ۲۴ درجه سانتی‌گراد	۲۳°C	عملکرد رطوبت‌زدا
بالای ۲۴ درجه سانتی‌گراد	۲۲°C	عملکرد خنک‌ساز

- برای مدل‌های تنها خنک‌کننده، درجه دما روی ۲۲ درجه سانتی‌گراد تنظیم شده است (۷۱/۶ درجه فارنهایت).


شروع مجدد تهویه بطور خودکار

هنگامی که دستگاه تهویه پس از قطع شدن برق مجدداً روشن شود، این قابلیت تنظیمات پیشین را بازیابی می‌کند. این قابلیت بصورت تنظیمات پیش‌فرض کارخانه است.

از کار انداختن شروع مجدد

۱ قاب روی دستگاه را باز کنید.


- از دو طرف قاب به آرامی به بالا بکشید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

۲ دکمه روشن/خاموش را برای ۶ ثانیه فشار دهید.

- دستگاه دوبار صدای بوق و چراغ ۶ بار چشمک خواهد زد.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.


- برای فعال‌سازی مجدد قابلیت، دکمه روشن/خاموش را برای ۶ ثانیه فشار دهید. دستگاه دو بار بوق و چراغ ۴ بار چشمک خواهد زد.

! نکته

اگر دکمه روشن/خاموش را به جای ۶ ثانیه برای بین ۳ تا ۵ ثانیه فشار دهید، دستگاه به وضعیت عملکرد آزمون خواهد رفت. در عملکرد آزمون، دستگاه برای ۱۸ دقیقه باد قدرتمندی خواهد دمید و سپس به تنظیمات پیش‌فرض کارخانه باز می‌گردد.


نگهداری

دستگاه را مرتباً تمیز کنید تا کارایی حداکثری آن حفظ شود و احیاناً از کار نیفتد.
* بسته به مدل، ممکن است این امکان وجود نداشته باشد.



* قابلیت ممکن است بر اساس مدل متفاوت باشد.

روش نظافت	دوره نظافت	قطعه
تمیز کردن فیلتر هوا را ببینید.	هر ۲ هفته	فیلتر هوا
"روش تمیز نمودن فیلتر محافظ چند منظوره تری ام" را ملاحظه فرمایید.	ماهی یک بار	فیلتر محافظ چند منظوره تری ام
به راهنمای "تمیز کردن پلاسماستر آیونایزر" مراجعه کنید.	۶ ماه	فیلتر پلاسما و یونایزر
از یک پارچه خشک و نرم استفاده کنید. از سفیدکننده‌ها و ساینده‌ها استفاده نکنید.	متناوباً	قاب دستگاه داخلی
از بخار برای تمیز کردن سیم‌پیچ‌های مبدل گرما و دریچه پاتل استفاده کنید (با یک متخصص مشورت کنید).	متناوباً	دستگاه خارجی



تمیز کردن فیلتر پلاسمای یونایزر کننده (اختیاری)


- کلید را قطع نموده و سیم برق را از پریز درآورید.
- با استفاده از گوش پاک‌کن، هر گونه گرد و غبار را تمیز کنید.
- نکته: برخی مدلها شامل فیلتر پلاسمای یونایزر کننده نمی باشند.

هشدار!

- پیش از اینکه کاری با دستگاه انجام دهید، آنرا را خاموش و پریز آنرا از برق بکشید؛ در غیر اینصورت ممکن است به شوک الکتریکی دچار شوید.
- در هنگام نظافت فیلترها به هیچ وجه از آبی که بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد دما دارد استفاده نکنید. این امر ممکن است به تغییر شکل یا تغییر رنگ فیلترها منجر شود.
- هیچگاه از ترکیبات فرار در نظافت فیلترها بهره نگیرید. این کار به قاب دستگاه صدمه وارد می‌کند.
- فیلتر تری ام را با آب نشویند، چرا که ممکن است به آن آسیب وارد شود.

نکته!

- پیشنهاد می‌کنیم فیلتر محافظ چند منظوره تری ام را هر شش ماه یک بار تعویض کنید.
- ممکن است بسته به مدل‌های گوناگون، محل قرار گرفتن فیلترها متفاوت باشد.
- در صورت نیاز به فیلترهای بیشتر، با مرکز خدمات ال جی تماس حاصل فرمائید. (به کارت ضمانت مراجعه کنید.)



* مشخصات بسته به نوع مدل می تواند تغییر داده شود.

۴ جهت تمیز نمودن گرد و غبار از یک جارو برقی استفاده نموده، فیلتر تری ام را با آب نشویند، چرا که ممکن است به آن آسیب وارد شود.

نکته !

محل قرارگیری و شکل فیلترها ممکن است بر حسب مدل متفاوت باشد.

تمیز کردن فیلتر پلاسما (انتخابی)

- ۱ دستگاه را خاموش و دوشاخه آنرا از برق بکشید.
- ۲ قاب روی دستگاه را باز و فیلتر هوا را خارج کنید (تمیز کردن فیلتر هوا را ببینید).
- ۳ فیلتر پلاسما را ظرف ۱۰ ثانیه خارج کنید.



* این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.

- ۴ از جاروبرقی برای زدودن چرکها استفاده کنید.
- اگر چرک زدوده نمی شود، فیلتر را با آب ولرم بشوئید.
- ۵ فیلتر را در سایه خشک کنید.


نکته !

محل قرارگیری و شکل فیلترها ممکن است بر حسب مدل متفاوت باشد.


تمیز کردن فیلتر هوا

فیلتر هوا را هر ۲ هفته یک بار، یا بیشتر در صورت لزوم، تمیز کنید.

- ۱ دستگاه را خاموش و دوشاخه آنرا از برق بکشید.
- ۲ قاب روی دستگاه را باز کنید.
- از دو طرف قاب به آرامی به بالا بکشید.



- ۳ * این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.
- دستگیره فیلتر هوا را بگیرید، آنرا بالا بکشید و به آرامی از دستگاه خارج کنید.



- ۴ * این قابلیت ممکن است براساس مدل متفاوت باشد.
- فیلتر را با جاروبرقی یا آب گرم تمیز کنید.
- اگر چرکها به سختی زدوده می شوند، فیلتر را با آب ولرم و شوینده بشوید.
- ۵ فیلتر را در سایه خشک کنید.

روش تمیزکاری فیلتر محافظ چند منظوره تری ام (انتخابی)

- ۱ کلید را قطع نموده و سیم برق را از پریز درآورید.
- ۲ روکش جلویی را خارج نموده و فیلتر هوا را بردارید (روش تمیز نمودن فیلتر هوا را ملاحظه فرمایید)
- ۳ فیلتر محافظ چند منظوره تری ام را بیرون بکشید

عملکردهای پیشرفته

عملکرد خود-تشخیص

این محصول دارای عملکرد خود-تشخیص است. اگر خطایی روی دهد، چراغ دستگاه داخلی هر ۲ ثانیه یک بار چشمک خواهد زد. اگر چنین شد، با توزیع کننده محلی یا مرکز خدمات تماس بگیرید.

پیش از درخواست خدمات

لطفاً موارد زیر را پیش از تماس با مرکز خدمات بازرسی کنید. اگر مشکل همچنان وجود داشت، با مرکز خدمات محلی خود تماس بگیرید.

مشکل	علت احتمالی	رفع ایراد
بوی سوختگی و صدایی عجیب از دستگاه متساعده می‌شود.	-	دستگاه تهویه را خاموش کنید، سیم آنرا از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
آب از دستگاه داخلی نشت می‌کند حتی زمانی که سطح رطوبت پائین است.		
سیم برق صدمه دیده یا حرارت زیادی ایجاد می‌کند.		
یک سوئیچ، یک مدار قطع‌کننده (ایمنی، زمین) یا یک فیوز با مشکل کار می‌کنند.		
دستگاه تهویه کار نمی‌کند.	دستگاه به برق متصل نیست.	چک کنید که آیا سیم برق به خروجی متصل است.
	یک فیوز سوخته و یا مانعی در جریان برق وجود دارد.	فیوز را عوض کنید یا چک کنید که قطع‌کننده مدار ایراد دارد.
	برق قطع شده است.	در هنگام قطع برق دستگاه تهویه را خاموش کنید. وقتی جریان برق برقرار شد، تا ۳ دقیقه صبر کنید و سپس دستگاه را روشن نمایید.
	ولتاژ برق بسیار بالا یا بسیار پائین است.	چک کنید که قطع‌کننده مدار ایراد دارد.
	دستگاه تهویه بطور خودکار در زمان از پیش مشخص خاموش شده است.	دستگاه را دوباره روشن کنید.

مشکل	علت احتمالی	رفع ایراد
دستگاه تهویه هوای خنک تولید نمی‌کند.	هوا به درستی گردش نمی‌یابد.	اطمینان یابید که پرده، مانع یا مبلمان در مقابل دستگاه سد راه باد نشده است.
	فیلتر هوا کثیف است.	فیلتر هوا را هر ۲ هفته یکبار تمیز کنید. بخش تمیز کردن فیلتر هوا را برای اطلاعات بیشتر ببینید.
	دمای اتاق بسیار بالاست.	در تابستان، ممکن است مدت زمانی صرف خنک کردن فضای داخلی شود. در این شرایط، عملکرد خنک‌سازی جت را جهت خنک کردن سریع اتاق انتخاب کنید.
	هوای خنک از اتاق فرار می‌کند.	اطمینان یابید هوای خنک از طریق دریچه‌های اتاق به بیرون نمی‌گریزد.
	دمای دلخواه با دمای تنظیم شده همخوان نیست.	دمای دلخواه را پایین‌تر از دمای فعلی تنظیم کنید.
	منبع گرم‌زایی در نزدیکی وجود دارد.	از استفاده از منابع گرمازا مانند اجاق‌های برقی یا گازی در هنگام کار دستگاه تهویه پرهیز کنید.
عملکرد خودکار، عملکرد جت یا عملکرد رطوبت‌زدا انتخاب شده است.	عملکرد گردش هوا انتخاب شده است.	در عملکرد گردش هوا، هوا بدون کارایی خنک‌سازی یا گرم‌کنندگی وزیده می‌شود. حالت عملکرد را به عملکرد خنک‌کننده تغییر دهید.
	عملکرد خودکار، عملکرد جت یا عملکرد رطوبت‌زدا انتخاب شده است.	در برخی حالت‌های عملکردی، مانند حالت‌های عملکرد جت یا رطوبت‌زدا، نمی‌توانید سرعت پنکه را تنظیم نمایید. حالت عملکرد دیگری برگزینید که امکان تنظیم سرعت پنکه موجود باشد.
نمی‌توان دما را تنظیم کرد.	عملکرد گردش هوا یا عملکرد جت انتخاب شده است.	در برخی حالت‌های عملکردی، مانند حالت‌های عملکرد گردش هوا یا جت، نمی‌توانید دما را تنظیم نمایید. حالت عملکرد دیگری برگزینید که امکان تنظیم دما موجود باشد.