

Printed in Korea

للاستفسارات، ارجوكم وشكراً لكم
من داخل الإمارات الرجاء الإتصال على [إل جي] ٨٠٠٥٤
من خارج الإمارات الرجاء الإتصال على موزع إل جي
www.lg.com

مركز معلومات عملاء LG

الحلول	الأسباب المحتملة	المشكلة
التشغيل العادي	تلجانك مصممة لتعمل بطريقة أكثر فعالية للحفاظ على أصناف الطعام في درجات الحرارة المرغوبة، والضغط العالي الكفاهة يمكن أن يسبب تشغيل تلجانك الجديدة لفترة أطول من تلجانك القديمة، لكنها تبقى أكثر فعالية في استهلاك الكهرباء من الموديلات القديمة. واثراء تشغيل الثلاجة، من الطبيعي أن تسمع صوت متذبذب أو عالي الحدة.	صوت متذبذب أو عالي الحدة
أعد ترتيب أو عية الطعام لتوفير مساحة فارغة للباب وأرفق الباب.	عيوب الطعام تسد فتحة الباب.	الأبواب لا تغلق بشكل صحيح أو الباب يبتلع.
ادفع العلب للداخل تماماً ووضع غطاء المنضر والأواني والأرفف والسلال في الوضع الصحيح. انظر قسم "استخدام الثلاجة" للحصول على مزيد من المعلومات.	علبة الثلاج أو غطاء المنضر أو الأواني أو الأرفف أو علب الباب أو السلال في غير مكانها.	
قم بإزالة الأبواب وإعادة تركيبها وفقاً لقسم "إزالة وإعادة تركيب مقابض وأبواب الثلاجة".	تم خلع الأبواب أثناء تركيب المنتج ولم يعد تركيبها بشكل صحيح.	
انظر "ighth" في قسم "ضبط الارتفاع" للتعرف على كيفية تسوية الثلاجة.	الثلاجة غير مستوية بشكل ملائم.	
نظف الحشيات والأسطح التي تلامسها. ق بحث طبقة رقيقة من شمع تلميع الأجهزة أو شمع المطبخ على الحشيات عقب التطهير.	الخشبات قد تكون منتسخة أو لزجة.	الأبواب يصعب فتحها.
عندما تفتح الباب، الهواء الساخن يدخل إلى الثلاجة. عندما يتم تبريد الهواء الساخن، يمكنه أن يحدث فراغاً. إذا كان من الصعب فتح الباب، انتظر لدقائق واحدة حتى تتم معادلة ضغط الهواء، ثم تحقق مما إذا كان يفتح بشكل أكثر سهولة.	باب تم غلقه للتو.	
ارجع إلى قسم "التسوية ومحاداة الباب". ربما يكون من الضروري إضافة حشوات تحت أرجل التسوية أو العجلات لاستكمال التركيب.	لم يتم تعديل أرجل التسوية بشكل ملائم. الأرضية غير مستوية.	الثلجة تتذبذب وتبدو غير مستقرة.
يوجد في جبيرة الثلاجة مصباح صمام ضوء مزدوج (LED) لإضاءة القسم الداخلي من الثلاجة، ويجب إجراء الخدمة بواسطة فني مؤهل.	صمام الضوء المزدوج (LED) الداخلي معطل.	الأضواء لا تعمل.
اضبط الفلتر الصحي من إل جي على إعداد POWER. وإذا لم تختفي الرائحة خلال 24 ساعة، ربما تحتاج إلى استبدال الفلتر انظر قسم "استبدال الفلتر الصحي من إل جي" للتعرف على تعليمات الاستبدال.	يمكن أن يتطلب الفلتر الصحي من إل جي الضبط على إعداد POWER أو الاستبدال.	الثلجة تتبع منها رائحة غير طبيعية.
تأكد من عدم وضع الثلاجة بالقرب من مصدر للنار، مثل مستوقد أو مدخنة أو سخان أو شمعة.	الثلجة موجودة بالقرب من مصدر للنار، مثل مستوقد أو مدخنة أو شمعة.	السطح الداخلي للثلاجة مغطى بالأزريبة أو السخام.

الحول	الأسباب المحتملة	المشكلة
يعد ذلك طبيعياً بالنسبة لعناصر الطعام ذات المحتوى العالي من الرطوبة.	الماء المكتثف من الطعام ذي المحتوى العالي للماء تجمد داخل عبوة الطعام.	يتكون الصنيع أو بدورات الثلاج على الطعام المتجمد (داخل العبوة المغلقة).
لا تخزن عناصر الطعام ذات محتوى الماء العالي في الفريزر لفترة طويلة.	تركت الطعام في الفريزر لفترة طويلة.	
التشغيل العادي	يصدر نظام التحكم في إذابة الثلاج صوت طقطقة عند بدء وانتهاء دورة إذابة الثلاج الآلية. نظام التحكم في الترموموستات (أو التحكم في الثلاجة في بعض الموديلات) يصدر صوت طقطقة أيضاً عند تشغيل وإيقاف تشغيل التدوير.	الطقطة
التشغيل العادي	يمكن أن يصدر صوت حشرجة من تنفس غاز التبريد أو خط الماء في الجانب الخلفي للوحدة أو الأشياء المخزنة في أعلى الثلاجة أو حولها.	الحشرجة
الأرضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى التعديل. انظر قسم "محاذة الباب".	الثلاجة لا تثبت بالحكم على الأرضية:	
التشغيل العادي	الثلاجة مع الضاغط الخطي تم هزها أثناء التشغيل.	
التشغيل العادي	يعمل موتور مروحة المبخر بتدوير الهواء عبر حميرات الثلاجة والفريزر.	الأزيز
التشغيل العادي	ويندفع الهواء أعلى المكتف بواسطة مروحة المكتف.	
التشغيل العادي	غاز التبريد يتدفق عبر نظام التبريد.	الغرفة
التشغيل العادي	انقبض وتتمدد الجوانب الداخلية بسبب التغيرات في درجة الحرارة.	الفرقة
التشغيل العادي	الماء يتقطر على سخان إذابة الثلاج خلال دورة إذابة الثلاج.	الصريح
وللتخلص من هذه الضوضاء، تأكد من أن الأجناب والجانب الخلفي للثلاجة لا يمكن أن تلامس أي حاطط أو مقصورة.	إذا لامس أحد جانبي الثلاجة أو الجانب الخلفي لها إحدى المقصورات أو الحواطط، يمكن أن تحدث بعض الاهتزازات الطبيعية صوتاً منسوباً.	الاهتزاز
التشغيل العادي	الماء الجاري إلى حوض الصرف خلال دورة إذابة الثلاج.	التقطير

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
تراكم الرطوبة في الداخل.	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحبيرة. يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحبيرة. لتنليل الآخر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.
الطقس رطب.	الأبواب غير مغلقة بشكل صحيح.	انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" في قسم "استكشاف الأخطال وإصلاحها".
دوره إداية الثلاجة استكملت مؤخراً.	الطقس الرطب يسمح بدخول رطوبة إضافية في الحبيرات عند فتح الأبواب، وهو ما يسبب التكتيف أو تكون الصقيع. والحافظ على مستوى معقول للرطوبة في المنزل سيساعد في التحكم في كمية الرطوبة التي يمكن أن تدخل الحبيرات.	يمكن أن يحدث ارتقاع طفيف في درجة الحرارة بكل حبيرة خلال دوره إداية الثلاج، وقد يتكون الماء المكتف على الجانب الخلفي. انظر لمدة 40 دقيقة وتتأكد من استعادة درجة الحرارة الملائمة بمجرد اكتمال دوره إداية الثلاج.
الطعام يتجمد في حبيرة حبيرة الثلاجة.	ال الطعام غير معيناً بشكل صحيح.	الطعم المخزن في الثلاجة غير مغطى أو غير مغوف والأوعية الرطبة يمكن أن تسبب تراكم الرطوبة داخل كل حبيرة. امسح كل الأوعية لتجفيفها وخزن الطعام في عبوات مغلقة لمنع التكتيف وتكون الصقيع.
تم وضع أطعمة ذات محتوى عالٍ للرطوبة بالقرب من فتحة دخول الهواء.	أعد ترتيب العناصر ذات المحتوى العالي من الماء بعيداً عن فتحات دخول الهواء.	إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جداً، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".
تم تركيب الثلاجة في مكان بارد.	مفتاح التحكم في درجة حرارة الثلاجة مضبوط على إعداد غير صحيح.	عند تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أقل من 41 درجة فهرنهايت (5 درجات مئوية)، يمكن أن يتجمد الطعام في حبيرة الثلاجة. يجب إلا يتم تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أقل من 55 درجة فهرنهايت (13 درجة مئوية).
يُتَكَوَّن الصقيع أو يلورات الثلاج على الطعام المتجمد (خارج العبوة).	يتم فتح الباب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحبيرة. يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحبيرة. تتسبب الرطوبة الزائدة في تكون الصقيع والتكتيف. لتنليل الآخر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.
قسم الثلاجة أو الفريزر بارد جداً.	باب لا يغلق بشكل ملائم.	ارجع إلى قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" أو "باب يبتنق" في قسم "استكشاف الأخطال وإصلاحها".
تم الضبط على إعدادات غير صحيحة لدرجة الحرارة.	إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جداً، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".	

الحلول	الأسباب المحتملة	المشكلة
يمكن أن تستغرق كل حجيرة 24 ساعة حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.	الثلجة تم تركيبها حديثاً.	قسم الثلاجة أو الفريزر ساخن جداً.
أعد ترتيب العناصر للسماح بتدفق الهواء عبر الحجيرة. ارجع إلى الرسم البياني لتدفق الهواء في قسم "استخدام الثلاجة".	فتحات دخول الهواء مسدودة.	
عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحجيرة. يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحجيرة. لقليل الآخر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	
يجب أن يتم تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أعلى من 110 درجة فهرنهايت (43 درجة متوية).	تم تركيب الوحدة في مكان حار.	
إضافة الطعام تتسبب سخونة الحجيرة وهو ما يتطلب تشغيل نظام التبريد. يجب ترك الطعام الساخن ليبرد إلى نفس درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة لقليل هذا الآخر.	تمت إضافة كمية كبيرة من الطعام أو الطعام الساخن إلى إحدى الحميرتين.	
انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" أو "باب يبتعد" في استكشاف أعطال الأجزاء والميزات وإصلاحها.	الأبواب غير مغلقة بشكل صحيح.	
إذا كانت درجة الحرارة عالية جدًا، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".	لم يتم ضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة بشكل صحيح.	
يمكن أن يحدث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بكل حجيرة خلال دورة إذابة الثلاج، وقد يتكون الماء المكثف على الجانب الخلفي. انتظر لمدة 40 دقيقة وتأكد من استعادة درجة الحرارة المائلة بمجرد اكتمال دورة إذابة الثلاج.	دورة إذابة الثلاج استكملت مؤخرًا.	

استكشاف الأعطال وإصلاحها


راجع قسم "استكشاف الأعطال وإصلاحها" قبل الاتصال لطلب الخدمة، وذلك حرصاً على توفير الوقت والمال من أجلك ومن أجلنا على حد سواء.

الحول	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم بـإلغاء وضع إيقاف التشغيل حتى يبدأ تشغيل الوحدة. ارجع إلى قسم إعداد مفاتيح التحكم للتعرف على إعدادات درجة الحرارة الملامنة، أو اتصل بخدمة العملاء إذا استمر عرض OFF (إيقاف التشغيل) على لوحة العرض.	مفتاح التحكم في شاشة الثلاجة مضبوط على إيقاف التشغيل (OFF) (بعض الموديلات فقط).	لا يحدث تبريد في الثلاجة وقسم الفريزر.
خلال دورة إذابة الثلج، يمكن أن ترتفع درجة حرارة كل حبيرة قليلاً. انتظر لمدة 40 دقيقة للتأكد من استعادة درجة الحرارة الملامنة بمجرد اكتمال دورة إذابة الثلج.	الثلجة في دورة إذابة الثلج.	
يمكن أن تستغرق كل حبيرة 24 ساعة حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.	الثلجة تم تركيبها حديثاً.	
إذا كان الثلاجة مخزنة لفترة طويلة أو تم نقلها على جانبها، من الضروري إيقافها منتصفه لمدة 24 ساعة قبل توصيلها بالكهرباء.	الثلجة تم نقلها حديثاً.	
الثلاجات الحديثة تتطلب وقت تشغيل أطول لكنها تستهلك طاقة أقل بفضل التكنولوجيا الأكثر فعالية.	موديل الثلاجة يديل بموديل أقدم.	نظام التبريد يعمل كثيراً.
تستغرق الثلاجة ما يصل إلى 24 ساعة لكي يتم تبریدها كلياً.	الثلجة تم توصيلها بالكهرباء عاد للتو بعد فترة انقطاع.	
إذا قمت بإضافة الطعام أو فتح الباب، سيتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة داخل الثلاجة، وهو ما يتطلب تشغيل الضاغط لوقت أطول لاستعادة درجة الحرارة المطلوبة للثلاجة. للحفاظ على الطاقة، حاول أن تحصل على كل ما تزيد من الثلاجة مرة واحدة، واحرص على تنظيم الطعام بحيث يسهل الوصول إليه، واغلق الباب بمجرد إزالة الطعام. (ارجع إلى دليل تخزين الطعام).	تم فتح الباب كثيراً أو تمت إضافة كمية كبيرة من الطعام / الطعام الساخن.	
ادفع الأبواب بقوة اللعنة، وإذا لم يتم علقها بشكل كامل، انتظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل كامل" أو قسم "باب ينبعق" في استكشاف أعطال الأجزاء والميزات وإصلاحها.	الأبواب غير مغلقة جيداً.	
يعمل الضاغط لوقت أطول في ظروف الجو الحارة. في درجة حرارة الغرفة المادية 70 درجة فهرنهايت (21 درجة مئوية)، يتوقع أن يعمل الضاغط بمعدل 40% إلى 80% من الوقت. وفي الظروف الأكثر حرارة، يتوقع أن يعمل بشكل أكثر تكراراً. يجب لا يتم تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أعلى من 110 درجة فهرنهايت (43 درجة مئوية).	نم تركيب الثلاجة في مكان حار.	
استخدم مكبسه كهربائية مع ملحق لتقطيف عطاء المكتف وفتحات التهوية. لا تقم بـإزالة اللوحة المغطاة لمنطقة ملف المكتف. افصل الكهرباء عن الجهاز قبل التقطيف.	يوجد انسداد في المكتف / الغطاء الخلفي.	




التشخيص الذكي

٣. ثبت قطعة الفم لهاتفك أمام السماuga الموجودة على المفصلة اليمنى لباب الثلاجة، عندما يطلب منك مركز الاتصالات القيام بذلك.



٤. اضغط مع الاستمرار على زر Freezer Temperature (درجة حرارة الفريزر) لثلاث ثوانٍ مع الاستمرار في تثبيت الهاتف على السماuga.



٥. بعد سعى ثلث صفارات، قم بتحريك زر Temperature (درجة حرارة الفريزر).

٦. استمر في تثبيت الهاتف في هذا الوضع حتى ينتهي إرسال النغمة. يستغرق ذلك ٣ ثوانٍ تقريباً، وسيظهر العد التنازلي للوقت على الشاشة. وبمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، استأنف الحادثة مع الشخص المتخصص، الذي سيمكنه بعدد سعادتك في استخدام المعلومات المرسلة للتحليل.

إذا واجهتك أي مشاكل مع الثلاجة الخاصة بك، تتيح لك إمكانية إرسال البيانات عبر هاتفك إلى مركز خدمة LG. يمنحك ذلك القدرة على التحدث مباشرة إلى المتخصصين المدربين لدينا. سوف يقوم المتخصص بتسجيل البيانات المرسلة عبر الآلة الخاصة بك ويستخدمها في تحليل المشكلة، مع إعطاء تشخيص سريع وفعال.


إذا واجهتك أي مشاكل في الثلاجة الخاصة بك، اتصل بمركز خدمة LG. استخدم ميزة التشخيص الذكي فقط عندما يطلب منك القيام بذلك من موظف مركز اتصالات LG. أصوات النقل التي تستمعها تعتبر عادية وتشبه أصوات آلة الفاكس.

لا يمكن تنشيط التشخيص الذكي ما لم تكون الثلاجة موصولة بالكهرباء. إذا تغير تشغيل الثلاجة الخاصة بك، يجب تنفيذ إجراء استكشاف للأعطال وإصلاحها بدون استخدام التشخيص الذكي.

استخدام التشخيص الذكي

قم أو لا بالاتصال بمركز خدمة LG. استخدم ميزة التشخيص الذكي فقط عندما يطلب منك القيام بذلك من موظف مركز اتصالات LG.

١. أغلق الشاشة. لغل الشاشة، اضغط مع الاستمرار على زر القفل لمدة ثلاثة ثوانٍ. (في حال قفل الشاشة لأكثر من خمس دقائق، يجب أن تقوم بـلغاء تنشيط القفل ثم إعادة تنشطيه).



٢. افتح باب الثلاجة الأيمن.

- للحصول على أفضل نتيجة، لا تترك الهاتف أثناء إرسال النغمة.
- وإذا لم يتمكن وكيل مركز الاتصالات من الحصول على تسجيل دقيق للبيانات، يمكن أن تطلب منك إعادة المحاولة.

ملاحظة !


- الاختلافات في جودة الاتصال حسب المنطقة يمكن أن تؤثر على الوظيفة.
- استخدم هاتف المنزل للحصول على أداء اتصال أفضل، وبالتالي الحصول على خدمة أفضل.
- يمكن أن تؤدي جودة الاتصال السيئة من الهاتف المحمول أو هاتف المنزل إلى إرسال البيانات بشكل سيء من هاتفك إلى مركز اتصالات شخص الأعطال، مما قد يؤدي إلى عدم عمل التشخيص الذكي بشكل ملائم.

الأجزاء البلاستيك (الأغطية واللوحات)

استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل في الماء الدافئ. لا تستخدم رشاشات التوافذ أو المنظفات الكاشطة أو السوائل القابلة للانتعال، هذه العناصر يمكن أن تسبب خدش وتلف المادة.

غطاء ملف المكثف

استخدم أحد ملحقات المكنسة الكهربائية لتنظيف غطاء المكثف والفتحات الموجودة بالجانب الخلفي من الجهاز. لا تقم بإزالة اللوحة المغطية لمنطقة ملف المكثف، احرص دائماً على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل التنظيف.



الجوانب الداخلية

(اترك الفريزر يسخن حتى لا تلتتصق القماشة به)

للمساعدة في التخلص من الروائح، يمكنك غسل داخل الثلاجة باستخدام مزيج من بيكربيونات الصودا والماء الدافئ. اخلط ملعقتين من الباكينج صودا في 1 لتر ماء دافئ. تأكد من أن الباكينج صودا تذوب تماماً حتى لا تسبب خدش أسطح الثلاجة.

بطانات وحشيات الباب

استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل في الماء الدافئ. لا تستخدم أي نوع من أنواع شمع التنظيف، أو المنظفات المركزية المساحيق المبيضة أو المنظفات التي تشتمل على مواد بتروبلية على أجزاء الثلاجة البلاستيكية.

الصيانة

التنظيف

- أقسام الثلاجة والفرizer تتم إذابة الثلج منها تلقائياً. ومع ذلك، قم بتنظيف كلا القسمين مرة واحدة في الشهر على الأقل لمنع الروائح غير المرغوب بها.
- امسح الأشياء المنسكبة فوراً.
- احرص دائمًا على فصل الكهرباء عن الثلاجة قبل التنظيف.

نصائح عامة للتنظيف

تحذير !

استخدم منظف غير قابل للاشتعال، يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة. احرص على إزالة سلك التيار الكهربائي من مقبس الحاطط قبل التنظيف بالقرب من الأجزاء الكهربائية (المصابيح والمفاتيح والأغطية وأزرار التحكم... إلخ).

امسح الرطوبة الزائدة باستخدام إسفنجية أو قطعة قماش لمنع وصول الماء أو السوائل إلى أي أجزاء كهربائية والتسبب في الصدمة الكهربائية.

لا تستخدم أدوات الفرك المعدنية أو الفرش أو المنظفات الخشنة الكاشطة أو المحاليل الكلوية القوية أو المنظفات الصناعية (المنظفات المحتوية على مبيضات) أو سوائل التنظيف السامة أو القابلة للاشتعال على أي سطح. لا تستخدم الماء الساخن في تنظيف السطح الداخلي أو أي أجزاء داخلية من الوحدة عندما تكون باردة.

- قم بنزع قابس الثلاجة أو افصل التيار الكهربائي.
- قم بفك جميع الأجزاء القابلة للفك مثل الأرفف والمنضادات وغيرها.
- استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل في الماء الدافئ فقط. لا تستخدم منظفات كاشطة أو صلبة.
- أغسل الثلاجة بيويًا واشطف وجفف جميع الأسطح بشكل كامل.

السطح الخارجي

يساعد تلميع الأسطح المعدنية الخارجية المطلية في توفير حماية ضد الصدأ. لا تقم بتلميع الأجزاء البلاستيكية بالشمع. استخدم الشمع في تلميع الأسطح المعدنية مرتين على الأقل سنويًا باستخدام جهاز شمع (أو شمع يلصق أو توماتيكي). ضع الشمع باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.

بالنسبة للمنتجات ذات السطح الخارجي المصنوع من الصلب الذي لا يصدأ، يتم استخدام قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ومنظف معتدل في ماء دافئ. لا تستخدم منظفات كاشطة أو صلبة. قم بتجفيف جميع الأجزاء باستخدام قطعة قماش ناعمة.

تنبيه !


- لا تستخدم قماشة أو إسفنجية خشنة عند تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية للثلاجة.
- لا تضع يدك على السطح السفلي للثلاجة عند الفتح والغلق.

سلة الفريزر/الثلاجة


يمكنك تخزين عبوات الطعام المجمد الصغيرة (سلة الفريزر) أو عبوات الطعام المبرد الصغيرة أو المشروبات (سلة الثلاجة) مثل الحليب والماء والعصير والجعة... إلخ.

لا تستخدم سلة الفريزر في تخزين الآيس كريم أو الأغذية المخصصة لتخزينها لفترات طويلة.

لإزالة السلة، امسكها بكلتا يديك وارفع الجزء الأمامي لأعلى قليلاً لسحبه.



لإعادة تركيب السلة، قم بمحاذاة كلا جانبي السلة مع الدلائل وادفعها لأسفل حتى تثبت في مكانها.



تنظيف صينية الثلاج

1. قم بإزالة صينية الثلاج عن طريق سحبها إلى الخارج. يجب توخي الحذر إذا كانت صينية الثلاج ممتنة بالثلج. تخلص من أي كمية ثلاج إذا كانت ملوثة.


2. نظف صينية الثلاج باستخدام الماء الجاري فقط قبل إعادة تركيبها في الوضع الأصلي.

- تنبيه**
- نظف الأجزاء الأخرى من صانع الثلاج باستخدام منشفة مبللة فقط وجفتها بشكل كامل قبل إعادة التركيب. إذا لم تقم بذلك، يمكن أن تتجمد آلية الطي ولا تعمل.

قسم النجمتين (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

- يعني قسم النجمتين أنه مناسب للثلج أو الأغذية التي يمكن تخزينها على درجة حرارة من -12 إلى -18 درجة مئوية.
- غير مناسب للتجميد القوي.

- ارفع علبة الثلاج بحرص عند إزالتها إذا كانت تحتوي على ثلاج.
- تأكيد من إدخال صينية الثلاج بشكل كامل عند إعادة التركيب.
- سعة التخزين القصوى لعلبة تخزين الثلاج تساوي دفعات الثلاج لثلاث (3) صوانى ثلاج. ملء علبة الثلاج بشكل زائد سيسبب الانهيار عند إزالتها.


**تنبيه !**

- من الطبيعي أن تحتوي زجاجة خزان الماء على بعض الثلاج. فم بذلة أي كمية ثلاج متبقية بها عند إعادة العمل.
- تأكيد من وجود مساحة كافية في خزان الثلاج قبل إخراج الثلاج الجاهز من صينية الثلاج.


إخراج الثلاج الجاهز.

- أدر المفتاح الدوار بإحكام حتى يتم إخراج كل الثلاج من صينية الثلاج إلى علبة الثلاج. كرر إجراء الطي عند الضرورة حتى تتم إزالة كل الثلاج.
- في حال إخراج الثلاج غير المتجمد إلى علبة الثلاج، سيتسبّب ذلك في التنساق مكعبات الثلاج الموجودة بالعلبة مع بعضها البعض. (يستغرق الأمر 4 ساعات تقريباً لإنتاج الثلاج على درجة حرارة 20-20 درجة مئوية)

طريقة تفكيك صانع الثلاج السهل




1. قم بتنبيث كلا طرف سلة الباب على الجزء العلوي من صانع الثلاج السهل لإزالته عن طريق الرفع لأعلى.

**تنبيه !**

- في حال فتح وغلق باب الفريزر (باب صانع الثلاج) بشكل متكرر، يدخل الهواء الدافئ إلى الفريزر ويزيد الوقت المطلوب لتجفيف الماء.
- يمكن ألا يتم عمل الثلاج حتى 24 ساعة بعد التركيب الأولي للثلاجة.
- انتبه إلى الزوايا المشار إليها في بعض مكعبات الثلاج الموزعة.

تنبيه !

- يجب إجراء التفكيك بالترتيب الموضح أعلاه حتى لا تتفاوت أجزاء صانع الثلاج.
- عندما تكون علبة التخزين هي الجزء الخاص بصانع الثلاج، ثبّتها بشكل مستوي واسحبها إلى الخارج حتى لا تسقط علبة تخزين الثلاج.



2. قم بتنبيث كلا طرف حبيرة إزالة الثلاج على الجزء العلوي من صانع الثلاج السهل لإزالته عن طريق الرفع لأعلى.


صانع الثلج السهل

- قم بإزالة خزان الماء من مجموعة صانع الثلج.
- اقفتح الغطاء وقم بملء الخزان بالماء حتى الخط الدلليي الموضح.
- أعد ترکيب الغطاء وقم بإعادة خزان الماء الممتد إلى صانع الثلج مرة أخرى.




إعادة تركيب درج الفريزر

- ادخل كلا الكرتتين في الدلال مع رفع الجانب الأمامي من الدرج قليلاً والضغط إلى الداخل بحرص. مع خفض الدرج إلى المستوى الصحيح في نفس الوقت.




- استمر في دفع الدرج إلى الداخل بشكل كامل مع خفض الدرج إلى المستوى الصحيح.



ملء صينية الثلج يدوياً.



- قم بإخراج صينية الثلج الفارغة. املأها بالماء حتى خط المستوى، وادفعها بحرص إلى المكان المخصص لها مرة أخرى حتى لا ينسكب الماء.
- تأكد من دفعها لإدخالها بشكل كامل مرة أخرى (كما هو موضح في الشكل) قبل غلق باب الفريزر بحرص.




تنبيه

- احرص دائماً على إزالة الأدراج بكلتا يديك لتجنب الانكسار أو الإصابة.
- احرص دائماً على فتح أبواب الفريزر بشكل كامل قبل إزالة الأدراج أو إعادة تركيبها.


السلة المتحركة القابلة للضبط

إزالة درج الفريزر

- اسحب درج الفريزر الى ابعد مسافة ممكنة (كما هو موضح في الشكل أدناه) وقم ب拔掉 كل المكونات.





- عند دم النرج شكل كامل، ارفع الجانب الأمامي واستمر في السحب إلى الخارج (كما هو موضح في الشكل أدناه).



يمكن تحريكها لأعلى ولأسفل حسب الضرورة، واستخدامها بشكل ملائم.


• لتحرك السلة المتحركة القابلة للضبط لأعلى أو لأسفل، قم ب拔掉 كل العناصر من السلة أولاً.

- امسك الجزء الأوسط من السلة بحرص مع الضغط لأعلى
- اضغط الأذرع الواقعة على كلا الجانبيين في الجزء السفلي من القسم السفلي لأعلى، ثم حركها لأعلى ولأسفل.
- يسمح ضبط سلة الباب المتحركة بتخزين عبوات المواد الغذائية الأطول بشكل أكثر ملائمة.




- تحذير**
- احرص دائمًا على إزالة الأدراج بكلتا يديك لتجنب الانكسار أو الإصابة.
 - احرص دائمًا على فتح أبواب الفريزر بشكل كامل قبل إزالة الأدراج أو إعادة تركيبها.

- تحذير**
- قم ب抜掉 كل عبوات الطعام من السلة قبل تحريكها لأعلى أو لأسفل. في حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يلحق الضرر بالسلة أو عبوات الطعام.




- مسك الجزء السفلي من السلة السفلية وارفعها لإزالتها من الوحدة.

امسك كلا طرفي السلة وارفع الجزء الأمامي من السلة.
قم بالتجمیع بنفس طریقة التکییک.



تفکیک رف الباب داخل الباب (ینطبق على بعض المودیلات فقط)

- ارفع غطاء المنطقة السحرية وابرجه من الثلاجة.



اليسار: النوع القابل للإزالة
اليمين: نوع الوحدة الواحدة


- امسك الجزء السفلي من سلة الألبان وارفعها لإزالتها من الوحدة.




كيفية فتح الصندوق الداخلي للمساحة السحرية.

لفتح الصندوق، قم بدفع المساحة ذات العلامة ذات شكل بسيط. يمكن إزالته وإعادة الصندوق، والتقطيف والتعديل سهل.


- قم بالضغط بشكل خفيف على الجزء الذي يحمل علامة «ادفع».



- حرك السلة العائمة إلى الحبرة العلوية من غطاء المنطقة السحرية التي تقوم بazar الة ركن الألبان منها.



- قم بazar الة البراغي الموجودة على جانبي غطاء المنطقة السحرية.



الباب داخل الباب (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

تنبيه حجيرة الباب داخل الباب الوصول بسهولة إلى عناصر الطعام الشائعة الاستخدام.


وباب الباب داخل الباب الداخلي يشتمل على علبتين لباب، علبة الجنين والزبدة وعلبة التوابل، مصممة خصيصاً لفاكهة القليلة للتخزين على درجة حرارة أعلى. يساعد ذلك في سهولة توزيع الزبدة وتقطيع الجنين إلى شرائح.

ملاحظة !

لا يوصى باستخدام علب الجنين والزبدة والتوابل في تخزين أشياء سريعة التلف مثل الحليب والمایونيز.


اضغط زر الباب في Home Bar (البار المنزلي) حتى تسمع صوت نقرة.

- يمكنك تخزين كميات إضافية من الطعام في البار المنزلي الأواسع.
- ومع حجم التخزين الأوسع هذه، يمكنك تنظيم الأطعمة بشكل أفضل.



الباب بالباب (الأيمن)


عندما تدبر المقابض أسفل الباب للأعلى، يفتح الباب مع صوت «نقر».




الباب بالباب (الأيسر)

إمالة تفكيك السلة الطازجة

١. ارفع غطاء المساحة السحرية وأخرجه.




٢. أمسك كل من نهايتي السلة الطازجة وارفع الجزء الأمامي لسلة الثدي الطازجة.




السلة المائلة للأطعمة الطازجة

مثالية للاستخدام في تخزين الخضروات التي ستؤكل بعد فترة قصيرة جداً.




للفتح، ارفع المشبك واسحب السلة إلى الخلف قليلاً.



< فتح >

للغلق، ادفع السلة إلى الداخل حتى تسمع صوت "نقرة".




< غلق >

- لتجنب ثقب الدرج، لا تقم ببعينته أكثر من اللازم أو الضغط عليه بقوة عند الفتح أو الغلق.

المساحة الإضافية

لتخزين الأغذية الصغيرة الحجم مثل البيض واللحm والجبن...الخ.



- اقفتح واغلق مقابض الدفع أو السحب.

تنبيه

- انتبه عند التعامل مع وتخزين البيض الأكبر حجماً. يمكن أن تتكسر إذا لم يتم غلق الغطاء بشكل كامل ودفع الدرج إلى الداخل.
- ارجع إلى الأشكال البيانية أعلى هذه العدلة ركن التجمیع المتعدد بعد التقطيف.
- خزن كل الأغذية الرطبة وسهلة التجميد مثل خثارة فول الصويا وأوراق السمسم وما إلى ذلك على الجانب الأمامي من الأرفف.

ركن الألبان


يمكن تخزين منتجات الألبان مثل الزبدة والجبن...الخ.

تنبيه


- لا تسمح للأطفال بالتعلق على السلة عندما تكون مفتوحة أو معلقة. سيؤدي ذلك إلى ثقب السلة ويمكن أن يسبب الإصابة.

طريقة تجمیع صندوق الخضروات


- ارفع صندوق الخضروات بشكل منحرف وادفعه في حجرة (خزانة) الثلاجة.



- ارفع صندوق الخضروات بشكل أفقى مع الحفاظ على أعلى ارتفاع في نفس المستوى عندما يكون صندوق الخضروات في حجرة (خزانة) الثلاجة وضعه على الأرضية. الغرض من ذلك هو تجنب ملامسة جانب حجرة (خزانة) الثلاجة.



- في حال وجود فجوة في الجانب الخلفي مثل الموجودة في الدرج، ارفع صندوق الخضروات قليلاً وادفعه.




تنبيه !

- تأكد من إجراء التككك باستخدام كلتا يديك. الأغذية الثقيلة الوزن المخزنة يمكن أن تسبب الإصابة.
- عندما تقوم بفكك أو تجمیع صندوق الخضروات، تأكد من فتح باب حجرة التبريد بشكل كامل.


طريقة تفكيك وتجمیع صندوق الخضروات

طريقة تفكيك صندوق الخضروات


- افتح باب حجرة (خزانة) الثلاجة بشكل كامل واخرج كل الأرفف منها.



- ارفع صندوق الخضروات بكلتا يديك واترك مساحة في الجانب الخلفي عن طريق السحب عليه.




- امسك الجانب الخلفي بإحدى يديك لرفع صندوق الخضروات، وعندئذ قم بباقي اتجاه مثلاً.




إعادة تركيب درج المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة

1. أدخل البكرات اليمنى واليسرى للدرج في الدلائل مع رفع الدرج قليلاً في نفس الوقت من المقدمة. وادفعه إلى الداخل بحرص مع الخض في نفس الوقت.



2. ادفع إلى الداخل برفق مع الخض في نفس الوقت.




المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة


إزالة درج المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة.

تساعد آلية الحفاظ على الرطوبة (التوازن) في تحسين مستوى الرطوبة في حبيرة الخضروات.

1. اسحب الدرج للخلف حتى النهاية.



2. ارفع مقدمة الدرج لأعلى وقم بإزالته من الدليل الخاص به.




تنبيه !

- احرص دائماً على تفريغ الأدراج قبل إزالتها واستخدم كلتا يديك عند الإزالة وإعادة التركيب.
- تأكد من أن أبواب الثلاجة مفتوحة بشكل كامل قبل إزالة الأدراج وإعادة تركيبها.

عند غلق الباب

استخدام الرف القابل للطي

يمكنك تخزين عناصر أطول مثل الأواني أو الزجاجات السوائل عن طريق الضغط ببساطة على النصف الأمامي من الرف الواقع تحت النصف الخلفي من الرف. اسحب الجزء الأمامي من الرف نحوك باحكام للعودة إلى الرف الكامل.



تنبيه !

- لتنليل مخاطر خدش الباب وكسر الفاصل الرأسي الأوسط للباب، يرجى التأكد دائمًا من طي الفاصل الرأسي لباب الثلاجة إلى الداخل.
- سينطلق النبيه الخاص بالباب إذا بقي مفتوحاً لأكثر من دقيقة واحدة. تأكد من طي الفاصل الرأسي القابل للطي قبل غلق الباب الأيسر.

تنبيه !

- لا تتنظيف الأرفف الزجاجية بالماء الدافئ عندما تكون باردة. يمكن أن تتكسر الأرفف إذا تعرضت للتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة أو الصدمة.
- الأرفف الزجاجية ثقيلة. انتبه تماماً عند إزالتها.


تعديل أرفف الثلاجة

الأرفف في ثلاجتك قابلة للتعديل لكي تتناسب مع احتياجات التخزين الخاصة بك، قد يكون موديل ثلاجتك مزوداً بأرفف زجاجية أو سلكية.

تعديل الأرفف لتتناسب بارتفاعات العناصر المختلفة سيمكنك من إيجاد المنسور الذي تريده تماماً بسهولة. ويساعد ذلك أيضاً في تقليل الوقت المطلوب لفتح باب الثلاجة، وهو ما من شأنه أن يوفر استهلاك الكهرباء.


فك الرف

قم ببالية الجزء الأمامي من الرف وارفعه في خط مستقيم للأعلى. وسحب الرف للخارج.



إعادة تركيب الرف

قم ببالية الجزء الأمامي من الرف للأعلى وادخل خطافات الرف في الفتحات على الارتفاع المطلوب. ثم اخفض الجزء الأمامي من الرف حتى تسقط الخطافات في الفتحات.



تنبيه !

تحقق من أن الأرفف مستوية من جانب إلى آخر.
إذا لم تقم بذلك فقد ينبع عنه سقوط الرف أو سقوط الطعام والانسكاب.

تخزين الطعام المجمد (بيت)

التغليف

يتوقف التجميد الناجح على التغليف الصحيح. عندما تغلق الحزمة وتبروها، يجب لا تسمح بدخول أو خروج الهواء أو الرطوبة. فإذا سمح بذلك، فسوف تتلف رائحة الطعام أو مذاقه في أرجاء الثلاجة ويمكن أن يجف الطعام المجمد أيضاً.

توصيات التغليف:

- أواني بلاستيكية صلبة ذات أغطية محكمة الغلق.
 - أواني تجميد/تعليب مستقيمة الجانب
 - رفاقن الومبليوم متينة
 - ورق مغطى بالبلاستيك
 - لفافات بلاستيكية لا تسمح ب penetration الهواء أو الرطوبة
 - أكياس بلاستيكية تعلق من ثلاثة نفسها بعد فتحها خاصة بالفريزر
- اتبع تعليمات التغليف أو التعليمات الخاصة بالأواني للتجميد السليم.

لا تستخدم

- أدوات تغليف الخيز
- الأواني البلاستيكية غير المحتربة على البولي إيثيلين
- أواني بدون أغطية محكمة الإغلاق
- ورق شمع أو مغلفات فريزر مغطاة بالشمع
- مغلفات رقيقة وشبه منفذة للهواء والرطوبة

تخزين الطعام المجمد

ملاحظة !

لمزيد من المعلومات عن إعداد الطعام للتجميد أو أوقات تخزين الطعام، راجع دليل الفريزر أو كتاب معتمد في فن الطهي.

التجفيف

لن يقوم الفريزر بتجميد الكبيبات الكبيرة من الطعام بسرعة. لا تتضمن المزيد من الأطعمة غير المجمدة في الفريزر أكثر من الكمية التي يمكن تجميدها في 24 ساعة (الاتزيد عن 1 إلى 1.5 رطل طعام لكل قدم مكعب من مساحة الفريزر). اترك مساحة فارغة كافية في الفريزر للهواء حتى يتمكن من الدوران حول الأشياء الموجودة به. احرص على ترك مساحة كافية في المقدمة حتى يمكن غلق الباب بإحكام.

تختلف أوقات التخزين حسب جودة ونوع الطعام، ونوع التخلف أو الشريط المستخدم (مدى إحكام الغلق وإمكانية منع الرطوبة) ودرجة حرارة التخزين. البثورات التالجية داخل الحرمة البريشة طبيعية. فهذا يعني ببساطة أن الرطوبة في الأطعمة والهواء داخل الحرمة لم تكتفى، مما نتج عنه بلورات تالجة.

ملاحظة !

اترك الأطعمة الساخنة تبرد لمدة 30 دقيقة لتصل إلى درجة حرارة الغرفة ثم غلفها وقم بتجميدها. تبريد الأطعمة الساخنة قبل التجميد يحفظ الطاقة.

ملاحظة !

لا تقم أبداً بتجميد علب أو زجاجات المشروبات من أي نوع لأنها يمكن أن تتغير أو تتكسر.


نصائح لتخزين الطعام

* النصائح التالية قد لا تتطابق، حسب الموديل.

قم بلف أو تخزين الطعام في الثلاجة في مواد مانعة لتسرب الهواء وضد الرطوبة ما لم يرد خلاف ذلك. فهذا يمنع نقل رائحة الطعام أو مذاقه في أرجاء الثلاجة. بالنسبة للمنتجات المحددة تاريخ صلاحيتها، تحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية للتأكد من طراজة الطعام.

الطعام	الطريقة
الزبد أو السمن الصناعي	قم بحفظ الزبد المفتوح في طبق مغطى أو إناء مغلق. عند تخزين المزيد، قم بلفها في الفريزر وجمدها.
الجبين	تخزن في لفتها الأصلية إلى أن تكون مستعدة لاستخدامها. بمجرد فتحها، قم بإعادة لفها بإحكام في لفافة بلاستيكية أو في رقائق الومبتن.
الحليب	امسح كرتونات الحليب. لافضل تخزين، قم بوضع الحليب على الرف الداخلي، ليس على رف الباب.
البيض	خزن الكرتونة الأصلية على الرف الداخلي، وليس على رف الباب.
الفاكهه	لا تغسل الفاكهة ولا تجهزها حتى تصبح جاهزة للاستخدام. افرز الفاكهة وأحفظها في الواقع الأصلي الخاص بها، في منضر، أو تخزنها في كيس ورقى مغلق تماماً على رف الثلاجة.
الخضروات الورقية	قم بإزالة الغلاف والزخارف أو اقطع المناطق المدقوقة والمكرومة المتغير لونها. تغسل في ماء بارد. ضعها في أكياس بلاستيكية أو في أوعية بلاستيكية وخذنها في قسم منضر الخضروات.
الخضروات ذات القشرة (الجزر والفلفل)	ضعها في أكياس بلاستيكية أو في أوعية بلاستيكية وخذنها في قسم منضر.
السمك	خزن السمك الطازج وسمك المحار في قسم الفريزر إنما لم تكن ستشتتها في نفس يوم الشراء. يوصى باستهلاك السمك الطازج وسمك المحار في نفس يوم الشراء.
بقايا الطعام	قم بتنطحية بقايا الطعام بعظام بلاستيك أو رقائق الومبتن أو أوعية بلاستيك ذات أغطية محكمة الغلق.

مكان حفظ الطعام (ينطبق على بعض الموديلات فقط) (يتبغ)



• لا تخزن الطعام ذي محتوى الرطوبة العالي في اتجاه الجزء العلوي من الثلاجة. يمكن أن تتلامس الرطوبة مباشرة مع الهواء البارد وتتجمد.

• أغسل الطعام قبل تخزينه في الثلاجة. يجب غسل الخضروات والفاكهه وتجفيفها، كما يجب تجفيف الأطعمة المغلفة، حتى لا تقصد الأطعمة المجاورة.

• في حال وضع الثلاجة في مكان حار ورطب، يمكن أن يتكون التكتيف بسبب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر أو تخزين كميات كبيرة من الخضروات في الثلاجة. أسمح التكتيف باستخدام قماشة نظيفة أو منشفة ورقية.

• في حال فتح أو غلق أبواب الثلاجة بشكل متكرر جداً، يمكن أن يتغلغل الهواء الدافئ إلى داخل الثلاجة ويسبب رفع درجة الحرارة بها. كما يمكن أن يتسبب في زيادة استهلاك الثلاجة للكهرباء.

تنبيه !

• إذا كنت ستغادر المنزل لفترة قصيرة، مثل عطلة قصيرة، يجب ترك الثلاجة عاملة. الأطعمة المجمدة القابلة للتجميد ستبقى محفوظة لفترة أطول في حال تخزينها في الفريزر.


• إذا كنت تتوى ليقاف تشغيل الثلاجة قبل أن تغادر لفترة طويلة، قم ب拔掉 كل الطعام وافصل التيار الكهربائي عن الجهاز. نظف القسم الداخلي واترك الأبواب شبه مفتوحة لمنع نمو العفن في الثلاجة.

ملاحظة !


تخزين الطعام

مكان حفظ الطعام (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

كل حبيرة داخل الثلاجة مصممة لتخزين مختلف أنواع الطعام. قم بتخزين الطعام الخاص بك في المساحة المثالية للحصول على مذاق طازج أفضل.




لوحة التحكم (تنطبق على بعض الموديلات فقط)



تجميد سريع

ميزات لوحة التحكم


- هذه الوظيفة تزيد إمكانيات صنع الثلاج والتجميد.
- عندما تلمس زر Express Freeze (تجميد سريع)، سيضيء الشكل البليسي على الشاشة ويستمر لمدة 3 ساعات. ويتم تعطيل هذه الوظيفة ذاتياً بشكل تلقائي بعد 3 ساعة.
- يمكنك إيقاف هذه الوظيفة يدوياً عن طريق لمس الزر مرة أخرى.



Power

الفلتر الصحي من إل جي

- تشتمل وظيفة الفلتر الصحي المعمق على ثلاثة أوضاع؛ تلقائي (عندما تضيء الأيقونة) ووضع الطاقة (عندما تضيء الأيقونة وزر الطاقة) وإيقاف التشغيل (الوضع الافتراضي عندما لا تضيء الأيقونة)، ويمكن تشغيل وضع الطاقة بالضغط على مفتاح التحكم في الفلتر الصحي المعمق العامل باللمس بشكل متتالي.
- التشغيل > تلقائي > الطاقة > إيقاف التشغيل > تلقائي.....
- سيعود وضع الطاقة إلى الوضع التلقائي بعد 4 ساعات.



قفل التحكم

تستخدم وظيفة قفل التحكم (Control Lock) في تعطيل وظائف الزر فقط على الشاشة.

- عند توصيل الثلاجة بالكهرباء لأول مرة، يتم إيقاف تشغيل وظيفة القفل (Lock).
- إذا كنت تزید تشطیح وظيفة القفل لغلق الأزرار الأخرى، اضغط مع الاستمرار على زر Lock (القفل) لمدة 3 ثوان أو أكثر. يتم عرض أيقونة القفل (Lock) ويكون قد تم تعيين وظيفة القفل (Lock).
- لتطبيق وظيفة القفل، اضغط على الاستمرار على زر Lock (القفل) لمدة 3 ثوان تقريباً.



Linear Compressor



Fridge



Power

Hygiene Fresh



Freezer



Express Freeze



Lock

Hold 3sec.



درجة حرارة الثلاجة

تشير إلى درجة الحرارة المستهدفة المضبوطة لحجرة (خزانة) الثلاجة بالدرجات المئوية (°م).

درجة الحرارة المضبوطة الموصى بها للثلاجة في الظروف المحيطة والأحمال الطبيعية تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.



-18

درجة حرارة الغريلر

تشير إلى درجة الحرارة المستهدفة المضبوطة لحجرة (خزانة) الغريلر بالدرجات المئوية (°م).

درجة الحرارة المضبوطة الموصى بها للغريلر في الظروف المحيطة والأحمال الطبيعية تتراوح من -17 إلى -19 درجة مئوية.

ملاحظة !

درجة الحرارة المعروضة هي درجة الحرارة المستهدفة، وليس درجة الحرارة الفعلية للثلاجة. تتوقف درجة الحرارة الفعلية للثلاجة على نوع الطعام الموجود بداخلها، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة ومعدل فتح وغلق الأبواب.

طريقة الاستخدام


قبل الاستخدام

تنظيف الثلاجة

نظف الثلاجة جيداً وقم بمسح كل الأتربة التي قد تراكم على الجهاز أثناء الشحن.

تنبيه !

- لا تدخن الثلاجة بأية الله حادة ولا تستخدم منظف يحتوي على كحول أو سائل قابل للاشتعال أو مادة كاشطة عند إزالته أي شريط أو لاصق من الثلاجة.
- لا تقرص ملصق الموديل أو رقم المسلسل أو المعلومات الفنية على السطح الخلفي للثلاجة.




ملاحظة !

قم بإزالة بقايا اللاصق عن طريق مسحها بإصبع الإبهام أو منظف أطباق.

وصل مصدر التيار الكهربائي.

تأكد من توصيل مصدر التيار الكهربائي قبل الاستخدام.
اقرأ قسم "تشغيل الطاقة". (يمكن أن يختلف نوع القابس عن الموضح في الصورة.)




انتظر حتى تبرد الثلاجة.

اترك الثلاجة تعمل لمدة ثلاثة إلى أربع ساعات على الأقل قبل وضع الطعام فيها.
افحص تدفق الهواء البارد في قسم الفريزر لضمان التبريد المضبوط.

تنبيه !

- إذا وضع الطعام في الثلاجة قبل أن تبرد فيمكن أن يتسبب ذلك في نفف الطعام، أو يمكن أن تتدفق
الرائحة السيئة داخل الثلاجة.




الثلاجة تحدث صوضاء عالية بعد التشغيل لأول مرة.

يُعد ذلك أمراً طبيعياً.
تقل حدة الصوت مع انخفاض درجة الحرارة.




قبل التوصيل بالكهرباء، افتح أبواب الثلاجة لتهوية الأجزاء الداخلية.

القسم الداخلي للثلاجة يمكن أن تتبع من رائحة تشهى البلاستيك في البداية.
قم بإزالة أي شريط لاصق من داخل الثلاجة وافتح أبواب الثلاجة لتهوية حتى يتم التخلص من أي رواح.



٢. (الطريقة الثانية)

- (١) باستخدام الجانب الكبير من مفتاح الربط رقم (٢)، لف صاملولة الزنق (١) يميناً لإغاء قفلها قبل ضبط سمار مفصلة الضبط.




تحرير الصاملولة

- (٢) أدر سمار مفصلة الضبط يميناً (١) أو يساراً (٢) باستخدام الجانب الصيق من مفتاح الربط لضبط الاختلاف في المستوى بين باب الثلاجة وباب الفريزر (تتيح هذه الطريقة ضبطاً محدوداً).




- (٣) بعد ضبط ارتفاع الباب، اربط صاملولة الزنق بإحكام عن طريق لهاها يساراً (١) حتى تثبت.





إذا كان باب الفريزر منخفضاً

- يوصى باستخدام الطريقة الأولى.
- استخدم مفتاح ربط (٢) لضبط باب الفريزر.



١. (يوصى باستخدام الطريقة الأولى).

- افتح الباب وقم بضبط المستوى باستخدام الصاملولة التي توجد على الرجل المستنيرةقابلة للضبط في الجانب السفلي باستخدام مفتاح الربط رقم (٢) المزود وفقاً للشكل البياني التالي.



تنبيه




لا تقو بضبط مستوى ارتفاع سمار المفصلة بشكل زائد جداً.
يمكن أن يسقط سمار المفصلة إلى الخارج. (نطاق ضبط
الارتفاع: 3 ملم كحد أقصى)

3. قم بإزالة الباب عن طريق رفعه من المفصلة السفلية.




المفصلة السفلية

3. لف (①) لتحرير القفل ورفع المفصلة لأعلى.



4. قم بفك الباب وارفعه من منتصف المفصلة.



تنبيه



قم بـ زرته بعد فتح الباب 90 درجة.

ضبط ارتفاع باب الثلاجة

قد لا يمكن ضبط مستوى الأبواب عندما لا تكون الأرضية مستوية، أو إذا كانت ذات بنية ضعيفة أو سميكة. الثلاجة ثقيلة الوزن ويجب تركيبيها على سطح صلب وقوى. بعض الأرضيات الخشبية يمكن أن تؤدي إلى صعوبات في ضبط المستوى إذا كانت مرنة بشكل زائد.


إذا كان الباب الأيسر منخفضاً، ارفع الباب واربط مسامير مفصلة الباب باستخدام مفتاح ربط كما هو موضح في الشكل. (استخدم مفتاح الرابط (①) في الثلاجة.)

إذا كان الباب الأيمن منخفضاً، ارفعه وقم بـ إدخال حلقة إطباق (③) إضافية باستخدام زرادة طويلة الألف حتى يتم ضبط مستوى كلا البابين.




طريقة إزالة باب الثلاجة (أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي، نفس الإجراء بالنسبة للأبواب اليسرى واليمنى)

1. قم بـ إزالة مسامير المفصلة الداخلي.



2. اثني المفصلة لرفع الطرف المحوري حتى يمكن رفع الباب.



تشغيل الطاقة

دخل قابس الثلاجة في مقبس الحائط.

تنبيه !

قم بالتوصل بمقبس كهرباء مصنف.

- استعن بفني كهرباء معتمد لفحص مقبس الحائط والأسلاك للتأكد من التأمين بشكل ملائم.
- لا تقم بابتلاف أو قطع الوصلة الطرفية لتأمين قابس الكهرباء.

درجة الحرارة المحيطة

قم بتثبيب هذا الجهاز في منطقة داخلية تتراوح درجة الحرارة فيها بين 55 درجة فهرنهايت (13 درجة مئوية) و 110 درجة فهرنهايت (43 درجة مئوية).

إذا كانت درجة الحرارة حول الجهاز منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية، قد تتأثر القدرة على التبريد سلبياً.

1. ضع الجهاز في المكان الذي يسهل استخدامه فيه.

2. تجنب وضع الوحدة بالقرب من مصادر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة.


3. وللتتأكد من وجود دورة ملائمة للهواء حول الثلاجة-الفرizer، يرجى الحافظ على مسافة كافية على كلا الجانبين وأعلى الجهاز مع وضع الجهاز على بعد 2 بوصة (5.08 سم) على الأقل من الجدار الخلفي.

4. ولتجنب الاهتزاز، يجب وضع الجهاز على سطح مستوي.


5. لا تقم بتثبيب في مكان تقل درجة الحرارة فيه عن 41 درجة فهرنهايت (5 درجات مئوية). يمكن أن يؤثر ذلك على الأداء.

طريقة إزالة باب الثلاجة (أو قف تشغيل مصدر التيار الكهربائي. نفس الإجراء بالنسبة للأبواب اليسرى والميمنى)


1. قم بإزالة غطاء مفصلة باب الثلاجة. (الجانب الأيسر)



2. قم بفك قوابس التوصيل وأسلاك التأمين.



24 بوصة (61 سم)



إزاله مواد تغليف الثلاجة

اختيار مكان ملائم

- ينبغي أن تكون الثلاجة دائمًا موصولة في مأخذ التيار الكهربائي الخاص بها بقوة 240 فولت، 50 هرتز، تيار متعدد فقط، وصهر على 15 أو 20 أمبير.
- يوفّر ذلك أفضل مستوى من الأداء وهو يمنع أيضًا الحمل الزائد على دواوين الأسلاك الكهربائية في المنزل، مما يمكن أن يتسبّب في الحرائق نتيجة لتسخونة الرائدة للأسلاك.
- يسنّس أن يتم توفير دائرة فرعية لخدمة هذا الجهاز فقط.

تحذير !

- للقليل من خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو مُمْلَأ. ولا تركّبها في أي مكان خارجي أو خارجي محمي أو عرضة لضوء الشمس المباشر.

الأرضية

للتجنب حدوث ضوضاء واهتزازات، يجب تسوية الوحدة وتركيبها على أرضية صلبة. وعند الضرورة، قم بضبط أرجل التسوية للنّغل على مشكلة عدم اتساع الأرضية. يجب أن تكون المقدمة أعلى بقليل من المؤخرة للمساعدة في غلق الباب. يمكن تدوير أرجل التسوية بسهولة عن طريق إملأة الحجيرة قليلاً. اندر أرجل التسوية بسراً لرفع الوحدة أو بعثنا لغضتها. الأرضيات الخشبية ذات البنية الضعيفة يمكن أن تقدّم عملية ضبط الباب وتؤدي إلى تشوه شكل الحجرة (الخزانة). (انظر التسوية ومحاذة الباب).

ملاحظة !

- لا يوصى بالتركيب على السجاد أو أسطح بلاط ناعمة أو منصة أو هيكل ضعيف.

تحذير !

- يجب الاستعانة بشخصين أو أكثر لتحرّيك وتركيب الثلاجة، إذاً لم تلتزم بذلك فقد تتعرّض لإصابة في الظهر أو أي إصابات أخرى.

- ثلاجتك ثقيلة. عند نقل الثلاجة أو تحريكها لأغراض التنظيف أو الخدمة، تأكّد من أن تحمي الأرضية وعدم خدشها. احرص دائمًا على سحب الثلاجة للخارج بشكل مستقيم عند تحريكها. لا تهتزّ هزّ الثلاجة عند محاولة تحريكها أو نقّلها، حيث من الممكن أن تختلف أرضية المنزل. لف أرجل التسوية لأعلى أو لا حتى تصبح الوحدة واقفة على العجلات المزودة بها.

- احرص على وضع المواد القابلة للاشتعال والأخيرة، مثل البنزين، بعيداً عن الثلاجة. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحرائق أو الانفجار أو الوفاة.

قم بإزالة الشريط اللاصق وأي ملصقات مؤقتة من ثلاجتك قبل الاستخدام. لا تقم بإزالة أي ملصقات تحذيرية أو ملصقات المويد أو رقم المسلسل أو ورقة البيانات الفنية المثبتة تحت باب الثلاجة.

ولإزالة أي بقايا للشريط اللاصق أو الغراء، قم بحذف المنطقة التي يوجد بها بقايا الإبهام برفق. بقايا الاشرطة أو المواد اللاصقة يمكن أيضًا نزعها بسهولة من خلال وضع القليل من أحد سوائل تنظيف الأطباق فوق المكان اللزج باستخدام أصابعك. امسح بما دافئ ثم جفّفه.


لا تستخدم الأدوات الحادة أو كحول الإزالة أو السوائل القابلة للاشتعال أو المنظفات الكاشطة في إزالة الشريط أو الغراء. يمكن أن تنسّب هذه المنتجات في إتلاف سطح ثلاجتك.

أرفق الثلاجة مرتكبة في وضع الشحن. برجاء إعادة تركيب الأرفق طبقاً لاحتياجاتك التخزينية الخاصة.


التركيب

عرض عام للتركيب


يرجى قراءة تعليمات التركيب التالية أولاً بعد شراء هذا المنتج أو نقله إلى مكان آخر.



3 التسوية ومحاذة الباب




2 اختيار مكان ملائم



1 إزالة مواد تغليف الثلاجة

الشكل الخارجي للثلاجة (ينطبق على بعض الموديلات فقط)




المكونات

استخدم هذه الصفحة في التعرف بشكل أفضل على أجزاء وميزات الثلاجة. كما أن مراجع الصفحات ملحقة تسهيلاً عليك.

* يمكن أن يختلف شكل ومواصفات المنتج الفعلي حسب الموديل.

الشكل الخارجي للثلاجة (ينطبق على بعض الموديلات فقط)



اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز.

للتنقليل من خطير الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي.



- يجب تركيب الثلاجة بشكل ملائم وفقاً للتعليمات الخاصة بالقائم بالتركيب الملصقة على باب الثلاجة.
- احرص عند إزالة تغليف الثلاجة وتركيبها. تخلص على الفور من مواد التغليف (البلاستيك) في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

الاستخدام

- أغلق الأبواب بحرص عند وجود أطفال بالقرب من الجهاز.
- أبعد أصابعك عن مناطق الضغط، ومسافات الخلوص بين الأبواب والجحارات تكون صغيرة بالضرورة. ابتهج عند غلق الأبواب في حال وجود أطفال في المكان.
- في حال تكثيف الطعام أو تخزينه بشكل سيء على الأرفف، يمكن أن يقع ويسبب الإصابة عند فتح الباب.
- لا تترك الثلاجة أثناء تشغيلها. يمكن أن يصدر الضاغط ضجيجاً عالياً نتيجة لذلك يتوقف بعد أن يتوقف تشغيل دورات الضاغط، أو عندما يتم فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة وعودته مرة أخرى. (يعد ذلك طبيعياً وإن يؤثر على أداء أو عمر الضاغط. سيتوقف صوت الحشرجة بعد ثبات الضاغط).

الصيانة

- لا تستخدم منظفات قوية مثل الشمع أو التر في التنظيف. تُنصح باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- امسح شوكلات قابس الكهرباء ومناطق التلامس قبل التوصيل لإزالة الأجسام الغريبة (الأتربة، الماء...الخ).



- استخدم ماء الشرب في صنع الثلج.



- احرص على جعل فتحات التهوية الموجودة في هيكل الجهاز أو في الهيكل الداخلي خالية من أي انسداد.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسيلة أخرى لتسريع عملية إذابة الثلوج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع.
- لا تقم باتفاق دائرة غاز التبريد.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجارات تخزين الطعام الخاصة بالجهاز، ما لم تكن من نفس النوع الذي توصي به جهة التصنيع.
- كل من غاز التبريد وغاز الف NX العازل المستخدم في الجهاز يتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها. عند الإزالة، يُرجى التشاور مع وكيل الخدمة أو أي شخص على مستوى مماثل من التأهيل.



هذا الجهاز يحتوي على كمية صغيرة من غاز التبريد الأيزوبوتان (R600)، وهو غاز طبيعي ذي موائمة عالية للبيئة، ولكنه قابل للاشتعال أيضاً. عند نقل أو تركيب الجهاز، يجب الانتهاء لضمان عدم إثلاف أي جزء من دائرة التبريد. غاز التبريد المتتسرب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبب في إصابة العين. في حالة الكشف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لمدة دقائق.

ولتجنب خلق خليطاً من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، تتوافق مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم. يجب الانتهاء لضمان عدم انتشار الغرفة عن 1 m^2 لكل 8 جم من غاز التبريد R600 في الجهاز. مقدار غاز التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز. لا تقم على تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات التلف، وإذا كنت شاك في ذلك، ارجع إلى المصنع.

حافظ على هذه التعليمات

اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز.

التقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي.

- هذا الجهاز مُخصص للاستخدامات المنزليّة والتطبيقات الأخرى المشابهة مثل - مطابخ الموظفين والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ - المزارع وعن طريق نزلاء الفنادق والمُؤتمرات والمناطق الأخرى ذات الطبيعة السكنية؛ - أماكن النوم وتناول الطعام.
- لا تستخدم هذا المنتج في أغراض خاصة أو استخدامات متعدلة (تجزين الأدوية أو مواد الاختبار أو في السفن...الخ).
- انزع قابس التيار الكهربائي من مقبس الحاطن قبل تنظيف أو إصلاح المنتج.
- إذا كانت الثلاجة مزوّدة بمسايد إضاءة تتطلب الاستبدال، افصل الثلاجة عن التيار الكهربائي أو قم بإيقاف التشغيل قبل القيام بذلك.
- لا تقم بتعديل أو إطالة سلك التيار الكهربائي.
- لا تستخدم مجفف الشعر في تجفيف الجزء الداخلي. لا تقم بالأشعال شمعة للتخلص من أي رائحة داخلية كريهة.
- ومن أجل سلامتك، يجب تأمين هذا الجهاز بشكل ملائم. استعن بفني كهرباء مؤهل لفحص مقبس الحاطن والدائرة الكهربائية للتأكد من أن المقبس موزّع بشكل ملائم.
- لا تستخدم مقبس كهرباء يمكن إيقاف تشغيله بمفتاح تبديل عن بعد. لا تستخدم سلك امتداد المستخدم هو المسؤول عن استبدال مقبس الحاطن العادي الذي يحتوي على فتحتين (2) فقط بأخر عادي يحتوي على 3 فتحات.
- لا تقم، تحت أي ظرف من الظروف، بقطع أو نزع الشوكة الثالثة (شوكة التأمين) من سلك التيار.
- لا تستخدم قابس مهاري ولا تدخل قابس الكهرباء في سلك امتداد متعدد المقبسات.
- أفصل سلك الكهرباء فوراً إذا سمعت صوت ضوضاء أو شممت رائحة غريبة أو لاحظت انبعاث دخان.
- أوقف تشغيل الجهاز في حال تسرب الماء أو الآتية من أعلى أو أسفل إلى داخل الثلاجة. اتصل بوكيل الخدمة.
- لا تقم بفك أو تعديل الثلاجة.
- لا تضع يديك أو قدميك أو أي أشياء معدنية تحت الثلاجة أو خلفها.
- لا تشغل الثلاجة ولا تنسى سلك الكهرباء إذا كانت يديك مبللة بالماء.
- بالنسبة للثلاجات التي تحتوي على أجهزة لصناعة الثلوج الآلية، تجنب لمس الأجزاء المتحركة لآلية القاذف أو عناصر التسخين المحررة للمكبات. لا تضع أصابعك أو يديك على آلية صنع الثلوج الآلية أثناء توصيل الثلاجة بالكهرباء.
- عند توزيع الثلاج من الموزع، لا تستخدم أوناني السيراميك الكريستالية.
- لا تلمس الأسطح الباردة في حجرة الفريزر إذا كانت يديك رطبة أو مبللة، أثناء تشغيل الثلاجة.
- لا تضع أي أوعية رجامية أو قوارير زجاج أو علب المشروبات في الفريزر.
- لا تخزن المواد المتفجرة مثل علب الأبروصورولات المحتوية على مواد دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تقصّهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.
- لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة التي قد تمت إعادة الثلاج منها بالكامل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة.
- إذا كنت تزيد التخلص من ثلاجتك القديمة، تأكد من إزالة غاز التبريد الكلوروفلوروكربيون (CFC) للتخلص منه بشكل ملائم عن طريق مزود خدمة مؤهل. وإذا قمت بتسريب غاز التبريد الكلوروفلوروكربيون، يمكن أن تعرّض للغرامة أو السجن بموجب القانون البيني ذي الصلة.
- الثلاجات المتخالص منها أو المتروكة تعتبر خطيرة حتى إذا كانت متروكة لأيام قليلة فقط. عند التخلص من الثلاجة، قم بazar مواد التغليف من الباب أو فك الأبواب لكن اترك الأرفف في مكانها حتى لا يمكن للأطفال الصعود بداخلها بسهولة.
- في حال تسرب غاز التبريد، لا تلمس الثلاجة أو مقبس الكهرباء وقم بتهوية الغرفة فوراً. أي شرارة في هذه الحالة يمكن تؤدي إلى الانفجار وتنسب الحريق أو الحرائق. بما أن هذه الثلاجة تستعمل الغاز الطبيعي (أيزوبروپان، R600a) كغاز تبريد غير ضار بالبيئة، فحتى الكميات الصغيرة منه قابلة للاشتعال (من 50 إلى 60 جم). إذا حدث تسرب للغاز بسبب الأضرار الجسيمة التي قد تحدث أثناء توصيل المنتج أو تركيب أو استخدام الثلاجة، يمكن أن تسبب أي شرارة في اندلاع حريق أو حدوث حرائق.

تعليمات مهمة للسلامة

اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز.

يحتوي هذا الدليل على الكثير من رسائل السلامة الهامة. احرص دائمًا على قراءة كل رسائل السلامة والالتزام بها.

هذا هو رمز إنذار السلامة إنها تتبهك لرسائل السلامة التي تطلع على المخاطر التي يمكن أن تفتك أو تؤديك أنت أو الآخرين، أو تتسبب في إتلاف المنتج.

كل رسائل السلامة يتبعها عرض علامة تببيه السلامة وكلمة إشارة الخطير "تحذير" أو "تببيه". وهذه الكلمات تعني:

تحذير يمكن أن تتعرض للوفاة أو لإصابة خطيرة إذا لم تلتزم بالتعليمات.

تببيه تشير إلى موقف خطر وشيك يمكن أن يؤدي في حال عدم تجنبه إلى إصابة صغرى أو متوسطة، أو تلف المنتج.

تحذير

التقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي.

الطاقة

- لا تقم أبدًا بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة عن طريق نزع سلك التيار الكهربائي. احرص دائمًا على الإمساك بالقبس جيداً وانزعه من المقبس.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله عن طريق المصنع أو وكيل الخدمة التابع له أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهل لقداري المخاطر. لا تستخدم أي سلك به تناول أو تلف على طول السلك أو في طرف القابس أو الموصى.
- لا تستخدم مقبس كهرباء غير معتمد.
- إنزع قابس الكهرباء فورًا في حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عاصفة رعدية.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحاطن بحيث يكون السلك الكهربائي مواجهًا للأعلى.

التركيب

- اتصل بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل الثلاجة.
- عندما تنقل ثلاجتك بعيدًا عن الحاطن، كن حريصًا على الا تندحر الثلاجة فوق السلك أو أن تتلفه.
- وصل هذا المنتج بمقبس كهرباء موصى به خاصة بالثلاجة فقط بتوافق مع التصنيف قبل الاستخدام، المستخدم هو المسؤول عن استبدال مقبس الحاطن العادي الذي يحتوي على فتحتين (2) فقط بأخر عادي يحتوي على 3 فتحات.
- لا تترك الثلاجة في أي مكان يمكن أن يتعرض فيه للسقوط. التركيب على أرضية خشبية غير ثابتة يمكن أن يسبب صعوبة في حمازة الباب ويفيدي إلى تشوه الحجرة (الخزانة).

الاستخدام

- لا تسمح للأطفال بسلق أبواب الثلاجة أو الأرفف الداخلية لها أو الوقوف عليها أو التعلق بها. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الثلاجة وتعريضهم للإصابات الخطيرة.
- جيشا يتم التركيب، لا تضع أي أشياء ثقيلة على موزع الثلاجة ولا تعلقها عليه.
- لا تضع أي أشياء ثقيلة أو خطيرة (الزجاجات أو الفازات التي تحتوي على سائل) على الثلاجة.
- لا تضع البهارات حية داخل الثلاجة.
- لا تسمح للأطفال بسلق المنتج إذا كان مستخدماً أو غير مستخدم.
- في حال حدوث تسرب للغاز (بروبان/غاز البنزول المسال (LPG)), احرص على التهوية بشكل كافٍ واتصل بأحد مراكز الخدمة قبل الاستخدام. لا تتمس أو تفتك مقبس التيار الكهربائي الخاص بالثلاجة.
- في حال شرب غاز التبريد، بعد الأشياء القابلة للاشتعال عن الثلاجة. قم بالتهوية بشكل كافٍ واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تستخدم أو تضع أي مواد قابلة للاشتعال (الكمامويات أو الأدوية أو مستحضرات التجميل... إلخ) بالقرب من الثلاجة ولا تخزنها في الثلاجة. لا تضع الثلاجة بالقرب من الغاز القابل للاشتعال.
- يمكن للزجاج المقسى أن يكسر بتأثير. لا تقم بلمس الأجزاء المكسورة. قد تصيب بجروح.

ميزات المنتج

* قد لا تكون بعض الوظائف التالية متاحة، حسب الموديل.

إنذار الباب

وظيفة إنذار الباب مصممة لمنع تعطل الثلاجة الذي يمكن أن يحدث في حال ترك باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً. إذا تركت باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحاً لأكثر من 60 ثانية، يصدر الجهاز صوت إنذار تحذير كل 30 ثانية حتى يتم غلقه.



مفصلة الغلق التلقائي

تلقى أبواب الثلاجة تلقائياً بدفعه خفيفة.
(يغلق الباب تلقائياً فقط عندما يكون مفتوحاً بزاوية أقل من 30 درجة).



تجميد سريع

يتم الاحفاظ بالفريزر على أقل درجة حرارة لمدة 24 ساعة قبل استئناف التشغيل العادي تلقائياً. لن تتغير درجة الحرارة المعروضة للفريزر عند تشغيل التجميد السريع. يساعد ذلك أيضاً في تحسين إنتاج الثلج أثناء التشغيل.



جدول المحتويات

3 ميزات المنتج	
المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة - إزالة درج المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة	21
- إعادة تركيب درج المنطقة الواسعة للأطعمة الطازجة	21
كيفية فك وتركيب صندوق الخضار	22
المساحة الإضافية	23
ركن الألبان	23
سلة المائنة للأطعمة الطازجة	23
إمالة تفكيك السلة الطازجة	24
باب داخل الباب	24
- كيفية فتح صندوق المساحة السحرية الداخلي	25
- تفكيك رف الباب داخل الباب	25
سلة المتحركة القابلة للضبط	26
درج الفريزر	26
- إزالة درج الفريزر	26
- إعادة تركيب درج الفريزر	27
صانع الثلج السهل	27
- طريقة تفكيك صانع الثلج السهل	28
- تنظيف صينية الثلج	29
سلة الفريزر/الثلاجة	29
4 تعليمات مهمة للسلامة	7 المكونات
الشكل الخارجي للثلاجة	7
الجزء الداخلي للثلاجة	8
5 الترکیب	9
عرض عام للتركيب	9
إزالة مواد تغليف الثلاجة	10
اختبار مكان ملائم	10
- الأرضية	10
- درجة الحرارة المحيطة	11
تشغيل الطاقة	11
طريقة إزالة باب الثلاجة	11
طريقة إزالة باب الفريزر	12
ضبط الارتفاع	12
- ضبط ارتفاع باب الثلاجة	12
- إذا كان باب الفريزر منخفضاً	13
6 طريقة الاستخدام	14
قبل الاستخدام	14
لوحة التحكم	15
- ميزات لوحة التحكم	15
تذريز الطعام	16
- مكان تذريز الطعام	16
- نصائح لتذريز الطعام	18
- تذريز الطعام المجمد	18
تعديل أرفف الثلاجة	19
- فك الرف	19
- إعادة تركيب الرف	19
- استخدام الرف القابل للطي	20
- عند غلق الباب	20
7 الصيانة	30
التنظيف	30
8 التشخيص الذكي	32
استخدام التشخيص الذكي	32
9 استكشاف الأعطال وإصلاحها	33



دليل المالك

الثلاجة ذات الفريزر السفلي

يرجى قراءة دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في المتناول حتى يمكن الرجوع إليه في أي وقت.

www.lg.com



MFL67567785