



사용설명서 및 설치 설명서 요리안내

LG DIOS 광파오븐

사용설명서는 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

사용전 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 사용하세요.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

본 제품은 가정용 전기오븐이므로

상업용 또는 산업용 등으로는 사용을 금합니다.

MZ941CB



MFL67233116_15

www.lge.co.kr

광파 오븐의 5가지 특징

1 최대 3배속 조리

메가히터시스템을 적용하여 음식물의 속까지 골고루 익게하는 오븐(열풍식) 조리, 복사에너지를 음식물로 집중시킬 수 있는 **원형 조리실**, 히터의 에너지 손실을 최소화 하면서 음식물을 가열하도록 되어 있는 **고효율 반사판**을 채용하여 전기오븐레인지 대비 조리속도가 **최대 3배**까지 빨라졌습니다.

또한 빠른 조리속도는 음식물이 가지고 있는 본래의 맛을 유지시켜 한층 맛있는 식사를 할 수 있게 함과 동시에, 인체에 유익한 영양분인 탄수화물, 단백질 등은 높게, 인체에 유해한 지방, 콜레스테롤 등은 상대적으로 낮게 하여 건강한 식생활을 가능하게 합니다.

2 최대 50 % 에너지 절약

효율적인 가열방식 및 시스템을 채용하고 있어 전기오븐레인지 대비 50 %까지 절약이 가능하여 사용에 있어 경제적 부담이 적습니다.

3 발열팬 (소모품)

자체 가열이 되는 발열팬 사용으로 구이시 뒤집을 필요가 없어 편리하고 시간도 절약되며, 음식물의 밑면을 먹기 좋게 바삭바삭하게하여 맛도 좋게 합니다.

4 자이언트 회전 조리 접시

국내에서 가장 큰 405 mm 크기의 회전접시를 채용하고 있어 한 가족이 동시에 피자 등의 큰 요리를 즐길 수 있습니다.

5 Speed 자동조리/레인지 자동메뉴

원하는 메뉴만 선택하면 자동으로 알아서 맛있게 조리를 해줍니다.

조리기능

■ 레인지 강/약

고주파로 식품을 조리하는 기능으로 항상 법랑접시와 낮은 석쇠를 놓고 사용하세요. 짧은 시간에 음식물을 내부까지 고루 익게 하여 편리하게 사용하실 수 있습니다.

레인지 강은 고출력으로 동작되어 짧은 시간에 끓이거나 데우기를 하는데 적합하고, 레인지 약은 낮은 출력으로 해동, 뜸들이기, 죽 데우기 등을 하는데 적합합니다.

■ 오븐

전기히터에서 발생하는 대류열, 복사열을 이용하여 음식물의 표면을 노릇하게 하면서 내부까지 서서히 요리되게 하는 기능입니다. 법랑접시와 낮은 석쇠를 주로 사용하며 100 ~ 250 °C로 조절 가능합니다.

■ 그릴

제품 위쪽에 부착된 히터를 이용하여 음식물의 표면을 노릇노릇하게 구워 주는 기능입니다. 법랑접시와 석쇠를 놓고, 그 위에 음식물을 놓고 요리하며, 생선구이, 토스트 등 두께가 얇은 요리에 적합합니다. 두께가 두꺼운 요리는 레인지 기능으로 내부까지 익힌 후 겉만 노릇하고 바삭하게 만들 때 사용하세요.

■ 발효

발효는 제빵을 위한 반죽 발효, 요구르트 발효, 식혜 발효 등을 할 때 사용하는 기능입니다. 상세한 제빵 발효 방법은 요리책자를 참조하세요.

차 례



사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	4-7
각 부분의 이름 및 기능	
* 전면 • 내부	8
* 부속품과 사용방법	9
* 조작부	10
설치는 이렇게 하세요	
* 설치 전 주의 사항	11
* 키 콘정(상부장) 설치	12-13
* 싱크대(하부장) 설치	14-15
편리한 기능	16
사용 가능한 그릇인지 확인하세요	17

사용하기

간편조리를 하려면	18
해동을 하려면	19
자동조리를 하려면	
* Speed 자동메뉴	20
* 레인지 자동메뉴	21
수동조리를 하려면	
* 레인지 강/약	22
* 그릴 기능	23
오븐을 사용하려면	
* 예열 후 요리할 경우	24
* 예열 없이 요리할 경우	25
발효를 하려면	26
시계 • 램프 기능	27
탈취 기능	28

알아두기

알아두면 편리한 생활의 지혜	29
조리의 기본	29
이렇게 청소하세요	30
고장신고 전에 확인하세요	31-32
제품 보증서/소비자 분쟁해결 기준 안내	33-34
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임	34
폐가전 처리 절차/제품 규격	35

본 제품은 220 V 전용입니다.

전원플러그는 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트에 꽂아주세요.

110 V 를 승압용 트랜스를 통해 220 V 로 사용할 경우 안전에 지장을 줄 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.



안전을 위한 주의사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고/주의내용



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

! 경고

설치할 때




제품 케이스를 서비스기사 외에 절대 분해하지 마세요.

케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전의 위험이 있으니 절대로 분해하지 마세요.



문 또는 문의 경첩이 손상된 경우에는 제품을 사용하지 마시고 반드시 서비스센터로 연락하세요.


전자파가 새어 나올 수 있습니다.



타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지마세요.


화재의 위험이 있습니다.

전원관련




전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.




접지 없는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하지 마십시오. 단, 접지있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용할 경우 전류 용량이 15 A 이 상인 콘센트를 제품 단독으로 사용하십시오.

- 감전 또는 멀티 콘센트의 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다.
- 차단기가 작동하여 전원이 꺼질 수 있습니다.




플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼세요.

전선안의 선이 끊어지면 화재 및 감전의 위험이 있습니다.




젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마시고, 제품 청소나 손질시 전원플러그를 뽑아 주세요.

감전사고의 위험이 있습니다.



본 제품은 교류 220 V 전용입니다. 전원플러그는 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트를 사용하세요.

고장이 날 수 있으며, 누전시 감전의 위험이 있습니다.



전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형)에 제품의 전원 플러그를 꽂지 마십시오.

화재의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

사
용
할
때



다음과 같이 사용설명서에 명시되지 않은 다른 용도로는 사용하지 마세요.


과열이나 이상동작을 하여 화재의 위험이 있습니다.

- 습기말리기 (옷, 신문, 인형, 소형 가전제품, 휴대용 기기, 애완동물 등)
- 살균용 (버섯 재배용 원료(배지) 살균 등)
- 시험용 (대학, 회사 등)



제품 내부에 물이 들어가지 않게 하세요.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.



케이스 내부에 핀이나 철사 등의 금속물을 넣지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.



조리실이 비어있는 상태에서 동작하지 마세요.

화재 및 제품고장의 원인이 됩니다. 단, 탈취기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용 가능합니다.



음식물을 사용설명서에 명시된 시간 이상으로 가열하지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.



어린이는 어른의 보호하에 사용하게 하시고, 아이 혼자 사용하게 하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.




사용 중 법령접시가 회전하지 않으면 전원을 빼고 서비스센터로 연락하세요.

고장이나 화재의 위험이 있습니다.



물을 끓인 직후 커피 등을 넣거나 충격을 가하면 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 위험이 있습니다.

- 가열이 끝난 후 적어도 30초 정도 지난 후에 용기를 꺼내세요.
- 너무 오래 가열하지 마세요.
- 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 사용하지 마세요.



가스가 쉴 때는 제품이나 콘센트를 만지지 말고 조심스럽게 문을 열어 환기 시키세요.

불꽃이 튀어 화재 및 화상의 위험이 있습니다.



조리물을 잡지, 신문지 등으로 포장하여 가열하지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.



요리종료후 법령접시, 석쇠, 발열팬을 끄집어 낼때는 반드시 조리용 장갑을 사용하시고, 법령접시 아래의 히터에 장갑이 닿지 않도록 주의하십시오.

화상이나, 화재의 원인이 됩니다.



오븐을 사용하지 않을 때 조리실 내부를 항상 비워주세요.

오조작에 의해 내부 가연성 물질이 발화될 수 있습니다.



제품을 안전하게 사용하기 위해 어린이 또는 인지력이 부족한 사람의 경우, 보호자의 주의가 필요합니다.

상해의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항

경고

사용할 때



제품에 충격을 가하거나 문을 당기거나 매달리지 마세요.

제품 변형 시 전자파가 새어 나올 수 있으며, 제품이 넘어지거나 문에 손이 끼게 되어 제품 고장의 원인 또는 어린이 상해의 원인이 됩니다.




껍질이 단단한 열매, 뚜껑이있는 병, 밀봉된 용기, 밀봉된 인스턴트 식품 등은 그대로 가열하지 마세요.

- 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하세요.
- 은행, 계란, 삶은 계란을 가열하면 폭발이나 파열의 위험이 있으므로 사용하지 마세요.

주의

설치할 때




불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

떨어지거나 뒤집혀서 다칠 수 있습니다.




습기가 많거나 물이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.

절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.



통풍이 잘 되는 곳에 설치하여주세요.

화재의 원인이 됩니다.




꽃병, 화분, 컵, 악동 등 액체용기 및 장식용품, 촛불 등을 올려 놓지 마세요.

화재, 감전 및 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.




커피 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하고 인화성 물질은 가까이 두지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.



승압 트랜스를 절대 사용하지 마세요.

절연 약화에 따른 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.



제품 설치 전에 설치장 내부의 먼지, 가루, 찌꺼기 등과 같은 이물질들을 깨끗이 청소해 주세요.

제품 동작 시 이물질이 내부로 흡입되어 제품 고장이나, 심한 경우 조리실 내부까지 흡입 될 수 있습니다.




요리 도중 혹은 요리 완료 후에 문을 열 때 나오는 고온의 열기가 주변에 영향을 줄 수 있으므로 썩크대 및 설치장 등은 내열 온도가 90도 이상인 제품을 사용하세요.

썩크대 및 설치장이 변형될 우려가 있습니다.


⚠ 주의

전원 관련




전원 코드가 파손되었거나
할거운 콘센트인 경우에
사용하지 마시고, 서비스 센터로
연락하세요.

감전, 누전, 화재의 원인이
됩니다.



장시간 사용하지 않을 때는
전원플러그를 빼세요.

감전, 누전 및 발화의 원인이
됩니다.



전원플러그의 핀과 접촉부분에
먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘
닦아 주세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용할 때



음료수를 전자레인지로 가열할
때는 주의해서 용기를 다루어
주세요.

갑자기 끓어 넘쳐 화상의 위험이
있습니다.



요리중 또는 요리종료 직후에는
본체가 뜨거우므로 접촉하지
마세요.

특히 어린이가 사용하거나
유아의 손이 닿는 곳에서
사용하지 마세요.



조리가 끝나자마자 음식물이나
부속품을 잡지 마세요.

화상을 입을 수 있으므로 조리용
장갑을 사용하세요.
(특히, 어린이는 어른의 보호하에
사용하도록 하세요.)



사용 중에 이상한 소리, 냄새 또
는 연기가 나면 즉시 전원 플러
그를 빼고 문을 닫아 둔 상태로
서비스센터로 연락하세요.

제품 손상, 감전, 화재의 우려가
있습니다.



금속성의 용기 및 금선이나
은선을 두른 용기 등은 불꽃이
발생할 수 있으므로 사용하지
마세요.

화재의 원인이 됩니다.



플라스틱 또는 종이 용기 내에
넣은 식품을 가열할 때, 발화의
가능성이 있으므로 자주
확인하세요.

화재의 원인이 됩니다.



법랑접시는 충격에 주의하여
사용해 주세요.

코팅이 벗겨질 수 있습니다.



제품 내/외부 청소 할 때
주의하세요.

상해의 위험이 있으며, 안쪽면의
코팅이 벗겨질 수 있습니다.




데우기 후 매우 뜨거울 수 있으
므로 주의하세요.

- 특히 데우기한 음료나 음식을
어린이에게 줄 때는 뜨겁지
않도록 주의해 주세요.
- 젓병이나 유아용 식품병을
데운 후에는 내용물을 젓거나
흔들어서 먹이거나, 충분히
식힌 후 먹이세요.




문이나 조리실 내부에 이물질이나 음식물 찌꺼기가 낀 채로 사용하지 마시고
주기적으로 청소하세요.


항상 깨끗한 상태로 유지하지 않으면 표면이 악화되거나 기기의 수명에
영향을 주어 고장, 화재 등의 우려가 있습니다.














부속품인 법랑접시를 조리할 회전축에 올려 놓으세요.
회전축이 조리실 밑면 바닥에 꽂혀 있는지 확인 후
법랑접시의 바닥부를 회전축에 잘 맞춰 올려 놓으세요.




- ※ 설치 방법은 “설치는 이렇게 하세요” (11쪽 ~ 15쪽)를 참조하세요.
- ※ 전기용량이 큰 전기밥솥, 건조기능이 있는 세탁기, 식기세척기 등과 동시에는 사용하지
말아 주십시오. 전기용량이 부족하여 차단기가 동작할 수도 있습니다.



 사용설명서 및 설치설명서	 Cook Book	 장갑
사용설명서 및 설치설명서	요리안내책	

	반드시 설치		조리 방식에 따라 설치	
				
	법랑접시	낮은 석쇠	높은 석쇠	발열팬 (소모품)
레인지	○	△	○	○
오븐	○	○	△	○
그릴	○	△	○	○
사용 방법	 <ul style="list-style-type: none"> 회전축에 잘 맞춰 법랑접시를 올려 놓으세요. 	 <ul style="list-style-type: none"> 오븐 기능에서는 선택적으로 사용하세요. 단, 레인지 자동메뉴에서 팝콘은 낮은 석쇠를 놓고 사용하세요. 	 <ul style="list-style-type: none"> 오븐, 그릴 기능에서 선택적으로 사용하세요. 	 <ul style="list-style-type: none"> 케이크 및 요리책자에 설명이 있을 때 사용하세요. <p>※ 발열팬은 사용 조건, 사용 기간에 따라 소모되는 소모품입니다. 구입은 LG전자 서비스센터를 이용해 주세요.</p>

- ❖ 주의
- 부속품 사용은 반드시 요리안내책을 확인하세요.
 - 부속품을 잘못 사용하면 원하는 요리상태가 되지 않습니다.
 - 조리실과 회전 법랑접시가 뜨거운 경우에는 만족스러운 조리결과를 얻을 수 없으므로 충분히 식힌 후 사용 하세요. (특히 해동은 낮은 온도로 동작하므로 회전 법랑접시를 충분히 식힌 후 사용하세요.)



1 표시부

조리시간, 분량등이 표시되며, 시계/램프 버튼으로 현재시각을 설정해놓을 수 있습니다.

2 「오픈」 버튼

오픈기능으로 동작하고자 할 때 사용합니다.

3 「그릴」 버튼

그릴기능으로 동작하고자 할 때 사용합니다.

4 「레인지 강/약」 버튼

수동으로 조리기능을 선택합니다.
한 번 누르면: 레인지 강
두 번 누르면: 레인지 약

5 「레인지 자동메뉴」 버튼

레인지 자동메뉴를 다이얼을 돌려 선택하여 편리하게 조리하세요.

6 「Speed 자동메뉴」 버튼

빠른 자동메뉴를 다이얼을 돌려 선택하여 사용하세요.

7 다이얼 ()

메뉴를 선택하거나, 조리온도 설정할 때 사용하세요. 현재시각을 맞춰주거나, 조리시간, 요리의 분량을 조절할 때 사용하세요.

8 「선택」 버튼

원하는 기능을 선택할 때 사용하세요.

9 「시계/램프」 버튼

현재 시각을 설정할 때나 조리중 요리상태를 확인하고 싶을 때 사용하세요.

10 「탈취」 버튼

요리 후 조리실 내의 음식냄새를 없애고자 할 때 사용하세요.

11 「취소/절전」 버튼

현재 동작중인 기능을 취소할 때 사용하세요.

12 「조리시작/간편조리」 버튼

조리시작 및 간편조리시 사용하세요.



1

설치전에 주의깊게 읽어주세요


1. 제품 설치에 사용되는 설치 장은 안전을 위해 뒷면과 안전하게 부착되어져 있어야 합니다.
2. 설치 장은 최대 약 50 kg까지의 오븐이 설치 사용되어 집니다.
3. 제품이 냉장고나 냉동고 위에 바로 설치 되어지면 그 제품의 설치설명서에 주의를 기울여야 하고 환풍 될 공간이 필요합니다.
4. 전기오븐 위에 바로 설치되려면 적절한 전기오븐 설치 안내를 따라야만 합니다.
※ 주의: 전기 오븐으로 요리시간이 긴 그릴 요리를 할 경우 (특히 문(Door)이 열린 상태), 제품의 문(Door) 형태와 색깔의 변형이 일어날 수 있습니다.
5. 제품은 음식이나 주방 기구를 넣어 놓는 저장고로 사용해서는 안되며, 잘못 사용될 경우 변질이 되거나, 또는 스파크에 의한 화재 위험이 있을 수 있습니다.
6. 전기적 오류 또는 부품의 오작동이 발생하면 제품의 전원플러그를 뽑으세요.

※ 설치관련 문의 사항은 1544-7777 번으로 연락바랍니다.

2

전기적인 접속

제품의 전원플러그는 접지된 콘센트와 연결해야만 하고, 소켓의 설치나 전선의 교체는 공인자격을 소지한 전기 기술자에 의해 행해져야 합니다. 연장콘센트를 사용시에는 15 A 이상 접지형 연장콘센트를 광파오븐 전용으로만 사용하고, 동시에 접지형 벽면콘센트에 꽂아서 사용하세요.



3


제품 설치에 필요한 부품 확인 및 공구 준비



① 스크류(Screw) 4개



② 벤트 그릴 (Vent Grille)



③ 메탈앵글(Metal Angle) 2개 (하부장 설치시만 필요함)

설치자 준비 항목


※ 제품 설치 할 때는 반드시 장갑을 착용하세요. 손이 다칠 수 있습니다.



④ 드라이버(Driver)



⑤ 장갑



⑥ 줄자




설치는 이렇게 하세요

| 키 큰장(상부장) 설치 |


광파오븐은 전기용량이 큰 전기밥솥, 건조기능이 있는 세탁기, 식기세척기 등과 동시에는 사용하지 말아 주십시오. 전기용량이 부족하여 차단기가 동작할 수도 있습니다.

1 키 큰장에 제품을 넣는 곳의 구조를 확인 합니다. <그림 1-1>

- 공기가 순환 될 수 있는 통로가 45 mm 이상 확보되어 있는지 확인 합니다. 외부와 공기 순환 통로가 없거나, 막혀 있으면 제품고장의 원인이 됩니다.
- 설치장의 제품이 놓이는 공간 뒤쪽 판(560 X 452)을 제거합니다. <그림 1-2>
- 뒤쪽 판 제거가 어려운 경우에는 뒤쪽 판에 전원코드 연결 및 통풍 역할을 할 수 있는 최소 지름 100 mm 이상의 홀 (Hole)을 만들어 주세요.
- 설치 위치는 최소 850 mm 높이에 설치 되어야 합니다. (유아의 경우 제품 전면부 접촉 시 화상의 우려가 있으므로, 850 mm 이하 및 하부장 설치는 불가 합니다.)
- 설치장 하단에 문(Door)이 있는 경우는 제품 하단의 벤트 그릴(Vent Grille)과 설치장문 상단부와 간섭이 있을 수 있으니, 바닥판에서 설치장문 상단까지 거리가 최소 10 mm 이상 확보 되는지 확인 후 설치 바랍니다. <그림 1-2>



<그림 1-1>




<그림 1-2>

※ 설치위치는 최소 850 mm 높이에 설치되어야 합니다.

2 사전에 전원플러그를 콘센트에 연결 한 후 설치 장에 제품을 집어 넣습니다.

적용 모델	키 큰장 내부치수
높이	452 $\frac{+2}{0}$ mm
폭	562 $\frac{+4}{0}$ mm
깊이	Min. 550 mm




<그림 1-3>

- ⚠ 주의 • 제품 설치 전에 설치장 내부에 먼지, 가루(대리석, 나무), 찌꺼기 같은 이물질이 있으면 제품 동작시 내부로 흡입이 되어 제품 고장이나, 심한 경우 조리실 내부까지 흡입될 수 있으니 반드시 설치장을 청소하세요.
- ※ 본 모델은 키 큰장(상부장)에 설치하도록 제작이 되어 있으니 가능하면 키 큰장(상부장)에 제품을 설치하세요.


3 제품의 문(Door)을 열고 트림 브라켓(Trim Bracket)의 좌우 각 2개 홀(Hole)에 스크류(Screw)를 체결 합니다.<그림 1-4>

※ 스크류 체결 시 전동 드라이버를 빠르고 강한 토크로 체결하면 징(목재)에 나사선이 뭉개져, 스크류가 느슨해 질 우려가 있으니, 전동드라이버의 토크는 적절히 조절하여 체결 바랍니다.




<그림 1-4>

4 제품 하단부에 <그림 1-5>와 같이 벤트그릴(Vent Grille)을 설치합니다.



벤트그릴은 윗쪽을 먼저 결합시킨 후, 아래쪽을 밀어넣어야 잘 결합됩니다.



<그림 1-5>

5 제품의 동작 상태를 확인합니다.



설치는 이렇게 하세요


| 찹크대(하부장) 설치 |

1 오븐 장을 마련합니다. <그림 2-1, 2-2>

찹크대 본체의 뒷판은 상단부 강도 보강용을 제외하고는 제거합니다. <그림 2-2>



- 뒷판이 막혀 있으면 전원 플러그를 콘센트에 연결할 수 없으며, 공기의 흐름을 막아 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 평평한 곳에 설치하세요. (평평한 곳이 아니면 오븐이 기울어 집니다.)

오븐장 치수



<그림 2-1>

찹크대 상판 구멍



<그림 2-2>

- ⚠ 주의
- 제품 설치 전에 설치장 내부에 먼지, 가루(대리석, 나무), 찌꺼기 같은 이물이 있으면 제품 동작시 내부로 흡입이 되어 제품 고장이 나, 심한 경우 조리실 내부까지 흡입될 수 있으니 반드시 설치장을 청소하세요.


2 오븐 장 본체 내에 메탈앵글(Metal Angle)을 설치 합니다.

※ 메탈앵글(Metal Angle) 설치방법 <그림 2-3>

- 오븐 장 상단부에서 460 mm 되는 위치에 장식장용 스크류(Screw)를 이용하여 메탈앵글(Metal Angle) 고정합니다.
- 제품 장착 후 제품의 기울어짐을 방지하기 위하여 좌/우 메탈앵글(Metal Angle)의 높이는 동일하여야 합니다.

스크류(Screw)는 가구용 10 mm 길이의 스크류(Screw)를 메탈앵글(Metal Angle) 옆 벽부의 홀(Hole) 8개중 6 ~ 7개를 사용하여 <그림 2-3>과 같이 고정 합니다. (예: 6개를 사용할 경우 앞쪽 홀(Hole) 2, 뒤쪽 홀(Hole)에 2 가운데 4홀(Hole)은 엇갈리게 2개로 고정 합니다.)

※ 본 모델(MZ941CB)은 상부장 설치용 모델이므로 하부장 설치시 필요한 메탈앵글 및 체결 스크류(12 ~ 14개)는 설치자께서 준비하셔야 합니다.




<그림 2-3>

3 사전에 전원플러그를 콘센트에 연결하고 광파오븐을 장에 밀어 넣어 좌·우 평행하게 고정된메탈앵글(Metal Angle) 위에 안착 시킨 후 광파오븐의 문(Door)을 열어 좌우 트림 브라켓(Trim Bracket) 홀(Hole)에 고정 스크류(Screw)를 체결 합니다. (13쪽 <그림 1-4> 참조) (좌우 각 2개소)

4 벤트그릴(Vent Grille)을 체결 합니다. (13쪽 <그림 1-5> 참조)

5 싱크대 하단에 데코레이션을 부착 합니다.
- 데코레이션은 공기의 흐름을 고려하여 제품 사이의 공간이 최소 15 mm가 되도록 부착 합니다. (<그림 2-4>)




<그림 2-4>

6 쿡 탑(Cook Top)을 설치 합니다. (<그림 2-5>)

※ 설치 가능한 쿡 탑(Cook Top) (LG 모델):
HK632AA HK631AA HK631AB
HK631AC HK631AD HK641AA

※ 연장콘센트는 전류용량 15 A 이상의 접지형 연장선을 사용하고, 동시에 접지형 벽면콘센트에 꽂아서 사용하세요.



<그림 2-5>



편리한 기능


✔ 젖병소독

- 젖병은 소독전 깨끗이 씻고 반드시 물 50 ml를 담아 소독하세요. 꼭지부는 물 90 ml 정도를 담은 내열용기에 넣으세요. (1회당 1~4개)
- 레인지 강에서 2~4분동안 작동하여 물이 끓기 시작하면 1분 후 「취소/절전」 버튼을 눌러 종료하세요.




⚠ 주의

- 젖병 소독이 끝난 후 바로 문을 열면 수압에 의한 화상의 위험이 있으므로 1분 정도 지난 후 문을 열어주세요.
- 젖병 소독은 범랑접시만을 사용하세요. (석쇠를 사용하시면 젖병이 녹을수도 있습니다.)



✔ 간편조리 기능/요리시간 증가, 감소 기능

- 「조리시작/간편조리」 버튼을 누름과 동시에 조리가 시작되며 한번 누를 때마다 30초씩 연장됩니다. (최대 10분까지)
- 조리중에는 다이얼을 돌려 조리 시간을 증가 또는 감소할 수 있어 편리합니다.



✔ 잠금 기능(안전장치)

- 어린이가 마음대로 조작하여 발생할 수 있는 고장등을 방지할 수 있도록 기능을 정지시키는 안전장치입니다.
- **설정방법:** 「취소/절전」 버튼을 약 4초간 누르면 부저음과 함께 잠금 장치가 설정됩니다. 잠금장치 설정 후에는 모든 버튼을 누르면 "L"이 나타 납니다.
- **해제방법:** 「취소/절전」 버튼을 약 4초간 누르면 표시부에 "0"이 나타나며 조리가능상태가 됩니다.




✔ 잊음방지 기능

- 조리가 끝난 뒤 음식을 꺼내도록 알려 주는 기능입니다.
- 조리가 끝난 뒤 문을 열지 않으면 1분마다 부저음이 울려 음식을 꺼내도록 알려줍니다.



✔ 램프 기능

- 조리중 「시계/램프」 버튼을 누르면 약 5초간 조리실이 환하게 밝혀져서 조리상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.



✔ 자동 냉각

- 조리 종료후 고내의 뜨거운 열기를 배출하기 위하여 1~3분 정도 냉각팬이 자동으로 회전합니다.



✔ 절전 기능

- 사용하지 않은 채로 5분이 지나면 실내등과 표시부가 꺼지면서 절전기능이 설정되어 전기를 절약할 수 있습니다.
- ※ 절전 기능 중 문을 열거나 아무 버튼을 누르면 조리할 수 있습니다.



알아두기

- 특정한 조리중에는 최적의 요리를 실현하기 위하여 자동으로 할로겐 히터가 켜짐, 꺼짐을 반복하면서 조리실 내부가 밝아졌다 어두워졌다 를 반복합니다. 고장이나 이상 현상이 아니므로 안심하고 사용하십시오.



사용 가능한 그릇인지 확인하세요

사용하기 전에 | Life's Good

○ : 사용가능 △ : 주의해서 사용(간단히 데울 때) ✕ : 사용불가

	 보통 사용하는 도자기류	 내열 유리그릇	 120°C까지 견디는 플라스틱 그릇	 일반 플라스틱 그릇	 일반 유리그릇
레인지	○	○	○	△	△
오븐	○	○	✕	✕	✕
그릴	○	✕	✕	✕	✕

	 나무, 종이 그릇	 금선/은선 무늬 그릇	 랩	 비닐팩	 호일
레인지	△	✕	○	○	✕
오븐	✕	✕	✕	✕	○
그릴	✕	✕	✕	✕	○

- △ 주의
- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.
 - 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 랩이나 비닐팩을 사용하지 마세요.
 - 기름기가 많은 음식은 기름 종이를 사용하고, 빵이나 튀김요리 등을 살짝 데울 때는 키친타월을 덮어 짧은 시간 가열하세요.

랩

- 수분 손실을 막아 주름이 두껍게 대신 사용할 수 있습니다.
- 「전자레인지 사용 가능」 표시를 확인하세요.
- 사용중 부풀어 오르거나 음식에 달라 붙는 것을 방지하기 위해 랩을 느슨하게 씌우거나 구멍을 뚫으세요.


비닐팩

- 짧은 시간 데치거나 삶기에 사용하면 좋습니다.
- 데칠 때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫으세요.




간편조리를 하려면

음식을 넣은 후 「조리시작/간편조리」 버튼만 눌러도 자동으로 조리가 시작됩니다.



예를 들어, 1분 30초간 조리하려면

1 음식을 넣고 문을 닫으세요.



2 버튼을 3회 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 30초씩 올라가며 최대 10분까지 올라갑니다.
- 조리중에도 시간을 연장할 수 있습니다.

3 자동으로 조리가 시작됩니다.

4 조리가 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.


알아두기

• 조리중에 다이얼을 돌려 조리 시간을 증가 또는 감소할 수 있어 편리합니다.



해동을 하려면

육류, 닭류, 생선류 등 식품의 무게를 선택하여 녹일 수 있습니다.



❖ 주의

- 범랑접시가 충분히 식은 후 해동시켜야 합니다.
- 해동 중에 “삐-삐-삐-삐-삐” 하는 부저소리가 나면 문을 열고 냉동음식을 뒤집은 후 다시 문을 닫아 조리시작 버튼을 누르세요. (해동 상태가 더욱 좋아집니다.) 부저소리가 날 때 문을 열지 않아도 해동은 계속 진행됩니다.
- 냉동음식의 해동 가능 분량은 0.1 kg ~ 1.2 kg (100 ~ 1200 g)까지입니다.

● 예를 들어, 냉동된 쇠고기 600 g을 녹이려면

1 고기를 넣고 문을 닫으세요.

2 레인지 자동메뉴 버튼을 누르세요.

3 다이얼을 돌려 “R-1”을 선택하세요.

4 선택 버튼을 누르세요.

5 다이얼을 돌려 “0.6 kg”을 선택하세요.

6 조리시작/간편조리 버튼을 누르면 해동이 시작됩니다.

7 동작중 부저음이 울리면 문을 열고 고기를 뒤집어주세요.

8 다시 문을 닫고 조리시작/간편조리 버튼을 누르세요.

9 해동이 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.

알아두기

- 상세 요리 방법과 사용 부속품은 요리안내책을 참조하세요.
- 돼지 삼겹살과 저민 고기 해동시에는 고기가 익을 수도 있으므로 주의하세요.
- 해동이 약간 덜 되었을 경우 상온에서 약 5분간 방치되면 더욱 만족스러운 해동결과를 얻을 수 있습니다.


- 반드시 정확한 무게를 맞추어야 만족한 조리 결과를 얻을 수 있습니다.
- 랩이나 비닐을 씌우고 해동하면 익는 부위가 생기는 수가 있으므로 되도록이면 랩이나 비닐을 벗기고 해동하는 것이 좋습니다.



자동조리를 하려면

| Speed 자동메뉴 |

조리종료 후 제품내부의 열기를 제거하기 위해 냉각 팬이 자동으로 동작할 수도 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
Speed 자동메뉴는 예열이 필요하지 않습니다.



메뉴	분량	부속품	메뉴	분량	부속품
[1] 통닭	1.0~1.5 kg	법랑접시+ 낮은석쇠	[5] 케이크	1	법랑접시+ 낮은석쇠+ 발열팬
[2] 냉동간식	0.2~0.4 kg	법랑접시+ 높은석쇠+ 발열팬	[6] 쿠키	1	법랑접시
[3] 군고구마	0.3~0.7 kg	법랑접시+ 낮은석쇠+ 발열팬	[7] 고등어구이	0.3 kg	법랑접시+ 높은석쇠+ 발열팬
[4] 피자	1	법랑접시	[8] 떡갈비	1	법랑접시+ 높은석쇠+ 발열팬

예를 들어, 군고구마 400g을 조리하려면...

1 군고구마를 넣고 문을 닫으세요.

2 Speed 자동메뉴 버튼을 누르세요.

3 다이얼을 돌려 "[3]"을 선택하세요.

4 선택 버튼을 누르세요.

5 다이얼을 돌려 "0.4 kg"을 선택하세요.


6 조리시작/간편조리 버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.

7 조리가 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.

알아두기

- 상세 요리 방법과 사용 부속품은 요리안내책을 참조하세요.
- 겹질이 있는 통닭이나 고구마 등을 조리 시에는 오랜 시간 가열하면 내부 압력이 증가하여 터질 수도 있으니 반드시 칼집을 내어서 사용하세요.
- 조리 후 발열팬을 고정해 낼 경우 상단 히터에 장갑이 닿지 않도록 주의하세요.

조리종료 후 제품내부의 열기를 제거하기 위해 냉각 팬이 자동으로 동작할 수도 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.



메뉴	분량	부속품	메뉴	분량	부속품
R-1	해동	0.1~1.2kg 법랑접시	R-5	팝콘	0.1kg 법랑접시+ 낮은석쇠+
R-2	국데우기	1, 2, 3 인분	R-6	계란찜	1, 2, 3 인분 법랑접시
R-3	밥데우기	1, 2, 3 인분	R-7	냉동만두	10, 20, 30개
R-4	우유데우기	1, 2컵	R-8	라면	1인분

● 예를 들어, 냉동만두 30개를 조리하려면...

1 냉동만두를 넣고 문을 닫으세요.

2 레인지 자동메뉴 버튼을 누르세요.

3 다이얼을 돌려 "R-7"을 선택하세요.

4 선택 버튼을 누르세요.

5 다이얼을 돌려 "30"을 선택하세요.

6 조리시작/간편조리 버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.

7 조리가 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.

알아두기


• 상세 요리 방법과 사용 부속품은 요리안내책을 참조하세요.



수동조리를 하려면

| 레인지 강/약 |

「레인지 강/약」 버튼을 한 번 누르면 레인지 강이 선택되고, 두 번 누르면 레인지 약이 선택됩니다.
조리종료 후 제품내부의 열기를 제거하기 위해 냉각 팬이 자동으로 동작할 수도 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.



● 레인지 강으로 5분 동작하려면...

1 음식을 넣고 문을 닫으세요.

2 레인지 강/약 버튼을 1회 누르세요.

• 레인지 강이 선택됩니다.
(1회 누르면 강, 2회 누르면 약이 선택됩니다.)


3 다이얼을 돌려 요리시간을 "5:00"에 맞추세요.

4 조리시작/간편조리 버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.


5 조리가 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.

알아두기

- 레인지 강은 고출력으로 동작되어 짧은 시간에 끓이거나 데우기를 하는데 적합하고, 레인지 약은 낮은 출력으로 해동, 뚝들이기, 죽 데우기 등을 하는데 적합합니다.
- 상세 요리 방법과 사용 부속품은 요리안내책을 참조하세요.





조리종료 후 제품내부의 열기를 제거하기 위해 냉각 팬이 자동으로 동작할 수도 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.




● 그릴 기능으로 10분 요리하고자 할 때...

1 음식을 넣고 문을 닫으세요.

2  버튼을 누르세요.

3  다이얼을 돌려 요리시간을 "10:00"에 맞추세요.

4  버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.

5 조리가 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.

알아두기

- 상세 요리 방법과 사용 부속품은 요리안내책을 참조하세요.
- 그릴 기능으로 "누룽지"를 만들 수 있습니다. 식은 밥 200g을 발열팬에 얇게 전체로 퍼서 높은 석쇠에 놓고 그릴 기능으로 13 ~ 16분 정도 가열하십시오.
- 뜨거운 밥을 사용하면 요리상태가 달라질 수 있으므로 가열시간을 조절 하십시오.
- 조리 후 발열팬을 끄집어 낼 경우 상단 히터에 장갑이 닿지 않도록 주의하세요.











오븐을 사용하려면

| 예열 후 요리할 경우 |

조리종료 후 제품내부의 열기를 제거하기 위해 냉각 팬이 자동으로 동작할 수도 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.




● 오븐 기능으로 예열 후 200 °C 「20분」 요리하고자 할 때...

- 1  버튼을 누르세요.
- 2  다이얼을 돌려 요리 온도를 "200 °C"에 맞추세요.
- 3  버튼을 누르면 예열이 시작되며 예열이 끝나면 부저음이 울리고 표시창이 깜박입니다.
- 4 준비된 음식물을 넣으세요.
- 5  다이얼을 돌려 요리시간을 "20:00"에 맞추세요.
- 6  버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.
- 7 조리가 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.

알아두기


- 예열 후 음식을 넣어주세요.
- 상세 요리 방법과 사용 부속품은 요리안내책을 참조하세요.
- 오븐 요리는 요리별 부속품 사용조건이 상이하므로 꼭 요리 안내책을 참고하시기 바랍니다.
- 예열 시간은 주변 온도, 전압 변동차에 의해 차이가 있으므로, 예상보다 오래 걸릴 경우도 있습니다.


조리종료 후 제품내부의 열기를 제거하기 위해 냉각 팬이 자동으로 동작할 수도 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.





● 오븐 기능으로 예열 없이 200 °C 「20분」 요리하고자 할 때...


1 음식을 넣고 문을 닫으세요.

2  버튼을 누르세요.

3  다이얼을 돌려 요리 온도를 “200 °C”에 맞추세요.

4  버튼을 누르세요.


5  다이얼을 돌려 요리시간을 “20:00”에 맞추세요.

6  버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.

7 조리가 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.


알아두기


• 상세 요리 방법과 사용 부속품은 요리안내책을 참조하세요.





발효를 40분간 하고자 할 때...


1 음식을 넣고 문을 닫으세요.

2  버튼을 누르세요.

3  다이얼을 돌려 요리 온도를 "40 °C"로 설정하세요.

4  버튼을 누르세요.


5  다이얼을 돌려 요리시간을 "40:00"에 맞추세요.

6  버튼을 누르면 발효가 시작됩니다.

7 발효가 끝나면 부저음이 울리며 종료합니다.


알아두기

• 상세 요리 방법과 사용 부속품은 요리안내책을 참조하세요.






▶ 시계 기능



▶ 램프 기능 - 조리 상태를 확인할 수 있습니다.



● 현재 시각 「10:30」을 입력하고자 할 때...

- 1 시계/램프 버튼을 누르세요.
- 2 다이얼을 돌려 "10:00"을 선택하세요. ("시" 선택)
- 3 선택 버튼을 누르세요.
- 4 다이얼을 돌려 "10:30"을 선택하세요. ("분" 선택)
- 5 선택 버튼을 누르면 시계 설정이 완료됩니다.

● 조리중 조리실 상태를 밝게하고자 할 때...

- 1 시계/램프 버튼을 누르세요.
- 2 조리실이 환하게 밝아져서 조리 상태를 확인하기 좋습니다.
- 3 약 5초간 램프가 밝게 동작한 후 꺼집니다.



알아두기

- 요리시 불빛이 켜졌다가 꺼졌다가 하는 것은 조리실의 온도제어를 위해 히터(heater)가 On/Off 하는 것이므로 제품 불량일 아닙니다.





탈취 기능

제품의 불쾌한 냄새를 제거하는 기능입니다.



1 조리실 내부에 아무것도 넣지 마세요.

2  **탈취** 버튼을 누르세요.

3  **조리시작/간편조리** 버튼을 누르면 내부팬과 히터가 동작하면서 10분동안 탈취가 됩니다.

4 탈취가 종료되면 부저음이 울리며 탈취를 종료합니다.



알아두면 편리한 생활의 지혜

표고버섯 불리기

- 1 표고버섯을 미지근한 물에 잠길 정도로 담으세요.
- 2 표고버섯 3장당 레인지강에서 1분 30초 ~ 2분 30초 동안 가열하세요.

콩 불리기

• 4인분의 경우
콩 반컵 정도가
적당합니다.

- 1 콩이 잠길 정도의 물을 부으세요.
- 2 레인지강에서 4분 ~ 7분 동안 가열하세요.

미역 예쁜색

내기

- 1 불린 미역 100g에 물 2컵을 부으세요.
- 2 레인지강에서 2분 ~ 3분 동안 가열하세요.

음식냄새 제거하기

- 1 물 반컵과 레몬 2 ~ 3조각을 그릇에 담으세요.
- 2 레인지강에서 1분 ~ 2분 동안 가열하세요.

젖은 소금, 고춧가루를

뽀송뽀송 하게

- 1 젖은 소금이나 고춧가루를 그릇에 펼쳐 담으세요.
- 2 젖은 소금은 레인지강에서 30초 ~ 1분 가열한 후 뒤섞어 놓으면 건조해집니다. 고춧가루는 그릇에 펼쳐 담고 레인지강에서 30초 ~ 1분 30초 동안 가열하세요. • 가열한 후 보관하면 집균의 번식도 막고 습기도 제거되어 장시간 매운 고춧가루 향이 그대로 보존됩니다.

건포도를 부드럽게

- 1 건포도에 물이나 포도주를 뿌려 랩 또는 뚜껑을 씌우세요.
- 2 레인지강에서 30초 ~ 1분 동안 가열하세요.



조리의 기본

삶는 조리(수동조리)

- 식품의 수분이 증발되지 않도록 랩이나 뚜껑을 씌워서 조리하는 것이 기본입니다. 랩을 너무 팽팽하게 싸면 조리시 부풀어 오르면서 터지는 수가 있습니다. 랩을 약간 느슨하게 싸주거나 구멍을 내주세요.
- 콩과 같이 마른 식품은 물이 담긴 그릇에 물에 잠길 정도로 담아서 가열해 주세요.



데우기 조리

- 분량이 많은 경우에는 조리 도중 아래 위를 잘 섞어 준 다음 조리하는 것이 좋습니다.



연속 조리

- 음식물을 연속하여 조리하는 경우에는 조리실에 남아 있는 열 때문에 조리가 잘 되지 않을 수 있습니다. 충분히 식힌 후 조리하면 좋습니다.



❖ 주의

◆ 계란 조리시 주의

- 후라이 또는 삶기를 할 경우 파열의 우려가 있으므로 삼가해 주세요.

◆ 그외

- 껍질이 단단한 열매(밤)는 파열될 수 있습니다. 열매에 칼자국을 깊이 내어 주세요.
- 생선이나 소시지 등은 껍질이 터지는 경우가 있으므로 칼집을 여러군데 내서 가열하여야 합니다.
- 컵라면은 제품에서 조리하지 마십시오. 플라스틱 용기가 녹을 수 있습니다.
- 고구마 혹은 감자를 요리 시에는 오랜 시간 가열하면 요리 중 터질 수도 있으니 반드시 씻어서 물기를 닦은 후 칼집을 내어서 사용하세요.





이렇게 청소하세요

몸체 외부



- 조작부는 글자가 지워질 수 있으므로 너무 힘껏 닦지 마세요.
- 청소시 벤젠이나 신나 등을 사용하지 마세요.

조리실 내부



- 행주나 스폰지에 중성세제를 묻혀 닦은 후 마른행주로 말끔히 마무리 하세요.

투시창



- 행주나 스폰지에 중성세제를 묻혀 닦은 후 마른행주로 말끔히 마무리 하세요.

조리 용기



- 중성세제를 사용하여 깨끗이 씻은 후 물기를 없애주세요.
- 법랑 접시는 물에 30분 정도 불린 후 행주, 스폰지, 수세미를 사용하여 닦아주세요. (단, 철 수세미로 닦거나 물에 식초를 넣지 마세요. 물에 식초를 넣어 불릴 경우 식초의 산성에 의해 법랑 접시 코팅이 벗겨질 수 있습니다.)
- 석쇠를 물에 장시간 넣어둘 경우 접착제의 일부가 녹을 수 있으니 주의 바랍니다.

발열팬 사용시 주의사항

1. 조리시



쇠주걱

나무주걱

2. 청소시



수세미

스펀지



주의

- 용기의 표면은 청소하기 쉬운 특수 코팅이 되어 있습니다. 조리시 쇠주걱을 사용하거나, 청소시 수세미를 사용하면 특수 코팅이 벗겨질 수 있으므로 조리시에는 나무주걱, 청소시에는 스폰지를 사용해 주세요.

※ 발열팬은 사용 조건, 사용 기간에 따라 소모되는 소모품입니다.
구입은 LG전자 서비스센터 (Tel.1544/1588-7777)를 이용해 주세요.



주의

- 청소를 할 때는 반드시 물기가 없는 손으로 전원플러그를 빼고 본체의 열이 식은 후에 청소하세요.
- 청소시 벤젠, 시너(신나)등을 사용하면 변색 및 변형의 원인이 되니 사용하지 마세요.



고장신고 전에 확인하세요

제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

작업
이상

이런증상인 경우	이렇게 조치하세요
<p>Q 진행표시부에 불이 들어오지 않아요.</p>	<p>A 220 v 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.</p> <p>A 문을 열어 두거나 닫아 둔채로 5분이 지나면 실내등과 진행 표시부가 자동으로 꺼지는 절전 기능이 설정되어 있을 수 있습니다. 전기 오븐 문을 열거나 「취소/절전」 버튼을 누른 후 사용하세요.</p>
<p>Q 조리실 실내등과 진행 표시부가 꺼져요.</p>	<p>A 절전 기능이 설정되어 있습니다. 전기 오븐 문을 열거나 「취소/절전」 버튼을 누른 후 사용하세요.</p>
<p>Q 버튼을 눌러도 작동되지 않아요.</p>	<p>A 전기 오븐 문에 덮개 등 이물질이 끼어 있는지 확인한 후 전기 오븐 문을 잘 닫고 「조리시작/간편조리」 버튼을 눌러 보세요. 혹시 잠금장치 기능이 설정되어 있을 수 있습니다. 「취소/절전」 버튼을 약 4초간 누르면 잠금장치 기능이 해제됩니다. (16쪽 참조)</p>
<p>Q 내부에서 연기나 악취가 나요.</p>	<p>A 음식찌꺼기, 기름 등이 내부에 붙어 있을 수 있습니다. 항상 깨끗이 청소해 주세요.</p>
<p>Q 전기 오븐 작동시 앞으로 바람이 나와요.</p>	<p>A 냉각팬이 작동되어 바람의 일부가 내부 전기부품을 식혀주기 위해 앞으로 나올 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.</p>
<p>Q 조리 중 법랑 접시가 회전하지 않거나, 소리가 나거나, 회전 방향이 일정하지 않아요.</p>	<p>A 회전은 양방향 방식입니다.</p> <p>A 법랑 접시가 회전축에 올바르게 올려져 있는지 확인하세요.</p> <p>A 음식이나 용기가 내부 바닥면에 닿지 않도록 하세요.</p> <p>A 내부 바닥과 회전링의 음식 찌꺼기를 제거하면 '덜컹덜컹' 거리는 소음이 없어집니다.</p>
<p>Q 처음 사용할 때 냄새가 납니다.</p>	<p>A 제품을 처음 사용시(특히 히터가열시) 히터 등 내부부품이 가열되면서 타는 냄새가 나거나 소리가 날 수 있습니다. 사용상 문제가 없으니 안심하고 사용하십시오.</p>



고장신고 전에 확인하세요



	이런증상인 경우	이렇게 조치하세요
배 이 장	㉠ 조리 후 문이나 진행 표시부에 습기가 생겨요.	㉠ 조리 완료 후 음식물을 꺼내지 않고 방치하면 습기가 찰 수 있으므로 문을 열어 두세요.
	㉠ 조리 종료 후 냉각팬이 회전하는 소음이 납니다.	㉠ 요리 종료 후 본체가 뜨거울 경우 내부를 식혀 주기 위해 냉각 팬이 일정시간동안 (최대 3분) 자동회전합니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
조 리 부 의 이 장	㉠ 계란찜 조리시 음식이 튀어요.	㉠ 소금과 물이 잘 섞이지 않으면 음식이 끓어 넘칠 수 있으므로 충분히 저어 주세요. ㉠ 적당한 크기의 내열용기에 담아 랩을 씌우세요.
	㉠ 조리시 랩이 터져요.	㉠ 랩을 너무 팽팽하게 싸면 조리시 부풀어 오르면서 터질 수 있으므로 약간 느슨하게 씌우거나 구멍을 내세요.
	㉠ 조리중에 불꽃이 일어나요.	㉠ 조리실 내부에 알루미늄 호일이나 금속이 닿지 않았는지 확인하세요. ㉠ 금선이나 은선이 있는 그릇은 사용 하지 마세요. (17쪽 참조)
	㉠ 오징어, 쥐포를 구울 때나 생선을 데울 때 '딱딱' 소리가 나요.	㉠ 익거나 데워지면서 나는 소리이므로 안심하고 사용하세요.
	㉠ 조리 중 몸체 외부가 뜨거워 저요.	㉠ 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
	㉠ 요리상태가 좋지않습니다.	㉠ 뒤집기가 있는 조리의 경우를 제외하고는, 조리가 완료된 후에만 문을 열어주세요. 알맞은 용기와 부속품을 올바르게 사용해 주세요. (9, 17쪽 참조)
	㉠ 해동(녹임)시 고기가 덜 해동 되거나, 익는 부분이 있습니다.	㉠ 랩 또는 뚜껑을 벗기고 해동하세요 해동은 낮은 석쇠 위에서 하세요.

제품 보증서

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다.
본 제품은 대한민국에서만 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

모델명		무상 보증 기간 : 1년 마그네트론 무상 보증 기간 : 3년
구입일		부품 보유 기간 : 7년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.)

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관해주세요.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받아주세요.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상 품질 보증 기간을 50 % 단축하여 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

소비자 분쟁해결 기준 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 구입가 환급	유상수리
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 무상수리	
품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자	하자 발생 시	무상수리	유상수리
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	교환 불가능 시	구입가 환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	
※ 품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄.			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급 (최고한도:구입가격)
부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용 상태에서 성능 또는 기능상의 하자로 인해 발생된 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5 %를 가산하여 환급
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	

소비자 분쟁해결 기준 안내 / 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

소비자 분쟁해결 기준 안내

소비자 피해 유형	보상내역	
	보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
제품 구입 시 운송 과정에서 발생한 피해	제품 교환 (단, 전문 운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)	해당사항 없음
사업자가 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	해당사항 없음

- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결 기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용 설명 등은 고장이 아닙니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품 내부에 장난감 또는 음료와 같은 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품 또는 부속품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하십시오.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우

- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- 제품 기능 사용 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 한 경우
- LG전자 제품 설명서 내에 '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 ('안전을 위한 주의 사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다. 단, 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 부과되므로 반드시 본 설명서를 읽어주십시오.)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 초기 제품 설치 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 구입 1개월 경과 제품의 부속품 외관 불량으로 서비스를 요청한 경우
- 싱크대, 부엌장 등 설치 업체 문제로 인해 고장이 발생하였을 경우 (자사 제품과는 무관)

폐가전 처리 절차

신규 제품 구입 시

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 새 제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.


단순 폐기 시

가전 제품과 같은 대형 생활 폐기물을 버릴 경우, 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해야 합니다.

제품 규격

모델명 : MZ941CB

정격전압	220 V ~ 60 Hz
정격 소비전력	max. 2600 W, 레인지 1650 W, 전기그릴 1500 W, 전기오븐 2150 W
정격 고주파 출력	900 W
발전 주파수	2450 MHz
조리실 치수(mm) (폭×높이×깊이)	440 × 204 × 420
외형치수(mm) (폭×높이×깊이)	595 × 459 × 469



※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압,주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.



서비스 품질(ISO) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.

사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.