



English
Español



HBS-760 User Manual

Bluetooth® Stereo Headset



Rev 1.0 SCA

All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2016

NOTE: Please read all information carefully prior to using the HBS-760 in order to prevent product damage and to enjoy the best performance.

Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.

www.lg.com

Table of Contents

ENG

Introduction	3
- Included in the Package	3
Description of Parts	4
How to Use	5
- Power On / Power Off	5
- Charging	5
- Low Battery	5
- Battery Status Alert	5
- Pairing	5
- Multi-connection	6
- Auto Reconnect	7
- Calling	7
• Answering a Call	7
• Transferring a Call	7
• Voice Dialing	7
• Last Number Redial	8
• Ending a Call	8
• Call Waiting	8
• Rejecting a Call	8
• Mic Mute	8
- Volume Control	8
- Vibration Control	8
- Audio Streaming	9
- Equalizer	9
- aptX	9
- Tone & Talk	10
Summary of HBS-760 Functions	11
LED Indicator	12
Troubleshooting	12
Specifications	13
Precautions	13
Declaration of Confirmation	14
Additional Information	15
Limited Warranty (Except Argentina)	17
Important Safety Information	18

The LG TONE PRO™ (HBS-760) is a lightweight wireless headset that uses *Bluetooth* technology.

This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free *Bluetooth* Profile.

Included in the Package



LG TONE PRO HBS-760
(Medium ear gels installed)



Extra Ear Gels
(small & large)



*USB Charging Cable



User Manual




Warranty Card
(Argentina only)

* Actual product design may differ from images shown in manual.

Description of Parts

Headset

ENG



Power On / Power Off

- Slide the Power switch to the ON or OFF position.

Charging

- When the charger is connected (with the power on or off) the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light and then change to violet when charged 80% and above.
- When charging is completed, the LED indicator will show a solid blue light.

Low Battery

- A low battery alert will play once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

Battery Status Alert

- Slide the VOLUME switch to the - position for 1 second to check the battery status of the HBS-760.

Battery Status	High	Medium	Low
Voice Prompt	Battery High	Battery Medium	Battery Low
LED Indicator	Blinking Blue	Blinking Violet	Blinking Red

Pairing

- Before using, HBS-760 must be paired/connected with a *Bluetooth*-enabled device.

1) Easy Pairing

- Slide the Power switch to the ON position.
- If it is your first time pairing the device or if it has been paired but no paired device is within range, it will enter Pairing Mode.
 - The LED indicator will be solid blue.
- On the device you wish to pair, find the *Bluetooth* menu and search for or add new devices.

How to Use

- d) Select LG HBS760 from the list of devices.
- e) If asked for a Pass/Pin Code enter 0000 (4 Zeros).
- f) Once the devices are paired, you will hear "Your headset paired"
 - The HBS-760 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

2) Manual Pairing (pairing with another phone or re-pairing)

- a) With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
- b) When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps c through f.

Multi-connection

Advanced Multipoint

The HBS-760 is capable of having two devices connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of using call waiting between calls on both of your connected phones.

Connecting

- Pair the headset with one of your *Bluetooth*-enabled handsets (see the pairing instructions on pages 5 and 6).
- Turn off the headset.
- With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds to enter Manual Pairing Mode.
- Pair and connect the headset with your other *Bluetooth*-enabled handset. This will be your primary headset.
- Once the headset is paired and connected, connect the originally paired handset to the headset. This will now be your secondary handset.
- * NOTE: When the HBS-760 is connected to two handsets at the same time (Multipoint), the headset calling functions will work with the primary handset.
- * NOTE: In case of failure to connect to the primary phone through Easy Pairing, HBS-760 will enter Pairing Mode.

Calling

- Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary handset (or handset which made the last outgoing call).

Call Waiting

- While on a call, press the CALL button for 1 second to switch to an incoming call.
- To switch between 2 active calls, press the CALL button for 1 second.
- To end both calls briefly press the CALL button.
- If both handsets are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

Auto Reconnect

- The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-760 is turned back on while in range.
- The secondary handset will need to be connected manually. Select LG HBS760 from the list of devices in the *Bluetooth* menu and pair.

Out of Range

- If the paired devices are separated by a range of 33 feet (10 meters) or more, the headset and handset will disconnect and the HBS-760 will vibrate to alert you*.
- * To turn off device vibration, slide the VOLUME switch to the + position and hold for 2 seconds.
- If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-760 to reconnect manually.
- While in multi-connection and streaming, the inactive paired device will be disconnected when out of range. The HBS-760 will alert you once with no attempt to reconnect.

Calling**Answering a Call**

- When there is an incoming call, the headset will ring and vibrate.
- Briefly slide the VOLUME switch to the - position to stop the vibration*.
- * The HBS-760 will not vibrate if the vibration function has been turned off.
- Briefly press the CALL button to answer the incoming call.

Transferring a Call

- You can manually transfer the call to or from the headset by pressing the PLAY/PAUSE/STOP button twice on the HBS-760 (handset and headset must be paired).

Voice Dialing

- Briefly press the CALL button to activate Voice Command. For best results, record the voice dialing tag through your headset.

NOTE: If your handset does not support voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

How to Use

Last Number Redial

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate Last Number Redial. The headset will beep and then call the last number dialed.

Ending a Call

- Briefly press the CALL button.

Call Waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the CALL button for 1 second. Press the CALL button for 1 second to return to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate both calls at once.

Rejecting a Call

- Activate call reject by pressing the CALL button for 2 seconds when the headset rings.
- * These functions may only be used if your handset supports them. For further information about using these features, please consult your handset's user manual.

Mic Mute

- Slide the VOLUME switch to the + position and the FF/REW switch to the REW position at the same time for 1 second to mute/unmute the Mic during conversation.
- * Caution: For your safety, do not use this function while driving.

Volume Control

- Slide the VOLUME switch to the + or - position to adjust the speaker volume.
- To prevent hearing loss, which is caused by listening to music for long periods of time, the HBS-760 will emit a long beep tone or two beeps when you use the upper 6 volume levels.

Vibration Control

- To activate or deactivate device vibration, slide the VOLUME switch to the + position for 2 seconds. You will hear "Vibrate on" or "Vibrate off" when it is activated or deactivated.
- When vibration is turned off, the headset will not vibrate when receiving an incoming call or when it is out of range.
- Vibration will automatically be activated when the device is powered on.

Audio Streaming**Play**

- Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Pause

- While playing music, briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Stop

- While playing music, press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

Next song

- Briefly slide the FF/REW switch to the FF position.

Previous song

- Briefly slide the FF/REW switch to the REW position.

Fast Forward

- Slide and hold the FF/REW switch to the FF position.

Rewind

- Slide and hold the FF/REW switch to the REW position.

Equalizer

- While playing music, press the PLAY/PAUSE/STOP button twice to switch between Bass Boost (default), Normal, and Treble Boost.
- The size of the ear gel can affect the amount of bass you hear.

aptX

- The HBS-760 features aptX technology that ensures audio content transmitted via *Bluetooth* is seamless and crystal-clear.
- aptX is automatically enabled as long as the source device supports it.

How to Use

Tone & Talk

ENG

The HBS-760 *Bluetooth* headset supports SMS reading on Android™ based devices.

To download the application, search for Tone & Talk in Google Play™* or scan the QR code. Follow the installation instructions.

* Google Play is a trademark of Google, Inc.



Function	Action
Current time alert	Slide the FF/REW switch to the FF position for 1 second.
Read latest SMS or MMS	Slide the FF/REW switch to the REW position for 1 second.
Designated contact	<ol style="list-style-type: none">1. Select Designated contact in the Headset call settings of the app.2. Press the CALL button twice on your headset to call the Designated contact.
Favorite contacts	<ol style="list-style-type: none">1. Select Favorite contacts in the Headset call settings of the app.2. Press the CALL button twice on your headset.3. Use the FF/REW switch to choose the contact.4. Press the CALL button twice to call the contact.
Call logs	<ol style="list-style-type: none">1. Select Call logs in the Headset call settings of the app.2. Press the CALL button twice on your headset.3. Use the FF/REW switch to choose the contact.4. Press the CALL button twice to call the contact.

Summary of HBS-760 Functions

Function	HBS-760 Status	Action
Power on	Power off	Slide the Power switch to the ON position.
Power off	Power on	Slide the Power switch to the OFF position.
Volume up	Talking / Music on	Slide the VOLUME switch to the + position.
Volume down	Talking / Music on	Slide the VOLUME switch to the - position.
Transferring a call	Talking	Press the PLAY/PAUSE/STOP button twice.
Answering a call	Ringing	Briefly press the CALL button.
Stop incoming call vibration alerting	Ringing	Briefly slide the VOLUME switch to the - position.
Vibration on/off	Idle	Slide the VOLUME switch to the + position for 2 seconds.
Ending a call	Talking	Briefly press the CALL button.
Call waiting	Talking	Press the CALL button for 1 second.
Last number redial	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Voice dialing (handset must support)	Idle	Briefly press the CALL button.
Call reject	Ringing	Press the CALL button for 2 seconds.
Mic mute on/off	Talking	Slide the VOLUME switch to the + position and the FF/REW switch to the REW position at the same time for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds.
Battery status check	Idle	Slide the VOLUME switch to the - position for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Pause	Music on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Stop	Music on	Press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.
Next song	Music on	Briefly slide the FF/REW switch to the FF position.
Previous song	Music on	Briefly slide the FF/REW switch to the REW position.
Fast forward	Music on	Slide and hold the FF/REW switch in the FF position.
Rewind	Music on	Slide and hold the FF/REW switch in the REW position.
Equalizer settings	Music on	Press the PLAY/PAUSE/STOP button twice.

LED Indicator


ENG

Function	HBS-760 Status	Indicator
Operating	Pairing mode	Solid blue LED light.
	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 1 time.
	Call connected	The blue LED light flickers 1 time.
Charging	Charging	Solid red LED light, which changes to violet when charged 80% and above.
	Charging complete	Solid blue LED light.

Troubleshooting

Issue	Possible problem	Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-760 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG Bluetooth Headset HBS-760	Check whether the headset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.	Determine whether your headset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.
	Check whether the battery of the HBS-760 is low.	Charge the battery.
Unable to pair the HBS-760 with the Bluetooth device	Check and make sure the headset is on.	Slide the Power switch to the ON position to turn on the headset.
	Check and make sure the headset is placed in Pairing Mode.	With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the ON position at the same time for 2 seconds to place the headset in Manual Pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Specifications

Item	Description
Bluetooth specification	4.1 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7 V / 210 mAh Lithium-ion polymer
Talk Time	Up to 16 hours
Music play time	Up to 10.5 hours
Standby time	Up to 540 hours
Charging time	Less than 2 hours
Rated Input Power	4.75 V - 5.6 V  400 mA
Operation temperature	-10 °C (+14 °F) ~ +60 °C (+140 °F)
Dimensions / weight	138 mm (W) x 171 mm (L) x 16.2 mm (H) / 34.2 g

ENG

Precautions

Do not drop the device.

Do not modify, repair, or disassemble.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc., for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the device near flammables.

Keep the device away from excessive humidity and dust.

Do not place heavy objects on the device.

Only charge the headset with an original LG charger; otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- This product contains small parts, including earphones, ear buds, and cables. Keep out of reach of children.
- If you have an implanted medical device, consult with a doctor prior to using this product.

Precautions

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Lithium-ion polymer Battery is hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaration of Confirmation

ENG

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Qualcomm® aptX™ audio is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.



Additional Information

1. Radio frequency exposure

This *Bluetooth* Stereo Headset HBS-760 is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a *Bluetooth*-equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your *Bluetooth* headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used with any compatible LG Electronics mobile device.

2. *Bluetooth* Connection Precautions

The following environments affect the range and reception of *Bluetooth* signals:

- When walls, metal, human bodies, or other obstacles exist between the *Bluetooth* device and the connected device
- When equipment that uses 2.4 GHz frequency signals (Wireless LANs, wireless phones, microwave ovens, etc.) is placed near the devices being used

Additional Information

3. Potentially explosive atmosphere

Power off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

4. Emergency calls

IMPORTANT!

This *Bluetooth* headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user-programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be powered on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

5. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°C (+140°F) or below -10°C (14°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C (+50°F) and +45°C (+113°F).

6. Recycling the battery in your *Bluetooth* headset

The battery in your *Bluetooth* headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

7. Conditions (Except Argentina)

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.

Additional Information

ENG

- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTING INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Limited Warranty (Except Argentina)

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

ENG

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume.

Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing.

If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Decrease the volume if you can't hear people speaking near you.



Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.




Español
English



HBS-760 Manual del usuario

Auricular estéreo *Bluetooth*[®]



Todos los derechos reservados.
LG Electronics Inc., 2016

NOTA : Lea toda la información con detenimiento antes de usar el auricular HBS-760 para evitar daños en el producto y obtener el mejor rendimiento.

De existir errores tipográficos o imprecisiones en la información contenida en este manual, sólo LG Electronics Inc. podrá realizar cambios o modificaciones.

www.lg.com

Contenido

ESP

Introducción	3
- Contenido del empaque	3
Descripción de las piezas	4
Modo de uso	5
- Encendido / Apagado	5
- Carga	5
- Batería baja	5
- Alerta de estado de la batería	5
- Vincular	5
- Multiconexión	6
- Reconexión automática	7
- Llamadas	7
• Contestar una llamada	7
• Transferir una llamada	8
• Marcar por voz	8
• Volver a marcar el último número	8
• Finalizar una llamada	8
• Llamada en espera	8
• Rechazar una llamada	8
• Silenciar micrófono	8
- Control de volumen	8
- Control de vibración	9
- Transmisión de audio	9
- Ecualizador	9
- aptX	9
- Tone & Talk	10
Resumen de las funciones del HBS-760	11
Indicador LED	12
Solución de problemas	13
Especificaciones	13
Precauciones	14
Aviso de conformidad	14
Información adicional	16
Garantía limitada (Excepto Argentina)	18
Información de seguridad importante	18

El LG TONE PRO™ (HBS-760) de LG es un dispositivo inalámbrico ligero que emplea tecnología *Bluetooth*. Este producto se puede usar como accesorio de audio para dispositivos compatibles con los perfiles A2DP o manos libres *Bluetooth*.

Contenido del empaque



LG TONE PRO™ HBS-760
(Adaptadores de silicona medianos instalados)



Adaptadores de silicona adicionales (tamaño pequeño y grande)



*Cable de carga USB



Manual del usuario




Tarjeta de garantía
(Solo para Argentina)

* El diseño actual del producto puede diferir de las imágenes que aparecen en la guía.

Descripción de las piezas

Auricular

ESP



Encendido / Apagado

- Deslice el interruptor hacia la posición ON (Encendido) o OFF (Apagado).

Carga

- Una vez conectado el cargador, con la unidad encendida o apagada, el auricular se apagará.
- Durante la carga, el indicador LED mostrará una luz roja constante y luego cambiará a violeta cuando haya cargado 80 % o más.
- Una vez que se complete la carga, el indicador LED mostrará una luz azul fija.

Batería baja

- Se emitirá una alerta de batería baja cada 2 minutos.
- Si no se carga la batería, el auricular se apagará.

Alerta de estado de la batería

- Deslice el interruptor VOLUMEN a la posición “-” durante un segundo para comprobar el estado de la batería del HBS-760.

Estado de la batería	Alto	Medio	Bajo
Aviso de voz	Nivel alto (Battery High)	Nivel medio (Battery Medium)	Nivel bajo (Battery Low)
Indicador LED	Azul intermitente	Violeta intermitente	Rojo intermitente

Vincular

- Antes de utilizarlo, debe vincular o conectar el HBS-760 con un dispositivo *Bluetooth*.

1) Vinculación sencilla

- Deslice el interruptor hacia la posición ON (Encendido).
- Si es la primera vez que vincula el dispositivo o si ha sido vinculado, pero no hay ningún dispositivo vinculado en el rango, entrará al modo de vinculación.
 - El indicador LED se iluminará de color azul.
- En el dispositivo que desea vincular, abra el menú *Bluetooth* y luego buscar o agregar dispositivos nuevos.

Modo de uso

- d) Seleccione LG HBS760 en la lista de dispositivos.
- e) Si le pide una contraseña o código pin ingrese 0000 (4 ceros).
- f) Una vez que los dispositivos estén vinculados, escuchará "Sus audífonos están vinculados (Your headset paired)."
 - El auricular HBS-760 se apagará automáticamente si no se empareja dentro de los 3 minutos.

2) Vinculación manual (vinculación con otro teléfono o volver a vincular)

- a) Mientras el dispositivo está apagado, mantenga presionado el botón LLAMAR y deslice el interruptor hacia la posición ON (Encendido) al mismo tiempo durante 2 segundos.
- b) Cuando el auricular ingrese al modo de vinculación, el indicador LED mostrará una luz azul constante. Después de este procedimiento, repita los pasos de la c a la f de la vinculación sencilla.

Multiconexión

Conexión avanzada de varios puntos

El auricular del HBS-760 puede tener conectados dos dispositivos al mismo tiempo. Esto le da la libertad de utilizar la función de llamada en espera entre las llamadas en los dos teléfonos conectados.

Conexión

- Asocie el auricular con uno de sus teléfonos compatibles con *Bluetooth* (Consulte las instrucciones de vinculación en la página 5 y 6).
 - Apague el auricular.
 - Mientras el dispositivo está apagado, mantenga presionado el botón LLAMAR y deslice el interruptor hacia la posición ENCENDIDO al mismo tiempo por dos segundos para ingresar al modo de vinculación manual.
 - A continuación, vincule y conecte el auricular con el otro teléfono con *Bluetooth*. Este será su auricular principal.
 - Una vez que el teléfono esté vinculado y conectado, conecte el teléfono vinculado con el auricular. Este será ahora el teléfono secundario.
- * NOTA: cuando el HBS-760 está conectado a dos auriculares al mismo tiempo (varios puntos), las funciones de llamada del auricular funcionarán con el teléfono principal.
- * NOTA: en caso de que no se conecte al teléfono principal mediante vinculación sencilla, el HBS-760 pasará al modo de vinculación.

Llamadas

- Las funciones Marcado por voz y Remarcado del último número funcionarán en el teléfono principal (o el teléfono con el cual se haya realizado la última llamada saliente).

Llamada en espera

- Mientras está en una llamada, presione el botón LLAMAR durante un segundo para responder una llamada entrante.
- Para alternar entre las 2 llamadas activas, presione el botón de llamada durante 1 segundo.
- Para finalizar ambas llamadas, presione brevemente el botón de llamada.
- Si ambos teléfonos reciben una llamada entrante, el auricular responderá primero la llamada del teléfono principal.

Reconexión automática

- El auricular y el teléfono volverán a conectarse automáticamente cuando el HBS-760 vuelva a encenderse y esté dentro del rango.
- El teléfono secundario tendrá que ser conectado manualmente. Seleccione LG HBS760 en la lista de dispositivos en el menú *Bluetooth*.

Fuera del radio de alcance

- Si los dispositivos vinculados se separan por un rango de 10 metros (33 pies) o más, el auricular y el teléfono se desconectarán y el HBS-760 vibrará para alertarlo*.
- * Para desactivar la vibración del dispositivo, deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + y manténgalo ahí durante 2 segundos.
- Si los dispositivos no se conectan automáticamente cuando vuelvan a estar en el radio de alcance necesario, pulse brevemente el botón LLAMAR del HBS-760 para realizar una reconexión manual.
- En modo de multiconexión y transmisión, el dispositivo emparejado que esté inactivo se desconectará si sale del rango. El HBS-760 le alertará una vez sin intentos de reconexión.

Llamadas

Contestar una llamada

- Cuando reciba una llamada entrante, el teléfono comenzará a sonar y a vibrar.
- Deslice brevemente el interruptor de VOLUMEN a la posición - para detener la vibración*.
- * El HBS-760 no vibrará si la función de vibración está desactivada.
- Presione brevemente el botón LLAMAR para responder la llamada entrante.

Modo de uso

Transferir una llamada

- Puede transferirla de forma manual o desde el auricular si presiona el botón REPRODUCIR/PAUSA/DETENER dos veces en el HBS-760 (el teléfono y el auricular deben estar vinculados).

Marcar por voz

- Presione brevemente el botón LLAMAR para activar el Comando de voz. Si desea obtener mejores resultados, grabe la etiqueta de marcación por voz mediante el auricular.

NOTA: si su teléfono no es compatible con el marcado por voz, esta acción puede activar el Remarcado del último número.

Volver a marcar el último número

- Mantenga presionado el botón de llamada durante 1 segundo a fin de activar la función para volver a llamar al último número marcado. El auricular emitirá un pitido y llamará al último número marcado.

Finalizar una llamada

- Pulse brevemente el botón LLAMAR.

Llamada en espera

- Atienda una segunda llamada sin cortar la llamada en curso pulsando el botón LLAMAR durante un segundo. Vuelva a presionar el botón LLAMAR durante 1 segundo y volverá a la llamada original.
- Pulse brevemente el botón LLAMAR para finalizar ambas llamadas al mismo tiempo.

Rechazar una llamada

- Para activar la función de rechazo de una llamada, presione el botón LLAMAR durante 2 segundos mientras esté sonando el teléfono.

* Solo se pueden utilizar estas funciones si el terminal es compatible con ellas. Para obtener más información sobre la utilización de estas funciones, consulte el manual de usuario del terminal.

Silenciar micrófono

- Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + y el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER al mismo tiempo durante 1 segundo para silenciar o habilitar el micrófono durante una conversación.

* Precaución: Por su seguridad, no utilice esta función mientras conduce.

Control de volumen

- Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + o - para ajustar el volumen del altavoz.
- Para prevenir la pérdida de audición, causada por escuchar música por periodos prolongados, el HBS-760 emitirá un pitido largo o dos pitidos cuando use los 6 niveles superiores de volumen.

Control de vibración

- Para activar o desactivar la vibración del dispositivo, deslice el interruptor VOLUMEN a la posición "+" durante dos segundos. Escuchará "Vibrar activado" o "Vibrar desactivado" cuando se active o desactive la función.
- Si la vibración está desactivada, el auricular no vibrará cuando reciba una llamada entrante o cuando esté fuera de alcance.
- La vibración se activará automáticamente cuando el dispositivo se encienda.

Transmisión de audio

Reproducir

- Presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Pausar

- Mientras reproduce música, presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Detener

- Mientras reproduce música, mantenga presionado el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER durante 1 segundo.

Siguiente canción

- Deslice brevemente el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR.

Canción anterior

- Deslice brevemente el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER.

Adelantar

- Deslice el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR y manténgalo presionado.

Rebobinar

- Deslice el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER y manténgalo presionado.

Ecualizador

- Cuando escuche música, presione el botón REPRODUCIR/PAUSA/DETENER dos veces para cambiar entre ecualizadores (Realce de graves (predeterminado), Normal, y Realce de agudos).
- El tamaño del adaptador de silicona puede afectar la reproducción de los graves.

aptX

- El HBS-760 incluye la tecnología aptX, que garantiza que el audio se transmita en forma clara y sin interrupciones mediante *Bluetooth*.
- aptX se habilita automáticamente en tanto sea compatible con el dispositivo de origen.

Modo de uso

ESP

Tone & Talk

El auricular *Bluetooth* HBS-760 admite la lectura de SMS en dispositivos basados en Android™.

Para descargar la aplicación, busque Tone & Talk en Google Play™* o busque el código QR. Siga las instrucciones para realizar la instalación.

* Google Play es una marca registrada de Google, Inc.



Función	Acción
Alerta de tiempo actual	Deslice el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR durante 1 segundo.
Leer SMS o MMS más recientes	Deslice el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER durante 1 segundo.
Contacto designado	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione "Contacto designado" en la configuración de llamadas del auricular de la aplicación.2. Presione el botón LLAMAR dos veces en el auricular para llamar al contacto designado.
Contactos favoritos	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione "Contactos favoritos" en la configuración de llamadas del auricular de la aplicación.2. Presione el botón LLAMAR dos veces en el auricular.3. Utilice el interruptor AVANZAR/RETROCEDER para seleccionar el contacto.4. Presione el botón LLAMAR dos veces para llamar al contacto.
Registros de llamadas	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione "Registros de llamadas" en la configuración de llamadas del auricular de la aplicación.2. Presione el botón LLAMAR dos veces en el auricular.3. Utilice el interruptor AVANZAR/RETROCEDER para seleccionar el contacto.4. Presione el botón LLAMAR dos veces para llamar al contacto.

Resumen de las funciones del HBS-760

Función	Estado del HBS-760	Acción
Encendido	Apagado	Deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido.
Apagado	Encendido	Deslice el interruptor de encendido a la posición de apagado.
Subir volumen	Hablar / Música encendido	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición +.
Bajar volumen	Hablar / Música encendido	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición -.
Transferir una llamada	Hablando	Presione el botón REPRODUCIR/PAUSA/DETENER dos veces.
Responder una llamada	Sonando	Presione brevemente el botón LLAMAR.
Detener las alertas de vibración de las llamadas entrantes	Sonando	Presione brevemente el botón LLAMAR.
Vibrar activado/desactivado	Inactivo	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + durante 2 segundos.
Finalizar llamada	Con una llamada en curso	Presione brevemente el botón LLAMAR.
Llamada en espera	Con una llamada en curso	Presione el botón LLAMAR por 1 segundo.
Re llamada del	Inactivo último número	Presione el botón LLAMAR por 1 segundo.
Marcación por voz (el terminal debe admitir esta función)	Inactivo último número	Presione el botón LLAMAR por 1 segundo.
Rechazar una llamada	Sonando	Presione el botón LLAMAR por 2 segundos.
Silenciar o anular el silencio del micrófono	Con una llamada en curso	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición + y el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER al mismo tiempo durante 1 segundo.
Modo de asociación (manual)	Apagado	Presione el botón LLAMAR y deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido al mismo tiempo durante 2 segundos.
Comprobación del estado de la batería	Inactivo	Deslice el interruptor de VOLUMEN a la posición - durante 1 segundo.
Reproducir	Encendido	Presione brevemente el botón REPRODUCIR/ PAUSAR/DETENER.
Pausar	Música encendida	Presione brevemente el botón REPRODUCIR/ PAUSAR/DETENER.
Detener	Música encendida	Mantenga presionado el botón REPRODUCIR/ PAUSAR/DETENER durante 1 segundo.
Siguiente canción	Música encendida	Deslice brevemente el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR.
Canción anterior	Música encendida	Deslice brevemente el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER.

Resumen de las funciones del HBS-760

ESP

Función	Estado del HBS-760	Acción
Adelantar	Música encendida	Deslice el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición AVANZAR y manténgalo presionado.
Rebobinar	Música encendida	Deslice el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición RETROCEDER y manténgalo presionado.
Configuración del ecualizador	Música encendida	Presione el botón REPRODUCIR/PAUSA/DETENER dos veces.

Indicador LED

Función	Estado del HBS-760	Indicador
En funcionamiento	Modo de vinculación	Luz LED azul fija.
	Vinculado el / manos Perfil conectado	El indicador LED azul parpadea 1 veces.
	Llamada conectada	El indicador LED azul parpadea 1 veces.
Carga	Carga	Luz LED roja fija, que cambia a violeta cuando la carga está en 80 % o más.
	Carga terminada	Luz LED azul fija.

Solución de problemas

DSI

Problema	Problema posible	Resolución
El auricular no se enciende	Revise si la batería del HBS-760 está totalmente cargada.	Cargue la batería.
No se puede establecer comunicación con el auricular el <i>Bluetooth</i> HBS-760 de LG.	Revise si el terminal es compatible con perfiles de auriculares o manos libres <i>Bluetooth</i> .	Determine si el terminal es compatible con perfiles de auriculares o manos libres <i>Bluetooth</i> .
	Revise si el nivel de carga de la batería del HBS-760 es bajo.	Cargue la batería.
No se puede vincular HBS-760 con el dispositivo <i>Bluetooth</i> .	Compruebe que el auricular esté encendido.	Deslice el interruptor hacia la posición ON (Encendido) para encender el auricular.
	Compruebe que el auricular se encuentre en el modo de vinculación.	Con el dispositivo apagado, presione el botón LLAMAR y deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido al mismo tiempo durante 1 segundo para fijar el auricular en el modo de vinculación manual.
Sonido bajo (Altavoz)	Verifique el volumen del altavoz.	Aumente el nivel de volumen.

Especificaciones

Ítem	Descripción
Especificación <i>Bluetooth</i>	4,1 (perfiles manos libres/auricular/A2DP)
Batería	Batería 3,7 V / 210 mAh, Polímero de iones de litio
Duración en conversación	Hasta 16 horas
Tiempo de reproducción de música	Hasta 10,5 horas
Duración en espera	Hasta 540 horas
Tiempo de carga	Menos de 2 horas
Potencia de entrada nominal	4,75 - 5,6 V \approx 400 mA
Temperatura operativa	-10 °C (+14 °F) a +60 °C (+140 °F)
Dimensiones y peso	138 mm (ancho) x 171 mm (longitud) x 16,2 mm (altura) / 34,2 g

Precauciones

Evite las caídas del dispositivo.

No modifique, repare ni desmonte el dispositivo.

Para limpiar el dispositivo, no lo moje con agua, alcohol, bencina ni otros líquidos.

No exponga la unidad directamente a materiales inflamables.

No coloque ni guarde el dispositivo cerca de materiales inflamables.

Mantenga el dispositivo a salvo de la humedad y el polvo.

No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.

Cargue este producto solamente con un cargador original de LG. De lo contrario, el auricular podría dañarse.

- En el caso de someter a la unidad a cambios o modificaciones que no hayan sido autorizadas en forma expresa por la parte responsable de la conformidad legal, los derechos del usuario referentes al uso del equipo pueden llegar a quedar revocados.
- Si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones correspondientes.
- Este producto contiene piezas pequeñas como auriculares, almohadillas para auriculares y cables. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si tiene un dispositivo médico implantado, consulte con un médico antes de usar este producto.
- Por su seguridad, no quite la batería que viene incorporada en el producto.
- La batería de iones de litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- Su dispositivo puede resultar con daños si el reemplazo de la batería lo realiza un profesional no calificado.

Aviso de conformidad

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS:

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones o los cambios que no estén expresamente aprobados por el fabricante (o la parte responsable) del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA IMPORTANTE:

Para satisfacer los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, estipulados por la FCC, no se permite alteración alguna de la antena o del dispositivo. Todo cambio efectuado a la antena o al dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los niveles máximos establecidos en cuanto a exposición a la radiofrecuencia; en consecuencia, los derechos del usuario para utilizar el equipo podrían quedar revocados.

Bluetooth[®] es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
Qualcomm[®] aptX[™] audio es un producto de Qualcomm Technologies International, Ltd.

**Bluetooth[®]****FCC ID: BEJHBS760**

1. Exposición a la radiofrecuencia

Este auricular estéreo *Bluetooth*, modelo HBS-760 es un transmisor y receptor de radio. Cuando está en funcionamiento, se comunica con un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth*, recibiendo y transmitiendo campos electromagnéticos (microondas) de radiofrecuencia (RF) en el rango de 2,4 a 2,4835 GHz. El auricular *Bluetooth* está diseñado para funcionar conforme a los lineamientos y los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por autoridades nacionales y organismos internacionales de salud pública, cuando se utiliza en conjunto con cualquier teléfono móvil compatible de LG Electronics.

2. Precauciones para la conexión *Bluetooth*

Los siguientes entornos afectan el rango y la recepción de las señales *Bluetooth*:

- Cuando hay paredes, metales, cuerpos humanos u otros obstáculos entre el dispositivo *Bluetooth* y el dispositivo conectado
- Cuando se colocan equipos que utilizan señales de frecuencia de 2,4 GHz (LAN inalámbricas, teléfonos inalámbricos, hornos microondas, etc.) cerca de los dispositivos utilizados

3. Atmósferas potencialmente explosivas

Cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva, apague el dispositivo electrónico. Aunque es muy poco frecuente, el dispositivo electrónico podría generar chispas. En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte. Las zonas con riesgo de explosión suelen estar claramente señaladas, aunque no en todos los casos.

4. Llamadas de emergencia

Importante

Este auricular *Bluetooth* y el dispositivo electrónico conectado a él funcionan con señales de radio, redes terrestres y móviles, además de funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la conexión en todas las situaciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un dispositivo electrónico para casos de comunicaciones esenciales (por ej. emergencias médicas). Recuerde que, para realizar o recibir llamadas, el auricular y el dispositivo electrónico conectado a él deben estar encendidos y en un área de servicio con una señal móvil de buena potencia. Las llamadas de emergencia no pueden hacerse en todas las redes de telefonía celular ni cuando están en uso ciertos servicios de red o funciones del teléfono. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

5. Información sobre la batería

Las baterías recargables tienen una vida útil prolongada si reciben el tratamiento adecuado. Las baterías nuevas o que no se hayan utilizado por un lapso extenso podrían tener una capacidad reducida las primeras veces que se usan. No exponga la batería a temperaturas extremas, superiores a los 60°C (140°F) o inferiores a los -10°C (14°F). Para obtener la

máxima capacidad de la batería, úsela a temperatura ambiente. Si se utiliza la batería en condiciones de temperaturas bajas, la capacidad se verá reducida. La batería sólo puede cargarse a temperaturas de entre 10°C (50°F) y 45°C (113°F).

6. Reciclado de la batería del auricular *Bluetooth*

La batería del auricular *Bluetooth* debe desecharse con el procedimiento adecuado y nunca debe arrojarse al basurero municipal. Los encargados del servicio técnico autorizado de LG Electronics que extraigan baterías las desecharán de acuerdo con las reglamentaciones locales.

7. Condiciones (Excepto Argentina)

- La garantía tiene validez únicamente si, junto con el producto que se va a reparar o reemplazar, se presenta la factura original que el distribuidor le emitió al comprador original. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubo modificaciones luego de la compra original del producto al distribuidor.
- Si LG Electronics repara o reemplaza el producto, el plazo de garantía del producto reemplazado o reparado equivaldrá al tiempo restante del plazo de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, el período que sea mayor. La reparación o el reemplazo podrían implicar el uso de unidades reacondicionadas con funciones equivalentes. Los componentes o las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de LG Electronics.
- La presente garantía no cubre ninguna falla por desgaste natural ni uso indebido, entre otros casos, usos fuera de lo normal y habitual, conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallas del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.
- La garantía no cubre fallas del producto a causa de instalaciones, reparaciones o modificaciones incorrectas llevadas a cabo por personas que no estén autorizadas por LG Electronics. Todo indicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, SALVO LAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. ASIMISMO, LG ELECTRONICS O SUS DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES DE ÍNDOLE ALGUNA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE GANANCIAS, HASTA EL MÁXIMO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PERMITIDO POR LA LEY.

Información adicional

- En algunos estados y países, no se permite la exclusión o la limitación de daños fortuitos y emergentes, ni la limitación del plazo de las garantías implícitas. Por lo tanto, las exclusiones o limitaciones de los párrafos anteriores podrían no aplicarse en su caso. La garantía provista no afecta los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional pertinente en vigencia ni los derechos del consumidor en relación con el distribuidor que surjan del contrato de compra-venta.

Garantía limitada (Excepto Argentina)

Sujeta a las condiciones de la presente garantía limitada, LG Electronics garantiza que este producto no presenta fallas de diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que un consumidor realiza la compra original, y que no las presentará por un período posterior de un (1) año. En caso de que el producto requiera servicio técnico de garantía, sírvase devolverlo al distribuidor que se lo vendió o comuníquese con el centro de contacto de LG Electronics en su región para obtener más información.

Información de seguridad importante

Reducción de la capacidad auditiva

Si usa el auricular con un nivel de volumen alto, podría sufrir hipoacusia permanente.

Configure el volumen en un nivel inocuo. Con el tiempo, podría acostumbrarse a un volumen de sonido más alto que podría parecer normal, pero que quizá dañe su capacidad auditiva.

Si le zumban los oídos o siente que los sonidos le llegan medio apagados, no use el dispositivo y consulte a un otorrinolaringólogo. Cuanto más alto sea el volumen, más rápido podría verse afectada su audición.

Algunos expertos en audición sugieren que, para proteger la audición, se debe:

- Limitar el tiempo de uso del auricular a volumen alto.
- Evitar subir el volumen para contrarrestar el exceso de ruido ambiental.
- Bajar el volumen si no oye a la gente que habla cerca de usted.



Uso seguro de los auriculares

No se recomienda utilizar auricular para escuchar música mientras conduce un vehículo y, en algunas zonas, es ilegal hacerlo. Sea precavido y cauto al conducir. No utilice el dispositivo si le resulta molesto o lo distrae mientras maneja cualquier tipo de vehículo o realiza alguna otra actividad que requiera toda su atención.

