



Escanee el código QR para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE

ACONDICIONADO

Lea el manual del propietario detenidamente previo a operar el electrodoméstico y mantengalo al alcance para futuras referencias.

ESPAÑOL

Cassette 4 way

MFL69889206
Rev.09_031423

Copyright © 2017-2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

www.lghvac.com
www.lg.com

ÍNDICE

4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

4 LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

4 Mensajes de seguridad

4 INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA

4 Seguridad técnica

5 Instalación

5 Funcionamiento

6 Control remoto inalámbrico

6 Mantenimiento

6 Refrigerante

7 INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

7 Instalación

7 Funcionamiento

7 Mantenimiento

9 FUNCIONAMIENTO

9 Antes de usar

9 Notas para el funcionamiento

9 Sugerencias para el ahorro de energía

10 Descripción general del producto

10 Casete de cuatro vías

11 Pantalla

11 Funcionamiento manual

11 Restauración a la configuración previa

12 Preparación antes del funcionamiento

12 Colocación de las baterías en el control remoto inalámbrico

12 Instalación del soporte del control remoto

13 Configuración de la hora actual en el control remoto inalámbrico

13 Selección de Fahrenheit o Celsius

14 Descripción del control remoto inalámbrico

14 Control remoto inalámbrico

17 Utilización del control remoto inalámbrico

17 Funcionamiento con el control remoto inalámbrico

17 Modos Refrigeración, Automático, Deshumidificación, Calefacción y Ventilador

17 Modo de alta potencia

18 Ajuste de la velocidad del ventilador

18 Ajuste de la dirección del flujo de aire

19 Configuración del temporizador

20 Funciones especiales

22 Verificación de la temperatura de la habitación

22 Cómo utilizar la función de Purificación de aire (solo en algunos modelos)

23 Verificación de la limpieza general (solo en algunos modelos)

24 Configuración del color del nivel de calidad del aire (solo en algunos modelos)

26 FUNCIONES INTELIGENTES

26 Aplicación LG ThinQ

26 Funciones de la aplicación LG ThinQ

26 Antes de usar la aplicación LG ThinQ

27 Instalación de la aplicación LG ThinQ

27 Software de código abierto

27 Aviso de la FCC

27 Declaración sobre exposición a la radiación de RF de la FCC

27 Declaración de Industry Canada

28 Declaración sobre exposición a la radiación de RF

28 Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

28 Diagnóstico mediante LG ThinQ

28 Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

29 MANTENIMIENTO

29 Limpieza

29 Intervalo de limpieza

30 Limpieza del filtro de aire

31 Limpieza del filtro de desodorización y del filtro PM1.0 (solo en algunos modelos)

33 Limpieza del sensor PM1.0

34 Consejos para el mantenimiento

34 Antes de periodos prolongados de inactividad

34 Despues de periodos prolongados de inactividad

35 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

35 Antes de llamar al servicio técnico

-
- 35 Función de autodiagnóstico
 - 35 Funcionamiento
 - 37 Rendimiento
 - 37 Wifi

39 GARANTÍA LIMITADA

39 EE. UU.

- 39 AVISO DE ARBITRAJE:
- 39 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Mensajes de seguridad

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Tanto en este manual como en el equipo, hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes. Siempre debe leer y respetar todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le advierte sobre posibles riesgos que pueden ocasionar lesiones o la muerte a usted o a los demás. El símbolo de alerta de seguridad siempre estará acompañado de las palabras "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN", seguido de un mensaje de seguridad importante.

Estos términos indican lo siguiente:



ADVERTENCIA

El incumplimiento de las instrucciones podría causarle la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

El incumplimiento de las instrucciones podría causarle lesiones o generar daños en el producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuáles son los posibles peligros, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué podría suceder si no siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descargas eléctricas, lesiones o quemaduras a las personas al utilizar este producto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas (incluidos niños) o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios para operarlo, salvo que una persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión o la instrucción pertinente en cuanto al uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Para evitar riesgos para usted u otras personas, solo permita que personal calificado instale o repare el producto.
- La información en este manual está destinada a ser utilizada por un técnico calificado, familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas y los instrumentos de prueba adecuados.
- Si no se leen y siguen todas las instrucciones de este manual, es posible que se produzcan daños a la propiedad, mal funcionamiento del equipo, lesiones personales o la muerte.
- La instalación DEBE cumplir con los códigos locales de construcción o, en ausencia de códigos locales, el National Electrical Code NFPA 70/ANSI C1-1003 o la edición actual y el Canadian Electrical Code, Parte 1 CSA C.22. 1.
- La garantía limitada quedará anulada y sin efecto y, por la presente, LG no tendrá responsabilidad alguna ante ningún cliente ni tercero en los siguientes casos: actos, omisiones y conductas de cualquier

tercero, incluso, entre otros, el contratista de la instalación; y cualquier reparación, servicio o mantenimiento realizado por personas no autorizadas o no calificadas.

Instalación

- Póngase en contacto con el distribuidor para la instalación del aire acondicionado.
- Póngase en contacto con el distribuidor para reparaciones, mantenimiento y reinstalaciones del aire acondicionado.
- No intente llevar a cabo la instalación eléctrica ni los trabajos de puesta a tierra a menos que esté autorizado para ello. Consulte al distribuidor local para la instalación eléctrica y los trabajos de puesta a tierra.
- Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados por LG, ya que están específicamente diseñados para usarse con el equipamiento, y de que su instalación la lleve a cabo un profesional.
- Asegúrese de utilizar solo aquellas piezas enumeradas en la lista de piezas del servicio. Nunca intente modificar el equipo.
- No instale la unidad en ambientes potencialmente explosivos.
- No instale el aire acondicionado donde se puedan producir fugas de gas inflamable. Si se produce una fuga de gas inflamable y permanece alrededor del aire acondicionado, puede generarse un incendio.
- Instale siempre un circuito dedicado y un disyuntor.
- Asegúrese de instalar un disyuntor de fuga a tierra.
- No use un disyuntor defectuoso o de menos corriente. Utilice este electrodoméstico en un circuito dedicado.
- Asegúrese de instalar una puesta a tierra.
- Asegure bien las conexiones de los cables exteriores e interiores. Guíe el cable correctamente de manera que nada ejerza fuerza sobre este y no se desconecte de los terminales de conexión. Las conexiones no adecuadas o flojas pueden generar calor o causar un incendio.
- No conecte el disyuntor ni la alimentación mientras el panel frontal, el alojamiento, la cubierta superior o la cubierta de la caja de control estén desmontados o abiertos.
- Utilice gas no inflamable (nitrógeno) para verificar si hay fugas o para purgar el aire. Utilizar gas comprimido o inflamable puede causar un incendio o una explosión.

Funcionamiento

- No modifique ni extienda el cable de alimentación.
- No instale la unidad en una zona donde haya materiales inflamables.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda salirse ni dañarse durante el funcionamiento.
- Nunca toque, opere ni repare el producto con las manos mojadas.
- Nunca permita que la unidad interior o el control remoto se mojen.
- No introduzca las manos u otros objetos a través de la entrada o salida de aire mientras el producto se encuentra funcionando.
- Asegúrese de que nadie pueda pisar o caer sobre la unidad exterior.
- No permita que ningún niño se suba a la unidad o coloque objetos encima. No deje que los niños jueguen con la unidad ni a su alrededor.
- Si se produce una fuga de gas refrigerante mientras se está reparando la unidad, no lo toque.
- No use aerosoles inflamables como laca para el pelo, barniz o pintura cerca del producto.
- No utilice el producto en un espacio cerrado herméticamente durante mucho tiempo.
- Si se usa equipamiento con un hornillo en la misma habitación que el aire acondicionado, existe riesgo de deficiencia de oxígeno, lo que puede provocar asfixia. Asegúrese de ventilar la habitación lo suficiente para evitar dicho riesgo.

6 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que no haya obstáculos cerca de la unidad exterior. Su presencia puede reducir el rendimiento de la unidad exterior o aumentar el sonido de funcionamiento.
- Si existe alguna anomalía en el funcionamiento del aire acondicionado, como sonidos extraños, humo o fuego, apague la alimentación y póngase en contacto con el distribuidor inmediatamente.
- Nunca rocíe ni vierta agua o líquidos en la unidad.
- Si el producto se moja (se inunda o sumerge), póngase en contacto con el distribuidor.
- Si se produce una fuga de gas refrigerante durante la instalación, ventile el área inmediatamente.
- No apague la alimentación inmediatamente después de detener el funcionamiento. Espere siempre al menos cinco minutos para hacerlo.
- Detenga el funcionamiento y cierre todas las ventanas en caso de tormenta o huracán. Si es posible, retire el producto de la ventana antes de que llegue el huracán.

Control remoto inalámbrico

- Retire las baterías si el control remoto no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
- Nunca mezcle diferentes tipos de baterías, ni baterías antiguas con nuevas, en el control remoto.
- No recargue ni desmonte las baterías. No deseche las baterías al fuego.
- Deje de usar el control remoto si existe una pérdida de líquido de las baterías. Si su ropa o su piel entran en contacto con el líquido proveniente de la batería, lave con agua limpia.
- Si ingiere el líquido proveniente de la batería, enjuague con cuidado el interior de la boca y consulte a un médico.
- Deseche las baterías en un sitio donde no exista peligro de incendio.

Mantenimiento

- Consulte al contratista de la instalación para obtener información sobre la limpieza y el mantenimiento. Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
- Verifique la base con regularidad en busca de daños, sobre todo si se ha utilizado por periodos prolongados.
- Las aletas del intercambiador de calor están lo suficientemente afiladas como para cortar. Para evitar lesiones, póngase guantes o cubra las aletas mientras trabaja a su alrededor.
- Rompa y tire las bolsas de plástico del embalaje para que los niños no jueguen con ellas.

Refrigerante

- No utilice nunca refrigerantes que no sean los indicados en las especificaciones, la etiqueta o los manuales.
- No mezcle aire ni gases distintos al refrigerante especificado que se utilice en el sistema.
- Verifique siempre la existencia de fugas de gas (refrigerante) después de la instalación o reparación del producto.
- En caso de fuga de refrigerante, consulte al distribuidor.
- Cuando instale el aire acondicionado en una habitación pequeña, es necesario tomar medidas adecuadas para que, incluso en caso de fuga, la cantidad de refrigerante filtrado no supere la concentración límite. Si la fuga de refrigerante excede la concentración límite, puede producirse un accidente derivado de la deficiencia de oxígeno.

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones personales leves, mal funcionamiento o daños al producto o la propiedad al usar este artefacto, siga las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Instalación

- Levante y transporte el producto con la ayuda de dos o más personas.
- No instale el producto en una zona en la que se encuentre expuesto directamente a la brisa marina (rocío salino).
- Asegúrese de que la manguera de drenaje esté instalada adecuadamente para drenar agua. Coloque la manguera de drenaje de forma tal que garantice un drenaje uniforme.
- No instale el producto donde el ruido o el aire caliente de la unidad exterior pueda ser dañino para las inmediaciones.
- Tenga cuidado al desembalar e instalar el producto.
- Mantenga el producto nivelado durante la instalación y la desinstalación.
- Deseche de forma segura los materiales de embalaje, como clavos y otras piezas de metal o madera.
- Los trabajos de instalación solo debe realizarlos el personal autorizado y de conformidad con el National Electrical Code (Código Nacional de Electricidad).

Funcionamiento

- No coloque nada en el cable de alimentación.
- No beba el agua del desagüe del producto.
- No pise ni ponga nada encima del producto. (Unidades exteriores)
- No coloque objetos cerca de la unidad exterior.
- No deje que las hojas u otros residuos se acumulen alrededor de la unidad. Las hojas son un ambiente propicio para animales pequeños, que pueden entrar en la unidad. Una vez dentro, pueden provocar que la unidad no funcione correctamente y causar humo o un incendio al tocar las piezas eléctricas.
- No deje que el aire acondicionado funcione cuando haya una puerta o ventana abierta en un día de mucha humedad. Esto podría provocar un exceso de humedad y daños por agua.
- No utilice el aire acondicionado para ningún propósito que no sea obtener una refrigeración o calefacción confortables. No utilice la unidad para refrigerar instrumentos de precisión, alimentos, plantas, animales ni obras de arte.
- No utilice el producto cuando use un insecticida para fumigar habitaciones.
- El electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen niños o personas con problemas de salud sin supervisión.

Mantenimiento

- Utilice un banco o una escalera firmes cuando realice operaciones de limpieza o mantenimiento del producto.
- No limpie el panel de control con bencina, disolvente, paños químicos para el polvo, etc. El panel puede perder el color o el revestimiento podría despegarse.
- Si el producto está muy sucio, humedezca un paño en detergente neutro diluido en agua, escúrralo bien y límpie el panel. A continuación, límpielo y séquelo con un paño seco.
- No toque las piezas metálicas del producto al retirar el filtro de aire. Están muy afiladas.

8 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Póngase en contacto con el distribuidor para la reparación o el mantenimiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar

Notas para el funcionamiento

- Ajuste la dirección del flujo de aire de manera vertical para hacer circular el aire del interior.
- Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire del interior rápidamente en un breve período.
- Apague el electrodoméstico y abra las ventanas periódicamente para ventilar. La calidad del aire interior puede deteriorarse si el electrodoméstico se utiliza durante períodos prolongados.
- Limpie el filtro de aire cada dos semanas. El polvo y las impurezas acumuladas en el filtro pueden bloquear el flujo de aire o reducir el rendimiento del electrodoméstico.


Sugerencias para el ahorro de energía

- No enfríe en exceso el lugar. Esto puede ser nocivo para su salud y consumir más electricidad.
- Bloquee la luz del sol con persianas o cortinas mientras el electrodoméstico se encuentre en funcionamiento.
- Mantenga las puertas y las ventanas cerradas herméticamente mientras el electrodoméstico se encuentre en funcionamiento.


Descripción general del producto

Casete de cuatro vías

Tipo 1



Tipo 2



① Pantalla del producto y receptor del control remoto

Muestra el estado de funcionamiento y contiene el receptor del control remoto inalámbrico.

② Salida de aire


Hace circular el aire de vuelta a la habitación a la temperatura deseada.

③ Entrada de aire y filtro de aire

Aspira aire de la habitación y reduce el polvo en el aire.

Pantalla

Tipo 1



① Botón de funcionamiento forzoso

Acciona el producto cuando el control remoto no se puede usar.

- Pulse el botón ① durante dos segundos aproximadamente. La configuración es el modo de **Refrigeración, Encendido, 18 °C**.

② Modo de Descongelamiento

Se ilumina cuando el modo de descongelamiento o la función de arranque en caliente[†]están en funcionamiento.

[†] Esta función solo está disponible en modelos con bomba de calor.

③ Temporizador

Se ilumina cuando la función de temporizador está configurada.

④ Receptor del control remoto


⑤ Señal del filtro

Se ilumina cuando el tiempo de uso del filtro es superior a 2400 horas después de utilizar el producto por primera vez.

⑥ Encendido

Se ilumina cuando el producto se enciende o está en funcionamiento.

Tipo 2



① Luz de estado de funcionamiento

Color	Descripción
Verde	<ol style="list-style-type: none"> 1) Modos de refrigeración o calefacción 2) Modos de arranque en caliente o descongelamiento antes de iniciar el modo de calefacción

Color	Descripción
Verde amarillo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Momento de limpiar el filtro en los modos refrigeración y calefacción[†] 2) cuando se establece la reserva
Naranja	Momento de limpiar el filtro cuando el producto no está en funcionamiento

[†] El indicador luminoso de Limpieza de filtro no se ilumina a partir del número de fabricación correspondiente del producto (después de octubre de 2021).

② Botón de funcionamiento forzoso


Acciona el producto cuando el control remoto no se puede usar.

- Pulse el botón ② durante dos segundos aproximadamente. La configuración es el modo de **Refrigeración, Encendido, 18 °C**.


Funcionamiento manual

Si su control remoto inalámbrico no está disponible, puede encender o apagar el electrodoméstico con el botón de **Funcionamiento forzoso** ① en la unidad interior.

Tipo 1



Tipo 2



Restauración a la configuración previa

Cuando el aire acondicionado se enciende de nuevo tras una falla en el suministro eléctrico, la función de Inicio automático restablece la configuración previa.

Al utilizar el electrodoméstico por primera vez, la función de Reinicio automático está configurada. Puede cancelar y configurar esta función si pulsa el botón de **Funcionamiento forzoso** ① en la unidad interior.


Cancelación del reinicio automático

- 1 Abra la cubierta del panel delantero.
- 2 Mantenga pulsado el botón de **Funcionamiento forzoso ①** durante seis segundos.
- 3 Cuando el electrodoméstico emita un pitido dos veces, suelte el botón de **Funcionamiento forzoso ①**. El producto emitirá un pitido dos veces y la luz parpadeará ocho veces.


Configuración del Reinicio automático

- 1 Abra la cubierta del panel delantero.
- 2 Mantenga pulsado el botón de **Funcionamiento forzoso ①** durante seis segundos.
- 3 Cuando el electrodoméstico emita un pitido dos veces, suelte el botón de **Funcionamiento forzoso ①**. El producto emitirá un pitido dos veces y la luz parpadeará cuatro veces.

Tipo 1



Tipo 2



NOTA

- Esta función puede variar según el tipo de modelo.
- Si mantiene pulsado el botón de **Funcionamiento forzoso ①** durante tres o cinco segundos en lugar de seis, el electrodoméstico pasará a la prueba de funcionamiento. En la prueba de funcionamiento, el electrodoméstico expulsa aire de refrigeración con fuerza durante 18


minutos y, después, vuelve a la configuración de fábrica.

Preparación antes del funcionamiento

Colocación de las baterías en el control remoto inalámbrico

Coloque las baterías AAA (1,5 V) en el control remoto inalámbrico.

- Retire la tapa de las baterías y coloque las pilas nuevas; asegúrese de que los terminales + y - de las baterías estén correctamente orientados.




NOTA

- Cuando la pantalla del control remoto inalámbrico empiece a atenuarse, sustituya las baterías AAA (1,5 V).
- No combine baterías usadas con nuevas.

Instalación del soporte del control remoto


- 1 Escoja un lugar adecuado donde quede seguro y a su alcance.
- 2 Fíjelo bien a la pared con los tornillos suministrados.
- 3 Deslice le control remoto dentro del soporte.



NOTA

- El control remoto no debe exponerse nunca a luz del sol directa.


- El transmisor y receptor de señal siempre deben estar limpios para lograr una comunicación adecuada. Utilice un paño suave para limpiarlos.
- Si otros electrodomésticos se ven afectados accidentalmente por el control remoto, cambie su posición o consulte a un técnico.




Configuración de la hora actual en el control remoto inalámbrico

1 Coloque las baterías.


- La hora parpadea en la parte inferior de la pantalla de visualización.



2 Mantenga pulsado el botón **Set/Clear** durante tres segundos aproximadamente.



3 Pulse los botones o para cambiar el tiempo a intervalos crecientes y decrecientes de diez minutos.



4 Pulse el botón **Set/Clear** para configurar la hora actual.

NOTA


- Las opciones del **Temporizador de encendido** y el **Temporizador de apagado** estarán disponibles después de configurar la hora actual.

Selección de Fahrenheit o Celsius

Configure la pantalla de temperatura para que muestre las unidades Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).

1 Encienda el electrodoméstico.

2 Mantenga pulsado el botón **Func. (Función)** durante cinco segundos aproximadamente para cambiar las unidades entre °C y °F.




Descripción del control remoto inalámbrico

Control remoto inalámbrico

† Esta función solo está disponible en algunos modelos.

Utilice el control remoto inalámbrico para operar el electrodoméstico con mayor comodidad.



Botones



Imagen	Descripción
 Led Disp.(3 s)	Air Purify [†] Proporciona aire limpio y fresco mediante las partículas de iones y el filtro.
 Vane Angle	Vane Angle Ajusta los deflectores para dirigir el flujo de aire desde la salida de aire.
 Air Flow	Air Flow Ajusta el flujo de aire en varias direcciones.
 Encendido	Encendido  Enciende o apaga el electrodoméstico.
 Temp.	Configuración de temperatura  Ajusta la temperatura deseada.
 Mode	Mode Selecciona el modo de funcionamiento que deseé. <ul style="list-style-type: none"> Cada pulsación cambia los modos en el siguiente orden: Refrigeración → Automático → Deshumidificación → Calefacción → Ventilador.
 Jet Mode	Jet Mode Cambia la temperatura de la habitación rápidamente.
 Fan Speed	Fan Speed Ajusta la velocidad del ventilador.
 Func. °C/°F(5 s)	Func. (Función) [†] Configura diversas funciones o cambia la unidad de temperatura. <ul style="list-style-type: none"> Cada pulsación cambia el modo en el siguiente orden: Limpieza automática → Refrigeración con ahorro de energía → Limpieza inteligente → Refrigeración confortable.
°C/°F(5 s)	Mantenga pulsado el botón Func. (Función) durante cinco segundos aproximadamente para configurar la pantalla de temperatura para que muestre las unidades Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).
 Swing	Swing (Barrido arriba-abajo) Ajusta la dirección del flujo de aire hacia arriba o hacia abajo. <ul style="list-style-type: none"> Pulse una o más veces el botón Swing (Barrido arriba-abajo) durante la rotación. La dirección del aire se fija en la ubicación deseada.
 Sleep	Sleep Establece el aire acondicionado en el modo Sueño antes de apagarlo automáticamente en el tiempo establecido.
 On	On Enciende el aire acondicionado en el tiempo establecido.

Imagen	Descripción
	Off Apaga el aire acondicionado en el tiempo establecido.
	Configuración del temporizador
	Ajusta el tiempo en la pantalla.
	Light[†] Mantenga pulsado el botón durante tres segundos aproximadamente para encender o apagar la pantalla LED de la unidad interior.
	Room Temp. (Temperatura de la habitación) Mantenga pulsado el botón durante tres segundos aproximadamente para visualizar la temperatura de la habitación.
	Set/Clear Configura o cancela las funciones especiales o el temporizador
	Time(3 s) Mantenga pulsado el botón Set/Clear durante tres segundos aproximadamente para configurar la hora actual en el control remoto inalámbrico.
	Restablecer Restablece la configuración del control remoto inalámbrico.

Iconos



Modo de Refrigeración



Modo de Deshumidificación



Modo de Calefacción



Modo Ventilador



Modo Automático



Barrido arriba-abajo



Barrido izquierda-derecha[†]



Función de Control de energía



Función de Ahorro de energía



Temperatura de la habitación



Temperatura deseada



Ajuste de la velocidad del ventilador



Función de Refrigeración confortable



Función de Limpieza automática



Función de Limpieza inteligente




Temporizador de sueño

Utilización del control remoto inalámbrico


Funcionamiento con el control remoto inalámbrico

Apunte el control remoto inalámbrico hacia el receptor de señal en la parte delantera del electrodoméstico.

Tipo 1



Tipo 2



NOTA


- El control remoto inalámbrico puede activar otros dispositivos electrónicos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el control remoto inalámbrico hacia el receptor de señal del electrodoméstico.

Modos Refrigeración, Automático, Deshumidificación, Calefacción y Ventilador

Puede cambiar el modo de funcionamiento cuando el electrodoméstico está encendido.

1 Encienda el electrodoméstico.


2 Pulse el botón **Mode** varias veces para seleccionar el modo deseado.



Icono	Descripción
	Modo de Refrigeración Se expulsa aire frío desde las salidas de aire.
	Modo Automático El producto ajusta el flujo de aire automáticamente.
	Modo de Deshumidificación Esta función elimina la humedad del aire interior.
	Modo de Calefacción Se expulsa aire caliente desde las salidas de aire.
	Modo Ventilador Esta función hace circular aire sin calentarlo ni refrigerarlo.

3 Pulse los botones o para establecer la temperatura deseada.

- Modo de Refrigeración: establece la temperatura de 64 °F (18 °C) a 86 °F (30 °C).
- Modo de Calefacción: establece la temperatura de 60 °F (16 °C) a 86 °F (30 °C).
- Modo Automático (solo para Refrigeración): cada pulsación cambia la temperatura de la siguiente forma: $-2 \leftrightarrow -1 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2$.
- Modo Automático (bomba de calor): establece la temperatura de 64 °F (18 °C) a 86 °F (30 °C).
- Modos Deshumidificación y Ventilador: no hay control de la temperatura.




Modo de alta potencia

Utilice este modo para cambiar la temperatura de la habitación más rápido.


1 Encienda el electrodoméstico.

2 Pulse el botón **Mode** varias veces para seleccionar el modo deseado.

- El modo de **Alta potencia** está disponible con los modos **Refrigeración**, **Calefacción** y **Deshumidificación**.



3 Pulse el botón **Jet Mode**.



• Modo de Refrigeración de alta potencia

El electrodoméstico expulsa aire frío con fuerza durante treinta minutos. Tras este tiempo, la temperatura se mantiene a 64 °F (18 °C) por defecto.

- Para cambiar la temperatura, pulse los botones \wedge o \vee para establecer la temperatura deseada.

• Modo de Calefacción de alta potencia

El electrodoméstico expulsa aire caliente con fuerza durante treinta minutos. Tras este tiempo, la temperatura se mantiene a 86 °F (30 °C) por defecto.

- Para cambiar la temperatura, pulse los botones \wedge o \vee para establecer la temperatura deseada.


NOTA

- Pulse los botones **Jet Mode**, **Fan Speed**, \wedge o \vee para cancelar el modo de **Alta potencia**.

Ajuste de la velocidad del ventilador

Puede ajustar la velocidad del ventilador en cinco intervalos.

- Pulse el botón **Fan Speed** varias veces para seleccionar la velocidad del ventilador deseada.



Velocidad	Icono del control remoto
Natural	
Alta	
Media	
Baja	
Muy baja	


NOTA

- La velocidad del ventilador puede variar según el modelo.

Ajuste de la dirección del flujo de aire

Puede ajustar la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente.

- Pulse el botón **Air Flow** para seleccionar la dirección del flujo de aire.




Icono	Descripción
	Flujo de aire indirecto Ajusta el deflecto para alejar el flujo de aire de los ocupantes de la habitación.
	Flujo de aire directo Ajusta el deflecto para dirigir el flujo de aire hacia los ocupantes de la habitación.

Icono	Descripción
	Modo inteligente Configura la temperatura deseada rápidamente y ajusta el deflector para que aleje el flujo de aire de los ocupantes de la habitación.
	Modo renovación Expulsa aire que cambia la temperatura, el volumen y la dirección del aire automáticamente.

NOTA

- Verificación del número de cada deflector




- Primer deflector
- Segundo deflector
- Tercer deflector
- Cuarto deflector


Configuración individual del ángulo del deflector

Puede ajustar el ángulo del deflector individualmente.

- 1 Pulse el botón **Vane Angle** varias veces para seleccionar el deflector que deseé.



- 2 Pulse los botones o para seleccionar el ángulo deseado del deflector.


**Configuración del temporizador**

Configure el electrodoméstico para que se encienda y se apague automáticamente a la hora deseada.


Temporizador de sueño

El aire acondicionado funciona en el modo Sueño y se apaga automáticamente a la hora establecida.

- 1 Pulse el botón **Sleep** mientras el aire acondicionado está en funcionamiento.
- El icono siguiente parpadea en la parte inferior de la pantalla de visualización.





- 2 Pulse los botones o para configurar el tiempo deseado.




- 3 Pulse el botón **Set/Clear**.

- El aire acondicionado funciona hasta que se alcanza el tiempo establecido y, después, se apaga automáticamente.




Temporizador de encendido


- Pulse el botón **On** mientras el aire acondicionado está en funcionamiento.
 - El icono siguiente parpadea en la parte inferior de la pantalla de visualización.



- Pulse los botones **▼** o **▲** para configurar el tiempo deseado.




- Pulse el botón **Set/Clear**.
 - Apague el aire acondicionado. Se encenderá automáticamente en el tiempo establecido.




Temporizador de apagado

- Pulse el botón **Off** mientras el aire acondicionado está en funcionamiento.
 - El icono siguiente parpadea en la parte inferior de la pantalla de visualización.

- Pulse los botones **▼** o **▲** para configurar el tiempo deseado.



- Pulse el botón **Set/Clear**.
 - El aire acondicionado funciona hasta que se alcanza el tiempo establecido y, después, se apaga automáticamente.





Funciones especiales


Limpieza automática (solo en algunos modelos)

En los modos de **Refrigeración** y **Deshumidificación**, la humedad se genera dentro de la unidad interior. Utilice esta función para reducir la humedad.

- Encienda el electrodoméstico.
- Pulse el botón **Func. (Función)** varias veces para seleccionar la función de **Limpieza automática**.



- 3** Pulse el botón **Set/Clear** para configurar la función.





NOTA

- Algunas funciones no se pueden usar cuando la función de Limpieza automática está en funcionamiento.
- Si apaga el electrodoméstico, el ventilador continúa funcionando durante 30 minutos para limpiar la parte interna de la unidad interior.

Refrigeración con ahorro de energía (solo en algunos modelos)

Esta función ajusta la temperatura deseada durante el funcionamiento del modo de refrigeración para una mayor comodidad del usuario y un mejor rendimiento del ahorro de energía.

- 1** Encienda el electrodoméstico.
- 2** Pulse el botón **Func. (Función)** varias veces para seleccionar la función de **Refrigeración con ahorro de energía**.



- 3** Pulse el botón **Set/Clear** para configurar la función.


Limpieza inteligente (solo en algunos modelos)

Durante la limpieza inteligente, se mueve hacia adelante y hacia atrás una escobilla a lo largo del filtro para limpiarlo.


Funcionamiento de la Limpieza inteligente automática

Si el tiempo de funcionamiento acumulado del producto excede las 30 horas, la **Limpieza inteligente** se inicia automáticamente cuando la unidad interior se apaga.

- 1** Pulse el botón **Func. (Función)** varias veces para seleccionar la función de **Limpieza inteligente**.



- 2** Pulse el botón **Set/Clear** para configurar la función.




NOTA

- Si el tiempo de funcionamiento acumulado del producto excede las 30 horas, la **Limpieza inteligente** se inicia automáticamente cuando la unidad interior se apaga.
- Para detener esta función, pulse el botón **Set/ Clear** de nuevo.


Funcionamiento manual de la Limpieza inteligente

También puede establecer la función de **Limpieza inteligente** manualmente.

- 1 Cuando se detenga la unidad interior, pulse el botón **Func. (Función)** varias veces para seleccionar la función de **Limpieza inteligente**.



- 2 Pulse el botón **Set/Clear** para configurar la función.




NOTA

- El proceso de limpieza utilizado en la función de **Limpieza inteligente** puede variar según el producto.
- Para detener esta función, pulse el botón **Set/Clear** de nuevo.


Refrigeración confortable (solo en algunos modelos)

Esta función refrigerará la unidad hasta que alcanza la temperatura configurada y, a continuación, controla automáticamente el nivel de refrigeración según sea necesario para mantener dicha temperatura.

- 1 Pulse el botón **Func. (Función)** varias veces para seleccionar la función de **Refrigeración confortable**.




- 2 Pulse el botón **Set/Clear** para configurar la función.



Verificación de la temperatura de la habitación

Compruebe la temperatura actual de la habitación.


- Pulse el botón durante tres segundos aproximadamente. La temperatura actual de la habitación se muestra brevemente en la pantalla del control remoto inalámbrico.



Cómo utilizar la función de Purificación de aire (solo en algunos modelos)

El filtro ionizador y de purificación de aire hacen que el aire interior sea agradable.

- Pulse el botón **Air Purify** para iniciar la purificación de aire.



Utilización de la función de Purificación de aire durante los modos de funcionamiento

- Durante la refrigeración, deshumidificación, calefacción o el cambio automático, si pulsa el botón **Air Purify**, puede utilizar la función de purificación de aire al mismo tiempo.
- Durante la purificación de aire, si pulsa el botón **Mode**, puede utilizar las funciones de refrigeración, deshumidificación, calefacción o cambio automático al mismo tiempo.

Purificación de aire inteligente

- El sensor de polvo detecta el nivel de contaminación del aire interior y, si el nivel de limpieza general es Perjudicial o peor, inicia automáticamente la función de purificación de aire. Cuando la limpieza general alcanza el nivel Bueno, la purificación de aire se detiene. Si no desea que se lleve a cabo la purificación de aire inteligente, desactívela con el botón **Air Purify**. Hasta que apague y encienda de nuevo el producto, la purificación de aire no se realizará automáticamente.
- Solo funciona en modelos con la función de limpieza general.


NOTA

- La función de purificación de aire únicamente es la misma función, pero con bajo consumo de energía.
- Durante la función de purificación de aire únicamente, la función de dirección de aire se puede utilizar, pero la función de control de temperatura no.
- Durante la refrigeración o deshumidificación, si quiere activar la función de purificación de aire únicamente, pulse el botón de **Encendido** para apagar el producto y el botón **Air Purify**.

Verificación de la limpieza general (solo en algunos modelos)

Muestra la limpieza de la unidad interior.

- Encienda el electrodoméstico.
- Durante el funcionamiento, si pulsa el botón **Air Purify** durante tres segundos aproximadamente, puede verificar la limpieza de la unidad interior en cada nivel en el indicador inteligente del producto.



- Concentración de polvo referida a la ficha técnica del fabricante del sensor.
- La concentración de polvo puede cambiar continuamente según cambie el entorno interior.
- El color de limpieza general se visualiza en función del nivel más alto de contaminación entre polvo fino (PM10), ultrafino (PM2.5) y superultrafino (PM1.0).
- La concentración de polvo y el nivel visualizados en el producto pueden diferir de los de otros instrumentos de medición o productos.
- La evaluación de la concentración de polvo se lleva a cabo con la prueba de polvo estándar de nuestra empresa.

Global

Color (Nivel)	Visualización estándar ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
	PM1.0 o PM2.5	PM10
Verde (Buena)	12 ↓	54 ↓
Amarillo (Moderada)	13 - 35	55 - 154
Naranja (Perjudicial)	36 - 55	155 - 254
Roja (Mala)	56 ↑	255 ↑

China/India

Color (Nivel)	Visualización estándar ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
	PM1.0 o PM2.5	PM10
Verde (Buena)	35 ↓	50 ↓
Amarillo (Moderada)	36 - 75	51 - 150
Naranja (Perjudicial)	76 - 115	151 - 250

Color (Nivel)	Visualización estándar ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
	PM1.0 o PM2.5	PM10
Roja (Mala)	116 - 150	251 - 350
Rosa (Muy mala)	151 - 250	351 - 420
Violeta (Peligrosa)	251 ↑	421 ↑


- Guía sobre el tamaño de las partículas de polvo
 - Polvo fino (PM10): polvo con partículas de un tamaño de 10 μm o inferior (generada por la combustión en el entorno de trabajo, el tubo de escape de un automóvil, etc.).
 - Polvo ultrafino (PM2.5): polvo con partículas de un tamaño de 2,5 μm o inferior (formado por componentes iónicos, metálicos y de carbono).
 - Polvo superultrafino (PM1.0): polvo con partículas de un tamaño de 1,0 μm o inferior (humo de cigarrillo, etc.).
- La concentración de polvo fino, ultrafino y superultrafino puede variar según el entorno. (Lugar de construcción, carretera, fábrica, etc.).
- La concentración de polvo puede variar según el entorno de instalación. Se ve afectada por sofás, camas, alfombras, limpiadores, insectos, mascotas, humedad, humo, etc.
- En un entorno con entrada de aire externa, como cerca de una puerta, una ventana, una rejilla de ventilación, etc., la concentración de polvo puede medirse como alta.
- Incluso en el mismo espacio, puede visualizarse una concentración de polvo diferente que en otros productos debido a la circulación de aire.
- La pantalla de limpieza muestra el polvo fino de forma integral, por lo que puede ser diferente del valor de concentración de polvo fino, ultrafino o superultrafino.
- La concentración de polvo fino y ultrafino visualizada en el producto puede ser distinta de la que indica el Ministerio de Medioambiente y puede variar respecto a otros dispositivos de medición o los estándares de medición de otros productos.
- La concentración de polvo fino, ultrafino y superultrafino visualizada puede variar respecto a la previsión del Ministerio de Medioambiente.
- Si se emplean productos que generen vapor o partículas finas (humidificadores, aparatos de

cocina, espráis, etc.), la concentración de polvo fino puede cambiar.


- Solo puede verificar la limpieza cuando el aire acondicionado está en funcionamiento.
- El valor de concentración de polvo visualizado puede ser distinto de la concentración de polvo real y se puede visualizar un color de limpieza distinto del nivel de concentración de polvo real.
- La concentración de polvo y el nivel de limpieza general visualizados en el producto pueden ser distintos de los que indica el Ministerio de Medioambiente.
- El Ministerio de Medioambiente utiliza un método de ponderación o de absorción de rayos beta para medir la concentración de polvo, pero los productos LG miden el número de partículas de polvo y lo convierten a concentración en masa, por lo que puede variar respecto a la concentración de polvo real.
- Se aplica el mismo estándar para la concentración de polvo ultrafino y superultrafino. (Estándar de LG)
- La evaluación de la concentración de polvo se lleva a cabo con la prueba de polvo estándar de LG.
- Las sacudidas alrededor del sensor de polvo pueden dificultar su funcionamiento normal y la concentración visualizada puede ser distinta de la concentración de polvo real.
- Puede utilizarlo solo en modelos con la función de limpieza general.

Configuración del color del nivel de calidad del aire (solo en algunos modelos)

- 1 Pulse **Jet Mode** y el botón **Restablecer** simultáneamente.




- 2 Pulse el botón **⊗** para configurar el código de función **①**.



① Código de función

- 3 Pulse el botón para configurar el código de ajuste ②.



① Código de ajuste

- 4 Pulse el botón de encendido hacia la unidad interior una vez.
- Cada país tiene diferentes estándares para indicar la calidad general del aire. Consulte la tabla.

Valor	Paso	Calidad general del aire
Tipo 1 (1 pitidos)	4 pasos (para Corea)	Buena, moderada, perjudicial, mala
Tipo 2 (2 pitidos)	4 pasos (global)	Buena, moderada, perjudicial, mala
Tipo 3 (3 pitidos)	6 pasos (para China)	Buena, moderada, perjudicial, mala, muy mala, peligrosa

- 5 Restablezca el control remoto inalámbrico para utilizar el modo de funcionamiento general.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

Esta característica solo está disponible en el modelo con el logotipo  o **ThinQ**.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el electrodoméstico mediante un teléfono inteligente.

Funciones de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente con las prácticas características inteligentes.

• Smart Diagnosis™

- Si experimenta un problema a utilizar el electrodoméstico, la función de **Smart Diagnosis™** lo ayudará a diagnosticar el inconveniente.

• Configuración

- Le permite ajustar varias opciones en el aparato y la aplicación.

NOTA


- Si cambia su enrutador inalámbrico, el proveedor de servicio de Internet o la contraseña, elimine el electrodoméstico conectado desde la aplicación **LG ThinQ** y conéctelo de nuevo.
- La aplicación está sujeta a cambios con el fin de mejorar el producto sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Antes de usar la aplicación LG ThinQ


1 Compruebe la distancia entre el aparato y el enrutador inalámbrico (red de wifi).

- Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico, la señal se vuelve débil. Es posible que tarde mucho tiempo para registrarse o no se instale la aplicación.

2 Desactive los **Datos móviles** o **Datos celulares** en su teléfono inteligente.



- 3** Conecte su teléfono inteligente al enrutador inalámbrico.



NOTA

- Para verificar la conexión wifi, verifique que el indicador wifi en el panel de control está encendido.
- **LG ThinQ** no es responsable por ningún problema de conexión en red, falla, mal funcionamiento o error causado por la conexión de red.
- El entorno inalámbrico de alrededor puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.
- Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico, la señal se vuelve débil. Es posible que tarde mucho tiempo para conectarse o no se instale la aplicación.
- Si el aparato tiene problemas para conectarse a la red wifi, es posible que se encuentre demasiado lejos del enrutador. Adquiera un repetidor wifi (extensor de alcance) para mejorar la intensidad de la señal wifi.
- Es posible que la conexión de red no funcione bien por cuestiones relacionadas con su proveedor de servicios de Internet.
- Es posible que la red wifi no se conecte o la conexión se interrumpa debido al entorno de la red doméstica.
- Si el electrodoméstico no se puede conectar debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica, desenchufe el electrodoméstico y espere un minuto aproximadamente antes de volver a intentarlo.

- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números en inglés. (No utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar en función del sistema operativo (OS) del teléfono y del fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del enrutador está configurado en **WEP**, la configuración de la red fallará. Cambie los protocolos de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a conectar el producto.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play o App Store desde su teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto.

Aviso de la FCC

El siguiente aviso aborda el módulo transmisor contenido en este producto.

Este equipo se ha probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir

energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no pueda ocurrir en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia con alguna de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del utilizado por el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina.
- 2) Este dispositivo debe soportar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo que no cuente con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para operar este equipo.

Declaración sobre exposición a la radiación de RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

El equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulg.) entre la antena y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones de operación específicas de manera tal de cumplir con las normas de exposición a la RF.

Declaración de Industry Canada

Este dispositivo dispone de transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con la exención de licencia para aparatos de radiofrecuencia (RSS) del Departamento de

Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia.
- (2) Este dispositivo debe admitir cualquier interferencia, incluso aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración sobre exposición a la radiación de RF

- Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm respecto del cuerpo humano.

Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

Este electrodoméstico está equipado con uno solo de los siguientes modelos.

Tipo	Frecuencia	Potencia de salida (máx.)
Wifi	2 412 MHz - 2 462 MHz	< 30 dBm

Diagnóstico mediante LG ThinQ

Esta característica solo está disponible en el modelo con el logotipo  o .

Utilice esta función para diagnosticar y resolver problemas con su electrodoméstico.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no pueda funcionar debido a factores externos como, por ejemplo, la indisponibilidad de wifi, la desconexión de la red wifi, la política de la tienda de aplicaciones local o la indisponibilidad de aplicaciones, entre otros.
- Esta función puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y puede tener una forma diferente según su ubicación.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su electrodoméstico equipado con wifi, este puede transmitir datos sobre la resolución de problemas a un teléfono inteligente con la aplicación **LG ThinQ**.

- Inicie la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis™** en el menú. Siga las instrucciones de la aplicación **LG ThinQ**.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Intervalo de limpieza

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, desconecte el suministro de electricidad y espere que el ventilador se detenga.
- Al retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior. Esto puede causar lesiones.

Limpieza del filtro

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie con aspiradora o lave a mano.	Cada 2 semanas
Filtro de desodorización (solo en algunos modelos)	Deje secar durante tres horas a la luz del sol o luz fluorescente.	Cada 6 meses
Filtro PM1.0 (solo en algunos modelos)	Limpie con aspiradora o lave a mano.	Cada 6 meses

NOTA


- Nunca utilice agua a una temperatura mayor que 104 °F (40 °C) para limpiar los filtros. Esto puede causar deformación o decoloración.
- Nunca utilice sustancias volátiles para limpiar los filtros. Esto puede dañar la superficie del electrodoméstico.

Limpieza del filtro de aire

NOTA


- No doble el filtro de aire, ya que se puede romper.
- Monte el filtro de aire correctamente para evitar que el polvo y otras sustancias entren en el producto.

- 5** Deje secar el filtro a la sombra.




Tipo 1


- 1** Desconecte la electricidad del electrodoméstico.
- 2** Presione los ganchos de fijación a ambos lados y abra la rejilla delantera.




- 3** Retire el filtro de aire.




- 4** Limpie el filtro con una aspiradora o con agua tibia con detergente neutro.



- 6** Coloque el filtro de aire.





- 7** Presione los ganchos de fijación a ambos lados y cierre la rejilla delantera.




Tipo 2


- 1** Desconecte la electricidad del electrodoméstico.
- 2** Presione los ganchos de fijación a ambos lados y abra la rejilla delantera.




- 3** Presione los ganchos de fijación al mismo tiempo y retire el filtro de aire.




- 7** Enganche el extremo del gancho de la rejilla delantera en el producto y, a continuación, cierre el gancho de fijación.




- 4** Limpie el filtro con una aspiradora o con agua tibia con detergente neutro.



- 8** Presione el centro de los laterales izquierdo y derecho una vez.



- 5** Deje secar el filtro a la sombra.



- 6** Coloque el filtro de aire y presione los ganchos de fijación al mismo tiempo.

Limpieza del filtro de desodorización y del filtro PM1.0 (solo en algunos modelos)

⚠ ADVERTENCIA

- Apague el interruptor de encendido principal por seguridad.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el compartimento del filtro está correctamente montado en el portafiltro.

⚠ PRECAUCIÓN


- Tenga cuidado de que la rejilla delantera no se caiga cuando retire el filtro.
- No lave el filtro fotocatalítico de desodorización en agua.
- Despues de limpiar el filtro PM1.0, la alarma sonora suena siete veces si el agua no está completamente seca. Seque bien el filtro.
- No seque el filtro cerca de fuego ni bajo la luz del sol directa, ya que puede causarle daños.
- Use guantes durante la instalación.

NOTA



- La cantidad y el tipo de filtros suministrados con cada modelo puede variar.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

1 Desconecte la electricidad del electrodoméstico.


2 Presione los ganchos de fijación a ambos lados y abra la rejilla delantera.



3 Presione el gancho de fijación ① para retirar el filtro PM1.0



4 Tire hacia arriba el filtro fotocatalítico de desodorización para retirarlo.



① Filtro PM1.0

② Filtro de desodorización

- 5** Despues de montar en el orden inverso, cierre la rejilla delantera.

Información del filtro

Nombre del filtro	Descripción del filtro
Filtro de desodorización	<ul style="list-style-type: none"> Deje secar durante tres horas a la luz del sol o luz fluorescente. Lavar el filtro con agua puede dañarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el filtro sin desmontarlo. Sumerja el filtro PM1.0 en agua y agítelo varias veces para limpiarlo. Si el filtro está muy sucio, sumérjalo durante 30 minutos en agua tibia con detergente neutro y enjuáguelo bien con agua limpia. (No utilice detergentes ácidos como el ácido cítrico). Séquelo bien a la sombra durante aproximadamente un día. (Si queda humedad, el timbre sonará 7 veces). Secar con un calentador de aire caliente, como un secador de pelo, podría dañar o deformar el filtro. El interior del filtro es afilado; no lo frote ni lo toque directamente.

Limpieza del sensor PM1.0


NOTA

- Este proceso se puede aplicar solo cuando el sensor PM1.0 está instalado.


ADVERTENCIA

- Desconecte la alimentación del electrodoméstico antes de comenzar.


- 1** Retire la cubierta de la esquina del sensor de polvo ① en el panel delantero.




- 2** Despues de abrir la cubierta del sensor PM1.0 ②, retire la cubierta de goma ③.




- 3** Limpie el polvo adherido a la lente con un hisopo ligeramente humedecido con agua. A continuación, límpie de nuevo con un hisopo seco para eliminar la humedad.




- 4** Despues de colocar la cubierta de goma ③, monte la cubierta del sensor PM1.0 ②.



- 5** Monte la cubierta del sensor de polvo ① en el panel delantero.

**NOTA**

- El sensor de polvo que se muestra a continuación no necesita limpieza.



2 Verifique que la entrada y salida de aire de las unidades interior y exterior no estén bloqueadas.

3 Verifique que la toma de tierra esté correctamente conectada.

- Es posible que la toma de tierra esté conectada en el lateral de la unidad interior.

Consejos para el mantenimiento

Antes de periodos prolongados de inactividad

1 Active el aire acondicionado en el **modo Ventilador** durante dos o tres horas.

- Esto secará los mecanismos internos.

2 Apague el disyuntor.

⚠ PRECAUCIÓN

- Apague el disyuntor cuando el aire acondicionado no se vaya a utilizar durante periodos prolongados.

Después de periodos prolongados de inactividad

1 Limpie el filtro de aire e instálelo en la unidad interior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

Verifique lo siguiente antes de comunicarse con el centro de servicio. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio local.

NOTA

- De acuerdo con el modelo, es posible que algunas funciones no sean compatibles.

Función de autodiagnóstico

Este electrodoméstico tiene incorporada una función de **Autodiagnóstico**. Si se produce un error, el LED de la unidad interior parpadeará en intervalos de dos segundos. Si esto ocurre, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio local.

Funcionamiento

Problemas	Causas posibles y solución
El electrodoméstico no funciona normalmente.	La unidad emite olor a quemado y ruidos extraños. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el electrodoméstico, apague o desconecte el suministro de electricidad y comuníquese con el centro de servicio.
	Sale agua de la unidad interior, incluso cuando el nivel de humedad es bajo. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el electrodoméstico, apague o desconecte el suministro de electricidad y comuníquese con el centro de servicio.
	El cable de alimentación está dañado o genera un calor excesivo. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el electrodoméstico, apague o desconecte el suministro de electricidad y comuníquese con el centro de servicio.
	Un interruptor, un disyuntor (de seguridad o a tierra) o un fusible no funciona correctamente. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el electrodoméstico, apague o desconecte el suministro de electricidad y comuníquese con el centro de servicio.
	La unidad genera un código de error a partir del autodiagnóstico. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el electrodoméstico, apague o desconecte el suministro de electricidad y comuníquese con el centro de servicio.
No se puede ajustar la velocidad del ventilador.	Está seleccionado el modo Alta potencia o el modo Funcionamiento automático. <ul style="list-style-type: none"> • En algunos modos de funcionamiento, no se puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento en el que se pueda ajustar la velocidad del ventilador.
No se puede ajustar la temperatura.	Está seleccionado el modo Alta potencia o el modo Ventilador. <ul style="list-style-type: none"> • En algunos modos de funcionamiento, no es posible ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento en el que se pueda ajustar la temperatura.
El electrodoméstico se detiene cuando está funcionando.	El electrodoméstico se apaga repentinamente. <ul style="list-style-type: none"> • La función Temporizador de apagado puede haberse agotado, lo que apaga el electrodoméstico. Verifique la configuración del temporizador.
	Se ha producido una falla en el suministro eléctrico durante el funcionamiento. <ul style="list-style-type: none"> • Espere a que vuelva el suministro eléctrico. Si tiene activada la función Reinicio automático, su electrodoméstico restaurará la última operación minutos después de que se re establezca el suministro.

Problemas	Causas posibles y solución
El electrodoméstico no funciona.	Un fusible se fundió o el suministro de electricidad está bloqueado. <ul style="list-style-type: none"> Reemplace el fusible o compruebe si no se activó el disyuntor.
	Se ha producido una falla en el suministro eléctrico. <ul style="list-style-type: none"> Apague el electrodoméstico cuando se produzca un corte de energía. Cuando vuelva la electricidad, espere tres minutos y luego vuelva a encenderlo.
	El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo. <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si se activó el disyuntor.
	El electrodoméstico se apagó automáticamente a una hora predeterminada. <ul style="list-style-type: none"> Encienda el electrodoméstico.
	La posición de la batería en el control remoto inalámbrico es incorrecta. <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente en el control remoto inalámbrico. Si las baterías están colocadas correctamente y el electrodoméstico sigue sin funcionar, reemplace las baterías y vuelva a intentarlo.
El electrodoméstico no emite aire frío.	El aire no circula correctamente. <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que no haya cortinas, persianas ni muebles que bloqueen el frente del electrodoméstico.
	El filtro de aire está sucio. <ul style="list-style-type: none"> Limpie el filtro de aire cada dos semanas. Para obtener más información, consulte la sección "Limpieza del filtro de aire".
	La temperatura de la habitación es demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> En verano, enfriar totalmente el aire del interior puede demorar. En este caso, seleccione el modo Alta potencia para enfriar el aire del interior rápidamente.
	El aire frío se escapa de la habitación. <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el aire frío no se escape a través de los puntos de ventilación de la habitación.
	La temperatura deseada es mayor que la temperatura actual. <ul style="list-style-type: none"> Configure la temperatura deseada en un nivel inferior que la temperatura actual.
	Hay una fuente de calor en las cercanías. <ul style="list-style-type: none"> Evite el uso de generadores de calor, como hornos eléctricos o quemadores de gas, mientras el aire acondicionado está en funcionamiento.
	Está seleccionado el modo Ventilador. <ul style="list-style-type: none"> En el modo Ventilador, el aire sale del electrodoméstico sin refrigerar o calentar el aire interior. Cambie el modo de funcionamiento a refrigeración.
	La temperatura del exterior es demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> Es posible que el efecto de refrigeración no sea suficiente.
El electrodoméstico no emite aire caliente.	Cuando se inicia el modo Calefacción, el deflector está casi cerrado y no sale aire, a pesar de que la unidad exterior está en funcionamiento. <ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Espere hasta que la unidad haya generado suficiente aire caliente como para soplarlo a través de la unidad interior.
	La unidad exterior está en modo Descongelamiento. <ul style="list-style-type: none"> En el modo Calefacción, cuando la temperatura exterior baja, se genera hielo/escarcha en las serpentinas. La función Descongelamiento elimina la capa de escarcha de la serpentina y debe terminar en aproximadamente 15 minutos.

Problemas	Causas posibles y solución
El electrodoméstico no emite aire caliente.	<p>La temperatura del exterior es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es posible que el efecto de la calefacción no sea suficiente.

Rendimiento

Problemas	Causas posibles y solución
La unidad interior sigue funcionando incluso cuando se ha apagado el electrodoméstico.	<p>Se está ejecutando la función Limpieza automática.</p> <ul style="list-style-type: none"> Permita que la función Limpieza automática continúe, ya que elimina cualquier resto de humedad dentro de la unidad interior. Si no desea que se ejecute esta función, puede apagar la unidad interior.
La salida de aire en la unidad interior está emitiendo niebla.	<p>El aire enfriado que sale del electrodoméstico produce niebla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando la temperatura de la habitación disminuya, este fenómeno desaparecerá.
Sale agua de la unidad exterior.	<p>En las operaciones de calefacción, el agua condensada gotea del intercambiador de calor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Instale una manguera de drenaje en la bandeja base. Póngase en contacto con el instalador.
Hay ruido o vibración.	<p>Se escucha un clic cuando el electrodoméstico arranca o se detiene debido al movimiento de la válvula de inversión.</p> <p>Sonido chirriante: las piezas de plástico de la unidad interior crujen cuando se contraen o se expanden debido a cambios bruscos de temperatura.</p> <p>Sonido de flujo o soprido: esto se debe a que el refrigerante fluye a través del electrodoméstico.</p> <ul style="list-style-type: none"> El ruido es normal durante o después de la operación. No es un signo de mal funcionamiento.
Sale olor de la unidad interior.	<p>Los olores (como el humo del cigarrillo) pueden ser absorbidos por la unidad interior y liberados en el flujo de aire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el olor no desaparece, debe lavar el filtro. Si esto no funciona, comuníquese con el centro de servicio para limpiar el intercambiador de calor.

Wifi

Problemas	Causas posibles y solución
Problema al conectar el electrodoméstico y el teléfono inteligente a la red wifi	<p>La contraseña de la red wifi se ingresó incorrectamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elimine su red doméstica de wifi e inicie el proceso de conexión de nuevo.
	<p>Los datos móviles de su teléfono inteligente están activados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apague los Datos móviles en su teléfono inteligente antes de conectar el electrodoméstico.
	<p>El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números en inglés. (No utilice caracteres especiales).

Problemas	Causas posibles y solución
Problema al conectar el electrodoméstico y el teléfono inteligente a la red wifi	<p>La frecuencia del enrutador no es de 2.4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo se admite una frecuencia de enrutador de 2.4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2.4 GHz y conecte el electrodoméstico al enrutador. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte a su proveedor de servicios de Internet o el fabricante del enrutador.
	<p>El electrodoméstico y el enrutador están demasiado alejados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el electrodoméstico se encuentra muy lejos del enrutador, puede que la señal sea débil y que la conexión no se configure correctamente. Coloque el enrutador más cerca del electrodoméstico o compre e instale un repetidor wifi.
	<p>Durante la configuración wifi, la aplicación solicita una contraseña para conectarse al producto (en algunos teléfonos).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Localice el nombre de la red que empieza por "LG" en Configuración > Redes. Fíjese en la última parte del nombre de la red. <ul style="list-style-type: none"> - Si el nombre de la red es similar a LGE_Appliance_XX-XX-XX, ingrese lge12345. - Si el nombre de la red es similar a LGE_Appliance_XXXX, ingrese XXXX dos veces como su contraseña. Por ejemplo, si el nombre de la red aparece como LGE_Appliance_8b92, deberá ingresar 8b928b92 como su contraseña. En este caso, la contraseña reconoce mayúsculas y minúsculas; y los cuatro últimos caracteres son exclusivos de su electrodoméstico.

GARANTÍA LIMITADA

EE. UU.

AVISO DE ARBITRAJE:

ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE QUE EXIGE QUE USTED Y LG ELECTRONICS ("LG" DE AQUÍ EN ADELANTE) RESUELVEN LOS CONFLICTOS MEDIANTE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO ANTE TRIBUNALES, A MENOS QUE DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE, LAS DEMANDAS COLECTIVAS Y LOS JUICIOS POR JURADOS NO ESTÁN PERMITIDOS. CONSULTE LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS" A CONTINUACIÓN.

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN EN RELACIÓN CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO ANTE UN TRIBUNAL DE JURISDICCIÓN GENERAL. "ARBITRAJE VINCULANTE" SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamo" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o rendimiento del producto o de esta Garantía limitada.

Aviso de conflicto. En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje; este aviso se presentará por carta a LG y se enviará a LG Electronics, USA, Inc., a la atención de Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la carta debe indicar su nombre, dirección y número de teléfono, identificar el producto objeto del reclamo, y describir la naturaleza del reclamo y la solución que busca. Si usted y LG no pueden resolver el conflicto en un plazo de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. En caso de no resolver el conflicto durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto entre usted y LG no se combinará ni consolidará con un conflicto relacionado con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Específicamente y sin perjuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier conflicto entre usted y LG como parte de una demanda colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual ante un tribunal de reclamos menores, pero tales acciones en el tribunal de reclamos menores no podrán tomarse en una demanda colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben presentar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único de conformidad con las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante, las "Normas de la AAA") y según los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en www.adr.org/consumer. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc., a la atención de Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán las reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. El árbitro tomará su decisión en todas las cuestiones,

excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje del conflicto para que el tribunal determine. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

Legislación vigente. La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía limitada, así como todos los conflictos entre nosotros, salvo que sea invalidada o incoherente con leyes federales aplicables.

Tarifas/costos. No debe pagar ninguna tarifa para iniciar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de \$25.000,00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG cubrirá los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, de conformidad con ciertos factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo indicado, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro considera que el fondo de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación, usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos que haya erogado previamente, cuyo pago es, por otra parte, su obligación según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por \$25.000 o menos, puede optar por que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de lo siguiente: (1) documentos presentados al árbitro; (2) a través de una audiencia telefónica; o (3) mediante una audiencia presencial, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede los \$25.000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje presencial se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambas partes acuerden llevarla a cabo en otra ubicación o mediante un arbitraje telefónico.

Exclusión. Puede excluirse de este procedimiento de resolución del conflicto. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse, debe enviar una notificación a LG en un plazo de hasta 30 días continuos a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, por alguno de estos medios: (i) el envío de un correo electrónico a optout@lge.com con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje"; o (ii) por teléfono si llama al 1-800-980-2973. Debe incluir la siguiente información en el correo electrónico de exclusión o suministrárla por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual se compró el producto; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el número de serie (puede encontrarse (i) en el producto o (ii) en el sitio <https://www.lg.com/us/support/repair-service/schedule-repair-continued> al hacer clic en "Find My Model & Serial Number" [Buscar mi modelo y número de serie]).

Solo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de conflictos no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.



US	Please call the installing contractor of your product, as warranty service will be provided by them.
CANADA	Service Call Number: (888) LG Canada, (888) 542-2623 Numéro pour les appels de service : LG Canada, 1-888-542-2623