

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

فرن مدمج

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

WSEZ7213B, WSEZD7213B, WSEZ7213B1, WSEZ7213W

مثلاً: 205TA??00001
سنة الانتاج (الرقم الأخير)
شهر الانتاج
رمز الجهاز
الخوارزمية
الرقم المسلسل



www.lg.com



حقوق النشر 2025-2026 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL62060384
Rev.01_010826

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى قدمت بشرائه.
يخصم هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصدرة.

إرشادات السلامة الهامة

4.....**اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام**
4.....**رسائل السلامة**.

4.....**تحذير**
5..... التركيب
5..... حدوث ثلف
5..... الصيانة
6..... التشغيل
8.....**تبيبة**
8..... التشغيل
8..... الصيانة

نظرة عامة على المنتج

10.....**خواص المنتج**
10..... الملحقات
10..... مواصفات المنتج

التركيب

11.....**قبل التركيب**
11..... الموقع والأبعاد المناسبة
12..... الأجزاء/الأدوات.
12.....**تركيب الفرن**
12..... التعليمات

التشغيل

14.....**تشغيل لوحة التحكم**
14..... مزايا لوحة التحكم
15..... نصائح لتوفير الطاقة
16.....**تغيير الإعدادات**
16..... الإعدادات (الساعة، المؤقت، وقت الطهي/الخبز الكلى وإنهاء الطهي، القفل ضد عبث الأطفال).
16.....**تشغيل الفرن**
17..... قبل استخدام الفرن
17..... خاصية القفل

18	اختيار وضع الطهي
20	دليل الخبز الموصى به
23	دليل الشواء الموصى به
24	اختبار الطعام وفقاً لـ EN 60350-1
الصيانة	
26	التنظيف
26	الجهة الداخلية
26	الجهة الخارجية
27	الجهة الداخلية
27	الصيانة الدورية
27	تغيير مصباح الفرن
28	فك وتجميع باب الفرن
29	إزالة غطاء الباب
30	تغيير سلك الطاقة
30	إزالة القضبان
30	فك وتجميع المجاري التلسكوبية
استكشاف الأعطال وإصلاحها	
32	الأسنلة الشائعة المتكررة
32	الأسنلة المتكررة الشائعة
33	قبل الاتصال للحصول على الخدمة
33	الطبي
34	الأجزاء والخواص
35	خدمة العملاء
35	خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

إرشادات السلامة الهامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

رسائل السلامة

سلامتك وسلامة الآخرين مهمة جدًا.

لقد وفرنا العديد من رسائل الأمان المهمة في هذا الدليل وعلى جهازك. اقرأ دائمًا كافة رسائل الأمان واتبعها. اقرأ التعليمات واتبعها عند استخدام الجهاز لتجنب مخاطر الحرائق، أو الصدمات الكهربائية، أو الإصابات الحسديّة أو حدوث تلف. لا يتضمن هذا الدليل كافة المواقف المحتملة التي يمكن أن تحدث. اتصل دائمًا بوكيل الخدمة الفنية أو الشركة المصنعة عند ظهور أي مشكلة غير مفهومة. هذه التعليمات صالحة فقط إذا ظهر رمز الدولة على الجهاز. إذا لم يظهر الرمز على الجهاز، فمن الضروري الرجوع إلى التعليمات الفنية التي ستتوفر الإرشادات الالزمة فيما يتعلق بتعديل الجهاز وفقًا لشروط استخدام الدولة.

 هذا هو رمز تنبيه السلامة.

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى قتلك أو تؤذى الآخرين. ستتبع كافة رسائل السلامة رمز تنبيه الأمان وكلمة تحذير (WARNING) أو تنبيه (CAUTION).

ماذا تعني هذه الكلمات:

 تحذير

ربما تتعرض للقتل أو الإصابة بجروح خطيرة إذا لم تتبع التعليمات.

 تنبيه

ربما تتعرض للإصابة أو تتسبب في تلف المنتج إذا لم تتبع التعليمات.

ستخبرك كافة رسائل السلامة بالخطر المحتمل، وتخبرك بكيفية تقليل فرصة الإصابة، وستخبرك أيضًا بما قد يحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.

 تحذير

 تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حرائق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- لا تسمح مطلقاً لأي شخص بالتسليق، أو الجلوس أو الوقوف أو الإسناد على باب الفرن. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة عند ملامسة الطعام الساخن أو الفرن نفسه.
- لا تبطن جدران الفرن، أو الرفوف، أو القاع أو أي جزء آخر من الفرن بورق الألمنيوم أو أي مادة أخرى. سيؤدي القيام بذلك إلى عدم توزيع الحرارة بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى حصول على نتائج طهي رديئة مما يسبب ضرراً دائمًا داخل الفرن (سندوب رفائق الألمنيوم على السطح الداخلي للفرن).
- لا تستخدم رفائق الألمنيوم أو أي مادة أخرى لتبطين قاع الفرن. ربما يؤدي التركيب غير الصحيح لبطانات الفرن إلى خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- تأكد من تركيب جهازك وتاريضه بشكل صحيح بواسطة عامل تركيب مؤهل، وفقاً لتعليمات التركيب. ويجب إجراء أي تعديل وخدمة بواسطة فني تركيب أو فني خدمة مؤهل فقط.
- تأكد من إزالة جميع مواد التغليف من الجهاز قبل التشغيل. احتفظ بالبلاستيك، والكسوة، والورق والمواد الأخرى القابلة للاشتعال بعيداً عن أجزاء الجهاز التي قد تصبح ساخنة.
- يجب قطع التيار الكهربائي أثناء إجراء التوصيلات الكهربائية.
- قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لأسلاك الألمنيوم المنزلية بالأislak النحاسية إلى حدوث خطر كهربائي أو نشوب حريق. استخدم فقط الموصلات المصممة لربط النحاس بالألمنيوم واتبع الإجراءات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة بدقة.

حدوث تلف

- إذا تعرض الفرن للتلف أثناء النقل، فلا تقم بتوصيله.
- في حالة حدوث عطل أو تلف بالجهاز، لا تحاول تشغيله.
- يجب إجراء إصلاحات الجهاز بواسطة فني مرخص فقط. قد تؤدي الإصلاحات الخاطئة إلى حدوث خطر كبير. إذا كنت بحاجة إلى إصلاحات، فاتصل بمركز خدمة LG أو الوكيل.
- في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب الخطر.
- لا تقم مطلقاً بإزالة الغلاف الخارجي من الفرن. إذا كان الفرن معيناً ويحتاج إلى صيانة أو إذا كنت تشك في حالته، فاقصله من مقبس الحائط واتصل بأقرب مركز خدمة ما بعد البيع. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خلل في الوظائف، أو حدوث وفاة أو حدوث صدمة كهربائية أثناء الاستخدام.

الصيانة

- يجب إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الخاص بالجهاز عند إصلاحه أو تنظيفه.
- توخي حذراً عند توصيل الأجهزة الكهربائية بالمقابس القريبة من هذا الجهاز.
- لا تستخدم منظفات المياه ذات الضغط العالي أو المنظفات البخارية لأسباب تتعلق بالسلامة الكهربائية.

- لا تقم بأي أعمال حفر، أو استخدام المنظفات الكاشطة أو أدوات كشط معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها يمكن أن تخدش السطح. مما قد يؤدي إلى تهشم الزجاج.
- تأكيد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال المصباح لتجنب احتمالية التعرض لصدمة كهربائية قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خلل في الوظائف، أو حدوث وفاة أو حدوث صدمة كهربائية أثناء الاستخدام.

التشغيل

- لا تلمس الأجزاء الداخلية حتى تبرد بالقدر الكافي. عندما يكون الفرن قيد التشغيل، تصبح الأجزاء الداخلية ساخنة للغاية وقد تحدث حرائق.
- قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. لذا يجب بإبعاد الأطفال الصغار.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص العاجزين من دون إشراف.
- يجب الإشراف على الأطفال الصغار لضمان عدم عثبيهم بالجهاز.
- يجب إبقاء الأطفال على بعد مسافة آمنة عند تشغيل الفرن.
- يجب إبقاء الأطفال على بعد مسافة آمنة حتى يبرد الفرن بعد الطهي.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقديم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز لهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يصبح الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنين أثناء الاستخدام. يجب الحرص لتجنب ملامسة الأجزاء الساخنة. يجب بإبعاد الأطفال أقل من 8 سنوات ما لم يكن هناك إشراف مستمر عليهم.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- لا تقم أبداً بسد فتحات التهوية. قد تزيد درجة حرارة الفرن للغاية ويغلق نفسه تلقائياً. سوف يظل لا يمكن تشغيله حتى يبرد بدرجة كافية.
- لا تقم بتغطية أو إعاقة التهوية بقطعة قماشية أو ورق. قد تعلق النار بقطعة القماش أو الورق مع تصاعد الهواء الساخن من الفرن.
- لا تقم بسكب الماء أو صبه على الفتحات.
- أثناء الاستخدام ، يصبح الجهاز ساخناً. يجب العناية لتجنب لمس العناصر الساخنة داخل الفرن. قد تصبح الجدران ساخنة بدرجة كافية لحرق الجلد حتى بعد انتهاء الطهي، على الرغم من إنها لا تبدو كذلك. تجنب وضع اليد أو الذراعين داخل الفرن.
- سوف تصبح أسطح الفرن ساخنة عند تشغيل الجهاز في درجة حرارة عالية لمدة طويلة من الزمن.
- يجب غلق باب الفرن أثناء الطهي.

- أثناء الطهي، توشح الحرارة عند فتح باب الفرن حيث يتسرّب الهواء الساخن والبخار سريعاً. قد يسبّب الهواء الساخن أو البخار حروق.
- عند طهي وصفات تحتوي على الكحول، يمكن أن يتذرّع الكحول بسبب درجات الحرارة العالية. يمكن أن يسبّب البخار الحريق إذا لامست جزءاً ساخناً من الفرن.
- لا تقم أبداً بتخزين المواد القابلة للاشتعال أو القابلة للتشوه في الفرن للحد من خطر الحريق داخل تجويف الفرن.
- في حالة تشوب الحريق داخل الفرن، اترك باب الفرن مغلقاً. إذا استمرّ الحريق، قم بسكب صودا الخبز على النار أو استخدم مطفأة للحريق. لا تضع الماء أو الدقيق على النار. قد يكون الدقيق قابلاً للاشتعال وقد تسبّب الماء في انتشار النار التي سببها الشحم والإصابة الشخصية.
- استخدم قفازات الفرن عند إخراج الأطباق من الفرن. تكون الصوانى والأرفف ساخنة.
- يجب تثبيت الفرن بإثنين من البراغي الرفيعة متعددة الأغراض ذاتية اللولبة في فتحتين علويتين للتثبيت على الجانب الخارجي من الواجهة في الخزانة. تحقق من تثبيت الفرن بشكل صحيح.
- لا تقم بتخزين أو تشغيل هذا الجهاز بالخارج. لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء (على سبيل المثال، بالقرب من حوض المطبخ، داخل قبو رطب، أو بالقرب من حمام السباحة وما إلى ذلك).
- تأكّد من إزالة جميع مواد التعبئة من الجهاز قبل تشغيله.
- لا تستخدم هذا الفرن لأغراض تجارية. صُمم هذا الفرن لطهي الطعام المنزلي والاستخدام المنزلي فقط.
- لا تستخدم باب الفرن كطاولة لتبريد الأطباق أو الأواني الساخنة.
- لا تستخدم الجهاز لتدفئة أو تسخين الغرفة.
- لا تطأ بقدمك، تستند، أو تجلس فوق باب الفرن. يمكن أن يسبّب ذلك في حدوث حروق أو إصابات خطيرة.
- لا تقم بلمس السلك الكهربائي بيد مبللة. هذا أمراً شديداً الخطورة. قد تصاب بصدمة كهربائية.
- احرص على عدم إتلاف كابل الطاقة.
- لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان به كابل طاقة أو قابس تالفاً.
- لا تقم بغمر كابل الطاقة في الماء وأبق كابل الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- لا تجعل السلك يتدلى على حافة الطاولة أو المنضدة.
- يرجى التأكّد من ضبط أوقات الطهي الصحيحة. الطهي الزائد قد يؤدي لحريق الطعام أو حدوث ضرر لاحق بالفرن.
- لا تقم بسكب الماء على الجزء السفلي من الفرن عندما يكون ساخناً. قد يسبّب هذا تضرر السطح المطلي بالميناء وتشوه القاعدة.
- عند خبز الكيك الرطب للغاية، استخدم وعاء عميق (أو صينية خبز). سوف تترك عصائر الفواكه المتتساقطة من صينية الخبز البقع التي تصبح لا يمكن محواها.
- لا تقم بتسخين حاويات الطعام غير المفتوحة من قبل. قد يؤدي ازدياد الضغط إلى انفجار الحاوية ما قد يؤدي إلى الإصابة.

- لا تستخدم باب الفرن كطولة لتبريد الطعام تحت أي ظرف.
- كن حذرا عند إزالة الباب. الباب ثقيل.
- لا تجعل الشراراة أو اللهب المكشوف يلامس الجهاز عند فتح الباب.
- أطهي دائمًا وباب الفرن مغلقاً.
- كن حذرا عند إزالة أو تركيب الملحقات.
- بقايا الدهون أن الطعام داخل الجهاز قد تسبب الحرائق.
- لا تقم بتغيير مواصفات الجهاز.
- لا تقم بإغلاق أو فتح باب الفرن بالقدم بشكلٍ مفرط.
- لا تستخدم الفرن في تجفيف الحيوانات الحية.
- لا يجب تركيب الجهاز خلف أبواب الزينة لتجنب الحرارة الزائدة.

تنبيه

التشغيل

- قم دائمًا بتسخين المواد الدهنية ببطء، وراقبها أثناء عملية التسخين.
- في حالة قلي خليط من الزيوت والدهون، أمزجهم معاً قبل التسخين.
- استخدم أقصى درجة حرارة للدهون، إذا أمكن، لمنع ارتفاع درجة حرارة الدهون من تجاوز درجة التدخين.
- استخدم أقل قدر ممكن من الدهون أثناء القلي بكمية قليلة جداً من الزيت أو القلي بزيت غزير. حيث يمكن أن يتسبب ملء المقلة بالكثير من الدهون في حدوث مشكلات عند إضافة الطعام.
- ربما تصبح الأجزاء التي يمكن لمسها ساخنة عند استخدام الشواية.
- عند استخدام أكياس الطهي أو الشوي في الفرن، اتبع إرشادات الشركة المصنعة.
- ربما يسخن الباب أو السطح الخارجي أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تستخدم هذا الفرن لأغراض أخرى غير الطبخ.
- توخي الحذر عند فتح الباب أثناء تشغيل الفرن. يمكن أن تسبب الأسطح الساخنة من الفرن حروفاً خطيرة.

الصيانة

- لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز ما لم يوصي بذلك على وجه التحديد في الدليل. يجب إجراء كافة الخدمات الأخرى بواسطة فني مؤهل.
- لا تقم بأي أعمال حفر شديدة أو استخدام المنظفات الكاشطة أو أدوات كشط معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها يمكن أن تخدش السطح. حيث يمكن أن تتسبب هذه الخدوش في تهشم الزجاج.

- تأكد من أن مصابيح الفرن باردة قبل التنظيف.
- لا تنظف جوانب الفرن. حيث أن جوانب الباب ضروري لإحكام الإغلاق جيداً. يجب الحرص على عدم حراك، أو إتلاف أو تحريك جوانب الفرن.
- لا تشطف الصواني والرفوف بوضعها في الماء بعد الطهي مباشرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث كسر أو تلف.
- يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة أي رواسب للطعام. حيث قد يؤدي عدم الحفاظ على الفرن في حالة نظيفة وجيدة إلى تدهور السطح مما قد يقصر من عمر الجهاز وربما يؤدي إلى التعرض إلى مواقف خطيرة.
- لا تستخدم أبداً منظف الفرن في حجرة الطهي عندما يكون الفرن دافئاً، ولا تسخن الفرن أبداً ما لم يتم مسح منظف الفرن.
- لا تغسل حامل الأواني في غسالة الأطباق.
- لا تستخدم منظفات الفرن، أو منظفات البخار، أو المنظفات الكيماوية الحادة، أو المادة المبيضة، أو الخل، أو أي إسفنجية تنظيف ذات ملمس صلب أو إسفنجات كاشطة أو منظفات كاشطة لتنظيف الفرن، حيث قد يسبب هذا تلفاً دائمًا لسطح الفرن.

نظرة عامة على المنتج

خواص المنتج

ربما يختلف الشكل الخارجي والمواصفات المذكورة في هذا الدليل نتيجة للتحسينات المستمرة للمنتج.

١ مجموعة التركيب


٢ مجرى تشكبي (قطعتان) (WSEZ7213B, WSEZ7213B1), (WSEZ7213W)

ملاحظة

- يرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics في حالة فقد أي من الملحقات الخاصة بطرزك المحدد.
- من أجل سلامتك وإطالة عمر المنتج، استخدم المكونات المصرح بها فقط.
- الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن عطل المنتج أو الحوادث الناجمة عن استخدام مكونات أو أجزاء غير مصرح بها تم شراؤها بشكل منفصل.
- قد تختلف الصور الموجودة في هذا الدليل عن المكونات الفعلية والملحقات التي تخضع للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

الملحقات

ملحقات الطهي




١ رف الشواء

٢ إناء عميق

٣ إناء خيز (WSEZ7213B, WSEZ7213W)

ملحقات التركيب



مواصفات المنتج

ربما يختلف الشكل الخارجي والمواصفات المذكورة في هذا الدليل نتيجة للتحسينات المستمرة للمنتج.

الطراز	WSEZ7213B / WSEZD7213B / WSEZ7213B1 / WSEZ7213W
الوصف	فرن حائط كهربائي مدمج
مصدر الطاقة	220-240 فولت، 50-60 هرتز
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة	2300 واط (2.3 كيلو واط)
الأبعاد الداخلية	500 مم (عرض) × 360 مم (ارتفاع) × 400 مم (عمق)
الوزن الصافي	30.4 كيلو جرام
السعة	72 لتر

التركيب

قبل التركيب

الموقع والأبعاد المناسبة

تنبيه !

- لا يجب تركيب الجهاز خلف أبواب الزيتة لتجنب الحرارة الزائدة.

يجب أن تتمتع خزانة المطبخ التي تكون على اتصال مباشر بالفرن بمقاومة الحرارة لدرجات حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية، ويجب أن تكون الألواح الأمامية للأجزاء الأخرى الموجدة بالقرب من الفرن مقاومة الحرارة حتى درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية.

- في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب الخطأ.

ملاحظة


يجب إكمال هذا التركيب بواسطة فني أو فني مؤهل. عملية التركيب الصحيح هو مسؤولية عامل التركيب ولا يغطي الضمان فشل المنتج بسبب التركيب غير السليم.

- تأكد من أن القاعدة مستوية وأن الجزء الأمامي من الخزانة مربع. إذا كانت قاعدة الخزانة غير مستوية، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى انزلاق الفرن عند فتح الباب.

الأبعاد والخلوصات

قم بقياس الأبعاد الحالية وقارنها بالأبعاد الموضحة أدناه. قد يكون هناك بعض التعديلات أو لا في الخزانة.

فرن مدمج



تركيب الفرن

الأجزاء/الأدوات

تحذير !

- يجب استخدام براغي التثبيت. ربما يؤدي عدم القيام بذلك إلى سقوط الفرن من الخزانة مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

التعليمات

يجب تركيب هذا الفرن فقط من قبل كهربائي مرخص. يكون في التركيب مسؤول عن التوصيات الكهربائية السليمة ومراقبة معايير السلامة والتوصيات ذات الصلة.

تحذير !

- يجب توصيل الفرن بالإمداد الكهربائي عن طريق قاطع دائرة أو المنصهر.
- لا يجب أبداً استخدام محول متعدد المقابس أو سلك فرعى.
- يمكن التوصيل عن طريق القابس أو تضمين مفتاح في السلك بما يتوافق مع قواعد التوصيل بالأسلاك. يمكن أن يؤدي الإلحاد في هذه الخطوة إلى حدوث حريق.

ملاحظة

- يجب أن يتمثل تركيب هذا الفرن لتعليمات الشركة المصنعة. لمزيد من معلومات حول التركيب، يرجى الرجوع إلى دليل التركيب.

إرشادات السلامة لفني التركيب

- أثناء التركيب، تأكد من عدم ملامسة أي شخص بشكل مباشر للمكونات التي تحمل كهرباء.
- يجب تركيب هذا الفرن فقط من قبل كهربائي مؤهل ومحترف، ووفقاً للنظام والمعايير ذات الصلة.
- هذا الفرن هو جهاز قبل لذلك يجب نقله بعناية كبيرة.
- تأكد من الاستخدام لأول مرة من إزالة جميع مواد التعبئة الخارجية والداخلية.
- لا يجب تعديل أي من المواصفات الفنية للفرن.
- لتشغيل الجهاز بشكل آمن، يرجى التأكد من أن التركيب نفذ وفقاً للمعيار الفني مع مراعاة تعليمات التركيب. الضرر الواقع بسبب التركيب الخاطئ لا يغطيه الضمان.
- يرجى ارتداء قفازات حماية أثناء التركيب لتحمي نفسك من الجروح التي قد تسببها الحواف الحادة.
- افحص الجهاز إذا كان به أي ضرر قبل التركيب ولا تقم بتوصيله في حالة التأكيد من وجود ضرر.
- قبل تشغيل الجهاز، يرجى إزالة جميع مواد التعبئة والشريط اللاصق من على الجهاز.

1 ارفع الجهاز ووضعه بداخل وحدة التثبيت.

تنبيه !


- لا تقم برفع الجهاز من مقبض الباب لتجنب تضرر الزجاج أو المفاصل.

الأجزاء المتاحة



- ① برغى خشب للتثبيت (25x4) (قطعتان)
- ② حشية مطاطية (قطعتان)
- ③ برغى تثبيت الخزانة (قطعتان)

الأدوات المطلوبة




- ① مفك براغي فيليبس
- ② شريط قياس
- ③ ثقب
- ④ قفرات

ملاحظة

- يجب مراعاة كافة القوانين واللوائح.
- اطلب من عامل التركيب أن يوضح لك موقع قاطع دائرة أو المصهر. ضع علامة عليها للرجوع إليها بسهولة.
- كما هو الحال عند استخدام أي جهاز يولد حرارة، هناك بعض احتياطات السلامة التي يجب عليك اتباعها.
- تأكد من أن جهازك قد تم تركيبه وتاريشه بشكل صحيح بواسطة عامل تركيب أو فني خدمة مؤهل.


- يجب عليك الاستعانة بشخصين أو أكثر لنقل الفرن وتركيبه.



2 ثبت الجهاز داخل وحدة التثبيت باستخدام إثنين من براغي ①. قم 07a

بتغطية البراغي بالولسان المطاطية ② 07b.

- الربط اليدوي فقط. لا تستخدم المقابس الآلي لتجنب تضرر البراغي.



07a ①

07b ②

3 قم بتوصيل قابس الطاقة بمفتذ كهربائي سهل الوصول إليه حتى يمكن فصل الجهاز فوراً عن الكهرباء بسهولة في حالة الطواريء.


- يصدر الجهاز صوت صفارة بمجرد توصيله بالمنفذ الكهربائي ويدخل في وضع الاستعداد.

4 اسحب القابس للخارج من منفذ الكهرباء لإغلاق الجهاز تماماً.

التشغيل

تشغيل لوحة التحكم

مزايا لوحة التحكم



١ مفتاح وضع الفرن

أدر مفتاح وضع الفرن لتغيير أوضاع الطهي في أي وقت.

٢ شاشة العرض

تظهر الرموز على الشاشة عند تشغيلها.

٣ ضوء المؤشر


يومض ضوء المؤشر ويغلق بشكل متقطع أثناء تشغيل الفرن.

٤ مفتاح درجة الحرارة

أدر مفتاح درجة الحرارة لتغيير الحرارة في أي وقت.

رموز الشاشة

بمجرد تشغيل الفرن، سيومض أيقونة كل من **0:00** وال الساعة على الشاشة، اضغط على أي زر للإنتهاء.



١ الموقت	
٢ الساعة	
٣ إجمالي وقت الطهي/الخبر	
٤ نهاية وقت الطهي/الخبر	
٥ الفقل ضد عبث الأطفال	
٦ زر الساعة اضغط على زر الساعة لتغيير الإعدادات.	
٧ زر السالب اضغط على زر السالب لتغيير الإعدادات.	—
٨ زر الزائد اضغط على زر الزائد لتغيير الإعدادات.	+

المحيط

تم تصنيع أدوات التغليف لحماية جهازك الجديد من التلف أثناء النقل. يتم اختيار المواد المستخدمة بعناية ويجب إعادة تدويرها. تقلل إعادة التدوير من استخدام المواد الخام والثقابات. عالماً ما تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قيمة من فضلك لا تخلص منها مع النفايات المنزلية الخاصة بك.

كفاءة الطاقة وفقاً لـ EN 60350-1

- يرجى ملاحظة المعلومات التالية:
- يتم إجراء القيس في وضع "ECO" لتحديد البيانات المتعلقة بوضع الهواء ال tersi وفترة الملحض.
- يتم إجراء القيس في وضع "التسخين العلوي والسفلي" لتحديد البيانات المتعلقة بالوضع التقليدي.
- أثناء القيس، يكون الملحق الضروري فقط في التجويف. يجب إزالة كافة الأجزاء الأخرى.
- يتم تركيب الفرن كما هو موضح في دليل التركيب وبوضع في منتصف الخزانة.
- من الضروري للقياس أن يغلق الباب كما هو الحال في المنزل، حتى عندما يعرق الكابل وظيفة إحكام جوان الباب أثناء القيس. التأكد من عدم وجود أثار سلبية فيما يتعلق بالغلق المحكم بسبب بيانات الطاقة، من الضروري إغلاق الباب بعناية أثناء القيس. ربما يكون مطلوباً استخدام آداة ما أضمن إغلاق جوان الباب كما هو الحال في المنزل، حيث لا يمكن للأكياب أن يعيق وظيفة الغلق المحكم.

نصائح ل توفير الطاقة

- قم بزيارة كافة الملحقات التي ليست ضرورية أثناء عملية الطهي والخبز.
- لا تفتح الباب أثناء عملية الطهي والخبز.
- إذا فتحت الباب أثناء الطهي والخبز، فقم بتبدل الوضع إلى "Lamp" (دون تغيير إعداد درجة الحرارة).
- قم بتنقل إعداد درجة الحرارة في أوضاع عدم استخدام المروحة إلى 50 درجة مئوية من 5 دقائق إلى 10 دقائق. قبل انتهاء وقت الطهي والخبز، لذلك يمكنك استخدام حرارة التجويف لإكمال العملية.
- استخدم وضع "التسخين بالمروحة"، كلما أمكن ذلك. يمكنك تنقل درجة الحرارة بمقدار 20 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية.
- يمكنك الطهي والخبز باستخدام وضع "التسخين بالمروحة" على أكثر من مستوى في نفس الوقت.
- إذا لم يكن من الممكن طهي وخبز أطباق مختلفة في نفس الوقت، في يمكنك تسخين واحد ثلو الآخر لاستخدام حالة التسخين المسبقة للفرن.
- لا تنسخين الفرن فارغاً، إذا لم يكن ذلك ضروريًا. إذا لزم الأمر، ضع الطعام في الفرن فور الوصول إلى درجة الحرارة المحددة عن طريق إطفاء ضوء المؤشر في المرة الأولى.
- لا تستخد رقائق لامعة، مثل رقائق الألومينيوم لتطهية أرضية التجويف.
- استخدم الموقت / أو مسارات درجة الحرارة كلما أمكن ذلك.
- استخدم قوالب وحوامل للخبز ذات لون داكن غير لامع وخفيفة الوزن.
- حاول الاستخدام الملحقات الثقيلة ذات الألسنج اللامعة، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومينيوم.

ضبط وقت الطهي/الخبر الكلي
يُطأق الفرن تلقائياً بنهاية وقت الطهي/الخبر. بمجرد نفاذ الوقت، تظهر على الشاشة **0:00** ويصدر الفرن أجراس 4 مرات كل 5 ثوانٍ لمدة دقيقتين.
اضغط على أي زر للتوقف.

- تم تحديد حمـم التجـيف الذي تم تصـيمـه لاستـخدـام وضع "فك التجـيف" كـما هو موضـح في صـفحـة 20. لـضـمان الاستـخدـام الفـعال لـلـفـرن، تـتم إـزـالـة كـافـة الـملـحـاقـات بما فـي ذـلـك الرـفـوف الجـانـبـية.

1 اضغط على زر الساعة مرتين لضبط وقت الطهي/الخبر الكلي. تومض أيقونة وقت الطهي/الخبر الكلي على الشاشة.

2 اضغط على زر **Plus** (+) أو زر **Minus** (-) لضبط الوقت المرغوب فيه.

3 سوف يضبط الوقت بعد 5 ثوانٍ من آخر ضغطة وتظهر أيقونة وقت الطهي/الخبر الكلي على الشاشة.

ضبط إنهاء وقت الطهي/الخبر

اضـبـطـ إـنـهـاءـ وـقـتـ الطـهـيـ/ـالـخـبـرـ بـعـدـ ضـبـطـ وـقـتـ الطـهـيـ/ـالـخـبـرـ الـكـلـيـ لـتـشـغـلـ فـرنـ وـطـفـاوـهـ تـلـقـائـيـاـ. بمـجـرـدـ نـفـاذـ الـوقـتـ، ويـصـدرـ فـرنـ أـجـرـاسـ لـمـدـدـ دـقـيقـتينـ. اـضـغـطـ عـلـىـ أيـ زـرـ لـلـإـيقـافـ.

1 اضغط على زر الساعة الساعـةـ ثـلـاثـ مـرـاتـ لـضـبـطـ إـنـهـاءـ الطـهـيـ/ـالـخـبـرـ الـكـلـيـ. تـوـمـضـ أـيـقـونـةـ وقتـ الطـهـيـ/ـالـخـبـرـ الـكـلـيـ عـلـىـ الشـاشـةـ.

2 اضغط على زر **Plus** (+) أو زر **Minus** (-) لضبط الوقت المرغوب فيه.

ملاحظة

- اضـبـطـ وقتـ الطـهـيـ/ـالـخـبـرـ الـكـلـيـ لأـوـلـ مـرـةـ لـضـبـطـ إـنـهـاءـ وقتـ الطـهـيـ/ـالـخـبـرـ.

إعدادات (القفل ضد عـبـثـ الأـطـفـالـ) Child Lock

عـنـ تـفـعـيلـ القـفلـ ضدـ عـبـثـ الأـطـفـالـ القـفلـ ضدـ عـبـثـ الأـطـفـالـ، لاـ يـمـكـنـ تـغـيـيرـ إـعـادـاتـ الـفـرنـ. إـذـ ضـغـطـ عـلـىـ أيـ زـرـ ثـلـاثـ تـفـعـيلـ القـفلـ ضدـ عـبـثـ الأـطـفـالـ القـفلـ ضدـ عـبـثـ الأـطـفـالـ، سـوـفـ تـوـمـضـ أـيـقـونـةـ لـمـدـدـ 3ـ ثـوـانـ وـيـصـدرـ صـوتـ صـفـارـةـ.

1 اضغط على زر القفل ضد عـبـثـ الأـطـفـالـ القـفلـ ضدـ عـبـثـ الأـطـفـالـ مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ في أي وقت للتفعيل. سـوـفـ تـوـمـضـ أـيـقـونـةـ على الشاشة.

2 اضغط على زر القفل ضد عـبـثـ الأـطـفـالـ القـفلـ ضدـ عـبـثـ الأـطـفـالـ مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ في أي وقت لإـلغـاءـ التـفـعـيلـ. سـوـفـ تـوـمـضـ أـيـقـونـةـ على الشاشة.

تغيير الإعدادات

الإعدادات (الساعة، المؤقت، وقت الطهي/الخبر الكلي وإنـهـاءـ الطـهـيـ، القـفلـ ضدـ عـبـثـ الأـطـفـالـ)

اضـغـطـ مـعـ اـسـتـمرـارـ عـلـىـ زـرـ السـاعـةـ السـاعـةـ بـشـكـلـ مـتـكـرـ لـتـتـلـقـلـ بـيـنـ إـعـادـاتـ الـفـرنـ وـتـغـيـيرـ هـاـ.

يـتـبـعـ لـكـ زـرـ الإـعـادـاتـ الإـعـادـاتـ التـالـيـ:

- ضـبـطـ السـاعـةـ
- ضـبـطـ المـؤـقـتـ
- ضـبـطـ وقتـ الطـهـيـ/ـالـخـبـرـ الـكـلـيـ
- ضـبـطـ إـنـهـاءـ وقتـ الطـهـيـ/ـالـخـبـرـ
- تـفـعـيلـ القـفلـ ضدـ عـبـثـ الأـطـفـالـ

إعدادات الساعة

لـضـبـطـ وـقـتـ السـاعـةـ، عـنـ تـشـغـلـ فـرنـ لأـوـلـ مـرـةـ أـوـ بـعـدـ انـقـطـاعـ الطـلـاقـةـ. يـوـمـضـ عـلـىـ الشـاشـةـ رـقـمـ **0:00**. تـغـيـيرـ إـعـادـاتـ السـاعـةـ يـعـدـ ضـبـطـ المـدـدـ وـإـنـهـاءـ الـوقـتـ بـيـنـماـ يـظـلـ الـمـنـبـهـ.

1 اضغط على الزر الساعة الساعة أربع مرات. تـوـمـضـ أـيـقـونـةـ الساعةـ عـلـىـ الشـاشـةـ **12:00**.

2 اضغط على زر **Plus** (+) أو زر **Minus** (-) لتغيير وقت الساعة.

3 سوف يضبط الوقت بعد 5 ثوانٍ من آخر ضغطة.

ضبط المـؤـقـتـ

بـمـجـرـدـ نـفـاذـ الـوقـتـ، تـوـمـضـ أـيـقـونـةـ **0:00** وـيـصـدرـ فـرنـ أـجـرـاسـ 4ـ مـرـاتـ كلـ 5ـ ثـوـانـ لـمـدـدـ دـقـيقـتينـ. اـضـغـطـ عـلـىـ أيـ زـرـ لـلـتـفـقـفـ.

1 اضغط على زر الساعة. تـوـمـضـ أـيـقـونـةـ المـؤـقـتـ عـلـىـ الشـاشـةـ.

2 اضغط على زر **Plus** (+) أو زر **Minus** (-) لضبط الوقت المرغوب فيه.


3 سوف يضبط الوقت بعد 5 ثوانٍ من آخر ضغطة وتـوـمـضـ أـيـقـونـةـ المـؤـقـتـ علىـ الشـاشـةـ.

ملاحظة


- الحد الأقصى لوقت تشغيل الفرن هو 9 ساعات لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

خاصية القفل

يمكن سحب الملحقات إلى المنتصف تقريباً حتى يتم تثبيتها في مكانها. تمنع وظيفة القفل إمالة الملحقات عند سحبها. ويجب إدخال الملحقات في التجويف بشكل صحيح حتى تعمل حماية الإمالة بشكل صحيح.

**الاستخدام مع الرف السلكي**

عند إدخال الرف السلكي، تأكيد من أن الرف السلكي في الاتجاه المواجه للليمين كما هو موضح في الصورة.

**ملاحظة**

- اضغط على الزر الساعة الساعةتحقق من ضبط وقت الساعة المؤقت، وقت إنهاء الطهي/الخبز الكلي أو تغييره.
- إذا كان وقت الطهي/الخبز الكلي أقصر أو أطول من المؤقت، وبصدر الفرن أصوات تنبية للمؤقت فقط.

تشغيل الفرن**قبل استخدام الفرن**

قبل استخدام الفرن لتحضير الطعام لأول مرة، يجب تنظيف التجويف والملحقات.

1

قم ب拔掉 كافة الملحقات ورقاقات حمالة السطح وأجزاء الحماية الخاصة بالنقل.

2

قم ب拔掉 كافة الملحقات والرفوف الجانبية من التجويف.

3

نظف الملحقات والأرفف الجانبية جيداً باستخدام الماء والصابون وقطعة قماش أو فرشاة ناعمة.

4

تأكد من أن التجويف لا يحتوي على أي مواد تغليف متباعدة، مثل كريات البوليستر أو أي قطعة خشبية قد تسرب خطر نشوب حريق.

5

امسح الأرضيات في التجويف والباب بقطعة قماش ناعمة مبللة.

6

إزالة رائحة الجهاز الجديد، شغل الجهاز عندما يكون فارغاً مع إغلاق باب الفرن.


7

حافظ على تهوية المطبخ جيداً أثناء تسخين الجهاز لأول مرة. أبق الأطفال والحيوانات الآلية خارج المطبخ خلال هذا الوقت. أغلق باب الغرف المجاورة.

8

اضبط الإعدادات المشار إليها. يمكنك معرفة كيفية ضبط نوع التسخين ودرجة الحرارة في القسم التالي.


استخدام صينية الخبز
عند إدخال صينية الخبز، تأكّد من أن صينية الخبز في الاتجاه المواجه لليمين
كما هو موضح في الصورة.



اختيار وضع الطهي

مفتاح وضع الفرن

أدر مفتاح وضع الفرن لتحديد وضع الطهي المطلوب.




الدليل	درجة الحرارة (منوية)		رمز
	الحد الأقصى	دقيقة	
قم بتشغيل/إيقاف المصباح داخل تحويف الفرن. يُضفي المصباح أثناء أي عملية داخل الفرن.	-	-	مِصَابَح
لفك تجميد الأطعمة المجمدة برفق.	-	-	لَفْك التجميد
لشوي الدواجن، والأسماك وقطع اللحم الكبيرة. يتم تشغيل وإيقاف عنصر التسخين والمرروحة بالتناوب، حيث تقوم المرروحة بتوزيع الهواء الساخن حول الطعام.	250	50	شواية مزدوجة + مرروحة

الدليل	درجة الحرارة (منوية)		رمز
	الحد الاقصى	دقيقة	
لشوي الأطعمة المسطحة، مثل شرائح اللحم، والنفاثات والخبز المحمر وما إلى ذلك. تصبح الأجزاء باكملها أسلق عنصر التسخين ساخنة.	250	50	شواية مزدوجة
لشوي كميات صغيرة من شرائح اللحم أو النفاثات. تصبح الأجزاء المركزية تحت عنصر التسخين ساخنة.	250	50	الحرارة الإشعاعية
للخبز والتحميص على مستوى واحد أو أكثر (ولكن ليس أكثر من 3). توزع المروحة الحرارة من عناصر التسخين بالتساوي حول التجويف.	250	50	حمل حراري + مروحة
للخبز والشواء العادي على مستوى واحد. ومناسب بشكل خاص للكعك ذات طبقة رطبة.	250	50	حمل حراري
لتحضير البيتزا والأطباق التي تتطلب درجة حرارة عالية من تحتها. يُسخن الطعام في الجزء السفلي من الفرن وتقوم المروحة بتوزيع الحرارة بالتساوي حول التجويف.	250	50	القاع
يوفر عنصر حول مروحة الحمل الحراري مصدرًا إضافيًّا للحرارة للطهي من خلال توزيع الحرارة.	250	50	توزيع الحرارة

مفتاح درجة الحرارة

أدر مفتاح درجة الحرارة لتحديد درجة حرارة الطهي المطلوبة.

**تنبيه**

- إذا فتحت باب الجهاز أثناء التشغيل، فلن تتوقف العملية مؤقتًا. يرجى توخي الحذر بشكل خاص مع مخاطر الحرائق.
- لا تقم بتنطحية فتحات التهوية. خلاف ذلك، قد يسخن الجهاز أكثر من اللازم.
- توخي الحرار عند فتح الباب أثناء تشغيل الفرن. يمكن أن تسبب الأسطح الساخنة من الفرن حروقًا خطيرة.
- بعد إيقاف تشغيل الجهاز، يصبح الجو حارًا جدًا وخاصة داخل التجويف. لا تلمس أبدًا الأسطح الداخلية للجهاز أو عناصر التسخين.
- استخدم قفازات الفرن لإزالة الملحقات أو أدوات الطهي من التجويف، واترك الجهاز يبرد.
- أجعل الأطفال على مسافة آمنة في نفس الوقت لتجنب الإصابة بالحرائق.

ملاحظة

- لفك تحميد كعيات كبيرة من الطعام، يمكن إزالة الرفوف الجانبية ووضع الحاوية على أرضية التجويف.
- لتتسخين أواني المائدة، من المفيد إزالة الرفوف الجانبية وإيقاف أوضاع التتسخين "الشواء بالهواء الساخن" و"التتسخين بالمرروحة" مع ضبط درجة الحرارة على 50 درجة مئوية. يجب استخدام وضع "الشواء بالهواء الساخن"، إذا كان أكثر من نصف أرضية التجويف مغطاة بأواني المائدة.
- نظراً للتساوي الأمثل لتوزيع الحرارة داخل التجويف أثناء وضع "التتسخين بالمرروحة"، ستعمل المرروحة في أوقات معينة من عملية التتسخين، لضمان أفضل أداء ممكن.
- لجعل الجهاز يبرد بشكل أسرع بعد التتسخين، ربما تستمر مرروحة التبريد في العمل لفترة بعد ذلك.
- من الطبيعي أنه يتم تشغيل المرروحة وإيقافها تلقائياً لتوزيع الحرارة بالتساوي داخل الفرن أثناء التشغيل أو لتبريد الفرن بعد التشغيل.

دليل الخبر الموصى به

وقت الخبر (دقائق)	وقت التتسخين المسبق (دقائق)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	الوضع	مكان الرف	الاواني / شكل الخبر	القائمة
50	-	170		2	شكل مربع	كعكة أسفنجية
70	-	140		1		
50	-	150		1	شكل مستدير	الكعكة الإسفنجية مع الفواكه
70	-	140		1		
11	19	220		2	شكل المافن	مافن البريوش بالزبابة (كيك الخبرة)
60	11	150		1	وعاء	غولهريف (مع الخميرة)
30	8	160		1	شكل المافن	مافن
30	8	150		1		
42	10	160		1	وعاء	كيك النفاح بالخميرة
42	8	150		2		

وقت الخبز (دقائق)	وقت التسخين المسبق (دقائق)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	الوضع	مكان الرف	الاواتي / شكل الخبز	القائمة
41	9	160		1	سيرينغ فورم	الكعكة الاسفنجية بالماء (6 بيبسات)
26	9	160		1	سيرينغ فورم	الكعكة الاسفنجية بالماء (4 بيبسات)
35	-	160		1	سيرينغ فورم	الكعكة الاسفنجية بالماء
40	-	150		2	وعاء	هفيزروف (خبز الحلة)
25-27	-	150		2	وعاء	كاك صغير (20 قطعة)
27-29	-	150		4	وعاء	
27-29	-	150		2+4	وعاء	كاك صغير (قطعة 40)
30	8	150		2	وعاء	كلاك الزبدة بالحمراء
13	8	170		2	وعاء	البسكويت الناعم
12	8	160		2+4	وعاء	بسكويت ناعم (صينيستان)
10	8	160		2	وعاء	كوركيز الفانيليا
14	8	150		2+4	وعاء	
50	9	170		1	صندوق	خبز أبيض (دقيق ا كجم)
45	12	170				
21	9	170		2	وعاء	بيتنا طازجة (رفيعة)

وقت الخبز (دقائق)	وقت التسخين المسبق (دقائق)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	الوضع	مكان الرف	الأواني / شكل الخبز	القائمة
45	10	170		2	وعاء	بيتزرا طازجة (سميكه)
41	8	170		2	وعاء	بيتزرا طازجة (سميكه)
30	9	190		1	وعاء	خبز

نصائح للخبز

هل ترحب في طهي وصفاتك الخاصة؟

جرأب استخدام إعدادات الوصفات الشبيهة أولاً حتى تصل إلى عملية الطبخ المثلى بعد ملاحظة النتائج.

هل اكتمل خبز الكيك؟

ضع عصا خشبية داخل الكيك قبل 10 دقائق تقريباً من الوصول لوقت الخبز المحدد. إذا لم يكن هناك عجين نيء على العصا بعد سحبها، هذا يعني أن الكيك جاهز.

تفقد الكيك جزء كبير من حجمه أثناء التبريد بعد انتهاء الخبز.

حاول تخفيض درجة الحرارة المضبوطة بـ 10 درجة مئوية وأعد التأكيد من تعليمات تحضير الطعام فيما يخص المناولة الميكانيكية للعجين.

يكون ارتفاع الكيك في المنتصف أعلى بكثير من الحلة الخارجية.

لا تقم بتثبيط الحلة الخارجية من القالب القابل للفك.

الكيك لونها شديد الإحمرار من الأعلى.

استخدم الرف السفلي وضبط حرارة أقل، كلاهما أو أحدهما، (قد تطيل هذه الخطوة من وقت الطهي).

الكيك جاف للغاية.

استخدم ضبط حرارة أعلى بـ 10 درجة مئوية (قد تقصير هذه الخطوة من وقت الطهي).

شكل الطعام بيدو شهرياً ولكن الرطوبة بالداخل عالية للغاية.

استخدم ضبط حرارة أعلى بـ 10 درجة مئوية (قد تطيل هذه الخطوة من وقت الطهي) وأعد التأكيد من الوصفة.

لون الإحمرار غير متساوٍ.

استخدم ضبط حرارة أعلى بـ 10 درجة مئوية (قد تطيل هذه الخطوة من وقت الطهي) واستخدم وضع "التسخين من الأعلى والأسفل" على رف واحد.

الكيك لونها أقل احمراراً من الأسفل.

اختر رف أقرب للأسفل.

الخبز على أكثر من رف في الوقت نفسه: رفًا أكثر إحمرارًا من الآخر.

استخدم وضع مدعوم بالمرحمة للخبز في أكثر من رفًا واحدًا وأخرج الصوانى بشكل فردي عندما تصبح جاهزة. ليس ضروريًا أن تصبح كل الصوانى جاهزة في الوقت نفسه.

ينتكف الماء أثناء الخبز.

يعد تكون البخار جزءاً أساسياً من الخبز والمطهي وينتقل بشكل طبيعي إلى خارج الفرن مع تدفق الهواء المبرد. قد ينكف البخار على أسطح مختلفة داخل الفرن أو بالقرب منه وتكون قطرات الماء. هذه العملية طبيعية ولا يمكن تجنبها بالكامل.

أي نوع من الأواني يمكنني استخدامه؟

يمكن استخدام أي نوع من الأواني المقاومة للحرارة. يوصى بعدم استخدام الألومنيوم الملامس بشكل مباشر للطعام، خاصة عندما يكون خشناً. يرجى التأكيد من الطابق الجيد بين الحاوية وغطائها.

دليل الشواء الموصى به

وقت الشواء (دقائق)	درجة الحرارة (درجة منوية)	الوضع	مكان الرف	أواني الطهي	القائمة
55	180		2	وعاء	بيف تدريلوين (1.6 كجم)
75	180		1	وعاء	ميتس لوف (1 كجم)
50	180		الرف في 2 الوعاء في 1	وعاء	دجاج (1 كجم)
78	180		الرف في 2 الوعاء في 1	وعاء	دجاج (1.7 كجم)
70	170		2	وعاء	سمك (2.5 كجم)
85	120		3	وعاء	طهي ضلوع توم هاك

نصائح للشوى

كيف استخدام الشواية؟

سخن الفرن لمدة 5 دقائق وضع الطعام في الرف الوارد في هذا الدليل. أغلق باب الفرن عند استخدام أي وضع شواء. لا تستخدم الفرن عندما يكون الباب مفتوحاً، باستثناء التحبيب/الإزالة/تحقق من الطعام.

كيف تحافظ على نظافة الفرن أثناء الشواء؟

استخدم الوعاء المملوء بـ 2 لتر من الماء في موضع الرف 1. ستنصف جميع القطرات السائلة تقريباً من الطعام الموجود على الرف داخل الوعاء.

يتم تشغيل وإيقاف تسخين الأطعمة في كافة أوضاع الشواء بمروor الوقت.
إنها عملية عادلة وتعتمد على ضبط درجة الحرارة.

ماذا يحدث إذا تم سكب سائل على طعام داخل الفرن أثناء عملية الخبز أو الطهي؟

سيغلي السائل وسيظهر البخار كعملية فزيائية عادلة. من فضلك كن حذراً لأن البخار ساخن.

راجع أيضاً "اكتيف الماء أثناء عملية الخبز" للحصول على المزيد من المعلومات. إذا كان السائل يحتوي على الكحول، فإن عملية الغليان ستكون أسرع ويمكن أن تؤدي إلى نشوب ألسنة لهب في التجويف. تأكد من إغلاق باب الفرن أثناء مثل هذه العمليات. يرجى التحكم في عملية الخبز أو الطهي بعادية. افتح الباب برفق شديد فقط إذا لزم الأمر.

اختبار الطعام وفقاً لـ EN 60350-1

وقت الطهي (دقائق)	التسخين	رُف ووضع	درجة الحرارة (درجة منوية)	الوضع	الملاحق/أواني الطهي	القائمة
30-35	-	1	170		قالب كيك سيرينغ فورم مع قاعدة قطرها 26 سم	كعكة أسفنجية
			160			
30-40	نعم	2	150		وعاء واحد	كعكة صغيرة
					وعاءان	
70-80	-	1	150		قالب كيك سيرينغ فورم مع قاعدة قطرها 26 سم	كعكة الجن
80-85	-	1	170			
70-80	-	1	160		قالب كيك سيرينغ فورم مع قاعدة قطرها 20 سم	طهيره نفاح
30-35	نعم	1	210			
			190		وعاء	خنز
6-8	نعم 5 دقائق	5	الحد الأقصى		رف	خنز محمص
75-80	نعم	2 الرف في 1 الوعاء في	180		الرف والوعاء	دجاج

1 في وصفة تحضير الدجاج، ابدأ بالجزء الخلفي من الأعلى وأقلب الدجاج بعد 30 دقيقة. إلى الأعلى.

2 استخدم قالبنا بلوريًا غامقًا وضعه على الرف.

3 أخرج الصوانى في الوقت الحالى، عندما يكون الطعام جاهزاً، حتى وإن لم ينتهي وقت الطهى المحدد.

4 اختار أقل درجة حرارة وتحقق بعد فترة قصيرة، كما هو موضح في الجدول.

5 في حالة استخدام الوعاء للتقط السوائل المتساقطة من الطعام الموضوع على الرف أثناء أي وضع الشواء، يجب ضبط الوعاء على المستوى 1 وملئه ببعض الماء.

6 يجب أستدارة شطانز البرجر بعد $\frac{1}{2}$ من الوقت المحدد.

الصيانة

التنظيف

الجهة الداخلية

- الظلال الموجودة على أواح الأبواب، والتي تشبه الخطوط، ناتجة عن الانكسارات الناتجة عن الإضاعة الداخلية.

سطح من الفولاذ المقاوم للصدأ

- 1** ضع كمية صغيرة من منظف أو ملمع الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على قطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية.

- 2** تطهير مساحة صغيرة من الجهاز، وأفركها بحبوبات الفولاذ المقاوم للصدأ إن أمكن.

- 3** قم ب拔الة بقع الجير، والشحوم، والنشا والأليومين (مثل بياض البيض) على الفور. حيث يمكن أن يحدث تأكل تحت هذه البقع.

- 4** جفف ولمع بمنشفة ورقية، نظيفة وجافة أو قطعة قماش ناعمة.

- 5** كرر حسب الضرورة.

سطح بلاستيكي

- نظف بقطعة قماش جافة ثم جفف بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم منظف الزجاج أو كاشط الزجاج.

سطح مطلي

- نظف بقطعة قماش جافة ثم جفف بقطعة قماش ناعمة.

لوحة التحكم

- نظف بقطعة قماش جافة ثم جفف بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم منظف الزجاج أو كاشط الزجاج.

حامل الباب

- نظف بقطعة قماش جافة ثم جفف بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم كاشط الزجاج أو أسفنج تنظيف ذات ملمس صلب.

مقبض الباب

- نظف بقطعة قماش جافة ثم جفف بقطعة قماش ناعمة. إذا لامس مزيل الترسيبات مقبض الباب، امسحه على الفور. خلاف ذلك، لن يمكن إزالته أي بقع.

لا تستخدم منظفات الفرن لتنظيف تجويف الفرن. استخدم الوظيفة EasyClean التالية العديدة، استخدم وظيفة Self Clean (متوفرة في بعض الطرز) أو نظفها يدوياً باتباع النصائح التالية.

- يمكن استخدام الملعقة البلاستيكية ككشطة لإزالة أي قطع أو مخلفات قبل وأثناء تنظيف الفرن.
- قد يساعد استخدام الجانب الخشن من أسفنج تنظيف غير المسبيبة للخش في إزالة القعق المحتقرة أفضل من الإسفنج أو المسبيبة للخش.
- يمكن أيضًا أن تساعد بعض إسفنجات التنظيف غير المسبيبة للخش، مثل تلك المصنوعة من فوم الميلامين والمتوفرة في المتاجر المحلية، في القيام بعملية تنظيف جيدة.

! تنبيه

- لا تستخدم منظفات الفرن أو المنظفات الكيماوية القاسية أو المبيوض أو الخل أو إسفنجات الجلي الفولاذرية أو الغوط الكاشطة أو المنظفات لتنظيف الفرن، لأنها قد تتسبب في تلف سطح الفرن بشكل دائم.
- لا تنظف الجوان.

الجهة الخارجية

اعتن ونظف الفرن ليحتفظ بمظهره ويظل يعمل بكامل طاقته لفترة طويلة. ضع المادة المخنفة على قطعة قماش ناعمة. لا ترش مباشرة على الفرن. وللتنظيف بشكل عام، استخدم قطعة قماش مع الماء الساخن والصابون.

! تنبيه

- لا تستخدم منظفات كاشطة أو مواد تنظيف جافة كاشطة على باب الفرن من الخارج. حيث يمكن القيام بذلك أن يسبب ضرر.
- لا تستخدم أي أسفنج تنظيف ذات ملمس صلب أو إسفنجات كاشطة أو منظفات كاشطة لأن هذه المواد يمكن أن تتلف الفرن بشكل دائم.
- لا تستخدم مواد التنظيف التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول أو منظفات عالية الضغط أو منظفات البخار.

ملاحظة

- يمكن شراء منتجات التنظيف عبر الإنترنت أو من معظم تجار التجزئة للأجهزة أو السلع المنزلية.
- الاختلافات الطفيفة في اللون في الجزء الأمامي من الجهاز ناتجة عن استخدام مواد مختلفة، مثل الزجاج، والبلاستيك والمعادن.

يمكن طلاء حواف الوعاء الرفيع بالمينا بالكامل. نتيجة لذلك، يمكن أن تكون هذه الحواف خشنة. وهذا لا يضعف الحماية ضد التأكل.

قفل الباب

لا تقم بإزالة قفل الباب. نظف بقطعة قماش جافة. لا تضع أي مواد منظفة.

الصيانة الدورية

تغيير مصباح الفرن

مصباح الفرن هو لمبة هالوجين قياسية بقدرة 25 وات و 230 فولت. يمكن شراء المصباح والغطاء الزجاجي عبر الإنترن特 أو من معظم بائعي التجزئة للأجهزة أو السلع المنزلية.

تحذير

- تأكد من أن الفرن والمصباح بارداً.
- افصل الطاقة الكهربائية عن الجهاز في الم歇ر الرئيسي أو لوحة قاطع الدائرة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إصابة شخصية خطيرة، أو الوفاة أو الصدمة الكهربائية.
- ارتد القفازات أثناء تغيير مصباح الفرن. يمكن أن تسبب شظايا الزجاج من المصابيح المكسورة خطراً حدوث إصابة.
- قم بلف شفرة مفك البراغي برفق أثناء تغيير مصباح الفرن. إذا استخدمت القوة، فقد يتشقق الزجاج أو الفرن.

الجهة الداخلية

اغسلها كثيراً بالماء الدافئ والرغوة وقطعة إسفنجية أو قطعة قماش ناعمة. استخدم فقط الصابون الخفيف غير كاشط أو المنظفات الخفيفة. حافظ على نظافة المناطق التي يتلامس فيها الباب وإطار الفرن عند الإلقاء. امسح جيداً بقطعة قماش نظيفة. بمروء الوقت، يمكن أن تظهر البقع على الأسطح نتيجة تناول حزينات الطعام أثناء الطهي. هذا أمر طبيعي.


غطاء زجاجي للإضاعة الداخلية

نظف بقطعة قماش جافة ثم جفف بقطعة قماش ناعمة، إذا كانت حجرة الطهي شديدة الاتساخ، فاستخدم منظف الفرن.

الملحقات


انفعها ونظفها بقطعة قماش أو فرشاة. إذا كانت هناك روابس شديدة الاتساخ، فاستخدم أسفنج تنظيف ذات ملمس صلب.

1 إيقاف تشغيل الفرن أو فصل الطاقة.



2 إزالة رفوف الفرن.

لف الغطاء الزجاجي عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته.



3

4 اسحب المصباح للخارج.

انفعها ونظفها بقطعة قماش أو فرشاة.

سحب جميع الأرفف للخارج

نظف بقطعة قماش أو فرشاة. لا تقم بإزالة مواد التشحيم أثناء سحب القضبان للخارج. من الأفضل تنظيفها عند الضغط عليها. لا تدفعها في غسالة الأطباق.


أسطح مطلية بالمينا

اتبع التعليمات الخاصة بأسطح حجرة الطهي.

ملاحظة

- أجعل الجهاز دائمًا نظيفاً وقم بإزالة الأوساخ على الفور حتى لا تترافق رواسب شديدة الاتساخ.
- نظف حجرة الطهي بعد كل استخدام، فهذا يضمن عدم تسخين الأوساخ.
- قم دائمًا بقع قشور الجير، والشوم والنشا والأليومين (مثل بياض البيض) على الفور.
- قم بإزالة بقع الطعام المحتوية على السكر على الفور، إذا أمكن، عندما تكون النبقة دافئة.
- استخدم أدوات طهي مناسبة للشواء، على سبيل المثال طبق شواء.
- الأجزاء المطلية بالمينا في درجات حرارة عالية جدًا. يمكن أن تسبب بعض الاختلافات الطفيفة في اللون. وهذا أمر طبيعي ولا يؤثر على العملية. لا

4 أغلق الباب جزئياً إلى ما يقرب من 70 درجة **④**. إذا كان الموضع صحيحًا، فستحرك أذرع المفصلات بحرية.




5 ارفع الباب واسحبه نحوك حتى يتم فك مزلاج المفصلات تماماً.

تجميع باب الفرن

1 امسك جانبي الباب بقوة من الأعلى.

2 أدخل أذرع المفصلة **①** بالكامل في الفتحات **②** حتى توضع السنون **③** على أذرع المفصلات على الحواف السفلية للفتحات.



1 ذراع المفصلة

2 الحافة السفلية للفتحة

3 سن

3 افتح الباب بالكامل بيطء. تأكد من تعيين أذرع المفصلات بشكل صحيح في الفتحات.

5 استبدل المصباح وأعد تجميع الغطاء الزجاجي عن طريق إرجاعه إلى مكانه.

6 قم بتوصيل الفرن أو إعادة توصيل الطاقة. قم بتشغيل قاطع الدائرة المهرانية لمعرفة ما إذا كان المصباح مضاء أم لا.

فك وتجميع باب الفرن


تنبيه

- الباب ثقيل جداً. كن حذراً عند إزالة الباب، ورفعه واستبداله.
- لا ترفع الباب من مقصبه. المقصد غير مصمم لتحمل وزن الباب، فقد يؤدي القلم بذلك إلى إلحاق أضرار جسيمة بباب الجهاز.
- تجنب اصطدام الزجاج بالأواني الصغيرة أو المقالى أو أي شيء آخر.
- قد يؤدي خشش الزجاج أو الاصطدام به أو اهتزازه أو الضغط عليه إلى إضعاف هيكله، مما يؤدي إلى زيادة خطر الكسر في وقت لاحق.
- لا تلقي بباب الفرن حتى تصبح جميع رفوف الفرن في مكانها بالكامل.

إزالة باب الفرن

1 افتح الباب بالكامل.

2 ارفع قفل المفصلة **②** واقلبه باتجاه ذراع المفصلة **③** تماماً.




1

2 قفل المفصلة


3 ذراع المفصلة

3 امسك جانبي الباب بقوة من الأعلى.

باب الجهاز، أعد الغطاء إلى مكانه واضغط على الألقال حتى تسمع صوت طقطقة في مكانها.



4 ارفع قفل المفصلة **5** واقبّله باتجاه الفرن **4** حتى يستقر في موضعه.



5 أغلق الباب.

قم بتجميع وإعادة تركيب باب الجهاز.

٤ تنبيه

- لا تقم بإزالة غطاء الباب دون إزالة باب الجهاز مسبقاً. لا يعطي الضمان التلف الناتج عن التشغيل غير الصحيح.
- حافظ على يديك بعيداً عن المفصلات عند إزالة غطاء الباب والزجاج الداخلي وأو إغلاق الباب.


٥ ملاحظة

- بمجرد إزالة غطاء الباب، يمكن تحرير الزجاج الداخلي بسهولة ويمكن أن ينجم عن ذلك حدوث تلف وأو إصابة.
- قم بإزالة غطاء الباب والزجاج الداخلي لتقليل الوزن الكلي لباب الجهاز.


٦ إزالة غطاء الباب

ربما يتغير لون البطانة البلاستيكية الموجودة في غطاء الباب. قم بإزالة غطاء الباب إذا لزم الأمر لإجراء عملية تنظيف شاملة.

1 قم بإزالة باب الجهاز أولاً قبل إزالة غطاء الباب. اضغط على الألقال على جانبي الغطاء.




2 إزالة الغطاء.



3 بعد إزالة غطاء الباب، يمكن نزع الأجزاء المتبقية من باب الجهاز بسهولة حتى تتمكن من استكمال عملية التنظيف. عند الانتهاء من تنظيف

تغيير سلك الطاقة

عندما تزيد ترتيباً جيداً للقضبان والتجويف، يمكنك إزالة الأرفف وتقطفيها. بهذه الطريقة سيحتفظ جهازك بمظهره وسيظل يعمل بكامل طاقته لفترة طويلة.



1 اسحب القضيب باتجاه الجانب الآخر لإزالته.


2 أدخل حاملات القضيب لثبيتها وإعادة تركيبها.

فك وتجمیع المجرى التسکوبیة



توضح الإجراءات أدناه فك وتجمیع المجرى التسکوبیة من الجانب الأيسر من الفرن كمثال. أفعل نفس الشيء لفك وتجمیع المجرى التسکوبیة من الجانب الأيمن من الفرن.

فك المجرى التسکوبیة

1 ارفع أحد طرفي المجرى التسکوبیة بفوفة.




1 بقع صندوق الأسلاك في الجزء الخلفي من الجسم الخارجي الخلفي.



2 افصل الكهرباء. استخدم مفك براغي مسطح صغير لفتح الفتحان **①** و**②**.

3 استخدم مفك براغي فيليبس لفك المسامير **③**، **④**، **⑤** و**⑥**.

4 قم بتغيير سلك الطاقة الجديد، قم بإصلاح السلك البني **⑦** على **④**، وسلك الأصفر/الأخضر **⑧** على **③**، وسلك الأزرق **⑨** على **⑤**.




7 بني (مشحون بالطاقة)


8 أصفر/أخضر

9 أزرق (غير مشحون بالطاقة)

3 ادفع المجاري التنسكوبية للأمام، واجعل **③** متوايا على السلك السفلي و**④** متوايا على السلك العلوي.




2 ارفع المجاري التنسكوبية بالكامل واسحبهم للخلف.




تجميع المجاري التنسكوبية

1 ضع **①** و**②** للمجاري التنسكوبية أفقياً على السلك الخارجي.



2 ادر المجاري التنسكوبية عكس اتجاه عقارب الساعة (في اتجاه عقارب الساعة للجانب الأيمن) بقدر 90 درجة.



استكشاف الأعطال وإصلاحها

الأسئلة الشائعة المتكررة

الأسئلة الشائعة المتكررة

- الفرن الجديد لا يطهو الطعام كالفرن القديم. هل يعني ذلك أن هناك خلل باعدادات درجة الحرارة؟**
- س: لا، لقد أجرينا اختبارات منصص على الفرن الجديد وقمنا بمعيارته، أتبع بحرص إرشادات أوقيات إعداد الطعام ودرجات الحرارة. إذا ما زلت تظنين أن الفرن الجديد شديد الحرارة أو البرودة، يمكنك تعديل درجة حرارة الفرن بنفسك لمواهنة احتياجات الطهي الخاصة بك. ارجع إلى قسم **تغير الإعدادات** في هذا الدليل للتعرف على التعليمات السهلة حول ضبط الترمومترات.
- هل من الطبيعي سماع أصوات طقطقة تأتي من ظهر الفرن عند استخدامه؟**
- س: صمم جهازك الجديد للحفاظ على تحكم أوثق في درجة حرارة الفرن. قد تسمع تكرار طقطقة تحدثها عناصر التسخين في الفرن عند التشغيل والإفقاء في الفرن الجديد. وهذا أمر طبيعي.
- لما يومض الوقت؟**
- ج: هذا يعني توسيب المنتج بالكريباء، أو أنه قد تعرض لانقطاع الطاقة. لإزالة وقت الوميض، اضغط على أي زر وإعادة ضبط الساعة إذا لزم الأمر.
- أثناء الطبخ الحراري تتوقف المروحة عندما افتح الباب، هل هذا طبيعي؟**
- س: نعم، هذا أمرًا طبيعيًا. تتوقف المروحة الحرارية عند فتح الباب حتى يغلق مرة أخرى.
- هل يمكنني استخدام رقائق الألومنيوم لالتقاط المرق المتتساقط في تجويف الفرن؟**
- ج: لا تستخدم أبدًا رقائق الألومنيوم لتقطين أسلف أو جانيبي الفرن. سوف تتصرّم رقائق الألومنيوم وتلتتصق بالسطح السفلي للفرن ولن يمكن إزالتها. استخدم بدلاً من ذلك صينية غير مبطنة برقائق الألومنيوم توضع على الرف السفلي للفرن لالتقاط أي مرق متتساقط. لا تضع أي رف أو صينية أو مقلاة على قاعدة الفرن أبداً. (إذا انصهرت رقائق الألومنيوم بفعل بأسفل الفرن، لن يؤثر ذلك على أداء الفرن).
- هل يمكنني استخدام رقائق الألومنيوم على الأرفف؟**
- ج: لا يجب تغطية الأرفف برقائق الألومنيوم. تحقيق تغطية الأرفف بالكامل برقائق الألومنيوم تدفق الهواء، مما ينتج عنه نتائج طهي غير مكتملة. استخدم صينية غير مبطنة برقائق الألومنيوم أسلف فطائر الفاكهة أو أي طعام حمضي أو يحتوي على السكر لمنع الاسكابات من تشويه الشكل النهائي للفرن.
-
- تنبيه !**
- يمكن أن يستخدم رقائق الألومنيوم في لف الطعام داخل الفرن، ولكن لا تجعل رقائق الألومنيوم تلامس عناصر التسخين/الشواء المكشوفة داخل الفرن. قد تتصهر أو تشتغل رقائق الألومنيوم ما قد يسبب تصاعد دخان، أو نتوء حريق، أو حدوث إصابة.**
-
- ماذا أفعل إذا أصبحت الأرفف لزجة ويصعب تحريكها للداخل أو الخارج؟**
- ج: قد تصبح الأرفف صعبة التحرير للداخل أو الخارج مع الوقت. وضع كمية صغيرة من زيت الزيتون على جوانب الأرفف، سيؤدي هذا إلى تخفيف الاحتكاك بهيولة الانزلاق.
- هل يجب على الشواء بينما يكون الباب مفتوحاً أم مغلقاً؟**
- ج: لم يصمم الفرن الكهربائي للشواء أثناء فتح الباب. إذا قمت بالشواء أثناء فتح الباب، فقد يتم الحاق ضرراً بباب أو الشاشة.
- لماذا لا تعمل أزرار الوظائف؟**
- س:

تحقق إذا كان قفل التحكم مفعلاً. سوف تظهر أيقونة القفل  على الشاشة إذا كان قفل التحكم مفعلاً. لإلغاء تفعيل قفل التحكم، راجع قفل التحكم في باب التشغيل.

س: كييف أبقى الأطفال بأمان حول الجهاز؟

يجب الإشراف على الأطفال حول الجهاز عند استخدامه، وبعد استخدامه وحتى يبرد سطح الفرن. يمكنك أيضًا استخدام قفل التحكم لمنع الأطفال من تشغيل الفرن دون قصد. يعمل قفل التحكم على تعطيل معظم عناصر تحكم الفرن. ارجع إلى قفل التحكم في قسم التشغيل.

ج:

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

الطهي

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الفرن لا يعمل	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال قابس الجهاز بالكامل في مأخذ التيار الكهربائي. تأكد من توصيل القابس الكهربائي بأخذ تيار موردن بشكل صحيح.
يتخرج البخار من خلال فتحة الفرن.	<ul style="list-style-type: none"> ربما أنفجر منصهر المنزل أو تعطل قاطع التيار. استبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع التيار.
الجهاز لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> ضبط عناصر تحكم الفرن بشكل غير صحيح. انظر قسم "تشغيل الفرن" في فصل التشغيل. ينتزع عن طهي الأطعمة ذات الرطوبة العالية بخاراً. هذا أمر طبيعي.
عد طهي الطعام أو شويه بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح. تأكد من توصيل السلك بشكل صحيح بالمخرج. تحقق من قواطع الدائرة. توصيل الأسلاك ليس كامل. اتصل بالكهربائي للحصول على المساعدة.
عد طهي الطعام أو شويه بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> أنقطاع الكهرباء. تحقق من مصابيح المنزل للتأكد من انقطاع الكهرباء. اتصل بشركات الكهرباء المحلية للحصول على الخدمة.
عد طهي الطعام أو شويه بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> ضبط عناصر تحكم الفرن بشكل غير صحيح. انظر قسم "تشغيل الفرن" في فصل التشغيل.
عد طهي الطعام أو شويه بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> موضع الرف غير صحيح أو الرف غير مستوي. انظر قسم "تشغيل الفرن" في فصل التشغيل.
عد طهي الطعام أو شويه بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> يتم استخدام أدوات طهي أو أدوات طهي غير صحيحة ذات حجم غير مناسب. انظر قسم "تشغيل الفرن" في فصل التشغيل.
عد طهي الطعام أو شويه بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> ضبط عناصر تحكم الفرن بشكل غير صحيح. تأكد من تحديد وضع شوي الطعام بشكل صحيح.
عد طهي الطعام أو شويه بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> استخدام وضع للرف بشكل غير مناسب. انظر الدليل الخاص بطريقة الشوي.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
عدم شوي الطعام بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> أواني الطهي غير مناسبة للشووي. استخدم مقلاة وثقبة خاصة بال Shawarma.
تجمد الرطوبة على نافذة الفرن أو يخرج البخار من فتحة الفرن	<ul style="list-style-type: none"> قد يكون جهد الطاقة منخفضاً في بعض الأجزاء. سخن العنصر المراد شوائه لمدة تتراوح من 5 إلى 7 دقائق. انظر دليل الشوي.
يخرج الهواء الدافئ إلى المطبخ بعد إطفاء الفرن.	<ul style="list-style-type: none"> يحدث هذا عند طهي الأطعمة عالية الرطوبة. هذا أمر طبيعي. <p>تستخدم الرطوبة العالية في تنظيف النافذة.</p> <ul style="list-style-type: none"> لا تستخدم الرطوبة العالية عند تنظيف النافذة. <p>هناك حاجة إلى مخرج للهواء الدافئ للحفاظ على درجات حرارة الفرن وتبريره. يتم إيقاف تشغيله تلقائياً عندما تصل الحرارة إلى درجة حرارة آمنة.</p> <ul style="list-style-type: none"> هذا أمر طبيعي.

الأجزاء والخصائص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
سقوط المقابض من لوحة التحكم.	<ul style="list-style-type: none"> تم فصل المقابض عن طريق الخطأ. يمكن إزالة المقابض. <p>ما عليك سوى وضع المقابض مرة أخرى على الحامل في لوحة التحكم ودفعها للداخل بحيث تتشابك ويمكن إدراتها كالمعتاد.</p>
لم يعد من الممكن إدارة المقابض بسهولة.	<ul style="list-style-type: none"> توجد أوساخ تحت المقابض. يمكن إزالة المقابض. <p>لفك المقابض، قم ببساطة بازالتها من الحامل. بدلاً من ذلك، اضغط على الحافة الخارجية للمقابض حتى تنقلب ويمكن رفعها بسهولة.</p> <ul style="list-style-type: none"> نظف المقابض بعناية باستخدام قطعة قماش وماء وصابون. جفف بقطعة قماش ناعمة. لا تقم بازالة المقابض كثيراً حتى يظل الحامل ثابتاً.
لا تعمل المروحة طوال الوقت في وضع "التسخين بالمروحة".	<ul style="list-style-type: none"> هذه عملية عادية بسبب أفضل توزيع ممكن للحرارة وأفضل أداء ممكن للفرن. انتظر حتى تكتمل مدة الطهي.
بعد عملية الطهي يمكن سماع ضوضاء ويمكن ملاحظة تدفق الهواء بالقرب من لوحة التحكم.	<ul style="list-style-type: none"> لا تزال مروحة التبريد تعمل لمنع الرطوبة العالية داخل التجويف وأيضاً لتبريد الفرن. سيتم إيقاف تشغيل مروحة التبريد تلقائياً.
لم يتم طهي الطعام بالقدر الكافي في الوقت المحدد بالوصفة.	<ul style="list-style-type: none"> يتم استخدام درجة حرارة مختلفة عن الوصفة. تحقق مرة أخرى من درجات الحرارة. تختلف كميات المكونات عن الوصفة. تحقق مرة أخرى من الوصفة.

خدمة العملاء

خدمة ما بعد البيع لدينا متاحة لك إذا كان جهازك بحاجة إلى الإصلاح. سنجد دائمًا الحل المناسب. يرجى الاتصال بالوكيل الذي يوجد عنده هذا الجهاز. عند الاتصال بنا، يرجى إعطاء رقم الطراز والرقم التسلسلي (S/N) حتى نتمكن من تزويدك بالمشورة الصحيحة. يمكن العثور على لوحة التصنيف التي تحمل هذه الأرقام عند فتح باب الجهاز.

معدل الفولتية	220-240 فولت
التردد المفرد	50-60 هرتز
الطاقة الكهربائية	2.3 كيلو وات
بلد المنتشر	الصين

بطاقة الصيانة

لتوفير الوقت، دون طراز جهازك ورقم هاتف خدمة ما بعد البيع في المساحة أدناه، إذا لزم الأمر.

رقم الطراز	تاريخ الشراء	
رقم المسلسل	متجر الشراء	

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

- العمر الافتراضي : ٦ سنوات
- تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

