



PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

LG TONE Free

Bluetooth® LG stereo sluchátka

Pro bezpečnost a pohodlí uživatele si před použitím výrobku přečtěte návod k použití.

Model


TONE-T60Q

Rychlá příručka

| Snadné použití

1. Připojení smartphonu ke sluchátkům pomocí Bluetooth. (→ Viz Připojení smartphonu ke sluchátkům přes Bluetooth na straně 8.)

- 1 Stiskněte aplikaci nastavení [⚙️] smartphonu. Poté zvolte Bluetooth a zapněte funkci Bluetooth. (🔌 Vypnuto > 🔌 Zapnuto)
- 2 Otevřete kryt se sluchátky připojenými k nabíjecímu pouzdru. Modrý indikátor stavu baterie na přední straně bliká. Pokud indikátor stavu baterie neblíká nebo chcete-li připojit jiné než již připojené zařízení, stiskněte a podržte touchpad levého nebo pravého sluchátka na 3 až 5 sekund.






- 3 Když se v dolní části obrazovky smartphonu zobrazí vyskakovací okno Rychlé párování, dotkněte se ho a připojte se.
- 4 Pokud se vyskakovací okno připojení nezobrazí, vyhledejte v nabídce Bluetooth® smartphonu položku [TONE-T60Q] a klepněte na ní.
 - TONE-T60Q_LE není v seznamu zařízení pro připojení Bluetooth® platným názvem modelu připojení. Zkontrolujte název modelu, který používáte, a připojte se pomocí názvu modelu, který neobsahuje LE.




2. Použití sluchátek dotykem (→ Viz Poslech hudby, Přijímání telefonních hovorů a Poslech okolního zvuku / Aktivní rušení hluku (ANC) na stranách 11, 12 a 13.)

Dotykem sluchátek můžete přehrávat nebo pozastavit hudbu nebo přijmout či odmítnout telefonní hovor. Způsob fungování této funkce můžete změnit v nastavení touchpadu v aplikaci LG TONE Free.

Přijímání telefonních hovorů

Způsob použití	Hovor
 Stiskněte jednou	Přijímání telefonních hovorů
 Stiskněte dvakrát	Ukončení telefonního hovoru
 Stiskněte a podržte	Odmítnutí hovoru

Poslech hudby

Způsob použití	Přehrávání
 Stiskněte jednou	Přehrávat/Pozastavit
 Stiskněte dvakrát	Snížení hlasitosti (levé stisknutí) Zvýšení hlasitosti (pravé stisknutí)
 Stiskněte třikrát	Další skladba

Poslech okolního zvuku / Aktivní rušení hluku (ANC)

Způsob použití	Poslech okolního zvuku / Aktivní rušení hluku (ANC)
 Stiskněte a podržte	Změna funkce

3. Nabíjení (→ Viz Nabíjení pomocí kabelu a Popis UVnana na stranách 14 a 15.)

Nabíjení s kabelem

Připojte nabíjecí kabel a nabíjte nabíjecí pouzdro se sluchátky. Sluchátka a nabíjecí pouzdro se nabíjí současně.

- Pokud nabíjíte zařízení s připojenými sluchátky a zavřeným krytem, LED dioda UVnana funguje po dobu 10 minut.

⚠ Pozor

- Vezměte prosím na vědomí, že teplota sluchátek může být během provozu UVnana LED vyšší.
-

4. Připojení k aplikaci LG TONE Free (→ Viz Připojení k aplikaci LG TONE Free na straně 17.)

- 1 Vyhledejte v obchodě Google Play nebo App Store na svém smarphonu LG TONE Free nebo naskenujte níže uvedený QR kód a nainstalujte aplikaci LG TONE Free.
- 2 Spuštěním aplikace můžete používat různé funkce (kontrola baterie sluchátek, hlasové upozornění, změna režimu ekvalizéru, kontrola informací o posledním připojeném místě, hledání mých bezdrátových sluchátek atd.) Podporován je pouze systém Android 7.0 nebo iOS 13 nebo vyšší.



<Android>



<iOS>

Rychlá příručka

- 2 Snadné použití

Popis produktu

- 6 Nabíjecí pouzdro
- 7 Sluchátka

Připojení pomocí Bluetooth

- 8 Připojení smartphonu ke sluchátkům přes Bluetooth
- 9 Více připojení
- 9 Automatické opětovné připojení

Poslech zvuku pomocí sluchátek

- 10 Nošení sluchátek
- 11 Poslech hudby
- 12 Přijímání telefonních hovorů
- 13 Poslech okolního zvuku / Aktivní rušení hluku (ANC)

Nabíjení

- 14 Nabíjení pomocí kabelu
- 15 Popis UVnana
- 16 Kontrola stavu baterie

Připojení k aplikaci Bluetooth

- 17 Připojení k aplikaci LG TONE Free

Bezpečnostní opatření

- 18 Bezpečnostní upozornění a výstrahy
- 19 Bezpečnostní opatření při používání výrobku

Co je třeba zkontrolovat před nahlášením poruchy

- 20 Odstraňování problémů

Dodatek

- 21 Specifikace produktu

Bezpečnostní pokyny


- 22 Prevence ztráty sluchu
- 22 Další informace
- 22 Vystavení rádiovým frekvencím
- 23 Bezpečnostní opatření pro připojení Bluetooth
- 23 Informace o baterii
- 23 Registrované obchodní známky a licence
- 24 Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Návod na čištění

- 25 Čištění sluchátek


Popis produktu

I Nabíjecí pouzdro



- A** Náladové světlo: Když otevřete nabíjecí pouzdro, náladové světlo se zapne a vypne.
- B** Nabíjecí konektor pouzdra: Můžete nabíjet zařízení.
- C** UVnano LED: Pokud nabíjíte zařízení s připojenými sluchátky a zavřeným krytem, LED dioda UVnano funguje po dobu 10 minut.
- D** Indikátor stavu baterie (nahore): Můžete zkontrolovat stav baterie sluchátek nebo nabíjecího pouzdra.
- E** Indikátor UVnano (dole): Indikátor UVnano svítí modře, když je LED dioda UVnano v provozu.
- F** Nabíjecí koncovky sluchátek: Sluchátka můžete nabíjet tak, že je připojíte k nabíjecímu pouzdru.

Sluchátka



- (A) Mikrofon
- (B) Síťka reproduktoru (mikrofon)
- (C) Touchpad
- (D) Nabíjecí koncovky sluchátek


✓ Poznámka

- Dávejte pozor, aby se na nabíjecí koncovky sluchátek nedostaly cizí látky.

Připojení pomocí Bluetooth

1 Připojení smartphonu ke sluchátkům přes Bluetooth

- 1 Zapněte funkci Bluetooth® vašeho smartphonu nebo zařízení, které chcete připojit.
- 2 Otevřete kryt se sluchátky připojenými k nabíjecímu pouzdru. Modrý indikátor stavu baterie na přední straně bliká. Pokud indikátor stavu baterie neblíká nebo chcete-li připojit jiné než již připojené zařízení, stiskněte a podržte touchpad levého nebo pravého sluchátka na 3 až 5 sekund.



- 3 Když se v dolní části obrazovky smartphonu zobrazí vyskakovací okno Rychlé párování, dotkněte se ho a připojte se.
 - Podporován je pouze systém Android™ 6.0 nebo novější a je vyžadováno nastavení Bluetooth® a informací o poloze mobilního zařízení.
- 4 Pokud se nezobrazí vyskakovací okno pro připojení, vyberte a připojte [TONE-T60Q] v nabídce Bluetooth® smartphonu. (Pro uživatele systémů iOS nebo Android 5.0 nebo nižších)
 - TONE-T60Q_LE není v seznamu zařízení pro připojení Bluetooth® platným názvem modelu připojení. Zkontrolujte název modelu, který používáte, a připojte se pomocí názvu modelu, který neobsahuje LE.
 - Pokud se název modelu sluchátek na zařízení se systémem Android zobrazuje nestandardně, změňte název modelu v nabídce Bluetooth® v nastavení připojeného zařízení.

✓ Poznámka

- Chcete-li se připojit k jinému zařízení, proveďte výše uvedené postupy znovu.

Více připojení

Pokud používáte aplikaci LG TONE Free, můžete připojit a používat dvě zařízení, například smartphone a počítač, současně.

- 1 V aplikaci LG TONE Free aktivujte funkci Multi-Point a Multi-Pairing.
- 2 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a stejným způsobem proveďte připojení.
- 3 Stávající připojené zařízení se stane „hlavním připojeným zařízením“ a nově připojené zařízení se stane „pomocným připojeným zařízením“.
- 4 Funkci vícenásobného připojení můžete pohodlněji používat v podrobném nastavení Multi-Point a Multi-Pairing.

✓ Poznámka

- Když jsou obě zařízení připojena současně, hlavní funkce funguje na základě „hlavního připojeného zařízení“.
-

Automatické opětovné připojení

Pokud otevřete nabíjecí pouzdro sluchátek, automaticky se připojí k naposledy připojenému a používanému zařízení. (Pokud zařízení nelze najít, změní se na připojitelný režim.)

Pokud k automatickému připojení nedojde, vyhledejte sluchátka na připojovaném zařízení a připojte je ručně.


Poslech zvuku pomocí sluchátek

! Nošení sluchátek


1 Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a nasadte si je tak, aby pevně přiléhala k uším.

✓ Poznámka


- Pokud použijete ušní nástavec, který se přizpůsobí vašim uším, můžete zlepšit výkon aktivního rušení hluku (ANC). Můžete pak poslouchat hudbu s bohatou kvalitou zvuku.




2 Pokud nosíte sluchátka správně, můžete slyšet zvuk detekce opotřebení.






*Chcete-li nasadit nové náušníky, zarovnejte otvor náušníku s výstupkem sluchátka a upevněte jej.



Poslech hudby







Funkce	Způsob použití
Přehrát/Pozastavit	 : Dotkněte se levého nebo pravého sluchátka jednou.
Ovládání hlasitosti	 : Dotkněte se levého (snížení hlasitosti) nebo pravého sluchátka (zvýšení hlasitosti) dvakrát.
Další skladba	 : Dotkněte se levého nebo pravého sluchátka třikrát.

✓ Poznámka

- Způsob používání funkce můžete změnit v nastavení touchpadu v aplikaci LG TONE Free.

Přijímání telefonních hovorů



Funkce	Způsob použití
Přijímání telefonních hovorů	 : Dotkněte se levého nebo pravého sluchátka jednou.
Ukončení telefonního hovoru	 : Dotkněte se levého nebo pravého sluchátka dvakrát.
Odmítnutí hovoru	 : Dotkněte se levého nebo pravého sluchátka a přidrže ho.

Funkce volání ze smartphonu

Funkce/stav	Popis
Přijem hovorů / Při příjmu telefonních hovorů	Dotkněte se levého nebo pravého sluchátka jednou.
Uskutečňování hovorů / Čekání na použití	Pokud voláte ze svého smartphonu, hovor se automaticky připojí do náhlavní soupravy.
Přijímání dalšího hovoru během hovoru / Při hovoru	Pokud se jednou dotknete levého nebo pravého sluchátka, aktuální telefonní hovor se přepne do pohotovostního stavu a během hovoru můžete přijmout příchozí hovor. Pokud je stávající hovor přidržen, můžete jej na smartphonu ukončit. (Tato funkce se liší v závislosti na nastavení smartphonu.)


Poslech okolního zvuku / Aktivní rušení hluku (ANC)

Poslech okolního zvuku



Funkce poslechu okolního zvuku umožňuje slyšet zvuky zvenčí, takže můžete mít přehled o svém okolí a nebezpečí.

Aktivní rušení hluku (ANC)



Funkce aktivního rušení hluku (ANC) blokuje vnější zvuky během používání. Použijte ji, když nechcete být rušeni při poslechu hudby nebo sledování videa.


- **Pokud se dotknete levého nebo pravého sluchátka a podržíte jej**, můžete přepínat mezi aktivním rušením hluku (ANC) a poslechem okolního zvuku.
- Funkce poslechu okolního zvuku nebo aktivního rušení hluku (ANC) můžete nastavit v aplikaci LG TONE Free.
- V aplikaci LG TONE Free můžete nastavit režim poslechu a režim konverzace.
- Při použití funkce poslechu okolního zvuku nebo funkce aktivního rušení hluku (ANC) je dostupná doba kratší než při vypnutém stavu.
- Funkce poslechu okolního zvuku nebo funkce aktivního rušení hluku (ANC) funguje, když jste v pohotovostním režimu / posloucháte hudbu / během hovoru.
 - ANC je zkratka pro aktivní rušení hluku.

⚠ **Pozor**

- Při spuštění režimu okolního zvuku můžete náhle uslyšet hlasitý okolní zvuk. Při používání aktivního rušení hluku (ANC) ve venkovním prostředí dbejte na bezpečnost.
-

Nabíjení

| Nabíjení pomocí kabelu



Po připojení nabíjecího kabelu se na nabíjecím pouzdře zobrazí stav nabíjení.

✓ **Poznámka**

- Sluchátka a nabíjecí pouzdro se nabíjí současně.
 - Nabíjecí konektor nabíjecího pouzdra nepodporuje funkci napájení jiných zařízení, například smartphonu.
-

Popis UVnano

Nabíjecí pouzdro má zabudovanou LED diodu UVnano, která udržuje sluchátka v čistotě.

Pokud nabíjíte zařízení s připojenými sluchátky a zavřeným krytem, LED dioda UVnano funguje po dobu 10 minut.

* UVnano je složenina slov UV a nanometr, což je jednotka UV.



✓ Poznámka

- Indikátor UVnano je modrý, když je LED dioda UVnano v provozu.
- Nabíjecí pouzdro UVnano odstraňuje až 99,9 % škodlivých bakterií ze sluchátek.
- Bílý výrobek může mít na kontaktní části UVnano LED jinou barvu, ale na výkon to nemá žádný vliv.


⚠ Pozor

- Vezměte prosím na vědomí, že teplota sluchátek může být během provozu UVnano LED vyšší.

Kontrola stavu baterie

Pokud otevřete nabíjecí pouzdro, zobrazí se stav baterie sluchátek.

Pokud nejsou sluchátka připojena, zobrazí se stav baterie nabíjecího pouzdra.



Indikátor stavu baterie	Stav nabití baterie (nabíječka není připojena) / Stav nabití (nabíječka připojena)
Červená	20 % nebo méně / Nabíjení
Žlutá	20 % - 80 % / -
Zelená	80 % nebo vyšší / Plně nabitá

✓ Poznámka

- Pokud zavřete nabíjecí pouzdro, zobrazí se stav baterie nabíjecího pouzdra.
- Když se baterie v nabíjecím pouzdře zcela vybité, sluchátka nelze zapnout ani vypnout. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Indikátor stavu baterie

Stav	Operace
Režim vyhledávání Bluetooth®	Modrý indikátor stavu baterie bliká.
Baterie 20 % nebo méně	Červený indikátor stavu baterie se rozsvěcí a zhasíná.
Baterie 20 % - 80 %	Žlutý indikátor stavu baterie se rozsvěcí a zhasíná.
Baterie 80 % nebo více	Zelený indikátor stavu baterie se rozsvěcí a zhasíná.
Když dojde k chybě nabíjení	Červený indikátor stavu baterie bliká.
Když je baterie nabitá (připojená nabíječka)	Rozsvítí se červený indikátor stavu baterie.
Nabíjení baterie je dokončeno (nabíječka je připojena)	Rozsvítí se zelený indikátor stavu baterie.

Připojení k aplikaci Bluetooth

I Připojení k aplikaci LG TONE Free

- 1 Vyhledejte v obchodě Google Play nebo App Store na svém smarphonu LG TONE Free nebo naskenujte níže uvedený QR kód a nainstalujte aplikaci LG TONE Free.
- 2 Spuštěním aplikace můžete používat různé funkce (kontrola baterie sluchátek, hlasové upozornění, změna režimu ekvalizéru, kontrola informací o posledním připojeném místě, hledání mých bezdrátových sluchátek atd.) Podporován je pouze systém Android 7.0 nebo iOS 13 nebo vyšší.



<Android>



<iOS>

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní upozornění a výstrahy

Následující bezpečnostní opatření mají zabránit neočekávanému nebezpečí nebo poškození, proto si je důkladně přečtěte.

Bezpečnostní upozornění jsou rozdělena na „Výstrahy“ a „Varování“:

⚠ VÝSTRAHA: Nedodržení pokynů může mít za následek vážné zranění nebo poškození produktu.

⚠ Varování: Nedodržení pokynů může mít za následek zranění nebo poškození produktu.

⚠ Výstraha

- Zabraňte upuštění produktu z velké výšky.
 - Zabraňte styku alkoholu nebo benzenu s produktem.
 - Neskladujte produkt na vlhkém nebo prašném místě.
 - Nepokládejte na produkt těžké předměty.
 - Sluchátka byla testována v kontrolovaných laboratorních podmínkách s krytím IPX4. Odolnost vůči stříkající vodě. Před použitím je osušte. Nenabíjejte je, pokud jsou mokrá. Pouzdro nebylo testováno na stupeň krytí IPX4.
-

⚠ Pozor

- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte.
 - Neumisťujte produkt do blízkosti zdrojů nadměrného tepla nebo hořlavých materiálů.
 - V případě použití nekompatibilní nabíječky může dojít k poškození produktu.
 - Malé součásti výrobku uchovávejte mimo dosah kojenců nebo dětí.
 - Dejte pozor, aby se do konektorů nabíječky (nabíjecího konektoru pouzdra a napájecí zástrčky) nedostaly cizí předměty. Cizí předměty v konektorech nabíječky mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
 - Pokud máte implantován lékařský přístroj, poradte se před používáním tohoto zařízení s lékařem.
 - Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte baterii, která je součástí produktu.
 - Tento výrobek má vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout ani vyměnit.
 - Pokud baterii vyměníte nebo ji nevyměníte správně, může explodovat.
 - Lithium-ion baterie je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
 - Výměna baterie nequalifikovaným odborníkem může způsobit poškození zařízení.
 - Nelikvidujte baterii svévolně. Při likvidaci baterií postupujte podle místních předpisů.
 - Chcete-li zabránit zbytečné spotřebě energie, odpojte zařízení, jakmile je plně nabit. K nabíjení zařízení vždy používejte snadno přístupnou zásuvku.
 - V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
 - Neskladujte ani nepřevazujte při tlacích nižších než 11,6 kPa a ve výšce nad 15 000 m.
-

⚠️ Pozor

- Výměna baterie za nesprávný typ může poškodit pojistku (například v případě některých typů lithiových baterií).
 - Vyhození baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanická drčení či řezání baterie mohou vést k výbuchu.
 - Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
 - Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
 - Staré baterie nevyhazujte neopatrně. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru. Způsob likvidace se může lišit podle země a oblasti. Zlikvidujte baterii vhodným způsobem.
-

| Bezpečnostní opatření při používání výrobku

Pokud byl výrobek vystaven velkému množství potu, otřete jej.

Okolí sluchátek udržujte v čistotě.

Pokud nosíte sluchátka dlouho, může to způsobit bolest, a pokud vlhkost v uších zůstane dlouho, může to způsobit kožní potíže.

Co je třeba zkontrolovat před nahlášením poruchy



Odstraňování problémů

Pokud se při používání produktu objeví následující příznaky, zkontrolujte je znovu. Nemusí se jednat o poruchu.

Příznak	Příčina a řešení
Tlačítko Power nezapne přístroj.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabijte ji.
Pokud se sluchátky nelze uskutečnit hovor	<ul style="list-style-type: none">• Pokud váš smartphone nepodporuje funkci hands-free, nemůžete funkci volání používat.• Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabijte ji.
Pokud nemůžete sluchátka zaregistrovat do smartphonu	<ul style="list-style-type: none">• Otevřením krytu nabíjecího pouzdra zkontrolujte, zda je zapnuto napájení.• Zkontrolujte, zda jsou sluchátka přepnuta do režimu vyhledávání.<ul style="list-style-type: none">- Pokud se dotknete touchpadu na levé nebo pravé straně sluchátek a podržíte ho 3 až 5 sekund se sluchátky v nabíjecím pouzdře, přepne se do režimu vyhledávání.
Pokud jste vyměnili sluchátka nebo máte problémy s provozem (obnovení továrního nastavení).	<ul style="list-style-type: none">• Dotkněte se levého nebo pravého touchpadu sluchátek a podržte jej déle než 10 sekund se sluchátky v nabíjecím pouzdře.<ul style="list-style-type: none">- Indikátor stavu baterie nabíjecího pouzdra bliká červeně a probíhá obnovení továrního nastavení. Po obnovení továrního nastavení sluchátka znovu připojte.

Dodatek

Specifikace produktu

Obecná	Popis
Specifikace Bluetooth	V 5,3 (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)
Baterie	Sluchátka: Lithium-ion baterie 3,85 V / 51 mAh Nabíjecí pouzdro: Lithium-ion baterie 3,7 V / 390 mAh
Čas přehrávání hudby ze sluchátek a s nabíjecím pouzdrům	ANC vypnuto: Až do 9 a až do 29 hodin* ANC zapnuto: Až do 5 a až do 16 hodin*
Doba nabíjení	Sluchátka: během hodiny / Nabíjecí pouzdro: během 2 hodin Rychlonabíjení: 5 minut nabíjení až pro 60 minut přehrávání* • Při nabíjení pomocí kabelu při pokojové teplotě
Jmenovité vstupní napětí	Sluchátka: 5 V  , 102 mA Nabíjecí pouzdro: 5 V  , 500 mA

*Doba používání se může lišit v závislosti na připojeném smartphonu nebo funkcích použití, nastavení, síle signálu, provozní teplotě, použitím frekvenčním pásmu a dalších způsobech použití.

Provozní teplota	0 - 40 °C
Provozní vlhkost	5 až 60 %
Rozměry (mm) / Hmotnost (g)	Sluchátka: 21,5 mm (Š) x 27,7 mm (D) x 24,9 mm (V) / 5,1 g (Jedno sluchátko) Nabíjecí pouzdro: 54,5 mm (Š) x 54,5 mm (D) x 29,6 mm (V) / 35,9 g
FREKVENCE	2402 MHz ~ 2480 MHz

*Doba užívání se může lišit v závislosti na připojeném mobilním zařízení, používaných funkcích, nastavení, síle signálu, provozní teplotě, frekvenčním pásmu a dalších metodách užívání.

Bezpečnostní pokyny

I Prevence ztráty sluchu



Pokud je hlasitost náhlavní soupravy příliš vysoká, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Zvuk může znít normálně, ale pokud často posloucháte zvuky s vysokou hlasitostí, které mohou poškodit sluch, vaše uši si na ně časem zvyknou.

Pokud cítíte zvonění v uších nebo slyšíte slabý hlas, přestaňte poslouchat a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím rychleji může dojít k poškození sluchu.

Odborníci vám doporučují, abyste pro ochranu svého sluchu udělali následující kroky.

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy s vysokou hlasitostí.
- Vyhněte se zvyku zvyšovat hlasitost, abyste neslyšeli hlasité zvuky ve svém okolí.
- Pokud neslyšíte lidi ve svém okolí, ztlumte hlasitost.

Informace o nastavení maximálního limitu hlasitosti připojeného zařízení naleznete v uživatelské příručce dodané s připojeným zařízením.

I Další informace

Ochranná známka **Bluetooth®** a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Použití všech ochranných známek podléhá licenční smlouvě.

Loga Android, Google Play a Google Play a další související značky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.



I Vystavení rádiovým frekvencím

Tato LG stereo Bluetooth sluchátka slouží zároveň jako rádiový vysílač a přijímač. Při provozu komunikuje s mobilním zařízením vybaveným technologií Bluetooth přijímáním a vysíláním radiofrekvenčních elektromagnetických polí (mikrovln) ve frekvenčním rozsahu 2402 až 2480 MHz.

Vaše náhlavní souprava Bluetooth je navržena tak, aby při používání s jakýmkoli kompatibilním mobilním telefonem splňovala pokyny a limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené národními úřady a mezinárodními zdravotnickými institucemi.

Bezpečnostní opatření pro připojení Bluetooth

Na dosah a příjem signálů Bluetooth mají vliv následující prostředí:

- Pokud se mezi zařízením Bluetooth a připojeným zařízením nacházejí stěny, kov, lidská těla nebo jiné překážky.
- Pokud jsou v blízkosti používaných zařízení umístěna zařízení využívající signály na frekvenci 2,4 GHz (bezdrátové sítě LAN, bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby atd.).
- Pokud používáte zařízení Bluetooth (TV, notebook atd.) jiné než mobilní telefon, může být kvalita zvuku ovlivněna specifikacemi a výkonem zařízení.

Informace o baterii

Dobíjecí baterie má při správném zacházení dlouhou životnost. U nové baterie nebo baterie, která nebyla delší dobu používána, se může při prvním použití snížit její kapacita. Nevystavujte baterii extrémním teplotám, nikdy ne nad +50 °C nebo pod -10 °C. Pro dosažení maximální kapacity baterie ji používejte při pokojové teplotě. Pokud baterii používáte při nízkých teplotách, kapacita baterie se sníží. Baterii lze nabíjet pouze při teplotách od 0 do +45 °C.

Registrované obchodní známky a licence

Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



„Vyrobeno pro iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízením iPhone a byl mu udělen certifikát, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenes odpovědnost za užívání tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými normami. Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství společně se zařízením iPhone může ovlivnit kvalitu bezdrátového připojení.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránku <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zasláné e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.



RIZIKOVÁ SKUPINA 3

VÝSTRAHA: TENTO PRODUKT VYDÁVÁ UV-C ZÁŘENÍ. VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ OČÍ A POKOŽKY NESTÍNĚNÉMU VÝROBKU.

VÝSTRAHA: Pokud nenabíjíte nebo otevřete nabíjecí pouzdro, funkce UV nefunguje.

Symbols

~ : Střídavý proud (AC)

— : Stejnsměrný proud (DC)

⊞ : Zařízení třídy II

⏻ : Stav pohotovostního režimu.

| : Napájení je zapnuto.

⚡ : Nebezpečné napětí

Pravopisné chyby nebo nepřesný obsah tohoto návodu k použití může společnost LG Electronics změnit bez předchozího upozornění.

Výstupní úroveň se po vypnutí napájení automaticky vrátí na výstupní úroveň nepřesahující RS1.


Návod na čištění

Čištění sluchátek

Pravidelně čistěte otvor reproduktoru a větrací otvor, aby nebyly ucpány cizorodými látkami (kožní maz, ušní maz apod.).

* Pokud jsou otvor reproduktoru a větrací otvor ucpané, může dojít k nízké hlasitosti a šumu a ke snížení výkonu potlačení hluku.

- 1 Nejprve oddělte ušní koncovku a odstraňte cizí látky uvnitř ušní koncovky.



- 2 Poté otvor vyčistěte měkkým kartáčkem nebo vatovým tamponem.

Větrací otvor
(V závislosti na modelu může být umístěn jinak
nebo nemusí být vůbec.)

