



# MANUEL D'UTILISATION

# BARRE DE SON

# SANS FIL

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLES

SQC1 (SQC1, SPQ1-W)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.  
2409\_Rev02

## Consignes de sécurité



**ATTENTION :** AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.

CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.

Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.

Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.



**AVERTISSEMENT :** POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**ATTENTION :** L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

**ATTENTION :** N'utilisez pas de produits à haute tension à proximité de cet appareil.  
(Ex. : une tapette électrique) Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit en raison d'une décharge électrique.

**ATTENTION :** Aucune source de flamme nue, telles qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

**ATTENTION :** N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

**REMARQUE :** pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

**ATTENTION :** Veillez à ce qu'aucun enfant ne mette ses mains ou un objet quelconque dans le \*conduit du haut-parleur.

\* conduit du haut-parleur : orifice pour laisser passer les basses dans le caisson du haut-parleur (enceinte)

## PRÉCAUTIONS relatives au cordon d'alimentation

Le débranchement du la prise d'alimentation permet de couper l'alimentation. En cas d'urgence, la prise d'alimentation doit rester facilement accessible.

Consultez la page des spécifications de ce mode d'emploi pour vérifier les besoins en alimentation électrique.

Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation abîmés, ou des gaines de fil électrique abîmées ou craquelées présentent des dangers. Ces différentes anomalies peuvent être à l'origine d'un choc électrique ou d'un incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil, et si son aspect présente une anomalie ou une détérioration, cessez d'utiliser l'appareil, débranchez-le et faites remplacer le cordon par un cordon de recharge identique par un service de réparation autorisé. Veillez à utiliser le cordon dans des conditions normales, en évitant de le tordre, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil.

**ATTENTION :** Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

## Pour les modèles utilisant une batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

**ATTENTION:** Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un type inadapté.

## Pour les modèles utilisant une batterie intégrée

Ne pas stocker ni transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa et au-dessus de 15 000 m d'altitude.

- Remplacement par une batterie d'un mauvais type qui peut nuire à la protection (cas, par exemple, de certains types de batteries au lithium) ;
- mise au rebut d'une batterie dans du feu ou dans un four brûlant, écrasement ou découpe mécanique d'une batterie, qui peuvent provoquer une explosion ;
- laisser une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables , et
- batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.

## Symboles

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| ~  | Désigne le courant alternatif (CA). |
| == | Désigne le courant continu (CC).    |
| □  | Désigne un matériel de classe II.   |
| ⊕  | Désigne la mise en veille.          |
|    | Désigne la mise en marche.          |
| ⚡  | Désigne une tension dangereuse.     |

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

# Table des matières

## 1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Introduction
- 6 – Symboles utilisés dans ce manuel
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 8 Panneau arrière
- 9 À propos de l'état des voyants
- 11 Installation de la barre de son

## 2 Raccordements

- 12 Raccordement de l'adaptateur secteur
- 12 Connexion sans fil au caisson de basses
- 14 Raccordement à votre téléviseur
- 14 – Avec un câble optique
- 14 Raccordement d'appareils auxiliaires
- 14 – Raccordement à l'entrée optique
- 15 – Connexion d'entrée PORTABLE IN
- 15 – Connexion USB
- 15 – Périphériques USB compatibles
- 16 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 16 – Fichiers compatibles

## 3 Utilisation

- 18 Fonctions de base
- 18 – Utilisation en mode USB
- 18 Autres opérations
- 18 – DRC (Dynamic Range Control)
- 18 – Désactivation temporaire du son
- 18 – Utilisation de la télécommande de votre téléviseur
- 19 – Affichage automatique de Variateur
- 19 – Arrêt automatique
- 19 – ALIMENTATION AUTOMATIQUE Marche/Arrêt
- 20 – Changement automatique de fonction
- 21 Utilisation de la technologie BLUETOOTH®
- 21 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 22 – Verrouillage de la connexion BLUETOOTH (verrouillage BT)
- 23 Réglage du son
- 23 – Réglage de l'effet son
- 23 – Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse

## 4 Dépannage

- 24 Dépannage
- 24 – Généralités
- 25 – REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

## 5 Annexe

- 26 Marques de commerce et licences
- 27 Spécifications
- 28 Entretien
- 28 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5

## Fonctionnalités uniques

## Introduction

### Arrêt automatique

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui permet d'économiser l'énergie.

### Entrée appareil portable

Écoute de musique depuis votre périphérique portable (baladeur MP3, ordinateur portable, smartphone, etc.).

### BLUETOOTH®

Écoute de musique stockée sur un périphérique Bluetooth.

### Lecture USB

Écoute de musique stockée sur un périphérique USB.

### Symboles utilisés dans ce manuel



#### Remarque


Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.




#### Attention

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

## Télécommande



### Changement de la pile



Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez les piles en respectant la polarité  $\oplus$  et  $\ominus$ .

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

### ..... 1 .....

$\odot$  (Veille) : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil et de passer en mode veille.

F (Fonction) : Sélectionne la fonction.

OPTICAL : Sélectionne la fonction optique.

$\triangleleft$  (Sourdine) : permet de mettre le son en sourdine.

STANDARD : permet de sélectionner un son standard.

**BASS BLAST:** Renforce les graves et un son puissant.

VOL (Volume)  $+$ / $-$  : permet de régler le volume des enceintes.

### ..... 2 .....

$\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  (Saut/Recherche) :

- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Recherche une section dans un fichier.

$\blacktriangleright\!\!\!$  (Lecture/Pause)

- Permet de démarrer la lecture.
- Permet de mettre la lecture en pause.

DRC ON/OFF :


- Allume ou éteint la fonction DRC. (Page 18)
- Commande l'appareil à l'aide de la télécommande. (Page 18)

WOOFER LEVEL  $+$ / $-$  : permettent de régler le niveau sonore du caisson de basse.

AUTO POWER ON/OFF :


- permet d'activer ou de désactiver la fonction AUTO POWER. (Page 19)
- Permettent d'activer ou de désactiver la fonction de verrouillage de la connexion Bluetooth. (Page 22)

## Panneau avant



- [1]** Voyant de veille (rouge)
- [2]** Voyant de fonction (blanc)
- [3]** Capteur de la télécommande
- [4]** Les touches sont situées à l'arrière.

## Panneau arrière



- [1]** **+/-** (Volume) : Permet d'ajuster le volume.
- F** (Fonction) : Sélectionne la fonction.
- P** (Veille)
- [2]** (USB) : Connecter à un périphérique USB.
- [3]** **PORT.IN** (Portable) : Connecter à un appareil portable.
- [4]** **OPT. IN** (Optique) : Connecter à un appareil optique.
- [5]** **DC IN** : Branchez sur l'adaptateur secteur.

## À propos de l'état des voyants

| Voyant  | Condition                     | Description   |
|---|-------------------------------|---|
| OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE<br> USB | Le voyant OPTICAL s'allume.   | La fonction OPTICAL est sélectionnée.                 |
| OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE<br> USB | Le voyant USB s'allume.       | La fonction USB est sélectionnée.                     |
| OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE<br> USB | Le voyant USB clignote.       | La lecture USB est en pause.                          |
| OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE<br> USB | Le voyant Bluetooth s'allume. | L'appareil est jumelé avec un périphérique Bluetooth. |
| OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE<br> USB | Le voyant Bluetooth clignote. | En attente de connexion Bluetooth.                    |
| OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE<br> USB | Le PORTABLE LED s'allume.     | La fonction PORTABLE est sélectionnée.                |



### Remarque

- Lorsque vous appuyez sur une touche quelconque, le voyant de veille (rouge) sur l'unité principale clignote.
- Lorsque vous appuyez sur la touche  (Sourdine), le voyant de veille (rouge) clignote lentement.
- Lorsque cet appareil atteint un volume minimum, la LED de veille (Rouge) s'allume pendant 2 secondes et clignote lentement.
- Lorsque cet appareil atteint son volume maximal, le voyant de veille (rouge) s'allume pendant 2 secondes.
- Lorsque vous appuyez sur les touches de volume (+/-) de façon continue, le voyant de veille (rouge) clignote rapidement.

## Fonctions utiles pour l'utilisation de l'appareil.

| Fonction   | Description  | À faire | Action   |
|--|--|---------|--|
| Télécommande TV Marche/Arrêt<br>(Page 18)                | Cela vous permet de contrôler le volume de cet appareil à l'aide de votre télécommande, même celles provenant d'un autre fabricant.<br>Par défaut, cette fonction est réglée sur marche. | ALLUMÉ  | Maintenez la touche <b>DRC ON</b> de la télécommande enfoncee pendant environ 2 secondes.<br>La LED (Rouge) veille clignotera une fois.  |
|  |  | ÉTEINT  | Maintenez enfoncee la touche <b>DRC OFF</b> de la télécommande pendant environ 2 secondes.<br>La LED (Rouge) veille clignotera une fois.   |
| Verrouillage BT (Bluetooth)<br>Marche/Arrêt<br>(Page 22) | Cela vous permet de connecter un appareil <b>Bluetooth</b> uniquement dans les fonctions <b>Bluetooth</b> .<br>Par défaut, cette fonction est réglée sur arrêt.                          | ALLUMÉ  | Maintenez enfoncee la touche <b>AUTO POWER ON</b> de la télécommande pendant environ 2 secondes dans la fonction <b>Bluetooth</b> .<br>La LED (Rouge) veille clignotera une fois.  |
|  |  | ÉTEINT  | Maintenez enfoncee la touche <b>AUTO POWER OFF</b> de la télécommande pendant environ 2 secondes dans la fonction <b>Bluetooth</b> .<br>La LED (Rouge) veille clignotera une fois. |
| Mise sous tension<br>Marche/Arrêt<br>(Page 19)           | Cela permet à l'appareil d'allumer ou d'éteindre automatiquement à l'aide de signaux entrants : Optique ou <b>Bluetooth</b> .<br>Par défaut, cette fonction est réglée sur marche.       | ALLUMÉ  | Appuyez sur <b>AUTO POWER ON</b> sur la télécommande.<br>La LED (Rouge) veille clignotera une fois.  |
|  |  | ÉTEINT  | Appuyez sur <b>AUTO POWER OFF</b> sur la télécommande.<br>La LED (Rouge) veille clignotera une fois.   |

# Installation de la barre de son

1

Démarrage

Vous pouvez écouter des éléments sonores en branchant l'unité à un autre appareil : télévision, lecteur Blu-ray, lecteur DVD, etc.

Placez l'unité devant la télévision et branchez-la à l'appareil souhaité (voir pages 12 à 15).

Vous pouvez placer le subwoofer sans fil n'importe où dans votre pièce. Mais il est préférable de placer le subwoofer près de l'unité principale. Tournez-le légèrement vers le centre de la pièce pour réduire les reflets du mur.



## Attention

- Pour de meilleures performances d'une connexion sans fil, comme le **Bluetooth** ou du caisson d'extrêmes graves, il ne faut pas placer l'unité sur un meuble métallique car la connexion sans fil communique à travers un module placé sur le bas de l'appareil.
- Faites attention à ne pas rayer la surface de l'unité/du subwoofer lorsque vous les installez ou les déplacez.




## Remarque

Pour l'utilisation du bouton de commodité, il est recommandé de prendre une certaine distance entre la barre de son et votre téléviseur lorsque vous installez la barre de son.

## Raccordement de l'adaptateur secteur

Raccordez l'enceinte à l'alimentation avec l'adaptateur secteur fourni.

1. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans le connecteur DC IN.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur.



### Attention

Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas l'alimentation électrique d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation pourrait endommager l'appareil et annuler votre garantie.

## Connexion sans fil au caisson de basses

### Voyant du caisson de basse sans fil

| Couleur du voyant        | Description   |
|--------------------------|---|
| Vert (clignotant)        | La connexion est en cours.  |
| Vert                     | La connexion est terminée   |
| Rouge                    | Le caisson d'extrêmes graves sans fil est en mode attente ou la connexion a échoué. |
| Éteint (Pas d'affichage) | Le câble d'alimentation du caisson de basse sans fil est déconnecté.                |


### Configuration initiale d'un identifiant de connexion pour le caisson de basse sans fil

1. Branchez le cordon d'alimentation de la barre de son et le subwoofer sans fil à la prise.
2. Allumez la barre de son. La barre de son et le subwoofer sans fil seront **automatiquement** connectés.

## Jumelage sans fil manuel

Si la connexion échoue, le caisson de basse sans fil ne diffuse aucun son et le voyant reste allumé en rouge. Pour résoudre le problème, suivez les étapes ci-dessous.


1. Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basse sans fil.



- Le voyant vert à l'arrière du caisson de basse sans fil se met à clignoter rapidement.  
(Si le voyant vert ne clignote pas, appuyez et maintenez **Pairing**.)
  - 2. Allumez l'unité principale.
  - 3. Le jumelage est terminé.
- Le voyant vert à l'arrière du caisson de basse sans fil s'allume.

### ! Remarque


- Il faut quelques secondes (et peut être plus) pour que l'appareil et le caisson de basse communiquent entre eux et émettent un son.
- Plus l'unité principale et le subwoofer sont proches, meilleure est la qualité sonore. Il est recommandé d'installer l'unité principale et le subwoofer aussi près que possible et d'éviter les cas ci-dessous.
  - Il y a un obstacle entre l'unité principale et le subwoofer sans fil.
  - Un appareil utilise la même fréquence avec une connexion sans fil, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
  - Gardez la barre de son et le subwoofer sans fil loin de l'appareil (par ex. Routeur sans fil, four à micro-ondes, etc.) au moins 1 m pour éviter les interférences sans fil.



## Raccordement à votre téléviseur

### Avec un câble optique

- Connectez la prise OPT. IN à l'arrière de l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble OPTICAL.



- Sélectionnez la source d'entrée sur Optical en appuyant plusieurs fois sur **OPTICAL** de la télécommande ou sur **F**.

Vous pouvez voir la OPTICAL LED s'allume.  
Ensuite, la fonction optique est sélectionnée.




#### Remarque

- Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.
- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur via cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseur, vous devez d'abord sélectionner l'option des enceintes externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur)
- Configurez la sortie sonore de la TV pour pouvoir écouter le son via cette unité :  
Menu des réglages de la TV → [Son] → [TV Sortie son] → [Haut-parleur externe (Optical)]
- Les détails du menu des réglages de la TV varient selon le fabricant ou les modèles de votre TV.

## Raccordement d'appareils auxiliaires

### Raccordement à l'entrée optique

Connectez une prise de sortie optique de dispositifs externes à la prise OPT. IN.




- Connectez la prise OPT. IN à l'arrière de l'appareil à la prise OPTICAL OUT de votre appareil externe.
  - Sélectionnez la source d'entrée sur Optical en appuyant plusieurs fois sur **OPTICAL** de la télécommande ou sur **F**.
- Vous pouvez voir la OPTICAL LED s'allume.  
Ensuite, la fonction optique est sélectionnée.
- Écoutez le son.



#### Remarque

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.

## Connexion d'entrée PORTABLE IN




## Écoute de la musique depuis votre lecteur portable

Vous pouvez utiliser l'unité pour lire la musique stockée sur différents lecteurs portables ou appareils externes.

1. Connectez le lecteur portable au connecteur PORT. IN de l'appareil en utilisant un câble stéréo de 3,5 mm.
  2. Sélectionnez la source d'entrée sur PORTABLE en appuyant plusieurs fois sur F.
- Vous pouvez voir la LED PORTABLE s'allume. La fonction PORTABLE est ensuite sélectionnée.
3. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

## Connexion USB

Branchez un appareil USB au port USB à l'arrière de l'appareil.



Pour plus d'information sur la lecture de fichiers sur USB, consultez la page 18.

Retrait du périphérique USB de l'appareil:

1. Choisissez une fonction ou un mode différent.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

## Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : Appareils prenant en charge USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.

## Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après le raccordement à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur ou égal à 999.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Le système de fichiers exFAT n'est pas pris en charge par cet appareil. (les systèmes FAT16/FAT32 sont disponibles).
- Il se peut que certains périphériques ne soient pas reconnus par l'appareil, notamment:
  - Disques durs externes
  - Lecteurs de cartes
  - Périphériques verrouillés
  - Périphériques USB de type disque dur
  - Concentrateurs USB
  - Appareils utilisant un câble d'extension USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - Appareil Android

## Fichiers compatibles

### Fréquence d'échantillon

MP3 : dans les 32 à 48 kHz

WMA : dans les 32 à 48 kHz

### Débit binaire

MP3 : dans les 80 à 320 kbps


WMA : dans les 56 à 128 kbps

- Nombre maximal de fichiers : 999.
- Nombre maximal de répertoires : 99.
- Un fichier protégé par GDN (Gestion des droits numériques) n'est pas pris en charge par l'unité.
- Les fichiers vidéo sur le périphérique de stockage USB ne peuvent pas être lus.
- La lecture sera plus ou moins bonne selon les performances de votre appareil USB.



## Remarque

- Les dossiers et les fichiers de l'appareil USB sont reconnus comme indiqué ci-dessous.



- Les fichiers seront lus un par un depuis le fichier ① jusqu'au fichier ⑩.
- Les fichiers seront lus dans l'ordre enregistré, qui peut varier selon les particularités de l'enregistrement.
- Cet appareil ne vous permet pas de voir les dossiers ou fichiers.

## Fonctions de base

### Utilisation en mode USB

- Raccordez le périphérique USB au port USB.
  - Sélectionnez la source d'entrée sur USB en appuyant plusieurs fois sur F.
- Vous pouvez voir que le voyant USB s'allume. Ensuite, la fonction USB est sélectionnée.

| Pour                                  | Action   |
|---------------------------------------|--|
| Démarrage de la lecture               | Appuyez sur <b>▷I</b> sur la télécommande.   |
| Suspension de la lecture              | Pendant la lecture, appuyez sur <b>▷I</b> sur la télécommande.   |
| Accès au fichier précédent/ suivant   | Pendant la lecture, appuyez sur la touche <b>▷I</b> de la télécommande pour aller au fichier suivant.<br>Avant les 2 premières secondes de lecture, appuyez sur la touche <b>KKI</b> de la télécommande pour aller au fichier précédent.<br>Après 3 secondes de lecture, appuyez sur la touche <b>KKI</b> de la télécommande pour aller au début du fichier. |
| Recherche une section dans un fichier | Appuyez et maintenez <b>KKI / ▷I</b> de la télécommande enfoncée pendant la lecture et relâchez-la au point que vous souhaitez écouter.  |
| Reprendre la lecture                  | L'unité mémorise la chanson en cours de lecture avant de changer de fonction ou d'éteindre l'unité.  |



#### Remarque

- Le point de reprise peut être supprimé quand vous retirez le câble d'alimentation ou en retirant le périphérique USB de l'appareil.
- Si la fonction USB est inopérante, vérifiez que la fonction USB est bien sélectionnée.
- Lorsque vous mettez la lecture USB en pause, le voyant USB sur l'unité principale clignote.

## Autres opérations

### DRC (Dynamic Range Control)

Eteignez le son lorsque le volume est réduit pour empêchez une augmentation soudaine du son (uniquement Dolby Digital). Cette fonction est activée ou désactivée lorsque vous appuyez sur **DRC ON/OFF**.

### Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **AK** (Sourdine) pour mettre l'appareil en sourdine.

Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche **AK** (Sourdine) de la télécommande ou modifiez le volume.

### Utilisation de la télécommande de votre téléviseur

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cette unité en vous servant de la télécommande de votre téléviseur même avec des produits d'autres fabricants.

Les fonctions pouvant être contrôlées sont les suivantes : augmenter/diminuer le volume et mute.

Appuyez et maintenez la touche **DRC ON** de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes. La LED de veille clignote une fois. Et puis cette fonction est activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez et maintenez la touche **DRC OFF** enfoncée pendant environ 2 secondes. La LED de veille clignote une fois. Et puis cette fonction est désactivée.



#### Remarque

- Marques de téléviseurs pris en charge

|       |           |         |         |
|-------|-----------|---------|---------|
| LG    | Panasonic | Philips | Samsung |
| Sharp | Sony      | Toshiba | Vizio   |

- Assurez-vous que la sortie son de votre téléviseur est réglée sur [Haut-parleur externe].
- Il se peut que la fonction soit inopérante selon la télécommande.
- Cette fonction est inopérante sur la télécommande du téléviseur LG.

## Affichage automatique de Variateur

La LED de fonction sera assombrie automatiquement s'il n'y a pas d'entrée de touche pendant 15 secondes.

Lorsque vous appuyez sur un bouton, le voyant de fonction s'allume.

## Arrêt automatique

L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'unité principale n'est pas connectée à un périphérique externe et n'est pas utilisée pendant 15 minutes.

## ALIMENTATION AUTOMATIQUE Marche/Arrêt

Cet appareil s'allume automatiquement par une source d'entrée: Optique ou **Bluetooth**.

Lorsque vous allumez votre TV ou un appareil externe connecté à cette unité, cette dernière reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre appareil.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**.

Vous activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur la touche **AUTO POWER ON/OFF**.

### ! Remarque

- Une fois allumée par la fonction AUTO POWER, l'unité s'éteindra automatiquement si, au bout d'un certain temps, elle ne reçoit aucun signal de l'appareil externe.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas être mis en marche automatiquement par la fonction AUTO POWER. Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction AUTO POWER lorsqu'un signal optique est reçu après 5 secondes d'absence de signal.
- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Si vous vous déconnectez de la connexion **Bluetooth** à partir de cette unité, certains appareils **Bluetooth** continueront d'essayer de se connecter à l'unité. Il est donc recommandé de se déconnecter de la connexion avant d'éteindre l'unité.
- Lorsque vous allumez cette unité pour la première fois, la fonction Mise en marche Auto est activée.
- Pour utiliser cette fonction, l'unité principale doit être enregistrée dans la liste des périphériques **Bluetooth** jumelés.
- Vous pouvez régler la fonction AUTO POWER uniquement lorsque cet appareil est allumé.

## Changement automatique de fonction

Cet appareil reconnaît les signaux d'entrée tels que les signaux Optiques, **Bluetooth** et Portables et modifie ensuite la fonction appropriée automatiquement.

### Lorsqu'un signal Optical arrive

Lorsque vous allumez l'appareil externe connecté à cette unité par un câble optique, cette unité passe en fonction Optical. Vous pouvez entendre le son à partir de votre appareil.

### Lorsque vous essayez de connecter un appareil Bluetooth

Lorsque vous essayez de connecter votre appareil **Bluetooth** à cette unité, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Vous pouvez écouter votre musique sur l'appareil **Bluetooth**.

### Quand un câble stéréo de 3,5 mm est connecté

Lorsque vous connectez votre appareil portable à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm, cet appareil change la fonction en Portable. Vous pouvez entendre la musique de votre appareil.

#### ! Remarque

- Le passage en fonction Optical s'effectue au bout de cinq secondes de non-réception de signal.
- Si la fonction de verrouillage de la connexion **Bluetooth** est fixée, la connexion **Bluetooth** sera uniquement disponible sur la fonction **Bluetooth**. (Page 22)

# Utilisation de la technologie BLUETOOTH®

## À propos de la technologie BLUETOOTH

**Bluetooth** est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques qui utilisent la même fréquence ou si vous connectez des périphériques **Bluetooth** dans les pièces voisines.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Périphériques compatibles : smartphone, MP3, ordinateur portable, etc.
- Technologie **Bluetooth** 5.3
- Codec : SBC

## Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

## Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH

### Jumelage de votre appareil avec un périphérique Bluetooth

Avant de commencer la procédure d'appariement, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique intelligent est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la source d'entrée sur **Bluetooth** en appuyant plusieurs fois sur **F**.
  - Le voyant **Bluetooth** se met à clignoter.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom "LG SQC1 (XX)".



### Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG SQC1 (08)" sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.

3. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le voyant **Bluetooth** s'allume.
4. Écoute de musique  
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

### ! Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
  - un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
  - un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si la connexion **Bluetooth** ne fonctionne pas correctement, essayez de la jumeler à nouveau.
- Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par les autres ondes électroniques.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois et le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** avec un smartphone, un MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.

### ! Remarque

- Lorsque cet appareil n'est pas connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le voyant **Bluetooth** clignote.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (périphérique iOS, etc.) à ce périphérique ou que vous utilisez le périphérique, le niveau de volume peut être synchronisé entre eux.
- Vous pouvez contrôler votre périphérique **Bluetooth** à l'aide des touches **KK / KK** (Saut) et **PI** (Lecture/Pause) de la télécommande.
- Si vous passez à une autre fonction après la connexion **Bluetooth**, la connexion **Bluetooth** sera déconnectée. Et vous revenez à la fonction **Bluetooth**, la connexion **Bluetooth** sera automatiquement connecté.

## Verrouillage de la connexion **BLUETOOTH** (verrouillage BT)

Vous pouvez limiter la connexion **Bluetooth** à la seule fonction **Bluetooth** qui empêche une connexion **Bluetooth** involontaire.

Maintenez enfoncée la touche **AUTO POWER ON** de la télécommande pendant environ 2 secondes dans la fonction BT (**Bluetooth**). La LED de veille clignote une fois. Et puis cette fonction est activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez et maintenez la touche **AUTO POWER OFF** de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes en mode **Bluetooth**. La LED de veille clignote une fois. Et puis cette fonction est désactivée.

### ! Remarque

Même si vous configurez le verrouillage de connexion **Bluetooth** sur Marche, cette barre de son se met en marche sous la fonction Auto Power. Désactivez la fonction Auto Power pour empêcher que ça arrive. (Page 19)

## Réglage du son

### Réglage de l'effet son

Cet appareil comporte deux champs acoustiques surround prérglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche correspondante.

| Effet sonore | Description                             |
|--------------|---|
| STANDARD     | Vous pouvez profiter d'un son optimisé. |
| BASS BLAST   | Renforce les graves et un son puissant. |



#### Remarque

- Dans certains modes d'effets sonores et certaines enceintes, aucun son ne se fait entendre ou le son est très faible.  
Il se peut que cela ne soit pas un dysfonctionnement selon le mode sonore et la source audio.
- Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode d'effets sonores après avoir modifié l'entrée et parfois même après un changement de fichier sonore.

### Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse

Vous pouvez ajuster le niveau sonore du subwoofer selon vos préférences.

Appuyez sur **WOOFER LEVEL +/—** sur la télécommande pour régler le niveau du woofer.



#### Remarque

Lorsque le niveau sonore du subwoofer atteint le maximum ou le minimum, le voyant de veille sur l'unité principale s'allume en rouge pendant 2 secondes.

# Dépannage

## Généralités

4

Dépannage

| PROBLÈME   | CAUSE ET SOLUTION   |
|--|---|
| L'unité ne fonctionne pas correctement.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe raccordé (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la.</li> <li>Débranchez le cordon d'alimentation de cette unité et de l'appareil externe connecté (TV, woofers, lecteur DVD, ampli, etc.) et essayez de les brancher à nouveau.</li> <li>Le réglage précédent peut ne pas être enregistré si l'appareil est hors tension.</li> </ul>  |
| Pas d'alimentation                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est débranché.<br/>Branchez le cordon d'alimentation.</li> <li>Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.</li> </ul>   |
| Absence de son   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Une source d'entrée incorrecte est sélectionnée.<br/>Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la source correcte.</li> <li>La fonction mutet est activée.<br/>Appuyez sur  (Sourdine) ou modifiez le volume pour annuler la fonction mutet.</li> <li>Lorsque vous utilisez une connexion à un appareil externe (set top box, appareil Bluetooth, etc.), ajustez le niveau du volume sonore de l'appareil.</li> </ul> |
| Absence de son sur le caisson de basse                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation du caisson de basse n'est pas raccordé.<br/>Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.</li> <li>Le jumelage entre l'unité et le caisson sans fil est déconnecté.<br/>Connectez l'unité et le caisson. (page 12)</li> </ul>  |
| La télécommande ne fonctionne pas correctement           | <ul style="list-style-type: none"> <li>La télécommande est trop éloignée de l'appareil.<br/>Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil.</li> <li>Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil.<br/>Retirez l'obstacle.</li> <li>Les piles de la télécommande sont vides.<br/>Remplacez les batteries par des neuves.</li> </ul>  |
| La fonction AUTO POWER est inopérante                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la connexion de l'appareil externe (TV, lecteur DVD/Blu-Ray ou appareil Bluetooth).</li> <li>Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.</li> </ul>   |
| L'appareil ne se connecte pas au périphérique Bluetooth. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivez la fonction de verrouillage de la connexion Bluetooth. (page 22)</li> </ul>   |

| PROBLÈME                                     | CAUSE ET SOLUTION  |
|--|--|
| Le son retransmis par l'appareil est faible. | <p>Vérifiez les détails ci-dessous et ajustez l'unité en fonction de ces derniers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Changez l'état [ON] de la fonction DRC à [OFF] à l'aide de la télécommande.</li> <li>Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le paramètre AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) sur le Menu du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM].</li> <li>Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le paramètre AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) sur le Menu Configuration du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM].</li> </ul> |
| L'USB n'est pas reconnu.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formatez l'appareil USB et connectez-le à nouveau.<br/>Pour formater le périphérique USB, sélectionnez le système de fichiers disponible. (page 16)</li> </ul>  |

## REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

| PROBLÈME   | CAUSE ET SOLUTION   |
|--|---|
| Cet appareil peut subir des interférences sans fil.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La connexion sans fil peut ne pas fonctionner normalement dans une zone où le signal est faible.</li> <li>Installez l'appareil suffisamment près du caisson de basse sans fil.</li> <li>Pour des performances optimales, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique.</li> </ul>   |
| Le périphérique <b>Bluetooth</b> peut ne pas fonctionner correctement ou faire du bruit dans les cas suivants. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur du périphérique <b>Bluetooth</b> ou la barre de son.</li> <li>En présence d'un obstacle ou d'un mur, ou bien lorsque l'appareil est installé dans un endroit confiné.</li> <li>Si un autre appareil (réseau local sans fil, équipement médical ou micro-ondes) utilise la même fréquence, laissez une distance aussi grande que possible entre les appareils.</li> <li>Lorsque vous connectez l'appareil au périphérique <b>Bluetooth</b>, faites en sorte que les appareils soient aussi proches que possible l'un de l'autre.</li> <li>Si l'appareil est trop loin du périphérique <b>Bluetooth</b>, la connexion est interrompue et un dysfonctionnement peut se produire.</li> </ul> |

## Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le logo représentant un double D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# Spécifications

| Général   |   |
|---|---|
| Consommation  | Reportez-vous à l'étiquette principale apposée sur l'appareil.  |
| Adaptateur secteur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modèle : A931-230087W-M21</li> <li>Fabricant : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.</li> <li>Entrée : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li> <li>Sortie : 23,0 V <math>\frac{---}{---}</math> 0,87 A</li> </ul> |
| Dimensions (L x H x P)  | Environ 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm (avec socle)   |
| Température de fonctionnement                                   | 5 °C à 35 °C  |
| Humidité de fonctionnement                                      | 5 % à 90 %  |
| Alimentation du bus   | 5 V $\frac{---}{---}$ 500 mA  |
| Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz  |
| Format audio d'entrée numérique disponible                      | Dolby Audio, PCM  |
| Entrées   |   |
| OPT. IN (Entrée audionumérique)                                 | 0 dBfs, prise optique x 1   |
| PORTE. IN (Entrée portable)                                     | 0,32 Vrms (prise stéréo de 3,5 mm) x 1  |
| Amplificateur (puissance de sortie RMS)                         |   |
| Total   | 160 W RMS   |
| Avant   | 30 W RMS x 2 (8 $\Omega$ à 1 kHz, 10% THD)  |
| Caisson de basse  | 100 W RMS (3 $\Omega$ à 100 Hz, 10% THD)  |
| Caisson de basse sans fil                                       |   |
| Alimentation  | Reportez-vous à l'étiquette principale du caisson de graves.  |
| Consommation  | Reportez-vous à l'étiquette principale du caisson de graves.  |
| Type  | 1 haut-parleur 1 voie   |
| Impédance   | 3 $\Omega$  |
| Puissance nominale  | 100 W RMS   |
| Puissance maximale  | 200 W RMS   |
| Dimensions (L x H x P)  | Environ 171,8 mm x 301,0 mm x 204,0 mm  |

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

# Entretien

## Manipulation de l'appareil

### Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

### Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

### Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

