



GUIA RÁPIDA / SIMPLE MANUAL

Bocina Bluetooth portátil Portable Bluetooth Speaker



Antes de operar su producto lea este manual y guardelo para futuras referencias.
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

XT7S



COV30761905

www.lg.com/mx
www.lg.com/cac
www.lg.com/co
www.lg.com/pe
www.lg.com/cl
2309_Rev01



Descargar manual
Download Manual


<Android>



<iOS>



Descargar la aplicación
Download App




Conectar y usar la bocina

1 Cargue la bocina antes de usarla. Para ello, conecte la bocina al puerto USB de la televisión StanbyME mediante el cable USB.





- ⓘ La bocina se puede cargar mientras la televisión está encendida.
- ⓘ Si la bocina está conectada a la televisión y se alimenta mediante la batería, el tiempo de uso de la televisión podría acortarse. Para un uso continuado, conecte la alimentación a la televisión.
- ⓘ Cuando conecte la bocina a la televisión, coloque el monitor televisión en horizontal.
- ⓘ Puede cargar la bocina sin la televisión usando su propio adaptador de ca para realizar la carga.

2 Conecte la bocina a la televisión StanbyME mediante Bluetooth

• Conexión automática (conexión inicial)

- 1 Encienda la televisión.
- 2 Pulse el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla.
- 3 La televisión busca y se conecta a esta bocina para que pueda escuchar el sonido de la televisión.






• Conexión manual

- 1 Pulse el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea. Si el LED no parpadea, presione el botón **Bluetooth** .
- 2 Presione  →  (Salida de sonido) en la televisión StanbyME y seleccione [Dispositivo **Bluetooth**] o [Dispositivo **Bluetooth**+Bocina interna] y, a continuación, [Lista de dispositivos].
 - Si elige [Dispositivo **Bluetooth**], busque y seleccione "LG-XT7S(XX)" en la lista de dispositivos conectables.

– Si elige [Dispositivo **Bluetooth**+Bocina interna], seleccione [Conectar una bocina]. A continuación, busque y seleccione "LG-XT7S(XX)" en la lista de dispositivos conectables.

- ③ Una vez que la televisión esté conectada por **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá y podrá escuchar el sonido de la televisión a través de la bocina.

③ Conecte la bocina a un celular mediante Bluetooth

- ① Apague la televisión StanbyME. Pulse el botón **Encendido/Apagado**  en la bocina para encenderla. El LED **Bluetooth** parpadea. Si el LED no parpadea, presione el botón **Bluetooth** .
- ② Presione el botón **Ajustes**  en el celular y seleccione **Bluetooth**. Active la función **Bluetooth**. (**Apagado**  > **Encendido** )
- ③ Busque "LG-XT7S (XX)" en la lista de dispositivos del celular y conéctese al dispositivo. Cuando el celular esté conectado al producto mediante **Bluetooth**, el LED **Bluetooth** se encenderá.

- ④ En el celular, reproduzca la música que elija.



ⓘ Si reinicia la bocina y se conecta a un dispositivo distinto de la televisión StanbyME, la bocina espera la conexión **Bluetooth** por 30 segundos para permitir una conexión sencilla con la televisión.

④ Conexión a la aplicación LG XBOOM

- ① Busque la **aplicación LG XBOOM** en Google Play o App Store e instálela en el celular.
- ② Ejecute la **aplicación LG XBOOM** y use más características (EQ, Iluminación, Temporizador de apagado, Config, etc.).
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
 - Para más información, descargue el manual del propietario en línea.
www.lg.com/mx
www.lg.com/cac
www.lg.com/co
www.lg.com/pe
www.lg.com/cl

Especificaciones

Alimentación eléctrica:

- 5 V  1,2 A (Adaptador de ca)
 - Batería recargable integrada
- Voltage y Potencia nominal:
- 5 V  6 W

Dimensiones (An x Al x F):

Aprox. 326,0 mm x 78,0 mm x 87,0 mm

Temperatura de operación: 5 °C a 35 °C

Humedad de operación: 5 % a 80 %

Protección contra entrada: IPX5

– Protegido de chorros de agua de baja presión desde todas las direcciones.

Duración de la batería: aprox. 16 horas

– El tiempo indicado puede variar según las condiciones de uso y las fuentes de música que se reproduzcan.

ENGLISH

Connecting and Using the Speaker

1 Charge the speaker before using it by opening the rear cover and connect the speaker to the USB port on the StanbyME TV by the USB cable.

- ⚠ The speaker can be charged while the TV is on.
- ⚠ If the speaker is connected to the TV and powered by the battery, the usage time of the TV may be shortened. For continuous use, connect the power to the TV.
- ⚠ When connecting the speaker to the TV, position the TV monitor horizontally.
- ⚠ You can charge the speaker without the TV by using your own AC adapter for charging.

2 Connect the speaker to the StanbyME TV via Bluetooth

• Connect automatically (Initial connection)

- 1 Turn on the TV.
- 2 Press the **Power** (⏻) button on the speaker to turn it on.
- 3 The TV finds and connects to this speaker so you can hear the TV sound.

• Connect manually

- 1 Press the **Power** (⏻) button on the speaker to turn it on. **Bluetooth** LED blinks. If the LED is not blinking press **Bluetooth** (📶) button.
- 2 Press **🔊** → **🔊** (Sound Out) on the StanbyME TV and select [**Bluetooth device**] or [**Bluetooth device**+Internal speaker] and then [Device list].

- If you choose [**Bluetooth device**], find and select "LG-XT7S(XX)" on the Connectable Devices list.

- If you choose [**Bluetooth device**+Internal speaker], select [Connect One Speaker]. Then find and select "LG-XT7S(XX)" on the Connectable Devices list.

- 3 Once the TV is connected via **Bluetooth**, the **Bluetooth** LED will turn on and you can hear the TV sound through the speaker.

3 Connect the speaker to a smartphone via Bluetooth

- 1 Turn off the StanbyME TV. Press the **Power** (⏻) button on the speaker to turn it on. **Bluetooth** LED blinks. If the LED is not blinking press **Bluetooth** (📶) button.
 - 2 Tap the **Settings** (⚙️) button on the smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - 3 Find "LG-XT7S (XX)" on the device list on the smartphone and connect to it. Once the smartphone is connected via **Bluetooth**, the **Bluetooth** LED will turn on.
 - 4 On the smartphone, play a music of your choice.
- ⚠️ When you restart the speaker and if it connects to a device other than the StanbyME TV, the speaker will wait for **Bluetooth** connection for 30 seconds to easily connect with the TV.

4 Connecting the LG XBOOM App

- 1 Find **LG XBOOM app** on the Google Play or App Store and install it on your smartphone.
 - 2 Run the **LG XBOOM app** and use more features. (EQ, Lighting, Sleep Timer, Setting etc.)
- Design and specifications are subject to change without notice.
 - For more information, download the online owner's manual.
www.lg.com/mx
www.lg.com/cac
www.lg.com/co
www.lg.com/pe
www.lg.com/cl

Specification

Power Supply:

- 5 V $\overline{\text{---}}$ 1.2 A (AC Adapter)
- Built-in rechargeable battery

Power consumption

- 5 V $\overline{\text{---}}$ 6 W

Dimensions (W x H x D):

Approx. 326.0 mm x 78.0 mm x 87.0 mm

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 %

Ingress Protection: IPX5

– Protected against low pressure jets of water from all directions.

Battery life: Approx. 16 hours

– The listed time may differ depending on usage conditions and playing music sources.

Información de seguridad

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY NINGUNA PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO. ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

ADVERTENCIA:

- PARA PREVENIR PELIGROS DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.
- No instale este equipo en un espacio cerrado, como librero o mobiliario similar.
- Esta unidad contiene imanes que pueden ser dañinos para ciertos tipos de objetos (ej: tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).

PRECAUCIÓN:

- No obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.

- No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- Se recomienda utilizar el adaptador de 5 Vcc (más de 1,2 A) con este dispositivo. Si no utiliza el adaptador recomendado, no podrá realizar la carga o el tiempo de carga será diferente.
- Para prevenir incendios o choque eléctrico, no abra la unidad. Contáctese sólo con personal calificado.
- No deje la unidad en un lugar cercano a aparatos de calefacción o sujetos a luz solar directa, a humedad o a golpes mecánicos.
- El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.
- Para limpiar la unidad, utilice un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.
- No utilice líquidos volátiles, del tipo de sprays insecticidas, cerca del aparato. Si limpia apretando con fuerza, podría dañar la superficie. No deje productos de goma







- o plástico en contacto con el aparato por un periodo prolongado de tiempo.
- No coloque la unidad sobre la bolsa de aire del vehículo. Si se despliega la bolsa de aire, podría sufrir lesiones. Antes de su utilización en el vehículo, fije la unidad.
- No utilice la función manos libres durante la conducción de un vehículo.
- No deje la unidad en un lugar inestable, como en libreros elevados, ya que podría caerse debido a la vibración del sonido.
- No utilice productos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico). Este producto podría dejar de funcionar correctamente debido a un choque eléctrico.

PRECAUCIÓN cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad.

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Se recomienda utilizar este producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

AVISO: Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal colocada en la base o en alguna otra superficie del producto.

Símbolos

	Significa corriente alterna (ca).
	Significa corriente directa (cc).
	Significa equipo Clase II.
	Significa espera.
	Significa "ON" (encendido).
	Significa alto voltaje.

Para modelos que usan una batería incorporada

No almacene ni transporte a presiones inferiores a 11,6 kPa y a más de 15 000 m de altitud.

- No reemplace tu batería por otra de diferente modelo, al hacerlo pones en riesgo la seguridad de tu equipo (esto se presenta con el uso de la mayoría de las baterías de litio);
- Colocar la batería de tu equipo en el fuego, en un horno caliente, aplastarla o cortarla puede provocar una explosión;
- Dejar la batería de tu equipo en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables; y

- Someter la batería a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

Para modelos con batería

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto.

Cómo extraer con seguridad las pilas o el

paquete de pilas del equipo: Para extraer las pilas o el paquete de pilas viejas, siga los pasos de montaje en el orden inverso. Para evitar la contaminación del medio ambiente y causar una posible amenaza para la salud humana y/o animal, las pilas o el paquete de pilas viejas deben colocarse en un recipiente apropiado en los puntos de recogida designados. No deseches las pilas o el paquete de pilas junto a otros residuos. Se recomienda que utilice pilas o paquete de pilas de sistemas de reembolso locales y gratuitos, (puede que no estén disponibles en su área). Las pilas o el paquete de pilas no deben exponerse al calor excesivo del sol, fuego o similares.

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
7. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos,

en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.

11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
12. Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.



13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.
14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están

dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

WEEE



Solo República Dominicana

Eliminación de su viejo electrodoméstico

1. El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
2. Los aparatos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
3. Puedes llevar tu aparato a cualquiera de los centros autorizados de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Si deseas conocer una lista actualizada de los países que cuentan con este servicio, visite la página <https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america>

ENGLISH

Safety Information

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING:

- TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.
- Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.
- This unit contains magnets which can be harmful to certain kinds of objects (Ex: Magnetic card, Pacemaker etc..).

CAUTION:

- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.
- The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.

- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- It is recommended that you use the 5 V AC adapter (more than 1.2 A) with this device. If you do not use the recommended adapter, charging is unavailable or charging time may differ.
- To avoid fire or electric shock, do not open the unit. contact a qualified personnel only.
- Do not leave the unit in a place near the heating appliances or subject to direct sunlight, moisture, or mechanical shock.
- The Power Plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.
- To clean the unit, use a soft, dry cloth. If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzene, or thinner, as these might damage the surface of the unit.
- Do not use volatile liquids such as insecticide spray near the unit. Wiping with strong pressure may damage the surface. Do not leave rubber or plastic

products in contact with the unit for a long period of time.







- Do not place the unit over the vehicle's air bag. When the air bag deploys, it may result in injury. Before using in the car, fix the unit.
- Do not use the handsfree function during driving a car.
- Do not leave the unit on an unstable place such as high shelves. it may fall down because of the vibration of the sound.
- Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to electrical shock.

CAUTION when using this product in environments of low humidity.

- It may cause static electricity in environments of low humidity.
- It is recommended to use this product after touching any metal object which conducts electricity.

NOTICE: For safety marking information including product identification and supply ratings, please refer to the main label on the bottom or the other surface of the product.

Symbols

	Refers to alternating current (AC).
	Refers to direct current (DC).
	Refers to class II equipment.
	Refers to stand-by.
	Refers to "ON" (power).
	Refers to dangerous voltage.

For models using a built-in battery

Do not store or transport at pressures lower than 11.6 kPa and at above 15,000 m altitude.

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and

- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

For models using a battery

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

CAUTION: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

How to Safely remove the batteries or the battery pack from the equipment:

To Remove the old batteries or battery pack, follow the assembly steps in reverse order. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and/or animal health, the old batteries or the battery pack must be put in an appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery pack together with other waste. It is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries or battery packs, (may not be available in your area). The batteries or the battery pack should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



WEEE



Dominican Republic only

Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance to any of the authorized centers for collection. If you want to know an updated list of countries that have this service, visit the page <https://www.lg.com/global/take-back-recycling-global-network-south-america>





- México : **LG Electronics México S.A. de C.V.**
Sor Juana Inés de la Cruz No 555 Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P. 54033
TEL. (55) 5321-1919
- Panamá : **LG Electronics Panama S.A.**
LG Business Center Calle Aquilino de La Guardia con 48
Este Marbella, Panamá
- Colombia : **LG Electronics Colombia Ltda.**
CRA 11. No.94ª -34 – BOGOTÁ. TEL. 7559000
- Perú : **LG ELECTRONICS PERU S.A.**
RUC: 20375755344, AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA 791,
PISO 12, SAN ISIDRO, LIMA, PERU
- Chile : **LG Electronics Inc. Chile Ltda.**
Avenida Isidora Goyenechea 2800, piso 10, Las Condes

Copyright © 2024-2025 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2024-2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.