



Lai skatītu rokasgrāmatu,
noskenējiet QR kodu.



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

WASHTOWER



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas palīdzēs vieglāk veikt uzstādīšanu, kā arī tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir pareizi un droši uzstādīts. Pēc uzstādīšanas glabājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

LATVIEŠU

WT1210***



MFL72047813
Rev.06_031726

www.lg.com

Autortiesības © 2024-2026 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.....	4
BRĪDINĀJUMS!	4

RŪPES PAR VIDĪ

Apkārtējās vides un taupības padomi	11
---	----

UZSTĀDĪŠANA

Daļas un specifikācijas.....	14
Uzstādīšanas vietas prasības.....	18
Ierīces izsaiņošana	20
Ūdens padeves šļūtenes pievienošana	21
Drenāžas šļūtenes uzstādīšana	23
Iekārtas izlīdzināšana	25

EKSPLUATĀCIJA-MAZGĀTĀJS

Darbības pārskats	28
Veļas porcijas sagatavošana.....	29
Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana.....	30
Vadības panelis un programmu tabula.....	32
Papildu opcijas un funkcijas	38

EKSPLUATĀCIJA-ŽĀVĒTĀJS

Darbības pārskats	41
Veļas sagatavošana	42
Vadības panelis un programmu tabula.....	44
Papildu opcijas un funkcijas	50

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotnes lietošana.....	53
Viedā diagnostika.....	57

APKOPE

Mazgātājs.....	58
----------------	----

Veļas žāvētājs.....	62
---------------------	----

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Mazgātājs.....	67
----------------	----

Veļas žāvētājs.....	73
---------------------	----

Vispārējs.....	78
----------------	----

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi "BRĪDINĀJUMS!" un "UZMANĪBU!".

Drošības ziņojumi



Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.



BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.



UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

BRĪDINĀJUMS!



BRĪDINĀJUMS!

- Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:
-

Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai

nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
- Ieplūdes ūdens spiedienam jābūt no 50 kPa līdz 800 kPa.
- Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātās jaunās šļūtenes vai šļūteņu komplektu. Vecu šļūteņu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un attiecīgi īpašuma bojājumus.
- Ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegta ar paklāju.
- Iekārtā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas nav mazgāti.
- Veļas mīkstinātājs vai līdzīgi izstrādājumi ir jālieto atbilstoši veļas mīkstinātāja lietošanas norādījumiem.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkokoņus.
- Nekad neapturiet iekārtu pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot tad, ja visi izstrādājumi tiek ātri izņemti un izklāti, izklieidējot karstumu.
- Šo iekārtu nedrīkst izmantot, ja tīrīšanai ir izmantotas rūpnieciskās ķīmikālijas.
- Pirms iekārtā žāvējat izstrādājumus ar pārtikas eļļas, augu eļļas, acetona, spirta, benzīna, petrolejas, traipu izņēmēju, terpentīna, vaska un vaska noņēmēju traipiem, tie ir jāizmazgā karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekļa papildu devu.
- Nedzeriet kondensēto ūdeni. Pretējā gadījumā iespējams gūt pārtikas izraisītu saindēšanos.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā dienesta pārstāvjiem vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam, lai novērstu apdraudējumu.
- Plūksnu filtrs ir bieži jātīra.
- Plūksnām nedrīkst ļaut uzkrāties ap iekārtu.

- Neizsmidziniet ķīmiskās tīršanas līdzekli tieši uz iekārtas, kā arī neizmantojiet iekārtu, lai žāvētu drēbes, uz kurām vēl palicis tīršanas līdzeklis.
- Nežāvējiet drēbes, kas notraipītas ar eļļainām vielām. Eļļainu vielu (ieskaitot pārtikas eļļas) traipus no drēbēm nevar pilnībā iztīrīt, pat pēc mazgāšanas ūdenī.
- Enerģijas padeve iekārtai nedrīkst notikt caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimeru, un iekārta nedrīkst būt savienota ar padeves mehānismu, kas regulāri tiek ieslēgts un izslēgts.
- Nekavējoties izņemiet drēbes no iekārtas, kad žāvēšanas process ir pabeigts vai žāvēšanas procesa laikā ir pārtraukta elektroenerģijas padeve. Izžāvētu drēbju atstāšana iekārtā var izraisīt ugunsgrēku. Apģērbs, kas nav izņemts no iekārtā var izraisīt ugunsgrēku. Pēc žāvēšanas nekavējoties izņemiet drēbes no žāvētāja un pakariniet tās, vai arī izklājiet tās, lai tās atdzistu.
- Iekārta paredzēta izmantošanai tikai mājāsaimniecības apstākļos.

Maksimālā ietilpība

Dažiem cikliem maksimālā jauda ir **Mazgāšana (12 kg)/žāvēšana (10 kg)**.

Uzstādīšana

- Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja tā ir bojāta, tai ir darbības traucējumi, tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai detaļas ir bojātas, tostarp, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabājiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Pārlicinieties, ka kontaktdakša ir pilnīgi ievietota kontaktligzdā.
- Nepievienojiet šo iekārtu tīklam, izmantojot vairākligzdu kontaktrozeti, barošanas bloku vai barošanas vada pagarinātāju.

- Nepārveidojiet iekārtas komplektā iekļauto kontaktdakšu. Ja tā neatbilst kontaktligzdai, uzticiet atbilstošas kontaktligzdas uzstādīšanu kvalificētam elektriķim.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu (zemējuma tapa). Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Nepareizs zemējuma dzīslas savienojums var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta, lūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskajam speciālistam to pārbaudīt.
- Šo iekārtu nedrīkst uzstādīt aiz aizslēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm, kurām eņģes ir iekārtai pretējā pusē, veidā, kas ierobežo pilnīgu iekārtas durvju atvēršanu.
- Pievelciet drenāžas šļūteni, lai novērstu tās atdalīšanos.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.

Ekspluatācija

- Lai, aizverot durvis, nesisastu durvju stiklu, nespiediet tās pārāk spēcīgi.
- Ierīces darbināšanai no vadības paneļa neizmantojiet asus priekšmetus.
- Nemēģiniet noņemt paneļus vai izjaukt ierīci.
- Neremontējiet un nenomainiet iekārtas detaļas. Visus remonta un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki, izņemot, ja šajā lietotāja rokasgrāmatā nav noteikts citādi. Izmantojiet tikai atļautas rūpnīcā ražotas detaļas.
- Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās nedrīkst spēcīgi spiest uz leju.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Nemazgājiet mašīnā grīdsegas, paklājus, kurpes vai dzīvnieku segas, mīkstās rotaļlietas vai citus izstrādājumus, kas nav apgērbs vai gultasveļa.
- Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai apkārt nebūtu uzliesmojošu materiālu, piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas, ķimikālijas u.tml.

- Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas. Bērni var šūpoties pie durvīm vai ielīst iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas bojājumus vai miesas bojājumus.
- Nemazgājiet vai nežāvējiet drēbes, kas tīrītas, mazgātas, mērcētas vai notraipītas ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām (piemēram, vaskiem, vasku noņēmējiem, eļļām, krāsām, benzīnu, tīrīšanas līdzekļiem, ķīmiskās tīrīšanas šķīdumiem, petroleju, benzīnu, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, augu eļļu, cepamo eļļu, acetonu, alkoholu utt.). Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.
- Šajā iekārtā nedrīkst žāvēt tādus izstrādājumus kā, piemēram, porolonu (putulateksu), dušas cepurītes, ūdensnecaurīdīgus tekstilizstrādājumus, izstrādājumus ar gumijas pārklājumu un apģērbus vai spilvenus ar porolona pildījumu.
- Nelietojiet ierīces tuvumā un neuzglabājiet tajā viegli uzliesmojošas vai degošas vielas (ēteri, benzolu, spirtu, ķīmiskās vielas, sašķidrinātu naftas gāzi, viegli uzliesmojošu aerosolu, benzīnu, atšķaidītāju, naftu, insekticīdu, gaisa atsvaidzinātāju, kosmētiku utt.).
- Stingri aizliegts pieskarties iekārtas iekšējām daļām, kamēr tā darbojas. Pagaidiet, līdz tvertne pilnībā apstājas.
- Augstas temperatūras programmas laikā neaiztieciot iekārtas durvis.
- Ja no iekārtas plūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Izslēdziet ūdens krānus, lai samazinātu spiedienu uz šļūtenēm un vārstiem, lai samazinātu noplūdi, ja rodas pārtraukums vai plīsumi. Pārbaudiet uzpildes šļūteņu stāvokli - tie jāaizstāj pēc 5 gadiem.
- Ja mājās radusies gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabasgāzes u. c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.
- Ja ziemas laikā drenāžas šļūtene vai ieplūdes šļūtene ir sasalusi, izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad tās ir atkusušas.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas mīkstinātājus un balinātājus bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciot kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulti ar mitrām rokām.

- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Nepieskarieties mazgāšanas laikā no iekārtas izplūdušam ūdenim.
- Pārlicinieties, ka kanalizācija darbojas pareizi. Ja ūdens netiek novadīts pareizi, jūsu grīda var tikt appludināta.
- Kad gaisa temperatūra ir augsta un ūdens temperatūra ir zema, var rasties kondensāts, kura dēļ grīda var kļūt mitra.
- Noslaukiet netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas.

Apkope

- Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Iestatot vadības pogu pozīcijā "OFF" vai dīkstāves pozīcijā, iekārta netiek atvienota no strāvas padeves.
- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Tīrot iekārtu, nedrīkst smidzināt ūdeni nedz uz tās ārpusi, nedz iekšpusē.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izrauļiet to kontaktligzdas.
- Ierīci var izjaukt, labot vai pārveidot tikai kvalificēts LG Electronics servisa centra apkalpojošais personāls. Ja pārvietojat un uzstādāt ierīci citā vietā, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

Utilizācija

- Pirms vecās iekārtas utilizācijas atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas, lai nepieļautu nepareizu iekārtas izmantošanu.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustiroļu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.

- Pirms šī iekārta tiek izņemta no ekspluatācijas vai tiek utilizēta, noņemiet tās durvis, lai novērstu iespēju, ka bērni vai nelieli dzīvnieki tiek iesprostoti tvertnē.

RŪPES PAR VIDĪ

Apkārtējās vides un taupības padomi

Mazgātājs

Enerģijas un ūdens patēriņš

- Enerģijas un ūdens patēriņu var ietekmēt mazgājamās noslodzes svars. Lai visefektīvāk izmantotu savu iekārtu, piekraujiet to ar konkrētajai programmai maksimāli pieļaujamo svaru sausu drēbju.
- Visefektīvākās programmas enerģijas patēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.
- Troksni un atlikušo mitruma saturu ietekmē centrifūgas ātrums: jo lielāks centrifūgas ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušais mitruma saturs.
- Vienmērīga veļas iekraušana tādā apjomā, kādu attiecīgajām programmām norādījis ražotājs, palīdzēs ietaupīt enerģiju un ūdeni.
- Mazgājot mazāku apģērbu daudzumu, automātiskā noslodzes atpazīšanas sistēma palīdzēs samazināt ūdens un enerģijas patēriņu.
- Izmantojiet Ātruma programmu mazām un viegli notraipītām noslodzēm.
- Aukstā ūdens veļas mazgāšanas līdzekļi var būt tikpat efektīvi zemākā temperatūrā (apmēram 20°C). Izmantojot 20°C iestatījumus, tiks patērēts mazāk enerģijas nekā 30°C vai augstākā temperatūrā.

Mazgāšanas līdzeklis

- Mazgāšanas līdzeklis jāizvēlas atbilstoši audumam, tā krāsai, traipu pakāpei un mazgāšanas temperatūrai. Un tas jālieto saskaņā ar mazgāšanas līdzekļu ražotāja norādījumiem. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes (modeļi ar veļas ievietošanu no priekšpusē) veļas mašīnām.
- Mazākām noslodzēm izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.
 - Daļēja noslodze: 1/2 no parastā daudzuma.
 - Minimāla noslodze: 1/3 no pilnas noslodzes.

Papildu iespēju un funkciju izvēle

- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apgērba etiķetes.
- Pre Wash (Priekšmazgāšana) iespēja ir ieteicama, mazgājot ļoti netīru apgērbu.

Veļas žāvētājs

Enerģijas patēriņš

- Iekārta vislabāk darbojas istabas temperatūrā (23 °C).
- Augsta atmosfēras temperatūra un neliela telpa var paaugstināt žāvēšanas laiku, kā arī enerģijas patēriņu.
- Vienmērīga veļas iekraušana tādā apjomā, kādu attiecīgajām programmām norādījis ražotājs, palīdzēs ietaupīt enerģiju.
- Neievietojiet iekārtā pilnīgi slapjas drēbes, jo tas palielina žāvēšanas laiku un enerģijas patēriņu. Pirms ievietošanas pārlicinieties, vai drēbes ir kārtīgi izgrieztas.
- Ja mazgāšanas laikā drēbes netiek izgrieztas lielā ātrumā, palielināsies enerģijas patēriņš un žāvēšanas laiks. Lieli palagi vai segas pārvalki var neizžūt vienmērīgi nevienmērīgas gaisa plūsmas dēļ, ja tie tiek sarullēti. Lai nodrošinātu pareizu žāvēšanu, cikla vidū var būt nepieciešams tos noņemt un atkārtoti ielādēt.
- Atveriet durvis un pārlicinieties, vai plūksnu filtrs ir tīrs. Ja filtrs ir pilns ar plūksnām, žāvēšanas laiks būs ilgāks nekā parasti.

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling.

Iepakojuma materiāla likvidēšana

- Likvidējiet iepakojuma atkritumus atbilstoši materiālu veidu otrreizējās pārstrādes simboliem. Ievietojiet iepakojuma atkritumus tiem atbilstošajās atkritumu tvertnēs, lai to otrreizēji pārstrādātu.

Šis veļas žāvētājs satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t CO₂ ekv. Hermētiski noslēgts.


UZSTĀDĪŠANA

Daļas un specifikācijas

PIEZĪME

- Ierīces kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.


Skats no priekšas



- 1 Vadības panelis
- 2 Plūksnu filtrs
- 3 Žāvēšanas cilindrs
- 4 Žāvētāja durvis
- 5 Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē
- 6 Mazgātāja durvis
- 7 Mazgātāja cilindrs

- 8 Drenāžas šļūtene
- 9 Drenāžas sūkņa filtrs
- 10 Drenāžas sūkņa filtra vāks
- 11 Līmeņošanas kājiņas


Skats no aizmugures




- 1 Strāvas vads (žāvētājam)

- ② Drenāžas caurums (žāvētājam)
- ③ Aukstā ūdens ieplūde (mazgātājam)
- ④ Transportēšanas skrūves
- ⑤ Drenāžas šļūtene (mazgātājam)
- ⑥ Strāvas vads (mazgātājam)


Piederumi




1



2




3




4



5




6



7




8




9



10



11



12

1	Kabeļu saites (5 EA)	2	Padeves šļūtenes pievienošana (mazgātājam)	3	Ūdens drenāžas šļūtene (žāvētājam)
4	Joslų skavas	5	Uzgriežņu atslēga	6	Vāciņi transportēšanas skrūvju atverēm
7	Neslīdošie paliktņi	8	Skrūves (2 EA)	9	Drenāžas šļūtenes savienotājs
10	Žāvēšanas režģis	11	Līkuma balstis drenāžas šļūtenes nostiprināšanai	12	Īsa drenāžas šļūtene

PIEZĪME

- Šajā rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no faktiskajiem komponentiem un piederumiem, kurus ražotājs var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma produkta uzlabošanas nolūkos.

Specifikācijas

Modelis	WT1210***
Strāvas padeve	220-240 V~, 50 Hz
Izmēri (PLATUMS X DZIĻUMS X AUGSTUMS)	600 mm X 660 mm X 1655 mm
Produkta svars	128 kg
Maksimālā jauda	1900-2250 W (Mazgāšana) / 1000 W (Žāvēšana)
Pieļaujamais iepļūdes ūdens spiediens	50 kPa ~ 800 kPa (0,5~8,0 kgf/cm ²)
Pieļaujamā temperatūra	5-35 °C

Uzstādīšanas vietas prasības

Pirms ierīces uzstādīšanas skatiet tālāk norādīto informāciju, lai ierīci uzstādītu pareizā vietā.

Uzstādīšanas vieta


- Šī ierīce jāuzstāda uz stingra grīdas seguma, lai samazinātu vibrāciju centrifūgas cikla laikā. Vislabākais ir betona grīdas segums, jo centrifugēšanas cikla laikā tas ir daudz mazāk pakļauts vibrācijai nekā koka grīda vai paklāja virsma.
- Ja iekārta jānovieto blakus gāzes plītij vai apkures katlam, starp minētajām iekārtām jāievieto izolācija (850 x 600 mm), kas pārklāta ar alumīnija foliju pret plīti vai krāsni vērstajā pusē.
- Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas mehāniskis bojājumu gadījumā varētu viegli piekļūt iekārtai.
- Uzstādot ierīci, noregulējiet visas četras kājiņas, izmantojot pievienoto atslēgu, lai nodrošinātu ierīces stabilitāti.

Grīdas uzstādīšana

*1 minimālā vieta uzstādīšanai

Lai nodrošinātu pietiekamu atstarpi ūdens ieplūdes šļūtenēm, iztukšošanas šļūtenei un gaisa plūsmai, atstājiet minimālus attālumus ierīces sānos un aiz tās. Noteikti ņemiet vērā sienu, durvju vai grīdas līstes, kas var palielināt nepieciešamo atstarpī.


Kad ierīce ir novietota, jaucējkrāns atrodas AIZMUGURĒ.



A	30 cm*1
---	---------

W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

Kad ierīce ir novietota, jaucējkrāns atrodas SĀNĀ.



A	15 cm*1
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm
D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

▲ BRĪDINĀJUMS!

- Šī iekārta jālieto tikai mājāsaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.

PIEZĪME

- Nekad nemēģiniet izlīdzināt nelīdzenu pamatni, liekot zem iekārtas koka gabalus, kartonu vai līdzīgus materiālus.

Ventilācija

Nišā vai zem horizontālās virsmas

Pārļiecinieties, vai gaisa plūsmu ap iekārtu neierobežo, piemēram, paklāji vai grīdsegas.

Skapī

Skapja durvīm jābūt 2 (žalūziju) atvērsumam, katra atvērsuma minimālajam laukumam jābūt 387 cm², un atvērsumam ir jāatrodas 8 cm atstatumā no durvju augšpusē un apakšpusē.

Vides temperatūra

- Neuzstādiet iekārtu telpās, kurās temperatūra var būt zemāka par nulli. Spiediena ietekmē sasalušās šļūtenes var saplīst. Temperatūras, kas ir zemākas par nulli, var izraisīt elektroniskās vadības ierīces bojājumus.


PIEZĪME

- Ja veļas iekārtas piegāde notiek ziemā un temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākat lietot iekārtu, novietojiet to uz vairākām stundām istabas temperatūrā.
- Iekārta vislabāk darbojas istabas temperatūrā (23 °C).

Koka grīdas (paceltās grīdas)

Uzstādot ierīci uz koka grīdām, izmantojiet gumijas paliktnus, lai samazinātu pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību. Koka vai uz sijām balstītas grīdas

var izraisīt pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību, kļūdas un nepareizu darbību.



- Lai samazinātu vibrāciju, mēs iesakām zem katras ierīces regulēšanas kājiņas snovietot vismaz 20 mm gumijas paliktni ❶, kas ar skrūvēm piestiprināti vismaz pie divām grīdas sijām.
- Ja iespējams, uzstādiet iekārtu kādā no telpas stūriem, kur grīda ir stabilāka.
- Pielāgojiet gumijas paliktnus, lai samazinātu vibrāciju.

⚠ UZMANĪBU!

- Ja iekārta uzstādīta uz nestabilas grīdas (piem., koka grīdas), garantija neattiecas uz bojājumiem un izmaksām, kas radušies uzstādīšanas uz nestabilas grīdas rezultātā.

PIEZĪME

- Gumijas paliktnus (daļas Nr. **MJB65174401**, **MJB65174501**) var iegādāties LG tehniskā atbalsta centrā.

Elektrības savienojums


- Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
- Pēc izmantošanas vienmēr izņemiet iekārtas spraudni no kontaktrozetes un izslēdziet ūdens padevi.
- Savienojiet iekārtu ar sazemētu kontaktrozeti atbilstoši spēkā esošajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Novietojiet iekārtu tā, lai varētu viegli piekļūt spraudnim.
- Kontaktlīdzdai jābūt vismaz 1 metra attālumā no jebkuras ierīces puses.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Iekārtu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists. Remonts, ko veikusi nepieredzējusi persona, var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar autorizētu LG tehniķi.
- Kontaktdakša ir jāpieslēdz atbilstīgai kontaktligzdai, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.


Ierīces izsaiņošana**⚠ BRĪDINĀJUMS!**

- Uzstādot šo ierīci, veiciet atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu sevi, piem. valkājot aizsargcimdus.
- Ierīces pārvietošanai vai uzstādīšanai nepieciešami divi vai vairāki cilvēki. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas.
- Pārvietojot izstrādājumu, nolieciet to uz izstrādājuma aizmuguri. Netransportējiet izstrādājumu horizontālā stāvoklī.

**Iekārtas nocelšana no putuplasta pamatnes**


* Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Pēc kartona un pārvadāšanas materiālu noņemšanas noceliet iekārtu no putuplasta pamatnes.

**Transportēšanas skrūvju montāžu noņemšana**


Lai novērstu ierīces spēcīgu vibrāciju un iespējamus bojājumus, noņemiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus.

- 1 Sākot ar divām apakšējām transportēšanas skrūvēm ①, izmantojiet uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektā), lai pilnībā atskrūvētu visas transportēšanas skrūves, tās griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.



- 2 Noņemiet skrūvju montāžas, tās viegli grozot izņemšanas laikā.
- 3 Uzstādiet vāciņus atverēm.

- Atrodiet atverēm paredzētos vāciņus **2**, kas ir iekļauti piederumu komplektā vai piestiprināti iekārtas aizmugurē.



PIEZĪME

- Saglabājiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus turpmākai lietošanai.
- Lai novērstu ierīces bojājumus transportēšanas laikā:
 - Uzstādiet atpakaļ transportēšanas skrūves.
 - Nostipriniet strāvas vadu ierīces aizmugurē.

Ūdens padeves šļūtenes pievienošana

Piezīme par savienošanu

- Ūdens spiedienam jābūt no **50 kPa** līdz **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Ja ūdens spiediens pārsniedz **800 kPa**, jāuzstāda dekompresijas ierīce.
- Regulāri pārbaudiet ūdens padeves šļūtenes stāvokli un, ja vajadzīgs, nomainiet to.


PIEZĪME

- Nepievelciet ūdens padeves šļūteni pārāk cieši un neizmantojiet mehāniskas ierīces, lai pievilktu to pie iepildes vārstiem.
- Pievienošanai pie ūdens iepildes nav nepieciešama papildu atpakaļplūsmas aizsardzība.

Gumijas blīves pārbaude

Kopā ar ūdens padeves šļūteni komplektā ir iekļautas divas gumijas blīves **1**. Tās lieto ūdens noplūžu novēršanai. Savienojumam ar ūdens krāniem ir jābūt pietiekami ciešam.


- Nelietojiet ūdens padeves caurules pievilksmai mehāniskas ierīces, piemēram, daudzfunkciju satvērējus. Nodrošiniet, ka ūdens padeves šļūtenes saliektais gals ir pievienots iekārtai.



Šļūtenes pievienošana ūdens krānam


Skrūvējamas šļūtenes savienošana ar vītņotu krānu

Pieskrūvējiet padeves šļūtenes savienotāju pie ūdens padeves krāna.




Skrūvējamas šļūtenes savienošana ar krānu bez vītnes


- 1 Atskrūvējiet 4 stiprinājuma skrūves **1**.




- 2** Ja krāns ir pārāk liels un savienotājs neder, noņemiet vadplāksni **2**.




- 2** Ja krāns ir pārāk liels un savienotājs neder, noņemiet vadplāksni **5**.




- 3** Uzspiediet adapteru uz krāna gala, lai gumijas blīvējums būtu pievienots ūdensnecaurlaidīgi. Pievelciet 4 stiprinājuma skrūves.




- 3** Uzstumiet savienotāju uz krāna gala tā, lai gumijas blīve izveidotu hermētisku savienojumu. Pievelciet četras stiprinājuma skrūves un savienotāju gredzenveida plāksni.



- 4** Pabīdīet ieklūdes šļūteni **3** vertikāli uz augšu, lai šļūtenes gumijas blīvējums varētu pilnībā pielipt pie krāna, un pēc tam pievelciet šļūteni, pieskrūvējot to pa labi.




- 4** Pavelciet fiksācijas plāksni **6** uz leju, uzstumiet piegādes šļūteni uz savienotāja un atlaidiet savienotāja fiksācijas plāksni. Pārliecinieties, vai savienotājs ir fiksēts.



Ātra savienojuma tipa šļūtenes savienošana ar krānu bez vītnes

- 1** Atskrūvējiet adaptera gredzena plāksni **4** un atskrūvējiet 4 stiprinājuma skrūves.




PIEZĪME

- Pēc ūdens padeves šļūtenes pievienošanas pie ūdens krāna atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskaltotu svešķermeņus (netīrumus, smiltis, zāģu skaidas u. c.). Ļaujiet ūdenim plūst spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

Šļūtenes pievienošana iekārtai

- 1 Pieskrūvējiet padeves šļūteni iekārtas aizmugurē uzstādītajam ūdens ieplūdes vārstam.




PIEZĪME

- Nepievienojiet šļūteni karstā ūdens padevei tādiem modeļiem, kuriem ir tikai viens ūdens padeves vārsts. Pievienojiet to tikai aukstā ūdens padevei.
- Ja pēc savienojuma izveides no šļūtenes plūst ūdens, atkārtojiet tās pašas darbības. Ūdens padevei izmantojiet tradicionālā veida krānu. Ja krānam ir kvadrāta forma vai tas ir pārāk liels, pirms krāna ievadīšanas adapteri noņemiet sliedi.
- Pārlicinieties, vai šļūtene nav salocījies vai iespiesta.


Drenāžas šļūtenes uzstādīšana

Drenāžas šļūtenes pievienošana žāvētājam


- 1 Ievietojiet šļūtenes skavu 1 uz žāvētāja drenāžas šļūtenes.




- 2 Pievienojiet žāvētāja drenāžas šļūteni un nostipriniet šļūtenes skavu.



- 3 Ieskrūvējiet siksnu, lai nostiprinātu žāvētāja drenāžas šļūteni uz stiprinājuma kronšteina.




- 4 Izmantojiet komplektā iekļauto saišu siksnu ②, lai nostiprinātu 2 drenāžas šļūtenes savās vietās.




PIEZĪME

- Drenāžas šļūteni nedrīkst uzstādīt augstāk par **80 cm** virs grīdas. Iespējams, ka ūdens no iekārtas neizplūdis vai izplūdis ļoti lēni.
- Pareiza drenāžas šļūtenes nostiprināšana pasargās grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens noplūdes rezultātā.
- Ja drenāžas šļūtene ir pārāk gara, nestumiet to atpakaļ ierīcē. Tas var izraisīt skaļu troksni.
- Ja drenāžas šļūtene ir uzstādīta tādā veidā, ka tā tiek saliekta vai saspiesta, ūdens izvade var nedarboties pareizi.



- Atkarībā no uzstādīšanas vietas, iespējams, būs jāiegādājas atsevišķs drenāžas šļūtenes savienotājs. Komplektācijā iekļautais savienotājs būs piemērots standarta veļas tvertnes sānu kanalizācijas atverei.
- Ja nepieciešams, izmantojiet elkoņa kronšteinu ① un drenāžas šļūtenes savienotāju ②. Uzstādot


drenāžas šļūteni pie izlietnes, cieši nostipriniet to ar auklu.




Šļūtenu pievienošana drenāžas šļūtenes savienotājam (papildus)

Papildus veiciet tālāk norādītās darbības, lai pievienotu drenāžas šļūteni, izmantojot drenāžas šļūtenes savienotāju, ja iepriekšminētā uzstādīšana nav pietiekama.

- 1 Uzbīdiet komplektā iekļauto lentes skavu uz aplākšnes iztukšošanas šļūtenes gala.
- 2 Savienojiet drenāžas šļūtenes no mazgātāja un žāvētāja ar drenāžas šļūtenes savienotāju. Pievelciet lentes skavu ①, lai mazgātāja šļūtene būtu vietā.




- 3 Izmantojiet īsās drenāžas šļūtenes lentes skavu **2**, lai piestiprinātu to pie drenāžas šļūtenes savienotāja apakšējās atveres.



- 4 Droši pievienojiet īso drenāžas šļūteni ar iztukšošanas tapu stāvvadā vai veļas izlietnes apvada caurulē.

Savienojot ar atkritumu izvadcauruli, izmantojiet lentes skavu **3** īsās drenāžas šļūtenes galā.



- Ja iekārta šūpojas, kad pa diagonāli piespiež iekārtas augšējo plāksni, vēlreiz noregulējiet kājiņas.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā stabila.

PIEZĪME



- Koka vai uz sijām balstītas grīdas var izraisīt pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību. Lai apturētu vai samazinātu pārmērīgu troksni un vibrāciju, var būt jāapsver koka grīdas stiprināšana.

Kāju noregulēšana un izlīdzināšana

Uzstādot iekārtu, tā ir jānolīmeņo un nevainojami jāizlīdzina. Ja iekārta nav nolīmeņota un nevainojami izlīdzināta, tā var gūt bojājumus vai nedarboties pareizi.

- 1 Ja grīda nav līdzena, noregulējiet līmeņošanas kājiņas pēc vajadzības.

- Nelieciet zem kājiņām koka gabalus vai ko tamlīdzīgu.
- Nodrošiniet, lai visas četras kājiņas ir stabilas un balstītas uz grīdas.



⚠ UZMANĪBU!

- Noregulējiet stieples šļūtenes skavu, lai novērstu šļūtenes atslābšanu vai noplūdi. Pretējā gadījumā var rasties plūdi. Drenāžas šļūtenes savienotāja izmantošana palīdz izvairīties no tplūdēm, smakas vai nepareizas iztukšošanas.
- Pārliedziniet, ka drenāžas šļūtenes nav salocītas vai saspīestas. Tas ir iespējams drenāžas problēmu vai trokšņa cēlonis.

Iekārtas izlīdzināšana


Izlīdzinājuma pārbaude

Spiežot augšējās plāksnes malas diagonāli, iekārtai vispār nevajadzētu virzīties uz augšu un uz leju (pārbaudiet abus virzienus).


PIEZĪME

- Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz līstēm, statīva vai paaugstinātas virsmas, ja vien to nav ražojis LG Electronics izmantošanai ar šo modeli.

- 2 Pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi ❶.



- 3 Nostipriniet līmeņošanas kājas ar kontruzgriežņiem ❷ pagriežot tos pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam attiecībā pret iekārtas apakšu.



- 4 Pārbaudiet, vai visi kontruzgriežņi iekārtas apakšā ir pienācīgi nostiprināti.

PIEZĪME

- Iekārtas pareizs novietojums un izlīdzināšana nodrošina ilgu, pastāvīgu un drošu darbību.
- Iekārtai ir jābūt 100% horizontālā stāvoklī un stabilā pozīcijā uz cietas, līdzenas grīdas.
- Piemērojot slodzi uz stūriem, tā nedrīkst svārstīties.
- Neļaujiet iekārtas kājiņām samirkt. Pretējā gadījumā var rasties vibrācija un troksnis.

Pretslīdes lokšņu lietošana

Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Ja iekārta tiek uzstādīta uz slidenas pamatnes, spēcīgu vibrāciju rezultātā tā var pārvietoties. Nepareizas izlīdzināšanas rezultātā radītais troksnis un vibrācija var izraisīt darbības traucējumus. Šādā gadījumā zem regulējamām kājiņām uzstādiet pretslīdes loksnes un noregulējiet līmeni.


- 1 Lai uzstādītu pretslīdes loksnes, grīdai ir jābūt tīrai.

- Izmantojiet sausu drānu, lai saslaucītu un notīrītu jebkādas svešķermeņus un mitrumu. Ja grīda ir mitra, pretslīdes loksnes var slidēt.

- 2 Pēc iekārtas novietošanas uzstādīšanas vietā noregulējiet līmeni.

- 3 Novietojiet pretslīdes loksnes uz grīdas ar lipīgo pusi ❶ uz leju.

- Visefektīvākā ir pretslīdes lokšņu uzstādīšana zem priekšējām kājiņām. Ja ir grūtības uzstādīt paliktņus zem priekšējām kājiņām, uzstādiet tos zem aizmugurējām kājiņām.



- 4 Novietojiet ierīci uz pretslīdes loksņēm.

- Nepiestipriniet pretslīdes lokšņu pielīpošo pusi ❶ pie iekārtas kājiņām.

PIEZĪME

- Papildu pretslīdes loksnes ir pieejamas LG Electronics servisa centrā.
-

EKSPLUATĀCIJA-MAZGĀTĀJS

Darbības pārskats

Mazgātāja lietošana


Pirms pirmās mazgāšanas reizes izvēlieties mazgāšanas programmu **Cotton (Kokvilna)** un pievienojiet pusi mazgāšanas līdzekļa daudzuma. Ļaujiet darboties tukšai iekārtai. Tā no tvertnes tiks izvadīti atlikumi un ūdens, kas var būt palicis pēc ražošanas.

1 Sašķirojiet drēbes pēc auduma, traipu līmeņa, krāsas un noslodzes apjoma kā nepieciešams.

2 Atveriet durvis un ievietojiet veļu iekārtā.

⚠ UZMANĪBU!


- Pirms durvju aizvēršanas pārlicinieties, ka visas drēbes un priekšmeti atrodas tvertnē un nepārkarājas pāri durvju gumijai, kur tās var aizķerties, kad durvis tiek aizvērtas. Pretējā gadījumā varat sabojāt durvju blīvējumu un drēbes.



3 Aizveriet durvis.

⚠ UZMANĪBU!

- Noņemiet no elastīgās durvju blīves visus priekšmetus, lai novērstu apgērbu un durvju blīves bojājumus.



4 Pievienojiet tīrīšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus, kā arī veļas mīkstinātāju.

- Mazgāšanas līdzekļa sadalītājā pievienojiet pareizu mazgāšanas līdzekļa devu. Ja vēlaties, atbilstošajās daļās pievienojiet balinātāju vai veļas mīkstinātāju.

5 Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

6 Izvēlieties nepieciešamo ciklu.

- Vairākas reizes nospiediet režīma pogu, līdz ir atlasīts vajadzīgais režīms.
- Tagad atlasiet mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu. Pievērsiet uzmanību apgērbu etiķetēm.

7 Sāciet mazgāšanu.

- Lai sāktu ciklu, nospiediet pogu **Sākt/Pauze**. Iekārtas tvertne īsu brīdi griezīsies bez ūdens, lai noteiktu mazgājamo izstrādājumu svaru. Ja poga **Sākt/Pauze** netiks nospiesta noteiktā laikā, veļas mazgājamā mašīna izslēgsies, un visi iestatījumi tiks zaudēti.

8 Mazgāšanas cikla beigas.

- Cikla darbības beigās atskanēs melodija. Nekavējoties izņemiet drēbes no iekārtas, lai novērstu kroku veidošanos.

Veļas porcijas sagatavošana



Apģērba šķirošana




- Lai mazgāšana tiktu veikta kvalitatīvi, sašķirojiet apģērbus atbilstoši kopšanas etiķetei, kurā norādīts auduma veids un mazgāšanas temperatūra. Noregulējiet atbilstošu centrifūgas griešanās ātrumu vai intensitāti atbilstoši auduma tipam.
- Netīrības pakāpe (ļoti netīra, vidēji netīra un viegli netīra): sašķirojiet apģērbus atbilstoši netīrības pakāpei. Ja iespējams, nemazgājiet ļoti netīrus apģērba gabalus kopā ar viegli netīriem.
- Krāsa (balta, gaiša, tumša): tumšu vai krāsotu apģērbus mazgājiet atsevišķi no balta vai gaišas krāsas apģērba. Krāsota apģērba mazgāšana kopā ar gaišu apģērbus var radīt gaišāka apģērba sakrāsošanos vai krāsas maiņu.
- Plūksnas (rada plūksnas, savāc plūksnas): mazgājiet audumus, kas rada plūksnas, atsevišķi no audumiem, kas savāc plūksnas. No audumiem, kas rada plūksnas, var atdalīties plūksnas un nokļūt uz audumiem, kas savāc plūksnas.

Izstrādājumu etiķešu pārbaude

Simboli sniedz informāciju par izstrādājuma materiāla sastāvu un mazgāšanas nosacījumiem.

Simboli uz apģērbu etiķetēm

Simbols	Mazgāšanas/auduma tips
	<ul style="list-style-type: none"> • Normāla mazgāšana • Kokvilna, kombinēti audumi
	<ul style="list-style-type: none"> • Viegli kopjama veļa • Sintētika, kombinēti audumi


Simbols	Mazgāšanas/auduma tips
	<ul style="list-style-type: none"> • Speciālā delikātā mazgāšana • Smalkveļa
	<ul style="list-style-type: none"> • Mazgāt tikai ar rokām • Vilna, zīds
	<ul style="list-style-type: none"> • Nedrīkst mazgāt

PIEZĪME

- Svītras zem simbola sniedz informāciju par auduma veidu un maksimāli pieļaujamo mehānisko slodzi.

Izstrādājumu pārbaude pirms ievietošanas

- Vienā mazgāšanas reizē kombinējiet lielus un mazus izstrādājumus. Vispirms ielieciet lielos izstrādājumus.
- Lielajiem izstrādājumiem ir jābūt ne vairāk kā pusei no kopējā mazgājamo izstrādājumu daudzuma. Nemazgājiet izstrādājumus pa vienam. Tas var izraisīt nevienmērīgu slodzes sadalījumu. Pievienojiet vienu vai divus līdzīgus izstrādājumus.
- Pārbaudiet, vai visas kabatas ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas, matu sprādzes, sērkokčiņi, pildspalvas, monētas un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbus.



- Smalkveļu (zeķbikses, krūšturus ar stieplēm) ievietojiet mazgāšanas tīkliņā.
- Aizveriet rāvējslēdzējus, ākus un saites, lai šie priekšmeti neieķertos citos izstrādājumos.

- Iepriekš apstrādājiet netīrumus un traipus, ieberzējot nelielu daudzumu ūdenī izšķīdināta mazgāšanas līdzekļa, lai atvieglotu to iztīrīšanu.

Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa deva

- Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto saskaņā ar tā ražotāja norādījumiem un jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam, krāsai, netīrībai un mazgāšanas temperatūrai. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes (modeļi ar veļas ievietošanu no priekšpuses) iekārtām.
- Ja putu ir pārāk daudz, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums, var būt ļoti daudz putu, radot sliktu mazgāšanas rezultātu vai lielu slodzi motoram.
- Ja vēlaties izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, ievērojiet tā ražotāja norādījumus.
- Ja mazgāšanas ciklu sākat uzreiz, varat ieliet šķidro mazgāšanas līdzekli tieši galvenajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
- Neizmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli, ja esat izvēlējis opciju **Pre Wash (Priekšmazgāšana)**, jo šķidrums tiks izvadīts nekavējoties un var sacietēt atvilktnē vai vannā.
- Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāpielāgo ūdens temperatūrai, ūdens cietībai, mazgājamo izstrādājumu daudzumam un netīrībai. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, izvairieties no pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa lietošanas. Pretējā gadījumā var rasties pārāk liels putu daudzums.
- Pirms pievienojat mazgāšanas līdzekli un izvēlaties ūdens temperatūru, apskatiet apgērību etiķetes.
- Izmantojiet tikai attiecīgajam izstrādājumu veidam piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
 - Šķidrums mazgāšanas līdzeklis bieži ir izstrādāts speciāliem pielietojumiem, piemēram, krāsainiem audumiem, vilnai, smalkveļai vai tumšiem izstrādājumiem.

- Pulverveida mazgāšanas līdzeklis ir piemērots visu veidu izstrādājumiem.
- Lai pēc iespējas labāk izmazgātu baltos un gaišos izstrādājumus, izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli ar balinātāju.
- Mazgāšanas līdzeklis tiek izskalots no sadalītāja atvilktnes mazgāšanas cikla sākumā.


PIEZĪME

- Neļaujiet mazgāšanas līdzeklim sacietēt. Ja tas sacietē, var rasties nosprostojumi, sliktas skalošanas rezultāts vai nepatīkams aromāts.
- Pilna noslodze: atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
- Daļēja noslodze: 1/2 no parastā daudzuma.
- Minimāla noslodze: 1/3 no pilnas noslodzes.

Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja izmantošana

Pievienojiet veļas mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa sadalītājā:

- 1 Atveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.
- 2 Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un veļas mīkstinātāju atbilstošajos nodalījumos.



- 1 Galvenais mazgāšanas līdzekļa nodalījums

- 2 Priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzekļa nodaļījums
- 3 Šķidrā auduma mīkstinātāja nodaļījums


3 Pirms cikla sākšanas viegli aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.

- Aizverot atvilktni ar spēku, mazgāšanas līdzeklis var pārplūst citā nodaļījumā vai tvertnē agrāk, nekā tas paredzēts.
- Uzmanieties, lai, aizverot atvilktni, neievērtu roku.
- Tas ir normāli, ka pēc cikla beigām nedaudz ūdens saglabājas mazgāšanas līdzekļa sadalītāja nodaļījumos.

Veļas mīkstinātāja nodaļījums

Šajā nodaļījumā ir šķidrā auduma mīkstinātājs, kas tiek automātiski izdalīts pēdējā skalošanas cikla laikā. Varat izmantot gan pulverveida, gan šķidru auduma mīkstinātāju.

- Ielejiet auduma mīkstinātāju līdz maksimālajai uzpildes līnijai. Pārmērīga auduma mīkstinātāja daudzuma iepildīšana pāri maksimālajai uzpildes līnijai var izraisīt tā pārāk agru aizskalošanu, kas var notraipīt apģērbu.



mazgāšanas līdzekļa sadalītājā, ja tas ir pārāk biezs. Mīkstinātājs ir jāatšķaida, ja konsistence ir pārāk bieža, lai tas varētu viegli plūst.

- Atvilktni nedrīkst atvērt mazgāšanas laikā, kad notiek ūdens padeve.
- Aizliegts izmantot šķīdinātājus (benzolu u.c.).

Ūdens mīkstinātāja pievienošana

Var izmantot ūdens mīkstinātāju, piemēram, pretapkaļķošanās līdzekli, lai samazinātu mazgāšanas līdzekļa izmantošanu vietās, kurās ir augsts ūdens cietības līmenis.

- Vispirms pievienojiet mazgāšanas līdzekli, pēc tam ūdens mīkstinātāju. Dozējiet atbilstoši daudzumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Mazgāšanas līdzekļa tablešu pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa tabletes var izmantot arī mazgāšanas laikā.

- 1 Atveriet durvis un ielieciet mazgāšanas līdzekļa tabletes tvertnē, pirms ievietojiet tajā drēbes.
- 2 Iekraujiet mazgājamās drēbes tvertnē un aizveriet durvis.

PIEZĪME


- Nelieciet tabletes mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē.

PIEZĪME

- Neuzlejiet auduma mīkstinātāju tieši uz drēbēm mazgāšanas tvertnē, jo tas drēbēs radīs tumšu traipu, kuru būs grūti izmazgāt.
- Neatstājiet auduma mīkstinātāju mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ilgāk par vienu dienu. Auduma mīkstinātājs var sacietēt. Mīkstinātājs var palikt

Vadības panelis un programmu tabula

Vadības paneļa funkcijas



Norādījumi

- 1 Barošanas Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga**

 - Nospiediet pogu, lai ieslēgtu ierīci. Turiet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.
 - Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu ierīci. Turiet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.
- 2 Programmu pogas**

 - Programmas ir pieejamas atbilstoši mazgājamo drēbju veidam.
 - Iedegsies lampiņa, kas norādīs izvēlēto režīmu.
- 3 Sākt/Pauze poga**

 - Šo pogu izmanto, lai sāktu mazgāšanas programmu vai apturētu mazgāšanas programmu.
 - Ja nepieciešama īslaicīga mazgāšanas programmas apturēšana, nospiediet šo pogu.

Norādījumi

4 Mazgāšanas programmas pogu pielāgošana / papildu opcijas un funkcijas

- Izmantojiet šīs pogas, lai atlasītu izvēlētās programmas nepieciešamās opcijas. Ne visas opcijas ir pieejamas katrā programmā.
- Lai izmantotu papildu funkcijas, nospiediet attiecīgo pogu 3 sekundes. Displejā tiek izgaismots atbilstīgais simbols.

Remote (Attālinātā sākšana)

Ar **LG ThinQ** lietotni jūs varat izmantot viedtālruni, lai vadītu iekārtu attālināti.

- Lai izmantotu šo funkciju, skatiet nodaļu **VIEDĀS FUNKCIJAS**.


Wi-Fi

Nospiediet un turiet **Wash (Mazgāšana)** pogu 3 sekundes, lai izveidotu savienojumu starp iekārtu un **LG ThinQ** lietotni.

5 Laiks un statusa displejs

- Displejā tiek attēloti iestatījumi, paredzamais atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi. Ieslēdzot iekārtu, displejā iegaismojas noklusējuma iestatījumi.
- Kamēr noslodzes svars tiek noteikts automātiski, displejs vadības panelī mirgo.

Laiks un statusa displejs



Norādījumi

1	📶 iedegas, kad iekārta ir savienota ar Wi-Fi tīklu mājās.
2	🔊 iedegas, kad attālinātās vadības funkcija ir aktivizēta.
3	⏸ iedegas, kad programma sākas un durvis ir slēgtas.
4	🔊 iedegas, kad ir ieslēgta pīkstoša skaņa. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt, tikai izmantojot LG ThinQ lietojumprogrammu.

Norādījumi	
5	<p>Aptuvenais atlikušais laiks</p> <ul style="list-style-type: none"> Kad mazgāšanas programma ir atlasīta, tiek parādīts atlasītās programmas iepriekšiestatītais laiks. Iepriekšiestatītais laiks mainīsies saskaņā ar atlasītajām opcijām. Ja displejā redzams ---, tad laiks tiks parādīts pēc tam, kad noslodzes sensors ir noteicis noslodzes lielumu. Tas ir normāli. Parādītais laiks ir tikai aptuvenš. Šis laiks ir aprēķināts, balstoties uz normāliem darba apstākļiem. Vairāki ārējie faktori (noslodzes svars, istabas temperatūra, ienākošā ūdens temperatūra utt.) var ietekmēt faktisko laiku.
6	<p>AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> AI DD (AI) nodrošina atbilstošas tvertnes rotācijas darbības pēc tam, kad ir pabeigta noslodzes noteikšana. (AI) tiek aktivizēta, ja Cotton (Kokvilna) un Easy Care (Viegli kopjama veļa) programmas ir atlasītas un palaistas.
7	<p>Programmas statusa indikatori</p> <ul style="list-style-type: none"> Kad darbojas mazgāšanas programma, gaismas diode mirgos aktīvajā posmā un atlikušo posmu gaismas diodes paliks nemainīgas. Kad posms ir pabeigts, gaismas diode izslēgsies. Ja cikls ir apturēts, aktīvās pakāpes gaismas diode pārstāj mirgot.

Mazgāšanas programma

Cotton (Kokvilna)		40 °C (Cold (Auksts) līdz 95 °C)	Maks. noslodze: Klase
Norādījumi	<p>Mazgā vidēji notraipītas drēbes, kombinējot atšķirīgas tvertnes kustības.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nospiežot Sākt/Pauze pogu bez programmas izvēles, Cotton (Kokvilna) programma sāks savu darbu nekavējoties, izmantojot noklusējuma iestatījumus. 		

Easy Care (Viegli kopjama veļa)		40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)	Maks. noslodze: 5 kg
Norādījumi	<p>Mazgā drēbes, kas pēc mazgāšanas nav jāgludina.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet poliamīdam, akrilam, poliesteram. 		

Delicates (Delikāta veļa)		20 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C)	Maks. noslodze: 3 kg
Norādījumi	<p>Mazgā ar rokām un veļas mašīnā mazgājamo smalkveļu, piemēram, mazgājamo vilnu, sieviešu mežģīņu apakšveļu, kleitas utt.</p>		

Eco 40-60		40 °C (40 °C līdz 60 °C)	Maks. noslodze: Klase
Norādījumi	<p>Mazgā vidēji notraipītas kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C.</p>		

Quick Wash (Ātrā mazgāšana)	20 °C (20 °C līdz 40 °C)	Maks. noslodze: 1 kg
Norādījumi	Īsā laikā izmazgā nelielas, viegli netīras drēbes.	
Downloaded (Lejupielādēt ciklu)	60 °C	-
Norādījumi	Šī programma ļauj ielādēt veļas mazgāšanas mašīnā jaunu un īpašu mazgāšanas programmu, izmantojot viedtālruni. Noklusējuma programma ir Allergy Care (Pretalerģijas kopšana) .	

PIEZĪME

- Atlasiet izvēlētajai mazgāšanas programmai atbilstošu ūdens temperatūru. Mazgājot vienmēr ievērojiet informāciju uz apģērba ražotāja kopšanas etiķetes vai norādījumus.
- Vēlamajām programmām atlasiet atbilstīgu mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu.
- Patiesā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās cikla temperatūras.
- Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Papildu opcijas

Programma	TurboWash	Steam (Tvaiks)
Cotton (Kokvilna)	●	●
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	●	●
Delicates (Delikāta veļa)	●	
Eco 40-60	●	●
Quick Wash (Ātrā mazgāšana)	●*1	

*1 Šī opcija tiek automātiski iekļauta programmā.

Atlasāmais centrifūgas ātrums

Programma	Centrifūgas ātrums	
	Noklusējums	Pieejams
Cotton (Kokvilna)	1400 apgr./min.	Viss
Quick Wash (Ātrā mazgāšana)	400 apgr./min.	Viss

Programma	Centrifūgas ātrums	
	Noklusējums	Pieejams
Delicates (Delikāta veļa)	800 apgr./min.	Līdz pat 800 apgr./min.
Eco 40-60	1400 apgr./min.	Viss
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	1400 apgr./min.	Viss

PIEZĪME

- Faktiskais maksimālais centrifūgas ātrums var mainīties atkarībā no veļas stāvokļa. Iepriekš norādītās vērtības ir noapaļotas līdz tuvākajam simtam.

Patēriņa dati

Vienības apraksts

kg: Veļas noslodze

h:mm: Programmas ilgums

kWh: Enerģijas patēriņš

°C: Maksimālā temperatūra apstrādātajos tekstilizstrādājumos

Litri: Ūdens patēriņš

apgr./min.: Maksimālais centrifūgas ātrums

%: Atlikušais mitrums centrifūgas fāzes beigās. Jo lielāks ir centrifūgas ātrums, jo lielāks ir troksnis un zemāks ir atlikušais mitrums.

Kopīgās programmas

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	apgr./min.	%
Cotton (Kokvilna) 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
Cotton (Kokvilna) 40 °C + Intensive (Intensīva)	12	4:24	0,588	29	71,8	1350	51,2
Cotton (Kokvilna) 60 °C	12	4:38	1,444	43	73,4	1350	51,0
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	5	3:04	0,859	32	64,5	1350	54,8
Quick Wash (Ātrā mazgāšana)	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2

Programma	kg	h:mm	kWh	°C	Litri	apgr./min.	%
Eco 40-60 (Pilns)* ¹	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Puse)* ¹	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5
Eco 40-60 (Ceturtdaļa)* ¹	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

*1 Tas spēj tīrīt vidēji netīras kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C grādos vienā un tajā pašā ciklā, un šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem (ES 2019/2023).

PIEZĪME

- Testa rezultāti ir atkarīgi no ūdens spiediena, ūdens cietības, ūdens ieplūdes temperatūras, telpas temperatūras, noslodzes veida un apjoma, netīrības līmeņa, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, tīkla elektropadeves svārstībām un izvēlētajām papildopcijām.
- Kopīgo programmu vērtības, izņemot **Eco 40-60** ciklu, ir tikai aptuvenas.
- Regula ES 2019/2023, kas ir spēkā no 2021. gada 1. marta, ir saistīta ar energoefektivitātes klasēm saskaņā ar Regulu ES 2019/2014.
- Skenējiet QR kodu uz enerģijas etiķetes, kas piegādāta kopā ar ierīci un nodrošina tīmekļa saiti uz informāciju, kas saistīta ar ierīces darbību ES EPREL datubāzē. Saglabājiet enerģijas marķējumu atsauces nolūkiem kopā ar īpašnieka rokasgrāmatu un visiem citiem dokumentiem, kas piegādāti kopā ar ierīci.
- Modeļa nosaukumu var atrast uz ierīces marķējuma, atveriet durvis, kas ir tieši pie cilindra atveres.
- Lai atrastu to pašu informāciju EPREL, apmeklējiet vietni <https://eprel.ec.europa.eu> un meklējiet, izmantojot modeļa nosaukumu.

Papildu opcijas un funkcijas

Mazgāšanas programmas pielāgošana

Katrai programmai ir noklusējuma iestatījumi, kas tiek izvēlēti automātiski. Varat arī pielāgot šos iestatījumus, izmantojot šīs pogas.

Wash (Mazgāšana)

Atkārtoti nospiediet **Wash (Mazgāšana)** pogu, līdz tiek atlasīts vēlamais netīrības līmenis.

- **Pre Wash (Priekšmazgāšana):** stipri netīrām drēbēm
- **Intensive (Intensīva):** normālām un ļoti netīrām drēbēm
- **Default (Noklusējums):** parasti netīrām drēbēm

PIEZĪME

- Izvēlamās opcijas atšķirsies atkarībā no izvēlētās programmas.

Rinse (Skalošana)

Skalošanas reižu skaitu var izvēlēties, nospiežot pogu **Rinse (Skalošana)**. Šī funkcija ir ieteicama cilvēkiem ar mazgāšanas līdzekļu alerģiju.

Spin (Izgriešana)

Centrifūgas ātrumu var atlasīt, vairākas reizes piespiežot šo pogu.

Nospiediet pogu **Spin (Izgriešana)**, lai izvēlētos apgrieztienu skaitu.

Temp. (Temperatūra)

Šī poga atlasa izvēlētās programmas mazgāšanas temperatūru.

Nospiediet **Temp. (Temperatūra)** pogu, līdz iedegas vēlamais iestatījums.

- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apģērba etiķetes.

Veiciet nākamās darbības, lai pielāgotu mazgāšanas programmu:

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 3 Pievienojiet veļas mazgāšanas līdzekli.
- 4 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 5 Pielāgojiet mazgāšanas programmu (**Wash (Mazgāšana)**, **Rinse (Skalošana)**, **Spin (Izgriešana)** un **Temp. (Temperatūra)**) kā nepieciešams.

- 6 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

Tikai tad, ja lieto centrifūgas funkciju

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
 - Neizvēlieties mazgāšanas programmu un nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.
- 3 Nospiediet **Spin (Izgriešana)** pogu.
- 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

PIEZĪME

- Izvēloties šo mazgāšanas programmu, nebūs iespējams izvēlēties vienīgi centrifūgas ciklu. Tādā gadījumā divas reizes piespiediet **Barošanas** pogu.

Īpašo opciju izmantošana

Programmas iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās īpašās opcijas:

Steam (Tvaiks)

Šīs opcijas pievienošana palīdz sasniegt labākus tīrīšanas rezultātus.

TurboWash

Šīs opcijas pievienošana samazina programmas laiku, taču tiks nodrošināti līdzīgi mazgāšanas rezultāti.

Veiciet nākamās darbības, lai izmantotu īpašo opciju.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Ja nepieciešams, mainiet mazgāšanas programmu (**Temp. (Temperatūra)**, **Rinse (Skalošana)** vai **Spin (Izgriešana)**).

- 4 Nospiediet **Steam (Tvaiks)** vai **TurboWash** pogu.

- 5 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

Prepare to Dry (Sagatavot žāvēšanai)

Šīs funkcijas iestatīšana ļauj žāvētājam automātiski darboties pēc mazgāšanas programmas.

Veiciet nākamās darbības, lai izmantotu īpašo opciju.

- 1 Nospiediet mazgātāja **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Ja nepieciešams, mainiet mazgāšanas programmu (**Temp. (Temperatūra)**, **Rinse (Skalošana)** vai **Spin (Izgriešana)**).

- 4 Nospiediet mazgātāja **Prepare to Dry (Sagatavot žāvēšanai)** pogu.

- 5 Nospiediet mazgātāja **Sākt/Pauze** pogu.

- Kad žāvētājs ir pagriezts, tiks parādīta pārī savienotā žāvēšanas programma un opcija.
- Pēc veļas svara noteikšanas žāvētāja displejs parāda aptuveno atlikušo žāvēšanas laiku apmēram 1 minūti.

Kamēr darbojas **Prepare to Dry (Sagatavot žāvēšanai)**, (Sagatavot žāvēšanai), žāvētāja displejā tiek parādīts **Pr-E**.

- 6 Kad mazgāšanas programma ir beigusies, ievietojiet veļas žāvētājā priekšmetus un aizveriet durvis.

- 7 Nospiediet žāvētāja pogu **Sākt/Pauze**.

- Žāvētāja displejs parāda aptuveno atlikušo žāvēšanas laiku.

PIEZĪME

- Funkcija **Prepare to Dry (Sagatavot žāvēšanai)** (Sagatavot žāvēšanai) netiks aktivizēta šādos gadījumos:
 - Ja neieslēdzat žāvētāju 15 minūšu laikā pēc mazgāšanas programmas beigām
 - Ja žāvētājs ir atvienots no elektrotīkla
 - Ja tiek izmantota tālvadības pults funkcija
 - Ja veļas mazgājamā mašīna vai žāvētājs tiek izslēgts, iestatot funkciju **Prepare to Dry (Sagatavot žāvēšanai)** (Sagatavot žāvēšanai)
- Kad opcija ir iestatīta, darbojas tikai **Barošanas** poga un tiek aizslēgtas durvis. Pēc mazgāšanas programmas pabeigšanas atveriet žāvētāja durvis.

Pamata opciju izmantošana

Programmas iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās pamata opcijas:

40 EKSPLUATĀCIJA-MAZGĀTĀJS

Rinse+Spin (Skalošana+izgriešana)

Tas ļauj skalot un izgriezt veļu atsevišķi no parastās programmas. Tas ir noderīgi, lai novērstu svaigu traipu nogulsnešanos audumos.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet un turiet **Temp. (Temperatūra)** pogu 3 sekundes, ja nepieciešams.
 - Izgriešanas ātrumu var mainīt, nospiežot **Spin (Izgriešana)** pogu.
- 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

Iestatījumi

Child Lock (Vadības bloķēšana)

Lietojiet šo opciju vadības pogu izslēgšanai. Ar šo funkciju var novērst iespēju, ka bērni varētu mainīt režīmus vai rīkoties ar iekārtu.

PIEZĪME

- Ja ir iestatīta šī funkcija, tiek bloķētas visas pogas, izņemot **Barošanas** pogu.
- Kad vadības pogas ir bloķētas, **CL** un atlikušais mazgāšanas laiks pārmaiņus ir redzams uz displeja mazgāšanas laikā, kamēr šī funkcija ir iespējota.
- Barošanas izslēgšana neattiecas šo funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām, ir jāatceļ šī funkcija.

Vadības paneļa bloķēšana

- 1 Izslēdziet barošanu.
- 2 Nospiediet un turiet **Spin (Izgriešana)** pogu 3 sekundes, lai aktivizētu šo funkciju.
 - Būs dzirdams skaņas signāls, un **CL** displejā būs redzams simbols.

Vadības paneļa atbloķēšana

- 1 Izslēdziet barošanu.
- 2 Nospiediet un turiet **Spin (Izgriešana)** pogu 3 sekundes, lai deaktivizētu šo funkciju.

EKSPLUATĀCIJA-ŽĀVĒTĀJS


Darbības pārskats

Žāvētāja izmantošana

Pirms pirmā cikla sākšanas iedarbiniet žāvēšanas funkciju uz piecām minūtēm, lai uzsildītu tvertni. Pirmajās iekārtas lietošanas reizēs starp žāvēšanas reizēm atveriet durvis, lai no iekārtas izvadītu visus aromātus.

Bērni ir jāuzrauga, lai viņi neiekāptu tvertnē.

1 Pārliecinieties, ka plūksnu filtrs ir tīrs.



- Atveriet durvis un pārliecinieties, vai plūksnu filtrs ir tīrs. Ja filtrs ir pilns ar plūksnām, žāvēšanas laiks būs ilgāks nekā parasti.

2 Pēc sašķirošanas ielieciet apģērbu tvertnē un aizveriet durvis.

- Iebīdiet apģērbu dziļi tvertnē, lai tas neatrastos pie durvju blīves. Ja apģērbs iestrēgst starp durvīm un blīvi, žāvējot to var sabojāt.
- Apģērbs jāsašķiro pēc auduma veidiem un sausuma līmeņa.
- Visas apģērba saites un piestiprinātās jostas pirms ievietošanas tvertnē ir kārtīgi jāsasien un jānostiprina.

3 Lai izslēgtu iekārtu, nospiediet Barošanas (**Barošanas**) pogu.

- Atkarībā no modeļiem var iedegties Barošanas (**Barošanas**) poga, lai norādītu, ka iekārta ir gatava žāvēšanai.

4 Vairākas reizes nospiediet režīma pogu, līdz ir atslāis vajadzīgais režīms.

5 Lai sāktu žāvēšanas programmu, turiet pogu **Sākt/Pauze**.

PIEZĪME

- Ierīce mazgā plūksnas, kas uzkrājas uz kondensatora virsmas, automātiski izmantojot ūdeni, kas darbības laikā tiek kondensēts no drēbēm.
- Kondensatora tīrīšanas biežums var atšķirties atkarībā no drēbju izmēra un sākotnējā mitruma daudzuma.


6 Kad žāvēšanas programma ir pabeigta, atveriet durvis un izņemiet drēbes.

⚠ UZMANĪBU!

- Ievērojiet piesardzību! Tvertne iekšpusē joprojām var būt karsta.

7 Nospiediet **Barošanas** pogu, lai izslēgtu iekārtu.

8 Iztīriet plūksnas filtru.



9 Lai palīdzētu samazināt smaku veidošanos, žāvētāja durvis var atstāt pilnīgi vai nedaudz atvērtas uz īsu brīdi (ja iespējams), lai labāk izvēdinātu tvertni pēc lietošanas.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Drošības apsvērumu dēļ neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem iekļūt iekārtā, lai neizraisītu bojājumus vai traumas.

PIEZĪME

- Pēdējā žāvēšanas ar rotāciju cikla daļa notiek bez karstuma (atdzesēšanas cikls), lai nodrošinātu veļai nekaitīgu temperatūru.
- Augsta atmosfēras temperatūra un neliela telpa var paaugstināt žāvēšanas laiku, kā arī enerģijas patēriņu.

Veļas sagatavošana

PIEZĪME

- Nepārslogojiet iekārtu, lai nodrošinātu vislabāko žāvēšanu un vislabāko energoefektivitāti.

Drēbju pārbaude pirms ievietošanas

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai drēbes nav iestrēgušas starp iekārtu un durvīm, jo pretējā gadījumā apģērbus žāvēšanas laikā var sabojāt.
- Lai iegūtu optimālus žāvēšanas rezultātus, ievērojiet programmas tabulas maksimālo paredzēto veļas apjomu attiecīgajā žāvēšanas programmā. Pārslodze rada sliktu žāvēšanas rezultātu un izraisa lieku saburzīšanos.
- Neievietojiet iekārtā pilnīgi slapjas drēbes, jo tas palielina žāvēšanas laiku un enerģijas patēriņu. Pirms ievietošanas pārliedziet, vai drēbes ir kārtīgi izgrieztas.
- Jauktu audumu porcija var pagarināt žāvēšanas laiku un displejā atlikušo laiku, lai pauzētu aktīvās žāvēšanas laikā. Pēc tam atlikušais laiks turpinās, līdz paliek faktiskais laiks.
- Pārliedziet, ka visas kabatas ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas, matu sprādzes, sērkociņi, pildspalvas, monētas un atslēgas, var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbus.
- Noņemiet vaļīgas siksnas un aizveriet rāvējslēdzējus, aķus un saites, lai šie priekšmeti neieķertos citās drēbēs.

Apģērba šķirošana

Apģērbiem ir individuālas auduma kopšanas etiķetes, tāpēc žāvētāju ieteicams izmantot saskaņā ar tām.

Sašķirojiet drēbes pēc izmēra un auduma veida un pēc tam sagatavojiet tās atbilstoši simboliem uz auduma kopšanas etiķetēm.

Vilnas izstrādājumi

- Pārliedziet, ka rīkojaties saskaņā ar auduma kopšanas etiķetes norādījumiem. Cikla laikā vilna var neizžūt pilnībā, neatkārtojiet žāvēšanu. Sakārtojiet vilnas izstrādājumus to sākotnējā formā un žāvējiet izklātā veidā.

Austi un bārkstaini materiāli

- Daži austi un bārkstaini materiāli atkarībā no to kvalitātes var sarauties.

Negludināmi izstrādājumi un sintētika

- Nepārslogojiet iekārtu. Negludināmus izstrādājumus izņemiet uzreiz, tiklīdz iekārta ir apstājusies, lai samazinātu kroku rašanos.

Zdaiņu drēbes un naktsdrēbes

- Vienmēr pārbaudiet informāciju uz auduma kopšanas etiķetes.

Gumija un plastmasa















- Nedrīkst žāvēt izstrādājumus, kas izgatavoti no gumijas vai plastmasas vai satur gumiju vai plastmasu, piemēram:
 - priekšauti, krūšautiņi, krēslu pārklāji;
 - aizkari un galdauti;
 - vannas istabas paklāji.

Stiklšķiedra

- Iekārtā nedrīkst žāvēt stiklšķiedras priekšmetus. Stikla daļiņas var palikt iekārtā un turpmākos ciklos nonākt jūsu drēbēs.


Audumu kopšanas etiķešu pārbaude

Simboli uz auduma kopšanas etiķetes sniedz informāciju par apģērba auduma sastāvu un to, kā tas jāžāvē.

Simbols	Norādījumi
	Dry (Žāvēšana)
	Žāvēšana ar rotāciju
	Paliekoša apstrāde / neburzīgi audumi
	Žāvēt saudzīgā režīmā
	Nežāvēt ar rotāciju
	Nežāvēt
	Augsta temperatūra
	Vidēja temperatūra
	Zema temperatūra
	Žāvēt žāvētājā bez karstuma vai gaisa
	Žāvēt uz auklas/pakarot
	Žāvēt, ļaujot ūdenim notecēt
	Žāvēt izklātā stāvoklī
	Žāvēt ēnā

Vadības panelis un programmu tabula

Vadības paneļa funkcijas




Norādījumi	
1	<p>Barošanas Ieslēgšanas/izslēgšanas poga</p> <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet pogu, lai ieslēgtu ierīci. Turiet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci. Nospiediet Barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Turiet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.
2	<p>Programmu pogas</p> <ul style="list-style-type: none"> Programmas ir pieejamas atbilstoši drēbju veidam. Iedegsies lampiņa, kas norādīs izvēlēto režīmu.
3	<p>Sākt/Pauze poga</p> <ul style="list-style-type: none"> Poga Sākt/Pauze tiek izmantota, lai sāktu vai pārtrauktu žāvēšanas programmu. Pauzes stāvoklī jauda tiek izslēgta pēc noteikta laika drošības apsvērumu dēļ.
4	<p>Papildu programmas pogas / papildu opcijas un funkcijas</p> <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet šīs pogas, lai atlasītu izvēlētās programmas nepieciešamās opcijas. Ne visas opcijas ir pieejamas katrā programmā. <p>Remote (Attālinātā sāksšana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ar LG ThinQ lietotni jūs varat izmantot viedtālruni, lai vadītu iekārtu attālināti. Lai izmantotu Attālinātās palaišanas funkciju, skatiet sadaļu uz VIEDĀS FUNKCIJAS. <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet un turiet Dry Mode (Žāvēšanas režīms) pogu trīs sekundes, lai izveidotu savienojumu starp iekārtu un LG ThinQ lietotni.

Norādījumi

5 Laiks un statusa displejs

- Displejā tiek attēloti iestatījumi, paredzamais atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi. Ieslēdzot iekārtu, displejā iegaismojas noklusējuma iestatījumi.

Laiks un statusa displejs



Norādījumi

1 iedegas, kad iekārta ir savienota ar Wi-Fi tīklu mājās.

2 iedegas, kad attālinātās vadības funkcija ir aktivizēta.

3 iedegas, kad programma sākas un durvis ir slēgtas.

4 iedegas, kad ir ieslēgts pīkstiens. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt, tikai izmantojot **LG ThinQ** lietojumprogrammu.

5 Atlikušā laika displejs

- Kad ir atlasīta žāvēšanas programma, tiek parādīts atlasītās programmas žāvēšanas laiks. Šis laiks mainās, iestatot programmai papildu iespējas.
- Kļūdu ziņojumi parādās, ja iekārta diagnosticē problēmas.

6 iedegas vai mirgo, kamēr tiek mazgāts kondensators vai darbojas atkausēšanas režīms.

- Kondensatora tīrīšana darbojas ik pēc 30 žāvēšanas cikliem.

PIEZĪME

- Žāvēšanas laiks būs ilgāks nekā parasti, ja tiek mazgāts kondensators.
- Ja tiek žāvēts neliels daudzums drēbju, kondensators netiks mazgāts, jo žāvēšanas cikla laikā uzkrātā ūdens nepietiek, lai mazgātu kondensatoru.


7 iedegas, ja jātīra plūksnu filtrs vai tas ir ievietots.

- Tīrīšanas paziņojums: Nospiežot **Barošanas** pogu, būs redzams simbols.
- Neievērots paziņojums: ja nav ievietots plūksnu filtrs iekārta nedarbosies.

8 Programmas statusa indikatori

- iedegas, kad iekārtā noris žāvēšana.
- iedegas, kad iekārtā noris dzesēšana.

Žāvēšanas programmas ceļvedis

Programma	Eco 	Maks. noslodze	Novērtēt
Norādījumi	Izmantojiet visu parasto priekšmetu, piemēram, kokvilnas, lina, kreklu, džinsu vai jauktu veļu, žāvēšanai ar mazāku enerģijas patēriņu, izņemot smalkus audumus, piemēram, vilnu vai zīdu.		
Dry Level (Žāvēšanas līmenis)	Noklusējums: Cupboard (Skapis)	Pieejams: Visiem	

Programma	Easy Care (Viegli kopjama veļa)	Maks. noslodze	4 kg
Norādījumi	Žāvē drēbes, kas pēc žāvēšanas nav jāgludina. <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet poliamīdam, akrilam, poliesteram. 		
Dry Level (Žāvēšanas līmenis)	Noklusējums: Cupboard (Skapis)	Pieejams: Cupboard (Skapis), Iron (Gludināšanas)	

Programma	Delicates (Delikāta velt)	Maks. noslodze	1,5 kg
Norādījumi	Izmantojiet šo programmu, lai žāvētu krekļus/blūzes, neilonu, apakšveļu vai caurspīdīgus un mežģīņotus apģērbus, kurus var viegli sabojāt.		
Dry Level (Žāvēšanas līmenis)	Nav regulējams		

Programma	Mixed Fabric (Jaukti audumi)	Maks. noslodze	4 kg
Norādījumi	Vienlaicīgi žāvē jauktus audumus. <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet dažādiem audumu veidiem, izņemot īpašus apģērbus (zīdu/smalkveļu, sporta apģērbus, tumšus izstrādājumus, vilnu, izstrādājumus ar dūnu pildījumu/aizkarus). 		
Dry Level (Žāvēšanas līmenis)	Noklusējums: Cupboard (Skapis)	Pieejams: Visiem	

Programma	Quick Dry (Ātrā žāvēšana)	Maks. noslodze	1 kg
Norādījumi	Izmantojiet šo programmu vieglu vai mazu priekšmetu žāvēšanai.		
Dry Level (Žāvēšanas līmenis)	Nav regulējams		

Programma	Downloaded (Lejupielādēt ciklu)	-	-
Norādījumi	Šī programma ļauj ielādēt veļas mazgāšanas mašīnā jaunu un īpašu žāvēšanas programmu, izmantojot viedtālruni. Noklusējuma programma ir Allergy Care (Pretalerģijas kopšana) .		

Papildu opcijas

Programma	Dry Mode (Žāvēšanas režīms)
Eco <input type="checkbox"/>	Energy (Energija) ^{*1}
	Time (Laiks)
Easy Care (Viegli kopjama veļa)	Energy (Energija) ^{*1}
Delicates (Delikāta veļa)	Energy (Energija) ^{*1}
Mixed Fabric (Jaukti audumi)	Energy (Energija)
	Time (Laiks) ^{*1}
Quick Dry (Ātrā žāvēšana)	Time (Laiks) ^{*1}

*1 Šī opcija tiek automātiski iekļauta programmā.

PIEZĪME

- Sausuma līmeņa atlasīšanai ir pieejamas tikai programmas **Eco** , **Easy Care (Viegli kopjama veļa)** un **Mixed Fabric (Jaukti audumi)**.
- Anti Crease (Pret kroku veidošanos)** opciju var izvēlēties katrai žāvēšanas programmai.
- Aprēķinātais atlikušais laiks mainīsies, ja programmai atlasīsiet papildu opcijas.

Tests saskaņā ar EN 61121 un Direktīvu 2023/2533

- Lai veiktu testu, ierīcei ir jāpievieno drenāžas šļūtene saskaņā ar EN 61121 un Direktīvu 2023/2533. Ja drenāžas šļūtene nav pievienota ierīcei, pievienojiet drenāžas šļūteni ierīcei, skatiet sadaļu **Drenāžas šļūtenes uzstādīšana**.
- Iestatiet programmu uz **Eco** + **Cupboard (Skapis)** + **Energy (Energija)** (pilna noslodze un daļēja noslodze) testēšanai saskaņā ar standartu EN 61121 un Direktīvu 2023/2533.
- Eco** + **Cupboard (Skapis)** + **Energy (Energija)** ir piemērota mitras kokvilnas veļas žāvēšanai, un šī programma tiek izmantota, lai novērtētu atbilstību EN 61121 un Direktīvai 2023/2533.
- Eco** + **Cupboard (Skapis)** + **Energy (Energija)** ir visefektīvākā programma enerģijas patēriņa ziņā mitras kokvilnas veļas žāvēšanai.

- Pārbaudes rezultāti ir atkarīgi no temperatūras telpā, veļas veida un daudzuma, ūdens cietības, tīkla elektropadeves svārstībām un izvēlētajām papildopcijām.

Patēriņa dati

Vienības apraksts

kg: Veļas noslodze (sausas veļas svars)

rpm (aprieziens): Veļas mašīnā izvēlētais centrifūgas ātrums

Sākotnējais (%): Veļas atlikušais mitrums pēc izgriešanas

h:mm: Programmas ilgums


kWh: Enerģijas patēriņš

dB: Skaņas jaudas līmenis

Kopīgās programmas

Programma	kg	apgr./min (griešanās pie)	Sākotnējais (%)	h:mm	kWh
Delicates (Delikāta velt)	1,5	800	45	1:50	0,53
Wool (Viļna) ^{*1}	1	800	35	0:30	0,15
Easy Care (Viegli kopjama veļa) + Cupboard (Skapis)	4	1400	40	1:25	0,67
Easy Care (Viegli kopjama veļa) + Iron (Gludināšanas)	4	1400	40	0:45	0,40

Standarta programmas

Programma	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  + Cupboard (Skapis) ^{*2}	10	4:59	1,79	62
	5	2:40	0,92	-

*1 Šo programmu var lejupielādēt savā ierīcē, izmantojot viedtālruni.

*2 Testa programma, kas balstīta uz 60% mitruma saturu saskaņā ar Regulu 2023/2534 (ES) enerģijas marķējumam, mērot saskaņā ar EN 61121

PIEZĪME

- Pārbaudes rezultāti ir atkarīgi no telpas temperatūras, slodzes veida un daudzuma, atlikušā mitruma līmeņiem pēc vēršanas, galvenās elektroenerģijas padeves svārstībām un izvēlētajām papildu iespējām.

- Testa rezultāti ir balstīti uz programmas noklusējuma **Dry Mode (Žāvēšanas režīms)** iestatījumiem.
- Vērtības parastajām programmām, kas nav standarta programmas, ir tikai orientējošas.
- Skenējiet QR kodu uz enerģijas etiķetes, kas piegādāta kopā ar ierīci un nodrošina tīmekļa saiti uz informāciju, kas saistīta ar ierīces darbību ES EPREL datubāzē. Saglabājiet enerģijas marķējumu atsaucēs nolūkiem kopā ar īpašnieka rokasgrāmatu un visiem citiem dokumentiem, kas piegādāti kopā ar ierīci.
- Modeļa nosaukumu var atrast uz ierīces marķējuma, atveriet durvis, kas ir tieši pie cilindra atveres.
- Lai atrastu to pašu informāciju EPREL, apmeklējiet vietni <https://eprel.ec.europa.eu> un meklējiet, izmantojot modeļa nosaukumu.

Papildu opcijas un funkcijas

Žāvēšanas programmas pielāgošana

Katrai programmai ir noklusējuma iestatījumi, kas tiek izvēlēti automātiski. Varat arī pielāgot šos iestatījumus, izmantojot šīs pogas.

Dry Mode (Žāvēšanas režīms)

Atkārtoti nospiediet pogu **Dry Mode (Žāvēšanas režīms)**, lai piedāvātu enerģijas vai laika taupīšanas iespēju.

- **Energy (Enerģija):** enerģijas taupīšanas iespēja.
- **Time (Laiks):** laika taupīšanas iespēja.

PIEZĪME

- Izvēlamās opcijas atšķirsies atkarībā no izvēlētās programmas.

Dry Level (Žāvēšanas līmenis)

Tā sniedz iespēju atlasīt žāvēšanas programmai sausuma līmeni.

- **Extra (Ekstra):** Bieziem un vatētiem audumiem
- **Cupboard (Skapis):** Audumiem, kas nav jāgludina
- **Iron (Gludināšanas)** (Gludināšana): Audumiem, kas ir jāgludina

Timed Dry (Žāvēšanas laiks)

Izmantojiet šo opciju, lai manuāli atlasītu žāvēšanas laiku no 30 līdz 70 minūtēm ar 10 minūšu soli. Izmantojiet to nelielām ielādēm vai kroku mazināšanai.

PIEZĪME

- Atkarībā no drēbju auduma veida pēc žāvēšanas drēbes joprojām var būt mitras. Šajā gadījumā izmantojiet šo iespēju, lai drēbes rūpīgāk izžāvētu.

Lai pielāgotu žāvēšanas programmu, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 3 Izvēlieties žāvēšanas programmu.
- 4 Pielāgojiet žāvēšanas programmu (**Dry Mode (Žāvēšanas režīms)**, **Dry Level (Žāvēšanas līmenis)** un **Timed Dry (Žāvēšanas laiks)**) kā nepieciešams.
- 5 Turiet **Sākt/Pauze** pogu.

Īpašo opciju izmantošana

Programmas iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās īpašās opcijas:

Anti Crease (Pret kroku veidošanos)

Izvēloties šo opciju, veļa periodiski tiks apgriezta līdz 2 stundām pēc izvēlētās programmas vai līdz tiek atvērtas durvis. Tas ir noderīgi, lai novērstu kroku veidošanos, ja nevarat nekavējoties izņemt priekšmetus no žāvētāja.

- Pirms žāvēšanas programmas palaišanas nospiediet **Anti Crease (Pret kroku veidošanos)** pogu.

PIEZĪME

- Kad funkcija ir iestatīta, displejā parādās taisnstūris ar punktetu līniju un End, līdz funkcija tiek izslēgta.
- Ja opcija ir iestatīta, pēc žāvēšanas programmas beigām darbojas tikai **Barošanas**, **Sākt/Pauze** un **Anti Crease (Pret kroku veidošanos)** pogas.
- Kad darbojas žāvēšanas programma, vispirms apturiet programmu, lai iestatītu opciju.

- Pirms drēbju izņemšanas vienmēr izslēdziet iekārtu.

Veiciet nākamās darbības, lai izmantotu īpašo opciju.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties žāvēšanas programmu.
- 3 Atlasiet opciju **Anti Crease (Pret kroku veidošanos)**.
- 4 Turiet **Sākt/Pauze** pogu.

Īpašs cikls

Refresh (Atsvaidzināt)

Šis cikls palīdz samazināt smakas drēbēs, kuras nav jāmazgā.

Rack Dry (žāvēšana uz režģa)

Šo programmu ir paredzēts lietot veļai, kas jāžāvē izklātā veidā, bez centrifugēšanas, piemēram, džemperiem un smalkiem audumiem.


Lai lietotu šo programmu, ir nepieciešams žāvēšanas režģis, kas jāievieto iekārtā. Pirms žāvēšanas izņemiet no žāvēšanas režģa iepakojuma materiālus.

Šo programmu var lejupielādēt savā ierīcē, izmantojot viedtālruni.


PIEZĪME

- Daži modeļi netiek pārdoti ar visiem pieejamajiem piederumiem, tāpēc jums, iespējams, būs jāiegādājas LG žāvēšanas režģis, ja tas nav piegādāts kopā ar jūsu modeli. Par tā iegādi, lūdzu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru vai apmeklējiet LG vietni <http://www.lg.com>.


- 2 Ievietojiet žāvēšanas režģa āķi tvertnes centrā.



- 3 Novietojiet žāvēšanas režģi uz konstrukcijas virs plūksnu filtra un piespiediet, lai pabeigtu uzstādīšanu.



- 4 Novietojiet mitrās vienības uz režģa. Drošiniet ap tām telpu gaisa cirkulācijai.
 - Žāvēšanas režģis nekustēsies, bet tvertne griezīsies.



- 5 Aizveriet durvis.
- 6 Ieslēdziet barošanu un atlasiet **Timed Dry (Žāvēšanas laiks)**, lai precīzi pielāgotu žāvēšanas laiku.

- 1 Atveriet durvis.

- 7 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

PIEZĪME

- Pārbaudiet plūksnu filtru un izņemiet visas plūksnas, kas uzkrājušās no drēbēm, kas žāvētas uz režģa.
-

Iestatījumi

Child Lock (Vadības bloķēšana)

Lietojiet šo opciju vadības pogu izslēgšanai. Ar šo funkciju var novērst iespēju, ka bērni varētu mainīt režīmus vai rīkoties ar iekārtu.

PIEZĪME

- Ja ir iestatīta šī funkcija, tiek bloķētas visas pogas, izņemot **Barošanas** pogu.
 - Kad vadības pogas ir bloķētas, ĒĻ un atlikušais mazgāšanas laiks pārmaiņus ir redzams uz displeja žāvēšanas laikā, kamēr šī funkcija ir iespējota.
 - Barošanas izslēgšana neatiestatīs šo funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām, ir jāatceļ šī funkcija.
-

Vadības paneļa bloķēšana

- 1 Izslēdziet barošanu.
- 2 Nospiediet un turiet **Timed Dry (Žāvēšanas laiks)** pogu 3 sekundes, lai aktivizētu šo funkciju.
 - Būs dzirdams skaņas signāls, un ĒĻ displejā būs redzams simbols.

Vadības paneļa atbloķēšana

- 1 Izslēdziet barošanu.
- 2 Nospiediet un turiet **Timed Dry (Žāvēšanas laiks)** pogu 3 sekundes, lai deaktivizētu šo funkciju.

VIEDĀS FUNKCIJAS

LG ThinQ lietotnes lietošana

LG ThinQ programma ļauj sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

LG ThinQ lietotnes funkcijas

Sazinieties ar ierīci no viedtālruņa, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Remote (Attālinātā sākšana)

Tā ļauj jums kontrolēt iekārtu attālināti no LG ThinQ lietotnes.

Downloaded (Lejupielādēt ciklu)

Ir iespējams lejupielādēt jaunus un īpašus ciklus, kas nav iekļauti iekārtas pamatciklu klāstā.

Veiksmīgi reģistrētajās ierīcēs var lejupielādēt dažādus speciālus ierīces ciklus.

Kad cikla lejupielāde iekārtā ir pabeigta, šis cikls tiek iekārtā saglabāts, līdz tiek lejupielādēts jauns cikls.

PIEZĪME

- Vienā reizē iekārtā iespējams saglabāt tikai vienu lejupielādēto ciklu.

Mākoņu cikls

Mākoņu ciklos ir iekļauti daudzi cikli, kas tiek startēti no LG ThinQ lietojumprogrammas. Tomēr mākoņa cikls tiek izdzēsts no ierīces, kad tiek izslēgta barošana.

Smart Pairing (Viedā savienošana pāri)

Šī funkcija automātiski izvēlas žāvēšanas ciklu, lai tas atbilstu mazgāšanas ciklam.

- Šī funkcija nav noklusējuma funkcija. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt, tikai izmantojot LG ThinQ lietojumprogrammu.
- **Viedās pārošanas** funkciju nevar izmantot 3 stundas pēc mazgāšanas cikla beigām.

Tvertnes tīrīšanas pārvaldība (mazgātājs)

Šī funkcija parāda, cik ciklu ir atlicis, pirms jāpalaiž **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)** funkcija.

Enerģijas monitorings

Šī funkcija pārbauda nesen lietoto ciklu un mēneša vidējo enerģijas patēriņu.

Viedā diagnostika

Šī funkcija nodrošina derīgu informāciju diagnostikai un derīgus risinājumus, kas balstīti uz iekārtas lietošanas īpašībām.

Iestatījumi

Ļauj iestatīt dažādas iespējas iekārtā un lietojumprogrammā.

Brīdinājumi

Kad cikls ir pabeigts vai iekārtai ir problēmas, viedtālrunī iespējams saņemt brīdinājuma paziņojumus. Paziņojumi tiek aktivizēti arī tad, ja lietotne LG ThinQ ir izslēgta.


PIEZĪME

- Šādos gadījumos ir jāatjaunina tīkla informācija katrai ierīcei LG ThinQ lietojumprogrammas sadaļā **Ierīču kartes > Iestatījumi > Mainīt tīklu**.
 - bezvadu maršrutētājs ir mainīts
 - bezvadu maršrutētāja parole ir mainīta
 - Tiek mainīts interneta pakalpojumu sniedzējs
- Lietotne iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

LG ThinQ lietotnes instalēšana un LG ierīces pievienošana

Modeļi ar QR kodu

Skenējiet produktam pievienoto QR kodu, izmantojot viedtālruņa kameru vai QR koda lasītāja lietotni.



Modeļi bez QR koda

- 1 Atrodiet un viedtālrunī instalējiet lietotni **LG ThinQ** no Google Play veikala vai Apple App Store.
- 2 Palaidiet lietotni **LG ThinQ** un pierakstieties ar savu esošo kontu vai izveidojiet LG kontu, lai pierakstītos.
- 3 Pieskarieties pievienošanas (+) pogai lietotnē **LG ThinQ**, lai pievienotu savu LG ierīci. Lai pabeigtu procesu, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

PIEZĪME

- Wi-Fi iestatīšanas laikā var tikt lūgts ievadīt paroli, lai izveidotu savienojumu ar LG tīklu (nevis mājas tīklu). Parole ir tīkla nosaukuma pēdējās 4 rakstzīmes, kas tiek atkārtotas divas reizes, bez atstarpēm. Piemēram, ja tīkla nosaukums parādās kā LG_XXXX_8b92, tad kā paroli jāievada 8b928b92. Parole ir reģistratīva, un pēdējās 4 rakstzīmes ir unikālas jūsu ierīcei.
- Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārliecinieties, ka vadības panelī ir izgaismota Wi-Fi ikona.
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai arī skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- **LG ThinQ** nenes atbildību par jebkādam tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.
- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranslatoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Ja bezvada signāla problēmu dēļ ierīce nevar tikt reģistrēta, atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz vienu minūti, pirms mēģināt veikt šo darbību atkārtoti.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jā sastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruņa lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.
- Ja maršrutētāja drošības protokols ir iestatīts uz **WEP**, tīkla iestatīšana var neizdoties. Mainiet drošības protokolu (ieteicams **WPA2**) un vēlreiz pievienojiet izstrādājumu.

Tikla savienojuma aktivizēšana

- 1 Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.
- 2 Lietotnē atlasiet un pieskarieties **Wash Tower**.
- 3 Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- 4 Nospiediet un turiet **Wi-Fi** pogu uz vadības paneļa, 3 sekundes.
 - Wi-Fi gaismas diode mirgo savienojuma procesa laikā.

Iekārtas attālināta izmantošana

Remote (Attālinātā sākšana)

Izmantojiet savu viedtālruni, lai vadītu savu iekārtu attālināti. Jūs arī varat monitorēt ciklu darbību, lai būtu informēts par katra cikla ilgumu.

Šīs funkcijas izmantošana

- 1 Ievietojiet drēbes tvertnē.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 3 Nospiediet pogu **Remote (Attālinātā sākšana)** un turiet 3 sekundes piespiestu, lai iespējotu tālvadības funkciju.
- 4 Sāciet ciklu, izmantojot savā tālrunī lietotni **LG ThinQ**.

PIEZĪME

- Pēc šīs funkcijas iespējošanas varat sākt ciklu tikai no viedtālruna lietotnes **LG ThinQ**. Ja cikls nav sāksis, iekārta gaida tā sākšanu, līdz tiek attālināti izslēgta no lietotnes vai šī funkcija tiek atspējota.

- Ja durvis ir atvērtas, jūs nevarat sākt ciklu attālināti.

Šīs funkcijas manuāla atspējošana

Kad šī funkcija ir iespējota, nospiediet pogu **Remote (Attālinātā sākšana)** un turiet piespiestu 3 sekundes.

Delay End (Laika aizture)

Šīs funkcijas iestatīšana ļauj ierīcei automātiski startēt un beigties pēc noteikta laika.

Šīs funkcijas izmantošana

- 1 Ievietojiet drēbes tvertnē.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 3 Palaidiet **LG ThinQ** lietojumprogrammu un atlasiet produktu.
 - Mazgāšanai izvēlieties mazgātāju.
 - Žāvēšanai izvēlieties žāvētāju.
- 4 Izvēlieties mazgāšanas vai žāvēšanas programmu.
- 5 Pieskarieties pogai **Delay End (Laika aizture)** un iestatiet aizkaves laiku.
- 6 Sāciet ciklu, izmantojot savā tālrunī lietotni **LG ThinQ**.

PIEZĪME

- Aiztures laiks ir laiks līdz programmas beigām, nevis sākumam. Faktiskais mazgāšanas ilgums var būt dažāds un ir atkarīgs no ūdens temperatūras, drēbēm un citiem apstākļiem.
- Izvairieties šai funkcijai lietot šķidru mazgāšanas līdzekli.

Tikla savienojuma deaktivizēšana

Mazgātājs

- 1 Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.
- 2 Izvēlieties un pieskarieties ierīcei, kuru reģistrējāt lietojumprogrammā.
- 3 Izvēlieties un pieskarieties **Dzēst Ierīci** iestatījumu izvēlnē, lai to atvienotu.
- 4 Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- 5 Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Spin (Izgriešana)** un **TurboWash** pogas 3 sekundes, lai deaktivizētu tīkla savienojumu.

Žāvētājs

- 1 Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.
- 2 Izvēlieties un pieskarieties ierīcei, kuru reģistrējāt lietojumprogrammā.
- 3 Izvēlieties un pieskarieties **Dzēst Ierīci** iestatījumu izvēlnē, lai to atvienotu.
- 4 Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- 5 Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Timed Dry (Žāvēšanas laiks)** un **Condenser Care (Kondensatora tīrīšana)** pogas 3 sekundes, lai deaktivizētu tīkla savienojumu.

Radioiekārtu specifikācijas

Veids	Darbības frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
Bezvadu LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

Lietotājam jāņem vērā, ka šo ierīci var uzstādīt un lietot, ja attālums starp ierīci un korpusu ir ne mazāks par 20 cm.

Tīkla aktivizēšanas ietekme uz enerģijas patēriņu

Tīkla savienojuma aktivizēšana var palielināt iekārtas enerģijas patēriņu.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics paziņo, ka radio iekārtu tipa veļas mazgājamā mašīna atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā

apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Viedā diagnostika

Lietojiet šo funkciju, lai palīdzētu iekārtā diagnosticēt problēmas un tās atrisināt.

PIEŅĪME

- Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu gadījumā ārēju faktoru rezultātā pakalpojums varētu nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā lietojumprogrammu veikala noteikumu vai lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.
- Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās vietas, tai var būt atšķirīga forma.

LG ThinQ lietošana problēmu diagnosticēšanai

Jā iekārtā, kas aprīkota ar Wi-Fi, rodas problēma, iekārta var nosūtīt traucējummeklēšanas datus uz viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem.

Dzirdamās diagnosticēšanas lietošana problēmu diagnosticēšanai

Lai izmantotu dzirdamās diagnosticēšanas metodi, izpildiet turpmāk sniegtās norādes.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem par dzirdamo diagnosticēšanu.

1 Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

- Nepiespiediet citas pogas.

2 Turiet tālruņa mikrofona ierīces priekšā.

- Mazgātājs: turiet tālruni pa labi no pogas **Sākt/Pauze**.
- Žāvētājs: turiet tālruni pa kreisi no **Barošanas** pogas.

3 Nospiediet un turiet pogas **Prepare to Dry (Sagatavot žāvēšanai)** (Sagatavot žāvēšanai) (Mazgātājam) / **Drum Care (Tvertnes tīrīšana)** (Žāvētājam) 3 sekundes vai līdz atskan skaņas signāli. Turiet viedtālruņa mikrofonu pie ierīces, līdz datu pārsūtīšana ir pabeigta.

- Turiet viedtālruni nekustīgi, kamēr datu pārraide ir pabeigta. Ir redzams atlikušais datu pārraidīšanas laiks.

4 Kad datu nosūtīšana būs pabeigta, lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

PIEŅĪME

- Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, nekustiniet viedtālruni laikā, kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls.

APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS!


- Pirms tīršanas atslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Šī brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt nopietnu traumu, aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai nāvi.
- Ierīces tīršanai nekad neizmantojiet spēcīgas ķīmikālijas, abrazīvus tīršanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tie var sabojāt apdari.

Mazgātājs

Ko tīrīt

Vienmēr izņemiet izstrādājumus no veļas mazgājamās mašīnas, tiklīdz cikls ir pabeigts. Atstājot mitrus izstrādājumus veļas mazgājamajā mašīnā, tie var saburzīties, nokrāsoties un var rasties nepatīkams aromāts.

- Kad mazgāšanas cikls ir pabeigts, noslaukiet durvis un durvju blīvi, lai tās būtu sausas.
- Atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai izžāvētu vertni.
- Noslaukiet ierīces korpusu ar sausu drānu, lai tas būtu sauss.



⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

Ārpuses tīršana

Pareiza ierīces kopšana var pagarināt darbību.

Ārpuse:

- nekavējoties noslaukiet jebkādas šļakatas.
- Noslaukiet ar mitru drānu un pēc tam vēlreiz ar sausu drānu, nodrošinot, ka korpusa savienojumu vietās vai plaisās nesaglabājas mitrums.
- Nespiediet asus priekšmetus pret virsmu vai displeju.

Durvis

- Noslaukiet ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nemēģiniet atdalīt paneļus vai izjaukt ierīci. Nelietojiet asus priekšmetus, lai vadītu iekārtas darbību no vadības paneļa.

Cilindra tīršana

Šī ir īpaša funkcija, kas palīdz iztīrīt iekārtas iekšpusi, mērcējot, mazgājot, skalojot un griežot centrifūgu.

Palaidiet šo funkciju **reizi mēnesī** (vai biežāk, ja nepieciešams), lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja, un citu atlieku uzkrāšanos.

- Ja iekārtas iekšpusē jūtama nepatīkama smaka, palaidiet šo funkciju **trīs nedēļas pēc kārtas reizi nedēļā**, papildus regulāriem intervāliem.

PIEZĪME

- ĒcL ziņojums būs redzams, lai brīdinātu par šīs funkcijas darbības rekomendācijām.

- 1 Izņemiet no ierīces visus apgērbus un izstrādājumus un aizveriet durvis.
- 2 Atveriet sadalītāja atvilktni un galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pievienojiet atkaļķotāju (piemēram, Calgon).
 - Kā alternatīvu pulverim jūs tvertnē varat ievietot tabletes.
- 3 Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
- 4 Ieslēdziet strāvu un pēc tam nospiediet **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)** pogu.
- 5 Piespiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai sāktu funkcijas darbību.
- 6 Atstājiet durvis atvērtas, lai izžāvētu iekārtas iekšpusi pilnībā.
 - Kad iekārtas iekšpuse nav pilnībā izžuvusi, tā var sākt smirdēt vai pelēt.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana


Ūdens ieplūdes filtrs uzkrāj kaļķi vai visas ūdens nogulsnes, kas tiek piegādātas ierīcei. Ieplūdes filtru tīriet apmēram ik pēc sešiem mēnešiem vai biežāk, ja ūdens ir ļoti ciets vai tajā ir kaļķis.

- Aizgrieziet ierīcei pieslēgtās ūdens padeves krānus, ja ierīce ir jāatstāj uz kādu laiku


(piemēram, dodoties atvaļinājumā), īpaši tad, ja tās tiešā tuvumā nav grīdas drenāžas (notekas).

- Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktnē neieplūst ūdens, vadības panelī tiek parādīts kļūdas ziņojums IE.

- 1 Izslēdziet strāvas padevi un ūdens krānu, un pēc tam atskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni.



- 2 Noņemiet ūdens ieplūdes filtru ar mazām knaiblēm un pēc tam notīriet filtru, izmantojot zobu suku ar vidēja biezuma sariem.




Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana un avārijas ūdens izvadīšana

Drenāžas filtrā sakrājas diegi un veļā palikušie sīkie priekšmeti, kas, iespējams, nejausi palikuši drēbēs. Lai iekārta darbotos nevainojami ik pēc sešiem mēnešiem pārlicinieties, ka filtrs ir tīrs.


Pirms drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas ļaujiet ūdenim atdzist. Ārkārtas gadījumā atveriet durvis vai veiciet ārkārtas ūdens izvadīšanu.

- 1 Atslēdziet iekārtu.
- 2 Atveriet korpasa vāciņu un izvelciet drenāžas cauruli.


- Pārsegs ar rokturi: nospiediet āķi uz leju



- Pārsegs bez roktura: piespiediet vāku



- 3** Vispirms noņemiet drenāžas aizbāzni no drenāžas caurules **1** un pēc tam izvadiet ūdeni. Pēc tam lēnām atskrūvējiet drenāžas sūkņa filtru **2**, lai atbrīvotos no atlikušā ūdens, un pēc tam turpiniet izņemt gruzus vai priekšmetus no filtra.



- 4** Pēc drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas uzmanīgi ievietojiet filtru vietā un uzmanīgi pieskrūvējiet drenāžas vāciņu pulksteņrādītāja virzienā, lai izvairītos no šķērssgriezuma vītnes un noplūdes. Ievietojiet aizbāzni atpakaļ drenāžas caurulē un ievietojiet to turētājā.

- 5** Aizveriet korpusa vāciņu.


⚠ UZMANĪBU!

- Esiet uzmanīgi iztukšošanas laikā, jo ūdens var būt karsts.
- Vienreiz mēnesī (vai biežāk, ja nepieciešams) palaidiet tvertnes tīrīšanas programmu, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un citu atlikumu uzkrāšanos.

Sadalītāja atvilktnes tīrīšana

Sadalītāja atvilktnē var uzkrāties mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs. Šķidrā mazgāšanas līdzekļa paliekas var uzkrāties zem sadalītāja atvilktnes un nepazust pilnībā. **Vienreiz vai divreiz mēnesī** izņemiet atvilktni un tās sastāvu un pārbaudiet, vai tur nav uzkrājies tīrīšanas līdzeklis.

- 1** Izņemiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni, velkot taisni ārā, līdz tā apstājas.
- Pēc tam uzmanīgi velciet atvilktni uz āru, vienlaikus cieši nospiežot atvienošanas pogu.



- 2** Izņemiet mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpalikumus.
- Izskalojiet atvilktni un tās komponentus ar siltu ūdeni, lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpalikumus. Noslaukiet atvilktni un tās komponentus ar mīkstu drānu vai dvieli.

- 3** Lai notīrītu atvilktnes atveri, izmantojiet drānu; padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu, nemetālisku birsti.
 - Notīriet no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas jebkādus atlikumus.
- 4** Noslaukiet ar mīkstu drānu vai dvieli jebkādu mitrumu padziļinājumā.
- 5** Samontējiet atvilktnes komponentus pareizajos nodalījumos un ievietojiet atvilktni.

Veļas žāvētājs

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Tīrot iekārtu, atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Spraudņa atstāšana kontaktrozetē var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.


Plūksnu filtru tīrīšana

⚠ UZMANĪBU!

- Tīriet plūksnu filtru pareizi, ievērojot turpmāk sniegtos norādījumus, jo citādi plūksnas, kas uzkrājušās uz siltummaiņa, var netikt pareizi notīrītas.

PIEZĪME


- Pirms plūksnu filtru izvilšanas izņemiet no iekārtas visu veļu.
- Pēc tīrīšanas ievietojiet plūksnu filtrus atpakaļ. Ja ierīcē nav plūksnu filtru, ierīci nevar darbināt.
- Tīrot filtrus, plūksna jāizmet miskastē, nevis jāmazgā caur kanalizāciju, lai izvairītos no mikroplastmasas izplatīšanās izlietotajā ūdens sistēmā.



1 Iekšējais filtrs


- Vienmēr iztīriet iekšējo filtru pirms un pēc lietošanas.

2 Ārējais filtrs


- Pēc 10 žāvēšanas reizēm vai pēc plūksnu uzkrāšanās ārējā filtrā iztīriet ārējo filtru.
- Atskanēs skaņas signāls katrus 10 žāvēšanas ciklus, un  ikona mirgos.

Iztīriet iekšējo filtru

- 1 Izvelciet iekšējo filtru no ārējā filtra un pēc tam atveriet iekšējo filtru.
 - Atveriet filtru, atlokot to bultiņu virzienā.



- 2 Vispirms notīriet lielu savārstījumu, pēc tam notīriet atlikušās pūkas ar rokām vai ar putekļu sūcēju.



- Izvairieties no pārmērīga spēka lietošanas, lai nesabojātu filtru.
- Ja filtrs ir mitrs, izžāvējiet to pilnībā, jo citādi iekārtai var rasties smaka.
- Izmetiet izlietos salvetes atkritumu tvertnē.


- 3 Pilnībā aizveriet filtru, nospiežot uz leju tā centru.

- Pārliecinieties, vai iekšējā filtra kreisā un labā puse ir kārtīgi aizvērta.

- 4 Ievietojiet iekšējo filtru ārējā filtrā.

Iztīriet ārējo filtru

- 1 Notīriet putekļus vai plūksnas ap filtra ieeju.




⚠ UZMANĪBU!

- Ja savārstījums iekrīt filtra iepļūdē, tas var samazināt žāvēšanas efektivitāti un palielināt žāvēšanas laiku.


- 2 Izvelciet ārējo filtru.

- 3 Izņemiet iekšējo filtru.

- 4 Satveriet ārējā filtra augšējo malu un izklājiet to.




- 5 Tīriet atlikušo plūku filtru ar rokām vai izmantojot putekļu sūcēju.



- Izvairieties no pārmērīga spēka lietošanas, lai nesabojātu filtru.


- Ja filtrs ir mitrs, izžāvējiet to pilnībā, jo citādi iekārtai var rasties smaka.
- Izmetiet izlietotos salvetes atkritumu tvertnē.

- 6 Aizveriet ārējo filtru, vienlaikus piespiežot filtra sānu ①.




PIEZĪME

- Pārliecinieties, vai filtra sāns ir kārtīgi aizvērts, jo citādi uz filtra uzkrājušās plūksnas var iekļūt iekārtā un samazināt žāvēšanas sniegumu.



- 7 Aizveriet to un atkal ievietojiet abus plūksnu filtrus.




⚠ UZMANĪBU!

- Neielieciet un neizņemiet drēbes, ja plūksnu filtrs neatrodas vietā. Apģērbs var iekrist filtra ieejā un izraisīt iekārtas darbības traucējumus.

Ventilācija tvertnes iekšpusē


Lai novērstu smaku, atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai pēc lietošanas izvēdinātu cilindru.



Mitruma sensora slaucīšana

Šī ierīce darbības laikā uztver drēbju mitruma līmeni, kas nozīmē, ka tā ir jātīra **reizi sešos mēnešos**, lai noņemtu kaļķa nogulsnes uz sensora virsmas.

Noslaukiet sensorus tvertnes iekšpusē.




⚠ UZMANĪBU!

- Neslaukiet mitruma sensoru ar abrazīviem materiāliem. Vienmēr tīriet sensoru ar sausu, raupju akrila sūkli.

Vēsā gaisa ieplūdes režģa tīrīšana

Izsūciet vēsā gaisa ieplūdes režģi 3–4 reizes gadā, lai pārliecinātos, ka tajā nav uzkrājušās pūkas vai

netīrumi, kas var izraisīt nepareizu gaisa plūsmu. Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tīrīšanas vai sūkšanas.



PIEZĪME

- Siltais gaiss tiek izvadīts caur ventilācijas režģi.
- Jānodrošina atbilstoša telpas ventilācija, lai izvairītos no gaisa piesārņojuma telpā no iekārtām, kurās tiek dedzināts cits kurināmais, piemēram, atklāta uguns.

Tvertnes tīrīšanas funkcijas izmantošana

Laika gaitā un lietojot ierīci, var rasties nepatīkamas smakas, kas pēc žāvēšanas atstāj jūsu drēbju smaku. Šīs tīrīšanas funkcijas izmantošana **reizi mēnesī (vai pēc žāvēšanas 30 reizes)** palīdz samazināt nepatīkamas smakas no ierīces.

⚠ UZMANĪBU!

- Izņemiet visas drēbes no iekārtas.

1 Ieslēdziet iekārtu.

2 Nospiediet **Drum Care (Tvertnes tīrīšana)** pogu.

- 3 Turiet **Sākt/Pauze** pogu.
- Šī funkcija darbojas apmēram 3 stundas.

- 4 Atveriet žāvētāja durvis, lai iekārtā būtu pietiekama gaisa cirkulācija atlikušo smaku izvadīšanai.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Drošības apsvērumu dēļ neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem iekļūt iekārtā, lai neizraisītu bojājumus vai traumas.


Kondensatora tīrīšanas funkcijas izmantošana

Ierīce mazgā pūkas, kas sakrājas uz kondensatora virsmas, automātiski izmantojot ūdeni, kas darbības laikā kondensējas no drēbēm. Šīs tīrīšanas funkcijas izmantošana **reizi mēnesī (vai pēc žāvēšanas 30 reizes)** palīdz izmazgāt savārstījumus.

⚠ UZMANĪBU!


- Izņemiet visas drēbes no iekārtas.

- 1 Atveriet žāvētāja durvis un izvelciet iekšējo un ārējo filtru.




- 2 Lēnām ieejas atverē ielejiet 1 litru tīra ūdens.
- Nelejiet ūdeni ātri, jo tas izšļakstīsies.

- Ja nodalījumā tiek ielieti vairāk nekā 1,5 litri ūdens, tas plūst atpakaļ.



- 3 Ievietojiet atpakaļ gan iekšējo, gan ārējo filtru un aizveriet žāvētāja durvis.



- 4 Ieslēdziet iekārtu.
- 5 Nospiediet **Condenser Care (Kondensatora tīrīšana)** pogu.
- 6 Lai sāktu kondensatora tīrīšanu, turiet pogu **Sākt/Pauze**.
- Kondensatora tīrīšana notiek 1 stundu.
- 7 Atveriet žāvētāja durvis, lai iekārtā būtu pietiekama gaisa cirkulācija tvertnes rūpīgākai žāvēšanai pēc tīrīšanas.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Drošības apsvērumu dēļ neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem iekļūt iekārtā, lai neizraisītu bojājumus vai traumas.

Informācija par LED apgaismojumu

Šis produkts satur G energoefektivitātes klases gaismas avotu.


- LED apgaismojums automātiski ieslēdzas un izslēdzas jebkurā no šiem gadījumiem:
 - atverot un aizverot durvis,
 - nospiežot **Barošanas** un **Sākt/Pauze** pogas.
- LED apgaismojums nav regulējams.
- LED apgaismojums nesatur dzīvsudrabu.
- Lūdzu, apmeklējiet vietni **www.lg.com/global/recycling**.

PIEZĪME

- Atkarīga no iegādātā modeļa.
-

Ja LED apgaismojums nedarbojas

Aizveriet durvis un atkal atveriet vai nospiediet **Barošanas** pogu. Ja LED apgaismojums neiedegas, lūdzu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru. Nemēģiniet noņemt LED apgaismojumu.



TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Ierīces ekspluatācijas gaitā var rasties kļūdas un disfunkcijas. Turpmākajās tabulās ir norādīti iespējamie iemesli un piezīmes par kļūdas ziņojuma vai disfunkcijas novēršanu. Ieteicams uzmanīgi izlasīt turpmākās tabulas, lai ietaupītu laiku un iespējamās izmaksas par zvaniem uz LG Electronics tehniskā atbalsta centru.

Mazgātājs

Kļūdas ziņojumi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
IE IEPLŪDES KĻŪDA	Šajā atrašanās vietā nav pietiekama ūdens padeve. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet mājā citu krānu.
	Ūdens padeves krāns nav pilnībā atvērts. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni. <ul style="list-style-type: none"> Pilnībā atveriet krānu.
	Ūdens padeves šļūtene(-es) ir samezglojušās. <ul style="list-style-type: none"> Iztaisnojiet šļūteni vai no jauna uzstādiet ūdens ieplūdes šļūteni.
	Padeves šļūtenes(-ņu) filtrs ir aizsērējis. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet un notīriet ieplūdes vārsta filtru pēc krānu izslēgšanas un šļūtenes savienojumu ar veļas mašīnu noņemšanas.
UE DISBALANSA KĻŪDA	Iekārtai ir sistēma, kas nosaka un koriģē iekārtas disbalansu. <ul style="list-style-type: none"> Drēbes cikla beigās var būt pārāk slapjas, pārkārtojiet tās, lai nodrošinātu pareizu griešanu. Aizveriet durvis un nospiediet pogu Sākt/Pauze. Var paiet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.
	Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu. Šī sistēma var apturēt griešanu vai pat vispār pārtraukt griešanas ciklu, ja tiek ievietoti atsevišķi smagi izstrādājumi (piemēram, vannas paklājs vai peldmētelis). <ul style="list-style-type: none"> Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus vai mazākus apgērba gabalus, lai palīdzētu izlīdzināt noslodzi. Aizveriet durvis un nospiediet pogu Sākt/Pauze. Var paiet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.
QE ŪDENS IZPLŪDES KĻŪDA	Drenāžas šļūtene ir samezglojusies vai aizsērējusi. Ūdens neizplūst no iekārtas vai izplūst lēni. <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni.
	Drenāžas filtrs ir aizsērējis. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
dE I/dE2 DURVJU KĻŪDA	<p>Durvis ir atvērtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet durvis un pārlicinieties, vai nekas nav iespiests durvīs, traucējot tās aizvērt pilnībā. <p>Durvju sensors darbojas nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet durvis. Lūdzu, zvaniet LG servisa centram. Vietējā LG servisa centra tālruna numuru varat atrast garantijas kartē.
EE VADĪBAS KĻŪDA	<p>Šī ir vadības kļūda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet spraudni no kontakrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
LE MOTORA BLOKĒŠANAS KĻŪDA	<p>Motora pārslodze.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ļaujiet iekārtai 30 minūtes atpūsties, līdz motors atdziest, pēc tam restartējiet ciklu.
FE PĀRPLŪDES KĻŪDA	<p>Ūdens pārplūde, jo, iespējams, ir bojāts ūdens vārsts.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izsauciet tehnisko dienestu.
PE SPIEDIENA SENSORA KĻŪDA	<p>Ūdens līmeņa sensora disfunkcija.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izsauciet tehnisko dienestu.
LS VIBRĀCIJAS SENSORA KĻŪDA	<p>Vibrācijas sensors darbojas nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izsauciet tehnisko dienestu.
FF SASALŠANAS IZRAISĪTA KĻŪME	<p>Vai padeves/drenāžas šļūtene vai drenāžas sūknis ir sasalis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ievadiet tvertnē siltu ūdeni, lai atkausētu drenāžas šļūteni un drenāžas sūkni. Pārklājiet padeves šļūteni ar mitru un siltu dvieli.
RE ŪDENS NOPLŪDE	<p>Ūdens noplūdes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Izsauciet tehnisko dienestu.
PF STRĀVAS KĻŪME	<p>Darbības laikā var būt noticis strāvas padeves pārtraukums vai nepietiekama elektroapgāde.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet Sākt/Pauze pogu, lai restartētu ciklu.


Iespējami dzirdamie trokšņi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Grabošs un žvadošs troksnis	<p>Tvertnē, iespējams, ir svešķermeņi, piemēram, atslēgas, monētas vai saspauces.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apstādiniet iekārtu un pārbaudiet, vai tvertnē nav svešķermeņu. Ja pēc iekārtas restartēšanas troksnis turpinās, zvaniet uz tehniskās palīdzības centru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Dobjš troksnis	<p>Smagas drēbes var radīt dobru troksni. Parasti tas ir normāli.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ja troksnis turpinās, iekārta, iespējams, nav līdzsvarota. Apstādiniet iekārtu un pārkārtojiet drēbes.
	<p>Iespējams, drēbju noslodze nav līdzsvarota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkārtojiet drēbes.
Vibrējoša skaņa	<p>Nav noņemti iepakojuma materiāli.</p> <ul style="list-style-type: none"> Noņemiet iepakojuma materiālus.
	<p>Iespējams, drēbes tvertnē ir nevienmērīgi izkārtotas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkārtojiet drēbes.
	<p>Ne visas līmeņošanas kājiņas stingri un vienmērīgi balstās uz grīdas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lai noregulētu iekārtas līmeni, skatiet instrukcijas par Iekārtas izlīdzināšanu.
	<p>Grīda nav pietiekami stingra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai grīda ir stabila un neliecās. Informāciju par pareizas vietas izvēli skatiet nodaļā Uzstādīšanas vietas prasības.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ūdens noplūde.	<p>Šļūtenes drenāžas caurules ir aizsērējušas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet notekcauruli. Ja vajadzīgs, sazinieties ar santehniķi.
	<p>Noplūde, ko izraisījusi nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene vai aizsērējusi drenāžas šļūtene.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni. Regulāri pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.
	<p>Drenāžas sūkņa filtra vāciņš nav uzstādīts pareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet drenāžas sūkņa filtru atpakaļ vietā.
Iekārta nedarbojas.	<p>Vadības panelis ir izslēgts neaktivitātes dēļ.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet Barošanas pogu.
	<p>Iekārta ir atslēgta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, vai vads ir droši pieslēgts strādājošai kontaktligzdai.
	<p>Izslēgta ūdens padeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilnībā atgrieziet ūdens padeves krānu.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas.	Nepareizi iestatītas vadības programmas. <ul style="list-style-type: none"> Pārliedzieties, ka programma ir pareizi iestatīta. Aizveriet durvis un nospiediet Sākt/Pauze pogu.
	Durvis ir atvērtas. <ul style="list-style-type: none"> Aizveriet durvis un pārliedzieties, vai nekas nav iespiests durvīs, traucējot tās aizvērt pilnībā.
	Nostrādājis/izkuisis jaudas slēdzis/drošinātājs. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet mājas jaudas slēdzus/drošinātājus. Nomainiet drošinātājus vai atiestatiet jaudas slēdzi. Iekārtai vajadzētu būt pieslēgtai atsevišķā atzarojuma shēmā. Pēc strāvas padeves atjaunošanas iekārta atsāk programmas darbību no vietas, kur tās darbs tika pārtraukts.
	Nepieciešama vadības atiestatīšana. <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet Barošanas pogu, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet Sākt/Pauze pogu.
	Sākt/Pauze poga netika nospiesta pēc programmas iestatīšanas. <ul style="list-style-type: none"> Nospiediet Barošanas pogu, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet Sākt/Pauze pogu. Iekārta tiek izslēgta, ja Sākt/Pauze poga netiek nospiesta konkrētā laika posmā.
	Ārkārtīgi zems ūdens spiediens. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet citus mājas krānus, lai pārliedzinātos, ka mājāsaimniecības ūdens spiediens ir pietiekams.
	Iekārta silda ūdeni vai veido tvaiku. <ul style="list-style-type: none"> Dažu ciklu laikā tvertne var īslaicīgi pārtraukt darbību, kamēr ūdens tiek droši uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai.
Pogas var nedarboties pareizi.	Child Lock (Vadības bloķēšana) opcija ir aktivizēta. <ul style="list-style-type: none"> Deaktivizējiet Child Lock (Vadības bloķēšana) opciju, ja nepieciešams.
Nevar atvērt durvis.	Kad ierīce sāk darbu, durvis nevar atvērt drošības iemeslu dēļ. <ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. Jūs varat droši atvērt durvis pēc tam, kad  izslēdzas.
Iekārta netiek pareizi uzpildīta.	Ieplūdes filtrs ir aizsērējis. <ul style="list-style-type: none"> Pārliedzieties, vai nav nosprostoti uzpildes vārstu ieplūdes filtri.
	Iespējams, sagriezušās ieplūdes šļūtenes. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes nav sagriezušās vai nosprostotas.
	Nepietiekama ūdens padeve. <ul style="list-style-type: none"> Pārliedzieties, ka karstā un aukstā ūdens krāni ir atgriezti līdz galam.
	Karstā un aukstā ūdens padeves šļūtenes ir samainītas vietām. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet padeves šļūteņu savienojumus.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārta neizlaiž ūdeni.	Sagriezusies drenāžas šļūtene. <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai drenāžas šļūtene nav sagriezusies.
	Drenāža novietota vairāk nekā 1,2 m virs grīdas. <ul style="list-style-type: none"> Nodrošiniet, lai drenāžas šļūtene neatrodas augstāk par 1,2 m virs iekārtas apakšas.
Mazgāšanas līdzeklis sadalīts nepilnīgi vai vispār nav sadalīts.	Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. <ul style="list-style-type: none"> Ievērojiet līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus.
	Drenāžas sūkņa filtrs var būt bloķēts. <ul style="list-style-type: none"> Iztīriet drenāžas filtru.
Cikla laiks ilgāks nekā parasti.	Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu. <ul style="list-style-type: none"> Pievienojiet papildu izstrādājumus, lai iekārta varētu līdzsvarot noslodzi.
	Smagie izstrādājumi sajaukušies ar vieglajiem. <ul style="list-style-type: none"> Vienmēr mēģiniet mazgāt līdzīga svara izstrādājumus, lai iekārta varētu vienmērīgi sadalīt porcijas svaru, griežot centrifūgā.
	Mazgājамie izstrādājumi nav līdzsvaroti. <ul style="list-style-type: none"> Ja izstrādājumi ir sapinušies, manuāli pārdaliet noslodzi.
Cikla beigas ir aizkavētas.	Konstatēts disbalanss vai ir ieslēgta putu noņemšanas programma. <ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. Displejā attēlotais atlikušais laiks ir tikai paredzamais laiks. Faktiskais laiks varētu atšķirties.

Sniegums

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Slikti izmazgājas traipi	Iepriekš iestāvējušies traipi. <ul style="list-style-type: none"> Iepriekš mazgātiem izstrādājumiem var būt iestāvējušies traipi. Tie var būt grūti izmazgājami, tāpēc, iespējams, jāmazgā ar rokām vai iepriekš jāapstrādā, lai atvieglotu traipu izņemšanu.
Nokrāsošanās	Pārāk ātri sadalīts balinātājs vai mīkstinātājs. <ul style="list-style-type: none"> Pārpildīts sadalītāja nodaļējums. Tas var izraisīt ātru balinātāja vai mīkstinātāja sadalīšanu. Vienmēr izmēriet balinātāja vai mīkstinātāja daudzumu, lai novērstu pārpildīšanu. Lēnām aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju.
	Balinātājs vai mīkstinātājs ticis pievienots drēbēm tieši tvertnē. <ul style="list-style-type: none"> Vienmēr izmantojiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, lai pārliecinātos, ka balinātājs vai mīkstinātājs ir pareizi izdalīts pareizajā programmas laikā.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nokrāsošanās	<p>Izstrādājumi nav pareizi sašķiroti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumšos izstrādājumus vienmēr mazgājiet atsevišķi no gaišajiem un baltajiem, lai novērstu nokrāsošanos. • Ļoti netīrus izstrādājumus nekad nemazgājiet kopā ar mazliet netīriem.
Saburzīšanās	<p>Iekārta nav tūlīt iztukšota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vienmēr izņemiet veļu no ierīces tūlīt pēc programmas pabeigšanas.
	<p>Iekārta ir pārslogota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iekārtā var ievietot pilnu veļas porciju, tomēr tvertnei nevajadzētu būt cieši piebāztai. Iekārtas durvīm vajadzētu būt viegli aizveramām.
	<p>Karstā un aukstā ūdens padeves šļūtenes ir samainītas vietām.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja izstrādājumi tiek skaloti ar karstu ūdeni, tie var saburzīties. Pārbaudiet padeves šļūteni savienojumus.
	<p>Centrifūgas ātrums var būt par lielu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iestatiet centrifūgas ātrumu atbilstoši audumam.

Smaka

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Pelējuma vai miltrasas aromāts iekārtā	<p>Tvertnes iekšpuse nav pienācīgi iztīrīta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulāri palaidiet Tub Clean (Tvertnes tīrīšana) funkciju.
	<p>Nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene var radīt nepatīkamu aromātu (ūdens nonāk atpakaļ iekārtā).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uzstādot drenāžas šļūteni, pārlicinieties, vai tā nav salocījusies vai bloķēta.
	<p>Ja mazgāšanas līdzekļa sadalītājs netiek tīrīts regulāri, no pelējuma vai svešķermeņiem var rasties nepatīkami aromāti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izņemiet un iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, it īpaši atvilktnes atvēruma augšu un apakšu.

Veļas žāvētājs

Kļūdas ziņojumi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
dE1 / dE2 DURVJU KĻŪDA	<p>Durvis ir atvērtas iekārtas darbības laikā vai arī iekārta darbojas ar pienācīgi neaizvērtām durvīm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilnībā aizveriet durvis. • Ja simbols dE1 / dE2 neizzūd, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
dE4 DURVJU KĻŪDA	<p>Durvju slēdža noteikšana nedarbojas, kā paredzēts.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
EE1 / EE2 TEMPERATŪRAS KĻŪDA	<p>Kļūda temperatūras sensora darbībā.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
F1 TEMPERATŪRAS KĻŪDA	<p>Pēkšņi palielinājusies temperatūra tvertnē.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
LE1 MOTORA BLOKĒŠANAS KĻŪDA	<p>Pēkšņi apstājies motors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai veļas daudzums nepārsniedz maksimālo ietilpību. • Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
LE2 / RE KOMPRESORA KĻŪDA	<p>Pēkšņi apstājies kompresors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
OE DRENĀŽAS SŪKŅA KĻŪDA	<p>Kļūda drenāžas sūkņa darbībā.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.
	<p>Apkārtējā temperatūra uzstādīšanas vietā ir zemāka par nulli.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ieteicamā apkārtējā temperatūra uzstādīšanas vietā ir – 5-35 °C.
drn DRENĀŽAS ŪDENS KĻŪDA	<p>Drenāžas šļūtene nav pareizi pievienota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pievienojiet drenāžas šļūteni pareizi. • Pārbaudiet, ka drenāžas šļūtene nav aizsērējusi vai salocījusies un vai tā nav saspiesta aiz žāvētāja vai zem tā. • Ja ziņojums turpina parādīties, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar servisu.
IF PLŪKSNU FILTRA KĻŪDA	<p>Plūksnu filtra nav ierīcē.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ievietojiet plūksnu filtru.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
P5 BAROŠANAS PADEVES KĻŪDA	Strāvas vads ir pievienots nepareizi. <ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet strāvas vada savienojumu. • Ja ziņojums turpina parādīties, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar servisu.
[] <-> End	Norāda, ka žāvētājs ir apturēts vai žāvētāja cilindrs periodiski griežas. <ul style="list-style-type: none"> • Izslēdziet ierīci un izņemiet no ierīces visu veļu.

Ekspluatācija

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Iekārtu nevar ieslēgt.	Elektrības vads nav pienācīgi iesprausts. <ul style="list-style-type: none"> • Pārliedzieties, vai spraudnis ir droši pieslēgts saņemtai kontaktligzdai, kas atbilst iekārtas datu plāksnītei.
	Izslēdzies mājas drošinātājs, nostrādājis jaudas slēdzis vai radies elektroenerģijas apgādes pārrāvums. <ul style="list-style-type: none"> • Atiestatiet jaudas slēdzi vai nomainiet drošinātāju. Nepalieliniet drošinātāja jaudu. Ja problēma ir ķēdes pārslodze, lūdziet to novērst kvalificētam elektriķim.
Iekārta neuzsilst.	Izslēdzies mājas drošinātājs, nostrādājis jaudas slēdzis vai radies elektroenerģijas apgādes pārrāvums. <ul style="list-style-type: none"> • Atiestatiet jaudas slēdzi vai nomainiet drošinātāju. Nepalieliniet drošinātāja jaudu. Ja problēma ir ķēdes pārslodze, lūdziet to novērst kvalificētam elektriķim.
	Izvēlētais cikls neizmanto siltumu. <ul style="list-style-type: none"> • Dažos ciklos pēc noklusējuma ir neapsildīta vai gaisa žāvēšana. Izvēlieties ciklu, kas nodrošina apsildāmu žāvēšanu.
Ūdens noplūdes.	Papildaprīkojuma drenāžas šļūtene nav pievienota pareizi. <ul style="list-style-type: none"> • Pareizi pievienojiet papildu drenāžas šļūteni.
	Durvis ir aizvērtas, un tajās ir iesprūdušas drēbes vai svešķermeņi. <ul style="list-style-type: none"> • Pirms iekārtas lietošanas pārbaudiet, vai durvis nav iesprūdušas drēbes vai svešķermeņi. Ja ūdens tek pastāvīgi, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
Pēc žāvēšanas cikla beigām iekārta pati strādā darbības un paužu režīmā.	Šādā veidā darbojas neburzīšanās funkcija. <ul style="list-style-type: none"> • Pārliedzieties, vai ir iestatīta neburzīšanās funkcija. Tās uzdevums ir nepieļaut apģērba burzīšanos, kas notiek, ja veļa netiek izņemta no žāvētāja tūlīt pēc žāvēšanas cikla beigām. Ja ir iestatīta šī funkcija, iekārta atkārtoti strādā 10 sekunžu darbības un 5 minūšu paužu režīmā. Funkcija darbojas līdz 2 stundām.

Sniegums

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Drēbes žūst pārāk ilgi.	Veļa nav pienācīgi sašķirotā. <ul style="list-style-type: none"> Nošķiriet smagas vienības no vieglajām. Lielākas un smagākas vienības žūst ilgāk. Vieglas vienības kopā ar smagām var sarežģīt sensora darbību, jo vieglas vienības žūst ātrāk.
	Liela smagu audumu porcija. <ul style="list-style-type: none"> Smagi audumi žūst ilgāk, jo tie uzsūc vairāk mitruma. Lai samazinātu žāvēšanas laiku lieliem un smagiem audumiem un padarītu to vienmērīgāku, sašķirotiet šādas vienības mazākās vienmērīga apjoma porcijās.
	Iekārtas funkcijas nav iestatītas pienācīgi. <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet žāvējamās veļas veidam piemērotus vadības iestatījumus. Atsevišķām drēbēm var būt nepieciešams pielāgot žāvēšanas līmeņa iestatījumus, lai nodrošinātu pienācīgu žāvēšanu.
	Jāiztīra plūksnu filtrs. <ul style="list-style-type: none"> Izņemiet plūksnas no plūksnu filtra pirms katra cikla. Kad plūksnas ir izņemtas, pavērsiet filtru pret gaismu, lai redzētu, vai tas nav netīrs vai aizsprostots. Atsevišķos gadījumos, kad veļa (piemēram, jauni vannas dvieļi) rada daudz plūksnu, var būt nepieciešams ciklu apturēt, lai iztīrītu filtru cikla laikā.
	Izslēdzies mājas drošinātājs, nostrādājis jaudas slēdzis vai radies elektroenerģijas apgādes pārrāvums. <ul style="list-style-type: none"> Atiestatiet jaudas slēdzi vai nomainiet drošinātāju. Nepalieliniet drošinātāja jaudu. Ja problēma ir ķēdes pārslodze, lūdziet to novērst kvalificētam elektriķim.
	Iekārta ir pārslogota. <ul style="list-style-type: none"> Sadaliet lielas porcijas mazākās, lai uzlabotu žāvēšanas rezultātus un efektivitāti.
	Žāvētājs ir siltumsūkņa modelis. <ul style="list-style-type: none"> Siltumsūkņa žāvētāju modeļiem drēbju žāvēšana var aizņemt ilgāku laiku. Tomēr, salīdzinot ar parasto žāvētāju, kur sildītājs patērē daudz vairāk enerģijas nekā cilindra motors, siltumsūkņa žāvētājs izmanto efektīvāku siltummaini un kopumā patērēs mazāk enerģijas pat garu ciklu laikā.
Žāvēšanas ilgums ir nevienmērīgs.	Karstuma iestatījumi, ielādes apjoms vai drēbju mitrums ir nevienmērīgs. <ul style="list-style-type: none"> Žāvēšanas laiks var mainīties atkarībā no izmantotā siltuma veida (elektrības), ielādes izmēra, audumu veida, apģērbu mitruma un plūksnas filtra. Arī nelīdzsvarota ielāde iekārtā var pasliktināt griešanos, kā rezultātā drēbes ir mitrākas un žūst ilgāk.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
Uz apģērba paliek taukaini vai netīri pleķi.	Nepareizi izmantots veļas mīkstinātājs. <ul style="list-style-type: none"> Mazgājot veļu, kuru paredzēts žāvēt iekārtā, izmantojiet pareizu veļas mīkstinātāja daudzumu saskaņā ar veļas mīkstinātāja ražotāja ieteikumu.
	Tīras drēbes ir žāvētas kopā ar netīrām. <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet iekārtu tikai tīru apģērba žāvēšanai. Netīrumi no netīrām drēbēm var nokļūt uz tīrajām tajā pašā vai turpmākos ciklos.
	Drēbes pirms ievietošanas iekārtā nav pienācīgi izmazgātas vai izskalotas. <ul style="list-style-type: none"> Traipi uz izžāvētā apģērba var būt traipi, kas nav iztīrīti mazgāšanas laikā. Pārlicinieties, ka drēbes tiek pilnībā iztīrītas vai izskalotas saskaņā ar norādījumiem jūsu veļas mazgāšanas mašīnai un mazgāšanas līdzeklim. Dažiem grūti tīrāmiem traipiem pirms mazgāšanas var būt nepieciešama īpaša apstrāde.
Drēbes saburzās.	Drēbes ir žāvētas pārāk ilgi (pāržāvētas). <ul style="list-style-type: none"> Pārāk ilga veļas žāvēšana var izraisīt veļas saburzīšanos. Mēģiniet žāvēt īsāku laiku.
	Drēbes atstātas iekārtā pārāk ilgi pēc cikla beigām. <ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet iespēju Anti Crease (Pret kroku veidošanos).
Drēbes saraujas.	Nav ievēroti apģērba kopšanas norādījumi. <ul style="list-style-type: none"> Lai novērstu drēbju saraušanos, vienmēr pārbaudiet un ievērojiet auduma kopšanas norādījumus. Daži audumi dabiski saraujas mazgāšanas laikā. Citus audumus var mazgāt, taču tie saraujas, ja tos žāvē iekārtā. Izmantojiet zemas temperatūras vai auksta gaisa iestatījumus.
Uz drēbēm paliek plūksnas.	Plūksnu filtrs nav pienācīgi iztīrīts. <ul style="list-style-type: none"> Izņemiet plūksnu no plūksnu filtra pirms katra cikla. Kad plūksnas ir izņemtas, pavērsiet filtru pret gaismu, lai redzētu, vai tas nav netīrs vai aizsprostots. Atsevišķos gadījumos, kad veļa (piemēram, jauni vannas dvieļi) rada daudz plūksnu, var būt nepieciešams ciklu apturēt, lai iztīrītu filtru cikla laikā.
	Drēbes nav pienācīgi sašķīrotas. <ul style="list-style-type: none"> Atsevišķi audumi rada plūksnas (piem., pūkaini baltas kokvilnas dvieļi) un ir jāžāvē atsevišķi no audumiem, kas plūksnas pievelk (piem., melnas lina bikses).
	Iekārta ir pārslogota. <ul style="list-style-type: none"> Sadaliet lielas porcijas žāvēšanai mazākās.
	Kabatās palikuši kabatas lakatiņi, papīrs u.tml. <ul style="list-style-type: none"> Pirms drēbju žāvēšanas rūpīgi pārbaudiet kabatas.
Pēc žāvēšanas drēbes pārmērīgi elektrizējas.	Drēbes ir žāvētas pārāk ilgi (pāržāvētas). <ul style="list-style-type: none"> Pārāk ilga veļas žāvēšana var izraisīt statiskās elektrības uzkrāšanos. Pielāgojiet iestatījumus un izmantojiet īsāku žāvēšanas laiku.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<p>Pēc žāvēšanas drēbes pārmērīgi elektrizējas.</p>	<p>Sintētiskas, paliekošas apstrādes un dažādu sintētisko materiālu žāvēšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šie audumi dabiski veicina statiskās elektrības veidošanos. Mēģiniet izmantot veļas mīkstinātāju vai izmantojiet īsākus noteikta laika žāvēšanas iestatījumus.
<p>Pēc žāvēšanas programmas uz drēbēm ir mitri plankumi.</p>	<p>Ļoti liels vai ļoti mazs veļas daudzums. Viena liela vienība, piemēram, sega vai pārklājs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja veļa ir sablīveta vai pārāk izkļiedeta, sensoram var būt grūti noteikt veļas mitruma līmeni. Ļoti mazam veļas daudzumam izmantojiet Timed Drying (Noteikta laika) žāvēšanas programmu. • Lielizmēra veļa, piemēram, segas vai pārklāji, reizēm mēdz satīties ciešā auduma kamolā. Ārējās kārtas izžūs, un sensori to attiecīgi reģistrēs, savukārt iekšpuse paliks mitra. Žāvējot vienu lielizmēra veļas gabalu, varētu būt lietderīgi reizi vai divas apturēt ciklu un pārkārtot veļas gabalu, lai mitrās zonas būtu ārpusē. • Lai pēc žāvēšanas programmas beigām izžāvētu dažus atlikušos mitros veļas gabalus no ļoti liela veļas daudzuma vai dažus mitrus laukumus uz liela veļas gabala, iztukšojiet plūksnu filtru, pēc tam iestatiet Timed Drying (Noteikts laiks) žāvēšanas programmu, lai pabeigtu veļas gabala(-u) žāvēšanu.

Smakas

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<p>Ierīce ir nepatīkama smaka.</p>	<p>Vai iekārtu izmantojat pirmoreiz?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smaku izraisa gumijas materiāls ierīces iekšpusē. Smaka ir normāla, ja ierīce ir jauna, un pazūd pēc vairāku ciklu darbības.

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<p>Ierīci ir nepatīkama smaka.</p>	<p>Vai lietošanas laikā jūtat smaku?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mazgājot drēbes, nepārsniedziet ražotāja ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Pārmērīgs mazgāšanas līdzeklis var uzkrāties uz apģērba un izraisīt smaku. • Atstājot drēbes veļas mašīnā vai žāvētājā pēc cikla beigām, var rasties smakas. Kad cikls beidzas, nekavējoties izņemiet apģērbus. • Modeļiem bez ventilācijas atstājiet žāvētāja durvis atvērtas pēc žāvēšanas vai izmantojiet magnētisko durvju aizturi (dažos modeļos), lai durvis būtu nedaudz atvērtas. • Ja smaka nāk no mazgātāja, izpildiet produkta rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai notīrītu mazgāšanas vannu/tvertni. • Uzturiet abus plūksnu filtrus tīrus. Aizsērējuši vai netīri plūksnu filtri var izraisīt smakas. Pēc pūku filtra tīrīšanas ļaujiet tam pilnībā nožūt, pirms to lietojat. • Periodiski palaidiet Drum Care (Tvertnes tīrīšana) un Condenser Care (Kondensatora tīrīšana) ciklus, ievērojot norādījumus sadaļā APKOPE.

Vispārējs

Wi-Fi

Simptomi	Iespējamais cēlonis un risinājums
<p>Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienoti ar Wi-Fi tīklu.</p>	<p>Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni, un atvienojiet to, pēc tam reģistrējiet savu ierīci LG ThinQ.
	<p>Mobilie dati jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izslēdziet savā viedtālrunī Mobilos datus un reģistrējiet ierīci, izmantojot Wi-Fi tīklu.
	<p>Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt vienīgi latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes.)
	<p>Rūtera frekvence nav 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiek atbalstīta tikai 2,4 GHz rūtera frekvence. Iestatiet bezvadu ruteri uz 2,4 GHz un savienojiet ierīci ar bezvadu ruteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai rūtera ražotāju.
	<p>Attālums starp ierīci un ruteri ir pārāk liels.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja attālums starp ierīci un ruteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.

Klientu aprūpe un apkalpošana

Sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

- Lai atrastu LG Electronics pilnvarotu apkalpojošo personālu, apmeklējiet mūsu vietni www.lg.com un sekojiet tur esošajām instrukcijām.
- Pašrocīgs remonts nav ieteicams, jo tas var vēl vairāk sabojāt ierīci un anulēt garantiju.
- Rezerves daļas, kas minētas Regulā 2019/2023 (Veļšanas mašīna), 2023/2533 (Žāvētājs), ir pieejamas vismaz 10 gadus.

