



MANUAL DEL PROPIETARIO

CAMPANA

EXTRACTORA

Lea atentamente este manual del propietario antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento y téngalo a la mano en todo momento para su referencia.

HCEZ3605S2



MFL62060353_00

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los Derechos Reservados.

ÍNDICE

3 ADVERTENCIAS

4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 5 Piezas
- 5 Accesorios

6 INSTALACIÓN

- 6 Especificaciones del producto
- 6 Instalación de su equipo
- 7 Instalación

8 OPERACIÓN

- 8 Panel de control

9 MANTENIMIENTO

- 9 Limpieza de los filtros
- 9 Sustitución de los filtros de carbón

10 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 10 Antes de llamar al servicio técnico

11 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ADVERTENCIAS

- Debe existir adecuada ventilación de la habitación cuando la campana sea utilizada en conjunto con aparatos de gas u otros combustibles
- El filtro está fabricado en aluminio de alta densidad
- Por favor no utilice detergentes corrosivos para la limpieza. El funcionamiento apropiado de la unidad es condicionado por la regularidad de su mantenimiento.
- Para evitar el desgaste del producto, la campana debe ser lavada cada dos meses con agua caliente y sin el uso de detergentes corrosivos.
- Hay riesgo de incendio si la limpieza no es llevada a cabo de acuerdo a las instrucciones
- No encienda llamas debajo de la campana.
- La descarga de aire no debe realizarse en un tubo utilizado para la evacuación de aparatos de gas u otros combustibles
- La distancia mínima entre los quemadores de la cocina y la parte más baja de la campana debe ser de 650mm.
- Deben ser cumplidas las regulaciones mencionadas sobre la descarga de aire.



ADVERTENCIA

- Partes accesibles pueden calentarse al ser utilizadas con los aparatos de cocción.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones cuando utilice la cocina para evitar riesgos de incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños. Esta guía no incluye todas las situaciones posibles que podrían ocurrir. Siempre comuníquese con su agente de servicio técnico o con el fabricante cuando haya problemas que no comprenda.

Descargue este manual del propietario en: <http://www.lg.com>



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le advierte sobre posibles riesgos que pueden ocasionar daños materiales, lesiones graves o la muerte.

El símbolo de alerta de seguridad siempre estará acompañado de las palabras "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estos términos significan lo siguiente:



ADVERTENCIA - Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones graves o la muerte.




PRECAUCIÓN - Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones menores o moderadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Enchufe el aparato a una toma de corriente con puesta a tierra.
- La campana es sólo para uso hogareño, no debe ser utilizada con fines comerciales.
- La campana y sus filtros deben ser lavados regularmente de acuerdo a las instrucciones.
- No utilice flamas o permita que el aceite se acumule detrás del aparato.
- Si existe una falla con el aparato, por favor comuníquese con el servicio post venta.
- Por favor mantenga su cocina bien ventilada.
- Antes de realizar el mantenimiento o limpieza asegúrese de que el aparato esté desconectado.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado con el fin de evitar un peligro.
El cable eléctrico a reemplazar debe ser provisto por el fabricante del aparato o vendedor autorizado.
- Si la clavija de enchufe o cable están dañados, por favor llame al servicio post venta.
- Existe riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo a las instrucciones.
- En caso de que el cable eléctrico esté dañado, por favor acérquese al servicio post venta o póngase en contacto con un técnico calificado. No conecte el aparato.
- Utilice la unidad de acuerdo con las instrucciones para evitar riesgos de incendio.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Piezas



Accesorios



Placa de instalacion (1 c/u)



Expansores plasticos (7 c/u)



Placa de instalacion para chimena (2 c/u)




Tornillos(ST5*50) (7 c/u)




Tornillos(ST4.2*9.5) (6 c/u)




Manual del propietario (1 c/u)



Filtro de carbón (2 c/u)



Panel ajustable



Panel en forma de U



Tarjeta de garantía (1 c/u)

INSTALACIÓN

Especificaciones del producto


La apariencia y las especificaciones detalladas en este manual podrían variar, debido a mejoras constantes en el producto.

| | |
|--|--|
| Modelo | HCEZ3605S2 (SOLO PARA MEXICO) |
| Tensión de Alimentación | 127 V~ 60 Hz |
| Potencia | 323 W |
| Potencia de la lámpara | 2 x 1,5 W |
| Potencia del motor | 320 W |
| Diámetro del tubo de extracción | 150 mm |
| Flujo de aire | 800 m ³ /h |

Los parámetros de flujo de aire son ensayados bajo condiciones de 127 V~ 60 Hz y sin filtros de carbón.

| | |
|--|-----------------------|
| Modelo | HCEZ3605S2 |
| Tensión de Alimentación | 220 V~ 60 Hz |
| Potencia | 293 W |
| Potencia de la lámpara | 2 x 1,5 W |
| Potencia del motor | 290 W |
| Diámetro del tubo de extracción | 150 mm |
| Flujo de aire | 700 m ³ /h |

Los parámetros de flujo de aire son ensayados bajo condiciones de 220 V~ 60 Hz y sin filtros de carbón.



Correcta

Incorrecta




Fig.1

- Luego de la instalación, asegúrese que el cable de alimentación puede ser retirado fácilmente de ser necesario.
- La campana debe ser posicionada entre 650mm y 750mm sobre los quemadores para asegurar un efecto correcto y seguro. Vea la Fig. 2
- Debe haber una ventilación adecuada al momento de utilizar el equipo.




Fig.2

Instalación de su equipo

- No puede compartir el mismo conducto de evacuación con otros aparatos, tales como conducto de gas, agua y aire caliente. Habrá peligro de sobre presión, la combustión deteriorada y gases nocivos.
- La flexión del conducto de ventilación debe ser 120 grados, paralelo o sobre el punto inicial; deberá conectarse a la pared externa.
- Asegurarse de instalar la base horizontalmente para evitar la acumulación de grasa sobre un lado. Ver la imagen de referencia (Fig.1).

Instalación

- Sujetar la placa de instalación y la placa de instalación para chimenea, ver la imagen de referencia (Fig.3).
- Sujetar placa de instalación para chimenea y panel en forma de U, ver la imagen de referencia (fig.4).
- Colgar la campana en la placa de instalación. Ver la imagen de referencia (Fig. 5).
- Después de conectar el conducto de evacuación, ajustar con presión los tornillos (M5*12) para prevenir que la campana se deslice accidentalmente. Ver la imagen de referencia (Fig.6).
- Sujetar la extensión de la chimenea (Fig. 7).




Fig.6




Fig.3




Fig.7




Fig.4




Fig.5

OPERACIÓN

Panel de control

Ajuste de velocidad. Ver Fig.8



Fig.8

Lámpara – Presionar para encender o apagar la luz



Velocidad – Seleccione la velocidad que se adapte a sus necesidades



- Hervido/Freído a fuego lento. Presione el botón para entrar en la velocidad baja y nuevamente para apagar el motor.



- Freído/Cocción en sartén/hervido a fuego fuerte. Presione el botón para entrar en velocidad media y nuevamente para apagar el motor.



- Asado y freído a fuego fuerte y cocción en sartén. Presione el botón para entrar en velocidad alta y nuevamente para apagar el motor.



- Cuando inicialmente presiona el botón, opera en el nivel "Baja".
- Cuando presiona el botón mientras la potencia está configurada en Encendido, el botón parpadea con un pitido e ingresa al estado apagado (funcionamiento en nivel "Baja") y luego la potencia se apaga con el "pitido" después de 3 minutos de funcionamiento.
- Mientras se encuentre en estado apagado, presione el botón nuevamente para pagar la potencia.

ADVERTENCIAS

- Partes accesibles podrían calentarse cuando la campana se utiliza con aparatos de cocción. Para iluminar el área debajo de la campana presione el control de la lámpara, oprima nuevamente para apagarla.
- Para operar la campana, presione el botón para la velocidad requerida 1 baja, 2 media o 3 alta velocidad. El indicador se iluminará para señalar que el ventilador está operando.

MANTENIMIENTO

Limpieza de los filtros

- Remueva los filtros de acuerdo a la Figura 9.
- Lave a mano los filtros con agua caliente y una solución de detergente suave o jabón para lavavajillas. O coloque los filtros en lavavajillas con detergente, fije la temperatura por debajo de los 60°C.
- Por favor no utilice detergente abrasivo ya que dañará la campana.
- Asegúrese de que la campana esté apagada antes de la limpieza.




Fig.9

Las imágenes de este manual son únicamente para referencia.

Sustitución de los filtros de carbón

- Remueva los filtros de grasa.
- Remueva los filtros de carbón.
- Sujetar los nuevos filtros de carbón.
- Sujetar los filtros de grasa.





Fig.10

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

| Falla | Possible Causa / Solución |
|---|---|
| La luz enciende, pero el motor no funciona | <ul style="list-style-type: none"> • Las aspas del motor están bloqueadas. <ul style="list-style-type: none"> – Desbloquee las aspas del ventilador. • El capacitor está dañado. <ul style="list-style-type: none"> – Reemplace el capacitor. • El motor está dañado. <ul style="list-style-type: none"> – Reemplace el motor. • El cableado interno del motor está desconectado o se ha cortado. Un olor poco agradable proviene del motor. <ul style="list-style-type: none"> – Reemplace el motor. |
| La luz y el motor no funcionan | <p>Aparte de lo arriba mencionado, revise lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La luz esta dañada. <ul style="list-style-type: none"> – Reemplazar las luces. • El cable de poder esta flojo. <ul style="list-style-type: none"> – Conectar los cables según el diagrama eléctrico. |
| Fuga de aceite | <ul style="list-style-type: none"> • La salida y entrada de la ventilación de aire no están debidamente selladas. <ul style="list-style-type: none"> – Sellarlos con pegamento. • Fuga de aceite desde la conexión de la chimenea. <ul style="list-style-type: none"> – Desconecte la conexión y realice la limpieza en base a las instrucciones. |
| Vibración | <ul style="list-style-type: none"> • Si la cuchilla esta dañada, esto ocasiona vibración. <ul style="list-style-type: none"> – Reemplazar la cuchilla. • El motor no esta debidamente sujetado. <ul style="list-style-type: none"> – Ajustar con presión el motor. • La campana no esta debidamente sujetada. <ul style="list-style-type: none"> – Ajustar con presión la campana. |
| Succión insuficiente | <ul style="list-style-type: none"> • Hay mucha distancia entre la campana y la cocina. <ul style="list-style-type: none"> – Reajustar la distancia. • Hay mucha ventilación por parte de las ventanas y puertas abiertas. <ul style="list-style-type: none"> – Reubicar el aparato o cerrar algunas puertas y ventanas. |
| Inclinación del aparato | <ul style="list-style-type: none"> • No esta debidamente atornillado. <ul style="list-style-type: none"> – Ajuste los tornillos de fijación y enderece el aparato. • Los tornillos colgantes no estan debidamente atornillados. <ul style="list-style-type: none"> – Atornillar con presión y reubicarlos horizontalmente. |

Diagrama eléctrico





DISPOSICIÓN DE RESIDUOS



Este ícono simboliza que el aparato es del tipo eléctrico o electrónico (AEEs) y sus partes están fabricadas con materiales que pueden ser peligrosos y/o contaminantes si se desechara de manera habitual.



Por ende, sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana.



